brother

取扱説明書・別冊

職業用刺しゅうミシン **PRT09シリーズ**



本製品をお使いになる前に必ず、本書(取扱説明書・別冊)と取扱説明書をよくお読みになってください。

目次

LED ポインターで刺しゅうの針落ち位置を確認する	2
LED ポインター設定	2
様々な刺しゅう枠を選ぶ	3
台枠について	3
刺しゅう枠が取り外しにくいときは	3
刺しゅう位置を変更するときの移動速度を切り替える	4
アップリケぬいのときの画面表示	4
停止位置の表示	4
針棒割り当てについて	4
一時的針棒設定を解除する	5
針棒設定をクリアする	5
ネームモードの画面について	6
新しいアルファベット・文字模様	7
横書き/縦書きを切り替える	9

LED ポインターで刺しゅうの針落ち位置を確認する

LED ポインターが刺しゅう開始位置を示すので、 模様位置合わせが楽にできます。



 ① 針落ち位置

ミシンの縫製画面が表示されると、自動的に LED ポインターが点灯します。刺しゅうを開始すると 同時に、LED ポインターは消えます。 設定画面で、LED ポインター機能を設定/解除す ることができます。



- 使用する刺しゅう枠の種類によっては、 LED ポインター機能を使用することがで きません
- 布地の表面が、あまりにでこぼこしていたり、ざらざらしている場合は、LEDポインターは正しい針落ち位置を表示することができません。そのようなとき、LEDポインターの表示はあくまでも参考としてご使用ください。



様々な刺しゅう枠を選ぶ

このミシンでは、台枠を取り替えることによって、様々なタイプの刺しゅう枠を使用することができます。

台枠について

このミシンには、2種類の台枠(台枠Aと台枠 B)が付属されています。 台枠Aは、付属の4つの刺しゅう枠を使うとき に取り付けます。台枠Bは、別売の刺しゅう枠 を使用するときに取り付けます。さらに、別売の 台枠Cを取り付けると、別売の丸枠シリーズを 使用することができます。 台枠と刺しゅう枠の組み合わせについて詳しく は、取扱説明書の「刺しゅう枠/台枠の種類と用 途」を参照してください。



刺しゅう枠が取り外しにくいときは

針棒の位置によっては、刺しゅう枠が交換しにく いことがあります。このようなときは、次の手順 に従って、刺しゅう枠を移動してください。

<u>+ii□+</u>を押します。

▶ 針棒移動画面が表示されます。

6	5	4	3	2	1
閉じる]				



「口」を押します。

- ▶ 刺しゅう枠を取り外しやすい場所に、自動的にキャリッジが移動します。
- ・ 「閉じる」
 を押すと、針棒移動画面が閉じ、
 キャリッジが元の位置に戻ります。

刺しゅう位置を変更するときの移動速度を切り替える





アップリケぬいのときの画面表示

アップリケについては、取扱説明書7章「アッ プリケ模様のぬい方」を参照してください。 ポーズについては、取扱説明書4章「縫製前に ポーズ位置を指定する」を参照してください。

停止位置の表示

アップリケ模様を選択したときに、ミシンが停止 する位置に 🕐 が表示されます。



針棒割り当てについて

「アップリケピース」、「アップリケノイチ」、 「アップリケ」が一つの針棒に割り当てられます。 下の画面では1番の針棒に割り当てられています ので、アップリケで使用する糸色を1番にセット します。



時的針棒設定を解除する

● を押します。設定した一時的針棒設定が解除され、 の表示が消えます。
−時的針棒設定については、取扱説明書4章:縫製設定「一時的針棒設定」を参照ください。



針棒設定をクリアする

▲##★ を押して、針棒設定をクリアします。取扱説明書と実際の画面では、キーのデザインが異なります。 針棒設定クリアについては、取扱説明書3章:その他の基本操作「液晶画面上で糸色を交換する」を参 照ください。



① 針棒設定クリアキー

ネームモードの画面について

ネームモード中のキーの配置は、取扱説明書と実際の画面では異なります。 ネームモードの詳細は、取扱説明書5章:模様の選択/編集/記憶「ネーム刺しゅうをする(ネーム モード)」を参照ください。



新しいアルファベット・文字模様

Aあ アルファベット・文字



АБВ	АБВ		4/4
ABCDE	ABCDE		
あア	あア	あア	

へおし

ABC	abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
A G	98	D E	F G	K	
<i>I J</i>	7 K	L M	NO	P	
Q 9	8 9	T U	V W	^ X	
¥ 2	5		•		

ABC abc 0-9,.	&?!	Ââ	Ññ
& ? ! @ <	> /		
	· /	8	
@ 5.1k " " /	· ·		
	•		

ABC abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
a b c	d e	f g	k	
i j k	l m	n o] p	
g # 5	t u	v w	x	
y z		•		

ABC abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
Â Ä Å	Æ à	á á	ã	
ä å æ	Ø ø	Ð E) E	
E Ë è	é é	ë Ĝ	Ţ	
Í Ĩ Í	ìi	ï į	í	

ABC abc 0-9,.	&?! Ââ Ññ
01231	5 6 7
89#%&	£EY
_	*
	´ _

ABC	abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
Ň Л ò c Ç q ü a	1 ⁷ <i>ñ</i> 5 <i>ó</i> 1 <i>ľ</i> 6 <i>P</i>	6 0 ö o Ú Ü þ þ	Ø Ô ö ce ù ú	j j i	

ABC

ABC abc 0~9,. &?! Ââ Ññ	
ABCDEF6H	
IJKYWNOP	
QRSTUUWX	
y æ ' _	

ABC abc 0-9,. &	?! Ââ Ññ
< > @ ! ب	()
	; ©
® TM " " " '	•
	· _

АВС		abc	0.	-9,.	&?	<u>י</u> !	Ââ	Ññ
a	Ъ	c	d	e	f	g	h	
i	j	ĸ	ι	m	n	o	P	
٩	r	s	t	u	U	ω	x	
ч	2					•	_	

ABC		abc	0.	9,.	&	?!	Ââ	Ññ
Â	Ä	Å	Æ	à	á	â	ã	
ä	å	æ	Ç	ç	Ð	È	É	
Ê	Ë	è	é	ê	ë	Ğ	ğ	
i	Ï	i	ì	í	Ÿ	į	I	

ABC	abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
0 8 -	1 2 9 # + ×	3 4 % \$ + =	56 £ *.) } (¥ , 	

АВС)[abc	0~9	ə,.	&?	?!	Ââ	Ññ
ũ	Ň	ñ	Ô	ö	Ø	Ö	Œ	
ò	ó	ô	ö	ø	ő	œ	ŕ	
Ş	ş	ť	Û	ü	ù	ú	û	
ü	ź	Þ	þ	ß				

ABC

ABC	abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
A B	C	DE	FG	#	
1 7	K	LM	N O	P	
Q 2	S	тυ	Vω	x	
Y Z	'		'	_	

ABC	abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
R (?!]/ n •	@ < \ ~ "	> (: ; ' ') () @	
			'	_	

ABC	abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
a b	<i>c</i>	d e	f g	h	
i j	k	1 m	n o	<i>p</i>	
q r	s	t u	vw	x	
y z			']	

ABC abc 0-9,.	&?! Ââ	Ññ
Â Ă Å Æ à	á â ã	
äåæÇç	ÐÈÉ	
ÊËèéê	ë Ğ ğ	
ÍÏİÌìí	ï į ı	

ABC	abc	0~9,.	&?!	Ââ	Ññ
01	2	34	56	7	
89	#	<u> </u>	£€	¥	
- +	×	÷ =	*		
			'		

АВС)[abc	0	-9,.	&?!	Ââ	Ññ
Ñ	Ň	ñ	Ô	Ö	Ø	3Æ	
ò	ó	ô	ö	ø	őc	e ŕ	
Ş	ş	ť	Û	Ü	ù	í û	
ü	ź	Þ	þ	ß			

あア





あア





あいう アイウ 0~9 &?!	# #	あいう アイウ 0-9 年組	
アイウエオ		01234567 890-5=33	Г
アイウエオ		ネセハ九十	
ヴ	_	& ?!() –	

あア

あいう アイウ 0-9 条?! 年組 … :	あいう アイク 0-9 年組 … 日	あいう アイウ 0-9 年組 … 目
▲ ************************************	ジ 時 ************************************	01234567 890-=Ξ囲五 ☆±∧九+ &?!()



実寸大





■●を押すと、日本語の文字(ひらがな/カタカナ/漢字)の横書き/縦書きが切り替わります。

■1 横書き 🗕 👄

あいう



━ ■ 縦書き



