- (EN) Added Features of Version 1.6
- (FR) Fonctions supplémentaires de la version 1.6
- **(ES)** Características añadidas de la Versión 1.6
- (PT) Recursos adicionados da Versão 1.6

Machine Information

"Machine Information", which displays specification information for your machine, has been added to page 5 of the settings screen.

Touch **Y**, this page displays machine information.



Change in Default Setting

In the screen that appears after an image is converted to cutting lines in "Scan to Cut Data" mode, the default setting has been changed to 3 mm. Adjust the setting as necessary.



Adjusting the Scanning/Cutting Position

In "Direct Cut" mode, the cutting position can be manually adjusted if it has shifted. For details on the "Direct Cut" mode, see "SCANNING FOR CUTTING (Direct Cut)" on page 47 of the Operation Manual.

Materials

Paper	Thick paper Color: White Size: A4 size (210 mm × 297 mm) or Letter size (216 mm × 279 mm) Thickness: 0.1 to 0.3 mm (recommended)	
Mat	Mat suitable for the material (See page 12 of the Operation Manual.)	
Cutting blade	Standard cut blade (turquoise)	

Memo -

 If the paper described above is unavailable, the paper can be replaced with copy paper. Be sure to first test attaching it to a mat suitable for the paper.

Adjust the blade extension, and then insert the holder into the carriage.

 For details, follow the procedures under "Adjusting the Blade Extension" on page 18 and "Installing and Uninstalling the Holder" on page 19 of the Operation Manual.

2 Attach the paper to the mat.

- Align the upper-left corner of the paper with the upper-left corner of the mat.
- For details on attaching the paper, follow the procedure under "Mat and Cutting Blade Combinations" on page 12 of the Operation Manual.





3 Touch **1** beside "Scanning/Cutting Position Adjustment" in the settings screen.

• This function is not available if a scanning function is being used. First quit the scanning function.



▶ The following message appears.

	The carriage and mat will move to the initial position. Keep your hands etc. away from the carriage.
	ок
• To	uch the "OK" key.
Press	(i) to feed in the mat.
	Scanning/Cutting Position
	Install the blade holder and a mat with
	a sheet of white paper attached, into the machine. After the machine is set up, press the "Start/Stop" button.
	Reset
_	

Œ

5 Press the "Start/Stop" button to start cutting.

• Touch 🞦 key to return to the previous screen.



Position adjustment cuts are cut, and then the cuts are scanned.



• Use the cut crosses on the left and right sides to adjust the scanning position.

6 When the scan of the cut (left) appears, touch the arrow keys to align the red center of the circle with the center of the cut.





LEFT	
	_
報告語にする	Next

B Adjust the right cut in the same way, and then touch the "OK" key.

RIGHT	
	ок

9 When the following message appears, touch the "OK" key.



▶ The adjustment is finished.



Touch to return the settings to their defaults. ② Show manual adjustment

Manual adjustment is enabled. If the pattern has never been scanned since the machine was turned on, this key will appear in gray. When this key is available, a previous scan of the image is stored in the memory. Press this key to adjust the scanned image. When the machine is turned off, the scanned images are erased.

Use "Direct Cut" mode to check the adjustment results.

Importable File Formats

In addition to the FCM format, files in the following formats can be imported into the machine.

• SVG (Scalable Vector Graphics: vector image format for describing two-dimensional graphics) format. ".svg" data is displayed in the pattern list screen by file name (the actual image cannot be displayed).



🖉 Memo 🗕

• The imported vector graphics will appear in the edit screen after they have been converted. This feature allows you to import only vector data. Image, text, width of the line, gradient, opacity, and any other styles or attributes of line will not be imported.

Error Messages	Causes / Solutions
Since the shape was larger than the mat, it was reduced in size when imported.	If the pattern in the imported SVG file is larger than the mat, the pattern will be reduced to fit the size of the mat. If necessary, in the software used to create the SVG file, edit the pattern to fit the size of the mat.
Some shapes could not be converted.	The imported SVG data contains data that cannot be converted, such as images or text. All other data was read as cutting line data.
The data could not be imported. There are too many patterns.	The message appears when an SVG file contains 301 or more patterns. In the software used to create the SVG file, reduce the number of patterns.
The data is too complicated to be imported.	SVG files containing a complicated pattern cannot be imported. In the software used to create the SVG file, simplify the pattern.
There are no patterns that can be detected.	The imported SVG data contains data that cannot be converted, such as images or text.

Color recognition mode has been added to the "Direct Cut" and "Scan to Cut Data" modes. For "SCANNING FOR CUTTING (Direct Cut)" and "CREATING CUTTING DATA (Scan to Cut Data)" in Chapter 4, "SCANNING FUNCTIONS", of the Operation Manual, refer to the following.

SCANNING FOR CUTTING (Direct Cut)

A printed image (paper/sticker), stamped paper or an original hand-drawn illustration can be scanned and its outline can be cut out or drawn. This is useful for scanning images for paper crafts, then cutting them out.



Tutorial 1 - Scanning and Cutting

In this tutorial, we will scan an illustration drawn on paper, then cut around it.



Preparation

D Prepare the original.



When using the "Direct Cut" mode, use originals like those described below.

- Patterns that are clearly drawn, with no gradation, fading or blurriness
- Not using an extremely intricate design •



- **2** Press (b) to turn on the machine.
- **3** Install the cutting blade holder into the carriage of the machine.

Scanning

Depending on the color of the illustration, it can be scanned in grayscale or color recognition mode.



D Touch the "Scan" key in the home screen to select the scanning mode.



2 Select "Direct Cut" in the scanning mode selection screen.



A message appears.

English

3 Select the scanning mode according to the material to be scanned.

 First, test with grayscale recognition mode. If the desired cutting data is not created, test with color recognition mode.



① Grayscale recognition mode

The cutting data is created after the illustration is converted to grayscale.

Scanning in grayscale recognition mode is most appropriate for illustrations with clear outlines or distinct brightness differences. Processing is faster with this mode compared with the color recognition mode.

If there are adjacent objects of the same color after an illustration has been converted to grayscale, select the color recognition mode.

Examples of illustrations appropriate for grayscale recognition mode:



Memo 🛛

• The edges of illustrations in a color of the same brightness as their background, as shown below, cannot be detected. In this case, use the color recognition mode.



 Background and illustration in colors with the same brightness.

② Color recognition mode

The cutting data is created without converting the illustration to grayscale. Creating data in this mode may take longer, depending on the pattern.

The default scanning recognition setting is the grayscale recognition mode.

Examples of illustrations appropriate for color recognition mode:



• Attach the original that will be scanned to the mat.



Memo

- In "Direct Cut" mode, the scanning mat cannot be used.
- Depending on the machine model, the sizes of mats that can be used will differ. Check the "Maximum Scanning Area" under "Machine Information" on page 5 of the settings screen.
- Before attaching the material to the mat, use a corner of the adhesive side of the mat to test attaching it.

5 While holding the mat level and lightly inserting it under the feed rollers on the left and

right sides of the feed slot, press in the

operation panel.

▶ The "Start/Stop" button in the operation panel lights up.

6 Press the "Start/Stop" button to start scanning.

Creating Cutting Data

The procedure for creating cutting data differs depending on the mode.

Grayscale recognition mode

Check the scanned image, and then touch the "OK" key.



2 In the image trim screen, use the touch pen to

drag (Sale) to trim the image to the size to be imported.

If cutting lines are created, the outline of the scanned illustration will be black.



- Touch to change the minimum object size that will be detected and the conversion threshold. For details, see "Adjusting Image Detection Levels" on page 16.
- Touch Q, or U to edit the imported cutting data. For details, see "Advanced Cutting Functions for "Direct Cut"" on page 8.

3 Touch the "OK" key to confirm the trimmed area.



Only the cutting lines appear.



4 Press the "Start/Stop" button to start cutting.



Color recognition mode

In the image trim screen, use the touch pen to

drag 🕥 to trim the image to the size to be imported.



2 Memo.

Trimming the image to the desired size can • reduce the amount of time required to convert it to cutting data.

2 Touch the "OK" key to confirm the trimmed area.



▶ The image is converted to cutting data.

Check the imported image in the image editing screen.

▶ The created cutting data appears as black lines.



① If the cutting lines were not correctly detected, change the number of colors to be detected. If a color that appears as a single color is detected as separate colors, reduce the number of colors. If adjacent colors with a similar brightness are detected as a single color, increase the number of colors.



- ② Small unnecessary patterns (dotted lines, etc.) can be excluded from cutting data. For details, see "Specifying "Ignore Object Size"" on page 16.
- ③ Touch the "OK" key to apply the settings. When the number of colors is changed, the "OK" key changes to the "Preview" key. After changing the number of colors, touch the "Preview" key to check the results.

🖉 Memo 🛛

 When making a stamp, for example, the image may not be converted to cutting data if it contains a gradation or areas that are only partially filled with a color.

4 Touch the "OK" key.



- Touch or to edit the imported cutting data. For details, see "Advanced Cutting Functions for "Direct Cut"" on page 8.
- Only the cutting lines appear.





The "Cut" key is highlighted, and the "Start/Stop" button in the operation panel lights up.

6 Press the "Start/Stop" button to start cutting.



Advanced Cutting Functions for "Direct Cut"

Outline Distance

Use this function to cut while adding a margin around patterns. Specify the distance from the cutting line to the outline of the scanned image.



- ① Pattern outline
- ② Cutting line
- ③ Outline distance

Available in the following screen





• With grayscale recognition mode



• With color recognition mode



▶ The setting screen appears.







Outlining and Framing

Any shape can be specified as the cutting line for the scanned image.

Available in the following screen



ок

• With color recognition mode



▶ The settings screen appears.

2 Select the shape of the cutting line.



① Outlining

Touch this key to create a cutting line that follows the outline of the scanned image.



② Frame Shape Scroll Keys

Touch or to scroll up or down through the list of frames.

③ Framing

Touch the key for the desired frame to add it to the scanned image and create a cutting line that follows its shape.

• If there are multiple images, a frame can be specified for each image.



④ Previewing

Display a preview of the image together with the cutting line for the selected frame.

CREATING CUTTING DATA (Scan to Cut Data)

A printed pattern or image or an original hand-drawn illustration can be scanned, converted to cutting lines for cutting/drawing with this machine, then saved as data.



Tutorial 2- Creating Cutting Data

In this tutorial, we will save an illustration drawn on paper as cutting data.



Preparing the material

When using the "Scan to Cut Data" mode, use originals like those described below.

- Patterns that are clearly drawn, with no gradation, fading or blurriness
- Not using an extremely intricate design •



Scanning

D Touch the "Scan" key in the home screen to select the scanning mode.





2 Select "Scan to Cut Data" in the scanning mode selection screen.



A message appears.

3 Touch **11**, select the scanning mode, and then touch the "OK" key.

First, test with grayscale recognition mode. If the desired cutting data is not created, test with color recognition mode.



(1) Grayscale recognition mode

The cutting data is created after the illustration is converted to grayscale. Scanning in grayscale recognition mode is most appropriate for illustrations with clear outlines or distinct brightness differences. Processing is faster with this mode compared with the color recognition mode.

If there are adjacent objects of the same color after an illustration has been converted to grayscale, select the color recognition mode.

② Color recognition mode

The cutting data is created without converting the illustration to grayscale.

Creating data in this mode may take some time.

The default color recognition setting is the grayscale recognition mode.

Examples of illustrations appropriate for recognition mode:

Example		Recommended recognition mode
Outlines that are clear	Ø	
	Ø	Grayscale recognition mode
 Distinct difference in brightness between background and illustration Different brightness of adjacent colors 		
 Similar brightness of adjacent colors 	ß	Color recognition mode

Memo .

• The edges of adjacent colors with the same brightness, as shown below, cannot be detected. In this case, use the color recognition mode.



same brightness.

4 Attach the original to the mat, and then load the mat into the feed slot.

• Lightly insert the mat into the feed slot, and press in

the operation panel.

🖉 Memo 🗕

 Depending on the machine model, the sizes of mats that can be used will differ. Check the "Maximum Scanning Area" under "Machine Information" on page 5 of the settings screen.

5 Press the "Start/Stop" button to start scanning.

When scanning is finished, the scanned image appears in the screen.

Creating Cutting Data

The procedure for creating cutting data differs depending on the mode.

Grayscale recognition mode

Select the cutting line type in the image editing screen.

The image shape is detected and cutting lines are created based on one of three standards. For this

example, touch to create cutting lines using region detection.



① Outline detection

If you wish to cut/draw along the outline of an image, select this option to convert the outline of the image to a cutting line. This is useful for saving as data an illustration drawn for an appliqué.

② Region detection

Select this option to detect the colored portions of an image as regions and create a cutting line around each region. Cutouts can be created using thick hand-drawn lines, such as borderlines of images or text illustrations. This option allows you to use not only cut-out patterns but the material from which portions are cut out, such as lace.

③ Line detection (Grayscale recognition mode only) Select this option to detect the center of lines and convert them to a cutting line. This is useful for detecting patterns consisting of multiple pieces and creating cutting lines for each piece.

🖉 Memo 🛛

• Lines thicker than 1.5 mm will not be detected as lines.

Difference in cutting lines depending on detection standard

Example 1



Example 2



2 Use the touch pen to touch (**b**) and drag it around the screen to trim the cutting lines to be saved as data, and then touch the "Save" key.



• Touch to change the minimum object size that will be detected and the conversion threshold. For details, see "Adjusting Image Detection Levels" on page 16.

Color recognition mode

In the image trim screen, use the touch pen to drag b to trim the image to the size to be imported.



Memo .

 Trimming the image to the desired size can reduce the amount of time required to convert it to cutting data.

2 Touch the "OK" key to confirm the trimmed area.



3 Select the detection standard in the image editing screen.

The image shape is detected and cutting lines are created based on one of two standards. For this

example, touch to create cutting lines using region detection.

For details on the detection standards, see step **1** in "Grayscale recognition mode" on page 12.



- ① Outline detection
- ② Region detection

Difference in cutting lines depending on detection standard



• Touch to change the number of colors and the minimum object size that will be detected.



① If the cutting lines were not correctly detected, change the number of colors to be detected. If a color that appears as a single color is detected as separate colors, reduce the number of colors. If adjacent colors with a similar brightness are detected as a single color, increase the number of colors.



- ② Small unnecessary patterns (dotted lines, etc.) can be excluded from cutting data. For details, see "Specifying "Ignore Object Size"" on page 16.
- ③ Touch the "OK" key to apply the settings. When the number of colors is changed, the "OK" key changes to the "Preview" key. After changing the number of colors, touch the "Preview" key to check the results.

🖉 Memo 🛛

When making a stamp, for example, the image may not be converted to cutting data if it contains a gradation or areas that are only partially filled with a color.

English

Saving Data

Select the destination where the data will be saved.

Select the desired location. For this example, select the machine.



- ① Machine
- 2 USB flash drive
- Touching a key starts saving the data. When the data has been saved, the following message appears.



2 Touch the "OK" key to finish saving the data.

• The destination memory selection screen appears again.

Press in the operation panel to feed out the mat, and then peel off the original from the mat.

Recalling Cutting Data

Saved cutting data can be recalled for cutting.

Attach the material for cutting to the mat, and then load the mat.

 For details on attaching the material, see "Mat and Cutting Blade Combinations" on page 12 of the Operation Manual.

2 Recall the saved cutting data.

• For details on recalling data, follow the procedure under "Recalling" on page 41 of the Operation Manual.



A preview of the pattern layout appears.

3 Edit the cutting data as necessary, and then cut or draw.





🖉 Memo 🛛

- Small spots and unwanted lines created during scanning can be deleted after a scanned image is converted to cutting data.
- After recalling the cutting data into the pattern layout screen, use the editing functions for selecting the spots to delete. For details on the function, see "Specifying the Selection Area" on page 32 of the Operation Manual.



- ① Touch for selecting multiple patterns in the specified area.
- ② Unwanted spots and lines
- Specify the area of the unwanted spots, and then touch the "OK" key.



▶ Touch 📺 to delete all of the selected spots.



Adjusting Image Detection Levels

The output levels of the scanned image data can be adjusted.

Available in the following screen

	\rightarrow Tutorial 2; Step 1 (page 12)	
Image editing screen	or Step 3 (page 13) in	
	"Creating Cutting Data"	

Specifying "Ignore Object Size"

Small unnecessary patterns (dotted lines, etc.) can be excluded from cutting data. In the following example, we will scan three images of different sizes (4 mm, 40 mm, 100 mm). This example describes the procedure using the grayscale recognition mode screen of the "Scan to Cut Data" mode.

Select one of the detection options, and then

to display the function selection touch screen.



2 Touch "Ignore Object Size" to display the setting screen.



3 Specify an object size smaller than which is not to be converted to cutting lines.



- (1) Magnifying
- ② Size Adjustment Keys
- ③ Locking/Unlocking the Aspect Ratio



1 Cutting line created

2 No cutting line created

▶ Touch the "OK" key to apply the settings. Touch

 \mathbf{X} to return to the previous screen without applying the settings.

Setting Image Detection Level (Grayscale recognition mode only)

Convert an image with a gradation or shading to a twotone (black and white) image, and then create cutting lines for that image. The image detection level (threshold) can be specified.

In the following example, we will scan three images of different tones (light, medium, dark).

Touch _____ in the function selection screen to display the setting screen.





2 Specify the threshold for converting an image

to a two-tone image using and 🕨



- 1 Cutting line created
- 2 No cutting line created

▶ Touch the "OK" key to apply the settings. Touch

to return to the previous screen without X applying the settings.

Information sur la machine

L'option « Information sur la machine », qui donne des informations sur les caractéristiques de votre machine, a été ajoutée à la page 5 de l'écran de réglages.

Appuyez sur **m** pour afficher l'information sur la machine.



Modification d'un réglage par défaut

Dans l'écran qui apparaît après la conversion d'une image en lignes de découpe dans le mode « Numérisation vers données de découpe », le réglage par défaut a été modifié et est maintenant de 3 mm. Modifiez ce réglage selon vos besoins.



Français

Réglage de la position de numérisation/coupe

En mode « Découpe directe », la position de coupe peut être manuellement ajustée en cas de déplacement.

Pour plus de détails sur le mode « Découpe directe », reportez-vous à la section « NUMÉRISATION POUR LA DÉCOUPE (Découpe directe) » à la page 47 du manuel d'instructions.

Matériaux

Papier	Papier épais Couleur : Blanc Taille : Format A4 (210 mm × 297 mm) ou Lettre (216 mm × 279 mm) Épaisseur : 0,1 à 0,3 mm (recommandé)
Support	Support approprié au matériau (Reportez-vous à la page 12 du manuel d'instructions.).
Lame de découpe	Lame de découpe standard (turquoise)

Mémo 🛛

 Si le papier énoncé ci-dessus n'est pas disponible, il peut être remplacé par du papier d'imprimante. Veillez à tester au préalable sa mise en place sur un support adapté au papier.

D Réglez le dépassement de la lame, puis insérez le porte-lame dans le chariot.

 Pour plus de détails, suivez les procédures décrites dans la section « Réglage du dépassement de la lame », page 18 et dans la section «Installation et désinstallation du porte-lame/porte-stylo », page 19 du manuel d'instructions.

2 Fixez le matériau sur le support.

- Alignez le coin supérieur gauche du papier sur le coin supérieur gauche du support.
- Pour plus de détails sur la manière de fixer le papier, suivez la procédure décrite dans la section « Combinaisons support/lame de découpe » à la page 12 du manuel d'instructions.





Bord court

Appuyez sur <u>iii</u> à côté de « Réglage de la position de numérisation/coupe » dans l'écran des réglages.

 Cette fonction n'est pas disponible si une fonction de numération est utilisée. Commencez par quitter la fonction de numérisation.



Le message suivant s'affiche.





Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour lancer la découpe.

Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran précédent.



 Les tracés de réglage de la position sont découpés, puis numérisés.



• Réglez la position de numérisation à l'aide des intersections à droite et à gauche.



Le réglage est terminé.

Formats de fichiers importables

Outre le format FCM, les fichiers aux formats suivants peuvent être importés dans la machine.

 Format SVG (Scalable Vector Graphics : format d'image vectorielle pour la description d'images en deux dimensions). Les données « .svg » s'affichent dans l'écran de liste de motifs par nom de fichier (l'image ne peut être affichée).



🖉 Mémo 🗕

• Les images vectorielles importées s'affichent dans l'écran de modification une fois converties. Cette fonction vous permet de n'importer que les données vectorielles. Les images, le texte, la largeur de la ligne, le dégradé, l'opacité et tout autre style ou attribut de la ligne ne seront pas importés.

Messages d'erreur	Causes/Solutions
Étant donné que la forme était plus grande que le support, sa taille a été réduite lors de l'importation.	Si le motif se trouvant dans le fichier au format SVG importé est plus grand que le support, il sera réduit afin de s'adapter à la taille du support. Au besoin, dans le logiciel utilisé pour créer le fichier SVG, éditez le motif afin de l'adapter à la taille du support.
Certaines formes n'ont pas pu être converties.	Les données SVG importées contiennent des données ne pouvant être converties, telles que des images ou du texte. Toutes les autres données ont été lues comme des données de ligne de découpe.
Les données n'ont pas pu être importées. Il y a trop de motifs.	Le message s'affiche dès qu'un fichier SVG contient 301 motifs minimum. Dans le logiciel utilisé pour créer le fichier SVG, réduisez le nombre de motifs.
Les données sont trop complexes pour être importées.	Les fichiers SVG qui contiennent un motif compliqué ne peuvent pas être importés. Dans le logiciel utilisé pour créer le fichier SVG, simplifiez le motif.
Aucun motif n'a pu être détecté.	Les données SVG importées contiennent des données ne pouvant être converties, telles que des images ou du texte.

Le mode de reconnaissance des couleurs a été ajouté aux modes « Découpe directe » et « Numérisation vers données de découpe ».

Pour en savoir plus sur la « NUMÉRISATION POUR LA DÉCOUPE (Découpe directe) » et la « CRÉATION DE DONNÉES DE DÉCOUPE (Numérisation vers données de découpe) » décrites au chapitre 4 et les « FONCTIONS DE NUMÉRISATION » décrites dans le manuel d'instructions, reportez-vous à ce qui suit.

NUMÉRISATION POUR LA DÉCOUPE (Découpe directe)

Une image imprimée (sur papier/autocollant), un papier estampillé ou une illustration dessinée à la main peuvent être numérisés, et leurs contours peuvent être découpés ou reproduits. Cette fonctionnalité est utile pour la numérisation d'images et la découpe pour des créations en papier kraft.



Didacticiel 1 - Numérisation et découpe

Dans ce didacticiel, nous numériserons une illustration dessinée sur papier avant d'en découper les contours.





Préparez le modèle original.



Lorsque vous utilisez le mode « Découpe directe », utilisez des originaux correspondant aux caractéristiques suivantes :

- Les motifs sont dessinés avec netteté, sans gradation de couleur, décoloration ni flou.
- La finition n'est pas extrêmement complexe.



- Appuyez sur (b) pour mettre la machine sous tension.
- Placez le porte-lame de découpe dans le chariot de la machine.

Numérisation

En fonction de la couleur de l'illustration, celle-ci peut être numérisée en mode de reconnaissance niveaux de gris ou couleur.

Appuyez sur la touche « Numérisation » dans l'écran d'accueil pour sélectionner le mode de numérisation.



Sélectionnez « Découpe directe » dans l'écran de sélection du mode de numérisation.



▶ Un message s'affiche.

3 Sélectionnez le mode de numérisation en fonction du matériau à numériser.

 Testez d'abord le mode de reconnaissance niveaux de gris. Si les données de découpe créées ne correspondent pas à vos attentes, essayez le mode de reconnaissance couleur.



Mode de reconnaissance niveaux de gris
 Les données de découpe sont créées après que
 l'illustration soit convertie en niveaux de gris.
 La numérisation en mode de reconnaissance niveaux
 de gris s'adapte mieux aux illustrations dont les
 contours sont clairs ou aux différences de luminosité.
 Dans ce mode, le traitement est plus rapide qu'en
 mode de reconnaissance couleur.

Si des objets adjacents sont de la même couleur après qu'une illustration a été convertie en niveaux de gris, sélectionnez le mode de reconnaissance couleur.

Exemples d'illustrations appropriées au mode de reconnaissance niveaux de gris :

Exer	nple	Résultat
Contours nets	J	
Différence nette de luminosité entre l'arrière- plan et l'illustration	<i>.</i> 7	JJ

🖉 Mémo 🛛

 Les bords des illustrations dans une couleur dont la luminosité est identique à celle de l'arrière-plan (voir ci-dessous) ne peuvent pas être détectés. Dans ce cas, utilisez le mode de reconnaissance couleur.



① Arrière-plan et illustration dans des couleurs dont la luminosité est identique.

② Mode de reconnaissance couleur

Les données de découpe sont créées sans que l'illustration soit convertie en niveaux de gris. La création de données dans ce mode peut nécessiter plus de temps, selon le motif.

* Le réglage par défaut pour la numérisation est le mode de reconnaissance niveaux de gris.

Exemples d'illustrations appropriées au mode de reconnaissance couleur :



• Fixez l'original à numériser sur le support.



🖉 Mémo .

- En mode « Découpe directe », vous ne pouvez pas utiliser le support de numérisation.
- Selon le modèle de la machine, la taille des supports pouvant être utilisés diffère. Vérifiez la « Zone de numérisation maximum » sous « Information sur la machine » à la page 5 de
- l'écran des réglages.
 Avant de fixer le matériau au support, utilisez un coin de la face adhésive du support pour tester sa mise en place.

5 Tout en maintenant le support à plat et en l'insérant légèrement sous les rouleaux d'entraînement placés sur les côtés gauche et droit de la fente d'entraînement, appuyez sur



sur le panneau de commande.

La touche « Marche/Arrêt » s'allume sur le panneau de commande.

 Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour lancer la numérisation.

Création de données de découpe

La procédure de création des données de découpe diffère en fonction du mode.

De Mode de reconnaissance niveaux de gris

Vérifiez l'image numérisée, puis appuyez sur la touche « OK ».



2 Dans l'écran de rognage d'image, à l'aide du stylet, faites glisser S pour rogner l'image à la taille à laquelle vous souhaitez l'importer.

> Si des lignes de découpe sont créées, le contour de l'illustration numérisée sera noir.



- Appuyez sur pour changer la taille de l'objet minimale qui sera détectée, ainsi que le seuil de conversion. Pour plus de détails, reportez-vous à « Réglage du niveau de détection d'image » à la page 32.
- Appuyez sur ou pour modifier les données de découpe importées. Pour plus de détails, reportez-vous à « Fonctions de découpe avancée pour « Découpe directe » » à la page 24.

3 Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer la zone de découpe.







Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour lancer la découpe.



□ Mode de reconnaissance couleur

Dans l'écran de rognage d'image, à l'aide du stylet, faites glisser pour couper l'image à la taille à laquelle vous souhaitez l'importer.

de sa	Encadrez l'image.
÷	ОК
Mémo	

 Si vous rognez l'image à la taille souhaitée, le délai de conversion en données de découpe peut être réduit.

Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer la zone de découpe.



L'image est convertie en données de découpe.

3 Vérifiez l'image importée dans l'écran de modification d'image.

 Les données de découpe créées apparaissent sous la forme de lignes noires.



① Si les lignes de découpe n'ont pas été correctement détectées, changez le nombre de couleurs devant être détectées. Si une couleur qui apparaît comme une seule et même couleur est détectée comme étant composée de plusieurs couleurs, réduisez le nombre de couleurs. Si des couleurs adjacentes dont la luminosité est similaire sont détectées comme une seule et même couleur, augmentez le nombre de couleurs.



- ② De petits motifs superflus (lignes en pointillés, etc.) peuvent être supprimés des données de découpe. Pour plus de détails, reportez-vous à « Indication sur « Ignorer la taille de l'objet » » à la page 32.
- ③ Appuyez sur la touche « OK » pour appliquer les réglages. Lorsque le nombre de couleurs est modifié, la touche « OK » devient « Aperçu ». Une fois que vous avez modifié le nombre de couleurs, appuyez sur la touche « Aperçu » pour vérifier le résultat.

🏹 Mémo 🗉

 Lorsque vous réalisez une estampille, par exemple, l'image peut ne pas être convertie en données de découpe si elle contient un dégradé ou des zones n'étant pas complètement colorées.

4 Appuyez sur la touche « OK ».



Appuyez sur ou pour modifier les données de découpe importées. Pour plus de

détails, reportez-vous à « Fonctions de découpe avancée pour « Découpe directe » » à la page 24.

Seules les lignes de découpe apparaissent.

5 Appuyez sur la touche « Découpe ».



La touche « Découpe » est mise en surbrillance et la touche « Marche/Arrêt » s'allume sur le panneau de commande.

6 Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour lancer la découpe.



Fonctions de découpe avancée pour « Découpe directe »

■ Distance par rapport au contour

Utilisez cette fonction pour découper le support tout en ajoutant un contour aux motifs. Indiquez la distance entre la ligne de découpe et le contour de l'image numérisée.



- ① Contour du motif
- ② Ligne de découpe
- 3 Distance par rapport au contour

Fonctions disponibles dans l'écran suivant





• Mode de reconnaissance niveaux de gris



• Mode de reconnaissance couleur



L'écran de réglages s'affiche.



2 Appuyez sur + ou sur - pour modifier le réglage.



Contours et cadres

Il est possible de définir n'importe quelle forme comme ligne de découpe pour l'image numérisée.

Fonctions disponibles dans l'écran suivant



ок

• Mode de reconnaissance couleur



L'écran de réglages s'affiche.

2 Sélectionnez la forme de la ligne de découpe.



① Contours

Appuyez sur cette touche pour créer une ligne de découpe qui suit le contour de l'image numérisée.



② Touches de défilement de la forme de cadre

Appuyez sur ou ou pour faire défiler la liste de cadres vers le haut ou le bas.

③ Cadres

Appuyez sur la touche correspondant au cadre souhaité afin de l'ajouter à l'image numérisée et de créer une ligne de découpe qui suit sa forme.

• S'il y a plusieurs images, vous pouvez définir un cadre pour chaque image.



④ Affichage de l'aperçu

Permet d'afficher un aperçu de l'image avec la ligne de découpe du cadre sélectionné.

CRÉATION DE DONNÉES DE DÉCOUPE (Numérisation vers données de découpe)

Vous pouvez numériser une image, un motif imprimé ou une illustration dessinée à la main, puis les convertir en lignes de découpe pour la découpe/le tracé à l'aide de cette machine, et les enregistrer sous forme de données.



Didacticiel 2 - Création de données de découpe

Dans ce didacticiel, nous enregistrerons une illustration dessinée sur papier sous forme de données de découpe.



Préparation du matériel

Lorsque vous utilisez le mode « Numérisation vers données de découpe », utilisez des originaux correspondant aux caractéristiques suivantes :

- · Les motifs sont dessinés avec netteté, sans gradation de couleur, décoloration ni flou.
- La finition n'est pas extrêmement complexe.



Numérisation

D Appuyez sur la touche « Numérisation » dans l'écran d'accueil pour sélectionner le mode de numérisation.



Sélectionnez « Numérisation vers données de découpe » dans l'écran de sélection du mode de numérisation.



Un message s'affiche.

3 Appuyez sur **1**, sélectionnez le mode de numérisation, puis appuyez sur la touche « OK ».

• Testez d'abord le mode de reconnaissance niveaux de gris. Si les données de découpe créées ne correspondent pas à vos attentes, essayez le mode de reconnaissance couleur.



(1) Mode de reconnaissance niveaux de gris Les données de découpe sont créées après que l'illustration soit convertie en niveaux de gris. La numérisation en mode de reconnaissance niveaux de gris s'adapte mieux aux illustrations dont les contours sont clairs ou aux différences de luminosité. Dans ce mode, le traitement est plus rapide qu'en mode de reconnaissance couleur.

Si des objets adjacents sont de la même couleur après qu'une illustration a été convertie en niveaux de gris, sélectionnez le mode de reconnaissance couleur.

② Mode de reconnaissance couleur

Les données de découpe sont créées sans que l'illustration soit convertie en niveaux de gris. La création de données dans ce mode peut nécessiter plus de temps.

 Le réglage de reconnaissance couleur par défaut est le mode de reconnaissance niveaux de gris.

Exemples d'illustrations appropriées au mode de reconnaissance :

Exemple		Mode de reconnaissance recommandé
Contours nets	Ø	
- Différence notio	Ø	Mode de reconnaissance niveaux de gris
 Difference nette de luminosité entre l'arrière- plan et l'illustration Luminosité différente de couleurs adjacentes 		
Luminosité similaire de couleurs adjacentes	K	Mode de reconnaissance couleur

🏹 Mémo 🗕

 Les bords de couleurs adjacentes dont la luminosité est identique (voir ci-dessous) ne peuvent pas être détectés. Dans ce cas, utilisez le mode de reconnaissance couleur.



 « a » et « b », ainsi que « c » et « d » ont la même luminosité.

4 Fixez l'original au support, puis chargez le support dans la fente d'entraînement.

• Insérez doucement le support dans la fente

d'entraînement, puis appuyez sur 🛄 sur le panneau de commande.

🖉 Mémo 🗕

 Selon le modèle de la machine, la taille des supports pouvant être utilisés diffère. Vérifiez la « Zone de numérisation maximum » sous « Information sur la machine » à la page 5 de l'écran des réglages.

5 Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour lancer la numérisation.

Une fois cette étape terminée, l'image numérisée s'affiche à l'écran.

Création de données de découpe

La procédure de création des données de découpe diffère en fonction du mode.

Description Mode de reconnaissance niveaux de gris

Sélectionnez le type de ligne de découpe dans l'écran de modification de l'image.

La forme de l'image est détectée et les lignes de découpe sont créées sur la base de l'une des trois

normes. Pour cet exemple, appuyez sur pour créer des lignes de découpe en utilisant la détection de zone.



1) Détection de contour

Si vous souhaitez découper/tracer le long du contour d'une image, sélectionnez cette option afin de convertir le contour de l'image en ligne de découpe. Cette option est utile pour enregistrer sous forme de données une illustration dessinée pour un appliqué.

② Détection de zone

Sélectionnez cette option pour détecter les parties colorées d'une image qui apparaissent sous forme de zones et pour créer une ligne de découpe autour de chaque zone. Des découpes peuvent être créées à l'aide de lignes épaisses dessinées à la main, telles que des bords d'images ou des illustrations de texte. Cette option vous permet non seulement d'utiliser les motifs découpés, mais aussi le matériau à partir duquel les parties sont découpées, tel que la dentelle.

③ Détection de ligne (mode de reconnaissance niveaux de gris uniquement)

Sélectionnez cette option pour détecter le centre des lignes et les convertir en une ligne de découpe. Cette option est utile pour détecter des motifs constitués de plusieurs parties et créer des lignes de découpe pour chaque partie.



 Les lignes plus épaisses que 1,5 mm ne sont pas détectées comme étant des lignes.

Différence de lignes de découpe en fonction de la norme de détection

Exemple 1



Exemple 2



Utilisez le stylet pour sélectionner se et faites glisser sur l'écran afin de sélectionner les lignes de découpe à enregistrer sous la forme de données, puis appuyez sur la touche « Enregistrer ».



 Appuyez sur pour changer la taille de l'objet minimale qui sera détectée, ainsi que le seuil de conversion. Pour plus de détails, reportez-vous à « Réglage du niveau de détection d'image » à la page 32.

Mode de reconnaissance couleur

Dans l'écran de rognage d'image, à l'aide du stylet, faites glisser sour couper l'image à la taille à laquelle vous souhaitez l'importer.



Mémo 🛛

 Si vous rognez l'image à la taille souhaitée, le délai de conversion en données de découpe peut être réduit.

Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer la zone de découpe.



Sélectionnez la norme de détection dans l'écran de modification de l'image.

La forme de l'image est détectée et les lignes de découpe sont créées sur la base de l'une des deux normes. Pour

cet exemple, appuyez sur pour créer des lignes de découpe en utilisant la détection de zone. Pour plus de détails sur les normes de détection, reportez-vous à l'étape de la section « Mode de reconnaissance niveaux de gris » à la page 28.



- 1) Détection de contour
- 2 Détection de zone

Différence de lignes de découpe en fonction de la norme de détection



• Appuyez sur pour modifier le nombre de couleurs, ainsi que la taille minimale de l'objet devant être détectée.



① Si les lignes de découpe n'ont pas été correctement détectées, changez le nombre de couleurs devant être détectées. Si une couleur qui apparaît comme une seule et même couleur est détectée comme étant composée de plusieurs couleurs, réduisez le nombre de couleurs. Si des couleurs adjacentes dont la luminosité est similaire sont détectées comme une seule et même couleur, augmentez le nombre de couleurs.



- ② De petits motifs superflus (lignes en pointillés, etc.) peuvent être supprimés des données de découpe. Pour plus de détails, reportez-vous à « Indication sur « Ignorer la taille de l'objet » » à la page 32.
- ③ Appuyez sur la touche « OK » pour appliquer les réglages. Lorsque le nombre de couleurs est modifié, la touche « OK » devient « Aperçu ». Une fois que vous avez modifié le nombre de couleurs, appuyez sur la touche « Aperçu » pour contrôler le résultat.

🖉 Mémo 🛽

 Lorsque vous réalisez une estampille, par exemple, l'image peut ne pas être convertie en données de découpe si elle contient un dégradé ou des zones n'étant pas complètement colorées.

Français

Enregistrement des données

Sélectionnez la destination d'enregistrement des données.

Sélectionnez l'emplacement de votre choix. Pour cet exemple, sélectionnez la machine.



- ① Machine
- 2 Lecteur flash USB
- Lorsque vous appuyez sur une touche, l'enregistrement des données commence. Une fois l'enregistrement terminé, le message suivant s'affiche.



Appuyez sur la touche « OK » pour terminer l'enregistrement des données.

 L'écran de sélection de la destination de l'enregistrement s'affiche de nouveau.

Appuyez sur i sur le panneau de commande pour enlever le support, puis enlevez l'original du support.

Rappel des données de découpe

Les données de découpe enregistrées peuvent être rappelées pour la découpe.

Fixez le matériau à découper au support, puis insérez celui-ci.

 Pour plus de détails sur la manière de fixer le matériau, reportez-vous à la section
 « Combinaisons support/lame de découpe » à la page 12 du manuel d'instructions.

2 Rappelez les données de découpe enregistrées.

 Pour plus de détails sur le rappel de données, suivez la procédure décrite dans la section
 « Rappel » à la page 41 du manuel d'instructions.



Un aperçu de la disposition du motif s'affiche.

3 Modifiez les données de découpe si nécessaire, puis procédez à la découpe ou au traçage.





Mémo 🛾

- Les lignes indésirables et les petits points créés lors de la numérisation peuvent être supprimés après la conversion d'une image numérisée en données de découpe.
- Après avoir rappelé les données de découpe dans l'écran de disposition des motifs, utilisez les fonctions de modification pour sélectionner les points à supprimer.

Pour plus de détails sur les fonctions, reportezvous à la section « Spécification de la zone de sélection » à la page 32 du manuel d'instructions.



- ① Appuyez sur cette touche pour sélectionner plusieurs motifs dans une zone spécifiée.
- Lignes et points indésirables
- Indiquez la zone des points indésirables, puis appuyez sur la touche « OK ».



 Appuyez sur pour supprimer tous les points sélectionnés.



Français

Réglage du niveau de détection d'image

Vous pouvez régler les niveaux de sortie des données d'une image numérisée.

Fonctions disponibles dans l'écran suivant

Écran de modification	→ Didacticiel 2; étape ① (page 28)
de l'image	ou étape ③ (page 29) de la section
•	« Creation de donnees de decoupe »

■ Indication sur « Ignorer la taille de l'objet »

De petits motifs superflus (lignes en pointillés, etc.) peuvent être supprimés des données de découpe. Dans l'exemple suivant, nous allons numériser trois images de différentes tailles (4 mm, 40 mm, 100 mm). Cet exemple décrit la procédure qui utilise l'écran du mode de reconnaissance niveaux de gris du mode

« Numérisation vers données de découpe ».

Sélectionnez l'une des options de détection,

de sélection de fonction.

puis appuyez sur 🚎 pour afficher l'écran



2 Appuyez sur « Ignorer la taille de l'objet » pour afficher l'écran de réglages.



3 Indiquez une taille d'objet en dessous de laquelle les contours ne sont pas convertis en lignes de découpe.



- Agrandissement
- ② Touches de réglage de la taille
- ③ Verrouillage/déverrouillage des proportions





Ligne de découpe créée

2 Aucune ligne de découpe créée

Appuyez sur la touche « OK » pour appliquer les

réglages. Appuyez sur 🗙 pour revenir à l'écran précédent sans appliquer les réglages.

Réglage du niveau de détection d'image (mode de reconnaissance niveaux de gris uniquement)

Convertissez une image dotée d'un dégradé ou de nuances en une image bicolore (noir et blanc), puis créez des lignes de découpe pour cette image. Vous pouvez spécifier le niveau de détection d'image (seuil). Dans l'exemple suivant, nous numériserons trois images de différentes teintes (claire, moyenne, foncée).

D Appuyez sur dans l'écran de sélection de fonction pour afficher l'écran de réglages.





2 Indiguez le seuil de conversion d'une image en image bicolore à l'aide de 🔳 et 🕨





- Ligne de découpe créée
- 2 Aucune ligne de découpe créée
- Appuyez sur la touche « OK » pour appliquer les réglages. Appuyez sur 📉 pour revenir à

l'écran précédent sans appliquer les réglages.

Información de la máquina

"Información de la máquina", que muestra información acerca de las especificaciones de su máquina, se ha añadido a la página 5 de la pantalla de ajustes.

Toque **M**, esta página muestra información de la máquina.



Cambio en los ajustes por defecto

En la pantalla que aparece después de convertir una imagen a líneas de corte en el modo "Datos de escaneado para cortar", el ajuste por defecto se ha cambiado a 3 mm. Defina el ajuste según convenga



Ajustar la posición de escaneado/corte

En el modo "Corte directo", la posición de corte se puede ajustar manualmente si se ha desplazado. Para más detalles acerca del modo "Corte directo", consulte la sección"ESCANEADO PARA CORTE (Corte directo)" en la página 47 del Manual de instrucciones.

Materiales

Papel	Papel grueso Color: Blanco Tamaño: Tamaño A4 (210 mm × 297 mm) o tamaño Carta (216 mm × 279 mm) Grosor: De 0,1 a 0,3 mm (recomendado)
Tapete	Tapete adecuado para el material (Consulte la página 12 del Manual de instrucciones.).
Cuchilla para cortar	Cuchilla para corte estándar (turquesa)

Recuerde -

 Si el papel que se ha descrito anteriormente no está disponible, puede sustituirlo por papel de copia. Realice siempre una prueba colocándolo en un tapete adecuado para el papel.

Ajuste la extensión de la cuchilla y luego inserte el soporte en el carro.

 Para más detalles, siga los procedimientos descritos en las secciones "Ajustar la extensión de la cuchilla" en la página 18 e "Instalar y desinstalar el soporte" en la página 19 del Manual de instrucciones.

2 Colocar el papel en el tapete.

- Alinee la esquina superior izquierda del papel con la esquina superior izquierda del tapete.
- Para más detalles acerca de cómo colocar el papel, siga el procedimiento descrito en la sección "Combinaciones de tapete y cuchilla de corte" en la página 12 del Manual de instrucciones.





2 Lado más corto

3 Toque **11** junto a "Ajuste de la posición de escaneado/corte" en la pantalla de ajustes.

 Esta función no estará disponible mientras se esté utilizando una función de escaneado. Salga primero de la función de escaneado.



Aparece el siguiente mensaje.





9 Pulse el botón de "Inicio/Parar" para empezar a cortar.

Toque la tecla para volver a la pantalla anterior.



Se cortan los cortes de ajuste de la posición, y luego se escanean dichos cortes.



• Utilice las marcas de corte situadas a izquierda y derecha para ajustar la posición de escaneado.

Cuando aparezca el escaneado del corte (izquierda), toque las teclas de flecha para alinear el centro rojo del círculo con el centro del corte.







Ajuste el corte de la derecha del mismo modo, y luego toque la tecla "OK".



Ouando aparezca el mensaje siguiente, toque la tecla "OK".



El ajuste ha terminado.



 Para volver a realizar el ajuste o recuperar los ajustes originales, toque la tecla correspondiente (se muestran a continuación).



① Reiniciar

Tóquela para recuperar los ajustes originales. ② Mostrar el ajuste manual

- Se activa el ajuste manual. Si no ha escaneado nunca el patrón desde la activación de la máquina, esta tecla se mostrará en color gris. Cuando esta tecla esté disponible, un escaneado previo de la imagen estará guardado en la memoria. Pulse esta tecla para ajustar la imagen escaneada. Al desactivar la máquina, las imágenes escaneadas se borran.
- Utilice el modo "Corte directo" para comprobar los resultados del ajuste.

Formatos de archivo que se pueden importar

Además del formato FCM, los archivos con los siguientes formatos se pueden importar a la máquina.

Formato SVG (Scalable Vector Graphics: formato de imagen vectorial para describir gráficos bidimensionales).
 Los datos ".svg" se muestran, por nombre de archivo, en la pantalla de lista de patrones (la imagen real no puede verse en pantalla).



Recuerde .

 Los gráficos vectoriales importados aparecerán en la pantalla de edición después de que se hayan convertido. Esta función solo permite importar datos vectoriales. No se importará la imagen, el texto, el grosor de la línea, el gradiente, la opacidad y cualquier otro estilo o atributo de la línea.

Mensajes de error	Causas / Soluciones
La forma era mayor que el tapete, por lo que se redujo el tamaño al importar.	Si el patrón del archivo SVG importado es más grande que el tapete, el patrón se reducirá para ajustarse al tamaño del tapete. Si es necesario, en el software utilizado para crear el archivo SVG, edite el patrón para ajustarlo al tamaño del tapete.
Algunas formas no se han podido convertir.	Los datos SVG importados contienen datos que no se pueden convertir, por ejemplo, imágenes o texto. El resto de los datos se han leído como datos de línea de corte.
No se pueden importar los datos. Existen demasiados patrones.	El mensaje aparece cuando un archivo SVG contiene 301 patrones o más. En el software utilizado para crear el archivo SVG, reduzca el número de patrones.
Los datos son demasiado complicados para importarse.	Los archivos SVG que contengan un patrón complicado no podrán importarse. En el software utilizado para crear el archivo SVG, simplifique el patrón.
No se puede detectar ningún patrón.	Los datos SVG importados contienen datos que no se pueden convertir, por ejemplo, imágenes o texto.

Se ha añadido el modo de reconocimiento de colores a los modos "Corte directo" y "Datos de escaneado para cortar".

Para "ESCANEADO PARA CORTE (Corte directo)" y "CREAR DATOS DE CORTE (Datos de escaneado para cortar)" en el Capítulo 4, "FUNCIONES DE ESCANEADO", del Manual de instrucciones, consulte los siguientes apartados.

ESCANEADO PARA CORTE (Corte directo)

Es posible escanear una imagen impresa (papel/ adhesivo), papel con membrete o una ilustración original dibujada a mano, y cortar o dibujar su contorno. Esto resulta útil para escanear imágenes para manualidades de papel, y luego cortarlas.



Tutorial 1 - Escaneado y corte

En este tutorial vamos a escanear una ilustración dibujada en un papel, y luego vamos a cortarla.









Al utilizar el modo "Corte directo", utilice originales como los descritos a continuación.

- Patrones claramente dibujados, sin gradación, decoloración y que no sean borrosos
- Que no tengan un diseño muy complicado





3 Instale el soporte de la cuchilla de corte en el carro de la máquina.

Exploración

En función del color de la ilustración, ésta podrá escanearse en el modo de reconocimiento de escala de grises o de colores.

1 Toque la tecla "Escaneo" en la pantalla inicial para seleccionar el modo de escaneado.





2 Seleccione "Corte directo" en la pantalla de selección del modo de escaneado.



Aparece un mensaje. ►

3 Seleccione el modo de escaneado que más se adapte al material que va a escanear.

 En primer lugar, realice una prueba con el modo de reconocimiento de escala de grises. Si no se crean los datos de corte deseados, haga una prueba con el modo de reconocimiento de colores.



Modo de reconocimiento de escala de grises
 Los datos de corte se crean después de que la
 ilustración se convierta a escala de grises.
 Se recomienda el escaneado en el modo de
 reconocimiento de escala de grises para ilustraciones
 con contornos claros o distintas diferencias de brillo.
 El procesamiento es más rápido con este modo en
 comparación con el modo de reconocimiento de
 colores.

Si hay objetos adyacentes del mismo color después de convertir ilustración a escala de grises, seleccione el modo de reconocimiento de colores.

Ejemplos de ilustraciones apropiadas para el modo de reconocimiento de escala de grises:



Recuerde .

 Los bordes de las ilustraciones de un color que tenga el mismo brillo que su fondo, como la que se muestra a continuación, no se pueden detectar. En este caso, utilice el modo de reconocimiento de colores.



① Fondo e ilustración de colores con el mismo brillo.

② Modo de reconocimiento de colores

- Los datos de corte se crean sin convertir la ilustración a escala de grises. En función del patrón, es posible que crear datos en este modo requiera más tiempo.
 - La configuración predeterminada para el reconocimiento en el escaneado es el modo de reconocimiento de escala de grises.

Ejemplos de ilustraciones apropiadas para el modo de reconocimiento de colores:



• Coloque el original que se escaneará en el tapete.



Recuerde

- En el modo "Corte directo", no se puede utilizar el tapete de escaneado.
- En función del modelo de la máquina, los tamaños de los tapetes que pueden utilizarse puede variar. Consulte "Area de escaneado máxima" en "Información de la máquina" de la página 5 de la pantalla de configuración.
- Antes de fijar el material al tapete, utilice una esquina de la parte adhesiva del tapete e intente fijarlo.

5 Sujetando el tapete plano e insertándolo ligeramente por debajo de los rodillos de alimentación de las partes izquierda y derecha

en la ranura de alimentación, pulse $\left[\begin{array}{c} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \end{array}
ight]$ en el

panel de operación.

Se ilumina el botón de "Inicio/Parar" en el panel de operaciones.

6 Pulse el botón de "Inicio/Parar" para empezar a escanear.

Crear datos de corte

El procedimiento para crear datos de corte difiere en función del modo.

Modo de reconocimiento de escala de grises

Compruebe la imagen escaneada, y luego toque la tecla "OK".



2 En la pantalla de recorte de la imagen, utilice el

lápiz táctil para arrastrar 🍆 y recortar la imagen al tamaño que desea importarla.

Si se crean líneas de corte, el contorno de la ilustración escaneada será de color negro.



- Toque para cambiar el tamaño mínimo del objeto que será detectado y el umbral de conversión. Para más detalles, consulte "Ajustar los niveles de detección de imágenes" la página 48.
- Toque o para editar los datos de corte importados. Para más detalles, consulte "Funciones de corte avanzadas para "Corte directo"" la página 40.

3 Toque la tecla "OK" para confirmar el área recortada.



Sólo aparecen las líneas de corte.



• Pulse el botón de "Inicio/Parar" para empezar a cortar.



Modo de reconocimiento de colores

En la pantalla de recorte de la imagen, utilice el

lápiz táctil para arrastrar 🕥 y recortar la imagen al tamaño que desea importarla.

and an	Encuadrar la imagen.
	ОК

Recuerde

 Recortar la imagen al tamaño deseado puede reducir la cantidad de tiempo necesario para convertirla en datos de corte.





La imagen se convierte a datos de corte.

Compruebe la imagen importada en la pantalla de edición de imágenes.

▶ Los datos de corte creados aparecen como líneas negras.



① Si las líneas de corte no se detectaron correctamente, cambie el número de colores que se detectarán. Si un color que aparece como un solo color se detecta como varios colores, reduzca el número de colores. Si los colores adyacentes con un brillo similar se detectan como un único color, aumente el número de colores.



- ② Los patrones pequeños innecesarios (líneas de puntos, etc.) pueden excluirse de los datos de corte. Para más detalles, consulte "Especificar "Ignorar tamaño del objeto"" la página 48.
- ③ Toque la tecla "OK" para aplicar los ajustes. Al cambiar el número de colores, la tecla "OK" cambia a la tecla "Vista previa". Después de cambiar el número de colores, toque la tecla "Vista previa" para comprobar los resultados.

Recuerde

 Al hacer un sello, por ejemplo, es posible que la imagen no se convierta a datos de corte si ésta contiene una gradación o áreas parcialmente llenas con un color.

4 Toque la tecla "OK".



- Toque o para editar los datos de corte importados. Para más detalles, consulte "Funciones de corte avanzadas para "Corte directo"" la página 40.
 - Sólo aparecen las líneas de corte.

5 Toque la tecla "Cort.".



 La tecla "Cort." aparece resaltada y el botón de "Inicio/Parar" se ilumina en el panel de operaciones.

6 Pulse el botón de "Inicio/Parar" para empezar a cortar.



Funciones de corte avanzadas para "Corte directo"

Distancia del contorno

Utilice esta función para cortar y añadir un margen alrededor de los patrones. Especifique la distancia desde la línea de corte hasta el contorno de la imagen escaneada.



- ① Contorno del patrón
- Línea de corte
- ③ Distancia del contorno

Disponible en la siguiente pantalla



Español



• Con el modo de reconocimiento de escala de grises



• Con el modo de reconocimiento de colores



Aparecerá la pantalla de ajustes.







Crear contornos y marcos

Se puede especificar cualquier forma como línea de corte para la imagen escaneada.

Disponible en la siguiente pantalla





• Con el modo de reconocimiento de colores



Aparecerá la pantalla de ajustes.

2 Seleccione la forma de la línea de corte.



① Crear contornos

Toque esta tecla para crear una línea de corte que siga el contorno de la imagen escaneada.



② Teclas de desplazamiento por la forma del marco

Toque o para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista de marcos.

③ Crear marcos

Toque la tecla del marco deseado para añadirlo a la imagen escaneada y crear una línea de corte que siga su forma.

• Si dispone de varias imágenes, puede especificar un marco para cada imagen.



④ Vista previa

Muestra una vista previa de la imagen junto con la línea de corte para el marco seleccionado.

CREAR DATOS DE CORTE (Datos de escaneado para cortar)

Es posible escanear un patrón impreso o una imagen, o una ilustración original dibujada a mano, convertirlas en líneas de corte para el corte/dibujo con esta máquina, y luego guardarlos como datos.



Tutorial 2 - Crear datos de corte

En este tutorial, vamos a guardar una ilustración dibujada en un papel como datos de corte.



Preparación del material

Al utilizar el modo "Datos de escaneado para cortar", utilice originales como los descritos a continuación.

- Patrones claramente dibujados, sin gradación, decoloración y que no sean borrosos
- Que no tengan un diseño muy complicado



Escaneado

Toque la tecla "Escaneo" en la pantalla inicial para seleccionar el modo de escaneado.



Seleccione "Datos de escaneado para cortar" en la pantalla de selección del modo de escaneado.



► Aparece un mensaje.

3 Toque **1**, seleccione el modo de escaneado y luego toque la tecla "OK".

 En primer lugar, realice una prueba con el modo de reconocimiento de escala de grises. Si no se crean los datos de corte deseados, haga una prueba con el modo de reconocimiento de colores.



① Modo de reconocimiento de escala de grises Los datos de corte se crean después de que la ilustración se convierta a escala de grises. Se recomienda el escaneado en el modo de reconocimiento de escala de grises para ilustraciones con contornos claros o distintas diferencias de brillo. El procesamiento es más rápido con este modo en comparación con el modo de reconocimiento de colores. Si hay objetos adyacentes del mismo color después de convertir ilustración a escala de grises, seleccione el modo de reconocimiento de colores.

② Modo de reconocimiento de colores

Los datos de corte se crean sin convertir la ilustración a escala de grises.

- Crear datos en este modo puede requerir más tiempo.
- * La configuración predeterminada para el reconocimiento de colores es el modo de reconocimiento de escala de grises.

Ejemplos de ilustraciones apropiadas para el modo de reconocimiento:

Ejem	plo	Modo de reconocimiento recomendado
Contornos claros	Ø	
	Ø	Modo de reconocimiento de escala de grises
 Clara diferencia en el brillo entre el fondo y la ilustración Colores adyacentes con brillo diferente 		
Colores adyacentes con brillo similar	K	Modo de reconocimiento de colores

Recuerde .

 Los bordes de los colores adyacentes que tengan el mismo brillo, como se muestra a continuación, no se pueden detectar. En este caso, utilice el modo de reconocimiento de colores.





• Inserte ligeramente el tapete en la ranura de

alimentación, y pulse 👜 en el panel de operación.

Recuerde 🛛

 En función del modelo de la máquina, los tamaños de los tapetes que pueden utilizarse puede variar. Consulte "Área de escaneado máxima" en "Información de la máquina" de la página 5 de la pantalla de configuración.

9 Pulse el botón de "Inicio/Parar" para empezar a escanear.

 Cuando termine el escaneado, aparecerá la imagen escaneada en la pantalla.

Crear datos de corte

El procedimiento para crear datos de corte difiere en función del modo.

Modo de reconocimiento de escala de grises

Seleccione el tipo de línea de corte en la pantalla de edición de imágenes.

Se detecta la forma de la imagen y se crean las líneas de corte sobre la base de uno de los tres estándares.

Para este ejemplo, toque para crear líneas de corte usando la detección de región.



1) Detección de contorno

Si desea cortar/dibujar a lo largo del contorno de una imagen, seleccione esta opción para convertir el contorno de la imagen en una línea de corte. Esto es útil para guardar como datos una ilustración dibujada para una aplicación.

② Detección de región

Seleccione esta opción para detectar las partes coloreadas de una imagen como regiones y crear una línea de corte alrededor de cada región. Puede crear recortes con líneas gruesas dibujadas a mano, como los bordes de las imágenes o las ilustraciones de texto. Esta opción permite utilizar no solo los patrones de corte, sino también el material a partir del que se cortan las partes, como el encaje.

③ Detección de líneas (sólo en el modo de reconocimiento de escala de grises) Seleccione esta opción para detectar el centro de las líneas y convertirlas a una línea de corte. Esto resulta útil para detectar patrones formados por varias piezas, así como para crear líneas de corte para cada pieza.

Recuerde 🛛

 Las líneas más gruesas de 1,5 mm no se detectarán como líneas.

Diferencia en las líneas de corte en función del estándar de detección

Ejemplo 1



Ejemplo 2



2 Utilice el lápiz táctil para tocar **(S)** y arrástrelo por la pantalla para recortar las líneas de corte que se guardarán como datos. A continuación, toque la tecla "Guard".



Toque para cambiar el tamaño mínimo del objeto que será detectado y el umbral de conversión. Para más detalles, consulte "Ajustar los niveles de detección de imágenes" la página 48.

Modo de reconocimiento de colores

D En la pantalla de recorte de la imagen, utilice el

lápiz táctil para arrastrar 🔊 y recortar la imagen al tamaño que desea importarla.



Recuerde .

 Recortar la imagen al tamaño deseado puede reducir la cantidad de tiempo necesario para convertirla en datos de corte.

2 Toque la tecla "OK" para confirmar el área recortada.



3 Seleccione el estándar de detección en la pantalla de edición de imágenes.

Se detecta la forma de la imagen y se crean las líneas de corte sobre la base de uno de los dos estándares.

Para este ejemplo, toque para crear líneas de corte usando la detección de región.

Para más detalles acerca de las normas de detección, consulte el paso ① del apartado "Modo de reconocimiento de escala de grises" la página 44.



- ① Detección de contorno
- ② Detección de región

Diferencia en las líneas de corte en función del estándar de detección



• Toque para cambiar el número de colores y el tamaño mínimo del objeto que se detectará.



① Si las líneas de corte no se detectaron correctamente, cambie el número de colores que se detectarán. Si un color que aparece como un solo color se detecta como varios colores, reduzca el número de colores. Si los colores adyacentes con un brillo similar se detectan como un único color, aumente el número de colores.



- ② Los patrones pequeños innecesarios (líneas de puntos, etc.) pueden excluirse de los datos de corte. Para más detalles, consulte "Especificar "Ignorar tamaño del objeto"" la página 48.
- ③ Toque la tecla "OK" para aplicar los ajustes. Al cambiar el número de colores, la tecla "OK" cambia a la tecla "Vista previa". Después de cambiar el número de colores, toque la tecla "Vista previa" para comprobar los resultados.

Recuerde -

 Al hacer un sello, por ejemplo, es posible que la imagen no se convierta a datos de corte si ésta contiene una gradación o áreas parcialmente llenas con un color.

Guardar datos

Seleccione el destino donde se guardarán los datos.

Seleccione la ubicación que desee. Para este ejemplo, seleccione la máquina.



- Máquina
- ② Unidad flash USB
- Al tocar una tecla se empiezan a guardar los datos. Una vez guardados los datos, aparece el siguiente mensaje.



2 Toque la tecla "OK" para terminar de guardar los datos.

 Aparecerá de nuevo la pantalla de selección de la memoria de destino.

Pulse in el panel de operación para expulsar el tapete y, a continuación, despegue el original del tapete.

Recuperar los datos de corte

Los datos de corte guardados se pueden recuperar para cortar.

Coloque el material para cortar en el tapete, y luego cargue el tapete.

 Para más detalles acerca de la colocación del material, consulte la sección "Combinaciones de tapete y cuchilla de corte" en la página 12 del Manual de instrucciones.



 Para más detalles acerca de la recuperación de datos, siga el procedimiento descrito en la sección "Recuperación" en la página 41 del Manual de instrucciones.



 Aparecerá una vista previa de la composición del patrón.

3 Edite los datos de corte, según sea necesario y, a continuación, corte o dibuje.

17	Añad.
Ø	Guard
	ОК



Recuerde .

- Los pequeños puntos y las líneas no deseadas que aparecen durante el escaneado pueden eliminarse después de convertir la imagen escaneada en datos de corte.
- Después de recuperar los datos de corte en la pantalla de composición de patrones, utilice las funciones de edición para seleccionar los puntos que desea eliminar.

Para más detalles acerca de la función, consulte la sección "Especificar el área de selección" en la página 32 del Manual de instrucciones.



- Toque para seleccionar varios patrones en el área especificada.
- ② Puntos y líneas no deseados
- Especifique el área de los puntos no deseados, y toque la tecla "OK".



 Toque market para eliminar todos los puntos seleccionados.



Ajustar los niveles de detección de imágenes

Los niveles de salida de los datos de la imagen escaneada se pueden ajustar.

Disponible en la siguiente pantalla

Pantalla de edición de imágenes

 \rightarrow Tutorial 2: Paso $\mathbf{1}$ (página 44) o Paso 3 (página 45) en "Crear datos de corte"

Especificar "Ignorar tamaño del objeto"

Los patrones pequeños innecesarios (líneas de puntos, etc.) pueden excluirse de los datos de corte. En el siguiente ejemplo, vamos a escanear tres imágenes de diferentes tamaños (4 mm, 40 mm, 100 mm). En este ejemplo se describe el procedimiento utilizando la pantalla del modo de reconocimiento de escala de grises del modo "Datos de escaneado para cortar".

Seleccione una de las opciones de detección y

toque 🚎 para mostrar la pantalla de selección de funciones.



2 Toque "Ignorar tamaño del objeto" para mostrar la pantalla de ajustes.







- ① Lupa
- (2) Teclas de ajuste del tamaño
- ③ Bloquear/desbloquear la relación de aspecto
- 1 Con línea de corte 2 Sin línea de corte Toque la tecla "OK" para aplicar los ajustes. Toque X para volver a la pantalla anterior sin aplicar los ajustes. Ajustar el nivel de detección de imágenes (sólo en el modo de reconocimiento de escala de grises) Convierta una imagen con una gradación o sombreado en una imagen de dos tonos (blanco y negro) y, seguidamente, cree líneas de corte para dicha imagen. Se puede especificar el nivel de detección de imágenes (umbral). En el siguiente ejemplo, vamos a escanear tres imágenes de diferentes tonos (claro, medio y oscuro). 🚺 Toque 💷 en la pantalla de selección de funciones para visualizar la pantalla de ajustes. Ð rar tamaño \cap ок **2** Especifique el umbral para convertir una imagen en una imagen de dos tonos utilizando y ▶. Ð 1 Con línea de corte 2 Sin línea de corte Toque la tecla "OK" para aplicar los ajustes. ► para volver a la pantalla anterior sin Toque aplicar los ajustes.

Informações da máquina

"Informações da máquina", que exibe informações sobre as especificações para sua máquina, foi adicionado à página 5 da tela de configurações.

Toque em **())**; esta página exibe informações da máquina.



Alteração na configuração padrão

Na tela que aparece após uma imagem ser convertida em linhas de corte no modo "Escanear para Recortar Dados", a configuração padrão foi alterada para 3 mm. Ajuste a configuração, se necessário.



Ajustar a posição de digitalização/ corte

No modo "Recortar Direto", a posição de corte pode ser manualmente ajustada caso tenha se deslocado. Para obter detalhes sobre o modo "Recortar Direto", consulte "DIGITALIZAR PARA CORTAR (Recortar Direto)" na página 47 do Manual de operações.

Materiais

Papel	Papel espesso Cor: Branco Tamanho: Tamanho A4 (210 mm × 297 mm) ou tamanho Carta (216 mm × 279 mm) Espessura: 0,1 a 0,3 mm (recomendado)
Folha adesiva	Folha adesiva adequada para o material (Consulte a página 12 do Manual de operações.)
Lâmina de corte	Lâmina de corte (azul-turquesa)

Lembrete -

Se o papel descrito acima não estiver disponível, poderá ser substituído por papel de cópia. Primeiro teste a sua fixação a uma folha adesiva adequada para o papel.

D Ajuste a extensão da lâmina e depois coloque o suporte no transportador.

• Para obter detalhes, siga os procedimentos em "Ajustar a extensão da lâmina" na página 18 e "Instalar e desinstalar o suporte" na página 19 do Manual de operações.

Prenda o papel à folha adesiva.

- · Alinhe o canto superior esquerdo do papel com o canto superior esquerdo da folha adesiva.
- Para obter detalhes sobre como prender o papel, siga o procedimento em "Combinações de folha adesiva e lâmina de corte" na página 12 do Manual de operações.



Lado longo

Lado curto

3 Toque em **1** ao lado de "Ajuste de posicionamento de digitalização/corte" na tela de configurações.

Essa função não estará disponível se estiver sendo usada uma função de digitalização. Primeiramente, saia da função de digitalização.



A mensagem a seguir será exibida.





5 Pressione o botão "Iniciar/Parar" para começar a cortar.

Toque na tecla 🗩 para retornar à tela anterior.



Os cortes de ajuste da posição são cortados e depois os cortes são digitalizados.



Use as cruzes de corte nos lados esquerdo e direito para ajustar a posição de digitalização.

Quando a digitalização do corte (esquerdo) aparecer, toque nas teclas de seta para alinhar o centro vermelho do círculo com o centro do corte.





ESQUERDA

B Ajuste o corte direito da mesma maneira e depois toque na tecla "OK".



Quando a mensagem a seguir for exibida, toque na tecla "OK".



O ajuste está concluído.



 Para efetuar o ajuste novamente ou para retornar as configurações aos seus padrões, toque na tecla adequada abaixo.



1) Redefinir

Toque para retornar as configurações aos seus padrões.

② Mostrar ajuste manual

O ajuste manual é ativado. Se o padrão não tiver sido digitalizado depois de a máquina ter sido ligada, esta tecla será exibida em cinza. Quando essa tecla está disponível, uma digitalização anterior da imagem está armazenada na memória. Toque nessa tecla para ajustar a imagem digitalizada. Quando a máquina é desligada, as imagens digitalizadas são apagadas.

C	D	

Use o modo "Recortar Direto" para verificar os resultados de ajuste.

Formatos de arquivo que podem ser importados

Além do formato FCM, os arquivos nos formatos a seguir podem ser importados para a máquina.

 Formato SVG (Scalable Vector Graphics: formato de imagem vetorial para descrição de gráficos bidimensionais). Dados ".svg" são exibidos na tela da lista de desenhos por nome de arquivo (a imagem em si não é exibida).





 Os gráficos de vetor importados serão exibidos na tela de edição após a conversão. Esse recurso permite a importação somente de dados de vetor. Imagem, texto, largura da linha, gradiente, opacidade e quaisquer outros estilos ou atributos da linha não serão importados.

Monograno do orro	Causas/Saluaãos
Mensagens de erro	Causas/Soluções
Como a forma era maior do que a folha adesiva de apoio, o tamanho foi reduzido ao importar.	Se o padrão no arquivo SVG importado for maior que a folha adesiva, o padrão será reduzido para se ajustar ao tamanho da folha adesiva. Se necessário, no software usado para criar o arquivo SVG, edite o padrão para ajustá-lo ao tamanho da folha adesiva.
Algumas formas não podem ser convertidas.	Os dados SVG importados contêm dados que não podem ser convertidos, como imagens ou texto. Todos os outros dados foram lidos como dados da linha de corte.
Os dados não puderam ser importados. Há muitos padrões.	A mensagem é exibida quando um arquivo SVG contém 301 padrões ou mais. No software usado para criar o arquivo SVG, diminua o número de padrões.
Os dados são muito complicados para ser importados.	Arquivos SVG que contêm um padrão complicado não podem ser importados. No software usado para criar o arquivo SVG, simplifique o padrão.
Não há padrões que possam ser detectados.	Os dados SVG importados contêm dados que não podem ser convertidos, como imagens ou texto.

O modo de reconhecimento de cor foi adicionado aos modos "Recortar Direto" e "Escanear para Recortar Dados".

Para "DIGITALIZAR PARA CORTAR (Recortar Direto)" e "CRIAR DADOS DE CORTE (Escanear para Recortar Dados)" no Capítulo 4, "FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO", do Manual de operações, consulte o seguinte.

DIGITALIZAR PARA CORTAR (Recortar Direto)

Uma imagem impressa (papel/adesivo), um papel estampado ou uma ilustração original feita à mão podem ser digitalizados e seu contorno pode ser cortado ou desenhado. Isso é útil para digitalizar imagens para papéis artesanais e depois cortá-los.



Tutorial 1 - Digitalizar e cortar

Nesse tutorial, digitalizaremos uma ilustração feita em papel e depois a cortaremos.





Prepare o original.



Ao usar o modo "Recortar Direto", use originais como os descritos abaixo.

- Padrões desenhados claramente, sem gradação, desbotamento ou manchas
- Não usar um desenho extremamente complicado

Ľ **2** Pressione (b) para ligar a máquina. **3** Instale o suporte da lâmina de corte no transportador da máquina. Digitalização Dependendo da cor da ilustração, ela pode ser digitalizada no modo de reconhecimento de cor ou tons de cinza. **D** Toque na tecla "Escanear" na tela inicial para selecionar o modo de digitalização. Padrão



Selecione "Recortar Direto" na tela de seleção do modo de digitalização.



Uma mensagem será exibida.

3 Selecione o modo de digitalização de acordo com o material a ser digitalizado.

 Primeiro, teste com o modo de reconhecimento de tons de cinza. Se os dados de corte desejados não forem criados, teste com o modo de reconhecimento de cor.



① Modo de reconhecimento de tons de cinza Os dados de corte são criados após a ilustração ser convertida para tons de cinza.

A digitalização no modo de reconhecimento de tons de cinza é mais adequada para ilustrações com contornos claros ou diferenças de brilho distintas. O processamento é mais rápido com este modo quando comparado com o modo de reconhecimento de cor. Se houver objetos adjacentes da mesma cor após a ilustração ser convertida em tons de cinza, selecione o modo de reconhecimento de cor.

Exemplos de ilustrações adequadas para o modo de reconhecimento de tons de cinza:

Exemplo		Resultado
Contornos que são claros	J	
Diferença de brilho distinta entre o fundo e a ilustração	<i>.</i> 7	JJ

🖉 Lembrete 🗉

 As bordas da ilustração em uma cor com o mesmo brilho que o fundo, como exibido abaixo, não podem ser detectadas. Nesse caso, use o modo de reconhecimento de cor.



① Fundo e ilustração em cores com o mesmo brilho.

② Modo de reconhecimento de cor

- Os dados de corte são criados sem a conversão da ilustração em tons de cinza. Criar dados neste modo pode demorar mais, dependendo do padrão.
 - A configuração padrão de reconhecimento de digitalização é o modo de reconhecimento de tons de cinza.

Exemplos de ilustrações adequadas para o modo de reconhecimento de cor:



coloque o original que	e será	digitalizado	na
olha adesiva.			

4 c



🖉 Lembrete 🗕

- No modo "Recortar Direto", a folha de apoio para digitalização não pode ser usada.
- Dependendo do modelo da máquina, os tamanhos das folhas adesivas que podem ser usadas serão diferentes. Consulte "Área máxima de escaneamento", em "Informações da máquina", na página 5 da tela de configurações.
- Antes de colocar o material na folha adesiva, use um canto do lado do adesivo da folha adesiva para testar a fixação.

Enguanto mantém a folha adesiva nivelada e a insere levemente sob os roletes de alimentação nos lados direito e esquerdo do compartimento

de alimentação, pressione 📠 no painel de operação.

- ▶ O botão "Iniciar/Parar" acende-se no painel de operações.
- 6 Pressione o botão "Iniciar/Parar" para começar a digitalizar.

Criar dados de corte

O procedimento para criar dados de corte difere dependendo do modo.

Modo de reconhecimento de tons de cinza

Verifique a imagem digitalizada e então toque na tecla "OK".



2 Na tela de recorte da imagem, use a caneta

ponteiro para arrastar (S) e recortar a imagem no tamanho a ser importado.

Se as linhas de corte forem criadas, o contorno da ilustração digitalizada será em preto.



- Toque em Final para alterar o tamanho mínimo do objeto que será detectado e o limite de conversão. Para obter detalhes, consulte "Ajustar os níveis de detecção de imagem" na página 64.
- Toque em 🔍 ou 🛄 para editar os dados de corte importados. Para obter detalhes, consulte "Funções de corte avançadas para "Recortar Direto"" na página 56.

3 Toque na tecla "OK" para confirmar a área recortada.



Somente as linhas de corte são exibidas.



4 Pressione o botão "Iniciar/Parar" para começar a cortar.



Modo de reconhecimento de cor

Na tela de recorte da imagem, use a caneta ponteiro para arrastar (5) e recortar a imagem no tamanho a ser importado.



Recortar uma imagem para o tamanho desejado pode reduzir a quantidade de tempo necessária para convertê-la nos dados de corte.

2 Toque na tecla "OK" para confirmar a área recortada.



A imagem é convertida em dados de corte.

Verifique a imagem importada na tela de edição de imagem.

Os dados de corte criados aparecem como linhas pretas.



① Se as linhas de corte não forem detectadas corretamente, mude o número de cores a ser detectado. Se uma cor que aparece como uma única cor for detectada como cores separadas, diminua o número de cores. Se cores adjacentes com um brilho similar forem detectadas como uma única cor, aumente o número de cores.



- ② Pequenos padrões desnecessários (linhas pontilhadas, etc.) podem ser excluídos dos dados de corte. Para obter detalhes, consulte "Especificar o "Ignorar tamanho do objeto"" na página 64.
- ③ Toque na tecla "OK" para aplicar as configurações. Quando o número de cores é alterado, a tecla "OK" muda para "Visualização". Depois de alterar o número de cores, toque na tecla "Visualização" para verificar os resultados.

Lembrete

 Ao criar uma estampa, por exemplo, a imagem não será convertida para os dados de corte se contiver uma gradação ou áreas que estejam preenchidas apenas parcialmente com uma cor.

4 Toque na tecla "OK".



- Toque em ou para editar os dados de corte importados. Para obter detalhes, consulte "Funções de corte avançadas para "Recortar Direto"" na página 56.
 - Somente as linhas de corte são exibidas.





A tecla "Recortar" é destacada e o botão "Iniciar/ Parar" se acende no painel de operações.

Pressione o botão "Iniciar/Parar" para começar a cortar.



Funções de corte avançadas para "Recortar Direto"

Distância do contorno

Use esta função para cortar enquanto adiciona uma margem ao redor dos padrões. Especifique a distância da linha de corte ao contorno da imagem digitalizada.



Distância do contorno

Disponível na tela a seguir





• Com modo de reconhecimento de tons de cinza



• Com modo de reconhecimento de cor



A tela de configurações será exibida.



2 Toque em 🛨 ou 🗕 para alterar as configurações.



Contornar e emoldurar

Qualquer forma pode ser especificada como linha de corte para a imagem digitalizada.

Disponível na tela a seguir





• Com modo de reconhecimento de cor



A tela de configurações será exibida.

2 Selecione a forma da linha de corte.



① Contornar

Toque nesta tecla para criar uma linha de corte que siga o contorno da imagem digitalizada.



② Teclas de rolagem da forma da moldura

Toque em ____ ou ___ para ir para cima ou para baixo na lista de molduras.

③ Emoldurar

Toque na tecla para adicionar a moldura desejada à imagem digitalizada e criar uma linha de corte que siga sua forma.

• Se houver várias imagens, uma moldura pode ser especificada para cada imagem.



(4) Visualizar

Exibe uma visualização da imagem junto com a linha de corte para a moldura selecionada.

CRIAR DADOS DE CORTE (Escanear para Recortar Dados)

Um padrão ou imagem impressa ou uma ilustração feita à mão pode ser digitalizada, convertida em linhas de corte para cortar/desenhar com esta máquina e ser salva como dados.



Tutorial 2 - Criar dados de corte

Nesse tutorial, salvaremos uma ilustração desenhada em papel como dados de corte.



Preparar o material

Ao usar o modo "Escanear para Recortar Dados", use originais como os descritos abaixo.

- Padrões desenhados claramente, sem gradação, desbotamento ou manchas
- Não usar um desenho extremamente complicado



Digitalizar

Toque na tecla "Escanear" na tela inicial para selecionar o modo de digitalização.







Uma mensagem será exibida.

3 Toque em **11**, selecione o modo de digitalização e toque na tecla "OK".

 Primeiro, teste com o modo de reconhecimento de tons de cinza. Se os dados de corte desejados não forem criados, teste com o modo de reconhecimento de cor.



① Modo de reconhecimento de tons de cinza Os dados de corte são criados após a ilustração ser convertida para tons de cinza. A digitalização no modo de reconhecimento de tons de cinza é mais adequada para ilustrações com contornos claros ou diferenças de brilho distintas. O processamento é mais rápido com este modo quando comparado com o modo de reconhecimento de cor.

Se houver objetos adjacentes da mesma cor após a ilustração ser convertida em tons de cinza, selecione o modo de reconhecimento de cor.

② Modo de reconhecimento de cor

Os dados de corte são criados sem converter a ilustração em tons de cinza.

- Criar dados nesse modo pode demorar.
- A configuração padrão de reconhecimento de cor é o modo de reconhecimento de tons de cinza.

Exemplos de ilustrações adequadas para o modo de reconhecimento:

Exem	plo	Modo de reconhecimento recomendado
Contornos que são claros	Ø	
	Ø	Modo de reconhecimento de tons de cinza
 Diferença de brilho distinta entre o fundo e a ilustração Diferença de brilho de cores adjacentes 		
Similaridade de brilho de cores adjacentes	K	Modo de reconhecimento de cor

Lembrete

 As bordas das cores adjacentes com o mesmo brilho, como exibido abaixo, não podem ser detectadas. Nesse caso, use o modo de reconhecimento de cor.



 "a" e "b" e também "c" e "d" têm o mesmo brilho.

4 Coloque o original na folha adesiva e depois coloque a folha adesiva no compartimento de alimentação.

• Insira levemente a folha adesiva no compartimento

de alimentação e pressione () no painel de operação.

Lembrete _

 Dependendo do modelo da máquina, os tamanhos das folhas adesivas que podem ser usadas serão diferentes. Consulte "Área máxima de escaneamento", em "Informações da máquina", na página 5 da tela de configurações.

Pressione o botão "Iniciar/Parar" para começar a digitalizar.

 Quando a digitalização for concluída, a imagem digitalizada será exibida na tela.

Criar dados de corte

O procedimento para criar dados de corte difere dependendo do modo.

Modo de reconhecimento de tons de cinza

Selecione o tipo de linha de corte na tela de edição de imagem.

A forma da imagem é detectada e as linhas de corte são criadas com base em um dos três padrões. Para

este exemplo, toque em para criar linhas de corte usando a detecção de região.



① Detecção do contorno

Se desejar cortar/desenhar no contorno de uma imagem, selecione esta opção para converter o contorno de uma imagem em uma linha de corte. Isso é útil para salvar uma ilustração desenhada para aplique como dados.

② Detecção da região

Selecione essa opção para detectar as partes coloridas de uma imagem como regiões e criar uma linha de corte ao redor de cada região. Os cortes podem ser criados usando linhas espessas feitas à mão, como bordas de imagens ou ilustrações de texto. Essa opção permite que você use não somente padrões cortados, mas também o material do qual as partes são cortadas, como a renda.

③ Detecção de linha (somente Modo de reconhecimento de tons de cinza)

Selecione essa opção para detectar o centro das linhas e convertê-las em uma linha de corte. Isso é útil para detectar padrões com várias peças e criar linhas de corte para cada peça.



 Linhas com espessura maior que 1,5 mm não serão detectadas como linhas.

As diferenças nas linhas de corte dependem do padrão de detecção

Exemplo 1



Exemplo 2



Use a caneta ponteiro para tocar em Se arrastála pela tela para ajustar as linhas de corte que serão salvas como dados, e então toque na tecla "Salvar".



 Toque em para alterar o tamanho mínimo do objeto que será detectado e o limite de conversão. Para obter detalhes, consulte "Ajustar os níveis de detecção de imagem" na página 64.

Modo de reconhecimento de cor

Na tela de recorte da imagem, use a caneta ponteiro para arrastar se recortar a imagem no tamanho a ser importado.



Lembrete

 Recortar uma imagem para o tamanho desejado pode reduzir a quantidade de tempo necessária para convertê-la nos dados de corte.

Toque na tecla "OK" para confirmar a área recortada.



Selecione o padrão de detecção na tela de edição de imagem.

A forma da imagem é detectada e as linhas de corte são criadas com base em um dos dois padrões. Para

este exemplo, toque em para criar linhas de corte usando a detecção de região.

Para obter detalhes sobre os padrões de detecção, consulte a etapa ① em "Modo de reconhecimento de tons de cinza" na página 60.



- (1) Detecção do contorno
- ② Detecção da região

As diferenças nas linhas de corte dependem do padrão de detecção



• Toque em para alterar o número de cores e o tamanho mínimo do objeto que será detectado.



① Se as linhas de corte não forem detectadas corretamente, mude o número de cores a ser detectado. Se uma cor que aparece como uma única cor for detectada como cores separadas, diminua o número de cores. Se cores adjacentes com um brilho similar forem detectadas como uma única cor, aumente o número de cores.



- ② Pequenos padrões desnecessários (linhas pontilhadas, etc.) podem ser excluídos dos dados de corte. Para obter detalhes, consulte "Especificar o "Ignorar tamanho do objeto"" na página 64.
- ③ Toque na tecla "OK" para aplicar as configurações. Quando o número de cores é alterado, a tecla "OK" muda para "Visualização". Depois de alterar o número de cores, toque na tecla "Visualização" para verificar os resultados.

Lembrete 🗕

 Ao criar uma estampa, por exemplo, a imagem não será convertida para os dados de corte se contiver uma gradação ou áreas que estejam preenchidas apenas parcialmente com uma cor.

Salvar dados

D Selecione o destino onde os dados serão salvos.

Selecione o local desejado. Para este exemplo, selecione a máquina.



Máquina

- ② Unidade de memória flash USB
- Tocar em uma tecla começa a salvar os dados. Quando os dados forem salvos, a mensagem a seguir será exibida.



Proque na tecla "OK" para terminar de salvar os dados.

 A tela de seleção da memória de destino será exibida novamente.

Pressione in no painel de operação para descarregar a folha adesiva e depois retire o original da folha adesiva.

■ Recuperar dados de corte

Dados de corte salvos podem ser recuperados para o corte.

Coloque o material que será cortado na folha adesiva e então a carregue.

 Para obter detalhes sobre como prender o material, consulte "Combinações de folha adesiva e lâmina de corte" na página 12 do Manual de operações.



 Para obter detalhes sobre como recuperar dados, siga o procedimento em "Recuperar" na página 41 do Manual de operações.



 Uma visualização do layout do padrão será exibida.

Edite os dados de corte conforme necessário e então corte ou desenhe.





Lembrete .

- Pequenos pontos e linhas indesejados, criados durante a digitalização, podem ser excluídos depois que uma imagem digitalizada é convertida em dados de corte.
- Depois de recuperar os dados de corte na tela de layout do padrão, use as funções de edição para selecionar os pontos que serão excluídos. Para obter detalhes sobre o funcionamento, consulte "Especificar a área de seleção" na página 32 do Manual de operações.



- Toque para selecionar vários padrões na área especificada.
- ② Pontos e linhas indesejados
- Especifique a área dos pontos indesejados e então toque na tecla "OK".



Toque em in para excluir todos os pontos selecionados.



Ajustar os níveis de detecção de imagem

Os níveis de saída dos dados da imagem digitalizada podem ser ajustados.

Disponível na tela a seguir

Tela de edição de imagem

Especificar o "Ignorar tamanho do objeto"

Pequenos padrões desnecessários (linhas pontilhadas, etc.) podem ser excluídos dos dados de corte. No exemplo a seguir, digitalizaremos três imagens de tamanhos diferentes (4 mm, 40 mm, 100 mm). Este exemplo descreve o procedimento usando a tela do modo de reconhecimento de tons de cinza do modo "Escanear para Recortar Dados".

D Selecione uma das opções de detecção e toque



em 🖂 para exibir a tela de seleção de função.



2 Toque em "Ignorar tamanho do objeto" para exibir a tela de configurações.



3 Especifique um tamanho de objeto menor do que o que não será convertido em linhas de corte.



- Ampliar
- ② Teclas de ajuste de tamanho
- ③ Bloquear/desbloquear a relação de aspecto



- 1 Linha de corte criada
- 2 Nenhuma linha de corte criada
- Toque na tecla "OK" para aplicar as

configurações. Toque em 🗙 para retornar à tela anterior sem aplicar as configurações.

Configurar o nível de detecção da imagem (somente Modo de reconhecimento de tons de cinza)

Converte uma imagem com uma gradação ou sombreamento de dois tons (preto e branco) e então cria linhas de corte para essa imagem. O nível de detecção da imagem (limite) pode ser especificado. No exemplo a seguir, digitalizaremos três imagens de tons diferentes (claro, médio e escuro).

🕕 Toque em 💷 na tela de seleção de função para exibir a tela de configurações.



o limite para converter uma imagem em uma imagem de dois tons usando e 🕨 .







1 Linha de corte criada 2 Nenhuma linha de corte criada ▶ Toque na tecla "OK" para aplicar as configurações. Toque em X para retornar à

tela anterior sem aplicar as configurações.

Open Source Licensing Remarks

This product includes open-source software.

To see the open source licensing remarks, please go to the manual download section on your model's home page of Brother Solutions Center at "<u>http://support.brother.com</u>".

Remarques relatives à l'accord de licence pour Open Source

Ce produit comprend le logiciel Open Source.

Pour consulter les remarques relatives à l'accord de licence pour Open Source, veuillez accéder à la section de téléchargement des manuels sur la page d'accueil de votre modèle du Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse « <u>http://support.brother.com</u> ».

Observaciones sobre las licencias de código abierto

Este producto incluye software de código abierto.

Para ver las observaciones sobre las licencias de código abierto, vaya a la sección de descarga de manuales de la página de inicio de su modelo en Brother Solutions Center, "<u>http://support.brother.com</u>".

Notas sobre licença de código-fonte aberto

Este produto inclui software de código-fonte aberto.

Para ver as notas de licenciamento de código-fonte aberto, acesse a seção de download de manuais na página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em

" http://support.brother.com ".

English French Spanish Portuguese-BR Printed in China

