

「ダイレクトカット」の追加機能



その他の追加機能



●「OK」キーを押して設定を適用します。

- 画像検出レベルを調整する
- 機能選択画面で # して、画像検出レベルを設定する画面を表示します。



② ▲または ▶ を押して、しきい値を設定します。

• 詳しくは、取扱説明書の「画像検出レベルを設 定する」を参照してください。



③「プレビュー」キーを押して結果を表示します。





ドロー機能で模様を塗りつぶす/アウト ラインを太くする



■ 模様の内側を塗りつぶす

● 模様パーツ編集画面で ≦を押します。



 塗りつぶしの設定は、模様編集画面でも設定で きます。文字模様の塗りつぶし設定は、模様編 集画面で行ってください。



②「セット」キーを押して模様レイアウト画面に 模様を配置します。



・
「OK」キーを押してドロー/カット選択画面
を表示します。

 ドロー機能について詳しくは、取扱説明書の 「ドロー機能」を参照してください。



④ 前を押して、塗りつぶし設定画面を表示します。

操作パネルの (へ)を押して、設定画面 4 ページ 「塗りつぶし / 追加ライン」からも設定できます。



設定画面



① 塗りつぶしパターン

▶ を押して、模様の内側の塗りつぶしパターンを選択します。



- ② 塗りつぶしライン間隔 内側を塗るラインの間隔を調整します。
- 塗りつぶし方向
 塗りつぶす方向を調整します。



① 追加ライン0:ラインを追加しません。



② 追加ライン1: ラインを1本追加します。



③ 追加ライン2: ラインを2本追加します。



④ 追加ライン間隔: ラインの間隔が広すぎると、 線と線の間に隙間ができます。

🖉 お知らせ –

使用するペンの大さによってドローの結果が異なります。ペンの大さに合わせて調整してください。

複数の模様を反転する

複数の模様を選択して、まとめて反転します。

レイアウト編集画面で を押して、反転したい模様を選択します。







▶ 模様編集画面が表示されます。







▶ 選択した模様が反転します。

カット/ドロー画面の追加機能

カットやドロー操作に関する設定や、完了までの時 間が表示されます。

■ カット/ドロー画面

1カット/ドロー画面の 🎬 を選択します。



カットまたはドロー圧力やスピードを調整します。

カット速さ	8 — +	X
カット圧力	0 -+	1/3
ドロー速さ	8 — +	•
ドロー圧力	0 -+	ОК

■ 時間表示

● 完了までの時間が表示されます。



2 スタート/ストップボタンを押します。 ▶ 完了までの時間とステータスが表示されます。



マットサイズ設定キーの表示

選択中のマットサイズが表示されます。

■ 設定画面





■ USB に保存

91107F	カットデータ 作成 (保存
スキャンした画 で保存します。 スキャンする近 ンにセンする近 キャンするご を押してくたさ スキャンサイズ: 解像度: 300 dp	像をUSBメディアにJPG形式 や布をマットに貼って、マシ ください。 は、"スタート/ストップ"ボタン い。 12" ×12"
スキャンサイズ	12" × 12" (305mm × 305mm)
解像度	300 dpi
<u> </u>	×
	▲ ▼ □





拡張機能について

設定画面に別売アクセサリ用の設定キーが追加され ました。

🖉 お知らせ —

- 本機能をご使用いただくには、別売品が必要で
- す。 操作方法について、詳しくは別売品に付属の取 扱説明書をご覧ください。 •

拡張機能	¥i */*
	- -
	ок

• 👔を押すと、以下の設定画面が表示されます。 「キット認証」を「ON」にすると、別売アクセ サリに関する操作ができるように画面が変更さ れます。別売アクセサリを使用しないときは、 「OFF」にしておくことをお勧めします。

エンボス設定	Yi
キット認証	ON
	ок

無線 LAN に関する新機能(対応モデルのみ)

🖉 お知らせ –

- 無線 LAN 接続機能搭載モデルのみ使用できます。お使いのマシンが無線 LAN に対応しているか、設定画面5ページ「マシンインフォメーション」の「無線 LAN 機能」から確認できます。
- 本機能をご使用前に、ScanNCutCanvas (http://ScanNCutCanvas.Brother.com/) への登 録及び本体のネットワークへの接続が必要で す。登録方法について詳しくは、無線 LAN 接 続ガイドを参照してください。

ScanNCutCanvas を使用した「ダイレク トカット」

ダイレクトカットをするときに、ScanNCutCanvas を使って、本体の液晶画面より大きな画面で画像を 編集して、カットデータを作ることができます。

👸 お願い –

- 本機能の使用中に本体の電源を切らないでくだ さい。アウトラインのカット位置がずれるおそ れがあります。
- スキャンモード選択画面で「ダイレクトカット」を選択します。









- 4 マットを水平に持ちながらマット送りに軽く
 - 差し込み、操作パネルの[画]を押します。
 - ▶ 操作パネルのスタート/ストップボタンが点灯 します。
- 5 スタート/ストップボタンを押してスキャンを開始します。

転送が完了しま	した。	
	ок	

- スキャン画像が ScanNCutCanvas へ転送されます。
- ScanNCutCanvas でカットデータに変更してく ださい。ScanNCutCanvas の操作方法について は、画面右上の ? をクリックして「ヘルプ」を 参照してください。
- ScanNCutCanvas の操作方法はヘルプの「画像 をトレースする」を参照してください。



- ScanNCutCanvas を使った操作をしている間は、本体のオートシャットダウンまでの時間が4時間に延長されます。
- ✔ 呼び出された模様を確認して「OK」を押します。



- ・

 ・
 を押すと、模様のアウトライン距離を設 定することができます。
 ・
- 日本の「日本」では「日本」を選択します。

▶ 操作パネルのスタート/ストップボタンが点灯 します。

ScanNCutCanvas に画像を転送する

本体でスキャンした画像を ScanNCutCanvas に転送することができます。データの保存や、 ScanNCutCanvas で加工をするときに便利です。



- 2マットにスキャンする素材を貼りつけます。
- マットを水平に持ちながらマット送りに軽く 差し込み、操作パネルの())を押します。
 - ▶ 操作パネルのスタート/ストップボタンが点灯 します。
- スタート/ストップボタンを押してスキャン を開始します。



- スキャン画像が ScanNCutCanvas に転送されました。
- 詳しい ScanNCutCanvas の操作方法については、 「ヘルプ」の「画像をトレースする」を参照して ください。

自動アップデート機能

インターネットから本体に直接アップグレードファ イルを取得して、アップデートすることができま す。

■ ホーム画面からアップデートする

ホーム画面の ①を押します。

 新しいアップグレードファイルが無いときは、 ホーム画面に
 は表示されません。



②「アップデート」を押して、ソフトウェアを取 得します。

	Ver*.**> Ver*.**
	サーバーに新しいパージョンがあります。 アップデートが完了するまで、数分間、操作で きません。
	アップデート
► 〕 君	アップデートが完了すると、終了メッセージが 表示されます。
4	

 ・ アップデート中は電源を切らないでください

3本体の電源をいったん切ってから、再度電源 を入れます。

■ 設定画面からアップデートする

お願い。

設定画面を開く時は、ホーム画面が表示されている状態で、ボタンを押してください。ホーム画面以外が表示された状態ではアップデートできません。





- 2 アップデートを開始します。
 - 「ホーム画面からアップデートする」の 手順 2~3 を参照してください。
 - 新しいアップグレードファイルが無いときは、
 以下のメッセージが表示されます。

	Ver	*.**				
	アップテ	ートの必	要はあり)ません。		
					ок	
Ъ	お願い					
\sim		ר <u>ד</u> י_⊦	、一生日	<i>μ</i> ι <i>t</i>	レキけ	ブニ+

 自動アップデートに失敗したときは、ブラザーソ リューションセンター(http://s.brother/cuoab/) からアップグレードファイルを取得して、USB またはパソコンを使ってアップデートしてください。USBやパソコンを使ったアップデートしてください。USBやパソコンを使ったアップデート方法 について、詳しくは本体付属の取扱説明書または ソリューションセンターの説明書を参照してくだ さい。

無線 LAN の接続設定を最大 12 個まで保 存

ネットワーク設定画面で「無線接続ウィザード」を 表示したとき、接続可能なネットワークの中から、 過去に接続したネットワークに。が表示されます。 が表示された接続は、ネットワークキー(パス ワード)が保存されているため、選択するとネット ワークキーなどの接続情報を再入力せずに接続でき ます。

アクセスポイントのSSID	5
SNC_TEST	*/*
SNC_TEST-1	
[Saved SSID]	•
[New SSID]	ОК

また、過去にネットワークキー(パスワード)を入 力した接続設定は「[Saved SSID]」に保存されま す。

• 最大 **12** 個まで保存できます。

アクセスポイントのSSID SNC_TEST	Ъ
SNC_TEST-1	*/*
[Saved SSID]	•
[New SSID]	ОК

保存されているSSID SNC_TEST	5
SNC_TEST-1	*/*
SNC_TEST-2	•
SNC_TEST-3	ОК

▶ 接続設定が表示されます。