

① **Added Features of Version 1.8**

② **版本 1.8 的新增功能**


③ **版本 1.8 的新增功能**

④ **버전 1.8 의 추가된 기능**

Additional Features of "Direct Cut" Mode


Specifying an Inside Offset

You can specify at what distance the cut is to be made from the inside of the pattern outline. This can be used, for example, to create a sticker that is cut slightly inside an outline as shown below.




1 Touch  in the image trim screen.

- Grayscale recognition mode





- Color recognition mode



▶ The setting screen appears.


2 Touch  to change the setting.



Removing Unnecessary Patterns (dots, lines, etc.)

An image scanned using the "Direct Cut" mode can be cut out after unnecessary patterns (dots, lines, etc.) have been deleted.


1 Touch  in the draw/cut selection screen.



2 Select the pattern to be deleted. For details on selecting a pattern to be deleted, see "PATTERN SELECTION" in the Operation Manual.

- ▶ The selected pattern is surrounded with a red box.


3 Touch  to delete the selected pattern.



Trial Cutting

Trial cutting can be performed after scanning material in "Direct Cut" mode. For details on trial cutting, see "Trial Cutting" in the Operation Manual.

1 Touch  in the layout editing screen.



Other Additional Functions


Previewing in Grayscale Recognition Mode

An image scanned with grayscale recognition mode in either "Direct Cut" or "Scan to Cut Data" mode can be displayed in a preview screen after being trimmed.

Selecting a Trimming Area

1 In the image trim screen, use the touch pen to drag  to trim the image to the size to be imported.

- With "Direct Cut" mode




- With "Scan to Cut Data" mode



2 Touch the "Preview" key to confirm the trimmed area.

- With "Direct Cut" mode




- With "Scan to Cut Data" mode



3 Touch the "OK" key to apply the settings.


Adjusting Image Detection Levels

1 Touch  in the function selection screen to display a screen for specifying the image detection level setting.




2 Touch  or  to specify the threshold.

- For details, see "Setting Image Detection Level" in the Operation Manual.



3 Touch the "Preview" key to display the result.



4 Touch the "OK" key to apply the settings.

Using Drawing Functions to Fill Patterns/Make Outlines Thicker



Note

- Depending on the material and pen being used, material drawn with a filled pattern may be difficult to peel off or may tear. Perform trial drawing with the pattern to be used in your project.



Memo


- An open pattern cannot be filled. Example:




- When fill settings are specified, the button appears as , and the settings are applied to all patterns in the pattern layout screen.
- If  appears in the pattern piece editing screen, only outline settings will be specified.
- Fill and outline settings cannot both be specified for the same pattern.

Filling Patterns


- Touch  in the pattern piece editing screen.



- The fill settings can also be specified in the pattern editing screen. Specify fill settings for characters in the pattern editing screen.




- Touch the "Set" key to add the pattern to the pattern layout screen.




- Touch the "OK" key to display the draw/cut selection screen.

- For details on the drawing functions, see "DRAWING FUNCTIONS" in the Operation Manual.




- Touch  to display the fill settings screen.

These settings can also be specified with "Fill / Additional Line" on page 4 of the settings screen (displayed by pressing  in the operation panel).




Settings screen



① Fill Pattern

Touch , and then select the fill pattern.



② Fill Line Spacing

Adjust the spacing of the lines filling the pattern.


③ Fill Direction

Adjust the direction of the fill pattern.

■ Making Pattern Outlines Thicker

Additional lines can be drawn to make pattern outlines appear thicker.

- 1 Edit the pattern piece in the pattern piece editing screen.



- 2 Touch  in the the draw/cut selection screen to display the outline settings screen.


- For details on displaying the screen, see steps 2 through 4 in "Filling Patterns" on page 3.

Settings screen



Note

- The settings for "Additional Line" and "Additional Line Spacing" will not be applied to patterns with fill settings applied. For details on the fill settings, see "Using Drawing Functions to Fill Patterns/Make Outlines Thicker" on page 3.



Additional Line

Specify the number of lines to be added.

Additional Line Spacing

Specify the spacing of the lines to be added.




Note

- Refer to the following examples when specifying settings for "Additional Line" and "Additional Line Spacing".


- 1 Additional Line 0: No lines added.



- 2 Additional Line 1: One line added.



- 3 Additional Line 2: Two lines added.



- 4 Additional Line Spacing: Adjusts the line spacing. Increasing the line spacing creates a space between the lines.




Memo

- The drawing result differs depending on the thickness of the pen that is used. Make adjustments according to the pen thickness.


Flipping Multiple Patterns

Multiple patterns can be selected and flipped all together.

- 1 Touch  in the layout editing screen, and then select the patterns to be flipped.





- 2 Touch .



► The pattern editing screen appears.

- 3 Touch .




► The selected patterns are flipped.

Additional Features of the Draw/Cut Selection Screen


Settings for drawing and cutting as well as the remaining time can be displayed.

Draw/Cut Selection Screen

- 1 Touch  in the draw/cut selection screen.




- 2 Adjust the pressures and speeds for cutting and drawing.



Time display


- 1 Touch the "Draw" or "Cut" key.

► The remaining time is displayed.



- 2 Press the "Start/Stop" button.



► The status and remaining time are displayed.



Mat Size Keys

The mat sizes that can be selected are displayed.

■ Settings screen



About “Premium functions”


Keys for setting up optional accessories have been added to the settings screen.

Memo

- The options are required in order to use these functions.
- For details on using the options, refer to the instructions included with them.




- Touch  to display the following screen. Touch the “ON” key beside “Kit Activation” to display the screens for using the optional accessory. If the optional accessory will not be used, we recommend selecting “OFF”.



“直接裁切”模式的附加功能


指定内部偏移

您可以指定从内部裁切花样时距花样轮廓线的距离。例如，此功能可用于创建紧贴轮廓线裁切的贴纸，如下所示。




1 在图像修剪画面中触摸 .

- 灰度识别模式





- 颜色识别模式



▶ 将显示设置画面。


2 触摸  更改设置。



删除不需要的花样（点、线等）

在删除不需要的花样（点、线等）后，可裁切使用“直接裁切”模式扫描的图像。


1 在绘制 / 裁切选择画面中触摸 .



2 选择要删除的花样。有关选择要删除花样的详细信息，请参阅使用说明书中的“花样选择”。

▶ 所选花样周围将显示红色的框。


3 触摸  删除所选花样。



试裁切

在“直接裁切”模式中扫描材料后，可执行试裁切。有关试裁切的详细信息，请参阅使用说明书中的“试裁切”。

1 在排列编辑画面中触摸 .




在灰度识别模式中预览

在“直接裁切”或“扫描并生成裁切数据”模式中通过灰度识别模式扫描的图像可在修剪后显示在预览画面中。

■ 选择修剪区域

① 在图像修剪画面中，使用触控笔拖动将图像修剪为到要导入的大小。

- 通过“直接裁切”模式




- 通过“扫描并生成裁切数据”模式




② 触摸“预览”键确认修剪区域。

- 通过“直接裁切”模式



- 通过“扫描并生成裁切数据”模式



③ 触摸“OK”键应用设置。


■ 调整图像检测水平

① 在功能选择画面中触摸将显示用于指定图像检测水平设置的画面。




② 触摸或指定阈值。

- 有关详细信息，请参阅使用说明书中的“设置图像检测水平”。



③ 触摸“预览”键显示结果。



④ 触摸“OK”键应用设置。

使用绘制功能填充花样 / 加粗轮廓线

注释

- 取决于使用的材料和笔，使用填充花样绘制的材料可能难以剥下或撕下。请使用作品的花样执行试绘制。

备注


- 开放式花样不能填充。
例如：




- 指定填充设置后，按钮将显示为 ，设置会应用到花样布局画面中的所有花样。
- 如果  显示在花样编辑画面中，将仅指定轮廓线设置。
- 不能为同一花样同时指定填充和轮廓线设置。

■ 填充花样


- 在花样编辑画面中触摸 。



- 还可以在花样编辑画面中指定填充设置。在花样编辑画面中指定字符的填充设置。




- 触摸“设置”键将花样添加到花样布局画面。




- 触摸“OK”键显示绘制 / 裁切选择画面。

- 有关绘制功能的详细信息，请参阅使用说明书中的“绘制功能”。



- 触摸  显示填充设置画面。

这些设置还可以通过设置画面（在操作面板中按  可显示）第 4 页的“填充 / 附加线”指定。




设置画面



- 填充花样

触摸 ，然后选择填充花样。



- 填充线间距

调整花样填充线的间距。


- 填充方向

调整填充花样的方向。

■ 加粗花样轮廓线

可以绘制更多的线让花样轮廓线看起来更粗。

① 在花样编辑画面中编辑花样。



② 在绘制 / 裁切选择画面中触摸 可显示轮廓线设置画面。

- 有关显示画面的详细信息，请参阅第 3 页上的“填充花样”中的步骤 ② 到 ④。

设置画面



注释

- 应用填充设置后，“附加线”和“附加线间距”的设置将不会应用到花样。有关填充设置的详细信息，请参阅第 3 页上的“使用绘制功能填充花样 / 加粗轮廓线”。



附加线

指定要添加的线的数量。

附加线间距

指定要添加的线的间隔。




注释

- 指定“附加线”和“附加线间距”的设置时，请参见以下示例。


① 附加线 0：不添加线。



② 附加线 1：添加一条线。



③ 附加线 2：添加两条线。



④ 附加线间距：调整线间距。增加线间距将在线之间创建间隔。




备注

- 绘制结果因所使用笔的粗细而异。根据笔的粗细进行调整。


翻转多个花样

可以选择多个花样并一起翻转。

- 1 在排版编辑画面中触摸 ，然后选择要翻转的花样。





- 2 触摸 。



▶ 将显示花样编辑画面。

- 3 触摸 。




▶ 所选花样将翻转。

绘制 / 裁切选择画面的附加功能

可显示绘制和裁切设置以及剩余时间。

■ 绘制 / 裁切选择画面

- 1 在绘制 / 裁切选择画面中触摸 。




- 2 调整裁切和绘制的压力和速度。



■ 时间显示

- 1 触摸“绘制”或“裁切”键。

▶ 将显示剩余时间。



- 2 按“开始 / 停止”按钮。



▶ 将显示状态和剩余时间。



底板尺寸键

将显示可选择的底板尺寸。

■ 设置画面



关于“高级功能”

设置画面中新增了用于设置选购配件的键。

备注

- 要使用这些功能必须购买选购件。
- 有关使用选购件的详细信息，请参见选购件附带的说明。




- 触摸  显示以下画面。触摸“套装激活”旁边的“ON”键将显示使用选购配件的画面。如果不使用选购配件，我们建议选择“OFF”。



「Direct Cut (直接裁切)」模式的其他功能


指定內側位移

您可以指定要從花樣外廓的內側裁切多少距離。例如，這可以用來創建在外廓內側不遠處裁切的貼紙，如下所示。




1 在影像修剪畫面上壓按 。

- 灰階辨識模式





- 彩色辨識模式



▶ 出現設定畫面。


2 壓按 變更設定。



移除不需要的花樣 (點、線等)

使用「Direct Cut (直接裁切)」模式掃描的影像可在刪除不需要的花樣 (點、線等) 之後裁切。


1 在描繪 / 裁切選擇畫面上壓按 。



2 選擇要刪除的花樣。如需關於選擇要刪除花樣的詳細資訊，請參考使用說明書中的「花樣選擇」。

▶ 所選花樣周圍會出現紅框。


3 壓按 以刪除所選的花樣。



測試裁切

測試裁切可於「Direct Cut (直接裁切)」模式下掃描材料之後執行。如需關於測試裁切的詳細資訊，請參考使用說明書中的「測試裁切」。

1 在配置編輯畫面上壓按 。



在灰階辨識模式下預覽

在「Direct Cut (直接裁切)」或「Scan to Cut Data (掃描為裁切資料)」模式下使用灰階辨識模式掃描的影像可在修剪之後顯示在預覽畫面中。

■ 選擇修剪區域

1 在影像修剪畫面中，使用觸控筆拖曳，將影像修剪成要匯入的尺寸。

- 使用「Direct Cut (直接裁切)」模式




- 使用「Scan to Cut Data (掃描為裁切資料)」模式



2 壓按「Preview (預覽)」鍵確認修剪區域。

- 使用「Direct Cut (直接裁切)」模式




- 使用「Scan to Cut Data (掃描為裁切資料)」模式



3 壓按「OK (確定)」鍵以套用設定。


■ 調整影像偵測等級

1 壓按功能選擇畫面上的以顯示指定影像偵測等級設定的畫面。




2 壓按或指定色域。

- 如需詳細資訊，請參考使用說明書中的「設定影像偵測等級」。



3 壓按「Preview (預覽)」鍵以顯示結果。



4 壓按「OK (確定)」鍵以套用設定。

使用描繪功能填充花樣 / 使外廓更粗

註釋

- 根據所使用的材料與筆，使用填充花樣描繪的材料可能會難以撕下或撕碎。使用要用於作品的花樣執行測試描繪。

備註


- 開放式花樣無法填充。
範例：




- 當指定填充設定時，按鈕會顯示為 ，且設定會套用到花樣配置畫面上的所有花樣。
- 如果  顯示在花樣元素編輯畫面上，將只會指定外廓設定。
- 不可針對相同花樣同時指定填充與外廓設定。

■ 填充花樣


- 在花樣元素編輯畫面上壓按 。



- 也可以在花樣編輯畫面上指定填充設定。在花樣編輯畫面上為字元指定填充設定。




- 壓按「Set（設定）」鍵，將花樣新增至花樣配置畫面。




- 壓按「OK（確定）」鍵以顯示描繪 / 裁切選擇畫面。

- 如需關於描繪功能的詳細資訊，請參考使用說明書中的「描繪功能」。




- 壓按  以顯示填充設定畫面。

這些設定也可以使用設定畫面第 4 頁的「Fill / Additional Line（填充 / 更多線條）」指定（透過按操作板上的  顯示）。




設定畫面



- Fill Pattern（填充花樣）**

壓按 ，然後選擇填充花樣。



- Fill Line Spacing（填充線條間距）**

調整填充花樣的線條間隔。


- Fill Direction（填充方向）**

調整填充花樣的方向。

■ 使花樣外廓更粗

可以描繪更多線條來使花樣外廓顯得更粗。

① 在花樣元素編輯畫面編輯花樣元素。



② 壓按描繪 / 裁切選擇畫面上的 以顯示外廓設定畫面。


- 如需關於顯示畫面的詳細資訊，請參考第 3 頁上的「填充花樣」中的步驟 ② 至 ④。

設定畫面



註釋

- 「Additional Line (更多線條)」與「Additional Line Spacing (更多線條間距)」的設定將不會套用至已套用填充設定的花樣。如需關於填充設定的詳細資訊，請參考第 3 頁上的「使用描繪功能填充花樣 / 使外廓更粗」。



Additional Line (更多線條)

指定要新增的線條數。

Additional Line Spacing (更多線條間距)

指定要新增的線條間隔。




註釋

- 指定「Additional Line (更多線條)」與「Additional Line Spacing (更多線條間距)」的設定時，請參閱下列範例。


① Additional Line (更多線條) 0 : 未新增線條。



② Additional Line (更多線條) 1 : 已新增一根線條。



③ Additional Line (更多線條) 2 : 已新增兩根線條。



④ Additional Line Spacing (更多線條間距) : 調整線條間隔。增加線條間隔可在線條之間建立空間。




備註

- 描繪結果會因所使用筆的粗細而不同。根據筆的粗細進行調整。


翻轉多個花樣

可以同時選擇及翻轉多個花樣。

- 1 壓按配置編輯畫面上的 ，然後選擇要翻轉的花樣。





- 2 壓按 。



▶ 出現花樣編輯畫面。

- 3 壓按 。




▶ 即會翻轉選擇的花樣。

描繪 / 裁切選擇畫面的其他功能


可以顯示描繪與裁切的設定以及剩餘時間。

■ 描繪 / 裁切選擇畫面

- 1 在描繪 / 裁切選擇畫面上壓按 。




- 2 調整裁切與描繪的壓力與速度。



■ 時間顯示


- 1 壓按「Draw (描繪)」或「Cut (裁切)」鍵。

▶ 即會顯示剩餘時間。



- 2 按「手控停動」按鈕。



▶ 顯示狀態與剩餘時間。



襯墊尺寸鍵

顯示可以選擇的襯墊尺寸。

■ 設定畫面



關於「Premium functions (進階功能)」

已將設定選購配件的鍵新增至設定畫面。

備註

- 若要使用這些功能，必須要有選購配件。
- 如需關於使用選購配件的詳細資訊，請參閱各選購配件隨附的指示。




- 壓按  以顯示下列畫面。壓按「Kit Activation (套件啟動)」旁邊的「ON (開啓)」鍵，可顯示使用選購配件的畫面。如果不使用選購配件，建議選擇「OFF (關閉)」。



“Direct Cut (바로 자르기)” 모드의 추가 기능


내부 오프셋 지정

패턴 윤곽선의 내부에서 자를 거리를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 이 기능은 아래 그림과 같이 윤곽선의 내부에서 약간 잘리는 스티커를 만드는 데 사용할 수 있습니다.




1 이미지 자르기 화면에서 를 터치하세요.

- 그레이스케일 인식 모드





- 색 인식 모드



▶ 설정 화면이 나타납니다.


2 를 터치하여 설정을 변경하세요.



필요하지 않은 패턴 (점 , 선 등) 제거

“Direct Cut (바로 자르기)” 모드를 사용하여 스캔된 이미지는 필요하지 않은 패턴 (점 , 선 등) 이 삭제된 후에 자를 수 있습니다.


1 자르기 / 그리기 선택 화면에서 를 터치하세요.



2 삭제할 패턴을 선택하세요. 삭제할 패턴 선택에 관한 자세한 내용은 작동 설명서에서 “패턴 선택” 을 참조하세요.

▶ 선택된 패턴 둘레에는 빨간색 선이 표시됩니다.


3 를 터치하여 선택한 패턴을 삭제하세요.



시험 자르기

“Direct Cut (바로 자르기)” 모드에서 재료를 스캔한 후에 시험 자르기를 수행할 수 있습니다. 시험 자르기에 관한 자세한 내용은 작동 설명서에서 “시험 자르기” 를 참조하세요.

1 레이아웃 편집 화면에서 를 터치하세요.




그레이스케일 인식 모드에서 미리 보기

“Direct Cut (바로 자르기)” 또는 “Scan to Cut Data (스캔하여 자르기 데이터)” 모드에서 그레이스케일 인식 모드를 사용하여 스캔된 이미지는 자른 후에 미리 보기 화면에 표시할 수 있습니다.

■ 자르기 영역 선택

1 이미지 자르기 화면에서 터치 펜으로  를 끌어서 이미지를 가져올 크기로 자르세요.

- “Direct Cut (바로 자르기)” 모드 사용




- “Scan to Cut Data (스캔하여 자르기 데이터)” 모드 사용




2 “Preview (미리 보기)” 키를 터치하여 자른 영역을 확인하세요.

- “Direct Cut (바로 자르기)” 모드 사용




- “Scan to Cut Data (스캔하여 자르기 데이터)” 모드 사용



3 설정을 적용하려면 “OK (확인)” 키를 터치하세요.


■ 이미지 감지 수준 조정

1 기능 선택 화면에서  를 터치하여 이미지 감지 수준 설정을 지정할 수 있는 화면을 표시하세요.




2  또는  를 터치하여 중간 톤을 지정하세요.

- 자세한 내용은 작동 설명서에서 “이미지 감지 수준 설정”을 참조하세요.



3 “Preview (미리 보기)” 키를 터치하여 결과를 표시하세요.



4 설정을 적용하려면 “OK (확인)” 키를 터치하세요.

그리기 기능을 사용하여 패턴 채우기 / 윤곽선을 더 두껍게 하기



참고

- 사용할 재료와 펜에 따라 채운 패턴으로 그린 재료를 떼어내기 어렵거나 찢어질 수 있습니다. 프로젝트에 사용할 패턴으로 시험 그리기를 수행하세요.



메모


- 열린 패턴은 채울 수 없습니다.
예:




- 채우기 설정을 지정하면 버튼이 로 나타나고 해당 설정이 패턴 레이아웃 화면의 모든 패턴에 적용됩니다.
- 가 패턴 조각 편집 화면에 나타나는 경우 윤곽선 설정만 지정됩니다.
- 동일한 패턴에 대해서는 채우기 및 윤곽선 설정을 둘 다 지정할 수 없습니다.

■ 패턴 채우기


- 1 패턴 조각 편집 화면에서 를 터치하세요.



- 채우기 설정은 패턴 편집 화면에서도 지정할 수 있습니다. 패턴 편집 화면의 문자에 대해 채우기 설정을 지정하세요.




- 2 “Set (설정)” 키를 터치하여 패턴을 패턴 레이아웃 화면에 추가하세요.




- 3 “OK (확인)” 키를 터치하여 그리기/자르기 선택 화면을 표시하세요.

- 그리기 기능에 관한 자세한 내용은 작동 설명서의 “그리기 기능”을 참조하세요.




- 4 를 터치하여 채우기 설정 화면을 표시하세요.

이러한 설정은 설정 화면 (작동 패널에서 를 눌러 표시)의 4 페이지에 있는 “Fill / Additional Line (채우기 / 추가 선)”으로 지정할 수도 있습니다.




설정 화면



- 1 Fill Pattern (채우기 패턴)

를 터치한 다음 채우기 패턴을 선택하세요.



- 2 Fill Line Spacing (채우기 선 간격)

패턴을 채우는 선의 간격을 조정하세요.


- 3 Fill Direction (채우기 방향)

채우기 패턴의 방향을 조정하세요.

■ 패턴 윤곽선을 더 두껍게 하기

패턴 윤곽선이 더 두껍게 나타나도록 추가 선을 그릴 수 있습니다.

- 1 패턴 조각 편집 화면에서 패턴 조각을 편집하세요.



- 2 그리기 / 자르기 선택 화면에서 를 터치하여 윤곽선 설정 화면을 표시하세요.


- 화면 표시에 관한 자세한 내용은 “패턴 채우기” 3 페이지들의 ② ~ ④ 단계를 참조하세요.

설정 화면



참고

- “Additional Line (추가 선)” 및 “Additional Line Spacing (추가 선 간격)”에 대한 설정은 채우기 설정이 적용된 패턴에 적용되지 않습니다. 채우기 설정에 관한 자세한 내용은 “그리기 기능을 사용하여 패턴 채우기 / 윤곽선을 더 두껍게 하기” 3 페이지를 참조하세요.



Additional Line (추가 선)

추가할 선의 수를 지정하세요.

Additional Line Spacing (추가 선 간격)

추가할 선의 간격을 지정하세요.




참고

- “Additional Line (추가 선)” 및 “Additional Line Spacing (추가 선 간격)”에 대한 설정을 지정할 경우 다음 예를 참조하세요.


- ① Additional Line (추가 선) 0: 추가한 선이 없습니다.



- ② Additional Line (추가 선) 1: 한 개의 선을 추가했습니다.



- ③ Additional Line (추가 선) 2: 두 개의 선을 추가했습니다.



- ④ Additional Line Spacing (추가 선 간격): 선 간격을 조정하세요. 선 간격을 넓히면 선 사이 간격이 생깁니다.




메모

- 그리기 결과는 사용한 펜의 두께에 따라 다릅니다. 펜 두께에 따라 조정하세요.


여러 개의 패턴 뒤집기

여러 개의 패턴을 선택하고 모두 뒤집을 수 있습니다.

- 레이아웃 편집 화면에서 를 터치한 다음 뒤집을 패턴을 선택하세요.





- 를 터치하세요.



▶ 패턴 편집 화면이 나타납니다.

- 를 터치하세요.




▶ 선택한 패턴이 뒤집힙니다.

그리기 / 자르기 선택 화면의 추가 기능


그리기 및 자르기에 대한 설정뿐만 아니라 남은 시간을 표시할 수 있습니다.

■ 그리기 / 자르기 선택 화면

- 그리기 / 자르기 선택 화면에서 를 터치하세요.




- 자르기 및 그리기의 압력 및 속도를 조정하세요.



■ 시간 표시


- “Draw (그리기)” 또는 “Cut (자르기)” 키를 터치하세요.

▶ 남은 시간이 표시됩니다.



- “시작 / 멈춤” 버튼을 누르세요.


▶ 상태 및 남은 시간이 표시됩니다.



매트 크기 키

선택할 수 있는 매트 크기가 표시됩니다.

■ 설정 화면



“Premium functions (프리미엄 기능)” 정보

옵션 액세서리를 설정할 수 있는 키가 설정 화면에 추가되었습니다.

메모

- 이러한 기능을 사용하려면 옵션이 필요합니다.
- 옵션 사용에 관한 자세한 내용은 포함된 지침을 참조하세요.



- 를 터치하여 다음 화면을 표시하세요. “Kit Activation (키트 활성화)” 옆의 “ON (켜기)” 키를 터치하여 옵션 액세서리를 사용할 수 있는 화면을 표시하세요. 옵션 액세서리를 사용하지 않을 경우에는 “OFF (끄기)”를 선택하는 것이 좋습니다.

