

Quick Reference Kurzanleitung Guida di riferimento rapido Guide de référence rapide Beknopte bedieningsgids Hurtigreferense





Quick Reference

Thank you for purchasing the PT-9200DX!

With your new Brother label printer, you can print personalised labels for any purpose. Simply insert a label cassette into the PT-9200DX, design your label with the enclosed P-touch Editor software, and then print it out. Your customised label prints out in seconds. Labels are available in various sizes and colours—ideal for colour-coding and your own special labelling needs.

The many features of the P-touch Editor software make creating great labels quick and easy. Not only does the software automate the more complicated layout functions, but it also includes a variety of pre-formatted templates for immediate use.

Declaration of Conformity

We, Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

declare that this product conforms with the following normative documents:

Safety: EN 60950

EMC: EN 55022 1998 Class B EN 55024 1998 EN 61000-3-2 1995 EN 61000-3-3 1995

and follow the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/ EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC).

Issued by: Brother Industries Ltd.

The enclosed interface cables should be used in order to ensure compliance with the limits for EMC.

GENERAL PRECAUTIONS

- Use only Brother TZ tapes with machine. Do not use tapes that do not have the 🔀 mark.
- Do not pull on the tape being fed from the P-touch. Doing so may damage the tape cassette.
- Avoid using the machine in extremely dusty places. Keep it out of both direct sunlight and rain.
- · Do not expose the machine to extremely high temperature or humidity.
- Do not leave any rubber or vinyl on the machine for an extended period of time. Doing so may cause staining.
- Do not clean the machine with alcohol or other organic solvents. Only use a soft, dry cloth.
- Do not put any foreign objects into or heavy objects on the machine.
- To avoid injures, do not touch the cutter's edge.
- Do not touch the print head, which becomes very hot when P-touch is used. Even after the machine is turned off, the print head remains hot for some time.
- Use only the power supply cord designed exclusively for this machine. Use of any other cord will void the warranty.
- Use only the attached interface cables for this machine. Use of any other cable will void the warranty.
- When the machine is not being used for a long period of time, disconnect the power supply cord.
- Do not try to disassemble the P-touch.
- IBM® is trademark of International Business Machines, Inc.
- Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corp. in the US and other countries.
- Macintosh and Power Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.
- All other software and product names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Table of contents

General Precautions	
Unpacking	. 2
Connecting the interface and power supply cables	. 4
Installing P-touch Editor	. 6
P-touch Editor & Printer Driver Installation (for Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 6
Installing P-touch Editor Version 3.1	. 6
Installing the printer driver	. 8
For a serial connection	. 8
Using the Change Baud Rate Wizard	. 9
For a USB connection (Windows® 98/Me/2000 Professional/XP only)	. 10
P-touch Editor Version 3.1 Installation (for Macintosh)	12
Installing P-touch Editor Version 3.1	12
Installing the PT-9200DX printer driver	. 13
Selecting the printer	. 14
Uninstalling P-touch Software and Printer Driver	. 14
Uninstalling P-touch Editor Version 3.1 (for Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	.14
Replacing, installing or deleting the printer driver (for Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 15
For a serial connection	. 15
For a USB connection (Windows [®] 98/Me/2000 Professional/XP only)	. 16
Deleting P-touch Editor Version 3.1 and the printer driver (for Macintosh)	. 18
Using P-touch Editor	. 19
Starting up P-touch Editor	. 19
Displaying the Properties	. 20
Creating a new layout	. 20
Designing a layout from an Auto Format template	. 21
Importing a graphics file	. 22
Barcode	. 23
Databases	. 23
	. 24
Reading the User's Guide	24
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide	. 24
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX	. 24 . 25
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX Installing the tape cassette	. 24 . 25 . 25
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX Installing the tape cassette Printing a label	24 25 25 25
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX Installing the tape cassette Printing a label Maintenance	24 25 25 26 26
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX Installing the tape cassette Printing a label Maintenance Cleaning the print head and rollers	24 25 25 26 26 27
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX Installing the tape cassette Printing a label Maintenance Cleaning the print head and rollers Monitoring the P-touch Status	24 25 25 26 26 27 27 27
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX Installing the tape cassette Printing a label Maintenance Cleaning the print head and rollers Monitoring the P-touch Status Troubleshooting	24 25 25 26 27 27 27 28 29
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX Installing the tape cassette Printing a label Maintenance Cleaning the print head and rollers Monitoring the P-touch Status Troubleshooting Changing the P-touch's Baud Rate	24 25 26 26 27 27 27 28 29 31
Reading the User's Guide Reading the P-touch Editor User's Guide Using the PT-9200DX Installing the tape cassette Printing a label Maintenance Cleaning the print head and rollers Monitoring the P-touch Status Troubleshooting Changing the P-touch's Baud Rate Machine Specification	24 25 26 26 27 27 27 28 27 28 29 31 32

Unpacking



24 mm-wide TZ tape cassette (black characters on white tape)



Power supply cord (for connecting the PT-9200DX to the AC outlet)



For continental Europe



Only the power supply cord corresponding to the country of sale is included.

- Interface cables (2)
- Serial: For either IBM PC-compatible or Macintosh computers
- USB: For either IBM PC-compatible or Macintosh computers



CD-ROM containing the PC and Mac software and their manual

Precautions:



• Be careful that the CD-ROM is not scratched.



• Do not subject the CD-ROM to extremely high or extremely low temperatures.



Do not put heavy objects on the CD-ROM.

Tape Cassettes

- Do not pull on the tape, otherwise the tape cassette may be damaged.
- If the label is attached to a wet or dirty surface, it may easily peel off. Before affixing the label, clean the surface where it will be attached.
- Depending on the environmental conditions and the material, condition, roughness, and shape of the affixing surface, the label may move out of place or peel off.
- In order to test the label's adhesive strength or before using this label where safety is a particular concern, test the label by affixing a small piece of it to a hidden area of the intended surface.
- Sunlight, wind and rain may cause the color of the label to fade or the label to peel off.
- Markings made with oil-based or water-based ink may be visible through a label affixed over them. To hide the
 markings, use two labels layered on top of each other, or use tape with a dark background.
- This tape may not be adequate in cases where liabilities may result due to damage or injuries.

Brother Co., Ltd. and its suppliers possess all rights and copyrights to this software (including, but not limited to, the programming, images, clip art, templates, and text incorporated into the software), the text in the enclosed manuals, and duplicates of the software. This software, either in part or in whole, may not be duplicated, modified, reverse-engineered, disassembled or decompiled without permission.

Connecting the interface and power supply cables

Connect the PT-9200DX to the computer according to the instructions below.

When connecting to the serial port:



- Make sure that both the PT-9200DX and the computer are turned off.
- Connect one end of the enclosed serial interface cable to the serial connector (IOIOI) of the PT-9200DX and the other end of the cable to the serial port of the computer. For a Macintosh connection, connect the PT-9200DX to either the modem or the printer port (preferably the modem port).
 - The serial (RS-232C) ports of some computers are shaped so that the serial interface cable cannot be connected. If this is the case, use a commercially available adapter.
- Insert the plug on one end of the power supply cord into the power supply jack on the PT-9200DX.
- Insert the plug on the other end of the power supply cord into an AC outlet equipped with a grounding terminal. Some locations may require the use of an adapter provided with a grounding wire. Connect this wire to the ground terminal.
- 5 Turn on the PT-9200DX, and then turn on the computer.

When connecting to the USB port:

You must install the software first before connecting to the USB interface or turning on the power. Please follow the installation procedures on pages 6 through 12 before connecting up or turning the power on. The Brother P-touch installation software will instruct you when to do this.



- Connect one end of the enclosed USB interface cable to the USB connector (←→) of the PT-9200DX and the other end of the cable to the USB port of the computer.
 - Do not connect the PT-9200DX to the computer using both the serial and the USB interface cables, otherwise the PT-9200DX may be damaged.
 - When making a USB connection through a hub, a proper connection may not be possible due to the type of hub used. If printing is not possible with a hub connection, try connecting the PT-9200DX directly to the computer using the USB interface cable.
- Insert the plug on one end of the power supply cord into the power supply jack on the PT-9200DX.
- Insert the plug on the other end of the power supply cord into an AC outlet equipped with a grounding terminal. Some locations may require the use of an adapter provided with a grounding wire. Connect this wire to the ground terminal.

Installing P-touch Editor

Before labels can be printed on the PT-9200DX, the P-touch Editor software and the PT-9200DX printer driver must be installed.

P-touch Editor & Printer Driver Installation (for Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

Install P-touch Editor Version 3.1 and the printer driver on a PC as described below.

Check that your system configuration meets the following requirements.

Computer: IBM PC or compatible

Operating system:

- Serial interface: PC equipped with an x86 processor and a serial (RS-232C) port, and running Microsoft Windows® 95/98/Me/2000 Professional/XP or Windows® NT 4.0
- USB interface: PC equipped with a USB port, and pre-installed with Microsoft® Windows® 98/Me/2000 Professional/XP
- * Some PCs pre-installed with Microsoft® Windows® 95/NT 4.0 do not support all USB hardware features.

Hard disk free space: At least 20 MB

A few hundred megabytes of additional free space may be needed when printing long labels or large amounts of data.

Monitor: VGA or higher graphics card Port: Serial or USB Available memory: Minimum 32 MB CD-ROM drive

Installing P-touch Editor Version 3.1

For a serial connection: Before installing the P-touch Editor software and the printer driver, connect the PT-9200DX to the computer as described on page 4, and then turn them on.

For a USB connection: Do not connect the PT-9200DX to the computer before installing the P-touch Editor software, otherwise it may not be installed correctly. Be sure not to connect the PT-9200DX until you are instructed to do so.

 Insert the P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM into the computer's CD-ROM drive. A dialogue box automatically appears, allowing you to select the language.



If the dialog box does not automatically appear, click "My Computer" on the desktop, and then doubleclick the CD-ROM drive containing the CD-ROM. (For Windows[®] XP, click "My Computer" in the Start menu, and then double-click the CD-ROM drive containing the CD-ROM.) Next, double-click "Setup.exe" to display the dialog hox

Select the language for the Windows[®] operating system that you are using, and then click the OK button. A dialogue box appears, allowing you to select what to install.

- Click the top button (Editor). A dialogue box appears, allowing you to select the model.
 - To install just the printer driver, click the lower button (Printer driver).



Click the icon for the PT-9200DX. The InstallShield[®] Wizard for installing the P-touch Editor software starts up, and then the Welcome dialogue box appears.



Carefully read the contents of the dialogue box, and then click the Next button to continue. The User Information dialogue box appears.



Type the necessary information into the appropriate boxes (If the information has already been registered in Windows®, it will automatically appear.), and then click the Next button. A dialogue box appears, asking for confirmation of the entered information.



- Click the Yes button to register the entered information. The Setup Type dialogue box appears.
 - To change the information, click the No button, and then return to step 6.

legistration Confirm	ation
You have provided	the following registration information:
Name:	Megumi Sato
Company:	Brother, inc.
Is this registration inf	ormation correct?
Yes	<u>N</u> o

Select the installation method, and then click the Next button.



- For a Typical or Compact installation Selecting "Typical" or "Compact", then clicking the Next button immediately starts installation.
 - Typical: All of the basic options (P-touch Editor Version 3.1, Clip Art, Auto Format templates, Help, and 13 fonts) are installed.
 - Compact: Only P-touch Editor Version 3.1 is installed.



• For a Custom installation

Selecting "Custom", then clicking the Next button displays a dialogue box that allows you to select which options to install. Only the options with a check mark beside them will be installed. In addition to the basic options listed for a Typical installation, the User's Guide can also be installed.



1) Select which options to install.

Editor:	The P-touch Editor Version 3.1
Clip Art:	The illustrations for the P-touch Editor Version 3.1 Clip Art function
Fonts:	The 13 fonts
Auto Format	
Templates:	The templates for the Auto Format
•	function
User's Guide:	The User's Guide (HTML) for the P-
	touch Editor Version 3.1 (The User's
	Guide can also be viewed from the
	CD-ROM.)
Help:	The help files for P-touch Editor
	Version 3.1

If the Change button can be clicked while an option is selected, sub-components can be selected. Click the Change button to display the Select Sub-components dialogue box, and then select the sub-components that you wish to install by putting a check mark beside them. If certain options or sub-components are not installed, some P-touch Editor functions may not be available. After selecting the desired sub-components, click the Continue button.

- 2) Click the Next button to begin installation.
- After P-touch Editor is installed, a dialogue box appears, allowing you to select whether or not to install the printer driver.

Questio	n	×
?	OK to insta	II the printer driver?
[Yes	No

To install the printer driver, click the Yes button. The first Driver Setup dialogue box appears. Continue with the section *Installing the printer driver*.

If the printer driver is already installed, click the No button, restart the computer, and then remove the CD-ROM from the CD-ROM drive.

Installing the printer driver

For a serial connection

 Select "Serial cable", and then click the OK button. A dialogue box appears, allowing you to select whether to install or uninstall the printer driver.

Driver Setup		
Driver will be installed. Select type of connection cable.		
Connection Cable		
C USB cable		
OK Cancel		

2 Select "Install", and then click the Next button.

Driver Setup - (Brother PT-9200DX)		×
	Diver setup mil begin. Diver be be set up Biover PT 90000X Select virtueller to natal or univolal the application. C Journal C Journal	
	<book next=""> Cancel</book>	

For Windows® 95/98/Me users: Skip to step 4. For Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP users: A dialogue box appears, allowing you to add a P-touch (PTCOM) port.

If a P-touch (PTCOM) port is already installed, click the Next button and continue with step 4 below. If a P-touch (PTCOM) port is not already installed, click the Add button. The Port Name dialogue box appears.

river Setup - (Brother PT-9200DX)		
	If the purptive is connected to a wild port, a deducated port motive in readed. A deducated port motive in real-installed. Clock (Add), and then add the port.]
	Cancel Cancel	н

From the list of PTCOM ports, select the port where the PT-9200DX is connected ("PTCOM1:" if the PT-9200DX is connected to the COM1 port, or "PTCOM2:" if the PT-9200DX is connected to the COM2 port), and then click the OK button. In the Driver Setup dialogue box, click the Next button.



A dialogue box appears, allowing you to select the PTCOM port where the PT-9200DX is connected.

Select "PTCOM1:" if the PT-9200DX is connected to the COM1 port, or "PTCOM2:" if the PT-9200DX is connected to the COM2 port, and then click the Next button. (On Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP, select the port added in step 3.) A dialogue box appears, asking for confirmation on how the installation will be carried out.

Driver Setup - (Brother PT-9200DX)		
	Solicit the part that the printer is connected to Post Process	
	<back next=""> Cance</back>	

Check that the installation will be carried out as desired, and then click the Next button. A dialogue box appears, showing that the printer driver has been installed.

Driver Setup - (Brother	PT-9200DX]	×
	Instalation will be cernied out as indicated below. Driver: Borther IF 4500DX Port: PTCOM1: If Cirk, clock [Need] Instalation will begin	
	< Back Next> Conce	

If the port where the PT-9200DX is connected supports a baud rate of 115,200 bps, click the Next button.

If the port where the PT-9200DX is connected does not support a baud rate of 115,200 bps, or if you wish to check the connection between the PT-9200DX and the computer, select "Start up the Change Baud Rate Wizard", and then click the Next button to start up the Change Baud Rate Wizard. After changing the baud rate as described by steps 3 through 6 in the section Using the Change Baud Rate Wizard on page 9, continue with step 7 below.



A dialogue box appears, showing that installation is finished.

Select "Yes, I want to restart my computer now.", click the Finish button to restart the computer, and then remove the CD-ROM from the computer.



Using the Change Baud Rate Wizard

If the PT-9200DX is connected to a port that does not support a baud rate of 115,200 bps, or if you wish to check the connection between the PT-9200DX and the computer, start up the Change Baud Rate Wizard and select the desired settings as described below.

From the Start menu, point to "Settings", and then click "Printers" to open the Printers folder. (For Windows® XP, click "Printers and Faxes" in the Start menu to open the Printers and Faxes folder.)

With Windows[®] 95, 98, 98SE and Me:

Right-click the Brother PT-9200DX icon, and then click "Properties" in the pop-up menu that appears. On the Advanced tab of the dialog box that appears, click the Baudrate button to start up the Change Baud Rate Wizard.

With Windows® NT 4.0:

Right-click the Brother PT-9200DX icon, and then click "Properties" in the pop-up menu that appears. On the Device Settings tab of the dialog box that appears, click "Baud Rate..." in the tree view to display the Change 'Baud Rate' Setting section at the bottom of the dialog box. Click the Baud Rate... button to start up the Change Baud Rate Wizard.

With Windows® 2000 and XP:

Right-click the Brother PT-9200DX icon, and then click "Properties" in the pop-up menu that appears. On the Device Settings tab of the dialog box that appears, click "Baud Rate..." in the tree view, and then click the Properties... button that appears on the right side to start up the Change Baud Rate Wizard.

A dialogue box appears, allowing you to select the serial port where the PT-9200DX is connected.

Select the appropriate serial port, and then click the Next button. A dialogue box appears, allowing you to select the desired baud rate.

mange baud nate wi	zaro (promer ni -52000A)
	Change the baud rate.
	Select the port that the P-touch is connected to.
	Serial Port :
(intervery)	PTCOM1: COM1: for P-touch
	<book next=""> Cancel</book>

- Select the desired baud rate, and then click the Next button.
 - Normally "115,200 bps" is selected; however, your computer may not be able to support a baud rate of 115,200 bps. If this is the case, refer to the your computer's instruction manual and select the maximum possible baud rate.

A dialogue box appears, asking for confirmation of the selected baud rate settings.



- Check that the baud rate will be changed as desired, and then click the Next button.
 - To change the settings, click the Back button, and return to step 4.

A dialogue box appears, showing that the baud rate has been set as specified.



6 Click the Finish button.

Change Baud Rate Wi	zard (Brother PT-9200DX)	×
	The settings are changed Set Baud Hare : 1200 Hare : CICLI, Finish to close the Wicard and end all operations.	
	Finish Centrel	

For a USB connection (Windows® 98/Me/2000 Professional/XP only)

With Plug-and-Play, new devices connected to the system are detected, and their drivers are automatically installed. If the PT-9200DX is to be connected through the USB port, its driver will be installed with Plug-and-Play. Be sure to read the installation instructions described below before installing the file supplied on the CD-ROM.

Do not connect the P-touch 9200DX to the computer until you are instructed to do so, otherwise the PT-9200DX printer driver may not be installed correctly.

With Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional:

• Select "USB cable", and then click the OK button. The USB message dialogue box appears.

Driver Setup		
Driver will be installed. Select type of connection cable.		
Connection Cable		
C Serial cable	10101	
 USB cable 	°	
ОК	Cancel	

Click the Next button. A dialogue box appears, instructing you to connect the PT-9200DX to the computer.

river Setup (Brother I	PT-9200DX)	×
	The following driver will be set up.	
	Brother PT-9200DX	
	Warring: Do not connect or turn on the Brother PT-92000X until you are directed to.	
١	To continue, click [Next] Setup will begin.	
	Centre Next> Conce	H

Connect the PT-9200DX to the computer using the enclosed USB interface cable as described on page 5, and then turn on the PT-9200DX. A dialogue box appears, showing that the printer driver has been installed.

Driver Setup (Brother F	PT-9200DX)	×
	Pergeardine for setup is finalised head for particle. Connect Biolen PF 52000X, and fram fun it on. Wat will it is automatically added When the partical can be added, the next Driver Setup page automatically access.	
	<basic next=""></basic>	1

 Click the Finish button. A dialogue box appears, showing that installation is finished.



Select "Yes, I want to restart my computer now.", click the Finish button to restart the computer, and then remove the CD-ROM from the computer.



With Windows® XP:

In the dialog box that appears, informing you that the PT-9200DX printer driver will be installed, click the Next button.



After the dialog box appears, instructing you to connect the P-touch 9200DX and turn it on, connect the P-touch 9200DX to the computer using the enclosed USB interface cable as described on page 5, and then turn on the P-touch 9200DX.



In the first Found New Hardware Wizard dialog box that appears, select "Install the software automatically (Recommended)", and then click the Next button.

Found New Hardware Wiz	ard
	Welcome to the Found New Hardware Wizard This wizad helps you initial software for
	Brother PT-S200DK Brother PT-S200DK or Rioppy disk, insent it now.
	What do you want the wizad to do? (a) [initial the ophysice automatically (Pecommended) () Initial from a list or gatecilic location (id-vanced) Click Neet to continue.
	Cancel

If the dialog box warning appears indicating the software has not passed Windows Logo testing, simply continue with the installation.



In the Found New Hardware Wizard dialog box that appears, indicating that installation of the PT-9200DX and the Found New Hardware Wizard are finished, click the Finish button.



If the dialog box warning that the software has not passed Windows Logo testing appears again, click the Continue Anyway button to continue with the installation (since this printer driver has already cleared strict product quality standards of our testing).

The software you are installing for this hardware:
Printers
has not passed Windows Logo testing to verily its compatibility with Windows XP. [Tell me why this testing is important.]
Continuing your installation of this software may impair or dostabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Riccisoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hadrose vendor for software that has passred Windows Logo testing.

In the dialog box that appears, indicating that installation is finished, select "Yes, restart immediately.", and then click the Finish button. After the computer is restarted, the installation is fully completed.

Driver Setup (Brothe	r PT-9200DX)	×
	Brother PT-52000X was correctly added. In order for the charges to become effective, the compare num to included:	
	Finish	si i

8 Remove the CD-ROM from the computer.

P-touch Editor Version 3.1 Installation (for Macintosh)

Follow the procedure below to install the P-touch Editor software on the Mac.

The Mac version of the software is for a Mac with an English operating system. If the software is installed on a Mac with an operating system in a different language, the software may not run properly.

Check that your system configuration meets the following requirements.

Computer: Macintosh or Power Macintosh

Operating system:

perating system.	
Serial interface:	Macintosh equipped with a PowerPC processor and a serial port (modem or printer), and running Mac OS 8.1 or later
USB interface:	Macintosh equipped with a USB port and running Mac OS 8.5.1 or later
	* For previous Mac OS versions, refer to the Apple Web site for information about USB.
	* This software can only run on Mac OS X in the Classic environment. However, the Mac OS X v10.2 Classic environment is not supported.
	* The application is supplied on a CD-ROM; therefore, the computer should be equipped with a CD-ROM drive.
1 1 1 7	ALL 1 20 MB

Hard disk free space: At least 20 MB

A few hundred megabytes of additional free space may be needed when printing long labels or large amounts of data.
Port: Serial or USB

Available memory free space: Minimum 24 MB CD-ROM drive

With the enclosed CD-ROM, the following can be installed:

- P-touch Editor Version 3.1
- PT-9200DX printer driver

Installing P-touch Editor Version 3.1

- Connect the PT-9200DX to the Macintosh using the enclosed interface cable. Be sure to leave the PT-9200DX turned off.
- 2 Turn on the Macintosh.
- Insert the P-touch Editor CD-ROM into the computer's CD-ROM drive.
- Ouble-click the P-touch Editor 3.1 Installer icon in the folder that appears.



After the installer starts up, select the installation method.

Clicking the Install button immediately starts installing the most basic options. (Some clip art illustrations are not installed.)

About 20 MB of available hard-disk space is needed to begin installation. In order to install all options, about 120 MB of available hard-disk space is needed. If enough hard-disk space is available, click the Install button.



Clicking the Custom Install button displays a dialogue box that allows you to select which options to install. Only the options with a check mark beside them are installed.

Select the options that you wish to install, and then click the Install button.

Dialogue box that appears if the Custom Install button is clicked:



6 Installation begins.

P-touch Editor Ver3.1	Prouch
Installation	2 Lbiton
Start up the installer, and then follow the meaninges that appear.	Installing file:
If the printer driver is not yet installed ,	Santa Clausð
In test of resulting the Complete in ter- netbiling the P-touch Editor, start up the Driver Insteller and instill the driver for the printer that you will be using.	Filer to install: 209
System Requirements	Drive Install
Computer: Marintosh, Power Marintosh	Eject Custom Install
Operating system: System 7.5.3 or later	

When the installation is finished and the following dialogue box appears, click the Quit button.



When the dialogue box appears, asking if you wish to restart the computer, click the Quit button to continue and install the printer driver.



Installing the PT-9200DX printer driver

• Double-click the Driver Installer icon in the P-touch folder.



After the installer starts up, click the Select Driver button.



In the dialogue box that appears, select "PT-9200DX(USB)" (for a USB port connection) or "PT-9200DX(Serial)" (for a modem or printer port connection). The printer drivers with a check mark beside them are installed.

Then, click the Install button.



Installation begins. When the installation is finished and the following dialogue box appears, click the Quit button.

	Installation is done. Some files were not installed.
6	Click QUIT to leave the installer. Click CONTINUE to perform additional installations.
	Continue Duit

When the dialogue box appears, asking if you wish to restart the computer, click the Restart button to restart the computer.

Please restart your Macintosh before using any of the installed items.
Quit Restart

6 After the computer is restarted, turn on the P-touch.

Selecting the printer

 Pull down the Apple menu and select "Chooser" to display the Chooser window.



tickies

In the list on the left, click the PT-9200DX(USB) icon (for a USB port connection) or the PT-9200DX(Serial) icon (for a modem or printer port connection). Then, select the appropriate printer driver.

			Cho	oser		E
ſ	2460	2 00 .		Connect to	:	
I	AppleShare	FacPrint		PT-9200	DX	
	Laser Vriter 8	PSPrinter				
	PT-92000H(USB)					-
						-
			4 >	AppleTalk	 Active Inactive 	7.6.2

If the PT-9200DX(Serial) icon was selected, click the icon for the port linked with PT-9200DX(Serial) from the list on the right.



Olose the Chooser window to confirm your settings.

Uninstalling P-touch Software and Printer Driver

Uninstall P-touch Editor Version 3.1 and the printer driver using the steps below:

Uninstalling P-touch Editor Version 3.1 (for Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

- Start up Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP.
- Click the Start button in the taskbar, select "Settings", and then click "Control Panel". With Windows[®] XP, click the Start button in the taskbar, and then click "Control Panel".
- In the Control Panel window, double-click "Add/ Remove Programs".
- In the Add/Remove Programs Properties dialogue box, select "P-touch Editor 3.1", and then click the Add/Remove button.



* The dialog box that appears may differ depending on the operating system being used.

A message appears, asking if you wish to delete the selected application. Click the Yes button to delete the application. If you do not wish to delete the application, click the No button.



In the dialogue box that appears, indicating that the application is deleted, click the OK button.

emove Programs From Your	Computer
	urfmittifbieki witerwert he schware Prinzch Edito 3.1" ben por compact i Prinzie auf witer he sch of he following compactions a service and the following compactification of the following of the scheme and the scheme and the following in the scheme and the scheme and the scheme in the scheme and the scheme and the scheme and the United successfully completed
	OK

Replacing, installing or deleting the printer driver (for Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

For a serial connection

- Connect the PT-9200DX to the computer using the enclosed serial interface cable as described on page 4, and then turn on the PT-9200DX.
- Insert the P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM into the computer's CD-ROM drive. A dialogue box automatically appears, allowing you to select the language.

If the dialog box does not automatically appear, double-click "My Computer" on the desktop, and then double-click the CD-ROM drive containing the CD-ROM. (For Windows[®] XP, click "My Computer" in the Start menu, and then double-click the CD-ROM drive containing the CD-ROM.) Next, double-click "Setup.exe" to display the dialog box.

Select the language for the Windows® operating system that you are using, and then click the OK button. A dialogue box appears, allowing you to select what to install.

Select language	C ITALINEO	
C DENSK	C NEDERALD	
C ENGLISH	C NORSK	
C ESENNOL	C SVENSKA	
C ERANDAIS		

Click the bottom button (Printer driver). A dialogue box appears, allowing you to select the model.



Click the icon for the PT-9200DX. The first Driver Setup dialogue box appears, allowing you to select whether a serial or a USB connection is used.



Select "Serial cable", and then click the OK button. A dialogue box appears, allowing you to select whether to install or uninstall the printer driver.

Driver Setup		
Driver will be installed. Select type of connection	on cable.	
Connection Cable		
Serial cable		
C USB cable	°⇒	
OK Cancel		

- Select the desired operation, and then click the Next button.
- If "Install" was selected: Perform steps 3 through 7 in the section For a Serial Connection on page 8. If "Uninstall" was selected: A dialogue box appears, asking for confirmation to uninstall the PT-9200DX printer driver.

Click the Next button. A dialogue box appears, showing that the printer driver has been deleted.



Click the Next button. A dialogue box appears, showing that uninstallation is finished.



Select "Yes, I want to restart my computer now.", click the Finish button to restart the computer, and then remove the CD-ROM from the computer.



For a USB connection (Windows® 98/Me/2000 Professional/XP only)

A PT-9200DX printer driver can be replaced, added or deleted by following the procedure below.

	۰.

Turn off the PT-9200DX, and then disconnect it from the computer.

Insert the P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM into Ø the computer's CD-ROM drive. A dialogue box automatically appears, allowing you to select the language.

If the dialog box does not automatically appear, click "My Computer" on the desktop, and then doubleclick the CD-ROM drive containing the CD-ROM. (For Windows® XP, click "My Computer" in the Start menu, and then double-click the CD-ROM drive containing the CD-ROM.) Next, double-click "Setup.exe" to display the dialog

box.

3 Select the language for the Windows[®] operating system that you are using, and then click the OK button. A dialogue box appears, allowing you to select what to install.

Select language	
C DBNSK	C (TALIANO
C DEUTSCH	MEDERILAND
C ENGLISH	C NOBSK
C ESBAÑOL	C SVENSKA
C FRANCAIS	

 Click the bottom button (Printer driver). A dialogue box appears, allowing you to select the model.



6 Click the icon for the PT-9200DX. The first Driver Setup dialogue box appears, allowing you to select whether a serial or a USB connection is used.



Select "USB cable", and then click the OK button. A 6 Driver Setup dialogue box appears, allowing you to select whether to replace, add or delete the PT-9200DX printer driver.

Driver Setup	
Driver will be installed. Select type of connection	in cable.
Connection Cable	
C Serial cable	
C USB cable	2 *
OK	Cancel

- Select the desired operation, and then click the Next button.
 - ¢ If "Replace with new Brother PT-9200DX" is selected, the previously installed printer driver is deleted, and replaced with a new one. Select this option when upgrading the printer driver, or when running Windows® 2000 Professional/XP and changing to a PT-9200DX with a different serial number.

If "Add Brother PT-9200DX" is selected, a new printer driver is added. With a USB connection on . Windows[®] 98/Me, only a port is added without adding it as a new printer. Select this option when connecting and using multiple PT-9200DXs with the same computer.



If "Replace with new Brother PT-9200DX" or "Add Brother PT-9200DX" was selected:

With Windows® 98/985E/Me/2000 Professional: A dialogue box appears, instructing you to connect the PT-9200DX to the computer.



Connect the PT-9200DX to the computer using the enclosed USB interface cable as described on page 5, and then turn on the PT-9200DX. A dialogue box appears, showing that the printer driver has been installed.

Select "Yes, restart immediately.", and then click the Finish button to restart the computer.

With Windows[®] XP:

In the first Found New Hardware Wizard dialog box that appears, select "Install the software automatically (Recommended)", and then click the Next button.



If the dialog box warning appears indicating the software has not passed Windows Logo testing, simply continue with the installation.



In the Found New Hardware Wizard dialog box that appears, indicating that installation of the PT-9200DX and the Found New Hardware Wizard are finished, click the Finish button.



If the dialog box warning that the software has not passed Windows Logo testing appears again, click the Continue Anyway button to continue with the installation (since this printer driver has already cleared strict product quality standards of our testing).



In the dialog box that appears, indicating that installation is finished, select "Yes, restart immediately.", and then click the Finish button. The computer is restarted.

Remove the CD-ROM from the computer.

If "Delete Brother PT-9200DX" was selected:

A dialogue box appears, asking for confirmation to delete all PT-9200DX printer drivers.

Confirma	ition 💌
?	All Brother PT-9200DX printers will be deleted. To delete individually, delete from the Printers folder.
	OK to delete?
	<u>Yes</u> <u>N</u> o

Click the Yes button. A dialogue box appears, showing that the printer drivers have been deleted.

Click the Finish button.

If a dialogue box appears, explaining that the computer should be restarted, select the option for restarting the computer, and then click the Finish button.



Deleting P-touch Editor Version 3.1 and the printer driver (for Macintosh)

Delete P-touch Editor Version 3.1 and the printer driver as described below.

- When deleting the printer driver, be sure that the Ptouch is turned off and unplugged.
- Drag the P-touch Editor Ver3.1 folder to the Trash icon.
- 2 In the System Folder, open the Extensions folder.
- Drag the PT-9200DX(USB) icon and the USB PT-9200PC Extension icon (for a USB port connection) or the PT-9200DX(Serial) icon (for a modem or printer port connection) to the Trash icon.
- In the System Folder, open the Preferences folder.
- Drag the P-touch Editor 3.1 Prefs icon and either the PT-9200DX(USB) Prefs icon (for a USB port connection) or the PT-9200DX(Serial) Prefs icon (for a modem or printer port connection) to the Trash icon. The P-touch Editor Version 3.1 and the printer driver are now deleted.

Using P-touch Editor

The P-touch Editor application makes it easy for anyone to design and print labels for almost any need imaginable.

Starting up P-touch Editor

On an IBM PC-compatible computer:

• By clicking the P-touch Editor icon:

Double-click the "P-touch Editor 3.1" icon in the "P-touch Editor 3.1" group window.

- With the Start button:
 - Click the Start button in the taskbar to display the Start menu.
 - Select "programmes".
 - Select "P-touch Editor 3.1".
 - Click "P-touch Editor 3.1".
- With Windows® Explorer:
 - 1 Start up Windows® Explorer.
 - 2 Select the drive and directory where P-touch Editor is installed.
 - 3 Double-click "Ptedit3.exe".

After P-touch Editor is started, the following window is displayed.

	P touch Editor - [Layout1]	Title bar
Menu bar		
Stariuaru toolbar		
Property dock ———		
	R Pa	Rulers
Lavout area	A	
Layoutarea	N=	Cursor
Print area		
i init di od		
Draw toolbar		
Object dock		
Object dock	Barcolo Cip Al Arrange Test Make Picture Incoge Date/Time/	
Status bar	Fortleb, peep F1	

On a Macintosh computer:

• Double-click the "P-touch Editor Ver3.1" icon in the "P-touch Editor Ver3.1" folder installed on the computer. After P-touch Editor is started, the following window is displayed.



Status bar Object dock Property dock

Displaying the Properties

Although the screens shown in the following explanations are for Windows[®] 95/98/98SE/Me, the operations for Windows[®] NT4.0/2000 Professional/XP and Macintosh are the same unless specifically mentioned. The desired Properties can be displayed by clicking the icon in the property dock.



Creating a new layout

Although the screens shown in the following explanations are for Windows® 95/98/98SE/Me, the operations for Windows® NT4.0/2000 Professional/XP and Macintosh are the same unless specifically mentioned.

- · Entering text
- $\begin{array}{|c|c|} \hline Click \underline{A} \end{tabular} (Text button) on the draw toolbar. Text can be typed in, and the pointer changes from $$ (selection pointer) to $$ (l-beam pointer). $$ (selection pointer). $$ (selection pointer) to $$ (l-beam pointer). $$ (selection pointer) to $$ (selec$
- Ø Move the I-beam pointer to the position in the layout area where you wish to type in text, and then click the left mouse button.
- The cursor flashes in the layout area to indicate that you can now type in text.





Use the computer keyboard to type in the text.

- **5** To create a new line of text, press the keyboard's Enter key.
 - With P-touch Editor version 3.1, text is always typed in using the insert mode. The overwrite mode cannot be used to type in text.
 - To change the font and text size, click the appropriate icon in the property dock, and then select the desired settings from the Properties that appear.
 - * For details, refer to Reading the User's Guide on page 24.

Designing a layout from an Auto Format template

In addition to allowing you to draw pictures and arrange text using any of the available fonts, sizes, and styles, P-touch Editor comes with a variety of pre-formatted templates, which make creating label layouts quick and easy. Now let's see how simple it is to create a label layout with the [Auto Format] command.

On an IBM PC-compatible computer:

- a Select the [Auto Format] command in the [File] menu to start up the Auto Format Wizard.
- ø In the "Category:" box, select the category containing the Auto Format template that you wish to use. As an example, let's select "NAMEPLT".
- A Click the Next button.

Auto Format Wizard (1/4)	Which category would you like? Category: C
Using the Auto Format Wicard, you can easily create a layout by celecting one of the pre-formatted templates.	INAMEPLT
🗖 Une Just Free Govert Lagrad	Change Eolder
	c Back Next > Cancel

1510

Les Boggia

LBI CORP. KETING DEGT

DONNA

- In the "Template:" list view, select the template that you wish to use. Here, let's select the one named NAMEPLT2.LBL.
- 6 Click the Next button.

- 6 Click the Next or the Previous buttons until the text that you wish to change appears in the "Input:" edit box.
- Change the text so that the desired text is entered.
- 8 Repeat steps 6 and 7 until all of the text is entered in the way that you want, and then click the Next button. For this example, let's change the department name to "IMPORTS, INC.", the title to "Manager" and the name to "BILL REYNOLDS".
- Output Check that the layout contains the text that you want to use.

ጠ Click the Finish button. A new layout document containing the preformatted text is created.



On a Macintosh computer:

- Select the [Auto Format] command in the [File] menu to display the Auto Format dialogue box.
- In the "Category:" list box, select the category containing the template that you wish to use. For this example, let's select "shop".
- In the "Template:" list box, select the template that you wish to use. Let's select the one named shop3.lbl.
- Click the OK button. A new layout containing the selected preformatted text is created and the Auto Text dialogue box is displayed.
- Click the Next or the Previous buttons until the text that you wish to change appears in the "Input:" edit box. Here, the first line of text that we wish to change, "CAMERA", is already displayed.
- Change the text so that the desired text is entered. We can start by changing the product name to "VCR".
- Repeat steps (and (a) until all of the text is entered in the way that you want, and then click the Next button. Let's finish editing the text by changing the original price to "\$415." and the sale price to "\$215."
- Click the Close button. The text in the layout is replaced by the newly entered text.

recomme1.lbl recomme2.lbl shop1.lbl shop2.lbl shop4.lbl shop5.lbl v e - 119 mm X 18 mm	Cancel Choose Folder.
shop4Jbl shop5Jbl v	Preview
e - 119 mm X 18 mm	
200 → 4590 ± → 1359.12	
	200 +++++++++++++++++++++++++++++++++++



□ ►!P	Untitled 55.1eg 2/0 /0 /0 5/0 /00	10 E
VCR	SAVE \$200 → ++15.99 →	\$215 . 999
8		
*		
₽ -		v D

Importing a graphics file

With the P-touch Editor application, you can also import images files in a variety of formats (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, and .wmf on the PC or PICT, JPEG, TIFF and BMP on the Mac) into your layout.

• With a layout document displayed, select the [Image] command in the [Insert] menu (in the PC software) or the [Object] menu (in the Mac software). A dialogue box that allows you to select the image file appears.

When using the P-touch Editor for the PC:

Open					? ×
Look jn:	3½ Floppy (A:)	•	£	<u>r</u>	## #
Resource.	frk				
Winter JP	à				
J				_	
File name:	Sunset.tif				<u>O</u> pen
Files of type:	All Image Files(*.bmp,*.dib,*.jpg,*.gif,*	.tif,*.ic	0. 💌		Cancel
				_	

When using the P-touch Editor for the Mac:

Pics 🗢	💾 Pics
Desktop OpenFolderListDF	Eject
Sunset.TIF	Desktop
	Cancel
	🔻 Open

Select the graphic file that you wish to add to the layout and double-click
it. The image appears in the layout.



0

Barcode

Keep the following points in mind when using P-touch Editor Version 3.1 to print barcodes.

- Barcodes should be printed on white tape. If other colours of tape are used, the barcode reader may not be able to read the barcode correctly.
- Be sure to test the barcode reader to make sure that it can read printed barcodes in the environment where you plan to use them. In some cases, the barcodes are not read correctly.
- The QR Code protocol can only be used with English. If data in any other language is entered, the barcode may not be read correctly.

Databases

• For general details, refer to the User's Guide supplied on the P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM.

Keep the following points in mind when using the database functions of P-touch Editor Version 3.1.

- The database function of P-touch Editor Version 3.1 (Windows® version) uses database files that are compatible with Microsoft Access 97. By upgrading P-touch Editor Version 3.1 using a program available on the CD-ROM, P-touch Editor will become compatible with Access 2000. Refer to the Readme file located at English\Ptouch\Editor\Ac2k on the CD-ROM (the folder name for French is "francais"), and start up the program.
- P-touch Editor Version 3.1 can import files other than mdb files, such as csv files. Files saved as csv files with an
 application such as Microsoft[®] Excel can be used with P-touch Editor. Refer to the User's Guide supplied on the Ptouch Editor Version 3.1 CD-ROM for more details.
- Using a function available with Microsoft[®] Access 97, Excel files can be linked to mdb files. With this function, data changed in Excel is automatically updated with the P-touch Editor.

Reading the User's Guide

The P-touch Editor User's Guide can be read either by inserting the CD-ROM into the drive each time you wish to refer to it or by installing it onto your hard disk so that it is quickly available at any time. Since the User's Guide is an HTML document, a browser is needed to read it. If Internet Explorer is not installed, it can be installed by downloading it from the Internet.

The P-touch Editor User's Guide can be read using other browsers; however, some pages may not be displayed correctly.

Reading the P-touch Editor User's Guide

- If the User's Guide was not installed onto the computer's hard disk, insert the P-touch Editor CD-ROM into the CD-ROM drive.
- 2 Start up the User's Guide.

On an IBM PC-compatible computer:

- By clicking the P-touch Editor icon: Double-click "The User's Guide PT-9200DX" icon in the "P-touch Editor 3.1" group window.
- With the Start button:
 - (a) Click the Start button in the taskbar to display the Start menu.
 - (b) Select "programmes".
 - (c) Select "P-touch Editor 3.1".
 - (d) Click "The User's Guide PT-9200DX".
- With Windows[®] Explorer:
 - (a) Start up Windows® Explorer.
 - (b) Select the CD-ROM drive (if the User's Guide is not installed on the hard disk), or select the drive and directory where P-touch Editor is installed (if the User's Guide is installed on the hard disk).
 - (c) Double-click "Main.htm" in the "Manual" folder.

On a Macintosh computer:

Double-click "Main.htm" in the "User's Guide" folder of the CD-ROM's "P-touch" folder (if the User's Guide is not
installed on the hard disk), or of the installed "P-touch Editor Ver3.1" folder (if the User's Guide is installed on the
hard disk).

Using the PT-9200DX

After you have designed a label layout using the P-touch Editor application, you can print it out to make a label.

Installing the tape cassette

- Press down on the cover release button and lift open the tape compartment cover.
 - move the stopper. (Some End of the tape







- If you are using a new tape cassette, first remove the stopper. (Some tape cassettes may not be installed with a stopper.) Make sure that the end of the tape feeds under the tape guides.
- Insert the tape cassette firmly into the compartment, making sure that the entire back of the cassette touches the bottom of the compartment.
 - When inserting the tape cassette, make sure that the ink ribbon does not catch on the corner of the metal guide.

Be sure not to touch the print head.

Close the compartment cover, and then press the on/off button to turn on the PT-9200DX.

After the on/off button lights up in green, press the feed/cut button once to remove any slack in the tape and cut off the excess.

Printing a label

- 1 Turn on the PT-9200DX and start up the computer.
- Start up P-touch Editor and make sure that "PT-9200DX" is selected as the printer in the Print Setup dialogue box ([Print Setup] command in the [File] menu of the PC software) or in the Chooser (when using the Mac software).
- In the Size setting of the Page Properties, select the desired label size, and then design your label layout.
- Normal Format
 Image: Construction

 : 100mm
 : 2:0

 : 24mm
 : 8mm
- Click the [Print] command in the [File] menu, select the desired settings in the Print dialogue box, and then click the OK button. The on/off button on the PT-9200DX flashes in green while it is receiving the data. After the label is printed, it is fed from the tape exit slot and automatically cut off if the "Auto Cut" option was selected.
 - If the "Half Cut" option was selected, press the feed/cut button once to cut off the label.

While printing multiple copies of labels, the printing speed may be decreased so that a high resolution can be maintained.





Maintenance

Cleaning the Print Head and Roller

A blank horizontal line appearing through the printed label indicates that the print head and roller are dirty. Clean the print head and roller according to the following procedure.

- Turn off the PT-9200DX.
- 2 Open the tape compartment cover.
- 3 Remove the tape cassette if one is installed.
- Use a dry cotton swab to gently wipe up and down along the print head and roller.





- **6** Insert the tape cassette, and then close the tape compartment cover.
- Caution: Be careful not to touch the cutter near the print head and roller while cleaning them. In addition, do not try to clean the print head immediately after printing, otherwise you may be burned.

* Cleaning can also be done by using the optional print head cleaning cassette (TZ-CL6).

Monitoring the P-touch Status

You can determine the status of the PT-9200DX from the power button light.

PT-9200DX status

Power button light	Description/Remedy
Lights up in green	• The P-touch is operating normally and is in stand-by.
Flashes in green	• The P-touch is receiving data from the computer correctly.
Lights up in orange	 While in stand-by, the P-touch detected that the tape cassette was not inserted correctly. Correctly insert the tape cassette. Printing will begin when the tape cassette is correctly inserted. The tape compartment cover is not completely closed. Close the tape compartment cover.
Flashes in orange	• While receiving data, the P-touch detected that the tape compartment cover was not completely closed or that the cover was opened. Close the tape compartment cover. Printing will begin when the tape compartment cover is closed.
Flashes in red (Correct the problem, and then try printing again.)	 While printing, the P-touch detected that a tape cassette was not inserted or that the tape cassette ran out of tape. Insert a tape cassette or replace it. Before or during printing, the tape compartment cover was opened. Close the tape compartment cover. A data transmission error occurred. After about five seconds, the P-touch will return to stand-by (the power button will light up in green).
Lights up in red (Correct the problem, and then try printing again.)	 Turn off the P-touch, and then turn it on again. If the power button continues to light up in red, contact your service representative.

Troubleshooting

If you think the P-touch is not printing correctly, but you cannot determine the problem with the power button light, refer to the following list of possible problems and perform the necessary operations.

Problem	Cause	Solution
The P-touch does not print. A printing error is indicated.	 The interface cable is loose. The tape cassette is not inserted correctly. The tape compartment cover is open. 	Check that the interface cable is correctly connected, the tape cassette is correctly installed, and that the tape compartment cover is closed.
While printing, striped tape appears.	There is no tape in the tape cas- sette.	Insert a new tape cassette, and then either press the feed/cut button or turn the P-touch off, then on again.
The power button does not light up or flash.	The power supply cable is loose.	Check that the power supply cable is correctly connected. If the power button still does not light up or flash, contact your service representative.
A blank horizontal line appears through the printed label.	The print head and roller are dirty.	Clean the print head and roller according to the procedure in <i>Cleaning the Print Head and Roller</i> on page 27.
A data transmission error appears on the computer.	The wrong port is selected.	Windows® Under "Print to the following port" in the printer Properties dia- logue box, select "PTUSB." for a USB connection or select "PTCOMn:" (where "n" is 1 if the P-touch is connected to the computer's COM1 port or 2 if the P-touch is connected to the computer's COM2 port) for a serial connection.* Mac For a serial connection, select in the Chooser the port where the P-touch is connected.
	The baud rates of the computer and the P-touch are not the same. (Only for a serial con- nection)	Windows [®] Start up the Change Baud Rate Wizard, and then select the same baud rate as the P-touch. Mac The Macintosh may not support the P-touch's default baud rate of 115,200 bps. After changing the baud rate of the P-touch accord- ing to <i>Changing the P-touch's Baud Rate</i> on page 31, select a baud rate of 57,600 bps in the Print dialogue box.
(Windows® only) The baud rate cannot be set using the Change Baud Rate Wizard.	The computer does not support the P-touch's default baud rate of 115,200 bps.	The P-touch's default baud rate of 115,200 bps is not supported by some computers. After changing the baud rate of the P-touch according to <i>Chang- ing the P-touch's Baud Rate</i> on page 31, start up the Change Baud Rate Wizard, and select a baud rate of 57,600 or 9,600 bps.
	Error 99 The computer cannot detect the P-touch.	Check the following: • Is the P-touch turned on? • Is the interface cable correctly connected? • Has the COM port where the P-touch is connected been selected with the Change Baud Rate Wizard? (Many PCs have more than one COM port.)
	Error 1,5 The computer's serial port can- not be used.	The COM ports on some PCs are turned off as a default. Check the computer's manual or ask the computer manufacturer, and then turn on the COM port. <checking (windows®="" 95="" 98)="" com="" port="" the=""> Double-click "System" in the Control Panel window. Click the Device Manager tab, and then click the plus sign next to "Ports (COM & LPT)". Check that COM1 and COM2 are listed and that there is no error symbol displayed.</checking>

* If two or more of the same P-touch models are connected through their USB ports, select "PTUSB (PT-9200DX-XXXXXXXXX):" (where XXXXXXXXX is the serial number) instead of "PTUSB:".

* The serial number is written above the barcode on the silver label attached to the bottom of the P-touch.

Problem	Remedy
The tape is not ejected correctly after being automati- cally cut.	• Turn off the machine, open the tape compartment cover, and remove the tape cassette if one is installed.
	Using a cotton swab dipped in isopropyl (rubbing) alcohol, clean off the metal piece in the exit slot to the left of the cutter.
	Cutter 6°
	Metal piece (Area to be cleaned)

Changing the P-touch's Baud Rate

The PT-9200DX's default baud rate for a serial connection is 115,200 bps. Some computers may not support a serial port baud rate of 115,200 bps. If so, follow the procedure below to change the P-touch's baud rate to 9,600 bps. In addition, the baud rate for the port must also be set to 9,600 bps.

- 1 Turn off the PT-9200DX.
- 2 Hold down the power button for about five seconds.
- 8 Release the power button when it begins flashing in red and green.
- The baud rate of the PT-9200DX has been set to the slower baud rate of 9,600 bps.



Machine Specification

Power supply:	Input AC 230 V 50Hz
Print tape:	6 widths available: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Print head:	384 dots 360 dpi
Tape cutter:	Auto full cutter Auto half cutter
Port:	Serial, USB
Dimensions:	$120 \times 150 \times 250 \text{ mm}$
Weight:	1.5 kg
Accessories

• Supplies

Obtain tape cassettes from your nearest authorised dealer. <u>Brother cannot be held responsible for trouble caused by</u> the use of unauthorised supplies.

Use only Brother TZ tapes with this machine. Do not use tapes that do not have the TZ mark.

Stock No.	Description			
36 mm lamina	36 mm laminated tapes			
TZ-161	Black characters on clear adhesive			
TZ-261	Black characters on white adhesive			
TZ-461	Black characters on red adhesive			
TZ-561	Black characters on blue adhesive			
TZ-661	Black characters on yellow adhesive			
TZ-M961	Black characters on silver (matt) adhesive			
TZ-262	Red characters on white adhesive			
TZ-263	Blue characters on white adhesive			
TZ-364	Gold characters on black adhesive			
TZ-365	White characters on black adhesive			
24 mm lamina	ated tapes			
TZ-151	Black characters on clear adhesive			
TZ-M51	Black characters on clear (matt) adhesive			
TZ-M951	Black characters on silver (matt) adhesive			
TZ-251	Black characters on white adhesive			
TZ-451	Black characters on red adhesive			
TZ-551	Black characters on blue adhesive			
TZ-651	Black characters on yellow adhesive			
TZ-751	Black characters on green adhesive			
TZ-951	Black characters on silver adhesive			
TZ-C51	Black characters on fluorescent yellow adhesive			
TZ-B51	Black characters on fluorescent orange adhesive			
TZ-D51	Black characters on fluorescent green adhesive			
TZ-152	Red characters on clear adhesive			
TZ-252	Red characters on white adhesive			
TZ-153	Blue characters on clear adhesive			
TZ-253	Blue characters on white adhesive			
TZ-354	Gold characters on black adhesive			
TZ-155	White characters on clear adhesive			
TZ-355	White characters on black adhesive			
TZ-455	White characters on red adhesive			
TZ-555	White characters on blue adhesive			
TZ-655	White characters on orange fluorescent adhesive			
TZ-755	White characters on green adhesive			
18 mm lamina	18 mm laminated tapes			
TZ-141	Black characters on clear adhesive			
TZ-241	Black characters on white adhesive			
TZ-242	Red characters on white adhesive			
TZ-243	Blue characters on white adhesive			
TZ-344	Gold characters on black adhesive			
TZ-345	White characters on black adhesive			
TZ-441	Black characters on red adhesive			
TZ-541	Black characters on blue adhesive			
TZ-641	Black characters on yellow adhesive			
TZ-741	Black characters on green adhesive			

Stock No.	Description	
12 mm lamin	ated tapes	
TZ-131	Black characters on clear adhesive	
TZ-132	Red characters on clear adhesive	
TZ-133	Blue characters on clear adhesive	
TZ-135	White characters on clear adhesive	
TZ-231	Black characters on white adhesive	
TZ-232	Red characters on white adhesive	
TZ-233	Blue characters on white adhesive	
TZ-334	Gold characters on black adhesive	
TZ-335	White characters on black adhesive	
TZ-431	Black characters on red adhesive	
TZ-435	White characters on red adhesive	
TZ-531	Black characters on blue adhesive	
TZ-535	White characters on blue adhesive	
TZ-631	Black characters on yellow adhesive	
TZ-635	White characters on orange adhesive	
TZ-731	Black characters on green adhesive	
TZ-735	White characters on green adhesive	
TZ-931	Black characters on silver adhesive	
TZ-B31	Black characters on fluorescent orange adhesive	
TZ-C31	Black characters on fluorescent yellow adhesive	
TZ-D31	Black characters on fluorescent green adhesive	
TZ-M31	Black characters on clear (matt) adhesive	
TZ-M931	Black characters on silver (matt) adhesive	
9 mm laminat	ted tapes	
TZ-121	Black characters on clear adhesive	
TZ-122	Red characters on clear adhesive	
TZ-123	Blue characters on clear adhesive	
TZ-221	Black characters on white adhesive	
TZ-222	Red characters on white adhesive	
TZ-223	Blue characters on white adhesive	
TZ-324	Gold characters on black adhesive	
TZ-325	White characters on black adhesive	
TZ-421	Black characters on red adhesive	
TZ-521	Black characters on blue adhesive	
TZ-621	Black characters on yellow adhesive	
TZ-721	Black characters on green adhesive	
TZ-A25	White characters on grey adhesive	
TZ-M21	Black characters on clear (matt) adhesive	
6 mm laminated tapes		
TZ-111	Black characters on clear adhesive	
TZ-211	Black characters on white adhesive	
TZ-315	White characters on black adhesive	
TZ-611	Black characters on yellow adhesive	
24 mm non-la	aminated tapes	
TZ-N251	Black characters on white adhesive	

Stock No.	Description		
18 mm non-laminated tapes			
TZ-N241	Black characters on white adhesive		
TZ-N242	Red characters on white adhesive		
TZ-N243	Blue characters on white adhesive		
TZ-N541	Black characters on blue adhesive		
TZ-N641	Black characters on yellow adhesive		
TZ-N741	Black characters on green adhesive		
TZ-NF41	Black characters on purpul adhesive		
TZ-PH41	Black characters on adhesive with a heart design		
TZ-PF41	Black characters on adhesive with a fruit design		
TZ-PM41	Black characters on adhesive with a marine design		
TZ-N841	Black characters on gold adhesive		
12 mm non-la	12 mm non-laminated tapes		
TZ-N231	Black characters on white adhesive		
TZ-N232	Red characters on white adhesive		
TZ-N233	Blue characters on white adhesive		
TZ-N531	Black characters on blue adhesive		
TZ-N631	Black characters on yellow adhesive		
TZ-N731	Black characters on green adhesive		
TZ-NF31	Black characters on purple adhesive		
9 mm non-lar	ninated tapes		
TZ-N221	Black characters on white adhesive		
6 mm laminat	ed tapes		
TZ-N211	Black characters on white adhesive		

Strong adhesive tapes

Stock No.	Description
TZ-S251	24 mm strong adhesive tape (black characters on white adhesive)
TZ-S241	18 mm strong adhesive tape (black characters on white adhesive)
TZ-S231	12 mm strong adhesive tape (black characters on white adhesive)
TZ-S221	9 mm strong adhesive tape (black characters on white adhesive)
TZ-S211	6 mm strong adhesive tape (black characters on white adhesive)

Special tapes

Stock No.	Description
TZ-IY41	18 mm iron-on transfer tape (black characters)
TZ-SE4	18 mm security tape (black characters on white adhesive)
TZ-FA4	18 mm fabric tape (blue characters on white fabric)
TZ-FA3	12 mm fabric tape (blue characters on white fabric)

Options

Stock No.	Description
TZ-CL6	Print head cleaning cassette

Guide de référence rapide

Merci d'avoir acheté la PT-9200DX!

Avec votre nouvelle imprimante d'étiquettes Brother, vous pourrez imprimer des étiquettes personnalisées pour n'importe quelle utilisation. Insérez simplement une cassette pour étiquettes dans la PT-9200DX, créez votre étiquette avec le logiciel Ptouch Editor fourni, puis imprimez-la. Votre étiquette personnalisée est imprimée en quelques secondes. Les étiquettes sont disponibles dans une variété de tailles et de couleurs - une solution idéale pour le codage couleur et pour répondre à tous vos besoins en matière d'étiquetage.

Les nombreuses caractéristiques du logiciel P-touch Editor facilitent et rendent plus rapide la création d'étiquettes magnifiques. Le logiciel automatise non seulement les fonctions de mise en page les plus compliquées mais inclue aussi une variété de modèles pré-formatés pour une utilisation immédiate.

Déclaration de conformité

Nous, Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

déclarons que ce produit est conforme aux documents normatifs suivants:

Sécurité: EN 60950

EMC: EN 55022 1998 Class B EN 55024 1998 EN 61000.3-2 1995

EN 61000-3-2 1995 EN 61000-3-3 1995

et suit les dispositions de Directive sur les basses tensions 73/23/EEC et Directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC (amendée par 91/263/EEC et 92/31/EEC).

Publié par: Brother Industries Ltd.

Les câbles d'interface inclus doivent être utilisés pour assurer la conformités aux tolérances de EMC.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Utilisez seulement des cassettes TZ Brother avec cette imprimante. N'utilisez pas de cassettes ne portant pas la marque 🎞 .
- Ne tirez pas sur le ruban sortant de la P-touch. Vous risqueriez ainsi d'endommager la cassette.
- Évitez d'utiliser l'imprimante dans des endroits extrêmement poussiéreux. Ne laissez pas l'imprimante en plein soleil ou sous la pluie.
- N'exposez pas l'imprimante à des températures extrêmement élevées ou à l'humidité.
- Ne laissez pas d'objets en caoutchouc ou vinyle sur l'imprimante pendant longtemps. Elle pourrait être tachée.
- Ne nettoyez pas l'imprimante avec de l'alcool ou d'autres solvants organiques. Utilisez seulement un chiffon doux et sec.
- Ne mettez pas d'objets étrangers dans l'imprimante ou d'objets lourds dessus.
- Pour éviter les blessures, ne touchez pas le bord de la coupeuse.
- Ne touchez pas la tête d'impression, qui devient très chaude quand la P-touch est utilisée. Même après la mise hors tension de l'imprimante, la tête d'impression reste chaude pendant un certain temps.
- Utilisez seulement le cordon d'alimentation conçu spécialement pour cette imprimante. L'utilisation de tout autre cordon annulera la garantie.
- Utilisez seulement les câbles fournis avec cette imprimante. L'utilisation de tout autre câble annulera la garantie.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la machine pendant longtemps, débranchez le cordon d'alimentation.
- N'essayez pas de démonter la P-touch.
- IBM® est une marque de International Business Machines, Inc.
- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corp. aux états-Unis et dans les autres pays.
- Macintosh et Power Macintosh sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.
- Tous les autres noms de logiciels et produits mentionnés sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs compagnies respectives.

Table des matières

Précautions Générales	
Déballage	. 2
Raccordement du câble d'interface et du cordon d'alimentation	. 4
Installation de P-touch Editor	. 6
Installation de P-touch Editor et du pilote d'imprimante (pour Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 6
Installation de P-touch Editor Version 3.1	. 6
Installation du pilote d'imprimante	. 8
Pour une liaison série	. 8
Utilisation de Assistant pour le changement de la vitesse de transmission	. 9
Pour une liaison USB (Windows® 98/Me/2000 Professional/XP seulement)	. 10
Installation de P-touch Editor Version 3.1 (pour Macintosh)	12
Installation de P-touch Editor Version 3.1	12
Installation du pilote d'imprimante PT-9200DX	. 13
Sélection de l'imprimante	. 14
Désinstallation du logiciel P-touch et du pilote d'imprimante	. 14
Désinstallation de P-touch Editor Version 3.1 (pour Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	.14
Remplacement, installation ou suppression du pilote d'imprimante	
(pour Windows [®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 15
Pour une liaison série	. 15
Pour une Traison USB (Windows® 98/Me/2000 Professional/XP seulement)	. 16
Suppression de P-touch Editor Version 3.1 et du pilote d'imprimante (pour Macintosh)	. 18
Utilisation de P-touch Editor	. 19
Lancement de P-touch Editor	. 19
Affichage des proprietes	. 20
Création d'une nouvelle mise en page	. 20
Creation d'une mise en page à partir d'un modèle Format automatique	. 21
Importation d'un fichier graphique	. 22
Code barres	. 23
Bases de données	. 23
Lecture du mode d'emploi	. 24
Lecture du mode d'emploi de P-touch Editor	. 24
Utilisation de la PT-9200DX	. 25
Mise en place de la cassette	. 25
Impression d'une étiquette	. 26
Entretien	. 27
Nettoyage de la tête d'impression et du cabestan	. 27
Contrôle du statut de la P-touch	. 28
Guide de dépannage	. 29
Changement de la vitesse de transmission de la P-touch	, 31
Spécifications de l'imprimante	. 32
Accessoires	. 33

Déballage



Cassette à ruban TZ de 24 mm (caractères noirs sur fond blanc)



Cordon d'alimentation secteur (pour le raccordement de la PT-9200DX à une prise secteur)



Pour la Suisse

Seul le cordon d'alimentation correspondant au pays de vente est inclus.

- Câbles d'interface (2) Série: Pour un ordinateur compatible IBM PC ou Macintosh
- USB: Pour un ordinateur compatible IBM PC ou Macintosh



CD-ROM contenant les logiciels PC et Mac et leurs manuels.

Précautions:



• Faites attention à ne pas rayer le CD-ROM.



 Ne pas soumettre le CD-ROM à des températures extrêmement élevées ou basses.



• Ne pas poser d'objets lourds sur le CD-ROM.

Les cassettes d'étiquettes

- Ne tirez pas sur le ruban ; vous risqueriez d'endommager la cassette.
- Si vous collez l'étiquette sur un endroit humide ou sale, elle risque de se décoller facilement. Avant de coller l'étiquette, nettoyez la surface où vous allez la coller.
- Selon les conditions d'environnement et le matériau, l'état, la rugosité et la forme de la surface de collage, il est possible que l'étiquette se déplace ou se décolle.
- Pour vérifier la force d'adhérence de l'étiquette ou avant d'utiliser l'étiquette sur un endroit particulièrement sensible, faites un essai en collant un petit morceau d'étiquette sur une section dissimulée de la surface de collage prévue.
- Le soleil, le vent et la pluie risquent de provoquer une perte de couleur de l'étiquette ou de la décoller.
- Les inscriptions effectuées avec une encre à base d'huile ou à base d'eau risquent d'être visibles même si l'étiquette est collée dessus. Pour les dissimuler, collez deux étiquettes l'une sur l'autre, ou utilisez un autocollant à base sombre.
- Ce ruban peut ne pas convenir dans les cas où des dommages ou des blessures risquent d'entraîner des obligations contractuelles.

Brother Co, Ltd. et ses fournisseurs possèdent tous les droits pour ce logiciel (y compris, mais non limités à, la programmation, les images, les cliparts, les modèles et le texte faisant partie du logiciel), les textes compris dans les manuels fournis et les copies du logiciel. Ce logiciel, dans sa totalité ou en partie, ne peut pas être reproduit, modifié, analysé, désassemblé ou décompilé sans permission.

Raccordement du câble d'interface et du cordon d'alimentation

Raccordez la PT-9200DX à l'ordinateur en suivant les instructions ci-dessous.

Pour le raccordement au port série:



- Assurez-vous que la PT-9200DX et l'ordinateur sont hors tension.
- Branchez une extrémité du câble d'interface série fourni sur le port série (IOIOI) de la PT-9200DX et l'autre extrémité du câble sur le port série de l'ordinateur. Pour une liaison avec Macintosh, raccordez la PT-9200DX au port modem ou imprimante (de préférence le port modem).
 - Les ports série (RS-232C) de certains ordinateurs sont conçus de telle façon que le câble d'interface série ne peut pas être raccordé. Dans ce cas, utilisez un adaptateur disponible dans le commerce.

Insérez la fiche de l'une des extrémités du cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation de la PT-9200DX.

Insérez la fiche de l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise secteur munie d'une borne de mise à la terre.

Certains endroits peuvent nécessiter l'utilisation d'un adaptateur muni d'un conducteur de mise à la terre. Raccordez ce conducteur à la borne de mise à la terre.

Mettez la PT-9200DX sous tension, puis mettez l'ordinateur sous tension.

Pour le raccordement au port USB:

Vous devez installer le logiciel avant d'effectuer le raccordement à l'interface USB ou de mettre sous tension. Veuillez suivre la procédure d'installation des pages 6 à 12 avant d'effectuer le raccordement ou de mettre sous tension. Le logiciel d'installation de P-touch Brother vous expliquera comment procéder.



- Branchez une extrémité du câble d'interface USB fourni sur le port USB (--------) de la PT-9200DX et l'autre extrémité du câble sur le port USB de l'ordinateur.
 - Province de la PT-9200DX à l'ordinateur en utilisant en même temps les câbles d'interface série et USB, autrement la PT-9200DX risque d'être endommagée.
 - Lorsque vous effectuez une liaison USB par l'intermédiaire d'un Hub USB, un raccordement correct peut ne pas être possible suivant le type de Hub USB utilisé. Si l'impression est impossible avec une liaison avec HUB, essayez de raccorder la PT-9200DX directement à l'ordinateur à l'aide du câble d'interface USB.

Insérez la fiche de l'une des extrémités du cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation de la PT-9200DX.

Insérez la fiche de l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise secteur munie d'une borne de mise à la terre.

Certains endroits peuvent nécessiter l'utilisation d'un adaptateur muni d'un conducteur de mise à la terre. Raccordez ce conducteur à la borne de mise à la terre.

Le logiciel

Pour Windows®

Installation de P-touch Editor

Le logiciel P-touch Editor et le pilote d'imprimante PT-9200DX doivent être installés pour que des étiquettes puissent être imprimées sur la PT-9200DX.

Installation de P-touch Editor et du pilote d'imprimante (pour Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

Installez P-touch Editor Version 3.1 et le pilote d'imprimante dans l'ordinateur de la façon décrite ci-dessous.

Vérifiez que la configuration de votre système remplit les conditions suivantes.

Ordinateur : IBM PC ou compatible

Système d'exploitation :

- Interface série : PC avec processeur x86 et port série (RS-232C) et fonctionnant sous Microsoft® Windows® 95/ 98/Me/2000 ou Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP.
- Interface USB : PC avec port USB et Microsoft® Windows® 98/Me/2000 Professional/XP préinstallé.
- Certains PC fonctionnant sous Microsoft[®] Windows[®] 95/NT 4.0 préinstallé ne supportent pas toutes les fonctions du matériel USB.

Espace libre sur le disque dur : Au moins 20 Mo

Quelques centaines de Mo d'espace libre supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'impression d'étiquettes longues ou l'impression d'un volume important de données.

Moniteur : VGA ou carte graphique plus puissante Port : Série ou USB Mémoire disponible : Au moins 32 Mo Lecteur de CD-ROM

Installation de P-touch Editor Version 3.1

Pour une liaison série : Avant d'installer le logiciel P-touch Editor et le pilote d'imprimante, raccordez la PT-9200DX à l'ordinateur comme indiqué à la page 4, puis mettez-les sous tension.

Pour une liaison USB : Ne raccordez pas la PT-9200DX à l'ordinateur avant d'avoir installé le logiciel P-touch Editor, car l'installation risque de ne pas s'effectuer correctement. Ne raccordez pas la PT-9200DX avant d'y avoir été invité.

Insérez le CD-ROM P-touch Editor Version 3.1 dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. Une boîte de dialogue s'affiche automatiquement pour vous permettre de sélectionner la langue.



Si la boîte de dialogue n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur "Poste de travail" dans le bureau, puis double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM qui renferme le CD-ROM.

(Avec Windows[®] XP, cliquez sur "Poste de travail" dans le menu Démarrer, puis double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM qui renferme le CD-ROM. Ensuite, double-cliquez sur "Setup.exe" pour afficher la boîte de dialogue.

Sélectionnez la langue de votre système d'exploitation Windows[®], puis cliquez sur le bouton OK. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner quoi installer.

- Cliquez sur le bouton supérieur (Editeur). Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner le modèle.
 - Si vous ne souhaitez installer que le pilote d'imprimante, cliquez sur le bouton inférieur (Pilote d'imprimante).



Cliquez sur l'icône de la PT-9200DX. L'assistant InstallShield[®] pour l'installation du logiciel P-touch Editor est lancé, puis la boîte de dialogue Bienvenue s'affiche.

P-touch Editor 3.1		×
	Sélectionnez le modèle souhaité.	
Prover	PT-92000X	
	PT-2500PC	
8	PT-9200PC	
	<	hécédent Annuler

Lisez attentivement le contenu de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton Suivant pour continuer. La boîte de dialogue Informations utilisateur s'affiche.



Entrez les informations nécessaires dans les cases appropriées (si les informations ont déjà été enregistrées dans Windows[®], elles s'affichent automatiquement), puis cliquez sur le bouton Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche vous demandant de confirmer les informations entrées.



- Cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer les informations entrées. La boîte de dialogue Type d'installation s'affiche.
 - Pour modifier les informations, cliquez sur le bouton Non, puis revenez à l'étape 6.

nfirmation d'enre	gistrement
Vous avez fourni le	s informations d'enregistrement
Nom:	Megumi Sato
Société:	Brother, inc.
Ces informations so	nt-elles correctes ?
Qu	Non

Sélectionnez la méthode d'installation, puis cliquez sur le bouton Suivant.



- Pour une installation Typique ou Compacte Lorsque vous sélectionnez "Typique" ou "Compacte", puis que vous cliquez sur le bouton Suivant, l'installation commence immédiatement.
 - Typique : Toutes les options de base (P-touch Editor Version 3.1, les clips arts, les Modèles auto formatés, l'Aide et 13 polices) sont installées.
 - Compacte : Seul P-touch Editor Version 3.1 est installé.



Pour une installation Personnalisée

Si vous sélectionnez "Personnalisée" puis que vous cliquez sur le bouton Suivant, une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner les options à installer. Seules les options cochées seront installées. Outre les options de base listées pour une installation typique, vous pouvez installer le mode d'emploi.



1) Sélectionnez les options à installer.

Editeur :	Le logiciel P-touch Editor Version 3-1
Clip Art :	Les illustrations de la fonction Clip Art de P-touch Editor Version 3.1
Polices :	Les 13 polices de caractères
Modèles auto	1
formatés :	Les modèles de la fonction
	Format automatique
Mode d'emploi :	Le mode d'emploi (HTML) de P-touch Editor Version 3.1 (Le mode d'emploi peut aussi être consulté à partir du CD-ROM.)
Aide :	Les fichiers d'aide de P-touch Editor Version 3.1

Si vous cliquez sur le bouton Changer alors qu'une option est sélectionnée, vous pourrez sélectionner des sous-éléments. Cliquez sur le bouton Changer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner sous-éléments, puis sélectionnez les sous-éléments que vous souhaitez installer en les cochant. Si certaines options ou certains sous-éléments ne sont pas installés, certaines fonctions de P-touch Éditor ne seront peutêtre pas disponibles. Après avoir sélectionné les souséléments souhaités, cliquez sur le bouton Continuer.

2) Cliquez sur le bouton Suivant pour commencer l'installation.

Lorsque P-touch Editor est installé, une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner si vous souhaitez installer le pilote d'imprimante ou non.



Pour installer le pilote d'imprimante, cliquez sur le bouton Oui. La première boîte de dialogue Configuration du pilote s'affiche. Continuez en allant à la section sur l'installation du pilote d'imprimante.

Si le pilote d'imprimante est déjà installé, cliquez sur le bouton Non, redémarrez l'ordinateur, puis enlevez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

Installation du pilote d'imprimante

Pour une liaison série

Sélectionnez "Câble série", puis cliquez sur le bouton OK. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner si vous souhaitez installer ou désinstaller le pilote d'imprimante.

Configuration du pilote			
Le pilote sera installé. Sélectionnez le type de câble de liaison.			
Cible de liaison			
Càble gérie Càble gérie Câble			
C CABLE USB			
OR Annuler			

2 Sélectionnez "Installez", puis cliquez sur le bouton Suivant.

Réglage du pilote - (B	rother PT-9200DX)	×
	Le réglage du plate va commerce. Print a la dyse : Biother PT 4000005 Openieure à van conclutes installer ou délandaile Préprint van conclutes installer ou délandaile Préprint de la dyse C (Dependent)	
	< Erécédent Suivant > Annule	

Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/Me : Allez à l'étape 4. Pour les utilisateurs de Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP : Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre d'ajouter un port P-touch (PTCOM).

Si le port P-touch (PTCOM) est déjà installé, cliquez sur le bouton Suivant et continuez à l'étape 4 ci-dessous. Si le port P-touch (PTCOM) n'est pas installé, cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Nom du port s'affiche.

Réglage du pilote - (Bro	ther PT-9200DX)	×
	Giffengineense ent accordée à lu port três, en pert déserré au notineer en froiseane. Un port PTCDM réservé n'est pas matalé. Clapse par partier. La pare exerte la port. <u>épotes.</u>	
	Cerécédent Suivant> Annuler	

Dans la liste des ports PTCOM, sélectionnez le port auquel la PT-9200DX est raccordée ("PTCOM1:" si la PT-9200DX est raccordée au port COM1, ou "PTCOM2:" si la PT-9200DX est raccordée au port COM2), puis cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Réglage du pilote, cliquez sur le bouton Suivant.

×
DK
Annuler
Aide

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner le port PTCOM auquel la PT-9200DX est raccordée.

Sélectionnez "PTCOM1:" si la PT-9200DX est raccordée au port COM1, ou "PTCOM2:" si la PT-9200DX est raccordée au port COM2, puis cliquez sur le bouton Suivant. (Avec Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP, sélectionnez le port ajouté à l'étape 3.) Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de confirmer les modalités d'installation.

léglage du pilote - (Bi	other PT-9200DX)	×
	Stateborere in port a signal Treprimarie est executive Port: Prositi	
	< Précédent Suivant > Annuler	

Vérifiez que l'installation va s'effectuer comme vous le souhaitez, puis cliquez sur le bouton Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous indiquer que le pilote d'imprimante est installé.

Réglage du pilote - (B	rother PT-9200DX)
	L'installation sera effectuée comme indiqué ci-dessous.
	Pilote :
	Brother PT-9200DX
	Port : PTCDM1:
	Si OK, cliquez sur (Suivant). L'installation commencera.
	< Précédent Suivant> Annuler

Si le port auquel la PT-9200DX est raccordée supporte la vitesse de transmission de 115200 bps, cliquez sur le bouton Suivant.

Si le port auquel la PT-9200DX est raccordée ne supporte pas la vitesse de transmission de 115200 bps, ou si vous souhaitez vérifier la liaison entre la PT-9200DX et l'ordinateur, sélectionnez "Lancez l'assistant pour le changement de la vitesse de transmission", puis cliquez sur le bouton Suivant pour lancer l'Assistant pour le change de la vitesse de transmission. Après avoir changé la vitesse de transmission de la façon décrite aux étapes 3 à 6 de la section Utilisation de Assistant pour le changement de la vitesse de transmission, page 9, continuez à l'étape 7 ci-dessous.



 Une boîte de dialogue s'affiche pour vous indiquer que l'installation est terminée.

Sélectionnez "Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant", cliquez sur le bouton Terminer pour redémarrer l'ordinateur, et enlevez le CD-ROM de l'ordinateur.



Utilisation de Assistant pour le changement de la vitesse de transmission

Si le port auquel la PT-9200DX est raccordée ne supporte pas la vitesse de transmission de 115200 bps, ou si vous souhaitez vérifier la liaison entre la PT-9200DX et l'ordinateur, lancez le Changement de vitesse de transmission automatique et sélectionnez les paramètres de la façon décrite ci-dessous.

 Dans le menu Démarrer, pointez sur "Paramètres", puis cliquez sur "Imprimantes" pour ouvrir le dossier Imprimantes.

(Avec Windows® XP, cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs" dans le menu Démarrer pour ouvrir le dossier Imprimantes et télécopieurs.)

2 Avec Windows[®] 95, 98, 98SE et Me :

Double-cliquez sur l'icône Brother PT-9200DX, puis cliquez sur "Propriétés" dans le menu déroulant qui apparaît. Sur l'intercalaire Avancé de la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur le bouton Vitesse de transmission pour lancer l'Assistant Changement de vitesse de transmission.

Avec Windows® NT 4.0 :

Double-cliquez sur l'icône Brother PT-9200DX, puis cliquez sur "Propriétés" dans le menu déroulant qui apparaît. Sur l'intercalaire Paramètres de périphérique de la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur "Vitesse de transmission..." dans l'arborescence pour afficher la section de réglage de la 'Vitesse de transmission' en bas de la boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton Vitesse de transmission... pour lancer l'Assistant Changement de vitesse de transmission.

Avec Windows® 2000 et XP :

Double-cliquez sur l'icône Brother PT-9200DX, puis cliquez sur "Propriétés" dans le menu déroulant qui apparaît. Sur l'intercalaire Paramètres de périphérique de la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur "Vitesse de transmission..." dans l'arborescence, puis cliquez sur le bouton Propriétés ... qui apparaît à droite pour lancer l'Assistant Changement de vitesse de transmission.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner le port série auquel la PT-9200DX est raccordée.

Sélectionnez le port série approprié, puis cliquez sur le bouton Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner la vitesse de transmission.



- Sélectionnez la vitesse de transmission, puis cliquez sur le bouton Suivant.
 - Normalement, "115200 bps" est sélectionné ; néanmoins, votre ordinateur peut ne pas supporter la vitesse de transmission de 115200 bps. Dans ce cas, reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur et sélectionnez la vitesse de transmission maximale.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de confirmer les paramètres de vitesse de transmission sélectionnés.



Vérifiez que la vitesse de transmission a changé, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Pour modifier les paramètres, cliquez sur le bouton Précédent puis revenez à l'étape 4.

Une boîte de dialogue s'affiche pour indiquer que la vitesse de transmission a été réglée comme spécifié.



6 Cliquez sur le bouton Fin.



Pour une liaison USB (Windows[®] 98/Me/2000 Professional/XP seulement)

Avec la fonction Plug-and-Play, les nouveaux périphériques raccordés au système sont détectés, et leur pilote est automatiquement installé. Si vous souhaitez raccorder la PT-9200DX via le port USB, son pilote sera installé avec la fonction Plug-and-Play. Lisez attentivement les instructions d'installation décrites ci-dessous avant d'installer le fichier fourni sur le CD-ROM.

Per la cordez pas la P-touch 9200DX à l'ordinateur tant que vous n'y êtes pas invité, sinon le pilote d'imprimante PT-9200DX risque de ne pas être installé correctement.

Avec Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional :

 Sélectionnez "Câble USB", puis cliquez sur le bouton OK. La boîte de dialogue Message USB s'affiche.

Configuration du pilot	e
Le pilote sera installé. Sélectionnez le type de	câble de liaison.
Càble de liaison	
C Câble gérie	
	2¢
OK	Annuler

Cliquez sur le bouton Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de raccorder la PT-9200DX à l'ordinateur.

Configuration du pilote	(Brother PT-9200DX)	×
	Le pilote suivant sera configuré. Brother PT-9200DX	
	Avertissement: Ne accorder pas et ne mettec pas la Brother PT 420005 caus terraion avant qu'un message ne vous le demande.	
	Pour continuer, cliquez sur (Suivant). La configuration commencera.	
	CErécédent Suivant Annuler	

Raccordez la PT-9200DX à l'ordinateur à l'aide du câble d'interface USB fourni comme décrit à la page 5, puis mettez la PT-9200DX sous tension. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous indiquer que le pilote d'imprimante est installé.

onfiguration du pilote	(Brother PT-9200DX)	×
	La préparation une la configuration non terminés, investiges (represente la Baccodes la Biocher PF 30000K, puis metters la sour tentos). Alandes puis joi no quê est ajoutés autométra puis joi no quê est ajoutés autométra puis contenue.	
	< Erépédent Suivant > Annuler	

Cliquez sur le bouton Terminer. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous indiquer que l'installation est terminée.



Sélectionnez "Oui, redémarrer immédiatement", cliquez sur le bouton Terminer pour redémarrer l'ordinateur, et enlevez le CD-ROM de l'ordinateur.



Avec Windows® XP :

 Dans la boîte de dialogue qui apparaît pour vous informer que le pilote d'imprimante PT-9200DX va être installé, cliquez sur le bouton Suivant.



Quand la boîte de dialogue apparaît pour vous demander de raccorder la P-touch 9200DX et de la mettre sous tension, raccordez la P-touch 9200DX à l'ordinateur à l'aide du câble d'interface USB fourni, comme décrit à la page 5, puis mettez la P-touch 9200DX sous tension.



Dans la première boîte de dialogue Assistant Matériel détecté qui apparaît, sélectionnez "Installer le logiciel automatiquement (recommandé)", puis cliquez sur le bouton Suivant.

ssistant Matériel détecté	
	Assistant Aput de nouveau matérie détecté (actuature nou se la indiré le topot pour teur d'étables) (actuation de la indiré le topot pour l'actuation de la indire le topot pour le topot pour la indire le topot pour le topot pour la indire le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour le topot pour
	< Précédent Suivent > Annuler

Si une boîte de dialogue apparaît pour vous avertir que le logiciel n'a pas réussi l'essai Windows Logo, continuez simplement l'installation.



Dans la boîte de dialogue Assistant Matériel détecté qui apparaît pour vous indiquer que l'installation du PT-9200DX et de l'Assistant Matériel détecté sont terminées, cliquez sur le bouton Terminer.



Si la boîte de dialogue qui vous avertit que le logiciel n'a pas passé avec succès l'essai de logo Windows apparaît encore, cliquez sur le bouton Continuer pour poursuivre l'installation (puisque le pilote d'imprimante a déjà satisfait aux normes sévères de qualité des produits de nos essays).



Dans la boîte de dialogue qui apparaît pour vous indiquer que l'installation est terminée, sélectionnez "Oui, redémarrer immédiatement.", puis cliquez sur le bouton Terminer. Quand l'ordinateur a redémarré, l'installation est complètement terminée.

Configuration du pil	ote (Brother PT-9200DX) 🛛 🛛 🛛
	La Brother PT 43200X a del aquatée concetement. Pour valida les chargements, vous devez indemaner fastrataux.
Teminer Arrules	

8 Sortez le CD-ROM de l'ordinateur.

Installation de P-touch Editor Version 3.1 (pour Macintosh)

Suivez la procédure ci-dessous pour installer le logiciel P-touch Editor sur votre Macintosh.

La version Mac de ce logiciel est destinée à un Mac avec système d'exploitation anglais. Si le logiciel est installé sur un Mac avec un système d'exploitation dans une langue différente, il est possible que le logiciel ne fonctionne pas correctement.

Vérifiez que la configuration de votre système remplit les conditions suivantes.

Ordinateur : Macintosh ou Power Macintosh

Système d'exploitation :

- Interface série : Macintosh avec processeur PowerPC et port série (modem ou imprimante), fonctionnant sous Mac OS 8.1 ou plus récent
- Interface USB : Macintosh avec port USB, fonctionnant sous Mac OS 8.5.1 ou plus récent
 - * Pour les versions précédentes de Mac OS, reportez-vous au site Web Apple pour des informations sur USB.
 - * Ce logiciel ne peut fonctionner sous Mac OS X que dans un environnement classique. Toutefois, l'environnement classique de Mac OS X v10.2 n'est pas supporté.
 - * L'application est fournie sur CD-ROM ; par conséquent, l'ordinateur doit être équipé d'un lecteur de CD-ROM.

Espace libre sur le disque dur : Au moins 20 Mo

Quelques centaines de Mo d'espace libre supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'impression d'étiquettes longues ou l'impression d'un volume important de données.

Port : Série ou USB

Mémoire vive disponible : Au moins 24 Mo Lecteur de CD-ROM

Avec le CD-ROM fourni, les éléments suivants peuvent être installés:

- P-touch Editor Version 3.1
- Pilote d'imprimante PT-9200DX

Installation de P-touch Editor Version 3.1

- Raccordez la PT-9200DX au Macintosh en utilisant le câble d'interface fourni. Veillez à laisser la PT-9200DX hors tension.
- 2 Mettez le Macintosh sous tension.
- Insérez le CD-ROM P-touch Editor dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur
- Ouble-cliquez sur l'icône "P-touch Editor 3.1 Installer" du dossier qui apparaît.



Après le lancement de l'installateur, sélectionnez la méthode d'installation.

Cliquez sur le bouton "Install" pour commencer immédiatement l'installation des options de base. (Certains cliparts ne seront pas installés.) Environ 20 Mo d'espace libre sont nécessaires sur le disque dur pour commencer l'installation. Pour installer toutes les options, environ 120 Mo d'espace libre sont nécessaires sur le disque dur. Si l'espace libre disponible est suffisant, cliquez sur le bouton "Install".



Quand vous cliquez sur le bouton "Custom Install", une boîte de dialogue est affichée pour vous permettre de sélectionner quelles options seront installées. Seules les options cochées seront installées. Sélectionnez les options que vous souhaitez installer, puis cliquez sur le bouton "Install".

Boîte de dialogue affichée si vous appuyez sur le bouton "Custom Install" :



6 L'installation commence.

P-touch Editor Ver3.1 P-touch Editor ver3.1 P-touch Editor is as application that gives your a versity of designing possibilities for costing labels and stamps. Institution	Petowels EDITOR
Start up the installer, and then follow the messages that appear.	Installing file:
* If the printer driver is not yet instead, instead of restarting the computer after installing the P-touch Bditor, start up the Driver thatkies and include the driver for the printer that you will be using.	Files to install: 209
System Requirements	Drive Install
Computer: Marintosh, Power Macintosh or iMac	Eject Custom Install
Operating system: System 7.5.3 or later Available memory: Minimum 24MB	Stop

Quand l'installation est terminée et la boîte de dialogue suivante est affichée, cliquez sur le bouton "Quit".



Dans la boîte de dialogue affichée vous demandant si vous souhaitez redémarrer l'ordinateur, cliquez sur le bouton "Quit" pour continuer et installer le pilote d'imprimante.



Installation du pilote d'imprimante PT-9200DX

Double-cliquez sur l'icône "Driver Installer" du dossier P-touch.



2 Après le lancement de l'installateur, cliquez sur le bouton "Select Driver".



Dans la boîte de dialogue qui est affichée, sélectionnez "PT-9200DX(USB)" (pour un raccordement au port USB) ou "PT-9200DX(Serial)" (pour un raccordement au port modem ou imprimante). Les pilotes d'imprimante cochés seront installés. Puis, cliquez sur le bouton "Install".

P-touch Driver This program can install the driver for any of the various primers that can be used with the P- touch Editor.	hetall on: Hacintesh hotallation requires: 72/18 Available on where: 712.518
Installation To select the driver. In the dislog, box that allows you to select the model, clark the botton for the decided model, and then click the listent latonca.	PT-9200DX(USB) PT-9200DX(Serial) PT-2500PC PT-9200PC
System Requirements Computer: Nationals, Power Macintoch or Mor Operating system: System 7.5.3 or lower Available memory: Nitianum 24MB Available hard-link space: Nininum 20MB	Drive Install Eject Concel

L'installation commence. Quand l'installation est terminée et la boîte de dialogue suivante est affichée, cliquez sur le bouton "Quit".

Installation is done. Some files were not installed. Click QUIT to leave the installer. Click CONTINUE to perform additional installations.
Continue Quit

Quand la boîte de dialogue suivante est affichée, vous demandant si vous souhaitez redémarrer l'ordinateur, cliquez sur le bouton "Restart" pour redémarrer l'ordinateur.

Please restart your Macintosh before using any of the installed items.		
Quit Restart		

Après le redémarrage de l'ordinateur, mettez la Ptouch sous tension.

Sélection de l'imprimante

Déroulez le menu Pomme et sélectionnez "Chooser" pour afficher la fenêtre Chooser.



Dans la liste à gauche, cliquez sur l'icône PT-9200DX(USB) (pour un raccordement au port USB) ou sur l'icône PT-9200DX(Serial) (pour un raccordement au port modem ou imprimante). Puis, sélectionnez le pilote d'imprimante approprié.



Si l'icône PT-9200DX(Serial) a été sélectionnée, cliquez sur l'icône du port auquel la PT-9200DX(Serial) est reliée dans la liste à droite.



Refermez la fenêtre "Chooser" pour valider vos réglages.

Désinstallation du logiciel P-touch et du pilote d'imprimante

Désinstallez P-touch Editor Version 3.1 et le pilote d'imprimante en suivant la procédure ci-dessous :

Désinstallation de P-touch Editor Version 3.1 (pour Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

- Lancez Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP.
- Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches, sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Panneau de configuration". Avec Windows® XP, cliquez sur bouton Démarrer dans la barre de tâches, puis cliquez sur "Panneau de configuration".
- Oans la fenêtre "Panneau de configuration", doublecliquez sur "Ajout/Suppression de programmes".
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de Ajout/Suppression de programmes, sélectionnez "P-touch Editor 3.1", puis cliquez sur le bouton Ajouter/Supprimer.



* La boîte de dialogue peut être légèrement différente selon le système d'exploitation utilisé. Un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez supprimer l'application sélectionnée. Cliquez sur le bouton Oui pour supprimer l'application. Si vous ne souhaitez pas supprimer l'application, cliquez sur le bouton Non.



Dans la boîte de dialogue affichée, indiquant que l'application est supprimée, cliquez sur le bouton OK.

	unInstallShield va supprime le programme P-touch Editor 3.1 de votre système. Veuillez patienter pendant que les composants suivants sont supprimés
11.11	✓ Fichiers programme partagés…
	Fichiers programme standard
200040	🖌 Dossiers de données
	✓ Dossiers programme
NTE I	Répetoires de programmes
All An	Entrées du programme dans la base de registres
V V	
	Désinstallation réalisée avec succès.
	•
	OK 1

Remplacement, installation ou suppression du pilote d'imprimante (pour Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 Professional/XP)

Pour une liaison série

Raccordez la PT-9200DX à l'ordinateur à l'aide du câble d'interface série fourni comme décrit à la page 4, puis mettez la PT-9200DX sous tension.

Insérez le CD-ROM P-touch Editor Version 3.1 dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. Une boîte de dialogue s'affiche automatiquement pour vous permettre de sélectionner la langue. Si la boîte de dialogue n'apparaît pas automatiquement, double-cliquez sur "Poste de travail" dans le

bureau, puis double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM qui renferme le CD-ROM.

(Avec Windows[®] XP, cliquez sur "Poste de travail" dans le menu Démarrer, puis double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM qui renferme le CD-ROM. Ensuite, double-cliquez sur "Setup.exe" pour afficher la boîte de dialogue.

Sélectionnez la langue de votre système d'exploitation Windows®, puis cliquez sur le bouton OK. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner quoi installer.

C DANSK	C ITALIANO
C DEUTSCH	C NEDERLAND
C ENGLISH	C NOBSK
C ESBAÑOL	C SVENSKA
FRANCAIS	

Cliquez sur le bouton inférieur (Pilote d'imprimante). Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner le modèle.



Cliquez sur l'icône de la PT-9200DX. La première boîte de dialogue Configuration du pilote s'affiche pour vous permettre de sélectionner la liaison série ou la liaison USB.

*-touch Editor 3.1		
X	Sélectionnez le modèle sou	haté
Prover	PT-92000X	
5	PT-2500PC	
8	PT-9200PC	Ø
		< Précédent Annuler

Sélectionnez "Câble série", puis cliquez sur le bouton OK. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner l'installation ou la désinstallation du pilote d'imprimante.

Configuration du pilote Le pilote sera installé.			
Sélectionnez le type de câble de liaison.			
Calve de lakori			
Câble gérie			
C Câble <u>U</u> SB	2×		
OK.	Annuler		

- Sélectionnez l'opération souhaitée, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Si vous avez sélectionné "Installez": Effectuez les étapes 3 à 7 de la section Pour une liaison série, page 8. Si vous avez sélectionné "Désinstallez": Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de confirmer la désinstallation du pilote d'imprimante de la PT-9200DX.

Réglage du pilote - (Bi	other PT-9200DX)	×
	Le didage du pitte vo commence. Pitte à régle: borter l'3 30000. Desisses si vous solubles instale ou désinstale l'appledion. C (bésinstale	
	CPrintident Suivant> Annuler	

Cliquez sur le bouton Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche	
pour vous indiquer que la désinstallation est terminée.	

Réglage du pilote - (B	rother PT-9200DX)	×
	La désinstallation sera effectuée comme indiqué ci-dessous.	
	Pilote :	
	Brother PT-9200DX	1
	Si OK, okşanz na (Suivart) La delinintalation commencens	
	< Précédent Suvant> Annul	н

Cliquez sur le bouton Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous indiquer que le pilote d'imprimante a été supprimé.



Sélectionnez "Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant", cliquez sur le bouton Terminer pour redémarrer l'ordinateur, et enlevez le CD-ROM de l'ordinateur.



Pour une liaison USB (Windows[®] 98/Me/ 2000 Professional/XP seulement)

Vous pouvez remplacer, ajouter ou supprimer le pilote d'imprimante de la PT-9200DX de la façon décrite ci-dessous.

- Mettez la PT-9200DX hors tension puis débranchez-la de l'ordinateur.
- Insérez le CD-ROM P-touch Editor Version 3.1 dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. Une boîte de dialogue s'affiche automatiquement pour vous permettre de sélectionner la langue. Si la boîte de dialogue n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur "Poste de travail" dans le bureau, puis double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM qui renferme le CD-ROM.

(Avec Windows[®] XP, cliquez sur "Poste de travail" dans le menu Démarrer, puis double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM qui renferme le CD-ROM. Ensuite, double-cliquez sur "Setup.exe" pour afficher la boîte de dialogue.

Sélectionnez la langue de votre système d'exploitation Windows®, puis cliquez sur le bouton OK. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner quoi installer.

C DANSK	C ITALIANO
C DEUTSCH	C NEDERLAND
C ENGLISH	C NOBSK
C ESBAÑOL	C SVENSKA
C ERANCAIS	

Cliquez sur le bouton inférieur (Pilote d'imprimante). Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner le modèle.



Cliquez sur l'icône de la PT-9200DX. La première boîte de dialogue Configuration du pilote s'affiche pour vous permettre de sélectionner la liaison série ou la liaison USB.

P-touch Editor 3.1		×
「一下」	Sélectionnez le modèle souhaité	
Prouch	PT-92000×	
	PT-2500PC	
8	PT-3200PC	
	<u> </u>	Précédent Annules

Sélectionnez "Câble USB", puis cliquez sur le bouton OK. Une boîte de dialogue Configuration du pilote s'affiche pour vous permettre de sélectionner le remplacement, l'ajout ou la suppression du pilote d'imprimante de la PT-9200DX.

Configuration du pilot	
Le pilote sera installé. Sélectionnez le type de	câble de liaison.
Cible de liaison	
C Câble gérie	
Câble USB	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK	Annuler

- Sélectionnez l'opération souhaitée, puis cliquez sur le bouton Suivant.
 - Si vous avez sélectionné "Remplacer par une œ. nouvelle Brother PT-9200DX", le pilote d'imprimante préalablement installé est supprimé, et il est remplacé par un nouveau. Sélectionnez cette option pour effectuer une mise à niveau du pilote d'imprimante, ou lors d'un fonctionnement sous Windows[®] 2000 Professional/XP, pour passer à une PT-9200DX d'un autre numéro de série. Si vous avez sélectionné "Ajouter une Brother PT-9200DX", un nouveau pilote d'imprimante est ajouté. Si vous avez une liaison USB sur Ŵindows[®] 98/Me, seul un port s'ajoute, sans ajout d'une nouvelle imprimante. Sélectionnez cette option pour raccorder et utiliser plusieurs PT-9200DX avec le même ordinateur.

Configuration du pilote (Brother PT-9200DX]	×
	Une Bucher PT-SOUDCH and schederenet enabled: Comparison on a rear monohis Bucher Comparison on a rear monohis Bucher Comparison on the Institute Comparison on Bucher PT-SOUDCH Comparison on Comparison on Comparison Comparison on Comparison on Comparison on Comparison Comparison on Comparison on Comparison on Comparison on Comparison Comparison on Comparison on Compar	
	< Brépédent Suivant > Annule	

Si vous avez sélectionné "Remplacer par une nouvelle Brother PT-9200DX" ou "Ajouter une Brother PT-9200DX":

Avec Windows[®] 98/98SE/ Me/2000 Professional : Une boîte de dialogue s'affiche pour vous inviter à raccorder la PT-9200DX à l'ordinateur.



Raccordez la PT-9200DX à l'ordinateur à l'aide du câble d'interface USB fourni comme décrit à la page 5, puis mettez la PT-9200DX sous tension. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous indiquer que le pilote d'imprimante est installé.

Sélectionnez "Oui, redémarrer immédiatement", puis cliquez sur le bouton Terminer pour redémarrer l'ordinateur.

Avec Windows[®] XP :

Dans la première boîte de dialogue Assistant Matériel détecté qui apparaît, sélectionnez "Installer le logiciel automatiquement (recommandé)", puis cliquez sur le bouton Suivant.



Si une boîte de dialogue apparaît pour vous avertir que le logiciel n'a pas réussi l'essai Windows Logo, continuez simplement l'installation.



Dans la boîte de dialogue Assistant Matériel détecté qui apparaît pour vous indiquer que l'installation du PT-9200DX et de l'Assistant Matériel détecté sont terminées, cliquez sur le bouton Terminer.

Assistant Matériel détecté	
	Fin de l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté Calcularis n'in énéret logicoux:
	Cliquer our Termines pour lesmer (Assistent,
	< Décédent. Terminer Annulet

Si la boîte de dialogue qui vous avertit que le logiciel n'a pas passé avec succès l'essai de logo Windows apparaît encore, cliquez sur le bouton Continuer pour poursuivre l'installation (puisque le pilote d'imprimante a déjà satisfait aux normes sévères de qualité des produits de nos essais).

nstalla	tion matérielle
⚠	Le logiciel que vous êtes en train d'installer pour ce matériel : Implimantes
	n'a pas été validé los du test permettant d'obtenii le logo Windows et vérifiant se competibilité avec Windows XP. (<u>Indoues</u> -moi poussuoi ce test est important.)
	Continues l'establistice de ce logicité pout entre en pôté est établistic de ce logicité pout entre en spiteme, mantenant ou deux l'aveni. Microsoft recommande fortennt que vous arôtier cette installation maintenant et contacting le fournierme de natallation maintenant et contacting le fournierme de lest premettant d'obtenir le logo Windows.
	Continuer Enstallation

Dans la boîte de dialogue qui apparaît pour vous indiquer que l'installation est terminée, sélectionnez "Oui, redémarrer immédiatement.", puis cliquez sur le bouton Terminer. L'ordinateur redémarre.

Configuration du pilote (Brother PT-9200DX)		
La Bother PT-3200X e dé ajoutée control Pour valée les chargements, vous devez indemante l'adrahue. Pour pour la control d'annere la control d'annere la Pour redénante plus (ad.	ement.	
Cliquez sur [Terminet] pour quitter la configur	ation.	
Teminer		

Sortez le CD-ROM de l'ordinateur.

<u>Si vous avez sélectionné "Supprimer une Brother</u> <u>PT-9200DX" :</u>

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de confirmer la suppression de tous les pilotes d'imprimante de la PT-9200DX.

Confirma	ition 🗵	
৾	Toutes les imprimantes Brother PT-9200DX seront supprimées. Pour les supprimer individuellement, supprimez-les du dossier Imprimantes.	
	Voulez-vous les supprimer?	
	Qui Non	

Cliquez sur le bouton Oui. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous indiquer que les pilotes d'imprimante ont été supprimés.

Cliquez sur le bouton Terminer.

Si une boîte de dialogue s'affiche pour vous expliquer que vous devez redémarrer l'ordinateur, sélectionnez l'option de redémarrage de l'ordinateur, puis cliquez sur le bouton Terminer.

Configuration du pilote	Brother PT-9200DX)	×
	La Brother PT-9200DX a été supprimée correctement.	
	Cliquez sur [Terminer] pour quitter la configuration.	
	Terminer Annuler	I

Suppression de P-touch Editor Version 3.1 et du pilote d'imprimante (pour Macintosh)

Effacez P-touch Editor Version 3.1 et le pilote d'imprimante en suivant la procédure ci-dessous :

- Quand vous effacez le pilote d'imprimante, assurez-vous que la P-touch est hors tension et débranchée.
- Faites glisser le dossier P-touch Editor Ver3.1 vers la corbeille.
- 2 Ouvrez le dossier "Extensions" du dossier système.
- Faites glisser l'icône PT-9200DX(USB) et l'icône d'extension USB PT-9200DX (pour un raccordement au port USB) ou l'icône PT-9200DX(Serial) (pour un raccordement au port modem ou imprimante) vers la corbeille.
- Dans le dossier système, ouvrez le dossier "Preferences".
- Faites glisser l'icône de préférences P-touch Editor 3.1 et l'icône de préférences PT-9200DX(USB) (pour un raccordement au port USB) ou l'icône de préférences PT-9200DX(Serial) (pour un raccordement au port modem ou imprimante) vers la corbeille. P-touch Editor Version 3.1 et le pilote d'imprimante sont maintenant supprimés.

Utilisation de P-touch Editor

L'application P-touch Editor permet à tout le monde de créer et imprimer facilement des étiquettes pour toute utilisation imaginable.

Lancement de P-touch Editor

Sur un ordinateur compatible IBM PC:

En cliquant sur l'icône P-touch Editor:

Double-cliquez sur l'icône "P-touch Editor 3.1" de la fenêtre de choix "P-touch Editor 3.1".

- Avec le bouton Démarrer:
 - ① Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches pour afficher le menu Démarrer.
 - 2 Sélectionnez "Programmes".
 - 3 Sélectionnez "P-touch Editor 3.1".
 - Oliquez sur "P-touch Editor 3.1".
- Avec Windows[®] Explorer (Explorateur Windows[®]):
 - Lancez Windows[®] Explorer (Explorateur Windows[®]).
 - 2 Sélectionnez le lecteur de CD-ROM et le répertoire où est installé P-touch Editor.
 - 3 Double-cliquez sur "Ptedit3.exe".

Quand P-touch Editor est lancé, la fenêtre suivante est affichée.



Sur un ordinateur Macintosh:

Double-cliquez sur l'icône "P-touch Editor Ver3.1" du dossier "P-touch Editor Ver3.1" installé dans votre ordinateur.
 Quand P-touch Editor est lancé, la fenêtre suivante est affichée.



Affichage des propriétés

Bien que les écrans des explications ci-dessous s'appliquent à Windows[®] 95/98/98SE/Me, les opérations sont les mêmes pour Windows[®] NT4.0/2000 Professional/XP et pour Macintosh, sauf mention contraire. Vous pouvez afficher les propriétés voulues en cliquant sur l'icône dans la station de propriétés.



Cliquez sur une icône pour afficher les propriétés.

• Propriétés de la page (💕)

Cliquez sur ce bouton pour	Format normal
dissimuler les propriétés.	Automatique 🗐 🕞 🔺
	1 24 mm 🔽 🕶 📑 14 mm 📑

Lors de l'utilisation de la P-touch 9200DX

Création d'une nouvelle mise en page

Bien que les écrans des explications ci-dessous s'appliquent à Windows® 95/98/98SE/Me, les opérations sont les mêmes pour Windows® NT4.0/2000 Professional/XP et pour Macintosh, sauf mention contraire.

- Entrée de texte
- Cliquez sur <u>A</u> (bouton Texte) de la barre d'outils de dessin. Vous pouvez entrer le texte, et le pointeur passe de sélection) à <u>I</u> (pointeur d'insertion).
- Amenez le pointeur d'insertion à l'endroit de la zone de mise en page où vous souhaitez taper le texte, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris.
- 8 Le curseur clignote dans la zone de mise en page pour indiquer que vous pouvez taper le texte.





Tapez le texte au clavier de l'ordinateur.

- Pour créer une nouvelle ligne de texte, appuyez sur la touche Entrée du clavier.
 - Avec P-touch Editor version 3.1, le texte est toujours tapé en mode insertion. Vous ne pouvez pas utiliser le mode écrasement pour taper le texte.
 - Pour changer de police et modifier la taille du texte, cliquez sur l'icône voulue de la station des propriétés, puis sélectionnez les paramètres parmi les Propriétés qui apparaissent

Pour les détails, voyez Lecture du guide de l'utilisateur, à la page 24.

Création d'une mise en page à partir d'un modèle Format automatique

Non seulement P-touch Editor vous permet de dessiner des images et disposer le texte en utilisant un des nombreux styles, polices et tailles disponibles, mais il est aussi fourni avec des modèles pré-formatés variés qui facilitent et rendent plus rapide la création d'étiquettes. Voyons ici à quel point la création d'une mise en page d'étiquette est facile avec la commande [Format automatique].

Sur un ordinateur compatible IBM PC:

- Sélectionnez la commande [Format automatique] dans le menu [Fichier] pour lancer Format automatique.
- Dans la fenêtre de choix "Catégorie:", sélectionnez la catégorie conte-Ø nant le modèle Format automatique que vous souhaitez utiliser. Pour notre exemple, nous sélectionnerons "NOM".
- 3 Cliquez sur le bouton Suivant.



- Dans la fenêtre de choix "Modèle:", sélectionnez le modèle que vous 4 souhaitez utiliser. Nous sélectionnerons le modèle intitulé NOM2 LBL
- G Cliquez sur le bouton Suivant.

- 6 Cliquez sur le bouton Suivant ou Précédent jusqu'à ce que le texte que vous souhaitez changer apparaisse dans la case d'édition "Entrée:".
- Changez le texte en entrant le texte souhaité.
- 8 Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que le texte apparaisse comme vous le souhaitez, puis cliquez sur le bouton Suivant. Pour cet exemple, nous remplacerons le nom de la section par "SÉCURTOUT S.A.", le titre par "PDG" et le nom par "HÉLÈNE HUPPERT".
- Vérifiez si la mise en page contient le texte que vous souhaitez Ø utiliser.











Sur un ordinateur Macintosh:

- Sélectionnez la commande [Auto Format] dans le menu [File] pour afficher la boîte de dialogue Auto Format.
- ② Dans la fenêtre de choix "Category:", sélectionnez la catégorie contenant le modèle que vous souhaitez utiliser. Pour notre exemple, nous sélectionnerons "shop".
- Oans la fenêtre de choix "Template:", sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Sélectionnons le modèle intitulé shop3.lbl.
- Cliquez sur le bouton OK. Un nouveau modèle contenant le texte préformaté sélectionné est créé et la boîte de dialogue Auto Text est affichée.
- Cliquez sur le bouton Next ou Previous jusqu'à ce que le texte que vous souhaitez changer apparaisse dans la case d'édition "Input:". Ici, la première ligne du texte que nous souhaitons changer, "CAMERA" est déjà affichée.
- Changez le texte en entrant le texte souhaité. Nous pouvons commencer en remplaçant le nom du produit par "VCR".
- Répétez les étapes 6 et 6 jusqu'à ce que le texte apparaisse comme vous le souhaitez, puis cliquez sur le bouton Next. Finissons d'éditer le texte en remplaçant le prix original par "\$415." et le prix en solde par "\$215.".
- Cliquez sur le bouton Close. Le texte de la mise en page est remplacé par le texte nouvellement entré.







Importation d'un fichier graphique

Avec l'application P-touch Editor, vous pouvez aussi importer des fichiers d'images dans des formats variés (.bmp, .dib, .jpg, .tif .ico et .wmf sur un PC ou PICT, JPEG, TIFF et BMP sur un Mac) dans votre mise en page.

Une mise en page étant affichée, sélectionnez la commande [Image] du menu [Insérer] (dans le logiciel pour PC) ou du menu [Object] (dans le logiciel pour Mac). Une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner le fichier graphique apparaît.

Quand vous utilisez P-touch Editor pour PC:

Juventure					? ×
Chercher :	Disquette	3½ (A:)	-	1	
Sunset					
g winter.	JPG				
No <u>m</u> :	Sunset.TIF				<u>D</u> uvrir

Quand vous utilisez P-touch Editor pour Macintosh:



Sélectionnez le fichier graphique que vous souhaitez ajouter à la mise en page et double-cliquez dessus. L'image apparaît dans la mise en page.



Code barres

Gardez les points suivants à l'esprit quand vous utilisez P-touch Editor Version 3.1 pour imprimer des codes à barres.

- Les codes à barres doivent être imprimés sur un ruban blanc. Si des rubans d'une autre couleur sont utilisés, le lecteur de code à barres risque de ne pas lire le code à barres correctement.
- Veillez à essayer le lecteur de code à barres pour vous assurer qu'il peut lire les codes à barres imprimés dans l'environnement dans lequel vous avez l'intention de les utiliser. Dans certains cas, les codes à barres ne sont pas lus correctement.
- Le protocole du Code QR peut être utilisé seulement avec l'anglais. Si des données dans une autre langue sont entrées, il est possible que le code à barres ne soit pas lu correctement.

Bases de données

• Pour les détails généraux, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le CD-ROM P-touch Editor Version 3.1.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez les fonctions base de données de P-touch Editor Version 3.1.

- La fonction base de données de P-touch Editor Version 3.1 (Version Windows®) utilise des fichiers de base de données qui sont compatibles avec Microsoft Access 97. Si vous effectuez une mise à niveau de P-touch Editor Version 3.1 avec un programme enregistré sur le CD-ROM, P-touch Editor deviendra compatible avec Access 2000. Reportez-vous au fichier Readme qui se trouve sous Français\Editor\Ac2k sur le CD-ROM (le nom du dossier pour le français est "Français"), et démarrez le programme.
- P-touch Editor Version 3.1 est capable d'importer des fichiers autres que les fichiers mdb, par exemple les fichiers csv. Les fichiers sauvegardés au format csv avec une application comme Microsoft[®] Excel pourront être utilisés avec P-touch Editor. Pour les détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le CD-ROM P-touch Editor Version 3.1.
- En utilisant une fonction disponible dans Windows[®] Access 97, vous pourrez lier les fichiers Excel aux fichiers mdb. Cette fonction vous permettra de mettre à jour automatiquement avec P-touch Editor les données modifiées avec Excel.

Lecture du mode d'emploi

Le mode d'emploi de P-touch Editor peut être lu en insérant le CD-ROM dans le lecteur chaque fois que vous souhaitez vous y reporter ou en l'installant dans votre disque dur de telle façon qu'il puisse être rapidement disponible à n'importe quel moment. Le mode d'emploi étant un document HTML, un navigateur Web est nécessaire pour le lire. Si Internet Explorer n'est pas installé, vous pouvez l'installer après l'avoir téléchargé sur Internet.

Le mode d'emploi de P-touch Editor peut être lu avec d'autres navigateurs : néanmoins, il est possible que certaines pages ne soient pas affichées correctement.

Lecture du mode d'emploi de P-touch Editor

- Si le mode d'emploi n'avait pas été installé dans le disque dur de l'ordinateur, insérez le CD-ROM P-touch Editor dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Lancez le mode d'emploi.

Sur un ordinateur compatible IBM PC:

- En cliquant sur l'icône P-touch Editor: Double-cliquez sur l'icône "Le manuel d'utilisation P-touch Editor Ver.3.1." de la fenêtre de choix "P-touch Editor 3.1".
- Avec le bouton Démarrer:
 - (a) Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches pour afficher le menu Démarrer.
 - (b) Sélectionnez "Programmes".
 - (c) Sélectionnez "P-touch Editor 3.1".
 - (d) Cliquez sur "Le manuel d'utilisation P-touch Editor Ver.3.1." de la fenêtre de choix "P-touch Editor 3.1"
- Avec Windows® Explorer (Explorateur Windows®):
 - (a) Lancez Windows[®] Explorer (Explorateur Windows[®]).
 - (b) Sélectionnez le lecteur de CD-ROM (si le mode d'emploi n'est pas installé dans le disque dur), ou sélectionnez le disque et le répertoire où est installé P-touch Editor (si le mode d'emploi est installé dans le disque dur).
 - (c) Double-cliquez sur "Main.htm" du dossier "Manual" (Mode d'emploi).

Sur un ordinateur Macintosh:

 Double-cliquez sur l'icône "Main.htm" du dossier "User's Guide" contenu dans le dossier "P-touch" du CD-ROM (si le mode d'emploi n'est pas installé dans le disque dur), ou le dossier "P-touch Editor Ver3.1" (si le mode d'emploi est installé dans le disque dur).

Utilisation de la PT-9200DX

Après avoir créé une mise en page d'étiquette à l'aide de l'application P-touch Editor, vous pourrez l'imprimer pour fabriquer une étiquette.

Mise en place de la cassette

 Appuyez sur la touche de libération du couvercle et soulevez le couvercle du logement de la cassette.

Si vous utilisez une cassette neuve, commencez par enlever le système de blocage. (Certaines cassettes ne sont pas munies de ce système.) Assurez-vous que l'extrémité du ruban passe bien sous les guides de ruban.





- Insérez la cassette fermement dans le logement en vous assurant que tout l'arrière de la cassette touche le fond du logement.
 - Quand vous insérez la cassette, assurez-vous que le ruban encreur ne s'accroche pas au coin du guide métallique.

Faites attention à ne pas toucher la tête d'impression.

Refermez le couvercle du logement, puis appuyez sur la touche on/off pour mettre la PT-9200DX sous tension.





Quand la touche on/off s'allume en vert, appuyez une fois sur la touche avance/coupe pour tendre complètement le ruban et couper tout excédent.

Impression d'une étiquette

- Mettez la PT-9200DX sous tension et démarrez l'ordinateur.
- Lancez P-touch Editor et assurez-vous que "PT-9200DX" est sélectionné comme imprimante dans la boîte de dialogue Configuration imprimante (commande [Configuration imprimante] du menu [Fichier] du logiciel pour PC) ou dans le Chooser (quand vous utilisez le logiciel pour Macintosh).
- Oans les réglages taille des Propriétés de la page, sélectionnez le réglage de taille d'étiquette souhaité, puis créez votre mise en page d'étiquette.
- Cliquez sur la commande [Imprimer] du menu [Fichier], sélectionnez les réglages souhaités dans la boîte de dialogue Imprimer, puis cliquez sur le bouton OK. La touche on/off de la PT-9200DX clignote en vert pendant la réception des données. Après l'impression de l'étiquette, cette dernière est expulsée de la fente de sortie de ruban et coupée automatiquement si l'option "Coupure auto" a été sélectionnée.
 - Si l'option "1/2 coupe" a été sélectionnée, appuyez une fois sur la touche avance/coupe pour couper l'étiquette.

Pendant l'impression de plusieurs copies d'étiquette, il est possible que la vitesse d'impression diminue de telle façon qu'une résolution élevée puisse être maintenue.



A A

3:8mm



Normal Format

100mm

1:24mm

Entretien

Nettoyage de la tête d'impression et du cabestan

Une ligne blanche horizontale apparaissant sur l'étiquette imprimée est un signe d'encrassement de la tête d'impression et du cabestan. Nettoyez la tête d'impression et le cabestan en suivant la procédure ci-dessous.

- 1 Mettez la PT-9200DX hors tension.
- ② Ouvrez le couvercle du logement de la cassette.
- 3 Si une cassette est en place, enlevez-la.
- () Utilisez un coton-tige sec pour essuyer délicatement vers le haut et le bas la tête d'impression et le cabestan.





S Insérez la cassette, puis refermez le couvercle du logement de la cassette.

Attention: Faites attention à ne pas toucher la coupeuse située à côté de la tête d'impression et du cabestan pendant leur nettoyage. N'essayez pas non plus de nettoyer la tête d'impression immédiatement après un travail d'impression car vous pourriez vous brûler.

* Le nettoyage peut aussi être effectué en utilisant la cassette de nettoyage de tête d'impression (TZ-CL6) disponible en option.

Contrôle du statut de la P-touch

Vous pouvez déterminer le statut de la PT-9200DX en observant la couleur de l'éclairage de la touche on/off.

Statut de la PT-9200DX

Couleur de touche on/off	Description/Solution
S'allume en vert	• La P-touch fonctionne normalement et est en mode d'attente.
Clignote en vert	La P-touch est en train de recevoir normalement des données de l'or- dinateur.
S'allume en orange	 En mode d'attente, la P-touch a détecté une insertion incorrecte de la cassette. Insérez correctement la cassette. L'impression commencera quand la cassette sera insérée correctement. Le couvercle du logement de la cassette n'est pas complètement fermé. Refermez le couvercle du logement de la cassette.
Clignote en orange	 Pendant la réception des données, la P-touch a détecté la fermeture incorrecte ou l'ouverture du couvercle du logement de la cassette. Refermez le couvercle du logement de la cassette. L'impression com- mencera quand le couvercle du logement de la cassette sera fermé.
Clignote en rouge (Corrigez le problème, puis essayez d'impri- mer de nouveau.)	 Pendant l'impression, la P-touch a détecté l'absence de cassette ou l'épuisement du ruban de la cassette. Insérez une cassette ou remplacez-la. Avant ou pendant l'impression, le couvercle du logement de la cassette a été ouvert. Refermez le couvercle du logement de la cassette. Une erreur de transmission de données est survenue. Après environ cinq secondes, la P-touch reviendra au mode d'attente (la touche on/off s'allumera en vert).
S'allume en rouge (Corrigez le problème, puis essayez d'impri- mer de nouveau.)	 Mettez la P-touch hors tension, puis remettez-la sous tension. Si la touche on/off reste allumée en rouge, contactez votre représen- tant de service après-vente.

Guide de dépannage

Si vous pensez que la P-touch n'imprime pas correctement mais n'arrivez pas à déterminer l'origine du problème à l'aide de l'éclairage de la touche on/off, reportez-vous à la liste suivante de problèmes possibles et effectuez les opérations nécessaires.

Problème	Cause	Solution
La P-touch n'imprime pas. Une erreur d'impression est indiquée.	 Le câble d'interface n'est pas branché correctement. La cassette n'est pas insérée correctement. Le couvercle du logement de la cassette est ouvert. 	Vérifiez que le câble d'interface est raccordé correctement, que la cassette est installée correctement et que le couvercle du lo- gement de la cassette est fermé.
Pendant l'impression, une bande rayée apparaît.	Il n'y a pas de cassette dans le logement de la cassette.	Insérez une nouvelle cassette, puis appuyez sur la touche d'avance/coupe ou mettez la P-touche hors tension, puis de nouveau sous tension.
La touche on/off ne s'al- lume pas et ne clignote pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est raccordé correctement. Si la touche on/off ne s'allume pas et ne clignote pas, contactez votre représentant de service après-vente.
Une ligne blanche hori- zontale traverse l'éti- quette imprimée.	La tête d'impression et le cabes- tan sont encrassés.	Nettoyez la tête d'impression et le cabestan en suivant la procé- dure décrite dans <i>Nettoyage de la tête d'impression et du cabes-</i> <i>tan</i> à la page 27.
Une erreur de transmis- sion de données est affi- chée sur l'ordinateur.	Le mauvais port est sélectionné.	Windows® Sous "Imprimer vers le port suivant" de la boîte de dialogue Pro- priétés de l'imprimante, sélectionnez "PTUSB:" pour une liaison USB ou sélectionnez "PTCOM:" (où "n" est 1 si la P-touch est raccordée au port COM1 de l'ordinateur ou 2 si la P-touch est raccordée au port COM2 de l'ordinateur) pour une liaison série.* Mac Pour une liaison série, sélectionnez dans le Chooser le port auquel la P-touch est raccordée.
	La vitesse de transmission de l'ordinateur et celle de la P- touch sont différentes. (Seule- ment pour une liaison série.)	Windows® Lancez Changement de vitesse de transmission automatique, puis sélectionnez la même vitesse de transmission que pour la P-touch. Mac Le Macintosh peut ne pas supporter la vitesse de transmission par défaut de 115 200 bps de la P-touch. Après avoir changé la vitesse de transmission de la P-touch suivant les directives de <i>Changement de la vitesse de transmission de</i> sion de la P-touch à la page 31, sélectionnez une vitesse de transmission de 57 600 bps dans la boîte de dialogue Impression.
(Windows® seulement) La vitesse de transmission ne peut pas être réglée à l'aide de Changement de vitesse de transmission automatique.	L'ordinateur ne supporte pas la vitesse de transmission par dé- faut de 115 200 bps de la P- touch.	La vitesse de transmission par défaut de 115 200 bps de la P-touch n'est pas supportée par certains ordinateurs. Après avoir changé la vitesse de transmission de la P-touch suivant les direc- tives de <i>Changement de la vitesse de transmission automatique</i> , puis sélection- nez une vitesse de transmission automatique, puis sélection- nez une vitesse de transmission de 57 600 bps ou 9 600 bps.
	Erreur 99 L'ordinateur ne peut pas détec- ter la P-touch.	Vérifiez les points suivants: • Est-ce que la P-touch est sous tension ? • Est-ce que le câble d'interface est raccordé correctement ? • Est-ce que le port COM auquel est raccordé la P-touch a été sélectionné avec Changement de vitesse de transmission auto- matique? (De nombreux PC sont munis de plus d'un port COM.)
	Erreur 1,5 Le port série de l'ordinateur ne peut pas être utilisé.	Les ports COM de certains PC sont désactivés par défaut. Vérifiez le mode d'em- ploi de l'ordinateur ou consultez le fabricant de l'ordinateur, puis activez le port COM. «Vérification du port COM (Windows® 95/98)> Double-cliquez sur "Système" dans la fenêtre Panneau de configuration. Cliquez sur l'intercalaire Gestionnaire de périphériques, puis cliquez sur le signe plus à côté de "Ports (COM & LPT)". Vérificze que COM1 et COM2 sont listés et qu'aucun symbole d'erreur n'est affiché.

* Si deux P-touch ou plus du même modèle sont raccordées via leurs ports USB, sélectionnez "PTUSB (PT-9200DX-XXXXXXXXX):" (où XXXXXXXX est le numéro de série) au lieu de "PTSUB:".

* Le numéro de série est inscrit au-dessus du code à barres sur l'étiquette argentée attachée au bas de la P-touch.

Problème	Solution
 Le ruban n'est pas éjecté correctement après avoir été coupé automatiquement. 	Mettez l'imprimante hors tension, ouvrez le couver- cle du logement de la cassette, et enlevez la cassette si une cassette est en place.
	Utilisez un coton-tige trempé dans de l'alcool à brû- ler, nettoyez la pièce métallique se trouvant dans la fente de sortie du ruban, à gauche de la coupeuse.
	Coupeuse Coton-tige
	Pièce métallique (partie à nettoyer)
Changement de la vitesse de transmission de la P-touch

La vitesse de transmission par défaut de la P-9200DX pour une liaison série est de 115200 bps. Certains ordinateurs ne supportent pas une vitesse de transmission de 115200 bps. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour changer la vitesse de transmission de la P-touch à 9600 bps. La vitesse de transmission du port doit aussi être réglée sur 9600 bps.

- 1 Mettez la PT-9200DX hors tension.
- 2 Appuyez sur la touche on/off et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes.
- 8 Relâchez la touche quand elle commence à clignoter en rouge et vert.
- Ø La vitesse de transmission de la la PT-9200DX est ainsi réglée sur la vitesse de transmission plus lente de 9600 bps.



Spécifications de l'imprimante

Alimentation:	CA 230 V 50 Hz
Ruban d'impression:	6 largeurs disponibles: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Tête d'impression:	384 points 360 points
Coupeuse:	Coupeuse entièrement automatique Précoupeuse entièrement automatique
Port:	Série, USB
Dimensions:	$120 \times 150 \times 250 \text{ mm}$
Poids:	1,5 kg

Accessoires

• Tournitures

Vous pouvez obtenir des cassettes chez votre revendeur Brother le plus proche. <u>Brother ne peut être rendu responsable pour tout dommage causé par l'utilisation de fournitures non-agréées.</u>

lisez que des rubans Brother TZ. N'utilisez jamais de rubans ne portant pas la marque 🍱 . Disponibilité selon les pays.

No. de stock	Description
Rubans lamin	és de 36 mm
TZ-161	Caractères noirs sur fond transparent
TZ-261	Caractères noirs sur fond blanc
TZ-461	Caractères noirs sur fond rouge
TZ-561	Caractères noirs sur fond bleu
TZ-661	Caractères noirs sur fond jaune
TZ-M961	Caractères noirs sur ruban argent (mat)
TZ-262	Caractères rouges sur fond blanc
TZ-263	Caractères bleus sur fond blanc
TZ-364	Caractères or sur fond noir
TZ-365	Caractères blancs sur fond noir
Rubans lamin	és de 24 mm
TZ-151	Caractères noirs sur fond transparent
TZ-M51	Caractères noirs sur fond transparent (mat)
TZ-M951	Caractères noirs sur ruban argent (mat)
TZ-251	Caractères noirs sur fond blanc
TZ-451	Caractères noirs sur fond rouge
TZ-551	Caractères noirs sur fond bleu
TZ-651	Caractères noirs sur fond jaune
TZ-751	Caractères noirs sur fond vert
TZ-951	Caractères noirs sur ruban argent
TZ-C51	Caractères noirs sur fond jaune fluorescent
TZ-B51	Caractères noirs sur fond orange fluorescent
TZ-D51	Caractères noirs sur fond vert fluorescent
TZ-152	Caractères rouges sur fond transparent
TZ-252	Caractères rouges sur fond blanc
TZ-153	Caractères bleus sur fond transparent
TZ-253	Caractères bleus sur fond blanc
TZ-354	Caractères or sur fond noir
TZ-155	Caractères blancs sur fond transparent
TZ-355	Caractères blancs sur fond noir
TZ-455	Caractères blancs sur fond rouge
TZ-555	Caractères blancs sur fond bleu
TZ-655	Caractères blancs sur fond orange
TZ-755	Caractères blancs sur fond vert
Rubans lamin	és de 18 mm
TZ-141	Caractères noirs sur fond transparent
TZ-241	Caractères noirs sur fond blanc
TZ-242	Caractères rouges sur fond blanc
TZ-243	Caractères bleus sur fond blanc
TZ-344	Caractères or sur fond noir
TZ-345	Caractères blancs sur fond noir
TZ-441	Caractères noirs sur fond rouge
TZ-541	Caractères noirs sur fond bleu
TZ-641	Caractères noirs sur fond jaune
TZ-741	Caractères noirs sur fond vert

No. de stock	Description
Rubans lamin	és de 12 mm
TZ-131	Caractères noirs sur fond transparent
TZ-132	Caractères rouges sur fond transparent
TZ-133	Caractères bleus sur fond transparent
TZ-135	Caractères blancs sur fond transparent
TZ-231	Caractères noirs sur fond blanc
TZ-232	Caractères rouges sur fond blanc
TZ-233	Caractères bleus sur fond blanc
TZ-334	Caractères or sur fond noir
TZ-335	Caractères blancs sur fond noir
TZ-431	Caractères noirs sur fond rouge
TZ-435	Caractères blancs sur fond rouge
TZ-531	Caractères noirs sur fond bleu
TZ-535	Caractères blancs sur fond bleu
TZ-631	Caractères noirs sur fond jaune
TZ-635	Caractères blancs sur fond orange
TZ-731	Caractères noirs sur fond vert
TZ-735	Caractères blancs sur fond vert
TZ-931	Caractères noirs sur ruban argent
TZ-B31	Caractères noirs sur fond orange fluorescent
TZ-C31	Caractères noirs sur fond jaune fluorescent
TZ-D31	Caractères noirs sur fond vert fluorescent
TZ-M31	Caractères noirs sur fond transparent (mat)
TZ-M931	Caractères noirs sur ruban argent (mat)
Rubans lamin	és de 9 mm
TZ-121	Caractères noirs sur fond transparent
TZ-122	Caractères rouges sur fond transparent
TZ-123	Caractères bleus sur fond transparent
TZ-221	Caractères noirs sur fond blanc
TZ-222	Caractères rouges sur fond blanc
TZ-223	Caractères bleus sur fond blanc
TZ-324	Caractères or sur fond noir
TZ-325	Caractères blancs sur fond noir
TZ-421	Caractères noirs sur fond rouge
TZ-521	Caractères noirs sur fond bleu
TZ-621	Caractères noirs sur fond jaune
TZ-721	Caractères noirs sur fond vert
TZ-A25	Caractères blancs sur fond grey
TZ-M21	Caractères noirs sur fond transparent (mat)
Rubans lamin	és de 6mm
TZ-111	Caractères noirs sur fond transparent
IZ-211	Caractéres noirs sur fond blanc
TZ-315	Caractères blancs sur tond noir
TZ-611	Caractères noirs sur tond jaune
Rubans non la	minés de 24 mm
fZ-N251	Caractères noirs sur fond blanc

No. de stock	Description	
Rubans non laminés de 18 mm		
TZ-N241	Caractères noirs sur fond blanc	
TZ-N242	Caractères rouges sur fond blanc	
TZ-N243	Caractères bleus sur fond blanc	
TZ-N541	Caractères noirs sur fond bleu	
TZ-N641	Caractères noirs sur fond jaune	
TZ-N741	Caractères noirs sur fond vert	
TZ-NF41	Caractères noirs sur fond violet	
TZ-PH41	Caractères noirs sur fond à motifs de coeur	
TZ-PF41	Caractères noirs sur fond à motifs de fruits	
TZ-PM41	Caractères noirs sur fond à motifs marins	
TZ-N841	Caractères noirs sur fond or	
Rubans non la	uminés de 12 mm	
TZ-N231	Caractères noirs sur fond blanc	
TZ-N232	Caractères rouges sur fond blanc	
TZ-N233	Caractères bleus sur fond blanc	
TZ-N531	Caractères noirs sur fond bleu	
TZ-N631	Caractères noirs sur fond janue	
TZ-N731	Caractères noirs sur fond vert	
TZ-NF31	Caractères noirs sur fond violet	
Rubans non la	uminés de 9 mm	
TZ-N221	Caractères noirs sur fond blanc	
Rubans non la	minés de 6 mm	
TZ-N211	Caractères noirs sur fond blanc	

Rubans à adhérence spéciale

No. de stock	Description
TZ-S251	Ruban de 24 mm à adhérence spéciale (caractères noirs sur fond blanc)
TZ-S241	Ruban de 18 mm à adhérence spéciale (caractères noirs sur fond blanc)
TZ-S231	Ruban de 12 mm à adhérence spéciale (caractères noirs sur fond blanc)
TZ-S221	Ruban de 9 mm à adhérence spéciale (caractères noirs sur fond blanc)
TZ-S211	Ruban de 6 mm à adhérence spéciale (caractères noirs sur fond blanc)

Rubans spéciaux

No. de stock	Description
TZ-IY41	Rubans de 18 mm pour décalque à chaud (caractères noirs)
TZ-SE4	Ruban de sécurité de 18 mm (caractères noirs sur fond blanc)
TZ-FA4	Ruban en tissu de 18 mm (caractères bleus sur fond blanc)
TZ-FA3	Ruban en tissu de 12 mm (caractères bleus sur fond blanc)

Options

No. de stock	Description
TZ-CL6	Cassette de nettoyage de tête d'impression

Kurzanleitung

Mit dem Brother P-touch können Sie Etiketten und Beschriftungen für die verschiedensten Zwecke schnell und einfach mit der P-touch Editor Software erstellen. Mit den AutoFormat-Vorlagen des P-touch Editors lassen sich bequem und komfortabel Etiketten und Beschriftungen für Videobänder, Dias, Akten, Disketten sowie Namensschilder anfertigen. Die so am Bildschirm entworfenen Beschriftungen werden einfach und sekundenschnell mit dem P-touch ausgedruckt. Es ist eine große Auswahl an verschiedenfarbigen Schriftbändern mit unterschiedlichen Schriftbähen und Bandbreiten erhältlich - ideal für die Systematisierung Ihrer Beschriftungen und für weitere Anwendungen aller Art.

Obwohl der P-touch leicht zu bedienen ist, sollten Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam lesen, um alle Funktionen des Gerätes optimal nutzen zu können.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hersteller Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

bestätigt, dass dieses Produkt den folgenden Bestimmungen entspricht:

Sicherheit: EN 60950

EMC: EN 55022 1998 Klasse B EN 55024 1998 EN 61000-3-2 1995 EN 61000-3-3 1995

und mit den Richtlinien 73/23/EEC und 89/336/EEC (entsprechend der Änderung 91/263/EEC und 92/31/EEC) übereinstimmt.

Herausgegeben von: Brother Industries Ltd.

Um die Übereinstimmung mit den EMC-Richtlinien zu gewährleisten, muss das mitgelieferte Datenkabel verwendet werden.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie mit diesem Gerät nur die originalen Brother TZ-Schriftbänder. Benutzen Sie keine Bänder, die nicht mit dem Zeichen TZ gekennzeichnet sind.
- Ziehen Sie niemals am Schriftband, weil dadurch die Bandkassette beschädigt werden kann.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen einer Schriftbandkassette, dass das Band richtig unter den Bandführungen hindurchgeführt wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an extrem staubigen Plätzen. Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und vor Nässe.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen und keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus.
- Lassen Sie keine Gummi- oder Kunststoffgegenstände auf dem Gerät liegen, weil dadurch Flecken entstehen können.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol oder anderen organischen Lösungsmitteln. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Achten Sie auch darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie die Klinge der Schneidevorrichtung nicht berühren.
- Beim Drucken erhitzt sich der Druckkopf stark. Bitte berühren Sie ihn nicht um Verletzungen zu vermeiden. Selbst nachdem der P-touch abgeschaltet wurde, dauert es eine Weile bis der Druckkopf abgekühlt ist.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Netz- und Schnittstellenkabel. Die Verwendung anderer Adapter führt zum Verlust des Garantieanspruches.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll.
- Führen Sie nur die in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsarbeiten durch. Versuchen Sie nicht, den P-touch auseinanderzubauen.
- IBM® sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.
- Macintosh und Power Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an den in diesem Handbuch zitierten Bezeichnungen erkennen wir an.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	
Packungsinhalt	2
Daten- und Netzkabel anschließen	4
Installation des P-touch Editor und der Druckertreiber	6
P-touch Editor und Druckertreiberinstallation (für Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	6
P-touch Editor Version 3.1 installieren	6
Druckertreiberinstallation	8
Seriellen Anschluss	8
Baudraten-Assistenten verwenden	9
USB-Anschluss (nur Windows [®] 98/Me/2000 Professional/XP)	10
P-touch Editor Version 3.1 Installation (für Macintosh)	12
P-touch Editor Version 3.1 installieren	12
PT-9200DX Druckertreiberinstallation	13
Druckerauswahl	14
Deinstallation der P-touch Software und Druckertreiber	14
Deinstallation des P-touch Editor Version 3.1 (Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	14
Druckertreiber ersetzen, installieren oder löschen (für Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	15
Für einen seriellen Anschluss	15
Für einen USB-Anschluss (nur Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)	16
Deinstallation der P-touch Software und Druckertreiber (Macintosh)	18
Verwenden des P-touch Editor	19
Starten des P-touch Editor	19
Anzeigen der Eigenschaften	20
Erzeugen eines neuen Layouts	20
Layout mit einer Autoformat-Vorlage erstellen	21
Bilder importieren	22
Barcode	23
Databases	23
Online-Benutzerhandbuch	24
P-touch Editor Online-Benutzerhandbuch lesen	24
Verwenden des PT-9200DX	25
Bandkassette einlegen	25
Etikett drucken	26
Wartung und Pflege	27
Reinigen des Druckkopfes und der Transportrolle	27
Statusanzeigen des P-touch 9200DX	28
Was tun bei Störungen?	29
Ändern der P-touch-Baudrate	31
Technische Daten	32
Zubehör	33

Packungsinhalt



TZ-Bandkassette (24 mm) (schwarze Schrift auf weißem Band)



Netzkabel (zum Anschluss des P-touch 9200DX an eine Netzsteckdose)



Für die Schweiz:



Es wird jeweils nur das für das jeweilige Land notwendige Netzkabel mitgeliefert.

Datenkabel (2)

Seriell: Für IBM-kompatible PCs oder Macintosh Computer

USB: Für IBM-kompatible PCs (Windows® 98/ Me/2000) oder Macintosh Computer





CD-ROM mit Software für PC sowie Mac und den jeweiligen Online-Handbüchern

Vorsichtsmaßnahmen:



· Achten Sie darauf, dass die CD-ROM nicht verkratzt wird.



. Setzen Sie die CD-ROM keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen aus.



 Stellen Sie keine Gegenstände auf die CD-ROM.

Bandkassetten

- Ziehen Sie niemals am Schriftband, weil dadurch die Bandkassette beschädigt werden kann.
- Falls das Band auf einem nassen oder schmutzigen Untergrund angebracht wird, kann es sich leicht ablösen. Reinigen Sie daher vor dem Befestigen des Bandes den Untergrund.
- In Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen und Material, Zustand, Oberflächengüte und Form des Untergrundes kann das Band verrutschen oder sich ablösen.
- Um die Haftstärke des Bandes zu testen oder wenn Sicherheit von besonderer Bedeutung ist, testen Sie zuvor das Band indem Sie einen kleinen Bandabschnitt an einem nicht sichtbaren Bereich des Untergrundes anbringen.
- Sonnenlicht, Wind und Regen können zum Verblassen der Bandfarbe oder zum Ablösen des Bandes führen.
- Beschriftungen mit Ölfarbe oder auf Wasser basierenden Farben können durch das Band hindurch sichtbar bleiben. Um diese vollständig abzudecken kleben Sie zwei Schriftbänder übereinander oder verwenden Sie dunkle Bandfarbe.
- Das Band ist nicht geeignet für Verwendungen, in denen eine Haftung aufgrund von Sach- oder Personenschäden entstehen kann.

Brother Co., Ltd. und seine Lieferanten besitzen alle Rechte und das Copyright an dieser Software (einschließlich, aber nicht begrenzt auf die Programmierung, Bilder, ClipArts, Vorlagen und Texte in dieser Software), den Texten in den Handbüchern und an Duplikaten dieser Software. Diese Software darf ohne Erlaubnis weder in Teilen noch im Ganzen dupliziert, modifiziert, rückentwickelt, rückübersetzt oder dekompiliert werden.

Daten- und Netzkabel anschließen

Schließen Sie den P-touch 9200DX wie folgt an den Computer an.

Serieller Anschluss:



- Vergewissern Sie sich, dass der P-touch 9200DX und der Computer ausgeschaltet sind.
- Schließen Sie das eine Ende des seriellen Datenkabels (IOIOI) an den P-touch 9200DX und das andere Ende an die serielle Schnittstelle des Computers an. Beim Anschluss an einen Macintosh schließen Sie den P-touch 9200DX entweder am Modem- oder Druckeranschluss an (Modemanschluss wird empfohlen).
 - Falls die serielle Schnittstelle des Computers nicht über den passenden Stecker verfügt, verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Adapter.
- Schließen Sie den Gerätestecker des Netzkabels am PT-9200DX an.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine geerdete Netzsteckdose.
- Schalten Sie nun den PT-9200DX ein, und erst danach den Computer.

USB-Anschluss:

Sie müssen die Software installieren, bevor Sie den P-touch mit dem USB-Kabel anschließen oder einschalten. Folgen Sie zur Installation der Software den Anweisungen auf den Seiten 6 bis 12 und schließen Sie erst danach den P-touch 9200DX an den Computer an.



- - Schließen Sie den P-touch 9200DX <u>nicht über beide Kabel, das serielle und das USB-Kabel, an den PC an, weil dadurch der P-touch 9200DX beschädigt werden kann.</u>
 - Falls Sie die USB-Verbindung über ein Hub herstellen, kann es sein, dass aufgrund des verwendeten Hub-Typ skeine funktionsfähige Verbindung aufgebaut werden kann. Wenn das Drucken über eine Verbindung mit Hub nicht möglich sein sollte, schließen Sie bitte den P-touch 9200DX direkt über das USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Schließen Sie den Gerätestecker des Netzkabels am PT-9200DX an.
- 3 Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine geerdete Netzsteckdose.

Für Windows®

Installation des P-touch Editor und der Druckertreiber

Bevor Sie mit dem P-touch 9200DX Etiketten drucken können, müssen Sie das P-touch Editor-Programm und die Druckertreiber auf Ihrem Computer installieren.

P-touch Editor und Druckertreiberinstallation (für Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

Installieren Sie den P-touch Editor Version 3.1 und den Druckertreiber auf Ihrem PC wie folgt.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Systemkonfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:

Computer: IBM PC oder kompatible

Betriebssystem:

Serieller Anschluss:	PC mit einem x86-Prozessor, einer seriellen Schnittstelle (RS-232C), Microsoft Windows® 95/98/Me/2000 Professional/XP oder Windows® NT 4.0
USB-Anschluss:	PC mit einem USB-Anschluss und vorinstalliert mit Microsoft [®] Windows [®] 98/Me/2000 Professional/XP

Manche PCs, bei denen Windows[®] 95/NT 4.0 vorinstalliert ist, unterstützen nicht alle USB-Hardware-Merkmale.

Freier Festplatten-Speicherplatz: mindestens 20 MB

Wenn Sie lange Etiketten oder sehr viele Daten drucken möchten, benötigen Sie gegebenenfalls einige hundert MB zusätzlichen freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte.

Monitor: VGA-Grafikkarte oder besser Schnittstelle: Seriell oder USB Hauptspeicher: Mindestens 32 MB CD-ROM-Laufwerk

P-touch Editor Version 3.1 installieren

Serieller Anschluss: Bevor Sie die P-touch Editor Software und den Druckertreiber installieren, schließen Sie den PT-9200DX wie auf Seite 4 beschrieben an den Computer an. Schalten Sie die Geräte in der dort beschriebenen Reihenfolge ein.

USB-Anschluss: Schließen Sie den PT-9200DX nicht an den Computer an, bevor Sie die P-touch Editor Software installiert haben, andernfalls kann die Software nicht richtig installiert werden. Schließen Sie den PT-9200DX erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- Legen Sie die P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer ein. Es erscheint ein Dialogfeld in dem Sie die Sprache auswählen können.
 - Effective 2.1 Instal Program
 Fall

 - Side Ungage
 C 1050K
 T 1243M0

 - C 050K
 - T 1245M0
 P 0500 M0

 - D 050K
 - M055K
 - M055K

 - D 0400K
 - M055K

Wenn das Dialogfeld nicht automatisch erscheint, klicken Sie auf "Arbeitsplatz" auf dem Desktop und doppelklicken Sie dann auf das CD-ROM-Laufwerk, das die CD-ROM enthält. (Unter Windows® XP klicken Sie auf "Arbeitsplatz" im Start-Menü und dann doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Laufwerk, das die CD-ROM enthält.)

Klicken Sie nun auf "Setup.exe", um das Dialogfeld öffnen.

Wählen Sie die Sprache entsprechend Ihrer Windows®-Version aus und klicken Sie auf "OK". Sie können nun wählen, ob der P-touch Editor oder die Druckertreiber installiert werden sollen.

- Klicken Sie auf die obere Schaltfläche (Editor). Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie das Modell auswählen können.
 - Um nur die Druckertreiber zu installieren, klicken Sie auf die untere Schaltfläche (Druckertreiber). Fahren Sie mit dem Abschnitt "Druckertreiberinstallation" auf Seite 8 fort.



 Klicken Sie auf das Symbol für den P-touch 9200DX. Der InstallShield®-Assistent für die Installation des Ptouch Editor startet und das "Willkommen"- Fenster erscheint.

P-touch Editor 3.1		×
	Wählen Sie das gewünschte Modell	
Prosector	Prouch \$2000X	Ø
	Prouch 2500PC	
8	P4ouch 3200PC/3400	
	< <u>Z</u> u	iick Abbrechen

 Lesen Sie den Text aufmerksam durch und klicken Sie dann auf "Weiter".



Geben Sie die Benutzerinformationen (Name und Firma) ein und klicken Sie auf "Weiter". (Falls die gesuchten Informationen schon in Windows® vorhanden sind, werden die Eingabefelder automatisch entsprechend ausgefüllt.)



Überprüfen Sie die Informationen. Klicken Sie auf "Ja", wenn die Informationen korrekt sind, oder klicken Sie auf "Nein" und korrigieren Sie die Angaben.



Wählen Sie nun eine der drei Installationsmethoden aus und klicken Sie danach auf "Weiter".



- Minimal- oder Normalinstallation
 Wenn Sie eine dieser Optionen gewählt haben, startet die Installation nun automatisch.
 - Normal: Alle Standardoptionen (P-touch Editor Version 3.1, Cliparts, Autoformat-Vorlagen, Hilfe und 13 Schriftarten) werden installiert.
 - Minimal: Es wird nur der P-touch Editor Version 3.1 installiert.



• Benutzerdefinierte Installation

Hier können Sie den Installationsumfang frei wählen, indem Sie die einzelnen Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren. Sie können zusätzlich zu den in der Normalinstallation enthaltenen Programmteilen auch das Benutzerhandbuch installieren.



 a) Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken Sie auf "Weiter".

Editor:	P-touch Editor Version 3.1
Clipart:	Bilder für die ClipArt-Funktion des
•	P-touch Editor Version 3.1
Schriftarten:	13 Schriftarten
Autoformat-Vorlagen:	Die Vorlagen für die Autoformat-
0	Funktion
Hilfe:	Hilfe-Dateien für den P-touch Edi-
	tor Version 3.1
Benutzerhandbuch:	Online-Handbuch (HTML-Format)
	für den P-touch Editor Version 3.1.
	(Dieses kann auch direkt von der
	CD-ROM geöffnet werden.)

Wenn die "Ändern"-Schaltfläche nach Auswahl einzelner Optionen angewählt werden kann, können Sie Unterkomponenten auswählen. Klicken Sie auf "Ändern" um diese Optionen anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschten Komponenten wie zuvor aus. Bitte beachten Sie: Falls Sie einige Optionen nicht installieren, können gewisse Funktionen des P-touch Editor nicht genutzt werden. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf "Weiter".

- b) Klicken Sie auf "Weiter", um die Installation zu starten.
- Sobald die Installation des P-touch Editor 3.1 abgeschlossen ist, erscheint die Frage, ob Sie nun den Druckertreiber installieren möchten.



Klicken Sie auf "Ja", um den Druckertreiber zu installieren. Das erste Dialogfeld der Druckertreiberinstallation erscheint. Fahren Sie mit dem Abschnitt Druckertreiberinstallation fort.

Falls der Treiber bereits installiert wurde, klicken Sie auf "Nein". Nehmen Sie die CD-ROM aus dem Laufwerk und starten Sie den Computer neu.

Druckertreiberinstallation

Serieller Anschluss

Wählen Sie "Serielles Kabel" und klicken Sie auf "OK". Danach erscheint ein Dialogfeld, indem Sie wählen können, ob die Treiber installiert oder deinstalliert werden sollen.



Wählen Sie "Installieren" und klicken Sie auf "Weiter".

Treiber-Einrichtung (B	rother PT-9200DX)	×
	Treber-Einrichtung beginnt.	
	Einzurichtender Treiber:	
	poorer rissouur Wähen Sie de Anwendung installen oder deinnalleter weden not Contailener Contailener	
	<zoriick, weiter=""> Abbre</zoriick,>	chen

Unter Windows[®] 95/98/Me: Gehen Sie zu Schritt 4. Unter Windows[®] NT 4.0/2000 Professional/XP: Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie einen P-touch-Anschluss (PTCOM) hinzufügen können.

Falls schon ein P-touch-Anschluss (PTCOM) installiert ist, klicken Sie auf "Weiter" und gehen zu Schritt 4. Falls noch kein P-touch-Anschluss (PTCOM) installiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

Treiber-Einrichtung (Br	other PT-9200DX)	×
	Menn de Ducker en ete einde Schrittelse angeschistenen vir den possie Schrittelsemente benögt. Erne sposse Priford Schrittelse ist richt Richen Sie al Ymenligen. "und sigen Sie de Schrittelse hreu.	
	Abbrech	en

Wählen Sie nun den PTCOM-Anschluss aus, an dem der PT-9200DX angeschlossen ist ("PTCOM1:", wenn der P-touch an COM1 angeschlossen ist, oder "PTCOM2:", falls der P-touch an COM2 angeschlossen ist). Klicken Sie dann auf "OK". Klicken Sie im Dialogfeld zur Treiber-Einrichtung auf "Weiter".



Wählen Sie in der Liste der PTCOM-Anschlüsse den Anschluss aus, an dem der PT-9200DX angeschlossen ist ("PTCOM1:" wenn der P-touch an COM1 oder "PTCOM2:", wenn der P-touch an COM2 angeschlossen ist). Klicken Sie dann auf "Weiter". (Wählen Sie unter Windows[®] NT 4.0/2000 Professional/XP den in Schritt 3 hinzugefügten PTCOM-Anschluss).

Treiber-Einrichtung (Brother PT-9200DX)	×
De schemate within, an de de organizations mil.	r Drucker
< Zurück Weiter	Abbrechen

Überprüfen Sie die gewählten Installationsoptionen und klicken Sie dann auf "Weiter". Es wird nun ein Dialogfeld angezeigt, in dem bestätigt wird, dass die Drucker installiert wurden.



Falls der Anschluss, an dem der PT-9200DX angeschlossen ist, eine Baudrate von 115.200 bps unterstützt, klicken Sie auf "Weiter".

Wenn der Anschluss, an dem der PT-9200DX angeschlossen ist, keine Baudrate von 115.200 bps unterstützt oder wenn Sie die Verbindung zwischen Computer und P-touch überprüfen wollen, wählen Sie "Den Assistenten zur Baudraten-Änderung starten". Klicken Sie auf "Weiter". Nachdem Sie die Baudrate wie in den Schritten 3 bis 6 im Abschnitt Den Baudraten-Assistenten verwenden auf Seite 9 geändert haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort.



Die Installation ist nun abgeschlossen. Nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk. Wählen Sie "Ja, den Computer jetzt neu starten" und klicken Sie dann auf "Fertigstellen", um den Computer neu zu starten.



Baudraten-Assistenten verwenden

Wenn der Anschluss, an dem der PT-9200DX angeschlossen ist, keine Baudrate von 115.200 bps unterstützt oder wenn Sie die Verbindung zwischen Computer und P-touch prüfen wollen, sollten Sie den Assistenten zur Baudraten-Änderung starten und gegebenfalls die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie im Start-Menü "Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Drucker", um den Drucker-Ordner zu öffnen.

(Unter Windows® XP klicken Sie im Start-Menü auf "Drucker und Faxgeräte", um den Ordner "Drucker und Faxgeräte" zu öffnen.)

2 Windows[®] 95, 98, 98SE und Me:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Brother PT-9200DX-Symbol und klicken Sie dann auf "Eigenschaften".

Kličken Sie dann in der Registerkarte "Erweitert" auf die Schaltfläche "Baudrate", um den Assistenten zur Baudratenänderung zu starten.

Windows® NT 4.0:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Brother PT-9200DX Symbol und klicken Sie dann auf "Eigenschaften".

Klicken Sie in der Registerkarte "Geräteeinstellungen" auf "Baudrate...", Es erscheint nun im unteren Teil des Fensters die Schaltfläche "Baudrate...". Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Assistenten zur Baudratenänderung zu starten.

Windows[®] 2000 und XP:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Brother PT-9200DX Symbol und klicken Sie dann auf "Eigenschaften".

Klicken Sie in der Registerkarte "Geräteeinstellungen" auf "Baudrate...". Es erscheint nun im rechten Teil des Fensters die Schaltfläche "Eigenschaften...". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften...", um den Assistenten zur Baudratenänderung zu starten.

Wählen Sie den seriellen Anschluss, an dem der PT-9200DX angeschlossen ist und klicken Sie auf "Weiter".

Assistent zur Baudrate	nänderung (Brother PT-9200DX)	×
	Backale andem. Wählen Sie den Anschluns, en den das Gerä angeschlossen int. Senster Anschluns: [PTDMT (COMT: Nu P.Knuch)	•
	<zurück weiter=""> Abbrei</zurück>	hen

- Für Windows®
- Wählen Sie die gewünschte Baudrate und klicken Sie auf "Weiter".
- Normalerweise ist "115.200 bps" ausgewählt. Wenn Ihr Computer diese Baudrate nicht unterstützt, sehen Sie im Handbuch des Computers nach, welche Baudrate maximal möglich ist, und wählen diese hier aus.
- Ein Dialogfeld zur Bestätigung der Baudrate erscheint.



Vergewissern Sie sich, dass die richtige Baudrate angezeigt wird und klicken Sie auf "Weiter". (Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf "Zurück".)

Wenn das Dialogfeld mit der Meldung, dass die angegebene Baudrate eingestellt wurde, erscheint, klicken Sie auf "Weiter".

	Ssistent zur Baudrate	Andrekenzel (Beskher PF 452000x) X Sind de folgereden Einstellungen konstel? Anschars: FPCOM1: (CDM1: kar Prouch) Neue Buddes: [11500 bes Wenn ja, klickan Sie auf Weiter", Beginnen Sie mit der Einstellung der neuen Buddes.
--	-----------------------	--

Klicken Sie nun auf "Weiter", um die Installation abzuschließen.



USB-Anschluss (nur Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)

Mit der "Plug-and-Play"-Funktion werden neu angeschlossene Geräte von Windows[®] selbst erkannt und automatisch installiert. Wenn Sie den PT-9200DX mittels USB-Datenkabel anschließen möchten, werden die Druckertreiber durch "Plug-and-Play" installiert. Lesen Sie bitte hierzu die folgenden Installationsanweisungen bevor Sie die Dateien von der mitgelieferten CD-ROM installieren.

Schließen Sie nicht den P-touch 9200DX an den Computer an, bevor Sie dazu aufgefordert werden, andernfalls kann es sein, dass der PT-9200DX Druckertreiber nicht richtig installiert wird.

Bei Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional:

Wählen Sie "USB-Kabel", und klicken Sie auf "OK".



Klicken Sie auf "Weiter". Ein Dialogfeld erscheint, indem Sie aufgefordert werden, den PT-9200DX an den Computer anzuschließen.

Treiber-Setup (Brother	PT-9200DX)	×
	Der folgende Treiber wird eingerichtet.	
	Brother PT-9200DX	
	Warnung Den Brother PT-92000X nicht anschließen oder einschalten, bevor Sie daau aufgefoldert welden.	
٥	Zum Fotbelzen auf "Weiter" klicken. Das Setup beginnt	
	<goritick weiter=""> Abbrech</goritick>	m

Schließen Sie den PT-9200DX mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel wie auf Seite 5 beschrieben an den Computer an. Schalten Sie nun den PT-9200DX ein. Ein Dialogfeld erscheint, das anzeigt, dass der Druckertreiber erfolgreich hinzugefügt wurde.

Treiber-Setup (Brother	PT-9200DX)	×
	Voleening la Selaj si bendut Intelleno Se na ide Tuulie Borler PF 2020/2020 varieller, und dan encheten. Weten Se bis das Getil automatich himzapafügt wade. Weten de Tuulie Himzapäidy weden karn, escherte de nachste Teiber Selaj Sela automatick.	
	<zutilick etter="" v=""></zutilick>	n I

10





Nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk. Wählen Sie "Ja, sofort neu starten." und klicken Sie dann auf "Fertigstellen", um den Computer neu zu starten.



Mit Windows® XP:

 Es erscheint ein Dialogfeld mit dem Hinweis, dass nun die PT-9200DX Druckertreiber installiert werden. Klicken Sie auf "Weiter".



Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, den P-touch 9200DX an den Computer anzuschließen und einzuschalten. Schließen Sie den P-touch 9200DX mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel an, wie auf Seite 5 beschrieben, und schalten Sie dann den P-touch 9200DX ein.



Wenn das erste Dialogfeld "Assistent für das Suchen neuer Hardware" erscheint, wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)" und klicken dann auf die Schaltfläche "Weiter".

ssistent für das Suchen r	seuer Hardware
	Willkommen
	Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
	Brother PT-9200004
	Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
	Wie möchten Sie vorgehen?
	 Software gutomatisch installieren (empfohlen)
	 Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fotgeschriftene Benutzer)
	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
	<zunick weiter=""> Abbrechen</zunick>

Wenn eine Warnung erscheint, dass die Software den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat, fahren Sie einfach mit der Installation fort. Die Software wurde von Brother sorgfältig getestet und kann problemlos verwendet werden.



Ein Fenster erscheint, in dem angezeigt wird, dass die Software für den P-touch 9200DX installiert wurde. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Fertig stellen".



Wenn die Warnung, dass die Software den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat, erneut erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche "Installation fortsetzen", um mit der Installation fortzufahren. Die Software wurde von Brother sorgfältig getestet und kann problemlos verwendet werden.

Hardwa	reinstellation
⚠	Die Software, die für diese Hardware installiert wird. Disacher
	hat der Windows Logo Teit nicht betraden, die die Langutzbille nit Verdensit? 2 derpris die genanistation ist ein einden? Dass Fartsteiten die Instalisticus dasse Statistume kann die kontekte Historist ungefeht strengenen, die Instalisties geteilt absoldentem und sich mit die Interweinstreit die Konferner, die der winders Lago Teit bestanden hat, ist Verbindung zu stellen.
—	Installation (of setzen Installation gebrechen

Wenn ein Bildschirm erscheint, der anzeigt, dass das Gerät korrekt hinzugefügt wurde, wählen Sie "Ja, sofort neu starten." und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Fertig stellen". Nachdem der Computer neu gestartet hat, ist die Installation abgeschlossen.

Treiber-Setup (Broth	er PT-9200DX) 🛛 🛛 🔀
	Bother PT 030000' wurde konnel hinzupefügt (en Compate mus neu portabet verden, dank de Antonnagen wild an weden: P (al. (gilder neu statten) P Neu, gilder neu statten Auf "Reigester" Micken, un des Setup au benoten.
	Fetigstellen Abbrechen

8 Nehmen Sie die CD-ROM aus dem Computer.

P-touch Editor Version 3.1 Installation (für Macintosh)

Folgen Sie den Anweisungen unten, um den P-touch auf einem Mac zu installieren.

Die Mac-Version der Software ist für Macintosh-Computer mit englischem Betriebssystem. Wenn diese Software auf einem anderen als einem englischen Betriebssystem installiert wird, kann dies zu Problemen führen.

Systemvorraussetzungen:

Computer: Macintosh oder Power Macintosh

- Betriebssystem:
 - Serieller Anschluss:

Macintosh mit einem PowerPC-Prozessor und seriellem Anschluss (Modem oder Drucker), und der Betriebssystemversion Mac OS 8.1 oder höher

USB-Anschluss:

Macintosh mit USB-Anschluss und der Betriebssystemversion Mac OS 8.5.1 oder höher

- * Für vorherige Mac OS-Betriebssystemversionen:
- Lesen Sie auf der Apple Web Site die Informationen über USB.
- * Die Programme laufen nur unter Mac OS X Classic. Mac OS X v10.2 Classic wird jedoch nicht unterstützt.
- * Die Software wird auf einer CD-ROM geliefert. Sie benötigen daher einen Computer mit einem CD-ROM-Laufwerk.

Freier Festplattenplatz: mindestens 20 MB

Sie benötigen einige hundert Megabyte zusätzlichen freien Speicherplatz, wenn Sie lange Etiketten oder große Datenmengen drucken möchten.

Anschluss: Seriell oder USB

Arbeitsspeicher: Mindestens 24 MB

CD-ROM -Laufwerk

Von der mitgelieferten CD-ROM kann die folgende Software installiert werden:

- P-touch Editor Version 3.1
- PT-9200DX-Druckertreiber

P-touch Editor Version 3.1 installieren

- Schließen Sie den PT-9200DX mit dem mitgelieferten Kabel an den Macintosh an. Vergewissern Sie sich, dass der PT-9200DX ausgeschaltet ist.
- O Protoch

 O Protoch

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

- 2 Schalten Sie den Macintosh ein.
- Legen Sie die P-touch Editor CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Oppelklicken Sie auf das Symbol P-touch Editor 3.1 Installer.

 Nach Starten des Installers wählen Sie die Installationsmethode.



Wenn Sie auf die Schaltfläche "Install" klicken, wird die Software mit den gängigsten Optionen installiert. (Einige ClipArt-Grafiken werden nicht installiert.) Sie benötigen 20 MB freien Festplattenplatz zur Installation. Wenn Sie alle Optionen installieren wollen, dann benötigen Sie ungefähr 120 MB freien Festplattenplatz. Wenn genügend freier Festplattenplatz zur Verfügung steht, klicken Sie auf "Install". Wenn Sie auf die Schaltfläche "Custom Install" klicken, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, mit welchen Komponenten der P-touch Editor installiert wird. Es werden nur die Optionen intalliert, die markiert sind. Wählen Sie die Optionen, die Sie installieren möchten und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Install".



Oie Installation beginnt.

P-touch Editor Ver3.1 P-touch Editor Ver3.1 P-touch Editor is an application that gives you a vasiev of designing possibilities for creating labels and stamps.		P	COUCHS EDITOR
Installation		-	
Start up the installer, and then follow the messages that appear.		Installing file	
* If the printer driver is not yet installed,		Santa Cl	aux3
installing the P-touch Biltor, start up the Driver Installer and install the driver for the printer that you will be using.		File	a to install: 209
System Requirements		Drive	Install
Computer: Marintosh, Power Macintosh or iMac		Eject	Custom Install
Operating system: System 7.5.3 or later Available memory: Minimum 24MB Available head-disk grace: Minimum	÷		Stop

Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint das folgende Dialogfeld. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Quit".



Wenn das Dialogfeld mit der Aufforderung zum Neustarten erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche "Quit", um mit der Installation des Druckertreibers fortzufahren.

Please restart your Macinto using any of the installed it	sh before ems.
Quit	Restart

PT-9200DX Druckertreiberinstallation

 Doppelklicken Sie auf das Symbol "Driver Installer" im P-touch-Ordner.



2 Nach Starten der Installation klicken Sie auf "Select Driver".



Wählen Sie den Treiber "PT-9200DX(USB)" (für USB-Anschluss) oder "PT-9200DX(Serial)" (für Modemoder Drucker-Anschluss).

Klicken Sie dann auf "Install", um die gewählten Treiber zu installieren.

P-touch Driver This program can install the driver for any of the various primters that can be used with the P- usch Editor.	hartall on: Hacintesh hotallation requires: 7.2 MB Available se volume: 2005 2 MB	
Installation To select the driver: In the dislow how that allows you to select the	PT-92000X(USB) PT-92000X(Serial) PT-2500PC	
model, click the button for the desired model, and then click the Install button. System Requirements	PT-9200PC	
Computer: Marintosh, Power Macintosh or		
Available memory: Minimum 24MB Available hard-disk space: Minimum 20MB	Eject Concel	J
* However, the PT-9200DX requires the	Quit)

Die Installation beginnt. Wenn die Installation beendet ist und folgendes Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche "Quit".

Installation is done. Some files were not installed.
 Click QUIT to leave the installer. Click CONTINUE to perform additional installations.
Continue Quit

Wenn das Dialogfeld mit der Aufforderung zum Neustarten erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche "Restart", um den Computer neu zu starten.



Nach dem Neustart des Computers schalten Sie den P-touch ein.

Druckerauswahl

 Öffnen Sie das Apple-Menü und wählen Sie "Chooser", um das Chooser-Fenster zu öffnen.



Klicken Sie in der Liste auf der linken Seite auf PT-9200DX(USB) (für USB-Anschluss) oder auf PT-9200DX(Serial) (für Modem- oder Drucker-Anschluss). Wählen Sie dann den gewünschten Druckertreiber aus.

E]		Ch	ooser		E
	Apparature Apparature LaserWither 8 PT-5200000080	Factor inter	4 5	Connect to PT-9200 AppleTalk	■ Active	4

Deinstallation der P-touch Software und Druckertreiber

Zur Deinstallation des P-touch Editor Version 3.1 und der Druckertreiber gehen Sie wie folgt vor:

Deinstallation des P-touch Editor Version 3.1 (Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

- Starten Sie Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP.
- Klicken Sie auf "Start" in der Taskleiste, wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Systemsteuerung". Unter Windows[®] XP klicken Sie auf "Start" in der

Taskleiste und klicken dann auf "Systemsteuerung".

Oppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf "Software".

Wählen Sie "P-touch Editor 3.1" und klicken Sie dann auf Hinzufügen/Entfernen.



* Das Dialogfeld kann sich je nach verwendetem Betriebssystem anders aussehen. Wenn "PT-9200DX(Serial)" gewählt wurde, wählen Sie in der rechten Liste den Anschluss, mit dem der P-touch verbunden ist, aus.



 Schließen Sie den "Chooser", um die Einstellungen zu übernehmen.

Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie das Löschen des P-touch Editor bestätigen müssen. Klicken Sie auf "Ja", wenn die Software entfernt werden soll. Klicken Sie auf "Nein", wenn die Software nicht entfernt werden soll.

	tere beter setter gen
ৃ	Sind Sie sicher, daß Sie 19-touch Editor 3.1 'inklasive aller Komponenten komplett entfernen michten/
	ja Igen

Klicken Sie im folgenden Dialogfeld auf "OK". Der P-touch Editor Version 3.1 ist nun deinstalliert.



Druckertreiber ersetzen, installieren oder löschen (für Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 Professional/XP)

Für einen seriellen Anschluss

Schließen Sie den PT-9200DX wie auf Seite 4 beschrieben mit dem mitgelieferten seriellen Datenkabel an den Computer an. Schalten Sie dann den PT-9200DX ein.

Legen Sie die P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Sprache für das Programm auswählen können.

Wenn das Dialogfeld nicht automatisch erscheint, klicken Sie auf "Arbeitsplatz" auf dem Desktop und doppelklicken dann auf das CD-ROM-Laufwerk, das die CD-ROM enthält. (Unter Windows® XP klicken Sie auf "Arbeitsplatz" im Start-Menü. Doppelklicken Sie dann auf das CD-ROM-Laufwerk, das die CD-ROM enthält.)

Doppelklicken Sie danach auf "Ptsetup.exe", um das Dialogfeld aufzurufen.

Wählen Sie die Sprache entsprechend Ihrer Windows[®]-Version aus und klicken Sie auf "OK".

	0
DBNSK	CITALIANU
DEUTSCH	NEDERLAND
ENGLISH	C NOBSK
ESBANOL	C <u>s</u> venska
ERANCAIS	

Klicken Sie auf die untere Schaltfläche (Druckertreiber). Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie das Modell auswählen können.



 Klicken Sie auf die Schaltfläche für den P-touch 9200DX. Das erste Treiber-Setup-Dialogfeld erscheint.



Wählen Sie "Serielles Datenkabel" und klicken Sie dann auf "OK". Es erscheint nun ein Dialogfeld, in dem Sie zwischen Installation und Deinstallation des Treibers wählen können.

Treiber-Setup Treiber wird installiert, Typ des Datenkabels wäl	hien.
Datenkabel	
Serielles Kabel	
C USB-Kabel	e Sec.
[OK]	Abbrechen

- Wählen Sie die gewünschte Option aus, und klicken Sie auf "Weiter".
- 8 Falls "Installieren" ausgewählt wurde: Führen Sie die Schritte 3 bis 7 im Abschnitt Für einen seriellen Anschluss auf Seite 8 aus.

Falls "Deinstallieren" ausgewählt wurde: Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie das Löschen bestätigen müssen.

Treiber-Einrichtung (B	rother PT-9200DX)
	Treiber-Einrichtung beginnt.
	Einzurichtender Treiber: Brother PT-9200DX
	Waiten Sie, ob de Anwendung installest eder denstallest verden sol. © <u>Installeren</u> © <u>Qeinstalleren</u>
	< Zonick Weiter> Abbrechen

Klicken Sie auf "Weiter".

Treiber-Einrichtung (Bre	other PT-9200DX]	×
	Die Deinstallation wird ausgeführt, wie unten beschrieben. Treiber: Brother PT-32000X	
	Wenn DK. auf "Weiter" kicken. Die Deinstälskon beginnk	
	<zurück weiter=""> Abbrecher</zurück>	5

Klicken Sie auf "Weiter". Ein Fenster erscheint, das anzeigt, dass die Deinstallation abgeschlossen ist.



Nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk. Wählen Sie "Ja, den Computer jetzt neu starten" und klicken Sie dann auf "Fertigstellen", um den Computer neu zu starten.



Für einen USB-Anschluss (nur Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)

Ein PT-9200DX Druckertreiber kann ersetzt, hinzugefügt oder gelöscht werden, indem Sie folgende Schritte durchführen.

- Schalten Sie den PT-9200DX aus und ziehen Sie das USB-Datenkabel vom Computer ab.
- Legen Sie die P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Sprache für das Programm auswählen können.

Wenn das Dialogfeld nicht automatisch erscheint, klicken Sie auf "Arbeitsplatz" auf dem Desktop und doppelklicken dann auf das CD-ROM-Laufwerk, das die CD-ROM enthält. (Unter Windows[®] XP klicken Sie auf "Arbeitsplatz" im Start-Menü. Doppelklicken Sie dann auf das CD-ROM-Laufwerk, das die CD-ROM enthält.)

Doppelklicken Sie danach auf "Setup.exe", um das Dialogfeld aufzurufen.

Wählen Sie die Sprache entsprechend Ihrer Windows[®]-Version aus und klicken Sie auf "OK".

C Dawor	C 1741 MID
C DEUTSCH	C NEDERLAND
ENGLISH	C NOBSK
ESBANOL	C SVENSKA
ERANCAIS	

Klicken Sie auf die untere Schaltfläche (Druckertreiber). Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie das Modell auswählen können.



Klicken Sie auf die obere Schaltfläche (P-touch 9200DX). Ein Fenster erscheint, in dem Sie zwischen dem Anschluss mit seriellem oder USB-Datenkabel wählen können.

P-touch Editor 3.1		×
	Wählen Sie das gewünschte Modell	
PEBuel	P-touch \$2000X	
	Prouch 2500PC	
8	P-touch 3200PC/9400	
	< <u>Z</u> u	ück Abbrechen

Wählen Sie "USB-Kabel", und klicken Sie auf "OK". Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie auswählen können ob Sie den Druckertreiber ersetzen, hinzufügen oder löschen möchten.

Datenkabel	
C Serielles Kabel	2 10101
0.00000000	
USB-Kabel	Ca

- Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf "Weiter".
 - Falls "Durch neuen Brother PT-9200DX ersetzen" gewählt wurde, wird der bisherige Druckertreiber gelöscht und durch den neuen Druckertreiber ersetzt. Wählen Sie diese Option aus, um den Druckertreiber zu aktualisieren oder um unter Windows® 2000 Professional/XP einen PT-9200DX mit einer anderen Seriennummer zu verwenden. Falls "Brother PT-9200DX neu hinzufügen" gewählt wurde, wird ein neuer Druckertreiber installiert. Unter Windows® 98/Me wird für den USB-Anschluss jedoch nur ein neuer Anschluss, kein neuer Drucker, hinzugefügt. Wählen Sie diese Option, wenn mehrere P-touch 9200DX an einem Computer angeschlossen und von diesem aus genutzt werden sollen.



Falls "Durch neuen Brother PT-9200DX ersetzen" oder "Brother PT-9200DX neu hinzufügen" gewählt wurde:

Bei Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional: Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie aufgefordert werden, den PT-9200DX an den Computer anzuschließen.



Schließen Sie den PT-9200DX wie auf Seite 5 beschrieben mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. Schalten Sie nun den PT-9200DX ein. Ein Fenster erscheint, das die erfolgreiche Installation des Druckertreibers mitteilt.

Wählen Sie "Ja, sofort neu starten.", und klicken Sie auf "Fertigstellen", um den Computer neu zu starten.

Mit Windows® XP:

Wenn das erste Dialogfeld "Assistent für das Suchen neuer Hardware" erscheint, wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)" und klicken dann auf die Schaltfläche "Weiter".



Wenn eine Warnung erscheint, dass die Software den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat, fahren Sie einfach mit der Installation fort. Die Software wurde von Brother sorgfältig getestet und kann problemlos verwendet werden.



Ein Fenster erscheint, in dem angezeigt wird, dass die Software für den P-touch 9200DX installiert wurde. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Fertig stellen".

Assistent für das Suchen neuer Hardware		
	Fertigstellen des Assistenten	
	Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:	
	Brother PT-92000X	
	Klicken Sie auf "Ferlig stellen", um den Vorgang abzuschließen.	
	KZurück Fertig stellen Abbrechen	

Wenn die Warnung, dass die Software den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat, erneut erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche "Installation fortsetzen", um mit der Installation fortzufahren. Die Software wurde von Brother sorgfältig getestet und kann problemlos verwendet werden.

lardwa	reinstallation
⚠	Die Software, die für diese Handware installiet wird: Drucker
	hat den Windows-Logo Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft (<u>Waxan ist dieser Test wichtig?</u>)
	Das Fortsetzen der Installation dieser Seftware kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukumt beeinklichtigen. Microroft empficht kärengterse, die Installation eistet abauterechen und sich mit dem Hardwarehentetleite für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
	Installation jotsetsen

Wenn ein Bildschirm erscheint, der anzeigt, dass das Gerät korrekt hinzugefügt wurde, wählen Sie "Ja, sofort neu starten." und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Fertig stellen". Nachdem der Computer neu gestartet hat, ist die Installation abgeschlossen.

Treiber-Setup (Brother PT-9200DX)				
	Brother PT-9200DX wurde korrekt hinzugefügt.			
Ę	Der Computer muss neu gestantet werden, damit die Anderungen wirksem werden.			
0	Auf "Fertigstellen" klicken, um das Setup zu beenden.			
Fenigstelen Abbrechen				

Nehmen Sie die CD-ROM aus dem Computer.

Falls "Brother PT-9200DX löschen" gewählt wurde:

Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie das Löschen aller Druckertreiber bestätigen müssen.

Bestätig	ung 🔀
?	Alle Brother PT-9200DX Treiber werden gelöscht. Löschen DK?
	JaNein

Klicken Sie auf "Ja". Ein Fenster erscheint, dass das Löschen des Druckertreibers bestätigt.

Klicken Sie auf "Fertigstellen".

Falls ein Dialogfeld erscheint, das zum Neustart des Computers auffordert, wählen Sie "Ja, den Computer jetzt neu starten." und klicken Sie auf "Fertigstellen".



Deinstallation der P-touch Software und Druckertreiber (Macintosh)

Entfernen Sie die P-touch Editor Version 3.1 und die Druckertreiber wie im Folgenden beschrieben:

- Vergewissern Sie sich, dass der P-touch ausgeschaltet ist, bevor Sie den Druckertreiber entfernen.
- Ziehen Sie den P-touch Editor ver3.1-Ordner in den Abfalleimer.
- 2 Öffnen Sie im Systemordner den Extensions-Ordner.
- Ziehen Sie das Symbol PT-9200DX(USB) und USB PT-9200PC Extension (für USB-Anschluss) oder das Symbol PT-9200DX(Serial) (für Modem- oder Druckeranschluss) auf das Abfalleimer-Symbol.
- Ø Öffnen Sie im Systemordner den Preferences-Ordner.
- Ziehen Sie das Symbol P-touch Editor 3.1 Prefs und entweder das Symbol PT-9200DX(USB) Prefs (für USB-Anschluss) oder das Symbol PT-9200DX(Serial) Prefs (für Modem-oder Druckeranschluss) auf das Abfalleimer-Symbol. Der P-touch Editor Version 3.1 und der Druckertreiber sind nun gelöscht.

Verwenden des P-touch Editor

Mit dem P-touch Editor können Sie einfach und schnell Etiketten und Beschriftungen für die verschiedensten Zwecke erstellen.

Starten des P-touch Editor

Mit einem IBM PC-kompatiblen Computer:

• Durch Anklicken des P-touch Editor Symbols:

Doppelklicken Sie auf das Symbol "P-touch Editor 3.1" in der Programmgruppe "P-touch Editor 3.1".

- Über die Schaltfläche Start:
 - Klicken Sie auf Start in der Taskleiste, um das Startmenü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie "Programme".
 - 3 Wählen Sie "P-touch Editor 3.1".
 - Klicken Sie im angezeigten Menü auf "P-touch Editor 3.1".
- Im Windows® Explorer:
 - 1 Starten Sie den Windows[®] Explorer.
 - 2 Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem der P-touch Editor installiert wurde.
 - Oppelklicken Sie auf "Ptedit3.exe".

Nachdem der P-touch Editor gestartet wurde, wird der folgende Bildschirm angezeigt:



Mit einem Macintosh-Computer:

• Doppelklicken Sie auf das "P-touch Editor Ver3.1"-Symbol im Ordner "P-touch Editor Ver3.1".

Der P-touch Editor wird dadurch gestartet und es erscheint das folgende Bild:



Anzeigen der Eigenschaften

Obwohl das in den folgenden Erklärungen gezeigte Bildschirmbild sich auf Windows[®] 95/98/98SE/Me bezieht, ist die Bedienung für Windows[®] NT4.0/2000 Professional/XP und Macintosh gleich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben. Die gewünschten Eigenschaften können angezeigt werden, indem auf das Symbol im Eigenschaften-Dock geklickt wird.



Klicken Sie auf ein Symbol, um die Eigenschaften anzuzeigen.

• Seiteneigenschaften (💕)

Klicken Sie auf diese	- Mormalformat	• <u> </u>
Schaltfläche, um die Eigenschaften zu verstecken	Auto	
Ligenberlaten zu vereteetten	1: 24 mm	💌 🕶 📑 : 4 mm 📑

Bei Verwendung des P-touch 9200DX

Erzeugen eines neuen Layouts

Obwohl die in den folgenden Erklärungen gezeigten Bildschirmbilder sich auf Windows® 95/98/98SE/Me beziehen, ist die Bedienung für Windows® NT4.0/2000 Professional/XP und Macintosh gleich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben.

- Texteingabe
- ♥ Klicken Sie auf A (Text-Schaltfläche) in der Zeichnen-Symbolleiste. Text kann eingegeben werden, und der Cursor wechselt von ♀ (Pfeilcursor) auf I (Textcursor) um.
- Bewegen Sie den Textcursor in die Position im Layout-Bereich, wo Sie den Text eintippen wollen, und klicken Sie auf die linke Maustaste.
- Oer Cursor blinkt in dem Layout-Bereich, um anzuzeigen, dass Sie nun den Text eintippen können.



Geben Sie den Text mit der Tastatur ein.

- Um eine neue Textzeile zu erzeugen, drücken Sie die Enter-Taste an der Tastatur.
 - Mit P-touch Editor Version 3.1, wird Text immer im Einfügen-Modus eingegeben. Der Überschreiben-Modus kann nicht zur Texteingabe verwendet werden.
 - Um Schriftart und Textgröße zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Symbol im Eigenschaften-Dock und wählen dann die gewünschten Einstellungen in den erscheinenden Eigenschaften.
 - Einzelheiten siehe Lesen der Bedienungsanleitung auf Seite 24.

Layout mit einer Autoformat-Vorlage erstellen

Neben den vielfältigen Möglichkeiten selbst ein Layout mit verschiedenen Schriften, Druckstilen und Grafiken zu entwerfen, stellt der P-touch Editor zahlreiche Standardvorlagen zur Verfügung mit denen Sie einfach und schnell Etiketten und Beschriftungen erstellen können. Im Folgenden wird gezeigt, wie leicht es ist, mit dem Befehl "Auto Format" ein Etikettenlayout zu erstellen.

Mit einem IBM PC-kompatiblen Computer:

- Wählen Sie im Menü "Datei" den Befehl "AutoFormat", um den AutoFormat-Assistenten zu starten.
- Wählen Sie im Listenfeld "Kategorie:" welche Art von Beschriftung erstellt werden soll, zum Beispiel "NAME" für ein Namensschild.
- 3 Klicken Sie auf Weiter.



. 10 .

VERTRIEBSABTEILUNG

ROBERT

HUBER

Zurück Weiter>

Frank Blau

MICHAEL SCHULZE

264

7 X

? X

ROBERT

HUBER

HANNA SCHUMANN

- Wählen Sie ein Etikett aus, zum Beispiel NAME2.LBL.
- 6 Klicken Sie auf Weiter.

- Klicken Sie auf Weiter oder Zurück neben dem Feld "Eingabe", bis der Text, den Sie ändern möchten, im Feld angezeigt wird.
- Geben Sie Ihren Text ein.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, bis Sie alle Textteile wie gewünscht geändert haben. Klicken Sie dann auf Weiter am unteren Rand des Dialogfeldes. In unserem Beispiel wurde der Name geändert.
- 9 Prüfen Sie, ob das Layout den gewünschten Text enthält.





Ø Klicken Sie auf Fertig stellen. Sie haben nun ein neues Layout erstellt.

Mit einem Macintosh-Computer:

- Wählen Sie im Menü "File" den Befehl "AutoFormat", um das Autoformat-Dialogfeld zu öffnen.
- Wählen Sie im Listenfeld "Category:" die Art der Beschriftung, die Sie erstellen möchten, zum Beispiel "shop".
- Wählen Sie im Listenfeld "Template:" die gewünschte Vorlage, zum Beispiel "shop3.lbl".
- Klicken Sie auf OK. Dadurch wird ein neues Layout erstellt und das AutoText-Dialogfeld angezeigt.
- S Klicken Sie auf "Next" oder "Previous", bis der zu ändernde Text im Feld "Input" angezeigt wird. In unserem Beispiel wird die erste zu ändernde Zeile "CAMERA" bereits angezeigt.
- Geben Sie den Text ein. Ändern Sie zum Beispiel den Produktnamen in "VCR" ab.
- Wiederholen Sie die Schritte () und (), bis Sie den gesamten Text wie gewünscht geändert haben. Klicken Sie dann auf "Next". Ändern Sie nun zum Beispiel den Preis von "\$415." auf "\$215.".
- 8 Klicken Sie auf "Close". Der Text im Layout wird durch den neu eingegebenen Text ersetzt.

Category:		Template:	6
namepit	<u>^</u>	recomme1.lbl	K
office		recomme2.lbl	Cancel
shon	_	shop1.lbl	
slide		shop3.lbl	Choose Folder
stamp		shop4.lbl	
video	T	shop5Jbl	Preview
Preview: Attribute:	Layout fil	e - 119 mm X 18 mm	
Preview: Attribute: GAMERA	Layout file	e - 119 mm X 18 mm	
Preview: Attribute: I GAMERA	Layout file	e - 119 mm X 18 mm	, 1 76362 20 679
Preview: Attribute: I GAMERA	Layout file	e - 119 mm X 18 mm	, 178322208791 。



D	Untitled 55.lay 30 40 50 60	9 B
VCR	SAVE \$200 →415.⊕	♦ \$215.99
*		
*		

Bilder importieren

Mit dem P-touch Editor können Sie Bilder und Grafiken mit unterschiedlichen Formaten in ein Layout einfügen (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico und .wmf am PC oder PICT, JPEG, TIFF und BMP am Mac).

Dazu öffnen Sie das Layoutdokument und wählen am PC im Menü "Einfügen" den Befehl "Bild" oder am Mac im Menü "Object" den Befehl "Image". Es erscheint ein Dialogfeld zur Auswahl der Bilddatei:

Bei Verwendung des P-touch Editor mit einem PC:

Öffnen						ji ji	Ľ
Suchen in:	😋 Eigene Dateien	×	٦	<u></u>	ď		
Layo33ut	1.Ы						
Layout1.lt	bl						
Datei <u>n</u> ame:			_	1 [Öffr	nen	1
Dateityp:	Layout-Datei (*.lbl)		ŀ		Abbre	echen	

Bei Verwendung des P-touch Editor mit einem Mac:

Pics 🗢		💾 Pics
Desktop	<u></u>	Eject
DpenFolderListDF		Ba alata a
🖻 Sunset.TIF		Desktop
📑 Winter.JPG		
		Cancel
	-	Open

•	Wählen Sie nun die gewünschte Grafikdatei. Doppelklicken Sie auf den
	Namen der Grafik, um sie in das Layout einzufügen.



Barcode

Beachten Sie die folgenden Punkte zum Drucken von Barcodes mit dem P-touch Editor Version 3.1.

- Barcodes sollten auf weiße Bänder gedruckt werden. Bei Verwendung anderer Bandfarben sind Lesegeräte eventuell nicht in der Lage, den Barcode korrekt zu lesen.
- Testen Sie vor Verwendung der gedruckten Barcodes, ob das Lesegerät den Barcode unter den Bedingungen, in denen er eingesetzt wird, lesen kann.
- Das QR-Code-Protokoll kann nur mit englischen Daten gelesen werden. Wenn Daten in einer anderen Sprache eingegeben werden, kann der Barcode nicht richtig gelesen werden.

Datenbanken

• Eine genaue Beschreibung der Datenbankfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch des P-touch Editor Version 3.1 auf der mitgelieferten CD-ROM.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Verwendung der Datenbankfunktion des P-touch Editor Version 3.1.

- Die Datenbankfunktion des P-touch Editor Version 3.1 (Windows[®]-Version) verwendet mit Microsoft Access 97 kompatible Datenbanken. Sie können den P-touch Editor Version 3.1 mit einem auf der CD-ROM enthaltenen Programm aktualisieren, um Kompatibilität mit Access 2000 zu erreichen. Bitte lesen Sie hierzu die Readme-Datei im Verzeichnis Deutsch Ptouch Veditor VAc2k auf der CD-ROM und starten Sie das Programm.
- Der P-touch Editor Version 3.1 kann außer mdb-Dateien auch csv-Dateien importieren. Dateien, die mit Anwendungen wie Microsoft[®] Excel als csv-Datei gespeichert wurden, können im P-touch Editor verwendet werden. Weitere
 Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.
- Mit einer in Microsoft[®] Access 97 enthaltenen Funktion können Sie Excel-Dateien mit mdb-Dateien verbinden. Diese Funktion bewirkt, dass Änderungen in der Excel-Datei automatisch in die mdb-Datei des P-touch Editor übernommen werden.

Online-Benutzerhandbuch

Sie können jeweils die CD-ROM einlegen, wenn Sie das Benutzerhandbuch des P-touch Editor lesen möchten. Das Handbuch kann jedoch auch auf der Festplatte installiert werden, damit Sie jederzeit schnell auf die Informationen zugreifen können. Da es sich um HTML-Dokumente handelt, benötigen Sie zum Lesen des Handbuchs einen Browser. Falls der Microsoft Internet Explorer auf Ihrem System nicht installiert ist, können Sie ihn über das Internet herunterladen.

Das Benutzerhandbuch des P-touch Editor kann auch mit anderen Browsern gelesen werden, es können dann jedoch einige Seiten eventuell nicht oder nicht richtig dargestellt werden.

P-touch Editor Online-Benutzerhandbuch lesen

- Wenn das Online-Benutzerhandbuch nicht auf der Festplatte des Computers installiert ist, legen Sie die P-touch Editor CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2 Rufen Sie dann wie folgt das Benutzerhandbuch auf:

Mit einem IBM PC-kompatiblen Computer:

- Durch Anklicken des P-touch Editor-Symbols: Doppelklicken Sie das Symbol f
 ür das Benutzerhandbuch in der "P-touch Editor 3.1"-Programmgruppe.
- Über die Schaltfläche Start:
 - (a) Klicken Sie auf die Schaltfläche Start in der Taskleiste.
 - (b) Wählen Sie "Programme".
 - (c) Wählen Sie "P-touch Editor 3.1".
 - (d) Klicken Sie auf "Benutzerhandbuch PT-9200DX".
- Über den Windows® Explorer:
 - (a) Starten Sie den Windows® Explorer.
 - (b) Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk (wenn das Benutzerhandbuch nicht auf der Festplatte installiert ist), oder wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem der P-touch Editor installiert wurde (wenn das Benutzerhandbuch auf der Festplatte installiert wurde).
 - (c) Doppelklicken Sie auf "Main.htm" im Ordner "Manual".

Mit einem Macintosh-Computer:

 Doppelklicken Sie auf "Main.htm" im Unterordner "User's Guide" des Ordners "P-touch" auf der CD-ROM (wenn das Handbuch nicht auf der Festplatte installiert ist) oder doppelklicken Sie auf den Ordner "P-touch Editor V3.1" (wenn das Handbuch auf der Festplatte installiert ist).

Verwenden des PT-9200DX

Nachdem Sie ein Etikettenlayout erstellt haben, können Sie das Etikett mit dem P-touch 9200DX drucken.

Bandkassette einlegen

 Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Bandfaches und klappen Sie die Abdeckung hoch.

- Wenn Sie eine neue Bandkassette einlegen, entfernen Sie zunächst die Transportsicherung der Kassette. Falls sich das Farbband in der Kassette gelockert hat, straffen Sie es, indem Sie das Zahnrad in Richtung des Pfeiles auf der Kassette drehen. Vergewissern Sie sich, dass sich das Ende des Bandes unter der Bandführung befindet.
- Legen Sie die Bandkassette in das Bandfach ein. Achten Sie darauf, dass die Unterseite der Kassette ganz auf dem Boden des Bandfaches aufliegt.
- Achten Sie beim Einlegen der Bandkassette darauf, dass sich das Farbband nicht an der Kante der metallenen Führung verhakt.
 Berühren Sie niemals den Druckkopf.
- Ø Schließen Sie die Bandfachabdeckung und drücken Sie die Ein/Aus-

Taste, um den P-touch 9200DX einzuschalten.

Sobald die Ein/Aus-Taste grün leuchtet, drücken Sie die Schere-Taste einmal, um das Band zu straffen und um das überstehende Band abzuschneiden.











Etikett drucken

• Schalten Sie den P-touch 9200DX ein und starten Sie den Computer.

Starten Sie den P-touch Editor und vergewissern Sie sich, dass im Dialogfeld Druckereinrichtung (PC-Software) bzw. im Auswahlmenü (Mac-Software) der Drucker "Brother PT-9200DX" gewählt ist. Am PC können Sie das Dialogfeld Druckereinrichtung anzeigen, indem Sie im Menü [Datei] den Befehl [Druckereinrichtung] wählen (PC-Software).

Wählen Sie über die Seiteneigenschaften die gewünschte Etikettengröße. Gestalten Sie das Etikettenlayout.

Normalformat	<u>-</u>	
: 100mm	÷	
1: [24mm		Smm 📑

- Wählen Sie im Menü [Datei] den Befehl [Drucken]. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen im Dialogfeld Drukken vor und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK. Wenn der P-touch 9200DX Druckdaten empfängt, blinkt die Ein/ Aus-Taste grün. Nach dem Drucken wird das Etikett automatisch am Ausgabeschlitz ausgegeben. Wenn Sie die Option "Autoschnitt" gewählt haben, wird das Band automatisch abgeschnitten.
 - Wenn Sie im Dialogfeld "Drucken" die Option "Halbschnitt" gewählt haben, drücken Sie die Schere-Taste einmal, um das Etikett abzuschneiden.

Wenn Sie mehrere Kopien eines Etikettes drucken, wird die Druckgeschwindigkeit eventuell verringert, damit mit hoher Auflösung gedruckt werden kann.



Wartung und Pflege

Reinigen des Druckkopfes und der Transportrolle

Sie sollten den Druckkopf und die Transportrolle reinigen, wenn im gedruckten Etikett eine horizontale weiße Linie erscheint.

F Sie können den Druckkopf wie folgt manuell oder mit der optionalen Reinigungskassette (TZ-CL6) reinigen.

- Schalten Sie den P-touch 9200DX aus.
- Ø Öffnen Sie die Abdeckung des Bandfaches.
- 3 Nehmen Sie gegebenenfalls die Bandkassette heraus.

Wischen Sie den Druckkopf und die Rolle vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen ab, indem Sie das Wattestäbchen entlang dem Druckkopf und der Rolle auf- und abbewegen. Drehen Sie die Rolle beim Reinigen vorsichtig mit dem Finger.





6 Legen Sie die Bandkassette ein und schließen Sie das Bandfach.

Vorsicht: Berühren Sie beim Reinigen nicht die Klinge in der Nähe des Druckkopfes und der Rolle. Reinigen Sie den Druckkopf nicht direkt nach dem Drucken, weil er dann noch zu heiss ist und Sie sich verbrennen könnten.

Statusanzeigen des P-touch 9200DX

Die Ein/Aus-Taste des P-touch 9200DX zeigt den jeweiligen Status wie folgt an:

Ein-/Aus-Taste	Bedeutung / Abhilfe
Die Ein/Aus-Taste leuchtet grün.	• Der P-touch arbeitet normal und ist betriebsbereit.
Die Ein/Aus-Taste blinkt grün.	Der P-touch empfängt Daten vom PC.
Die Ein/Aus-Taste leuchtet orange.	 Die Bandkassette ist nicht richtig eingelegt. Legen Sie die Kassette richtig ein. Die Bandfachabdeckung ist nicht richtig geschlossen. Schließen Sie die Bandfachabdeckung.
Die Ein/Aus-Taste blinkt orange.	 Der P-touch empfängt Daten und kann nicht drucken, weil die Band- fachabdeckung nicht oder nicht richtig geschlossen ist. Schließen Sie die Bandfachabdeckung.
Die Ein/Aus-Taste blinkt rot. (Beheben Sie den Fehler und versuchen Sie dann noch einmal zu drucken.)	 Beim Drucken hat der P-touch erkannt, dass sich keine Bandkassette im Gerät befindet oder die eingelegte Bandkassette leer ist. Unmittelbar vor oder während des Ausdrucks wurde die Bandfachab- deckung geöffnet. Schließen Sie die Abdeckung. Ein Datenübertragungsfehler ist aufgetreten. Nach fünf Sekunden schal- tet der P-touch zum Bereitschaftsmodus um. (Die Ein/Aus-Taste leuchtet grün.)
Die Ein/Aus-Taste leuchtet rot. (Beheben Sie den Fehler und versuchen Sie dann noch einmal zu drucken.)	 Schalten Sie den P-touch aus und wieder ein. Wenn die Ein/Aus-Taste weiter rot leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Brother Vertriebspartner.
Was tun bei Störungen?

Falls einmal Probleme auftreten sollten, versuchen Sie die Ursache mit Hilfe der folgenden Tabelle zu finden und den Fehler zu beheben.

Problem	Ursache	Mögliche Abhilfe	
Der P-touch druckt nicht und ein Fehler wird angezeigt.	 Das Datenkabel ist nicht richtig angeschlossen. Die Bandkassette ist nicht richtig eingelegt. Das Bandfach ist offen. 	Schließen Sie das Datenkabel richtig an, legen Sie die Band- kassette richtig ein bzw. schließen Sie das Bandfach.	
Das bedruckte Schrift- band ist vertikal gestreift.	Das Band ist zu Ende.	Legen Sie eine Bandkassette ein und drücken Sie die Sche- re-Taste oder schalten Sie den P-touch aus und wieder ein.	
Die Ein/Aus-Taste leuch- tet bzw. blinkt nicht.	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel richtig an. Wenn die Ein/Aus- Taste anschließend nicht leuchtet, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother Vertriebspartner.	
Im ausgedruckten Eti- kett ist eine weiße hori- zontale Linie zu sehen.	Der Druckkopf und die Rolle sind wahrscheinlich ver- schmutzt.	Reinigen Sie den Druckkopf und die Rolle wie auf Seite 27 be- schrieben.	
Der Computer zeigt ei- nen Fehler bei der Da- tenübertragung an.	Es ist der falsche Anschluss ge- wählt.	Windows® Wählen Sie im Start-Menü "Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Drucker". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brot- her PT-9200DX und wählen Sie "Eigenschaften". Wählen Sie in der Registerkarte "Details" unter "Anschluss für die Druckaus- gabe" "PTUSB:" für den USB-Anschluss oder für den seriellen Anschluss "PTCOM1:" (für den Anschluss an COM1) bzw. "PTCOM1:" (für den Anschluss an COM2).* Mac Für einen seriellen Anschluss wählen Sie im Chooser den ver- wendeten Anschluss.	
	Am P-touch und am Computer sind nicht dieselben Baudraten eingestellt (nur beim seriellen Anschluss wichtig).	Windows® Starten Sie den Assistenten zur Baudraten-Änderung und wäh- len Sie dieselbe Baudrate wie am Computer eingestellt. Mac Der Macintosh kann eventuell nicht mit der am P-touch einge- stellten Baudrate von 115.200 bps übertragen. Nach Ändern der P-touch-Baudrate wie auf Seite 31 beschrieben, wählen Sie im Drucker-Dialogfeld eine Baudrate von 57.600 bps.	
(Nur für Windows®) Die Baudrate kann mit dem Assistenten zur Baudratenänderung nicht eingestellt werden.	Der Computer unterstützt nicht die am P-touch werkseitig Baudrate von 115.200 bps.	Die am P-touch werkseitig eingestellte Baudrate von 115.200 bps wird von einigen Computern nicht unterstützt. Nach Ändern der Baudrate des P-touch wie auf Seite 31 beschrie- ben, starten Sie den Baudraten-Assistenten und wählen eine Baud- rate von 57.600 oder 9.600 bps.	
	Fehler 99 Der Computer findet den P- touch nicht.	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: • Ist der P-touch eingeschaltet? • Ist das Datenkabel richtig angeschlossen? • Wurde beim Verwenden des Baudraten-Assistenten der rich- tige COM-Anschluss angegeben? (Viele Computer haben mehr als einen COM-Anschluss.)	
	Fehler 1,5 Der serielle Anschluss des Computers kann nicht benutzt werden.	Die COM-Anschlüsse sind an manchen Computers standard- mäßig ausgeschaltet. Lesen Sie im Handbuch Ihres Compu- ters nach, wie Sie den Anschluss aktivieren. <prüfen (windows<sup="" com-anschlusses="" des="">® 95/98)> Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf "System". Klicken Sie auf die Registerkarte "Geräte-Manager" und dann auf das "+"-Zeichen neben "Anschlüsse (COM & LPT)". Prüfen Sie, ob die Anschlüsse COM1 und COM2 aufgelistet sind und kein Fehlersymbol angezeigt wird.</prüfen>	

* Wenn zwei oder mehr Geräte desselben P-touch-Modells über die USB-Schnittstelle angeschlossen sind, wählen Sie "PTUSB (PT-9200DX-XXXXXXXX):" (XXXXXXXX ist die Seriennummer des P-touch) anstelle von "PTUSB:".

* Die Seriennummer des P-touches finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Gerätes.

Fehler	Abhilfe
 Das Band wird nach dem automatischen Abschneiden nicht richtig ausgeworfen. 	Schalten Sie das Gerät aus. Öffnen Sie das Bandfach und nehmen Sie die Bandkassette heraus.
	Reinigen Sie das Metallteil links im Ausgabeschlitz mit einem leicht in Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen.
	Klinge Control of the state of

Ändern der P-touch-Baudrate

Am P-touch ist werkseitig für den seriellen Anschluss eine Baudrate (Übertragungsgeschwindigkeit) von 115.200 bps einge-stellt. Einige Computer unterstützen diese Baudrate eventuell nicht. In diesem Fall müssen Sie die Baudrate am P-touch wie folgt auf 9600 bps einstellen.



- Schalten Sie den P-Touch 9200DX aus.
- Halten Sie dann die Ein/Aus-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los, wenn Sie beginnt, rot und grün zu blinken.
- Die Baudrate des P-Touch 9200DX ist dann auf 9600 bps eingestellt.



Technische Daten

Netzanschluss:	230 V / 50Hz
Schriftbänder:	TZ-Bänder in 6 Bandbreiten 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Druckkopf:	384 Druckpunkte 360 dpi
Schneidevorrichtung:	Automatischer Vollschnitt Automatischer Halbschnitt
Anschluss:	Seriell, USB
Abmessungen:	$120 \times 150 \times 250 \text{ mm}$
Gewicht:	ca. 1,5 kg

Zubehör

• Sonderzubehör

Verwenden Sie mit diesem Gerät bitte nur die original Brother TZ-Bänder und Verbrauchsmaterialien. Die Verwendung von Verbrauchsmateriel, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder von gleicher gleicher Qualität wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Garantieansprüchen führen. Verwenden Sie nur Bänder mit dem TZ-Zeichen.

Bezeichnung	Beschreibung
36 mm breite	laminierte Bänder
TZ-161	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-164	Goldene Schrift auf farblosem Band
TZ-261	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-461	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-561	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-661	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-262	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-263	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-364	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-365	Weiße Schrift auf schwarzem Band
24 mm breite	laminierte Bänder
TZ-151	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-M51	Schwarze Schrift auf farblosem, mattem Band
TZ-251	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-451	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-551	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-651	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-751	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-C51	Schwarze Schrift auf gelbem Signalband
TZ-B51	Schwarze Schrift auf orangem Signalband
TZ-D51	Schwarze Schrift auf grünem Signalband
TZ-152	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-252	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-153	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-253	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-354	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-155	Weiße Schrift auf farblosem Band
TZ-355	Weiße Schrift auf schwarzem Band
TZ-455	Weiße Schrift auf rotem Band
TZ-555	Weiße Schrift auf blauem Band
TZ-655	Weiße Schrift auf orangem Band
TZ-755	Weiße Schrift auf grünem Band
18 mm breite	laminierte Bänder
TZ-141	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-145	Weiße Schrift auf farblosem Band
TZ-241	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-242	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-243	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-344	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-345	Weiße Schrift auf schwarzem Band
TZ-441	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-541	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-641	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-741	Schwarze Schrift auf grünem Band

Bezeichnung	Beschreibung
12 mm breite	laminierte Bänder
TZ-131	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-132	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-133	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-135	Weiße Schrift auf farblosem Band
TZ-231	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-232	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-233	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-334	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-335	Weiße Schrift auf schwarzem Band
TZ-431	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-435	Weiße Schrift auf rotem Band
TZ-531	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-535	Weiße Schrift auf blauem Band
TZ-631	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-635	Weiße Schrift auf orangem Band
TZ-731	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-735	Weiße Schrift auf grünem Band
TZ-B31	Schwarze Schrift auf orangem Signalband
TZ-C31	Schwarze Schrift auf gelbem Signalband
TZ-D31	Schwarze Schrift auf grünem Signalband
TZ-M31	Schwarze Schrift auf fablosem, mattem Band
9 mm breite la	aminierte Bänder
TZ-121	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-122	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-123	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-221	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-222	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-223	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-324	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-325	Weiße Schrift auf schwarzem Band
TZ-421	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-521	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-621	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-721	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-A25	Weiße Schrift auf grauem Band
TZ-M21	Schwarze Schrift auf farblosem, mattem Band
6 mm breite la	aminierte Bänder
TZ-111	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-211	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-315	Weiße Schrift auf schwarzem Band
TZ-611	Schwarze Schrift auf gelbem Band

Bezeichnung	Beschreibung	
24 mm breite nicht laminierte Bänder		
TZ-N251	Schwarze Schrift auf weißem Band	
18 mm breite	nicht laminierte Bänder	
TZ-N241	Schwarze Schrift auf weißem Band	
TZ-N242	Rote Schrift auf weißem Band	
TZ-N243	Blaue Schrift auf weißem Band	
TZ-N541	Schwarze Schrift auf blauem Band	
TZ-N641	Schwarze Schrift auf gelbem Band	
TZ-N741	Schwarze Schrift auf grünem Band	
TZ-NF41	Schwarze Schrift auf purpurfarbenem Band	
12 mm breite nicht laminierte Bänder		
TZ-N231	Schwarze Schrift auf weißem Band	
TZ-N232	Rote Schrift auf weißem Band	
TZ-N233	Blaue Schrift auf weißem Band	
TZ-N531	Schwarze Schrift auf blauem Band	
TZ-N631	Schwarze Schrift auf gelbem Band	
TZ-N731	Schwarze Schrift auf grünem Band	
TZ-NF31	Schwarze Schrift auf purpurfarbenem Band	
9 mm breite n	icht laminierte Bänder	
TZ-N221	Schwarze Schrift auf weißem Band	
6 mm breite nicht laminierte Bänder		
TZ-N211	Schwarze Schrift auf weißem Band	

Schriftbänder Extrastark- laminiert

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-S251	24 mm breites extrastarkes Band (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S241	18 mm breites extrastarkes Band (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S231	12 mm breites extrastarkes Band (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S221	9 mm breites extrastarkes Band (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S211	6 mm breites extrastarkes Band (schwarze Schrift auf weißem Band)

Spezialbänder

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-IY41	18 mm breites Band mit Aufbügelschrift (schwarze Schrift)
TZ-SE4	18 mm breites Sicherheits- und Siegelband (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-FA3	12 mm breites Textilband (blaue Schrift auf weißem Band)

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-CL6	Druckkopf-Reinigungskassette

Beknopte bedieningsgids

Hartelijk dank voor de aanschaf van de PT-9200DX!

Met uw nieuwe Brother etiketten-printer kunt u etiketten maken voor allerlei toepassingen. U steekt een tapecassette in de PT-9200DX, ontwerpt het gewenste etiket met de bijgeleverde P-touch Editor software, waarna u klaar bent om het etiket af te drukken. De vervaardiging van een etiket gebeurt nu in een handomdraai. Bovendien heeft u de keuze uit meerdere tapebreedten en tapekleuren, om de etiketten optimaal aan uw wensen aan te passen.

Met de vele mogelijkheden van de P-touch Editor software maakt u op snelle en gemakkelijke wijze professionele etiketten. De software vereenvoudigt ingewikkelde lay-out functies en bevat tevens een aantal pasklare sjablonen voor onmiddellijk gebruik.

Verklaring van Overeenkomst

Wij, Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de normen vastgelegd in de volgende documenten:

Veiligheid:	EN 60950
EMC:	EN 55022 1998 Klasse B

EN 55024 1998 EN 61000-3-2 1995 EN 61000-3-3 1995

volgens de voorschriften van de Richtlijn voor Lage Voltages 72/23/EEC en de Richtlijn betreffende Elektromagnetische Overeenstemming 89/336/EEC (en uitgebreid per 91/263/EEC en 92/31/EEC).

Verspreid door: Brother Industries Ltd.

Om te voldoen aan de EMC normen moeten de bijgeleverde interfacekabels worden gebruikt.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik in dit apparaat uitsluitend Brother TZ tapecassettes. Gebruik geen andere soorten tape, die niet zijn voorzien van het TZ merkteken.
- Trek niet aan de tape wanneer deze uit de P-touch komt. Hierdoor kan de tapecassette beschadigd worden.
- Gebruik het apparaat niet in stoffige ruimtes. Zorg tevens dat het apparaat niet in de felle zon of in de regen staat.
- Stel het apparaat niet bloot aan vochtige lucht of hoge temperaturen.
- Laat geen rubber of vinyl langdurig op het apparaat liggen; dit kan vlekken veroorzaken.
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen alcohol of andere organische oplossingen. Gebruik uitsluitend een zachte, droge doek.
- Zorg dat er geen voorwerpen in het apparaat terechtkomen en zet ook geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Raak, om ongevallen te voorkomen, de snijrand van het apparaat niet aan.
- Raak de afdrukkop niet aan want deze wordt erg heet wanneer de P-touch wordt gebruikt. Ook nadat het apparaat is uitgeschakeld, zal de afdrukkop nog een tijdje warm zijn.
- Gebruik met dit apparaat uitsluitend het bijgeleverde netsnoer. Bij gebruik van een ander netsnoer vervalt de garantie.
- Gebruik met dit apparaat uitsluitend de bijgeleverde interfacekabels. Bij gebruik van andere kabels vervalt de garantie.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken.
- Probeer de P-touch nooit te demonteren.
- IBM® zijn handelsmerken van International Business Machines, Inc.
- Microsoft[®] en Windows[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en in andere landen.
- Macintosh en Power Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
- Alle andere software en namen van producten die in deze documentatie zijn vermeld, zijn de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

Inhoudsopgave

Algemene voorzorgsmaatregelen	
Uitpakken	2
Aansluiten van de interfacekabel en de netsnoeren	4
Installeren van de P-touch Editor	6
Installeren van de P-touch Editor en het printerstuurprogramma	
(voor Windows [®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	6
Installeren van de P-touch Editor Version 3.1	6
Installeren van het printerstuurprogramma	8
Bij een seriële verbinding	8
Gebruik van de Wizard Baudrate wijzigen	9
Bij een USB verbinding (alleen voor Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)	10
Installeren van de P-touch Editor Version 3.1 (voor Macintosh)	12
Installeren van de P-touch Editor Version 3.1	12
Installeren van het PT-9200DX printerstuurprogramma	13
Selecteren van de printer	14
Verwijderen van de P-touch software en het printerstuurprogramma	14
Verwijderen van de P-touch Editor Version 3.1	
(voor Windows [®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	14
Vervangen, installeren of verwijderen van het printerstuurprogramma	
(voor Windows [®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	15
Bij een seriële verbinding	15
Bij een USB verbinding (alleen voor Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)	16
Verwijderen van de P-touch Editor Version 3.1 en het printerstuurprogramma (voor Macintosh)	18
Gebruik van de P-touch Editor	19
Starten van de P-touch Editor	19
Weergeven van de Eigenschappen	20
Een nieuwe lay-out maken	20
Een lay-out ontwerpen met behulp van een Automatische opmaak sjabloon	21
Importeren van een grafisch bestand	22
Barcode	23
Databases	23
Gebruik van de handleiding	24
Lezen in de handleiding van de P-touch Editor	24
Gebruik van de PT-9200DX	25
Plaatsen van de tapecassette	25
Afdrukken van een etiket	26
Onderhoud	27
Reinigen van de afdrukkop/rol	27
Status van de P-touch	28
Verhelpen van storingen	29
Wijzigen van de baudrate van de P-touch	31
Technische gegevens	32
Toehehoren	33

Uitpakken



24 mm TZ-tapecassette (zwarte tekens op witte tape)



Netsnoer (voor aansluiten van de PT-9200DX op het stopcontact)



Interfacekabels (2)

Serieel: Voor IBM PC-compatibele en Macintosh computers

- USB: Voor IBM PC-compatibele en Macintosh computers



CD-ROM met de PC en Mac software en de bijbehorende handleidingen

Voorzorgsmaatregelen:



• Wees voorzichtig dat de CD-ROM niet bekrast wordt.



• Stel de CD-ROM niet aan extreem hoge of lage temperaturen bloot.



 Plaats geen zware voorwerpen op de CD-ROM.

Tapecassettes

- Trek niet aan de tape, anders kan de tapecassette beschadigd raken.
- Als het etiket op een nat of vuil oppervlak wordt geplakt, kan dit gemakkelijk losraken. Voordat u het etiket aanbrengt, moet u het oppervlak waar het etiket wordt aangebracht goed schoonmaken.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de conditie, materiaal, eigenschappen en vorm van het oppervlak waarop het etiket wordt aangebracht, is het mogelijk dat het etiket verschuift of losraakt.
- Om de kleefkracht van het etiket te controleren, of wanneer het etiket veiligheidsinformatie bevat die van bijzonder belang is, moet u het etiket eerst testen door een klein stukje ervan op een verborgen plaats aan te brengen.
- Zonlicht, wind en regen kunnen verkleuren of losraken van het etiket veroorzaken.
- Markeringen die gemaakt zijn met inkt op olie- of waterbasis, kunnen zichtbaar zijn wanneer er een etiket overheen wordt geplakt. Om de markeringen onzichtbaar te maken, moet u twee etiketten over elkaar heen plakken of tape met een donker gekleurde ondergrond gebruiken.
- De tape is mogelijk niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar men wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld in geval van beschadigingen of letsel.

Brother Co., Ltd. en onze leveranciers zijn eigenaar van alle rechten en copyrights voor deze software (inclusief maar niet beperkt tot het programma, de afbeeldingen, de clipart, de sjabloen en de tekst in de software), de tekst in de bijgevoegde handleidingen, en duplicaten van de software. Ongeoorloofd reproduceren, wijzigen, demonteren, decompileren of reverse engineering van deze software, in zijn geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan.

Aansluiten van de interfacekabel en de netsnoeren

Volg de onderstaande aanwijzingen om de PT-9200DX op de computer aan te sluiten.

Aansluiten op een seriële poort:



- Zorg dat de PT-9200DX en de computer uitgeschakeld zijn.
- Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde seriële interfacekabel op de seriële aansluiting (IOIOI) van de PT-9200DX aan en het andere uiteinde van de kabel op de seriële poort van de computer. Bij een Macintosh verbinding sluit u de PT-9200DX op de modem- of de printerpoort aan (bij voorkeur op de modempoort).
 - De seriële (RS-232C) poorten van sommige computers zijn zo uitgevoerd dat de seriële interfacekabel hierop niet kan worden aangesloten. In dat geval moet u een los verkrijgbare adapter gebruiken.
- Steek de contrastekker van het netsnoer in de netstroomaansluiting van de PT-9200DX.
- 3 Steek de stekker aan het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact dat is uitgerust met een aardaanluiting. Het is mogelijk dat u een adapter nodig hebt die voorzien is van een aarddraad. In dat geval moet de betreffende draad worden verbonden met de aardaansluiting.
- **5** Schakel eerst de PT-9200DX in en daarna de computer.

Aansluiten op een USB poort:

U moet de software installeren voordat u de verbinding met de USB interface maakt of de stroom inschakelt. Volg de installatie-instructies op pagina 6 t/m 12 voordat u de verbinding maakt of de stroom inschakelt. De Brother P-touch installatie-software zal u de opdracht geven wanneer u de betreffende handelingen kunt verrichten.



- Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde USB interfacekabel op de USB aansluiting (↔↔) van de PT-9200DX aan en het andere uiteinde van de kabel op de USB poort van de computer.
 - Sluit de PT-9200DX niet zowel via de seriële als de USB interfacekabel op de computer aan, want dan kan de PT-9200DX beschadigd worden.
 - Bij het maken van een USB verbinding via een hub is het mogelijk dat een juiste verbinding niet mogelijk is vanwege het type hub dat gebruikt wordt. Als afdrukken niet mogelijk is bij een hub-verbinding, probeer dan om de PT-9200DX rechtstreeks met behulp van de USB interfacekabel op de computer aan te sluiten.
- Steek de contrastekker van het netsnoer in de netstroomaansluiting van de PT-9200DX.
- Steek de stekker aan het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact dat is uitgerust met een aardaanluiting. Het is mogelijk dat u een adapter nodig hebt die voorzien is van een aarddraad. In dat geval moet de betreffende draad worden verbonden met de aardaansluiting.

Installeren van de P-touch Editor

Alvorens u etiketten met de PT-9200DX kunt afdrukken, moet u de P-touch Editor software en het PT-9200DX printerstuurprogramma installeren.

Installeren van de P-touch Editor en het printerstuurprogramma (voor Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

Installeer de P-touch Editor Version 3.1 en het printerstuurprogramma in de PC zoals hieronder wordt beschreven.

Controleer of uw systeemconfiguratie aan de onderstaande vereisten voldoet.

Computer: IBM PC of compatibel

Besturingssysteem:

- Seriële verbinding: PC uitgerust met een x86 processor en een seriële (RS-232C) poort, voorzien van Microsoft® Windows® 95/98/Me/2000 Professional/XP of Windows® NT 4.0
- USB verbinding: PC uitgerust met een USB poort en die geïnstalleerd is met Microsoft® Windows® 98/Me/ 2000 Professional/XP
- Sommige PC's die geïnstalleerd zijn met Microsoft[®] Windows[®] 95/NT 4.0 ondersteunen niet alle USB hardwarefuncties.

Vrije ruimte op harde schijf: Minimaal 20 MB

Wanneer lange etiketten of grote hoeveelheden gegevens worden afgedrukt, zijn een paar honderd megabyte geheugen nodig.

Monitor: VGA of betere videokaart Poort: Serieel of USB Beschikbaar geheugen: Minimaal 32 MB CD-ROM station

Installeren van de P-touch Editor Version 3.1

Voor een seriële verbinding: Alvorens u de P-touch Editor software en het printerstuurprogramma installeert, moet u de PT-9200DX op de computer aansluiten zoals beschreven op pagina 4 en daarna de apparatuur inschakelen.

Voor een USB verbinding: Sluit de PT-9200DX niet op de computer aan voordat u de P-touch Editor software installeert, anders is het mogelijk dat de software niet juist geïnstalleerd wordt. U mag de PT-9200DX pas aansluiten wanneer u de opdracht krijgt om dit te doen.

Steek de P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM in het CD-ROM station van de computer. Er verschijnt automatisch een dialoogvenster waarin u de taal kunt selecteren.



Als het dialoogvenster niet automatisch verschijnt, klikt u op "Deze computer" op het bureaublad en dan dubbelklikt u op het CD-ROM-station waarin de CD-ROM is.

(Voor Windows[®] XP klikt u op "Deze computer" in het Start menu en dan dubbelklikt u op het CD-ROMstation waarin de CD-ROM is.)

Dubbelklik daarna op "Setup.exe" om het dialoogvenster te laten verschijnen.

- Selecteer de taal van het Windows® besturingssysteem dat u gebruikt en klik dan op de OK knop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt selecteren wat geïnstalleerd moet worden.
- 8 Klik op de bovenste knop (Editor). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u het model kunt selecteren.
 - Wilt u alleen het printerstuurprogramma installeren, klik dan op de onderste knop (Printerdriver).



Klik op het pictogram voor de PT-9200DX. De InstallShield[®] Wizard voor het installeren van de Ptouch Editor software wordt opgestart en het Welkom dialoogvenster verschijnt.

P-touch Editor 3.1		×
	Selecteer het gewenste model.	
Prough	PT-92000X	
	PT-2500PC	
8	PT-9200PC/9400	
	E	<⊻origeAnnuleren

Eees zorgvuldig de inhoud van het dialoogvenster en klik dan op de Volgende knop om door te gaan. Het Gebruikersgegevens dialoogvenster verschijnt.



Typ de vereiste informatie in de vakken (indien de informatie reeds in Windows[®] geregistreerd is, zal deze automatisch verschijnen) en klik dan op de Volgende knop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt om de ingevoerde informatie te bevestigen.



- Klik op de Ja knop wanneer de ingevoerde informatie juist is en u deze wilt registreren. Het Installatietype dialoogvenster verschijnt.
 - Wilt u de informatie wijzigen, klik dan op de Nee knop en ga terug naar stap 6.

Registratiebevestiging		
U heeft de volgend	le registratiegegevens opgegeven:	
Naam	Megumi Sato	
Bedrijf:	Brother, Inc.	
Zie deue oosisteetie		
Zijn deze registratiegegevens just?		
Ja	Nee	

 Selecteer de installatiemethode en klik dan op de Volgende knop.



- Voor een Normaal of Minimaal installatie
 Selecteer "Normaal" of "Minimaal" en klik dan op de Volgende knop om met de installatie te beginnen.
 - Normaal: Alle basis-opties (P-touch Editor Version 3.1, clipart, Automatische opmaak sjablonen, Help en 13 lettertypen) worden geïnstalleerd.
 - Minimaal: Enkel de P-touch Editor Version 3.1 wordt geïnstalleerd.



• Voor een Aangepast installatie

Wanneer u "Aangepast" selecteert en dan op de Volgende knop drukt, verschijnt een dialoogvenster waarin u de opties kunt selecteren die u wilt installeren. Alleen de opties waarnaast een vinkje staat, zullen geïnstalleerd worden. In aanvulling op de basis-opties die bij een Normaal installatie geïnstalleerd worden, kan tevens de handleiding worden geïnstalleerd.



1) Selecteer de opties die u wilt installeren.

	1
Editor:	De P-touch Editor Version 3.1 software
Clipart:	De illustraties voor de clipart-functie
-	van de P-touch Editor Version 3.1
Lettertypen:	De 13 lettertypen
Sjablonen vo	oor automatische opmaak:
-	De sjablonen voor de automatische
	opmaakfunctie
Handleiding	De handleiding (HTML) voor de P-
	touch Editor Version 3.1 (De
	handleiding kan ook vanaf de CD-

Help:

ROM gelezen worden.) De helpbestanden voor de P-touch Editor Version 3.1

Als de Wijzigen knop aangeklikt kan worden terwijl een optie geselecteerd is, kunt u subcomponenten selecteren. Klik op de Wijzigen knop om het Selecteer de subcomponenten dialoogvenster te laten verschijnen en selecteer dan de subcomponenten die u wilt installeren door er een vinkje naast te zetten. Als sommige opties of subcomponenten niet zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat bepaalde P-touch Editor functies niet werken. Na het selecteren van de gewenste subcomponenten klikt u op de Doorgaan knop.

- 2) Klik op de Volgende knop om te beginnen met de installatie.
- Nadat de P-touch Editor is geïnstalleerd, verschijnt er een dialoogvenster waarin u kunt selecteren of het printerstuurprogramma wel of niet geïnstalleerd moet worden.



Om het printerstuurprogramma te installeren, klikt u op de Ja knop. Het Driver-setup dialoogvenster verschijnt. Ga door naar de paragraaf *Installeren van* het printerstuurprogramma.

Als het printerstuurprogramma reeds geïnstalleerd is, klikt u op de Nee knop waarna u de computer opnieuw opstart en de CD-ROM uit het CD-ROM station neemt.

Installeren van het printerstuurprogramma

Bij een seriële verbinding

 Selecteer "Seriële kabel" en klik dan op de OK knop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt selecteren of het printerstuurprogramma geïnstalleerd of verwijderd moet worden.



2 Selecteer "Installeer" en klik dan op de Volgende knop.

Driver-setup - (Brother	PT-9200DX)	×
	Diver setup begint. Diver et a 'spatial' most worder: Biodre PT 40000X Solicites of the spatiale pointsleerd of verwijded most worden. C 'janvisn	
	<⊻crite: Volgende> Annulere	n

3 Voor Windows[®] 95/98/Me gebruikers: Ga door naar stap 4.

Voor Windows[®] NT 4.0/2000 Professional/XP gebruikers: Er verschijnt een dialoogvenster dat u kunt gebruiken om een P-touch (PTCOM) poort toe te voegen.

Als er reeds een P-touch (PTCOM) poort geïnstalleerd is, klikt u op de Volgende knop en gaat dan door naar stap 4.

Als er nog geen P-touch (PTCOM) poort geïnstalleerd is, klikt u op de Toevoegen knop. Het Naam van poort dialoogvenster zal dan verschijnen.

river-setup - (Brothei	PT-9200DX]
	Ald de violen op oen verkile poor is avegendere, is een gediele poortwork verent. En is geen gediele PTCOM poor geinstateed. Kilk og Terveragen jen verg de poort to. Iorvoragen
	V/gengleo Annuleren

In de lijst met PTCOM poorten selecteert u de poort waarop de PT-9200DX is aangesloten ("PTCOM1:" als de PT-9200DX op de COM1 poort is aangesloten of "PTCOM2:" als de PT-9200DX op de COM2 poort is aangesloten) en vervolgens klikt u op de OK knop. In het Driver-setup dialoogvenster klikt u op de Volgende knop.



Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de PTCOM poort kunt selecteren waarop de PT-9200DX is aangesloten.

Selecteer "PTCOM1:" als de PT-9200DX op de COM1 poort is aangesloten of "PTCOM2" als de PT-9200DX op de COM2 poort is aangesloten en klik dan op de Volgende knop. (Bij Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP selecteert u de poort die in stap 3 is toegevoegd.) In het volgende dialoogvenster ziet u hoe de installatie wordt uitgevoerd en moet u dit bevestigen.

Sine soup (stoner r scoopri)		
	Selecter de poot waarop de printer is aangenieten. Poot:	
	< Volgende > Annulere	n

Controleer of de installatie naar wens uitgevoerd gaat worden en klik dan op de Volgende knop. Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Driver-setup - (Brother	PT-9200DX)
	De installatie wordt uitgevoerd zoals hieronder aangegeven.
	Driver:
	Brother PT-9200DX
	Poort: PTCDM1:
	Inden DK, klik dan op [Volgende], De installatie begint.
	< Voige Volgende > Annuleren

Als de poort waarop de PT-9200DX is aangesloten een baudrate van 115.200 bps ondersteunt, klikt u op de Volgende knop.

Als de poort waarop de PT-9200DX is aangesloten een baudrate van 115.200 bps niet ondersteunt, of als u de verbinding tussen de PT-9200DX en de computer wilt controleren, selecteert u "Start de Wizard Baudrate wijzigen" en klikt dan op de Volgende knop om de Wizard Baudrate wijzigen te starten. Nadat de baudrate is gewijzigd zoals beschreven in de stappen 3 t/m 6 in het hoofdstuk *Gebruik van de Wizard Baudrate wijzigen* op pagina 9 gaat u door naar stap 7 hieronder.



• Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat de installatie is voltooid.

Selecteer "Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten.", klik dan op de Voltooien knop om de computer opnieuw op te starten en neem daarna de CD-ROM uit de computer.



Gebruik van de Wizard Baudrate wijzigen

Als de poort waarop de PT-9200DX is aangesloten een baudrate van 115.200 bps niet ondersteunt, of als u de verbinding tussen de PT-9200DX en de computer wilt controleren, moet u de Wizard Baudrate wijzigen opstarten en de gewenste instellingen selecteren zoals hieronder wordt beschreven.

Open het Start menu, wijs naar "Instellingen" en klik dan op "Printers" om de Printers map te openen. (Voor Windows[®] XP klikt u op "Printers en Faxapparaten map" in het Start menu om de Printers en Faxapparaten map te openen.)

2 Voor Windows[®] 95, 98, 98SE en Me:

Klik met de rechtermuisknop op het Brother PT-9200DX pictogram en klik dan op "Eigenschappen" in het pop-up menu dat verschijnt. Op het Geavanceerd tabblad van het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op de Baudrate knop om de Wizard Baudrate wijzigen te starten.

Voor Windows® NT 4.0:

Klik met de rechtermuisknop op het Brother PT-9200DX pictogram en klik dan op "Eigenschappen" in het pop-up menu dat verschijnt. Op het Instellingen voor apparaten tabblad van het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op "Baudrate..." in de boomstructuur om het Wijzigen 'Baudrate' instelling gedeelte onderaan het dialoogvenster weer te geven. Klik op de Baudrate... knop om de Wizard Baudrate wijzigen te starten.

Voor Windows[®] 2000 en XP:

Klik met de rechtermuisknop op het Brother PT-9200DX pictogram en klik dan op "Eigenschappen" in het pop-up menu dat verschijnt. Op het Instellingen voor apparaten tabblad van het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op "Baudrate..." in de boomstructuur en dan klikt u op de Eigenschappen... knop die aan de rechterkant verschijnt om de Wizard Baudrate Baudrate wijzigen te starten.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de seriële poort kunt selecteren waarop de PT-9200DX is aangesloten.

Selecteer de juiste seriële poort en klik dan op de Volgende knop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de gewenste baudrate kunt selecteren.

Wizard Baudrate wijzi	gen (Brother PT-9200DX)	×
	Wijzig de bauktate.	
	Serièle poort : FTCOM1: (COM1: voor P-fouch)]
	Volgende > Annulere	<u> </u>

- Selecteer de gewenste baudrate en klik dan op de Volgende knop.
 - Gewoonlijk moet u "115200 bps" selecteren; het is echter mogelijk dat uw computer een baudrate van 115.200 bps niet ondersteunt. Als dit het geval is, raadpleeg dan de handleiding van de computer en stel de maximaal mogelijke baudrate in.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin gevraagd wordt om de geselecteerde baudrate-instelling te bevestigen.



Controleer of de baudrate naar wens gewijzigd gaat worden en klik dan op de Volgende knop.

Om de instelling te veranderen, klikt u op de Vorige knop en herhaalt dan stap 4.

Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat de geselecteerde baudrate is ingesteld.



6 Klik op de Voltooien knop.



Bij een USB verbinding (alleen voor Windows[®] 98/Me/2000 Professional/XP)

Met Plug-and-Play vindt de detectie van nieuwe apparaten die op het systeem zijn aangesloten automatisch plaats en worden tevens de bijbehorende stuurprogramma's automatisch geïnstalleerd. Als de PT-9200DX via een USB poort wordt aangesloten, zal het stuurprogramma met Plug-and-Play worden geïnstalleerd. Lees aandachtig de hiernavolgende installatie-instructies voordat u het bestand installeert dat op de CD-ROM is.

Sluit de P-touch 9200DX niet eerder op de computer aan totdat u de opdracht krijgt om dit te doen, want anders is het mogelijk dat het PT-9200DX printerstuurprogramma niet juist wordt geïnstalleerd.

Voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional:

 Selecteer "USB-kabel" en klik dan op de OK knop. Het USB meldingvenster verschijnt.



Klik op de Volgende knop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de opdracht krijgt om de PT-9200DX op de computer aan te sluiten.

Setup van stuurprogra	mma (Brother PT-9200DX)	×
	Het volgende stuuprogramma zal geinstalleerd worden. Brother PT-9200DX	
	Waarschuwing: De Brother PT-S200DX niet aanstuiten of inschakelen totdat u hietoe de opdracht krigt.	
	Kilk op [Volgende] om doorte gaan. De setup begint.	
	Cyloria: Volgende) Annuleren	

Sluit de PT-9200DX met de bijgeleverde USB interfacekabel op de computer aan zoals beschreven op pagina 5 en schakel dan de PT-9200DX in. Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Setup van stuurprogra	nma (Brother PT-9200DX)
	De voobereidingen voor de setup zijn voltooid. Installeer de printer. Skat de Brother PT-32000K oan en schakel het appenaat in. Wacht todda het appenaat automatisch is toegerveegd.
	Wanneer de printer toegevoegd kan worden, zel de volgende Setup van stuuprogramma pagina automatisch verschijnen.
	< Volgende > Annuleren

Klik op de Voltooien knop. Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat de installatie is voltooid.



Selecteer "Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten.", klik dan op de Voltooien knop om de computer opnieuw op te starten en neem daarna de CD-ROM uit de computer.



Voor Windows® XP:

In het dialoogvenster dat verschijnt, waarin wordt meegedeeld dat het PT-9200DX printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd, klikt u op de Volgende knop.



Nadat het dialoogvenster is verschenen waarin u de opdracht krijgt om de P-touch 9200DX aan te sluiten en in te schakelen, sluit u de P-touch 9200DX met de bijgeleverde USB-interfacekabel op de computer aan zoals beschreven op blz. 5 en daarna schakelt u de Ptouch 9200DX in.



In het eerste Wizard Nieuwe hardware gevonden dialoogvenster dat verschijnt selecteert u "De software automatisch installeren (aanbevolen)" en klikt dan op de Volgende knop.

Vizard Nieuwe hardware gevonden		
	De wizard Nieuwe hardware gevonden	
	Met deze wizard kunt u software installeren voor.	
	Brother PT-32000X	
	Wat moet de wizard doen?	
	De software automatisch installeren (aanbevolen)	
	O II. HI AN HAD I GOAT A LOUID	
	Kiik op Volgende om door te gaan.	
	<⊻orige Vglgende> Annuleren	

Als er een dialoogvenster verschijnt waarin wordt meegedeeld dat de software de Windows Logo tests niet met succes heeft doorlopen, gaat u gewoon door met de installatie.



In het Wizard Nieuwe hardware gevonden dialoogvenster dat verschijnt, waarin wordt meegedeeld dat de installatie van de PT-9200DX en de Wizard Nieuwe hardware gevonden zijn voltooid, klikt u op de Voltooien knop.



Als het dialoogvenster waarin wordt meegedeeld dat de software de Windows Logo tests niet met succes heeft doorlopen opnieuw verschijnt, klikt u op de Toch doorgaan knop om door te gaan met de installatie (dit printerstuurprogramma heeft namelijk reeds de strenge productkwaliteitscontrole van onze tests doorstaan).

In het dialoogvenster dat verschijnt, waarin wordt meegedeeld dat de installatie is voltooid, selecteert u "Ja, meteen opstarten." en klikt dan op de Voltooien knop. Nadat de computer is opgestart, is de installatie volledig voltooid.

Setup van stuurprog	ramma (Brother PT-9200DX)	×
	De Brother PT-9200DX is correct toegevoegd.	
	De wisjoingen worden par geldig wanneer de computie opriseuw word ropestaat. © (<u>a. geteen opstaaten</u>) © Nee, geals opstaaten. Kik op (Volooien) om de setup al te sluiten.	
	Voltocien	leren

8 Neem de CD-ROM uit de computer.

Installeren van de P-touch Editor Version 3.1 (voor Macintosh)

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het installeren van de P-touch Editor software op een Mac-computer.

De Mac-versie van de software is voor een Mac-computer met een Engels besturingssysteem. Als de software wordt geïnstalleerd op een Mac-computer met een besturingssysteem in een andere taal, is het mogelijk dat de software niet juist werkt.

Controleer of uw systeemconfiguratie aan de onderstaande vereisten voldoet.

Computer: Macintosh of Power Macintosh

Besturingssysteem:

0 /	
Seriële interface:	Macintosh uitgerust met een PowerPC processor en een seriële poort (modem of printer) en die voorzien is van Mac OS 8.1 of recenter
USB interface:	Macintosh uitgerust met een USB poort en die voorzien is van Mac OS 8.5.1. of recenter * Voor oudere Mac OS versies wordt verwezen naar de Apple website voor informatie betref- fende USB.
	* Deze software werkt alleen met Mac OS X in de Classic omgeving. De Mac OS X v10.2 Classic omgeving wordt echter niet ondersteund.
	* De applicatie wordt geleverd op een CD-ROM; dit betekent dat uw computer een CD-ROM station moet hebben.
Vrije ruimte op hard	e schijf: Minimaal 20 MB
Wanneer lange etik	etten of grote hoeveelheden gegevens worden afgedrukt, zijn een paar honderd megabyte geheugen nodig.
Poort: Serieel of USE	
Beschikbaar geheuge	n: Minimaal 24 MB
CD DOLL I V	

CD-ROM station

Met de bijgeleverde CD-ROM kan de volgende software worden geïnstalleerd:

- P-touch Editor Version 3.1
- PT-9200DX printerstuurprogramma

Installeren van de P-touch Editor Version 3.1

- Sluit de PT-9200DX met de bijgeleverde interfacekabel op de Macintosh aan. Zorg dat de PT-9200DX uitgeschakeld is.
- 2 Schakel de Macintosh in.
- Steek de P-touch Editor CD-ROM in het CD-ROM station van de computer.
- Dubbelklik op het "P-touch Editor 3.1 Installer" pictogram in de map die verschijnt.



 Nadat het installatieprogramma is opgestart, selecteert u de installatiemethode.

Wanneer u op de "Install" knop klikt, wordt meteen begonnen met het installeren van de basis-opties. (Sommige clipart-illustraties worden dan niet geïnstalleerd.)

Voor deze installatie is ongeveer 20 MB geheugenruimte op de harde schijf vereist. Om alle opties te installeren, hebt u ongeveer 120 MB geheugenruimte op de harde schijf nodig. Indien er volgende vrije ruimte op de harde schijf is, klikt u op de "Install" knop.

12



Wanneer u op de "Custom Install" knop klikt, verschijnt een dialoogvenster waarin u de opties kunt selecteren die geïnstalleerd moeten worden. Alleen de opties waarnaast een vinkje staat, zullen geïnstalleerd worden.

Selecteer de opties die u wilt installeren en klik dan op de "Install" knop.

Het bovenstaande dialoogvenster verschijnt wanneer u op de "Custom Install" knop klikt:



O De installatie begint.

P-tuck Editor Yur3 1 P-tuck is an application that gives you a variety of designing possibilities for coeffing libels and sampo.	Prover
Start up the installer, and then follow the	
messages that appear.	Installing file:
* If the printer driver is not yet installed,	Santa Claux3
installing the P-tonk Biltor, start up the Driver Installer and install the driver for the printer that you will be using.	Files to install: 209
System Requirements	Drive Install
Computer: Marintosh, Power Marintosh or iMar	Eject Custom Install
Operating system: System 7.5.3 or later Available memory: Minimum 24MB	Stop

Wanneer de installatie is voltooid en het volgende dialoogvenster verschijnt, klikt u op de "Quit" knop.

	Installation is done. Some files were not installed.
	Click QUIT to leave the installer. Click CONTINUE to perform additional installations.
	Continue Ouit

Wanneer het dialoogvenster verschijnt waarin gevraagd wordt of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op de "Quit" knop om door te gaan naar het installeren van het printerstuurprogramma.



Installeren van het PT-9200DX printerstuurprogramma

① Dubbelklik op de "Driver Installer" in de P-touch map.



Nadat het installatieprogramma is opgestart, klikt u op de "Select Driver" knop.



In het dialoogvenster dat verschijnt selecteert u "PT-9200DX(USB)" (voor een USB-poort verbinding) of "PT-9200DX(Serial)" (voor een modempoort of printerpoort verbinding). De printerstuurprogramma's waarnaast een vinkje staat worden dan geïnstalleerd. Klik vervolgens op de "Install" knop.

P-touch Driver	î.	hartall on:
This program can install the driver for any of the various printers that can be used with the P- nuch Editor.		Hacintesh Installation requires : 7.2 MB Available on volume: 203.5 MB
Installation		PT-92000X(USB)
To select the driver: In the dislog box that slows you to select the model, drive the button for the desired model, and then click the install button.		PT-9200DX(Serial) PT-2500PC PT-9200PC
System Requirements		
Computer: Marintosh, Power Macintosh or		
Operating system: System 7.5.3 or later Available memory: Minimum 24MB		Drive Install
Available hard-disk space: Minimum 20MB		Eject Concel
* However, the PT-9200DX requires the	•	Quit

Het installeren begint. Wanneer de installatie is voltooid en het volgende dialoogvenster verschijnt, klikt u op de "Quit" knop.

۵	Installation is done. Some files were not installed. Click QUIT to leave the installer. Click CONTINUE to perform additional installations.	
	Continue Quit	

Wanneer het dialoogvenster verschijnt waarin gevraagd wordt of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op de "Restart" knop om de computer opnieuw op te starten.



Nadat de computer is opgestart, kunt u de P-touch inschakelen.

Selecteren van de printer

- Open het Apple-afrolmenu en selecteer "Chooser" zodat het Chooser venster verschijnt.
 - Ite Efft Yiew Specia Mourth's Gounger Apple Dystem Profile Calculator Gatuator Gatuator Seators Fastaus Macintoshina Starstaus Starstaus Macintoshina Starstaus
- In de lijst links in het venster klikt u op het PT-9200DX(USB) pictogram (voor een USB-poort verbinding) of het PT-9200DX(Serial) pictogram (voor een modempoort of printerpoort verbinding). Selecteer vervolgens het juiste printerstuurprogramma.



Als het PT-9200DX(Serial) pictogram is geselecteerd, klikt u in de lijst rechts in het venster op het pictogram voor de poort die verbonden is met PT-9200DX(Serial).



Sluit het "Chooser" venster om de instellingen vast te leggen.

Verwijderen van de P-touch software en het printerstuurprogramma

Volg de onderstaande aanwijzingen om de P-touch Editor Version 3.1 en het printerstuurprogramma te verwijderen:

Verwijderen van de P-touch Editor Version 3.1 (voor Windows[®] 95/98/Me/ NT 4.0/2000 Professional/XP)

- Start Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP.
- Klik op de Start knop in de taakbalk, selecteer "Instellingen en klik dan op "Configuratiescherm". Bij Windows[®] XP klikt u op de Start knop in de taakbalk en dan klikt u op "Configuratiescherm".
- 3 In het Configuratiescherm venster klikt u op "Software".
- In het Eigenschappen voor Software dialoogvenster selecteert u "P-touch Editor 3.1" en klikt dan op de Toevoegen/Verwijderen knop.



* Het dialoogvenster dat verschijnt kan anders zijn, afhankelijk van het besturingssysteem dat wordt gebruikt. Er verschijnt een melding waarin u gevraagd wordt of u de geselecteerde applicatie ook werkelijk wilt verwijderen. Klik op de Ja knop wanneer u de applicatie wilt verwijderen. Besluit u om de applicatie niet te verwijderen, klik dan op de Nee knop.

Bestand	verwijderen bevestigen 🔀
?	Wilt u P-touch Editor 3.1' en alle gerelateerde componenten echt verwijderen?
	<u>ia</u> <u>N</u> ce

In het dialoogvenster dat verschijnt, waarin wordt aangegeven dat de applicatie is verwijderd, klikt u op de OK knop.

rwijder programma's van u	uv computer uninstallShield zal het programma "Prouch Editor 3.1" van uw computer verwijderen. Een ogenblik geduid tijdere het verwijderen van de volgende comporemter
E.	Gederlde programabertanden Stundand programabertanden Mag lama Programanagen Programanagen Programanagetangen Programanagetangetangetangetangetangetangetange
	OK

Vervangen, installeren of verwijderen van het printerstuurprogramma (voor Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

Bij een seriële verbinding

 Sluit de PT-9200DX met de bijgeleverde seriële interfacekabel op de computer aan zoals beschreven op pagina 4 en schakel dan de PT-9200DX in.

Steek de P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM in het CD-ROM station van de computer. Er verschijnt automatisch een dialoogvenster waarin u de taal kunt selecteren.

Als het dialoogvenster niet automatisch verschijnt, dubbelklikt u op "Deze computer" op het bureaublad en dan dubbelklikt u op het CD-ROM-station waarin de CD-ROM is.

(Voor Windows[®] XP klikt u op "Deze computer" in het Start menu en dan dubbelklikt u op het CD-ROMstation waarin de CD-ROM is.)

Dubbelklik daarna op "Setup.exe" om het dialoogvenster te laten verschijnen.

Selecteer de taal van het Windows® besturingssysteem dat u gebruikt en klik dan op de OK knop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt selecteren wat geïnstalleerd moet worden.

Select language	
C DANSK	C JTALIANO
C DEUTSCH	MEDERLAND
C ENGLISH	C NOBSK
C ESBAÑOL	C SVENSKA
C ERANDAIS	

Klik op de onderste knop (Printerdriver). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u het model kunt selecteren.



Klik op het pictogram voor de PT-9200DX. Het eerste Driver-setup dialoogvenster verschijnt waarin u kunt selecteren of een seriële of USB verbinding wordt gebruikt.

P-touch Editor 3.1		×
	Selecteer het gewenste model.	
Prover	PT-92000×	
	PT-2500PC	
8	PT-9200PC/9400	
	<u> </u>	orige Annuleren

Selecteer "Seriële kabel" en klik dan op de OK knop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt selecteren of u het printerstuurprogramma wilt installeren of verwijderen.

Aanduitkabel	
C USB-kabel	°2÷

- Selecteer de gewenste optie en klik dan op de Volgende knop.
- 8 Als u "Installeer" hebt geselecteerd: Voer de stappen 3 t/m 7 uit in het hoofdstuk Bij een seriële verbinding op pagina 8.

Als u "Verwijder" hebt geselecteerd: Er verschijnt een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt om de opdracht voor het verwijderen van het PT-9200DX printerstuurprogramma te bevestigen.

Driver-setup - (Brother	PT-9200DX)	×
	Diver setup begint. Diverse the separatid monoiden: Booker F1300000 Selecter of de applicate geinstakend of verwijdent met verden. C (Menigder C (Menigder	
	< Volgende > Annuleren	

Klik on de Velgende knon. Er verschijnt een dieleegve	nctor
Kink op de volgende knop. Er verschijnt een dialoogve	inster
dat aangeeft dat het printerstuurprogramma is verwijd	erd
dat dangeen dat net printerstaarprogramma is verwija	cru.



Klik op de Volgende knop. Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat de verwijderingsprodecure is voltooid.



Selecteer "Ja, ik wil mijn computer nu opstarten.", klik dan op de Voltooien knop om de computer opnieuw op te starten en neem daarna de CD-ROM uit de computer.



Bij een USB verbinding (alleen voor Windows[®] 98/Me/2000 Professional/XP)

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het vervangen, toevoegen of verwijderen van een PT-9200DX printerstuurprogramma.

- Schakel de PT-9200DX uit en maak het apparaat los van de computer.
- Steek de P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM in het CD-ROM station van de computer. Er verschijnt automatisch een dialoogvenster waarin u de taal kunt selecteren.

Als het dialoogvenster niet automatisch verschijnt, klikt u op "Deze computer" op het bureaublad en dan dubbelklikt u op het CD-ROM-station waarin de CD-ROM is.

(Voor Windows® XP klikt u op "Deze computer" in het Start menu en dan dubbelklikt u op het CD-ROMstation waarin de CD-ROM is.) Dubbelklikt daarna on "Sotun avo" om het dialoog

Dubbelklik daarna op "Setup.exe" om het dialoogvenster te laten verschijnen.

- Selecteer de taal van het Windows® besturingssysteem dat u gebruikt en klik dan op de OK knop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt selecteren wat geïnstalleerd moet worden.
- Klik op de onderste knop (Printerdriver). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u het model kunt selecteren.



Klik op het pictogram voor de PT-9200DX. Het eerste Driver-setup dialoogvenster verschijnt waarin u kunt selecteren of een seriële of USB verbinding wordt gebruikt.



Selecteer "USB-kabel" en klik dan op de OK knop. Er verschijnt een Driver-setup dialoogvenster waarin u kunt selecteren of u het PT-9200DX printerstuurprogramma wilt vervangen, toevoegen of verwijderen.

Setup van stuurprogramma Stuurprogramma wordt geinstalleerd. Selecteer het type aanskalikabel.		
Aansluitkabel		
C Serièle kabel		
	2¢	
ОК	Annuleren	

- Selecteer de gewenste optie en klik dan op de Volgende knop.
 - Als u "Vervangen door de nieuwe Brother PT-9200DX" selecteert, wordt het voorheen geïnstalleerde printerstuurprogramma verwijderd en vervangen door het nieuwe stuurprogramma. Selecteer deze optie voor het upgraden van het printerstuurprogramma of wanneer u Windows[®] 2000 Professional/XP hebt en overschakelt op een PT-9200DX met een ander serienummer.

Als u "Brother PT-9200DX toevoegen" selecteert, wordt een nieuw printerstuurprogramma toegevoegd. Bij een USB verbinding met Windows® 98/ Me wordt alleen een poort toegevoegd zonder dat deze hierbij als nieuwe printer wordt ingesteld. Selecteer deze optie voor aansluiten en gebruik van meerdere PT-9200DX apparaten op dezelfde computer.



Als "Vervangen door de nieuwe Brother PT-9200DX" of "Brother PT-9200DX toevogen" wordt geselecteerd:

Voor Windows® 98/985E/Me/2000 Professional: Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de opdracht krijgt om de PT-9200DX op de computer aan te sluiten.



Sluit de PT-9200DX met de bijgeleverde USB interfacekabel op de computer aan zoals beschreven op pagina 5 en schakel dan de PT-9200DX in. Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Selecteer "Ja, onmiddellijk opnieuw opstarten" en klik dan op de Voltooien knop om de computer opnieuw op te starten.

Voor Windows® XP:

In het eerste Wizard Nieuwe hardware gevonden dialogvenster dat verschijnt selecteert u "De software automatisch Installeren (aanbevolen)" en klikt dan op de Volgende knop.



Als er een dialoogvenster verschijnt waarin wordt meegedeeld dat de software de Windows Logo tests niet met succes heeft doorlopen, gaat u gewoon door met de installatie.



In het Wizard Nieuwe hardware gevonden dialoogvenster dat verschijnt, waarin wordt meegedeeld dat de installatie van de PT-9200DX en de Wizard Nieuwe hardware gevonden zijn voltooid, klikt u op de Voltooien knop.



Als het dialoogvenster waarin wordt meegedeeld dat de software de Windows Logo tests niet met succes heeft doorlopen opnieuw verschijnt, klikt u op de Toch doorgaan knop om door te gaan met de installatie (dit printerstuurprogramma heeft namelijk reeds de strenge productkwaliteitscontrole van onze tests doorstaan).



In het dialoogvenster dat verschijnt, waarin wordt meegedeeld dat de installatie is voltooid, selecteert u "Ja, meteen opstarten." en klikt dan op de Voltooien knop. De computer wordt dan opgestart.



Neem de CD-ROM uit de computer.

Als "Brother PT-9200DX verwijderen" wordt geselecteerd:

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt om de opdracht voor het verwijderen van alle PT-9200DX printerstuurprogramma's te bevestigen.

Bevestig	ing 💌
?	Alle Brother PT-9200DX printers worden verwijderd. DK om te verwijderen?
	<u>la</u> <u>N</u> ee

Klik op de Ja knop. Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat de printerstuurprogramma's zijn verwijderd.

Klik op de Voltooien knop.

Als er een dialoogvenster verschijnt dat u meedeelt dat de computer opnieuw opgestart moet worden, selecteert u de optie voor het opnieuw opstarten van de computer en klikt dan op de Voltooien knop.



Verwijderen van de P-touch Editor Version 3.1 en het printerstuurprogramma (voor Macintosh)

Volg de onderstaande aanwijzingen om de P-touch Editor Version 3.1 en het printerstuurprogramma te verwijderen.

- Zorg dat de P-touch uitgeschakeld is en losgemaakt van het stopcontact voordat u het printerstuurprogramma gaat wissen.
- Sleep de P-touch Editor Ver3.1 map naar het "Trash" pictogram.
- **2** Open in de "System" map de "Extentions" map.
- Sleep het PT-9200DX(USB) pictogram en het USB PT-9200PC Extension pictogram (voor een USB-poort verbinding) of het PT-9200DX(Serial) pictogram (voor een modempoort of printerpoort verbinding) naar het "Trash" pictogram.



Sleep het P-touch Editor 3.1 Prefs pictogram en het PT-9200DX(USB) Prefs pictogram (voor een USB-poort verbinding) of het PT-9200DX(Serial) Prefs pictogram (voor een modempoort of printerpoort verbinding) naar het "Trash" pictogram. De P-touch Editor Version 3.1 en het printerstuurprogramma zijn nu verwijderd.

Gebruik van de P-touch Editor

Met behulp van de P-touch Editor applicatie kunt u op snelle en prettige wijze praktisch ieder denkbaar etiket ontwerpen en afdrukken.

Starten van de P-touch Editor

Voor een IBM PC-compatibele computer:

Klikken op het P-touch Editor pictogram:

Dubbelklik op het "P-touch Editor 3.1" pictogram in het venster van de "P-touch Editor 3.1" groep.

- Met de Start knop:
 - Klik op de Start knop in de taakbalk zodat het Start menu verschijnt.
 - 2 Selecteer "Programma's".
 - 3 Selecteer "P-touch Editor 3.1".
 - 4 Klik op "P-touch Editor 3.1".
- Met de Windows[®] Explorer (Windows[®] Verkenner):
 - Start de Windows[®] Explorer (Windows[®] Verkenner).
 - 2 Selecteer het station en directory waar de P-touch Editor geïnstalleerd is.
 - 3 Dubbelklik op "Ptedit3.exe".

Nadat de P-touch Editor is opgestart, verschijnt het volgende venster.



Voor een Macintosh computer:

Dubbelklik op het "P-touch Editor Ver3.1" pictogram in de "P-touch Editor Ver3.1" map die op de computer is geïnstalleerd.

Nadat de P-touch Editor is opgestart, verschijnt het volgende venster.



Weergeven van de Eigenschappen

Hoewel de schermen in de hiernavolgende uitleg voor Windows® 95/98/98SE/Me zijn, zijn de aanwijzingen voor Windows® NT4.0/2000 Professional/XP en Macintosh hetzelfde, tenzij anders vermeld.

De gewenste Eigenschappen kunnen worden weergegeven door aanklikken van het pictogram in de eigenschappendok.



Klik op een pictogram om de Eigenschappen weer te geven.

• Pagina Eigenschappen (💕)

schappen te verbergen.	Klik op deze knop om de Eigen-	\$	Normale opmaak	•	B	
	schappen te verbergen.		Automatisch 🔁	÷ Q =		1
↓: 24 mm 🔽 ++=]: 4 mm 🚍			1: 24 mm	4	mm _	-

Bij gebruik van de P-touch 9200DX

Een nieuwe lay-out maken

Hoewel de schermen in de hiernavolgende uitleg voor Windows® 95/98/98SE/Me zijn, zijn de aanwijzingen voor Windows® NT4.0/2000 Professional/XP en Macintosh hetzelfde, tenzij anders vermeld.

- Invoeren van tekst
- Klik op A (Tekstknop) in de tekenen-werkbalk. Er kan nu tekst getypt worden en de aanwijzer verandert van (selectie-aanwijzer) naar I (I-balk aanwijzer).
- Breng de I-balk aanwijzer naar de plaats in het lay-out gebied waar u tekst wilt typen en klik dan met de linkermuisknop.
- Oe cursor knippert in het lay-out gebied waarmee wordt aangegeven dat u nu tekst kunt typen.





Gebruik het computer-toetsenbord om de tekst te typen.

- **5** Om een nieuwe tekstregel te maken, drukt u op de Enter-toets van het toetsenbord.
 - Bij de P-touch Editor versie 3.1 wordt de tekst altijd in de invoegmodus ingetypt. De overschrijfmodus kan niet gebruikt worden voor het intypen van tekst.
 - Om het lettertype en de lettergrootte te wijzigen, klikt u op het betreffende pictogram in de eigenschappendok en selecteert dan de gewenste instellingen in de Eigenschappen die verschijnen.

Zie voor nadere bijzonderheden Lezen in de gebruikershandleiding op blz. 24.

Een lay-out ontwerpen met behulp van een Automatische opmaak sjabloon

In aanvulling op het tekenen van figuren en het schikken/opmaken van tekst met behulp van de beschikbare lettertypen, lettergrootten en stijlen, biedt de P-touch Editor een groot aantal pasklare sjablonen waarmee u op snelle en gemakkelijke wijze uw gewenste etiket kunt ontwerpen. In de onderstaande procedure wordt de werkwijze beschreven voor de vervaardiging van een etiket met de [Automatische opmaak] opdracht.

Voor een IBM PC-compatibele computer:

- Selecteer de [Automatische opmaak] opdracht in het [Bestand] menu om de Wizard automatische opmaak te starten.
- Selecteer in het "Categorie:" vak de categorie waarin het Automatische opmaak sjabloon is dat u wilt gebruiken. In ons voorbeeld kiest u "NAAMPL".
- 3 Klik op de Volgende knop.



- Selecteer onder "Sjabloon:" het sjabloon dat u wilt gebruiken. In ons voorbeeld kiest u "NAAM2.LBL".
- **6** Klik op de Volgende knop.

- Klik op de Volgende of Vorige knop totdat de tekst die u wilt wijzigen in het "Invoer:" vak wordt getoond.
- Wijzig de tekst in het vak.
- Herhaal de stappen i en i totdat alle tekst naar wens is en klik dan op de Volgende knop. In ons voorbeeld veranderen we de naam van de afdeling in "Verzekeringsbedrijf Oranje", de functie in "Hoofddirecteur" en de naam in "ADRIANE MEERSHOEK".
- Controleer of de lay-out de gewenste tekst bevat.











Voor een Macintosh computer:

- Selecteer de [Auto Format] opdracht in het [File] menu om de Auto Format te starten.
- Selecteer in het "Category:" vak de categorie waarin het Automatische opmaak sjabloon is dat u wilt gebruiken. In ons voorbeeld kiest u "shop".
- Selecteer in het "Template:" vak het sjabloon dat u wilt gebruiken. In ons voorbeeld kiest u "shop3.lbl".
- Klik op de OK knop. Er wordt een nieuwe lay-out met de geselecteerde tekst gemaakt en het Auto Text dialoogvenster verschijnt.
- Klik op de Next of Previous knop totdat de tekst die u wilt wijzigen in het "Input:" vak wordt getoond. De eerst tekstregel die wij willen wijzigen, "CAMERA", wordt reeds getoond.
- **③** Wijzig de tekst in het vak. Wij veranderen de tekst in "VCR".
- Herhaal de stappen is en is totdat alle tekst naar wens is en klik dan op de Next knop. In ons voorbeeld veranderen we de oorspronkelijke prijs in "\$415" en de verkoopprijs in "\$215".
- 8 Klik op de Close knop. De tekst in de lay-out wordt vervangen door de nieuw ingevoerde tekst.



	AL	ito Text	i
Attribute: Input: \$215:	Price	•	Next Previous
		(Close

- 	Untitled 55.lay 20	D B مراجع
e VCR	SAVE \$200 →415	215.899
8		
*		
₽ 1		T D

Importeren van een grafisch bestand

Met de P-touch Editor applicatie kunt u ook grafische bestanden van diverse formaten (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico en .wmf op de PC, of PICT, JPEG, TIFF en BMP op de Mac) in uw lay-out importeren.

Geef het lay-out document op het scherm weer en selecteer dan de [Afbeelding] opdracht in het [Invoegen] menu (in de PC software) of het [Object] menu (in de Mac software). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u het grafische bestand kunt selecteren.

Bij gebruik van de P-touch Editor voor de PC:

Openen			? ×
Zoeken in: □	3,5-inch diskette (A:)	- 🗈 (
Sunset tif			
B Winter.jpg			
Bestandsnaam:	Sunset.tif		Openen
- Bestandstunen:	Alle grafische bestandeni* broo	dih≚ina≛a ▼	Annalasa
- Distance	The granter contract the property		Annuelen

Bij gebruik van de P-touch Editor voor de Mac:

Pics 🗢	Pics
Desktop	🔺 🛛 Eject
UpenFolderListDF	Desktop
Winter.JPG	
	Cancel
	- Open

2 Dubbelklik op het grafische bestand dat u aan de lay-out wilt toevoegen. De afbeelding verschijnt in de lay-out.



Barcode

Neem de volgende punten in acht wanneer u de P-touch Editor Version 3.1 gebruikt voor het afdrukken van barcode.

- Barcode moeten altijd op witte tape worden afgedrukt. Bij gebruik van een andere kleur tape is het mogelijk dat de barcode-lezer de barcode niet juist afleest.
- Zorg dat u de barcode-lezer samen met de gemaakte barcode test in de omgeving waar deze naderhand gebruikt gaan worden. In sommige gevallen worden de barcode niet correct afgelezen.
- Het QR-code protocol kan alleen met Engels gebruikt worden. Als er gegevens in een andere taal worden ingevoerd, is het mogelijk dat de barcode niet juist worden afgelezen.

Databases

• Zie voor algemene informatie de handleiding op de P-touch Editor Version 3.1 CD-ROM.

Neem de volgende punten in acht bij gebruik van de databasefunctie van de P-touch Editor Version 3.1.

- De databasefunctie van de P-touch Editor Version 3.1 (Windows®-versie) maakt gebruik van database-bestanden die compatibel zijn met Microsoft Access 97. Door upgraden van de P-touch Editor Version 3.1, met behulp van een programma dat op de CD-ROM staat, kunt u de P-touch Editor Version 3.1 compatibel maken met Access 2000. Zie he Leesmij bestand op de locatie Nederland/Ptouch/Editor/Ac2k van de CD-ROM (de mapnaam voor French is "Francais") en start het programma op.
- De P-touch Editor Version 3.1 kan ook andere bestanden dan "mbd" bestanden importeren, zoals "csv" bestanden. Bestanden die zijn opgeslagen als "csv" bestanden met een applicatie zoals Microsoft[®] Excel, kunnen met de P-touch Editor Version 3.1 worden gebruikt. Zie de handleiding op de CD-ROM van de P-touch Editor Version 3.1 voor nadere bijzonderheden.
- Met behulp van een functie die beschikbaar is met Microsoft[®] Access 97 kunt u Excel bestanden koppelen aan "mbd" bestanden. Bij gebruik van deze functie worden de gegevens die in Excel zijn gewijzigd automatisch bijgewerkt met de P-touch Editor.

Gebruik van de handleiding

U kunt de handleiding van de P-touch Editor raadplegen door de CD-ROM in het station te plaatsen wanneer u de handleiding nodig hebt of door de handleiding op uw harde schijf te installeren zodat deze steeds onmiddellijk beschikbaar is. Aangezien de handleiding een HTML document is, hebt u een browser nodig om de handleiding te kunnen lezen. Als de Internet Explorer browser niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u deze vanaf Internet downloaden.

U kunt de handleiding van de P-touch Editor ook met andere browsers lezen. In dat geval is het echter mogelijk dat sommige pagina's niet juist worden weergegeven.

Lezen in de handleiding van de P-touch Editor

- Als de handleiding niet op de harde schijf van de computer is geïnstalleerd, steekt u eerst de P-touch Editor CD-ROM in het CD-ROM station.
- 2 Start het handleiding-programma.

Voor een IBM PC-compatibele computer:

- Klikken op het P-touch Editor pictogram: Dubbelklik op het "De gebruikershandleiding P-touch Editor Ver.3.1" pictogram in het venster van de "P-touch Editor 3.1" groep.
- Met de Start knop:
 - (a) Klik op de Start knop in de taakbalk zodat het Start menu verschijnt.
 - (b) Selecteer "Programma's".
 - (c) Selecteer "P-touch Editor 3.1".
 - (d) Klik op "De gebruikershandleiding P-touch Editor Ver.3.1".
- Met de Windows[®] Explorer (Windows[®] Verkenner):
 - (a) Start de Windows® Explorer (Windows® Verkenner).
 - (b) Selecteer het CD-ROM station (als de handleiding niet op de harde schijf geïnstalleerd is) of selecteer het station en directory waar de P-touch Editor geïnstalleerd is (als de handleiding op de harde schijf geïnstalleerd is).
 - (c) Dubbelklik op "Main.htm" in de "Manual" map.

Voor een Macintosh computer:

 Dubbelklik op "Main.htm" in de "User's Guide" map van de CD-ROM "P-touch" map (als de handleiding niet op de harde schijf geïnstalleerd is) of van de geïnstalleerde "P-touch Editor Ver3.1" map (als de handleiding op de harde schijf geïnstalleerd is).

Gebruik van de PT-9200DX

Nadat u de lay-out met behulp van de P-touch Editor applicatie hebt gemaakt, kunt u het etiket afdrukken.

Plaatsen van de tapecassette

 Druk op de deksel-ontgrendelknop en til het deksel van de tapecassettehouder omhoog.

- Wanneer u een nieuwe tapecassette plaatst, moet u eerst de stopper uit de cassette verwijderen. (Sommige cassettes zijn niet van een stopper voorzien.) Let er tevens op dat het uiteinde van de tape onder de tapegeleiders loopt.
- Plaats de tapecassette stevig in de houder. Zorg dat de achterzijde van de cassette volledig tegen de onderzijde van de houder aanligt.
 - Let er bij het insteken van de cassette op dat het inktlint niet aan de hoek van de metalen geleider blijft haken.

Let op dat u de afdrukkop niet aanraakt.

Sluit het deksel van de tapecassettehouder en druk op de aan/uit toets om de PT-9200DX in te schakelen.









26

5 Zodra de aan/uit toets groen oplicht, drukt u eenmaal op de transport/ knip toets om een eventuele lus in de tape strak te trekken en de overtollige tape af te snijden.

Afdrukken van een etiket

- Schakel de PT-9200DX in en start de computer.
- Start de P-touch Editor en controleer of "PT-9200DX" is geselecteerd als de printer in het Printerinstelling dialoogvenster Ø ([Printerinstelling] opdracht in het [Bestand] menu van de PC software) of in de Chooser (bij gebruik van de Mac software).
- Selecteer de gewenste etiketgrootte in de Grootte instelling van de A Pagina Eigenschappen en ontwerp vervolgens de lay-out van uw etiket.
- Ø Klik op de [Afdrukken] opdracht in het [Bestand] menu, selecteer de gewenste instellingen in het Afdrukken dialoogvenster en klik dan op de OK knop. De aan/uit toets van de PT-9200DX knippert groen wanneer het apparaat de gegevens ontvangt. Nadat het etiket is afgedrukt, komt dit automatisch uit de tape-uitgang en wordt dan afgeknipt,
 - æ Als de "Halfgeknipt" optie is ingesteld, drukt u eenmaal op de teransport/knip toets om het etiket af te knippen.

het mogelijk dat de afdruksnelheid afneemt, om ervoor te zorgen dat de afdrukkwaliteit gehandhaafd blijft.

indien de "Automatisch knippen" optie is ingesteld.





-



-

3:8mm

A A

Normal Format

100mm

1:24mm
Onderhoud

Reinigen van de afdrukkop/rol

Wanneer er een blanco horizontale streep door het afgedrukte etiket loopt, betekent dit dat de afdrukkop en de rol vuil zijn. Volg de onderstaande aanwijzingen om de afdrukkop en de rol te reinigen.

- Schakel de PT-9200DX uit.
- 2 Open het deksel van de tapecassettehouder.
- 3 Verwijder een eventueel aanwezige cassette.
- Gebruik een droog wattenstaafje en veeg hiermee voorzichtig in een op en neer gaande beweging de afdrukkop en de rol schoon.





- 6 Plaats de cassette en sluit het deksel van de tapecassettehouder.
- Let op: Wees voorzichtig dat u het snijmes dat in de buurt van de afdrukkop en de rol is niet aanraakt wanneer u de onderdelen reinigt. Probeer de afdrukkop niet meteen na het afdrukken te reinigen, want u zou zich kunnen verbranden.
- * U kunt voor het schoonmaken ook de los verkrijgbare afdrukkop-reinigingscassette (TZ-CL6) gebruiken.

Status van de P-touch

U kunt de status van de PT-9200DX te weten komen aan de hand van de kleur van het lampje van de aan/uit toets.

PT-9200DX status

Kleur van lampje van aan/uit toets	Beschrijving/Maatregel
Brandt groen	• De P-touch werkt normaal en staat nu in de paraatstand.
Knippert groen	• De P-touch ontvangt gegevens vanaf de computer.
Brandt oranje	 In de paraatstand werd er door de P-touch vastgesteld dat de tape- cassette niet juist was aangebracht. Plaats de cassette op de juiste wijze. Het afdrukken begint zodra de cassette correct is aangebracht. Het deksel van de tapecassettehouder is niet volledig gesloten. Sluit het deksel van de tapecassettehouder.
Knippert oranje	• Tijdens de ontvangst van gegevens werd er door de P-touch vastge- steld dat het deksel van de tapecassettehouder niet volledig gesloten was of dat het deksel nog open stond. Sluit het deksel van de tape- cassettehouder. Het afdrukken begint zodra het deksel van de tape- cassettehouder gesloten is.
Knippert rood (Verhelp het probleem en probeer dan op- nieuw af te drukken.)	 Tijdens het afdrukken werd er door de P-touch vastgesteld dat er geen tapecassette was geplaatst of dat de tapecassette leeg was. Plaats een tapecassette of vervang de aanwezige cassette door een nieuwe. Het deksel van de tapecassettehouder werd vóór of tijdens het afdrukken geopend. Sluit het deksel van de tapecassettehouder. Er is een fout opgetreden tijdens de gegevensoverdracht. Na ongeveer vijf seconden komt de P-touch weer in de paraatstand te staan (de aan/ uit toets licht groen op).
Brandt rood (Verhelp het probleem en probeer dan op- nieuw af te drukken.)	 Schakel de P-touch uit en dan weer in. Als de aan/uit toets nog steeds rood oplicht, neem dan contact op met de onderhoudsdienst.

Verhelpen van storingen

Als de P-touch niet juist werkt, maar u het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de aanduiding van het lampje van de aan/uit toets, kunt u de onderstaande lijst raadplegen om de oorzaak te bepalen en de storing te verhelpen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
De P-touch drukt niet af. Er wordt een afdrukfout aangegeven.	 De interfacekabel zit los. De tapecassette is niet juist aangebracht. Het deksel van de tape- cassettehouder is open. 	Controleer of de interfacekabel juist aangesloten is, de tape- cassette correct geplaatst is en het deksel van de tapecassette- houder goed gesloten is.
Tijdens het afdrukken verschijnt er een gestreept stuk tape.	Het einde van de tape is bereikt.	Plaats een nieuwe tapecassette en druk op de transport/knip toets of schakel de P-touch uit en dan weer in.
De aan/uit toets brandt niet of knippert niet.	Het netsnoer is niet aangesloten.	Controleer of het netsnoer stevig is aangesloten. Als dit in orde is en de aan/uit toets nog steeds niet brandt of knippert, neem dan contact op met de onderhoudsdienst.
Er is een blanco horizontale streep in het afgedrukte eti- ket.	De afdrukkop en rol zijn vuil.	Reinig de afdrukkop en rol zoals beschreven in <i>Reinigen van de afdrukkop/rol</i> op pagina 27.
Er wordt een gegevens- overdrachtfout op de computer aangegeven.	De verkeerde poort is geselec- teerd.	Windows® Bij "Afdrukken naar de volgende poort" in het Eigenschappen voor Printer dialoogvenster selecteert u "PTUSB:" voor een USB verbin- ding of "PTCOMn:" ("n" is 1 als de P-touch op de COM1 poort van de computer is aangesloten of 2 als de P-touch op de COM2 poort van de computer is aangesloten) voor een seriële verbinding.* Mac Bij een seriële verbinding selecteert u in de Chooser de poort waarop de P-touch is aangesloten.
	De baudrate van de computer en de P-touch zijn niet hetzelfde. (Alleen bij een seriële verbin- ding)	Windows® Start de Wizard Baudrate wijzigen en selecteer dan dezelfde baudrate als die van de P-touch. Mac Het is mogelijk dat de Macintosh de standaard 115.200 bps baudrate van de P-touch niet ondersteunt. Nadat u de baudrate van de P-touch op wijzigd hebt zoals beschreven in <i>Wijzigen van de baudrate van de P-touch</i> op pagina 31, selecteert u een baudrate van 57.600 bps in het Afdrukken dialoogvenster.
(Alleen voor Windows®) De baudrate kan niet worden ingesteld met de Wizard Baudrate wijzi- gen.	De computer ondersteunt niet de standaard 115.200 bps baudrate van de P-touch.	De standaard 115.200 bps baudrate van de P-touch wordt door sommige computers niet ondersteund. Nadat u de baudrate van de P-touch gewijzigd hebt zoals be- schreven in <i>Wijzigen van de baudrate van de P-touch</i> op pa- gina 31, selecteert u een baudrate van 57.600 bps in het Afdruk- ken dialoogvenster.
	Fout 99 De computer kan niet vaststel- len dat er een P-touch is aange- sloten.	Controleer de volgende punten: • Is de P-touch ook wel ingeschakeld? • Is de interfacekabel correct aangesloten? • Is de COM poort waarop de P-touch is aangesloten geselec- teerd met de Wizard Baudrate wijzigen? (Veel PC's hebben meer dan één COM poort.)
	Fout 1.5 De seriële poort van de compu- ter kan niet gebruikt worden.	De COM poorten van veel PC's zijn als standaard uitgescha- keld. Raadpleeg de handleiding van de computer of neem con- tact op met de computer-fabrikant om de COM poorten in te schakelen. <controleren (windows<sup="" com="" de="" poort="" van="">® 95/98)> Dubbelklik op "Systeem" in het Configuratiescherm. Klik op het Apparaatbeheer tabblad en klik dan op het plus-teken naast "Ports (COM & LPT)" (Poorten (COM & LPT)). Controleer of COM1 en COM2 worden aangegeven en er geen foutsymbool wordt ge- toond.</controleren>

* Als er twee of meer dezelfde P-touch modellen via de USB poorten zijn aangesloten, selecteert u "PTUSB (PT-9200DX-XXXXXXXXX):" (XXXXXXXXX is het serienummer) in plaats van "PTUSB:". Het serienummer staat boven de streepjescode op het zilverkleurige label dat op de onderkant van de P-touch is aangebracht.

*

Storing	Maatregel
• De tape wordt niet juist naar buiten gevoerd nadat deze automatisch is afgeknipt.	• Schakel de machine uit, open het deksel van de tape- cassettehouder en verwijder de tapecassette.
	Bevochtig een wattenstaafje met isopropylalcohol en reinig hiermee het metalen gedeelte van de tape-uit- gang links van het snijmes.
	Snijmes Contraction of the second sec
	Metalen deel (gedeelte dat gereinigd moet worden)

Wijzigen van de baudrate van de P-touch

De standaard-baudrate van de PT-9200DX voor een seriële verbinding is 115.200 bps. Sommige computers ondersteunen een seriële baudrate van 115.200 bps niet. Als dit het geval is, volgt u de onderstaande aanwijzingen om de baudrate van de P-touch te wijzigen in 9.600 bps. U moet tevens de baudrate van de poort instellen op 9.600 bps.

- Schakel de PT-9200DX uit.
- 2 Houd de aan/uit toets ongeveer vijf seconden ingedrukt.
- 3 Laat de aan/uit toets los wanneer deze rood en groen begint te knipperen.
- De baudrate van de PT-9200DX is nu ingesteld op de lagere baudrate van 9.600 bps.



Technische gegevens

30 V wisselstroom, 50 Hz breedten: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm 84 punten
breedten: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
84 punten
60 dpi
utomatisch afsnijden Deels doorsnijden rillijn
erieel en USB
$20 \times 150 \times 250 \text{ mm}$

Toebehoren

• Materiaal

Tape cassettes kunt u bij de dichtstbijzijnde dealer verkrijgen. <u>Brother is niet verantwoordelijk voor problemen die</u> het gevolg zijn van het gebruik van materiaal dat niet speciaal is ontworpen voor de Brother P-touch.

Gebruik voor dit apparaat alleen TZ-lint. Gebruik geen lint zonder het TZ -merkteken.

Bestelnummer	Beschrijving
36 mm gelam	ineerd lint
TZ-161	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-261	Zwarte tekens op witte tape
TZ-461	Zwarte tekens op rode tape
TZ-561	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-661	Zwarte tekens op gele tape
TZ-M961	Zwarte tekens op zilverkleurige (matte) tape
TZ-262	Rode tekens op witte tape
TZ-263	Blauwe tekens op witte tape
TZ-364	Gouden tekens op zwarte tape
TZ-365	Witte tekens op zwarte tape
24 mm gelam	ineerd lint
TZ-151	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-M51	Zwarte tekens op doorzichtige (matte) tape
TZ-M951	Zwarte tekens op zilverkleurige (matte) tape
TZ-251	Zwarte tekens op witte tape
TZ-451	Zwarte tekens op rode tape
TZ-551	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-651	Zwarte tekens op gele tape
TZ-751	Zwarte tekens op groene tape
TZ-951	Zwarte tekens op zilverkleurige tape
TZ-C51	Zwarte tekens op fluorescerende gele tape
TZ-B51	Zwarte tekens op fluorescerende oranje tape
TZ-D51	Zwarte tekens op fluorescerende groene tape
TZ-152	Rode tekens op doorzichtige tape
TZ-252	Rode tekens op witte tape
TZ-153	Blauwe tekens op doorzichtige tape
TZ-253	Blauwe tekens op witte tape
TZ-354	Gouden tekens op zwarte tape
TZ-155	Witte tekens op doorzichtige tape
TZ-355	Witte tekens op zwarte tape
TZ-455	Witte tekens op rode tape
TZ-555	Witte tekens op blauwe tape
TZ-655	Witte tekens op oranje tape
TZ-755	Witte tekens op groene tape
18 mm gelam	ineerd lint
TZ-141	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-241	Zwarte tekens op witte tape
TZ-242	Rode tekens op witte tape
TZ-243	Blauwe tekens op witte tape
TZ-344	Gouden tekens op zwarte tape
TZ-345	Witte tekens op zwarte tape
TZ-441	Zwarte tekens op rode tape
TZ-541	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-641	Zwarte tekens op gele tape
TZ-741	Zwarte tekens op groene tape

Bestelnummer	Beschrijving
12 mm gelam	ineerd lint
TZ-131	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-132	Rode tekens op doorzichtige tape
TZ-133	Blauwe tekens op doorzichtige tape
TZ-135	Witte tekens op doorzichtige tape
TZ-231	Zwarte tekens op witte tape
TZ-232	Rode tekens op witte tape
TZ-233	Blauwe tekens op witte tape
TZ-334	Gouden tekens op zwarte tape
TZ-335	Witte tekens op zwart tape
TZ-431	Zwarte tekens op rode tape
TZ-435	Witte tekens op rode tape
TZ-531	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-535	Witte tekens op blauwe tape
TZ-631	Zwarte tekens op gele tape
TZ-635	Witte tekens op oranje tape
TZ-731	Zwarte tekens op groene tape
TZ-735	Witte tekens op groene tape
TZ-931	Zwarte tekens op zilverkleurige tape
TZ-B31	Zwarte tekens op fluorescerende oranje tape
TZ-C31	Zwarte tekens op fluorescerende gele tape
TZ-D31	Zwarte tekens op fluorescerende groene tape
TZ-M31	Zwarte tekens op doorzichtige (matte) tape
TZ-M931	Zwarte tekens op zilverkleurige (matte) tape
9 mm gelamir	neerd lint
TZ-121	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-122	Rode tekens op doorzichtige tape
TZ-123	Blauwe tekens op doorzichtige tape
TZ-221	Zwarte tekens op witte tape
TZ-222	Rode tekens op witte tape
TZ-223	Blauwe tekens op witte tape
TZ-324	Gouden tekens op zwarte tape
TZ-325	Witte tekens op zwarte tape
TZ-421	Zwarte tekens op rode tape
TZ-521	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-621	Zwarte tekens op gele tape
TZ-721	Zwarte tekens op groene tape
TZ-A25	Witte tekens op grijze tape
TZ-M21	Zwarte tekens op doorzichtige (matte) tape
6 mm gelamir	neerd lint
TZ-111	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-211	Zwarte tekens op witte tape
TZ-315	Witte tekens op zwarte tape
TZ-611	Zwarte tekens op gele tape
24 mm niet-ge	elamineerd lint
TZ-N251	Zwarte tekens op witte tape

Bestelnummer	Beschrijving
18 mm niet-ge	elamineerd lint
TZ-N241	Zwarte tekens op witte tape
TZ-N242	Rode tekens op witte tape
TZ-N243	Blauwe tekens op witte tape
TZ-N541	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-N641	Zwarte tekens op gele tape
TZ-N741	Zwarte tekens op groene tape
TZ-NF41	Zwarte tekens op paarse tape
12 mm niet-ge	elamineerd lint
TZ-N231	Zwarte tekens op witte tape
TZ-N232	Rode tekens op witte tape
TZ-N233	Blauwe tekens op witte tape
TZ-N531	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-N631	Zwarte tekens op gele tape
TZ-N731	Zwarte tekens op groene tape
TZ-NF31	Zwarte tekens op paarse tape
9 mm niet-gel	amineerd lint
TZ-N221	Zwarte tekens op witte tape
6 mm niet-gel	amineerd lint
TZ-N211	Zwarte tekens op witte tape

Tape met extra stevige kleefkracht

Bestelnummer	Beschrijving
TZ-S251	24 mm tape met extra stevige kleefkracht (zwarte tekens op witte tape)
TZ-S241	18 mm tape met extra stevige kleefkracht (zwarte tekens op witte tape)
TZ-S231	12 mm tape met extra stevige kleefkracht (zwarte tekens op witte tape)
TZ-S221	9 mm tape met extra stevige kleefkracht (zwarte tekens op witte tape)
TZ-S211	6 mm tape met extra stevige kleefkracht (zwarte tekens op witte tape)

Speciale tape

Bestelnummer	Beschrijving
TZ-IY41	18 mm textiel opstrijktape (zwarte tekens)
TZ-SE4	18 mm veiligheidstape (zwarte tekens op witte tape)
TZ-FA4	18 mm stoffen tape (blauwe tekens op wit textiel)
TZ-FA3	12 mm stoffen tape (blauwe tekens op wit textiel)

Opties

Bestelnummer	Beschrijving	
TZ-CL6	Afdrukkop-reinigingscassette	

Guida di riferimento rapido

Grazie di aver acquistato la PT-9200DX!

Con la nuova stampante Brother per etichette, è possibile stampare etichette personalizzate per qualsiasi scopo. Basta inserire una cassetta di etichette nella PT-9200DX, creare l'etichetta con il software P-touch Editor allegato e poi stamparla. L'etichetta personalizzata viene stampata in pochi secondi. Le etichette sono disponibili in vari formati e in vari colori - ideali per la codifica a colori e per le necessità particolari di stampa di etichette.

Le molte funzioni del software P-touch Editor rendono la creazione di fantastiche etichette rapida e semplice. Non solo il software automatizza le più complicate funzioni di layout, ma anche include una varietà di modelli preformattati per un uso immediato.

Dichiarazione di conformità

Noi Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

dichiariamo che questo prodotto è conforme ai seguenti documenti normativi:

Sicurezza:	ΕN	60950

EMC: EN 55022 1998 Class B EN 55024 1998 EN 61000-3-2 1995 EN 61000-3-3 1995

e segue le disposizioni della Direttiva per Basso voltaggio 73/23/EEC e la Direttiva per Compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC (emendata dalle direttive 91/263/EEC e 92/31/EEC).

Pubblicato da: Brother Industries Ltd.

È necessario utilizzare il cavo di interfaccia accluso per assicurare la conformità ai limiti EMC.

PRECAUZIONI GENERALI

- Con questa macchina, usare solo nastri TZ Brother. Non usare nastri che non hanno il marchio TZ.
- Non tirare il nastro mentre viene alimentato dalla stampante P-touch. In questo modo si potrebbe danneggiare la cassetta a nastro.
- Evitare di usare la macchina in luoghi molto polverosi. Tenerla lontano sia dalla luce solare diretta che dalla pioggia.
- Non esporre la macchina a temperature estremamente alte o all'umidità.
- Non lasciare gomma o vinile sulla macchina per un lungo periodo di tempo. Altrimenti potrebbe macchiarsi.
- Non pulire la macchina con alcol o altro solvente organico. Usare solo un panno morbido, asciutto.
- Non inserire nessun oggetto estraneo nella macchina e non poggiare nessun oggetto pesante su di essa.
- Per evitare ferite, non toccare il bordo della taglierina.
- Non toccare la testina della stampante, che diventa molto calda quando si usa la stampante P-touch. Anche quando si spegne la macchina, la testina rimane ancora calda per un po' di tempo.
- Usare solo il cavo di alimentazione destinato esclusivamente a questa macchina. L'uso di qualsiasi altro cavo annulla la garanzia.
- Usare solo i cavi di interfaccia in dotazione per questa macchina. L'uso di qualsiasi altro cavo annulla la garanzia.
- Quando si prevede di non usare la macchina per molto tempo, scollegare il cavo dell'alimentazione.
- Non tentare di smontare la stampante P-touch.
- IBM® è un marchio di International Business Machines, Inc.
- Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corp. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Macintosh e Power Macintosh sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.
- Tutti gli altri nomi di software e di prodotti citati sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Indice

Precauzioni Generali	
Disimballaggio	. 2
Collegamento dei cavi di interfaccia e di alimentazione	. 4
Installazione di P-touch Editor	. 6
Installazione di P-touch Editor e del driver di stampa (per Windows [®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 6
Installazione di P-touch Editor Version 3.1	. 6
Installazione del driver di stampa	. 8
Per collegamento seriale	. 8
Uso di Modifica l'autoregolazione velocità porta	. 9
Per collegamento USB (solo Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)	. 10
Installazione di P-touch Editor Version 3.1 (per Macintosh)	. 12
Installazione di P-touch Editor Version 3.1	. 12
Installazione del driver della stampante PT-9200DX	. 13
Selezione della stampante	. 14
Disinstallazione del software P-touch e del driver di stampante	. 14
Disinstallazione di P-touch Editor Version 3.1 (per Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 14
Sostituzione, installazione o cancellazione del driver di stampa	
(per Windows [®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 15
Per collegamento seriale	. 15
Per collegamento USB (solo Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)	. 16
Eliminazione di P-touch Editor Version 3.1 e del driver di stampante (per Macintosh)	. 18
Utilizzo di P-touch Editor	. 19
Avvio di P-touch Editor	. 19
Visualizzazione delle proprietà	. 20
Creazione di un nuovo layout	. 20
Creazione di un layout da un modello Autocomposizione	. 21
Importazione di un file grafico	. 22
Codice a barre	. 23
Database	. 23
Lettura del Manuale dell'utente	. 24
Lettura del Manuale dell'utente di P-touch Editor	. 24
Utilizzo della PT-9200DX	. 25
Installazione della cassetta a nastro	. 25
Stampa di un'etichetta	. 26
Manutenzione	. 27
Pulizia della testina e del rullo di stampa	. 27
Monitoraggio dello stato della stampante P-touch	. 28
Guida alla risoluzione dei problemi	. 29
Modifica della velocità di trasmissione della stampante P-touch	. 31
Dati tecnici della macchina	. 32
Accessori	. 33

Disimballaggio



Cassetta con nastro TZ di 24 mm di larghezza (caratteri neri su nastro bianco)



Cavo di alimentazione (per il collegamento della PT-9200DX alla presa di rete)



Cavi di interfaccia (2) Seriale: Per computer compatibili IBM o Macintosh



USB: Per computer compatibili IBM o Macintosh



CD-ROM contenente il software per PC e per Mac e i relativi manuali

Precauzioni:



 Fare attenzione a non graffiare il CD-ROM.



• Non sottoporre il CD-ROM a temperature estremamente alte o estremamente basse.



 Non poggiare oggetti pesanti sul CD-ROM.

Cassette a nastro

- Non tirare il nastro, altrimenti la cassetta a nastro potrebbe essere danneggiata.
- Se l'etichetta viene applicata ad una superficie umida o sporca, può staccarsi facilmente. Prima di applicare l'etichetta, pulire la superficie dove deve essere applicata.
- A seconda delle condizioni ambientali e del materiale, condizione, ruvidezza e forma della superficie di applicazione, l'etichetta può spostarsi o staccarsi.
- Per controllare la forza adesiva dell'etichetta o prima di usare questa etichetta in situazioni in cui è importante la sicurezza, collaudare l'etichetta applicandone un pezzetto su una parte nascosta della superficie desiderata.
- Luce solare, vento e pioggia possono causare sbiadimento dei colori dell'etichetta o lo staccamento dell'etichetta.
- Scritte in inchiostro a base oleosa o base acquea possono essere visibili attraverso un'etichetta collocata sopra di
 esse. Per celare le scritte, usare due etichette applicate una sopra l'altra o usare un nastro con sfondo scuro.
- Questo nastro può non essere adeguato in casi in cui si corre il rischio di penalità per eventuali danni o lesioni.

Brother Co., Ltd. e i suoi fornitori possiedono tutti i diritti e i diritti d'autore relativi a questo software (inclusi, ma non limitati a, il programma, le immagini, le clipart, i modelli e il testo incorporato nel software), al testo contenuto nel manuali allegati e alle copie del software. Questo software, sia in parte che per intero, non può essere duplicato, modificato, decodificato, diviso o decompilato senza autorizzazione.

Collegamento dei cavi di interfaccia e di alimentazione

Collegare la PT-9200DX al computer seguendo le istruzioni riportate sotto.

Quando si esegue il collegamento con la porta seriale:



Accertarsi che sia il computer sia la PT-9200DX siano spenti.

Collegare un'estremità del cavo di interfaccia seriale in dotazione al connettore seriale (IOIOI) della PT-9200DX e l'altra estremità del cavo alla porta seriale del computer. Per una connessione Macintosh, collegare la PT-9200DX sia alla porta modem sia alla porta stampate (preferibilmente la porta modem).

Le porte seriali (RS-232C) di alcuni computer sono costruite in un modo che rende impossibile il collegamento del cavo di interfaccia seriale. In questo caso, usare un adattatore disponibile in commercio.

Inserire la spina ad un'estremità del cavo di alimentazione nella presa di alimentazione sulla PT-9200DX.

Inserire la spina all'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa CA dotata di terminale di messa a terra. Alcune prese possono richiedere l'uso di un adattatore dotato di filo di messa a terra. Collegare questo filo al terminale di messa a terra.

6 Accendere la PT-9200DX e quindi accendere il computer.

Quando si esegue il collegamento con la porta USB:

Si deve installare il software prima di eseguire il collegamento alla porta USB o accendere. Seguire il procedimento di installazione alle pagine da 6 a 12 prima di collegare o accendere. Il software di installazione Brother Ptouch fornirà istruzioni su quando eseguire queste operazioni.



- - In Non collegare la PT-9200DX al computer usando sia la porta seriale che quella USB, altrimenti si potrebbe danneggiare la PT-9200DX.
 - Se si realizza il collegamento USB tramite un hub, il collegamento potrebbe non essere possibile, a causa del tipo di hub utilizzato. Se con un collegamento tramite hub la stampa si rivela impossibile, tentare di collegare la PT-9200DX direttamente al computer utilizzando il cavo di interfaccia USB.
- Inserire la spina ad un'estremità del cavo di alimentazione nella presa di alimentazione sulla PT-9200DX.
- Inserire la spina all'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa CA dotata di terminale di messa a terra. Alcune prese possono richiedere l'uso di un adattatore dotato di filo di messa a terra. Collegare questo filo al terminale di messa a terra.

Installazione di P-touch Editor

Prima di poter stampare etichette con la PT-9200DX, è necessario installare il software P-touch Editor e il driver della stampante PT-9200DX.

Installazione di P-touch Editor e del driver di stampa (per Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

Installare P-touch Editor Version 3.1 e il driver di stampa su un computer come descritto sotto.

Controllare che la configurazione del sistema soddisfi i seguenti requisiti.

Computer : PC IBM o compatibile

Sistema operativo :

- Interfaccia seriale : Computer dotato di processore x86 e porta seriale (RS-232C) e che impiega Microsoft Windows[®] 95/98/Me/2000 Professional/XP o Windows[®] NT 4.0.
- Interfaccia USB : Computer dotato di porta USB e preinstallato Microsoft® Windows® 98/Me/2000 Professional/XP.
- P Alcuni computer su cui è preinstallato Microsoft[®] Windows[®] 95/NT 4.0 non supportano tutte le funzioni di hardware USB.

Spazio libero sul disco fisso : Almeno 20 MB

Possono essere necessarie alcune centinaia di megabyete di spazio libero addizionale quando si stampano etichette lunghe o grandi quantità di dati.

Monitor : VGA o scheda grafica superiore Porta : Seriale o USB Memoria disponibile : Minimo 32 MB Unità per CD-ROM

Installazione di P-touch Editor Version 3.1

Per un collegamento seriale: Prima di installare il software di P-touch Editor e il driver di stampa, collegare la PT-9200DX al computer come descritto a pagina 4 e quindi accendere entrambi.

Per un collegamento USB: Non collegare la PT-9200DX al computer prima di installare il software di P-touch Editor, altrimenti potrebbe non essere installato correttamente. Assicurarsi di non collegare la PT-9200DX finché non viene richiesto dal programma.

Inserire il CD-ROM di P-touch Editor Version 3.1 nell'unità per CD-ROM del computer. Appare automaticamente una finestra di dialogo, che permette di selezionare la lingua.



Se la finestra di dialogo non appare automaticamente, fare clic su "Resorse del computer" sul desktop, e quindi fare doppio clic sull'unità CD-ROM contenuta nel CD-ROM.

(Per Windows® XP, fare clic su "Resorse del computer" nel menu Avvio e quindi fare doppio clic sull'unità CD-ROM contenuta nel CD-ROM.) Poi fare doppio clic su "Setup.exe" per visualizzare la finestra di dialogo.

Selezionare la lingua del sistema operativo Windows[®] impiegato e quindi fare clic sul pulsante OK. Appare una finestra di dialogo, che permette di selezionare cosa installare.

- 8 Fare clic sul pulsante in cima (Editor). Appare una finestra di dialogo, che chiede di selezionare il modello.
 - Per installare il driver di stampa, fare clic sul pulsante in fondo (Printerdriveren).



Fare clic sull'icona per la PT-9200DX. Si avvia la guida InstallShield[®] per l'installazione del software di P-touch Editor, e quindi appare la finestra di dialogo Benvenuti.

P-touch Editor 3.1		×
	Selezionare il modello desiderato.	
Prouch	PT-92080X	
	PT-2500PC	
8	PT-9200PC/9400	
	< <u>Pre</u>	cedente Annulla

Leggere attentamente il contenuto della finestra di dialogo e quindi fare clic sul pulsante Avanti per continuare. Appare la finestra di dialogo Informazioni utente.



Digitare le informazioni necessarie nei riquadri appropriati (se le informazioni sono già state registrate in Window[®], appaiono automaticamente) e quindi fare clic sul pulsante Avanti. Appare una finestra di dialogo che chiede conferma delle informazioni inserite.



- Fare clic sul pulsante Sì per registrare le informazioni inserite. Appare la finestra di dialogo Tipo di installazione.
 - Per cambiare le informazioni, fare clic sul pulsante No e quindi tornare al punto 6.



 Selezionare il metodo di installazione e quindi fare clic sul pulsante Avanti.



- Per un'installazione Tipica o Minima Selezionando "Tipica" o "Minima" e quindi facendo clic sul pulsante Avanti, l'installazione inizia immediatamente.
 - Tipica: Tutte le opzioni basilari (P-touch Editor Version 3.1, Clip Art, Modelli per l'autoformattazione, Guida in linea e 13 font) sono installate.
 - Minima: Viene installato solo P-touch Editor Version 3.1.



• Per un'installazione Personalizzata

Selezionando "Personalizzata" e quindi facendo clic sul pulsante Avanti, appare una finestra di dialogo che permette di selezionare quali opzioni installare. Solo le opzioni con una spunta a fianco saranno installate. Oltre alle opzioni basilari elencate per l'installazione Tipica, è possibile installare anche la Guida dell'utilizzatore.



1) Selezionare quali opzioni installare.

Editor: Il software di P-touch Editor Version 3.1 Clip Art: Le illustrazioni per la funzione Clip Art di P-touch Editor Version 3.1

Fonts: 113 font

Modelli per l'auto-formattazione: I modelli per la funzione

Autocomposizione

Guida utilizzatore:

La Guida utilizzatore (HTML) per Ptouch Editor Version 3.1 (La Guida utilizzatore può essere visionata anche dal CD-ROM.)

Guida: I file di guida in linea per P-touch Editor Version 3.1

Se il pulsante Cambia può essere cliccato mentre un'opzione è selezionata, è possibile selezionare componenti secondari. Fare clic sul pulsante Cambia per visualizzare la finestra di dialogo di selezione dei componenti secondari e quindi selezionare i componenti secondari che si desidera installare spuntandoli. Se alcune opzioni o componenti secondari non sono installati, alcune funzioni di P-touch Editor possono non essere disponibili. Dopo aver selezionati i componenti secondari desiderati, fare clic sul pulsante Continua.

- 2) Fare clic sul pulsante Avanti per iniziare l'installazione.
- Oppo che P-touch Editor è stato installato, appare una finestra di dialogo che permette di scegliere se si vuole installare il driver di stampa.



Per installare il driver di stampa, fare clic sul pulsante Sì. Appare la finestra di dialogo Impostazione driver. Continuare con la sezione Installazione del driver di stampa.

Se il driver di stampa è già installato, fare clic sul pulsante No, riavviare il computer e quindi estrarre il CD-ROM dall'unità per CD-ROM.

Installazione del driver di stampa

Per collegamento seriale

Selezionare "Cavo seriale" e quindi fare clic sul pulsante OK. Appare una finestra di dialogo che permette di scegliere se installare o disinstallare il driver di stampa.



Selezionare "Installare" e quindi fare clic sul pulsante Avanti.

Impostazione driver - (Brother PT-9200DX)	×
	Inizio impostazione driver.	
	Driver da impostare:	
	Brother PT-9200DX	
	Sceptere se il desidera installare o imuovere Tappicazione C (justallare) C (jintovere)	
	<(gdietro <u>A</u> vanti > Annu	lla

Per gli utilizzatori di Windows[®] 95/98/Me: Saltare al punto 4.

Per gli utilizzatori di Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP: Appare una finestra di dialogo che permette di aggiungere una porta P-touch (PTCOM).

Se una porta P-touch (PTCOM) è già installata, fare clic sul pulsante Avanti e continuare con il punto 4 sotto. Se una porta P-touch (PTCOM) non è già installata, fare clic sul pulsante Aggiungi. Appare la finestra di dialogo Nome porta.

npostazione driver - (Brother PT-9200DX)
	Sin to regarde to collegate dia parte manhe on enconsision in more dida parte diadesi. Non é mitales une porte directada PTCOM. Fare de su βagora gle lagoragen la port. Δagorage
	Cindietro Agariti> Annulla

Dalla lista di porte PTCOM, selezionare la porta a cui è collegata la PT-9200DX ("PTCOM1:" se la PT-9200DX è collegata alla porta COM1 o "PTCOM2:" se la PT-9200DX è collegata alla porta COM2) e quindi fare clic sul pulsante OK. Nella finestra di dialogo Impostazione driver, fare clic sul pulsante Avanti.



4

Appare una finestra di dialogo, che permette di scegliere la porta PTCOM a cui è collegata la PT-9200DX.

Selezionare "PTCOM1:" se la PT-9200DX è collegata alla porta COM1 o "PTCOM2:" se la PT-9200DX è collegata alla porta COM2 e quindi fare clic sul pulsante Avanti. (Per Windows[®] NT 4.0/2000 Professional/XP, selezionare la porta aggiunta al punto 3.) Appare una finestra di dialogo che chiede conferma su come eseguire l'installazione.

postazione driver - [Brother PT-9200DX J	×
	Sebional Ignata ala quale è collegata la Intercurie Prote: Prote:	
	<indietro avanti=""> Annulla</indietro>	

Controllare che l'installazione sarà eseguita come desiderato e quindi fare clic sul pulsante Avanti. Appare una finestra di dialogo, indicante che il driver di stampa è stato installato.

Impostazione driver - (Brother PT-9200DX)	
	Enterlatore venik svela cone indicato di seguito Dever: Bosher PT 50000X Pota: PTCMH: Se DK, tase clic su (Avent) Enterlatasore anti naco.	
	<indietro annulla<="" avanti="" td=""><td></td></indietro>	

Se la porta a cui è collegata la PT-9200DX supporta una velocità di connessione di 115.200 bps, fare clic sul pulsante Avanti.

Se la porta a cui è collegata la PT-9200DX non supporta una velocità di connessione di 115.200 bps o se si desidera controllare il collegamento tra la PT-9200DX e il computer, selezionare "Avviare la Guida al cambiamento della velocità baud." e quindi fare clic sul pulsante Avanti per avviare l'autoregolazione velocità porta. Dopo aver cambiato la velocità porta come descritto ai punti da 3 a 6 della sezione Uso di Modifica l'autoregolazione velocità porta a pgina 9, continuare dal punto 7 sotto.



Appare una finestra di dialogo, indicante che l'installazione è finita.

0

Selezionare "Riavviare il computer ora.", fare clic sul pulsante Fine per riavviare il computer e poi rimuovere il CD-ROM dal computer.



Uso di Modifica l'autoregolazione velocità porta

Se la PT-9200DX è collegata ad una porta che non supporta una velocità di connessione di 115.200 bps o se si desidera controllare il collegamento tra la PT-9200DX e il computer, avviare Modifica l'autoregolazione velocità porta e selezionare le impostazioni desiderate come descritto sotto.

 Dal menu Avvio, puntare su "Impostazioni" e quindi fare clic su "Stampanti" per aprire la cartella Stampanti.

(Per Windows® XP, fare clic su "Stampanti e telefax" nel menu Avvio per aprire la cartella Stampanti e telefax.)

2 Per Windows[®] 95, 98, 98SE e Me:

Fare clic con il tasto destro sull'icona Brother PT-9200DX e quindi fare clic su "Proprietà" nel menu che appare. Nella scheda Avanzate della finestra che appare, fare clic sul pulsante Velocità porta per lanciare Modifica l'autoregolazione velocità porta.

Per Windows® NT4.0:

Fare clic con il tasto destro sull'icona Brother PT-9200DX e quindi fare clic su "Proprietà" nel menu che appare. Nella scheda Impostazioni periferiche della finestra che appare, fare clic su "Velocità porta..." nella vista ad albero per visualizzare la sezione Cambia impostazione 'Velocità porta' in fondo alla finestra. Fare clic sul sul pulsante Velocità porta... per lanciare Modifica l'autoregolazione velocità porta.

Per Windows® 2000 e XP:

Fare clic con il tasto destro sull'icona Brother PT-9200DX e quindi fare clic su "Proprietà" nel menu che appare. Nella scheda Impostazioni periferiche della finestra che appare, fare clic su "Velocità porta..." nella vista ad albero e quindi fare clic sul pulsante Proprietà... che appare sul lato destro per lanciare Modifica l'autoregolazione velocità porta.

Appare una finestra di dialogo che permette di selezionare la porta seriale a cui è collegata la PT-9200DX.

Selezionare la porta seriale appropriata e quindi fare clic sul pulsante Avanti. Appare una finestra di dialogo che permette di selezionare la velocità porta desiderata.



- Selezionare la velocità porta desiderata e quindi fare clic sul pulsante Avanti.
 - Normalmente è selezionato "115200 bps"; tuttavia, alcuni computer non sono in grado di supportare una velocità di 115.200 bps. In tale caso, fare riferimento al manuale di istruzioni del computer e selezionare la velocità porta più alta possibile.

Appare una finestra di dialogo che chiede conferma delle impostazioni di velocità porta eseguite.



- Controllare che la velocità porta sarà cambiata come desiderato e quindi fare clic sul pulsante Avanti.
 - Per cambiare le impostazioni, fare clic sul pulsante Indietro e tornare al punto 4.

Appare una finestra di dialogo, indicante che la velocità porta è stata impostata come specificato.



6 Fare clic sul pulsante Fine.



Per collegamento USB (solo Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)

Con la funzione Plug-and-Play, i nuovi dispositivi collegati al sistema sono individuati e i relativi driver sono installati automaticamente. Se si vuole collegare la PT-9200DX tramite porta USB, il suo driver sarà installato da Plug-and-Play. Assicurarsi di leggere le istruzioni di installazione qui sotto prima di installare il file fornito su CD-ROM.

Non collegare la P-touch 9200DX al computer fino a che non viene richiesto di farlo, altrimenti il driver di stampa della PT-9200DX potrebbe non essere installato correttamente.

Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional:

• Selezionare "Cavo USB" e quindi fare clic sul pulsante OK.

Appare la finestra di dialogo di messaggio USB.

Driver Setup
Il driver sarà installato. Selezionare il tipo di cavo di collegamento.
Cavo di collegamento
Cavo geriale
OK Annula

Fare clic sul pulsante Avanti. Appare una finestra di dialogo, che chiede di collegare la PT-9200DX al computer.

Sarà impostato il seguente driver.
Brother PT-S2000X Avvertimento: Non collegare o accondere Brother PT-S2000X Binché non viene schieste.
Per continuere, fare clic su (Avanë). L'installazione comincerà.
< (ndietro Annulla Annulla

Collegare la PT-9200DX al computer usando il cavo interfaccia USB in dotazione come descritto a pagina 5, quindi accendere la PT-9200DX. Appare una finestra di dialogo, indicante che il driver di stampa è stato installato.

Impostazione driver (Br	other PT-9200DXJ	×
	I propuetin per l'initializione sono tinit Initiale la damparte. Collegae Statement 7300000 e qui di sconnedeta. Altractere che sia eggiunta automaticamente Guando è possible aggiungee la stampante la provisio pagara di mpostatione diver appara	
	<(ndistra Avanti»	

6

Fare clic sul pulsante Fine. Appare una finestra di dialogo, indicante che l'installazione è finita.



Selezionare "Riavviare il computer ora.", fare clic sul pulsante Fine per riavviare il computer e poi rimuovere il CD-ROM dal computer.



Per Windows® XP:

Nella finestra di dialogo che appare per informare che sarà installato il driver di stampa della PT-9200DX, fare clic sul tasto Avanti.



Dopo che è apparsa la finestra di dialogo che chiede di collegare la P-touch 9200DX e di accenderla, collegare la P-touch 9200DX al computer con il cavo interfaccia USB in dotazione come descritto a pagina 5 e quindi accendere la P-touch 9200DX.



8 Nella prima finestra Installazione guidata nuovo hardware che appare, selezionare "Installa il software automaticamente (scelta consigliata)" e quindi fare clic sul tasto Avanti.

Installazione guidata nuo	ro hardware.
	Installazione guidata nuovo hardware
	Questa procedura guidata consente di installare il software per Brother PT-S2000X
	Se la periferica è dotata di un CD o un disco floppy di installazione, inserielo nell'apposita unità.
	Sceglere una delle seguenti opzioni:
	 Igstala il software automaticamente (scetta consigliata)
	 Ingtalla da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)
	Per continuare, scegliere Avanti.
	<indetro ávani=""> Armula</indetro>

Se appare un riquadro di avvertimento che indica che il software non ha superato il collaudo Windows Logo, continuare pure con l'installazione.



Nella finestra di Installazione guidata nuovo hardware che appare per indicare che l'installazione della PT-9200DX e Installazione guidata nuovo hardware sono stati completati, fare clic sul tasto Fine.

Installazione guidata nuov	o hardware.
	Completamento dell'instituzione quidata nuovo hardware in corso. Instituce el vidware operatoria Bode IP 400004 Pre chades Tretalatore polda conference
	<indeto annula<="" fine="" th=""></indeto>

Se appare di nuovo la finestra che avverte che il software non ha superato il collaudo Windows Logo, fare clic sul pulsante Continua per continuare l'installazione (perché questo driver stampante ha già superato i severi criteri di qualità dei nostri collaudi).



Nella finestra che appare per indicare che l'installazione è stata completata, selezionare "Sì e riavvia immediatamente." e quindi fare clic sul tasto Fine. Dopo che il computer si è riavviato, l'installazione è finalmente completata.

Impostazione driver	(Brother PT-9200DX)
	Brother PT-92000X è stata aggiunta correttamente.
	Peché le modifiche possano divertare ellettive, il compare diver estavo la modificamente la compare diversa di la compare di la compare di la compare di la compare la compare di la compare di la compare di la compare di la compare Fere di com [Free] per uncie dall'installazione.
	Fine Annulis

B Estrarre il CD-ROM dal computer.

Installazione di P-touch Editor Version 3.1 (per Macintosh)

Per installare il software P-touch Editor su un Mac, seguire la procedura riportata sotto.

La versione Mac del software è per un Mac dotato di sistema operativo inglese. Se il software viene installato su un Mac con sistema operativo di una lingua diversa, il software potrebbe non funzionare correttamente.

Controllare che la configurazione di sistema soddisfi i requisiti seguenti.

Computer: Macintosh o Power Macintosh.

Sistema operativo:

cina operativo.	
Interfaccia seriale:	Macintosh dotato di processore PowerPC e di una porta seriale (modem o stampante) e del
	sistema operativo Mac OS 8.1 o una versione successiva.
Interfaccia USB:	Macintosh dotato di una porta USB e del sistema operativo Mac OS 8.1 o una versione successiva
	* Per le versioni precedenti di Mac OS, visitare il sito Web Apple per ottenere informazioni sulle porte USB.
	* Questo software funziona solo con Mac OS X nell'ambiente Classico. Tuttavia, l'ambiente
	Classico di Mac OS X v10.2 non è supportato.
	* L'applicazione viene fornita su CD-ROM; perciò, il computer deve essere dotato di unità CD-ROM.

Spazio libero sul disco rigido: Almeno 20 MB

 Quando si stampano etichette lunghe o grandi quantità di dati potrebbero essere necessarie alcune altre centinaia di kilobyte

Porta: Seriale o USB

Memoria libera disponibile: Almeno 24 MB Unità CD-ROM

Con il CD-ROM in dotazione è possibile installare quanto segue:

- P-touch Editor Version 3.1
- Driver di stampante PT-9200DX

Installazione di P-touch Editor Version 3.1

- Collegare la PT-9200DX al Macintosh tramite il cavo di interfaccia in dotazione. Accertarsi che la PT-9200DX sia spenta.
- 2 Accendere il Macintosh.
- Inserire il CD-ROM di P-touch Editor nel lettore CD-ROM del computer.
- Vella cartella visualizzata, fare doppio clic sull'icona di "P-touch Editor 3.1 Installer".



Dopo che è stato avviato il programma di installazione, selezionare il metodo di installazione.

Facendo clic immediatamente sul pulsante "Install", viene avviata l'installazione con le opzioni di base. (alcune illustrazioni clipart non vengono installate.) Per iniziare l'installazione sono necessari circa 20 MB di spazio libero sul disco rigido. Per poter installare tutte le opzioni, sono necessari circa 120 MB di spazio disponibile sul disco rigido. Se è disponibile abbastanza spazio sul disco rigido, fare clic sul pulsante "Install".



Se si fa clic sul pulsante "Custom Install", viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare le opzioni da installare. Vengono installate solo le opzioni con accanto un segno di spunta.

Selezionare le opzioni da installare e poi fare clic sul pulsante "Install".

Finestra di dialogo che viene visualizzata se si fa clic sul pulsante "Custom Install":



Inizia l'installazione.

P-touch Editor Yor 3.1	Ps	EDITOR
Installation	-	
Start up the installer, and then follow the meaninged that appear.	Installing file:	
If the printer driver is not yet installed,	Santa Clau	sð
initial of returning the computer after installing the P-touch Billion, start up the Driver Installer and install the driver for the printer that you will be using.	Files t	o install: 209
System Requirements	Drive	Install
Computer: Marintosh, Power Macintosh	Eject	Custom Install

Quando l'installazione è terminata e viene visualizzata la finestra di dialogo seguente, fare clic sul pulsante "Quit".



Quando viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera riavviare il computer, fare clic sul pulsante "Quit" per continuare e installare il driver di stampante.



Installazione del driver della stampante PT-9200DX

Fare doppio clic sull'icona "Driver Installer", nella cartella P-touch.

Dopo che si è avviato il programma di installazione,





Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare "PT-9200DX (USB)" (per il collegamento alla porta USB) oppure "PT-9200DX (Serial)" (per il collegamento alla porta modem o alla porta stampante.) Vengono installati i driver di stampante che hanno un segno di spunta accanto ad essi.

Quindi, fare clic sul pulsante "Install".

P-touch Driver The program cas izeful the driver for any of the values partness that can be used with the P- touch Billow Installation To release the driver: In the datage box that allows you to asker the model, calk the twomo for the detexed model, and then click the twomo for the detexed model, and then click the thermal twomo.	
System Requirements Computer: Maciatosh, Power Maciatosh or Moc Operating system: System 7.5.3 or later	Drive Install
Available memory: Minimum 24MB Available hard-disk space: Minimum 20MB * However, the PT-9200DX requires the	Eject Concel

Viene avviata l'installazione. Quando l'installazione è terminata e viene visualizzata la finestra di dialogo seguente, fare clic sul pulsante "Quit".

Installation is done. Some files were not installed.
Click QUIT to leave the installer. Click CONTINUE to perform additional installations.
Continue Ouit

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo che chiede se si desidera riavviare il computer, fare clic sul pulsante "Restart" per riavviare il computer.

Please restart your Macintosh before using any of the installed items.
Quit Restart

Dopo il riavvio del computer, accendere la stampante P-touch.

Selezione della stampante

• Fare clic sul menu Apple e selezionare "Chooser" per visualizzare il menu Scelta Risorse.



Nell'elenco sulla sinistra, fare clic sull'icona PT-9200DX (USB) (per il collegamento alla porta USB) o sull'icona PT-9200DX (Serial) (per il collegamento alla porta modem o alla porta stampante.) Quindi, selezionare il driver di stampante appropriato.



Se si è selezionata l'icona PT-9200DX (Serial), nell'elenco di destra, fare clic sull'icona della porta alla quale è collegata la PT-9200DX (Serial).

Chooser E			
AppleBare LaserVY file 9 PSY 2000 PT-920000564480		Select a port:	4 >
	< >	AppleTalk AppleTalk	7.6.2

Chiudere la finestra di "Chooser" per confermare le impostazioni.

Disinstallazione del software P-touch e del driver di stampante

Disinstallare P-touch Editor Version 3.1 e il driver di stampante tramite i passaggi elencati qui sotto:

Disinstallazione di P-touch Editor Version 3.1 (per Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 Professional/XP)

- Avviare Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP.
- Pare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni, selezionare "Impostazioni" e poi fare clic su "Pannello di controllo". Per Windows[®] XP, fare clic sul tasto Avvio sulla barra delle applicazioni e quindi fare clic su "Pannello di controllo".
- Nella finestra Pannello di controllo, fare doppio clic su "Installazione applicazioni".
- Nella finestra di dialogo Proprietà Installazione applicazioni selezionare "P-touch Editor 3.1" e poi fare clic sul pulsante Aggiungi/Rimuovi.



* La finestra che appare può differire a seconda del sistema operataivo usato.

Viene visualizzato un messaggio che chiede la conferma dell'eliminazione dell'applicazione selezionata. Fare clic sul pulsante Sì per eliminare l'applicazione. Se non si desidera eliminare l'applicazione, fare clic sul pulsante No.



Nella finestra di dialogo visualizzata, indicante che l'applicazione è stata eliminata, fare clic sul pulsante OK.

increatibilità timune à lothese Photo Fuño 31' di comparte finatorio de legareti companelle a comparte a travalante a la programa antellat. Fina di programa antellat. Camparen di actellat. Dischol gia grama. Elemen del regiona del programa. Elemen del regiona del programa.
 ŪK.

14

Sostituzione, installazione o cancellazione del driver di stampa (per Windows® 95/ 98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)

Per collegamento seriale

- Collegare la PT-9200DX al computer usando il cavo interfaccia seriale in dotazione come descritto a pagina 4 e uindi accendere la PT-9200DX.
- Inserire il CD-ROM di P-touch Editor Version 3.1 nell'unità per CD-ROM del computer. Appare una finestra di dialogo, che permette di selezionare la lingua.

Se la finestra di dialogo non appare automaticamente, fare doppio clic su "Risorse del computer" sul desktop, e quindi fare doppio clic sull'unità CD-ROM contenuta nel CD-ROM.

(Per Windows[®] XP, fare clic su "Risorse del computer" nel menu Avvio e quindi fare doppio clic sull'unità CD-ROM contenuta nel CD-ROM.)

Poi fare doppio clic su "Setup.exe" per visualizzare la finestra di dialogo.

Selezionare la lingua del sistema operativo Windows[®] impiegato e quindi fare clic sul pulsante OK. Appare una finestra di dialogo, che permette di selezionare cosa installare.

ect language	
C DANSK	TALWAD
C DEUTSCH	○ NEDERLANC
C ENGLISH	C NOBSK
⊂ es <u>p</u> añol	C SVENSKA
C ERANCAIS	

Fare clic sul pulsante in fondo (Printerdriveren). Appare una finestra di dialogo, che chiede di selezionare il modello.



Fare clic sull'icona della PT-9200DX. Appare la prima finestra di dialogo di Impostazione driver che permette di scegliere se è usato un collegamento seriale o USB.

P-touch Editor 3.1		×
	Selezionare il modello desiderato.	
Prosentes	PT-92000X	
	PT-2500PC	
8	PT-9200PC/9400	
	< <u>Pre</u>	acadente Annulla

Selezionare "Cavo seriale" e quindi fare clic sul pulsante OK. Appare una finestra di dialogo, che permette di selezionare se installare o disinstallare il driver di stampa.

Driver Setup		
Il driver sarà installato. Selezionare il tipo di cavo di collegamento.		
Cavo di collegamento		
Cevo getide		
OK Annula		

- Selezionare l'operazione desiderata e quindi fare clic sul pulsante Avanti.
- 8 Se è stato selezionato "Installare": Eseguire i punti da 3 a 7 nelal sezione Per collegamento seriale a pgina 8.

Se è stato selezionato "Rimuovere": Appare una finestra di dialogo, che chiede conferma della disinstallazione del drive di stampa di PT-9200DX.

Impostazione driver - [Brother PT-9200DX)
	Inizio impositazione dilver. Divere da Inpositazio Biorden PT 630000X Sceptene ari di divideri initialite e rimovene fregolazione. C Instalani C Instalani C Instalani
	<indietro avanti=""> Annulla</indietro>

Fare clic sul pulsante Avanti. Appare una finestra di dialogo, indicante che il driver di stampa è stato cancellato.



Fare clic sul pulsante Avanti. Appare una finestra di dialogo, indicante che la disinstallazione è finita.



Selezionare "Sì, voglio riavviare il mio computer ora", fare clic sul pulsante Fine per riavviare il computer e poi rimuovere il CD-ROM dal computer.



Per collegamento USB (solo Windows[®] 98/ Me/2000 Professional/XP)

Un driver di stampa per PT-9200DX può essere sostituito, aggiunto o cancellato con il seguente procedimento.



Spegnere la PT-9200DX e guindi scollegarla dal computer.

Inserire il CD-ROM di P-touch Editor Version 3.1 nell'unità per CD-ROM del computer. Appare una finestra di dialogo, che permette di selezionare la lingua.

Se la finestra di dialogo non appare automaticamente, fare clic su "Risorse del computer" sul desktop, e quindi fare doppio clic sull'unità CD-ROM contenuta nel CD-ROM.

(Per Windows® XP, fare clic su "Risorse del computer" nel menu Avvio e quindi fare doppio clic sull'unità CD-ROM contenuta nel CD-ROM.)

Poi fare doppio clic su "Setup.exe" per visualizzare la finestra di dialogo.

3 Selezionare la lingua del sistema operativo Windows[®] impiegato e quindi fare clic sul pulsante OK. Appare una finestra di dialogo, che permette di selezionare cosa installare.

lect language	
C DANSK	ITALIANO
C DEUTSCH	C NEDERLAND
C ENGLISH	C NOBSK
C ESBAÑOL	C SVENSKA
C ERANDAIS	

Fare clic sul pulsante in fondo (Printerdriveren). Appare una finestra di dialogo, che chiede di selezionare il modello.



5 Fare clic sull'icona della PT-9200DX. Appare la prima finestra di dialogo di Impostazione driver che permette di scegliere se è usato un collegamento seriale o USB.

P-touch Editor 3.1		×
T	Selezionare il modello desiderato.	
Prout	PT-92000X	
	PT-2500PC	
8	PT-9200PC/9400	
	< <u>Bre</u>	cedente Annulla

6 Selezionare "Cavo USB" e guindi fare clic sul pulsante OK. Appare una finestra di dialogo Impostazione driver, che permette di selezionare se sostituire, aggiungere o cancellare il driver di stampa di PT-9200DX.

Driver Setup	
Il driver sarà installato. Selezionare il tipo di ca	ivo di collegamento.
Cavo di collegament	0
C Cavo geriale	
Cavo USB	" T
OK.	Annulla

- Selezionare l'operazione desiderata e quindi fare clic sul pulsante Avanti.
 - Se si è selezionato "Sostituisci con nuova Brother PT-9200DX", il driver di stampa installato precedentemente viene ancellato e sostituito con uno nuovo. Selezionare questa opzione quando si aggiorna il driver di stampa o quando si usa Windows[®] 2000 Professional/XP e si passa ad una PT-9200DX con un numero di serie diverso.

Se si è selezionato "Aggiungi Brother PT-9200DX", viene aggiunto un nuovo driver di stampa. Con collegamento USB su Windows® 98/Me, viene aggiunta solo una porta, senza aggiungerla come nuova stampante. Selezionare questa opzione quando si collegano e si usano più PT-9200DX con un solo computer.

npostazione driver (B	rother PT-9200DXJ	×
	Butter PT 5000001 4 phashere includes Software can cover a Bother PT 6000001 C	
	< (ndietro <u>Avanti ></u> Annulla	

Se si è selezionato "Sostituisci con nuova Brother PT-9200DX o "Aggiungi Brother PT-9200DX":

Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional: Appare una finestra di dialogo, che chiede di collegare la PT-9200DX al computer.



Collegare la PT-9200DX al computer usando il cavo interfaccia USB in dotazione come descritto a pagina 5, quindi accendere la PT-9200DX. Appare una finestra di dialogo, indicante che il driver di stampa è stato installato.

Selezionare "Sì, riavvia immediatamente" e quindi fare clic sul pulsante Fine per riavviare il computer.

Per Windows® XP:

Nella prima finestra Installazione guidata nuovo hardware che appare, selezionare "Installa il software automaticamente (scelta consigliata)" e quindi fare clic sul tasto Avanti.



Se appare un riquadro di avvertimento che indica che il software non ha superato il collaudo Windows Logo, continuare pure con l'installazione.



Nella finestra di Installazione guidata nuovo hardware che appare per indicare che l'installazione della PT-9200DX e Installazione guidata nuovo hardware sono stati completati, fare clic sul tasto Fine.



Se appare di nuovo la finestra che avverte che il software non ha superato il collaudo Windows Logo, fare clic sul pulsante Continua per continuare l'installazione (perché questo driver stampante ha già superato i severi criteri di qualità dei nostri collaudi).



Nella finestra che appare per indicare che l'installazione è stata completata, selezionare "Sì e riavvia immediatamente." e quindi fare clic sul tasto Fine. Il computer si riavvia.

Impostazione driver (Brother PT-9200DX)		
	Brother PT-9200DX è stata aggiunta correttamente.	
F	Perché le modifiche possano divertare ellettive, il computer deve essere riavviato.	
	Fare clic tu [Fine] per uscie dell'installazione.	

Estrarre il CD-ROM dal computer.

Se si è selezionato "Cancella Brother PT-9200DX":

Appare una finestra di dialogo che chiede conferma della cancellazione di tutti i driver di stampa PT-9200DX.

Conferma	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
৾	Tutte le stampanti Brother PT-92000X sasenno cancellate. Va bene cancellare?
	<u>No</u>

Fare clic sul pulsante Sì. Appare una finestra di dialogo, indicante che i driver di stampa sono stati cancellati.

Fare clic sul pulsante Fine.

@~ Se appare una finestra di dialogo, che spiega che è necessario riavviare il computer, selezionare l'opzione di riavvio del computer e poi fare clic sul pulsante Fine.

Impostazione driver (Br	rother PT-9200DX]
	Brother PT-9200DX è stata cancellata correttamente.
	Fae cic ru (Fre) per unite dall'intalazione.
	Fine Arrida

Eliminazione di P-touch Editor Version 3.1 e del driver di stampante (per Macintosh)

Eliminare P-touch Editor Version 3.1 e il driver di stampante nel modo indicato sotto.

- (7**2**---Ouando si elimina il driver di stampante, accertarsi che la stampante P-touch sia spenta e la spina sia scollegata dalla presa di rete.
- Trascinare la cartella P-touch Editor Ver3.1 sull'icona del cestino.
- Nella cartella sistema, aprire la cartella Estensioni.
- 3 Trascinare l'icona PT-9200DX (USB) e l'icona dell'estensione USB PT-9200PC (per un collegamento USB) o l'icona PT-9200DX (Serial) (per un collegamento alla porta modem o alla porta stampante) sull'icona della stampante.



A Nella cartella Sistema, aprire la cartella Preferenze.

5 Trascinare l'icona P-touch Editor 3.1 Prefs e l'icona PT-9200DX(USB) Prefs (per un collegamento alla porta USB) o l'icona PT-9200DX(Serial) Prefs (per un collegamento alla porta modem o alla porta stampante) sull'icona del Cestino. Ora P-touch Editor Version 3.1 e il driver di stampante sono stati eliminati.

Utilizzo di P-touch Editor

L'applicazione P-touch Editor rende semplice a chiunque la progettazione e la stampa di etichette per quasi tutti gli usi immaginabili.

Avvio di P-touch Editor

Su un computer compatibile PC IBM:

Facendo clic sull'icona P-touch Editor:

Fare doppio clic sull'icona "P-touch Editor 3.1" nella finestra del gruppo "P-touch Editor 3.1".

- Con il pulsante Start:
 - Fare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni per visualizzare il menu Start.
 - 2 Selezionare "Programmi".
 - 3 Selezionare "P-touch Editor 3.1".
 - Fare clic su "P-touch Editor 3.1".
- Con Esplora risorse:
 - Avviare Esplora risorse.
 - 2 Selezionare l'unità e la cartella dove è stato installato P-touch Editor.
 - 3 Fare doppio clic sul file "Ptedit3.exe".

Dopo l'avvio di P-touch Editor, viene visualizzata la finestra seguente.



Su un computer Macintosh:

• Fare doppio clic sull'icona "P-touch Editor 3.1" nella cartella "P-touch Editor 3.1" installata sul computer. Dopo l'avvio di P-touch Editor, viene visualizzata la finestra seguente.



Visualizzazione delle proprietà

Anche se le schermate delle spiegazioni seguenti sono per Windows® 95/98/98SE/Me, le operazioni per Windows® NT4.0/ 2000 Professional/XP e Macintosh sono identiche se non specificamente indicato.

Le proprietà desiderate possono essere visualizzate facendo clic sull'icona nella zona proprietà.



Fare clic su di un'icona per visualizzare le sue Proprietà.

• Proprietà pagina (💕)

Fare clic su questo tasto per	- Formato normale	
	↓: 24 mm	

Quando si usa la PT-9200DX

Creazione di un nuovo layout

Anche se le schermate delle spiegazioni seguenti sono per Windows® 95/98/98SE/Me, le operazioni per Windows® NT4.0/ 2000 Professional/XP e Macintosh sono identiche se non specificamente indicato.

- Inserimento di testo
- Spostare il puntatore a l alla posizione nell'area di layout dove si desidera digitare il testo, quindi fare clic con il tasto sinistro del mouse.
- Il cursore lampeggia nell'area di layout per indicare che ora è possibile digitare testo.





Osare la tastiera del computer per digitare il testo.

- 9 Per creare una nuova riga di testo, premere il tasto Invio della tastiera.
 - Con P-touch Editor versione 3.1, il testo viene sempre digitato nel modo di inserimento. Non è possibile usare il modo di sovrascrittura per digitare il testo.
 - Per cambiare il font e le dimensioni del testo, fare clic sull'icona appropriata nella zona proprietà e quindi selezionare le impostazioni desiderate dalle Proprietà che appaiono.

Per dettagli, fare riferimento a Lettura della Guida utente a pagina 24.

Creazione di un layout da un modello Autocomposizione

Oltre a consentire di disegnare immagini e di disporre il testo utilizzando qualsiasi font, corpo e stile disponibile, P-touch Editor viene fornito insieme a una varietà di modelli preformattati, che rendono rapida e semplice la creazione dei layout delle etichette. Vediamo ora come è semplice creare il layout di un'etichetta con il comando [Formattazione automatica].

Su un computer compatibile PC IBM:

- Selezionare il comando [Formattazione automatica] nel menu [File] per avviare Autocomposizione.
- Nella casella "Categoria:", selezionare la categoria contenente il modello Autocomposizione che si desidera utilizzare. Come esempio, selezioniamo "NAMEPLT".
- 3 Fare clic sul pulsante Avanti.



Autocomposizione [2/4]	
Quale modello si preferioce usare?	
Modello:	NAMEPLI
Les Boggia	SALES & MARCELINE DEPT DONNA HIGGINSON
24 mm NAMEPLT3 LBL	24 mm NAMEPLT4 LBL
24 mm	24 mm
	<indetro (judetro="" armulia<="" td=""></indetro>



In questo caso, selezioniamo quello con il nome "NAMEPLT2.LBL".

6 Fare clic sul pulsante Avanti.

- Fare clic sul pulsante Avanti o sul pulsante Indietro fino a quando il testo che si desidera modificare non viene visualizzato nella casella di immissione "Immissione:".
- - Modificare il testo in modo da immettere il testo desiderato.
 - Ripetere i passaggi e e fino a quando tutto il testo non è immesso nel modo desiderato e poi fare clic sul pulsante Avanti. Per questo esempio, modifichiamo il nome dell'ufficio in "IMPORTS, INC.", il titolo in "Manager" e il nome in "BILL REYNOLDS".

Ontrollare che il layout contenga il testo che si desidera utilizzare.

Fare clic sul pulsante Fine. Viene creato un nuovo layout di documento contenente il testo preformattato.



Su un computer Macintosh:

- Selezionare il comando [Auto Format] nel menu [File] per visualizzare la finestra di dialogo Auto Format.
- Nella casella di riepilogo "Category:", selezionare il modello che si desidera utilizzare. Per questo esempio, selezioniamo "shop".
- Nella casella di riepilogo "Template", selezionare il modello che si desidera utilizzare. Selezioniamo quello dal nome shop3.lb.
- Fare clic sul pulsante OK. Viene creato un nuovo layout contenente il testo selezionato preformattato e viene visualizzata la finestra di dialogo Auto Text.
- Fare clic sul pulsante Next o sul pulsante Previous fino a quando il testo che si desidera modificare non viene visualizzato nella casella di immissione "Input". In questo esempio, la prima linea del testo che si desidera modificare, "CAMERA", è già visualizzata.
- Modificare il testo in modo da immettere il testo desiderato. Possiamo iniziare, modificando il nome del prodotto in "VCR".
- RRipetere i passaggi S e S fino a quando tutto il testo non è immesso nel modo desiderato e poi fare clic sul pulsante Avanti. Finiamo di modificare il testo cambiando il prezzo originale in "\$415" e il prezzo di vendita in "\$215".
- 8 Fare clic sul pulsante Close. Il testo contenuto nel layout viene sostituito dal testo appena immesso.

	Auto Format	
Category:	Template:	
nameplt	recomme 1.1b1	OK
office	recomme2.lbl	ancel
shop	shop2Jbl	
slide	shop3.lbl Choos	e Folder
stamp	shop4.lbl	view
Preview:		
Preview: Attribute:	Layout file - 119 mm X 18 mm	
Preview: Attribute: GAMERA	Layout file - 119 mm X 18 mm	.
Preview: Attribute: GAMERA	Layout file - 119 mm X 18 mm	,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Auto 1	ext
Attribute: Price	Next
\$215.	Previous
	Close



Importazione di un file grafico

Con l'applicazione P-touch Editor, è anche possibile importare file di immagini in vari formati (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico e .wmf sul PC e PICT, JPEG, TIFF e BMP sul Mac) nel layout.

Con un documento con layout visualizzato, selezionare il comando [Immagine] nel menu [Inserisci] (nel software per PC) o nel menu [Object] (nel software per Mac.) Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare il file di immagine.

Quando si utilizza P-touch Editor per PC:

Apri					? ×
<u>C</u> erca in:	💷 3½ Floppy (A:)	•	£	<u>r</u>	# #
Resource.	fik				
Sunset tit	3				
	-				
Nome file:	Sunset.tif				Apri
<u>T</u> ipo file:	Tutti i file immagine(*.bmp,*.dib,*.jpg	g,*.tiř,*.ic	• 🔻		Annulla
				_	

Quando si utilizza P-touch Editor per Mac:

Pics 🗢	💾 Pics
Desktop DenFolderListDF	Eject
 Sunset.TIF Winter.JPG 	Desktop
	Cancel
	- Open

Selezionare il file grafico che si desidera aggiungere al layout e fare doppio clic su di esso. L'immagine viene visualizzata nel layout.



Codice a barre

Quando si utilizza P-touch Editor Version 3.1 per stampare i codici a barre, tenere a mente i punti seguenti.

- I codici a barre devono essere stampati su nastro bianco. Se si utilizzano altri colori di nastro, il lettore del codice a barre potrebbe non leggere il codice correttamente.
- Accertarsi di testare il lettore del codice a barre per essere certi che sia in grado di leggere codici a barre nell'ambiente in cui si pensa di utilizzarli. In alcuni casi, i codici a barre non vengono letti correttamente.
- Il protocollo del codice QR può essere utilizzato solo con l'inglese. Se si immettono dati in qualsiasi altra lingua, il codice a barre potrebbe non essere letto correttamente.

Database

• Per dettagli generali, fare riferimento alla Guida dell'utilizzatore fornita sul CD-ROM di P-touch Editor Version 3.1.

Tenere presente quanto segue quando si usano le funzioni di database di P-touch Editor Version 3.1.

- La funzione di database di P-touch Editor Version 3.1 (versione Windows[®]) usa file di database che sono compatibili con Microsoft Access 97. Se si aggiorna P-touch Editor Version 3.1 usando un programma disponibile sul CD-ROM, P-touch Editor diventa compatibile con Access 2000. Fare riferimento al file Radme situato in Italiano\Ptouch\Editor\Ac2k sul CD-ROM (il nome di cartella per il francese è "Francais") e lanciare il programma.
- P-touch Editor Version 3.1 può importare file diversi da file mdb come file csv. I file salvati come file csv con un'applicazione come Microsoft[®] Excel possono essere usati con P-touch Editor. Fare riferimento alla Guida dell'utilizzatore fornita sul CD-ROM di P-touch Editor Version 3.1 per maggiori dettagli.
- Usando una funzione disponibile su Microsoft[®] Access 97, i file Excel possono essere collegati a file mdb. Con questa funzione, i dati cambiati in Excel sono automaticamente aggiornati con P-touch Editor.

Lettura del Manuale dell'utente

È possibile leggere il Manuale dell'utente di P-touch Editor sia inserendo il CD-ROM nell'unità ogni volta che si desidera consultarlo, sia installandolo sul disco rigido, in modo che sia rapidamente disponibile in qualsiasi momento. Poiché il Manuale dell'utente è un documento in formato HTML, per leggerlo è necessario un browser. Se non si è installato Internet Explorer, è possibile installarlo scaricandolo da Internet.

È anche possibile leggere il Manuale dell'utente di P-touch Editor utilizzando un altro browser; però alcune pagine potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Lettura del Manuale dell'utente di P-touch Editor

- Se il Manuale dell'utente non è stato installato sul disco rigido del computer, inserire il CD-ROM di P-touch Editor nell'unità CD-ROM.
- Avviare il Manuale dell'utente.

Su un computer compatibile PC IBM:

- Facendo clic sull'icona di P-touch Editor: Fare doppio clic sull'icona "La guida utente per P-touch Editor Ver.3.1" nella finestra del gruppo "P-touch Editor 3.1".
- Con il pulsante Start:
 - (a) Fare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni per visualizzare il menu Start.
 - (b) Selezionare "Programmi".
 - (c) Selezionare "P-touch Editor 3.1".
 - (d) Fare clic su "La guida utente per P-touch Editor Ver.3.1".
- Con Esplora risorse:
 - (a) Avviare Esplora risorse.
 - (b) Selezionare l'unità CD-ROM (se il Manuale dell'utente non è stato installato sul disco rigido) oppure selezionare l'unità e la cartella dove si è installato P-touch Editor (se il Manuale dell'utente è stato installato sul disco rigido.)
 - (c) Fare doppio clic sul file "Main.htm" nella cartella "Manual".

Su un computer Macintosh:

• Fare doppio clic sul file "Main.htm" nella cartella "User's Guide" della cartella "P-touch" contenuta sul CD-ROM (se il Manuale dell'utente non è stato installato sul disco rigido) oppure della cartella "P-touch Editor Ver3.1" installata (se il Manuale dell'utente è stato installato sul disco rigido.)
Utilizzo della PT-9200DX

Dopo che si è creato il layout di un'etichetta utilizzando l'applicazione P-touch Editor, è possibile stamparla per creare l'etichetta.

Installazione della cassetta a nastro

 Premere il tasto di rilascio del coperchio e sollevare il coperchio del vano nastro per aprirlo.

Se si sta utilizzando una nuova cassetta a nastro, prima rimuovere il dispositivo di arresto. (Alcune cassette a nastro potrebbero non essere installate con un dispositivo di arresto.) Accertarsi che la fine del nastro sia inserita sotto le guide del nastro.





- Inserire con forza la cassetta a nastro nel vano relativo, accertandosi che l'intera parte posteriore della cassetta tocchi il fondo del vano.
 - Quando si inserisce la cassetta a nastro, accertarsi che il nastro nero non rimanga intrappolato nell'angolo della guida metallica.
 Fare attenzione a non toccare la testina di stampa.
- Ochiudere il coperchio del vano e poi premere il tasto on/off per accendere la PT-9200DX.





Dopo che il tasto on/off si è accesso con luce verde, premere una volta il tasto alimentazione/taglio per rimuovere qualsiasi allentamento del nastro e tagliare l'eccesso.

Stampa di un'etichetta

- Accendere la PT-9200DX e avviare il computer.
- Avviare P-touch Editor e accertarsi che la "PT-9200DX" sia selezionata come stampante nella finestra di dialogo Imposta pagina (comando [Imposta pagina] nel menu [File] (del software per PC) o Chooser (quando si usa il software per Mac.)
- Nella sezione delle impostazioni del formato pagina delle Proprietà della pagina, selezionare il formato di etichetta desiderato e poi creare il layout dell'etichetta.

Normal Format	•	
:100mm	÷ 🖓	A A
1: 24mm	.8: 5	mm 📑

- Fare clic sul comando [Stampa] nel menu [File], selezionare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo Stampa e poi fare clic sul pulsante OK. Il pulsante on/off della PT-9200DX lampeggia con luce verde mentre la stampante sta ricevendo i dati. Dopo che l'etichetta è stata stampata, viene alimentata attraverso la fessura di uscita del nastro e tagliata automaticamente, se si è selezionato l'opzione "Auto Cut" (Taglio automatico).
 - Se si è selezionata l'opzione "Half Cut" (Mezzo taglio), per tagliare l'etichetta premere una volta il tasto alimentazione/taglio.

Quando si stampano più copie delle etichette, è possibile diminuire la velocità di stampa, in modo da mantenere un'alta risoluzione.



Manutenzione

Pulizia della testina e del rullo di stampa

Se sull'etichetta stampata appare un linea bianca orizzontale, ciò significa che la testina e il rullo di stampa sono sporchi. Pulire la testina e il rullo di stampa attenendosi alla procedura seguente.

- Spegnere la PT-9200DX.
- 2 Aprire il coperchio del vano nastro.
- 8 Rimuovere la cassetta a nastro, se ne è stata installata una.
- Ousare un tampone di cotone asciutto per passare delicatamente in su e in giù sulla testina e sul rullo di stampa, in modo da pulirli.





- Inserire la cassetta a nastro e poi chiudere il coperchio del vano del nastro.
- Attenzione: Durante la pulizia, fare attenzione a non toccare la taglierina che si trova accanto alla testina di stampa e al rullo.

Inoltre, non tentare di pulire la testina di stampa subito dopo la stampa, altrimenti ci si può scottare.

* È anche possibile eseguire la pulizia utilizzando la cassetta di pulizia della testina di stampa opzionale (TZ-CL6).

Monitoraggio dello stato della stampante P-touch

È possibile determinare lo stato della PT-9200DX dal colore della luce del tasto di accensione.

Stato della PT-9200DX

Colore della luce del tasto di accensione	Descrizione/Rimedio
Si accende con luce verde	• La stampante P-touch funziona normalmente ed è in modalità stand-by.
Lampeggia con luce verde	• La stampante P-touch sta ricevendo correttamente dati dal computer.
Si accende con luce arancione	 Mentre si trova in modalità standby, la stampante P-touch rileva che la cassetta a nastro non è stato inserita correttamente. Inserire corret- tamente la cassetta a nastro. La stampa avrà inizio quando la cassetta a nastro sarà stata inserita correttamente. Il coperchio del vano nastro non è chiuso completamente. Chiudere il coperchio del vano nastro.
Lampeggia con luce arancione	 Mentre riceve i dati, la stampante P-touch rileva che il coperchio del vano nastro non è chiuso completamente o che è stato aperto. Chiu- dere il coperchio del vano nastro. La stampa avrà inizio quando il coperchio del vano nastro sarà stato chiuso.
Lampeggia con luce rossa (Correggere il problema e poi tentare di nuo- vo di stampare.)	 Durante la stampa, la stampante P-touch rileva che non è stata inseri- ta la cassetta a nastro o che la cassetta a nastro ha esaurito il nastro. Inserire una cassetta a nastro o sostituirla. Prima della o durante la stampa, è stato aperto il coperchio del vano nastro. Chiudere il coperchio del vano nastro. Si è verificato un errore nella trasmissione dei dati. Dopo circa cinque secondi, la stampante P-touch torna in modalità standby (il tasto di ac- censione si accende con luce verde.)
Si accende con luce rossa (Correggere il problema e poi tentare di nuo- vo di stampare.)	• Spegnere la stampante P-touch e poi riaccenderla. Se il tasto di accensione continua ad accendersi con luce rossa, con- tattare il servizio di assistenza.

Guida alla risoluzione dei problemi

Se si ritiene che la stampante P-touch non stampi in modo corretto, ma non è possibile determinare il problema a partire dalle condizioni della lucc del tasto di accensione, consultare il seguente elenco di possibili problemi ed eseguire le operazioni necessarie.

Problema	Causa	Soluzione	
La stampante P-touch non stampa. Viene indicato un errore di stampa.	 Il cavo di interfaccia è allentato. La cassetta a nastro non è inserita correttamente. Il coperchio del vano nastro è aperto. 	Controllare che il cavo di interfaccia sia collegato correttamen- te, che la cassetta a nastro sia inserita in modo corretto e che il coperchio del vano nastro sia chiuso.	
Mentre si stampa, appare del nastro rigato.	Non c'è nastro nella cassetta a nastro.	Inserire una nuova cassetta a nastro e premere il tasto alimentazione/ taglio oppure spegnere e poi riaccendere la stampante P-touch.	
Il tasto di accensione non si accende e non lampeg- gia.	Il cavo di alimentazione è allen- tato.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato corretta- mente. Se il tasto di accensione non si accende o non lampeg- gia ancora, contattare il servizio di assistenza.	
Lungo l'etichetta stampa- ta compare una linea orizzontale bianca.	La testina e il rullo di stampa sono sporchi.	Pulire la testina e il rullo di stampa secondo la procedura indi- cata nella sezione <i>Pulizia della testina e del rullo di stampa</i> , a pagina 27.	
Sul computer viene visualizzato un errore di trasmissione di dati.	Si è selezionato la porta sbagliata.	Windows® Sotto "Stampa sulla porta seguente", nella finestra di dialogo Proprietà della stampante, selezionare "PTUSB." per un collegamento USB oppure selezio- nare "PTCOMn:" (dove n è uguale a 1 se la stampante P-touch è collegata alla porta COM1 del computer o 2 se la stampante P-touch è collegata alla porta COM2 del computer) per un collegamento seriale.* Mac Per un collegamento seriale, selezionare in Scelta Risorse la porta alla quale è collegata la stampante P-touch.	
	Le velocità di trasmissione del computer e della stampante P- touch non sono le stesse. (Solo per un collegamento seriale.)	Windows® Avviare Modifica l'autoregolazione velocità porta e poi selezionare la stessa velocità di trasmissione della stampante P-touch. Mac Il Macintosh potrebbe non supportare la velocità di trasmissione predefinita della stam- pante P-touch, che è di 115.200 bps. Dopo aver modificato la velocità di trasmissione della stampante P-touch secondo quanto viene indicato nella sezione Modifica della velocità di trasmissione della stampante P-touch, a pagina 31, selezionare una veloci- tà di trasmissione di 57.600 bps nella finestra di dialogo Stampa.	
(Solo per Windows®) Non è possibile imposta- re la velocità di trasmis- sione utilizzando Modifi- ca l'autoregolazione ve- locità porta.	Il computer non supporta la ve- locità predefinita di trasmissio- ne della stampante P-touch, che è di 115.200 bps.	La velocità di trasmissione predefinita della stampante P-touch, di 115.200 bps, non è supportata da alcuni computer. Dopo aver modificato la velocità di trasmissione della stampante P-touch secondo quanto viene indicato nella sezione Modifica della velocità di trasmissione della stam- pante P-touch, a pagina 31, avviare Modifica l'autoregolazione velocità porta e selezionare una velocità di trasmissione di 57.600 o 9.600 bps.	
	Errore 99 Il computer non rileva la stam- pante P-touch.	Controllare quanto segue: • La stampante P-touch è accesa? • Il cavo di interfaccia è collegato correttamente? • Si è selezionata, tramite la funzione Modifica l'autoregolazione velo- cità porta, la porta COM alla quale è collegata la stampante P-touch? (Molti PC sono dotati di più di una porta COM.)	
	Errore 1,5 Impossibile utilizzare la porta seriale del computer.	Le porte COM di alcuni computer sono disattivate come impostazione predefinita. Controllare il manuale del computer o chiedere al produttore del computer e poi attivare la porta COM. <controllo (windows<sup="" com="" della="" porta="">® 95/98)> Fare doppio clic su "Sistema", nella finestra Pannello di controllo. Fare clic sulla scheda Gestione periferiche e poi fare clic sul segno più che figura accanto a "Porte (COM e LPT)". Controllare che siano elencate le porte COM1 e COM2 e che non sia visualizzato nessun simbolo di errore.</controllo>	

* Se due o più modelli della stessa stampante P-touch sono collegati alle porte USB, selezionare "PTUSB (PT-9200DX-XXXXXXXX):" (dove XXXXXXXX è il numero di serie) invece di "PTUSB:". Il numero di serie è scritto sopra al codice a barre, sull'etichetta argentata attaccata in fondo alla stampante P-touch.

*

Problema	Rimedio
 Il nastro non viene espulso correttamente dopo esse- re stato tagliato manualmente. 	 Spegnere la macchina, aprire il coperchio del vano del nastro e rimuovere la cassetta a nastro, se ve ne è installata una.
	Usando un tampone di cotone immerso in alcol isopropilenico (sfregamento), pulire il pezzo di me- tallo che si trova nella fessura di uscita a sinistra della taglierina.
	Taglierina Taglierina Tampone di cotone Pezzo di metallo (area da pulire)

Modifica della velocità di trasmissione della stampante P-touch

La velocità di trasmissione predefinita della PT-9200DX per un collegamento seriale è di 115.200 bps. Alcuni computer non supportano la velocità di trasmissione della porta seriale di 115.200 bps. In questo caso, seguire la procedura indicata qui sotto per modificare la velocità di trasmissione della stampante P-touch a 9.600 bps. Inoltre, è necessario impostare anche la velocità della porta a 9.600 bps.

- 1 Accendere la PT-9200DX.
- 2 Tenere premuto il tasto di accensione per circa cinque secondi.
- Illasciare il tasto di accensione quando inizia a lampeggiare con luce rossa e verde.
- La velocità di trasmissione della stampante PT-9200DX è stata impostata al minimo, e cioè a 9.600 bps.



Dati tecnici della macchina

Alimentazione:	Entrata 230 V 50 Hz c.a.
Nastro di stampa:	6 larghezze disponibili: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Testina di stampa:	384 punti 360 dpi
Taglierina per il nastro:	Taglio automatico completo Taglio automatico a metà
Porta:	Seriale, USB
Dimensioni:	$120 \times 150 \times 250 \text{ mm}$
Peso:	1,5 kg

Accessori

• Forniture

Richiedere le cassette a nastro al rivenditore autorizzato. Brother non può essere ritenuta responsabile per problemi causati dall'uso di forniture non autorizzate.

Con questa macchina, usare solo nastri TZ Brother. Non usare nastro che non portano il marchio TZ.

N. stock	Descrizione		
Nastri laminati da 36 mm			
TZ-161	Caratteri neri su adesivo chiaro		
TZ-261	Caratteri neri su adesivo bianco		
TZ-461	Caratteri neri su adesivo rosso		
TZ-561	Caratteri neri su adesivo blu		
TZ-661	Caratteri neri su adesivo giallo		
TZ-M961	Caratteri neri su adesivo argento (opaco)		
TZ-262	Caratteri rossi su adesivo bianco		
TZ-263	Caratteri blu su adesivo chiaro		
TZ-364	Caratteri dorati su adesivo nero		
TZ-365	Caratteri bianchi su adesivo nero		
Nastri laminat	i da 24 mm		
TZ-151	Caratteri neri su adesivo trasparente		
TZ-M51	Caratteri neri su adesivo trasparente (opaco)		
TZ-M951	Caratteri neri su adesivo argento (opaco)		
TZ-251	Caratteri neri su adesivo bianco		
TZ-451	Caratteri neri su adesivo rosso		
TZ-551	Caratteri neri su adesivo blu		
TZ-651	Caratteri neri su adesivo giallo		
TZ-751	Caratteri neri su adesivo verde		
TZ-951	Caratteri neri su adesivo argento		
TZ-C51	Caratteri neri su adesivo giallo fluorescente		
TZ-B51	Caratteri neri su adesivo arancione fluorescente		
TZ-D51	Caratteri neri su adesivo verde fluorescente		
TZ-152	Caratteri rossi su adesivo chiaro		
TZ-252	Caratteri rossi su adesivo bianco		
TZ-153	Caratteri blu su adesivo chiaro		
TZ-253	Caratteri blu su adesivo bianco		
TZ-354	Caratteri dorati su adesivo nero		
TZ-155	Caratteri bianchi su adesivo chiaro		
TZ-355	Caratteri bianchi su adesivo nero		
TZ-455	Caratteri bianchi su adesivo rosso		
TZ-555	Caratteri bianchi su adesivo blu		
TZ-655	Caratteri bianchi su adesivo arancione fluorescente		
TZ-755	Caratteri bianchi su adesivo verde		
Nastri laminat	i da 18 mm		
TZ-141	Caratteri neri su adesivo chiaro		
TZ-241	Caratteri neri su adesivo bianco		
TZ-242	Caratteri rossi su adesivo bianco		
TZ-243	Caratteri blu su adesivo bianco		
TZ-344	Caratteri dorati su adesivo nero		
TZ-345	Caratteri bianchi su adesivo nero		
TZ-441	Caratteri neri su adesivo rosso		
TZ-541	Caratteri neri su adesivo blu		
TZ-641	Caratteri neri su adesivo giallo		
TZ-741	Caratteri neri su adesivo verde		

N. stock	Descrizione		
Nastri laminati da 12 mm			
TZ-131	Caratteri neri su adesivo chiaro		
TZ-132	Caratteri rossi su adesivo chiaro		
TZ-133	Caratteri blu su adesivo chiaro		
TZ-135	Caratteri bianchi su adesivo chiaro		
TZ-231	Caratteri neri su adesivo bianco		
TZ-232	Caratteri rossi su adesivo bianco		
TZ-233	Caratteri blu su adesivo bianco		
TZ-334	Caratteri dorati su adesivo nero		
TZ-335	Caratteri bianchi su adesivo nero		
TZ-431	Caratteri neri su adesivo rosso		
TZ-435	Caratteri bianchi su adesivo rosso		
TZ-531	Caratteri neri su adesivo blu		
TZ-535	Caratteri bianchi su adesivo blu		
TZ-631	Caratteri neri su adesivo giallo		
TZ-635	Caratteri bianchi su adesivo arancione		
TZ-731	Caratteri neri su adesivo verde		
TZ-735	Caratteri bianchi su adesivo verde		
TZ-931	Caratteri neri su adesivo argento		
TZ-B31	Caratteri neri su adesivo arancione fluorescente		
TZ-C31	Caratteri neri su adesivo giallo fluorescente		
TZ-D31	Caratteri neri su adesivo verde fluorescente		
TZ-M31	Caratteri neri su adesivo chiaro (opaco)		
TZ-M931	Caratteri neri su adesivo argento (opaco)		
Nastri laminat	i da 9 mm		
TZ-121	Caratteri neri su adesivo chiaro		
TZ-122	Caratteri rossi su adesivo chiaro		
TZ-123	Caratteri blu su adesivo chiaro		
TZ-221	Caratteri neri su adesivo bianco		
TZ-222	Caratteri rossi su adesivo bianco		
TZ-223	Caratteri blu su adesivo bianco		
TZ-324	Caratteri dorati su adesivo nero		
TZ-325	Caratteri bianchi su adesivo nero		
TZ-421	Caratteri neri su adesivo rosso		
TZ-521	Caratteri neri su adesivo blu		
TZ-621	Caratteri neri su adesivo giallo		
TZ-721	Caratteri neri su adesivo verde		
TZ-A25	Caratteri bianchi su adesivo grigio		
TZ-M21	Caratteri neri su adesivo chiaro (opaco)		
Nastri laminat	i da 6 mm		
TZ-111	Caratteri neri su adesivo chiaro		
TZ-211	Caratteri neri su adesivo bianco		
TZ-315	Caratteri bianchi su adesivo nero		
TZ-611	Caratteri neri su adesivo giallo		
Nastri no-lam	inati da 24 mm		
TZ-N251	Caratteri neri su adesivo bianco		

N. stock	Descrizione	
Nastri no-laminati da 18 mm		
TZ-N241	Caratteri neri su adesivo bianco	
TZ-N242	Caratteri rossi su adesivo bianco	
TZ-N243	Caratteri blu su adesivo bianco	
TZ-N541	Caratteri neri su adesivo blu	
TZ-N641	Caratteri neri su adesivo giallo	
TZ-N741	Caratteri neri su adesivo verde	
TZ-NF41	Caratteri neri su adesivo purpul	
TZ-PH41	Caratteri neri su adesivo "heart design"	
TZ-PF41	Caratteri neri su adesivo "fruit design"	
TZ-PM41	Caratteri neri su adesivo "marine design"	
TZ-N841	Caratteri neri su adesivo dorati	
Nastri no-laminati da 12 mm		
TZ-N231	Caratteri neri su adesivo bianco	
TZ-N232	Caratteri rossi su adesivo bianco	
TZ-N233	Caratteri blu su adesivo bianco	
TZ-N531	Caratteri neri su adesivo blu	
TZ-N631	Caratteri neri su adesivo giallo	
TZ-N731	Caratteri neri su adesivo verde	
TZ-NF31	Caratteri neri su adesivo purpul	
Nastri no-laminati da 9 mm		
TZ-N221	Caratteri neri su adesivo bianco	
Nastri no-laminati da 6 mm		
TZ-N211	Caratteri neri su adesivo bianco	

Nastri adesivi forti

N. stock	Descrizione
TZ-S251	Nastro adesivo forte da 24 mm (caratteri neri su adesivo bianco)
TZ-S241	Nastro adesivo forte da 18 mm (caratteri neri su adesivo bianco)
TZ-S231	Nastro adesivo forte da 12 mm (caratteri neri su adesivo bianco)
TZ-S221	Nastro adesivo forte da 9 mm (caratteri neri su adesivo bianco)
TZ-S211	Nastro adesivo forte da 6 mm (caratteri neri su adesivo bianco)

Nastri speciali

N. stock	Descrizione
TZ-IY41	Nastro trasferibile da stirare da 18 mm (caratteri neri)
TZ-SE4	Nastro di sicurezza da 18 mm (caratteri neri su adesivo bianco)
TZ-FA4	Nastro di stoffa da 18 mm (caratteri blu su stoffa bianca)
TZ-FA3	Nastro di stoffa da 12 mm (caratteri blu su stoffa bianca)

Opzioni

N. stock	Descrizione
TZ-CL6	Cassetta di pulizia per testina di stampa

Hurtigreferense

Takk for at du kjøpte denne PT-9200DX!

Med din nye Brother etikettskriver, kan du skrive ut personlige etiketter til mange slags formål. Det er bare å sette en etikettkassett inn i PT-9200DX, lage etiketten med den vedlagte P-touch Editor programvaren og så skrive den ut. Din helt personlige etikett skrives ut på sekunder. Etikettene leveres i diverse størrelser og farger – ideelle til fargekoding og diverse andre spesielle behov du måtte ha.

De mange egenskapene i P-touch Editor programvaren gjør det til en enkel og rask sak å lage etiketter. Programvaren automatiserer ikke bare de mer kompliserte layout-funksjonene, men den inkluderer også en rekke forhåndsformaterte maler som kan brukes med det samme.

Konformitetserklæring

Vi

Brother Industries Ltd. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku Nagoya 467-8561, Japan

erklærer at dette produktet etterkommer følgende normative dokumenter:

Sikkerhet:	EN	60950

EMC: EN 55022 1998 Klasse B EN 55024 1998 EN 61000-3-2 1995 EN 61000-3-3 1995

og følger forskriftene i Lavspennings Direktiv 73/23/EEC og Elektromagnetisk Kompabilitets Direktiv 89/336/EEC (som endret av 91/263/EEC og 92/31/EEC).

Utstedt av: Brother Industries Ltd.

Den vedlagte grensesnittkabelen må brukes for å sikre at grensene for EMC følges.

GENERELLE FORHOLDSREGLER

- Bruk bare TZ-bånd med denne maskinen. Bånd uten 🚂-merket må ikke brukes.
- Dra ikke i båndet som mates ut av P-touch. Det kan ødelegge båndkassetten.
- Unngå bruk av maskinen i særlig støvete omgivelser. Utsett ikke maskinen for direkte sollys og regn.
- · Utsett ikke maskinen for ekstremt høy temperatur eller fuktighet.
- La ikke plast eller vinyl bli liggende oppå maskinen over lengre tid. Det kan etterlate merker.
- Rengjør ikke maskinen med alkohol eller andre organiske løsemidler. Bruk en myk, tørr klut.
- · Legg ikke fremmedlegmer eller tunge gjenstander oppå maskinen.
- · For å unngå personskader, må kutterkanten ikke berøres.
- Unngå kontakt med skrivehoder, det blir veldig varmt under bruk. Skrivehodet vil stadig være varmt en stund etter at maskinen er slått av.
- Bruk bare den nettledningen som er beregnet til denne maskinen. Bruk av annen nettledning vil ugyldiggjøre garantien.
- Bruk bare de grensesnittkablene som er montert på maskinen. Bruk av andre kabler vil ugyldiggjøre garantien.
- Når maskinnen ikke skal brukes på en lang stund, må nettledningen koples fra.
- Gjør ikke forsøk på å demontere P-touch.
- IBM® er varemerker for International Business Machines, Inc.
- Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker for Microsoft Corp. i USA og andre land.
- Macintosh og Power Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
- Alle andre programvarer og produktnavn som er nevnt, er varemerker eller registrerte varemerker for respektive firma.

Innholdsfortegnelse

Generelle forholdsregler	
Utpakking	. 2
Tilkopling av grensesnitt- og nettstrømkabler	. 4
Installere P-touch Editor	. 6
Installere P-touch Editor & skriverdriver (for Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 6
Installere P-touch Editor Version 3.1	. 6
Installere skriverdriveren	. 8
For serietilkopling	. 8
Bruke Veiviser for skifte av overføringshastighetenen	. 9
For USB-tilkopling (kun Windows® 98/Me/2000 Professional/XP)	. 10
Installere P-touch Editor Version 3.1 (for Macintosh)	12
Installere P-touch Editor Version 3.1	12
Installere PT-9200DX skriverdriveren	. 13
Velge skriveren	. 14
Avinstallere P-touch programvare og skriverdriver	. 14
Avinstallere P-touch Editor Version 3.1 (for Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 14
Skifte ut, installere eller slette skriverdriveren	
(for Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional/XP)	. 15
For serietilkopling	. 15
For USB-tilkopling (kun Windows [®] 98/Me/2000 Professional/XP)	. 16
Slette P-touch Editor Version 3.1 og skriverdriveren (for Macintosh)	. 18
Bruke P-touch Editor	. 19
Starte opp P-touch Editor	. 19
Vise Egenskapene	. 20
Opprette et nytt oppsett	. 20
Designe et oppsett fra en autoformateringsmal	. 21
Importere en grafisk fil	. 22
Strekkode	. 23
Databaser	. 23
Lese Brukerveiledningen	. 24
Lese P-touch Editors Brukerveiledning	. 24
Bruke PT-9200DX	. 25
Installere båndkassetten	. 25
Skrive ut en etikett	. 26
Vedlikehold	. 27
Rengjøre skrivehodet og valsene	. 27
Kontrollere status i P-touch	. 28
Feilsøking	. 29
Endre overføringshastigheten i P-touch	. 31
Maskintekniske data	. 32
Tilbehør	32

Utpakking



24 mm bred TZ-båndkassett (svarte tegn på hvitt bånd)



Nettledning (for å kople PT-9200DX til en vekselstrømskontakt (AC))



Grensesnittkabler (2) Serie: Til enten IBM PC-kompatibel eller Macintosh datamaskin

USB: Til enten IBM-kompatibel eller Macintosh datamaskin





CD-ROM som inneholder PC og Mac programvare og tilhørende håndbøker

Forholdsregler:



 Vær varsom så CD-ROM ikke utsettes for riper.



• CD-ROM må ikke utsettes for ekstremt høy eller ekstremt lav temperatur.



 Plasser ikke tunge gjenstander oppå CD-ROM.

Båndkassetter

- Dra ikke i båndet, det kan ødelegge båndkassetten.
- Hvis etiketten festes på en våt eller skitten flate, kan den lett falle av. Rengjør festeflaten før etiketten settes på.
- Avhengig av miljøforhold og materiale, tilstand, ruhet og fasong på etikettens festeflate, kan den gli ut av plass eller falle av.
- For å teste etikettens klebeevne eller før den brukes hvor sikkerhet er viktig, kan en gjøre dette ved å klebe en liten flik av etiketten et sted på festeflaten som ikke er synlig.
- Sollys, vind og regn kan få fargen på etiketten til å falme eller selve etiketten til å falle av.
- Markeringer gjort med olje- eller vannbasert blekk, kan være synlig gjennom etiketten som kledes over markeringene. For å skjule eventuelle markeringer, kan en sette to etiketter oppå hverandre eller bruke tape med mørk bakgrunn.
- Dette båndet egner seg ikke i tilfeller som kan resultere i erstatningsansvar grunnet skader på gjenstander eller personer.

Brother Co. Ltd. og den dens leverandører innehar alle rettigheter og opphavsretter til denne programvaren (inkludert, men ikke begrenset til, programmerte bilder, clip art, maler og tekst som er inkorporert i programvaren), teksten i de vedlagte håndbøkene og duplikat av programvaren. Denne programvaren, hverken deler eller hele programvaren, må ikke duplikeres, bygges om, demonteres eller plukkes fra hverandre uten tillatelse.

Tilkopling av grensesnitt- og nettstrømkabler

Kople PT-9200DX til datamaskinen i samsvar med instruksjonene som er angitt under.

Ved kopling til serieporten:



- Både PT-9200DX og datamaskinen må være avslått.
- Kople den ene enden av den vedlagte seriegrensesnittkabelen til seriekontakten (IOIOI) på PT-9200DX og den andre enden av kabelen til serieporten på datamaskinen. For Macintosh-tilkopling koples PT-9200DX til enten modemeller skriverporten (helst modemporten).
 - Serieportene (RS-232C) i enkelte datamaskiner er utformet slik at seriegrensesnittkabelen ikke kan koples til. Hvis dette er tilfellet, kreves det en ekstra tilgjengelig adapter.
- Sett støpslet i den ene enden av nettkabelen inn i nettkontakten på PT-9200DX.
- Sett støpslet i den andre enden av nettkabelen inn I vekselstrømskontakt (AC) som er utstyrt med en jordet terminal. Noen steder kan det være nødvendig med en adapter som har jordledning. Kople denne jordledningen til den jordete terminalen.
- Slå først på PT-9200DX og deretter datamaskinen.

Ved kopling til USB-porten:

Du må installere programmet før du kobler til USB grensesnittet eller skrur på spenningen. Vennligst følg installasjonsprosedyren på 6 til 12 før du kobler opp og skrur på. Installasjonsprogrammet vil fortelle deg når dette skal gjøres.



- Kople en ende av den vedlagte USB-grensesnittkabelen til USB-kontakten (←←→) på PT-9200DX og den andre enden av kabelen til USB-porten på datamaskinen.
 - PT-9200DX må ikke koples til datamaskinen med både serie- og USB-grensesnittkablene, det kan ødelegge PT-9200DX.
 - * Når USB-koplingen gjøres via en hub, kan det være problemer med å oppnå skikkelig kontakt avhengig av hvilken hub som benyttes. Hvis utskriving ikke lykkes med hub-tilkopling, kan du prøve å kople PT-9200DX dirkete til datamaskinen ved hjelp av en USB-grensesnittkabel.
- 2 Sett støpslet i den ene enden av nettkabelen inn i nettkontakten på PT-9200DX.
- Sett støpslet i den andre enden av nettkabelen inn i vekselstrømskontakt (AC) som er utstyrt med en jordet terminal. Noen steder kan det være nødvendig med en adapter som har jordledning. Kople denne jordledningen til den jordete terminalen.

Installere P-touch Editor

Før etikettene kan skrives ut på PT-9200DX, må P-touch Editor programvaren og PT-9200DX skriverdriveren installeres.

Installere P-touch Editor & skriverdriver (for Windows® 95/98/Me/ NT 4.0/2000 Professional/XP)

Installer P-touch Editor Version 3.1 og skriverdriveren i en PC som beskrevet under.

Sjekk at systemkonfigurasjonen oppfyller følgende krav.

Datamaskin: IBM PC eller kompatibel

Operativsystem:

- Seriegrensesnitt: PC utstyrt med en x86 prosessor, en serieport (RS-232C) og som kjører Microsoft Windows® 95/ 98/Me/2000 Professional/XP eller Windows® NT 4.0
- USB-grensesnitt: PC utstyrt med en USB-port og som er preinstallert med Microsoft® Windows® 98/Me/2000 Professional/XP
- Finkelte PCer med Microsoft[®] Windows[®] 95/NT 4.0 preinstallert understøtter ikke alle USBmaskinvareegenskapene.

Harddisk-kapasitet: Minst 20 MB

Det kan være nødvendig med ledig harddisk kapasitet ved utskriving av lange etiketter eller store mengder data.

Monitor: VGA eller høyere grafisk kort Port: Serie eller USB Minnekapasitet: Minst 32 MB CD-ROM stasion

Installere P-touch Editor Version 3.1

For serietilkopling: Før du installerer P-touch Editor programvaren og skriverdriveren, må du kople PT-9200DX til datamaskinen som beskrevet på side 4, og deretter slå begge på.

For USB-tilkopling: PT-9200DX må ikke koples til datamaskinen får P-touch Editor programvaren er installert, ellers kan de skje at den ikke installeres korrekt. Installer ikke PT-9200DX før du blir bedt om å gjøre det.

Sett P-touch Editor Version 3.1 CD-ROMen inn i diskettstasjonen på datamaskinen. En dialogboks vises automatisk og du kan her velge språket.

Select language	
C DANSK	C ITALIANO
C DEUTSCH	MEDERILAND
C ENGLISH	NOESK
C ES <u>B</u> AÑOL	C SVENSKA
C ERANCAIS	

Hvis dialogboksen ikke vises automatisk, klikker du på "Min datamaskin" på skrivebordet og deretter dobbelklikker du på CD-ROM stasjonen som inneholder CD-ROMen. (For Windows[®] XP, klikker du på "Min datamaskin" i startmenyen og deretter dobbelklikker du på CD-ROM stasjonen som inneholder CD-ROMen.) Deretter dobbelklikker du på "Setup.exe" for å vise dialogboksen.

Velg språket for det Windows® operativsystmet du bruker og klikk på OK-knappen. En dialogboks vises og du kan her velge hva som skal installeres.

- Klikk på den øvre knappen (Redigeringsprogram). En dialogboks vises og du kan velge modellen.
 - For å installere bare skriverdriveren, klikker du på den nedre knappen (Skriverdriver).



Klikk på ikonet for PT-9200DX. InstallShield[®]veiviseren for installering av P-touch Editor programvaren starter opp deretter vises Velkommen-boksen.

P-touch Editor 3.1		×
	Velg ønsket model	
Provers	PT-92000X	
	PT-2500PC	
8	PT-9200PC/9400	6
		< Iiibake Avbryt

Es innholdet i dialogboksen nøye og klikk så på Neste-knappen for å fortsette. Brukerinformasjondialogboksen vises.



Skriv all nødvendig informasjon i de tilhørende boksene (hvis informasjonen allerede er registrert i Windows®, vil den vises automatisk), og klikk på Neste-knappen. En dialogboks som ber om bekreftelse av informasjonen, vises.



- Klikk på Ja-knappen for å registrere informasjonen. Installeringstype-dialogboksen vises.
 - Klikk på Nei-knappen og gå tilbake til trinn 6 for å endre informasjonen.

3ekreft registrerin	
Du har oppgitt følg	ende registreringsinformasjon:
Navn	Megumi Sato
Firma:	Brohter, Inc.
Er disse opplysnin	gene riktige?
	a <u>N</u> ei

Velg installasjonsmetode og klikk deretter på Nesteknappen.



- For en Vanlig eller Minimal installasjon
 Ved å velge "Vanlig" eller "Minimal" og så klikke på
 Neste-knappen, vil installasjonen starte omgående.
 - Vanlig: Alle de grunnleggende alternativene (Ptouch Editor Version 3.1, utklippsbilder, maler for autoformatering, Hjelp og 13 fonter) installeres.

Minimal: Bare P-touch Editor Version 3.1 installeres.



• For en Skreddersydd installasjon

Ved å velge "Skréddersydd" og så klikke på Nesteknappen, vises en dialogboks som lar deg velge hvilke alternativer som skal installeres. Kun alternativene med et avkrysningsmerke ved siden av vil installeres. I tillegg til de grunnleggende alternativene som er nevnt under Vanlig, installeres også Brukerveiledningen.



1) Velg hvilke alternativer som skal installeres.

Redigeringsprogram:	P-touch Editor Version 3.1
	programvaren
Utklippsbilder:	Illustrasjoner til P-touch Editor
••	Version 3.1 Clip Art-funksjonen
Skrifter:	De 13 fontene
Maler for	
autoformatering	Maler til autoformat-funksjonen
Brukerveiledning	Brukerveiledningen (HTML) til P-
-	touch Editor Version 3.1 (Brukervei-
	ledningen kan også ses via CD-
	ROM)
Hjelp:	Hjelp -filer for P-touch Editor
•	Version 3.1

Hvis Endre-knappen kan klikkes når et alternativ er valgt, kan du også velge underkomponenter. Klikk på Endreknappen for å vises Velg underkomponenter-dialogboksen og velg så de underkomponentene du vil installere ved å lwegge inn et avkrysningsmerke ved siden av. Hvis enkelte alternativer ellerunderkomponenter ikke installeres, blir noen av P-touch Editor funksjonene ikke tilgjengelige. Etter at du har valgt de komponentene du vil ha, klikker du på Fortsett-knappen.

- 2) Klikk på Neste-knappen for å starte installasjonen.
- Etter at P-touch Editor er installert, vises en dialogboks hvor du kan velge om skriverdriveren skal installeres eller ikke.



Skriverdriveren installeres ved å klikke på Ja-knappen. Den første Driveroppsett-dialogboksen vises. Fortsett med seksjonen som heter *Installere skriverdriveren*.

Hvis skriverdriveren allerede er installert, klikker du på Nei-knappen, starter datamaskinen opp på ny og tar CD-ROMen ut av diskettstasjonen.

Installere skriverdiveren

For serietilkopling

 Velg "Seriekabel" og klikk på OK-knappen. En dialogboks hvor du kan velge om skriverdriveren skal installeres eller avinstalleres, vises.



2 Velg "Installere" og klikk på Neste-knappen.

Driveroppsett - (Broth	er PT-9200DX)	×
	Driveroppsett starter.	
	Driver som skal settes opp: Brother PT-9200DX	
	Velg om applikasjonen skal instaleres eller faminalares. © [jointäten] © [jointäten]	
	(]]boke Neste> Avbr	ŧ

 For Windows® 95/98/Me brukere: Gå til trinn 4.
 For Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP brukere: En dialogboks hvor du kan legge til en P-touch (PTCOM) port, vises.

Hvis en P-touch (PTCOM) port allerede er installert, klikker du på Neste-knappen og fortsetter med trinn 4 under. Hvis en P-touch (PTCOM)-port ikke allerede er installert, klikker du på Legg til-knappen. Kanalnavn-dialogboksen vises.

riveroppsett - (Brother PT-9200DX)		
	Ming always on a table title more integrange haves die mensioner handworkie. Ein wervent PTODM Land un klub entatet. Klub, jul (ogst. 1 gelage Wanden. Logg II.	
	C_ibake Here> Avbryt	

Fra listen over PTCOM-porter velger du porten PT-9200DX er tilkoplet ("PTCOM1:" hvis PT-9200DX er koplet til COM1-porten, eller "PTCOM2:" hvis PT-9200DX er koplet til COM2 porten), og deretter klikker du på OK-knappen. I Driveroppsett-dialogboksen, klikker du på Neste-knappen.



En dialogboks som lar deg velge PTCOM-porten hvor PT-9200DX er tilkoplet, vises.

Velg "PTCOM1:" hvis PT-9200DX er koplet til COM1-porten, eller "PTCOM2:" hvis PT-9200DX er koplet til COM2-porten, og deretter klikker du på Neste-knappen. (På Windows® NT 4.0/2000 Professional/XP, velger du porten som ble lagt til i trinn 3.) En dialogboks som ber om bekreftelse på hvordan installerasjonen skal utføres, vises.

Driveroppsett - (Brother PT-9200DX)	
	Vélg den kanalen som skrivean er koplet til. Kanal (PTCOM1:
	< <u>T</u> ibake <u>N</u> este > Avbrjt

Sjekk at installasjonen utføres slik du ønsker og klikk på Neste-knappen. En dialogboks som forteller at skriverdriveren er installert, vises.

Driveroppsett - (Brother PT-9200DX)		
	Installappen vi utines con beskevet unde: Dover Booker PT 5200000 Kanat PTCOM1: Hore OC: Kills p3 (round) Installappener state:	
	< Tibake Avbijt	

Hvis porten hvor PT-9200DX er tilkoplet understøtter en overføringshastighet på 115,200 bps, klikker du på Neste-knappen.

Hvis porten hvor PT-9200DX er tilkoplet ikke understøtter en overføringshastighet på 115,200 bps, eller hvis du vil sjekke koplingen mellom PT-9200DX og datamaskinen, velger du "Start opp Veiviser for skifte av overføringshastigheten", og klikk på Nesteknappen for å starte opp Veiviser for endring av overføringshastigheten. Når overføringshastigheten er endret som beskrevet i trinn 3 til 6 i seksjonen *Bruke Veiviser for skifte av overføringshastighetenen* på side 9, fortsetter du med trinn 7 under.



 En dialogboks som viser at installasjonen er ferdig, vises.

Velg "Ja, jeg vil starte maskinen på nytt nå", klikk på Avslutt-knappen for å starte damaskinen på nytt og ta CD-ROMen ut av diskettstasjonen.



Bruke Veiviser for skifte av overføringshastighetenen

Hvis PT-9200DX er koplet til en port som ikke understøtter en overføringshastighet på 115,200 bps, eller hvis du vil sjekke koplingen mellom PT-9200DX og datamaskinen, starter du Veiviser for skifte av overføringshastighet og velger de innstillingene du vil ha som beskrevet under.

Fra Start-menyen peker du på "Innstillinger" og klikker på "Skrivere" for å åpne Skrivere-mappen, (For Windows[®] XP, klikker du på "Skrivere og Fakser" i Start-menyen for å åpne Skrivere og Fakser-mappen.)

Med Windows[®] 95, 98, 98SE og Me: Høvreklikk på Brother PT-9200DX iko

Høyreklikk på Brother PT-9200DX ikonet og klikk deretter på "Egenskaper" i lokalmenyen som vises. På Avansert-alternativet i dialogboksen som vises, klikker du på Overføringshastighet for å starte opp Veiviser for skifte av overføringshastighet.

Med Windows® NT 4.0:

Høyreklikk på på Brother PT-9200DX ikonet og klikk deretter på "Egenskaper" i lokalmenyen som vises. På Enhetsinnstillinger-alternativet i dialogboksen som vises, klikker du på "Overføringshastighet..." i treoversikten for å vise seksjonen Skift 'Overføringshastighet'-innstillingen som er nedterst i dialogboksen. Klikk på Overføringshastighet...-knappen for å starte opp Veiviser for skifte av overføringshastighet.

Med Windows® 2000 og XP:

Høyreklikk på Brother PT-9200DX ikonet og klikk deretter på "Egenskaper" i lokalmenyen som vises. I Enhetsinnstillinger-alternativet i dialogboksen som vises, klikker du på "Overføringshastighet..." i treoversikten, og deretter klikker du på Egenskaper...knappen som vises på høyre side for å starte opp Veiviser for skifte av overføringshastighet.

En dialogboks hvor du kan velge serieporten hvor PT-9200DX er tilkoplet, vises.

Velg egnet serieport og klikk på Neste-knappen. En dialogboks som lar deg velge overføringshastigheten, vises.

Veiviser for skifte av overføringshastighet (Brother PT-9200DX) 🛛 🛛 🔀		
Verviser for skille av o	verlandgashalighet (Brokker PP 20005) Ende overlangshalighet Velg den utgaregen som Prouch er Binglet. Sond utgang (PT2011: (COM: der Resets)	×
	< (Tribule Neste > Avbyt	

- Velg ønsket overføringshastighet og klikk på Nesteknappen.
 - Normalt velges "115200 bps", men det er mulig at din datamaskin ikke understøttter en overføringshastighet på 115,200 bps. Hvis dette er tilfelle, se datamaskinens bruksanvisning og velg maksimal overføringshastighet.

En dialogboks som ber om bekreftelse på den valgte overføringshastighets innstillingen, vises.



- Sjekk at overføringshastigheten endres slik du ønsker og klikk på Neste-knappen.
 - Innstillingene kan endres ved å klikke på Tilbakeknappen og så gå tilbake til trinn 4.

En dialogboks som foteller at den spesifiserte overføringshastigheten er endret, vises.



6 Klikk på Avslutt-knappen.



For USB-tilkopling (Kun Windows® 98/Me/ 2000 Professional/XP)

Med Plug-and-Play oppdages nye enheter som koples til systemet, og driverne til disse vil automatisk installeres. Hvis PT-9200DX skal kople via USB-porten, vil driveren installeres med Plug-and-Play. Husk å lese installasjonsanvisningene som er beskrevet under før filen som finnes på CD-ROMen installeres.

Du må ikke kople P-touch9200DX til datamaskinen før du blir bedt om å gjøre det, ellers kan det skje at PT-9200DX skriveren ikke installeres korrekt.

Med Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional:

Velg "USB-kabel" og klikk på OK-knappen. Dialogboksen for USB-melding, vises.

Driveroppsett	
Driveren vil installeres. Velg type koplingskabel	
Koplingskabel	
C Seriekabel	10101
	2÷
OK.	Avbist

Klikk på Neste-knappen. En dialogboks som ber deg om å kople PT-9200DX til datamaskinen, vises.

Driveroppsett (Brother F	PT-9200DX)	×
	Følgende driver vil settes opp. Brother PT-9200DX	
	Advarset Brother PT-92000X må ikke koples ti eller slås på før du blir bedt om det.	
	Käkk på (Neste). Oppsettingen vil starte.	
	< Tribske Neste > Avbr	e

Kople PT-9200DX til datamaskinen med den vedlagte USB-grensesnittkabelen som beskrevet på side 5, og slå PT-9200DX på. En dialogboks som viser at skriverdriveren er installert, vises.

Driveroppsett (Brother	PT-9200DX) X
	Foberolske til oppsett er fullert. Instaler drivvern Kople Bunher PT-30000: VI og slå den på Vert II den installeres sutomatist. Når skoveren han installeres, vil driveroppsettiden viser automatist.
	<jitiske neste=""></jitiske>

Klikk på Avslutt-knappen. En dialogboks som viser at installasjonen er fullført, vises.



Velg "Ja, jeg vil starte maskinen på nytt nå", klikk på Avslutt-knappen for å starte datamaskinen opp på nytt, og ta ut CD-ROMen fra diskettstasjonen.



Med Windows® XP:

 Dialogboksen som vises, informerer deg om at PT-9200DX skriverdriveren vil installeres. Klikk på Neste-knappen her.



Etter at dialogboksen vises og ber deg om å kople til og slå P-touch 9200DX på, kopler du P-touch 9200DX til datamaskinen med den vedlagte USBgrensesnittkabelen som beskrevet på side 5. Deretter slår du P-touch 9200DX på.



I den første dialogboksen for Veiviser for funnet maskinvare som vises, velger du "Installere programvaren automatisk (anbefales)", og klikker på Nesteknappen.

leiviser for funnet maskinvare	
	Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare
	Denne verviseren hjeber deg med å installere programvare for: Brother PT-92000X
	Hvis maskinvaren ble levert med en installasjons-CD-ROM eller -dizkett, setter du denne inn nå.
	Hva vil du at velviseen skal gjær? © [installere programvaren automatisk (anbefales) O installere fra en liste eller en gestent plassering (avanset)
	Klikk Neste for å fortsette.
	<_lbake Neste> Avbipt

Hvis en dialogboksadvarsel vises og angir at programvaren ikke har bestått Windows Logo-testen, fortsetter du bare med installasjonen.



Hvis Veiviser for funnet maskinvare-dialogboksen vises og angir at installasjonen av P-touch 9200DX og Veiviser for funnet maskinvare er fullført, klikker du på Fullfør-knappen.



Hvis dialoboksadvarslet som angir at programvaren ikke har bestått Windows Logo-testen vises igjen, klikker du på Fortsett likevel-knappen for å fortsette med installasjonen (ettersom denne skriverdriveren allerede har gjennomgått strengeste kontroll når det det gjelder produktkvalitet).



I dialogboksen som vises og som angir at installasjonen er fullført, velger du "Ja, gjenstart omgående.", og klikk deretter på Avslutt-knappen. Etter at datamaskinen er startet opp på ny, er installasjonen helt ferdig.

Driveroppsett (Broth	er PT-9200DX)	
	Brother PT-92000X er korrekt installert.	
	For at endringene skal være effektive, må datamaskinen startes opp på ny. G Ja, gjenstart omgående C Nei, gjenstart senere.	
	Klikk på (Avslut) for å gå ut av oppsett.	
	Avslutt	yt.

8 Fjern CD-ROMen fra datamaskinen.

Installere P-touch Editor 3.1 (for Macintosh)

Følg prosedyren under for å installere P-touch Editor i en Mac-datamaskin.

Mac-versjonen av programvaren er til en Mac med engelsk operativsystem. Hvis programvaren installeres i en Mac med operativsystemet på et annet språk, kan det skje at programvaren ikke fungerer korrekt.

Sjekk at systemkonfigurasjonen oppfyller følgende krav.

Datamaskin: Macintosh eller Power Macintosh

Operativsystem:

Seriegrensesnitt: Macintosh som er utstyrt med PowerPC-prosessor og serieport (modem eller skriver), og som kjører Mac OS 8.1 eller senere.

USB-grensesnitt: Macintosh som er utstyrt med USB-port og som kjører Mac OS 8.5 1 eller senere.

- * For tidligere Mac OS-versjoner, se Apple's nettside for informasjon om USB.
 - * Denne programvaren kan bare kjøre på Mac OS X i Classic-miljøet.
 - Men Mac ŎS X v10.2 Classic-miĺjøet undestøttes ikke.
 - * Applikasjonsvaren er inkludert på en CD-ROM; datamaskinen må derfor være utstyrt med en diskettstasjon.

Harddisk-kapasitet: Minst 20 MB

Tet kan være nødvendig med et par ekstra megabytes når det skal skrives ut lange etiketter eller store mengder data.

Port: Serie eller USB

Minnekapasitet: Minst 24 MB CD-ROM stasjon

CD-ROM stasjon

Følgende kan installeres med den vedlagte CD-ROMen:

- P-touch Editor Version 3.1
- PT-9200DX skriverdriver

Installere P-touch Editor Version 3.1

- Kople PT-9200DX til Macintosh-maskinen med den vedlagte grensesnittkabelen. PT-9200DX skal være avslått.
- Ø Slå Macintosh på.
- Sett P-touch Editor CD-ROM inn i diskettstasjonen på datamaskinen.
- Obbelklikk på "P-touch Editor 3.1 Installer"-ikonet i mappen som vises.



S Etter at installereren har startet opp, velger du installasjonsmetode.

Hvis du klikker på "Install"-knappen, vil de mest grunnleggende alternativene installeres omgående. (Enkelte clip art-illustrasjoner installeres ikke.)

Det kreves ca. 20 MB harddisk-kapasitet for å starte installasjonen. For å installere alle alternativene, kreves det 120 MB harddisk-kapasitet. Hvis harddiskkapasiteten er stor nok, klikker du på "Install"knappen.



Hvis du klikker på "Custom Install"-knappen, vises en dialogboks hvor du kan velge hvilke alternativer som skal installeres. Velg hvilke alternativer du vil installere og klikk på Install-knappen.

Denne dialogboksen vises hvis du klikker på "Custom Install"-knappen:



Installasjonen starter. a

P-touch Editor Ver3.1 P-touch Editor Ver3.1 P-outh Editor Ver3.1 P-outh Editor is an application that gives you a variety of designing possibilities for creating able and stampo. Installation	Prover
Start up the installer, and then follow the messages that oppose. * If the printer driver is not yet installed ,	Installing file: Santa Claus3
indexed or resuring the computer after installing the P-touch Billion, start up the Driver installer and install the driver for the printer that you will be using.	Files to install: 209
System Requirements	Drive Install
Computer: Marintosh, Power Macintosh or iMac	Eject Custom Install
Operating system: System 7.5.3 or later Available memory: Minimum 240B Available band.disk space: Minimum	Stop

0 Når installasjonen er ferdig og følgende dialogboks vises, klikker du på "Quit"-knappen.



8 Når dialogboksen som spør om du vil gjenstarte datamaskinen vises, klikker du på "Quit"-knappen for å fortsette og installere skriverdriveren.



Installere PT-9200DX skriverdriveren

Dobbelklikk på "Driver Installer"-ikonet i P-touchmappen.



Etter at installereren har startet opp, klikker du på മ "Select Driver"-knappen.



3 I dialogboksen som vises, velger du "PT-9200DX(USB)" (for USB-port tilkopling) eller "PT-9200DX(Serial)" (for modem- eller skriverporttilkopling). Skriverdrivere med avkrysningsmerke ved siden vil installeres. Klikk på "Install"-knappen.



Installasjonen begynner. Når installasjonen er ferdig 4 og følgende dialogboks vises, klikker du på "Ouit"knappen.

Installation is done. Some files were not installed.
Click QUIT to leave the installer. Click CONTINUE to perform additional installations.
Continue Ourt

Når dialogboksen som spør om du vil gjenstarte 6 datamaskinen vises, klikker du på "Restart"-knappen for å starte datamaskinen opp på ny.



6 Etter at datamaskinen har startet opp på ny, slår du Ptouch på.

Velge skriveren

Trekk ned Apple-menyen og velg "Chooser" for å vises Chooser-vinduet.







Hvis du valgte PT-9200DX(Serial)-ikonet, klikker du på porten som er linket med PT-9200DX(Serial) fra listen til høyre.



 Lukk Chooser-vinduet for å beskrefte innstillingene du har gjort.

Avinstallere P-touch programvare og skriverdriver

P-touch Editor Version 3.1 og skriverdriveren avinstalleres ved å følge trinnene under:

Avinstallere P-touch Editor Version 3.1 (for Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 Professional/XP)

- Start opp Windows[®] 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 Professional/XP.
- Klikk på Start-knappen på oppgavelinjen, velg "Innstillinger" og klikk på "Kontrollpanel". Med Windows® XP, klikker du på Start-knappen på oppgavelinjen, og deretter klikker du på "Kontrollpanel".
- Obbelklikk på "Legge til/fjerne programmer" i Kontrollpanel-vinduet.
- I Egenskaper for Legg til / fjern programmer-dialogboksen, velger du "P-touch Editor 3.1 og klikker på Legge til / Fjern-knappen.



* Dialogboksen som vises kan variere avhengig av operativsystemet som brukes.

En melding som spør om du vil slette den valgte applikasjonsvaren, vises. Klikk på Ja-knappen for å slette applikasjonen. Hvis du ikke vil slette den, klikker du på Nei-knappen.



I dialogboksen hvor det indikereres det at applikasjonsvaren er slettet, klikker du på OK-knappen.

entratSibility signer programmer ¹⁷ Housh Edite 31* entrational sector of the displayment of the displayment entrational sector of the displayment o
OK

Skifte ut, installere eller slette skriverdriveren (for Windows[®] 95/98/Me/ NT 4.0/2000 Professional/XP)

For serietilkopling

Kople PT-9200DX til datamaskinen ved hjelp av den vedlagte seriegrensesnittkabelen som beskrevet på side 4 og slå deretter PT-9200DX på.

Sett P-touch Editor Version 3.1 CD-ROMen inn i diskettstasjonen på datamaskinen. En dialogboks som lar deg velge språk, vises automatisk.

Hvis dialogboksen ikke vises automatisk, dobbelklikker du på "Min datamaskin" på skrivebordet og deretter dobbelklikker du på CD-ROM stasjonen som inneholder CD-ROMen. (For Windows® XP, klikker du på "Min datamaskin" i startmenyen og deretter dobbelklikker du på CD-ROM stasjonen som inneholder CD-ROMen.)

Deretter dobbelklikker du på "Setup.exe" for å vise dialogboksen.

Velg språket for det Windows[®] operativsystemet du bruker, og klikk på OK-knappen. En dialogboks som lar deg velge hva som skal installeres, vises.

C DANSK	C ITALIANO
C DEUTSCH	C NEDERLAND
C ENGLISH	C NOESK
C ES <u>B</u> AÑOL	C SVENSKA
ERANCAIS	

Klikk på den nedre knappen (Skriverdriver). En dialogboks som lar deg velge modell, vises.



Klikk på ikonet for PT-9200DX. Den første Driveroppsett-dialogboksen som lar deg velge en serie- eller USB-tilkopling, vises.



Velg "Seriekabel" og klikk på OK-knappen. En dialogboks som lar deg velge om skriverdriveren skal installeres eller avinstalleres, vises.

Driveroppsett
Driveren vil installeres. Velg type koplingskabel
Koplingskabel
e Seriekabel
OK Avbot

- Velg ønsket operasjon og klikk på Neste-knappen.
- Hvis du valgte "Installere": Utfør trinn 3 til 7 i seksjonen For serietilkopling på side 8.
 Hvis du valgte "Frainstallere": En dialogboks som ber om bekreftelse på at PT-9200DX skriverdriveren skal avinstalleres, vises.

Driveroppsett - (Brothe	r PT-9200DX)
	Diversposet starte: Bioster IT 30000: Volg on applikanjoen skal instaleres eller Sanstalares. C [patentalere
	Citibalice Neste> Avbryt

Klikk på Neste-knappen. En dialogboks som viser at skriverdriveren er slettet, vises.



Klikk på Neste-knappen. En dialogboks som viser at avinstallasjonen er fullført, vises.



Velg "Ja, jeg vil starte maskinen på nytt nå", og klikk på Fullfør-knappen for å starte datamaskinen på nytt, og ta deretter CD-ROMen ut av diskettstasjonen.



For USB-tilkopling (Kun Windows[®] 98/Me/ 2000 Professional/XP)

En PT-9200DX skriverdriver kan skiftes ut, legges til eller slettes ved å følge prosedyren under.



Slå PT-9200DX av og kople den deretter fra datamaskinen.

Sett P-touch Editor Version 3.1 CD-ROMen inn i diskettstasjonen. En dialogboks som lar deg velge språk, vises automatisk.

Hvis dialogboksen ikke vises automatisk, klikker du på "Min datamaskin" på skrivebordet og deretter dobbelklikker du på CD-ROM stasjonen som inneholder CD-ROMen. (For Windows® XP, klikker du på "Min datamaskin" i startmenyen og deretter dobbelklikker du på CD-ROM stasjonen som inneholder CD-ROMen.)

Deretter dobbelklikker du på "Setup.exe" for å vise dialogboksen.

3 Velg språket for det Windows® operativsystemet du bruker, og klikk på OK-knappen. En dialogboks hvor du kan velge hva som skal installeres, vises.

Select language	internet per
C DANSK	C ITALIANO
C DEUTSCH	C NEDERLAND
C ENGLISH	NOESK
C ESBAÑOL	C SVENSKA
C ERANDAIS	
OK.	Cancel

A Klikk på den nedre knappen (Skriverdriver). En dialogboks som lar deg velge modell, vises.



6 Klikk på ikonet for PT-9200DX. Den første Driveroppsett-dialogboksen som lar deg velge om det brukes en serie- eller en USB-tilkopling, vises.



Velg "USB-kabel" og klikk på OK-knappen. En a Driveroppsett-dialogboks som lar deg skifte ut, legge til eller slette PT-9200DX, vises.

Driveroppsett	
Driveren vil installeres. Velg type koplingskabel	
Koplingskabel	
C Seriekabel	
	2÷
OK.	Avbigt

- Velg ønsket operasjon og klikk på Neste-knappen.
 - Hvis "Skifte ut med ny Brother PT-9200DX", vil den tidligere installerte skriverdriveren slettes og skiftes ut med en ny. Velg dette alternativet når du skal oppgradere skriverdriveren, eller når du kiører Windows[®] 2000 Professional/XP og skifter til en PT-9200DX med et annet serienummer.

Hvis "Installer Brother PT-9200DX" velges, vil en ny skriverdriver legges til. Med en USB-tilkopling på Windows® 98/Me legges det bare til en port uten at den legges til som ny skriver. Velg dette alternativet ved tilkopling og bruk av flere PT-9200DX enheter med samme datamaskin.

Driveroppsett (Brother	PT-9200DX) X
	Bother PF 500000 es invalades incomposition of 20000001 er Schler un one of public PF 50000001 er Schler un march y Bother PF 5000000 er Schler Bother PF 5000000 Advantel Bother PF 5000000 es la
	<jjjbske <u="">Neste> Avbyt</jjjbske>

Hvis du valgte "Skifte ut med ny Brother PT-9200DX" eller "Installer Brother PT-9200DX":

Med Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional: En dialogboks som ber deg kople PT-9200DX til datamaskinen, vises.



Kople PT-9200DX til datamaskinen med den vedlagte USB-grensesnittkabelen som beskrevet på side 5 og slå PT-9200DX på. En dialogboks som forteller at skriverdriveren er installert, vises.

Velg "Ja, start opp straks" og klikk på Avslutt for å starte datamaskinen opp på nytt.

Med Windows® XP:

I den første dialogboksen for Veiviser for funnet maskinvare som vises, velger du "Installere programvaren automatisk (anbefales)", og klikker på Nesteknappen.



Hvis en dialogboksadvarsel vises og angir at programvaren ikke har bestått Windows Logo-testen, fortsetter du bare med installasjonen.



I dialogboksen for Veiviser for funnet maskinvare som vises og som angir at installasjonen av PT-9200DX og Veiviser for funnet maskinvare er fullført, klikker du på Fullfør-knappen.



Hvis dialoboksadvarslet som angir at programvaren ikke har bestått Windows Logo-testen vises igjen, klikker du på Fortsett likevel-knappen for å fortsette med installasjonen (ettersom denne skriverdriveren allerede har gjennomgått strengeste kontroll når det det gjelder produktkvalitet).



I dialogboksen som vises og som angir at installasjnen er fullført, velger du "Ja, gjenstart omgående.", og deretter klikker du på Avslutt-knappen. Datamaskinen startes opp på ny.



Fjern CD-ROMen fra datamaskinen.

Hvis du valgte "Slett Brother PT-9200DX":

En dialogboks som ber om bekreftelse på at alle PT-9200DX skriverdrivere skal slettes, vises.

Bekreftelse	×
Alle Brother PT-90 VDK å slette?	200DX skrivere vil slettes, n
la	Nei

Klikk på Ja-knappen. En dialogboks som forteller at skriverdriverne er slettet, vises.

Klikk på Avslutt-knappen.

Hvis en dialogboks som forteller at datamaskinen bør startes opp på nytt vises, velg alternativet for gjenstarting av datamaskinen og klikk på Avsluttknappen.

Driveroppsett (Brother	PT-92000X)
	Biother PT-200004 ble konesk dettes
	Klikk på (Avskut) for å gå ut av oppsett.
	Aviot

Slette P-touch Editor Version 3.1 og skriverdriveren (for Macintosh)

Slett P-touch Editor Version 3.1 og skriverdriveren som beskrevet under.

- Mår skriverdriveren slettes, må P-touch være avslått og støpslet trukket ut.
- Pek og dra P-touch Editor Ver3.1 mappen til Søppelkasse-ikonet.
- 2 Åpne Filendelse-mappen i System-mappen.
- Pek og dra PT-9200DX(USB)-ikonet og USB PT-9200PC Filendelse-ikonet (for USB-porttilkopling) eller PT-9200DX(Serial)-ikonet (for modem- eller skriverporttilkopling) til Søppelkasse-ikonet.
- Apne Preferenser-mappen i System-mappen.
- Pek og dra P-touch Editor 3.1 pref-ikonet og enten PT-9200DX(USB) pref-ikonet (for USB-porttilkopling) eller PT-9200DX(Serial) Pref-ikonet (for modem- eller skiverporttilkopling) til Søppelkasse-ikonet. P-touch Editor Version 3.1 og skriverdriveren er nå slettet.

Bruke P-touch Editor

P-touch Editor applikasjonen gjør det greit og enkelt for hvem som helst å designe og skrive ut etiketter til omtrent alle tenkelige formål.

Starte opp P-touch Editor

På en IBM-kompatibel datamaskin:

Ved å klikke på P-touch Editor-ikonet:

Dobbelklikk på "P-touch Editor 3.1"-ikonet i "P-touch Editor 3.1"-gruppevinduet.

- Med Start-knappen:
 - Klikk på Start-knappen på oppgavelinjen for å vise Start-menyen.
 - 2 Velg "Programmer".
 - **3** Velg "P-touch Editor 3.1".
 - 4 Klikk på "P-touch Editor 3.1".
- Med Windows[®] Explorer:
 - 1 Start opp Windows[®] Explorer:
 - **2** Velg diskettstasjonen og katalogen hvor P-touch Editor er installert.
 - 3 Dobbelklikk på "Ptedit3.exe".

Etter at P-touch Editor har startet, vises følgende vindu.



På en Macintosh datamaskin:

Dobbelklikk på "P-touch Editor Ver.3.1"-ikonet i "P-touch Editor Ver 3.1"-mappen som er installert i datamaskinen.
 Etter at P-touch Editor har startet, vises følgende vindu.



Statuslinje Objektdokk Egenskapsdokk

Vise Egenskapene

Selv om skjermene som vises i følgende forklaringer gjelder Windows[®] 95/98/98SE/Me vil funksjonene for Windows[®] NT4.0/2000 Professional/XP og Macintosh være de samme med mindre annet er angitt. Ønksete egenskaper kan vises ved å klikke på ikonet i Egeskaper-dokken.



Opprette et nytt oppsett

Selv om skjermene under gjelder forklaringer for Windows® 95/98/98SE/Me, vil funksjonene for Windows® NT4.0/2000 Professional/XP og Macintosh være de samme med mindre annet er angitt.

- Legge inn tekst
- Klikk på A (Tekstknapp) på tegnelinjen. Teksten kan skrives inn og pekeren endrer seg fra (valgpeker) til (I-strålepeker).
- Flytt I-strålepekeren til posisjonen i oppsettfeltet hvor du vil skrive tekst, og klikk på venstre museknapp.
- Ø Markøren blinker i oppsettfeltet for å angi at du nå kan skrive inn tekst.



12 🖻 😢 🖬 🤫

Bruk tastaturet på PCen til å skrive skrive teksten.

- **5** For å opprette en ny tekstlinje, trykker du på tastaturets Enter-tast.
 - Med P-touch Editor versjon 3.1, skrives tekst inn alltid ved hjelp av innsettingsmetoden.
 - Overskrivingsfunksjonen kan ikke brukes til å skrive inn tekst.
 - For å endre skrifttype og tekststørrelse, klikker du på relevant ikon i Egenskaper-dokken, og deretter velger du de innstillingene du vil ha fra Egenskapene som vises.
 - * Nærmere detaljer finner du i Brukerveiledningen på side 24.

Designe et oppsett fra en autoformateringsmal

I tillegg til at du kan tegne bilder og arrangere tekst ved hjelp av de tilgjengelige skrifttypene, størrelsene og stilene, leveres P-touch Editor med en rekke forhåndsformaterte maler som gjør utformingen av etikettene enda raskere og lettere. La oss nå se hvor lett det er å utforme en etikett med [Autoformatering]-kommandoen.

På en IBM-kompatibel datamaskin:

- Velg [Autoformatering]-kommandoen i [Fil]-menyen for å starte opp Autoformatering-veiviseren.
- I "Kategori:"-boksen, velger du den kategorien som inneholder Autoformatering-malen du vil bruke. I vårt eksempel velger vi "NAVNSKLT".
- 3 Klikk på Neste-knappen.

	Hvilken kategori ansker du?
Vekorenen lå Adatomatering verviseren. Nå da buker denne verviseren. Na da	E-drepoit ALRUM BUTINK DOKETT HIGEN HIGEN HIGEN HIGEN MAPPER MAPPER
av de romandssommerere naiene. 7 Bruk tekst fra gieldende oppoett	Endre gappe

Erik Kvist

LASSI

Sofie Ols

SVENSEN

- I "Mal:"-listeoversikten velger du malen du vil bruke. Her velger vi den som heter NAVN2.LBL.
- 6 Klikk på Neste-knappen.

- Klikk på Neste eller Forrige-knappen til teksten du ønsker å endre vises i "Inndata:"-redigeringsboksen.
- Tendre teksten slik at ønsket tekst legges inn.
- Gjenta trinn i og i til hele teksten er slik du vil ha den og klikk på Neste-knappen. I dette eksemplet skal vi endre avdelingsnavnet til "Total Forsikringsselskap", tittelen til "Økonomisjef" og navnet til "SOFIE OLSEN".
- 9 Sjekk at oppsettet inneholder den teksten du vil bruke.

Klikk på Fullfør-knappen. Et nytt oppsettdokument som inneholder den forhåndsformaterte teksten, blir nå opprettet.

< Jibake Neste> Avbyt	
	'
Autoformatering-veiviseren (3/4)	
Vil du ende teksten? KBK på teksten du vil ender i eksempelområdet, ender desetter teksten i redgeringsbak van Tinnödez" I NPogranite/broher/Pouch/PFomat/PTS00PCVM4/NSKLTVM4/N2LBL	
Total Forsikringsselskap Økonomisjef LASSE SVENSEN	
Inndata Navo	
SORE OLSEN Teve	
< Iibake Nexte> Avbijt	J
Autodomalanza vesivaaria (24) Orgenati ogenati med daa vezidigane. 14 Programler bunder Proceeding of the Constraint of the Constraintoo the Constraint of t	
OLSEN	
Velg anakade alternativer nedenlos	
Konvester Missionkannen	
🖵 Skriv yt så snat oppsettet er opprettet	
<]Boke Fullar Avbyt	J
Total Forsikringsselskap Økonomisief	

På en Macintosh datamaskin:

- Velg [Auto Format]-kommandoen i [File]-menyen for å vise Auto Format-dialogboksen.
- I "Category:"-listeboksen velger du den kategorien som inneholder malen du vil bruke. I dette eksemplet velger vi "shop".
- I "Template:"-listeboksen velger du den malen du vil bruke. Velg den som heter "shop3.lbl".
- Klikk på OK-knappen. Et nytt oppsett som inneholder den forhåndsformaterte teksten opprettes og Auto Text-dialogboksen vises.
- Klikk på Next- eller Previous-knappen til teksten du vil endre vises i "Input:"-redigeringsområdet. Her vises allerede den første linjen "CAMERA" av teksten som du vil endre.
- Endre teksten så den blir slik du ønsker. Vi kan starte med å endre produktnavnet til "VCR".
- Gjenta trinn i og i til hele teksten er slik du ønsker og klikk på Neste-knappen. Vi skal nå gjøre oss ferdig med redigeringen av teksten ved å endre den opprinnelige prisen til "\$415" og utsalgsprisen til "\$215".
- 8 Klikk på Close-knappen. Teskten i oppsettet skiftes ut med den nye teksten.

	Auto Format
Category:	Template:
namepit	 recomme1.lbl OK
office	recomme2.lbl
shon	shop1Jbl
slide	ShoroSJa Choose Folder.
stamp	shop4.lbl
video	▼ shop5.lbl
Preview: Attribute: I	ayout file - 119 mm X 18 mm
Preview: Attribute: I	ayout file - 119 mm X 18 mm
Preview: Attribute: I GAMERA	ayout file - 119 mm X 18 mm
Preview: Attribute: I CAMERA	ayout file - 119 mm X 18 mm
Preview: Attribute: I GAMERA	ayout file - 119 mm X 18 mm XMU 1200 > 4499 = → 1293 9 g III 2010 2 100 2 1
Preview: Attribute: I GAMERA	ayyuut file - 119 mm X 18 mm

Auto Text			
Attribute:	Price	٥	Next
Input:			Previous
\$215.			
			Close



Importere en grafisk fil

Med P-touch Editor applikasjonen kan du også importere bildefiler i diverse formater (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, og .wmf på PCen ellet PICT, JPEG, TIFF og BMP på Mac) inn i oppsettet ditt.

Mens oppsettdokumentet vises, velger du [Bilde]-kommandoen i [Sett inn]-menyen (i PC-programvaren) eller [Object]-menyen i Mac-programvaren). En dialogboks hvor du kan velge bildefilen vises.

Når P-touch Editor for PC brukes:

Åpne			? ×
<u>S</u> øk i:	3,5-tommers diskett (A:)	- 🗈 🖸	
Sunset til	9		
	Ĩ.		
<u>F</u> ilnavn:	Sunset.tif		Ågne
Fil <u>t</u> ype:	Alle bildefiler(*.bmp,*.db,*.jpg,*.g	if,*.tif,*.ico,*. 💌	Avbryt

Når P-touch Editor for Mac brukes:

Pics 🜩	Pics
Desktop	Eject
Sunset.TIF	Desktop
🖻 Winter.JPG	
	Cancel
	🤟 Open

Velg den grafiske filen du vil legge til oppsettet og klikk på den. Bildet vises i oppsettet.


Strekkode

Ha følgende i tankene når du bruker P-touch Editor Version 3.1 til å skrive ut strekkoder.

- Strekkoder må skrives ut på hvitt bånd. Hvis det brukes fargebånd, vil strekkodeleseren ikke kunne lese strekkoden korrekt.
- Sjekk strekkodeleseren for å være sikker på at den kan lese utskrevne strekkoder der hvor de skal brukes. Enkelte
 ganger kan det skje at strekkodene ikke leses korrekt.
- QR-kodeprotokollen kan bare brukes med engelsk. Hvis det legges inn data på andre språk, kan det skje at strekkoden ikke leses korrekt.

Databaser

• Generelle detaljer finnes i Brukerveiledningen som er på P-touch Editor Version 3.1 CD-ROMen.

Ha følgende i tankene når du bruker databasefunksjonene i P-touch Editor Version 3.1.

- Databasefunksjonen i P-touch Editor Version 3.1 (Windows®-versjon) benytter databasefiler som er kompatible med Microsoft Access 97. Ved å oppgradere P-touch Editor Version 3.1 ved hjelp av et program som er tilgjengelig på CD-ROMen, vil P-touch bli kompatibel med Access 2000. Se Readme-filen som finnes på Norsk\Ptouch\Editor\Ac2k på CD-ROMen (mappenavnet for fransk er "Francais"), og start opp programmet.
- P-touch Editor Version 3.1 kan importere andre filer enn mbd-filer, som f.eks. csv-filer. Filer som lagres som csv-filer med en applikasjonsvare som Microsoft[®] Exel, kan brukes med P-touch Editor. Se Brukerveiledningen som er på Ptouch Editor Version 3.1 CD-ROMen for nærmere detaljer.
- Ved å bruke en funksjon som er tilgjengelig med Microsoft[®] Access 97, kan Exel -filer linkes til mbd-filer. Med denne funksjonen vil data som er endret i Exel, automatisk oppdateres med P-touch Editor.

Lese Brukerveiledningen

P-touch Editor Brukerveiledning kan leses enten ved å sette CD-ROMen inn i diskettstasjonen hver gang du trenger å finne informasjon i den, eller å installere den på harddisken slik at du raskt og greit har tilgang til den når det kreves. Siden Brukerveiledningen er et HTML-dokument, trenger du en Nettleser for å kunne lese den. Hvis ikke Internet Explorer er installert, kan den installeres ved å laste den ned fra Internett.

P-touch Editor Brukeveiledning kan leses ved hjelp av andre nettlesere; men da kan det skje at enkelte sider ikke vises korrekt.

Lese P-touch Editors Brukerveiledning

- Hvis brukerveiledningen ikke er installert på datamaskinens harddisk, settes P-touch Editor CD-ROM inn I diskettstasjonen på maskinen.
- Ø Start opp Brukerveiledning.

På en IBM PC-kompatibel datamaskin:

- Ved å klikke på P-touch Editor-ikonet: Dobbelklikk på "Brukerhåndboken P-touch Editor Ver.3.1"-ikonet I "P-touch Editor 3.1"-gruppevinduet.
- Med Start-knappen
 - (a) Klikk på Start-knappen på oppgavelinjen for å vises Start-menyen.
 - (b) Velg "Programmer".
 - (c) Velg "P-touch Editor 3.1".
 - (d) Klikk på "Brukerhåndboken P-touch Editor Ver.3.1".
- Med Windows® Explorer:
 - (a) Start opp Windows® Explorer.
 - (b) Velg CD-ROM diskettstasjonen (hvis ikke Brukerveiledningen er installert på harddisken), eller velg diskettstasjonen og katalogen hvor P-touch Editor er installert (hvis Brukerveiledningen er installert på harddisken).
 - (c) Dobbelklikk på "Main.htm" i "Manual"-mappen.

På en Macintosh datamaskin:

 Dobbelklikk på "Main.htm" i "User's Guide"-mappen i CD-ROM "P-touch"-mappen (hvis ikke Brukerveiledningen er installert på harddisken), eller i den installerte "P-touch Editor Ver3.1"-mappen (hvis Brukerveiledningen er installert på harddisken).

Bruke PT-9200DX

Etter at du har utformet et etikettoppsett ved hjelp av P-touch applikasjonen, kan du skrive det ut til en etikett.

Installere båndkassetten

• Trykk ned dekselutløserknappen og løft opp båndkammerdekslet.

- Hvis du bruker en ny båndkassett, fjerner du først stopperen. (Noen båndkassetter lar seg ikke installere med stopper.) Se til at båndenden mates inn under båndlederne.
- Sett båndkassetten skikkelig på plass i båndkammeret og pass på at hele baksiden av kassetten hviler i bunnen av kammeret.
 - Når båndkassetten settes inn, se til at fargebåndet ikke henger seg fast i hjørnet på metall-lederen.

Rør ikke skriverhodet.

Uukk båndkammerdekslet og trykk på på/av-knappen for å slå PT-9200DX på.









Når på/av -knappen lyser grønt, trykk på mate/kutte-knappen en gang for å ta opp eventuelt slakk og kutte over bånd som går utenfor.

Skrive ut en etikett

- 1 Slå PT-9200DX på og start datamaskinen.
- Start opp P-touch Editor og se til at "PT-9200DX" velges som skriver i Skriveroppsett-dialogboksen [Skriveroppsett]kommandoen i [Fil]-menyen i PC-programvaren) eller i Chooser (når Mac-programvare brukes).
- I Størrelse-innstillingen på Side-egenskaper, velger du ønsket etikettstørrelse og utformer etikettoppsettet.

\$	Normal Format	•	
	100mm	÷ 🖓	
	1: 24mm		Smm 📑

- Klikk på [Utskrift]-kommandoen i [Fil]-menyen, velg de innstillingene du vil ha i Utskrift-dialogboksen og klikk på OK-knappen. På/av-knappen på PT-9200DX blinker grønt mens den mottar data. Etter at etiketten er skrevet ut, mates den ut av båndåpningen og kuttes automatisk av hvis du har valgt "Autoklipping"-alternativet.
 - Hvis du valgte "Halvklipp", trykker du på mate/kutte-knappen en gang for å kutte etiketten over.

Hvis flere eksemplarer av etiketten skal skrives ut, kan utskrivingshastigheten reduseres for å opprettholde en høy oppløsning.



Vedlikehold

Rengjøre skrivehodet og valsene

En vannrett strek som går gjennom den utskrevne etiketten indikerer at skrivehodet og valsene er skitne. Rengjør skrivehodet og valsene ved å følge prosedyren som er beskrevet under.

- Slå PT-9200DX av.
- Åpne båndkammerdekslet.
- Fjern eventuell båndkassett.
- Bruk en tørr bomullspinne til å tørke opp og ned langs skrivehodet og valsene.





- **6** Sett inn båndkassetten og lukk båndkammerdekslet.
- NB: Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med kutteren som er nær skrivehodet og valsen. Skrivehodet må ikke rengjøres like etter en utskriftsoperasjon, det kan forårsake forbrenninger.

* Rengjøring kan også utføres med en ekstra tilgjengelig rensekassett (TZ-CL6).

Kontrollere status i P-touch

Ved hjelp av lampefargen på på/av-knappen kan du finne ut hvilken status P-touch er i.

PT-9200DX

På/av-knappens lampefarge	Beskrivelse/Utbedring
Lyser grønt	• P-touch fungerer normalt og er i beredskapsstilling.
Blinker grønt	• P-touch mottar data fra datamaskinen på korrekt vis.
Lyser oransje	 Mens P-touch var i beredskapsstilling, oppdaget den at båndkassetten ikke er korrekt installert. Sett kassetten riktig inn. Utskrivingen vil starte når båndkassetten er korrekt installert. Båndkammerdekslet er ikke skikkelig lukket. Lukk dekslet helt igjen.
Blinker Oransje	 Under datamottak oppdaget P-touch at båndkammerdekslet ikke var helt lukket eller at det ble åpnet. Lukk båndkammerdekslet. Utskrivin- gen vil starte når båndkammerdekslet lukkes igjen.
Blinker rødt (Rett problemet og prøv å skrive ut en gang til.)	 Under utskriving oppdaget P-touch at en båndkassett ikke er installert, eller at båndkassetten er tom. Sett inn en kassett eller skift den ut med en ny. Før eller under utskriving ble båndkammerdekslet åpnet. Lukk båndkammerdekslet igjen. Det har oppstått en dataoverføringsfeil. Etter ca. 5 sekunder vil P-touch gå tilbake i beredskapsstilling (på/av-knappen vil lyse grønt).
Lyser rødt (Rett problemet og prøv å skrive ut en gang til.)	 Slå P-touch av og så på igjen. Hvis på/av-knappen fortsetter å lyse rødt, bør P-touch sjekkes på et serviceverksted.

Feilsøking

Hvis du mener at P-touch ikke skriver ut på riktig måte, men ikke finner årsaken ved hjelp av lampefargen på på/avknappen, kan du se følgende liste over mulige problemer og gjøre som beskrevet der.

Problem	Årsak	Utbedring
P-touch skriver ikke ut. Utskrivingsfeil angis som årsak.	 Grensesnittkabelen har løsnet. Båndkassetten er ikke korrekt installert. Båndkammerdekslet er åpent. 	Sjekk at grensesnittkabelen er korrekt tilkoplet, båndkassetten korrekt installert og båndkammerdekslet er lukket.
Det forekommer streker på båndet under utskrift.	Båndkassetten er tom for bånd.	Sett inn en ny båndkassett og trykk deretter enten på mate/kutte- knappen eller slå P-touch av og så på igjen.
På/av-knappen verken ly- ser eller blinker.	Nettkabelen har løsnet.	Sjekk at nettkabelen er korrekt tilkoplet. Kontakt et service- verksted hvis På/Av-knappen stadig ikke lyser eller blinker.
En tom, vannrett strek vi- ses tvers gjennom etiket- ten.	Skrivehodet og valsene er skitne.	Rengjør skrivehodet og valsene i samsvar med prosedyren som er beskrevet i <i>"Rengjøre skrivehodet og valsene"</i> på side 27.
Ved overføring av data vises det en feilmelding på PCen.	Porten som er valgt er ikke kor- rekt.	Windows® Under "Skriv ut til følgende port" i skriveregenskaper-dialog- boksen, velger du "PTUSB:" for en USB-kopling eller "PTCOMn:" (hvor "n" er 1 hvis P-touch er koplet til datamaskinens COM1- port eller 2 hvis P-touch er koplet til datamaskinens COM2-port) for en seriekopling,* Mac For en seriekopling, i Chooser velger du porten hvor P-touch er tilkoplet.
	Overføringshastigheten for data- maskinen og P-touch er ikke den samme. (Kun for en serie- tilkopling)	Windows® Start opp Veiviser for skifte av overføringshastighetenen og velg samme hastighet som P-touch. Mac Det er mulig Macintosh ikke understøtter P-touch standard over- føringshastighet på 115,200 bps. Etter at du har endret overfø- ringshastigheten i P-touch i samsvar med "Endre overføringshas- tigheten i P-touch" på side 31, velger du en hastighet på 57,600 i Utskrift-dialogboksen.
(Kun Windows®) Overføringshastigheten Iar seg ikke stille inn med Veiviser for skifte av overføringshastighetenen.	Datamaskinen understøtter ikke P-touch standard overførings- hastighet på 115,200 bps.	P-touch standard overføringshastighet på 115,200 bps støttes ikke av datamaskinen. Etter å ha endret overføringshastigheten i sam- svar med "Endre overføringshastigheten i P-touch" på side 31, starter du opp " <i>Veiviser for skifte av overføringshastigheten</i> " og velger en hastighet på 57,600 eller 9,600 bps. P-touch standard overføringshastighet på 115,200 bps.
	Feil 99 Datamaskinen kan ikke lokali- sere P-touch	Sjekk følgende: • Er P-touch slått på? • Er grensesnittkabelen korrekt tilkoplet? • Er COM-porten hvor P-touch er tilkoplet blitt valgt med Veivi- ser for skifte av overføringshastighetenen? (Mange PCer har flere enn en COM-port.)
	Feil 1,5 Datamaskinens serieport kan ikke brukes.	COM-portene i mange PCer slås av standardmessig. Sjekk PC- håndboken eller rådfør deg med produsenten og slå deretter COM-porten på igjen. «Sjekke COM-porten (Windows® 95/98)> Dobbelklikk på "System" i Kontrollpanelvinduet. Klikk på Mediumadministrator-tappen og deretter på plusstegnet ved si- den av "Porter (COM & LPT)". Sjekk at COM1 og COM2 står på listen og at det ikke vises noe feilsymbol.

* Hvis 2 eller flere av samme P-touch modeller er tilkoplet via USB-portene, velger du "PTUSB (PT-9200DX-XXXXXXX):". (hvor XXXXXXXX er serienummeret) istedet for "PTUSB:".

* Serienummeret er skrevet over strekkoden på sølvetiketten som er festet på undersiden av P-touch.

Utbedring
 Slå maskinen av, åpne båndkammerdekslet og fjern eventuell båndkassett.
Med en bomullspinne dyppet i isopropylalkohol (til gniing), renses metallstykket i åpningen til venstre for kutteren.
Kutter Bomulls- pinne Metallstykke (område som skal rengjøres)

Endre overføringshastigheten i P-touch

P-touch standard overføringhastighet ved serietilkopling er 115,200 bps. Noen datamaskiner aksepterer ikke en serieport overføringshastighet på 115,200 bps. Hvis dette gjelder maskinen som brukes, kan du følge prosedyren under for å endre overføringshastigheten i P-touch til 9,600 bps. Overføringshastigheten for porten må i så fall også endres til 9,600 bps.

- 1 Slå PT-9200DX av.
- 2 Hold nede på/av-knappen i cirka fem sekunder.
- 3 Slipp knappen når den begynner å lyse rødt eller grønt.
- Overføringshastigheten i PT-9200DX er nå satt til en overføringshastighet på 9,600 bps.



Maskintekniske data

Strømforsyning:	230V 50Hz vekselstrøm (AC)
Utskriftsbånd:	Leveres i 6 bredder 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Skrivehode:	384 punker 360 dpi
Båndkutter:	Automatisk helkutter Automatisk halvkutter
Port:	Serie, USB
Mål:	$120 \times 150 \times 250 \text{ mm}$
Vekt:	1,5 kg

Tilbehør

• Tilbehør

Du får kjøpt tape-kassetter fra din nærmeste autoriserte forhandler. <u>Brother kan ikke holdes til ansvar for problemer</u> som skyldes bruk av ikke godkjente materialer.

Det må bare brukes Brother TZ tape i denne maskinen. Du må ikke bruke tape som ikke er 🎞 merket med.

Artikkelnr.	Beskrivelse
36 mm lamin	ert tape
TZ-161	Sorte tegn på klar tape
TZ-261	Sorte tegn på hvit tape
TZ-461	Sorte tegn på rød tape
TZ-561	Sorte tegn på blå tape
TZ-661	Sorte tegn på gul tape
TZ-M961	Sorte tegn på sølvtape (matt)
TZ-262	Røde tegn på hvit tape
TZ-263	Blå tegn på hvit tape
TZ-364	Gull tegn på sort tape
TZ-365	Hvite tegn på sort tape
24 mm lamin	ert tape
TZ-151	Sorte tegn på klar tape
TZ-M51	Sorte tegn på klar (matt) tape
TZ-M951	Sorte tegn på sølvtape (matt)
TZ-251	Sorte tegn på hvit tape
TZ-451	Sorte tegn på rød tape
TZ-551	Sorte tegn på blå tape
TZ-651	Sorte tegn på gul tape
TZ-751	Sorte tegn på grønn tape
TZ-951	Sorte tegn på sølvtape
TZ-C51	Sorte tegn på fluoriserende gul tape
TZ-B51	Sorte tegn på fluoriserende oransje tape
TZ-D51	Sorte tegn på fluoriserende grønn tape
TZ-152	Røde tegn på klar tape
TZ-252	Røde tegn på hvit tape
TZ-153	Blå tegn på klar tape
1Z-253	Blå tegn på hvit tape
1Z-354	Gull tegn på sort tape
IZ-155	Hvite tegn på klar tape
IZ-355	Hvite tegn på sort tape
1Z-455	Hvite tegn pa rød tape
1Z-555	Hvite tegn pa bla tape
IZ-655	Hvite tegn på oransje tape
IZ-/55	Hvite tegn pa grønn tape
18 mm Iamin	ert tape
1Z-141	Sorte tegn pa klar tape
TZ-241	Sorte tegn på nvit tape
TZ-242	Røde tegn på hvit tape
TZ-243	Gull tegn på nvit tape
T7 245	Hvite tean nå sort tane
TZ 441	Fivile legit på son tape
TZ 541	Sorte tegn på blå tape
T7 641	Sorte tegn på gul tape
TZ 741	Sorte tegn på grann tang
IZ-/41	j sone legn på giønn tape

Artikkelnr.	Beskrivelse
12 mm lamine	ert tape
TZ-131	Sorte tegn på klar tape
TZ-132	Røde tegn på klar tape
TZ-133	Blå tegn på klar tape
TZ-135	Hvite tegn på klar tape
TZ-231	Sorte tegn på hvit tape
TZ-232	Røde tegn på hvit tape
TZ-233	Blå tegn på hvit tape
TZ-334	Gull tegn på sort tape
TZ-335	Hvite tegn på sort tape
TZ-431	Sorte tegn på rød tape
TZ-435	Hvite tegn på rød tape
TZ-531	Sorte tegn på blå tape
TZ-535	Hvite tegn på blå tape
TZ-631	Sorte tegn på gul tape
TZ-635	Hvite tegn på oransje tape
TZ-731	Sorte tegn på grønn tape
TZ-735	Hvite tegn på grønn tape
TZ-931	Sorte tegn på sølvtape
TZ-B31	Sorte tegn på fluoriserende oransje tape
TZ-C31	Sorte tegn på fluoriserende gul tape
TZ-D31	Sorte tegn på fluoriserende grønn tape
TZ-M31	Sorte tegn på klar (matt) tape
TZ-M931	Sorte tegn på sølvtape (matt)
9 mm laminer	t tape
TZ-121	Sorte tegn på klar tape
TZ-122	Røde tegn på klar tape
TZ-123	Blå tegn på klar tape
TZ-221	Sorte tegn på hvit tape
TZ-222	Røde tegn på hvit tape
TZ-223	Blå tegn på hvit tape
TZ-324	Gull tegn på sort tape
TZ-325	Hvite tegn på sort tape
TZ-421	Sorte tegn på rød tape
TZ-521	Sorte tegn på blå tape
TZ-621	Sorte tegn på gul tape
TZ-721	Sorte tegn på grønn tape
TZ-A25	Hvite tegn på gray tape
TZ-M21	Sorte tegn på klar (matt) tape
6 mm laminer	t tape
TZ-111	Sorte tegn på klar tape
TZ-211	Sorte tegn på hvit tape
TZ-315	Hvite tegn på sort tape
TZ-611	Sorte tegn på gul tape
24 mm ikke-la	aminert tape
TZ-N251	Sorte tegn på hvit tape

Artikkelnr.	Beskrivelse
18 mm ikke-la	aminert tape
TZ-N241	Sorte tegn på hvit tape
TZ-N242	Røde tegn på hvit tape
TZ-N243	Blå tegn på hvit tape
TZ-N541	Sorte tegn på blå tape
TZ-N641	Sorte tegn på gul tape
TZ-N741	Sorte tegn på grønn tape
TZ-NF41	Sorte tegn på purpur tape
TZ-PH41	Sorte tegns på tape med hjerte-design
TZ-PF41	Sorte tegn på tape med frukt-design
TZ-PM41	Sorte tegn på tape med maritimt design
TZ-N841	Sorte tegn på gull tape
12 mm ikke-la	aminert tape
TZ-N231	Sorte tegn på hvit tape
TZ-N232	Røde tegn på hvit tape
TZ-N233	Blå tegn på hvit tape
TZ-N531	Sorte tegn på blå tape
TZ-N631	Sorte tegn på gul tape
TZ-N731	Sorte tegn på grønn tape
TZ-NF31	Sorte tegn på purpur tape
9 mm ikke-lar	ninert tape
TZ-N221	Sorte tegn på hvit tape
6 mm ikke-lar	ninert tape
TZ-N211	Sorte tegn på hvit tape

Kraftig kledetape

Artikkelnr.	Beskrivelse
TZ-S251	24 mm kraftig klebetape (sorte tegn på hvit tape)
TZ-S241	18 mm kraftig klebetape (sorte tegn på hvit tape)
TZ-S231	12 mm kraftig klebetape (sorte tegn på hvit tape)
TZ-S221	9 mm kraftig klebetape (sorte tegn på hvit tape)
TZ-S211	6 mm kraftig klebetape (sorte tegn på hvit tape)

Spesialtape

Artikkelnr.	Beskrivelse
TZ-IY41	18 mm varmeoverføringstape (sorte tegn)
TZ-SE4	18 mm sikkerhetstape (sorte tegn på hvit tape)
TZ-FA4	18 mm stofftape (blå tegn på hvit stoff)
TZ-FA3	12 mm stofftape (blå tegn på hvit stoff)

Ekstra tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse
TZ-CL6	Rensekassett til skrivehode



Printed in Japan LA3717001 ®