

Manuel utilisateur du PS-9000 Français

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le serveur d'impression PS-9000.

Ce manuel d'instructions contient les informations nécessaires pour installer et utiliser en toute sécurité le PS-9000. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Le serveur d'impression PS-9000 permet la connexion à un réseau de petite taille des imprimantes P-touch compatibles avec le PS-9000. Le PS-9000 est compatible avec le moniteur d'état des pilotes d'imprimante P-touch. Vous pouvez vérifier en temps réel depuis votre ordinateur l'état des imprimantes P-touch connectées au réseau (fin de ruban, largeur du ruban, erreurs, etc.).

■ PS-9000

Protocoles pris en charge : TCP/IP

Systèmes d'exploitation pris en charge : Microsoft[®] Windows[®] 95/98/98SE/Me, Microsoft[®] Windows NT® 4.0, Microsoft[®] Windows[®] 2000 Pro, Microsoft[®] Windows[®] XP *Veuillez noter que le système d'exploitation de l'imprimante prise en charge diffère par modèle. 10BASE-T/100BASE-TX (auto-détection) Port d'interface USB

A propos de ce manuel

La copie d'une partie ou de la totalité de ce manuel sans autorisation préalable est strictement interdite.

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.

Veuillez contacter le service d'assistance client de Brother si vous avez des questions au sujet de ce manuel ou de nos produits. Malgré tout le soin apporté lors de la vérification de ce manuel, des erreurs ou des omissions peuvent subsister. Nous déclinons toutefois toute responsabilité sur ces possibles erreurs ou omissions et sur les dommages, directs ou indirects, pouvant découler de l'utilisation de ce manuel.

P-touch est une marque déposée de Brother Industries, Ltd. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft[®], Windows[®], Windows NT_®, etc. sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de marques ou de produits sont les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Conventions

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour souligner des informations spécifiques que vous devez toujours suivre scrupuleusement. Pour plus de détails sur l'utilisation correcte et en toute sécurité du produit, reportez-vous aux précautions décrites à la rubrique "Consignes de sécurité".

Attention

 "Attention" signale des informations importantes qui doivent être suivies lors de l'utilisation du produit. Veillez à lire ces informations pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité.

🖉 Remarque

 "Remarque" signale des informations qui peuvent être utiles lors de l'utilisation du produit. Si vous rencontrez des difficultés à utiliser le produit, veuillez d'abord vous référer à ce document.

Table des matières

Introduction1
Consignes de sécurité4
1 A propos du PS-90005
A propos du PS-9000
Désignation des parties et de leurs fonctions 7 Dessus 7 Dessous 7 Arrière 8 Côté droit 8
Connexion au reseau
Configuration requise 11 Configuration matérielle 11 Configuration logicielle 11 Conditions de fonctionnements requises 11
2 Utilisation du PS-9000 dans un environnement Windows [®]
Démarrage de l'utilitaire Brother PS-900013
Méthode d'installation du PS-900014
Méthode d'installation du PS-9000 ①
Méthode d'installation du PS-9000 ②19 "Installe l'utilitaire." -Installez le logiciel client pour l'impression
Autres fonctions
Configuration automatique de l'adresse IP avec DHCP/BOOTP
Désinstallation du logiciel
Utilisation du PS-9000 avec un autre P-touch23
3 Utilisation du navigateur Web
Utilisation du navigateur Web25 Affichage de la page Web du PS-900025
Gestion du PS-9000 à l'aide de la page Web26
4 Questions & Réponses
Questions & Réponses
Dénannage 30

Annexe	
Impression LPR sous Microsoft ${}^{\textcircled{R}}$ Windows NT $_{\textcircled{R}}$ 4.0, Microsoft ${}^{\textcircled{R}}$ Windows ${}^{\textcircled{R}}$	2000 Pro et
Microsoft [®] Windows [®] XP	
Imprimer à l'aide du port LPR sous Microsoft [®] Windows NT _® 4.0	
(pour le PT-9500PC uniquement)	
Imprimer à l'aide du port LPR sous Microsoft [®] Windows [®] 2000 Pro	
Imprimer à l'aide du port LPR sous Microsoft [®] Windows [®] XP	
Paramètres du PS-9000	41

Consignes de sécurité

Afin de pouvoir utiliser le produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de commencer. Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes relatives à la manipulation du produit en toute sécurité et à la sécurité générale de l'utilisateur.

- Ne soumettez pas les machines à des chocs. Si le P-touch ou cet appareil est soumis à un choc et est endommagé, débranchez-le de la prise électrique puis contactez le service clientèle de Brother. L'utilisation d'une machine endommagée peut entraîner un incendie ou une électrocution.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de blessures corporelles, gardez les cordons et les câbles branchés sur le produit hors de portée des enfants.
- Lors de la mise hors tension du produit, veillez à d'abord débrancher les imprimantes P-touch et le produit de la prise électrique.
- N'essayez jamais de démonter ou de modifier le produit.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas le produit lorsque le couvercle n'est pas en place.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas d'entretenir, de régler ou de réparer le produit. Contactez le service clientèle de Brother pour les entretiens, des réglages ou des réparations de ce produit.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels, cessez d'utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement (s'il est trop chaud, s'il dégage de la fumée ou une odeur anormale, par exemple). Éteignez immédiatement le P-touch, déconnectez l'adaptateur c.a. de cette unité, débranchez l'adaptateur c.a. de la prise électrique, puis contactez le service clientèle de Brother pour un entretien ou une réparation.
- Si un corps étranger, un objet métallique ou un liquide par exemple, pénètre dans l'appareil, éteignez immédiatement le P-touch, déconnectez l'adaptateur c.a. de cet appareil, débranchez l'adaptateur c.a. de la prise électrique et puis contactez le service clientèle de Brother pour un entretien ou une réparation. L'utilisation du produit pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

A propos du PS-9000

1

A propos du PS-9000	6
Désignation des parties et de leurs fonctions	7
Connexion au réseau	9
Configuration requise	11

A propos du PS-9000

Le PS-9000 est un serveur d'impression USB conçu pour les imprimantes P-touch/QL en réseau 10BASE-T/100BASE-TX. Le PS-9000 est compatible avec les moniteurs d'état des pilotes d'imprimante P-touch et vous permet de contrôler visuellement l'état des travaux d'impression et des imprimantes P-touch/QL.

Modèles compatibles

- **QL-500**
- QL-550
- QL-650TD
- QL-1050
- QL-1050N
- PT-9500PC

PT-9200DX

Vous devez installer un pilote P-touch compatible avec le PS-9000. Dans la boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous insérez le CD-ROM fourni avec le PS-9000 (cet appareil) dans le lecteur, cliquez sur [P-touch Driver], installez le pilote de réseau pour votre P-touch, et commencez la configuration.

Déclaration de conformité

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon

déclarons ce produit conforme aux documents normatifs suivants :

Sécurité : EN 60950 (adaptateur CA)

EMC : EN 55022 1998 Class B EN 55024 1998 EN 61000-3-2 1995 EN 61000-3-3 1995

conformément aux dispositions de la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/ EEC (amendée par les directives 91/263/EEC et 91/31/EEC). Ce système respecte également les dispositions de la directive basse tension 73/23/EEC.

Emise par : Brother Industries Ltd.

Désignation des parties et de leurs fonctions

Dessus



Vous pouvez vérifier l'état des diodes sur le boîtier.

- DIODE DE LIAISON 10BASE (verte) S'allume lors de l'établissement d'une connexion réseau 10BASE-T.
- DIODE DE LIAISON 100BASE (verte) S'allume lors de l'établissement d'une connexion réseau 100BASE-TX.

■ DIODE D'ETAT (orange)

Clignote durant la transmission de données.

Dessous



Adresse Ethernet

(les six derniers chiffres indiquent le numéro de série du produit)

Adresse Ethernet

Adresse Ethernet de l'appareil. Les six derniers chiffres indiquent le numéro de série du produit.

🖉 Remarque

• L'adresse Ethernet 00:80:77:50:00:01 est indiquée de la manière suivante: 008077500001. Le numéro du produit (numéro de série) est le 500001.

Arrière Côté droit Connecteur d'alimentation électrique d Port réseau Port USB (10BASE-T/100BASE-TX) Port réseau (10BASE-T/100BASE-TX) Bouton-poussoir Sert à la connection du câble réseau. Appuyer sur ce bouton pour réinitialiser le *dans un environnement 100BASE-TX. PS-9000. utilisez la catégorie 5. Port USB Sert à la connection du câble USB. Connecteur d'alimentation électrique Sert à la connexion de l'adaptateur CA.

Bouton-poussoir

Paramètres par défaut

1

(2)

S'assurer que l'adaptateur CA n'est pas branché sur le PS-9000.

Tout en appuyant sur le bouton-poussoir, branchez l'adaptateur CA sur le PS-9000. La DIODE D'ETAT (orange) clignote une fois lorsque le branchement est effectué.

Appuyer sur le bouton-poussoir pendant encore deux secondes. La DIODE D'ETAT clignote 3 encore une fois lorsque les paramètres ont été correctement réinitialisés. Relâcher le boutonpoussoir.

Attention

- Ne mettez pas le PS-9000 hors tension au cours de la réinitialisation.
- Lorsque le PS-9000 est remis sous tension après la réinitialisation, n'appuyez pas sur le boutonpoussoir.
- Le PS-9000 peut être réinitialisé à partir de l'utilitaire Brother PS-9000.

Connexion au réseau

Attention

- Si vous avez déjà utilisé le PS-9000 dans un autre réseau ou si le PS-9000 est déjà connecté à d'autres imprimantes P-touch, initialisez le PS-9000. Le PS-9000 peut être réinitialisé à partir de l'utilitaire Brother PS-9000.
- Le PS-9000 ne peut être utilisé avec un concentrateur USB.
- Si vous utilisez le PS-9000 dans un environnement 100BASE-TX, préparez un concentrateur Ethernet 100BASE-TX et un câble réseau (catégorie 5).

■ Préparez les éléments suivants



Concentrateur Ethernet





Câble réseau



Utilisez le câble réseau pour brancher le PS-9000 sur le concentrateur Ethernet.

8

Branchez l'adaptateur CA sur le PS-9000, puis branchez le câble d'alimentation électrique du P-touch et du PS-9000 dans la prise électrique.

Utilisez le câble USB pour brancher le PS-9000 sur le P-touch (PS-9000 : connecteur de type A, P-touch : connecteur de type B).

🖉 Remarque

• Le câble USB possède deux connecteurs différents. Veillez à insérer le bon connecteur dans le bon port.

Connecteurs du câble USB





Mettez le P-touch sous tension.

Attention

- L'utilisation d'un adaptateur CA autre que celui fourni avec le PS-9000 peut entraîner des dégâts matériels.
- Ne branchez pas d'appareil autre que le P-touch sur le port USB du PS-9000.
- Attendez plus de deux secondes entre le branchement et le débranchement du câble USB.
- Ne débranchez pas le câble USB au cours d'un travail d'impression.



🖉 Remarque

• La forme du cordon d'alimentation varie selon le modèle.

Configuration requise

Configuration matérielle

Processeur

Processeur RISC 32 bits

Mémoire

Mémoire vive : 8 Mo Mémoire flash : 1 Mo

Interface réseau

Un port 10BASE-T/100BASE-TX (détection automatique)

Interface USB

Un port

Autres

Bouton-poussoir : un bouton Diodes : 3 diodes, une indiquant l'état (orange), une indiquant la liaison 10BASE (verte) et une autre indiquant la liaison 100BASE (verte)

Configuration logicielle

Protocole pris en charge TCP/IP

■ TCP/IP

Couche réseau : ARP, RARP, ICMP, IP Couche session : TCP, UDP Couche application : LPR, FTP, BOOTP, HTTP, DHCP L'adresse IP peut être définie avec l'utilitaire de configuration.

Conditions de fonctionnements requises

Environnement réseau

Microsoft[®] Windows[®] 95/98/98SE/Me, Microsoft[®] Windows NT® 4.0, Microsoft[®] Windows[®] 2000 Pro, Microsoft[®] Windows[®] XP

*Veuillez noter que le système d'exploitation de l'imprimante prise en charge diffère par modèle.

Environnement de fonctionnement

Température : 5 °C à 35 °C Humidité : 20% à 80% RH (sans condensation)

Environnement de stockage

Température : -10 °C à 50 °C Humidité : 20% à 90% RH (sans condensation)

2

Utilisation du PS-9000 dans un environnement Windows[®]

Démarrage de l'utilitaire Brother PS-9000	13
Méthode d'installation du PS-9000	14
Méthode d'installation du PS-9000 ①	15
Méthode d'installation du PS-9000 ②	19
Autres fonctions	22
Désinstallation du logiciel	23
Utilisation du PS-9000 avec un autre P-touch	23

Démarrage de l'utilitaire Brother PS-9000

Insérez le CD-ROM fourni avec le PS-9000 dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. La boîte de dialogue du menu principal s'affiche automatiquement.



Une fois le CD-ROM inséré dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur, la boîte de dialogue du menu principal s'affiche automatiquement.

• Si la boîte de dialogue du menu principal ne s'affiche pas, ouvrez le poste de travail, sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis exécutez l'application "autorun.exe".



Lisez-moi

Pour obtenir des informations importantes concernant l'utilitaire Brother PS-9000, cliquez sur [Lisez-moi]. Veillez à lire ces informations attentivement avant de commencer à utiliser le PS-9000.

Configuration

L'assistant d'installation se lance. Il vous guide au cours de l'installation du PS-9000 en vue de l'impression.

■ Guide de l'utilisateur

Pour accéder au manuel en ligne, cliquez sur [Guide de l'utilisateur]. Pour visualiser le manuel, Adobe[®] Acrobat Reader[®] doit être installé.



• Lors de l'installation du PS-9000 sur un système d'exploitation possédant des privilèges administrateur (comme Microsoft[®] Windows NT® 4.0, Microsoft[®] Windows[®] 2000 Pro ou Microsoft[®] Windows[®] XP), veillez à vous connecter en tant qu'utilisateur disposant des privilèges d'un administrateur.

Il y a deux méthodes d'installation disponibles pour l'utilitaire Brother PS-9000.

"Installe ce périphérique et l'utilitaire"

Cette méthode permet de configurer les paramètres du serveur d'impression PS-9000 et d'installer le logiciel pour l'impression en réseau sur l'ordinateur. Sélectionnez cette méthode si le PS-9000 est utilisé pour la première fois depuis son achat ou si ses paramètres ont été réinitialisés.



(1)

"Installe l'utilitaire."

Avec cette méthode, seul le logiciel pour l'impression en réseau est installé sur les ordinateurs. Sélectionnez cette méthode d'installation si le PS-9000 est déjà installé et si le logiciel est installé sur un deuxième ordinateur (ou plus).



• Installer le logiciel d'impression sur tous les ordinateurs qui utiliseront le P-touch connecté au PS-9000

Licence du logiciel

- Utilisez le logiciel selon le contrat de licence qui s'affiche pendant l'installation.
- Installez le logiciel sur plusieurs ordinateurs placés au même endroit et utilisez le logiciel pour imprimer à partir du P-touch connecté au PS-9000.

Méthode d'installation du PS-9000 ①

L'Assistant d'installation est très convivial.

Attention

- Avant de spécifier les paramètres, veillez à installer le pilote d'imprimante P-touch. (Dans la boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous insérez le CD-ROM fourni avec le PS-9000 (cet appareil) dans le lecteur, cliquez sur [P-touch Driver], puis installez le pilote de réseau pour votre P-touch.)
- Avant de commencer l'installation, veillez à quitter tous les programmes d'application en cours.

"Installe ce périphérique et l'utilitaire." - A l'aide du protocole TCP/IP

Avec cette méthode, le PS-9000 et le logiciel d'impression sont installés. Choisissez ce mode d'installation lorsque vous utilisez le PS-9000 pour la première fois et que le produit est encore configuré selon les paramètres par défaut.



Dans la boîte de dialogue du menu principal, cliquez sur [Configuration]. Le message d'accueil ci-dessous s'affiche. Cliquez sur [Suivant].





Lisez le contrat de licence du logiciel, puis cliquez sur [Oui] si vous acceptez les termes du contrat.





Sélectionnez "Installe ce périphérique et l'utilitaire.", puis cliquez sur [Suivant].

Configuration de l'utilitai	re Brother PS-9000	X
	Réferènces de méthode d'installation, puis clayas eur pieuxard, Installar la périodinique d'Autorian Installa Foldare, Hollan Editore, Establishes, Hollan Editore, Périodia de la configuré, Visia deves choise celle Périodia de la configuré. Visia de visia de la configuré	



Sélectionnez le PS-9000 à installer, puis cliquez sur [Suivant].



- Si le produit n'est pas affiché dans la liste, cliquez sur [Rechercher].
- Vous pouvez également entrer l'adresse Ethernet du produit que vous souhaitez installer.
- Si vous souhaitez réinitialiser le produit, cliquez sur [Initialiser] et suivez les instructions.



Spécifiez l'adresse IP.

- Si "Affecter une adresse IP" est sélectionné (recommandé)
 - →Dans la boîte de dialogue suivante, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Consultez votre administrateur réseau pour connaître les paramètres appropriés.

station of brother F	S-2000	a IR suforr	atiquar	land	l
6	Afforter une adress		landoeu		
	Internet ID		0	0	0
	Malesse je		0	0	0
	Masque de sous-réseau		U	0	0
	Passerelle par défaut	0	0	0	0
	Avant de régler l'adress la passerelle par défau réseau.	e IP, le ca t consulter	che de s votre ac	ous-rés Iministr	eau et ateur
					
	<u> </u>	<u>S</u> uivant ≻		A	nuler
stallation de Brother F	< <u>P</u> récédent *\$-9000	<u>S</u> uivant≻		A	nnuler
stallation de Brother F	Précédent S-9000 Obtenir une adresse	Suivant >	atiquer	Ar	nnuler
tallation de Brother F	Précédent S-9000 Obtenir une adress Offecter une adress	Suivant > e IP autorr e IP	atiquer	Ar	nuler
stallation de Brother F	< <u>Précédent</u> 5:9000 Obtenir une adress Adresse je	Suivant > e IP autorr e IP	atiquerr	Ar ient	nuler (
stallation de Brother F	Erécédent S-9000 O Obtenir une adress Affecter une adress Adresse (P) Masque de sous-réseau	Suivant >	atiquer 0	Ar Ierrii 0) 0
stallation de Brother F	Précédent ODEterrir une adress: ODEterrir une adress: Adresse IP Masoue de sous-réseau Passereile par défaut	Suivant >	atiquerr 0	Ar errit) 0
stallation de Brother P	Précédent Précédent CDEterrir une adresse Afresse IP Masooc de sous-réseou Passerie par défau Indemaine	Sulvant >	atiquerr 0	Ar	nuler

- Si "Obtenir une adresse IP automatiquement" est sélectionné → Dans les environnements munis d'un
 - → Dans les environnements munis à un serveur DHCP/BOOTP, l'adresse IP du PS-9000 est affectée automatiquement.

< Précédent Quivant > Annuler

Attention

• Une fois l'installation effectuée, il est possible que l'adresse IP change lorsque le produit est mis hors tension, puis de nouveau sous tension. Dans ce cas, le PS-9000 doit être reconfiguré et le logiciel d'impression doit être réinstallé. 6

La configuration sélectionnée s'affiche pour que vous puissiez la vérifier. Si la configuration est correcte, cliquez sur [Exécuter] pour la mettre en application. Les paramètres sont envoyés au PS-9000.





L'utilitaire Brother PS-9000 est installé.

Cliquez sur [Suivant] si vous ne souhaitez pas modifier le dossier de destination.



 L'écran ci-dessous s'affiche si l'utilitaire Brother PS-9000 est déjà installé sur votre ordinateur.

Choisissez ou non d'écraser le logiciel, puis cliquez sur [Suivant]. Si vous avez sélectionné "Oui", passez à l'étape décrite ci-dessous. Si vous avez sélectionné "Non", passez à l'étape 10.

Configuration de l'utilitai	re Brother PS-9000
	L'utilitaire Montar F-54000 et son legicier son déjà militale dans de conditation: Of poor écosair ? Organ
	<pre></pre>



Spécifiez le nom de groupe qui apparaîtra dans le menu Démarrer. Le nom de groupe par défaut est "Utilitaire Brother PS-9000". Après avoir spécifié le

nom de groupe, cliquez sur [Suivant].

Configuration de l'utilita	ire Brother PS-9000	1
	[Utilitaire Brother PS-9000] va être ajoufé au menu Démarter. Sélectionnez le dossier dans la liste ou entrez un nouveau nom de dossier.	
	Utilitaire Brother PS-9000	
	Groupes	
	<pre></pre>	

• Si vous modifiez le nom, vérifiez que le nom de groupe n'est pas déjà utilisé.



Choisissez ou non d'installer le port d'imprimante.

Configuration de l'utili	taire Brother PS-9000 🛛 🔀
	L'installation de l'utilitaire Brother PS-9000 et de son logiciel dans cet ordinateur est terminée.
	Vous pouvez poursuivre la configuration d'impression pour Brother PS-9000, et créer le port imprimante.
	OK pour spécifier les paramètres d'Impression de Brother PS-9000 ?
	0.00
	QNon
	< Précédent Sulvant >

Sélectionnez "Oui", puis cliquez sur [Suivant].



Sélectionnez le P-touch à installer, puis cliquez sur [Suivant].



 Si aucune imprimante n'est compatible avec le P-touch, cliquez sur [Annuler] pour quitter l'assistant d'installation, installez un pilote d'imprimante P-touch et recommencer la procédure d'installation du PS-9000 depuis le début.

Œ

Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Suivant].





Sélectionnez le PS-9000 à installer, puis cliquez sur [Suivant].



- Si le produit à installer n'est pas affiché dans la liste, cliquez sur [Rechercher].
- Si vous cliquez sur [Configuration], l'adresse de diffusion TCP/IP peut être configurée.



Entrez le nom de port de l'imprimante, puis cliquez sur [Suivant].



- Lorsque vous choisissez le nom de port de l'imprimante, veillez à ce que le nom de port spécifié ne soit pas déjà utilisé (par exemple LPT1:).
- Le nom de port par défaut est "PTLANxxxxx:" (l'indication "xxxxxx" représente les six derniers chiffres de l'adresse Ethernet).



La configuration de l'installation s'affiche. Cliquez sur [Terminer].

Programme d'installation	de Brother PS-9000	×
6	Une fois vous avez cliqué sera enregistré tel que co	sur (Terminer), le port Brother PS-9000 rfiguré ci-dessous.
	Adresse IP	192.168.4.239
	Nom de port d'impression	PTLAN0B4007:
P	Nom d'imprimente:	PT-9200DX
	< Brécédent	Ierniner Annuler



Lorsque l'installation est terminée, la boîte de dialogue ci-dessous s'affiche. Cliquez sur [Terminer].



Méthode d'installation du PS-9000 ②

L'Assistant d'installation est très convivial.

Attention

- Avant de spécifier les paramètres, veillez à installer le pilote d'imprimante P-touch. (Dans la boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous insérez le CD-ROM fourni avec le PS-9000 (cet appareil) dans le lecteur, cliquez sur [P-touch Driver], puis installez le pilote de réseau pour votre P-touch.)
- Avant de commencer l'installation, veillez à quitter tous les programmes d'application en cours.

"Installe l'utilitaire." -Installez le logiciel client pour l'impression

Avec cette méthode, seul l'utilitaire Brother PS-9000 est installé. Choisissez cette méthode d'installation si le PS-9000 a déjà été installé dans l'environnement.



Dans la boîte de dialogue du menu principal, cliquez sur [Configuration]. Le message d'accueil ci-dessous s'affiche. Cliquez sur [Suivant].





Lisez le contrat de licence du logiciel, puis cliquez sur [Oui] si vous acceptez les termes du contrat.





Sélectionnez "Installe l'utilitaire.", puis cliquez sur [Suivant].

Configuration de l'utilitat	re Brother PS-9000	×
	Sélectionnez la méthode d'Installation, puis cliquez sur (Sulvan). Installe ce périphérique et l'utilitaire. Installe l'utilitaire.	
	Information Wates powers silectionner les options nécessaires pour to configuration. Chionisisses certes méthode de centiguration pour terminer la configuration de l'utilitaire Broher PS-900 es la Broher PS-9000 est déjá configurée.	3
	<u> Y</u> récédent <u> Suivant ></u> Annuler	5



L'utilitaire Brother PS-9000 est installé.

Cliquez sur [Suivant] si vous ne souhaitez pas modifier le dossier de destination.



 L'écran ci-dessous s'affiche si l'utilitaire Brother PS-9000 est déjà installé sur votre ordinateur.

Choisissez ou non d'écraser le logiciel, puis cliquez sur [Suivant]. Si vous avez sélectionné "Oui", passez à l'étape décrite ci-dessous. Si vous avez sélectionné "Non", passez à l'étape 7.





Spécifiez le nom de groupe qui apparaîtra dans le menu Démarrer.

Le nom de groupe par défaut est "Utilitaire Brother PS-9000". Après avoir spécifié le nom de groupe, cliquez sur [Suivant].

Configuration de l'utilita	ire Brother PS-9000
	[Utilistine Brother PS-9000] va štre ajoufá au menu Démarter. Sélectionnez le dossier dans la liste ou entrez un nouveau nom de dossier.
	Nom de groupe
	Utilitaire Brother PS-9000
	Groupes
	< Précédent Suivant > Annuler

• Si vous modifiez le nom, vérifiez que le nom de groupe n'est pas déjà utilisé.



Choisissez ou non d'installer le port d'imprimante.



Sélectionnez "Oui", puis cliquez sur [Suivant].

6

Sélectionnez le P-touch à installer, puis cliquez sur [Suivant].



 Si aucune imprimante n'est compatible avec le P-touch, cliquez sur [Annuler] pour quitter l'assistant d'installation, installez un pilote d'imprimante P-touch et recommencer la procédure d'installation du PS-9000 depuis le début.



Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Suivant].





Sélectionnez le PS-9000 à installer, puis cliquez sur [Suivant].



- Si le produit n'est pas affiché dans la liste, cliquez sur [Rechercher].
- Si vous cliquez sur [Configuration], l'adresse de diffusion TCP/IP peut être configurée.

D

Entrez le nom de port de l'imprimante, puis cliquez sur [Suivant].



- Lorsque vous choisissez le nom de port de l'imprimante, veillez à ce que le nom de port spécifié ne soit pas déjà utilisé (par exemple LPT1:).
- Le nom de port par défaut est "PTLANxxxxx:" (l'indication "xxxxxx" représente les six derniers chiffres de l'adresse Ethernet).



La configuration de l'installation s'affiche. Cliquez sur [Terminer].

Programme d'installation	de Brother PS-9000		×
6	Une fois vous avez cliqué sera enregistré tel que con	sur [Terminer], le port Brother PS-9000 rtiguré ci-dessous.	
	Adresse IP	192.168.4.239	
	Nom de port d'impression	PTLAN0B4007:	
	Nom d'imprimante:	PT-9200DX	
	< Brécédent	Lerminer Annuler	



Lorsque l'installation est terminée, la boîte de dialogue ci-dessous s'affiche. Cliquez sur [Terminer].



Autres fonctions

Les autres fonctions du PS-9000 sont les suivantes.

Configuration automatique de l'adresse IP avec DHCP/ BOOTP

Le PS-9000 prend en charge le protocole DHCP/BOOTP. Les paramètres relatifs au TCP/ IP peuvent être spécifiés au sein du réseau où fonctionne le serveur DHCP/BOOTP.

Attention

- Le PS-9000 ne prend en charge que les protocoles DHCP/BOOTP conformes aux serveurs RFC2131/2132.
- Pour utiliser la fonction DHCP/BOOTP du PS-9000, contactez votre administrateur réseau.
- Si l'adresse IP obtenue par le PS-9000 à partir d'un serveur DHCP/BOOTP est modifiée, l'impression ne sera plus possible. Nous vous recommandons d'utiliser une adresse IP fixe pour le PS-9000.

Configuration automatique de l'adresse IP avec RARP

Le PS-9000 prend en charge le protocole RARP. L'adresse IP peut être spécifiée au sein du réseau où fonctionne le serveur RARP.

Attention

- Pour utiliser la fonction RARP du PS-9000, contactez votre administrateur réseau.
- Si l'adresse IP obtenue par le PS-9000 à partir d'un serveur RARP est modifiée, l'impression ne sera plus possible. Nous vous recommandons d'utiliser une adresse IP fixe pour le PS-9000.

Désinstallation du logiciel

Si ce produit n'est plus utilisé, supprimer (désinstaller) le logiciel.



Dans le menu démarrer, pointez sur "Tous les programmes"*, cliquez sur "Utilitaire Brother PS-9000", puis sur Uninstall (*"Programmes" pour les systèmes d'exploitation autres que Windows XP).

-La boîte de dialogue de désinstallation s'affiche.

Program	nme de désinstallation 🔣
?	Désinstaller Brother PS-9000. Ebes-vous certain?
	Qui Non



Cliquez sur [Oui]. Le logiciel est désinstallé.

Utilisation du PS-9000 avec un autre P-touch

Lors de l'utilisation du PS-9000 avec un P-touch autre que celui connecté, supprimer (désinstaller) l'utilitaire Brother PS-9000 de l'ordinateur, réinitialiser le PS-9000, puis recommencer la procédure d'installation depuis le début.





Désinstallez l'utilitaire Brother PS-9000. (reportez-vous à la section "Désinstallation du logiciel" au chapitre 2 et à la section "Utilisation du PS-9000 dans un environnement Windows[®]").



3

Réinitialisez le PS-9000. (reportez-vous à la section "Désignation des parties et de leurs fonctions" au chapitre 1 et à la section "A propos du PS-9000").

Installez le PS-9000. (reportez-vous à la section "Méthode d'installation du PS-9000 ①" au chapitre 2 et à la section "Utilisation du PS-9000 dans un environnement Windows[®]").

Utilisation du navigateur Web

Utilisation du navigateur Web	25
Gestion du PS-9000 à l'aide de la page Web	26

Utilisation du navigateur Web

Ce chapitre décrit la procédure d'utilisation d'un navigateur web pour accéder à la page Internet du PS-9000.

Les différents paramètres du PS-9000 ainsi que l'état du PS-9000 et du P-touch peuvent être vérifiés à l'aide du navigateur Web.

Affichage de la page Web du PS-9000



Exemple : si l'adresse IP est 192.168.40.112, entrez "http://192.168.40.112/".



🖉 Remarque

- Nous vous recommandons d'utiliser un navigateur Web du type Internet Explorer 4.01 SP2 (ou version plus récente) ou Netscape Navigator 4.0 (ou version plus récente). Si vous utilisez un autre type de navigateur Web, il doit être compatible avec HTTP 1.0 (RFC1945) et HTML 2.0 (RFC1866).
- Les informations peuvent varier selon les produits.
- Pour utiliser le navigateur Web, une adresse IP doit être affectée au PS-9000.

Affichage de l'état

Vous pouvez consulter les informations relatives au système et à l'état de l'imprimante P-touch connectée au PS-9000 sur cette page.



(Etat d'imprimante)

PS-9000 Home Page - Allore	soft Internet Explorer	
Echier Eckion Affichage Fagar	8 QMB 2	
🔇 Pricédente + 🐑 · 💌	🖹 🏠 🔎 Rederder 👷 Fevors 😵 Mide 🤣 🍰	- 😓 🗔 🚳
égiesse 🌒 http://192.168.4.229/6/	ndex.htm	💌 🛃 OK 🛛 Liens 🏁
brother	ETAT DU SYSTEME(PT-9200DX)	[Recharger]
PT-9200DX	TCP/IP status IP address : 192.160.4.239	
Etat d'affichage	Submat Mask : 255.255.255.0	
Bat disprimante	Gateway asari 0.0.0.0	
Configuration du 🚥		
Sedémares le serveur d'impression		
Changer la langue	-	
* Anglais (E-U)		
Algun (K-0)		
 Statidate 	×	

(Etat du système)

■ Configuration

L'installation du navigateur Web vous permet de configurer (paramètres généraux et paramètres TCP/IP) et de redémarrer le PS-9000. Pour modifier la configuration, vous devez entrer un nom d'utilisateur (root) et un mot de passe. Nous vous recommandons de modifier le mot de passe une fois la configuration du PS-9000 effectuée de manière à ce que seul l'administrateur réseau puisse modifier la configuration (le nom d'utilisateur spécifié par défaut est "root", aucun mot de passe n'est défini).

drier Edition Affichage Fagor	8 2008 2		
Pricidente • 🐑 · 💌	😰 🏠 🔎 Redender 🔹	🕂 Pavorsi 😵 Mida	🛛 🙆 😓 🖼 🚳
ecce 🜒 http://112.168.4.229/6/4	nde://th		🛩 🌄 ок 🗉
prother	Général (TCP/IP)		
F1-9200DX	Config. générale [aide	<u>ط</u>	
tat d'affichage	Neen	Valeur	Commentaire
Etat d'imprimante Etat du système	Modifier le mot de passe racine		7 lettres [max.] (not de passe)
	Interface LAN	AUTO M	Sélectionnez un paramètre
.orrgaratin ol 📰 nerveur Serveur dimpression Rodémarres le serveur fampression	Sourcettre Rél	ntialiser	
Changer la langue			
Japonaiz Anglair (E-U)			
Anglais (R-U) Alemand			
Français Norvégies			
Suldaia	9		
Terminé			Internet

(Configuration du PS-9000)



(Redémarrage du PS-9000)

• Si le serveur d⁷impression conserve un travail d'impression erroné, vous pouvez effacer le travail en redémarrant le PS-9000.

4 Questions & Réponses

Questions & Réponses	
Dépannage	

Questions & Réponses

Ce chapitre propose des réponses et des solutions aux questions et problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du produit.

Symptôme	Cause	Solution
Une fois le CD-ROM inséré, il ne se lance pas automatiquement.	Si votre ordinateur ne prend pas en charge le lancement automatique des programmes, le menu principal ne s'affiche pas automatiquement une fois le CD-ROM inséré.	Dans ce cas, exécuter l'application "autorun.exe" dans le répertoire racine du CD-ROM (D:\ si le CD-ROM est chargé dans le lecteur D de l'ordinateur).
Le PS-9000 ne peut être localisé lors de l'installation de l'utilitaire Brother	Vérifiez que la diode de liaison clignote. Si la diode de liaison ne clignote pas, il est possible que le PS-9000 ne soit pas correctement connecté au réseau.	 Vérifiez les points suivants, puis initialisez le PS-9000 et recommencez l'installation depuis le début. Vérifiez que le PS-9000 est sous tension. Vérifiez que le câble réseau est correctement relié au PS-9000. Vérifiez que le câble réseau n'est pas coupé. Vérifiez que la diode de liaison du PS-9000 et du concentrateur Ethernet clignote. Vérifiez que le concentrateur Ethernet fonctionne correctement.
PS-9000.	Si la communication est limitée au protocole TCP/IP, il est possible que le PS-9000 ne puisse être localisé.	Si un coupe-feu personnel est activé, désactivez-le. Si des restrictions de filtrage TCP/IP sont appliquées, supprimez-les.
	Vérifiez que la diode de liaison clignote. Si la diode de liaison ne clignote pas, il est possible que le PS-9000 ne soit pas correctement connecté au réseau.	 Vérifiez les points suivants, puis initialisez le PS-9000 et recommencez l'installation depuis le début. Vérifiez que le PS-9000 est sous tension. Vérifiez que le câble réseau est correctement relié au PS-9000. Vérifiez que le câble réseau n'est pas coupé. Vérifiez que la diode de liaison du PS-9000 et du concentrateur Ethernet clignote. Vérifiez que le concentrateur Ethernet fonctionne correctement. Vérifiez que le PS-9000 et le P-touch sont correctement connectés. Vérifiez que le câble USB est correctement connecté.
Le travail d'impression n'est pas effectué.	Si vous utilisez un protocole TCP/ IP, utilisez un utilitaire ping pour vérifier si la connexion entre le PS-9000 et l'adresse IP configurée peut être établie. il a connexion ne peut être établie, il est possible que l'adresse IP ne soit pas configurée correctement.	 Réinitialiser le PS-9000 et recommencer l'installation depuis le début. Exemple : Lors de l'utilisation de l'utilitaire ping avec Windows® 98 MS-DOS Pointez sur "Démarrer" - "Programmes" - "Commandes MS-DOS" et exécutez "Ping xxx.xxx.xxx.xx". Le message ci-dessous s'affiche. L'indication "xxx.xxx.xxx.xxc" correspond à l'adresse IP du PS-9000. Si la connexion peut être établie : Réponse de xxx.xxx.xxx.xxx:octets=32 temps=58ms TTL=253 Réponse de xxx.xxx.xxx.ctets=32 temps=58ms TTL=253 Réponse de xxx.xxx.xxx.ctets=32 temps=58ms TTL=253 Réponse de xxx.xxx.xxx.xxx:octets=32 temps=58ms TTL=253 Si la connexion ne peut être établie : La requête a expiré. La requête a expiré. La requête a expiré. La requête a expiré. La requête a expiré. La requête a expiré. La requête a expiré.

Symptôme	Cause	Solution
Le travail	Si un serveur DHCP/BOOTP ou un serveur RARP se trouve sur le réseau, le serveur émet automatiquement l'adresse IP. Dans ce cas, il est possible que l'adresse IP configurée manuellement pour le PS-9000 soit écrasée par le serveur.	Créez un environnement local auquel le serveur n'a pas accès et envoyez l'adresse IP au PS-9000. Vérifiez en même temps que l'option "Obtenir une adresse IP automatiquement" n'est pas sélectionnée dans la configuration TCP/IP.
d'impression n'est pas effectué.	Si le PS-9000 et l'ordinateur ne se trouvent pas sur le même segment, un masque de sous- réseau et une adresse de passerelle doivent être établis pour le PS-9000.	Utilisez l'utilitaire Brother PS-9000 pour vérifier que le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle sont corrects.
		Vérifiez le nom de port de l'imprimante du PS-9000. Le nom de port affecté est indiqué par "(PTLAN xxxxx: Port TCP P-touch)".
L'accès commence une fois l'impression effectuée.	Selon le système d'exploitation utilisé, il est possible que le paramètre d'accès automatique soit activé.	Lors de l'utilisation du PS-9000, annuler le paramètre d'accès automatique ou, si le paramètre d'accès automatique ne peut être annulé, cliquez sur [Annuler] dans la boîte de dialogue d'accès pour commencer l'impression.
Une erreur s'est produite pendant l'impression.	Si le produit cesse de fonctionner pendant le travail d'impression d'un autre utilisateur en raison d'une erreur de largeur de ruban ou de l'absence de ruban dans la cartouche, l'impression ne peut continuer avant que l'erreur ne soit annulée.	Une fois le travail d'impression de l'autre utilisateur terminé, essayez de nouveau d'imprimer. Ou utilisez le navigateur Web pour redémarrer le PS-9000, puis essayez de nouveau d'imprimer.
L'impression LPR n'est pas possible avec le PS-9000.	L'impression LPR n'est pas possible sur certaines imprimantes P-touch.	Si vous utilisez le PT-9200DX, installez le logiciel d'impression pour le PS-9000 sur chaque client et utilisez-le pour l'impression LPR.
La largeur du ruban ne peut être détectée par P-touch Editor 4 ou Quick Editor.	Si le PT-9500PC est connecté au PS-9000, la fonction de détection de la largeur du ruban de P-touch Editor 4 et de Quick Editor ne fonctionne pas (il n'y pas de fonction de détection de la largeur du ruban sur le PT-9200DX).	Indiquez manuellement la largeur du ruban.
Le PS-9000 peut-il être initialisé (réinitialisé) ?		Le PS-9000 peut être initialisé (réinitialisé) à l'aide de l'utilitaire Brother PS-9000. Sélectionnez PS-9000 dans la boîte de dialogue de configuration du PS-9000 de l'utilitaire Brother PS-9000, puis cliquez sur [Initialiser]. Le PS-9000 peut également être initialisé en appuyant sur le bouton- poussoir. Pour plus d'informations concernant l'initialisation du PS-9000 à l'aide du bouton-poussoir, reportez-vous à la section "Désignation des parties et de leurs fonctions" au chapitre 1 et à la section "A propos du PS-9000".

Dépannage



*Pour plus de détails sur les diodes, reportez-vous à la section "Désignation des parties et de leurs fonctions" au chapitre 1 et à la section "A propos du PS-9000".

Deux diodes de liaison (vertes)

S'allument lorsque la connexion LAN est établie.

Sur les machines compatibles avec 100BASE-TX, vérifiez quelle diode s'allume pour déterminer si l'interface LAN connectée est 10BASE-T ou 100BASE-TX.

DIODE D'ETAT (orange)

Clignote durant la transmission de données. Durant la transmission de données, cette diode clignote à intervalles irréguliers.

Si les diodes indiquent que les opérations ne sont pas effectuées correctement, les équipement ou les câbles qui connectent le PS-9000 à l'ordinateur qui exécute l'utilitaire d'installation ne sont pas installés correctement (vérifiez que les voyants de l'alimentation électrique et de la connexion du concentrateur ou du routeur indiquent que ces éléments fonctionnent correctement). S'ils ne fonctionnent pas correctement, remplacez les câbles d'alimentation électrique, les câbles de connexion et les équipements connectés et essayez de nouveau d'effectuer les opérations.

5 Annexe

Attention

 Vous devez posséder des privilèges administrateur pour installer le PS-9000 sous Microsoft[®] Windows NT® 4.0. Microsoft[®] Windows[®] 2000 Pro et Microsoft[®] 	
Windows [®] XP. Impression LPR sous Microsoft [®] Windows NT _® 4.0, Microsoft [®] Windows [®]	
2000 Pro et Microsoft [®] Windows [®] XP	33
Paramètres du PS-9000	41

Impression LPR sous Microsoft[®] Windows NT_® 4.0, Microsoft[®] Windows[®] 2000 Pro et Microsoft[®] Windows[®] XP

Cette section explique comment installer et utiliser le PS-9000 pour l'impression à l'aide du LPR sous Microsoft[®] Windows NT® 4.0, Microsoft[®] Windows[®] 2000 Pro et Microsoft[®] Windows[®] XP.

Remargue

• PT-9200DX ne prend pas en charge l'impression LPR.

Imprimer à l'aide du port LPR sous Microsoft[®] Windows NT_® 4.0 (pour le PT-9500PC uniquement)

🖉 Remarque

- Pour imprimer à l'aide du LPR, un port LPR doit être ajouté. Pointez sur "Démarrer" "Paramètres" - "Panneau de configuration" - "Réseau", puis sélectionnez "Services". Cliquez sur [Ajouter], sélectionnez "Impression Microsoft TCP/IP" et cliquez sur [OK]. Le port est installé. Redémarrez l'ordinateur.
 - Pointez sur "Démarrer" "Paramètres" -"Imprimantes", puis double-cliquez sur [Aiout d'imprimante] pour lancer l'assistant.
 - Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez "Cet ordinateur", puis cliquez sur [Suivant].





Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur [Ajouter un port], puis créez un nouveau port.



• Si vous avez déjà créé un port lors de l'installation du PS-9000, sélectionnezle dans la liste puis passez à l'étape 6.



Sélectionnez "LPR Port" dans la liste "Ports d'imprimante disponibles", puis cliquez sur [Nouveau port].

ats o imprimente	2
orts d'imprimante disponibles :	
Irother PS-9000 Port	
ligital Network Port	
exmark TCP/IP Network Port	
.ocal Port	
PBPal	
	Nouveau moniteur



Dans le champ "Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd", entrez l'adresse IP affectée au PS-9000. Dans le champ "Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur", entrez "lp", puis cliquez sur [OK].

Ajout d'une imprimante compatible LPR		×
Nom ou adresse du serveur	192 168 4 239	ОК
Ner de l'annie put		Annuler
file d'attente sur ce serveur :	lp	Ajde



Dans la liste "Ports disponibles", sélectionnez le port approprié, puis cliquez sur [Suivant].





Dans la boîte de dialogue Assistant d'ajout d'imprimante, sélectionnez le pilote d'imprimante P-touch à utiliser, puis cliquez sur [Suivant].

Applayez to est fournie	le fabricant et le modèle de l'impérvante. Si une disquette d'installation vec l'impérvante, appuyez sur Disquette fournie. Si l'impérvante n'est pas
istée, con	vec l'implimante, appuyez sur Disquette lournie. Si l'implimante n'est pas illez la documentation pour connaître les implimantes compatibles.
Solition industries L	Inprimentes : I Broken PLARCORN
Bull	
Citizen	
ColorAge	-1
	Disquette fournie
	(Defendent (Scients) Annuter



Dans la boîte de dialogue Utiliser un pilote existant, choisissez de remplacer ou non le pilote existant par le nouveau pilote, puis cliquez sur [Suivant].





Dans le champ "Nom d'imprimante", entrez si nécessaire le nom de l'imprimante P-touch à utiliser sous Microsoft[®] Windows NT® 4.0.

Choisissez d'utiliser ou non cette imprimante comme imprimante par défaut, puis cliquez sur [Suivant].





Dans la boîte de dialogue Partage imprimante, sélectionnez "Partagée" ou "Non partagée" selon votre environnement. Si l'imprimante est partagée, entrez un nom de partage. Puis cliquez sur [Suivant].

	Veuillez indiquer si cette implimante sera partagée avec d'autres utilisateurs réseau. Si vous choisissez de la partager, donnez-lui un nom de partage.
	Partagée Non de partage:
	Choinissez les systèmes d'exploitation de tous les ordinations qui reprimessorit vers celles imprimante.
~~~	Windows NT 35 ou 351 MIPS

D

### Dans la boîte de dialogue Impression d'une page de test, sélectionnez "Non", puis cliquez sur [Terminer].

Lorsque la nouvelle imprimante est ajoutée à la liste des imprimantes, l'installation de l'imprimante est terminée.

And the analysis of the term term for the second se
 < Pyloidert Terrinet Annuler



Affichez la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, désactivez la case à cocher "Activer la gestion du mode bidirectionnel" de l'onglet Ports et sélectionnez "Désactiver" pour l'option Moniteur d'imprimante de l'onglet Paramètres du périphérique. Vous pouvez ensuite imprimer.

🏐 Bother PT (	3500PC		
, Ingrimer vers le ou le coché libre.	s ports suivants. L'impri	assion se fera sur le premier p	art
Pot	Description	Incrimente	
¥ 192 168 4 2391	2	Boother PT-9500PC	-
LPT1:	Local Port		
LI LPT2	Local Port		
UPT3	Local Port		
COM1:	Local Port		
COM2	Local Port		_
COM3	Local Port		
COM4	Local Port		-
Ainstan on most	1		1
Allow a barr	Zobbung aub	complete por	
			_

### Imprimer à l'aide du port LPR sous Microsoft[®] Windows[®] 2000 Pro

### 🖉 Remarque

- Pour imprimer à l'aide du LPR, un port LPR doit être ajouté. Pointez sur "Démarrer" "Paramètres"
   – "Panneau de configuration" "Ajout/Suppression de programmes" "Ajouter/Supprimer des
   composants Windows" pour lancer l'Assistant Composants Windows. Dans la liste "Composants",
   sélectionnez "Autres services de fichiers et d'impression en réseau", cliquez sur [Détails],
   sélectionnez "Service d'impression pour Unix", puis cliquez sur [OK]. Dans l'Assistant Composants
   Windows, cliquez sur [Suivant]. Une fois le composant ajouté, cliquez sur [Terminer]. Le port LPR
   est ajouté.
  - Pointez sur "Démarrer" "Paramètres" "Panneau de configuration" – "Imprimantes", puis double-cliquez sur [Ajout d'imprimante] L'Assistant Ajout d'imprimante se lance.



### **2** Cliquez sur [Suivant].



Sélectionnez "Imprimante locale". Veillez à désactiver la case à cocher "Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play".



Dans la boîte de dialogue Sélectionnez le port imprimante, sélectionnez "Créer un nouveau port" pour créer un nouveau port. Sélectionnez "LPR Port", puis cliquez sur [Suivant].

b	es ordinateur:	communiquent avec le	o imprimantes à travers des pr	orto.	6
S	électionnez le la clara la lat	port auquel yous souha	itez connecter votre imprimar nouveau port.	ite. Si celui-ci n'est	
c	Utiliser le p	oft suivant :			
	Port	Description	Imprimente	-	
	LPT1: LPT2 LPT3 COM1: COM2 COM2	Port imprimante Port imprimante Port imprimante Port série Port série Port série			
	Remarque	la plupat des ordinateu	n: utilisent LPT1 : port de con	munication	
6	Gréer un no	uveau part :			
	Type :	LPR Port			

- Si le port d'impression de destination a été créé lors de l'installation du PS-9000, sélectionnez le port dans la liste "Utiliser le port suivant", puis cliquez sur [Suivant].
- Dans le champ "Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd" de la boîte de dialogue Ajout d'une imprimante compatible LPR, entrez l'adresse IP affectée au PS-9000. Dans le champ "Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur", entrez "lp", puis cliquez sur [OK].





Dans la boîte de dialogue Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le pilote d'imprimante P-touch à utiliser, puis cliquez sur [Suivant].



Dans la boîte de dialogue Utiliser un pilote existant, choisissez de remplacer ou non le pilote existant par le nouveau pilote, puis cliquez sur [Suivant].





Dans le champ "Nom de l'imprimante", entrez si nécessaire le nom de l'imprimante P-touch à utiliser sous Microsoft[®] Windows[®] 2000 Pro. Répondez "Non" à la question "Voulezvous que vos programmes Windows utilisent cette imprimante comme imprimante par défaut ?", puis cliquez sur [Suivant].

Assistant Ajout d'imprimante	
Donnez un nom ä votre imprimante Vous devez ahtibuer un nom ä cette imprimante.	Ŷ
Donnec un nom à cette imprimante. Certains programmes ne prennent par en charge les combinaisons de noms de serveux et d'imprimantes de plus de 31 caeachères. Nom de l'imprimante :	
Brother PT-9500PC	
Vodez-vous que vos programmes Windows utilisent cette imprimante comme imprimante par défaut ?	
C Lu	
. Bui	
(Brécédent Suivant)	Annuler



Dans la boîte de dialogue Partage d'imprimante, sélectionnez "Partager en tant que" ou "Ne pas partager cette imprimante" selon votre environnement. Si l'imprimante est partagée, entrez un nom de partage. Puis cliquez sur [Suivant].

Assistant	Ajout d'imprimante	
Partag Vo	ge d'imprimante ous pouvez patager cette imprimonte avec d'autres utilisateurs du réseau.	Ŷ
in: pa	diquez si vous voulez que cette imprimante soit accessible aux autres utilisateurs. Si vous utagez cette imprimante, vous devez fournis un nom de partage.	
e	Ne pas partager cette imprimente	
с	Pajtager en tant que :	
	< Brécédent Suivant >	Annules

D Dans la boîte de dialogue Imprimer une page de test, sélectionnez "Non", puis cliquez sur [Suivant].

Assistant Ajout d'imprimante		
Imprimer une page de test Vous pouvez impimer une page de test afin de conf conscientent.	imer que l'imprimante a été installée	Ì
Voulez-vous imprimer une page de test ?		
C <u>D</u> ui		
@ Nori		
	< Brécédent Suivant >	Annules

6		
٠		

### Les informations relatives à la configuration s'affichent. Si les informations sont correctes, cliquez sur [Terminer].

Lorsque la nouvelle imprimante est ajoutée à la liste des imprimantes, l'installation de l'imprimante est terminée.

Assistant Ajout d'imprimante		
	Fin de l'Assis d'imprimante L'Assistant Ajout d'Impri	tant Ajout harde est terminé.
	Vous avez spécifié les p	aramétres d'imprimante suivants :
	Nom : Partagée en tant que : Port : Modèle : Par défaut : Page de test :	Brother PT 4500PC (Non participation 122,1684.2331b Brother PT 4300PC Non Non
	Pour lenner cet Assistar	il, cliquez sur Terminer.
		< Brécédent Terminer Annuler

12 Affichez la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, désactivez la case à cocher "Activer la gestion du mode bidirectionnel" de l'onglet Ports et sélectionnez "Désactiver" pour l'option Moniteur d'imprimante de l'onglet Paramètres du périphérique. Vous pouvez ensuite imprimer.

	er las pode ordenada 11	increasion on feet as a la	
nt selectio	Description	Incrinente	
COM1: COM2 COM3 COM3 COM4: DELE:	Port périe Port périe Port série Port série Increasion dans un		
1921. PTLA	Prouch TOP Part	Brother PT 9500PC Brother PT 9300PC	_
Aguteru	n port. <u>S</u> uppri	mer le potConfig	urer le port

### Imprimer à l'aide du port LPR sous Microsoft[®] Windows[®] XP

### 🖉 Remarque

- Pour imprimer à l'aide du LPR, un port LPR doit être ajouté. Pointez sur "démarrer" "Panneau de configuration" "Ajout ou Supprimer des programmes" "Ajouter ou supprimer des composants Windows" pour lancer l'Assistant Composants Windows. Dans la liste "Composants", sélectionnez "Autres services de fichiers et d'impression en réseau", cliquez sur [Détails], sélectionnez "Service d'impression pour Unix", puis cliquez sur [OK]. Dans l'Assistant Composants Windows, cliquez sur [Suivant]. Une fois le composant ajouté, cliquez sur [Terminer]. Le port LPR est ajouté.
  - Pointez sur "démarrer" "Panneau de configuration" – "Imprimantes et autres périphériques", puis cliquez sur [Ajouter une imprimante] pour lancer l'assistant.





Sélectionnez "Imprimante locale connectée à cet ordinateur". Veillez à désactiver la case à cocher "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug-and-Play".



Dans la boîte de dialogue Sélectionnez un port imprimante, sélectionnez "Créer un nouveau port" pour créer un nouveau port. Sélectionnez "LPR Port", puis cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez le port auque pas dans la liste, vous pour	vous souhaitez connecter votre imprimante. Si o rez créer un nouveau port.	selui-ci n'es
Utiliser le port suivant :	LPT1: (Port imprimante recommandé)	
nemargue : la pluparte une imprimante locale	es connecteur unierrale por DP11 pour comm ex connecteur de ce poir ressemble à ceso:	

- Si le port d'impression de destination a été créé lors de l'installation du PS-9000, sélectionnez le port dans la liste "Utiliser le port suivant", puis cliquez sur [Suivant].
- Dans le champ "Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd" de la boîte de dialogue Ajout d'une imprimante compatible LPR, entrez l'adresse IP affectée au PS-9000. Dans le champ "Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur", entrez "lp", puis cliquez sur [OK].

		100 100 1 000		ov
gon ou adresse o	u serveul roumissant le lpd :	192.168.4.239		UK.
Nom de l'impriman	te ou de la file d'attente sur ce	e lui	A	nnde
erveur :		194		_



Dans la boîte de dialogue Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le pilote d'imprimante P-touch à utiliser, puis cliquez sur [Suivant].



6 Dans la boîte de dialogue Utiliser un pilote existant, choisissez de remplacer ou non le pilote existant par le nouveau pilote, puis cliquez sur [Suivant].





Dans le champ "Nom de l'imprimante", entrez le nom de l'imprimante P-touch à utiliser sous Microsoft[®] Windows[®] XP. Si nécessaire, entrez le nom souhaité. Choisissez d'utiliser ou non cette imprimante comme imprimante par défaut, puis cliquez sur [Suivant].

Assistant Ajout d'imprimante
Donnez un nom à votre imprimante Vous devez attibuer un nom à ceite imprimante.
Entre un nom pour cette imprimente. Certainn programmes ne premient pas en charge les contravisons de nomes de revenus et d'imprimentes de pluis de 31 escentres : i est donc préferité de construir et nom auxiliant que possible. Nog de l'imprimente : Biorder P1 500PC
Vodex-vour ditere cette ingrinante comme ingrinante par délaut ? O pui O j <u>B</u> ef
< Beloident Suivant > Annuler

B Dans la boîte de dialogue Partage d'imprimante, sélectionnez "Ne pas partager cette imprimante", puis cliquez sur [Suivant].

Vous pouvez partager	cette incrimante avec d'autres utilisateurs du réseau
Si vous voulez partagi pouvez utiliser le nom autres utilisateurs du re	er cette implimante, vous devez tourrir un nom de partage. Vous suggéré ou en entrer un autre. Le nom de partage sera visible aux éseau.
•Ne pas partager ce	ette imprimante
ONgm du partage :	

Dans la boîte de dialogue Imprimer une page de test, sélectionnez "Non", puis cliquez sur [Suivant].

Assistant Ajout d'imprimante	
Imprimer une page de test Vous pouvez ingeiner une page de test afin de continner que l'imprimante a é instalée correctement.	*
Voulez-vous imprimer une page de test ?	
<u>○ D</u> ui	
<ul> <li>Non</li> </ul>	
< Brécédent Suivant >	Annuler



### Les informations relatives à la configuration s'affichent. Si les informations sont correctes, cliquez sur [Terminer].

Lorsque la nouvelle imprimante est ajoutée à la liste des imprimantes, l'installation de l'imprimante est terminée.

Assistant Ajout d'imprimante			
	Fin de l'Assistant Ajout d'Imprimante Uxuistari Ajout d'ingrinarte est terminé. Youra avece générilé les paramètes d'ingrimarte suivants :		
	Nom : Nom du partage : Port : Modèle : Par défaut : Page de test :	Brother PT-SB00PC c/Non patagée 192:1084.2391p Brother PT-S000PC Non Non	
	Pour fermer cet Assistant, cliques our Terminer.		
	(	< Précédent Terminer Annules	

Affichez la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, désactivez la case à cocher "Activer la gestion du mode bidirectionnel" de l'onglet Ports et sélectionnez "Désactiver" pour l'option Moniteur d'imprimante de l'onglet Paramètres du périphérique. Vous pouvez ensuite imprimer.

Heal Parts	ige Ports Avancé éher PT-9500PC	Gestion des couleurs	Paramètres du périphériqu
gression su	r les ports suivants. L'im	pression se fera sur le p	remier part sélectionné
Port	Description	Incrimente	~
COM1:	Port série		
2 K00 C	Port série		
2 COM3	Port série		
C014	Port série		
I FILE:	Inpression dans un fi	sh.	
± 1921		Brother PT-9500	PC
J PILA.	Prouch TUP Part	Brother PT-930.	PC 💌
Aguter un	port. Su	pprimer le port	Configurer le port
	2 1 100 2		
Activer is g	peston au mode plarect	onnei	
worker in b	cor o imprimante		

# Paramètres du PS-9000

### Les paramètres du PS-9000 sont les suivants.

#### Généralités

Désignation		Paramàtro par	
CD-ROM Installation	Page Web	défaut	Explication
	Interface LAN	AUTO	Permet d'installer le type de réseau. Le mode AUTO est le mode normalement utilisé. Si la DIODE DE LIAISON du concentrateur ne s'allume pas lorsque le PS-9000 est mis sous tension, sélectionnez le type de réseau approprié au concentrateur.

#### TCP/IP

Désignation		Paramàtro par	
CD-ROM Installation	Page Web	défaut	Explication
Obtenir une adresse IP automatique ment	DHCP/BOOTP	ACTIVE	Permet d'activer ou de désactiver le protocole DHCP/BOOTP. Ce protocole permet d'obtenir l'adresse IP à partir du serveur DHCP/BOOTP lors du démarrage. Afin d'obtenir l'adresse IP du PS-9000 à partir du serveur DHCP/BOOTP, un serveur DHCP/BOOTP correctement installé doit exister sur le sous-réseau. Le PS-9000 reconnaît automatiquement le protocole DHCP/BOOTP et utilise l'adresse IP reçue en réponse comme sa propre adresse.
	RARP	ACTIVE	Permet d'activer ou de désactiver le protocole RARP. Ce protocole permet d'obtenir l'adresse IP à partir du serveur RARP lors du démarrage. Afin d'obtenir l'adresse IP du PS-9000 à partir du serveur RARP, un serveur RARP correctement installé doit exister sur le sous-réseau.
Adresse IP	Adresse IP	0.0.0.0	Permet de configurer l'adresse IP du PS-9000. La valeur doit être entrée sous la forme d'une série de quatre nombres séparés par des points, par exemple "xxx.xxx.xxx.xxx".

Désignation		Dever Stroper	
CD-ROM Installation	Page Web	Parametre par défaut	Explication
Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau	0.0.0.0	Permet de configurer le masque de sous-réseau du PS-9000. La valeur doit être entrée sous la forme d'une série de quatre nombres séparés par des points, par exemple "xxx.xxx.xxx.xx.". Si la valeur indiquée est "0.0.0.0", ce paramètre est désactivé et le masque de sous- réseau correspondant à l'adresse IP sera automatiquement utilisé.
Passerelle par défaut	Passerelle par défaut	0.0.0.0	Permet de configurer l'adresse IP de la passerelle. La valeur doit être entrée sous la forme d'une série de quatre nombres séparés par des points, par exemple "xxx.xxx.xxx.xxx". La passerelle doit se trouver sur le même sous-réseau que le PS-9000. Si la valeur indiquée est "0.0.0.0", ce paramètre est désactivé.