Introduction

STEP

Before using the printer

STEP 2

Creating and printing a label without using your computer

STEP

the printer to your P

For Ma

Maintenance and Troubleshooting



# Label Printer User's Guide Guide de l'utilisateur



You must set up the hardware and install the driver before you can use the printer. Please read this manual before you use the printer. Keep the CD-ROM in a convenient place so you can use it quickly if you need to.

www.brother.ca

Congratulations on purchasing the QL-650TD.

Your new QL-650TD is a label printer that connects to your personal computer, enabling you to quickly and easily print professional custom labels that you have created on your personal computer using the label editing software provided.

We strongly recommend that you read this manual carefully before using your QL-650TD, and then keep it nearby for future reference.

We provide service & support for users who register their products on our website. We recommend that you take this opportunity to register with us by visiting us at:

#### Online User Registration http://register.eu.brother.com/

#### Online Support Page http://solutions.brother.com/

**NOTE:** It is also possible to access the above sites from the online user registration window of the CD-ROM installer disk which is included with the printer. We look forward to your registration.

#### Industry Canada Compliance Statement (Canada Only)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

- No part of this manual may be reproduced in any form, including photocopying or reprinting, without prior consent.
- The rights and copyrights of bundled software (including but not limited to the program, images, clip art, templates and text incorporated into the software) and attached manuals and other documents, and any copies of the software, are owned by Brother Industries, Ltd. and its suppliers.

# **Table of Contents**

	Introduction ••••••••••1
	Manuals ······2
	Symbols Used in this Manual •••••• 2
	Safety Precautions ••••••• 3
	General Precautions ••••••6
STEP1	Before using the printer •••••••
F	Parts Checklist ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
F	Parts Description ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-	Main Printing Unit
(	Connecting the power supply •••••••••••••••••••••••••••••••••••
	LCD ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Manual operation button •••••••••••••••••••••••••••••••••••
I	Installing the DK Roll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Applicable DK Rolls •••••••• 16
	Installing the DK Roll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
/	Attaching the paper guide ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ś	Setting clock/language/units ······ 18
F	Procedure for creating a label ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
STEP2	Creating and printing a label without using your
	computer •••••••• Z1
(	Creating a label •••••••22
	1. Selecting a template •••••• 22
	2. Printing a label ••••••• 23
(	Other convenient functions ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Editing a template: Menu 1/12 ······24
	Changing the date used for templates: Menu 2/12 25
	Preview the label content before printing: Menu 3/12 ••••••• 26
	Specifying the number of copies: Menu 4/12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Printing labels with label numbers: Menu 5/12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ondinging the date doed for templates. Mena 2/12	20
Preview the label content before printing: Menu 3/12	•• 26
Specifying the number of copies: Menu 4/12	•• 27
Printing labels with label numbers: Menu 5/12	•• 27
Printing a list of templates: Menu 6/12 ·····	•• 29
Setting the clock: Menu 7/12 ·····	•• 29
Cut the roll automatically when printing: Menu 8/12	•• 30
Setting the language: Menu 9/12 ·····	•• 30
Set the unit of measure (inch or mm): Menu 10/12 ••••••	•• 31
Adjusting the contrast of LCD: Menu 11/12	•• 31
Hiding/showing the preset templates: Menu 12/12 ••••••	•• 32
Locking the Menu button ••••••	•• 32
Uploading templates/messages from your computer	•• 32
Concerning the download of message	•• 32
	-

step 1



STEP3	Connecting the printer to your PC •••••••	33
	Installing the software ••••••	34
	When using Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> ······	34
	When using Mac OS <sup>®</sup> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	36
	Uninstalling Software and Printer Driver	38
	Uninstalling the Printer Driver •••••••	38
STEDA	Maintenance and Troubleshooting	41
	Maintenance •••••••	42
	Print head maintenance •••••••	42
	Roller maintenance ••••••	42
	Label outlet maintenance ••••••	43
	Replacing the cutter unit ••••••	44
	Replacing the lithium clock battery ······	45
	Troubleshooting ••••••	48
	Potential types of problems ••••••	48
	Error messages (what they mean) ••••••	49
	Reset the Printer	50
		51
		5Z

\_\_\_\_\_

T

# Introduction

#### Compilation and Publication Notice

Under the supervision of Brother Industries Ltd., this manual has been compiled and published, covering the latest product's descriptions and specifications.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein and shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publication.

© 2010 Brother Industries Ltd.

#### Trademarks

The Brother logo is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.

Brother is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The names of other software or products used in this document are trademarks or registered trademarks of the respective companies that developed them.

Each company whose software title is mentioned in this guide has a Software Licence Agreement specific to its proprietary programs.

All other brand and product names mentioned in this User's Guide are registered trademarks of their respective companies.

#### Shipment of the Printer

If for any reason you must ship your printer, carefully package the printer to avoid any damage during transit.

We recommend that you save and use the original packaging. The printer should also be adequately insured with the carrier.

ntroduction

1

STE



STEF

Maintenance and Troubleshooting

# Manuals

The following manuals are provided to help you use the printer correctly and to utilize its features. Be sure to read this manual before using the printer.

#### ■Users Guide (This manual)

Read this manual first.

It gives information which should be read before using the printer, such as cautions, installation and setup, and the procedures for printing labels without using your computer.

It also describes the installation of the bundled software to be used on a personal computer.

#### ■Software User's Guide (PDF Manual)

It explains how to create labels using the software supplied with the printer, by installing it on a computer before connecting the printer to the computer.

It also explains how to clean the printer, and how to perform some troubleshooting.

# Symbols Used in this Manual

The symbols used throughout this guide are as follows:

This symbol indicates information or directions that should be followed. If ignored, the result may be injury, damage, or failed operations.

This symbol indicates information or directions that can help you better understand and use the printer more efficiently.

# Safety Precautions

To prevent injury and damage, important notes are explained using various symbols. The symbols and their meanings are as follows:

Tells you what to do to avoid the risk of injury.	Ē
Tells you about procedures you must follow to prevent damage to the printer.	STE

The symbols used in this manual are as follows:

 $\bigotimes$  The incorrect setup icon alerts you to devices and operations that are not compatible with the printer. (e.g. the figure on the left indicates a warning against disassembly).

The special instructions icon indicates operations to be carried out. (e.g. the figure on the left shows removal of the power plug from the power outlet).

### WARNING

#### The Printer

R

2

#### Follow these guidlines to avoid fire, electric shock, or other damage.

- Do not disassemble the printer. For inspection, adjustment and repair of the printer contact the retail outlet where the printer was purchased or your local authorized service center.
- O Do not drop, hit or otherwise bang the printer.
- O Do not hold and lift the printer by the DK Roll cover. The cover could come off and the printer could fall and become damaged.
- Do not touch any metal parts near the print head. The print head becomes very hot during use and remains very hot immediately after use. Do not touch it directly with your hands.

- Do not allow the printer to get wet in any way.
- Do not use the printer with foreign objects in it. If water or any foreign objects should enter the printer, unplug the power cord from the electric outlet and remove the foreign object. If necessary, contact the retail outlet where the printer was purchased or your local authorized service center.
- O Dispose of plastic bags correctly and keep away from babies and children. Do not wear or play with plastic bags.
- Unplug the power cord immediately and stop using the printer if you notice any abnormal odor, heat, discoloration, deformation or anything unusual whilst the printer is in use or storage.

roduction

Before using

STEP

the printer

## WARNING



# **CAUTION**

#### Follow these guidlines to avoid fire, electric shock, or other damage.

#### The Printer

The standard electrical outlet should be close to the printer and be easily accessible.

Power Cord

Always hold the power plug when removing the power cord from or inserting it into the outlet. Pulling on the power cord cable could cause problems with the power cord.

ACAUTION	5	
Follow these guidlines to avoid fire, electric shock, or other damage.		
■Cutter	ntrod	
<ul> <li>Do not touch the blade of the cutter unit.</li> <li>Do not open the top cover when the cutter is operating.</li> </ul>	STEP 1	
■Installation/Storage		
Place the printer on a flat, stable surface such as a desk. Do not place any heavy objects on top of the printer.	re using printer	
■DK Roll (DK Label, DK Tape)	Befo	
<ul> <li>Be careful not to drop the DK Roll.</li> <li>DK Rolls use thermal paper and thermal</li> <li>DK Rolls use thermal paper and thermal</li> <li>Impediate the lable and print will federate</li> </ul>		
with sunlight and heat. Do not use DK Rolls for outdoor use that requires	STEP 2	
durability. Before applying the label, check the environmental condition and the material. Test the label by affixing a small piece of it to an inconspicuous area of the intended surface.	nd printing a label ng your computer	
	Creating ar without usi	

STEP 3

Connecting the printer to your PC For Mac For Windows

STEP 4

## **General Precautions**

#### The Printer

- The printer is a precision machine. Do not drop, hit or otherwise bang the printer.
- Do not lift the printer by the DK Roll compartment cover. The cover could come off and the printer could fall and become damaged.
- The printer may malfunction if left near a television, radio, etc. Do not use the printer near any machine that can cause electromagnetic interference.
- Do not expose the printer to direct sunlight or near heaters or other hot appliances, in any location exposed to extremely high or low temperatures, high humidity or dusty locations. Doing so could cause the machine to malfunction.
- Do not use paint thinner, benzene, alcohol or any other organic solvents to clean the printer. Doing so may cause damage to the surface finish. Use a soft, dry cloth to clean the printer.
- Do not place any heavy objects or objects containing water on top of the printer. If water
  or any foreign object enters the printer, contact the retail outlet where the printer was
  purchased or your local authorized service center. If you continue to use the printer with
  water or a foreign object in the printer, the printer may be damaged or personal injury
  could result.
- Do not touch the cutter. Personal injury could result. Take special care when changing the cutter unit.
- Do not insert any objects into or block the label output slot, USB port, or serial port.
- Do not place any metal parts near the print head. The print head becomes very hot during use and remains very hot immediately after use. Do not touch it directly with your hands.
- Use only the interface cable (USB cable) included with the printer.
- When not in use for an extended period, remove the DK Roll from the printer.
- Do not attempt to print labels while the DK Roll cover is open.
- Never disassemble the printer or allow it to get wet to avoid possible fire or electrical shock. Do not remove the power cord from or insert it into the electrical outlet with wet hands. Doing so could cause an electrical shock or fire.
- If a paper jam should occur due to a build up of adhesive on the paper guide surface, unplug the power cord from the electrical outlet and wipe away the adhesive buildup on the paper guide surface with a cloth dipped in ethanol or isopropyl (rubbing) alcohol. It is recommended that you clean the paper guide when replacing the cutter unit.
- The serial connector on the QL-650TD side is not Limited Power Source.

#### ■Power Cord

- Use only the AC power cord included with the printer.
- If the printer will not be used for an extended period, remove the power supply cord from the electrical outlet.
- Always hold the plug when removing the power cord from or inserting it into the outlet. Do not pull
  on the cord. The wire in the cord may become damaged.
- You should position the printer near an easily accessible, standard electrical socket.

#### ■DK Roll (DK Label and DK Tape)

- Use only genuine Brother accessories and supplies (with 🐹, 🐹 marks). Do not use any unauthorized accessories or supplies.
- If the label is attached to a wet, dirty, or oily surface, it may peel off easily. Before applying the label, clean the surface to which the label will be applied.
- DK Roll uses thermal paper and thermal film so that ultraviolet rays, wind, and rain may cause the colour of the label to fade and the ends of the label to peel off.
- Do not expose the DK Rolls to direct sunlight, high temperatures, high humidity, or dust. Store in a cool, dark place. Use the DK Rolls soon after opening the package.

- Scratching the printed surface of the label with your finger nails or metal objects, or touching the printed surface with hands dampened by water, sweat, or medicated cream, etc., can cause the colour to change or fade.
- Do not apply labels to any persons, animals, or plants.
- As the end of the DK Roll is designed to not adhere to the label spool, the last label may not be cut properly. If this happens, remove the remaining labels, insert a new DK Roll, and reprint the last label.

Note: To account for this, the number of DK Labels included on each DK Roll may be more than indicated on the package.

- When peeling a DK Label, some portion of the label may remain. Remove the remaining portion before attaching a new label.
- Some DK Rolls use permanent adhesive for their labels. These labels cannot be easily peeled off once attached.
- Prior to using CD/DVD labels, be sure to follow the instructions in your CD/DVD player's instruction manual regarding applying CD/DVD labels.
- Do not use CD/DVD labels in a slot loading CD/DVD player, for example a CD player in a car where the CD is slid into a slot in the CD player.
- Do not peel off the CD/DVD label once it is applied to the CD/DVD, a thin surface layer may come off, resulting in damage to the disk.
- Do not apply CD/DVD labels to CD/DVD disks designed for use with ink jet printers. Labels peel off these disks easily and using disks with peeled labels can result in loss or damage of data.
- When applying CD/DVD labels, use the applicator included with the CD/DVD label rolls. failure to do so could cause damage to the CD/DVD player.
- User's shall take full responsibility for applying CD/DVD labels. Brother accepts no
  responsibility for any loss or damage of data caused by the inappropriate use of CD/DVD
  labels.

#### ■CD-ROM and Software

- Do not scratch or subject the CD-ROM to high or low temperatures.
- Do not put heavy objects on the CD-ROM or apply force to the CD-ROM.
- The software contained on the CD-ROM is meant for use with the printer only. See License on CD for further details. This software may be installed on multiple personal computers for use in an office, etc.

#### Battery

- Do not use the battery in any other products.
- Dispose of a used battery in accordance with all applicable federal, state, and local regulations.
- When storing or discarding the battery, wrap it with adhesive cellophane tape or similar material. to prevent short circuit of the battery.
- It is recommended to replace the battery every two years.



Example of grounding of battery

STEP



Maintenance and Troubleshooting

Before using the printer

#### Cutter unit

- The cutter unit contains a very sharp blade. To prevent injury from a broken cutter blade:
  - Make sure the top cover is closed when using the cutter unit.
  - Don't apply too much pressure when fitting or removing the cutter unit.
  - When the cutter unit becomes blunt you should replace it with a new one.
  - If you break the cutter unit, unplug your printer from the power and remove the cutter unit carefully with a pair of tweezers.
- If the machine jams due to a build up of adhesive, you should clean the surface of the paper guide. Unplug the printer from the power and wipe away the adhesive build up from the surface of the paper guide using a cloth or tissue dipped in isopropyl alcohol. We



- recommend that you clean the paper guide when replacing the cutter unit.
- The cutter unit should give you an average number of 5000 cuts or more, depending on how you use the machine. If your printer does not cut the labels properly or starts to jam often, the cutter might have reached the end of its life; you should replace the cutter.



# **Before using the printer**



STEP 1

Before using the printer

# I Parts Checklist

When you unpack the printer, check to see that you have all of the following parts. If any of the parts are missing or faulty, contact the dealer or brother authorised service representitive where you purchased the printer from.

#### Brother QL-650TD



#### DK Roll (Starter roll)



- Standard Address Labels, 1-1/7"  $\times$  3-1/2" (29 mm  $\times$  90 mm) (100 labels)
- Round Paper Labels, 1" (24mm) (250 labels)

#### USB cable

Paper guide



#### Power cord



CD-ROM



#### User's Guide (English and French)



#### **Cleaning sheet**



DK Label & Tape Guide



# 2 Parts Description

# **Main Printing Unit**

#### ■Front View



When not in use, close the DK Roll cover to prevent dust and debris from accumulating inside the printer.

Back View



STEP

the printer

Maintenance and Troubleshooting



12:34

20/07/2010

#### 13

STEP

STEP R

the printer to your PC

connecting .

STEP

Maintenance and Troubleshooting

\*EP013a

## LCD

The LCD display is used for both Time Display mode and Menu Selection mode operations.

#### ■Time Display mode

The LCD will display the date and time when the machine is switched on and not in use.

#### Manual operation menu table



## Each button is indicated by the following marks.

Menu	Menu button
ESC	ESC button
	Print button
ØK	OK button
	Up arrow button
	Down arrow button

You can easily create labels that show the date, time and a message without using a computer.



For details, see "Creating a label" on page 22.



The LCD will display the menu title when editing the templates or when changing settings.





# Manual operation button

Name	Function	
	Turns the printer ON the printer status.	I or OFF. The button also lights up or blinks depending on
	LED lamp	Status
	OFF	The power is turned OFF.
	ON ©	The power is turned ON.
ON/OFF button (し)	Blinks rapidly ○○○○○	An error has occured. For details on troubleshooting, see "Troubleshooting" on page 48.
	Blinks slowly	The printer is processing data.
	Turns OFF after blinking 10 times O	A system error has occurred. Turn the printer OFF, wait 30 seconds and then turn it ON again. If this does not clear the error you should contact your dealer or a Brother authorised service centre.
Print button( 📃 )	Starts printing.	
Cut button(X)	Cuts the printed label. This button is used when "Auto Cut" is set to "OFF". For details, see "Cut the roll automatically when printing: Menu 8/12" on page 30.	
	When using DK Di	e-cut Labels: feeds the DK Label Roll to the beginning of
Feed button( <b>†</b> <u>)</u> )	the first label. If the Roll is fed to the b When using DK C If there is no DK La and the roller rotat second, the roller	s button is held for more than one second, the DK Label eginning of the next label. ontinuous Tapes: feeds 25.4 mm of the DK Label Roll. abel Roll installed, the mode changes to a cleaning mode es for 8 mm. If this button is held for more than one rotates for 100 mm.
Menu button	Switch between the Time Display mode (normal mode) and Menu Selection mode (when making settings). In order to avoid changing the template setting, the Menu button can be locked. For details, see "Locking the Menu button" on page 32.	
ESC button	The setting is canceled and the screen returns to the previous mode or screen.	
OK button	Accepts the selected mode or setting value.	
Up/down arrow	Changes the menu or setting value.	

# 4 Installing the DK Roll

# Applicable DK Rolls

The usable types of DK Roll for the printer are shown below.

	DK Label	This is a pre-cut label roll. Thermal recording paper and thermal recording film are available.
DK Label and DK Tape.	DK Tape	This is a freely cuttable full-page adhesive tape. Thermal recording paper and thermal recording film are available.

- For the full list of available DK Rolls, see "List of consumable items" shown at the back of this User Guide.
  - Be sure to use only genuine DK Rolls in the printer.

# Installing the DK Roll







the printer

without using your compute



# Attaching the paper guide

The printer contains a paper guide which can hold up to 10 individual label sheets.

- Attach the paper guide to the front of the printer as shown on the right.
  - You will need to remove the paper guide if you wish to print and cut more than 10 labels at a time.



STEF

STE



ENGLISH	19
<ul> <li>Select the minute by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.</li> <li>The minute is set and the language setting screen is displayed.</li> </ul>	Introduction
<ul> <li>Select the language by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.</li> <li>The language is set and the units setting screen is displayed.</li> </ul>	bre using printer
<ul> <li>Select the units by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.</li> <li>The units are set and the Time Display mode is displayed.</li> </ul>	Befc STEP 2
<ul> <li>Your machine will now display the date and time when switched on and not in use.</li> <li>Every process such as creating or printing a label and making settings in each function is done in this mode.</li> <li>For details, see "STEP 2 Creating and printing a label without using your computer" on page 21.</li> </ul>	Creating and printing a label without using your computer
<ul> <li>The clock, language or unit setting can be changed later. See Sections:</li> <li>"Setting the clock: Menu 7/12" on page 29</li> <li>"Setting the language: Menu 9/12" on page 30</li> <li>"Set the unit of measure (inch or mm): Menu 10/12" on page 31</li> </ul>	Connecting the printer to your PC For Mac For Windows

I		
l	nd	þ
I	σ	÷
I	Q	0
I	Ĕ	Ĕ
I	g	S
I	ē	Ĩ
I	D,	5
I	5	2
I	$\geq$	$\vdash$

STEP 4



You can find more detailed instructions on creating labels in the next chapter.



# Creating and printing a label without using your computer

This printer has eight built-in templates for your convenience, you may select the template you want from these templates by scrolling up or down ( $\blacktriangle$ / $\checkmark$ ) and then press the Print button. You may also download additional templates created in P-touch Editor. This is for PC only and not available for Mac.

# 1 Creating a label

1. Selecting a template

Page 22

Page 23

2. Printing a label

# 2 Other convenient functions

Editing a templete: Manu 1/12	Dere 24
Editing a template: Menu 1/12	Page 24
Changing the date used for templates: Menu 2/12	Page 25
Preview the label content before printing: Menu 3/12	Page 26
Specifying the number of copies: Menu 4/12	Page 27
Printing labels with label numbers: Menu 5/12	Page 27
Printing a list of templates: Menu 6/12	Page 29
Setting the clock: Menu 7/12	Page 29
Cut the roll automatically when printing: Menu 8/12	Page 30
Setting the language: Menu 9/12	Page 30
Set the unit of measure (inch or mm): Menu 10/12	Page 31
Adjusting the contrast of LCD: Menu 11/12	Page 31
Hiding/showing the preset templates: Menu 12/12	Page 32
Locking the Menu button	Page 32
Uploading templates/messages from your computer	Page 32
Concerning the download of message	Page 32

21



# I Creating a label

After deciding the type of label you want to create you need to choose a suitable DK Roll (see "Installing the DK Roll" in page 16).

# 1. Selecting a template

Select the template for the label you want to create, from one of the eight built-in templates.

It is also possible to create templates with your own PC. For details, see the "Software" User's Guide" (PDF Manual).

1	Press the ON/OFF button (心) to turn on	(12.7
-	the power.	12:3
	The Time Display mode is displayed.	2070

12:34 EPO1J 20/07/2010

V

Select a template by scrolling up or down with the arrow button  $(\blacktriangle/ \checkmark)$  and then press the OK button.

\$EP07]Msg+D+T

When selecting a template which includes a particular message (Msg), select the message and then press the OK button. The selected template is chosen, and the screen returns to the Time Display mode. For details on available templates, see "Types of templates" below.

#### Types of templates

Name of template	Content	Sample of print outs
[P01]Date	Date	20/07/2010
[P02]Time	Time	12:34
[P03]Message	Message	Received
[P04]Date+Time	Date + time	20/07/2010 12:34
[P05]Msg+Date	Message + date	Received 20/07/2010
[P06]Msg+Time	Message + time	Received 12:34

ENGLISH

23

			1
Name of template	Content	Sample of print outs	
[P07]Msg+D+T	Message + date + time	Received 20/07/2010 12:34	Introductio
[P08]Msg+Num	Message + numbering	Received 001	STEP 1
When a template is downloaded from a PC, the screen is displayed as shown below. • [D01] Sample1 • [D02] Sample2			fore using e printer
2. Printing a la	abel		th
■Printing only one	label		
<ul> <li>Press the Print</li> <li>Display mode.</li> <li>The contents of th</li> <li>For a preset to</li> <li>is automatical</li> <li>Roll.</li> <li>The machine</li> <li>does not fit int</li> <li>font size is at</li> </ul>	button ()) while in Time e template are printed. emplate, the content of the label ly adjusted for the size of the DK will display an error if the content to the print area even when the minimum. mber of copies to be printe	(12:34 [P07] 20/07/2010 ↓ Printing	Creating and printing a label <b>BER</b> without using your computer
Press and hold The screen shown number of copies w button is pressed.	on the right is displayed. The vill increase for as long as the print	Copies 1	STEP 3 smooning Step Step Step Step Step Step Step Step
When the num that you want t release the Pri The number of co the Print button (	ber of copies (1 to 999) o print is displayed, nt button ( <u>)</u> ) immediately. pies displayed when releasing ) will be printed.	Copies 3 ♥ Printing	Connecting the printer to y For Mac

It is also possible to select the number of copies to be printed from the menu. see "Specifying the number of copies: Menu 4/12" on page 27.

# 2 Other convenient functions

You can easily customize many functions of your machine, for example you can edit the contents of the built in templates.

## Editing a template: Menu 1/12

By editing a selected template, it is possible to change the label to your own format. The editable content varies depending on the selected template.

The following explains an example when selecting template "[P07]Msg+D+T".

1	Press the up or down arrow button ( $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ the display, then press the OK button twice	7) until [P07] is shown on e.
	Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.	12:34         EP073           20/07/2010         20/07/2010
	1	
2	Select "Menu 1/12" by pressing the up or down arrow button ( $\blacktriangle/ \bigtriangledown$ ) and then press the OK button. Message selection mode is displayed.	Menu 1/12 ¢Edit Template
3	Select the message by pressing the up or down arrow button $(\blacktriangle/ \bigtriangledown)$ and then press the OK button.	Message [P07] Received
	The message is selected, and then the date format selection mode is displayed.	
	Type of message	
	Received     Inspected     Approv	ved
	Expires     Completed     Service Before     S	est
	You can also upload new messages from your	computer.
	"None" can be selected only when using the te	mplate [P08].
4	Select the date format by pressing the up or down arrow button $(\blacktriangle/\nabla)$ and then press the OK button.	Date [P07] \$20/07/2010
	The date format is selected, and then the time format selection mode is displayed.	

	25
<ul> <li>Select the time format by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.</li> <li>The time format is selected, and then the font selection mode is displayed.</li> </ul>	Introduction
<ul> <li>Select the font by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button. The setting is saved and the screen returns to the Time Display mode.</li> <li>Type of font</li> </ul>	Before using the printer
<ul> <li>Helsinki</li> <li>Brussels</li> <li>San Diego</li> <li>L.Gothic Bold</li> <li>Brougham</li> </ul>	STEP 2
Changing the date used for templates: Menu 2/12 For the date printed on your template you can add or subtract from the current date, or	rinting a label our computer
<ul> <li>for food, for example.</li> <li>Your machine will still display the current date when in Time Display mode.</li> <li>The values you can change may vary depending on the template content.</li> </ul>	Creating and p without using )
<ul> <li>You can not not a specific date. This can be define you need to print best before labels for food, for example.</li> <li>Your machine will still display the current date when in Time Display mode.</li> <li>The values you can change may vary depending on the template content.</li> <li>The following explains an example when selecting the template "[P01]Date".</li> <li>Press the up or down arrow button (▲/ ▼) until [P01] is shown on the display, then press the OK button. Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.</li> </ul>	hier to your PC Creating and p
<ul> <li>You can not it to a specific date. This can be define you need to print best before labels for food, for example.</li> <li>Your machine will still display the current date when in Time Display mode.</li> <li>The values you can change may vary depending on the template content.</li> <li>The following explains an example when selecting the template "[P01]Date".</li> <li>Press the up or down arrow button (▲/ ▼) until [P01] is shown on the display, then press the OK button. Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.</li> <li>Select "Menu 2/12" by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button. The Date addition selection mode is displayed.</li> </ul>	Creating and p For Mac For Windows C H without using )

#### 26 STEP2 Creating and printing a label without using your computer

When selecting addition or subtraction

4	When $(+)/(-)$ has been selected press the up or down arrow button $(\blacktriangle/\triangledown)$ to choose either Years, Months, Weeks, Days, Hours or Minutes and then press the OK button.	Date [P01] ♦(+);Months :000
$\mathbf{\nabla}$		
5	Select a value between 000 and 999 by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button. • The setting is saved and the screen returns to the Time Display mode.	Date [P01] ♦(+);Months :003
	<ul> <li>If you set an addition or subtraction to the current date, or if you fix the date, a "*" will be displayed when in the Time Display mode.</li> </ul>	12:34 *EP01J \$20/07/2010
∎Wh	en selecting a fixed date	
Λ	Set the year month and day by pressing	

4	<ul> <li>Set the year, month and day by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.</li> <li>The setting is saved and the screen returns to the</li> </ul>	Date [P01] \$Set;2011/01/20
	<ul> <li>Time Display mode.</li> <li>If you set an addition (+) or subtraction (-) to the current date, or if you fix the date, a "*" will be displayed when in the Time Display mode.</li> </ul>	12:34 *EP013 20/07/2010

When you want to use the current time for printing, select addition (+) or subtraction (-) and reset all the values back to "000".

# Preview the label content before printing: Menu 3/12

You can check your label content before printing by using the preview function.

1	Press the Menu button in the Time Display Menu Selection mode is displayed.	v mode.
2	<ul> <li>Select "Menu 3/12" by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.</li> <li>The label content will scroll from right to left on the first line of the display.</li> <li>The second line will show the size of DK Roll installed.</li> </ul>	Menu 3/12 ♦Preview ▲ Received 20 17mm X 87mm
	to the Time Display mode.	

# Specifying the number of copies: Menu 4/12

1	1	
		,

3

Press the Menu button in the Time Display mode.

Menu Selection mode is displayed.

2 Select "Menu 4/12" by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.

Select the number of copies to print between 1 and 999 by pressing the up or down arrow button ( $\blacktriangle/\nabla$ ) and then press the OK button. The specified number of copies are printed, and the screen returns to the Time Display mode.



4/12

Printing labels with label numbers: Menu 5/12

When you choose a template that includes numbering you need to enter the starting number and how much you want that number to increase each time you print the label.

P For details on downloaded templates, see the "Software User's Guide" (PDF Manual).

Press the up or down arrow button  $(\blacktriangle/\triangledown)$  until [P08] is shown on the display, then press the OK button twice. Press the Menu button in the Time Display mode.

Menu Selection mode is displayed.

			STEP
2	Select "Menu 5/12" by pressing the up or down arrow button ( $\blacktriangle/ \bigtriangledown$ ) and then press the OK button.	Menu 5/12 ♦Numbering	your PC
			tter to For V
3	Select "Print Labels" by pressing the up or down arrow buttons ( $\blacktriangle/\nabla$ ) and then press the OK button.	Numbering \$Print Labels	necting the prir For Mac

Select the first label number (000 to 999) by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.
If you hold down ▲ or ▼ the value increases or decreases in units of 10.

Maintenance and Troubleshooting

5 Select the number of labels to print

 (1 to 999) by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.
 The label is printed for the specified number of times, and the screen returns to the Time Display mode.

1

Before using the printer

STEP

2

Creating and printing a label without using your computer Printing a sequential label

Press the Print button  $(\underline{\blacksquare})$  in Time Display mode.

▼

A label is printed, and the screen returns to Time Display mode.

Printing...

3 When you press the Print button (三) again, a label with the next sequential number will be printed.

#### ■Printing more than one sequential label

Hold down the Print button  $(\underline{\exists})$  until the desired number of labels is displayed. The number will continue to increase as long as the Print button  $(\underline{\exists})$  is pressed.

No. of Labels 5

#### Resetting the sequential number

Press the Menu button in Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.

2 Select "Menu 5/12" by pressing the up or down arrow buttons (▲/▼) and then press the OK button.	∳Numbering	5/12
---	------------	------

**3** Select "Reset Number" by pressing the up or down arrow buttons  $(\blacktriangle/\triangledown)$  and then press the OK button.

4

Press the OK button. For the [P08]Msg+Num template, the count number will reset to 001. If you are using a template transferred from your computer, the count number will reset to the number stored in the template.

# Printing a list of templates: Menu 6/12

It is possible to print a sample of every template (including downloaded templates) for reference.



For details on downloaded templates, see "Software User's Guide" (PDF Manual).



Choose a DK tape that print labels up to 62 mm in width. If the DK label is too narrow the machine will indicate an error

Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.

Select "Menu 6/12" by pressing the up or down arrow button ( $\blacktriangle/\nabla$ ) and then press the OK button.

6/12 Menu ♦list Print

Before using the printer STEP Creating and printing a label without using your computer

STEP

Press the OK button or the Print button The list of templates is printed and the screen returns to the Time Display mode.

# Setting the clock: Menu 7/12

Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.



3

 $\bigcirc$ 

3

(国).

Select "Menu 7/12" by pressing the up or down arrow button ( $\blacktriangle/\nabla$ ) and then press the OK button.

Adjust the Year (YY), Month (MM), Day (DD),

When you have set the clock the screen will return to the Time Display mode.

If the time and date has not been kept after the power cord has been removed,

replace the battery. As the battery is no longer holding a charge and the clock will

7/12 Menu \$Set Date/Time

Set the clock by pressing the up or down arrow button ( $\blacktriangle/\nabla$ ) and press the OK button.

need to be reset upon installation of a new battery.

and then press the OK button.

**\$**2010/01/01 00:00



STEP Λ

necting the printer to your PC

Introduction

STEP

1

OK to Print All Templates?

## Cut the roll automatically when printing: Menu 8/12

There are three options, cutting after each label, not cutting labels, or cutting the last label only.

1

Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.

2 Select "Menu 8/12" by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.
Menu ♦Auto Cut

8/12

Select a function you want to use by
pressing the up or down arrow buttons
$(\blacktriangle/\nabla)$ and then press the OK button.
The setting is saved and the screen returns to
Time Display mode.

Function	Description
	Cuts each label after printing.
Cut:Each Label	
Cut Off	Does not cut labels.
Cut.Oli	001 002 003 004 005 006
	Cuts only the last label printed.
Cut:At End	001 002 003 004

## Setting the language: Menu 9/12

Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.

2 Select "Menu 9/12" by pressing the up or down arrow button  $(\blacktriangle/ \mathbf{V})$  and then press the OK button.

Menu ♦Language

Language

♦English -

Auto Cut ¢Cut:Each Label

9/12

UK

3 Select the language by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button. The setting is saved and the screen returns to the Time Display mode.

ENGLISH

The default unit setting for English-US is "inch". For all other Languages the default setting is "mm".

Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.

2 Select "Menu 10/12" by pressing the up or down arrow button  $(\blacktriangle/ \mathbf{\nabla})$  and then press the OK button.

(p

3

3

Select the unit by pressing the up or down arrow button ( $\blacktriangle/ \bigtriangledown$ ) and then press the OK button.

The setting is saved and the screen returns to the Time Display mode.

# Adjusting the contrast of LCD: Menu 11/12

Press the Menu button in the Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.

2 Select "Menu 11/12" by pressing the up or down arrow button (▲/▼) and then press the OK button.

n (Menu 11 +LCD Contrast

Menu

Unit

**♦**mm

\$Unit

Select the contrast by pressing the up or down arrow button ( $\blacktriangle/\nabla$ ) and then press the OK button.

The setting is saved and the screen returns to the Time Display mode.

31



10/12

11/12

STEP





STEF

# Hiding/showing the preset templates: Menu 12/12

1

3

Press the Menu button in Time Display mode. Menu Selection mode is displayed.

Select "Menu 12/12" by pressing the up or down arrow buttons  $(\blacktriangle/\nabla)$  and then press the OK button.

Show Templates \$Show:All

\$Show Templates

Menu

12:34

20/07/2010

12/12

EP073a

pressing the up or down arrow buttons
(▲/▼) and then press the OK button.
The setting is saved and the screen returns to Time Display mode.

Select "Show:All" or "Hide:Preset" by

If you select "Show:All", you can see the templates listed on page 22 and 23.

# Locking the Menu button

You can prevent accidental changes to templates by locking the menu button.

- Press the Menu button for more than one second in Time Display mode.
  - When the Menu button is locked, "" is displayed in the Time Display mode as shown on the right.
  - When pressing the Menu button for more than one second again, the Menu button is unlocked.

## Uploading templates/messages from your computer

You can upload templates or message content you create in P-touch editor to your printer by using the P-touch Transfer Manager.



5AX MACHINE 20/07/2010

 $\blacksquare$   $\bigcirc$  This is for PC only. Not available for Mac.



# Concerning the download of message

It is possible to add the item selected for Message to the main unit using P-touch Transfer Manager. It will be convenient to set the name or company name. For details, refer to →"Software User's Guide" (PDF Manual).

Amy McCarthy

20/07/2010


# Connecting the printer to your PC

By using the software included with this printer, you can create a variety of labels quickly and easily using your personal computer.

For details on the software included with this printer and additional hardware/ software requirements you may need, see the back of this User Guide and the "Software User's Guide (PDF Manual)".

1	Installing the software	
	When using $Microsoft^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ $Windows^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$	Page 34
	When using Mac OS <sup>®</sup>	Page 36

## [2] Uninstalling Software and Printer Driver

Uninstalling P-touch Editor

Page 38

Page 38

Uninstalling the Printer Driver

Connecting the printer to your P For Mac

STEF

Before using the printer

ST E

Creating and printing a label without using your computer

STEF

33

# 1 Installing the software

## When using Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>

This section explains how to install the P-touch<sup>®</sup> Editor 5.0, P-touch<sup>®</sup> Address Book 1.1, Printer Driver, and Software User's Guide as a whole.

The procedure for installing them varies depending on the OS of the computer.

The following is the example for Windows Vista<sup>®</sup>.

Install procedure is subject to change without notice.

Follow the on-screen instructions.

Start the computer and put the CD-ROM into the CD-ROM drive. If it does not start up automatically, open the files on the CD-ROM and double click on "Set-up.exe".





#### When using Mac OS®

This section explains how to install the P-touch<sup>®</sup> Editor 5.0, Fonts, Auto Format Templates, Clip Art, and Printer Driver. After installing the Printer Driver, it also explains how to set it for the machine.

- Until the installation of printer driver is completed, do not connect the machine to Macintosh<sup>®</sup>. If it has been connected to it, pull out the USB cable from Macintosh<sup>®</sup>.
  - When installing it, log in as the administrator.

Here explains the example of Mac  $OS^{\textcircled{R}}$  X 10.5.7. In the following steps, you will see QL-XXX. Read "XXX" as your printer name. The printer names in the following screens may differ from your purchased printer name.

Start up Macintosh<sup>®</sup>, and insert the CD-ROM into CD-ROM drive. When it does not start up automatically, double click "QL\_Series" (CD-ROM) icon.



Mac OS >

Click [Mac OS X] folder and double click [QL-XXX Driver.pkg]. Follow the on-screen instructions.

**3** After the installation is completed and the screen shown below is displayed, click [Close]. The installation of printer driver is completed.

Next, install the P-touch Editor 5.0.







ENGLISH

For details on software, see the P-touch<sup>®</sup> Editor Help.

Maintenance and Troubleshooting

## **Uninstalling Software and Printer Driver**

This section describes how to uninstall the software and printer driver. In the following steps, you will see XX-XXXX. Read "XX-XXXX" as your printer name.

#### Uninstalling P-touch Editor

#### For Windows<sup>®</sup> XP

From [Control Panel], go to [Add or Remove Programs]. The [Add or Remove Programs] dialog appears.

For Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 From the [Control Panel], go to [Programs] and open [Programs and Features]. The [Uninstall or change a program] window appears.

For Windows<sup>®</sup> XP Choose "Brother P-touch Editor 5.0", and click [Remove].

For Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 Choose "Brother P-touch Editor 5.0", and click [Uninstall].

#### Click [OK].

The uninstall operation starts. After the software is removed from your computer, the [Maintenance Complete] dialog box appears.

Close the [Add or Remove Programs] (XP) / [Programs and Features] (Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7) dialog. P-touch Editor has been uninstalled.

The Software User's Guide (PDF) and Network User's Guide (PDF) (TD-4100N only) can also be uninstalled by following the same procedure.

#### Uninstalling the Printer Driver

Turn off the printer.

For Windows<sup>®</sup> XP

From [Control Panel], go to [Printer and other hardware], open [Printer and Faxes] Window.

For Windows Vista<sup>®</sup>

From [Control Panel], go to [Hardware and Sound] and open [Printers].

For Windows<sup>®</sup> 7

Click the 👩, go to [Devices and Printers].

For details, see Windows<sup>®</sup> Help.

ENGLISH	39
<b>3</b> For Windows <sup>®</sup> XP	ч
For Windows Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7 Choose "Brother XX-XXXX", right click on the icon, and then click [Delete]	Introducti
(Windows Vista <sup>®</sup> )/ [Remove device] (Windows <sup>®</sup> 7).	STEP
<ul> <li>For Windows<sup>®</sup> XP Go to [File]-[Server Properties].</li> <li>For Windows Vista<sup>®</sup> In the [Printers] window, right click and go to [Run as administrator]-[Server Properties].</li> <li>If the [Authorization confirmation] dialog appears, click [Continue]. If the [User Account Control] dialog appears, enter the password and click [OK].</li> </ul>	Before using the printer
For Windows <sup>®</sup> 7 Choose [Fax] or [Microsoft XPS Document Writer] in the [Devices and Printers] window, and then click [Print server properties], which appears in the menu bar.	STEP 2
For Windows <sup>®</sup> XP Click the [Drivers] tab and choose "Brother XX-XXXX". Then, click [Remove]. For Windows Vista <sup>®</sup> Click the [Drivers] tab and choose "Brother XX-XXXX". Then, click [Remove].	ating and printing a lab out using your comput
For Windows <sup>®</sup> 7 Click the [Drivers] tab, and then click [Change Driver Settings]. (If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [OK]). Choose "Brother XX-XXXX", and then click [Remove].	STEP 3 0
	/our P
For Windows <sup>®</sup> XP Go to step 7.	ting to y
For Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7 Choose [Remove driver and driver package], and then click [OK].	Connec For Ma
Close the [Print Server Properties] window. The Printer Driver has been uninstalled.	STEP 4

Maintenance and Troubleshooting





# **Maintenance and Troubleshooting**

This section of the guide explains how to properly maintain this printer so as to ensure many years of reliable service.

This section also covers how to troubleshoot potential problems and how to read and understand error messages.

#### 1 Maintenance

Print head maintenance	Page 42
Roller maintenance	Page 42
Label outlet maintenance	Page 43
Replacing the cutter unit	Page 44
Replacing the lithium clock battery	Page 45

### 2 Troubleshooting

Potential types of problems	Page 48
Error messages (what they mean)	Page 49
Reset the Printer	Page 50
Main specifications	Page 51
Consumables list	Page 52



F.

STEP 4

Maintenance and Troubleshooting

# 1 Maintenance

Maintenance of the printer needs only to be done when required. However, some environments will require that maintenance should be done more frequently (e.g. in dusty conditions).

#### Print head maintenance

The DK Roll (thermal recording paper type) used with the printer is designed to clean the print head automatically. When the DK Roll passes the print head during printing and label feeding, the print head is cleaned.

#### **Roller maintenance**

Clean the roller using the cleaning sheet (available separately). The printer contains only one cleaning sheet.

When doing maintenance on the roller, be sure to use the cleaning sheet supplied exclusively for this printer.

If using other cleaning sheets, the surface of the roller may be damaged and may cause a malfunction.

1	Turn OFF the power to the printer.	
2	Hold the DK Roll compartment cover at the sides near the front of the printer and firmly lift up to open the cover.	
▼		
3	Pull up the roll release lever and remove the DK Roll.  Be sure to remove the DK Roll before cleaning the roller. The roller cleaning function will not operate correctly if the DK Roll is not removed.	



outlet (metallic plate part and resin guide part) and the printer damages the label, pull out the power plug from the outlet and clean the label outlet with a cloth dipped into ethanol or isopropyl alcohol.

It is recommended to clean the label outlet when replacing the cutter unit.



43

Maintenance and Troubleshooting

#### Replacing the cutter unit

Eventually the cutting blade on the cutter unit will become dull (blunt) and need to be replaced. At the appropriate time, purchase a new replacement cutter unit and install it according to the following procedure. For purchasing a replacement cutter unit, See the back of this User Guide.



ENGLISH	45
<ul> <li>Grip the tab and lift out the cutter unit.</li> <li>Take care not to touch the blade of the cutter.</li> </ul>	Introduction 1
<ul> <li>Set the new cutter unit in the correct position.</li> </ul>	Sefore using the printer
<ul> <li>Once set in the correct position, tighten the screw which holds the cutting blade unit in place.</li> </ul>	and printing a label <b>Z</b>
9 Set the DK Roll and close the DK Roll cover. For details, See "Installing the DK Roll" on page 16.	Creating without u
Replacing the lithium clock battery A lithium battery is supplied in order to maintain the settings for the internal clock when the printer unit is not plugged in to a normal power supply. If the clock settings need to be reset every time the printer unit is unplugged from its normal power source, then the battery must be replaced. For the replacement lithium battery, purchase CR2032 (recommended manufacturer: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation, Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd., Sony Corporation, Toshiba Corporation and VARTA Microbattery Inc.).	Point of the printer to your PC Sector Mac
<ul> <li>Use only the authorized battery for the printer.</li> <li>Dispose of the used battery in accordance with all applicable federal, state and local regulations.</li> <li>When storing or discarding the battery, wrap it with adhesive cellophane tape or similar material. to prevent it from short-circuiting.</li> <li>It is recommended to replace the battery every two years.</li> <li>Turn OFF the power to the printer and pull the power cord out of the</li> </ul>	Maintenance and <b>Aats</b> Troubleshooting







STEP

ENGLISH

# 2 Troubleshooting

If problems occur while using this printer, the following may help you to solve the problems:

## Potential types of problems

Problem	Solution
<ul> <li>Cannot print</li> <li>Printing error is displayed</li> </ul>	<ul> <li>Is the USB cable disconnected? Check the USB cable is connected properly.</li> <li>Is the DK Roll properly set? If it is not set properly, remove the DK Roll and set it again.</li> <li>Is the DK Roll used up?</li> <li>Is the DK Roll cover open? Check the roll cover is closed properly.</li> <li>Are both the USB cable and RS-232C cables connected to the printer at the same time? Connect only one cable which is used to communicate with the printer.</li> </ul>
• LED lamp does not light up	<ul> <li>Is the power cord connected properly? Check the power cord is connected properly. If it is connected properly, try to connect it to another outlet.</li> <li>* If the problem is not resolved after trying these solutions, contact your local distributor or Brother Call Center.</li> </ul>
LED lamp is blinking	<ul> <li>For details, See "Manual operation button" on page 15.</li> <li>Does a system error (the LED turns off after blinking 10 times) occur?</li> <li>Turn OFF the power to the printer wait 30 seconds and then turn it ON again.</li> <li>If the problem is not resolved after trying this solution, contact your local distributor or Brother Call Center.</li> </ul>
• The print quality is poor	• Is the print head or roller damaged or stained? The print head is cleaned when using the DK Roll (thermal recording paper), however, dust or stains from the roller may collect on the print head. In this case, clean the roller. For details, See "Roller maintenance" on page 42.
Data transmission error is displayed on PC	• Is the correct port selected? Check that the correct port is selected from [print to the port below] in printer property dialog box.
• The clock stops when unplugging the power cord	<ul> <li>Is the battery protection sheet removed? Remove the battery protection sheet.</li> <li>Is the battery installed? Put a new battery in the machine.</li> <li>The battery has run out of power. Replace it with a new battery.</li> </ul>

#### ENGLISH

Problem	Solution	ц
<ul> <li>The label gets jammed around the cutter unit</li> <li>The label is not ejected properly after printing</li> </ul>	<ul> <li>Is the cutter blade getting dull (blunt)? Does the cutter error occur frequently? Replace the cutter unit. For details, See "Replacing the cutter unit" on page 44.</li> <li>Have foreign objects or dust got onto the roller? Clean the roller using the cleaning sheet. For details, See "Roller maintenance" on page 42.</li> <li>Is the label outlet stained? Remove stains from the label outlet. For details, See "Label outlet maintenance" on page 43.</li> </ul>	using Lats Introduction
• The icon of P-touch Add-In is not displayed on Microsoft <sup>®</sup> Word	<ul> <li>Is Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup> running? Have you selected Microsoft<sup>®</sup> Word as your email editor? Due to limitations of the program, the Add-In of Microsoft<sup>®</sup> Word<sup>®</sup> is unable to be used with above settings. Quit Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>, and restart Microsoft<sup>®</sup> Word.</li> </ul>	Before u
		2

## Error messages (what they mean)

Error messages (what they mean)			I label
Error message	Cause	Solution	inting a
System Error No.*!	A system error has occurred.	Contact your service representative.	ng and pr t using y
Please Close Cover!	The DK Roll cover is open.	Close the DK Roll cover and repeat the operation.	Creatir withou
Cutter Error!	The cutter is not located at the home position.	Turn off the printer, wait 30 seconds and then turn the printer on again. If the problem cannot be corrected, contact your service representative.	ter to your PC <b>2</b>
Paper Cannot be Fed!	The DK Roll is misfeeding or has run out.	Set the DK Roll properly again. If the DK Tape has run out, fit a new roll.	nnecting the prin For Mac
Roll End!	The DK roll has run out.	Set a new DK Label Roll.	ŝ
Please Insert Label Roll!	Printing or cutting is operated without setting DK Roll.	Set the DK Roll.	STEP 4
Please Insert	The printing is being operated without setting DK Roll or without setting the DK Roll of the correct size.	Make sure you have set the correct size DK Roll for the template or label layout you are trying to print.	nance and eshooting
Please Insert 62mm!	List Print is applicable for 62 mm amorphous length roll.	Set 62 mm DK Tape.	Mainter Trouble

49

without using your computer

For Windows

For Mac

Troubleshooting

<b>F</b>	0	Ostation
Error message	Cause	Solution
No Setting Applicable Data!	When selecting the template which does not include the date and time settings, it is not possible to set addition or subtraction of date and time.	Select the template which includes date and time object and then set it.
No Numbering Applicable Data!	When selecting the template which does not include the numbering object, the numbering printing cannot be operated.	Select the template which includes the numbering object.
Transmission Error!	An error has occurred when receiving data from your computer.	Check that the cable is properly connected and ensure the power is turned on. Then repeat the operation.
No Editing Applicable Data!	The selected template does not include items for which it is possible to change the settings.	Unable to change the settings.
Length Limit!	The data which is about to print does not fit the label size.	Select bigger label size or modify its contents and settings.

## **Reset the Printer**

Problem	Solution
• I would like to clear the printer settings and the data transferred from the PC	Turn the printer OFF by pressing the ON/OFF button. Hold the Up arrow button ( $\blacktriangle$ ) and the Feed button ( $\uparrow$ ) while pressing the ON/OFF button. Release all the buttons when the display shows "OK to initialize ?" then press the OK button. All downloaded data and setting transferred from the PC are cleared. The printer is reset. The clock and date settings are not cleared with this action.

## Main specifications

#### ■Product specifications

Item		Specifications	Int
Display		LED lamp (green), LCD (16 digits × 2 lines)	STEP
	Printing method	Thermal recording type	1
	Speed of printing	Max. 90 mm/second, 56 labels/minute (address label)	
Print	Print head	300 dpi/720 dots	0
	Max. printing width	59 mm	usin
	Min. printing length	25.4 mm	prii
Buttons		9 Buttons: ON/OFF button ( $(0)$ ), Feed button ( $1$ ), Cut button ( $\lesssim$ )Print button ( $\blacksquare$ ), Menu button, ESC button, OK button, Up arrow button ( $\blacktriangle$ ), Down arrow button( $\blacktriangledown$ )	Bef
Interface		USB, serial (RS-232C)	
Power	supply	120 VAC 60 Hz 1.7 A	
Size		146 (W) $\times$ 196 (D) $\times$ 152 (H) mm	
Weight		2.86 lb. (1.3 kg) (excluding DK Roll)	labe
Cutter		Auto cutter	ng a com
■Ope	erating environm	ent	nd printi ng your
Item		Specifications	ing al ut usi
00	Windows <sup>®*1</sup>	Windows <sup>®</sup> XP / Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7	Creat
US			

#### Operating environment

I	Item	Specifications	ing ar
00	Windows <sup>®*1</sup>	Windows <sup>®</sup> XP / Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7	Creat
05	Mac <sup>®</sup>	Mac OS <sup>®</sup> X 10.3.9 - 10.6	
Interface	Windows <sup>®</sup>	Compliant with USB Ver.1.1 or 2.0, serial (RS-232C) <sup>*2</sup>	STE
Internace	Mac <sup>®</sup>	Compliant with USB Ver.1.1 or 2.0	3
Hard	Windows <sup>®</sup>	Disk space more than 70 MB <sup>*3</sup>	2
Disk	Mac <sup>®</sup>	Disk space more than 100 MB <sup>*3</sup>	your
Memory	Windows <sup>®</sup>	Windows <sup>®</sup> XP: More than 128 MB Windows Vista <sup>®</sup> : More than 512 MB Windows <sup>®</sup> 7: More than 1 GB (32-bit) or 2GB (64-bit)	the printer to
	Mac <sup>®</sup>	Mac OS <sup>®</sup> X 10.3.9: More than 128 MB Mac OS <sup>®</sup> X 10.4.x: More than 256 MB Mac OS <sup>®</sup> X 10.5.x: More than 512 MB Mac OS <sup>®</sup> X 10.6: More than 1 GB	Connecting
Monitor	Windows <sup>®</sup>	Graphics card SVGA, High colour or greater	STE
Monitor Mac <sup>®</sup> 256 colors or more		256 colors or more	4
Others		CD-ROM drive	
Operating te	emperature	50°F to 95 °F (10°C to 35°C)	and
Operating humidity		20% to 80% (no condensation)	nce
*1 It is neo *2 RS-232 *3 Require	cessary to insta C interface is reed available spa	II the OS into the PCs which are recommended by Microsoft <sup>®</sup> . equired only when using ESC/P command. ace when installing the software with all of the options.	Maintena

Required available space when installing the software with all of the options. \*3

oduction

Troubleshooting

#### **Consumables list**

Below is a complete listing of the consumables for the QL-650TD

#### ■DK Rolls

#### DK Die-cut Label

Stock No.	Description
DK-1201	Standard Address Labels, 1-1/7" $\times$ 3-1/2" (29 mm $\times$ 90 mm), 400 labels
DK-1208	Large Address Labels, 1-1/2" $\times$ 3-1/2" (38 mm $\times$ 90 mm), 400 labels
DK-1209	Small Address Labels, 2-3/7" $\times$ 1-1/7" (62 mm $\times$ 29 mm), 800 labels
DK-1202	Shipping Labels, 2-3/7" $\times$ 4" (62 mm $\times$ 100 mm), 300 labels
DK-1203	File Folder Labels, 2/3" $\times$ 3-7/16" (17 mm $\times$ 87 mm), 300 labels
DK-1204	Multi Purpose/Return Address Labels, 2/3" $\times$ 2-1/8" (17 mm $\times$ 54 mm), 400 labels
DK-1207	CD / DVD Film Labels, 2-1/3" $\times$ 2-1/3" (58 mm $\times$ 58 mm), 100 labels
DK-1219	Round Paper Labels, 1/2" (12 mm $\times$ 12 mm), 1200 labels
DK-1218	Round Paper Labels, 1" (24 mm $\times$ 24 mm), 1000 labels

#### DK Continuous Length Tape

Stock No.	Description
DK-2214	Continuous Length Paper Tape 1/2" (12mm), 100 ft (30.48 M)
DK-2210	Continuous Length Paper Tape 1-1/7" (29mm), 100 ft (30.48 M)
DK-2205	Continuous Length Paper Tape 2-3/7" (62mm), 100 ft (30.48 M)
DK-2211	Continuous Length Film Tape White 1-1/7" (29mm), 50 ft (15.24 M)
DK-2212	Continuous Length Film Tape White 2-3/7" (62mm), 50 ft (15.24 M)
DK-2606	Continuous Length Film Tape Yellow 2-3/7" (62mm), 50 ft (15.24 M)
DK-2113	Continuous Length Film Tape Clear 2-3/7" (62mm), 50 ft (15.24 M)
DK-4205	Removable Continuous Length Paper Tape White 2-3/7" (62mm), 100ft (30.48M)
DK-4605	Removable Continuous Length Paper Tape Yellow 2-3/7" (62mm), 100ft (30.48M)

#### ■Replacement Cutter

Stock No.	Description
DK-BU99	Cutter unit (2 units)

#### ■Cleaning Sheet

Stock No.	Description
DK-CL99	Cleaning Sheet (10 sheets)

Introduction

ÉTAPE

Avant d'utiliser 'imprimante

ÉTAPE **2** 

seule (sans PC)

connexion de l'imprimante à votre P

Entretien et Dépannage

⊃our Mad

brother

QL-650TD

# Imprimante d'étiquettes **Guide de l'utilisateur**



Avant d'être en mesure d'imprimer, vous devez mettre en œuvre le matériel et installer le pilote.

Veuillez lire de manuel avant d'utiliser l'imprimante. Conservez le CD-ROM à portée de main de facon à pouvoir en disposer rapidement si cela est nécessaire.

www.brother.ca

Nous vous remercions d'avoir acquis l'imprimante QL-650TD.

L'imprimante QL-650TD est conçue pour l'impression des étiquettes; elle se connecte facilement à l'ordinateur sur lequel vous avez créé des étiquettes personnalisées et professionnelles grâce au logiciel que nous vous fournissons.

Nous vous conseillons vivement de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'imprimante QL-650TD et de le conserver avec soin pour référence.

#### Nous offrons service et assistance aux utilisateurs qui enregistrent leurs produits sur notre site Web. Nous vous suggérons de profiter de cette occasion pour enregistrer cet appareil en rendant visite au site:

#### Enregistrement en ligne d'utilisateur http://register.eu.brother.com/

## Page d'assistance en ligne http://solutions.brother.com/

**REMARQUE:**Il est également possible d'accéder à ces sites à partir de la fenêtre d'enregistrement en ligne d'utilisateur qui est ouverte par le pilote d'installation se trouvant sur le CD-ROM fourni avec l'imprimante. Nous espérons avoir le plaisir de vous enregistrer.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada (Canada seulement) Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

- Aucun élément du présent manuel ne peut être reproduit de quelque façon que ce soit, ni photocopié, ni réimprimé, sans consentement préalable.
- Les droits et droits d'auteur du logiciel groupé (y compris, mais non limité à, le programme, mes images, le clipart, les modèles et le texte intégré dans le logiciel) et des manuels associés, ainsi que les autres documents et copies du logiciel, sont la propriété de Brother Industries, Ltd. et de ses fournisseurs.

Introduction

ÉTAPE 1

Avant d'utiliser l'imprimante

ÉТАРЕ **2** 

En utilisant l'imprimante seule (sans PC)

ÉTAPE 3

Pour Windows

Pour Mac

Connexion de l'imprimante à votre PC

## Table des matières

	Introduction •••••	1
	Manuels	2
	Symboles utilisés dans le présent manuel	2
	Mesures préventives de sécurité ••••••	3
	Mesures préventives générales ······	6
		~
ÉTAPE 1	Avant d'utiliser l'imprimante	y
	Vérification de la fourniture ••••••	10
	Description des pièces	11
	Unité d'impression principale ······	11
	Branchement de l'alimentation ••••••	12
	Écran à cristaux liquides (LCD) ••••••	13
	Bouton de fonctionnement manuel	15
	Installation du rouleau DK	16
	Rouleaux DK applicables ••••••	16
	Installation du rouleau DK ••••••	16
	Fixation du guide-papier	17
	Réglage de l'horloge/langue/unité ······	18
	Procédure de création d'étiquette ••••••	20
ÉTAPE2	Créer et imprimer une étiquette sans ordinateur ••••••••	21
	Créer une étiquette ••••••	22
	1. Sélection d'un modèle ••••••	22
	2. Impression d'une étiquette ·····	23
	Autres fonctions pratiques ••••••	24
	Édition d'un modèle : Menu 1/12 ••••••	24
	Changement de la date utilisée pour les modèles : Menu 2/12 ·····	25
	Aperçu du contenu de l'étiquette avant impression : Menu 3/12 ······	26
	Indication du nombre de copies : Menu 4/12	27
	Impression d'étiquettes avec numéros d'étiquette : Menu 5/12 ••••••	27
	Impression d'une liste de modèles : Menu 6/12 ·····	29
	Réglage de l'horloge : Menu 7/12 ·····	29
	Coupe automatique du rouleau lors de l'impression : Menu 8/12······	30
	Reglage de la langue : Menu 9/12 ·····	30
	Choisissez i unite de mesure (pouce ou mm) : Menu 10/12 ·····	31 21
	Affiohage/magguage dee medèlee prédéfinie : Manu 17/12	ວ1 ວວ
	Allichaye/masquage des modeles predennis . Menu 12/12	ວ∠ 32
	Táláchargement de gabarits ou messages à partir de l'ordinateur	32 32
	Concernant le téléchargement de texte ······	32

ÉTAPE 4

ÉTAPE3	Connexion de l'imprimante à votre PC •••••••••••••••••••••••••••••••••••	33
	Installation du logiciel	34
	Avec Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> •••••	34
	Avec Mac OS <sup>®</sup> ••••••	36
	Désinstallation du logiciel et du pilote d'imprimante ••••••	38
	Désinstallation de P-touch Editor Désinstallation du pilote d'imprimante	38 39
ÉTAPE4	Entretien et Dépannage ••••••	41
	Entretien ••••••	42
	Entretien de la tête d'impression ••••••	42
	Entretien du tambour ••••••	42
	Entretien de la sortie d'étiquettes ••••••	43
	Remplacement de la coupeuse	44
	Remplacement de la batterie au lithium de l'horloge •••••••	45
	Depannage	48
	l ypes de problèmes potentiels ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	48
	Messages a erreur (signification)	49
	Spécifications principales	50
	LISTE des consommadies	52

\_\_\_\_\_

T

## Introduction

#### ■Note sur la compilation et la publication

Ce manuel a été compilé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd., et tient compte des dernières spécifications et caractéristiques du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans avis préalable.

Brother se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les caractéristiques et les matériaux mentionnés dans ce manuel, et ne saurait être tenue responsable des dommages (y compris indirects) provoqués par la confiance attribuée au présent document qui peut contenir des erreurs typographiques ou liées à sa publication.

© 2010 Brother Industries Ltd.

#### ■Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows Vista, Windows server et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh et Mac OS sont des marques de Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les noms des autres produits logiciels listés dans ce document sont des marques ou des marques déposées des sociétés respectives qui les ont développés.

Toute société dont un nom de logiciel est mentionné dans ce guide possède un Contrat de licence logiciel spécifique à ses propres programmes.

Tous les autres noms de marque et de produit mentionnés dans le présent guide sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

#### Expédition de l'imprimante

Si, pour une raison quelconque, on doit expédier l'imprimante, veiller à l'emballage soigneusement pour éviter qu'elle ne soit endommagée pendant le transport.

Nous conseillons de conserver l'emballage d'origine et de s'en servir en ce cas. L'imprimante doit également être assurée auprès du transporteur. ntroduction

ÉTAPE



ÉTAPE





Entretien et Dépannage

#### Manuels

Les manuels suivants sont fournis afin de vous aider à utiliser l'imprimante et ses fonctionnalités correctement. Veiller à lire le présent manuel avant d'utiliser l'imprimante.

#### ■Guide d'utilisation (ce document)

Lire d'abord le présent manuel.

Il contient des informations qui doivent être lues avant d'utiliser l'imprimante, telles que les avertissements, les procédures d'installation et de configuration, les procédures d'impression d'étiquettes sans utiliser votre ordinateur.

Il décrit également l'installation du logiciel groupé à utiliser sur un ordinateur personnel.

#### ■Manuel d'utilisation du logiciel (manuel au format PDF)

Il explique comment créer des étiquettes à l'aide du logiciel fourni avec l'imprimante, en l'installant sur un ordinateur et avant d'y avoir connecté l'imprimante.

Il explique également comment nettoyer l'imprimante et comment effectuer certains dépannages.

#### Symboles utilisés dans le présent manuel

Les symboles utilisés dans le présent manuel se présentent comme suit :

Ce symbole indique des informations ou instructions qui doivent être respectées. Le manquement à ces instructions peut entraîner des blessures, dommages ou dysfonctionnements.

Ce symbole indique des informations ou des instructions qui peuvent vous aider à mieux comprendre l'imprimante ou à l'utiliser d'une manière plus efficace.

## Mesures préventives de sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessure et de dommage, des remargues importantes sont expliquées à l'aide de divers symboles.

Les symboles et leurs significations se présentent comme suit :

Il explique comment éviter d'être blessé.	É
Il explique ce que l'on doit faire pour éviter que l'imprimante ne soit endommagée.	

Les symboles utilisés dans le présent manuel se présentent comme suit :

 $(\mathbb{R})$ 

Z

🚫 L'icône de mauvaise mise en œuvre appelle l'attention sur des appareils ou des modes opératoires qui ne sont pas compatibles avec l'imprimante. (par ex., l'illustration de gauche déconseille tout désassemblage).

L'icône des instructions spéciales indique les opérations à réaliser. (par ex., l'illustration de gauche montre comment débrancher la fiche du cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur).

#### 

#### L'imprimante

Respecter les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, de secousse électrique et autre dommage.

- Ne pas démonter l'imprimante. Pour l'inspection, le réglage et la réparation de l'imprimante, contacter le revendeur, ou le centre de services agréé le plus proche.
- Ne pas laisser tomber, ne pas cogner, ou ne faire subir aucun choc à l'imprimante.
- Ne pas saisir l'imprimante en la tenant par le couvercle DK Roll. Le couvercle risque de se détacher, et l'imprimante de tomber et d'être endommagée.
- Neiller à ne pas mettre de pièces métalliques à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression devient brûlante pendant utilisation et reste brûlante immédiatement après utilisation. Ne pas la toucher à mains nues.

- Neiller à ce que l'imprimante ne soit jamais mouillée.
- Lorsque des corps étrangers se trouvent à l'intérieur de l'imprimante, ne pas l'utiliser. Si un corps étranger ou de l'eau pénètrent dans l'imprimante, débrancher la fiche du cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur et retirer le corps étranger. Le cas échéant, contacter le revendeur chez qui l'imprimante a été acquise, ou un centre d'entretien agréé.
- Se débarrasser des sacs en plastique de la manière convenable et les conserver hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas porter, ne pas jouer avec des sacs en plastique.
- Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et arrêter l'imprimante lorsque la présence d'une odeur, d'une chaleur. d'une déformation anormale. ou de tout autre détail inhabituel est détectée en cours d'utilisation de l'imprimante ou tandis qu'elle est stockée.

3

ntroduction

APE

Avant d'utilise l'imprimante

En utilisantl'imprimante seule (sans PC)

ÉTAPE



ÉTAPE

e Dépannage

Entretien

#### AVERTISSEMENT

<ul> <li>Cordon d'alimentation</li> <li>Utiliser uniquement la source d'alimentation autorisée pour la l'imprimante (120 V en CA).</li> <li>N'utiliser que le cordon fourni avec l'imprimante.</li> <li>Ne pas surcharger la prise secteur en branchant de nombreux appareils; ne pas brancher la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur endommagée.</li> <li>Ne pas couper, endommager, modifier ou placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.</li> <li>Batterie</li> <li>N'utiliser que la batterie prescrite pour l'imprimante.</li> <li>Ne pas tenter de démonter, de modifier, de chauffer, d'exposer à une flamme vive ou à la lumière directe du soleil, à une température très élevée ou une très forte humidité.</li> <li>Nettoyer à l'eau, immédiatement, toute partie du corps qui viendrait en contact avec le contenu de la batterie. Demander l'assistance d'un médecin si le contenu de la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Nettoyer à l'eau, immédiatement, toute partie du corps qui viendrait en contact avec le syeux ou la bouche.</li> <li>Introduire la batterie en veillant à ce quu les polarités soient respectées.</li> <li>Veiller à ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Ne tas souder directement la batterie de l'imprimante dès qu'elle est épuisée.</li> <li>Ne pas souder directement la batterie de l'imprimante dès qu'elle est épuisée.</li> <li>Ne pas souder directement la batterie.</li> <li>Éviter de la batterie.</li> <li>Éviter de la batterie.</li> <li>Éviter de la batterie ou de la soumettre à des heurts puissants qui</li> </ul>	Respecter les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, de			
<ul> <li>Utiliser uniquement la source d'alimentation autorisée pour la l'imprimante (120 V en CA).</li> <li>N'utiliser que le cordon fourni avec l'imprimante.</li> <li>Ne pas surcharger la prise secteur en branchant de nombreux appareils; ne pas brancher la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur endommagée.</li> <li>Ne pas couper, endommager, modifier ou placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.</li> <li>Batterie</li> <li>N'utiliser que la batterie prescrite pour l'imprimante.</li> <li>Ne pas tenter de démonter, de modifier, d'exposer à une flamme vive ou à la lumière directe du soleil, à une température très élevée ou une très forte humidité.</li> <li>Nettoyer à l'eau, immédiatement, toute partie du corps qui viendrait en contact avec le contenu de la batterie. Demander l'assistance d'un médecin si le contenu de la batterie en veillant à ce que les polarités soient respectées.</li> <li>Veiller à ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Netige ta ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Nettorer la couper de l'imprimante d'a batterie de l'imprimante de la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Nettorer la batterie de l'imprimante de la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Netige ta ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Netige ta ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Netige ta ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Netige ta ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Ne pas souder directement la batterie de l'imprimante d'a batterie.</li> <li>Veiller à ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Ne pas souder directement la batterie.</li> <li>Veiller à ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Ne pas souder directement la batterie.</li> <li>Veiller à ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Ne pas souder directement la batterie.</li> <li>Veiller à ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Ne p</li></ul>	Cordon d'alimentation			
<ul> <li>Batterie</li> <li>N'utiliser que la batterie prescrite pour l'imprimante.</li> <li>Ne pas tenter de démonter, de modifier, de chauffer, d'exposer à une flamme vive ou à la lumière directe du soleil, à une température très élevée ou une très forte humidité.</li> <li>Nettoyer à l'eau, immédiatement, toute partie du corps qui viendrait en contact avec le contenu de la batterie.</li> <li>Demander l'assistance d'un médecin si le contenu de la batterie venait en contact avec les yeux ou la bouche.</li> <li>Introduire la batterie en veillant à ce que les polarités soient respectées.</li> <li>Veiller à ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Retirer la batterie de l'imprimante dès qu'elle est épuisée.</li> <li>Ne pas souder directement la batterie.</li> <li>Éviter de laisser tomber la batterie ou de la soumettre à des heurts puissants qui</li> </ul>	<ul> <li>Utiliser uniquement la source d'alimentation autorisée pour la l'imprimante (120 V en CA).</li> <li>N'utiliser que le cordon fourni avec l'imprimante.</li> <li>Ne pas surcharger la prise secteur en branchant de nombreux appareils; ne pas brancher la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur endommagée.</li> <li>Ne pas couper, endommager, modifier ou placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.</li> </ul>	<ul> <li>Ne pas utiliser le cordon d'alimentation lorsque il est endommagé.</li> <li>Ne pas saisir ni brancher le cordon d'alimentation avec les mains humides.</li> <li>S'assurer que la fiche du cordon d'alimentation est convenablement insérée dans la prise secteur.</li> <li>Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.</li> </ul>		
pourraient l'endommager.	<ul> <li>N'utiliser que la batterie prescrite pour l'imprimante.</li> <li>Ne pas tenter de démonter, de modifier, de chauffer, d'exposer à une flamme vive ou à la lumière directe du soleil, à une température très élevée ou une très forte humidité.</li> <li>Nettoyer à l'eau, immédiatement, toute partie du corps qui viendrait en contact avec le contenu de la batterie. Demander l'assistance d'un médecin si le contenu de la batterie venait en contact avec les yeux ou la bouche.</li> <li>Introduire la batterie en veillant à ce que les polarités soient respectées.</li> <li>Veiller à ce que la batterie ne soit pas mouillée.</li> <li>Retirer la batterie de l'imprimante dès qu'elle est épuisée.</li> <li>Ne pas souder directement la batterie.</li> </ul>	<ul> <li>L'utilisation dans l'imprimante d'un batterie incorrecte peut se traduire par une fuite ou une explosion de la batterie qui peuvent provoquer un incendie, des blessures ou des dommages au voisinage de la machine.</li> <li>Risque d'explosion si le type de batterie utilisé n'est pas correct. Se débarrasser des batteries usagées conformément aux instructions.</li> <li>Ne pas court-circuiter les bornes d'une batterie au moyen d'un objet métallique.</li> <li>La batterie fournie n'est pas rechargeable. Ne pas tenter de la recharger.</li> <li>Conserver la batterie hors de portée des enfants. Demander l'assistance immédiate d'un médecin en cas d'ingestion de la batterie.</li> <li>Éviter de laisser tomber la batterie ou de la soumettre à des heurts puissants qui pourraient l'endommager.</li> </ul>		

#### ATTENTION

## Respecter les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, de secousse électrique et autre dommage.

#### L'imprimante

La prise électrique standard doit se trouver à proximité de l'imprimante et être facilement accessible.

#### Cordon d'alimentation

• Toujours tenir la fiche au moment de déconnecter ou insérer le cordon d'alimentation de la/dans la prise d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager le cordon d'alimentation.

5

ATTENTION	• [ =
Respecter les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, de secousse électrique et autre dommage.	roductic
■Coupeuse	Inti
<ul> <li>Ne pas toucher la lame de la coupeuse.</li> <li>Ne pas appliquer de pression excessive à la coupeuse.</li> <li>à la coupeuse.</li> </ul>	ÉTAPE 1
■Installation/rangement	ц Ш
O Placer l'imprimante sur une surface plate et stable, telle qu'un bureau.O Ne pas placer d'objets lourds sur le dessus de l'imprimante.	t d'utilis primante
■Rouleau DK (étiquette DK, ruban DK)	Vani
<ul> <li>Veiller à ne pas laisser tomber le rouleau</li> <li>En fonction de l'emplacement, du matériel et des conditions ambiantes, il</li> </ul>	Ĺ
Les rouleaux DK utilisent du papier thermique et du film thermique. l'étiquette et l'impression páliront à la	ÉTAPE 2
chaleur et à la lumière du soleil. Ne pas utiliser les rouleaux DK pour des applications extérieures exigeant une longue durée de vie. Unit transférée à d'autres objets. Avant de poser l'étiquette, contrôler les conditions ambiantes et le matériel. Tester l'étiquette en apposant un morceau sur une partie cachée de la surface devant la recevoir.	tilisantl'imprimante seule (sans PC)



#### Mesures préventives générales

#### L'imprimante

- L'imprimante est une machine de précision. Ne pas la laisser tomber, ne la pas heurter, ne la soumettre à aucun choc.
- Ne pas soulever l'imprimante en la saisissant par le couvercle du logement du rouleau DK. Le couvercle risque de se détacher, et l'imprimante de tomber et d'être endommagée.
- L'imprimante peut ne pas fonctionner correctement si elle est placée à proximité d'un téléviseur, d'une radio, etc. Ne pas installer l'imprimante à proximité d'un autre appareil pouvant provoquer des interférences électromagnétiques.
- Ne pas exposer l'imprimante au rayonnement solaire direct ou l'installer à proximité d'une source de chaleur ou d'autres appareils chauds, ou encore dans un endroit exposé à des températures extrêmement basses ou élevées, à une humidité élevée ou à la poussière. Cette action peut mener au déréglage de l'appareil.
- Ne pas utiliser de diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique pour nettoyer l'imprimante. Cela pourrait endommager la finition de surface. Employer un chiffon mou et sec pour nettoyer l'imprimante.
- Ne placer aucun objet lourd ou contenant de l'eau sur l'imprimante. Si de l'eau ou des objets étrangers pénètrent dans l'imprimante, contactez le point de vente où vous avez acheté l'imprimante ou votre service technique agréé local. N'utilisez plus une imprimante dans laquelle de l'eau ou un objet étranger ont pénétré, sinon vous pourriez l'endommager ou vous blesser.
- Ne pas toucher la coupeuse. Vous risquez de vous blesser. Faire attention lors du remplacement de la coupeuse.
- N'insérer aucun objet dans la fente de sortie d'étiquettes, le port USB ou le port série, et ne pas obstruer ces éléments.
- Veillez à ne pas mettre de pièces métalliques à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression devient brûlante pendant utilisation et reste brûlante immédiatement après utilisation. Ne pas la toucher à mains nues.
- Utiliser uniquement le câble d'interface (câble USB) fourni avec l'imprimante.
- En cas de non utilisation pendant une période prolongée, déposer le rouleau DK de l'imprimante.
- Ne pas essayer d'imprimer des étiquettes lorsque le couvercle du rouleau DK est ouvert.
- Ne démontez pas l'imprimante; veillez à la préserver de l'humidité de manière à éviter les incendies et les secousses électriques. Ne pas enlever le cordon d'alimentation ou l'insérer dans la prise électrique à mains mouillées. Cette action pourrait entraîner le choc électrique ou l'incendie.
- En cas de bourrage papier dû à une accumulation de produit adhésif sur la surface de guidage du papier, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique et éliminer toute trace de produit adhésif de la surface de guidage à l'aide d'un tissu imprégné d'alcool éthylique ou isopropylique (dénaturé). Il est recommandé de nettoyer le guidage de papier au remplacement de l'unité coupante.
- Le port série de la QL-650TD n'est pas une source d'énergie limitée.

#### Cordon d'alimentation

- N'utiliser que le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante.
- Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Toujours tenir la fiche lorsque vous déconnectez ou connectez le cordon d'alimentation à la prise. Ne tirez pas sur le cordon. Le fil dans le cordon peut être endommagé.
- · Vous devez installer l'imprimante à proximité d'une prise murale standard et aisément accessible.

#### ■Rouleau DK (étiquette DK et ruban DK)

- Utiliser uniquement les accessoires et fournitures Brother originaux (avec repères 監, 監). Ne pas utiliser de fournitures ou d'accessoires non autorisés.
- Si l'étiquette est appliquée sur une surface humide, sale ou grasse, elle risque de se décoller facilement. Avant d'appliquer l'étiquette, nettoyer la surface choisie pour application.
- Le rouleau DK utilise du papier thermique et une pellicule thermique, et les rayons ultraviolets, le vent et la pluie peuvent provoquer un effacement des couleurs et un décollement des extrémités des étiquettes.
- Ne pas exposer les rouleaux DK aux rayons directs du soleil, à des températures ou une humidité élevée ou à la poussière. Les ranger à un endroit frais et sombre. Utiliser les rouleaux DK peu de temps après les avoir déballées.
- Gratter la surface imprimée de l'étiquette avec vos ongles ou des objets métalliques ou bien toucher la surface imprimée avec les mains mouillées à l'eau, sueur ou crème médicale etc. peut entraîner la modification ou l'effacement de la couleur.
- Ne pas coller d'étiquettes sur des personnes, animaux ou plantes.
- L'extrémité du rouleau étant conçue pour ne pas adhérer à la bobine d'étiquette, la dernière étiquette peut ne pas être coupée correctement. Dans ce cas, retirer les étiquettes restantes, insérer un nouveau rouleau DK, et réimprimer la dernière étiquette. Remarque : Pour cette raison, le nombre d'étiquettes DK comprises dans chaque rouleau DK peut être supérieur au nombre indiqué sur l'emballage.
- Lors du décollage d'une étiquette DK, certaines portions de celle-ci peuvent ne pas être correctement décollées. Enlever la portion restée avant d'appliquer une nouvelle étiquette.
- Certains rouleaux DK utilisent un adhésif permanent pour leurs étiquettes. Une fois collées, il est difficile de décoller proprement les étiquettes.
- Avant de coller une étiquette sur un CD ou un DVD, lisez les instructions concernant la pose d'étiquette qui doivent se trouver dans le mode d'emploi du CD ou DVD.
- Ne pas utiliser des étiquettes CD/DVD avec les lecteurs de CD/DVD à chargement par fente, par exemple les lecteurs de CD pour voitures où le CD est glissé dans une fente du lecteur de CD.
- Ne décollez pas une étiquette posée sur un CD ou un DVD car cela peut entraîner la séparation d'une fine pellicule résultant dans l'endommagement du CD ou du DVD.
- Ne pas appliquer des étiquettes CD/DVD aux disques CD/DVD conçus à être utilisés avec les imprimantes à jet d'encre. Les étiquettes s'en détachent aisément et l'utilisation de ces disques avec les étiquettes décollées peut mener à la perte ou détérioration des données.
- Lors de l'application des étiquettes CD/DVD, utiliser l'applicateur fourni avec les rouleaux d'étiquettes CD/DVD. Faute de procéder ainsi, vous pourriez entraîner l'endommagement du lecteur de CD/DVD.
- L'utilisateur sera entièrement responsable de l'application des étiquettes CD/DVD. Brother rejette toute responsabilité pour toute perte ou détérioration des données due à l'usage inadéquat des étiquettes CD/DVD.

#### ■CD-ROM et logiciel

- Ne rayez pas le CD-ROM, ne l'exposer pas à des températures élevées ou basses.
- Ne pas mettre d'objets lourds et ne pas appuyer sur le CD-ROM.
- Le logiciel figurant sur le CD-ROM est conçu pour être utilisé avec l'imprimante uniquement. Voir la Licence sur le CD pour plus de détails. Ce logiciel peut être installé sur plusieurs PC pour une utilisation au bureau, etc.

7



ÉTAPE

Entretien et Dépannage

#### ■Batterie

- Ne pas utiliser la batterie dans d'autres produits.
- La mise au rebut de la batterie doit se faire conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.
- Lors du rangement ou de la mise au rebut de la batterie, l'entourer de ruban cellophane adhésif ou d'un matériau similaire, afin d'éviter tout court-circuit de la batterie.
- Il est recommandé de remplacer la batterie tous les deux ans.

#### Unité de coupeuse

- Le massicot contient une lame très affûtée. Pour éviter les blessures qui pourraient être provoquées par une lame cassée:
  - Veillez à ce que le capot supérieur soit fermé lorsque vous utilisez le massicot.
  - N'exercez pas une pression excessive lors de la pose ou du retrait du massicot.
  - Lorsque le massicot est émoussé, remplacez-le par un massicot neuf.
  - Si vous cassez le massicot, débranchez l'imprimante au niveau de la prise secteur et déposez le massicot avec prudence et en utilisant une paire de pinces.
- Si la machine bourre en raison de l'accumulation d'adhésif, nettoyez la surface du guide papier. Débranchez l'imprimante au niveau de la prise secteur et essuyez l'adhésif accumulé à la surface du guide papier au moyen d'un chiffon ou d'un mouchoir en papier humectés d'alcool isopropylique. Il est recommandé de nettoyer le guide papier lors du remplacement du massicot.
- Le massicot doit permettre de réaliser au moins 5000 coupes, cela dépend de la manière dont la machine est utilisée. Si l'imprimante ne coupe pas convenablement les étiquettes ou bourre souvent, cela peut vouloir dire que le massicot est en fin de service; vous avez alors intérêt à le remplacer.



Exemple de mise à la terre de la batterie



8

9

ÉTAPE

Avant d'utiliser l'imprimante



# Avant d'utiliser l'imprimante



# Vérification de la fourniture

Après déballage de l'imprimante, assurez-vous que vous êtes en possession des pièces suivantes. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le distributeur ou le revendeur Brother chez qui vous avez acheté l'imprimante.

#### Brother QL-650TD



#### Câble USB



#### Rouleau DK (rouleau de démarrage)



- Étiquettes pour adresses standards, 1-1/7" × 3-1/2" (29mm × 90mm) (100 étiquettes)
- Étiquettes en papier rondes, 1" (24mm) (250 étiquettes)

#### Cordon d'alimentation



Guide-papier



CD-ROM



Guide de l'utilisateur (Anglais et Français)



#### Feuille de nettoyage



#### Étiquette DK et Guide de ruban



ÉTAPE

# 2 Description des pièces

## Unité d'impression principale

#### DevantVue arrière



En cas de non utilisation, fermer le couvercle du rouleau DK afin d'éviter toute accumulation de poussières et d'impuretés dans l'imprimante.

#### Derrière Vue arrière



Entretien et Dépannage

## 3 Branchement de l'alimentation


ÉTAPE

\*EP013a

#### Écran à cristaux liquides (LCD)

L'écran à cristaux liquides est utilisé pour afficher l'heure et pour sélectionner les menus.

#### Mode Affichage de l'heure

L'écran LCD affiche la date et l'heure lors de la mise sous tension de l'imprimante et lorsqu'elle n'est pas utilisée.

#### Liste de menus (fonctionnement manuel)



#### Chaque bouton est indiqué par les repères suivants.

12:34

20/07/2010

Menu	Bouton de menu
ESC	Bouton ESC (échappement)
	Bouton d'impression
<u>OK</u>	Bouton OK
۲	Bouton fléché vers le haut
	Bouton fléché vers le bas

Vous pouvez facilement créer une étiquette avec la date, l'heure ou un texte sans devoir passer par un ordinateur.



Pour de plus amples détails, reportez-vous à «Créer une étiquette», à la page 22.

Entretien et Dépannage

ÉTAPE

ÉTAPE

imprimante à votre

exion de l

#### Mode de Sélection de menu

L'écran LCD affiche la date et l'heure lors de la mise sous tension de l'imprimante et lorsqu'elle n'est pas utilisée.

(Menu 1/12 |♦Mod. Modèle



## Bouton de fonctionnement manuel

Nom		Fonction
	Met l'imprimante sou s'allume ou clignote	us tension (ON) ou hors tension (OFF). De plus, le bouton selon l'état de fonctionnement de l'imprimante.
	Voyant DEL	État
	Désactivé O	L'alimentation est coupée.
	Activé	L'alimentation est activée.
DESACTIVE (())	Clignotement rapide	Une erreur s'est produite. Pour de plus amples détails sur le dépistage des pannes, reportez-vous à «Dépannage», à la page 48.
	Clignotement lent	L'imprimante est en cours de traitement.
	S'arrête après avoir clignoté 10 fois O	Une erreur système s'est produite. Mettez l'imprimante hors tension, attendez 30 secondes puis mettez-la à nouveau sous tension. Si le problème n'est pas résolu, contactez le revendeur ou un centre d'entretien agréé par Brother.
Bouton d'impression ( <u>=</u> )	Lance l'impression.	
Bouton Couper (ݤ❤)	Coupe l'étiquette im Couper » est sur « C Pour de plus amples lors de l'impression	primée. Ce bouton est utilisé lorsque l'option « Auto DFF ». détails, reportez-vous à «Coupe automatique du rouleau : Menu 8/12», à la page 30.
Bouton d'alimentation (†)	<ul> <li>Lors de l'utilisation d'étiquettes DK au enfoncé pour plus début de l'étiquette</li> <li>Lors de l'utilisation rouleau d'étiquette</li> <li>Si aucun rouleau d et le tambour tourr d'une seconde, le</li> </ul>	des Étiquettes découpées DK, faites avancer le rouleau début de la première étiquette. Si l'on tient ce bouton d'une seconde, le rouleau d'étiquettes DK est avancé au e suivante. des Rubans continus DK: faire avancer 25,4 mm du s DK. 'étiquettes DK n'est installe, le mode passe en nettoyage ne de 8 mm. Si l'on tient ce bouton enfonce pendant plus tambour tourne de 100 mm.
Bouton de menu	Permet de passer de Sélection de menu ( Afin d'éviter de verrouillé. Pour bouton Menu»,	u mode Affichage de l'heure (heure normale) au mode lors des réglages). modifier le réglage du modèle, le bouton Menu peut être de plus amples détails, reportez-vous à «Blocage du à la page 32.
Bouton ESC (échappement)	Le réglage est annu	lé, et l'écran revient au mode ou écran précédent.
Bouton OK	Validation du mode	sélectionné ou de la valeur adoptée.
Bouton fléché vers le haut/ bas(▲/▼)	Modifie le mode ou l	a valeur de réglage.

## 4 Installation du rouleau DK

#### Rouleaux DK applicables

Les types de rouleaux DK utilisables avec l'imprimante sont indiqués ci-après.

Nom général pour étiquette DK et ruban DK.	Dた Étiquette DK	Il s'agit d'un rouleau d'étiquettes pré-coupées. Le papier récepteur thermique et la pellicule réceptrice thermique sont disponibles.
	Ruban DK	Il s'agit d'une bande adhésive constituée d'une page entière et qui peut être coupée librement. Le papier récepteur thermique et la pellicule réceptrice thermique sont disponibles.

- Pour connaître les rouleaux DK disponibles, consultez la «Liste des consommables» qui se trouve sur la dernière de couverture de ce Guide d'utilisation.
  - · Veillez à n'utiliser que des rouleaux DK d'origine et prévus pour l'imprimante.

#### Installation du rouleau DK





# 5 Fixation du guide-papier

L'imprimante contient un guide-papier capable de supporter jusqu'à 10 feuilles d'étiquettes individuelles.





Entretien et Dépannage

ETAP

ÉTAPE

# 6 Réglage de l'horloge/langue/unité

Avant d'utiliser l'imprimante, vous devrez régler la date, l'heure, la langue et l'unité de mesure utilisée par l'imprimante.

- Si vous débranchez l'imprimante et retirez la batterie, les réglages que vous avez réalisés sont remplacés par les valeurs par défaut; reportez-vous à la «Réglage de l'horloge : Menu 7/12», à la page 29.
  - Pour le remplacement de la batterie, reportez-vous à «Remplacement de la batterie au lithium de l'horloge», à la page 45.



<ul> <li>Sélectionnez les minutes en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼), puis appuyez sur OK. Les minutes sont validées, puis l'écran de réglage de la langue s'affiche.</li> </ul>	Introduction	
	ÉTAPE	
7 Sélectionnez la langue en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼), puis appuyez sur OK. La langue est validée, puis l'écran de réglage d'unité s'affiche.	d'utiliser	
<b>V</b>	ant imp	
8 Sélectionnez l'unité en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼), puis		
L'unité est validée, puis le mode Affichage de l'heure s'affiche.	ÉTAPE 2	
	nte	
<b>9</b> Votre appareil affiche désormais la date et l'heure lorsqu'il est sous tension et non utilisé.	tlimbrima (22/20 (22/20	
Pour toute ce qui concerne la création ou l'impression d'étiquette, le réglage de chaque fonction est opé Pour de plus amples détails, reportez-vous à «ÉTAPE 2 Créer étiquette sans ordinateur», à la page 21.	dans ce mode.	
Le réglage de l'horloge, de la langue, de l'unité peut être modifi Reportez-vous aux sections:	bar la suite.	
<ul> <li>«Réglage de l'horloge : Menu 7/12», à la page 29</li> <li>«Réglage de la langue : Menu 9/12», à la page 30</li> <li>«Choisissez l'unité de mesure (pouce ou mm) : Menu 10/12», à la page 31</li> </ul>		
	nexion de l'imprir	

ę	g
	ğ
ŝtie	
tre	e O
	0,

ÉTAPE 4

FRANÇAIS

19

# 7 Procédure de création d'étiquette

La procédure générale pour la création d'étiquette avec l'imprimante est indiquée ciaprès.



Vous trouverez des informations plus complètes sur la création d'étiquettes dans le prochain chapitre.



ÉTAPE

Avant d'utiliser l'imprimante

ÉTAPE **2** 

En utilisant l'imprimante

seule (sans PC)



# Créer et imprimer une étiquette sans ordinateur

Pour vous faciliter le travail, l'imprimante possède 8 gabarits et vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à votre travail au moyen des touches ( $\blacktriangle/\nabla$ ), après quoi il suffit d'appuyer sur la touche d'impression. Vous pouvez également télécharger d'autres gabarits créés avec P-touch Editor. Cette possibilité n'existe que pour un ordinateur personnel PC, non pour un Mac.

## 1 Créer une étiquette

- 1. Sélection d'un modèle
- 2. Impression d'une étiquette

## 2 Autres fonctions pratiques

Édition d'un modèle : Menu 1/12	Page 24
Changement de la date utilisée pour les modèles : Menu 2/12	Page 25
Aperçu du contenu de l'étiquette avant impression : Menu 3/12	Page 26
Indication du nombre de copies : Menu 4/12	Page 27
Impression d'étiquettes avec numéros d'étiquette : Menu 5/12	Page 27
Impression d'une liste de modèles : Menu 6/12	Page 29
Réglage de l'horloge : Menu 7/12	Page 29
Coupe automatique du rouleau lors de l'impression : Menu 8/12	Page 30
Réglage de la langue : Menu 9/12	Page 30
Choisissez l'unité de mesure (pouce ou mm) : Menu 10/12	Page 31
Réglage du contraste de l'affichage LCD : Menu 11/12	Page 31
Affichage/masquage des modèles prédéfinis : Menu 12/12	Page 32
Blocage du bouton Menu	Page 32
Téléchargement de gabarits ou messages à partir de l'ordinateur	Page 32
Concernant le téléchargement de texte	Page 32

Page 22

Page 23

ÉTAPE **A** 

> Entretien et Dépannage

Connexion de l'imprimante à votre PC Pour Mac Pour Windows

ÉTAPE

## Créer une étiquette

Après avoir défini le type d'étiquette à créer, choisissez un rouleau DK adapté (se reporter à « Installation du rouleau DK », à la page 16).

#### 1. Sélection d'un modèle

Sélectionnez le gabarit que vous voulez utiliser parmi les 8 gabarits disponibles.

Il est également possible de créer des modèles avec votre propre PC. Pour plus de

détails, se reporter à « Guide utilisateur - Logiciel » (manuel au format PDF).

Appuyer sur le bouton ACTIVÉ/ DÉSACTIVÉ (()) pour mettre l'imprimante sous tension.

2 Sélectionner un gabarit en faisant défiler

vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton fléché ( $\blacktriangle/\nabla$ ), puis presser le

**FP017** 12:34 20/07/2010

Le mode Affichage de l'heure s'affiche.

♦EP07]Txt+D+H

Lors de la sélection d'un modèle comprenant un texte particulier (Txt), sélectionner le texte, puis presser le bouton OK.

Le gabarit sélectionné est validé, et l'écran revient au mode Affichage de l'heure. Pour plus de détails concernant les gabarits, se reporter à « Type de gabarit » ci-après.

#### Type de gabarit

bouton OK.

Nom du modèle Contenu		Exemples d'impression
[P01]Date	Date	20/07/2010
[P02]Heure	Heure	12:34
[P03]Texte	Message	Reçu
[P04]Date+Heure	Date+Heure	20/07/2010 12:34
[P05]Txt+Date	Texte+Date	Reçu 20/07/2010

FRANCAIS 23

Avant l'imp

ÉTAPE

Nom du modèle	Contenu	Exemples d'impression	u
[P06]Txt+Heure	Texte+Heure	Reçu 12:34	Introductio
[P07]Txt+D+H	Texte+Date+Heure	Reçu 20/07/2010 12:34	éta 1
[P08]Txt+Num	Texte+Numérotation	Reçu 001	d'utiliser

Lorsqu'un modèle est téléchargé à partir d'un PC, l'écran qui s'affiche correspond à l'élément ci-après.

- [T01] Échantillon 1
- [T02] Échantillon 2

#### 2. Impression d'une étiquette

Impression d'une seule étiquette



Se reporter à « Indication du nombre de copies : Menu 4/12 », à la page 27.

## 2 Autres fonctions pratiques

Vous pouvez facilement personnaliser de nombreuses fonctions et notamment modifier le contenu des modèles intégrés.

#### Édition d'un modèle : Menu 1/12

Via l'édition d'un modèle sélectionné, il est possible de modifier l'étiquette selon votre propre format.

Le contenu éditable varie en fonction du modèle sélectionné.

Voici un exemple de sélection de gabarit « [P07]Txt+D+T ».

1	Appuyez sur la flèche vers le haut/bas ( s'affiche sur l'écran puis appuyez deux foi Appuyez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure.	/▼) jusqu'à ce que [P07] s sur la touche OK.           12:34         [P07]           20/07/2010         [P07]
	Le mode Sélection de menu s'affiche.	
2	Selectionnez « Menu 1/12 » en appuyant sur la flèche vers le haut/bas ( $\blacktriangle/\nabla$ ), puis appuyez sur OK.	Menu 1/12 \$Mod. Modèle
	Le mode Sélection de texte s'affiche.	
3	Sélectionnez le message en appuyant sur la flèche vers le haut/bas (▲/▼), puis appuyez sur OK. Le message est validé, et le mode Sélection de format de date s'affiche.	Texte [P07] ♦Reçu
	Type de texte       • Inspecté       • Approu         • Reçu       • Inspecté       • Approu         • Date Livraison       • Service Avant       • Préfére         • Expire le       • Date D'Install.       • Procha         • Accompli       • Aucun       • Procha         Vous pouvez également télécharger de nouvea ordinateur.       • Mucun         • Aucun » peut être sélectionné lors de l'utilisat	ivé en. Avant in Test aux messages depuis votre tion du modèle [P08].
4	Sélectionnez le format de date en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼), puis appuyez sur OK. Le format de la date est sélectionné, puis le mode Sélection de format d'heure s'affiche.	Date [P07] \$20/07/2010

FRANÇAIS	25
<ul> <li>Sélectionnez le format d'heure en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼), puis appuyez sur OK. Le format de l'heure est sélectionné, et le mode Sélection de police s'affiche.</li> </ul>	Introduction
<ul> <li>Sélectionnez la police en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼), puis appuyez sur OK. Le réglage est enregistré, et l'écran revient au mode d'Affichage de l'heure.</li> <li>Type de police         <ul> <li>Helsinki</li> <li>Brussels</li> <li>San Diego</li> </ul> </li> </ul>	Avant d'utiliser l'imprimante
• L.Gothic Bold • Brougham	ÉТАРЕ 2
<ul> <li>Changement de la date utilisée pour les modèles : Menu 2/12</li> <li>Il est possible d'ajouter/de réduire la date du modèle vers/à partir de la date actuelle. Il est également possible de la fixer à une date spécifiée. Ceci peut être utile, par exemple si vous devez imprimer des étiquettes de date limite de consommation.</li> <li>In mode Affichage de l'heure, la date actuelle continue de s'afficher.</li> <li>Les valeurs que vous pouvez modifier varient selon le contenu du modèle.</li> </ul>	En utilisant l'imprima seule (sans PC)
<ul> <li>Suit un exemple de sélection de modèle « [P01]Date ».</li> <li>Appuyez sur la flèche vers le haut/bas (▲/▼) jusqu'à ce que [P01] s'affiche sur l'écran puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure. Le mode Sélection de menu s'affiche.</li> </ul>	L'imprimante à votre PC Pour Windows
Selection mez « Menu 2/12 » en appuyant sur la flèche vers le haut/bas (▲/▼), puis appuyez sur OK. Le mode Sélection d'ajout de date s'affiche.	Connexion de Pour Ma
<ul> <li>Sélectionnez (+)/(-)/régler en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼), puis appuyez sur OK.</li> <li>(+) : Ajout (ajoute la valeur spécifiée à la date actuelle).</li> <li>(-) : Retrait (soustrait la valeur spécifiée de la date actuelle).</li> <li>• Régler : Fixation (spécifie la date arbitraire).</li> </ul>	Entretien et Dépannage

#### 26 ÉTAPE 2 Créer et imprimer une étiquette sans ordinateur

Lors de la sélection de l'option Ajout ou Retrait

4	Après avoir sélectionné (+)/(-) appuyez sur la flèche vers le haut/bas (▲/▼) pour choisir les années, les mois, les semaines, les heures et les minutes, puis appuyez sur la touche OK.	Date [P01] ♦(+);Mois :000
$\mathbf{\nabla}$		
5	Sélectionnez une valeur comprise entre 000 et 999 en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas ( $\blacktriangle/\nabla$ ), puis appuyez	Date [P01] \$(+);Mois :003
	sur OK.	do d'Affichago do l'houro
	Le regiage est enregistre, et recrain revient au mo	
	la date, « * » s'affiche en mode Affichage de l'heure.	(12:34 *[P01] ¢20/07/2010
■Lo	rs de la sélection d'une date fixe	
4	Sélectionnez la date et l'heure en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas ( $\blacktriangle/\Psi$ ), puis appuyez sur OK.	Date [P01] ♦Déf;2011/01/20
	<ul> <li>Le réglage est enregistré, et l'écran revient au mode d'Affichage de l'heure.</li> <li>Lorsque vous ajoutez (+) ou retranchez (-) une valeur à la date actuelle, ou bien fixez une date.</li> </ul>	<pre>(12:34 <b>∗</b>[P01])</pre>
	« * » s'affiche en mode Affichage de l'heure.	20/07/2010

Lorsque vous voulez revenir à l'heure actuelle pour le réglage de l'impression, sélectionnez Ajout (+) ou Retrait (-) pour ramener toutes les valeurs à « 000 ».

#### Aperçu du contenu de l'étiquette avant impression : Menu 3/12

Vous pouvez vérifier le contenu de votre étiquette en utilisant l'option de prévisualisation.

Appuyez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure. Le mode Sélection de menu s'affiche.

)	Sélectionnez « Menu 3/12 » en appuyant	(
	sur la flèche vers le haut/bas (▲/▼), puis	
	appuyez sur OK.	ļ

- Le contenu de l'étiquette défile sur la première ligne de l'écran, de la gauche vers la droite.
- La seconde ligne indique la taille du rouleau DK installé.
- Une fois l'affichage terminé, l'écran revient au mode Affichage de l'heure.





<ul> <li>Sélectionnez le nombre d'étiquettes à imprimer (compris entre 1 et 999) au moyen de la flèche vers le haut/bas (▼/▲), puis appuyez sur la touche OK.</li> <li>L'étiquette est imprimée le nombre de fois spécifié, e Affichage de l'heure.</li> </ul>	Nb. Etiquettes 5 et l'écran revient au mode	
■Impression d'une étiquette séquentielle		
Appuyez sur le bouton d'impression $(\underline{\blacksquare})$ er temps.	n mode d'affichage du	
<b>2</b> Une étiquette est imprimée et l'écran retourne en mode d'affichage du temps.	Impression	
V		
3 Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'impression ( <u>□</u> ), une étiquette portant le numéro séquentiel suivant est imprimée.		
Impression de plusieurs étiquettes séquentielles		
Maintenez le bouton d'impression ( <u>)</u> enfoncé jusqu'à ce que le nombre d'étiquettes souhaité s'affiche. Le nombre continuera d'augmenter tant que vous continuerez à appuyer sur le bouton d'impression ( <u>)</u> .	Nb. Etiquettes 5	
Mise à zéro du numéro séquentiel		
Appuyez sur le bouton Menu en mode d'af Le mode de sélection du menu s'affiche.	fichage du temps.	
<b>V</b>		
2 Sélectionnez « Menu 5/12 » en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼) et appuyez sur OK.	Menu 5/12 \$Numérotation	
<b>V</b>		
<ul> <li>Sélectionnez « Mise à zéro » appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼) et appuyez sur OK.</li> </ul>	Numérotation \$Mise à zéro	
•		
Appuyez sur le bouton OK. Pour le modèle [P08]Txt+Num, la valeur sera réinitialisée à 001. Si vous utilisez un modèle transféré de votre ordinateur, la quantité sera réinitialisée à la valeur enregistrée dans le modèle.	Réinitialiser?	



Il est possible d'imprimer un échantillon de chaque modèle (y compris les modèles téléchargés) en tant que référence.

Pour plus de détails concernant le téléchargement des gabarits, se reporter à « Guide utilisateur - Logiciel » (manuel au format PDF).

Sélectionner un ruban DK qui peut imprimer des étiquettes de 62 mm de largeur. Si le ruban DK est trop étroit, un message d'erreur apparaît.

Appuvez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure. Le mode Sélection de menu s'affiche.

Sélectionnez « Menu 6/12 » en appuyant sur la flèche vers le haut/bas  $(\blacktriangle/\nabla)$ , puis appuyez sur OK.

6/12 Menu ♦Liste Imprimer

Ok à Imprimer

Tous Modèles?

3 Appuyez sur le bouton OK ou le bouton Imprimer (
). La liste des gabarits est imprimée, et l'écran revient au mode Affichage de l'heure.

#### Réglage de l'horloge : Menu 7/12

Appuvez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure. Le mode Sélection de menu s'affiche.

Sélectionnez « Menu 7/12 » en appuyant sur la flèche vers le haut/bas ( $\blacktriangle/\nabla$ ), puis appuyez sur OK.

7/12 Menu ♦Déf. Date/Heure

3 Régler l'horloge en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas ( $\blacktriangle/\nabla$ ), puis appuyer sur OK.

**\$**2010/01/01 00:00

Réglez l'année (AA), le mois (MM), le jour (JJ),

les heures (hh) et les minutes (mm) au moven de la flèche vers le haut/bas  $(\blacktriangle/\nabla)$ , puis appuyez sur la touche OK.

Une fois le réglage de l'horloge terminé, l'écran revient au mode Affichage de l'heure.

Si l'heure et la date ont été effacées après le débranchement de la fiche du cordon 4 d'alimentation, remplacez la batterie. Du fait que la batterie est épuisée, l'horloge doit être remise à l'heure après le remplacement de la batterie.

Avant d'utiliser l'imprimante

ntroduction

ÉTAPE



seule (sans PC)

ÉTAPE

connexion de l'imprimante à votre PC

ÉTAPE **4** 

Entretien et Dépannage

#### Coupe automatique du rouleau lors de l'impression : Menu 8/12

Trois options sont disponibles : la coupe après chaque étiquette, ne pas couper les étiquettes ou couper uniquement la dernière.

1

Appuyez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure. Le mode Sélection de menu s'affiche.

2 Sélectionnez « Menu 8/12 » en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼) et appuyez sur OK.

\_\_\_\_\_ ♦Coupe auto

8/12

▼

3 Sélectionnez la fonction que vous souhaitez utiliser en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼) et appuyez sur OK. Le paramètre est enregistré et l'écran retourne en mode d'affichage du temps.

Fonction	Description
Coupe:Auto	Coupe chaque étiquette après l'impression.
Coupe:Non	Les étiquettes ne sont pas coupées.
	001 002 003 004 005 006
	Coupe uniquement la dernière étiquette imprimée.
Coupe:En fin	001 002 003 004

#### Réglage de la langue : Menu 9/12

Appuyez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure. Le mode Sélection de menu s'affiche.

2 Sélectionnez « Menu 9/12 » en appuyant sur la flèche vers le haut/bas (▲/▼), puis appuyez sur OK.

Menu ¢Langue 9/12

3 Sélectionnez la langue en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas (▲/▼), puis appuyez sur OK. Le réglage est enregistré, et l'écran revient au mode d'Affichage de l'heure.

Langue ♦Français

ntroduction

ÉTAPE

Avant d'utiliser

l'imprimante

ÉTAPE

En utilisant l'imprimante seule (sans PC)

ÉTAPE

#### Choisissez l'unité de mesure (pouce ou mm) : Menu 10/12

L'unité de mesure par défaut est le pouce dans le cas de l'anglais (ou de l'américain). Pour les autres langues, l'unité par défaut est le millimètre (mm).

Appuyez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure. Le mode Sélection de menu s'affiche.

2 Sélectionnez « Menu 10/12 » en appuyant sur la flèche vers le haut/bas  $(\blacktriangle/\nabla)$ , puis appuvez sur OK.

Menu **♦**Unité

Unité

**♦**mm

10/12

3 Sélectionnez l'unité en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas ( $\blacktriangle/\nabla$ ), puis appuvez sur OK. Le réglage est enregistré, et l'écran revient au

mode d'Affichage de l'heure.

2

#### Réglage du contraste de l'affichage LCD : Menu 11/12

Appuyez sur le bouton Menu en mode Affichage de l'heure. Le mode Sélection de menu s'affiche.

Sélectionnez « Menu 11/12 » en appuyant sur la flèche vers le haut/bas  $(\blacktriangle/ \mathbf{\nabla})$ , puis appuyez sur OK.

Menu \$LCD Contraste

11/12

onnexion de l'imprimante à votre PC 3 Sélectionnez le contraste en appuyant LCD Contraste sur le bouton fléché haut ou bas ( $\blacktriangle/\nabla$ ), **+**+1 puis appuyez sur OK. Le réglage est enregistré, et l'écran revient au mode d'Affichage de l'heure.



Entretien et Dépannage

#### Affichage/masquage des modèles prédéfinis : Menu 12/12

Appuyez sur le bouton Menu en mode d'affichage du temps. Le mode de sélection du menu s'affiche.

Sélectionnez « Menu 12/12 » en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas  $(\blacktriangle/\nabla)$  et appuyez sur OK.

> Affich. Modèles \$Voir:Tout

Menu

♦Affich.

12/12

Modèles

- 3 Sélectionnez « Voir: Tout » ou « Masq : Préréglage » en appuyant sur le bouton fléché haut ou bas  $(\blacktriangle/\nabla)$  et appuyez sur OK.
  - Le paramètre est enregistré et l'écran retourne en mode d'affichage du temps.
  - Si vous sélectionnez « Voir: Tout », vous pouvez voir tous les modèles répertoriés à la page 22 et à la page 23.

#### Blocage du bouton Menu

Afin d'éviter toute modification par erreur des modèles, le bouton de menu peut être verrouillé.

Appuyez sur le bouton Menu pendant plus d'une seconde en mode Affichage de l'heure.

12:34 [P07]a 20/07/2010

- s'affiche en mode Affichage de l'heure, comme indiqué sur la droite.
- Lorsque le bouton Menu est à nouveau pressé pendant plus d'une seconde, son activation se produit.

Téléchargement de gabarits ou messages à partir de l'ordinateur

Vous pouvez télécharger vers votre imprimante des gabarits ou des messages créés via P-touch editor et P-touch Transfer Manager.





Cette possibilité n'existe que pour le PC. Elle n'existe pas dans le cas du Mac.



## Concernant le téléchargement de texte

Il est possible d'ajouter l'élément sélectionné en tant que Texte dans l'unité principale via le P-touch Transfer Manager.

Il convient de définir le nom ou le nom de société. Pour plus de détails, se reporter à → « Guide utilisateur -Logiciel » (manuel au format PDF).

Christine Boulet 20/07/2010

33

ntroductior

ÉTAPE

Avant d'utiliser l'imprimante

En utilisant l'imprimante

seule (sans PC)



# Connexion de l'imprimante à votre PC

Grâce à l'utilisation du logiciel fourni avec l'imprimante, vous pouvez créer une série d'étiquettes rapidement et facilement via votre ordinateur personnel.

Pour plus de détails concernant le logiciel fourni avec l'imprimante et le matériel additionnel, ainsi que la configuration logicielle requise de votre choix, reportezvous au dos de Guide d'utilisation et au « Manuel d'utilisation du logiciel (manuel au format PDF ».

1 Installation du logiciel
----------------------------

Avec Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>

Avec Mac OS®

Page 34

Page 36

## 2 Désinstallation du logiciel et du pilote d'imprimante

Désinstallation de P-touch Editor	Page 38
Désinstallation du pilote d'imprimante	Page 39



## 1 Installation du logiciel

## Avec Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>

Cette rubrique explique comment installer l'ensemble P-touch<sup>®</sup> Editor 5.0, P-touch<sup>®</sup> Address Book 1.1, pilote d'impression et Guide utilisateur - Logiciel.

La procédure d'installation varie en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur. L'explication suivante s'applique à Windows Vista<sup>®</sup>.

La procédure d'installation est sujette à modification sans préavis.

Démarrez l'ordinateur, puis insérez le CD-ROM dans son lecteur. S'il ne démarre pas automatiquement, ouvrez les fichiers du CD-ROM, puis double-cliquez sur l'icône « Setup.exe ». 2 Cliquez sur « Installation standard ». Options d'installation : brother QL Series Installer OInstallation standard P-touch<sup>®</sup> Editor 5.0. P-touch<sup>®</sup> Address Book 1.1, ค Pilote d'imprimante et guide de 6 l'utilisateur (PDF) Piluch 2 Installation personnalisée P-touch<sup>®</sup> Editor 5.0, P-touch<sup>®</sup> Quitter (c) 2010 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserve Address Book 1.1, pilote d'imprimante, ou Guide utilisateur -Logiciel (PDF) OAffichage du guide de l'utilisateur Guide utilisateur - Logiciel (PDF) **O**Téléchargement d'Adobe Reader Le lien d'accès à la page de téléchargement d'Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> s'affichera. Lisez le contrat de licence et cliquez sur [Oui] si vous êtes d'accord avec les modalités. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Cochez les cases correspondant aux 5 applications pour lesquelles vous souhaitez installer une macro

complémentaire et cliquez sur [Suivant]. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

- () Veillez à fermer toutes les applications Microsoft<sup>®</sup> Office.
- Pour plus de détails concernant le module complémentaire, reportez-vous au « Guide utilisateur - Logiciel (PDF) ».

Add-In Settings		1	22
Please select the Microsoft(R) Dit	ce application(s) from v	hich you want to use t	he Add-In
Vord Add-In			
F Excel Add-In			
🔽 Outlook Add-In			
stallShield			۱.
	- D	4 Nexts	Cancel

Entretien et Dépannage



[Guide utilisateur - Logiciel].

#### Avec Mac OS®

Cette rubrique explique comment installer l'ensemble P-touch<sup>®</sup> Editor 5.0, Fonts (polices), Auto Format Templates, Clip Art et le pilote d'imprimante. Après l'installation du pilote d'imprimante, elle explique également comment en fonction de l'appareil.

- Ne connectez pas l'appareil au Macintosh<sup>®</sup> tant que l'installation du pilote n'est pas terminée. S'il est connecté, débranchez le câble USB du Macintosh<sup>®</sup>.
  - Quand vous installez l'appareil, connectez-vous en tant qu'administrateur.

Exemple pour Mac OS<sup>®</sup> X 10.5.7. Au cours des étapes suivantes, QL-XXX s'affiche. « XXX » correspond au nom de l'imprimante. Les noms d'imprimante dans les écrans suivants peuvent ne pas correspondre au nom de l'imprimante que vous avez achetée.

1	Démarrez Macintosh <sup>®</sup> , puis insérez le CE Si le démarrage ne se fait pas automatiquement, QL_Series (CD-ROM).	D-ROM dans son le lecteur. double-cliquez sur l'icône
▼		
2	Cliquez sur le dossier [Mac OS X], puis d Driver.pkg].	ouble-cliquez sur [QL-XXX
	Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.	Mac OS X
3	Lorsque l'installation est terminée et que l'écran ci-dessous s'affiche, cliquez sur [Fermer]. L'installation du pilote d'imprimante est terminée. Installez ensuite P-touch Editor 5.0.	trattation termine
4	Double-cliquez sur [P-touch Editor 5.0 In dans le dossier [Mac OS X]. Le programme d'installation du P-touch Editor 5.0 consignes qui s'affichent à l'écran.	staller.mpkg]
5	Lorsque l'installation est terminée et que le message « Cliquez sur Redéarrer pour terminer l'installation du logiciel » s'affiche, cliquez sur [Redéarrer]. Le Macintosh <sup>®</sup> redéarre. L'installation du logiciel est terminé.	Installation termine      Installation termine      Installation termine      Installation      I

FRANÇAIS 37

ÉTAPE

Entretien et Dépannage



Pour obtenir des détails sur le logiciel, voir l'aide de P-touch<sup>®</sup> Editor.

# 2 Désinstallation du logiciel et du pilote d'imprimante

Cette section explique comment désinstaller le logiciel et le pilote d'imprimante. Dans les étapes suivantes, nous utiliserons XX-XXXX. Considérez « XX-XXXX » comme le nom de votre imprimante.

#### Désinstallation de P-touch Editor

Sous Windows<sup>®</sup> XP

Dans [Panneau de configuration], accédez à [Ajout/Suppression de programmes]. La boîte de dialogue [Ajouter ou supprimer des programmes] s'affiche.

Sous Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 Dans [Panneau de configuration], accédez à [Programmes] et ouvrez [Programmes et fonctionnalités]. La fenêtre [Désinstaller ou modifier un programme] s'affiche.

Sous Windows<sup>®</sup> XP

Choisissez « Brother P-touch Editor5.0 » et cliquez sur [Supprimer].

Sous Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 Choisissez « Brother P-touch Editor5.0 » et cliquez sur [Désinstaller].

Cliquez sur [OK].

L'opération de désinstallation commence. Une fois le logiciel supprimé de votre ordinateur, la boîte de dialogue [Maintenance terminée] s'affiche.

**4** Fe (X)

3

Fermez la boîte de dialogue [Ajouter ou supprimer des programmes] (XP)/[Programmes et fonctionnalités] (Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7). La désinstallation de P-touch Editor est terminée. Vous pouvez également désinstaller le Guide utilisateur - Logiciel (PDF) et le

Guide utilisateur - Réseau (PDF) (TD-4100N uniquement) en suivant la même procédure.

39

## Désinstallation du pilote d'imprimante



Entretien et Dépannage

#### 40 ETAPE 3 Connexion de l'imprimante à votre PC

5 Sous Windows <sup>®</sup> XP Cliquez sur l'onglet [Pilotes] et choisissez « Brother XX-XXXX ». Cliquez ensuite sur [Supprimer].
Sous Windows Vista <sup>®</sup> Cliquez sur l'onglet [Pilotes] et choisissez « Brother XX-XXXX ». Cliquez ensuite sur [Supprimer].
Sous Windows <sup>®</sup> 7 Cliquez sur l'onglet [Pilotes], puis sur [Modifier les paramètres de pilote]. (Si un message Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, entrez le mot de passe, puis cliquez sur [OK].) Choisissez « Brother XX-XXXX », puis cliquez sur [Supprimer].
Sous Windows <sup>®</sup> XP Passez à l'étape 7.
Sous Windows Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7 Choisissez [Supprimer le pilote et le package de pilotes], puis cliquez sur [OK].
/

Fermez la fenêtre [Propriétés du serveur d'impression]. La désinstallation du pilote d'imprimante est terminée.

41

ntroduction

ÉTAPE

Avant d'utiliser l'imprimante

TAP

En utilisant l'imprimante seule (sans PC)



# Entretien et Dépannage

Cette section du guide explique comment effectuer correctement l'entretien de l'imprimante afin de pouvoir l'utiliser pendant de nombreuses années. Cette section reprend explique également la procédure de dépannage de certains problèmes potentiels, et comment interpréter et comprendre certains messages d'erreur.

#### 1 Entretien

Entretien de la tête d'impression	Page 42
Entretien du tambour	Page 42
Entretien de la sortie d'étiquettes	Page 43
Remplacement de la coupeuse	Page 44
Remplacement de la batterie au lithium de l'horloge	Page 45

#### 2 Dépannage

Types de problèmes potentiels	Page 48
Messages d'erreur (signification)	Page 49
Reinitialiser l'imprimante Page	
Spécifications principales	Page 51





Entretien et Dépannage

# 1 Entretien

L'entretien de l'imprimante n'est nécessaire que si elle est requise. Cependant, certains environnements requièrent qu'un entretien plus fréquent soit réalisé (par ex. dans des conditions poussiéreuses).

#### Entretien de la tête d'impression

Le rouleau DK (type de papier récepteur thermique) utilisé avec l'imprimante est conçu pour nettoyer la tête d'impression automatiquement. Lorsqu'il passe sur la tête d'impression pendant l'impression et l'alimentation et l'alimentation d'étiquette, la tête d'impression est nettoyée.

#### Entretien du tambour

Nettoyage du tambour à l'aide de la feuille de nettoyage (disponible séparément). L'imprimant ne comprend qu'une seule feuille de nettoyage.

Lors de l'entretien du tambour, veiller à utiliser la féuille de nettoyage exclusivement prévue pour cette imprimante.

En cas d'utilisation d'une autre feuille de nettoyage, la surface du tambour peut être rayée et un dysfonctionnement peut se produire.





Lorsque la colle est fixée à la sortie d'étiquettes (partie de plaque métallique et partie de guidage de résine) et que l'imprimante endommage une étiquette, retirer la fiche d'alimentation de la sortie, et la nettoyer à l'aide d'un tissu imprégné d'alcool éthylique ou isopropylique. Il est conseillé de nettoyer la sortie d'étiquettes lorsque la coupeuse est remplacée.



FRANCAIS

43

Entretien et Dépannage

#### Remplacement de la coupeuse

Il se peut que la lame du massicot s'émousse et doive être remplacée. Au moment adéquat, acheter une nouvelle coupeuse de rechange et l'installer en suivant la procédure suivante. Pour connaître le massicot à approvisionner, reportez-vous au dos de ce guide d'utilisation.





#### Remplacement de la batterie au lithium de l'horloge

Une batterie au lithium est fournie afin de conserver les réglages de l'horloge interne lorsque l'unité d'imprimante n'est pas alimentée via une source normale. Si les réglages de l'horloge doivent être réinitialisés chaque fois que l'imprimante est débranchée de la source d'alimentation normale, cela signifie que la batterie doit être remplacée. Pour le remplacement de la batterie au lithium, acheter la batterie CR2032 (fabricant recommandé : Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation, Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd., Sony Corporation, Toshiba Corporation and VARTA Microbattery Inc.).

- N'utiliser que la batterie autorisée pour l'imprimante.
  - La mise au rebut de la batterie doit se faire conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.
  - Lors du rangement ou de la mise au rebut de la batterie, l'entourer de ruban cellophane adhésif ou d'un matériau similaire, afin d'éviter tout court-circuit de la batterie.
  - Il est recommandé de remplacer la batterie tous les deux ans.

Exemple de mise à la terre de la batterie



Entretien et Dépannage

lexion de

ÉTAPE







FRANÇAIS

47

## 2 Dépannage

Si des problèmes se produisent pendant l'utilisation de l'imprimante, ce qui suit peut vous aider à les résoudre.

## Types de problèmes potentiels

Problème	Mesure
<ul> <li>Impossible d'imprimer</li> <li>Une erreur d'impression s'affiche</li> </ul>	<ul> <li>Est-ce que le câble USB est débranché ? Vérifier que le câble USB est correctement raccordé.</li> <li>Est-ce que le rouleau DK est correctement installé ? Si ce n'est pas le cas, retirer le rouleau DK et le réinstaller.</li> <li>Est-ce que le rouleau DK est usé ? Vérifier que le rouleau n'est pas complètement usé.</li> <li>Est-ce que le couvercle du rouleau DK est ouvert ? Vérifier qu'il est correctement fermé.</li> <li>Le câble USB et le câble RS-232C sont-ils connectés simultanément à l'imprimante ? Ne connecter que le câble utilisé pour communiquer avec l'imprimante.</li> </ul>
• Le voyant DEL ne s'allume pas	<ul> <li>Est-ce que le cordon d'alimentation est correctement raccordé ?</li> <li>Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement raccordé. Si la connexion est convenable, essayer de le connecter à l'autre sortie.</li> <li>* Si le problème n'est pas résolu après avoir pris ces mesures, contacter votre distributeur local ou le Centre d'appels Brother.</li> </ul>
• Le voyant DEL clignote	<ul> <li>Pour de plus amples détails, reportez-vous à « Bouton de fonctionnement manuel », à la page 15.</li> <li>Une erreur système (le voyant DEL s'éteint après avoir clignoté 10 fois) s'est-elle produite ? Mettez l'imprimante hors tension, attendez 30 secondes puis mettez-la à nouveau sous tension. Si le problème n'est pas résolu après avoir pris cette mesure, contacter votre distributeur local ou le Centre d'appels Brother.</li> </ul>
<ul> <li>La qualité d'impression est mauvaise</li> </ul>	• Est-ce que la tête d'impression ou le tambour est endommagé ou sale ? La tête d'impression se nettoie lors de l'utilisation du rouleau DK (papier thermique), cependant, la poussière ou la saleté provenant du tambour peuvent s'accumuler sur la tête d'impression. Dans ce cas, nettoyer le tambour. Pour de plus amples détails, reportez-vous à « Entretien du tambour », à la page 42.
• Une erreur d'interface de données s'affiche sur le PC	• Es-ce que le port correct est sélectionné ? Vérifier que le port correct est sélectionné à partir de [Impression sur les ports suivants] dans la boîte de dialogue de propriété d'imprimante.
L'horloge s'arrête lorsque le cordon d'alimentation est débranché	<ul> <li>La feuille de protection de la batterie est-elle retirée ? Retirer le feuille de protection de la batterie.</li> <li>Est-ce que la batterie est installée ? Introduisez une batterie neuve dans l'imprimante.</li> <li>La batterie est déchargée. La remplacer par une batterie neuve.</li> </ul>
FRANÇAIS

49

Problème	Mesure	L
<ul> <li>L'étiquette se bloque autour de la coupeuse</li> <li>L'étiquette n'est pas éjectée correctement après l'impression</li> </ul>	<ul> <li>La lame du massicot est-elle émoussée ? Est-ce que l'erreur de coupure est fréquente ? Remplacer la coupeuse. Pour de plus amples détails, reportez-vous à « Remplacement de la coupeuse », à la page 44.</li> <li>Y a-t-il présence de poussières ou de corps étrangers sur le tambour ? Nettoyer le tambour à l'aide de la feuille de nettoyage. Pour de plus amples détails, reportez-vous à « Entretien du tambour », à la page 42.</li> <li>La sortie d'étiquettes est-elle sale ? Nettoyer les taches de la sortie d'étiquettes. Pour de plus amples détails, reportez-vous à « Entretien de la sortie d'étiquettes », à la page 43.</li> </ul>	ant d'utiliser
<ul> <li>L'icône des compagnons</li> <li>P-touch n'est pas affichée dans</li> <li>Microsoft<sup>®</sup></li> <li>Word</li> </ul>	<ul> <li>Est-ce que Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup> est lancé ? Avez-vous sélectionné Microsoft<sup>®</sup> Word comme éditeur de courrier électronique ? Du fait des limitations du programme, le compagnon de Microsoft<sup>®</sup> Word<sup>®</sup> ne peut être utilisé avec les réglages susmentionnés. Fermer Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>, et redémarrer Microsoft<sup>®</sup> Word.</li> </ul>	A A Z U U U U U U U

# Messages d'erreur (signification)

Messages	d'erreur (significatio	n)
Message d'erreur	Cause	Mesure
Erreur système N° *!	Une erreur système s'est produite.	Contacter votre représentant de services.
Veuillez fermer Couvre !	Le couvercle du rouleau DK est ouvert.	Fermer le couvercle du rouleau DK, et répéter l'opération.
Erreur Coupure !	Le massicot ne se trouve pas en position de repos.	Mettez l'imprimante hors tension, attendez 30 secondes puis mettez-la à nouveau sous tension. Si le problème ne peut être corrigé, contacter représentant de services.
Pap. Ne Peut Pas Être Amené !	Le rouleau DK n'est pas alimenté correctement ou est épuisé.	Réinstaller correctement le rouleau DK. Si le ruban DK est épuisé, installer un ruban neuf.
Fin de Rouleau !	Le rouleau DK est épuisé.	Installer un nouveau rouleau d'étiquettes DK.
Insérer SVP Rouleau D'Étiqu.	L'impression ou la coupe est réalisée sans avoir placé le rouleau d'étiquettes.	Installer le rouleau DK.

Message d'erreur	Cause	Mesure
Insérer SVP *****!	L'impression est réalisée sans avoir installé le rouleau DK ou sans avoir installé le rouleau DK de taille correcte.	Installer le rouleau DK de taille adaptée à la taille du papier du modèle ou de la mise en page d'étiquette à imprimer.
Insérer SVP 2-3/7 pouces !	Liste Imprimer est applicable pour le rouleau de longueur amorphe de 2-3/7 pouces (62 mm).	Installer un ruban DK de 62 mm.
Aucun paramètre Donn. Propres !	Lorsque est sélectionné le modèle n'incluant pas l'objet de date et heure, il est impossible d'effectuer l'ajout ou le retrait de date et d'heure.	Sélectionner le modèle qui comprend l'objet date et heure, puis le régler.
Sans Numéro. Donn. Propres !	Lorsque est sélectionné le modèle n'incluant pas l'objet de numérotation, l'impression de numérotation ne peut être réalisée.	Sélectionner le modèle qui comprend l'objet de numérotation.
Erreur Interface !	Une erreur s'est produite lors de la réception de données provenant de l'ordinateur.	Assurez-vous que le câble est convenablement relié et que l'imprimante est alimentée. Cela fait, reprenez l'opération.
Aucune Modifica. Donn. Propres !	Le gabarit sélectionné n'inclut pas des éléments dont il est possible de modifier les valeurs.	Impossible de modifier les réglages.
Longueur Max.	Les données à imprimer ne sont pas compatibles avec la taille de l'étiquette.	Sélectionner une taille d'étiquette supérieure, ou modifier son contenu et ses réglages.

# Réinitialiser l'imprimante

Problème	Mesure
• J'aimerais effacer les réglages d'imprimante et les données transférées de mon PC	Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton Marche/ Arrêt. Maintenez la pression d'un doigt sur la flèche vers le haut (▲) et la touche d'alimentation (↑ ) tout en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Relâchez toutes les touches lorsque « Initialisation OK? » s'affiche, puis appuyez sur la touche OK. Toutes les données et les réglages provenant du PC sont effacés. L'imprimante est réinitialisée. Les réglages de l'horloge et de la date ne sont pas effacés via cette mesure.

## Spécifications principales

#### ■Spécification produit

	Élément	Spécifications
Écran		Voyant DEL (vert), écran à cristaux liquides (16 chiffres × 2 lignes)
	Méthode d'impression	Type de récepteur thermique
	Vitesse d'impression	Max. 90 mm/seconde, 56 étiquettes/minute (étiquette d'adresse)
Imprimer	Tête d'impression	300 ppp/720 points
	Largeur d'impression Max.	59 mm
	Longueur d'impression Min.	25.4 mm
Boutons		9 boutons: Bouton Marche/Arrêt ( $(0)$ ), bouton Alimentation ( $\uparrow \frown$ ), bouton Couper ( $\checkmark$ ), bouton Imprimer ( $\blacksquare$ ), bouton Menu, bouton ESC Bouton OK, bouton fléché haut ( $\blacktriangle$ ), bouton fléché bas ( $\blacktriangledown$ )
Interface		USB, Série (RS-232C)
Alimentation électrique		120 VAC 60 Hz 1.7 A
Dimension		146 (W) × 196 (D) × 152 (H) mm
Poids		2.86 lb. (1.3 kg) (sans le rouleau DK)
Coupeuse		Coupeuse auto
■Enviro	nnement d'explo	itation

#### Environnement d'exploitation

Environner	ment d'exploi	itation	santl
Élément		Spécifications	
	Windows <sup>®*1</sup>	Windows <sup>®</sup> XP / Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7	Ē
05	Mac <sup>®</sup>	Mac OS <sup>®</sup> X 10.3.9 - 10.6	
	Windows <sup>®</sup>	Compatible avec USB Ver.1.1 ou 2.0, série (RS-232C) <sup>*2</sup>	
Internace	Mac <sup>®</sup>	Compatible avec USB Ver.1.1 ou 2.0	
	Windows®	Espace sur le disque supérieur à 70 MB <sup>*3</sup>	tre PC
Disque dur	Mac <sup>®</sup>	Espace sur le disque supérieur à 100 MB <sup>*3</sup>	e à voi
Mémoire	Windows <sup>®</sup>	Windows <sup>®</sup> XP: 128 MB minimum Windows Vista <sup>®</sup> : 512 MB minimum Windows <sup>®</sup> 7: 1 GB (32-bit) ou 2 GB (64-bit) minimum	de l'imprimante
	Mac <sup>®</sup>	Mac OS <sup>®</sup> X 10.3.9: 128 MB minimum Mac OS <sup>®</sup> X 10.4.x: 256 MB minimum Mac OS <sup>®</sup> X 10.5.x: 512 MB minimum Mac OS <sup>®</sup> X 10.6: 1 GB minimum	Connexion
Moniteur	Windows <sup>®</sup>	Carte graphique SVGA, Haute définition couleur ou supérieure	
	Mac <sup>®</sup>	256 couleurs minimum	
Autres		Lecteur de CD-ROM	
Température de fonctionnement		50°F to 95 °F (10°C to 35°C)	get
Humidité de fonctionnement		20 à 80 % (sans condensation d'humidité)	tien
*1 II est néces	ssaire d'installer	le système d'exploitation dans les PC qui sont	Entre

\*1 Il est nécessaire d'installer le système d'exploitation dans les PC qui sont recommandés par Microsoft<sup>®</sup>.

\*2 L'interface RS-232C n'est requise que lors de l'utilisation de la commande ESC/P.

\*3 Espace disponible nécessaire à l'installation du logiciel avec toutes les options.

oduction

## Liste des consommables

Voici la liste de tous les consommables pouvant être utilisés sur l'imprimante QL-650TD.

## ■Rouleaux DK

### DK Die-cut Label

Stocker Non.	Explication
DK-1201	Étiquettes pour adresses standards, 1-1/7" x 3-1/2" (29 mm x 90 mm), 400 étiquettes
DK-1208	Étiquettes pour adresses lages, 1-1/2" x 3-1/2" (38 mm x 90 mm), 400 étiquettes
DK-1209	Étiquettes pour petites adresses, 2-3/7"x 1-1/7" (29 mm x 62 mm), 800 étiquettes
DK-1202	Étiquettes d'expédition, 2-3/7" x 4" (62 mm x 100 mm), 300 étiquettes
DK-1203	Étiquettes pour classeurs, 2/3" x 3-7/16" (17 mm x 87 mm), 300 étiquettes
DK-1204	Étiquettes pour multi-usages/adresse de retour, 2/3" x 2-1/8" (17 mm x 54 mm), 400 étiquettes
DK-1207	Étiquettes pour CD/DVD, 2-1/3" x 2-1/3" (58 mm x 58 mm), 100 étiquettes
DK-1219	Étiquettes papier rondes, 1/2" (12 mm x 12 mm), 1200 étiquettes
DK-1218	Étiquettes papier rondes, 1" (24 mm x 24 mm), 1000 étiquettes

## DK Ruban continu

Stocker Non.	Explication
DK-2214	Ruban continu de papier 1/2" (12 mm), 100 ft (30.48M)
DK-2210	Ruban continu de papier 1-1/7" (29 mm), 100 ft (30.48M)
DK-2205	Ruban continu de papier 2-3/7" (62 mm), 100 ft (30.48M)
DK-2211	Ruban blanc continu de film 1-1/7" (29 mm), 50 ft (15.24M)
DK-2212	Ruban blanc continu de film 2-3/7" (62 mm), 50 ft (15.24M)
DK-2606	Ruban jaune continu de film 2-3/7" (62 mm), 50 ft (15.24M)
DK-2113	Ruban transparent continu de film 2-3/7" (62 mm), 50 ft (15.24M)
DK-4205	Rouleau blanc continu d'étiquettes papier repositionnable 2-3/7" (62 mm), 100 ft (30.48M)
DK-4605	Rouleau jaune continu d'étiquettes papier repositionnable 2-3/7" (62 mm), 100 ft (30.48M)

#### ■Replacement Cutter

Stocker Non.	Explication
DK-BU99	Cutter Unit (2x Piece)

#### ■Cleaning Sheet

Stocker Non.		Explication	
DK-CL99	Cleaning Sheet (10x Sheets)		



# **brother**<sub>®</sub>

Printed in China Imprimé en Chine LB9197001A

