brother

Impressora de etiquetas

TD-4000/TD-4100N

Manual do Usuário



Certifique-se de ler e compreender este manual antes de usar a máquina. Recomendamos que você mantenha este manual próximo para referência futura.

www.brother.com

Introdução

ETAPA

Suia de Introdução

etapa **2**

nstalação do software

ETAPA 3

Referência

Obrigado por comprar a Brother TD-4000/4100N.

Este manual descreve brevemente as etapas para começar a usar a Brother TD-4000/4100N. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede. Esses manuais podem ser encontrados na pasta Manuais do CD incluído.

Recomendamos que você leia este manual atentamente antes de usar a Brother TD-4000/4100N e o mantenha próximo para futura referência.

Fornecemos manutenção e suporte para usuários que registram seus produtos em nosso site. Recomendamos que você aproveite essa oportunidade para se registrar conosco, acessando a:

Página de suporte on-line support.brother.com

Federal Communications (Responsible Party:	Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only) Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 USA TEL: (908) 704-1700
Products Description:	Label Printer
Product Name:	TD-4000/TD-4100N
Model Number:	TD-4000/TD-4100

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Sumário

	Introdução ·····	1
	Informações gerais ••••••	1
	Precauções de segurança ••••••	3
	Precauções gerais ·····	6
ЕТАРА 1	Guia de Introdução	7
1	Como desembalar a TD-4000/4100N ••••••	7
2	Descrição de peças •••••	8
3	Lâmpada de LED ••••••	9
4	Fluxo para a criação de etiquetas ••••••	10
5	Outras funções ••••••	11
	Comandos ESC/P •••••	11
	P-touch Transfer Express	11
	P-louch Template	11 11
6	Como conectar a fonte de alimentação ••••••	12
7	Como definir o Rolo RD ••••••	13
8	Como usar cabos da interface ·····	15
	Cabo serial	16
ЕТАРА 2	Instalação do software ••••••	17
1	Instalação do software para TD-4000 ••••••	17
2	Instalação do software para TD-4100N	19
3	Desinstalação do software e driver de impressora ••••••	26
	Desinstalação do P-touch Editor ••••••	26
	Desinstalação do driver de impressora •••••••	26
4	Impressão das configurações de Impressora •••••••	28
		23
ЕТАРА З	Referência ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	30
1	Manutenção ·····	30
2	Solução de problemas ••••••	31
3	Principais especificações ••••••	34
	Acessórios •••••	35

Introdução

etapa 1

Referência

ЕТАРА З

Informações gerais

■Aviso de publicação e compilação

Sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado, abordando as mais recentes descrições de produto e especificações.

O conteúdo deste manual e as especificações deste projeto estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Se novas versões do software TD-4000/4100N forem disponibilizadas, este manual poderá não refletir os recursos atualizados. Portanto, talvez você note que o software e o conteúdo neste manual são diferentes.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações sem aviso nas especificações e materiais contidos neste manual, e não deverá ser responsável por quaisquer danos (inclusive consequenciais) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros tipos de erros relacionados à publicação.

As imagens de tela neste manual podem ser diferentes, dependendo do seu SO ou impressora.

© 2019 Brother Industries, Ltd.

Marcas comerciais e direitos autorais

Microsoft, Windows Vista, Windows Server e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos e/ou em outros países.

QR Code é uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e em outros países. QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS) © 2007 AINIX Corporation. Todos os direitos reservados.

Os nomes de outro software ou produtos usados neste documento são marcas comerciais ou registrados das respectivas empresas que os desenvolveram. Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual tem um Contrato de licença de software específico para seus programas proprietários.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos de empresas aparecendo em produtos Brother, documentos relacionados e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou registradas dessas respectivas empresas.

Símbolos usados neste manual

Os símbolos usados neste manual são os seguintes:

- () Este símbolo mostra informações ou instruções que devem ser seguidas. Se ignorado, o resultado pode ser lesão, dano ou falha em operações.
- Este símbolo mostra informações ou instruções que podem ajudá-lo a compreender melhor e usar a máquina com mais eficiência.





TAE



Este produto inclui software de fonte aberta. Consulte Observações sobre licenças de fonte aberta e Informações sobre direitos autorais no CD-ROM fornecido "X:\\License.txt" (em que X é a letra da sua unidade).



Precauções de segurança

Leia e compreenda todas essas instruções e salve-as para referência posteriormente. Siga todas as advertências e instruções marcadas no produto.

	Informa o que fazer para evitar acidentes e o risco de lesão.
AVISO	Informa sobre procedimentos que você deve seguir para evitar pequenas lesões pessoais ou danos à impressora.

Os símbolos de segurança e precaução neste manual são os seguintes:

\bigcirc	Ação NÃO permitida.	\otimes	NÃO desmonte o produto.
Ø	NÃO derrame água no produto nem o mergulhe em água.	Ø	NÃO toque determinada parte do produto.
	Ação obrigatória.	ሌ	Desconexão.
A	Alerta para a possibilidade de choque elétrico.		

Para usar a máquina com segurança

ADVERTÊNCIA

Siga estas diretrizes para evitar incêndio, danos, choque elétrico, falha ou risco de lesão.

A máquina

- Desconecte o cabo de alimentação imediatamente e pare de usar a máquina durante uma tempestade elétrica. Pode haver um risco remoto de choque elétrico decorrente de raios.
- Não toque em quaisquer partes metálicas próximas do cabeçote de impressão. O cabeçote de impressão fica muito quente durante o uso e permanece muito quente imediatamente após o uso. Não toque-o diretamente com suas mãos.
- Sacos plásticos são usados na embalagem de sua máquina. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha esses sacos longe de bebês e crianças.
- Desconecte o cabo de alimentação imediatamente e pare de usar a máquina se observar qualquer odor anormal, aquecimento, descoloração, deformação ou algo anormal enquanto a máquina estiver em uso ou em armazenamento.

- Não desmonte a máquina. Para inspeção, ajuste e reparo da máquina, contate o ponto de venda a varejo no qual a máquina foi adquirida ou seu centro de serviços autorizado local.
- Para prevenir danos, não bata nem deixe a máquina cair.
- Não segure e levante a máquina pela tampa do compartimento do Rolo RD. A tampa pode se desprender e a máquina cair e ser danificada.
- Não molhe de modo algum a máquina.
- A tomada elétrica deve estar próxima da máquina e ser de fácil acesso.
- Não toque o cortador. Podem ocorrer lesões.
- Não segure a máquina com apenas uma mão. A máquina pode escorregar de sua mão.
- Nunca desmonte a máquina nem deixe que ela seja molhada, a fim de evitar possível incêndio ou choque elétrico.

A ADVERTÊNCIA	
 Não use solvente de tinta, benzeno, álcool ou qualquer outro solvente orgânico para limpar a máquina. Fazer isso poderá causar danos ao acabamento da superfície. Use um pano macio e seco para limpar a máquina. Não coloque objetos pesados ou objetos contendo água em cima da máquina. Se água ou qualquer objeto estranho entrar na máquina, desconecte o cabo de alimentação e contate o ponto de venda a varejo no qual a máquina foi adquirida ou o centro de serviços autorizado local. Se você continuar usando a máquina com água ou um objeto estranho dentro da máquina, ela poderá ser danificada ou causar lesões. 	ulção Introdução
Siga estas diretrizes para evitar incêndio, danos, choque elétrico, falha ou risco de lesão.	Intro
■Cabo de alimentação	lia de
 ♦ Use apenas o cabo de alimentação autorizado (220 a 240 V CA) para a máquina. ♦ Não use o cabo de alimentação se ele estiver danificado. ● Cartifique se de que o conector esteia 	Gu
Use apenas o cabo de alimentação totalmente inserido na tomada elétrica.	
 incluído com a máquina. Não use uma tomada que estiver solta. Não toque o cabo de alimentação ou a tomada de alimentação com as mãos úmidas Sempre segure o cabo de alimentação ao desconectá-lo ou conectá-lo a uma tomada elétrica. 	ETAPA 2
 Não sobrecarregue as tomadas elétricas com muitos equipamentos nem conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica danificada. 	o software
Não corte, danifique, altere o cabo de alimentação nem posicione objetos pesados sobre ele.	talação do
AVISO	Ins
Siga essas diretrizes para evitar pequenas lesões e danos à máquina.	
 A máquina Não exponha a máquina à luz direta do sol nem a coloque perto de aquecedores ou outros equipamentos quentes, em qualquer área exposta a temperaturas extremamente altas ou baixas, alta umidade ou áreas empoeiradas. Fazer isso pode causar mau funcionamento da máquina. 	ETAPA 3
■Cabo de alimentação	
Se a máquina não for ser usada por um longo período, retire o cabo de alimentação da tomada elétrica.	erência
■Cortador	Refe
Não toque a lâmina do cortador. Quando o cortador estiver operando, não abra a tampa do compartimento do Rolo RD.	

4

AVISO

Instalação/armazenamento

Coloque a máquina em uma superfície plana e estável, como uma mesa.

Rolo RD

Tenha cuidado para não deixar cair o Rolo RD.

 Os Rolos RD usam papel térmico.
 A etiqueta e a impressão ficarão falhadas se expostas à luz do sol e ao calor.
 Não use Rolos RD para uso externo que requeiram durabilidade.

Não posicione objetos pesados em cima da máquina.

Dependendo da área e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar ou se tornar irremovível, a cor da etiqueta pode ser alterada ou ser transferida para outros objetos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique a condição ambiental e o material. Teste a etiqueta afixando uma pequena parte dela em uma área imperceptível da superfície pretendida.

Introdução

ΕΤΑΡΑ

ETAPA 2

Precauções gerais

■A máquina

- A máquina é uma máquina de precisão. Não deixe a máquina cair nem a bata.
- Não levante a máquina pela tampa do compartimento do Rolo RD. A tampa pode se desprender e a máquina cair e ser danificada.
- A máquina pode ter um mau funcionamento se for deixada perto de uma televisão, rádio, etc. Não use a máquina perto de qualquer máquina que possa causar interferência eletromagnética.
- Não insira objetos na fenda de saída de etiquetas, na porta USB, na porta serial ou na porta LAN nem as bloqueie.
- Use apenas o cabo de interface (cabo USB) incluído com a máquina.
- Não tente imprimir etiquetas enquanto a tampa do compartimento do Rolo RD estiver aberta.

Cabo de alimentação

• Este produto deve ser instalado perto de uma tomada elétrica facilmente acessível. No caso de emergências, você deve desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica, para que a alimentação seja totalmente desligada.

■Rolo RD

- Use apenas materiais e acessórios originais Brother (com a marca RD).
- Se a etiqueta estiver anexada a uma superfície úmida ou oleosa, ela poderá descolar facilmente. Antes de aplicar a etiqueta, limpe a superfície na qual a etiqueta será aplicada.
- O Rolo RD usa papel térmico, de forma que raios ultravioleta, vento e chuva podem fazer com que a cor da etiqueta desbote e as extremidades da etiqueta se descolem.
- Não exponha os Rolos RD à luz solar direta, a altas temperaturas, à alta umidade ou à poeira. Armazene em um local fresco e refrigerado. Use os Rolos RD logo depois de abrir o pacote.
- Arranhar a superfície impressa da etiqueta com suas unhas ou objetos metálicos ou tocar a superfície impressa com mãos umedecidas por água, suor ou creme, etc., pode fazer com que a cor seja alterada ou desbote.
- Não aplique etiquetas em pessoas, animais ou plantas. Além disso, nunca aplique etiquetas em propriedade pública ou privada sem permissão.
- A última etiqueta em um Rolo RD pode não ser impressa corretamente. Por esse motivo, o rolo contém mais etiquetas do que o indicado no pacote.
- Quando uma etiqueta for removida depois de ter sido aplicada a uma superfície, uma parte da etiqueta poderá permanecer.
- Alguns Rolos RD usam adesivo permanente para suas etiquetas. Essas etiquetas não podem ser facilmente descoladas depois de fixadas.
- Se o rolo se soltar, aperte o rolo RD e realinhe os dois lados para retornar o rolo RD para sua forma original antes de instalá-lo na impressora.

■CD e software

- Tenha cuidado para não arranhar o CD. Não coloque o CD em qualquer local exposto a temperaturas altas ou baixas.
- Não coloque objetos pesados no CD nem o entorte.
- O software no CD destina-se para uso apenas com esta máquina. Para obter detalhes, consulte a licença no CD. Este software pode ser instalado em vários computadores para uso em um escritório, etc.

ETAP/

Referência

1 Como desembalar a TD-4000/4100N

Antes de usar a impressora, verifique se o pacote contém os itens a seguir. Se qualquer item estiver faltando ou danificado, contate o seu revendedor Brother.

TD-4000/4100N



Cabo USB



Manual do Usuário

CD



Cabo de energia CA



O conector pode ser diferente por país.

Rolo RD (rolo inicial)



A Brother TD-4000/4100N inclui dois rolos iniciadores de etiquetas:

- Um rolo iniciador de 102 mm Etiqueta de comprimento contínuo de 2 m.
- Um rolo iniciador de 51 × 26 mm Etiquetas Die-Cut (60 etiquetas).

2 Descrição de peças Frontal Escala



Introdução

ETAPA

1

Guia de Introdução

ЕТАРА

Instalação do software

3 Lâmpada de LED

A lâmpada na Brother TD-4000/4100N indica a atual condição operacional.

Lâmpada	Condição
Não acesa	A energia está desligada.
A lâmpada verde está acesa	A energia está ligada.
A lâmpada verde está piscando	Recebendo dados do computador.
A lâmpada laranja está acesa	A tampa do compartimento do Rolo RD está aberta. (Feche corretamente a tampa do compartimento do Rolo RD.)
A lâmpada laranja está piscando	Resfriamento. (Aguarde até que a temperatura do cabeçote de impressão diminua e a impressão continuará.)
A lâmpada vermelha está acesa	Erro de upgrade do firmware. (Repita o procedimento de upgrade do firmware.)
A lâmpada vermelha está piscando O O O O O	 Indica um dos erros a seguir. Erro de sensor de etiquetas (término do Rolo RD ou obstrução de etiqueta). Rolo RD instalado incorretamente. Erro de transmissão.

4 Fluxo para a criação de etique	etas 👷
Etiquetas podem ser criadas usando o P-touch Editor. Para obter detalhes, cons Manual do Usuário de Software no CD.	sulte o →
Siga o procedimento descrito a seguir para preparar a criação de etiquetas.	ETAPA
1 Conecte a máquina à fonte de energia. Para obter detalhes, consulte "Como conectar a fonte de alimentação" na pa	ágina 12.
Instale o software. Instale o driver de impressora para usar a TD-4000/4100N como uma imp com o PC e instale o software de criação de etiquetas. Para a TD-4000, consulte "Instalação do software para TD-4000" na págir Para a TD-4100N, consulte "Instalação do software para TD-4100N" na págir	nressora
	Guia
3 Especifique o tamanho da etiqueta ou do papel. A largura e o comprimento da etiqueta, bem como o espaçamento da etiq podem ser especificados a partir das propriedades da impressora. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário de Software no CD.	ueta,
	2
 Imprima as etiquetas. Impressão a partir do P-touch Editor Inicie o P-touch Editor para criar etiquetas. Impressão de outros aplicativos Escolha [Arquivo] - [Imprimir]. (O procedimento de impressão pode varia dependendo do aplicativo sendo usado.) Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário de Software no CD. 	r,
	Instalaç

5 Outras funções

Comandos ESC/P

As fontes e vários códigos de barras foram incorporados nesta máquina. É possível enviar comandos para imprimir caracteres e códigos de barras incorporados. Os comandos disponíveis são comandos proprietários da Brother TD baseados em ESC/P. A ferramenta de comando mais recente pode ser baixada do site a seguir: support.brother.com

Escolha sua região (p. ex., Europa), país, modelo e os downloads para o seu modelo.

P-touch Transfer Express

Usando o P-touch Transfer Express, os modelos de etiquetas podem ser facilmente transferidos para o TD-4000/4100N via USB.

Depois que o modelo de etiqueta tiver sido criado pelo administrador, ele poderá ser distribuído para usuários com o P-touch Transfer Express.

Em seguida, o usuário poderá usar o P-touch Transfer Express para transferir o modelo de etiqueta para o TD-4000/4100N.

Para obter detalhes, consulte o "Manual do Usuário de Software" na pasta de manuais do CD-ROM incluído.

P-touch Template

O envio do comando do P-touch Template para a TD-4000/4100N possibilita que a seleção e a impressão de modelos transferidos sejam controladas a partir dos dispositivos host. Os tipos de dispositivo host são apresentados a seguir.

- Escala, dispositivo de medição
- Dispositivo médico de medição
- Leitor de código de barras

Com um leitor de código de barras ligado à impressora, etiquetas e códigos de barras podem ser facilmente impressos digitalizando os códigos de barras.

A ferramenta de comando mais recente pode ser baixada do site a seguir:

support.brother.com

Escolha sua região (p. ex., Europe), país, modelo e os downloads para o seu modelo.

Impressão distribuída

Quando imprimir um grande número de etiquetas, a impressão pode ser distribuída entre várias impressoras.

Como a impressão é realizada ao mesmo tempo, o tempo total de impressão pode ser reduzido.

Para obter detalhes, consulte o "Manual do Usuário de Software" na pasta de manuais do CD-ROM incluído.







14

Referência

Etiqueta de comprimento contínuo

Pressione duas vezes o botão Alimentar e então o botão Recortar. A impressora alimentará a etiqueta para a posição inicial correta. Agora você está pronto para imprimir.

🖉 Se a mídia não for carregada corretamente, apare parte da mídia para produzir uma borda reta e repita esse procedimento de carregamento.

8 Como usar cabos da interface

O cabo RS-232C e o cabo de rede não são acessórios padrão. Use um cabo apropriado para a interface.

- Cabo USB Use o cabo de interface fornecido.
- Cabo RS-232C Não use um cabo de interface com mais de 2 metros. Para obter detalhes, consulte a página 16.
- Cabo de rede (TD-4100N) Use um cabo de par trançado de Categoria 5 (ou superior) de passagem reta para redes 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

Importante

Para a interface USB, o cabo de interface USB incluído deve ser usado para garantir a conformidade com os limites para EMC (Electromagnetic Compatibility, Compatibilidade eletromagnética).

Para interfaces serial e de rede, um cabo de interface protegido deve ser usado para garantir a conformidade com os limites para EMC. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Brother Industries, Ltd. podem afetar o desempenho e a qualidade de impressão, e danos não podem ser cobertos sob a garantia limitada.

() • Aviso para conexão LAN Conecte este produto a uma conexão LAN não sujeita a sobretensões.

 Atenção para conexão RS-232C A parte do conector serial RS-232C deste equipamento não é uma fonte de energia limitada.

Cabo serial

As atribuições de pino do cabo serial (cabo RS-232C), que podem ser usadas nesta máquina, são mostradas na tabela a seguir. É possível adquirir o cabo em uma loja de eletrônicos. Não use um cabo de interface com mais de 2 metros.

Lateral da Brother TD

(Parafuso de aperto, #4-40 (UNC), Sub-D fêmea)

Lateral do computador (Sub-D fêmea 9P)

Nome do sinal	Número do pino	Atribuições de pino	Número do pino	Nome do sinal
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

Não é possível conectar um cabo RS-232C e cabo USB à impressora ao mesmo tempo.
 A parte do conector serial RS-232C deste equipamento não é uma fonte de energia limitada.

Introdução

ETAPA

1

Guia de Introdução

Instalação do software

1 Instalação do software para TD-4000

O procedimento para instalar o software varia, dependendo do SO do computador. O procedimento de instalação está sujeito a alterações sem prévio aviso.

Observação: é importante que você não conecte a impressora ao computador até que seja orientado a fazê-lo.

Esta seção explica como instalar o P-touch Editor 5.0, o Driver de Impressora e o Manual do Usuário de Software usando a opção de instalação padrão

O exposto a seguir é a captura de tela para o Windows Vista[®] ou o Windows[®] 7.



 Insira uma marca de seleção na caixa ao lado de programas de Complemento que deseja instalar e clique em [Seguinte]. Com o recurso Complemento, você pode facilmente usar o texto desses aplicativos em nossos layouts de etiqueta. () Certifique-se de que você tenha fechado todos os aplicativos Microsoft® Office. Para obter detalhes sobre o Complemento, consulte o "Manual do Usuário de Software" (PDF). 	ogégon pour le contra de la con
 Clique em [Seguinte] e siga as instruções na tela para instalar o driver de impressora. Quando instruído, conecte a impressora para concluir a instalação do driver de impressora. Para a instalação USB, é importante que você não conecte a impressora ao computador até que seja orientado a fazê-lo. Antes de conectar o cabo de interface USB, remova a etiqueta de cuidado afixada à porta USB da máquina. 	Guia de Introdução
 Selecione um método de registro e clique em [Seguinte]. Se escolher "Sim, exibir a página", você será direcionado para a página de registro do usuário antes de concluir a instalação (recomendado). Se escolher "Não, não exibir a página", você continuará a instalação. 	oftware
 Quando instruído a baixar as ferramentas opcionais, selecione sua escolha e clique em [Seguinte]. Se escolher "Sim, exibir a página", você será direcionado para o site de suporte da Brother antes de concluir a instalação (recomendado). Escolha sua região (p. ex., Europe), seu país, seu modelo e downloads para seu modelo. Se escolher "Não, não exibir a página", você continuará a instalação. Para baixar as ferramentas opcionais posteriormente, você poderá localizá-las neste site: support.brother.com 	Instalação do s
Escolha sua região (p. ex., Europe), seu país, seu modelo e downloads para seu modelo.	3
 9 Clique em [Concluir]. A instalação de software agora está concluída. Quando você for solicitado a reiniciar o computador, escolha "Reiniciar" e clique em [Concluir]. 	rência
 Inicie o software. Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] para iniciar o P-touch Editor. 	Refe
Para obter detalhes sobre o software, consulte o "Manual do Usuário de Software" (PDF). Você pode localizar o Manual do Usuário de Software (PDF) clicando em [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [TD-4000] - [Manual do Usuário de Software].	

Instalação do software para **TD-4100N**

O procedimento para instalar o software varia, dependendo do SO do computador. O procedimento de instalação está sujeito a alterações sem prévio aviso.

() Observação: ao usar o cabo de interface USB, é importante não conectar a impressora ao computador até que seia orientado a fazê-lo.

Esta seção explica como instalar o P-touch Editor 5.0, o Driver de Impressora, o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede usando a opcão de instalação padrão. O exposto a seguir é a captura de tela para o Windows Vista[®] ou o Windows[®] 7.





Instalação do software

20

■Para usuários de cabo de interface USB

 Siga as instruções na tela para instalar o driver de impressora. Quando essa tela for exibida, confirme se a impressora está ligada. Quando instruído, conecte o cabo de interface USB ao seu computador e, em seguida, à impressora, a fim de concluir a instalação do driver da impressora. É importante que você não conecte a impressora ao computador até que seja orientado a fazê-lo. Antes de conectar o cabo de interface USB, remova a etiqueta de cuidado afixada à porta USB da máquina.
V
 Selecione um método de registro e clique em [Seguinte]. Se escolher "Sim, exibir a página", você será direcionado para a página de registro do usuário antes de concluir a instalação (recomendado). Se escolher "Não, não exibir a página", você continuará a instalação.
 Quando instruído a baixar as ferramentas opcionais, selecione sua escolha e clique em [Seguinte]. Se escolher "Sim, exibir a página", você será direcionado para o site de suporte da Brother antes de concluir a instalação (recomendado). Escolha sua região (p. ex., Europe), seu país, seu modelo e downloads para seu modelo. Se escolher "Não, não exibir a página", você continuará a instalação. Para baixar as ferramentas opcionais posteriormente, você poderá localizá-las neste site: support.brother.com Escolha sua região (p. ex., Europe), seu país, seu modelo e downloads para seu modelo.
10 Clique em [Concluir].
11 Inicie o software. Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] para iniciar o P-touch Editor.
Para obter detalhes sobre o software, consulte o "Manual do Usuário de Software"
(PDF). Você pode localizar o Manual do Usuário de Software (PDF) clicando em [Iniciar] - ITodos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [TD-4100N] -

[Iodos os Programas (Programas)] - [l [Manual do Usuário de Software].

Para usuários de cabo de interface em rede	_
Escolha "Pesquisar na rede por dispositivos e escolher de uma lista de dispositivos detectados (recomendável)". Ou insira o endereço IP de sua máquina ou o nome de seu nó. Clique em [Seguinte]. Você pode localizar o endereço IP de sua impressora e o nome do nó imprimindo a página de configurações da impressora. Consulte "Impressão das configurações de impressora" na página 28.	Introdução ETAPA 1
Selecione sua impressora	
	ũão
9 Siga as instruções na tela para instalar o driver de impressora.	Introduç
•	ia de
 10 Selecione um método de registro e clique em [Seguinte]. Se escolher "Sim, exibir a página", você será direcionado para a página de registro do usuário antes de concluir a instalação (recomendado). Se escolher "Não, não exibir a página", você continuará a instalação. 	Gu
	ETAPA
 Quando instruído a baixar as ferramentas opcionais, selecione sua escolha e clique em [Seguinte]. Se escolher "Sim, exibir a página", você será direcionado para o site de suporte da Brother antes de concluir a instalação (recomendado). Escolha sua região (p. ex., Europe), seu país, seu modelo e downloads para seu modelo. Se escolher "Não, não exibir a página", você continuará a instalação. Para baixar as ferramentas opcionais posteriormente, você poderá localizá-las neste site: support.brother.com Escolha sua região (p. ex., Europe), seu país, seu modelo e downloads para seu modelo. 	Instalação do software
12 Clique em [Concluir].	
	ЕТАРА
 Inicie o software. Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] para iniciar o P-touch Editor. 	3
 Para obter detalhes sobre o software, consulte o "Manual do Usuário de Software" (PDF). Você pode localizar o Manual do Usuário de Software (PDF) clicando em [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [TD-4100N] - [Manual do Usuário de Software]. Para obter detalhes sobre rede, consulte o "Manual do Usuário de Rede" (PDF). Você pode localizar o Manual do Usuário de Rede (PDF) clicando em [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [TD-4100N] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [TD-4100N] - [Manual do Usuário de Rede]. 	Referência

Para usuários de impressora de rede compartilhada

7	Escolha a fila de sua impressora e clique em [OK]. Contate o administrador se você não souber o local ou o nome da impressora na rede.
8	Siga as instruções na tela para instalar o driver de impressora.
9	 Selecione um método de registro e clique em [Seguinte]. Se escolher "Sim, exibir a página", você será direcionado para a página de registro do usuário antes de concluir a instalação (recomendado). Se escolher "Não, não exibir a página", você continuará a instalação.
10	 Quando instruído a baixar as ferramentas opcionais, selecione sua escolha e clique em [Seguinte]. Se escolher "Sim, exibir a página", você será direcionado para o site de suporte da Brother antes de concluir a instalação (recomendado). Escolha sua região (p. ex., Europe), seu país, seu modelo e downloads para seu modelo. Se escolher "Não, não exibir a página", você continuará a instalação. Para baixar as ferramentas opcionais posteriormente, você poderá localizá-las neste site: support.brother.com Escolha sua região (p. ex., Europe), seu país, seu modelo e downloads para seu modelo.
11	Clique em [Concluir].
12	Inicie o software. Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] para iniciar o P-touch Editor.
	 Para obter detalhes sobre o software, consulte o "Manual do Usuário de Software" (PDF). Você pode localizar o Manual do Usuário de Software (PDF) clicando em [Iniciar] - [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [TD-4100N] - [Manual do Usuário de Software]. Para obter detalhes sobre rede, consulte o "Manual do Usuário de Rede" (PDF).

 Para obter detalhes sobre rede, consulte o "Manual do Usuário de Rede" (PDF).
 Você pode localizar o Manual do Usuário de Rede (PDF) clicando em [Iniciar] -[Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [TD-4100N] -[Manual do Usuário de Rede].

(apenas TD-4100N) Introdução O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother conectados em rede. Ele também pode pesquisar por produtos da Brother em sua rede. exibir o status e definir configurações básicas de rede, como endereco IP. Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos no site support.brother.com 📝 • Se você precisa de um gerenciamento de impressora mais avancado, use a versão do utilitário Brother BRAdmin Professional mais recente disponível do support.brother.com Se você estiver usando software de firewall pessoal, o BRAdmin Light pode falhar Suia de Introdução em detectar o dispositivo não configurado. Nesse caso, desabilite seu software de firewall pessoal, tente novamente o BRAdmin Light, Reinicie seu software de firewall pessoal depois que as informações de endereço forem definidas. Clique em [Instalação do utilitário]. brother Essa tela é a mesma tela que você vê ao TD Series Installer inserir o CD. Peters ETAPA 2 Sair 10053300 Clique em [BRAdmin Light] e siga as nstalação do software brother instrucões na tela. Instalação do utilitário Se o Firewall do Windows estiver habilitado em seu computador, a mensagem "Pretende adicionar esta aplicação à lista de excepções?" será exibida. Verifique seu ambiente de PC e Pieret escolha [Sim] ou [Não]. < Retroceder Sair A Firewall do Windows está activada neste computa todas as funcionalidades da aplicação, terá de adicio

A Frewall do Windows esta excuesta neuro compositoria todas as funcionalidades da aplicação, terá de adicionar à lista de excepções da Firewall. Pretende adicionar esta aplicação à lista de excepções?

Sim Não

Instalação do utilitário de configuração BRAdmin Light (apenas TD-4100N)

-+

24

Referência

Configuração de seu endereço IP, máscara de sub-rede e gateway usando o BRAdmin Light



Desinstalação do software e 3 driver de impressora

Esta seção descreve como desinstalar o software e o driver de impressora. Nas etapas a seguir, você verá XX-XXXX. Leia "XX-XXXX" como o nome de sua impressora.

Desinstalação do P-touch Editor

Para Windows[®] XP

Do [Painel de Controle], vá para [Adicionar ou Remover Programas]. Será exibida a caixa de diálogo [Adicionar ou Remover Programas].

Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Do [Painel de Controle], vá para [Programas] e abra [Programas e Recursos]. Será exibida a janela [Desinstalar ou alterar um programa].

Para Windows[®] XP Escolha "Brother P-touch Editor 5.0" e clique em [Remover].

Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha "Brother P-touch Editor 5.0" e clique em [Desinstalar].

Clique em [OK].

2

3

A operação de desinstalação será iniciada. Depois que o software for removido do computador, será exibida a caixa de diálogo [Manutenção Concluída].

Feche a caixa de diálogo [Adicionar ou Remover Programas] (XP)/ [Programas e Recursos] (Windows Vista[®]/Windows[®] 7).

O P-touch Editor foi desinstalado.

O Manual do Usuário de Software (PDF) e o Manual do Usuário de Rede (PDF) (TD-4100N somente) também podem ser desinstalados seguindo o mesmo procedimento.

Desinstalação do driver de impressora

Desligue a impressora.

2 Para Windows[®] XP Do [Painel de Controle], vá para [Impressora e outro hardware], abra a janela [Impressora e Aparelhos de Fax]. Para Windows Vista® Do [Painel de Controle], vá para [Hardware e Sons] e abra [Impressoras].

Para Windows[®] 7

Clique em 👩 , vá para [Dispositivos e Impressoras].

Para obter detalhes, consulte a Ajuda do Windows[®].

ETAPA 2

Referência

ntrodução

ЕТАРА

Suia de Introdução

 Para Windows[®] XP Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Arquivo] - [Excluir]. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha "Brother XX-XXXX", clique com o botão direito do mouse no ícone e clique em [Excluir] (Windows Vista[®])/[Remover dispositivo] (Windows[®] 7). Para Windows[®] XP Vá para [Arquivo] - [Propriedades do Servidor]. Para Windows Vista[®] Na janela [Impressoras], clique com o botão direito do mouse e vá para [Executar como administrador] - [Propriedades do Servidor]. Se for exibida a caixa de diálogo [Confirmação de autorização], clique em [Continuar]. Se for exibida a caixa de diálogo [Controle de Conta de Usuário], digite a senha e clique em [OK]. Para Windows[®] 7 Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer], na janela [Dispositivos e Impressoras], e clique em [Propriedades do servidor de impressão], que será exibido na barra de menus. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Fara Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows[®] XP Ya para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de drive	
 Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha "Brother XX-XXXX", clique com o botão direito do mouse no ícone e clique em [Excluir] (Windows Vista[®])/[Remover dispositivo] (Windows[®] 7). Para Windows[®] XP Vá para [Arquivo] - [Propriedades do Servidor]. Para Windows Vista[®] Na janela [Impressoras], clique com o botão direito do mouse e vá para [Executar como administrador] - [Propriedades do Servidor]. Se for exibida a caixa de diálogo [Confirmação de autorização], clique em [Continuar]. Se for exibida a caixa de diálogo [Controle de Conta de Usuário], dígite a senha e clique em [OK]. Para Windows[®] 7 Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer], na janela [Dispositivos e Impressoras], e clique em [Propriedades do servidor de impressão], que será exibido na barra de menus. Para Windows[®] XP Clique an guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique a guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique em guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK]. Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Vá	3 Para Windows [®] XP Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Arquivo] - [Excluir].
 Para Windows[®] XP Vá para [Arquivo] - [Propriedades do Servidor]. Para Windows Vista[®] Na janela [Impressoras], clique com o botão direito do mouse e vá para [Executar como administrado] - [Propriedades do Servidor]. Se for exibida a caixa de diálogo [Confirmação de autorização], clique em [Continuar]. Se for exibida a caixa de diálogo [Controle de Conta de Usuário], digite a senha e clique em [OK]. Para Windows[®] 7 Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer], na janela [Dispositivos e Impressoras], e clique em [Propriedades do servidor de impressão], que será exibido na barra de menus. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique en quia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique en quia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique en quia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique en quia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows[®] XP Vá para a eta	Para Windows Vista [®] /Windows [®] 7 Escolha "Brother XX-XXXX", clique com o botão direito do mouse no ícone e clique em [Excluir] (Windows Vista [®])/[Remover dispositivo] (Windows [®] 7).
 Para Windows[®] XP Vá para [Arquivo] - [Propriedades do Servidor]. Para Windows Vista[®] Na janela [Impressoras], clique com o botão direito do mouse e vá para [Executar como administrador] - [Propriedades do Servidor]. Se for exibida a caixa de diálogo [Controle de Conta de Usuário], digite a senha e clique em [OK]. Para Windows[®] 7 Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer], na janela [Dispositivos e Impressoras], e clique em [Propriedades do servidor de impressão], que será exibido na barra de menus. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK].) Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	
 Para Windows Vista[®] Na janela [Impressoras], clique com o botão direito do mouse e vá para [Executar como administrador] - [Propriedades do Servidor]. Se for exibida a caixa de diálogo [Confirmação de autorização], clique em [Continuar]. Se for exibida a caixa de diálogo [Controle de Conta de Usuário], digite a senha e clique em [OK]. Para Windows[®] 7 Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer], na janela [Dispositivos e Impressoras], e clique em [Propriedades do servidor de impressão], que será exibido na barra de menus. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK].) Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	4 Para Windows [®] XP Vá para [Arquivo] - [Propriedades do Servidor].
 Para Windows[®] 7 Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer], na janela [Dispositivos e Impressoras], e clique em [Propriedades do servidor de impressão], que será exibido na barra de menus. Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK].) Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	Para Windows Vista [®] Na janela [Impressoras], clique com o botão direito do mouse e vá para [Executar como administrador] - [Propriedades do Servidor]. Se for exibida a caixa de diálogo [Confirmação de autorização], clique em [Continuar]. Se for exibida a caixa de diálogo [Controle de Conta de Usuário], digite a senha e clique em [OK].
 Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK].) Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	Para Windows [®] 7 Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer], na janela [Dispositivos e Impressoras], e clique em [Propriedades do servidor de impressão], que será exibido na barra de menus.
 5 Para Windows[®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK].) Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	
 Para Windows Vista[®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover]. Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK].) Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	5 Para Windows [®] XP Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover].
 Para Windows[®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK].) Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover]. Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	Para Windows Vista [®] Clique na guia [Drivers] e escolha "Brother XX-XXXX". Em seguida, clique em [Remover].
 Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	Para Windows [®] 7 Clique na guia [Drivers] e, em seguida, clique em [Alterar Configurações de Driver]. (Se for exibida uma mensagem de Controle de Conta de Usuário, digite a senha e clique em [OK].) Escolha "Brother XX-XXXX" e clique em [Remover].
 Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	V
 Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK]. Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	 Para Windows[®] XP Vá para a etapa 7. Para Windows Vista[®]/Windows[®] 7
 Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado. 	Escolha [Remove driver e pacote de driver] e clique em [OK].
7 Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado.	
	7 Feche a janela [Propriedades do Servidor de Impressão]. O Driver de Impressora foi desinstalado.

4 Impressão das configurações de impressora

A página de configurações da impressora imprime um relatório que apresenta as configurações de rede, etc. Você pode imprimir a página de configurações da impressora usando o botão Recortar da impressora.

Nome do nó: o nome do nó aparece na página de configurações da impressora. O nome do nó padrão da placa de rede na impressora é "BRNxxxxxxxxxx", onde "xxxxxxxxxxx" é o endereço Ethernet.

Certifique-se de que o conjunto do Rolo RD e a tampa do compartimento do Rolo RD estejam fechados.

Para imprimir a página de configurações da impressora, recomendamos o uso de etiqueta de comprimento contínuo de 51 mm.



3

Ligue a impressora.

Pressione e mantenha pressionado o botão Recortar para imprimir as configurações.

Você pode verificar o endereço IP, etc.

етара **2**



Introdução

ľ

Guia de Introdução

Como imprimir a lista de modelos

A TD-4000/4100N é equipada com memória, de forma que os modelos de etiquetas possam ser salvos na impressora.

Você pode imprimir uma lista desses modelos de etiquetas (no máximo 99), de forma que possa ver quais modelos estão disponíveis.

Instale um rolo de etiquetas com uma largura de 51 mm ou mais.

Pressione e mantenha pressionado o botão Alimentar. A lista de modelos de etiquetas será impressa.

<template list=""> KEY Name</template>	Size	Date / Time	Co	nnected	Database	Name
1 foodlabelus	588B	2010 Dec/01	12:29	foodli	istus_Shee	
2 Cream	488B	2010 Dec/01	12:29	-		
3 Milk	484B	2010 Dec/01	12:29	-		
4 foodlabel4	506B	2010 Dec/01	12:29	foodli	stus4_She	
<database list=""></database>						
KEY Name	Size	Date / Time				
1 foodlistus_Shee	254B	2010 Dec/24	05:03			
2 foodlistus4_She	196B	2010 Dec/24	05:03			
Available memory:209425						

* As etiquetas servem apenas para fins de ilustração.

Introdução

ETAPA 1

Suia de Introdução

nstalação do software

ETAPA 3

Referência

Manutenção

A manutenção da máquina pode ser realizada conforme necessário. No entanto, alguns ambientes exigem que a manutenção seja feita mais frequentemente (p. ex., em condições empoeiradas).

Manutenção do cabecote de impressão O Rolo RD (tipo de papel de gravação térmica) usado com a máquina foi desenvolvido para limpar automaticamente o cabeçote de impressão. Quando o Rolo RD passa pelo cabecote de impressão durante a impressão e a alimentação de etiquetas, o cabecote de impressão é limpo. Se o cabeçote de impressão não for totalmente limpo, use um cotonete e limpe o cabecote.

Manutenção do rolo

Corte o Rolo RD e remova o papel protetor da etiqueta. Em seguida, cologue o lado adesivo da etiqueta contra o rolo e remova a sujeira.

Manutenção da saída de etiquetas Se houver acúmulo de cola na saída de etiquetas e ocorrer obstrução de etiquetas, desconecte o conector de alimentação da tomada elétrica e limpe a saída de etiquetas com um pano umedecido com álcool isopropílico.



Cabecote de impressão





2 Solução de problemas

Se ocorrer um problema durante o uso desta máquina, o exposto a seguir poderá ajudá-lo a resolver os problemas.

Problema	Solução
A impressora da máquina Brother TD-4000/4100N não imprime ou um erro de impressão é recebido.	 O cabo está solto? Verifique se o cabo está firmemente conectado. O Rolo RD está instalado corretamente? Em caso negativo, remova o Rolo RD e reinstale-o. O Rolo RD já foi usado ao máximo? Substitua o Rolo RD. A tampa do compartimento do Rolo RD está aberta? Verifique se a tampa do compartimento do Rolo RD está fechada corretamente. O correu um erro de impressão ou transmissão? Desligue a máquina e ligue-a novamente. Se o problema ainda ocorrer, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente da Brother. A guia não toca o lado esquerdo do Rolo RD de papel? Mova a guia contra a lateral do Rolo RD. A mídia está na parte superior do sensor de lacuna? Alimente a mídia sob o sensor de lacuna.
A lâmpada do LED não está acesa.	 O cabo de alimentação está conectado corretamente? Verifique se o cabo de alimentação está conectado. Se inserido, tente conectá-lo em outra tomada elétrica. O interruptor de alimentação principal, localizado na parte posterior da máquina, está ligado? Certifique-se de que o interruptor de alimentação principal esteja ligado. * Se o botão de alimentação ainda não acender, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente da Brother.
A etiqueta impressa contém listras ou caracteres de má qualidade, ou a etiqueta não é alimentada corretamente.	 O rolo ou o cabeçote de impressão está sujo? Embora o cabeçote de impressão geralmente permaneça limpo sob uso normal, fios ou sujeira do rolo podem ficar presos no cabeçote da impressora. Se isso ocorrer, limpe o rolo. Consulte — "Manutenção do rolo" na página 30.
Um erro de transmissão de dados é exibido no computador.	 A porta correta foi escolhida? Verifique se a porta correta foi escolhida da lista "Imprimir na seguinte porta" na caixa de diálogo Propriedades da Impressora. A máquina está no modo de resfriamento (a lâmpada do LED está piscando em laranja)? Aguarde até que a lâmpada do LED pare de piscar e tente imprimir novamente. Há alguém imprimindo via rede (apenas TD-4100N)? Se você tentar imprimir enquanto outros usuários estiverem imprimindo grandes quantidades de dados, a impressora não poderá aceitar seu trabalho de impressão até que a impressão em andamento seja concluída. Em tais situações, execute o trabalho de impressão novamente após os outros trabalhos serem concluídos.
As etiquetas estão obstruídas no cortador ou são ejetadas corretamente após a impressão.	 Há sujeira ou fios no rolo impedindo-o de girar livremente? Para obter detalhes, consulte "Manutenção do rolo" na página 30.
A etiqueta não é ejetada corretamente após a impressão.	 Verifique se o caminho de ejeção da etiqueta não está bloqueado. Verifique se o Rolo RD está definido corretamente removendo o Rolo RD e reinstalando-o. Verifique se a tampa do compartimento do Rolo RD está fechada corretamente.

Problema	Solução			
A qualidade de impressão é ruim.	 Há sujeira ou fios no rolo impedindo-o de girar livremente? Limpe o rolo. Para obter detalhes, consulte "Manutenção do rolo" na página 30. 			
Depois de trocar o Rolo enquanto o recurso Complemento estava ativado, o estilo de layout não foi atualizado.	 Feche o P-touch Editor para sair do Complemento e reative o Complemento. 			
O ícone do recurso Complemento não é exibido no Microsoft [®] Word.	 O Microsoft Word já está em execução? O Microsoft Word é selecionado como o editor de e-mail padrão para o Microsoft Outlook? Devido a limitações do programa, o recurso Complemento do Microsoft Word não está disponível com essas configurações. Saia do Microsoft Outlook e reinicie o Microsoft Word para usar o Complemento. 			
Erro do cortador.	 Se ocorrer um erro do cortador, mantenha a tampa do compartimento do Rolo RD fechada e pressione o botão de ligar/ desligar (小). Isso moverá o cortador de volta para a posição normal e desligará a máquina. Depois que a máquina for desligada, inspecione a unidade do cortador e remova o papel obstruído. 			
O código de barras impresso não pode ser lido.	 como mostrado a seguir. Fenda de saída de etiquetas Cabeçote de impressão Alguns tipos de scanner não podem ler o código de barras. Tente usar outro scanner. Recomendamos a impressão do código de barras com opções de Qualidade de Impressão do código de barras com opções de Qualidade de Impressão definidas como "Dar prioridade à qualidade de impressão". Windows[®] XP: Para alterar as opções de Qualidade de Impressão, abra as propriedades da impressora a partir de [Painel de Controle] - [Impressora e outro hardware] - [Impressora e Aparelhos de Fax], clicando com o botão direida do mouse na impressora cujas configurações serão alteradas e selecionando [Propriedades]. Em seguida na quia [Geral] clique em [Preferências de Impressão]. 			
	 Windows Vista[®]: Para alterar as opções de Qualidade de Impressão, abra as propriedades da impressora indo para [Painel de Controle] - [Hardware e Sons] - [Impressoras], clicando com o botão direito do mouse na impressora cujas configurações serão alteradas e selecionando [Propriedades]. Em seguida, na guia [Geral], clique em [Preferências de Impressão]. Windows[®] 7: Para alterar as opções de Qualidade de Impressão, abra as propriedades da impressora indo para () - [Dispositivos e Impressoras], clicando com o botão direito do mouse na impressora cujas configurações serão alteradas e selecionando [Propriedades]. Em seguida, na guia [Geral], clique em [Preferências de Impressora indo para () - [Dispositivos e Impressoras], clicando com o botão direito do mouse na impressora cujas configurações serão alteradas e selecionando [Propriedades da impressora]. Em seguida, na guia [Geral]. 			

Problema	Solução		
Quero redefinir a impressora/ excluir os dados transferidos do computador. Quero cancelar o atual trabalho	 Para redefinir a máquina, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (()) para desligar a máquina. Em seguida, mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (()) por dois segundos. Continue pressionando o botão de ligar/desligar (()) e pressione o botão Recortar por seis vezes. A máquina será então redefinida. Todos os dados transferidos do computador serão excluídos e todas as configurações da máquina serão redefinidas para as configurações de fábrica. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e pressione uma 		
de impressão.	vez o botão de ligar/desligar (仂).		
Ao imprimir através do cabo USB, a impressora é pausada repetidamente e então continua imprimindo.	 A impressora está definida para impressão sequencial? Para Windows[®] XP: Em caso positivo, defina o modo de impressão como impressão em buffer. (Abra as propriedades da impressora do [Painel de Controle] - [Impressora e outro hardware] - [Impressora e Aparelhos de Fax] e clique no botão [Preferências de Impressão] na guia [Geral]. Clique na guia [Outro] e escolha a opção "Após a recepção de uma página de dados".) For Windows Vista[®]: Em caso positivo, defina o modo de impressão como impressão em buffer. (Abra as propriedades da impressora de [Painel de Controle] - [Hardware e Sons] - [Impressoras] e clique no botão [Preferências de Impressão] na guia [Geral]. Clique na guia [Outro] e escolha a opção "Após a recepção de uma página de dados".) Para Windows[®] 7: Em caso positivo, defina o modo de impressão como impressão em buffer. (Abra as propriedades da impressora a partir de dados".) Para Windows[®] 7: Em caso positivo, defina o modo de impressão como impressão em buffer. (Abra as propriedades da impressora a partir de abuffer. (Abra as propriedades da impressora a partir de abuffer. (Abra as propriedades da impressora a partir de abuffer. (Abra as propriedades da impressão como impressão em buffer. (Abra as propriedades da impressão como impressão com a impressora cujas configurações serão alteradas e selecionando [Preferências de impressão]. Escolha a opção "Após a recepção de uma página de dados".) Uma solução alternativa é desconectar o cabo LAN até que a impressão USB seja concluída. 		
Ocorreu um erro, pois o rolo não pôde ser alimentado ao início da etiqueta.	 O procedimento para alimentação ao início da etiqueta é diferente para etiquetas die-cut e etiquetas de comprimento contínuo. Consulte "Como definir o Rolo RD" na página 13. Ao usar etiquetas die-cut com um comprimento de 152 mm, poderá ocorrer um erro se a TD-4000/4100N não puder detectar o início da etiqueta depois da primeira vez que o rolo for alimentado. Para eliminar o erro, pressione o botão Alimentar novamente. 		

3 Principais especificações

Especificações do produto

Itens		Especificações	
Mostrado	r	Lâmpada do LED (verde, vermelha, laranja)	
	Método de impressão	Impressão térmica direta através do cabeçote térmico	
	Velocidade de impressão	Máx. 110 mm/s (ao usar a conexão USB)	
Imprimir	Cabeçote de impressão	300 dpi/1.296 dot	CãC
mpmm	Largura máx. de impressão	98,6 mm	ntrodu
	Comprimento mín. de impressão	25,4 mm	a de Ir
Cortador		Cortador automático durável	Guis
Botão		Botão de ligar/desligar (也), botão Alimentar, botão Recortar	Ĭ
Interface		USB, serial (RS-232C), rede Ethernet 10/100BASE-TX com fio ^{*1}	
Memória	para dados transferidos	2.048 KB (máx. 99 modelos/99 bancos de dados)	
Banco de	dados	Máx. de 65.000 linhas Máx. de 100 colunas	ET
Fonte de	alimentação	120 V AC, 60 Hz, 1,8 A	
Tamanho	$(L \times P \times A)$	Aprox. $173 \times 229 \times 158$ mm	
Peso		TD-4000: aprox. 1,81 kg (sem Rolos RD) TD-4100N: aprox. 1,83 kg (sem Rolos RD)	are

*1 Apenas TD-4100N.

■Ambiente operacional

Itens	Especificações	lacã
SO ^{*1}	Windows [®] XP/Windows Vista [®] /Windows [®] 7 Windows Server [®] 2003 ^{*2} /Windows Server [®] 2008 ^{*2} /2008 R2 ^{*2}	Insta
Interface	Serial (RS-232C), porta USB (espec. USB, protocolo 1.1 ou 2.0), rede Ethernet 10/100BASE-TX com fio ^{*2}	L
Disco rígido	Espaço em disco: mais de 70 MB ^{*3}	Ē
Memória	Windows [®] XP: mais de 128 MB Windows Server [®] 2003 ^{*2} : mais de 256 MB Windows Vista [®] /Windows Server [®] 2008 ^{*2} /2008 R2 ^{*2} : mais de 512 MB Windows [®] 7: mais de 1 GB (32 bits) ou 2 GB (64 bits)	
Monitor	SVGA, placa gráfica superior ou alta cor	
Outros	Unidade de CD	cia
Temperatura operacional	10 a 35 °C	erên
Umidade operacional	20 a 80% (sem condensação)	Refe

*1 O computador deve atender às recomendações da Microsoft[®] para o SO instalado.

*2 Apenas TD-4100N.

*3 Espaço disponível necessário ao instalar o software com todas as opções.

Introdução

nstalação do softw

TAPA

PA

Especificação de papel

Para melhores resultados, recomendamos usar apenas mídia térmica da Brother.

Itens	Especificações
Tipo de mídia	Etiqueta Die-cut, Etiqueta de comprimento contínuo
Largura de mídia	19-105,6 mm
Largura da etiqueta	15-101,6 mm
Lacuna entre etiquetas	3 mm ou mais
Faixa de espessura de mídia	Sem adesivo: 0,08-0,155 mm Com adesivo: 0,08-0,170 mm
Diâmetro externo	101,6 mm
Tamanho do núcleo	25,4 mm
Sensor de mídia	Transmissiva/de lacuna

Acessórios

A Brother recomenda a utilização de acessórios originais Brother com a Brother TD-4000/4100N.

A utilização de outros produtos pode afetar a qualidade de impressão ou danificar a Brother TD-4000/4100N.

Entre em contato com seu revendedor da Brother para solicitar os suprimentos e acessórios a seguir para o Brother TD-4000/4100N.

■Rolos RD RD

Número de estoque	Descrição
RD-S01U2	Etiqueta de papel de comprimento contínuo, 102 mm
RD-S02U1	Etiquetas Die-cut, 102×152 mm
RD-S03U1	Etiquetas Die-cut, 102×50 mm
RD-S04U1	Etiquetas Die-cut, 76×26 mm
RD-S05U1	Etiquetas Die-cut, 51 \times 26 mm

Alguns acessórios da lista anterior podem não estar à venda em nosso país. Para obter mais informações, consulte seu revendedor.

