brother.



Installasjonsveiledning for programvare



Innledning					
	Funksjoner	nksjoner			
	P-touch Editor	Gjør det enkelt for hvem som helst å opprette en rekke ulike egendefinerte etiketter med komplekse oppsett ved hjelp av skrifttyper, maler og clip art.			
	Skriverdriver	Lar deg skrive ut etiketter fra en tilkoblet P-touch-etikettmaskin når du bruker P-touch Editor på PC-en din.			

CD-ROM-forholdsregler

- Unngå riper på CD-ROM-en.
- Ikke utsett CD-ROM-en for ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Ikke legg tunge gjenstander på CD-ROM-en eller bruk makt på den.
- Programvaren på CD-ROM-en er kun ment for bruk med den datamaskinen du har kiøpt.

Den kan installeres på flere PC-en dersom den skal brukes på et kontor, e.l.

Svstemkrav

Før installasjon må du sørge for at systemkonfigurasjonene etterkommer følgende krav.

Operativsystem	Microsoft [®] Windows [®] XP/Windows Vista [®] / Windows [®] 7
Minne	Windows [®] XP: 128 MB eller mer Windows Vista [®] : 512 MB eller mer Windows [®] 7: 1 GB (32-bit) eller 2 GB (64-bit) eller mer
Harddisk	Mer enn 70 MB ledig diskplass
Grensesnitt	USB-port (USB-protokoll 1.1 eller 2.0)
Skjerm	Grafikkstøtte for SVGA High Color eller høyere
Annet	CD-ROM-port for installasjon

Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation, USA.

Navnene på annen programvare eller andre produkter som er omtalt i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for selskapene som utviklet dem

Installere programvaren og skriverdriveren

Installere P-touch Editor og skriverdriver

Prosedyren for å installere programvaren er avhengig av operativsystemet til datamaskinen. Installeringsprosedyren kan endres uten varsel

• Ikke koble skriveren til datamaskinen før du blir bedt om det.

- Installeringsprosedyren kan variere avhengig av operativsystemet på din PC. Windows Vista[®] brukes som eksempel.
- Du finner nærmere informasjon om programvaren i "Programvarehåndbok" (PDF).
- Du finner "Programvarehåndboken" (PDF) ved å klikke på [Start] -[Alle programmer] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] -[Programvarehåndbok].

Start datamaskinen og sett CD-en i CD-stasjonen. 1

2	Velg ønsket språk og klikk på oppsettstypen du foretrekker.	Strup Conther			
	Standard: Alle funksjoner (P-touch Editor og skriverdriver) blir installert (standard). Tilpasset: Du kan angi hvilke funksjoner du vil installere. Anbefales for viderekomne	P-touch Installer Consider insulation Consider insulation Visit Backenhindbit Visit Backenhindbit	Ben of the second		
	brukere. Vis Brukerhåndbok: Programvar Last ned Adobe Reader: Kobling Adobe	rehåndbok (PDF) (g til nedlastingssid [®] Reader [®] vises.	krever PDF-leser). len for		
3	Les lisensavtalen nøye. Klikk [Ja] f du godtar vilkårene og betingelser Følg instruksjonene på skjermen.	lisensavtalen nøye. Klikk [Ja] for å fortsette installasjonen dersom godtar vilkårene og betingelsene i lisensavtalen. g instruksjonene på skjermen.			
4	Velg den/de Microsoft [®] Office-app Tilleggsprogrammet med, og klikk (Tillegg-funksjonen gjør at du kan Microsoft [®] Office-applikasjoner.) Følg instruksjonene på skjermen.	likasjonen(e) du v på [Neste]. opprette etiketter	il bruke direkte fra dine		
5	Velg ønsket modell og klikk på [Oł Følg instruksjonene for installasjor som vist på skjermen.	۲]. av driveren	Driver Setup		

OK Avbryt

6 Når du blir bedt om det, skal du koble skriveren til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen, og deretter slå på skriveren.

Kun PT-2430PC

Flytt modusvelgeren bak på P-touch til nederste stilling før du kobler til USB-kabelen



7 Når skriveren oppdages på datamaskinen, installeres skriveren automatisk

8 Når du blir bedt om å registrere skriveren på Internett, velger du en registreringsmetode og klikker på [Neste]. Hvis du valgte å registrere produktet på Internett, startes standardwebleseren din i et eget vindu. Følg instruksjonene for å registrere skriveren.

9 Klikk på [Fullfør]. Programvaren er nå installert. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.

10 Start programvaren. Klikk på [Start] - [Alle programmer] -[Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] for a starte P-touch Editor 5.0.

Avinstallere programvaren og skriverdriveren

Avinstalleringsprosedyren for P-touch Editor varierer ut ifra operativsystem Anse "PT-XXXX" som navnet på din skriver for følgende trinn.

Avinstallere P-touch Editor

► For Windows[®] XP Fra [Kontrollpanel], gå til [Legg til eller fjern programmer]. Vinduet [Legg til eller fjern programmer] vises. ► For Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Gå til [Kontrollpanel], velg [Programmer] og åpne [Programmer og funksjoner] Vinduet [Avinstaller eller endre et program] vises. Velg "Brother P-touch Editor 5.0", og klikk [Fjerne (XP)/Avinstallere (Windows Vista[®]/Windows[®] 7)]. Klikk på [OK]. 3 Avinstalleringen begynner. Når programvaren er fjernet fra datamaskinen, vises dialogboksen [Vedlikehold fullført]. Lukk dialogboksen for [Legg til eller fjern programmer] (XP)/ 4 [Programmer og funksjoner] (Windows Vista®/Windows® 7). P-touch Editor er avinstallert. Avinstallere skriverdriveren Slå av skriveren. 2 ►For Windows[®] XP Klikk på "Start"-knappen og gå til vinduet [Skrivere og telefakser]. ► For Windows Vista[®] Gå til [Kontrollpanel], velg [Maskinvare og lyd], og åpne [Skrivere]. ► For Windows[®] 7 Klikk på 👩, gå til [Enheter og skrivere]. Se Hjelp for Windows[®] hvis du vil ha mer informasjon. 3 ►For Windows[®] XP Velg "Brother PT-XXXX", og klikk på [Fil] - [Slett]. ► For Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Velg "Brother PT-XXXX", høyreklikk på ikonet, og klikk så på [Slett] (Windows Vista®)/[Fjern enhet] (Windows® 7). ► For Windows[®] XP 4 Gå til [Fil] - [Serveregenskaper]. ► For Windows Vista[®] Høyreklikk i vinduet [Skrivere] og velg [Kjør som Administrator] -[Serveregenskaper...]. Hvis bekreftelsesdialogboksen vises, klikker du på [Fortsett]. Hvis dialogboksen [Brukerkontokontroll] vises, skriver du inn passordet og klikker på [OK]. ▶ For Windows[®] 7 Velg [Faks] eller [Microsoft XPS-dokumentskriver] i vinduet [Enheter og skrivere], og klikk så på [Egenskaper for utskriftsservere], som vises på menylinjen. 5 ► For Windows[®] XP Klikk på kategorien [Drivere] og velg "Brother PT-XXXX". Klikk deretter på [Fjern]. ► For Windows Vista[®] Klikk på kategorien [Drivere] og velg "Brother PT-XXXX". Klikk så på [Fjern...]. ► For Windows[®] 7 Klikk på kategorien [Drivere], og klikk så på [Endre driverinnstillinger]. (Dersom en Brukerkontokontroll-melding vises, skriv inn passordet, og klikk på [OK].) Velg "Brother PT-XXXX", og klikk deretter på [Fjern...]. 6 ► For Windows[®] XP Gå til trinn 7. ► For Windows Vista[®]/Windows[®] 7

Velg [Fjern driver og driverpakke], og klikk på [OK].

Lukk vinduet [Egenskaper for utskriftsserver].

Skriverdriveren er avinstallert.

Hvordan bruke P-touch Editor Hielp

Starte P-touch Editor Hjelp

Detaljerte instruksjoner for å opprette etiketter med programvaren finner du i Hielp

Skrivernavnet på følgende skjermbilder kan være forskjellig fra din skriver.

Begynn med Start-knappen



Klikk [Start] - [Alle programmer] - [Brother P-touch] -P-touch Editor 5.0].

Klikk på [Hjelp - Hvordan] i dialogboksen [Ny/åpne].

	S	
Velg skriver	Apne di Apne fi	Se <u>h</u> istorie
Bother XX-XXXX 🗸 💌	Coprette et rait oppsett	
Tape-glarrelse	Ny Velg etter bruk	
Ve 💌		
		A
	A	
		100
	Horisontal tekst	Vertikal tekst
J Se etter conduternoer		
9 Heb-Hvordan	Fike vis denne dialogboksen ved oppr	tot
		OK Autor
		OR AVDIN