

P-touch 3600 9600

Guía de instalación del software Español



Introducción

Características

	P-touch Editor	Le permite crear fácilmente una gran variedad de etiquetas personalizadas con diseños complejos utilizando fuentes, plantillas y objetos gráficos.
	Controlador de la impresora	Le permite imprimir diseños de etiquetas y gráficos a la rotuladora P-touch cuando utilice el P-touch Editor en su PC.

Precauciones con el CD-ROM

- No ralle el CD-ROM.
- No exponga el CD-ROM a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No sitúe objetos pesados ni presione con fuerza sobre el CD-ROM.
- El software del CD-ROM está diseñado para ser utilizado sólo con su dispositivo adquirido.
- Se puede instalar en varios ordenadores para utilizarlo en la oficina, etc.

Requisitos del sistema

Antes de la instalación, compruebe que la configuración del sistema cumple los requisitos siguientes.

Sistema operativo	Windows [®]	Microsoft [®] Windows [®] XP/Windows Vista [®] / Windows [®] 7		
	Macintosh®	Mac OS [®] X 10.3.9-10.6		
Disco duro	Windows [®]	Espacio en disco superior a 70 MB		
	Macintosh®	Espacio en disco superior a 100 MB		
Memoria	Windows [®]	Windows [®] XP: 128 MB o más Windows Vista [®] : 512 MB o más Windows [®] 7: 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits) o má		
	Macintosh [®]	Mac OS [®] X 10.3.9: 128 MB o más Mac OS [®] X 10.4.x: 256 MB o más Mac OS [®] X 10.5.x: 512 MB o más Mac OS [®] X 10.6: 1 GB o más		
Monitor	Windows [®]	SVGA, tarjetas gráficas de color alto o superior		
	Macintosh [®]	Más de 256 colores		
0	tros	Unidad CD-ROM		

Microsoft, Windows v Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation, EE.UU. Apple, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. Los nombres de otros productos o software utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

Para Windows



No conecte la impresora al ordenador hasta que no se le indique explícitamente.

- El proceso de instalación puede cambiar en función del sistema operativo de su PC. Se muestra Windows Vista[®] a modo de eiemplo.
- Para obtener información acerca del software, consulte la "Guía del usuario de software" (PDF).
- Encontrará la "Guía del usuario de software" (PDF) haciendo clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [Manuals] -[P-Touch] - [Guía del usuario de software].
- 1 Inicie el ordenador e introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- Seleccione el idioma deseado y haga clic en el tipo de instalación que 2 prefiera.
 - Estándar: Se instalarán todas las funciones (P-touch Editor y el controlador de impresión) (predeterminada).
 - Personalizada: Puede especificar las funciones que quiere instalar. Recomendado
 - para usuarios avanzados Mostrar la Guía del usuario:
 - Guía del usuario de software (PDF) (es necesario un software lector de PDF).
 - Descargar Adobe Reader:
 - Se mostrará un enlace a la página de descargas de Adobe[®] Reader[®].



- 3 Lea detenidamente el contrato de licencia. Si está de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de licencia haga clic en [Sí] para continuar la instalación.
 - Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla
- 4 Seleccione las aplicaciones de Microsoft[®] Office con las que quiere utilizar la función de complementos y haga clic en [Siguiente]. (La función de complementos le permite crear etiquetas directamente desde sus aplicaciones de Microsoft[®] Office.) Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- Seleccione el modelo deseado, y haga clic en [Aceptar]. 5 Siga las instrucciones para instalar el controlador que irán apareciendo en pantalla.





ara Macintosh		
Instalogión del software y del	P Doro Moo $OS^{(0)}$ X 10 2 0 10 4 x	Cómo utilizar la Avuda da

Instalación del software y del controlador de la impresora

Instalación de P-touch Editor y del controlador de la impresora

El procedimiento de instalación del software varía en función del sistema operativo del ordenador. El procedimiento de instalación está sujeto a cambios sin previo aviso.

Lea "PT-XXXX" como el nombre de su impresora en los pasos siguientes. Los nombres e imágenes de las impresoras de las pantallas siguientes pueden no coincidir con la impresora que usted ha comprado.

- No conecte la impresora a su Macintosh[®] antes de completar la instalación de P-touch Editor 5.0.
- Debe haber iniciado sesión como usuario con privilegios de administrador para instalar este software.
- Apague la impresora con el botón de alimentación y, a continuación, con el interruptor de alimentación principal.

A continuación, se muestra un ejemplo para Mac OS® X 10.5.7.

- 1 Inicie el Macintosh[®] e inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el icono de "PT-Series" (CD-ROM).
- Haga doble clic en "Brother PT-XXXX Driver.pkg" en la carpeta "Mac OS X".

Se iniciará el instalador de controladores. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

3 Una vez que finalice la instalación y aparezca la siguiente pantalla, haga clic en [Close] (Cerrar). La instalación del controlador de la impresora habrá finalizado.



- Haga doble clic en "P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg". Se iniciará el instalador de P-touch Editor 5.0. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- 5 Una vez que finalice la instalación y aparezca el mensaje "Click Restart to finish installing the software." (Haga clic en Reiniciar para acabar de instalar el software.), haga clic en [Restart] (Reiniciar). El Macintosh[®] se reinicia. La instalación del software habrá finalizado.



6 Después de reiniciar el Macintosh[®], conecte la impresora al Macintosh[®] con el cable USB y encienda la impresora.

Si conecta la impresora al Macintosh[®] con un concentrador USB, es posible que no se detecte correctamente. En este caso, conecte la impresora directamente al puerto USB del Macintosh®

7 ▶Para Mac OS[®] X 10.3.9-10.4.x

Haga doble clic en la unidad donde está instalado el Mac OS[®] X y haga clic en [Applications] (Aplicaciones) - [Utilities] (Utilidades) -[Printer Setup Utility] (Utilidad Configuración Impresoras).

▶ Para Mac OS[®] X 10.5.x-10.6

Haga clic en menú de Apple - [System Preferences] (Preferencias del Sistema) y después en [Print & Fax] (Impresión y Fax).

Haga clic en [Add] (Añadir) y seleccione USB en la parte superior de la ▶Para Mac OS[®] X 10.3.9-10.4.x

pantalla. Seleccione [PT-XXXX] de la lista y vuelva a hacer clic en [Add] (Añadir) para añadir la impresora a la [Printer List] (Lista de impresoras).

▶ Para Mac OS[®] X 10.5.x-10.6

Seleccione [Brother PT-XXXX] de la lista y haga clic en [Add] (Añadir)/ + para añadir la impresora a la [Printer List] (Lista de impresoras)/[Print & Fax] (Impresión y Fax).

Cuando vuelva a aparecer la pantalla [Printer List] (Lista de 9 impresoras)/[Print & Fax] (Impresión y Fax), compruebe que se haya añadido [PT-XXXX/Brother PT-XXXX] y cierre la pantalla [Printer List] (Lista de impresoras)/[Print & Fax] (Impresión y Fax). Ahora puede utilizar la impresora.

Desinstalación del software y del controlador de la impresora

El procedimiento de desinstalación de P-touch Editor es diferente según el sistema operativo utilizado.

Lea "PT-XXXX" como el nombre de su impresora en los pasos siguientes.

Desinstalación de P-touch Editor

En la unidad donde está instalado P-touch Editor, haga doble clic en la 1 carpeta "Applications" (Aplicaciones) - carpeta "P-touch Editor 5.0" carpeta "Desinstalar P-touch" - "UninstallPtEditor.command". Aparecerá la ventana "Terminal" y se iniciará la operación de desinstalación.

Son necesarios privilegios de administrador para la operación de desinstalación.

• En caso de que no aparezca la ventana [Terminal] al hacer doble clic en "UninstallPtEditor.command", haga clic con el botón derecho del ratón (o pulse la tecla Ctrl + clic) en "UninstallPtEditor.command". Aparecerá el menú contextual. Abra la ventana [Terminal] desde el menú contextual.

2 Haga clic en 🔵 para cerrar la ventana [Terminal].

Elimine la carpeta "P-touch Editor 5.0" de la carpeta "Applications" 3 (Aplicaciones).

Antes de eliminar la carpeta "P-touch Editor 5.0", compruebe si contiene archivos necesarios.

Se completó la desinstalación de P-touch Editor.

Desinstalación del controlador de la impresora

- Apague la impresora.
- ▶ Para Mac OS[®] X 10.3.9-10.4.x
- Haga doble clic en la unidad donde está instalado el Mac OS® X y haga clic en [Applications] (Aplicaciones) - [Utilities] (Utilidades) -[Printer Setup Utility] (Utilidad Configuración Impresoras). Aparecerá la ventana [Printer List] (Lista de impresoras).

▶ Para Mac OS[®] X 10.5.x-10.6

Haga clic en menú de Apple - [System Preferences] (Preferencias del Sistema) y después en [Print & Fax] (Impresión y Fax).

▶ Para Mac OS[®] X 10.3.9-10.4.x 3 Seleccione "PT-XXXX" y haga clic en 🚫

▶ Para Mac OS[®] X 10.5.x-10.6 Seleccione "Brother PT-XXXX" y haga clic en -.

Cierre la ventana [Printer List] (Lista de impresoras)/[Print & Fax] 4 (Impresión v Fax). El controlador de la impresora se ha desinstalado.

<u>Cómo utilizar la Ayuda de</u> **P-touch Editor**

Iniciar la ayuda de P-touch Editor

El siguiente ejemplo se basa en el Mac OS® X 10.4.9. Los nombres e imágenes de las impresoras de la pantalla siguiente pueden no coincidir con la impresora que usted ha comprado.

Inicio desde el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir

En el cuadro de diálogo New/Open (Nuevo/Abrir), haga clic en [Help - How To] (Ayuda - Procedimientos para).



Inicio desde P-touch Editor

Para iniciar la ayuda de P-touch Editor, haga clic en el menú Help (Ayuda) y seleccione [Ayuda de P-touch Editor].

