

Příručka uživatele

QL-700



Nejprve si přečtěte příručku *Příručka bezpečnosti výrobku* a potom *Stručný návod k obsluze*, kde naleznete pokyny ke správné instalaci. Po přečtení příručku uschovejte na bezpečném místě k rychlému nahlédnutí.

Verze 03

Úvod

Důležité upozornění

- Obsah tohoto dokumentu a technické údaje příslušného produktu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně např. typografických a dalších chyb vztahujících se k publikacím.
- Snímky obrazovky v tomto dokumentu se mohou lišit podle operačního systému počítače, modelu produktu a verze softwaru.
- Před použitím tiskárny štítků si nezapomeňte přečíst všechny dokumenty dodané k tiskárně a získat tak potřebné informace o bezpečnosti a správném používání produktu.
- Tiskárna vyobrazená na obrázcích se může lišit od vaší tiskárny.
- Dostupné spotřební materiály se mohou lišit podle země.

Dostupné příručky

Navštivte Brother support web na adrese <u>support.brother.com</u>. Nejnovější příručky naleznete po kliknutí na odkaz **Příručky** na stránce věnované vašemu modelu zařízení.

Příručka bezpečnosti výrobku ¹	V této příručce naleznete informace o bezpečnosti. Přečtěte si ji, ještě než tiskárnu začnete používat.
Stručný návod k obsluze ¹	Tato příručka obsahuje základní informace o používání tiskárny.
Příručka uživatele ²	V této příručce jsou uvedeny další informace o nastavení a provozu tiskárny, rady pro odstraňování problémů a pokyny k provádění údržby.

¹ Tištěná příručka v krabici.

² Příručka ve formátu PDF na Brother support web.

Symboly používané v této příručce

V této příručce se vyskytují následující symboly:

	VAROVÁNÍ	Označuje potenciálně rizikovou situaci, která by v případě, že s produktem bude zacházeno v rozporu s uvedenými varováními a pokyny, mohla vést k úmrtí nebo vážnému poranění.
	UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.
DŮL	EŽITÉ	Označuje informace nebo pokyny, kterých byste se měli držet. Zanedbání uvedených informací může vést k poškození nebo selhání funkce přístroje.
	Poznámka	Označuje informace nebo pokyny, které vám pomohou lépe produktu porozumět a efektivněji ho používat.

Obecná preventivní opatření

DK role (DK štítek, DK páska)

- Používejte pouze originální spotřební materiály a příslušenství společnosti Brother (mají značky),). Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství a spotřební materiály.
- Jestliže štítek připevníte na vlhký, zašpiněný nebo mastný povrch, může se snadno odlepit. Před připevněním štítku očistěte povrch, na který jej chcete připevnit.
- DK role využívají termopapír nebo termální film, který, pokud je vystaven ultrafialovému záření, větru či dešti, může vyblednout nebo se odloupnout.
- DK role NEVYSTAVUJTE přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prachu. Uchovávejte DK role na chladném místě ve stínu. Používejte je ihned po otevření obalu.
- Poškrábete-li potištěný povrch štítku nehty či kovovým předmětem nebo se dotknete potištěného povrchu vlhkýma nebo mokrýma rukama, může dojít ke změně barvy nebo způsobit její vyblednutí.
- Štítky NENALEPUJTE na osoby, zvířata ani rostliny. Nikdy také nenalepujte štítky bez povolení na veřejný nebo soukromý majetek.
- Protože konec DK role není navržen tak, aby přiléhal k cívce se štítky, poslední štítek se nemusí podařit správně odříznout. Pokud k tomu dojde, vyjměte zbývající štítky, vložte novou DK roli a vytiskněte poslední štítek znovu.

Poznámka: Aby se tento jev vykompenzoval, počet DK štítků obsažených v každé DK roli může být o něco vyšší, než je udáváno.

- Jestliže štítek odstraníte po jeho připevnění k nějakému povrchu, mohou na tomto povrchu zůstat přilepené části štítku.
- Před tím, než použijete štítky na CD/DVD, se řiďte pokyny v návodu k použití vašeho CD/DVD přehrávače ohledně nalepování štítků na CD/DVD.
- NEPOUŽÍVEJTE štítky na disky CD/DVD v přehrávačích CD/DVD se štěrbinou.
- Jakmile štítek nalepíte na disk CD/DVD, NEODLUPUJTE ho, protože byste mohli strhnout tenkou povrchovou vrstvu disku, což by disk poškodilo.
- NENALEPUJTE štítky na CD/DVD na disky CD/DVD navržené pro použití s inkoustovými tiskárnami. Štítky se z těchto disků snadno odlupují a používání disků s odloupnutými štítky může vést ke ztrátě nebo poškození dat.
- Při nalepování štítků na disky CD/DVD používejte aplikátor dodaný s rolemi štítků na CD/DVD. Zanedbání této zásady by mohlo vést k poškození CD/DVD přehrávače.
- Uživatel přijímá plnou zodpovědnost za nalepování CD/DVD štítků. Společnost Brother se zříká jakékoliv zodpovědnosti za ztrátu nebo poškození dat způsobené nevhodným použitím štítků na CD/DVD.
- Buďte opatrní, abyste DK roli neupustili.
- DK role používají termopapír a termální film. Na slunci a při působení tepla jak štítek, tak výtisk vyblednou. NEPOUŽÍVEJTE DK role na venkovní použití, které vyžaduje odolnost.
- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo obarvit jiné předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál. Vyzkoušejte štítek tak, že umístíte jeho malý kousek na nějaké nenápadné místo zamýšleného povrchu.

Obsah

Část I Základní operace

Nastavení tiskárny štítků 1

stavení tiskárny štítků	
Popis částí	2
Pohled zepředu	2
Pohled zezadu	3
Připojení napájecího kabelu	4
Vložení DK role	5
Zapnutí/vypnutí napájení	7

Tisk s použitím počítače (P-touch Editor) 2

Instalace ovladače tiskárny a softwaru na počítači	8
Připojení tiskárny štítků k počítači	8
Tisk z počítače	9
Dostupné aplikace	9
Vytváření štítků z počítače	.10
Připevňování štítků	.11
Instalace ovladače tiskárny a softwaru na počítači bez připojení k internetu	.11

Část II Aplikace

3	Jak používat program P-touch Editor	13
	Systém Windows	13
	Spuštění programu P-touch Editor	13
	Tisk pomocí programu P-touch Editor	15
	Systém Mac	17
	Spuštění programu P-touch Editor	17
	Provozní režimy	18
4	Jak používat aplikaci P-touch Editor Lite (pouze systém Windows)	19
	Okno rozvržení	19
5	Jak používat aplikaci P-touch Library (pouze systém Windows)	23
	Spuštění programu P-touch Library	23
	Otevírání a úprava šablon	25
	Tisk šablon	26
	Vyhledávání šablon	27

8

6	Jak aktualizovat program P-touch	29
	Aktualizace aplikací P-touch Editor (pouze systém Windows)	29
	Aktualizace firmwaru	31
	Systém Windows	
	Systém Mac	33
Čás	st III Příloha	
7	Resetování tiskárny štítků	36
	Obnovení nastavení zařízení do továrního nastavení pomocí tlačítek na tiskárně štítků	36
8	Údržba	37
	Čištění vnějšku přístroje	37
	Čištění výsťupu stítků.	37
	Samočisticí tisková hlava	37
9	Odstraňování problémů	38
	Přehled	
	Problémy s instalací ovladačů (pro systém Windows)	38
	Indikace LED	39
	Problémy s tiskem	41
	Informace o verzi	44
10	Technické údaje produktu	45
	Technické údaje tiskárny štítků	45
	Provozní prostředí	45
11	Tisk přímo z jiného softwaru pro systém Windows	46
	Nastavení ovladače tiskárny	46
	Karta Základní	47
	Karta Pokročilé	47
	Karta Jiné	48
	Tisk z jiného softwaru pro systém Windows	49

Část I



Základní operace

Nastavení tiskárny štítků	2
Tisk s použitím počítače (P-touch Editor)	8



Nastavení tiskárny štítků

Popis částí

Pohled zepředu



- 1 Tlačítko Posuv
- 2 Tlačítko Odstřih
- 3 Tlačítko Editor Lite
- 4 Tlačítko napájení

- 5 Stavový LED indikátor
- 6 LED indikátor Editor Lite
- 7 Kryt přihrádky na DK roli
- 8 Výstupní slot pro štítky

Pohled zezadu



- 1 Port USB
- 2 Port napájení střídavým proudem

1

Připojení napájecího kabelu

Připojte napájecí kabel pro střídavý proud k tiskárně. Poté připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.



DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte tiskárnu v oblastech, kde se přívodní napětí liší od napětí uvedeného v technických údajích tiskárny. Podrobnosti o příslušném napětí viz *Technické údaje produktu* na straně 45.

Vložení DK role

1 Podržte tiskárnu za přední část a pevně zdvihněte kryt přihrádky na DK roli, abyste jej otevřeli.



Vložte DK roli do vodítka cívky s rolí (1).

- Ujistěte se, že podpěrka cívky s rolí (2) je pevně vložena do vodítka cívky s rolí.
- Ujistěte se, že Stabilizátor (3) zajíždí do drážky v tiskárně.



3 Provlékněte DK roli tiskárnou.

- Zarovnejte konec DK role se svislým okrajem slotu výstupu štítků.
- Zkontrolujte, že je DK role navinuta rovně, aby se štítky nezkroutily.



• Zasunujte první štítek do slotu výstupu štítků, dokud se konec nevysune ze slotu, jak je znázorněno.

5

Nastavení tiskárny štítků





DŮLEŽITÉ -

- Nenechávejte potištěné štítky v tiskárně. Mohlo by to způsobit zaseknutí štítku.
- Když tiskárnu nepoužíváte, vyjměte zevnitř veškeré DK role a zavřete kryt přihrádky na DK roli, aby se v tiskárně nehromadil prach a nečistoty.

Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí: Tiskárnu zapnete stiskem tlačítka napájení (小). Stavový LED indikátor se rozsvítí zeleně.

DŮLEŽITÉ

- Pokud je vložen samostatný štítek, konec štítku bude po stisknutí tlačítka napájení automaticky zarovnán.
- Pokud je vložen jiný štítek, zarovnejte konec štítku stiskem tlačítka Posuv (1).

Vypnutí: Opětovným stiskem a podržením tlačítka napájení (小) tiskárnu vypnete.

2

Tisk s použitím počítače (P-touch Editor)

Instalace ovladače tiskárny a softwaru na počítači

Abyste mohli z počítače se systémem Windows nebo Mac tisknout, je třeba na něj nainstalovat ovladače tiskárny, program P-touch Editor a další aplikace.

Software pro Windows:

Ovladač tiskárny, P-touch Editor, P-touch Update Software

Software pro Macintosh:

Ovladač tiskárny, P-touch Editor, P-touch Update Software



🖉 Poznámka

Pokud počítač není připojený k internetu, viz Instalace ovladače tiskárny a softwaru na počítači bez připojení k internetu na straně 11.

Instalační program k nejnovějšímu softwaru a příručky lze stáhnout z webu (install.brother).

- Dvakrát klikněte na stažený soubor .exe (v případě systému Windows) nebo .dmg (v případě počítačů Mac) a podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.
- Po dokončení instalace dialogové okno zavřete.

Připojení tiskárny štítků k počítači

Tiskárnu lze připojit k počítači se systémem Windows nebo počítači Macintosh pomocí kabelu USB.

- Než připojíte kabel USB, ujistěte se, že je tiskárna vypnutá.
- Připojte kabel USB k portu USB na zadní straně tiskárny a poté k počítači.





Tisk z počítače

Dostupné aplikace

Chcete-li tiskárnu používat efektivně, k dispozici je množství aplikací a funkcí.

Abyste tyto aplikace mohli používat, je třeba nainstalovat ovladač tiskárny.

Instalační program pro aplikace a ovladač tiskárny lze stáhnout z webu (install.brother).

Aplikace	Windows	Мас	Funkce
P-touch Editor	7	7	Návrh a tisk vlastních štítků pomocí vestavěných kreslicích nástrojů, textu s různými fonty a styly, importovaných obrázků a čárových kódů.
			Správa a tisk šablon programu P-touch Editor.
P-touch Library	✓		Pomocí programu P-touch Library lze šablony také tisknout.
			Tato aplikace se nainstaluje s programem P-touch Editor.
P-touch Update Software	~	✓	Aktualizace softwaru na nejnovější verzi.

2

Vytváření štítků z počítače

Existují různé způsoby tisku pomocí této tiskárny.

Dále je popsán postup tisku z počítače pomocí programu P-touch Editor.

- 1 Spusťte P-touch Editor a poté otevřete dokument, který chcete tisknout.
- 2 Vytvořte návrh štítku.
- 3 Zkontrolujte volby odstřihu.
- Vyberte položku Soubor > Tisk nebo klikněte na ikonu Tisk.

Volby odstřihu

Volby odstřihu určují způsob podávání a odstřihu položky při tisku. Pomocí ovladače tiskárny vyberte volbu odstřihu při tisku z počítače.

Automatický odstřih	Odstřih na konci	Obrázek
Ne	Ano	ABC ABC
Ne	Ne	ABC ABC
Ano	Ano nebo Ne	ABC

Připevňování štítků

- 1 Odlepte podkladovou vrstvu štítku.
 - Přiložte štítek a poté jej pevně od shora až dolů přitiskněte prsty k podkladu.

🖉 Poznámka

Štítky nemusí dobře držet na podkladech, které jsou vlhké, znečištěné nebo nerovné. Od takových povrchů se štítky mohou snadno odlepovat.

Instalace ovladače tiskárny a softwaru na počítači bez připojení k internetu

- Na počítači připojeném k internetu navštivte stránku <u>support.brother.com</u>, vyberte váš model a otevřete stránku Soubory ke stažení.
- 2 Vyberte operační systém počítače, který není připojený k internetu.
- 3) Stáhněte požadované soubory.

DŮLEŽITÉ

Abyste mohli tiskárnu používat, je třeba stáhnout do počítače alespoň ovladač tiskárny a aplikaci P-touch Editor.

Windows

- Nepoužívejte položku Instalace softwaru/dokumenty, jelikož vyžaduje aktivní připojení k internetu.
- Stáhněte si každý typ softwaru jednotlivě, např. Ovladač tiskárny nebo P-touch Editor.

Мас

Stáhněte si Kompletní balíček softwaru.

- Zkopírujte stažený soubor EXE (v případě systému Windows) nebo soubor DMG (v případě počítače Mac) ze složky Stažené soubory na vyměnitelné médium (např. jednotku USB flash nebo disk CD-ROM).
- 5 Zkopírujte stažené soubory z vyměnitelného média na počítač, který není připojený k internetu.
- 6 Dvakrát klikněte na stažené soubory a podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.
- 7 Po dokončení instalace dialogové okno zavřete.

Část II



Aplikace

Jak používat program P-touch Editor	13
Jak používat aplikaci P-touch Editor Lite (pouze systém Windows)	19
Jak používat aplikaci P-touch Library	10
(pouze systém Windows)	23
Jak aktualizovat program P-touch	29

3

Jak používat program P-touch Editor

Pokud chcete tiskárnu štítků používat s počítačem, nainstalujte program P-touch Editor a ovladač tiskárny.

Chcete-li získat nejnovější ovladače a software, navštivte stránku support.brother.com a přejděte na stránku Soubory ke stažení pro váš model.

Systém Windows

Spuštění programu P-touch Editor



Spustte program P-touch Editor

Systém Windows 7:

Klikněte na nabídku Start > Všechny programy > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2 nebo dvakrát klikněte na ikonu zástupce P-touch Editor 5.2 na ploše.

Systém Windows 8 / Windows 8.1:

Klikněte na položku P-touch Editor 5.2 na obrazovce Aplikace nebo dvakrát klikněte na ikonu P-touch Editor 5.2 na ploše.

Systém Windows 10:

Klikněte na nabídku Start > P-touch Editor 5.2 pod položkou Brother P-touch nebo dvakrát klikněte na ikonu P-touch Editor 5.2 na ploše.

2) Až se program P-touch Editor spustí, zvolte, zda chcete vytvořit nové rozvržení nebo otevřít rozvržení stávající.



🖉 Poznámka

Chcete-li změnit, jak program P-touch Editor funguje při spuštění, kliknutím na Nástroje > Možnosti v liště nabídek programu P-touch Editor zobrazte dialogové okno Možnosti. Na levé straně zvolte záhlaví Obecné a poté požadované nastavení v rozevíracím seznamu Operace pod položkou Nastavení při spuštění. Továrním nastavením je Zobrazit nový náhled.

Jak používat program P-touch Editor

3 Vyberte jednu ze zobrazených možností:



- 1 Chcete-li vytvořit nové rozvržení, dvakrát klikněte na **Nové rozvržení** nebo klikněte na **Nové** rozvržení a poté na →.
- 2 Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí předem nastaveného rozvržení, dvakrát klikněte na tlačítko kategorie nebo vyberte tlačítko kategorie a poté klikněte na →.
- 3 Chcete-li předem nastavené rozvržení připojit k databázi, zaškrtněte políčko vedle položky **Připojit** databázi.
- 4 Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klikněte na Otevřít.

Tisk pomocí programu P-touch Editor

Režim Express

V tomto režimu lze rychle vytvářet rozvržení, která obsahují text a obrázky.



Před tiskem nakonfigurujte nastavení tisku v okně Tisk.

Pro tisk klikněte v liště nabídek na Soubor > Tisk nebo klikněte na ikonu Tisk.

Režim Professional

V tomto režimu lze vytvářet rozvržení pomocí široké nabídky pokročilých nástrojů a voleb.



Před tiskem nakonfigurujte nastavení tisku v okně Tisk.

Pro tisk klikněte v liště nabídek na Soubor > Tisk nebo klikněte na ikonu Tisk (A).

Tisk můžete spustit také beze změny nastavení tisku kliknutím na ikonu Tisk (B).

Režim Snap

Tento režim umožňuje zachytit celý obsah obrazovky počítače nebo její část, vytisknout ji jako obrázek a uložit pro budoucí použití.

1

Klikněte na tlačítko volby režimu **Snap**. Zobrazí se dialogové okno **Popis režimu Snap Mode**.



2 Klikněte na **OK**.

Zobrazí se paleta režimu Snap.



Systém Mac

Spuštění programu P-touch Editor

Dvakrát klikněte na položku Macintosh HD > Aplikace a poté dvakrát klikněte na ikonu aplikace



Poznámka

Pokud používáte počítač Macintosh, nemůžete do tiskárny přenášet data štítků vytvořená pomocí programu P-touch Editor.

Až se program P-touch Editor spustí, zvolte, zda chcete vytvořit nové rozvržení nebo otevřít rozvržení stávající.



Provozní režimy

Režim Standard

V tomto režimu lze rychle vytvářet štítky s textem a obrázky.

Standardní režim obsahuje následující části:



- 1 Panel nástrojů
- 2 Přehled štítku
- 3 Oblast připojení databáze
- 4 Přehled objektu
- 5 Okno rozvržení

4

Jak používat aplikaci P-touch Editor Lite (pouze systém Windows)

Program P-touch Editor Lite umožňuje rychlé vytváření různých jednoduchých rozvržení štítků bez instalace ovladačů nebo softwaru.

- Zapněte tiskárnu.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko P-touch Editor Lite, dokud se nerozsvítí zelený indikátor nad ním.
- 3 Připojte kabel USB k počítači. Po připojení kabelu USB se na obrazovce počítače zobrazí dialogové okno. Obrazovky se mohou lišit podle operačního systému.
- 4 Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite dvojím kliknutím na položku 🔗 PtLite10.

Okno rozvržení



- 1 Panel nástrojů Příkazy
- 2 Panel nástrojů Vlastnosti
- 3 Zobrazení štítku

Jak používat aplikaci P-touch Editor Lite (pouze systém Windows)

1 Panel nástrojů Příkazy

Ikona	Funkce
	Zobrazí obrazovku vytvoření nového štítku.
1	Otevře uložený soubor pomocí programu P-touch Editor Lite.
	Uloží data do počítače, avšak ne do tiskárny.
A	Vloží nové textové pole (hodí se pro vytváření štítků, které obsahují jeden nebo více řádků textu).
	Vloží do štítku obrázek. Ze souboru : Vloží obrázek uložený v počítači. Snímek obrazovky : Vloží vybranou oblast obrazovky počítače jako grafiku. Symbol : Vloží některý ze symbolů v počítači.
	Vloží rámeček.
R	Otevře štítek v aplikaci P-touch Editor namísto aplikace P-touch Editor Lite. Ovladač tiskárny a aplikace P- touch Editor již musí být nainstalovány.
Þ	Zobrazí nabídku. Nabídka obsahuje veškeré funkce programu P-touch Editor Lite.
-	Minimalizuje program P-touch Editor Lite.
×	Ukončí program P-touch Editor Lite.

2 Panel nástrojů Vlastnosti

Ikona	Funkce
Arial	Kliknutím na 🚽 změníte font.
56.6 T A A	Kliknutím na <mark>-</mark> zvolíte velikost fontu. Velikost fontu lze upravovat o jednu úroveň nahoru či dolu kliknutím na ▲ nebo ▲.
BIU/	Specifikuje styl fontu:
	B/A Tučné I/A Kurzíva
AAA	U/A Podtržené
	Specifikuje zarovnání textu v textovém poli.
1	Nastaví šířku štítku. Kliknutím na 🗊 nastavíte automatické rozpoznání šířky vloženého štítku.
1.1*	
1.06 " (Auto)	Nastaví délku štítku. Kliknutím na 🖃 nastavíte automatické přizpůsobení délky štítku zadanému textu.

Jak používat aplikaci P-touch Editor Lite (pouze systém Windows)

Ikona	Funkce
	Změní směr štítku na svislý.
☐ 100 % ▼ +	Kliknutím na <mark>-</mark> nastavíte faktor zvětšení/zmenšení pro zobrazení štítku. Faktor zvětšení/zmenšení lze také změnit kliknutím na ⊝ nebo ⊕.
	Kliknutím na T zvolíte normální tisk nebo kliknutím na vyberete tisk s nastavením voleb. Automatický odstřih : Každý štítek je po vytištění automaticky odstřižen. Odstřihnout na konci : Odstřihne štítky po vytištění posledního štítku. Kopie : Vytiskne více kopií štítku.

3 Zobrazení štítku

Zobrazení	Funkce			
Automaticky	Toto zobrazení štítku se objeví po spuštění programu. Nalevo od obrázku štítku je zobrazena aktuálně nastavená šířka štítku. Jestliže je napravo od štítku zobrazen tex "Automaticky", pak délka štítku bude automaticky upravena podle délky textu.			
Automaticky	Pokud chcete délku a šířku štítku změnit ručně, přesuňte kurzor na okraj oblasti štítku a přetáhněte ho, jakmile se objeví modrá čára.			
	Chcete-li upravit velikost okna programu P-touch Editor Lite, přesuňte kurzor na okraj okna a táhněte myší, když se kurzor změní na šipku.			
Automaticky	Při přesouvání objektů se v některých případech zobrazují vodicí čáry. Stává se to tehdy, když je objekt zarovnán k levému, pravému, hornímu nebo dolnímu okraji potisknutelné oblasti nebo na střed. Na obrázku vlevo tyto vodicí čáry indikují, že objekt je vystředěn u horního okraje štítku.			
Automaticky	Vložená textová pole, obrázky a rámečky jsou považovány za objekty. Objekty jsou obklopeny úchyty (mají podobu osmi modrých bodů).			
Automaticky	Indikuje, že je daný objekt vybrán.			
Automaticky	Při přesunu ukazatele na úchyt se změní jeho tvar v šipku. Přetažením úchytů změníte velikost objektu.			
Automaticky	Pokud chcete objekty přemisťovat, přetáhněte je, když se kurzor změní na zaměřovací kříž. U textových objektů se ukazatel změní na nitkový kříž pouze na okraji daného objektu.			

4

Klikněte pravým tlačítkem do oblasti zobrazení rozvržení a vyberte a spusťte následující položky nabídky. Další funkce (zobrazte kliknutím pravým tlačítkem)

Nabídka	Proveďte		
Zpět Opakovat	Kliknutím na položku Zpět přejdete o krok zpět k poslední operaci. Kliknutím na položku Opakovat provedete znovu poslední operaci.		
Vyjmout Kopírovat Vložit	Vyberte textovou oblast (nebo objekt), jež chcete vyjmout nebo zkopírovat, a zvolte položku Vyjmout nebo Kopírovat . Klikněte na cílovou oblast a vyberte Vložit .		
Okraje	Tato funkce není pro tento model dostupná.		
Vložit	Klikněte na položku Vložit a proveďte jeden z následujících postupů:		
	 Vyberte položku Textové pole a vložte do štítku text. 		
	 Výběrem položky Ze souboru vložíte obrázek uložený ve vašem počítači. 		
	 Výběrem položky Snímek obrazovky vyberete a vložíte oblast z obrazovky počítače. 		
	 Výběrem položky Symbol vložíte některý ze symbolů předdefinovaných v počítači. 		
	 Výběrem položky Rámeček vložíte jeden z rámečků programu P-touch Editor Lite. 		
Směr	Vyberte textový objekt a kliknutím na možnost Vodorovný text nebo Svislý text změňte směr textu.		
Číslování	Vyberte číslo nebo písmeno v textu a kliknutím na Číslování vložíte na každý štítek zvýšené číslo nebo písmeno. Klikněte na vpravo od tlačítka Tisk a poté klikněte na Možnosti tisku. Zaškrtněte políčko Číslování a do pole Počet zadejte počet štítků, které chcete vytisknout. Klikněte na tlačítko Tisk.		
Změna obrázku	Vyberte obrázek a kliknutím na Změna obrázku nahraďte aktuální obrázek jiným.		
Otočit	Tato funkce umožňuje otáčet objekty o 0°, 90°, 180° nebo 270°.		
Pořadí	Vyberte jeden z objektů a klikněte na Pořadí . Poté zvolte Přenést dopředu , Přenést dozadu , Přenést blíž nebo Přenést dál a nastavte pořadí jednotlivých objektů ve vrstvách.		
P-touch Editor	Otevřete štítek v aplikaci P-touch Editor namísto aplikace P-touch Editor Lite. Ovladač tiskárny a aplikace P-touch Editor již musí být nainstalovány.		
Možnosti	Klikněte na Možnosti . Výběrem možnosti mm nebo palce nastavte měrné jednotky. Vyberte jazyk programu P-touch Editor Lite. Zavedení nově vybraného nastavení položky " Jazyk " dokončíte restartováním počítače. Vyberte Po vytištění zobrazit novou hodnotu nebo Po vytištění obnovit původní hodnotu a nastavte možnosti číslování.		
Brother Solutions Center	Kliknutím na Brother Solutions Center přejdete na webové stránky společnosti, kde naleznete podporu a informace.		
O aplikaci	Kliknutím na volbu O aplikaci zobrazíte informace o verzi programu P-touch Editor Lite.		
Konec	Kliknutím na položku Konec ukončíte program P-touch Editor Lite.		

Tento program umožňuje spravovat a tisknout šablony aplikace P-touch Editor.

Spuštění programu P-touch Library

Systém Windows 7:

Klikněte na nabídku Start > Všechny programy > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3.

Systém Windows 8 / Windows 8.1:

Na obrazovce Aplikace klikněte na položku P-touch Library 2.3.

Systém Windows 10:

Klikněte na nabídku Start > P-touch Library 2.3 pod položkou Brother P-touch.

Když se spustí program P-touch Library, zobrazí se hlavní okno.

Hlavní okno



1 Lišta nabídek

Poskytuje přístup ke všem dostupným příkazům, které jsou seskupeny pod každým názvem nabídky (Soubor, Upravit, Zobrazit, Nástroje a Nápověda) podle svých funkcí.

2 Panel nástrojů

Poskytuje přístup k často používaným příkazům.

3 Seznam složek

Zobrazuje seznam složek. Zvolíte-li složku, v seznamu šablon se zobrazí šablony ve zvolené složce.

4 Seznam šablon

Zobrazuje seznam šablon ve zvolené složce.

5 Náhled

Zobrazuje náhled šablon vybraných v seznamu šablon.

Vysvětlení ikon Panelu nástrojů

Ikona	Název tlačítka	Funkce
	Otevřít	Otevře zvolenou šablonu.
	Tisk	Vytiskne vybranou šablonu pomocí tiskárny.
	Hledat	Umožňuje vyhledávat šablony zaregistrované pro program P-touch Library.
	Styl zobrazení	Změní styl zobrazení souboru.

Otevírání a úprava šablon

Otevřít Tisk	○ Image: Contract of the second s	I		
P-touch Library	Název	Velikost	Datum	Umístění
	ABC Company.lbx	1 kB	17.1.2017 11:45:52	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Moje štitky\ABC Com
💽 Kos 🔍 Wisledky whiledávání	Brother.lbx	1 kB	17.1.2017 11:48:15	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Moje štitky\Brother.lb
······, vysieuky vyniedavan	P-touch.lbx	1 kB	17.1.2017 11:48:35	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Moje štitky\P-touch.lt
	•		m	,
	ABC Compa	any		
	Phone: XXX	XXXX	X	

Zvolte šablonu, kterou chcete otevřít nebo upravit, a poté klikněte na Otevřít.

Spustí se program, který je s šablonou propojen. Nyní můžete šablonu upravovat.

Tisk šablon

 Veškerý obsah - P-touch Lúbary
 Image: Constant Mástroje

 Soubor Upravit Zobrazit Nástroje
 Nástroje Nápovéda

 De teurit Tak
 Image: Constant vástroje

 Veškerý obsah
 Nástroje Nápovéda

 Veškerý obsah
 Náštroje Nápovéda

 Veškerý obsah
 Nápovéda

Zvolte šablonu, kterou chcete vytisknout, a poté klikněte na Tisk.

Připojená tiskárna šablonu vytiskne.

Vyhledávání šablon

Šablony zaregistrované pro program P-touch Library lze vyhledávat.



Klikněte na položku **Hledat**. Zobrazí se dialogové okno **Hledat**.



2 Upřesněte kritéria vyhledávání. K dispozici jsou následující kritéria vyhledávání:

Nastavení	Podrobnosti
Vícečetné parametry	Stanovuje, jak bude program vyhledávat při zvolení vícenásobných kritérií. Zvolíte-li možnost A , program vyhledá soubory, které splňují všechna kritéria. Zvolíte-li možnost NEBO , program vyhledá soubory, které splňují alespoň jedno z kritérií.
Název	Hledání šablony podle názvu souboru.
Тур	Hledání šablony podle typu souboru.
Velikost	Hledání šablony podle velikosti souboru.
Datum	Hledání šablony podle data souboru.



Vyhledávání začne a zobrazí se jeho výsledky.

4 Zavřete dialogové okno Hledat.

Chcete-li potvrdit výsledky vyhledávání, klikněte na položku Výsledky hledání v zobrazení složek.

Poznámka

Šablony lze zaregistrovat pro program P-touch Library. Přetáhněte je do složky **Všechen obsah** nebo do seznamu složek. Můžete také program P-touch Editor nakonfigurovat, aby registroval šablony pro program P-touch Library automaticky. Použijte k tomu následující postup:

- 1 V nabídce P-touch Editor zvolte Nástroje > Možnosti.
- 2 V dialogovém okně Možnosti klikněte na položku Obecné > Nastavení registrace.
- 3 Zvolte načasování, kdy budou šablony vytvořené v programu P-touch Editor zaregistrovány, a klikněte na OK.

6

Jak aktualizovat program P-touch

Program lze aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi pomocí programu P-touch Update Software.

🖉 Poznámka

- Samotný program se může lišit od obsahu této příručky.
- Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nevypínejte napájení.

Aktualizace aplikací P-touch Editor (pouze systém Windows)

DŮLEŽITÉ

Před aktualizací aplikace P-touch Editor nainstalujte ovladač tiskárny.

1 Spusťte program P-touch Update Software.

Systém Windows 7:

Dvakrát klikněte na ikonu P-touch Update Software.



Program P-touch Update Software Ize také spustit níže uvedeným způsobem.

Klikněte na nabídku Start > Všechny programy > Brother P-touch > P-touch Update Software.

Systém Windows 8 / Windows 8.1:

Klikněte na položku **P-touch Update Software** v nabídce **Aplikace** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Update Software** na pracovní ploše.

Systém Windows 10:

Klikněte na nabídku Start > Brother P-touch > P-touch Update Software nebo dvakrát klikněte na ikonu P-touch Update Software na ploše.



Jak aktualizovat program P-touch

2 Klikněte na ikonu Aktualizace programového vybavení počítače.



3 Zvolte položku Tiskárna a Jazyk, zaškrtněte políčka vedle programu P-touch Editor a poté klikněte na tlačítko Instalovat.



Zobrazí se zpráva o dokončení instalace.

Aktualizace firmwaru

DŮLEŽITÉ

- Před aktualizací firmwaru je třeba nainstalovat ovladač tiskárny.
- Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nevypínejte napájení.
- · Je-li spuštěna nějaká jiná aplikace, ukončete ji.
- Pokud se zeleně rozsvítí indikátor Editor Lite, stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud kontrolka nezhasne.

Systém Windows

- 1 Zapněte tiskárnu a připojte kabel USB.
 - Spustte program P-touch Update Software.

Systém Windows 7:

Dvakrát klikněte na ikonu P-touch Update Software.

🖉 Poznámka

Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem. Klikněte na nabídku Start > Všechny programy > Brother P-touch > P-touch Update Software.

Systém Windows 8 / Windows 8.1:

Klikněte na položku **P-touch Update Software** v nabídce **Aplikace** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Update Software** na ploše.

Systém Windows 10:

Klikněte na nabídku Start > Brother P-touch > P-touch Update Software nebo dvakrát klikněte na ikonu P-touch Update Software na ploše.



Jak aktualizovat program P-touch

3 Klikněte na ikonu Aktualizace přístroje.



Vyberte možnost Tiskárna, zkontrolujte, že je zobrazena zpráva Přístroj je správně připojen. a poté klikněte na tlačítko OK.

6

5 Vyberte položku Jazyk, zaškrtněte políčko u firmwaru, který chcete aktualizovat, a poté klikněte na tlačítko Přenos.

DŮLEŽITÉ -

Během přenosu dat nevypínejte tiskárnu ani neodpojujte kabel.

P-touch Update Software			
Soubor Nástroje Nápověda			
Do přístroje bude přeneseno programové vybavení a data. Zvolte požadované položky a p "Přenos".	nejno poté kl	vější kon epněte na	npatibilní a tlačítko
Tiskárna: Brother QL-			
Jazyk:			•
Seznam souborů:	[Aktualizo	ovat seznam
Název	Verz	e	Velikost
for an and blanck register (10mm) for an additional register (10mm) for an additional register (20mm) for addex (1.2mm) (reduktive diffed)	13 13 13		PLOXING PLOXING PLOXING PLOXING
 Lapozonnako (Hamon) Hodakica Lapozonnako (Senon) Hodakica 	13		11,2004 (B) 11,2004 (B)
	epněte Ros Ros	sem pro	podrobnosti.
Přen	os		Zavřít

6 Zkontrolujte obsah určený k aktualizaci a kliknutím na tlačítko Start spusťte aktualizaci. Aktualizace firmwaru bude zahájena.

DŮLEŽITÉ -

V průběhu aktualizace nevypínejte tiskárnu ani neodpojujte kabel.

Systém Mac

1) Zapněte tiskárnu a připojte kabel USB.

2 Dvakrát klikněte na položku Macintosh HD > Aplikace > P-touch Update Software a poté dvakrát klikněte na ikonu aplikace P-touch Update Software.



Jak aktualizovat program P-touch

3 Klikněte na ikonu Machine update (Aktualizace přístroje).



- 4 Vyberte možnost **Printer** (Tiskárna), zkontrolujte, že je zobrazena zpráva **The machine is connected correctly.** (Přístroj je správně připojen.) a poté klikněte na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte položku Language (Jazyk), zaškrtněte políčko u firmwaru, který chcete aktualizovat, a poté klikněte na tlačítko Transfer (Přenos).

DŮLEŽITÉ

Během přenosu dat nevypínejte tiskárnu ani neodpojujte kabel.

6 Zkontrolujte obsah určený k aktualizaci a kliknutím na tlačítko Start spusťte aktualizaci. Aktualizace firmwaru bude zahájena.

🖉 Poznámka

V průběhu aktualizace nevypínejte tiskárnu.

Část III

Příloha

Resetování tiskárny štítků	36
Údržba	37
Odstraňování problémů	38
Technické údaje produktu	45
Tisk přímo z jiného softwaru pro systém Windows	46

Pokud tiskárna nepracuje správně, resetujte nastavení zařízení.

Obnovení nastavení zařízení do továrního nastavení pomocí tlačítek na tiskárně štítků

Chcete-li tiskárnu resetovat, proveďte následující postup:

- Vypněte tiskárnu.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítka napájení (小) a Odstřih (≫) po dobu asi dvou sekund. Stavový indikátor LED se rozsvítí oranžově a LED indikátor Editor Lite bude blikat zeleně.
- 3 Držte dále stisknuté tlačítko napájení (心) a šestkrát stiskněte tlačítko Odstřih (╳).
- 4 Uvolněte tlačítko napájení (心). Stavový indikátor zabliká oranžově a indikátor Editor Lite bude blikat zeleně. Poté se stavový indikátor rozsvítí zeleně.



Pro zajištění správného provozu doporučujeme provádět pravidelné čištění tiskárny.

🖉 Poznámka

Před čištěním tiskárny vždy odpojte napájecí kabel pro střídavý proud.

Čištění vnějšku přístroje

Otřete veškerý prach a nečistoty z povrchu hlavní jednotky pomocí měkkého a suchého hadříku.

Pro odstranění usazených nečistot použijte látku mírně zvlhčenou vodou.



Nepoužívejte ředidla na barvy, benzen, alkohol ani jiná organická rozpouštědla.

Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození krytu tiskárny.

Čištění výstupu štítků

Pokud štítek způsobí zablokování přístroje kvůli zachycení zbytků lepidla na výstupu štítků, odpojte napájecí kabel a vyčistěte výstupní přístroj hadříkem nebo vatovou tyčinkou namočenou v isopropylalkoholu nebo etanolu.

Poznámka

Isopropylalkohol nebo etanol používejte v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce.





Samočisticí tisková hlava

DK role (typ papíru pro záznam pomocí vysokých teplot) používaná s přístrojem je navržená tak, aby automaticky čistila tiskovou hlavu. Když DK role projde kolem hlavy během tisku a přísunu štítků, tiskovou hlavu vyčistí.

9

Odstraňování problémů

Přehled

Tato kapitola popisuje řešení obvyklých problémů, které by se mohly vyskytnout během používání tiskárny štítků. Pokud s tiskárnou máte jakékoli problémy, nejprve se ujistěte, že jste správně provedli následující činnosti:

- Připojte tiskárnu k elektrické zásuvce. Další informace viz *Připojení napájecího kabelu* na straně 4.
- Odstranění všech obalů z tiskárny.
- Instalace a výběr správného ovladače tiskárny. Další informace viz Instalace ovladače tiskárny a softwaru na počítači na straně 8.
- Připojte tiskárnu k počítači. Další informace viz Připojení tiskárny štítků k počítači na straně 8.
- Zcela zavřete kryt přihrádky na DK roli.
- Vložte DK roli správným způsobem. Další informace viz Vložení DK role na straně 5.

Jestliže problémy přetrvávají, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů v této kapitole. Pokud nebudete problém schopni vyřešit ani po přečtení této kapitoly, navštivte Brother support web na adrese <u>support.brother.com</u>

Problémy s instalací ovladačů (pro systém Windows)

Problém	Řešení	
Na počítači se zobrazí zpráva: "Software ovladače zařízení nebyl úspěšně nainstalován."	 I když se během instalace mohou zobrazovat podobné zprávy systému Windows, ovladač můžete pomocí instalačního programu stále správně nainstalovat. 	
	 Než instalační program spustíte, ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k počítači pomocí kabelu USB. 	
	 Pokud se ovladač tiskárny nenainstaluje úspěšně, přejděte k části Přestože dodržuji správný postup, nemohu nainstalovat ovladač tiskárny. na straně 38. 	
 Přestože dodržuji správný postup, nemohu nainstalovat 	Pokud nemůžete tiskárnu používat, přestože jste nainstalovali ovladač tiskárny:	
ovladač tiskárny. • I když jsem	 Stáhněte si nástroj pro odinstalování ovladače tiskárny z webu support.brother.com 	
nainstaloval/nainstalovala ovladač tiskárny, nevidím tiskárnu uvedenou v aplikaci P-touch	 Použijte nástroj pro odinstalování ovladače tiskárny k odebrání informací o tiskárně. 	
Editor.	3 Znovu spusťte instalační program a podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.	

Odstraňování problémů

Indikace LED

Tyto indikátory svícením a blikáním oznamují stav tiskárny.



🛑 nebo 🛑 nebo 🛑 Indikátor svítí vyobrazenou barvou

Indikátor může být zhasnutý, svítit nebo blikat libovolnou barvou

Indikátor nesvítí

Stavový LED indikátor	LED indikátor Editor Lite	Stav	
		Napájení je vypnuto.	
		Pohotovostní režim.	
		Režim posuvu.	
		Režim tisku.	
		Režim odstřihu.	
		Režim P-touch Editor Lite.	
<u> </u>	` <u>\</u>	Příjem dat.	
	-,,,-	Zrušení aktuální tiskové úlohy.	
	- `	Kryt přihrádky na DK roli je otevřený. Správně zavřete kryt přihrádky na DK roli.	
		Tiskárna je v režimu resetování.	
		Další informace viz Obnovení nastavení zařízení do továrního nastavení pomocí tlačítek na tiskárně štítků na straně 36.	
	- `	Tiskárna je v režimu chlazení.	
- ``		Nastavení tiskárny se resetují.	
		Další informace viz Obnovení nastavení zařízení do továrního nastavení pomocí tlačítek na tiskárně štítků na straně 36.	
		Tiskárna je v režimu zavádění systému.	
	-`	Zkuste aktualizovat firmware.	
		Další informace viz Aktualizace firmwaru na straně 31.	
		Pokud je tiskárna stále v režimu zavádění, kontaktujte zákaznický servis Brother.	

Odstraňování problémů

Stavový LED indikátor	LED indikátor Editor Lite	Stav
	-`&-	Chyba, konec role.
		Chyba, chybí médium.
- `		Chyba, nesprávné médium.
		Chyba posuvu.
(Jednou za z sekundy)		Chyba, otevřený kryt.
		Chyba přenesení dat.
(Dvakrát za 2 sekundy)	\	Chyba odstřihu.
		Chyba systému
		Obratte se na zákaznický servis Brother
(Rychle bliká)		

Problémy s tiskem

Problém	Řešení
Stavový LED indikátor nesvítí.	Je správně zapojen napájecí kabel pro střídavý proud? Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel pro střídavý proud. Pokud je připojený správným způsobem, zkuste jej zapojit do jiné elektrické zásuvky.
Tiskárna netiskne nebo došlo k chybě tisku.	 Není uvolněný kabel? Zkontrolujte, zda je pevně připojený kabel.
	 Je DK role správně nainstalována? Pokud ne, vyjměte DK roli a nainstalujte ji znovu.
	 Zbývá dostatek role? Zkontrolujte, zda zbývá dostatek role.
	 Není otevřený kryt přihrádky na DK roli? Zkontrolujte, zda je kryt přihrádky na DK roli zavřený.
	 Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Pokud problém i nadále přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.
	 Jestliže je tiskárna připojena přes USB rozbočovač, zkuste ji připojit přímo k počítači. Není-li tomu tak, připojte ji k jinému portu USB.
Na vytištěných štítcích se nalézají šmouhy nebo špatně vytisknuté znaky nebo nejsou štítky v přístroji správně posouvány.	Není znečištěná tisková hlava nebo váleček? I když tisková hlava při běžném používání obvykle zůstává čistá, může na ní uvíznout prach nebo nečistoty z válečku. V takovém případě váleček vyčistěte. Další informace viz <i>Samočisticí tisková hlava</i> na straně 37
Na počítači se zobrazí hlášení o chybě přenosu dat.	Nenachází se tiskárna v režimu chlazení (nebliká oranžově stavový LED indikátor)? Počkejte, dokud nepřestane stavový LED indikátor blikat, a potom zkuste tisknout znovu.
Štítky uvízly v jednotce odstřihu.	Obraťte se na zákaznický servis Brother.
Štítky nejsou po tisku správně	 Zkontrolujte, zda není slot výstupu štítků ucpaný.
vysunovány.	 Zkontrolujte, zda je správně nainstalována DK role tak, že ji vyjmete a nainstalujete znovu.
	 Zkontrolujte, zda je kryt přihrádky na DK roli správně zavřený.
Přeji si zrušit aktuální tiskovou úlohu.	Ujistěte se, že tiskárna je zapnuta a stiskněte tlačítko napájení (()).
Kvalita tisku je nízká.	Nenachází se na válečku nečistoty nebo prach, které by mu bránily se volně otáčet? Další informace viz <i>Samočisticí tisková hlava</i> na straně 37.
Po výměně role při aktivaci funkce Add-In nebyl aktualizován styl rozvržení.	Zavřete aplikaci P-touch Editor, abyste ukončili funkci Add-In, a poté funkci Add-In aktivujte znovu.

Problém	Řešení
Ikona funkce P-touch Add-In se	 Je aplikace Microsoft Word spuštěna z aplikace Microsoft Outlook?
nezobrazuje v aplikaci Microsoft Word.	 Je aplikace Microsoft Word vybraná jako výchozí editor pro aplikaci Microsoft Outlook?
	Vzhledem k programovým omezením nefunguje doplněk aplikace Microsoft Word s výše uvedenými nastaveními. Ukončete aplikaci Microsoft Outlook a znovu spusťte aplikaci Microsoft Word.
Tiskárna je v režimu chlazení.	Tepelná tisková hlava je příliš horká.
	Tiskárna se zastaví a pokračuje v tisku až poté, co se tepelná tisková hlava ochladí. Tisková hlava se může příliš zahřát, pokud tisknete velké množství štítků.
	Pokud je tepelná tisková hlava příliš horká, může docházet k tisku mimo tiskovou oblast. Abyste předešli přehřátí, zajistěte, aby byla tiskárna dostatečně odvětrávána a nenacházela se v uzavřeném prostoru.
	Pokud se tiskárna musí ochladit, protože je přehřátá kvůli typu DK role, kterou používáte, nebo obsahu štítku, tisk může trvat déle, než je obvyklé.
	Poznámka
	Tento stav může nastat častěji, pokud tiskárnu používáte ve vysokých nadmořských výškách (nad 3 048 m) kvůli nižší hustotě vzduchu, který tiskárnu ochlazuje.
Chyba odstřihu.	Pokud dojde k chybě jednotky odstřihu, ponechte zavřený kryt přihrádky na DK roli a stiskněte tlačítko napájení (()). Jednotka odstřihu se přesune zpět do normální polohy a tiskárna se automaticky vypne. Po vypnutí tiskárny prohlédněte výstup štítků a odstraňte uvízlé štítky. Obraťte se na zákaznický servis Brother.
Chybu nelze resetovat.	Postup resetování chyby:
	1 Otevřete kryt přihrádky na DK roli a potom jej znovu zavřete.
	2 Pokud se chyba neresetovala, stiskněte tlačítko Odstřih (╳).
	3 Pokud se chyba neresetovala, vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte.
	4 Pokud se chyba neresetovala, kontaktujte zákaznický servis Brother.
Chci tiskárnu resetovat.	Tiskárnu lze resetovat pomocí tlačítek na tiskárně.
	Další informace viz Obnovení nastavení zařízení do továrního nastavení pomocí tlačítek na tiskárně štítků na straně 36.

Problém	Řešení		
Vytištěný čárový kód nelze přečíst.	Vytiskněte štítky tak, aby byly čárové kódy zarovnány s tiskovou hlavou, jak je zobrazeno níže:		
	1 Tisková hlava		
	2 Čárové kódy		
	3 Orientace tisku		
	Čárové kódy nemusí být čitelné, pokud se zmenší nebo zvětší.		
	Zkuste použít jiný skener.		
	Doporučujeme tisknout čárové kódy pomocí možností Kvality tisku nastavených na Upřednostnit kvalitu tisku.		
	Systém Windows 7:		
	Abyste zobrazili možnosti Kvalita , otevřete vlastnosti tiskárny kliknutím na nabídku Start > Zařízení a tiskárny , pravým tlačítkem myši klikněte na tiskárnu, kterou chcete nastavit, a poté klikněte na možnost Předvolby tisku .		
	Systém Windows 8 / Windows 8.1:		
	Abyste zobrazili možnosti Kvalita , otevřete vlastnosti tiskárny kliknutím na Ovládacích panelech na obrazovce Aplikace > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny , pravým tlačítkem myši klikněte na tiskárnu, kterou chcete nastavit, a poté klikněte na možnost Předvolby tisku .		
	Systém Windows 10:		
	Abyste zobrazili možnosti Kvalita , otevřete vlastnosti tiskárny kliknutím na nabídku Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery > Zařízení a tiskárny , pravým tlačítkem myši klikněte na tiskárnu, kterou chcete nastavit, a poté klikněte na možnost Předvolby tisku .		
	Pro počítače Mac:		
	Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete dialogové okno Tisknout a v místní nabídce možností tisku zvolte Základní .		

Informace o verzi

Problém	Řešení
Neznám číslo verze firmwaru	Chcete-li vyhledat nejnovější firmware:
tiskarny.	1 Zapněte tiskárnu.
	 Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko Odstřih (%). Vytiskne se zpráva o tiskárně.
	Doporučujeme použít DK roli o šíři 62 mm.
Chci ověřit, zda používám nejnovější dostupnou verzi softwaru.	Pomocí programu P-touch Update Software zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi.
	Další informace o programu P-touch Update Software naleznete v části <i>Jak aktualizovat program P-touch</i> na straně 29.

10 Technické údaje produktu

Technické údaje tiskárny štítků

Položky	Technické údaje			
Displej	Stavový indikátor LED (zelený, oranžový, červený), LED indikátor Editor Lite (zelený)			
	Metoda tisku	Přímý tepelný tisk pomocí tepelné hlavy		
	Rychlost tisku	Max. 150 mm/s, max. 93 štítků/min. (standardní adresové štítky) (při připojení k PC a používání aplikace P-touch Editor)		
Tisk	Tisková hlava	300 dpi/720 bodů		
	Max. šířka tisku	59 mm		
	Max. délka tisku	1 m		
	Min. délka tisku	12,7 mm		
Odstřih	Trvanlivý automatick	á jednotka ořezu		
Tlačítka	Tlačítko napájení (凸), tlačítko Posuv (识), tlačítko Odstřih (兴), tlačítko Editor Lite			
Rozhraní	USB	USB		
Napájení	220 V-240 V AC, 50/	220 V-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A		
Velikost (Š × H × V)	128 × 221 × 153 mm			
Hmotnost	Přibližně 1,1 kg (bez	DK role)		

Provozní prostředí

Položky	Technické údaje
Provozní teplota	10 až 35 °C
Provozní vlhkost	20 až 80 % (bez kondenzace)

1 Tisk přímo z jiného softwaru pro systém Windows

Toto zařízení lze použít pro přímý tisk z různých aplikací systému Windows. K tomu je zapotřebí nainstalovat ovladač tiskárny.

DŮLEŽITÉ

Jelikož se však formát papíru pro toto zařízení liší od běžných tiskáren, může se stát, že tisk nebude možné provést ani po nainstalování příslušných ovladačů a softwaru, pokud software nedovoluje nastavit správnou velikost štítku.

Nastavení ovladače tiskárny

Názvy tiskárny na následujících obrázcích se mohou lišit od názvu vaší tiskárny.

Obrázky se mohou lišit podle modelu tiskárny nebo vašeho operačního systému.

- a
- Otevřete okno Zařízení a tiskárny.
 - Pro systém Windows 7:

Klikněte na nabídku Start > Zařízení a tiskárny.

- Pro systémy Windows 8 / Windows 8.1:
- 1 Na ploše přesuňte kurzor do pravého horního nebo dolního rohu. Na pravém okraji plochy se zobrazí se panel nabídky.



Pokud je na obrazovce počítače úvodní obrazovka, nejprve na úvodní obrazovce klikněte na dlaždici plochy.

- 2 Klikněte na položku Nastavení > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny.
- Pro systém Windows 10:
- 1 Klikněte / klikněte pravým tlačítkem (v případě dotykového ovládání klepněte a podržte) na položku **Start** na ploše.
- 2 (Systém Windows >) Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny.

🖉 Poznámka

Podrobnosti viz nápověda k systému Windows.

2 Vyberte položku "Brother QL-XXX" (kde "XXX" je název vaší tiskárny) a klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat předvolby tisku. Zobrazí se dialogové okno Brother QL-XXX – předvolby tisku.

3 Vyberte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítko OK. Slouží k nastavení možností velikosti papíru, počtu kopií, kvality a odstřihu.

Tisk přímo z jiného softwaru pro systém Windows

Karta Základní

Šířka: 29,0 mm Délka: 89,8 ¢ mm Podávání: 3,0 ¢ mm Orientace: Na výšku ® Na šířku Počet kopií: 1 € [2] Kompletovat Obrácené pořadí Kvalita: Upřednostnit rychlost tisku Možnost: Ø Odstřihnout každých 1 € štřtky Ø Odstřihnout na konci Zrcadlový tisk Po datech odstřihnout pásku		25000 X 50000	
Délka: 89,8 ↓ mm Podávání: 3,0 ↓ mm Orientace: Na výšku Na šířku Počet kopií: 1 ↓ T_2 Kompletovat Obrácené pořadí Kvalita: Upřednostnit rychlost tisku Možnost: Ødstřihnout každých 1 ↓ Odstřihnout každých 2 Trcadlový tisk Po datech odstřihnout pásku	Šířka:	29,0 mm	
Podávání: 3,0 mm Orientace: Na výšku Na šířku Počet kopií: 1 Kompletovat Obrácené pořadí Obrácené pořadí Kvalita: Upřednostnit rychlost tisku Možnost: Odstřihnout každých 1 štítky Ø odstřihnout na konci Zrcadlový tisk Po datech odstříhnout pásku	Délka:	89,8 🗘 mm	
Orientace: Na výšku Na šířku Počet kopií: I Kompletovat Orácené pořadi Kvalita: Upřednostnit rychlost tisku Možnost: Odstřihnout každých Stitky Odstřihnout na kond Zrcadlový tisk Po datech odstřihnout pásku	Podávání:	3,0 📫 mm	
Počet kopií:	Orientace:	🔿 Na výšku 💿 Na šířku	
Image: Construction of the second	Počet kopií:	1 Kompletovat	
Kvalita: Upřednostnit rychlost tisku Možnost: Odstřihnout každých 1 štitky Ø Odstřihnout na konci Zrcadlový tisk Po datech odstřihnout pásku		Obrácené pořadí	
Možnost:	Kvalita:	Upřednostnit rychlost tisku	
1 € štitky ✓ Odstřihnout na konci ☐ Zrcadlový tisk Po datech odstřihnout pásku	Možnost:	🗹 Odstřihnout každých	
Odstřihnout na konci Zrcadlový tisk Po datech odstřihnout pásku		1 stítky	
Po datech odstříhnout pásku		Odstřihnout na konci	
Po datech odstrinnout pasku		Zrcadlový tisk	
		Po datech odstrinnout pasku	

Slouží k nastavení možností velikosti papíru, počtu kopií, kvality a odstřihu.

Karta Pokročilé

V této kartě lze nastavit grafické možnosti ("Polotóny", "Jas", "Kontrast") a "Formát nepřerušované pásky".

Změnu formátu štítku nebo vytvoření nového formátu štítku lze provést prostřednictvím dialogového okna **Formát nepřerušované pásky**, které zobrazíte kliknutím na položku **Nastavení...**

Základní Pokročilé	Jiné			
Grafika:	Polotóny Logo a text Binární Text a grafika Tónování Obecné štítky o Chybová difúze	bsahující obrázky	,	
Ø	Jas: Kontrast:	-20 0 0		+20
Formát nepřerušk	ované pásky:		Nastaven	í
			Výchozi	·
	ОК	Storno	P	oužít

Můžete nastavit název formátu ("Název") a jeho velikost ("Šířka", "Délka" a "Podávání") a kliknout na tlačítko **Výchozí**.

I屆 Nastavení formátu nepřerušované pás	ky	×
Dostupné formáty:		
	Šířka:	29,0 mm
the second second	Délka:	209,1 mm
the state of the s	Podávání:	3,0 mm
	Novy Uprav Sma Seznam formát Importo	/ rit zat ù vat
	Exporto	vat
Výchozí	Ukor	ıčit

Karta Jiné

Můžete změnit jednotky měření ("mm" nebo "palec").

Jednot	a:		• mm		
	nřádat tahy	nísma	Opaice		
	uradat tany	pisma			
				V	ýchozí

11

Tisk přímo z jiného softwaru pro systém Windows

Tisk z jiného softwaru pro systém Windows

Chcete-li tisknout z jiného softwaru pro systém Windows, je třeba provést následující postup.

Způsoby obsluhy se v závislosti na softwaru mohou lišit.

DŮLEŽITÉ -

Protože se velikost papíru pro toto zařízení liší od jiných běžných tiskáren, nemusí být možné dosáhnout na této tiskárně optimálních výsledků.

V nastavení tiskárny aplikace vyberte položku "Brother QL-XXX" (kde "XXX" je název vaší tiskárny).

2) Upravte nastavení velikosti papíru na velikost DK role vložené do tiskárny.

brother