

Használati útmutató

QL-700



Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd a helyes beállítás érdekében olvassa el a *Gyors telepítési útmutatót*. Az elolvasás után őrizze meg az útmutatót. Hasznos lehet, ha gyorsan utána szeretne nézni valaminek.

03. verzió

Bevezetés

Fontos megjegyzés

- A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsa a műszaki jellemzőket és az itt található anyagokat, és nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért vagy következményes károkért, beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől, a termék típusától és a szoftver verziójától függően eltérők lehetnek.
- A címkenyomtató használata előtt olvassa el a nyomtatóhoz tartozó összes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentumot.
- Az illusztrációkon látható nyomtató eltérhet az Ön által használt nyomtatótól.
- Az elérhető kellékanyagok országonként változhatnak.

Rendelkezésre álló kézikönyvek

A legújabb kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a Brother support weboldalt a <u>support.brother.com</u> címen, és kattintson a **Kézikönyvek** elemre az Ön modelljének az oldalán.

Termékbiztonsági útmutató ¹	Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; olvassa el a nyomtató használata előtt.
Gyors telepítési útmutató ¹	Ez az útmutató a nyomtató használatának alapvető információit tartalmazza.
Használati útmutató ²	Ez az útmutató további információt nyújt a nyomtató beállításairól és funkcióiról, valamint hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz.

¹ Nyomtatott kézikönyv a dobozban.

² PDF alapú útmutató a Brother Support weboldalon érhető el.

Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutató a következő jelzéseket használja:

	Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet, ha a terméket nem az alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.
VIGYÁZAT	Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet, ha nem kerülik el.
FONTOS	Olyan információkat vagy útmutatásokat jelöl, amelyek követése fontos. A figyelmen kívül hagyásuk kárt vagy nem megfelelő működést okozhat.
🕜 Megjegyzés	Olyan megjegyzéseket jelöl, amelyek információkat és útmutatásokat tartalmaznak, amelyek segítségével jobban megismerheti és hatékonyabban használhatja a terméket.

Általános óvintézkedések			
DK tekercs (DK címke és DK szalag)			
Csak eredeti (D, jelöléssel ellátott) Brother tartozékokat és kellékanyagokat használjon. NE használjon nem jóváhagyott tartozékokat vagy kellékanyagokat.			
Ha a címkét nedves, koszos vagy olajos felületre ragasztja fel, az könnyen leválhat. A címke felragasztása előtt tisztítsa meg a felületet, ahova a címkét ragasztani kívánja.			
A DK tekercsek hőpapírt vagy fóliát használnak, amely ultraibolya fénysugárzás, szél és eső hatására kifakulhat vagy leválhat.			
NE tegye ki a DK tekercseket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak. Tárolja őket hűvös, sötét helyen. A DK tekercseket a csomagolás felnyitását követően rövid időn belül használja fel.			
A címke színe megváltozhat vagy kifakulhat, ha a nyomtatott felületét körömmel vagy fémtárggyal megkarcolja, illetve ha nedves vagy vizes kézzel megfogja.			
NE ragassza a címkét emberekre, állatokra vagy növényekre. Ezenkívül köz- és magánterületen se helyezzen el címkéket engedély nélkül.			
Mivel a DK tekercs vége úgy van kialakítva, hogy ne ragadjon hozzá a címkeorsóhoz, lehet, hogy az utolsó címke vágása nem lesz megfelelő. Ebben az esetben vegye ki a fennmaradó címkéket, helyezzen be egy új DK tekercset, és nyomtassa ki újra az utolsó címkét.			
Megjegyzés: A fenti jelenség miatt az egyes DK tekercseken található DK címkék száma több lehet, mint azt a csomagoláson jelölik.			
 Egy címke felragasztása utáni eltávolításakor a címke egy része a felületre ragasztva maradhat. CD-/DVD-címkék használata előtt olvassa el a CD-/DVD-lejátszó használati utasításának a CD-/DVD-címkékre vonatkozó részét. 			
NE használjon CD-/DVD-címkéket lemezkiadó nyílással rendelkező CD-/DVD-lejátszón.			
NE távolítsa el a CD-/DVD-címkét a CD-/DVD-lemezre történő felragasztást követően, mert leválhat a felületen található vékony adathordozó réteg, ami használhatatlanná teheti a lemezt.			
NE ragasszon CD-/DVD-címkét tintasugaras nyomtatóban történő felhasználásra szánt CD-/DVD-lemezekre. A címkék könnyen leválhatnak az ilyen lemezekről, és a leváló címkéjű lemezek használata adatvesztéshez vagy adatsérüléshez vezethet.			
CD-/DVD-címkék felragasztásához használja a CD-/DVD-címkék tekercséhez adott felhelyező eszközt. Ellenkező esetben megrongálhatja a CD-/DVD-lejátszót.			
A felhasználó minden felelősséget vállal a CD-/DVD-címkék felragasztásával kapcsolatban. A Brother nem vállal felelősséget a CD-/DVD-címkék nem megfelelő használatából eredő adatvesztéssel és adatsérüléssel kapcsolatban.			
Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a DK tekercset.			
A DK tekercsek hőpapírt és hőre érzékeny fóliát használnak. Mind a címke, mind a nyomtatás elhalványul napfény és hő hatására. NE használia a DK tekercseket tartósságot igénylő szabadtéri alkalmazáshoz.			
 A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, illetve a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakat is elszínezhet. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát. Először próbálja a címke kis darabját felragasztani, vagy a címkét a kívánt felület nem látható részére helyezze fel. 			

Tartalomjegyzék

I. rész Alapműveletek

1	A címkenyomtató beállítása	2
	Alkatrészek leírása	2
	Elölnézet	2
	Hátulnézet	3
	A tápkábel csatlakoztatása	4
	A DK tekercs behelyezése	5
	Be- és kikapcsolás.	7
2	Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)	8
	Telepítse a nyomtató illesztőprogramját és szoftverét a számítógépre	8
	A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása	8
	Nyomtatás számítógépről	9

.)	•••••
Rendelkezésre álló alkalmazások	9
Címkék létrehozása a számítógépen	10
Címkék felhelvezése	
A nyomtató illesztőprogramjának és szoftverének telepítése internetre nem kapcsoló	ódó
számítógépre	11

II. rész Alkalmazás

3	A P-touch Editor használata	13
	Windows esetén	13
	A P-touch Editor elindítása	13
	Nyomtatás a P-touch Editorral	15
	Mac gépeknél	17
	A P-touch Editor elindítása	17
	Üzemmódok	18
4	A P-touch Editor Lite használata (csak Windows esetén)	19
	Elrendezés ablak	19
5	A P-touch Library használata (csak Windows)	24
	A P-touch Library indítása	24
	Sablonok megnyitása és szerkesztése	26
	Sablonok nyomtatása	27
	Sablonok keresése	

6	A P-touch szoftver frissítése	30
	A P-touch Editor frissítése (csak Windows esetén)	
	A firmware frissítése	32
	Windows esetén	
	Mac gépeknél	34
III. r	rész Függelék	
7	A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása	37
	Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival	
8	Karbantartás	38
	Az egység külső burkolatának tisztítása	
	A címkekiadó nyílás tisztítása	
	Öntisztító nyomtatófej	
9	Hibaelhárítás	39
	Áttekintés	
	Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)	
	LED jelzések	40
	Nyomtatási problémák	41
	Verzióinformáció	44
10	A termék műszaki adatai	45
	A címkenyomtató műszaki adatai	45
	Működési környezet	45
11	Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből	46
	A nyomtató-illesztőprogram beállítása	46
	Alap fül	47
	Haladó fül	47
	Egyéb fül	48
	Nyomtatás más Windows szoftverből	49





Alapműveletek

A címkenyomtató beállítása	2
Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)	8

A címkenyomtató beállítása

Alkatrészek leírása

Elölnézet

1



- 1 Adagolás gomb
- 2 Vágás gomb
- 3 Editor Lite gomb
- 4 Bekapcsoló gomb

- 5 Állapotjelző LED
- 6 Editor Lite LED
- 7 DK tekercs rekeszének fedele
- 8 Címkekiadó nyílás

A címkenyomtató beállítása

Hátulnézet



- 1 USB-port
- 2 Tápcsatlakozó

A tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a nyomtatóhoz. Ezután dugja be a hálózati tápkábelt egy elektromos csatlakozóaljzatba.



FONTOS

Ne használja a nyomtatót olyan helyeken, ahol a tápfeszültség eltér a nyomtató előírt feszültségétől. A megfelelő feszültséggel kapcsolatos részletekért lásd: *A termék műszaki adatai*, 45. oldal.

A DK tekercs behelyezése

Tartsa a nyomtatót az elülső részénél fogva, és határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.



2 Helyezze be a DK tekercset a tekercsorsó-vezetőbe (1).

- Ellenőrizze, hogy a tekercsorsó karja (2) stabilan illeszkedik-e az orsóvezetőbe.
- Ügyeljen arra, hogy a rögzítőelem (3) becsússzon a nyomtató bevágásába.



- 3 Fűzze át a DK tekercset a nyomtatón.
 - Illessze a DK tekercs szélét a címkekiadó nyílás függőleges éléhez.
 - Ellenőrizze, hogy a DK tekercs egyenesen van-e befűzve, hogy a címkék ne gyűrődjenek meg.



- Tolja át az első címkéket a címkekiadó nyíláson úgy, hogy a vége kijöjjön a nyíláson (lásd az ábrát).
- 4) Csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét.



FONTOS

- Ne hagyjon nyomtatott címkét a nyomtatóban. Ez a címkék elakadásához vezethet.
- Ha nem használja a készüléket, távolítsa el a DK tekercseket a nyomtatóból, és csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét, hogy ne kerüljön por és más szennyeződések a nyomtatóba.

A címkenyomtató beállítása

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg a Bekapcsoló (()) gombot a nyomtató bekapcsolásához. Az állapotjelző LED zölden világít.

FONTOS

- Ha a DK vágott címke telepítve van, a címke vége automatikusan igazítva lesz a bekapcsológomb megnyomását követően.
- Ha más címkét állított be, nyomja meg az Adagolás (ID) gombot a címke végének igazításához.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva újra a Bekapcsoló (小) gombot a nyomtató kikapcsolásához.

2

Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)

Telepítse a nyomtató illesztőprogramját és szoftverét a számítógépre

Ha Windows vagy Mac számítógépről szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot, a P-touch Editort és egyéb alkalmazásokat a számítógépre.

Windows rendszerhez való szoftver:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software

Mac géphez való szoftver:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software



Ha a számítógép nem kapcsolódik az internethez, itt tájékozódjon: A nyomtató illesztőprogramjának és szoftverének telepítése internetre nem kapcsolódó számítógépre, 11. oldal.

- 1 Látogasson el az <u>install.brother</u> weboldalra és töltse le a szoftverek legújabb telepítőprogramjait és kézikönyveit.
- Kattintson duplán a letöltött EXE fájlra (Windows rendszeren) vagy DMG fájlra (Mac gépen), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
- 3 A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása

A nyomtatót USB-kábellel csatlakoztathatja Windows rendszerű számítógéphez vagy Mac géphez.

- 1 Az USB-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtató hátoldalán található USB-porthoz, majd a számítógéphez.



3

Kapcsolja be a nyomtatót.

2

Nyomtatás számítógépről

Rendelkezésre álló alkalmazások

A nyomtató hatékony használatához számos alkalmazás és funkció áll rendelkezésre.

Az alkalmazások használatához telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.

Látogasson el az <u>install.brother</u> weboldalra és töltse le az alkalmazások és nyomtató-illesztőprogramok telepítőprogramjait.

Alkalmazás	Windows	Мас	Funkciók
P-touch Editor	7	7	Egyéni címkéket tervezhet és nyomtathat a beépített rajzoló eszközökkel, különböző betűtípusú és stílusú szövegekkel, importált képekkel és vonalkódokkal.
P-touch Library	r		A P-touch Editor sablonjainak kezelésére és nyomtatására alkalmas.
			A P-touch Library használatával sablonokat nyomtathat.
			A rendszer a P-touch Editorral együtt telepíti ezt az alkalmazást.
P-touch Update Software	~	~	A legújabb verzióra frissíti a szoftvert.

Címkék létrehozása a számítógépen

A nyomtatóval számos módon nyomtathat.

A következő rész bemutatja, hogyan nyomtathat számítógépről a P-touch Editor használatával.

- 1 Indítsa el a P-touch Editor alkalmazást, és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
- 2 Hozza létre a címke elrendezését.
- 3 Ellenőrizze a vágási beállításokat.
- 4 Válassza a Fájl > Nyomtatás lehetőséget, vagy kattintson a Nyomtatás ikonra.

Vágási beállítások

A vágási beállítások segítségével megadhatja, hogyan történjen az adagolás és vágás a nyomtatás során. A nyomtató-illesztőprogrammal kiválaszthatja a vágási beállítást, amikor a számítógépről nyomtat.

Automatikus vágás	Vágás a végén	Ке́р
Nem	lgen	ABC ABC
Nem	Nem	ABC ABC
lgen	lgen vagy Nem	ABC

Címkék felhelyezése

- Fejtse le a hátlap papírt a címkéről.
 - Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd az ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.

🖉 Megjegyzés

A címkék nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre való felragasztása nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.

A nyomtató illesztőprogramjának és szoftverének telepítése internetre nem kapcsolódó számítógépre

- Egy internetre kapcsolódó számítógépen látogasson el a <u>support.brother.com</u> weboldalra, válassza ki a modelljét és nyissa meg a Letöltések oldalt.
- Válassza ki az internetre nem kapcsolódó számítógép operációs rendszerét.
- 3 Töltse le a szükséges fájlokat.

FONTOS

Legalább a nyomtató illesztőprogramját és a P-touch Editort le kell tölteni a számítógépre a nyomtató használatához.

Windows

- Ne használja a Szoftver/Dokumentum telepítő, mivel annak internetkapcsolatra van szüksége.
- Töltse le az egyes szoftvereket külön, például a Nyomtató-illesztőprogram vagy a P-touch Editor.

Мас

Töltse le a Teljes szoftvercsomagot.

- 4 A letöltött EXE fájlt (Windows esetén) vagy DMG fájlt (Mac esetén) másolja a Downloads (Letöltések) mappából egy adathordozóra (például USB flash meghajtóra vagy CD-ROM-ra).
- 5 Az adathordozóról másolja át a fájlokat arra a számítógépre, amely nem csatlakozik az internetre.
- 6 Kattintson duplán a letöltött fájlokra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
- 7 A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

II. rész

Alkalmazás

A P-touch Editor használata	13
A P-touch Editor Lite használata (csak Windows esetén)	19
A P-touch Library használata (csak Windows)	24
A P-touch szoftver frissítése	30

3

A P-touch Editor használata

Ha számítógéppel szeretné használni a címkenyomtatót, telepítse a P-touch Editor alkalmazást és a nyomtató-illesztőprogramot.

A legújabb illesztőprogramokat és szoftvert megtalálja a support.brother.com webhelyen, az adott típus Letöltések oldalán.

Windows esetén

A P-touch Editor elindítása

1 Indítsa el a P-touch Editort 👔

Windows 7 esetén:

Kattintson a Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2 lehetőségre, vagy kattintson duplán a P-touch Editor 5.2 parancsikonra az asztalon.

Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Kattintson a P-touch Editor 5.2 elemre az Alkalmazások képernyőn, vagy kattintson duplán a P-touch Editor 5.2 ikonra az asztalon.

Windows 10 esetén:

Kattintson a Start gombra, majd a P-touch Editor 5.2 elemre a Brother P-touch részben, vagy kattintson duplán a P-touch Editor 5.2 ikonra az asztalon.

2) A P-touch Editor elindítása után kiválaszthatja új elrendezés létrehozását vagy meglévő elrendezés megnyitását.



Megjegyzés

A P-touch Editor indításkori működésének megváltoztatásához kattintson a P-touch Editor menüsorában az Eszközök > Beállítások menüpontra a Beállítások párbeszédablak megjelenítéséhez. A bal oldalon jelölje ki az Általános fejlécet, majd a kívánt beállítást a Műveletek listában az Indítási beállítások alatt. A gyári beállítás az Új nézet megjelenítése.

3 Válassza ki a megjelenített beállítások egyikét:



- Új elrendezés létrehozásához kattintson duplán az Új elrendezés lehetőségre, vagy kattintson az Új elrendezés lehetőségre, majd a [→] gombra.
- 2 Ha egy előre beállított elrendezés használatával szeretne létrehozni egy új elrendezést, kattintson duplán egy kategóriagombra, vagy válasszon egy kategóriagombot, majd kattintson a [→] gombra.
- 3 Az előre meghatározott elrendezés adatbázissal történő összekapcsolásához jelölje be az Adatbázis kapcsolat lehetőség melletti jelölődobozt.
- 4 Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson a Megnyitás gombra.

Nyomtatás a P-touch Editorral

Express mód

Ebben a módban gyorsan hozhat létre szöveget és képeket tartalmazó elrendezéseket.



Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn. A nyomtatáshoz kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre a menüsorban, vagy kattintson a Nyomtatás ikonra.

Professional mód

Ebben a módban az elrendezések létrehozásához speciális eszközök és beállítások széles választéka áll rendelkezésre.



Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

A nyomtatáshoz kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre a menüsorban, vagy kattintson a Nyomtatás ikonra (A).

Ezenfelül rákattinthat a **Nyomtatás** ikonra (B) is, ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül szeretne nyomtatni.

Snap mód

Ebben a módban rögzíthető a számítógép képernyő tartalmának egésze vagy annak egy része, amit képként nyomtathat ki vagy elmenthet a jövőbeni felhasználás céljából.

 Kattintson a Snap módválasztó gombra. Megjelenik a Snap mód leírása párbeszédablak.



2 Kattintson az OK gombra. Megjelenik a Snap mód palettája.



Mac gépeknél

A P-touch Editor elindítása

Kattintson duplán a Macintosh HD > Alkalmazások lehetőségre, majd kattintson duplán a P-touch Editor

alkalmazásikonra



Megjegyzés

Ha Mac gépet használ, a P-touch Editor programmal létrehozott címkeadatok nem vihetők át a nyomtatóra.

A P-touch Editor elindítása után kiválaszthatja új elrendezés létrehozását vagy meglévő elrendezés megnyitását.



Üzemmódok

Standard mód

Ebben a módban szöveget és képeket tartalmazó címkéket hozhat létre.

A Standard mód a következő részekből áll:



- 1 Eszköztár
- 2 Címkefelügyelő
- 3 Adatbázis kapcsolat területe
- 4 Objektumfelügyelő
- 5 Elrendezés ablak



A P-touch Editor Lite használata (csak Windows esetén)

A P-touch Editor Lite segítségével számos egyszerű címkeelrendezést tud gyorsan, illesztőprogram és szoftverek telepítése nélkül elkészíteni.

- Kapcsolja be a nyomtatót.
- 2) Tartsa nyomva a P-touch Editor Lite gombot amíg a felette lévő zöld LED világítani nem kezd.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez. Az USB-kábel csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép képernyőjén. A képernyőkép operációs rendszertől függően eltérhet.
- 4 A P-touch Editor Lite indításához kattintson duplán erre: 🔗 PtLite10.

Elrendezés ablak



- 1 Parancs eszköztár
- 2 Tulajdonságok eszköztár
- 3 Címkenézet

A P-touch Editor Lite használata (csak Windows esetén)

1 Parancs eszköztár

lkon	Funkció
	Az új címke készítésére szolgáló képernyő megjelenítése.
1	Mentett fájl megnyitása a P-touch Editor Lite segítségével.
	Adatok mentése a számítógépre, de nem a nyomtatóra.
A	Új szövegdoboz beszúrása (különösen akkor hasznos, ha egysoros és többsoros szöveget egyaránt tartalmazó címkét nyomtat).
	Kép beszúrása a címkébe. Fájl: számítógépen tárolt kép beszúrása. Képernyőrögzítés: a számítógép-képernyő kiválasztott területének beszúrása grafikaként. Szimbólum: a számítógép beépített szimbólumainak beszúrása.
	Keret beszúrása.
R	A P-touch Editor alkalmazásban nyitja meg a címkét, a P-touch Editor Lite helyett. A nyomtató illesztőprogramjának és a P-touch Editor alkalmazásnak már telepítve kell lennie.
Þ	A menü megjelenítése. A menü a P-touch Editor Lite minden funkcióját tartalmazza.
	A P-touch Editor Lite ablakának lekicsinyítése.
×	Kilépés a P-touch Editor Lite alkalmazásból.

2 Tulajdonságok eszköztár

lkon	Funkció
Arial	Kattintson a 🛃 gombra a betűtípus módosításához.
56.6 T A A	Kattintson a 🔄 gombra a betűméret megadásához. A betűméretet az 🔺 vagy 🛋 gombra kattintással növelheti vagy csökkentheti egy fokozattal.
B 7 U /	Betűtípus stílusának megadása:
	B/A Félkövér I/A Dőlt
AAA	U/A Aláhúzott
	A szövegdobozban található szöveg elrendezésének megadása.
ĨŢ Ĩ	A címke szélességének megadása. Kattintson a 🗊 gombra a behelyezett címke
1.1*	szélességének automatikus érzékeléséhez.
	A címke hosszának megadása. Kattintson a 🖃 gombra a címke hosszának a szöveg
	hosszához történő automatikus igazításához.
1.06 " (Auto)	

Λ

lkon	Funkció
A	A címke irányának függőlegesre módosítása.
☐ 100 % ▼ +	Kattintson a <mark>.</mark> gombra a címkenézet nagyítási mértékének megadásához. A nagyítás mértékét a ⊖ vagy ⊕ gombokra kattintva is módosíthatja.
	Kattintson a combra a normál, vagy a sombra a speciális beállításokkal történő nyomtatáshoz. Automatikus vágás: minden címke automatikus vágása nyomtatás után. Végén vág: az utolsó címke kinyomtatása után levágja a címkéket. Példány: több példány nyomtatása az adott címkéből.

3 Címkenézet

Kijelző	Funkció
Automatikus	A címkenézet a szoftver indulásakor jelenik meg. Az aktuálisan beállított címkeszélesség a címke képe mellett balra jelenik meg. Ha a jobb oldalon az "Automatikus" felirat jelenik meg, a címke hossza automatikusan a szöveg hosszához van igazítva.
Automatikus	A címke hosszának és szélességének kézi módosításához helyezze az egérmutatót a címketerület határára, majd húzza el, amikor megjelenik a kék vonal.
	A P-touch Editor Lite ablak méretének módosításához vigye az egérmutatót az ablak széléhez, és húzza el a mutató helyén megjelenő nyilat.
Automatikus	Objektumok mozgatásakor egyes esetekben iránymutatás jelenik meg a képernyőn. Ezek akkor jelennek meg, ha az objektum a nyomtatási terület bal, jobb, felső, alsó vagy középső részén található. A bal oldali illusztráción látható iránymutatások azt jelzik, hogy az objektum a címke felső széléhez van központosítva.
Automatikus	A beillesztett szövegdobozokat, képeket és kereteket a program objektumként kezeli. Az objektumokat fogantyúk határolják (nyolc darab kék színű pont).
Automatikus	Azt jelzi, hogy az objektum ki van választva.
Automatikus	Az egérmutató nyíl alakúvá változik, ha fogantyú fölé mozgatják. A fogantyúk mozgatásával módosítható az objektum mérete.
Automatikus	Az objektumok elhúzással áthelyezhetők, amikor az egérmutató célkereszt alakot vesz fel. Szöveges objektumok esetében az egérmutató csak az objektum kerete fölött lesz célkereszt alakú.

A következő menüelemek kiválasztásához és végrehajtásához kattintson jobb egérgombbal az elrendezési nézet területére.

Egyéb funkciók (jobb kattintással jeleníthetők meg)

Menü	Elvégzett művelet			
Visszavonás Helyrehozás	Kattintson a Visszavonás gombra az utolsó művelet visszavonásához. Kattintson a Helyrehozás gombra az utolsó művelet megismétléséhez.			
Kivágás Másolás Beillesztés	Válassza ki a kivágni vagy másolni kívánt szöveges részt (vagy objektumot), majd válassza a Kivágás vagy Másolás lehetőséget. Kattintson a rendeltetési helyre, majd válassza a Beillesztés lehetőséget.			
Margók	Ez a funkció ehhez a modellhez nem használható.			
Beszúrás	Kattintson a Beszúrás gombra, majd kövesse az alábbi lépéseket:			
	Válassza a Szövegdoboz lehetőséget, ha szöveget szeretne beszúrni a címkébe.			
	Válassza a Fájl lehetőséget, ha a számítógépen tárolt képet szeretne beszúrni.			
	 Válassza a Képernyőrögzítés lehetőséget a számítógép képernyőjén egy terület kiválasztásához és beszúrásához. 			
	 Válassza a Szimbólum lehetőséget a számítógép beépített szimbólumainak beszúrásához. 			
	 Válassza a Keret lehetőséget a P-touch Editor Lite beépített kereteinek beszúrásához. 			
Irány	Válassza ki az objektum szövegét, majd a Vízszintes szöveg vagy Függőleges szöveg gombbal változtassa meg a szöveg irányát.			
Számozás	Válasszon ki egy szövegen belüli számot vagy betűt, majd a Számozás elemre kattintva minden címkére a soron következő számot vagy betűt illesztheti be. Kattintson a vomtatás gomb jobb oldalán, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. Jelölje be a Számozás jelölőnégyzetet, majd a Számláló mezőben adja meg a nyomtatandó címkék számát. Kattintson a Nyomtatás gombra.			
Kép Változása	Válassza ki a képet, majd a Kép Változása elemre kattintva tudja a képet egy másikra cserélni.			
Forgatás	Objektumok elforgatása 0°, 90°, 180° vagy 270° mértékben.			
Rend	Válasszon ki egy objektumot, kattintson a Rend gombra, majd válasszon az Előtérbe hozás , Hátraküldés , Előrébb hozás vagy Hátrébb küldés lehetőségek közül az objektumok sorrendjének beállításához.			
P-touch Editor	A P-touch Editor alkalmazásban nyissa meg a címkét a P-touch Editor Lite helyett. A nyomtató illesztőprogramjának és a P-touch Editor alkalmazásnak már telepítve kell lennie.			
Opciók	Kattintson az Opciók gombra. Válassza a mm vagy hüvelyk lehetőséget a mértékegység kiválasztásához. Válassza ki a P-touch Editor Lite nyelvét. Indítsa újra az alkalmazást az újonnan kiválasztott " Nyelv " beállítás alkalmazásához. A számozási beállításokhoz válassza az Új érték megjelenítése nyomtatás után vagy Új érték visszaállítása nyomtatás után lehetőséget.			
Brother Solutions Center	Kattintson a Brother Solutions Center lehetőségre a terméktámogatást és tájékoztatást tartalmazó honlap megjelenítéséhez.			

A P-touch Editor Lite használata (csak Windows esetén)

Menü	Elvégzett művelet
Leírás	Kattintson a Leírás lehetőségre a P-touch Editor Lite aktuális verziójához tartozó névjegy megtekintéséhez.
Kilépés	Kattintson a Kilépés lehetőségre a P-touch Editor Lite alkalmazásból történő kilépéshez.

```
5
```

A P-touch Library használata (csak Windows)

Ezzel a programmal kezelheti és kinyomtathatja a P-touch Editor sablonjait.

A P-touch Library indítása

Windows 7 esetén:

Kattintson a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3** menüpontra.

■ Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Az Alkalmazások képernyőn kattintson a P-touch Library 2.3 elemre.

Windows 10 esetén:

Kattintson a Start > P-touch Library 2.3 elemre a Brother P-touch részben.

A P-touch Library indulásakor megjelenik a fő ablak.

Fő ablak



1 Menüsor

Innen érheti el az összes parancsot, amelyek funkcióik alapján menükbe vannak rendezve (Fájl, Szerkesztés, Nézet, Eszköz és Súgó).

2 Eszköztár

Itt érhetők el a gyakran használt parancsok.

3 Mappalista

Mappák listájának megjelenítése. Amikor kijelöl egy mappát, a kijelölt mappában levő sablonok jelennek meg a sablonlistában.

4 Sablonlista

Megjeleníti a kijelölt mappában található sablonok listáját.

5 Előnézet

Megjeleníti a sablonlistában kijelölt sablonok előnézetét.

Az eszköztár ikonok leírása

lkon	Gomb neve	Funkció
1	Megnyitás	A kiválasztott sablon megnyitása.
	Nyomtatás	A kijelölt sablon kinyomtatása a nyomtatóval.
	Keresés	A P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonok keresése.
	Megjelenítési stílus	A fájl megjelenítési stílusának módosítása.

Sablonok megnyitása és szerkesztése

Teljes tartalom - P-touch Library Fájl Szerkesztés Nézet Eszköz Súgó 0 1 • 6 Megnyitás Nyomtatás Keresés Megjelenítési stílus P-touch Library

Teljes tartalom

G Lomtár

Q Keresés eredménye Név ABC C Méret Dátum Hely Brother.lbx
 P-touch.lbx
 1 KB
 2017.01.17.11:48:15
 C:\Users\VM138_WIN75P1\Documents\Sajåt cimkék\Br.

 1 KB
 2017.01.17.11:48:35
 C:\Users\VM138_WIN75P1\Documents\Sajåt cimkék\P-1
 ABC Company Phone: XXXXXXXX A Súgó megnyitásához nyomjon F1-el NUM

Válassza ki a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt sablont, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Elindul a sablonhoz társított program, és szerkeszteni tudja a sablont.

A P-touch Library használata (csak Windows)

Sablonok nyomtatása

Teljes tartalom - P-touch Library Fáil Szerkesztés Nézet Eszköz	Súgó			
Megnyitás Nyomtatás	Keresés Megjelenítési :	tílus		
P-touch Library	Név	Méret	Dátum	Hely
- 🛅 Teljes tartalom	ABC Company.lbx	1 KB	2017.01.17. 11:45:52	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\AB
Vererér eredménue	Brother.lbx	1 KB	2017.01.17. 11:48:15	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\Bro
Kereses eredmenye	P-touch.lbx	1 KB	2017.01.17. 11:48:35	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\P-1
	ABC Compar Phone: XXXX	ıy XXXX	x	
A Súgó megnyitásához nyomjon F1-e	t			NUM

Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd kattintson a Nyomtatás gombra.

A csatlakoztatott nyomtató kinyomtatja a sablont.

Sablonok keresése

Megkeresheti a P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonokat.

1 Kattintson a **Keresés** gombra. Megjelenik a Keresés párbeszédablak.

Megnyitás Nyomtatás	Keresés Megjelenítési stílus
P-touch Library P-touch Library Teljes tartalom G Lomtár Q Keresés eredménye	Nev Méret Dátum Hely Ø BCC Company.libx 1 KB 2017.01.17.114552 C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi Ø Brotheriba 1 KB 2017.01.17.114515 C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi Ø Portheriba 1 KB 2017.01.17.114515 C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi Ø Portheriba 1 KB 2017.01.17.114515 C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi Ø Portheriba 1 KB 2017.01.17.114515 C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi
	Több paraméter é Ś Név TARTALMAZ • Név TARTALMAZ • Névet Tartalmaz • Méret Tél Ig 0 Ig 0 Ig 0 Ig 0 Ig 2017/01.19. Ig 2017/01.19. Ig 2017/01.19. Keresés Indítióa Bezár

2 Adja meg a keresési feltételeket. A következő keresési feltételek közül választhat:

Beállítások	Részletek
Több paraméter	Meghatározza, hogy a program hogyan keressen több paraméter megadása esetén. Az ÉS kiválasztásakor a program az összes feltételnek megfelelő fájlokat keres. A VAGY kiválasztásakor a program legalább egy feltételnek megfelelő fájlokat keres.
Név	Fájlnév megadásával kereshet sablont.
Típus	Fájltípus megadásával kereshet sablont.
Méret	Fájlméret megadásával kereshet sablont.
Dátum	A fájl dátumának megadásával kereshet sablont.

3 Kattintson a Keresés indítása lehetőségre.

Elindul a keresés, és megjelennek a keresési eredmények.

4 Zárja be a **Keresés** párbeszédablakot.

A keresés eredményének megerősítéséhez kattintson a Keresés gombra a mappanézetben.

🖉 Megjegyzés

A sablonokat úgy regisztrálhatja a P-touch Library alkalmazásban, hogy behúzza azokat a **Teljes tartalom** mappába vagy a mappalistába. A következő eljárással a P-touch Editor alkalmazást úgy is konfigurálhatja, hogy az automatikusan regisztrálja a sablonokat a P-touch Library alkalmazásban:

- 1 A P-touch Editor menüjében válassza ki az Eszközök > Beállítások menüpontot.
- 2 A Beállítások párbeszédablakban kattintson az Általános > Regisztrációs beállítások menüpontra.
- 3 Válassza ki a P-touch Editor alkalmazásban létrehozott sablonok regisztrációjának időzítését, majd kattintson az OK gombra.

A P-touch szoftver frissítése

A szoftvert a rendelkezésre álló legfrissebb verzióra lehet frissíteni a P-touch Update Software használatával.

Megjegyzés

- A tényleges szoftver és a jelen útmutató tartalma eltérhet egymástól.
- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.

A P-touch Editor frissítése (csak Windows esetén)

FONTOS

A P-touch Editor frissítése előtt telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

Indítsa el a P-touch Update Software szoftvert.

Windows 7 esetén:

Kattintson duplán a P-touch Update Software ikonra.



A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson a Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Update Software menüpontra.

Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Kattintson a P-touch Update Software lehetőségre az Alkalmazások képernyőn, vagy kattintson duplán a P-touch Update Software ikonra az asztalon.

Windows 10 esetén:

Kattintson a Start > Brother P-touch > P-touch Update Software lehetőségre, vagy kattintson duplán a P-touch Update Software ikonra az asztalon.



2 Kattintson a Számítógép szoftverfrissítés ikonra.



3 Válassza ki a Nyomtató és Nyelv beállításokat, jelölje be a P-touch Editor melletti jelölőnégyzeteket, majd kattintson a Telepítés gombra.

🧭 P-touch Update Software		X		
Fájl Eszközök Súgó				
A frissített számítógépes szoftver és további adatok telepítésre kerülnek. Válassza ki a kívánt elemeket, majd kattintson a "Telepítés" gombra.				
Nyomtató: XX - XXXX		•		
Nyelv: Magyar	Nyelv: Magyar 🗸			
Fájlok listája:	(Lista frissítése		
Cím	Verzió	Méret		
🗂 👘 (R. Streens), Stienska (kollasková)	8.8	10000		
		11,0110-00		
C gynadinas Baldss (†18mons) (16ma	1.1	1,533 (#)		
🗖 🧰 Papatinasikés: (Sénen) Sené	8.8	13948		
🗇 🧰 Ministration (Elterning) (Eldning)	8.8	11,019,041 (#)		
🗈 💼 Innesse (Bellineboli) (Stemony) Similar	1.1	10000		
Kattintson ide a részletekért.				
Telepítés Bezár				

4 Megjelenik egy üzenet, mely a telepítés sikeres befejezését jelzi.

A P-touch szoftver frissítése

A firmware frissítése

FONTOS

- A firmware frissítése előtt telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.
- · Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.
- Ha más alkalmazás is fut, lépjen ki az alkalmazásból.
- Ha az Editor Lite LED zölden világít, akkor tartsa nyomva az Editor Lite gombot, amíg a fény kialszik.

Windows esetén

- Kapcsolja be a nyomtatót, és csatlakoztassa az USB-kábelt.
 - Indítsa el a P-touch Update Software szoftvert.

Windows 7 esetén:

Kattintson duplán a P-touch Update Software ikonra.



A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható: Kattintson a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Update Software** menüpontra.

Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Kattintson a **P-touch Update Software** lehetőségre az **Alkalmazások** képernyőn, vagy kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.

Windows 10 esetén:

Kattintson a **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** lehetőségre, vagy kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.



3 Kattintson a Készülék frissítése ikonra.



Válassza ki a Nyomtató elemet, győződjön meg arról, hogy megjelent A készülék megfelelően van csatlakoztatva. üzenet, majd kattintson az OK gombra.

💞 P-touch Update Software
A készülék csatlakozási állapotát a rendszer ellenőrizni fogja. Válassza ki a használt modellt.
Nyomtató:
A készülék megfelelően van csatlakoztatva. Kattintson az "OK" gombra. * Ha több, megegyező modell van csatlakoztatva, minden művelt minden genes készüléken vérze losz bolto.
muvelet minden egyes keszüleken vegre lesz hajtva.
OK Mégse

5 Válassza ki a Nyelv beállítást, jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson az Átvitel gombra.

FONTOS

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

P-touch Update Software			
Fájl Eszközök Súgó			
A legfrissebb kompatibilis szoftver és adatok kerülnek átvítelre a készülékre. Válassza ki a kívánt elemeket, majd kattintson az "Átvitel" gombra.			
Nyomtató: XX - XXXX		•	
Nyelv: Magyar		•	
Fájlok listája:	[Lista frissítése	
Cím	Verzió	Méret	
🗂 👘 🖉 🖓 (P. Drevent). Eldening (kolikalised)	8.8	10101	
	8.8	11,0004-080	
C appalinasibalise (1900) (1900)	1.1	11,238,99 (#)	
Tapatinastatics (Sanan) Sana	8.8	FL3983608	
🗖 🧰 Ministra (Balandalah (Fridmana) (Tidmaka	8.8	11,009,040	
📄 🧰 Modela (Bellination (Chimme) (Chimme)	8.8	1120304-08	
Kattintson ide a részletekért.			
Átvi	iel	Bezár	

6 Ellenőrizze a frissítendő tartalmat, majd kattintson a Start gombra a frissítés elindításához. Megkezdődik a firmware frissítése.

FONTOS

A frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

Mac gépeknél

1) Kapcsolja be a nyomtatót, és csatlakoztassa az USB-kábelt.

2 Kattintson duplán a Macintosh HD > Alkalmazások > P-touch Update Software elemre, majd kattintson duplán a P-touch Update Software alkalmazásikonra.



3 Kattintson a **Machine update** (Készülék frissítése) ikonra.

	Machine update
-L@-	Firmware updates and other data can be downloaded
	from the website, and transferred to the machine.

- Válassza ki a Printer (Nyomtató) elemet, győződjön meg arról, hogy megjelent a The machine is connected correctly. (A készülék megfelelően van csatlakoztatva.) üzenet, majd kattintson az OK gombra.
- 5 Válassza ki a Language (Nyelv) beállítást, jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson a Transfer (Átvitel) gombra.

FONTOS

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

6 Ellenőrizze a frissíteni kívánt tartalmat, majd kattintson a Start gombra a frissítés elindításához. Megkezdődik a firmware frissítése.

🖉 Megjegyzés

A frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót.



Függelék

A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása	37
Karbantartás	38
Hibaelhárítás	39
A termék műszaki adatai	45
Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből	46

A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

Állítsa alaphelyzetbe a nyomtató eszközbeállításait, ha a nyomtató nem működik megfelelően.

Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival

A nyomtató alaphelyzetbe állításához tegye a következőt:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa nyomva körülbelül kettő másodpercig a Bekapcsoló (小) és a Vágás (头) gombokat. Az állapotjelző LED narancssárgán világít, az Editor Lite LED pedig zölden villog.
- 3 Tartsa folyamatosan lenyomva a Bekapcsoló (心) gombot, és nyomja le hatszor a vágás (≫) gombot.
- 4 Engedje fel a Bekapcsoló (小) gombot. Az állapotjelző LED narancssárgán villog, az Editor Lite LED pedig zölden villog. Ezt követően az állapotjelző LED zöldre vált.

Karbantartás

Javasoljuk, hogy a megfelelő teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a nyomtatót.

🖉 Megjegyzés

A nyomtató tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábelt.

Az egység külső burkolatának tisztítása

Törölje le a port és a foltokat a fő egységről egy puha, száraz ruhával.

Az ellenállóbb szennyeződésekkel szemben vízzel enyhén megnedvesített rongyot használhat.



Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert.

Ezek elváltozást okozhatnak a nyomtató burkolatán, vagy kárt tehetnek benne.

A címkekiadó nyílás tisztítása

Ha a címkekiadó nyílásnál a lerakódott ragasztó miatt elakad a címke, akkor húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből, és tisztítsa meg izopropil alkohollal vagy etanollal megnedvesített ronggyal vagy vattapamaccsal.



Az izopropil alkoholt és etanolt a gyártó biztonsági előírásainak megfelelően használja, szükség szerint.





Öntisztító nyomtatófej

A készülékhez használt DK tekercs (hőpapír) úgy lett kialakítva, hogy automatikusan megtisztítsa a nyomtatófejet. Amikor a DK tekercs áthalad a nyomtatófejen nyomtatás és címkeadagolás közben, megtisztítja a nyomtatófejet.

9

Hibaelhárítás

Áttekintés

Ez a fejezet mutatja be a címkenyomtató használata során jellemzően előforduló problémák megoldását. Ha problémát tapasztal a nyomtatóval, először végezze el az alábbi műveleteket:

- Csatlakoztassa a nyomtatót egy elektromos csatlakozóaljzatba. További információkért lásd: A tápkábel csatlakoztatása, 4. oldal.
- Távolítsa el a védőcsomagolást a nyomtatóról.
- Telepítse és jelölje ki a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. További információkért lásd: Telepítse a nyomtató illesztőprogramját és szoftverét a számítógépre, 8. oldal.
- Csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. További információkért lásd: A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása, 8. oldal.
- Teljesen zárja be a DK tekercs rekeszének fedelét.
- Megfelelően helyezze be a DK tekercset. További információkért lásd: A DK tekercs behelyezése, 5. oldal.

Ha a probléma fennáll, olvassa el a jelen fejezetben található hibakeresési tippeket. Ha a fejezet elolvasása után sem tudja megoldani a problémát, látogassa meg a Brother Support weboldalt a következő címen: <u>support.brother.com</u>

Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)

Probléma	Megoldás
A számítógépen az "Eszköz illesztőprogram szoftver telepítése sikertelen" üzenet jelenik meg.	 Habár ilyen Windows hibaüzenetek megjelenhetnek a telepítés során, az illesztőprogramot ezektől függetlenül megfelelően telepítheti a telepítőprogrammal.
	 A telepítőprogram futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva és USB kábellel csatlakozik a számítógéphez.
	 Ha a nyomtató telepítése sikertelen, lépjen ide: Nem tudom telepíteni a nyomtató illesztőprogramját annak ellenére, hogy betartom a megfelelő lépéseket., 39. oldal.
 Nem tudom telepíteni a nyomtató illesztőprogramját annak 	Ha annak ellenére se tudja használni a nyomtatót, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját:
ellenére, hogy betartom a megfelelő lépéseket.	 Töltse le a nyomtató illesztőprogramjának eltávolítóját a support.brother.com weboldalról
 Nem látom a nyomtatómat a P-touch Editor listájában, annak ellenére, hogy telepítettem 	 A nyomtató illesztőprogramjának eltávolítójával törölje a nyomtatóinformációkat.
a nyomtató illesztőprogramját.	3 Futtassa újra a telepítőt és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.

LED jelzések

A jelzőfények világítással és villogással jelzik a nyomtató állapotát.

vagy vagy A jelzőfény az adott színnel világít.

- vagy - - vagy - - A jelzőfény az adott színnel villog.

- A jelzőfény nem világít, világít vagy bármilyen színnel villog.

A jelzőfény nem világít.

Állapotjelző LED	Editor Lite LED	Üzemállapot
		A készülék ki van kapcsolva.
	-¥-	Tétlen mód.
		Adagolási mód.
		Nyomtatási mód.
		Vágási mód.
		P-touch Editor Lite mód.
<u></u>	-``.	Adatok fogadása.
		Nyomtatási feladat törlése.
	-``	Nyitva van a DK tekercs rekesze. Zárja be jól a DK tekercs rekeszének fedelét.
		A nyomtató alaphelyzetbe állított (reset) módban van.
		További információkért lásd: Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival, 37. oldal.
	-``	A nyomtató hűtési módban van.
- <u>`</u>	<u>, 1</u> ,	A nyomtatási beállítások alaphelyzetbe állítása zajlik.
	- -	További információkért lásd: Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival, 37. oldal.
		A nyomtató Rendszerindítási módban van.
		Próbálja frissíteni a firmware-t.
		További információkért lásd: A firmware frissítése, 32. oldal.
		Ha a nyomtató továbbra is rendszerindítási (boot) módban marad, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.
(Egyszer 2 másodpercig)		Tekercs vége hiba.
		Nincs nyomathordozó.
	`	Hibás média.
		Adagolási hiba.
		Fedélnyitási hiba.
		Adatátviteli hiba.

Hibaelhárítás

Állapotjelző LED	Editor Lite LED	Üzemállapot
(Kétszer 2 másodpercig)	- `	Vágóeszközhiba.
(Gyorsan villog)	- `	Rendszerhiba. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.

Nyomtatási problémák

Probléma	Megoldás	
Az állapotjelző LED nem világít.	Megfelelően csatlakoztatta a hálózati tápkábelt? Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a hálózati tápkábelt. Ha megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg másik elektromos csatlakozóaljzatba dugni.	
A nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	Laza a kábel? Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt.	
	 Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs? Ha nem, vegye ki és helyezze be újra a DK tekercset. 	
	 Elegendő címke van még a tekercsen? Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen. 	
	 Nincs nyitva a DK tekercs rekesze? Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszét. 	
	 Nyomtatási vagy átviteli hiba történt? Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával. 	
	 Ha a nyomtató USB-elosztón keresztül kapcsolódik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben próbálja meg másik USB-porthoz csatlakoztatni. 	
A kinyomtatott címkén csíkok vagy hibásan nyomtatott karakterek vannak, vagy a címke adagolása nem megfelelő.	Szennyeződött a nyomtatófej vagy a görgő? Normál használat során a nyomtatófej általában tiszta marad, de a görgőről származó szöszök vagy szennyeződések ráragadhatnak a nyomtatófejre. Ebben az esetben tisztítsa meg a görgőt. További információkért lásd: <i>Öntisztító nyomtatófej</i> , 38. oldal.	
Adatátviteli hiba a számítógépen.	A nyomtató hűtési módban van (az állapotjelző LED narancssárgán villog)? Várjon, amíg az állapotjelző LED abbahagyja a villogást, majd próbálkozzon ismét a nyomtatással.	
Címkeelakadás a vágóeszközben.	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.	
A címkét nyomtatás után nem adja ki	 Ellenőrizze, hogy nincs-e elzáródva a címkekiadó nyílás. 	
megfelelően a készülék.	 A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve. 	
	 Ellenőrizze, hogy jól becsukta-e a DK tekercs rekeszét. 	

Probléma	Megoldás		
Törölni szeretném az aktuális	Ellenőrizze, hogy a nyomató be van-e kapcsolva, majd nyomja meg		
nyomtatási feladatot.	a Bekapcsoló (ᠿ) gombot.		
Rossz nyomtatási minőség.	Szöszök vagy szennyeződések találhatók a görgőn, amelyek akadályozzák a szabad mozgásban? További információkért lásd: <i>Öntisztító nyomtatófej</i> , 38. oldal.		
A tekercs cseréje után, ha aktiválta az Add-In bővítmény szolgáltatást, az elrendezés stílusa nem frissült.	Zárja be a P-touch Editor programot az Add-In bővítményből való kilépéshez, majd aktiválja újra az Add-In bővítményt.		
A P-touch Add-In ikon nem jelenik	 A Microsoft Wordöt a Microsoft Outlook alkalmazásból indították? 		
meg a Microsoft Word alkalmazásban.	 A Microsoft Word a Microsoft Outlook alkalmazásban használt alapértelmezett szerkesztőprogram? A program korlátai miatt a Microsoft Word Add-In nem működik a fenti beállításokkal. Lépjen ki a Microsoft Outlook alkalmazásból, és indítsa újra a Microsoft Wordöt. 		
A nyomtató hűtési módban van.	A hőnyomtató fej túl meleg.		
	A nyomtató leáll, és csak a hőnyomtató fej lehűlése után folytatja a nyomtatást. Sok címke nyomtatása esetén a fej túlmelegedhet.		
	Amikor a hőnyomtató fej túlmelegszik, előfordulhat, hogy a nyomtatási területen kívülre is nyomtat. A túlmelegedés elkerülése vagy késleltetése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomtató megfelelően tudjon szellőzni, és ne legyen zárt térben.		
	Ha a nyomtatónak le kell hűlnie, mert a felhasznált DK tekercs típusa vagy a címke tartalma miatt túlmelegedett, akkor a nyomtatás tovább tarthat a szokásosnál.		
	Ez gyakrabban fordulhat elő, amikor a nyomtatót nagy tengerszint feletti magasságon (3048 m felett) használják, mert kisebb a nyomtató hűtésére rendelkezésre álló légsűrűség.		
Vágóeszközhiba.	A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének fedelét, és nyomja meg a Bekapcsoló (()) gombot. A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a nyomtató automatikusan kikapcsol. A nyomtató kikapcsolt állapotában vizsgálja meg a címkekiadó nyílást, és távolítsa el az elakadt címkéket. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.		
Nem lehet megszüntetni egy	A hibajelzés megszüntetéséhez:		
nibajelzest.	1 Nyissa ki a DK tekercs rekeszének fedelét, aztán zárja vissza.		
	2 Ha a hibajelzés nem szűnik meg, nyomja meg a vágás (℅) gombot.		
	3 Ha a hibajelzés nem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.		
	4 Ha a hibajelzés nem szűnik meg, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.		
Alaphelyzetbe szeretném állítani	A nyomtató a készülék saját gombjaival alaphelyzetbe állítható.		
a nyomtatot.	További információkért lásd: Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival, 37. oldal.		

Probléma	Megoldás	
A kinyomtatott vonalkódok nem olvashatók.	 Úgy nyomtassa a címkéket, hogy a vonalkódok egy vonalban legyenek a nyomtatófejjel az alább bemutatottak szerint: 1-3 2-1 	
	1 Nyomtatófej	
	2 Vonalkódok	
	3 Nyomtatási tájolás	
	Előfordulhat, hogy a kicsinyített vagy nagyított vonalkódok nem olvashatók.	
	Próbáljon meg másik szkennert használni.	
	Vonalkódok nyomtatásához a nyomtatási minőséget a Hangsúly a nyomtatási minőségen értékre javasolt állítani.	
	Windows 7 esetén:	
	A Minőség beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Start > Eszközök és nyomtatók pontra, kattintson jobb egérgombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre.	
	Windows 8 / Windows 8.1 esetén:	
	A Minőség beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Vezérlőpult lehetőségre az Alkalmazások képernyőn, majd a Hardver és hang > Eszközök és nyomtatók lehetőségre, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre.	
	Windows 10 esetén:	
	A Minőség beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Start > Beállítások > Eszközök > Nyomtatók és szkennerek > Eszközök és nyomtatók menüpontra, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre.	
	Mac gépeknél:	
	A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, és válassza ki a nyomtatási beállítások helyi menüjének Egyszerű menüpontját.	

Verzióinformáció

Probléma	Megoldás
Nem ismerem a nyomtató firmware-	Ellenőrizze, hogy a legfrissebb verziójú firmware-rel rendelkezik-e:
ének verziószámát.	1 Kapcsolja be a nyomtatót.
	 2 A jelentés kinyomtatásához tartsa lenyomva több másodpercig a vágás (⅔) gombot.
	Javasoljuk, hogy 62 mm-es DK tekercset használjon.
Ellenőrizni szeretném, hogy valóban a szoftver legújabb verzióját	A P-touch Update Software segítségével ellenőrizheti, hogy valóban a legújabb verzióval rendelkezik-e.
használom-e.	Ha további információra van szüksége a P-touch Update Software programról, lásd: <i>A P-touch szoftver frissítése</i> , 30. oldal.

10 A termék műszaki adatai

A címkenyomtató műszaki adatai

Eszközök		Műszaki adatok
Kijelző	Állapotjelző LED (zöld, narancssárga, piros), Editor Lite LED (zöld)	
Nyomtatás	Nyomtatási módszer	Közvetlen hőnyomtatás hőnyomtató fejjel
	Nyomtatási sebesség	Max. 150 mm/sec, max. 93 címke/perc. (szabványos levélcímkék) (a számítógépen futó P-touch Editor használatával)
	Nyomtatófej	300 dpi/720 pont
	Max. nyomtatási szélesség	59 mm
	Max. nyomtatási hossz	1 m
	Min. nyomtatási hossz	12,7 mm
Vágóeszköz	Nagy teherbírású automatikus vágóeszköz	
Gombok	Bekapcsoló (ᠿ) gomb, Adagolás (↓,) gomb, Vágás (↔) gomb, Editor Lite gomb	
Interfész	USB	
Áramellátás	220 V-240 V vá., 50/60 Hz, 1,1 A	
Méret (Sz × Mé × Ma)	128 × 221 × 153 mm	
Súly	Körülbelül 1,1 kg (DK tekercs nélkül)	

Működési környezet

Eszközök	Műszaki adatok	
Üzemi hőmérséklet	10-35 °C	
Működési páratartalom	20-80% (kondenzáció nélkül)	

Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből

Az eszközzel a készülék illesztőprogram telepítése után számtalan Windows szoftverből közvetlenül nyomtathat.

FONTOS

Mivel a készülék papírmérete eltér a szabványos nyomtatóktól, elképzelhető hogy az illesztőprogram és az alkalmazás telepítése után sem tud nyomtatni, kivéve, ha a szoftver lehetővé teszi a megfelelő címkeméret beállítását.

A nyomtató-illesztőprogram beállítása

A következő képernyőkön látható nyomtatónevek eltérhetnek az Ön nyomtatójának nevétől.

A számítógépén megjelenő képernyők a használt operációs rendszertől vagy nyomtatómodelltől függően eltérhetnek az itt szereplőktől.



Windows 7 esetén:

Kattintson a Start menü > Eszközök és nyomtatók elemére.

- Windows 8 / Windows 8.1 esetén:
- 1 Az Asztal képernyőn mozgassa a kurzort a jobb alsó vagy jobb felső sarokba. Megjelenik a menüsor az Asztal képernyő jobb szélén.



Ha a monitoron a Kezdőképernyő látható, akkor előbb kattintson az Asztal csempéjére a kezdőképernyőn.

2 Kattintson a Beállítások -> Vezérlőpult -> Hardver és Hang -> Eszközök és Nyomtatók lehetőségre.

Windows 10 esetén:

- 1 Kattintson / jobb egérgombbal kattintson (érintéses vezérlés esetén tartsa nyomva) a **Start** gombot az asztalon.
- 2 (Windows rendszer >) Vezérlőpult > Hardver és Hang > Eszközök és Nyomtatók.

🖉 Megjegyzés

Részletekért lásd a Windows Súgót.

- 2 Válassza a "Brother QL-XXX" (ahol az "XXX" az Ön nyomtatójának a neve), kattintson jobb egérgombbal és válassza a Nyomtatási beállítások megadása lehetőséget. Megjelenik a Brother QL-XXX nyomtatási beállítások párbeszédablak.
- 3 Válassza ki a kívánt beállításokat és kattintson az OK lehetőségre. Itt állíthatja be a papírméretet, példányszámot, minőséget és vágási beállításokat.

11

Alap fül

Itt állíthatja be a papírméretet, példányszámot, minőséget és vágási beállításokat.

Alap Haladó Eg	yéb		
Papírméret:	29mm x 90mm V		
Szélesség: Hosszúság: Adagolás:	29,0 mm 89,8 ÷ mm 3,0 ÷ mm		
Példányszám:	1 ↓ 1 ↓ I </td		
Minőség:	Hangsúly a nyomtatási sebességen $$		
Beállítás:	ítás: ✓ Mindet vág 1		
	Alapértelmezett		
	OK Mégse Alkalmaz		

Haladó fül

Itt állíthatja be a grafikai beállításokat ("Féltónus", "Fényesség" és "Kontraszt"), valamint a "Címkeszalag formátum" beállítást.

Módosíthatja a címkeformátumot vagy új címkeformátumot hozhat létre a **Beállítások...** lehetőségre kattintva megjelenő **Címkeszalag formátum** párbeszédablakban.

Alap Haladó E	gyéb			
Grafika:	Féltónus Clogókhoz és Bináris Szöveghez é Simítás © Képet tartali Diffúzió hiba	szöveghez is grafikához nazó általános cími	kékhez	
O	Fényesség: Kontraszt:	-20 0 0	0	+20
Címkeszalag formátum:			Beállítások	
			Alapérte	lmezett
	OK	Mégse	Adpente	Alkalmaz

Adja meg a formátum nevét ("Név") és méretét ("Szélesség", "Hosszúság" és "Adagolás"), majd kattintson az **Alapértelmezett** gombra.

I봄 Folytonos szalagformátum beállítások				
Elérhető formátumok:				
10.00 million	Szélesség:	29,0 mm		
Contra the same the	Hosszúság:	209,1 mm		
Cher - The year - Wes	Adagolás:	3,0 mm		
	Új			
	Szerke	szt		
	Törlé	s		
	Formátumlista			
	Importál	ása		
	Exportál	ása		
Alapértelmezett	Kilépe	és		

Egyéb fül

Itt módosíthatja a mértékegységet ("mm" vagy "hüvelyk").

Alap Haladó Egyéb	
Mértékegység:	(€) mm
	◯ hüvelyk
Betűkészlet vonalána	k elrendezése
	Alapértelmezett
	OK Mégse Alkalmaz

11

Nyomtatás más Windows szoftverből

Más Windows szoftverből történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi utasításokat.

Az eljárási módok a szoftvertől függően változhatnak.

FONTOS

Mivel ennek a készüléknek a papírmérete különbözik a hagyományos nyomtatóktól, elképzelhető, hogy a nyomtatás eredménye nem lesz optimális.

Válassza a "Brother QL-XXX" lehetőséget (ahol az "XXX" az Ön nyomtatójának a neve) az alkalmazás nyomtatóbeállításai között.

2) A papírméretet állítsa be a nyomtatójának DK tekercse alapján.

brother