

# Guide de l'utilisateur

### Imprimante d'étiquettes QL-700



Assurez-vous de lire et de comprendre le contenu de ce guide avant d'utiliser l'appareil. Nous vous recommandons de le conserver à portée de main pour pouvoir vous y référer.

www.brother.ca

Merci d'avoir choisi le modèle QL-700 de Brother.

Il est vivement recommandé de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le QL-700 de Brother et le conserver à portée de main pour pouvoir vous y référer.

Nous offrons un service de soutien et d'assistance pour les utilisateurs qui enregistrent leur produit sur notre site Web. Nous vous recommandons de profiter de cette occasion pour nous rendre visite sur :

### Enregistrement des utilisateurs en ligne www.brother.ca

### Page de soutien en ligne http://solutions.brother.com/

**REMARQUE :** Vous pouvez également accéder aux sites ci-dessus à partir de la page d'enregistrement des utilisateurs en ligne affichée à la fin de l'installation du logiciel. Nous espérons que vous vous enregistrerez.

## Table des matières

	Introduction •••••••		
	Table des matières ••••••	1	
1	Entretien •••••	2	
2	Dépannage·····	4	
3	Principales caractéristiques ••••••	7	

### 1 Entretien

L'entretien de l'appareil peut être effectué selon les besoins. Toutefois, certains environnements requièrent un entretien plus fréquent (environnement poussiéreux, par exemple).

#### Entretien de la tête d'impression

Le rouleau DK (papier de type thermique) utilisé avec l'appareil nettoie la tête d'impression automatiquement. Lorsque le rouleau DK passe devant la tête d'impression lors de l'impression et de l'entrée des étiquettes, il nettoie la tête.

#### Entretien du rouleau

Pour nettoyer le rouleau, utilisez la feuille de nettoyage facultative.

Lorsque vous effectuez l'entretien du rouleau, veillez à utiliser exclusivement des feuilles de nettoyage Brother.

Si vous n'utilisez pas les feuilles de nettoyage Brother, vous risquez de rayer la surface du rouleau ou de provoquer un dysfonctionnement.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (心) et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil QL-700.

2 Tenez le Brother QL-700 par l'avant, et ouvrez le couvercle du compartiment à rouleau DK en le soulevant fermement.



3 Retirez le rouleau DK.



#### Entretien de la sortie des étiquettes

Si une étiquette provoque un bourrage en raison de la colle sur la sortie d'étiquette, débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez la sortie d'étiquette avec un chiffon imbibé d'éthanol ou d'alcool isopropyl.



## 2 Dépannage

Si les problèmes ci-dessous se produisent lors de l'utilisation de l'appareil, consultez la liste suivante pour les résoudre.

#### Types de problèmes potentiels

Problème	Solution
L'imprimante QL n'imprime pas ou une erreur d'impression est générée.	<ul> <li>Le câble est-il lâche? Vérifiez que le câble est fermement inséré.</li> <li>Le rouleau DK est-il correctement installé? Sinon, enlevez le rouleau DK et réinstallez-le.</li> <li>Reste-t-il assez de rouleau? Vérifiez qu'il reste suffisamment de rouleau.</li> <li>Le couvercle du compartiment à rouleau DK est-il ouvert? Vérifiez que le couvercle du compartiment à rouleau DK est fermé.</li> <li>Une erreur d'impression ou de transmission s'est-elle produite? Mettez l'imprimante Brother QL hors tension, puis de nouveau sous tension. Si l'incident persiste, contactez votre distributeur Brother.</li> <li>Si l'imprimante est connectée par l'intermédiaire d'un concentrateur USB, connectez-la directement à l'ordinateur. Sinon, essayez de la connecter à un autre port USB.</li> </ul>
Le bouton de tension n'est pas allumé.	<ul> <li>Le cordon d'alimentation est-il correctement connecté?</li> <li>Vérifiez le cordon. S'il est correctement connecté, branchez-le dans une autre prise de courant.</li> </ul>
L'étiquette imprimée présente des traînées ou des caractères de mauvaise qualité, ou l'étiquette ne s'alimente pas correctement.	<ul> <li>La tête d'impression ou le rouleau d'alimentation sont-ils sales? Bien que la tête d'impression reste généralement propre dans des conditions normales d'utilisation, il arrive que de la poussière ou de la saleté provenant du rouleau reste coincée sur la tête d'impression. Si cela se produit, nettoyez le rouleau. Voir → « Entretien du rouleau » à la page 2.</li> </ul>
Une erreur de transmission de données s'affiche sur le PC.	<ul> <li>Le port correct est-il utilisé? Vérifiez que le port correct est choisi dans la liste « Imprimer sur le port suivant » de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.</li> <li>L'imprimante QL fonctionne-t-elle en mode de refroidissement? (Le voyant STATUT clignote-t-il de couleur orange?) Attendez que le voyant STATUT arrête de clignoter, puis relancez l'impression.</li> </ul>
Des étiquettes sont coincées dans le massicot.	<ul> <li>Communiquez avec le service à la clientèle de Brother au 1 877 BROTHER.</li> </ul>
L'étiquette n'est pas éjectée correctement après l'impression.	<ul> <li>Vérifiez que le chemin d'éjection de l'étiquette n'est pas obstrué.</li> <li>Vérifiez que le rouleau DK est correctement installé en le retirant et en le réinstallant.</li> <li>Vérifiez que le couvercle du rouleau DK est fermé correctement.</li> </ul>
La qualité d'impression est mauvaise	<ul> <li>De la poussière ou des particules se sont-elles accumulées sur le rouleau, l'empêchant de tourner? Nettoyez le rouleau en utilisant la feuille de nettoyage (vendue séparément). Pour plus d'information, voir</li></ul>
Après avoir remplacé le rouleau alors que la fonctionnalité Macro complémentaire était activée, le style de mise en page n'a pas été mis à jour.	<ul> <li>Fermez P-touch Editor pour désactiver la Macro complémentaire, puis réactivez-la.</li> </ul>

Problème	Solution
L'icône de la Macro complémentaire P-touch n'est pas affichée dans Microsoft <sup>®</sup> Word.	<ul> <li>Microsoft<sup>®</sup> Word a-t-il été démarré à partir de Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>?</li> <li>Microsoft<sup>®</sup> Word a-t-il été sélectionné comme éditeur par défaut pour Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>? Du fait des limitations du programme, le module complémentaire Microsoft<sup>®</sup> Word ne fonctionne pas avec les paramètres ci-dessus. Quittez Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>, et relancez Microsoft<sup>®</sup> Word.</li> </ul>
Erreur de coupeuse	<ul> <li>Si une telle erreur se produit, laissez le couvercle du compartiment à rouleau DK fermé et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. La coupeuse revient à sa position normale et éteint automatiquement l'appareil. Une fois l'appareil éteint, examinez la sortie d'étiquette et retirez le papier coincé.</li> </ul>
Le code à barres imprimé est illisible.	<ul> <li>Placez l'étiquette à la verticale par rapport à la tête d'impression, comme illustré ci-dessous.</li> <li>Fente de sortie des étiquettes</li> <li>Pente de sortie d'impression</li> <li>Certains types de lecteurs ne parviennent pas à lire le code à barres. Essayez avec un autre lecteur.</li> <li>Nous conseillons d'imprimer les codes à barres avec les options de qualité d'impression ».</li> <li>Windows<sup>®</sup> XP :</li> <li>Pour modifier les options de qualité d'impression, ouvrez les propriétés de l'imprimante depuis [Panneau de configuration] - [Imprimantes et autres périphériques] - [Imprimantes et télécopieurs], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis sélectionnez [Propriétés]. Ensuite, dans l'onglet [Général], cliquez avec le bouton de configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes], cliquez avec le configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes], cliquez avec le bouton de contiguration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes], cliquez avec le bouton de la souris sur l'imprimante de la souris sur l'imprimante de la souris sur [Pour modifier les options de qualité d'impression, ouvrez les propriétés de l'imprimante en accédant à [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis sélectionnez [Propriétés]. Ensuite, dans l'onglet [Général], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante dent vous souhaitez modifier les options de qualité d'impression, ouvrez les propriétés de l'imprimante en accédant à [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis sélectionnez [Propriétés]. Ensuite, dans l'onglet [Général], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante dont vous souhaitez modifier les propriétés de l'impression].</li> <li>Windows<sup>®</sup> 7 :</li> <li>Pour modifi</li></ul>
	Mac OS X 10.4.11 - 10.7 : Pour modifier les options de qualité d'impression, ouvrez la boîte de dialogue d'impression et choisissez Basic dans le menu contextuel des options d'impression.

Problème	Solution
Après avoir quitté P-touch Editor Lite, que dois-je faire pour redémarrer le programme lorsque l'appareil est encore sous tension?	<ul> <li>Il existe trois façons de le redémarrer. Procédez de l'une des façons suivantes :</li> <li>Mettez l'imprimante d'étiquettes P-touch hors tension, puis de nouveau sous tension.</li> <li>Déconnectez, puis reconnectez le câble USB tandis que l'imprimante d'étiquettes est sous tension.</li> <li>Lancez P-touch Editor Lite à partir de Poste de travail.</li> </ul>
Je désire réinitialiser l'imprimante/supprimer les données transférées depuis l'ordinateur.	Alors que l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton Coupe et maintenez-le enfoncé tout en maintenant également le bouton Marche/Arrêt enfoncé. Lorsque le voyant Editor Lite commencer à clignoter et que le voyant STATUT est orange, appuyez six fois sur le bouton Coupe tout en continuant à maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé. La machine se réinitialise alors. Toutes les données transférées depuis l'ordinateur personnel sont supprimées et les paramètres réglés en usine sont rétablis.

## 3 Principales caractéristiques

#### Caractéristiques techniques du produit

Com	posants	Caractéristiques techniques
Affichage		Voyant Editor Lite (vert), voyant STATUT (vert, orange, rouge)
	Méthode d'impression	Impression thermique directe via la tête thermique
	Vitesse d'impression	Max. 150 mm (5,9 po)/s, max. 93 étiquettes/min (étiquettes d'adresse standard) (lorsque connecté à l'ordinateur et utilisant P-touch Editor)
	Tête d'impression	300 ppp/720 points
Impression	Largeur d'impression maximale	59 mm (2,3 po)
	Longueur d'impression maximale	1 m (39,37 po)
	Longueur d'impression minimale	12,7 mm (0,5 po)
Coupe-ruban		Coupe-ruban automatique durable
Boutons		Bouton Marche/Arrêt (()), bouton Editor Lite, bouton Alimentation papier, bouton Coupe
Interface		USB
Alimentation		120 V c.a. 60 Hz 1,7 A
Dimensions	(L x P x H)	128 mm (5 po) x 221 mm (8,7 po) x 153 mm (6 po)
Poids		Environ 1,1 kg (2,5 lb) (sans rouleau DK)

#### Environnement d'exploitation

Composant		Caractéristiques techniques
Système	Windows <sup>®</sup>	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP/Windows Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7
d'exploi- tation	Macintosh	Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (seulement avec P-touch Editor 5.x)
Disque dur	Windows <sup>®</sup>	Espace disque libre minimum de 70 Mo
Disque dui	Macintosh	Espace disque libre minimum de 100 Mo
	Windows®	Windows <sup>®</sup> XP : minimum de 128 Mo Windows Vista <sup>®</sup> : minimum de 512 Mo Windows <sup>®</sup> 7 : minimum de 1 Go (32 bits) ou de 2 Go (64 bits)
Mémoire	Macintosh	Mac OS X 10.4.11 : minimum de 256 Mo Mac OS X 10.5.x : minimum de 512 Mo Mac OS X 10.6 : minimum de 1 Mo Mac OS X 10.7 : minimum de 2 Mo
Autres		Lecteur de CD-ROM
Température de fonctionnement		10 à 35°C (50 à 95°F)
Humidité de fonctionnement		20 à 80 % (sans condensation)