

คู่มือผู้ใ**ช้**

เครื่องพิมพ์ฉลาก QL-700



โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ให้เข้าใจก่อนใช้เครื่อง เราขอแนะนำให้คุณเก็บคู่มือฉบับ นี้ไว้ใกล้มือเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

www.brother.com

THA เวอร์ชั่น A ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Brother QL-700

เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องพิมพ์ Brother QL-700 และเก็บ คู่มือฉบับนี้ไว้ใกล้มือเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

เรามีบริการและการสนับสนุนสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับเว็บไชตของเรา เราขอแนะนำให้คุณใช้โอกาสนี้เพื่อลงทะเบียนกับเราโดยไปที่:

> หน้าการสนับสนุนทางออนไลน์ http://solutions.brother.com/

หม**ายเหตุ:** คุณยังสามารถเข้าสู่เว็บไซด์ดังกล่าวได้จาก หน้าการลงทะเบียนผู้ใช้ทางออนไลน์ ซึ่งจะปรากฏเมื่อสิ้นสุดการติดดั้งชอฟท์แวร์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริการ รับประกันผลิตภัณฑ์เราหวังว่าคุณจะทำการลงทะเบียนกับเรา

[เนื้อหา

	บทนำ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1	การบำรุงรักษา •••••••••••
2	การแก้ไขปัญหา ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3	รายละเอียดผลิตภัณฑ์หลัก •••••••

1 การบำรุงรักษา

คุณสามารถดำเนินการบำรุงรักษาดัวเครื่องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในบาง สภาพแวดล้อมของการใช้งาน คุณอาจจำเป็นที่จะต้องทำการบำรุงรักษาบ่อยกว่าเดิม (เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม)

∎การบำรุงรักษาหัวพิมพ์

ม้วน DK (้กระดาษบันทึกด้วยความร้อน) ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้รับการออกแบบมา ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อม้วน DK ผ่านหัวพิมพ์ในระหว่างการ พิมพ์และการป้อนฉลาก หัวพิมพ์จะได้รับการทำความสะอาด

∎การบำรุงรักษาลูกกลิ้ง

้วิธีการทำค[ุ]วามสะอ[้]าดลูกกลิ้ง โปรดใช้แผ่นทำความสะอาดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

เมื่อคุณต้องการบำรุงรักษาลูกกลิ้ง โปรดเลือกใช้แต่แผ่นทำความสะอาดของ Brother เท่านั้น หากคุณเลือกใช้แผ่นทำความสะอาดที่ไม่ใช่ของ Brother อาจส่งผลให้พื้นผิวของลูกกลิ้ง เป็นรอย หรืออาจทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปรกติได้

1	กดปุ่ม ON/OFF ค้าง (心) เพื่อปิดเครื่อง Ql	-700
2	จับทีบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่อง Brother QL-700 จากนั้น ให้คุณยกฝาปิด ม้วน DK ขึ้นเพื่อเปิด	000000
3	นำมัวน DK ออก	



■การบำรุงรักษาช่องรับฉลาก

หากฉลา ทำำให้เครื่องติดเนื่องจากมีคราบกาว ติดที่ช่องรับฉลาก ให้ถอดปลั๊กออกแล้วใช้ผ้า ชุบเอธานอลหรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาด



2 การแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหาด้านล่างเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เครื่อง วิธีการดังต่อไปนี้อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ■ปัญหาชนิดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ QL ไม่พิมพ์ หรือได้รับ ข้อความแจ้งความผิดพลาดทางการ พิมพ์	 สายไฟของตัวเครื่องหลวมหรือไม่ ตรวจสอบ โดยการเสียบสายไฟของตัวเครื่องให้แน่นอีกครั้ง ดิดดั้งม้วน DK อย่างถูกต้องหรือไม่? หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้คุณทำการถอดม้วน DK ออก พร้อมทั้งทำการ ดิดดั้งใหม่อีกครั้ง ดัวเครื่องมีม้วน DK เหลืออยู่หรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีม้วน DK เหลืออยู่เพียงพอสำหรับการพิมพ์ ฝ่าปิดม้วน DK เปิดอยู่หรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีม้วน DK เหลืออยู่เพียงพอสำหรับการพิมพ์ ฝ่าปิดม้วน DK เปิดอยู่หรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝ่าปิดม้วน DK ปิดสนิทเรียบร้อย มีความผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ หรือมีความผิดพลาดเกี่ยวกับการส่ง กระดาษหรือไม่ ให้คุณปิดเครื่องพิมพ์ Brother QL และทำการเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง หากคุณยังพบปัญหาเดิมอยู่ แนะนำให้คุณดิดต่อศูนย์บริการบราเดอร์ที่ ใกล้เคียง หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อโดยใช้ฮับ USB ให้พยายามเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์เข้ากับ PC โดยตรง ถ้าไม่ ลองเชื่อมต่อด้วยพอร์ท USB อื่น
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่สว่าง	 • เสียบปลั๊กพลังงานแน่นหรือไม่? ดรวจสอบว่าเสียบปลั๊กพลังงานแน่นหรือไม่ ถ้าแน่น ให้ลองเสียบกับ เด้าเสียบบนผนังด้วอื่น
ฉลากที่พิมพ์มีเส้นสีที่ไม่ต้องการ หรือมีคุณภาพตัวอักษรต่ำ หรือฉลากไม่ป้อนอย่างถูกต้อง	 หัวพิมพ์หรือลูกกลิ้งสกปรกหรือไม่? แม้ว่าหัวพิมพ์จะยังคงสะอาดอยู่จากการใช้งานแบบธรรมดา แต่สิ่ง สกปรกหรือฝุ่นจากลูกกลิ้งอาจจะมาติดที่หัวพิมพ์ได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้ง โปรดดูที่ → "การบำรุงรักษาลูกกลิ้ง" ในหน้า 2
มีข้อความแจ้งเดือนความผิดพลาด การส่งข้อมูลปรากฏขึ้นบน PC	 เลือกพอร์ทถูกต้องหรือไม่? ตรวจสอบว่าได้เลือกพอร์ทที่ถูกต้องจากในรายการ "พิมพ์ไปยังพอร์ทต่อไปนี้" ในกล่องไดอะล็อกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ QL อยู่ในโหมดทำความเย็นหรือไม่ (ดวงไฟ STATUS กระพริบเป็นสี้สัม)? รอจนดวงไฟ STATUS หยุดกระพริบแล้วลองพิมพ์อีกครั้ง
ฉลากติดอยู่กับคัตเตอร์	 แนะนำให้คุณติดต่อศูนย์บริการบราเดอร์ที่ใกล้เคียง
ฉลากไม่ออกมาจากเครื่องหลังจาก พิมพ์	 ดรวจสอบว่าไม่มีอะไรขวางเส้นทางการออกจากเครืองของฉลาก ดรวจสอบว่ามัวน DK ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้องโดยการถอดมัวน DK แล้วดิดตั้งใหม่ ดรวจสอบว่าฝ่าปิดม้วน DK ปิดสนิทหรือไม่
คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี	 • มีฝุ่น หรือสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ลูกกลิ้ง ไม่สามารถหมุนได้อิสระหรือไม่? ให้คุณทำความสะอาดลูกกลิ้งโดยใช้แผ่นทำความสะอาด (มีจำหน่าย แยก) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ → "การบำรุงรักษา ลูกกลิ้ง"หน้า 2
หลังจากการเปลี่ยนมัวนในขณะที่เปิด ใช้คุณสมบัติ Add-In ระบบจะไม่ อัพเดตรูปแบบเลย์เอาด์	∙ ปิด P-touch Editor เพื่อออกจาก Add-In แล้วเปิด Add-In อีกครั้ง
ไม่มีไอคอน P-touch Add-In ใน Microsoft [®] Word	 เบิด Microsoft[®] Word จาก Microsoft[®] Outlook[®] หรือไม่? เลือก Microsoft[®] Word เป็นด้วแก้ไขเริ่มดันของ Microsoft[®] Outlook[®] หรือไม่? เนื่องจากข้อจำกัดของโปรแกรม Microsoft[®] Word Add-In จะไม่ทำงานในการตั้งค่าด้านบน ปิด Microsoft[®] Outlook[®] และ รีสตาร์ท Microsoft[®] Word

ปัญหา	วิธีแก้ไข
คัตเดอร์ผิดพลาด	 หากมีความผิดพลาดคัดเตอร์เกิดขึ้น ให้ปิดฝาครอบม้วน DK แล้วกดปุ่ม ON/OFF คัดเตอร์จะเลื่อนกลับสู่ดำแหน่งธรรมดาแล้วปิดเครื่องพิมพ์ โดยอัตโนมัติ หลังจากปิดเครื่องแล้ว ให้ตรวจสอบช่องนำฉลากออก และนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง
	 กำหนดฉลากให้เป็นแนวตั้งกับหัวพิมพ์ตามภาพด้านล่าง
	ช่องนำฉลากออกทิศทางการพิมพ์ ที่เหมาะสม
	 สแกนเนอร์บางชนิดจะไม่สามารถอ่านบาร์ได้ดได้ ลองใช้สแกนเนอร์ เครื่องอื่น เราขอแนะนำให้พิมพ์บาร์โค๊ดโดยดั้งค่าดัวเลือกคุณภาพการพิมพ์เป็น "ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการพิมพ์"
บาร์โค๊ดที่พิมพ์ไม่สามารถอ่านได้	Windows [®] XP. วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกคุณภาพการพิมพ์ เปิดคุณสมบัติการพิมพ์โดยไปที่ [คอนโทรลพาแนล] - [เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ] - [เครื่องพิมพ์และแฟ็กซ์] คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วเลือก [คุณสมบัติ] แล้วคลิก [รายการโปรดการพิมพ์] ในแท็บ [ทั่วไป]
	Windows Vista [®] : วิธีการเปลี่ยนดัวเลือกคุณภาพการพิมพ์ เปิดคุณสมบัติการพิมพ์โดยไปที่ [คอนโทรลพาแนล] - [เครื่องพิมพ์และเสียง] - [เครื่องพิมพ์] คลิกขวาที่ เครื่องพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วเลือก [คุณสมบัติ] แล้วคลิก [รายการโปรดการพิมพ์] ในแท็บ [ทั่วไป]
	Windows [®] 7: วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกคุณภาพการพิมพ์ เปิดคุณสมบัติการพิมพ์โดยไปที่ 🍘 - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยน การตั้งค่า แล้วเลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์] แล้วคลิก [รายการโปรด] ในแท็บ [ทั่วไป]
	Mac OS X 10.4.11 - 10.7: วิธีการเปลี่ยนดัวเลือกคุณภาพการพิมพ์ ให้เปิดกล่องไดอะล็อกการพิมพ์ แล้วเลือก "พื้นฐาน" จากเมนูปีอบอัพดัวเลือกการพิมพ์
หลังจากออกจาก P-touch Editor Lite ฉันจะทำการรีสตาร์ทโปรแกรมใหม่ ในระหว่างที่ยังเปิดเครื่องพิมพ์อยู่ หรือไม่?	มีวิธีการรีสตาร์ทอยู่สามวิธี ดำเนินการวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ • ปิดเครื่องพิมพ์ QL แล้วเปิดอีกครั้ง • ถอดสาย USB ออกแล้วเสียบอีกครั้งในระหว่างที่ยังเปิดเครื่องพิมพ์ • เปิดใช้ P-touch Editor Lite จาก My Computer
ฉันต้องการจะรีเซ็ตเครื่องพิมพ์	กดปุ่ม CUT ค้างในระหว่างที่กดปุ่ม ON/OFF ค้างเมื่อปิดเครื่อง เมื่อดวงไฟ Editor Lite เริ่มกระพริบ และดวงไฟ STATUS ติดขึ้นเป็นสี สัม กดปุ่ม CUT หกครั้งในระหว่างที่ยังคงกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ เครื่องจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ี่ 3 รายละเอียดผลิตภัณ*ฑ์*หลัก

ี**■**รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รา	ยการ	รายละเอียดทางเทคนิค
ส่วนแสดงผล		ดวงไฟ Editor Lite (เขียว) ดวงไฟ STATUS (เขียว สัม แดง)
	วิธีการพิมพ์	การพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรงผ่านทางหัวพิมพ์ความร้อน
	ความเร็วการพิมพ์	สูงสุด 150 มม./วินาที, สูงสุด 93 ฉลาก/นาที (ฉลากที่อยู่มาตรฐาน) (เมื่อเชื่อมต่อกับ PC และใช้งาน P-touch Editor)
	หัวพิมพ์	300 dpi/720 จุด
พิมพ์	ความกว้าง การพิมพ์สูงสุด	59 nn.
	ความยาว การพิมพ์สูงสุด	1 ນ.
	ความยาว การพิมพ์ต่ำสุด	12.7 มม.
คัตเตอร์		คัดเดอร์ทนทานแบบอัดโนมัติ
ปุ่ม		ປຸ່ມ ON/OFF (ປ່) ປຸ່ມ Editor Lite ປຸ່ມ FEED ປຸ່ມ CUT
อินเทอร์เฟซ		USB
การจ่ายพลังงาน		220 - 240 V AC 50/60Hz 1.1 A
ขนาด (ก x ล x ส)		128 มม. x 221 มม. x 153 มม.
น้ำหนัก		ประมาณ 1.1 กก. (ไม่รวมม้วน DK)

∎สภาพแวดล้อมการทำงาน

รา	ยการ	รายละเอียดทางเทคนิค
05	Windows®	Microsoft [®] Windows [®] XP/Windows Vista [®] /Windows [®] 7
03	Macintosh	Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (ใช้กับ P-touch Editor 5.x เท่านั้น)
ສວຣ໌ດດີສດ໌	Windows®	พื้นที่ดิสก์ 70 MB หรือมากกว่า
ย เวขเขเญก	Macintosh	พื้นที่ดิสก์ 100 MB หรือมากกว่า
	Windows®	Windows [®] XP: 128 MB หรือมากกว่า Windows Vista [®] : 512 MB หรือมากกว่า Windows [®] 7: 1 GB (32-bit) หรือ 2 GB (64-bit) ขึ้นไป
หน่วยความจำ	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB หรือมากกว่า Mac OS X 10.5.x: 512 MB หรือมากกว่า Mac OS X 10.6: 1 GB หรือมากกว่า Mac OS X 10.7: 2 GB หรือมากกว่า
อื่น ๆ		ไดร์ฟ CD-ROM
อุณหภูมิการท่	้างาน	10°C ถึง 35°C
ความชื้นการทำงาน		20% ถึง 80% (โดยไม่มีการควบแน่น)