

# ユーザーズガイド



ラベルプリンター QL-720NW



本機をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。ま た、本書はお読みになった後、いつでも見られるところに 大切に保管してください。

#### マニュアルの種類のご案内

本機を正しくお使いいただくために、また幅広く活用いただくために、次のマニュアル を用意しています。 本機をお使いになる前に必ずお読みください。

#### ■ かんたん設置ガイド

本機の接続や付属品の確認、ソフトウェアのインストール方法など、本機を使用するた めの基本的な情報を記載しています。 本書をお読みになる前に必ずお読みください。

#### ■ ユーザーズガイド(本書)

本機の機能やより詳しい操作、ソフトウェアのアンインストール方法、メンテナンス方 法などを説明しています。

#### ■ ソフトウェアユーザーズガイド

本機でのソフトウェアの使用方法を説明しています。

#### ■ ネットワークユーザーズガイド

本機のネットワーク設定方法を説明しています。

## 目次

	目次 ••••••••••••••••
1	インターフェイスケーブルのご使用について ・・・・・・・・・・2
2	ソフトウェア / プリンタードライバーをアンインストールする・・・4
	ソフトウェア / ユーザーズガイドをアンインストール
	する (Windows®)・・・・・・4
	プリンタードライバーをアンインストールする (Windows®)・・・・・・5
	P-touch Editor をアンインストールする (Macintosh)・・・・・・・・・・・・7
	プリンタードライバーをアンインストールする (Macintosh)・・・・・・8
3	ラベルの種類・・・・・・9
4	一般的な手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5	Status ランプ ······12
6	マスストレージ ・・・・・13
7	iPrint&Label······15
8	QL Utility ······16
	ソフトウェアの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
	QL Utility を使用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
9	お手入れ ・・・・・・19
10	こんなときには ・・・・・21
11	主な仕様 ・・・・・24

### 1 インターフェイスケーブルのご使用について

RS-232C ケーブルとネットワークケーブルは標準の付属品ではありま せん。 ご利用のインターフェイスに適したケーブルをご使用ください。

・USBケーブル 付属のケーブルを使用してください。

・RS-232Cケーブル

本機で使用可能なシリアルケーブル(RS-232Cケーブル)のピン割り当てを下表に 示します。これらのケーブルは、オンラインストアで購入可能です。長さが2メートル を超えるインターフェイスケーブルは使用しないでください。

本機側

(D-sub メス、ロックネジ #4-40 インチネジ)

パソコン側 (D-Sub9P メス)

信号名	ピン番号	ピン割り当て	ピン番号	信号名
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

① 本機のRS-232Cシリアルコネクタ部分は、制限電源(Limited Power Source)ではありません。

・ネットワークケーブル 10BASE-Tまたは100BASE-TX Fast Ethernet Network用のストレートの Category5(以上)のツイストペアケーブルを使用してください。

#### 重要

EMC 制限を順守するには、付属の USB インターフェイスケーブルを 使用してください。

EMC 制限を順守するには、シールドされたインターフェイスケーブルを使用してください。

ブラザー工業株式会社によって明示的に承認されていない変更や改変 を行った場合、お客様が本機を使用する権限は無効になります。

- ・LAN接続に関する注意:
   本機を過電圧になりやすいLANに接続しないでください。
  - RS-232C 接続に関する注意:
     本機のRS-232Cシリアルコネクタ部分は、制限電源(Limited Power Source) ではありません。



ここでは、ソフトウェアとプリンタードライバーのアンインストール手順を説明しま す。下記のステップでは、モデル名 の「XX-XXXX」の部分をご使用のプリンター名に 置き換えてお読みください。

#### ゙ ソフトウェア / ユーザーズガイドをアンインストール する(Windows<sup>®</sup>)

Windows<sup>®</sup> XP/Windows Server<sup>®</sup> 2003 の場合 [コントロールパネル] から [プログラムの追加と削除] を選択します。 [プログラムの追加と削除] ダイアログボックスが表示されます。

Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008 の場合 [コントロールパネル] から [プログラム]を選んで、[プログラムのアンインス トール] を開きます。 [プログラムのアンインストールまたは変更] ダイアログボックスが表示されま す。

**2** Windows<sup>®</sup> XP/Windows Server<sup>®</sup> 2003 の場合 削除したい取扱説明書 / ソフトウェア(P-touch Editor 5.0 など)を選択し、 [削除]をクリックします。

Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008 の場合 削除したい取扱説明書 / ソフトウェア(P-touch Editor 5.0 など)を選択し、 [アンインストール]をクリックします。

**3** [OK] または [ はい ] をクリックします。 アンインストール操作が開始されます。

 

 「プログラムの追加と削除] (Windows<sup>®</sup> XP/Windows Server<sup>®</sup> 2003) または[プログラムのアンインストールまたは変更] (Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008) ダイ アログボックスを閉じます。 Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/ユーザーズガイド がアンインストールされます。

### プリンタードライバーをアンインストールする (Windows<sup>®</sup>)

1

本機の電源を切ります。

2 Windows<sup>®</sup> XP の場合 [コントロールパネル] から[プリンタとその他のハードウェア]を選んで[プリ ンタと FAX] を開きます。

Windows Server<sup>®</sup> 2003 の場合 [コントロールパネル] から [プリンタと FAX] を開きます。

Windows Vista<sup>®</sup> の場合 [コントロールパネル] から [ハードウェアとサウンド] を選んで [プリンタ]を 開きます。

Windows<sup>®</sup> 7 の場合 [
[から[デバイスとプリンター]を開きます。

Windows Server<sup>®</sup> 2008 の場合 [コントロールパネル] から [プリンタ] を開きます。 ぼ 詳細については、Windows<sup>®</sup> ヘルプをご覧ください。

3 Windows<sup>®</sup> XP/Windows Server<sup>®</sup> 2003 の場合 「Brother XX-XXXX」を選んで、[ファイル] - [削除]をクリックします。

Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008 の場合 「Brother XX-XXX」を選んでアイコンを右クリックした後、[削除] (Windows Vista<sup>®</sup>/Windows Server<sup>®</sup> 2008) または[デバイスの削除] (Windows<sup>®</sup> 7) をクリックします。



#### P-touch Editor をアンインストールする (Macintosh)

P-touch Editor がインストールされているドライブの「アプリケーション」 - 「P-touch Editor 5.0」 - 「Uninstall P-touch」 - 「UninstallPtEditor.command」の順にダブルクリックします。「ターミナル」画面が表示され、アンインストールが開始されます。
 ・ソフトウェアをアンインストールするときは、管理者権限を持つユーザー

 でログインしてください。
 「UninstallPtEditor.command」をダブルクリックしても、「ターミナル」 画面が表示されないときは、右クリック(もしくはControl キー + マウス クリック)でコンテキストメニューを表示させ、「ターミナル」を選択しま す。

●をクリックして、「ターミナル」画面を閉じます。

**3**「アプリケーション」フォルダー内の「P-touch Editor 5.0」フォルダーを削除します。

 「P-touch Editor 5.0」フォルダーを削除する前に必要なファイルなどが 残っていないか確認してください。

P-touch Editor のアンインストールが完了しました。

2

#### プリンタードライバーをアンインストールする (Macintosh)



### 3 ラベルの種類

本機で作成できるラベルの例です。

さまざまなラベルから選ぶことができます。詳細については、「かんたん設置ガイド」 の消耗品一覧を参照してください。

#### 作成したいラベルの種類を選択します。



名称	洋生菓子
商品名	いちごのロールケーキ
原材料	卵、生クリーム、砂糖、 小麦粉、苺、キウイ、ブル ーベリー、油脂、乳化剤
内容量	1台
消費期限	11.12.25
保存方法	冷藏保存(10℃以下)
製造者	ブラザープランニング (ショッププロユース) 東京都中央区京橋3-3-8 電話 03-3274-XXXX



DK-2210



このセクションでは、ラベルを作成するための一般的な手順について説明します。

#### ■パソコンに接続してラベルを作成する ラベルデータを作成します。 P-touch Editor を使用して、テキストを直接入力するか、Microsoft<sup>®</sup> Office ア プリケーションからテキストをコピーします。 P-touch Editor のさまざまな編集機能を使用して、ラベルの書式を設定したり、 修飾を設定します。 ・P-touch Editor でテキストを ・Microsoft<sup>®</sup> Office からテキストを コピーします。(Windows<sup>®</sup> Microsoft<sup>®</sup> Wordの場合) 入力します。 and the first of the sub-series some sub-The second secon 〒103-687 時代市営営営業会123-56 〇大業業務長会社 協営部 大倉美人 D I II A. H H H H TEAL MARTINETERS AE - 887 N F KR LL THEFTER CONSCILLENDER LIFER, -MERTELEY, ME. MANDE-SEL THEORY, METHA-OMNEREL-LESTOTET, -SHERT - MERE CARSALESTOTET, -ラベルの作成方法の詳細については、ヘルプを参照してください。 2 ラベルを印刷します プリンターからラベルを印刷します。



① 紙詰まりにならないように、ラベル出力スロットからラベルを取り出します。

■パソコンに接続せずに本体のみでラベルを作成する (Windows<sup>®</sup>のみ)

ラベルデータを作成して、プリンターに転送します。(CD-ROM に収録されているソフトウェアユーザーズガイドの P-touch Transfer Manager の使用方法の章を参照してください。)



## 5 Status ランプ

#### ■ Status ランプの定義

本機の Status ランプは、現在の動作状態を示します。

ランプ	状態
消灯 〇	電源が切れています。
緑色のランプが点灯 ©	電源が入っています。
緑色のランプが点滅 〇〇〇〇〇〇〇	パソコンからデータを受信しています。 データを転送しています。 プリンター設定のデータを作成しています。
オレンジ色のランプが点灯 ©	ロールカバーが開いています。 ロールカバーをきちんと閉め てください。 本機がリセット移行中です。
オレンジ色のランプが点滅 〇〇〇〇〇〇	冷却中(プリントヘッドの温度が下がるまでお待ちください) 本機がリセット移行中です。
赤色のランプが点灯 ©	本体ファームウェアアップデート実行中です。
赤色のランプが点滅 ○○○○○	次のいずれかのエラーを示します。 赤色のランプがゆっくり点滅(1秒ごとに点滅) ・DK ロールが正しくセットされていません。 ・ラベル送りエラー ・DK ロールがありません。 ・送信エラー ・(動作中に) ロールカバーが開いています。 ・データ処理エラー ・アクセスポイントの検索/接続エラー 赤色のランプが約1秒消えた後で早く2回点滅 ・カッターエラー (「こんなときには」を参照してください) 赤色のランプが早く点滅 ・EEPROMエラー (修理に出してください)



#### ■説明

マスストレージ機能を使用すると、パソコンなどの機器から USB 経由でプリンターに データを送り、コマンドを実行できます。プリンターのマスストレージ領域にコピーさ れたファイルは、Wi-Fi ボタンを押すと実行されます。

以下のような状況に便利です。

- ・専用ツールを使わずに管理者より配布されたテンプレート(「.blf」フォーマット)や コマンドファイル(「.bin」フォーマット)の設定を適用したいとき
- ・プリンタードライバーをインストールしないでコマンドを実行したいとき
- ・データ送信や印刷にUSBを使うOS(Windows<sup>®</sup>以外のものも含む)とプリンターを 一緒に使いたいとき

#### ■マスストレージ機能を使用する

本機の電源がオフになっているのを確認します。 2 Wi-Fi ボタンを押しながら、電源ボタンを押し続けます。 Status ランプと Wi-Fi ランプが緑色に点滅し始めたら、Wi-Fi ボ タンを離します。 両ランプが数回点滅した後、Status ランプが自動で緑色の点灯に 切り替わります。 3 パソコンや他の機器を USB 経由で本機と接続します。パソコンや 他の機器に、本機のマスストレージ領域が表示されます。 🐼 自動でマスストレージ領域が表示されない場合は、パソコンや他の機器の取 扱説明書を参照して表示してください。 **4** コピーしたいファイルをマスストレージ領域にドラッグアンドド ロップします。 Wi-Fi ボタンを押します。 コマンドファイルが実行されます。 ファ 5 イルが実行されている間、Wi-Fi ランプが緑色に点灯します。 ファイルが実行されると、Wi-Fi ランプは消灯します。 6 マスストレージ機能を停止するには、本機の電源をオフにします。 本機が通常の操作モードに戻ります。

- ・ 本機の電源がオフになると、マスストレージモードが無効になり、マスストレージ領域にあるすべてのファイルが削除されます。
  - ・このモードは「.bin」および「.blf」形式のファイルをサポートしています。他の 形式のファイルを本機能に使用しないでください。
  - マスストレージ領域にはフォルダーを作成しないでください。フォルダーが作成 されると、フォルダー内のファイルは実行されません。
  - ・マスストレージ領域の容量は2.45MBです。2MB以上のファイルの使用は保証で きません。
  - ・複数のファイルがマスストレージ領域にコピーされた場合、コピーされた順番に
     実行されます。複数のファイルがマスストレージ領域に一度の操作でコピーされた場合、ファイルが実行される順番は保証できません。
  - ・Wi-Fi、有線ネットワークインターフェースおよび RS-232C は、本機がマススト レージモード中には使用できません。

### 7 iPrint&Label

Brother iPrint&Label アプリケーションを使用すると、Apple iPhone、iPad、および iPod touch、または Android スマートフォンから直接本機で印刷することができま す。

Brother iPrint&Label アプリケーションは、App ストアまたは Google Play から無償 でダウンロードできます。

App ストアまたは Google Play から、「Brother iPrint&Label」を検索してください。

Brother iPrint&Label アプリケーションは以下の機能をサポートしています。

- ・任意のテキストを入れたラベルを印刷
- ・任意のテキストをテンプレートに入れてラベルを印刷
- ・あらかじめデザインされたラベルをラベルコレクションから選択して印刷
- ・お使いの Apple iPhone、iPad、iPod touch、または Android スマートフォンに保存 された写真を印刷

本製品の仕様は、予告なく変更されることがあります。

### 8 QL Utility

### ソフトウェアの概要

QL Utility は本機の初期設定を変えることができるプログラムです。

通常、パソコンのアプリケーションを使用して文書を印刷する場合は、プリンタードラ イバー画面で印刷設定を行ってからデータを本機に送信して印刷されます。QL Utility は、プリンタードライバー画面で設定する印刷設定より、さらに詳細な設定を行う場合 に使用します。

① QL Utilityの設定は本機が待機状態のときに行ってください。本機の動作中に設定 を行うと誤動作の原因となります。

### QL Utility を使用する

#### ■ QL Utility を使用する前に

- ・本機に電源が接続されていることを確認してください。
- ・プリンタードライバーがインストールされていて、使用できる状態であることを確認 してください。
- ・本機をUSBまたはRS-232Cでパソコンに接続してください。

#### ■ QL Utility を起動する(Windows<sup>®</sup>)

設定対象となるプリンターをパソコンに接続します。

1

 【スタート] - [すべてのプログラム(またはプログラム)] [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool] の順にクリックします。[Printer Setting Tool] 画面が表示されます。

7

3	手順 <b>1</b> で接続したプリンターを選択し	👔 Printer Setting Tool	×
	++	選択したプリンターに対し、詳細設定を行ないます。	
	まり。	ブリンター(P): Brother XX-XXXX	•
		新たに用紙を追加したり、用紙情報の編集を行います。	
			参カスタムラベルツール(⊆)
		印字濃度やブリンターの電源制御などを行います。	
			・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		ブリンターのネットワーク設定を行います。	
			※ネットワーク設定ツール(N)
			(#Z/V)
			4% I ( <u>X</u> )

4 [ユーティリティ]ボタンをクリックします。 メイン画面が表示されます。 詳しくは、「QL Utilityの使用方法」をご確認ください。

#### ■ QL Utility を起動する (Macintosh)

1 設定対象となるプリンターを Mac に接続します。

Macintosh HD] - [アプリケーション] - [Brother] - [Utilities] - [Brother QL-7xx Utility] の順にクリックします。
 メイン画面が表示されます。
 詳しくは、「QL Utility の使用方法」をご確認ください。

#### ■ QL Utility の使用方法

QL Utility のメイン画面から、設定を変更したい項目のチェック ボックスにチェックを入れます。

2 プルダウンメニューからご希望の設定を選択、または数値を入力します。

 3 [設定] をクリックして本機に設定を保存します。
 ◎ QL Utilityを終了すると設定が保存され、次回起動したときに終了時の設定が 適用されます。
 ただし、QL Utilityの起動時に、あらかじめプリンターが接続されている場合は、そのプリンターの設定が適用されますので、ご注意ください。

#### 通電時パワーオン

電源コードをさしたとき、プリンターの電源を自動 的にオンにするかどうかを設定します。 設定値: **[OFF]、[ON]** 

#### オートパワーオフ時間

#### パワーオン時のネットワーク設定

プリンターの電源がオンになったときの、Wi-Fi 経 由または有線でネットワークに接続する状態を設定 します。

設定値: **[常に無線 LAN]、[常に有線 LAN]、** [**前回の状態維持]** 

#### 設定コマンドの書き出し

選択したタブに表示される内容をコマンド形式ファイル(.bin)で保存します。

現在の設定	OFF		現在値(山)
設定(5)	OFF	•	設定する( <u>A</u> )
オートパワーオフ®	間		
現在の設定	60	分	現在値(图)
設定(1)	60 💌	分	設定する(P)
吨指定するとオ	ートパワーオフしません。		
パワーオン時のネ	ットワーク設定		
現在の設定	前回の状態維持		現在値(型)
設定(6)	前回の状態維持	•	設定する(し)

設定画面例(上図は Windows<sup>®</sup> の場合)

#### 本体情報印刷の設定

本体設定印刷を行ったとき、表示される本体情報の 項目を設定します。 設定値: **[すべて]、[使用履歴]、[本体設定]、 [本体転送データ]** 

#### コマンド系

プリンターのコマンド系を設定します。 設定値:[**ラスター]、[ESC/P]、[P-touch** Template]

er transferend inter	6	
本体情報印刷の	設定	
現在の設定	すべて	現在値(山)
設定(S)	₫^(Ţ	設定する(A)
- 177/F系		
現在の設定	ESC/P	現在値(B)
設定( <u>E</u> ):	ESC/P •	設定する(P)

設定画面例(上図は Windows<sup>®</sup> の場合)

#### ボーレート(Windows<sup>®</sup> のみ)(RS-232C 接続 時のみ)

ボーレートを設定します。 設定値: [9600], [57600], [115200]

ボーレート			
シリアル接続の時のみ	指定できます。		
現在のボーレード(PC	設定) 9600	bps	現在値(8)
接続ポート	USB001		
ボーレード( <u>D</u> ):	9600	✓ bps	設定する( <u>A</u> )

### 9 お手入れ

本機は、必要に応じてお手入れをしてください。ほこりの多い場所など、使用される環 境によっては、頻繁にお手入れをする必要があります。

#### ■プリントヘッドのお手入れ

本機で使用する DK ロール(感熱紙タイプ)は、自動的にプリント ヘッドを掃除するように作られています。印刷中またはラベルフィー ド中に、DK ロールがヘッドを通り過ぎたときに、プリントヘッドが 掃除されます。

#### ■ローラーのお手入れ

クリーニングシート(別売)を使用してローラーを掃除します。

ローラーのお手入れをする場合は、本機専用のクリーニングシートのみを使用して ください。 それ以外のクリーニングシートを使用すると、ローラーの表面にキズをつけたり、 故障したりする場合があります。

1 電源ボタン(心)をしばらく押し続けて、本機の電源を切ります。







#### ■ラベル排出口のお手入れ

ラベル排出口(金属のプレート部と 樹脂のガイド部)に糊が付着して、 紙詰まりが生じる場合は、コンセン トから電源プラグを抜き、ラベル排 出口をエタノールまたはイソプロピ ルアルコールに浸した布でふき取っ てください。



## 10 こんなときには

使用中に問題が発生したときは、該当する項目を参照して、対処してください。

#### ■おかしいな?と思ったとき

問題点	対処方法
印刷できない。印刷エラーが表 示される。	<ul> <li>ケーブルが外れていませんか?</li> <li>ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。</li> <li>DKロールが正しくセットされていますか?</li> <li>正しくセットされていない場合は、DKロールを取り外して、セットしなおしてください。</li> <li>DKロールを使い切っていませんか?</li> <li>ロールが残っているか確認してください。</li> <li>DKロールカバーが開いていませんか?</li> <li>DKロールカバーが閉じているか確認してください。</li> <li>印刷エラーや送信エラーが発生していませんか?</li> <li>本機の電源を切り、再び電源を入れてください。それでもエラーが表示される場合は、お買い上げの販売店またはブラザーコールセンターにお問い合わせください。</li> <li>本機が USB ハブを経由してパソコンに接続されている場合は、パソコンに直接接続してください。パソコンに直接接続してください。</li> </ul>
Status ランプが点灯しない。	・電源コードが正しく差し込まれていますか? 電源コードが差し込まれていることを確認してください。正 しく差し込まれている場合は、別のコンセントに差し込んで みてください。
ラベルに筋が入る。印字品質が 低い。ラベルが正しく引き込ま れない。	<ul> <li>・プリントヘッドやローラーが汚れていませんか?</li> <li>プリントヘッドは通常の使用では汚れませんが、ローラーからのほこりや汚れがプリントヘッドに溜まる場合があります。</li> <li>このような場合は、ローラーを掃除してください。詳しくは、19ページの「ローラーのお手入れ」を参照してください。</li> </ul>
データ送信エラーがパソコンに 表示される。	<ul> <li>・正しいポートが選択されていますか?(Windows<sup>®</sup>のみ) プリンターのプロパティダイアログボックスの「印刷する ポート」リストで正しいポートが選択されているか確認して ください。</li> <li>・本機が冷却モード(Status ランプがオレンジ色に点滅)に なっていませんか?</li> <li>・Status ランプが点滅しなくなるまで待ってから、再び印刷し てください。</li> </ul>
ラベルがカッター周辺で詰ま る。	・お買い上げの販売店またはブラザーコールセンターにお問い 合わせください。
印刷後、ラベルが正しく排出さ れない。	・ラベルの排出経路がふさがっていないか確認してください。 ・DK ロールを取り外して、セットしなおし、DK ロールが正し くセットされているか確認してください。 ・DK ロールカバーがきちんと閉じているか確認してください。
アドインが有効なときに新しい ラベルロールを取り付けても、 レイアウトスタイルが更新され ない。(Windows <sup>®</sup> のみ)	・アドインを有効にする前に(P-touch機能が Microsoftツー ルバーに追加される前に)、新しいロールをセットしませんで したか?アドインを終了して、2 番目の種類のラベルロール をセットし、アドインを再起動してください。

問題点	対処方法
	・Microsoft <sup>®</sup> Outlook <sup>®</sup> からMicrosoft <sup>®</sup> Wordを起動していま
Microsoft <sup>®</sup> Word のアドイン アイコンが表示されない。 (Windows <sup>®</sup> のみ)	せんか? ・また、Microsoft <sup>®</sup> Outlook <sup>®</sup> の規定の電子メールエディター にMicrosoft <sup>®</sup> Word が選択されていませんか? プログラムの制約により、Microsoft <sup>®</sup> Word のアドインは上 記設定では使用できません。Microsoft <sup>®</sup> Outlook <sup>®</sup> を終了し て、Microsoft <sup>®</sup> Wordを起動しなおしてください。
カッターエラー	<ul> <li>・カッターエラーが発生した場合は、DKロールカバーを閉じた まま、電源ボタンを押します。カッターが正常位置まで戻り、</li> <li>本機の電源が自動的に切れます。本機の電源が切れてから、</li> <li>ラベル排出口を点検して、紙詰まりを取り除きます。</li> </ul>
	<ul> <li>・以下のように、ラベルがプリントヘッドに対して縦になるようにセットしてください。</li> </ul>
	ブリントヘッド ラベル ラベル ・ #奨 印刷方向
	・別のバーコードスキャナを試してください。 ・Editor 上で印刷ボタンを押し「品質優先」を有効にしてバー コードを印刷することをお奨めします。
印刷されたバーコードが読めな い。	Windows <sup>®</sup> XP: 印刷品質の設定を変えるには、[コントロールパネル]-[プリ ンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX] から、設定 を変更するプリンターのプロパティを開き、[基本設定] タブの [印刷設定] をクリックします。
	Windows Vista <sup>®</sup> : 印刷品質の設定を変えるには、[コントロールパネル]-[ハー ドウェアとサウンド]-[プリンタ] から、設定を変更するプリ ンターのプロパティを開き、[基本設定] タブの [印刷設定] を クリックします。
	Windows <sup>®</sup> 7: 印刷品質の設定を変えるには、 <sup>③</sup> - [デバイスとプリンター] か ら、設定を変更するプリンターのプロパティを開き、[基本設 定] タブの [基本設定] をクリックします。
	Mac OS X 10.5.8 - 10.7: 印刷品質の設定を変えるには、プリンターのプロパティを開 き、[基本設定]タブを開いて行います。
プリンターをリセットしたい。 パソコンから転送したデータを 削除したい。	・本機の電源が切れた状態で、カットボタンを押しながら、電源ボタンを押し続けます。Wi-Fiランプが点滅を始め、Statusランプがオレンジ色になったら、電源ボタンを押したまま、カットボタンを6回押します。本機がリセットされます。パソコンから転送されたデータはすべて削除されて、お買い上げいただいたときの状態にもどります。
現在の印刷ジョブをキャンセル したい。	・プリンターの電源が入っていることを確認して、電源ボタン を押します。

問題点	対処方法
	・プリンターが逐次印刷に設定されていませんか? その場合は、印刷モードをバッファ印刷に設定してください。
	Windows <sup>®</sup> XP : [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] から、プリンター名を右クリックして[印 刷設定] をクリックします。 [ーページ分のデータを受信してから印刷を開始する]オプ ションを選択します。
	Windows Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7: [コントロールパネル] から[デバイスとプリンター]を開き ます。プリンター名を右クリックして、[印刷設定]をクリッ クします。[その他の設定]タブの[一ページ分のデータを受信 してから印刷を開始する]オプションを選択します。
USBケーブル経由で印刷する ときに、プリンターが一時停止 と印刷を繰り返す。	Mac OS X 10.5.8 - 10.7: プリンターのプロパティから[基本設定]タブを開きます。 [ーページ分のデータを受信してから印刷を開始する]オプ ションを選択します。
	・もうひとつの解決策は、USB印刷が完了するまで、ネット ワークケーブルを取り外しておくことです。 ************************************
	で、 **2世4 3月20 Windows <sup>®</sup> の場合
有線ネットワーク上のプリン ターから印刷できない。	<ul> <li>・ネットワークケーブルが接続されているか確認してください。</li> <li>・無線ランプが消灯していますか?</li> <li>無線ランプが点灯/点滅している場合は、Wi-Fiボタンを押して消灯します。</li> </ul>
有線ネットワーク用のプリン タードライバーをインストール できない。	・ネットワークケーブルが接続されているか確認してください。 ・無線ランプが消灯していますか? 無線ランプが点灯/点滅している場合は、Wi-Fiボタンを押し て消灯します。
無線ネットワーク上のプリン ターから印刷できない。	・無線ランプが点灯していますか? 無線ランプが点灯していない場合は、Wi-Fiボタンを押して点 灯します。
無線ネットワーク用のプリン タードライバーをインストール できない。	・無線ランプが点灯していますか? 無線ランプが点灯していない場合は、Wi-Fiボタンを押して点 灯します。

### 11]主な仕様

#### ■製品仕様

項目		QL-720NW
表示		Wi-Fiランプ (緑)、Status ランプ (緑、オレンジ、赤)
	印刷方式	サーマルヘッドによるダイレクトサーマル方式
	印刷スピード*1	最大 150mm/秒、93ラベル/分(宛名ラベル) (P-touch Editorを使って USBケーブル経由でパソコンに接続 時)
印刷	プリントヘッド	300dpi/720 ドット
	最大印刷幅	59mm
	最大印刷長さ	lm
	最小印刷長さ	12.7 mm
カッター		オートカッター
ボタン		電源ボタン(�)、Wi-Fiボタン、フィードボタン(†)、 カットボタン(��
電源		100V AC 50/60Hz 2.1 A
サイズ		128 (W) x 236 (D) x 153 (H) mm
重量		約 1.2 kg (DKロールを除く)
本体メモリ-	_	6MB(ユーザー使用領域)

\*1 ご使用のメディア(テープ / ラベル)によって異なります。

#### ■動作環境

項目		QL-720NW
OS	Windows <sup>®*1</sup>	Windows <sup>®</sup> XP/Windows Vista <sup>®</sup> /Windows <sup>®</sup> 7 Windows Server <sup>®</sup> 2003/2008/2008R2
	Macintosh	Mac OS X 10.5.8 - 10.7
インター フェイス	Windows <sup>®</sup>	RS-232C <sup>+3</sup> 、 USB 2.0フルスピード、 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX、 無線ネットワーク
	Macintosh	USB 2.0 フルスピード、 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX、 無線ネットワーク
ハード ディスク	Windows®	ディスク空き容量 70MB以上* <sup>2</sup>
	Macintosh	ディスク空き容量 200 MB以上 <sup>*2</sup>
メモリー	Windows®	Windows <sup>®</sup> XP:128 MB以上 Windows Server <sup>®</sup> 2003:256 MB以上 Windows Vista <sup>®</sup> /Windows Server <sup>®</sup> 2008/2008 R2:512 MB 以上 Windows <sup>®</sup> 7:1 GB (32-bit)または 2GB (64-bit)以上
	Macintosh	Mac OS X 10.5.8 :512MB以上 Mac OS X 10.6 :1GB以上 Mac OS X 10.7 :2GB以上
その他		CD-ROM ドライブ
動作温度		10°C~35°C
動作湿度		20%~ 80%(結露しないこと)

- \*1 Microsoft<sup>®</sup> が推奨する条件に合う、パソコンにインストールされている必要があります。
- \*2 すべてのオプションを選択してソフトウェアをインストールするときに必要な空き 容量。
- \*3 Windows 用、Mac 用プリンタードライバーは、RS-232C インターフェイスでの 印刷に対応していません。

お問い合わせ窓口(ブラザーコールセンター) 0120-590-383 受付時間:9時~12時/13時~17時 ※日・祝祭日及び当社休日を除く (ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています)

当社サービス&サポートホームページ「ブラザーソリューションセンター」 (http://solutions.brother.co.jp/) では、最新 OS への対応状況、最新ソフトウェアの ダウンロード、よくある質問など皆様のお役に立てる情報を提供しております。 ※ブラザーソリューションセンターには、当社ホームページ (http://www.brother.co.jp/) 内の P-touch 製品ページからもアクセスすることができ ます。