brother

Guia de Consulta Rápida

TD-2020 TD-2120N TD-2130N

Obrigado por ter adquirido a Brother TD-2020/2120N/2130N. A TD-2020/2120N/2130N (referida doravante como "a impressora") é uma impressora térmica de secretária. Certifique-se de que lê o Manual do Utilizador (CD-ROM), o Guia de Segurança de Produto (impresso), o Guia de Consulta Rápida (este manual), o Manual do Utilizador de Software (CD-ROM) e o Manual do Utilizador de Rede (CD-ROM: apenas TD-2120N/2130N) antes de utilizar a impressora. Sugerimos que mantenha estes documentos num local acessível para futuras consultas. Para transferir os manuais mais recentes, visite o Brother Solutions Center em http://support.brother.com, onde também pode transferir os controladores e utilitários mais recentes para a sua impressora, obter suporte ao produto e ler respostas a perguntas frequentes (FAQ). As opções não podem ser utilizadas com a TD-2020.

As opções podem ser utilizadas com a TD-2120N/2130N. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador.

> Impresso na China POR LBC309001A

Instalar o software e o controlador da impressora

A captura de ecrã apresentada abaixo pode diferir ligeiramente da imagem do produto real.

NOTA

Se estiver a utilizar o Windows® 8, certifique-se de que o Adobe® Reader® é o programa predefinido para abrir ficheiros PDF e que o Internet Explorer é o browser predefinido

Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade de CD-ROM. Se for apresentado o ecrã de idioma, escolha o seu idioma

2 Clique em [Instalação standard].

Pode consultar o Manual do Utilizador ao clicar em [Manuais do Utilizador].



- 3 Leia o contrato de licença e clique em [Concordo] se concordar com os termos e condições.
- Olique em [Instalar] para iniciar a instalação e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação standard.

Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM

Desembalar a TD-2020/2120N/2130N

Verifique se a embalagem contém o seguinte antes de utilizar a impressora Se algum elemento faltar ou estiver danificado, contacte o seu revendedor Brother.



Inserir o rolo RD

Prima sem soltar o botão 🕛 (Energia) para desligar a impressora. Prima a patilha de libertação da tampa (1) de ambos os lados e levante para abrir a tampa superior do compartimento do rolo RD. Abra as guias de papel levantando a patilha de ajuste das guias de papel (2) e puxe as guias de papel para fora.



Insira o rolo RD de modo a que as etiquetas sejam alimentadas com o lado a imprimir virado para cima (1), como ilustrado.



Descrição geral



evitar ferimentos quando a impressora

não estiver a ser utilizada, instale a

tampa sobre a barra de corte

11 Sensor transmissivo/intervalo 12 Guia de papel 13 Guia da ponta de papel 14 Patilha de ajuste das guias de papel 15 Rolo de impressão 16 Sensor refletivo/marca preta 17 Ranhura de alimentação de papel externo 18 Porta série 19 Entrada para o transformador de corrente 20 Porta mini-USB 21 Porta de entrada USB (apenas TD-2120N/2130N) 22 Porta de rede Ethernet (apenas TD-2120N/2130N)

(TD-2120N/2130N)

had la G

Inserir o rolo RD (continuação)

- 8 Enquanto mantém levantada a patilha de ajuste das guias de papel (1), empurre ambas as guias de papel (2) para se ajustarem à largura do papel. Introduza a extremidade do rolo RD por debaixo das guias
 - da ponta de papel (3)



- Posicione a extremidade do papel centrada sobre o rolo de impressão e ligeiramente fora da saída de papel
- 6 Feche a tampa superior do compartimento do rolo RD pressionando-a no centro até que encaixe no lugar.

Prima o botão 🕛 (Energia) para ligar a impressora Depois de carregar o papel, verifique se o sensor transmissivo/intervalo e o triângulo na impressora estão alinhados ou, se houver uma marca preta no papel, verifique se a marca preta está alinhada com a linha central do sensor refletivo/marca preta

Imprimir

- Instale o software e o controlador da impressora.
- 2 Verifique se a impressora possui a fonte de alimentação correta. (Certifique-se de que o transformador de corrente está ligado a uma tomada de alimentação CA ou que está instalada uma bateria recarregável de iões de lítio totalmente carregada.)
- Iigue a impressora. O indicador POWER (Energia) acende-se a verde.
- 4 Ligue a impressora a um computador.
- **6** Insira o rolo RD.
- Imprima recibos ou etiquetas.
- 🕜 Segure uma ponta do papel ejetado e puxe para cima e na diagonal em direção à outra ponta.

Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM

Ligar a impressora a uma tomada de alimentação CA

Lique o transformador de corrente à impressora e, em seguida, lique o cabo elétrico CA a uma tomada de alimentação CA para alimentar a impressora

- Ligue o transformador de corrente à impressora.
- 2 Ligue o cabo elétrico CA ao transformador de corrente.
- 8 Ligue o cabo elétrico CA a uma tomada de alimentação CA próxima (100-240 V CA, 50-60 Hz).



Imprimir as informações de configuração da impressora

Pode utilizar o botão 🧮 (Impressão) para imprimir um relatório que enumera as seguintes definições da impressora: Versão do programa

- Histórico de utilização da impressora
- Padrão de teste de pontos em falta
- Lista de dados transferidos
- Definições de comunicação

NOTA

- · Pode utilizar a opção [Definições do dispositivo] da "Ferramenta de definições da impressora" para definir antecipadamente os elementos que serão impressos.
- · O nome do nó também aparecerá nas definições de comunicação. O nome do nó predefinido é "BRWxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxx". baseia-se no endereço MAC/endereço Ethernet da sua impressora.)

Certifique-se de que um rolo de papel de recibo de 58 mm foi carregado e que a tampa do compartimento do rolo RD está fechada

2 Lique a impressora.

3 Mantenha premido (durante pelo menos um segundo) o botão □ (Impressão) até que o indicador POWER (Energia) comece a piscar a verde e as informações de configuração da impressora sejam impressas.

NOTA

- · Para imprimir as informações de configuração da impressora, recomendamos que utilize papel de recibo de 58 mm. O comprimento necessário para a impressão varia em função das informações a imprimir.
- Também é possível imprimir as informações de configuração da impressora a partir da opção [Definições do dispositivo] da "Ferramenta de definições da impressora".

Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM.

Resolução de problemas

O indicador POWER (Energia) não está aceso.			
O cabo elétrico CA está inserido corretamente?			

Um erro de transmissão de dados aparece no seu computado Foi selecionada a porta correta Certifique-se de que foi selecionada a porta correta.

Aguarde que o indicador pare de piscar e tente imprimir novamente

Está alguém a imprimir através da rede?

Retire o rolo RD e volte a instalá-lo.

impressão, como ilustrado abaixo.

Experimente utilizar outro leitor.

rotação livre?

depois de os outros trabalhos estarem concluídos.

Verifique se o trajeto de saída de papel não está bloqueado

Limpe a cabeça de impressão ou o rolo de impressão

au. 1_____

2

Os códigos de barras impressos não podem ser lidos.

A impressora está em modo de arrefecimento (o indicador POWER (Energia) está a piscar a laranja)?

Se tentar imprimir enquanto outros utilizadores estão a imprimir grandes quantidades de dados, a impressora será incapaz de aceitar o seu trabalho de impressão até que a impre em curso tenha sido concluída. Nesse caso, execute novamente o trabalho de impressão

Existe papel encravado / O papel não é ejetado corretamente após a impressão.

Verifique se a tampa superior do compartimento do rolo RD está firmemente fechada.

A qualidade de impressão é fraca / As etiquetas impressas contêm riscas brancas.

Se estiver a ser utilizado o descolador de etiquetas (opcional), verifique se as definições do

controlador da impressora para a função de descolamento foram corretamente especificadas

Ajuste a densidade de impressão. A densidade de impressão pode ser especificada na caixa

Ajusta a derivador de impressado. A derivador de impressado pode ser espectivada na data de deficições da impressora ou na "Ferramenta de deficições da impressora"
 Há poeiras ou sujidade na cabeça de impressão ou no rolo de impressão, impedindo a sua

Imprima etiquetas de modo a que os códigos de barras fiquem alinhados com a cabeça de

Cabeça de impressão

Código de barras

3 Orientação de impressão

Há poeiras ou sujidade no rolo de impressão, impedindo a sua rotação livre?

Há adesivo na saída de papel ou ocorreu um encravamento de papel?

Quero repor o campo de incremento. Mantenha premido o botão 🧮 (Impressão) durante pelo menos 5 segundos, até que o O indicador STATUS (Estado) está intermitente Ocorreu um erro

- Verifique se o cabo elétrico CA está inserido corretamente. Se estiver, tente ligá-lo a outra tomada de alimentação CA.
- Certifique-se de que utiliza um transformador de corrente original Brother
- A bateria recarregável de iões de lítio (opcional) está corretamente instalada?
- Se a bateria recarregável de iões de lítio (opcional) estiver a ser utilizada, verifique se está corretamente instalada
- Se o indicador POWER (Energia) continuar apagado, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother

- Os indicadores mostram que a impressora está em modo de arranque. O transformador de corrente foi desligado enquanto o firmware estava a ser atualizado e a impressora iniciou em modo de arranque da vez seguinte que foi ligada Este problema tem de ser resolvido. Contacte o seu revendedor ou o serviço de apoio
- ao cliente da Brother para obter assistência.
- Os indicadores mostram que a impressora está a arrefecer A cabeça de impressão ou o motor está demasiado quente.

Cabeça de impressão:

Se a cabeça de impressão ficar demasiado quente, pode produzir imagens no papel em áreas que não se destinavam a ser impressas. Esta situação é normal ao imprimir um grande número de documentos com uma elevada densidade de impressão. A impressora irá parar e retomará a impressão depois de a cabeça de impressão ter arrefecido. Para evitar ou adiar o aparecimento desta situação, imprima com um definição de densidade mais clara, reduza a quantidade de áreas pretas a imprimir (por exemplo, remova sombras de fundo e cores em gráficos e documentos de apresentação). Certifique-se também de que a impressora possui ventilação adequada e não está situada num espaço fechado. Motor

Se a impressora for utilizada em contínuo, o motor ficará demasiado quente. Neste caso, a impressora irá parar e retomará a impressão depois de o motor ter arrefecido. NOTA: Esta situação pode ocorrer com mais frequência quando a impressora é utilizada a uma altitude elevada (acima de 3048 m) devido a uma menor densidade de ar disponível para arrefecer a impressora.

Os indicadores mostram que ocorreu um erro do sistema.

Se esta situação ocorrer, desligue a impressora e contacte o seu revendedor ou o serviço de apoio ao cliente da Brother

A impressora não imprime

Existe algum cabo solto?

- Verifique que os cabos estão devidamente ligados.
- O indicador STATUS (Estado) está intermitente?
- Ocorreu um erro. Verifique os detalhes do erro na secção "Indicadores" abaixo e, em seguida, consulte "Se o indicador STATUS (Estado) estiver intermitente a vermelho

O papel não foi alimentado corretamente.

- A cabeça de impressão ou o rolo de impressão estão sujos? Embora a cabeça de impressão se mantenha geralmente limpa em utilização normal, poeiras
- ou suiidade do rolo de impressão podem prender-se à cabeca de impressão
- Se isto ocorrer, limpe a cabeça de impressão ou o rolo de impressão
- Os sensores estão na posição correta?
- Verifique se os sensores estão corretamente posicionados.
- As informações de tamanho do papel foram registadas na impressora? Se as informações de tamanho do papel não tiverem sido registadas na impressora, o papel não será alimentado corretamente.



* Apenas TD-2120N/2130N

ndicadores POWER (Energia) e STATUS (Estado) pisquem 3 vezes a laranja

- Não é possível alimentar o papel até ao início de uma etiqueta / Ocorreu um erro Se tiver ocorrido um erro de alimentação, utilize a ferramenta de etiqueta personalizada para aplicar as definições corretas de papel à impressora.
- Os sensores estão na posição correta?
- Verifique se os sensores estão corretamente posicionados.

Apesar de estarem a ser enviados dados para a impressora, o indicador POWER (Energia) não fica intermitente a verde.

Certifique-se de que o cabo USB está ligado com firmeza e corretamente. Experimente utilizar outro cabo USB.

Se estiver a ser efetuada uma ligação através da interface de WLAN (opcional) ou da interface de Bluetooth (opcional), verifique se o interrutor deslizante de cada unidade foi ligado. As etiquetas não estão a ser descoladas corretamente (ao utilizar o descolado

de etiquetas opcional).

- Certifique-se de que o papel é corretamente alimentado através do descolador de etiquetas. A definição da opção de descolamento foi especificada no controlador da impressora e na
- "Ferramenta de definições da impressora"?

O papel não é ejetado corretamente (ao utilizar o descolador de etiquetas opcional).) sensor do descolador de etiquetas foi exposto a luz solar direta?

Se o sensor do descolador de etiquetas tiver sido exposto a luz solar direta, o papel carregado pode não ser detetado corretamente. Utilize a impressora num local não exposto a luz solar direta.

A impressora não funciona de acordo com as operações realizadas com o painel táctil (ao utilizar o painel táctil opcional).

- Concerto panier tacun operiorany.
 O nome do panier táculí (Aou E) estampado no canto superior direito do painel táctil corresponde ao nome do paniel táctil especificado, que aparece no canto inferior direito do ecrá principal no visor LCD?
- Se não corresponderem, selecione [Definir painel] no painel táctil e selecione a definição correta O tipo de dados atribuídos a teclas de toque único foi corretamente especificado?
- Se a definição correta não tiver sido selecionada, selecione [Função teclas] no painel táctil e, em seguida, selecione corretamente [Modelo] ou [Base de dados].

Embora não tenha sido premida qualquer tecla no painel táctil, foram inadvertidamente introduzidos Emotora nao terma suo premioa qualquer teca no painer tacui, toram inauverucamente miro dados (ao utilizar o painei táctii opciona). / Os dados que foram introduzidos são diferentes o dados relativos à tecta do painei táctii que foi premida (ao utilizar o painei táctii opcional).

- Matérias estranhas, como poeiras, apanhadas entre o painel táctil, a folha protetora e o suporte do painel táctil podem resultar num funcionamento incorreto. Assegure-se de que não existe qualquer matéria estranha no interior.
- O painel tácil foi dobrado? Quando é utilizado um painel táctil dobrado, a dobra pode exercer pressã sobre o suporte do painel táctil. Portanto, não utilize um painel táctil que tenha sido dobrado.

Se o indicador STATUS (Estado) estiver intermitente a vermelho

Se o indicador STATUS (Estado) estiver intermitente a vermelho, realize os

- seguintes procedimentos para resolver o erro.
- Prima uma vez o botão () (Energia).

Se o erro persistir, desligue a impressora e volte a ligá-la. Se o erro continuar a aparecer mesmo após realizar os procedimentos descritos

acima, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother.

Endereços na Internet

Site global da Brother: http://www.brother.com Brother Developer Center: http://www.brother.com/product/dev/ Para aceder às respostas a perguntas frequentes (FAQ), suporte e questões técnicas para produtos, bem como atualizações de controladores e utilitários: http://support.brother.com

Verifique os detalhes do erro na seccão "Indicadores" e, em seguida, veja abaixo. Os indicadores mostram que ocorreu o erro 1.

- Foi instalado o rolo RD correto? Verifique se está instalado o papel correto, por exemplo, tipo (fita de comprimento contínuo
- ou etiqueta recortada) e tamanho de etiqueta recortada
- O rolo RD está instalado corretamente?
 Se não estiver, retire o rolo RD e depois volte a instalá-lo.
- As guias de papel não estão a tocar no lado do rolo RD? Mova as guias de papel contra o lado do rolo RD.
- Ainda resta rolo suficiente?
- Se não restar, instale um novo rolo RD.
- A tampa superior do compartimento do rolo RD está aberta?
- Verifique se a tampa superior do compartimento do rolo RD está fechada. Depois de ter decorrido o período de tempo especificado (120 segundos), não foi possível encontrar o ponto de acesso ou foram encontrados dois ou mais pontos de acesso. Caso contrário, o pacote recebido está incorreto (ao utilizar a interface de WLAN opcional).
- Se o erro persistir, verifique o seguinte:
- Não é possível imprimir fita com mais de 1 m ou ficheiros incompatíveis
- Ao enviar um modelo como ficheiro BLF, é indicado um erro se o nome do modelo no ficheiro for diferente Ao imprimir um modelo, é indicado um erro se o modelo especificado não existir É indicado um erro se a procura de um modelo com uma base de dados associada falhar.
- É indicado um erro se os dados transferidos excederem a capacidade da área de
- armazenamento do utilizador.
- Nestes casos, desligue a impressora e volte a ligá-la. Se o erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother.

Os indicadores mostram que ocorreu o erro 2.

- Foi ligado um dispositivo que não é suportado na porta de entrada USB? Foi detetada uma sobreintensidade pela porta de entrada USB, ou foi detetada a ligação de um dispositivo não suportado. Desligue a impressora e verifigue o dispositivo ligado. Se estiver ligado um hub USB, a impressora irá desligar-se automaticamente após ter decorrido um determinado período de tempo.
- A impressora está em modo de armazenamento de massa?
- É indicado um erro se o sistema de ficheiros ficar corrompido ou se for copiado um ficheiro enquanto está a ser processado um ficheiro de armazenamento de massa. Desligue a impressora. A bateria recarregável apresenta um nível baixo de carga (ao utilizar a bateria recarregável de
- iões de lítio opcional)? Utilize o transformador de corrent O recarregamento da bateria recarregável falhou (ao utilizar a bateria recarregável de iões de
- lítio opcional)?
- Se a bateria não tiver sido recarregada após um determinado período de tempo, o
- recarregamento falhou. Utilize o transformador de corrente. A ligação de rede sem fios ou Bluetooth foi interrompida (ao utilizar as interfaces de WLAN ou
- Bluetooth opcionais)?
- A ligação de rede sem fios ou Bluetooth estabelecida enquanto a impressora está ligada foi interrompida. Desligue a impressora, verifique se o interrutor deslizante da interface de WLAN ou Bluetooth foi ativado e, em seguida, volte a ligar a impressora.

Manutenção da impressora

A manutenção da impressora deve ser efetuada quando for necessário. No entanto, alguns ambientes exigem que a manutenção seja feita com mais frequência (por exemplo, onde haja poeiras). Se a sujidade ou as poeiras não forem removidas, as etiquetas impressas podem conter riscas brancas ou o papel pode encravar.

Manutenção da cabeça de impressão

Utilize uma cotonete seca para limpar a cabeça de impressão (1).



Manutenção do rolo de impressão

Utilize um pouco de fita de celofane para eliminar a sujidade do rolo de impressão (2).

Manutenção da saída de papel

Se adesivo se acumular na saída de papel (3) e o papel ficar encravado, desligue a impressora da tomada de alimentação CA e depois limpe a saída de papel com um pano ligeiramente embebido em álcool isopropílico.



Recomendamos que imprima os códigos de barras com as opções de [Qualidade] definidas para [Dar prioridade à qualidade]. Quero repor as definições da impressora/eliminar os dados transferidos do computador. Para repor a impressora, realize o seguinte procedimento: Prima sem soltar o botão 🕛 (Energia) para desligar a impressora Prima sem soltar o botão 11 (Alimentação) e o botão () (Energia) até que o indicador POWER (Energia) se acenda a laranja e o indicador STATUS (Estado) fique intermitente a verde. Enquanto mantém premido o botão 🕛 (Energia), prima seis (6) vezes o botão 🌓 (Alimentação). Solte o botão 🖒 (Energia). Todos os dados transferidos do computador serão eliminados e as definições da impressora serão repostas para as predefinições de fábrica.

Quero cancelar o trabalho de impressão atual.

Certifique-se de que esta impressora está ligada e, em seguida, prima o botão () (Energia)

Indicadores O indicador está aceso O indicador está intermitente V = Verde O indicador pisca 1 ou 3 vezes L = Laranja

Descrição

Tampa superior do compartimento do rolo

Consulte "Resolução de problemas" acima

e depois desliga-se R = Vermelho O indicador está aceso ou intermitente \square

em qualquer cor ou padrão (Apagado) = O indicador está apagado

STATUS

(Estado)

L

L

(3 vezes)

L

(1 vez)

R-

(Uma vez

a cada

1,8 segundos

POWER

(Energia)

V

V-È

L-

L

(3 vezes)

L

(1 vez)

V

Exemplo: V- - - = O indicador está intermitente a verde

Impressora ligada

A receber dados

A transferir/importar dados

Inicialização concluída

A repor o campo de incremento

A inicializar

RD aberta

A arrefecer

Erro 1