繁体中文





快速安裝指南

P-touch

PT-E550W

在開始使用 P-touch 之前,請先閱讀本手冊。 請將本手冊保存在方便取得的地方,以供日後參考。 請造訪我們的網站 <u>support.brother.com</u>,取得產品支援以及常見問題 (FAQ) 的答案。



www.brother.com

感謝您購買 P-touch 機型 PT-E550W。

您新買的 PT-E550W 是一款直覺、易於操作且功能豐富的標籤機,可製作出專業和高品質的標籤。 本手冊說明使用 P-touch 時的多項預防措施與基本程序。在使用之前,請先仔細閱讀本手冊, 並保存在方便取得的地方以供日後參考。

適用的手冊

本 P-touch 有下列手冊可用。最新的使用說明書可從 Brother 支援網站下載,網址為 support.brother.com。

快速安裝指南(本指南)

此指南提供使用 P-touch 之前應閱讀的資訊,例如設定機器。

使用者手冊 (隨附的 CD-ROM 上的 PDF 手冊)

此指南提供使用 P-touch 的基本資訊以及詳細的故障排除提示。

PT-E550W 網路使用者手冊

此指南提供網路設定的相關資訊。本指南可從 Brother 支援網站下載,網址為 support.brother.com。

適用於電腦的應用程式

P-touch Editor P-touch Transfer Manager P-touch Update Software

請參閱第 39 頁的 「使用 P-touch 軟體」以取得詳細資訊。

適用於行動裝置的應用程式

Brother 提供各種應用程式可搭配 P-touch 使用,包括可讓您直接從 Apple iPhone、 iPad 和 iPod touch 或 Android[™] 智慧型手機列印的應用程式,以及可讓您將使用電腦建立的資料 (如範本、符號和資料庫)透過無線方式傳輸到 P-touch 的應用程式。 Brother 應用程式可從 App Store 或 Google Play 免費下載。

軟體開發套件

有可用的軟體開發套件 (SDK)。請瀏覽 Brother Developer Center (<u>www.brother.com/product/dev/index.htm</u>)。

小心。 如果更換的電池類型不正確,可能會有爆炸的風險。 請依照指示棄置用過的電池。

法規遵循與出版品聲明

本手冊在 Brother Industries, Ltd. 的監督之下編譯出版,内容涵蓋最新產品的說明與規格。 本手冊的内容與本產品的規格可能會改變,恕不另行通知。 如果有新版 PT-E550W 作業系統推出,本手冊可能不涵蓋更新功能。因此,您可能會發現新 作業系統與本手冊之間有所出入。 Brother 產品、相關文件及任何其他文件中出現的公司商號和產品名稱均為其各自公司的商標 或註冊商標。

商標與版權

Apple、Macintosh、Mac OS、iPhone、iPad 和 iPod 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的商標。 本文件中提及的其他軟體或產品名稱為其個別開發公司的商標或註冊商標。 Wi-Fi 和 Wi-Fi Alliance 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。 本文件中提及的軟體之所屬公司針對其專屬軟體各有軟體授權合約。 Brother 產品、相關文件及任何其他文件中出現的公司商號和產品名稱均為其各自公司的商標 或註冊商標。

開放源碼授權備註

本產品包含開放原始碼軟體。 如要檢視開放原始碼授權備註,請移至 Brother 支援網站 (<u>support.brother.com</u>),找到您機型首 頁的使用說明書下載選項部分。

無線區域網路型號(僅台灣)

注意!

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅 自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

介面	
USB	2.0版全速
Wi-Fi	基礎架構模式:IEEE 802. 11b/g/n

_		_
	J.	κ.
_		

使用入門	17
拆開 P-touch 包裝	. 17
一般說明	. 18
LCD 顯示器	. 19
	. 21
電源	. 23
AC 電源轉接器	. 23
り允竜鋰竜心 於她(迫气電池	. 23
	. 20
表入倧載市ビ	. 21
白動國機時間	. 20
口到啊~%~~~回	29
送帶並裁切 ————————————————————————————————————	29
送帶不栽切	. 29
LCD 顯示器	. 30
畫面對比度	. 30
背光	. 30
編輯標籤	31
選擇標籤應用類型	. 31
GENERAL	. 31
FACEPLATE	. 31
CABLE WRAP	. 31
CABLE FLAG	. 32
PATCH PANEL	. 32
PUNCH-DOWN BLOCK	. 33
·	. 33
	. 34
設定除嗨爹蚁科剿入除嗨貞科	. 34
編輯科和同時原旨:1999年1999年1999年1999年1999年1999年1999年199	. 35
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 35
) 准陛連續	36
た日と頃	. 00
使用 P-TOUCH	39
使用 P-touch 軟體	. 39
功能	. 39
系統需求	. 39
安裝軟體與印表機驅動程式	. 40
解除安 装 印表機驅動程式	. 41
將除安 装軟體	. 43

安全預防措施

為防範人員受傷和受損 , 本手冊使用多種符號說明重要注意事項。 以下列出這些符號及其意義 :

▲危險	表示一種在沒有遵循警告和指示的情況下使用產品,將會造成死亡 或嚴重傷害的立即危險狀態。
▲警告	代表有潛在危險的情況,若未能避免這種情況,將可能造成死亡或 嚴重傷害。
▲小心	代表有潛在危險的情況,若未能避免這種情況,將可能造成輕微或中度傷害。

本手冊中使用的符號如下:

\bigcirc	表示禁止動作。	\bigotimes	表示禁止拆解。
\otimes	表示禁止碰水。	8	表示不應碰觸的機器部分。
0	表示必須執行的動作。		表示應拔掉機器插頭。
	表示在特定情況下有發生火災的風險。	A	表示有觸電可能。

▲危險 可充雷鋰雷池 請小心遵守下列可充電鋰電池(以下稱為「可充電電池」)的預防措施。若未遵守這些預防 措施,電池會過熱、漏液或破裂,可能導致電路短路、爆炸、冒煙、起火、觸電、造成自己 或他人受傷,或是產品或其他財產受損。 \bigcirc 可充電電池僅限用於其特定目的。 P-touch 🔿 請勿在靠近火源、暖氣或其他高溫(超 和可充電電池為專用。請勿將可充電電 過 80°C) 地點使用或放置可充電電池。 A A 池裝入其他 P-touch , 或將其他可充電電 請勿使可充電電池接觸到水或浸在 \bigcirc 池裝入您的 P-touch, 否則可能會導致起 水中。 A 火或損壞。 請勿在具腐蝕性的環境中使用可充電電 \bigcirc 若要為可充電電池充電,請將電池裝入 \bigcirc 池,例如有含鹽份的空氣、鹽水、酸性、 ∕ð P-touch, 然後使用專為本 P-touch 設計 ∕ð∖ 鹼性、腐蝕性氣體、化學或任何腐蝕性液 的 AC 電源轉接器。 體的地方。 請勿在靠近火源或陽光直射處為可充電 \bigcirc 若可充電電池受損或漏液,請勿使用 電池充電。這可能會啟動設計來預防高 A 雷池。 溫危險的保護電路。 在保護電路啟動的 🖄 請勿直接將任何接頭焊接至可充電電 情況下 ,可能會導致充電停止、充電的電 🛇 池。這麼做可能會導致内部絕緣體融化、 流 / 電壓過高 (若保護電路故障) , 或電 A 排放氣體或安全機制故障。 池内部發生異常化學反應。 請勿在正負極 (+) (-) 顛倒的情況下使用 為可充電電池充電時, 請僅使用專為可 \bigcirc \bigcirc 可充電電池。在安裝可充電電池之前,請 充電電池設計的電池充電器。 ∕ð A 先檢查可充電電池的方向。將可充電電 \bigcirc 請勿讓電線或其他金屬物體接觸到可充 池裝入 P-touch 時,請勿過度用力。若在 電電池的正負極端子。請勿將可充電電 A 正負極顛倒的情況下為可充電電池,可 池與頂鍊或髮夾等金屬物體一起攜帶或 能會導致可充電電池内部發生異常化學 保存。這可能會導致電路短路, 並造成電 反應,或在放電時出現異常電流。 線、項鍊或髮夾等金屬物體過熱。 請勿直接將可充電電池連接到家用 \bigcirc 電源。 ◬

.

●簡介

▲危險

P-touch 或可充電電池發生漏液 (電解 液)可能表示可充電電池受損。如果可充電 電池發生漏液,請立即停止使用 P-touch, 拔下 AC 電源轉接器,並將 P-touch 放入 袋中隔離。請勿碰觸電解液。如果電解液 跑到眼睛裡,請勿揉眼睛。請立即到水龍 頭下或使用其他清水大量沖洗,然後就 醫諮詢。如果置之不理,電解液可能會使 眼睛受傷。如果電解液接觸到皮膚或衣 物,請立即用水沖洗。 請勿將可充電電池或已安裝可充電電池		請勿拆解、修改或嘗試修理可充電電池。 請勿將可充電電池丟棄於火中或故意過 度加熱。這麼做可能會導致内部絕緣體 融化、排放氣體或安全機制故障。此外, 電解液也容易著火。 請勿使用任何物品戳刺可充電電池、猛 烈撞擊或拋擲可充電電池。破壞可充電 電池的保護電路可能會造成可充電電池 的充電電流/電壓異常,或可充電電池内 部發生異常化學反應。
的 P-touch 放入微波爐或高壓容器中。 請勿將耗盡電力的電池長時間留置於 P-touch 中。這可能會縮短可充電電池 的壽命或導致電路短路。 如果可充電電池已充飽電力,但是可使 用 P-touch 的時間卻不長,表示可充電 電池的使用壽命已到。請更換新的可充 電電池。取出和更換可充電電池時,請以 膠帶貼住舊可充電電池的正負極,以避 免造成電池短路。	\odot	請勿焚燒可充電電池或與家庭垃圾一起 丟棄。

▲警告

P-touch

請依照以下指示以避免起火、觸電、造成自己或他人受傷的風險 , 和 / 或 P-touch 或其他財 產受損。



- 請勿讓 P-touch 受潮,或在易於受潮的場所使用 P-touch,例如浴室或水槽附近。
 請勿觸碰列印頭附近的任何金屬零件。
 列印頭在使用期間可能會變燙,而且在
 剛使用後仍然處於高溫狀態。請勿以手直接觸碰它。
- 請勿拆解 P-touch。如需檢查、調整或維 修 P-touch,請聯絡 Brother 客戶服務。
- P-touch 包裝使用塑膠袋。為避免發生窒息的危險,請將這些塑膠袋置於嬰兒和 孩童拿不到的地方。
- 如果在使用或保存 P-touch 期間,發現 P-touch 出現發燙、異味、變色、變形或任 何異常情況時,請立即停止使用 P-touch、 拔下 AC 電源轉接器並取出電池。

○ 為避免受損,請勿摔落或撞擊 P-touch。

- 當 P-touch 中有異物時,請勿使用它。如果水、金屬物或任何其他異物進入 P-touch, 請拔下 AC 電源轉接器、取出電池,並聯絡 Brother 客戶服務。
 請勿在特殊環境中使用 P-touch,例如靠近醫療設備。電磁波可能會使醫療設備故障。
- 配戴心律調整器的使用者如感到不適,應遠離 P-touch。然後立即就醫諮詢。

 ▲警告		
鹼性電池 / 鎳氫充電電池 請依照以下指示以避免電池漏液、變熱、破裂 , 而導致人身傷害。		
 請勿將電池扔到火中、對電池加熱、短 路、充電或拆解電池。 請勿弄濕電池,例如用濕手觸摸電池或 將飲料灑到電池上。 如果電池漏液進入眼睛,請立即使用大 量清水沖洗眼睛並就醫。如果漏液進入 眼睛,可能會導致失明或其他眼睛傷害。 	請勿讓金屬物體接觸電池的正極和 負極。 請勿使用鑷子或金屬筆等尖銳物品取出 或更換電池。 請勿使用已損壞、變形或漏液的電池,也 不得使用標籤已損壞的電池。否則可能 會造成電池過熱。使用受損或漏液電池 也可能會將漏液沾黏到手上。如果漏液 沾到手上並揉眼睛,可能會導致失明或 對眼睛造成其他傷害。請立即用大量清 水沖洗雙手,然後就醫。	

.

▲警告

AC 電源轉接器 請依照這些指示以避免起火、受損、觸電、故障或人員受傷。 Q 確定插頭已完全插入電源插座。 請勿使 🔿 請勿以潮濕雙手觸碰 AC 電源轉接器或電 源插頭。 用已變鬆的插座。 A 請一律使用指定的 AC 電源轉接器 , 而 🔿 請勿在高濕氣的地方(例如浴室)使用 且一律要將 AC 電源轉接器插入指定電 AC 電源轉接器。 壓 (220-240 V) 的電源插座。否則可能會 \bigcirc 請勿使用受損的電源轉接器纜線或電源 導致人身傷害,或對 P-touch 或其他財 插頭。 產造成損壞。Brother 不對因未使用指定 🔿 請勿將重物置於電源轉接器纜線或插頭 AC 電源轉接器和轉接器纜線而引發的 上,損壞或修改電源轉接器纜線或插頭。 任何事故或損壞承擔任何責任。 請勿強制彎折或拉動電源轉接器纜線。 請勿將 AC 電源轉接器或轉接器纜線連 ○ 請勿摔落、撞擊或以其他方式損壞 AC 電 \bigcirc 接到其他產品。 源轉接器。 <u>承</u> 雷雨期間請勿觸摸 AC 電源轉接器和 P-touch。 雷雨期間使用 P-touch 可能存 在些許閃電電擊的風險。 標籤帶切刀 🛞 請勿觸碰切刀裝置的刀片。

• 簡介

	金小心				
鹼性 請依	鹼性電池 / 鎳氫充電電池 請依照以下指示以避免電池漏液、過熱或破裂。				
	請勿使用非 P-touch 指定電池。請勿混 合使用新舊電池或不同類型、不同充電 等級、不同製造商或不同型號的電池。裝 入電池時請勿顛倒兩極(+和-)。 如果電池漏液沾上皮膚或衣服,請立即 用清水沖洗。 長時間不使用 P-touch 時,請取出電池。	使用鎳氫充電電池之前,請仔細閱讀電 池和電池充電器的指示,並務必照正確 方式使用。 使用鎳氫充電電池之前,請先用適當的 專用電池充電器充電。 請勿拆解或修改電池。 請勿將電池暴露在高溫中,或將電池扔 到火中。			
AC	電源轉接器				
	如果您打算長時間不使用 P-touch ,請將 〇 AC 電源轉接器從電源插座拔下。 從電源插座拔下 AC 電源轉接器時 , 應 一律握住 AC 電源轉接器。 請勿在高濕氣的地方 (例如浴室)使用 AC 電源轉接器。	請勿使 AC 電源轉接器的電路超載。 請勿拆解或修改 AC 電源轉接器。 請勿弄濕 AC 電源轉接器 / 電源插頭 , 例 如以潮濕雙手拿取或在上面潑灑飲料。			
標鏡帶切刀 請依照以下指示以避免輕度人員受傷或 P-touch 受損。					
\otimes	在切刀裝置操作期間 , 請勿打開標籤帶 🚫 槽護蓋。	請勿用力壓切刀裝置。			

众小心

P-touch 請依照以下指示以避免輕度人員受傷或 P-touch 受損。 請將 P-touch 放置在平坦穩固的表面, ○ 請勿在高濕氣的地方 (例如浴室) 使用 0 例如桌面或抽屜中。 P-touch. \bigcirc 請勿將 P-touch 或任何標籤帶置於孩童 ○ 請勿弄濕 P-touch,例如用濕手觸摸或將 易於接觸到的地方。 飲料灑到上面。 \bigcirc 請勿將重物置於 P-touch 之上。 \bigcirc 請勿拆解或修改 P-touch。 P-touch 應一律使用建議的 AC 電源轉接器 如果在使用或保存 P-touch 期間,發現 Ω P-touch 出現發燙、異味、變色、變形或 (AD-E001 TWN), 並插入指定電壓的插座 任何異常情況時,請立即停止使用P-touch、 中,否則 P-touch 可能會損壞或出現故障。 拔下 AC 電源轉接器並取出電池。

調入

-般預防措施

可充電鋰電池

- 購買時,可充電鋰電池中存在少量蓄電,以便確認 P-touch 的功能正常與否;不過,在使用 P-touch 之前,應使用 AC 電源轉接器將可充電鋰電池充飽電。
- 如果長時間不使用 P-touch,請將可充電鋰電池從 P-touch 中取出,然後將電池存放在沒有 靜電、高濕氣或高溫的地方(建議溫度在 15 到 25℃ 之間,溼度在 40 到 60% 之間)。為 了維持鋰充電電池的效率和壽命,請至少每六個月對電池充電一次。
- 如果在首次使用可充電鋰電池時,發現出現任何異常(如過熱或生銹),請勿繼續使用電池。請聯絡 Brother 客戶服務。

P-touch

- 請勿在任何可能會造成電磁干擾的裝置附近安裝 P-touch。P-touch 置於電視、收音機、微波爐等附近可能會故障。
- 請勿依本手冊所述以外的方法或用途使用 P-touch。否則可能會造成傷害或使 P-touch 受損。
- 請勿將任何異物放在 P-touch 出口槽、 AC 電源轉接器接頭或標籤機的任何其他零件中。
- 請勿使用手指觸碰列印頭(請參閱第8頁)。在清潔列印頭時,請使用選用的列印頭清潔 匣 (TZe-CL4) 或柔軟擦拭材質 (例如棉花棒)(請參閱使用者手冊)。
- 請勿使用酒精或其他有機溶劑清潔 P-touch 的任何零件。請僅使用柔軟的乾布。
- 請勿讓 P-touch 直接曝曬於陽光下、靠近加熱器或其他高溫家電,或是任何置於極高或極低溫度、高濕度或多塵的地方。 P-touch 的標準操作溫度範圍為 10 到 35°C。
- 請勿將任何橡膠或乙烯,或是任何橡膠或乙烯製品長時間擱置在 P-touch 上,否則可能會在 P-touch 上留下痕跡。
- 視環境條件和套用的設定而定,有些字元或符號可能無法辨識。
- P-touch 適用 Brother TZe 標籤帶或 HSe 套管。
- •請勿對匣中的標籤帶拉扯或用力,以避免損壞 P-touch。
- 請勿在 P-touch 中使用空的標籤帶匣或不安裝標籤帶匣就列印標籤。否則可能會使列印頭 受損。
- 在列印或進紙時請勿嘗試裁切標籤帶,否則會使標籤帶受損。
- 視貼上的位置、材質和環境條件而定,標籤可能無法撕下或無法移除、標籤可能會變色或 轉貼至其他物體。
- 請勿將標籤帶匣置於日光直射、高溫、高濕氣或多灰塵的地方。請將標籤帶匣存放在陰涼的地方。在打開標籤帶匣包裝後,請儘快使用。
- 在油基或水基墨水標記上貼標籤後,仍可透過標籤看到標記。如要隱藏標記,必須貼上2層
 標籤或使用深色標籤。
- 若 P-touch 故障、進行維修或電池沒電,儲存在記憶體中的任何資料將會遺失。
- 電源中斷兩分鐘以上,所有文字和格式設定都將清除。記憶體中儲存的任何文字檔也會一 併清除。
- 顯示器在製造和出廠時會貼上透明的保護塑膠貼紙。使用之前請撕下此貼紙。
- 列印的標籤長度可能會與顯示的標籤長度不同。
- 您也可以在此機型中使用熱縮套管。請瀏覽 Brother 網站 (<u>www.brother.com</u>) 以取得進一步 資訊。使用熱縮套管時,您無法使用列印邊框、預設 P-touch 範本或使用某些字體設定。 使用 TZe 標籤帶時,列印的字元也可能較小。
- P-touch 不具備為鎳氫充電電池充電的功能。
- 列印的標籤可能會與 LCD 所顯示的影像不同。
- 請注意,未依照本手冊所述預防措施造成的任何損壞或傷害,Brother Industries, Ltd. 概不 負責。
- 強烈建議您在使用 P-touch 之前先仔細閱讀本使用者手冊,並妥善保存以便日後參考。

CD-ROM

- 不可刮擦 CD-ROM、將其置於極度高溫或低溫中、將重物置於上方或彎折它。
- CD-ROM 上的軟體適用於 P-touch,可安裝在多部電腦上。

本手冊中使用的符號

本手冊使用下列符號來表示額外資訊。

①:此符號表示如果忽略該資訊或指示,可能會導致損壞或傷害,或可能導致出現錯誤的操作。

○:此符號表示該資訊或指示可協助您進一步瞭解且更有效率地使用 P-touch。



• 在裁切標籤後請立即取出標籤,不要將標籤留在出口槽。

•使用 P-touch 時勿將其垂直放置。否則,裁切的標籤可能會掉落到機器中,造成故障。

簡介 ■將 P-touch 連接到電腦來建立標籤 1 使用入門 P-touch 可作為獨立手持式標籤機使用,或可以連接到 PC 或 MAC,並使用隨附的 P-touch Editor 軟體來製作各式精美的標籤。 若要使用連接到電腦的 P-touch , 請透過隨附的 USB 線將 P-touch 連接到電腦 , 並安裝 P-touch Editor 軟體和驅動程式。 進備 P-touch。 ・準備 PC。 <u>第 3</u>9 頁 2 建立標籤 啟動 P-touch Editor 軟體。 製作類似下面的標籤: 使用 P-touch Editor 輸入標籤文字。 ABC Company DeMechanics IA-B01 IA-B01 IA-B01 IA-B01 使用者手冊中的 「編輯標籤| 軟體說明 1A-B01 1A-B02 1A-B03 1A-B04 3 標籤列印 列印標籤 使用者手冊中的「標籤列印」 軟體說明

· 在裁切標籤後請立即取出標籤, 不要將標籤留在出口槽。

•使用 P-touch 時勿將其垂直放置。否則,裁切的標籤可能會掉落到 P-touch 中,造成故障。

拆開 P-touch 包裝

在使用 P-touch 標籤系統之前,請先檢查包裝盒中含有以下物品*:



*根據國家 / 地區的不同 , 包裝盒中的物品可能也不相同。



出廠時,為了防止損傷,在LCD顯示器上貼有保護膜。使用P-touch之前請撕下該保護膜。



- 1. 標籤帶查看窗
- 2. 後蓋
- 3. AC 電源轉接器接頭

4. LED 指示燈 5. 電池放置槽

LCD 顯示器



1. 行號

表示標籤版面配置中的行號。

- 轉換模式 表示轉換模式處於開啟狀態。
- 開始行 / 4. 結束行 將列印的開始行與結束行之間的區域。 從開始 / 結束行延伸出來的短線表示標籤 版面配置的結尾。
- 5. **區塊分隔線** 表示區塊的結尾。
- 6. 游標

表示目前資料輸入位置。字元會輸入到游標左側。

- 7. 標鏡應用類型 表示目前標籤應用類型。
- 8. 標籤帶大小

以下面的方式表示所輸入文字的標籤帶 長度: 標籤帶寬度 x 標籤長度 如果已指定標籤長度 , 自 也會出現在標 籤帶大小的右側。

9. 輸入/返回符號

表示一行文字的結尾。

10. 電池電量

表示電池剩餘電量。只有在使用鋰電池時 才會顯示。

11. 輸入模式

・表示目前的輸入法:倉頡/簡易倉頡/注音。
・表示大寫或小寫。

12.-16. 樣式指南

表示字元大小 (12)、字元寬度 (13)、字元樣 式 (14)、外框 (15) 和對齊方式 (16) 設定。 視選擇的標籤應用類型而定,對齊方式指 示可能不會顯示。

17. 版面配置指示

表示方向、版面配置、分隔符號、反向和 重複的文字設定。顯示的項目會視選擇的 標籤應用類型而不同。

18. 無線連線

表示無線連線的目前狀態。

† † ⊕ ⊥	已在 WLAN 模式下連線
₽×	已在 WLAN 模式下中斷連線
₹Ð	已在直接模式下連線 / 中斷連線
(閃爍)	正在使用設定精靈建立連線 正在透過臨機操作模式連線
(關閉)	無線連線關閉





19. 游標選擇

使用 ▲ 和 ▼ 鍵選擇功能表項目 , 然後使 用 ◀ 和 ▶ 鍵變更設定。

- **20. 指定行標記** 表示每一行均設有不同的設定。
- 21. 鎖定標記 表示無法變更某些項目。
- 22. 計數器 表示目前選取的編號 / 可選取的編號。
- **23. 區塊編號** 表示區塊編號。
- ① 請參閱第 30 頁的「LCD 顯示器」, 瞭解 有關變更 LCD 對比度和背光設定的詳細 資訊。

按鍵名稱和功能



- 1. 開/關
 - 開啟和關閉 P-touch。
- 文字設定 設定字元和標籤屬性。
- 3. 預覽 顯示標籤預覽。
- 4. 送帶&裁切

送進 24.5 mm 空白標籤帶,然後裁切標 籤帶。

- 5. 列印
 - •在標籤帶上列印目前的標籤設計。
 - ・使用 Shift 鍵列印多份標籤。
- 6. General
 - 製作一般用途標籤。
- 7. Faceplate 製作面板、名牌和單一連接埠應用的標籤。
- 8. Cable Wrap 製作纏繞纜線、光纖或電線的標籤。
- Cable Flag 製作旗幟標籤。

10. Patch Panel 製作適用於端子板上一組連接埠的單行

和多行標籤。 11. Punch Block 製作適用於穿孔板的標籤,最多3行。

12. 格式

設定 P-touch 操作偏好設定(語言、調整 等)。

13. 取消(Escape) 取消目前的命令,顯示畫面將回到資料輸 入畫面或上一個步驟。

14. 全部刪除

清除輸入的所有文字 , 或所有文字和目前 的標籤設定。

15. 執行

選擇顯示的選項。

- 訪標 (▲ ▼ ◀►) 依照箭頭方向移動游標。
- 17. 字母
 - •使用這些按鍵輸入字母或數字。
 - •使用這些按鍵加上中文或 Shift 鍵可輸入大寫字母和符號。

18. 倒退

刪除游標左側的字元。

19. Shift

使用此按鍵加上字母和數字鍵可輸入大 寫字母或數字鍵上標示的符號。

20. 中文

切換注音 / 倉頡 / 簡易輸入法。

使用入門

21. 段落更換

- 輸入文字時輸入新行。
- (僅適用於 [GENERAL] 標籤應用類型) 與 Shift 鍵一起使用時可輸入新區塊。
- 22. 英數
 - 開啟和關閉大寫模式。
 - 開啟和關閉數字輸入模式。
- 23. 空格
 - 輸入空格。
 - •將設定恢復為預設值。
- 24. 檔案

列印、開啟、儲存或刪除檔案中記憶體常 用的標籤。

- 25. 符號
 - 使用此鍵可從可用符號清單中選擇和輸 入符號。
 - •與 Shift 鍵同時按下時,將開啟日文 (平假名/片假名)輸入法。

26. 條碼

開啟[條碼設定]畫面。

27. 連續列印

- 列印連續標籤。
- •與 Shift 鍵一起使用時可同時在標籤上 序列化和列印任2個數字。
- 28. 資料庫

使用下載的資料庫中選擇的記錄範圍製 作標籤。

29. WiFi

啟動 WLAN/Wireless Direct 诵訊。

電源

AC 電源轉接器

本 P-touch 使用 AD-E001 TWN (AC 電源轉接器)。請將 AC 電源轉接器直接連接至 P-touch。



(!) 請勿使用 AD-18 或 AD-24ES。

1 將 AC 電源轉接器纜線插頭插入 P-touch 上標有 DC IN 12 V 的接頭。

2| 將 AC 電源轉接器插頭插入標準電源插座。

① ・拔下 AC 電源轉接器之前,請先關閉 P-touch。

・請勿拉扯或彎折 AC 電源轉接器纜線。

•電源中斷和電池取出兩分鐘以上,所有文字和格式設定都將清除。

- •即使沒有電源可用,下載的符號、範本和資料庫仍將會儲存。
- •將 AC 電源轉接器插頭插入電源插座後, 📖 (開/關)按鈕可能會在幾秒後才啟用。

□ 為了保護和備份 P-touch 記憶體 , 未連接 AC 電源轉接器時 , 建議您在 P-touch 中安裝可充電鋰電池 (BA-E001)、 AA 大小的鹼性電池 (LR6) 或鎳氫充電電池 (HR6)。

可充電鋰電池

■安裝可充電鋰電池

- 1| 按下電池蓋閂鎖,打開後蓋
 - 1. 後蓋
 - 2. 電池蓋閂鎖



2| 將可充電的鋰電池裝入電池放置槽。



3 確認後蓋邊緣的掛鉤是否正確插入,然後重新蓋上後蓋。

 如果您無法蓋上後蓋,請檢查白色桿位在向上位置。如果不是,請將白色桿抬起,然後再 關上護蓋。

■取出可充電鋰電池

取下電池蓋和可充電鋰電池,然後重新蓋上電池蓋。

■為可充電鋰電池充電

如要為可充電鋰電池充電,請將它裝入 P-touch。請按照下列步驟,為可充電鋰電池充電。

- • 使用可充電鋰電池之前,請使用下列步驟為其充電。
- ☞・可充電鋰電池充飽電力最長可能需要6個小時。
- 1 | 請確定 P-touch 已關閉。如果 P-touch 開啟 , 請按住 🗐 (開 / 關) 按鈕將它關閉。
- 2| 確定已將可充電鋰電池裝入 P-touch。
- 3 使用 AC 電源轉接器將 P-touch 連接至 AC 電源插座。 充電過程中,轉接器接頭旁的 LED 會亮起,可充電鋰電池充飽 電後會熄滅。顯示器上的電池電量指示器將充滿三格 ••••• 。



■停止可充電鋰電池充電

若要停止可充電鋰電池進行充電 , 請拔下 AC 電源轉接器。

○ 可充電鋰電池使用提示

- •使用前請為可充電鋰電池充電。未充電前不要使用。
- 可充電鋰電池可在 5 至 35°C 的環境之下充電。請在此溫度範圍內的環境中為可充電鋰 電池充電。如果周圍溫度超出此範圍,可充電鋰電池將無法充電,但是電池指示燈仍會 亮起。
- 如果在已裝入可充電鋰電池並連接 AC 電源轉接器之下使用 P-touch 時,即使可充電鋰 電池尚未充飽電力,電池指示燈可能會熄滅並停止充電。

) 可充電鋰電池特性

瞭解可充電鋰電池的特性有助於發揮其最大效用。

- 在高溫或低溫環境中使用或存放可充電鋰電池可能會加速電池劣化。特別是在高溫環境 下,使用高充電量(90%或以上)的可充電鋰電池將大幅加快電池劣化。
- 在已裝入可充電鋰電池之下,同時使用 P-touch 並為電池充電可能會導致電池性能降低。 使用 P-touch 時,如果已裝入可充電鋰電池,請拔下 AC 電源轉接器。
- 如果超過一個月不使用 P-touch , 請從 P-touch 取出可充電鋰電池 , 然後將可充電鋰電池 存放在遠離直接日照的陰涼處。
- •如果可充電鋰電池長時間不使用,建議每6個月充電一次。
- 如果您在鋰電池充電時觸碰到 P-touch 的任何部位,可能會覺得 P-touch 的該部位變熱。 此為正常現象,可安全使用 P-touch。如果 P-touch 的溫度過高,請停止使用。

規格

- 充電時間:使用 AC 電源轉接器 (AD-E001 TWN) 充電約 6 小時
- •額定電壓:DC 7.2 V
- •額定容量:1,850 mAh

可充電鋰電池

周圍溫度範圍				
充	40°C			
標準放電電	電流 1.9 A	60°C		
最大放電電	60°C			
	1 個月以内	-20-50°C		
隨附的電池	3 個月以内	-20-40°C		
	1 年以内	-20-20°C		

充電參數 最大充電電壓 8.2 Vdc 最大充電電流 1,330 mA

P-touch 標籤機

• 充電電流: 800 mA

• 充電電壓:最大 8.2 V (最大) 廢電池請回收



限用物質含有情況標示聲明書

我們兄弟工業株式會社

日本名古屋市 467-8561 瑞穗區苗代町 15-1 號 聲明此項產品符合台灣 RoHS 驗證規範。 您可以在我們的網站上下載 「限用物質含 有情況標示聲明書」。 請瀏覽 support.brother.com/g/d/d8m2/

> 選擇產品類別

▶ 選擇產品型號

「限用物質含有情況標示聲明書」將以 PDF 檔案格式下載至您電腦

鹼性/ 鎳氫電池

- 1 確定電源關閉後,取下 P-touch 背面的後蓋。如果 P-touch 中已裝有電池,請將電池取出。
 - (!) 更換電池時 , 請確定關閉電源。

2 裝入六個新的 AA 大小鹼性電池 (LR6) 或充飽電的鎳氫充電 電池 (HR6)。請確定電池的正極 (+) 和負極 (-) 與電池放置槽 内的正極 (+) 和負極 (-) 標記相符。 若使用鹼性電池

①務必同時使用全新的電池更換所有六顆電池。

若使用鎳氫充電電池

(!) 務必同時使用充飽電的電池更換所有六顆電池。

- ♀ 請瀏覽 <u>support.brother.com</u>,取得建議使用的電池的最新 資訊。
- 3 將後蓋底部的三個掛鉤插入 P-touch 中的插槽内,蓋好後蓋, 然後用力向下按,直到卡入到位。

- ()・長時間不使用 P-touch 時,請取出電池。
 - •請將電池棄置於適合的回收處,請勿將它當成一般廢棄物處理。此外,請務必遵照所有 適行的法規。
 - 在存放或棄置電池時,請將它纏繞包妥(例如使用透明膠帶), 以防止短路。
 - (電池絕緣範例)
 - 1. 透明膠帶
 - 2. 鹼性或鎳氫電池

廢電池請回收







P-touch 可使用 3.5 mm、6 mm、9 mm、12 mm、18 mm 或 24 mm 寬的標籤帶匣,以及 5.8 mm、 8.8 mm、 11.7 mm、 17.7 mm 或 23.6 mm 寬的套管匣。 ① 如果新的標籤帶匣有卡紙,請確定在裝入標籤帶匣之前取下卡紙。

裝入標籤帶匣

- 1 檢查標籤帶結尾是否未出現彎折,並檢查是否穿過標籤帶引帶器。 如果標籤帶未穿過引帶器,請按照圖中所示,將其穿過引帶器。
 - 1. 標籤帶結尾
 - 2. 標籤帶引帶器
- 2) 確定電源關閉後,如圖中所示將 P-touch 放置在平坦的表面 上,然後打開後蓋。如果 P-touch 中已裝有標籤帶匣,請將 其向上拉起取出。
- 務標籤帶匣裝入標籤帶槽,標籤帶結尾朝向 P-touch 的標 籤帶出口槽,用力按下,直到聽到喀嗒聲。
 標籤帶出口槽
 - 「示」の中山口信
 - ①·裝入標籤帶匣時,請確定標籤帶和墨帶沒有卡住列印頭。
 - •確定標籤帶無鬆弛情況,然後小心裝入標籤帶匣。如 果標籤帶有鬆弛情況,裝入標籤帶匣時會卡在突出 部位(2)而彎折或變皺,導致標籤帶卡住。 若要解決標籤帶的鬆弛情況,請參閱步驟1的圖解, 從標籤帶引帶器拉出標籤帶。
 - •取下標籤帶匣時,請確定標籤帶未卡在突出部位(2)。









- 4 關閉後蓋。
 - . ・如圖所示將 P-touch 放置在平坦的表面上,然後蓋上後蓋。
 - 如果您無法蓋上後蓋,請檢查白色桿(1)位在向上位置。
 如果不是,請將白色桿抬起,然後再關上護蓋。



- ①・請勿拉扯標籤帶出口槽的標籤。否則墨帶會隨著標籤帶一起拉出。標籤帶在墨帶拉出後 就可能無法再使用。
 - 請將標籤帶匣存放在陰暗處,遠離陽光直射和高溫、高濕或多塵的環境。打開密封包裝後,應盡快使用標籤帶匣。

超強力黏性標籤帶:

- 針對粗糙或有織紋的表面,建議使用超強力黏性標籤帶。
- 雖然超強力黏性標籤帶匣的使用說明書建議使用剪刀裁切,但這款 P-touch 配備的標籤 帶切刀同樣能夠裁切超強力黏性標籤帶。

開啟/關閉電源

按 📼 (開 / 關) 按鈕 , 開啟 P-touch。 再次按住 ጫ (開 / 關) 按鈕 , 將 P-touch 關閉。

• P-touch 具有省電功能,在某些操作狀況下,如果在一段時間內未按任何鍵,將會自動關
 閉。請參閱「自動關機時間」以取得詳細資料。

自動關機時間

如果您使用 AC 電源轉接器或鋰電池 , 可以變更自動關機時間的設定。

- 🕐 當您使用鹼性電池或鎳氫電池時,則無法變更自動關機時間 (時間固定為 20 分鐘)。
- 1 按格式键,使用▲或▼鍵選擇[自動關機],然後按執行或段落更換鍵。
- ____ 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 LCD 顯示器上的電池 , 然後使用 ◀ 或 ▶ 鍵設定值。 您可以選擇 [AC 變壓器] 或 [鋰電池]。
- 3| 按下執行或段落更換鍵。

使用と『

● 自動關機時間●

設定	值	設定	值
AC 變壓器	關	鋰電池	開
	10 分		10 分
	20 分		20 分
	30 分		30 分
	40 分		40 分
	50 分		50 分
	1 小時		1 小時
	2 小時		
	4 小時		
	8 小時		

- 如果在指定 [自動關機] 後才將 AC 電源轉接器連接到 P-touch , 則 [AC 變壓器] 的設定 會生效。
 - AC 電源轉接器的預設值為 [1 小時], 鋰電池則為 [30 分]。

送帶

- ・裝入標籤帶匣之後,請務必送帶來消除標籤帶和墨帶的鬆弛情況。
 - 一・請勿拉扯標籤帶出口槽的標籤。否則墨帶會隨著標籤帶一起拉出。標籤帶在墨帶拉出後 就可能無法再使用。
 - •列印或送帶過程中,請勿阻擋到標籤帶出口槽,否則會造成標籤帶卡住。

送帶並裁切

「送帶並裁切」功能會送進 24.5 mm 空白標籤帶, 然後裁切標籤帶。

- ▲ 按下送帶&裁切鍵。 [送帶並裁切?]將顯示在 LCD 顯示器上。
- 2 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 [送帶並裁切], 然後按下執行或段落更換。 送帶時會顯示 [執行中。]訊息, 接著會裁切標籤帶。

送帶不裁切

此功能會將標籤帶推進約 24.5 mm , 使空白標籤黏在標籤帶匣外。建議在使用布質標籤帶採 取此動作 , 布質標籤帶應使用剪刀裁切。

1 按下送带& 裁切鍵。

[送帶並裁切 ?] 將顯示在 LCD 顯示器上。

⁾若要結束或取消此功能,請按下**取消**。

2	使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 [送帶不裁切] , 然後按下 執行 或 段落更換 鍵。 送帶過程中會顯示 [執行中。]訊息。
	若要結束或取消此功能,請按下 取消 。

LCD 顯示器

畫面對比度

您可以將 LCD 顯示器的對比度設定變更為五個等級(+2、+1、0、-1、-2) 中的任何一個, 讓螢幕上的内容更容易閱讀。預設設定為 "0"。

1 妆格式键,伊用▲ 虬▼ 群選陸 調整 , 然後按到1719.段洛!	更換鍵。
---------------------------------------	------

2 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 [畫面對比度], 然後使用 ◀ 或 ▶ 鍵設定值。

3| 按下執行或段落更換鍵。

○ · 按取消鍵可回到上一個步驟。

¥・按對比度設定畫面上的**空格**鍵,可將對比度設為預設值"0"。

背光

您可以將背光設定變更為開或關。 背光為開時,顯示器更易於閱讀。預設設定為開。

1 按下恰式键, 然復使用 ▲ 虬 ▼ 键选择 進陷 。 按下我们	仃 以 段 洛 史 揆 辩。
--	-----------------------

2 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 [背光], 然後按下執行或段落更換鍵。

3 使用▲或▼鍵選擇[開]或[關], 然後按下執行或段落更換鍵。

①・關閉背光可節省電源。

· " 非光會自動關閉,按任意鍵可重新啟用背光。列印過程中會停用背光。背光在資料傳輸 期間會開啟。

31

選擇標籤應用類型

编輯標

FACEPLATE 使用此模式列印的標籤可用於識別各種面板。文字區塊會均勻分佈在單 一標籤上。在此模式中,您可以指定下列項目。 • 長度: 50mm, 10mm-999mm • 段落數: 1, 1-5 ・方向: MB 12 (水平), 🚆 🔛 (垂直) 1A-B01 1A-B02

CABLE WRAP

使用此模式列印的標籤可纏繞纜線或電線。 在 CABLE WRAP 模式中. 文字列印方式如插圖所示。 您還可以指定下 列項目。

- 單位長度: 直徑(自訂直徑)、長度(自訂長度)、CAT5/6、CAT6A、 COAX、AWG、旋轉
- 值: 視 UOM 而定
- 連續標籤: 開、關
- Cross-ID: 圖、開

文字: 輸入單行或多行資料。

使用可彎曲式標籤帶時:

- •建議纜線包覆和旗幟標籤使用可彎曲式標籤帶。
- 使用可彎曲式標籤帶製作的標籤不具電子絕緣性。 將標籤纏繞圓柱形物體時,物體的直徑(1)應 至少有3mm。
- •標籤或旗幟標籤的重疊末端應至少有5mm。



- 對於「纜線包覆」標籤,建議使用自覆膜標籤帶。
 - 文字垂直列印。
 - 插入白覆膜標籤帶並選取「纜線包覆|時,您可以指定下列項目。
 - 長度: 自動, 15mm-300mm
 - 垂直偏移(調整垂直位置): -7、-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、+1、+2、+3、+4、 +5, +6, +7 - Cross-ID: 酮, 開





編輯標籤

- 使用此模式列印的標籤可用於一般用途。在此模式中,您可以指定下列項目。
- 長度: 自動, 10mm-999mm
- ・方向: HE123 (水平), www.mm(垂直)
- 選擇 GENERAL 模式時,您可以按 Shift 鍵,然後按段落更換鍵加入 新區塊。









1個區塊

1A-B01

2個區塊

編輯標籤

CABLE FLAG

使用此模式列印的標籤可纏繞纜線或電線,標籤的兩端會黏在 一起,形成旗幟。旗幟標籤上的文字列印在標籤的兩端,纏繞纜 線的中間部分則保留空白。在此模式中,您可以指定下列項目。

- 旗幟標籤設計: [44 : 44] (每個區塊上列印相同的文字)、 [44 : BE(每個區塊上列印兩種不同的文字。)
- 旗幟標籤長度: 30mm, 10mm-200mm
- 纜線直徑: 6mm, 3mm-90mm

水平

- 方向: 📲 🔝 (水平), 🚆 🔜 (垂直)
- Cross-ID: 聞、開



- • 在旗幟版面配置中選擇 [44 : 44] 時,您最多可以輸入兩個條碼。
 - •建議旗幟標籤使用可彎曲式標籤帶。
 - •使用可彎曲式標籤帶製作的標籤不具電子絕緣性。

PATCH PANEL

使用此模式列印的標籤可用於識別各種類型的跳線面板。在此模 式中,您可以指定下列項目。

- 段落長度: 15.0mm, 5.0mm-300.0mm
- •段落數:4,1-99
- ・ 分行: [_____](**刻度**)、[_____](虚線)、[_____](線條)、 [_____](粗體)、[_____](外框)、[_____](無)
- 方向: 11114 (水平), mme (垂直)
- 反轉: 關, 開
- 進階:關,開 當[進階]設為[開]時,請獨立調整段落長度。



• 無邊: 開,開 將左右標籤邊界設為零。

[進階]和[無邊]不能同時設為[開]。







编輯標籤

PUNCH-DOWN BLOCK

使用此模式列印的標籤可用於識別電話诵信中經常用到的電路連接。單一標籤上的每個區塊 最多三行,您可以為每個區塊輸入三行文字。在此模式中,您可以指定下列項目。

- 模組寬度: 200mm. 50mm-300mm
- ・段落類型:4對、2對、3對、5對、空格
 ・順序類型:<u>|||</u>(無)、<u>|1|2|3</u>(水平)、<u>|12|4</u>(主軸)
- 初始值: ---. 1 99999

-	B01	B02	B03	B04	B05	B06
	B07	B08	B09	B10	B11	B12
-	1 4 25 28	8	12	16	20 44	24

● • 在[段落類型]中選擇[空格]時,[順序類型]會設為[無]。 •在[順序類型]中選擇[無]時, [初始值]會顯示"---", 而您無法設定值。不過, 選擇[水平]或[主軸]可讓您將[初始值]設為1到99,999之間的其中一個數字。

熱縮套管

使用熱縮套管時、若按下任何標籤應用類型鍵、將會顯示熱縮套管設定畫面。

• 長度: 自動. 25mm-999mm

不過,在使用寬度為 5.8 或 8.8 mm 的熱縮套管時,列印長度上限為 500 mm。



文字: 輸入單行或多行資料。

使用熱縮套管: Q

- 您無法列印外框。
- 當斷行時,某些裝飾字元的部分可能會遭到裁切。
- 使用 TZe 標籤帶時,列印的字元可能會較小。

编輯標籤

製作條碼標籤 您可以使用條碼功能製作一維條碼標籤,以用於資產管理標籤、序號標籤,其至可用於 POS 和庫存管理系統。 可選擇的 [條碼]列於使用者手冊中。 • P-touch 並非專為製作條碼標籤而設計。請務必檢查條碼讀取器是否能夠讀取條碼標籤。 為求最佳效果,請在白色標籤帶上以黑色墨水列印條碼。部分條碼讀取器可能無法讀取 使用彩色標籤帶或墨水製作的條碼標籤。 •盡可能在「寬度」中使用「大」設定。部分條碼讀取器可能無法讀取使用「小」設定製作 的條碼標籤。 連續列印大量條碼標籤可能會導致列印頭過熱,進而影響列印品質。 設定條碼參數和輸入條碼資料 1 按下條碼鍵。 [條碼設定]書面隨即顯示。 ·個標籤最多可輸入五個條碼。 2 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇屬性, 然後使用 ◀ 或 ▶ 鍵為該屬性設定值。 - 規格: CODE39、CODE128、EAN-8、EAN-13、GS1-128 (UCC/EAN-128)、UPC-A、 UPC-E、 I-2/5 (ITF)、 CODABAR - 寬度:小,大 - 底部文字: 有, 無 - 檢查碼: 無, 有 檢查碼僅適用於 Code39、 I-2/5 和 Codabar 規格。 () 根據使用的標籤帶寬度、輸入的行數或目前的字元樣式設定的不同,即使在[底部文 字]選擇[有],也可能無法在條碼下方顯示字元。 3| 按執行或段落更換鍵套用設定。 如果未按下執行或段落更換鍵,則不會套用新設定。 4 輸入條碼資料。 使用 CODE39、CODE128、CODABAR 或 GS1-128 規格時. 可 く條碼輸入> CODE39 以在條碼中輸入特殊字元。不使用特殊字元時,請前往步驟 7。 ▶*2013* Ē

5	按下 符號 鍵。 適用於目前規格的字元清單隨即顯示。

6| 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇字元, 然後按下執行或段落更換鍵將字元插入 く條碼輸入> CODE39 條碼資料中。 ▶*2013/*◀

繁体中文



○ • 按取消鍵可回到上一個步驟。

• 按空格鍵可將選擇的屬性設為預設值。

編輯和刪除條碼

- 若要編輯條碼參數和條碼資料,請在資料輸入畫面上將游標置於條碼標記下方,然後開啟 [條碼設定]畫面。請參閱第 34 頁的「設定條碼參數和輸入條碼資料」。
- 若要從標籤刪除條碼,請在資料輸入畫面上將游標置於條碼標記的右側,然後按下倒退鍵。

輸入連續標籤

您可以製作連續數字標籤,並設定遞增單位和序列計數。在連續模式中,您可以透過在模式 中遞增一個數字字元,製作一組標籤。在進階連續模式中,您可以選擇同時或進階。同時模 式在製作一組標籤時可同時遞增兩個不同的數字。進階模式在製作一組標籤時,可在模式中 選擇兩個順序,並讓這兩個順序連續遞增。

連續

[遞增]: 1。

1	輸入文字。 範例: 使用此功能可從 1A-A01 建立標籤 1A-A01、 1A-A02、 1A-A03、 1A-A04。	$\underbrace{\begin{bmatrix} \underline{x} \\ x$
2	按下 連續 鍵, [指定範圍]畫面隨即顯示。	〈連績〉 指定範圍 ① 1 A - A 0 1∐ GENERAL 面
3	使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 鍵將游標置於第一個字元下方,然後按 執行 或 段落更換 鍵。然後將游標置於要遞增的最後一個字元下方。按下 執行或段落更換鍵。 範例:選擇 A01 的 1。	〈連績〉 指定範圏 ① 1 A - A 0 11 GENERAL (11)
4	使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 [計算] 和 [遞增], 然後使用 ◀ 或 ▶ 鍵設定值。 範例: 當您想要每次增加 1, 重複 4 次時, 請設定 [計算]: 4,	▲計算 :• 00 ··································

m

GENERAL

5	按下 執行 或 段落更換 鍵,以顯示設定畫面。	(英大 ▲A ▲ 本ABO)
	範例: 1A-A01 1A-A02 1A-A03 1A-A04	$1 \ 1 \ A - A \ 0 \ 1 \ GENERAL 9mm \times 32mm $
	 ・當您按下連續鍵時,可以再次進行設定。重新進行設定後,[覆蓋所有資料?]訊息隨即顯示。如果可以覆寫,請按下執行3 •您可以在列印時選擇[全部/當前畫面/範圍],因為有多頁標 •若要列印標籤,請參閱「使用者手冊」。 	確認在這個動作後, 建。 聚籤存在。

谁陛禈續

■ 同時

1 輸入文字。 英大 🗛 🗛 **≢** ABC 節例: 使用此功能可從 1A-A01 建立標籤 1A-A01、 1A-B02、 1 A − A 0 1 1A-C03、1A-D04。 GENERAL 9mm× 32m m 2 按下 Shift 鍵和連續鍵, 然後使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 [同時], 再按 道時 **執行**或段落更換鍵。 1/2 GENERAL 3 指定要增加的首區字元範圍。 〈蓮繪〉 指定首區範圍

- 若要指定一個字元,請使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 鍵將游標置於該字 元下方,然後按**執行**或段落更換鍵兩次。
- 若要指定字元範圍, 請使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 鍵將游標置於範圍 中的第一個字元下方,然後按執行或段落更換鍵。然後將游標置 於範圍中的最後一個字元,再按**執行**或**段落更換**鍵。

節例: 選擇 A01 的 1。

[遞增]: 1。



GENERAL

(...

1 A − A 0 1

GENERAL

m

●編輯標籤

6	按下 執行 或 段落更換 鍵,以顯示設定畫面。	
	範例: 1A-A01 1A-B02 1A-C03 1A-D04	$1 = 1 = A = A = 1$ $\begin{array}{c} 1 = A = A = A = 1 \\ \text{GENERAL} \\ \text{9mm} \times 32 \text{mm} \end{array}$
	 ·當您按下 Shift 鍵和連續鍵時,可以再次進行設定。重新進行計動作後,覆蓋所有資料?]訊息隨即顯示。如果可以覆寫,請排 ·您可以在列印時選擇[全部/當前畫面/範圍],因為有多頁標 ·若要列印標籤,請參閱「使用者手冊」。 	殳定後,[確認在這個 安下 執行 鍵。 雲鏡存在。
■進	階	
1	輸入文字。	
	範例: 使用此功能可從 1A-A01 建立標籤 1A-A01、 1A-A02、 1A-A03、1A-A04 以及 1A-B01、1A-B02、1A-B03、1A-B04。	(英大 444 本 本A66 1) 1 A - A 0 1] GENERAL 9mm× 32mm (1)
2	按下 Shift 鍵和 連續 鍵,然後使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 [進階],再按 執行 鍵。	10時 ● 272 GENERAL 272
3	指定要增加的首區字元範圍。	〈連續〉
	 ・ 若要指定一個字元,請使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 鍵將游標置於該字 元下方,然後按執行或段落更換鍵兩次。 	
	 若要指定字元範圍,請使用 ▲、▼、 ◀ 或 ▶ 鍵將游標置於範圍 中的第一個字元下方,然後按執行或段落更換鍵。然後將游標置 於範圍中的最後一個字元,再按執行或段落更換鍵。 	
	範例: 選擇 A01 的 1。	
4	使用▲或▼鍵選擇[計算]和[遞增],然後使用◀或▶鍵設定值。	(計算 : 04 ↓ 通增 : 1
	範例: 富慾想要每次增加 1,重複 4 次時,請設定 [計算]: 04, [遞增]: 1。	GENERAL
5	重複步驟3和4來指定要增加的二區字元範圍、遞增值和計算值。	〈連續〉
	範例: 選擇 A01 的 A。當您想要每次增加 1, 重複 2 次時, 請設 定 [計算]: 02, [遞增]: 1。	
	♀ 您無法選擇第一個字元,因為該字元為灰色。	計算 > 02 ↓ 近增 : 1
		GENERAL

編輯標籤

.

按卜 轵行 或 段洛更揆 鍵,以顯示說定畫面。	
範例: 1A-A01 1A-A02 1A-A03 1A-A04	1 A - B 0 4 GENERAL 9mm× 32mm
<u>[1A-B01]</u> [1A-B02] [1A-B03] [1A-B04]	
 ·當您按下 Shift 鍵和連續鍵時,可以再次進行設定。重新進行: 動作後,覆蓋所有資料?]訊息隨即顯示。如果可以覆寫,請打 ·您可以在列印時選擇[全部/當前畫面/範圍],因為有多頁標 ·若要列印標籤,請參閱 「使用者手冊」。 	役定後,[確認在這個 安下 執行 鍵。 票籤存在。
 按取消鍵可回到上一個步驟。 連續模式也可以應用到條碼。條碼可當作一個字元。 自動編號順序中的任何符號或其他非英數字元會忽略。 連續模式最多只能包含5個字元。 [計算]值可設為最大連續號碼99。 [遞增]值可設定1到9為遞增單位。 	
 ♀ → 日和數字會按照以下方式遞增: 0 → 19 → 0 → A → BZ → A → a → bZ → a → A0 → A1A9 → B0 → 您可以使用空格 (在下例中顯示為底線 "_") 調整字元之間的間距位數。 9 → 1099 → 00 → Z → AAZZ → AA → 1.9 → 2.099 → 0.0 → 	距或控制列印的數字

. .

使用 P-TOUCH 軟體

使用 P-touch 軟體

安裝 P-touch 軟體和印表機驅動程式以在電腦上使用印表機。請造訪 Brother 支援網站 (support.brother.com) 上您的型號頁面並下載以下軟體:

- Windows: 印表機驅動程式、 P-touch Editor、 P-touch Update Software、

P-touch Transfer Manager 和 Printer Setting Tool。

- Mac:印表機驅動程式和 P-touch Editor。

若要從電腦列印,必須使用 USB 纜線連接電腦與印表機。

功能

P-touch Editor	任何人都能輕鬆使用字型、範本和美工圖案,在複雜的版面中建立各 種自訂標籤。	
印表機驅動程式	在電腦上使用 P-touch Editor 時, 可讓您從連接的 P-touch 列印標籤。	
P-touch Update Software	本軟體可升級至最新版本。	
P-touch Transfer Manager	可讓您將範本和其他資料傳輸到印表機,並將資料的備份儲存在電腦上。 (僅適用於 Windows。)	

系統需求

在安裝之前,請檢查您的系統設定是否符合以下需求。如需相容作業系統的最新清單,請造訪 support.brother.com。

OS	Windows	Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 Microsoft Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2	
	Macintosh	OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x/10.10.x	
硬碟 Windows 磁碟空間: 70 MB 或以上		磁碟空間: 70 MB 或以上	
	Macintosh	磁碟空間: 500 MB 或以上	
記憶體 Windows 2012 R2: 512 MB 或以上 Windows 7: 1 GB 或以上(32 位方 (64 位元) Windows 8/Windows 8.1: 1 GB 或以上(32 位元)或 2 GB 或		Windows Vista/Windows Server 2008/2008 R2/2012/ 2012 R2: 512 MB 或以上 Windows 7: 1 GB 或以上(32 位元)或 2 GB 或以上 (64 位元) Windows 8/Windows 8.1: 1 GB 或以上(32 位元)或 2 GB 或以上(64 位元)	
	Macintosh	OS X v10.7.5: 2 GB 或以上 OS X v10.8.x: 2 GB 或以上 OS X v10.9.x: 2 GB 或以上 OS X v10.10.x: 2 GB 或以上	
顯示器 Windows SVGA,高彩或更高等級的圖形卡		SVGA,高彩或更高等級的圖形卡	
	Macintosh	256 色或以上	
其他		CD-ROM 光碟機	

使用 P-TOUCH 軟體

安裝軟體與印表機驅動程式

安裝軟體的程序視電腦作業系統而有所不同。安裝程序可能會變更,恕不另行通知。 以下畫面中的 P-touch 名稱可能與您購買的 P-touch 名稱不同。

! 請等到畫面指示時再將 P-touch 連接至電腦。

■針對 Windows

- •安裝程序可能會有所不同,視PC上安裝的作業系統而定。這裡以Windows 7 為範例。
 •如果您使用 Windows 8/Windows 8.1,請使用 Adobe[®] Reader[®] 開啟 CD-ROM 上的 PDF 手冊。如果已安裝 Adobe[®] Reader[®] 但無法開啟檔案,使用 CD-ROM 之前,請先從控制 台將 ".pdf" 檔案關聯變更為 "Adobe[®] Reader[®]"。
- 將安裝光碟插入光碟機。 如果語言畫面出現,請選擇您的語言。
 - •**針對** Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/2008 R2: 如果安裝程式畫面未自動出現,請顯示 CD-ROM 光碟機資料夾, 然後按兩下 [start.exe]。
 - **針對** Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/2012 R2: 如果安裝程式畫面未自動出現,請按一下 [啟動] 畫面中的 [執行 start.exe],或從 桌面顯示 CD-ROM 光碟機資料夾的內容,然後按兩下 [start.exe]。

2| 按一下 [標準安裝]。

	Inclusion Proved Property (10)	
	PT-E550W	brother
1 2 3 4 5		
	© 2014 Brother Industries, Ltd. All Hights Reserved.	5 Mart 4 1 m

1. 標準安裝

安裝 P-touch Editor、印表機驅動程式、 P-touch Update Software、 Printer Setting Tool 和使用者手冊。(P-touch Transfer Manager 會隨 P-touch Editor 一起安裝。)

2. 使用說明書

顯示或安裝使用者手冊。

3. 自訂安裝

允許單獨選擇 P-touch Editor、印表機驅動程式、 P-touch Update Software 和 Printer Setting Tool 進行安裝。(P-touch Transfer Manager 會隨 P-touch Editor 一起安裝。)

4. 進階應用程式

安裝 BRAdmin Light 公用程式或顯示 Brother Developer Center。

5. Brother 支援

顯示支援網站 (Brother 支援網站)。

3| 依照畫面上的指示來完成安裝。

- P-touch Update Software 可用來檢查是否有更新。如果顯示 [有更新的版本,是否要立即升级? (需要使用網際網路連線才能更新。)],請按一下 [是]或 [否]。 若要檢查是否有新的軟體版本並進行更新,請按一下 [是],然後前往步驟 5。 若不要檢查新軟體版本或進行更新,請按一下 [否],然後前往步驟 6。
 - → 如果在這裡按一下 [否],您可以在方便時執行 P-touch Update Software 來檢查是否 有新的軟體版本並進行更新。請連按兩下桌面上的 P-touch Update Software 圖示。 (電腦必須連線至網際網路。)
- 5 P-touch Update Software 隨即啟動。

如果應用程式出現在 [檔案清單] 下方, 表示有新的應用 程式版本。如果選取核取方塊並按一下 [安裝], 就可以 安裝應用程式。請等到指出安裝已完成的訊息出現。 如果沒有應用程式出現在 [檔案清單] 下方,表示目前安 裝在電腦上的應用程式是最新的版本。不需要進行更新。 請按一下 [關閉]。

P-touch Update Software		
	e collecter and ad	Wand Ma
XX-X00X		•
(mpropriet linger (criter) in	unei -	•
(peles		general car
18	10.000	100 A
	1	-
		in two for analy m days for a charge of
	pend	

- 6 當顯示線上使用者註冊畫面時,按一下[執行]或[取消]。 如果按一下[執行],您將會在完成安裝之前先進入線上使用者註冊頁面(建議)。 如果您按一下[取消],將會繼續安裝。
- **7** 按一下 [完成]。 安裝現已完成。
 -) 當要求您重新啟動電腦時,按一下 [重新啟動]。

■針對 Macintosh

▲ 啟動 Macintosh, 然後從 Brother 支援網站 (<u>support.brother.com</u>) 下載驅動程式、軟體 和使用說明書。

〉Macintosh 使用者可以直接按一下 CD-ROM 上的 🕋 圖示來直接存取此 URL。

解除安裝印表機驅動程式

■針對 Windows Vista/Windows Server 2008

- ____ 如果 P-touch 連接到電腦並開啟,請按住 🗐 (開 / 關)按鈕將它關閉。
- 2 按一下 🗛 [控制台] [硬體和音效] [印表機]。

使用 P-TOUCH 軟體

- _____ 選擇 [Brother xx-xxxx] 並按一下 [刪除這個印表機],或在圖示上按滑鼠右鍵,然後按一下 [刪除]。
- 4 在[印表機]視窗上按滑鼠右鍵,然後按一下[以系統管理員身分執行]-[伺服器內容...]。 如果出現授權確認視窗,請按一下[繼續]。 如果出現[使用者帳戶控制]視窗,請輸入密碼,然後按一下[執行]。[列印伺服器內容] 視窗隨即顯示。
- 5 按一下 [驅動程式] 頁籤, 選擇 [Brother xx-xxxx], 然後按一下 [移除 ...]。
- 6| 選擇 [移除驅動程式與驅動程式套件], 然後按一下 [執行]。
- 7 關閉 [列印伺服器內容] 視窗。 印表機驅動程式已解除安裝。

■針對 Windows 7/Windows Server 2008 R2

- 1 如果 P-touch 連接到電腦並開啟,請按住 🛞 (開 / 關) 按鈕將它關閉。
- 2| 按一下 🌇 [裝置和印表機]。
- 3] 選擇 [Brother xx-xxxx] 並按一下 [移除裝置],或在圖示上按滑鼠右鍵,然後按一下 [移除裝置]。

如果出現使用者帳戶控制訊息,請輸入密碼,然後按一下 [是]。

- **4**] 選擇 [裝置和印表機] 視窗中的 [傳真] 或 [Microsoft XPS Document Writer], 然後按一 下選單列上出現的 [列印伺服器內容]。
- 5] 按一下 [驅動程式]頁籤,然後按一下 [變更驅動程式設定]。 如果出現使用者帳戶控制訊息,請輸入密碼,然後按一下 [是]。選擇 [Brother xx-xxxx], 然後按一下 [移除...]。
- _____ 選擇 [移除驅動程式與驅動程式套件],然後按一下 [執行]。 依照畫面上的指示操作。
- **7** 關閉 [列印伺服器內容] 視窗。 印表機驅動程式已解除安裝。

■針對 Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/2012 R2

- 1 如果 P-touch 連接到電腦並開啟,請按住 🗐 (開 / 關) 按鈕將它關閉。
- 2| 按一下 [應用程式]畫面中的 [控制台] [硬體和音效] [裝置和印表機]。
- 3] 選擇 [Brother xx-xxxx] 並按一下 [移除裝置],或在圖示上按滑鼠右鍵,然後按一下 [移除裝置]。

如果出現使用者帳戶控制訊息,請輸入密碼,然後按一下 [是]。

4] 選擇 [裝置和印表機] 視窗中的 [傳真] 或 [Microsoft XPS Document Writer], 然後按一下選單列中出現的 [列印伺服器內容]。

5] 按一下 [驅動程式] 頁籤, 然後按一下 [變更驅動程式設定]。 如果出現使用者帳戶控制訊息, 請輸入密碼, 然後按一下 [是]。選擇 [Brother xx-xxxx], 然後按一下 [移除 ...]。

- **6**] 選擇 [移除驅動程式與驅動程式套件],然後按一下 [執行]。 依照畫面上的指示操作。
- 7 關閉 [列印伺服器內容] 視窗。 印表機驅動程式已解除安裝。

■針對 OS X v10.7.5 - OS X v10.10.x

- 1 關閉 P-touch。
- 2 按一下 Apple 選單和 [系統偏好設定], 然後按一下 [列印與掃描] (OS X v10.7.5/OS X v10.8.x)/[印表機與掃描器] (OS X v10.9.x/OS X v10.10.x)。
- **3** 選擇 [Brother xx-xxxx], 然後按一下 [-]。接著按一下 [刪除印表機]。
- ▲ 關閉 [列印與掃描] (OS X v10.7.5/OS X v10.8.x)/[印表機與掃描器] (OS X v10.9.x/OS X v10.10.x) 視窗。
 印表機驅動程式已解除安裝。

解除安裝軟體

只有在不再需要使用軟體或重新安裝軟體時,才執行此程序。 如需有關如何解除安裝軟體的詳細資訊,請參閱作業系統的說明。

brother

