

Online-bruksanvisning

P-touch P750W

Läs denna Online-bruksanvisning innan du använder skrivaren. Förvara handboken på en lättillgänglig plats för framtida referens.

Version 02 SWE

Introduktion

Viktig kommentar

- Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- Brother förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i specifikationer och material häri och ska inte hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.
- Skärmbilderna i det här dokumentet kan variera beroende på datorns operativsystem.
- Innan du använder P-touch bör du läsa alla de medföljande dokument som handlar om säkerhet och rätt användning.

Symboler som används i bruksanvisningen

Följande symboler används i den här bruksanvisningen.

	VARNING	Talar om vad du ska göra för att undvika skaderisk.
	VAR FÖRSIKTIG	Ger dig information om rutiner som måste följas för att undvika lindriga personskador eller skador på P-touch.
0	Viktigt	Anger information eller anvisningar som bör följas. Det finns annars risk för skada, eller problem med driften.
	Obs	Anger observationer med information eller anvisningar som hjälper dig att bättre förstå och mer effektivt använda produkten.

Varumärken och upphovsrätt

BROTHER är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corp. i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Mac OS är varumärken tillhörande Apple Inc. som är registrerade i USA och andra länder.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup logo och Wi-Fi Direct är varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.

Namnen på annan programvara eller produkter som används i dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklade dem.

Alla företag vars programnamn nämns i bruksanvisningen har ett licensavtal för programvaran som är specifikt för de program som ägs av respektive företag.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Innehållsförteckning

1	Metoder för trådlös nätverksanslutning	1
	Kontrollera nätverksmiljön	1
2	Utskrift från datorer	2
	Tillgängliga program för användning med datorer	2
	Installera P-touch Editor och skrivardrivrutinen	4
	Vid utskrift med USB-anslutning	4
	Vid utskrift med trådlös nätverksanslutning	4
	Upprätta en trådlös nätverksanslutning	5
	Använda WPS (Wi-Fi Protected Setup™)	5
	Upprätta en anslutning i infrastrukturläget	6
	Upprätta en anslutning med Wireless Direct	7
	Använda P-touch Editor	8
	Använd P-touch Editor (Windows)	8
	Använda P-touch Editor (Macintosh)	11
3	Utskrift från iOS-enheter	14
	Tillgängliga program som kan användas på iOS-enheter	14
	Installera program	14
	Ansluta P-touch till en iOS-enhet	15
	Utskrift från en iOS-enhet	15
4	Utskrift från Android™-enheter	16
	Tillgängliga program för användning med Android™-enheter	16
	Installera program	16
	Ansluta P-touch till Android™-enheten	17
	Om Android ™-enheten stöder NFC (Near Field Communication)	17
	Om Android™-enheten inte stöder NFC (Near Field Communication)	18
	Utskrift från en Android™-enhet	18
5	Verktyg för skrivarinställning (Windows)	19
	Använda Kommunikationsinställningarna	19
	Dialogrutan Inställningar	20
	Menyrad	21
	Fliken Allmänt	24
	Fliken Trådlöst LAN	26
	Fliken Wireless Direct	30
	Tillämpa inställningsändringar på fler skrivare	31
	Använda enhetsinställningarna	32
	Menyrad	34

6	Brother P-touch Utility (Macintosh)	35
	Använd P-touch Utility	
	Dialogrutan Inställningar	
	Fliken Basic (Grundinställning)	
	Fliken Print (utskrift)	
	Fliken Wireless Direct	
7	Webbaserad hantering	40
	#	40
	Oversikt	······································
	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare)	40
0	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare)	41
8	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare) Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare	
8	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare) Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare Distribuerad utskrift	
8 A	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare) Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare Distribuerad utskrift Bilaga	40 41 42 42 46
8 A	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare) Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare Distribuerad utskrift Bilaga Rutinunderhåll	40 41 42 42 46 46
8 A	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare) Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare Distribuerad utskrift Bilaga Rutinunderhåll Rengöring av utsidan av P-touch-skrivaren	40 41 42 42 46 46 46
8 A	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare) Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare Distribuerad utskrift Bilaga Rutinunderhåll Rengöring av utsidan av P-touch-skrivaren Rengöring av skrivhuvud och huvudvals	40 41 42 42 46 46 46 46 46 46
8 A	Oversikt Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare) Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare Distribuerad utskrift Bilaga Rutinunderhåll Rengöring av utsidan av P-touch-skrivaren Rengöring av skrivhuvud och huvudvals Rengöring av tapeklipparen	40 41 42 42 46 46 46 46 46 48

Metoder för trådlös nätverksanslutning

Kontrollera nätverksmiljön

Anslutningsmetoden varierar beroende på nätverksmiljön och den typ av enhet du vill ansluta. Kontrollera därför nätverksmiljön innan du ansluter till nätverket.



2

Utskrift från datorer

Tillgängliga program för användning med datorer

Det finns ett antal program och funktioner tillgängliga som gör att du kan använda P-touch effektivt.

Program	Windows	Macintosh	Funktioner
			Du behöver inte installera någon drivrutin eller något program för P-touch Editor Lite.
P-touch Editor Lite	~	~	Med P-touch Editor Lite kan du snabbt och enkelt skapa olika typer av etikettlayouter.
			P-touch Editor Lite kan bara användas när skrivaren är ansluten med USB-kabel.
			Det är nödvändigt att installera drivrutinen och P-touch Editor.
P-touch Editor	~	~	Med P-touch Editor kan du skapa en mängd olika etiketter i komplexa layouter genom att använda teckensnitt, mallar och clipart.
			Installeras med P-touch Editor.
P-touch Library	~		Med det här programmet kan du använda datorn för att hantera P-touch Editor-mallar och andra data.
			Du kan använda P-touch Library för att skriva ut mallar.
P touch Undate Software			Det är nödvändigt att installera P-touch Update Software.
	•	•	Programvaran kan uppgraderas till den senaste versionen.
Verktva för			Installeras med skrivardrivrutinen.
skrivarinställning	~		Med det här programmet kan du ange skrivarens kommunikations- och enhetsinställningar från datorn.
			Installeras med skrivardrivrutinen.
Utility		~	Med det här programmet kan du ange skrivarens kommunikations- och enhetsinställningar från datorn.
Wireless Device Setup Wizard (Guide för konfigurering av trådlösa enheter)		v	Med det här programmet kan du konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk.
BRAdmin Light	~		Med det här programmet kan du konfigurera och hantera nätverksskrivaren från datorn.
BRAdmin Pro	~		Med det här programmet kan du konfigurera och hantera nätverksskrivaren från datorn.

Viktig funktion	Windows	Macintosh	Funktioner
			Om du skriver ut ett stort antal etiketter kan utskriften delas upp på flera skrivare.
Distribuerad utskrift	~		Eftersom utskrifterna görs samtidigt kan den totala utskriftstiden minskas.
			Mer information finns på <i>Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare</i> på sidan 42.

Om du vill ha mer information kan du läsa [Vanliga frågor & felsökning] på Brother support webbsida (support.brother.com).

Installera P-touch Editor och skrivardrivrutinen

Vid utskrift med USB-anslutning

För att skriva ut från datorn måste du installera P-touch Editor, skrivardrivrutinen och andra program på datorn.

Besök vår hemsida nedan och hämta den nödvändiga programvaran. Installationsanvisningarna finns på hämtningssidan.

- Windows: install.brother
- Macintosh: Sidan [Nerladdningar] på Brother support webbsida (support.brother.com)

Vid utskrift med trådlös nätverksanslutning



Om P-touch drivs med alkaliska eller Ni-MH-batterier, går det inte att upprätta en trådlös nätverksanslutning. Använd det uppladdningsbara litium-jonbatteriet eller nätadaptern.

När du vill skriva ut med trådlös nätverksanslutning, rekommenderar vi att du konfigurerar de trådlösa nätverksinställningarna när du installerar programmet.

Med Verktyg för skrivarinställning kan du senare ändra de trådlösa nätverksinställningarna. (Endast för Windows)

Mer information finns på Verktyg för skrivarinställning (Windows) på sidan 19.

Följande installationsmetoder finns tillgängliga.

Besök vår hemsida nedan och hämta den nödvändiga programvaran. Installationsanvisningarna finns på hämtningssidan.

- Windows: install.brother
- Macintosh: Sidan [Nerladdningar] på Brother support webbsida (support.brother.com)

Trådlös konfiguration med tillfällig användning av USB-kabel

Vi rekommenderar att du använder en dator som är trådlöst ansluten till nätverket om du vill använda den här metoden.

Du kan fjärrkonfigurera P-touch från datorn i nätverket med en USB-kabel.

Konfiguration med en knapptryckning med WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern stöder WPS kan WPS användas för att snabbt konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna.

Upprätta en trådlös nätverksanslutning

I det här avsnittet beskriver vi hur du konfigurerar de trådlösa nätverksinställningarna och upprättar en trådlös nätverksanslutning, om du inte konfigurerade de trådlösa nätverksinställningarna under installationen.

Obs

Om P-touch drivs med alkaliska eller Ni-MH-batterier, går det inte att upprätta en trådlös nätverksanslutning. Använd det uppladdningsbara litium-jonbatteriet eller nätadaptern.

Använda WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan inställningar och anslutningar enkelt konfigureras med en knapptryckning.



Först bekräftar du att WLAN-åtkomstpunkten/-routern är märkt med WPS-symbolen.



2 Tryck och håll in knappen för trådlöst läge på P-touch i mer än 5 sekunder. Släpp knappen när Wi-Fi-lampan börjar blinka med 0,5-sekundsintervaller.

3 Tryck på WPS-knappen på WLAN-åtkomstpunkten/routern.

När anslutningen upprättas tänds Wi-Fi-lampan.

🖉 Obs

Skrivaren kommer i 2 minuter att försöka ansluta via WPS. Om knappen för trådlöst läge hålls intryckt i 5 sekunder under tiden, fortsätter skrivaren att försöka ansluta i ytterligare 2 minuter med start från den tidpunkten.

Upprätta en anslutning i infrastrukturläget

Windows

(1) Kontrollera i förväg SSID (nätverksnamnet) och lösenordet för den trådlösa åtkomstpunkten/routern. Anslut skrivaren och datorn med en USB-kabel. Tryck och håll in knappen för trådlöst läge i en sekund för att slå på den trådlösa LAN-funktionen om Wi-Fi-lampan inte tänds. När Wi-Fi-lampan tänds släpper du upp knappen. Wi-Fi-lampan blinkar. 4 Starta Verktyg för skrivarinställning på datorn och klicka på knappen [Kommunikationsinställningar]. Mer information om Verktvg för skrivarinställning finns på Verktvg för skrivarinställning (Windows) på sidan 19. 5 Kontrollera att [Kommunikationsläge] är inställt på [Infrastruktur] i [Trådlösa inställningar] under fliken [Trådlöst LAN]. 6 Ange SSID som du antecknat, eller klicka på [Sök] och välj SSID från listan som visas. Ange lösenordet som [Lösenordsfras]. 🖉 Obs Informationen som ska anges varierar beroende på autentiseringsmetod och krypteringsläge. Ange nödvändig information om nätverksmiljön. Klicka på [Verkställ]. 8 9 När anslutningen upprättas tänds Wi-Fi-lampan. 🖉 Obs Om du vill ändra på andra nätverksinställningar använder du Kommunikationsinställningarna. Mer information om Kommunikationsinställningar finns på Använda Kommunikationsinställningarna på sidan 19. Macintosh Använd Wireless Device Setup Wizard (guide för konfigurering av trådlösa enheter) som du kan hämta från sidan [Nerladdningar] på Brother support webbsida (support.brother.com).

🖉 Obs

Om du använder Ad-hoc-läget läser du [Vanliga frågor & felsökning] på Brother support webbsida (support.brother.com).

Upprätta en anslutning med Wireless Direct

Med den här metoden fungerar P-touch också som en trådlös nätverksåtkomstpunkt.





Tryck och håll in knappen för trådlöst läge i en sekund för att slå på den trådlösa LAN-funktionen om Wi-Fi-lampan inte tänds.

När Wi-Fi-lampan tänds släpper du upp knappen. Wi-Fi-lampan blinkar.

3 Windows

Starta Verktyg för skrivarinställning på datorn och klicka på knappen [Kommunikationsinställningar]. Kontrollera att kryssrutan [Aktivera Wireless Direct när trådlöst LAN är aktiverat] är markerad under fliken [Allmänt] i Kommunikationsinställningarna.

(Detta är valt som fabriksinställning.)

Mer information om Kommunikationsinställningar finns på Använda Kommunikationsinställningarna på sidan 19.

Macintosh

Starta P-touch Utility med datorn och kontrollera att [Wireless Direct] är inställt på [ON] (På) under fliken [Wireless Direct].

Mer information om P-touch Utility finns på Brother P-touch Utility (Macintosh) på sidan 35.

4 På datorns Wi-Fi-inställningsskärm väljer du SSID för P-touch och anger lösenordet.

5 När anslutningen upprättas tänds NFC-lampan.

🖉 Obs

· Fabriksinställt SSID och lösenord är följande:

SSID: "DIRECT-brPT-P750W****" där "****" är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer.

(Du hittar serienummeretiketten om du öppnar kassettluckan.)

Lösenord (Nätverksnyckel): 0000000

- Om du vill skriva ut SSID och lösenord, trycker du två gånger på knappen för trådlöst läge. (Använd 24 mm tape.)
- Du kan inte ansluta till internet via ett trådlöst nätverk när du använder Wireless Direct. Om du vill använda internet, använder du en trådbunden anslutning.

Använda P-touch Editor

Du måste installera P-touch Editor och skrivardrivrutinen för att använda din P-touch med datorn.

Du kan hämta de senaste drivrutinerna och programvaran från Brother support webbsida på: <u>support.brother.com</u>.

Kontrollera att Editor Lite-lampan är släckt när du skriver ut via en USB-anslutning. Om Editor Lite-lampan lyser håller du Editor Lite-knappen nedtryckt tills lampan slocknar.

Använd P-touch Editor (Windows)

Starta P-touch Editor

För Windows 10

Från Start-knappen väljer du [Alla appar] och klickar på [P-touch Editor] under [Brother P-touch]. Du kan också dubbelklicka på [P-touch Editor] på skrivbordet.

Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/2012 R2

Klicka på [P-touch Editor] på skärmen [Appar] eller dubbelklicka på [P-touch Editor] på skrivbordet.

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/2008 R2

Gå till Start-knappen, klicka på [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor].



När P-touch Editor startar kan du välja om du vill skapa en ny layout eller öppna en existerande layout.

🖉 Obs

- Du kan också använda genvägar för att starta P-touch Editor, om du valde att skapa genvägar dit under installationen.
 - Genvägsikon på skrivbordet: dubbelklicka om du vill starta P-touch Editor
 - · Genvägsikon i snabbstartsfältet: klicka om du vill starta P-touch Editor
- Om du vill ändra på hur P-touch Editor fungerar när den startar, klickar du på [Verktyg] [Alternativ] i menyraden P-touch Editor, så visas dialogrutan [Alternativ]. På vänster sida väljer du rubriken [Allmänt] och sedan önskad inställning i listrutan [Åtgärder] under [Startinställningar]. Standardinställningen är [Visa ny vy].





- 1 Klicka på knappen [Ny layout] om du vill skapa en ny layout.
- 2 Med kategoriknapparna kan du välja en förinställd layout som du vill använda.
- 3 För att ansluta en förinställd layout till en databas, markerar du kryssrutan bredvid [Anslut databas].
- 4 Klicka på [Öppna] om du vill öppna en befintlig layout.
- 5 För att öppna programmet som enkelt skapar etiketter för hantering av elektrisk utrustning, klickar du på knappen [Guide för kabeletiketter].



Utskrift med P-touch Editor

Expressläge

I detta läge kan du snabbt och enkelt skapa layouter som innehåller text och bilder. Skärmen [Express]-läge förklaras nedan:



Du kan skriva ut genom att välja [Skriv ut] under [Arkiv]-fliken i menyraden eller genom att klicka på ikonen [Skriv ut]. (Konfigurera utskriftsinställningarna på skärmen [Skriv ut] innan du skriver ut.)

Professional-läge

I detta läge kan du skapa layouter med många olika avancerade verktyg och möjligheter.

Nedan förklaras skärmen [Professional]-läge:



Du kan skriva ut genom att välja [Skriv ut] under [Arkiv]-fliken i menyraden eller genom att klicka på ikonen [Skriv ut] (A). Konfigurera utskriftsinställningarna på skärmen [Skriv ut] innan du skriver ut.

Dessutom kan du välja "B" för att börja skriva ut utan att aktivera utskriftsinställningar.

Snap-läge

I det här läget kan du ta en skärmbild av hela eller delar av skärmen och skriva ut den som en bild eller spara den för framtida användning.

1

Klicka på knappen för [Snap]-läge. Dialogrutan [Beskrivning av Snap-läge] visas.



Klicka på [OK].
 Paletten [Snap]-läge visas.



Använda P-touch Editor (Macintosh)

Starta P-touch Editor

Dubbelklicka på [P-touch Editor]-ikonen på skrivbordet.



Följande metod kan också användas för att starta P-touch Editor. Dubbelklicka på [Macintosh HD] - [Program] - [P-touch Editor] och sedan programikonen [P-touch Editor].

P-touch Editor startas.

Om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja CUPS-skrivardrivrutinen

Beroende på din operativsystemsversion, kan det vid utskrift visas ett meddelande som uppmanar dig att välja CUPS-skrivardrivrutinen. Om detta inträffar, väljer du CUPS-skrivardrivrutinen enligt följande.

- 1 Välj Apple-menyn [Systeminställningar] [Skrivare och skanner] eller [Skrivare och skannrar].
- 2 Välj din Brother-skrivare i [Skrivare]-avsnittet.
- 3 Kontrollera vilken skrivardrivrutin som används. Det hittar du intill [Typ]. Om "(Modellnamnet) - Air Print" visas i [Typ], har Air Print-skrivardrivrutinen valts. Air Print-skrivardrivrutinen stöder inte P-touch Editor, så du bör lägga till CUPS-skrivardrivrutinen.

2

Utskrift från datorer





- 5 Klicka på [Förval]-ikonen högst upp i dialogrutan.
- 6 Välj din skrivare i listan [Namn].
- 7 Se till att "Brother XXXXXX CUPS" är markerat i [Använd]-listan. (Där XXXXXXX är modellnamnet.)

Obs

Om du inte kan hitta "Brother XXXXX CUPS" är CUPS-skrivardrivrutinen inte installerad. Gå till sidan [Nerladdningar] på Brother support webbsida (<u>support.brother.com</u>) för att hämta och installera den senaste CUPS-skrivardrivrutinen.





9 Skrivaren är nu tillgänglig i [Skrivare]-avsnittet. Stäng systeminställningsfönstret. 3

Utskrift från iOS-enheter

Tillgängliga program som kan användas på iOS-enheter

För mer information om tillgängliga mobilapplikationer för din skrivare, besök support.brother.com/g/d/f5f9.



SDK

Det finns ett programvaruutvecklingspaket (SDK). Besök Brother Developer Center (www.brother.com/product/dev/index.htm).

Installera program

Brother-programmen för iOS-enheter kan hämtas gratis från App Store.

Ansluta P-touch till en iOS-enhet

- 1 Anslut P-touch och datorn med en USB-kabel.
- 2 Tryck och håll in knappen för trådlöst läge i en sekund för att slå på den trådlösa LAN-funktionen om Wi-Fi-lampan inte tänds.

När Wi-Fi-lampan tänds släpper du upp knappen. Wi-Fi-lampan blinkar.

3 Windows

Starta Verktyg för skrivarinställning på datorn och klicka på knappen [Kommunikationsinställningar]. Kontrollera att kryssrutan [Aktivera Wireless Direct när trådlöst LAN är aktiverat] är markerad under fliken [Allmänt] i Kommunikationsinställningarna.

(Detta är valt som fabriksinställning.)

Mer information om Kommunikationsinställningar finns på Använda Kommunikationsinställningarna på sidan 19.

Macintosh

Starta P-touch Utility med datorn och kontrollera att [Wireless Direct] är inställt på [ON] (På) under fliken [Wireless Direct].

Mer information om P-touch Utility finns på Brother P-touch Utility (Macintosh) på sidan 35.

4 På iOS-enhetens Wi-Fi-inställningsskärm väljer du SSID för P-touch och anger lösenordet.

4	Ø	7	ο	bs

• Fabriksinställt SSID och lösenord är följande:

SSID: "DIRECT-brPT-P750W****" där "****" är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer.

(Du hittar serienummeretiketten om du öppnar kassettluckan.)

Lösenord (Nätverksnyckel): 0000000

Om du vill skriva ut SSID och lösenord, trycker du två gånger på knappen för trådlöst läge.

(Använd 24 mm tape.)

• Du kan också ansluta P-touch till en iOS-enhet i infrastrukturläget via en trådlös åtkomstpunkt/router.

Utskrift från en iOS-enhet

 Starta ett av Brother-programmen för mobila enheter med iOS-enheten. (Se Tillgängliga program som kan användas på iOS-enheter på sidan 14.)

När du har redigerat det du vill skriva ut trycker du på [Skriv ut].



Tillgängliga program för användning med Android™-enheter

För mer information om tillgängliga mobilapplikationer för din skrivare, besök support.brother.com/g/d/f5f9.



SDK

Det finns ett programvaruutvecklingspaket (SDK). Besök Brother Developer Center (www.brother.com/product/dev/index.htm).

Installera program

Brother-programmen för Android™-enheter kan hämtas gratis från Google Play™.

Ansluta P-touch till Android™-enheten

Använd Wireless Direct för att ansluta P-touch till Android ™-enheten. P-touch fungerar också som en trådlös nätverksåtkomstpunkt.

Om Android[™]-enheten stöder NFC (Near Field Communication)

 Tryck och håll in knappen för trådlöst läge i en sekund för att slå på den trådlösa LAN-funktionen om Wi-Fi-lampan inte tänds.

När Wi-Fi-lampan tänds släpper du upp knappen. Wi-Fi-lampan blinkar.

2 Windows

Starta Verktyg för skrivarinställning på datorn och klicka på knappen [Kommunikationsinställningar]. Kontrollera att kryssrutan [Aktivera Wireless Direct när trådlöst LAN är aktiverat] är markerad under fliken [Allmänt] i Kommunikationsinställningarna.

(Detta är valt som fabriksinställning.)

Mer information om Kommunikationsinställningar finns på *Använda Kommunikationsinställningarna* på sidan 19.

Macintosh

Starta P-touch Utility med datorn och kontrollera att [Wireless Direct] är inställt på [ON] (På) under fliken [Wireless Direct].

Mer information om P-touch Utility finns på Brother P-touch Utility (Macintosh) på sidan 35.

3 Aktivera NFC-funktionen på din Android™-enhet och tryck den därefter på NFC-märket på P-touch.



🖉 Obs

Om ett tilldelat program inte är installerat på enheten, kommer Google Plays startsida att visas på enheten.

Om detta inträffar, installerar du ett tilldelat program och fortsätter sedan proceduren från steg ③. Se *Tillgängliga program för användning med Android*™*-enheter* på sidan 16.

4) Om Android™-enheten upptäcks, släcks NFC-lampan på P-touch ett ögonblick och tänds därefter igen.

Om Android[™]-enheten inte stöder NFC (Near Field Communication)

1) Tryck och håll in knappen för trådlöst läge i en sekund för att slå på den trådlösa LAN-funktionen om Wi-Fi-lampan inte tänds.

När Wi-Fi-lampan tänds släpper du upp knappen. Wi-Fi-lampan blinkar.

2 Windows

Starta Verktyg för skrivarinställning på datorn och klicka på knappen [Kommunikationsinställningar]. Kontrollera att kryssrutan [Aktivera Wireless Direct när trådlöst LAN är aktiverat] är markerad under fliken [Allmänt] i Kommunikationsinställningarna.

(Detta är valt som fabriksinställning.)

Mer information om Kommunikationsinställningar finns på Använda Kommunikationsinställningarna på sidan 19.

Macintosh

Starta P-touch Utility med datorn och kontrollera att [Wireless Direct] är inställt på [ON] (På) under fliken [Wireless Direct].

Mer information om P-touch Utility finns på Brother P-touch Utility (Macintosh) på sidan 35.

3 Starta ett av Brother-programmen för mobila enheter med Android™-enheten och tryck på (Se Tillgängliga program för användning med Android™-enheter på sidan 16.) Välj en skrivare i listan som visas.

🖉 Obs

Fabriksinställt SSID och lösenord är följande:

SSID: "DIRECT-brPT-P750W****" där "****" är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer.

(Du hittar serienummeretiketten om du öppnar kassettluckan.)

Lösenord (Nätverksnyckel): 0000000

- Om du ändrade lösenordet med Kommunikationsinställningarna, anger du det när du har valt skrivaren.
- Om du vill skriva ut SSID och lösenord, trycker du två gånger på knappen för trådlöst läge. (Använd 24 mm tape.)
- Du kan också ansluta P-touch till en Android™-enhet i infrastrukturläget via en trådlös åtkomstpunkt/router.

Utskrift från en Android™-enhet

 Starta ett av Brother-programmen för mobila enheter med Android™-enheten. (Se Tillgängliga program för användning med Android™-enheter på sidan 16.)

När du har redigerat det du vill skriva ut trycker du på [Skriv ut].

5

Verktyg för skrivarinställning (Windows)

Med Verktyg för skrivarinställning kan skrivarens kommunikations- och enhetsinställningar anges från datorn.

🖉 Obs

- Verktyg för skrivarinställning installeras samtidigt som övrig programvara, t.ex. skrivardrivrutinen.
- Verktyg för skrivarinställning visas på engelska som "Printer Setting Tool" i [Kontrollpanelen] och genvägsikonen.

Använda Kommunikationsinställningarna

Med [Kommunikationsinställningar] i Verktyg för skrivarinställning kan skrivarens kommunikationsinformation anges eller ändras när du ansluter skrivaren och datorn med en USB-kabel. Du kan ändra kommunikationsinställningarna på inte bara en skrivare, utan enkelt tillämpa samma inställningar på flera skrivare.

Viktigt

- Kontrollera att Editor Lite-lampan är släckt innan du ansluter USB-kabeln till datorn. Om Editor Lite-lampan lyser håller du Editor Lite-knappen nedtryckt tills lampan slocknar.
- · Kontrollera att nätadaptern är ansluten till ett nätuttag.
- · Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats och att den fungerar.

1 Anslut P-touch till datorn.

2 Windows 10

Från Start-knappen klickar du på [Verktyg för skrivarinställning] under [Brother].

Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/2012 R2

På skärmen [Appar] klickar du på [Verktyg för skrivarinställning].

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/2008 R2

Gå till Start-menyn, klicka på [Alla program] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Verktyg för skrivarinställning].

Huvudfönstret visas.

- Välj den P-touch som ska konfigureras i [Skrivare]-listrutan och klicka sedan på [Kommunikationsinställningar]. Fönstret [Kommunikationsinställningar] visas.
 - Ange eller ändra inställningarna.

19

Dialogrutan Inställningar



1 Inaktivera de här inställningarna

När du markerar den här kryssrutan visas 👔 på fliken och det går inte längre att ange eller ändra inställningarna.

Inställningarna på en flik där **bo** visas tillämpas inte på skrivaren ens om du klickar på [Verkställ]. Inställningarna på fliken sparas och exporteras inte när du utför kommandona [Spara i kommandofil] eller [Exportera].

Avmarkera kryssrutan om du vill tillämpa, spara eller exportera inställningarna till skrivaren.

2 Komponenter

Om [Aktuell status] är markerat visas de aktuella inställningarna i området för visning/ändring av inställningar.

Välj den komponent som du vill ändra inställningar för.

3 Menyrad

Här väljer du kommandon från listor på de olika menyerna. Se *Menyrad* på sidan 21 för mer information om menyraden.

4 Skrivare

Här väljer du skrivaren som inställningarna ska ändras för.

Om endast en skrivare är ansluten behöver du inte välja någon modell, eftersom enbart den skrivaren visas.

5 Nodnamn

Visar nodnamnet. Du kan även ändra nodnamnet. (Se Menyn verktyg på sidan 23)

6 Inställningsflikar

Klicka på den flik som du vill ange eller ändra inställningar på.

Om 🌇 visas på fliken tillämpas inte inställningarna på den fliken på skrivaren.

7 Område för att visa/ändra inställningar

Här visas de aktuella inställningarna för det valda objektet. Du kan ändra inställningarna om det behövs med hjälp av listrutan, genom att ange ett värde direkt eller med någon annan metod.

8 Uppdatera

Klicka här om du vill uppdatera inställningarna med den senaste informationen.

9 Avsluta

Här avslutar du [Kommunikationsinställningar] och återgår till huvudfönstret i [Verktyg för skrivarinställning].

Viktigt

Innan du klickar på [Avsluta] måste du klicka på [Verkställ] för att ändringarna ska tillämpas.

10 Verkställ

Klicka på [Verkställ] när du vill tillämpa inställningarna på skrivaren.

Spara de specificerade inställningarna i en kommandofil genom att välja [Spara i kommandofil] i listrutan.

Viktigt

Om du klickar på [Verkställ] tillämpas alla inställningar på alla flikarna på skrivaren. Om du markerar kryssrutan [Inaktivera de här inställningarna] tillämpas inte inställningarna på den fliken.

Menyrad

Arkiv-menyn

Tillämpa inställningar på skrivaren

Använder inställningarna på skrivaren.

🖉 Obs

Om kryssrutan [Inaktivera de här inställningarna] är markerad sparas inte inställningarna på den fliken.

Spara inställningar i kommandofil

Sparar de angivna inställningarna i en kommandofil.

Filnamnstillägget är .bin.

Viktigt

- Om kryssrutan [Inaktivera de här inställningarna] är markerad sparas inte inställningarna på den fliken.
- Följande information sparas inte med inställningskommandona.
 - Nodnamn
 - IP-adress, nätmask och standardgateway (när IP-adressen är inställd på [STATIC])
- De sparade kommandona för kommunikationsinställningar är enbart avsedda för tillämpning av inställningar på en skrivare. Inställningarna kan inte tillämpas genom att den här kommandofilen importeras.
- Sparade kommandofiler innehåller autentiseringsnycklar och lösenord.
 Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda sparade kommandofiler, till exempel genom att spara dem där andra användare inte kan komma åt dem.
- Skicka inte kommandofilen till en skrivare vars modell inte angetts när kommandofilen exporterades.

Importera

· Importera från datorns nuvarande trådlösa inställningar

Importerar inställningarna från datorn.

🖉 Obs

- Det är endast personliga säkerhetsinställningar för autentisering som kan importeras (öppet system, autentisering med offentlig nyckel och WPA/WPA2-PSK). Säkerhetsautentiseringsinställningar på företagsnivå (t.ex. LEAP eller EAP-FAST) och WPA2-PSK (TKIP) kan inte importeras.
- Om flera trådlösa LAN-nätverk är aktiva på den dator som används, kommer de första trådlösa inställningarna (endast personliga inställningar) som upptäcks, att övervägas för dataimport.
- Det är bara inställningar (kommunikationsläge, SSID, autentiseringsmetod, krypteringsläge och autentiseringsnyckel) från fliken [Trådlöst LAN] - fönstret [Trådlösa inställningar] som kan importeras.
 - · Välj en profil att importera

Importerar den exporterade filen och använd inställningarna på skrivaren. Klicka på [Bläddra] för att visa en dialogruta som bläddrar efter filen. Markera den fil som ska importeras. Inställningarna i den markerade filen visas i området för visning/ändring av inställningar.

🖉 Obs

- Alla inställningar, t.ex. trådlösa inställningar eller TCP/IP-inställningar, kan importeras. Det går dock inte att importera nodnamn.
- Det är bara profiler som är kompatibla med den valda skrivaren som kan importeras.
- Om den importerade profilens IP-adress är inställd på [STATIC], ändrar du IP-adressen för den importerade profilen enligt behov, så att inte IP-adressen för en befintlig skrivare i nätverket vars inställningar har slutförts dupliceras.

Exportera

De nuvarande inställningarna sparas i en fil.



Om kryssrutan [Inaktivera de här inställningarna] är markerad sparas inte inställningarna på den fliken.

Viktigt

Exporterade filer krypteras inte.

Menyn verktyg

Inställningar för alternativ

Starta om skrivaren automatiskt efter att de nya inställningarna har tillämpats

Om den här kryssrutan är markerad startar skrivaren om automatiskt efter att kommunikationsinställningarna har tillämpats. Om kryssrutan avmarkeras måste skrivaren startas om manuellt.

🖉 Obs

När du konfigurerar flera skrivare kan du minska tidsåtgången för att ändra inställningarna genom att rensa den här kryssrutan. I det här fallet rekommenderar vi att du markerar kryssrutan när du konfigurerar den första skrivaren, så att du kan bekräfta att alla inställningar fungerar som avsett.

Identifierar automatiskt den anslutna skrivaren och hämtar de aktuella inställningarna.

Om den här kryssrutan är markerad och en skrivare är ansluten till datorn, identifieras skrivaren automatiskt och skrivarens aktuella inställningar visas på sidan [Aktuell status].

🖉 Obs

Om den anslutna skrivaren är av en annan modell än den skrivare som visas i listrutan [Skrivare] ändras inställningarna som är tillgängliga på alla flikar så att de stämmer med den anslutna skrivaren.

Ändra nodens namn

Här kan du ändra nodnamnen.

Återställ till standardinställningar för kommunikation

Kommunikationsinställningarna återställs till fabriksinställningarna.

Menyn Hjälp

Visa hjälpinformationen

Hjälpinformationen visas.

Om

Versionsinformationen visas.

Fliken Allmänt

Kommunikationsinställningar



1 Nätverksinställningar när strömmen slås på

Fastställer villkoren för anslutning via trådlöst LAN när skrivaren är på. Välj [Trådlöst LAN som standard], [Av som standard] eller [Behåll aktuellt läge].

2 Typ av gränssnitt

Välj [AV] eller [Trådlöst LAN].

3 Aktivera Wireless Direct när trådlöst LAN är aktiverat

Välj om du vill använda Wireless Direct.

IPv6



1 IPv6-användning

Välj [Aktivera] eller [Inaktivera].

2 Prioritet för IPv6-adress

Välj om du vill prioritera IPv6-adresser.

Fliken Trådlöst LAN

TCP/IP (trådlöst)



1 Bootmetod

Välj [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] eller [RARP].

2 IP-adress/Nätmask/Gateway

Ställ in de olika värdena. Du kan bara ange inställningar när IP-adressen är inställd på [STATIC].

3 DNS-servermetod Välj [STATIC] eller [AUTO].

4 IP-adress för primär DNS-server/IP-adress för sekundär DNS-server Du kan bara ange inställningar när DNS-servern är inställd på [STATIC].

IPv6



1 Statisk IPv6-adress

Ange värde.

2 Aktivera den här adressen

Välj om du vill göra den angivna statiska IPv6-adressen aktiv.

- 3 PRIMÄR DNS Server IPv6 Adress/SEKUNDÄR DNS Server IPv6 Adress Ange värden.
- 4 IPv6-adresslista

Visar en lista med alla IPv6-adresser.

Trådlösa inställningar

Brother PT-P750W	Instant of hole have detailed and
anang Street (10) (10) (10)	

1 Kommunikationsläge

Välj [Ad hoc] eller [Infrastruktur].

🖉 Obs

Alla datorer, mobila enheter och operativsystem kanske inte stöder Ad-hoc-läge.

2 SSID (nätverksnamn)

Klicka på [Sök] om du vill visa SSID-valen i en separat dialogruta.

3 Kanal

Välj bland alternativen som visas.

4 Autentiseringsmetod/Krypteringsläge

Vilka krypteringsmetoder som stöds för de olika autentiseringsmetoderna visas i Kommunikationslägen och autentiseringsmetoder/krypteringslägen på sidan 29.

5 WEP-nyckel

Du kan enbart ange inställningar när WEP har valts som krypteringsläge.

6 Lösenordsfras

Du kan enbart ange inställningar när WPA2-PSK eller WPA/WPA2-PSK har valts som autentiseringsmetod.

7 Användar-ID/Lösenord

Du kan enbart ange inställningar när LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS eller EAP-TLS har valts som autentiseringsmetod. Med EAP-TLS behöver du inte registrera ett lösenord, men däremot ett klientcertifikat. Registrera ett certifikat genom att ansluta till skrivaren från en webbläsare och sedan specificera certifikatet. Mer information om hur du gör för att använda webbläsaren finns i *Webbaserad hantering* på sidan 40.

8 Visa nyckel och lösenord på skärmen

Om den här kryssrutan är markerad visas nycklar och lösenord som vanlig text (icke-krypterad text).

Kommunikationslägen och autentiseringsmetoder/krypteringslägen

Om [Kommunikationsläge] är inställt på [Ad hoc]

Autentiseringsmetod	Krypteringsläge
Öppet system	Inget/WEP

Om [Kommunikationsläge] är inställt på [Infrastruktur]

Autentiseringsmetod	Krypteringsläge
Öppet system	Inget/WEP
Delad nyckel	WEP
WPA2-PSK	AES
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES/AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP/AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP/AES
EAP-FAST/GTC	TKIP/AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP/AES
PEAP/GTC	TKIP/AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP/AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP/AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP/AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP/AES
EAP-TLS	TKIP/AES

Viktigt

Så här ställer du in säkerhetsinställningar på högre nivå:

Vid certifikatverifiering med autentiseringsmetoderna EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS eller EAP-TLS går det inte att ange certifikatet i Verktyg för skrivarinställning. När skrivaren har konfigurerats för att ansluta till nätverket, anger du certifikatet genom att komma åt skrivaren från en webbläsare.

Mer information om hur du gör för att använda webbläsaren finns i Webbaserad hantering på sidan 40.

Fliken Wireless Direct

Wireless Direct-inställningar



1 SSID/generering av nätverksnyckel

Välj [AUTO] eller [STATIC].

2 SSID (nätverksnamn)/Nätverksnyckel

Ange SSID (25 ASCII-tecken eller färre) och nätverksnyckeln (63 tecken eller färre) som ska användas i Wireless Direct-läget.

Du kan bara ange en inställning när [STATIC] har valts som [SSID/generering av nätverksnyckel].

Tillämpa inställningsändringar på fler skrivare

1 När du har tillämpat inställningarna på den första skrivaren kopplar du bort den från datorn och ansluter den andra skrivaren till datorn.

Välj den nya skrivaren i listrutan [Skrivare].

🖉 Obs

Skrivaren som är ansluten med USB-kabeln väljs automatiskt om kryssrutan [Identifierar automatiskt den anslutna skrivaren och hämtar de aktuella inställningarna.] är markerad i dialogrutan [Inställningar för alternativ].

Mer information finns i Arkiv-menyn på sidan 21.

Klicka på [Verkställ].

Samma inställningar som användes på den första skrivaren tillämpas nu på den andra skrivaren.

🖉 Obs

Om kryssrutan [Starta om skrivaren automatiskt efter att de nya inställningarna har tillämpats] inte är markerad startas inte skrivarna om efter ändring av inställningarna, vilket minskar den tid som går åt för att konfigurera dem. Vi rekommenderar dock att du markerar kryssrutan [Starta om skrivaren automatiskt efter att de nya inställningarna har tillämpats] när du konfigurerar den första skrivaren så att du kan bekräfta att en anslutning till åtkomstpunkten kan upprättas med inställningarna. Mer information finns i *Arkiv-menyn* på sidan 21.

4) Upprepa stegen 🕦 – 🚯 för alla skrivare som du vill ändra inställningar för.

Viktigt

Om IP-adressen är inställd på [STATIC] kommer skrivarens IP-adress också att ändras till samma adress som den första skrivaren.

Ändra IP-adressen om det behövs.

🖉 Obs

Om du vill spara de aktuella inställningarna i en fil klickar du på [Arkiv] - [Exportera]. Samma inställningar kan tillämpas på en annan skrivare genom att du klickar på [Arkiv] - [Importera] och sedan väljer filen med de exporterade inställningarna. (Se *Arkiv-menyn* på sidan 21.)

Använda enhetsinställningarna

Använd [Enhetsinställningar] i Verktyg för skrivarinställning för att ändra skrivarens standardinställningar.

Viktigt

- Kontrollera att Editor Lite-lampan är släckt innan du ansluter USB-kabeln till datorn. Om Editor Lite-lampan lyser håller du Editor Lite-knappen nedtryckt tills lampan slocknar.
- · Kontrollera att nätadaptern är ansluten till ett nätuttag.
- · Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats och att den fungerar.

1 Anslut den P-touch-skrivare som ska konfigureras till datorn.

Windows 10

Från Start-knappen klickar du på [Verktyg för skrivarinställning] under [Brother].

Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/2012 R2

På skärmen [Appar] klickar du på [Verktyg för skrivarinställning].

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/2008 R2

Gå till Start-menyn, klicka på [Alla program] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Verktyg för skrivarinställning].

Huvudfönstret visas.

3 Välj den P-touch som ska konfigureras i [Skrivare]-listrutan och klicka sedan på [Enhetsinställningar]. [Enhetsinställningar] visas.





1 Stäng av automatiskt när nätadaptern är ansluten

Anger hur lång tid som går innan skrivaren stängs av automatiskt. Tillgängliga inställningar: [Ingen], 10/20/30/40/50 minuter, 1/2/4/8/12 timmar.

2 Automatisk avstängning när litiumjonbatteriet används

Anger hur lång tid som går innan skrivaren stängs av automatiskt. Tillgängliga inställningar: [Ingen], 10/20/30/40/50 minuter, 1 timme.

3 Innehåll

Anger skrivarinformationen som kommer att skrivas ut. Tillgängliga inställningar: [Allt], [Användningslogg], [Skrivarinställningar].

4 Längdjustering

Ställer in längden på den utskrivna etiketten efter längden på etiketten som visas på datorn. Tillgängliga inställningar: -3 till +3 % (1-procentsteg).

5 Skriv ut testetikett

Skriver ut en testetikett för att kontrollera längdinställningens resultat.

6 Menyrad

Här väljer du kommandon från listor på de olika menyerna. Se *Menyrad* på sidan 34 för mer information om menyraden.

7 Aktuella inställningar

Klicka på den här knappen om du vill hämta inställningarna från den anslutna skrivaren och visa dem i dialogrutan.

8 Stäng

Här avslutar du [Kommunikationsinställningar] och återgår till huvudfönstret i [Verktyg för skrivarinställning].

9 Verkställ

Klicka på [Verkställ] när du vill tillämpa inställningarna på skrivaren. Spara de specificerade inställningarna i en kommandofil genom att välja [Spara i kommandofil] i listrutan.

5 När du har ändrat inställningarna klickar du på [Verkställ] - [Stäng] och sedan på [Stäng] i huvudfönstret.

Menyrad

Arkiv-menyn

Tillämpa inställningar på skrivaren

Använder inställningarna på skrivaren. Genomför samma åtgärd som när du klickar på knappen [Verkställ].

Spara inställningar i kommandofil

Sparar de angivna inställningarna i en kommandofil. Filnamnstillägget är .bin.

Den sparade kommandofilen kan användas med verktyget BRAdmin för att tillämpa inställningarna på en skrivare.

Importera

Importerar den exporterade filen och använder inställningarna för verktyget.

Exportera

De nuvarande inställningarna sparas i en fil.

Verktygsmeny

Skriv ut information

Skriver ut skrivarinformationen.

Återställ fabriksinställningarna

Återställer alla skrivarinställningar till fabriksinställningarna.

Inställningar för alternativ

Om kryssrutan [Visa inte felmeddelanden om aktuella inställningar inte kan hämtas vid start] är markerad kommer inget felmeddelande att visas nästa gång.

6

Brother P-touch Utility (Macintosh)

Med P-touch Utility kan skrivarens kommunikations- och enhetsinställningar anges från Macintosh-datorn när du ansluter skrivaren och datorn med en USB-kabel.

🖉 Obs

P-touch Utility installeras samtidigt som övrig programvara, t.ex. skrivardrivrutinen.

Viktigt

- Kontrollera att Editor Lite-lampan är släckt innan du ansluter USB-kabeln till datorn. Om Editor Lite-lampan lyser håller du Editor Lite-knappen nedtryckt tills lampan slocknar.
- · Kontrollera att nätadaptern är ansluten till ett eluttag.
- Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats och att den fungerar.
- Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.
 Med det här verktyget kan inställningarna inte anges med hjälp av trådlös LAN-anslutning.

Använd P-touch Utility

- 1 Anslut P-touch till datorn.
- Klicka på [Macintosh HD] [Program] [Brother] [P-touch Utilities] [Brother P-touch Utility.app]. [Brother P-touch Utility] visas.

Dialogrutan Inställningar

	Printer : Brother PT-P750W	
	Auto power off when AC adapter is connected	
	Current Setting: OFF	
	Settings: OFF + Apply	
	Auto power off when running on lithium-ion battery	
	Current Setting: OFF	
	Settings: OFF +	
	Apply	
[Resets the settings to their defaults	

1 Printer (Skrivare)

Visar skrivarens modellnamn.

2 Setting Tabs (Inställningsflikar)

Klicka på den flik som du vill ange eller ändra inställningar på.

3 Apply (Verkställ)

Skickar inställningarna för varje utskriftsobjekt till skrivaren.

4 Resets the settings to their defaults (Återställer inställningarna till standardvärden) Återställer alla skrivarinställningar till fabriksinställningarna.

5 Current (Aktuell)

Hämtar inställningarna från den anslutna skrivaren och visar dem i dialogrutan.

6 Exit (Stäng)

Avslutar P-touch Utility.

uto nowar off when AC adapter	is connected
Current Setting: C	DFF
Settings:	OFF ‡
	Apply
uto power off when running on	lithium-ion battery
Current Setting: C)FF
Settings:	OFF ÷

- 1 Auto power off when AC adapter is connected (Stäng av automatiskt när nätadaptern är ansluten) Anger hur lång tid som går innan skrivaren stängs av automatiskt. Tillgängliga inställningar: [OFF] (Av), 10/20/30/40/50 minuter, 1/2/4/8/12 timmar.
- 2 Auto power off when running on lithium-ion battery (Automatisk avstängning när litiumjonbatteriet används)

Anger hur lång tid som går innan skrivaren stängs av automatiskt. Tillgängliga inställningar: [OFF] (Av), 10/20/30/40/50/60 minuter.

Fliken Print (utskrift)

Current Setting: All Settings: All Apply h adjustment Current Setting: 0.0% Settings: 0.0% ÷	Current Setting: All Settings: All Apply th adjustment
Settings: All Apply h adjustment Current Setting: 0.0% Settings: 0.0% ÷	Settings: All + Apply h adjustment
Apply h adjustment Current Setting: 0.0% Settings: 0.0% ‡	Apply th adjustment
h adjustment Current Setting: 0.0% Settings: 0.0% ÷	th adjustment
Current Setting: 0.0% Settings: 0.0% ÷	Comment Cathlings 0.00%
Settings: 0.0% ‡	Current Setting: 0.0%
	Settings: 0.0% ‡
Test print Apply	Test print Apply
	in the provide state of the sta

1 Printer Information Output Settings (Utskriftsinställningar för skrivarinformation)

Anger de objekt som ska skrivas ut som skrivarinformation.

Tillgängliga inställningar:

[All] (Alla) Skriver ut allt som finns i användningslogg och enhetsinställningar.

[Usage Log] (Användningslogg) Skriver ut programversionsinformation, testmönster för saknad prick, skrivarens användnings- och felhistorik.

[Printer Settings] (Skrivarinställningar) Skriver ut programversion, information om enhets- och nätverksinställningar, PDL-information.

2 Length adjustment (Längdjustering)

Ställer in längden på den utskrivna etiketten efter längden på etiketten som visas på datorn. Tillgängliga inställningar: -3 till +3 % (1-procentsteg).

Klicka på [Test print] (Utskriftstest) för att skriva ut en testetikett och kontrollera längdinställningen.

Brother P-touch Utility (Macintosh)

Fliken Wireless Direct

Basic Print	Wireless Direct
Wireless Direct Settings	
Wireless Direct:	OFF \$
SSID/Network Key Generation:	STATIC \$
	7
SSID (Network Name):	DIRECT-
Network Key:	
Display current settings	Арріу
bispity current sectings	

1 Wireless Direct

Slår på eller av Wireless Direct-funktionen. Tillgängliga inställningar: [ON] (På), [OFF] (Av).

2 SSID/Network Key Generation (SSID/generering av nätverksnyckel) Välj [AUTO] (Automatisk) eller [STATIC] (Statisk).

3 SSID (Network Name) (SSID (nätverksnamn))/Network Key (Nätverksnyckel)

Ange SSID (3 till 25 ASCII-tecken) och nätverksnyckeln som ska användas i Wireless Direct-läget. Du kan enbart ange inställningar när [STATIC] (Statisk) har valts som [SSID/Network Key Generation] (SSID/generering av nätverksnyckel).

4 Display current settings (Visa aktuella inställningar)

Visar de aktuella inställningarna för Wireless Direct. Klicka på [Current] (Aktuell)-knappen för att uppdatera de visade inställningarna med den senaste informationen.

Webbaserad hantering

Översikt

Du kan använda en webbläsare för att hantera en skrivare i nätverket via HTTP. När du använder webbaserad hantering är följande åtgärder möjliga:

- Visa skrivarstatusinformation
- Andra nätverksinställningar, t.ex. TCP/IP-information
- Visa information om programvaruversioner för skrivaren och skrivarservern
- Ändra inställningar i nätverkets och skrivarens konfiguration

Kontrollera att JavaScript och cookies alltid är aktiverade oavsett vilken webbläsare du använder.

För att webbaserad hantering ska kunna användas, måste nätverket använda TCP/IP och skrivaren och datorn ha giltiga IP-adresser.

[🖉] Obs

Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare)

Du kan använda en vanlig webbläsare för att ändra inställningarna för skrivarservern med hjälp av HTTP (överföringsprotokoll för hypertext).

6	Viktigt
	Standardlösenordet sitter på baksidan av skrivaren och är märkt med "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda skrivaren från obehörig åtkomst. Du kan även skriva ut standardlösenordet genom att hålla ned Mata och klipp -knappen i flera sekunder.
1	Skriv "http://printer_ip_address/" i webbläsarens adressfält. (Där "skrivarens_ip-adress" är skrivarens IP-adress eller skrivarserverns namn.) Till exempel, om skrivarens IP-adress är 192.168.1.2., ange: http://192.168.1.2/.
2	Om det krävs anger du lösenordet i fältet Login (Logga in).
3	Ŋ Klicka på →.
4	Klicka på fliken Network (Nätverk).
5	Ändra vid behov skrivarens inställningar.
ß	Obs
	Om du redigerat Hosts-filen på datorn eller använder ett domännamnssystem kan du också ange skrivarserverns DNS-namn. Skrivarservern har stöd för TCP/IP och NetBIOS, så du kan även ange skrivarserverns NetBIOS-namn. Du kan hitta NetBIOS-namnet genom att klicka på fliken Network (Nätverk) och sedan välja Network Status (Nätverksstatus). Det tilldelade NetBIOS-namnet är de första 15 tecknen i nodnamnet och visas som standard som "BRWxxxxxxxxxxxx" (där "xxxxxxxxxxx" är Ethernet-adressen).

🖉 Obs

Ange ett lösenord:

Vi rekommenderar att du ställer in ett lösenord för att förhindra obehörig åtkomst till den webbaserade hanteringen.

- 1 Klicka på [Administrator] (Administratör).
- 2 Ange lösenordet som du vill använda (upp till 32 tecken).
- 3 Upprepa lösenordet i rutan [Confirm new password] (Bekräfta nytt lösenord).
- 4 Klicka på [Submit] (Skicka). Nästa gång du öppnar den webbaserade hanteringen, anger du ett lösenord i [Login] (Logga in)-rutan och klickar sedan på →.

Logga ut när du är klar med inställningarna genom att klicka på ⋺

Du kan också ange ett lösenord genom att klicka på [Please configure the password.] (Konfigurera lösenord.) på skrivarens webbsida om du inte har valt att ange ett inloggningslösenord.

41

8

Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare

Distribuerad utskrift

Om du skriver ut ett stort antal etiketter kan utskriften delas upp på flera skrivare.

Eftersom utskrifterna görs samtidigt kan den totala utskriftstiden minskas.



- Utskrifterna kan delas upp på skrivare som är anslutna via USB-anslutning eller trådlös nätverksanslutning.
- Antalet sidor som ska skrivas ut delas automatiskt upp på de valda skrivarna. Om det angivna antalet sidor inte kan fördelas jämnt mellan skrivarna, delas det upp i den ordning som skrivarna anges i dialogrutan när utskriftsinställningarna anges i steg .



- 1 Gå till [Arkiv]-menyn i P-touch Editor och klicka på [Skriv ut].
- 2) Klicka på [Egenskaper].

Skriva ut etiketter som delas upp på flera skrivare

3 Välj fliken [Avancerad] och därefter kryssrutan [Distribuerad utskrift], klicka sedan på [Inställningar].



4 I dialogrutan [Inställningar för distribuerad utskrift] väljer du de skrivare som ska användas för distribuerad utskrift.

Farme Name	Derivation.	Canadiana	Francisco.	For Toma	No.
Brother Brother	36 mm 36 mm	① ①		USB002 BRN008077525E44	

- 1 Klicka på [Läs av nuvarande pappersinformation].
- 2 Den påvisade nuvarande skrivarinformation visas under [Nuvarande bredd] och [Papperstyp].
- 3 Markera kryssrutan bredvid de [Skrivarnamn] som ska användas för distribuerad utskrift.

🖉 Obs

Om den valda tapebredden skiljer sig från den som visas bredvid [Nuvarande bredd], visas () bredvid inställningen under [Nuvarande bredd]. Ladda skrivaren med tape av bredden som anges [Ställ in bredd].

5 Specificera tapebredden som ska användas för utskrift.

A. Om endast en skrivare har valts

I dialogrutan tillhörande steg ④ väljer du den skrivare vars inställningar ska anges och sedan dubbeleller högerklickar du på den och klickar på [Inställningar]. Från listrutan [Ställ in bredd] väljer du tapebredd.

Aut he will at	for pages to be used for detail
0.080	24 mm 💌
Career Intelling	
Page Tase	

🖉 Obs

Information som ska visas i dialogrutan tillhörande steg 🚯 kan anges i textrutan [Kommentarer].

B. Om flera skrivare har valts

I dialogrutan tillhörande steg ④ väljer du de skrivare vars inställningar ska anges, högerklickar på dem och klickar på [Inställningar]. Från listrutan [Ställ in bredd] väljer du tapebredd. Samma inställning av tapebredden tillämpas av alla valda skrivare.

parallel .		
Service:	24 mm 💌	
- 7 ann 1 ann 1		
Name:		

🖉 Obs

Inställningarna under [Skrivarinställningar] och [Kommentarer] är inte tillgängliga.

6 Klicka på [OK] för att stänga fönstret för inställning av tapebredd.

- Klicka på [OK] för att stänga fönstret [Inställningar för distribuerad utskrift]. Inställningarna är klara.
- 8 Klicka på [OK] för att starta den distribuerade utskriften.

🖉 Obs

• Det kanske inte går att hitta någon information om skrivaren är ansluten med en USB-hubb eller skrivarserver.

Före utskrift anger du skrivarinställningarna manuellt och kontrollerar om skrivaren kan användas för utskrift.

- Beroende på om en router används och de säkerhetsinställningar som används, t.ex. en brandvägg, är det kanske inte möjligt att använda denna funktion.
- Vi rekommenderar att du gör ett anslutningstest i driftsmiljön. För mer information kontaktar du en återförsäljare.



Rutinunderhåll

En P-touch bör rengöras regelbundet för att bibehålla sin prestanda.



Koppla alltid bort nätadaptern innan du rengör P-touch-skrivaren.

Rengöring av utsidan av P-touch-skrivaren

Torka bort damm och märken på huvudenheten med en mjuk och torr trasa.

Använd en trasa som är lätt fuktad i vatten på märken som är svåra att ta bort.



Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel. Dessa medel kan deformera höljet eller skada P-touch:s utseende.

Rengöring av skrivhuvud och huvudvals

Streck eller tecken med dålig kvalitet på utskrifterna innebär i regel att skrivhuvudet och huvudvalsen är smutsig. Rengör skrivhuvudet med en torr bomullspinne eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör.

🖉 Obs

Se instruktionerna som medföljer rengöringskassetten för skrivhuvudet för anvisningar om hur den används.

VARNING

Rör inte vid skrivhuvudet direkt med dina bara händer. Skrivhuvudet kan vara hett.

Skrivhuvud



- 1 Bomullspinne
- 2 Skrivhuvud

Huvudvals



- 1 Bomullspinne
- 2 Huvudvals

Rengöring av tapeklipparen

Ungefär en gång per år ska du torka av knivbladen med en torr bomullspinne. Klisterrester kan ansamlas på knivbladet efter upprepad användning, vilket gör bladet slött och kan orsaka att tapen fastnar i kniven.

A VAR FÖRSIKTIG

Rör inte vid knivbladet med fingret.



- 1 Bomullspinne
- 2 Knivblad

A

Felsökning

Läs tabellen nedan och följ felsökningstipsen om du tror att det uppstått ett problem med din P-touch. Mer information finns i vanliga frågor och felsökningslösningar på Brother support webbsida. Besök oss på <u>support.brother.com</u>.

Grundläggande åtgärder

Problem	Lösning
Jag har avslutat P-touch Editor Lite. Hur gör jag för att starta om programmet medan P-touch-skrivaren fortfarande är på?	 Koppla bort och återanslut USB-kabeln igen medan P-touch-skrivaren är på. (Windows) Starta P-touch Editor Lite från [min dator].
Jag kan inte starta P-touch-skrivaren.	Kontrollera om batterierna är korrekt isatta eller om den medföljande nätadaptern är ordentligt ansluten.
Jag kan inte avsluta P-touch Editor Lite.	Kontrollera om ett felmeddelande visas och försök att lösa problemet. Observera att programvaran inte kan avslutas samtidigt som etiketter skrivs ut.
En tom horisontell linje syns på den utskrivna etiketten.	Streck eller tecken med dålig kvalitet på utskrifterna innebär i regel att skrivhuvudet är smutsigt. Rengör skrivhuvudet med en bomullstops eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör. Se <i>Rengöring av skrivhuvud och huvudvals</i> på sidan 46.
Etiketten är svår att klippa.	Rengör knivbladet med en bomullstops.
	Se Rengöring av tapeklipparen på sidan 48.
	* Rör inte vid knivbladet direkt med dina bara händer.
När etiketten skrivs ut finns för mycket marginal (utrymme) på båda sidorna av texten. (När du använder P-touch Editor Lite)	När marginalerna är inställda på [Stor], skrivs etiketterna ut med ca 25 mm breda marginaler på varje sida om den utskrivna texten. Minska marginalen genom att ändra inställningen till [Liten]. Högerklicka i P-touch Editor Lite, och välj [Marginaler] från menyn som visas. Ändra inställningen till [Liten].
Ingenting skrivs ut eller så skrivs tecknen ut felaktigt.	Kontrollera att tapekassetten är korrekt isatt.
	■ Byt tapekassetten om den är tom.
	Kontrollera att kassettluckan är ordentligt stängd.
Strömmen slås av när du	Batterierna kan vara urladdade. Byt dem.
försöker skriva ut.	Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.
	Fel adapter används. Adaptern AD-E001 rekommenderas.
Tapen matas inte ordentligt	Se till att änden av tapet matas ut under tapestyrskenorna.
eller fastnar inuti P-touch-skrivaren.	Matar- och klippknappen användes under utskriften. Rör inte knappen under utskrift.
Jag vill återställa P-touch-skrivaren.	Tryck och håll in matar- och klippknappen när P-touch är avstängd, samtidigt som du håller in strömbrytaren. När Editor Lite-lampan börjar blinka och statuslampan lyser orange trycker du sex gånger på matar- och klippknappen samtidigt som du fortsätter att hålla strömbrytaren nedtryckt. P-touch-skrivaren återställs till fabriksinställningarna.

Bilaga

Problem	Lösning		
Färgbandet separeras från färgvalsen.	Om färgbandet är trasigt ska du byta ut tapekassetten. Annars lämnar du tapen oklippt, tar bort tapekassetten och lindar sedan upp det lösa färgbandet på spolen enligt bilden.		
	1 Spole		
P-touch stoppar under utskrift av en etikett.	Byt tapekassett om det finns ränder på tapen, eftersom detta indikerar att du har nått slutet av tapen.		
	Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till P-touch.		
	Skrivhuvudet kan vara för hett. Vänta ett tag och försök skriva ut igen.		
Etiketten skärs inte av automatiskt.	Kontrollera alternativinställningen i skrivardrivrutinen. Mer information om klippningsalternativ finns bland Brother support webbsidas vanliga frågor. Du kan också trycka på matar- och klippknappen för att mata och klippa tapen.		
Jag vill kontrollera att jag använder den senaste programvaruversionen.	Använd P-touch Update Software för att kontrollera om du använder den senaste versionen av programvaran. Mer information om P-touch Update Software finns bland Brother support webbsidas vanliga frågor.		

Nätverk

Kontrollera först följande:

Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är isatt eller nätadaptern är ansluten. Du kan inte upprätta en trådlös nätverksanslutning när P-touch drivs med alkaliska eller Ni-MH-batterier.

Åtkomstpunkten (för trådlöst), routern eller hubben är påslagen och länklampan blinkar.

All skyddsfilm har tagits bort från P-touch.

Att kassettluckan är ordentligt stängd.

Tapekassetten är korrekt isatt i tapekassettutrymmet.

Det går inte att slutföra konfigureringen av de trådlösa nätverkinställningarna.

Fråga	Lösning
Har du angett rätt säkerhetsinställningar (SSID/nätverksnyckel)?	Kontrollera dem och ändra vid behov.
	 Tillverkarens namn eller modellnummer för WLAN-åtkomstpunkten/routern kan användas som standardinställningar.
	Se instruktionerna som medföljde WLAN-åtkomstpunkten/routern om du vill veta mer om hur du hittar säkerhetsinställningarna.
	Fråga tillverkaren av den WLAN-åtkomstpunkten/routern, internetleverantören eller nätverksadministratören.
Använder du MAC-adressfiltrering?	Kontrollera att MAC-adressen för P-touch tillåts i filtret. MAC-adressen finns i [Kommunikationsinställningar] i Verktyg för skrivarinställning. Mer information om [Kommunikationsinställningar] finns på <i>Använda Kommunikationsinställningarna</i> på sidan 19.
Är den trådlösa åtkomstpunkten/routern i dolt läge? (SSID sänds inte)	Du måste ange rätt SSID-namn under installationen eller när du använder [Kommunikationsinställningar] i Verktyg för skrivarinställning.
	Kontrollera SSID-namnet i instruktionerna som medföljde den WLAN-åtkomstpunkten/routern och konfigurera om de trådlösa nätverksinställningarna.
Är din P-touch korrekt ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern?	Kontrollera att Wi-Fi- eller NFC-lampan är tänd.

P-touch kan inte skriva ut via nätverket. P-touch hittas inte i nätverket trots lyckad installation.

Fråga	Lösning
Har din P-touch tilldelats en ledig IP-adress?	Kontrollera IP-adressen och nätmasken. Kontrollera att IP-adresser och nätmask på dator och P-touch är riktiga och att de finns i samma nätverk. Kontakta nätverksadministratören om du behöver mer information om hur du kontrollerar IP-adressen och nätmasken.
	(Windows) Kontrollera IP-adress, nätmask och andra nätverksinställningar med [Kommunikationsinställningar] i Verktyg för skrivarinställning. Mer information om [Kommunikationsinställningar] finns på Använda Kommunikationsinställningarna på sidan 19.
Misslyckades ditt föregående utskriftsjobb?	Om det misslyckade utskriftsjobbet ligger kvar i datorns utskriftskö tar du bort det.
	Till exempel när du använder Windows 7:
	[Enheter och skrivare] och välj din skrivare från [Skrivare och fax]. Dubbelklicka på ikonen för skrivaren och välj sedan [Avbryt alla dokument] i menyn [Skrivare].
Är din P-touch korrekt ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern?	Kontrollera att Wi-Fi- eller NFC-lampan är tänd.
Jag har kontrollerat och prövat allt ovanstående men P-touch skriver inte ut. Finns det något annat jag kan göra?	Avinstallera skrivardrivrutinen och programvaran och installera om dem.

Jag vill kontrollera att nätverksenheterna fungerar som de ska.

Fråga	Lösning
Är åtkomstpunkten/routern eller hubben för din P-touch påslagen?	Kontrollera att du har utfört alla instruktioner i Kontrollera först följande: på sidan 51.
Var hittar jag nätverksinställningarna för P-touch, till exempel IP-adress?	Kontrollera [Kommunikationsinställningar] i Verktyg för skrivarinställning. Mer information om [Kommunikationsinställningar] finns på <i>Använda</i> <i>Kommunikationsinställningarna</i> på sidan 19.
Är din P-touch korrekt ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern?	Kontrollera att Wi-Fi- eller NFC-lampan är tänd.

Övrigt

Fråga	Lösning
Jag vill återställa nätverksinställningarna för P-touch.	Tryck och håll in matar- och klippknappen när P-touch är avstängd, samtidigt som du håller in strömbrytaren. När Editor Lite-lampan börjar blinka och statuslampan lyser orange trycker du på matar- och klippknappen två gånger medan du fortsätter att hålla strömbrytaren intryckt. Nätverksinställningarna återställs till fabriksinställningarna.
	Om du vill stänga av APIPA-inställningen och återställa nätverksinställningarna trycker du fyra gånger på matar- och klippknappen.

A

brother