



BRUKERMANUAL

P-touch



Les denne brukermanualen nøye før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for senere oppslag. Besøk oss på <u>support.brother.com</u>, hvor du kan få produktstøtte og svar på vanlige spørsmål.



NORSK

www.brother.com

INNLEDNING

Takk for kjøpet av P-touch D600.

Denne håndboken inneholder ulike forholdsregler og grunnprosedyrer for bruk av denne etikettskriveren. Les nøye gjennom denne håndboken før du begynner, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

Samsvarserklæring (kun for Europa)			
Vi,	Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan		
erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.			
Samsvarserklæringen kan lastes ned fra Brother Solutions Center. Besøk <u>support.brother.com</u> og:			
velg "Europa" > velg landet ditt > velg "Brukerveiledninger" > velg modell > velg "Samsvarserklæring" > klikk på "Last ned"			

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Informasjon for overholdelse med EU-kommisjonens regulering 801/2013

	D600
Strømforbruk*	1,6 W

* Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet.

Innhold

Sikkerhetstiltak	3
Generelle forholdsregler	5
KOM I GANG	6
Pakke ut P-touch	6
I CD-skierm og tastatur	6
Strømforsvning og tanekassett	8
Ved bruk av nettadanter (AD-E001)	0 8
Ved bruk av seks nye alkaliske AA-batterier (I R6) eller fulladede	0
Ni-MH-batterier (HR6)	8
Sett inn en tapekassett	9
Skru strømmen av/på	10
Stille inn språk og enhet	10
Språk	10
Enhet	10
Slå oppdagelse av tapefarge av/på	10
Matetape	11
Matning&snitt	11
Kun matning	11
Hvordan bruke P-touch	11
Lage en etikett med P-touch	11
Lage en etikett ved å koble etikettskriveren til en PC	12
Angi inndatamodus	14
Etikettvisningsmodus	14
Forhåndsvisningsmodus	14
REDIGERE EN ETIKETT	15
Skrive inn og redigere tekst	15
Skrive inn tekst fra tastaturet	15
Legge til en ny linje	15
Legge til en ny blokk	15
Slette tekst	15
Sette inn en fane	16
Bruk av tekstpaminnelse	16
Sielle idyleue leksipaniineisei	17 17
Skrive inn aksentteen	17
Angi tegnattributter ([Eont]/[Strl]/[Bredde]/[Stil]/[Line]/[Lister])	17 18
Angi tegnattributter med etikett	18
Innstilling av tegnattributter for hver linie	10
Stille inn Autotilnass stil	20
Angi rammer	
Skrive inn symboler	22
Skrive inn symboler ved hielp av symbolfunksionen	
Angi symbolhistorikk	22
Angi etikettalternativer ([Lengde]/[Snttvlg]/[Tab.lengde])	23

INNLEDNING

Bruke oppsett for auto-format	.24
Bruke maler	.24
Bruke blokklayout	.28
Bruke tabellformat	. 31
Skrive ut overførte etiketter (for Windows [®])	. 32
Lage en strekkodeetikett	. 32
Angi strekkodeparametere og registrere strekkodedata	. 32
Redigere og slette en strekkode	. 34
Bruke Klokkeslett og dato-funksjonen	. 35
Klokkeinnstilling	35
Innstilling for klokkeslett- og datoformat	. 35
Innstill stemplingstid	. 36
Endre og slette klokkeslett- og datoinnstillinger	. 38
SKRIVE UT ETIKETTER	39
	20
FUITIdHUSVISE Eliketter	20
Ulskill av elikellei	20
Nummorort utskrift	.39
Speilvendt utskrift	40
Angi alternativer for tapekutting	10
[Bred mara]/[Smal mara]/[Kiede]/[Ikke snitt]/[Snesialtane]	40
lustere etikettlenaden	42
Skrive ut fra etiketteamlingen	12
Skrive ut an etikett fra etiketteamlingen som er lagret i P-touch	12
Laste ned en ny etikettsamlingskategori	43
BRUKE FILMINNET	.44
Lagre etikettfiler	.44
Skriv ut, åpne, slette eller markere en lagret etikett	.44
[Utskrift]	.44
[Åpne]	.44
[Slett]	. 44
[Merking]	. 45
	46
	46
Nullstille P-loucii	40
Nullstille data med njemmetasten.	40
Nulisulle uata ul labrikkirinstillingene veu rijelp av F-touch-tastaturet	40
Pongigro boyodonboton	41
Rengiøre skrivebodet	18
Rendjøre sankutteren	48
FEILSØKING	. 49
Hva gjør du når	.49
Når en feilmelding vises på skjermen	. 50
	E 4
	51
Spesifikasjoner	. 51
Systemkrav	. 52

Sikkerhetstiltak

For å unngå skade og personskade er viktige merknader forklart med ulike symboler. Symbolene og deres mening er som følger:

Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.
Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

Følgende symboler brukes i denne håndboken:

\bigcirc	Handling IKKE tillatt.	Ø	IKKE berør en angitt del av produktet.
0	Handling må utføres.		Frakobling er nødvendig.
\odot	IKKE demonter produktet.	A	Varsel om mulig elektrisk støt.

ADVARSEL

Følg disse retningslinjene for å unngå fare for brann, brannskader, personskader, elektrisk støt, ødeleggelser, overoppheting, unormal lukt eller røyk.

Bruk alltid den angitte spenningen Fordi det kan oppstå synstap hvis og den anbefalte nettadapteren du får væske fra batteriene i (AD-E001) for P-touch for å øvnene, må du umiddelbart skylle forhindre skade eller feil. øvnene med store menader rent A Ikke rør nettadapteren og P-touch i vann og søke medisinsk assistanse med en gang. tordenvær. N Ikke bruk P-touch/nettadapteren på \odot Ikke demonter eller manipuler steder med høy fuktighet, for P-touch/nettadapteren/batteriene. eksempel baderom. N kke la en metalloienstand komme i ○ Ikke plasser tunge gjenstander på kontakt med både pluss- og strømledningen eller pluggen, og minuspolen på et batteri. unngå å skade dem. Ikke bøv eller \bigcirc Ikke bruk skarpe gienstander, for trekk i strømledningen med makt. eksempel pinsetter eller en Hold alltid godt fast i nettadapteren metallpenn, til å manipulere når du trekker den ut av batteriene strømuttaket S Ikke kast batteriene inn i flammer. Sørg for at pluggen er satt helt inn i og ikke utsett dem for varme. strømuttaket. Ikke bruk et Koble fra nettadapteren, fiern strømuttak som er løst eller skadet batteriene og stopp bruken av N Ikke la P-touch/nettadapteren/ P-touch hvis du merker uvanlig strømpluggen/batteriene bli våte. lukt, varme, misfarging, for eksempel ved å håndtere dem deformering eller noe annet med fuktige hender eller søle unormalt i forbindelse med bruk drikkevarer på dem. eller oppbevaring.

INNLEDNING

ADVARSEL

- Ikke bruk et skadet eller lekk batteri. Fare for væskesøl på hendene.
- IKKE bruk et deformert eller lekk batteri, eller et batteri med skadet etikett. Det er fare for overoppheting.
- Ikke berør metalldeler nær skrivehodet umiddelbart etter utskrift.
- Når P-touch ikke er i bruk, må du oppbevare den utenfor barns rekkevidde. Du må ikke la barn få plassere P-touch-deler eller etiketter i munnen. Søk medisinsk assistanse hvis en gjenstand er svelget.

- Ikke bruk en skadet adapterledning eller strømplugg.
- Ikke bruk P-touch hvis et fremmedlegeme trenger inn i P-touch. Hvis et fremmedlegeme trenger inn i P-touch, kobler du fra nettadapteren og tar ut batteriene før du kontakter Brother kundeservice.
- IKKE berør bladet på kutteenheten.



A FORSIKTIG

Følg disse retningslinjene for å unngå personskade, væskelekkasje, brannskader eller varme.

- Hvis du får væske fra et lekk batteri på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med rent vann.
 Ta ut batteriene og koble fra
 - nettadapteren hvis du ikke har tenkt å bruke P-touch.
- Ikke bruk et annet batteri enn spesifisert. Ikke bruk kombinasjoner av gamle og nye batterier eller kombinasjoner av forskjellige typer, forskjellige ladenivåer, forskjellige produsenter eller forskjellige modeller. Ikke sett inn et batteri med omvendt polaritet (+ og -).
- Ikke mist P-touch/nettadapteren i gulvet, og unngå harde støt.
- Ikke trykk hardt på LCD-skjermen.
- Ikke stikk fingre inn i P-touch når du lukker kassettdekselet eller batteridekselet.

- Før du bruker oppladbare Ni-MHbatterier, må du lese instruksjonene for batteriene og batteriladeren nøye, og sørge for å bruke dem riktig.
- Når du bruker oppladbare Ni-MHbatterier, må du lade dem med en spesiell batterilader før bruk.
- NKKE åpne tapekassettdekselet mens kutteenheten er i bruk.
- IKKE bruk unødig makt på kutteenheten.

Generelle forholdsregler

- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte av på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du anbringer etiketten.
- Ikke bruk P-touch på en måte eller for noe formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Hvis du gjør det, kan det føre til uhell eller skade på P-touch.
- Bruk Brother TZe-tape sammen med P-touch.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre etikettskriveren, og aldri sprit eller andre organiske løsemidler.
- · Bruk en myk klut til å rengjøre skrivehodet. Ikke ta på skrivehodet.
- Ikke plasser fremmedlegemer i tapeutgangens åpning, nettadapterkontakten, USB-porten, osv.
- Ikke plasser P-touch, batteriene eller nettadapteren i direkte sollys eller regn, i nærheten av varmeovner eller andre varmeapparater, på et sted med ekstremt høye eller lave temperaturer (f.eks. på dashbordet eller bak i bilen) eller høy fuktighet eller i støvete omgivelser.
- · Ikke prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
- Ikke trekk i tapen under utskrift eller mating. Det vil skade tapen og P-touch.
- Det anbefales at du bruker USB-kabelen som f

 ølger med P-touch. Hvis det m

 å

 brukes en annen USB-kabel, m

 å

 du sikre at konstruksjonen er av h

 øy kvalitet.
- Alle data i minnet vil gå tapt hvis P-touch får en feil eller må repareres, eller hvis batteriet går tomt.
- · P-touch er ikke utstyrt med en ladefunksjon for oppladbare batterier.
- · Den trykte teksten kan avvike fra teksten som vises på LCD-skjermen.
- · Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra den viste etikettlengden.
- Når strømmen er frakoblet i to minutter, vil all tekst, formatinnstillinger og eventuelle tekstfiler i minnet slettes.
- Du kan også bruke krympestrømpe i denne modellen. Se Brothers webområde (www.brother.com) hvis du vil ha mer informasjon. Du kan ikke skrive ut rammer, forhåndsdefinerte P-touch-maler eller bruke visse skriftinnstillinger når du bruker krympestrømpen. De utskrevne tegnene kan være smalere enn når du bruker TZe-tape.
- Husk å lese instruksjonen som følger med kassetter med tekstiltape, teip med ekstra sterkt lim eller annen spesialtape, og følg alle forholdsregler i instruksjonene.
- En klar beskyttende plastetikett plasseres over displayet under produksjon og transport. Denne etiketten må fjernes før bruk.

KOM I GANG

Pakke ut P-touch

Kartonginnhold

P-touch

Startertapekassett

Nettadapter

USB-kabel

Brukermanual

LCD-skjerm og tastatur



Etikettvisningsmodus

.....





Standardspråket er [Engelsk].

- 1. Caps-modus
- 2-7. Stilveileding
- 8. Tapebredde x etikettlengde
- 9. Blokknummer
- 10. Linjenummer
- 11. Markør
- 12. Linjeskifttegn
- 13. Zoom
- 14. Strøm
- 15. Hjemme
- 16. Fjern
- 17. Esc (Escape)
- 18. Markør

- 19. OK
- 20. Funksjon 21. Forhåndsvisning
- 21. Fornandsvisnir 22. Skriv ut
- 22. SKriv ut
- 23. Tilbake
- 24. Aksent
- 25. Symbol
- 26. Enter
- 27. Skala/zoom
- 28. Mellomrom
- 29. Caps
- 30. Skift
- 31. Tegn

MERK

Når Caps-modus er på, vil alle bokstaver du skriver være store.

- Bruk (
) i kombinasjon med bokstav- og talltastene for å skrive de store bokstavene eller symbolene som finnes i øverste høyre hjørne av tastene.
- Bruk ▲ eller ▼ med () for å gå til starten av forrige eller neste blokk.
- Mens du velger innstillingene, trykker du på (_____) for å gå tilbake til standardelementet.
- Med mindre noe annet er nevnt, kan du trykke på (Esc)) for å avbryte enhver operasjon.
- Trykk på () for å gå tilbake til startskjermbildet.
- Etikettlengden på LCD-skjermen kan avvike litt fra den faktiske etikettlengden under utskrift.

Strømforsyning og tapekassett

■ Ved bruk av nettadapter (AD-E001)

Sett inn pluggen på adapterledningen i nettadapterkontakten på siden av maskinen. Sett inn pluggen i nærmeste standard strømuttak.



■ Ved bruk av seks nye alkaliske AA-batterier (LR6) eller fulladede Ni-MH-batterier (HR6)

Kontroller at polene peker i riktig retning.

Gå gjennom installeringsprosedyren baklengs når du skal ta ut batteriene.



MERK

- For sikkerhetskopiering av minnet anbefaler vi bruk av alkaliske AAA-batterier (LR6) eller Ni-MH-batterier (HR6) sammen med nettadapteren.
- For å beskytte og sikkerhetskopiere P-touch-minnet mens nettadapteren er utplugget, anbefales det å installere alkaliske batterier i AA-størrelse (LR6) eller oppladbare Ni-MH-batterier (HR6) i P-touch.
- Når strømmen er koblet fra i mer enn to minutter, vil alle tekst- og formatinnstillinger gå tapt. Eventuelle tekstfiler som er lagret i minnet, og alle klokkeinnstillinger vil også bli slettet.
- Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke P-touch i en lengre periode.

- Ikke kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall, men sørg for å levere det inn på en gjenvinningsstasjon. Pass på at du følger alle gjeldende statlige, kommunale og lokale forskrifter.
- Når du skal lagre eller kaste batteriet, må du dekke til begge ender av batteriet med cellofantape for å forhindre kortslutning.

(Eksempel på batteriisolering)

1. Cellofantape



A FORSIKTIG

BRUK AV EN KOMBINASJON AV FORSKJELLIGE BATTERIER (FOR EKSEMPEL NI-MH OG ALKALISK) KAN FØRE TIL EKSPLOSJON. BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNDTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.

Sett inn en tapekassett



MERK

- Når du setter inn en tapekassett, må du kontrollere at tapen og fargebåndet ikke berører skrivehodet.
- Hvis du ikke kan lukke kassettdekselet, må du sørge for at utløserhendelen står i opp-posisjon. I motsatt fall må du løfte hendelen og lukke dekselet.

KOM I GANG

Skru strømmen av/på

Trykk på (⊚) for å slå på P-touch. Trykk på (⊚) igjen for å slå av P-touch.

MERK

P-touch har en strømsparefunksjon som automatisk slår seg av hvis ingen tast blir trykket på innenfor en angitt tidsperiode, under visse bruksbetingelser. Se "Spesifikasjoner" på side 51.

..............

Stille inn språk og enhet

Språk

Når du slår på P-touch for første gang, blir du bedt om å angi standardspråket. Velg språk ved hjelp av ◀ eller ►, og trykk på ()) eller ().

(⊙) →
 (⊙K) eller (□) →
 (○K) eller (□).

Enhet

Standardinnstillingen er [mm].



Slå oppdagelse av tapefarge av/på

Når oppdagelse av tapefarge er satt til [På] i etikettvisningsmodus, oppdager P-touch fargen på tapekassetten og viser etikettbildet på LCDskjermen i henhold til fargen på tapekassetten. Dette gjør det mulig å gi en mer nøyaktig forhåndsvisning av etiketten du lager. Standardinnstillingen er [På].

((ⓐ) → \checkmark /▷ [Innst.] → (○K) eller ((←)) → ▲/♥ [Tapefarge] → (○K) eller ((←)) → ▲/♥ [På/Av] → (○K) eller (←)).

MERK

Avhengig av tapekassetten kan ikke P-touch oppdage fargen på tapekassetten. I dette tilfellet vil etikettbildet på LCD-skjermen vises som svart tekst på hvit bakgrunn.

Matetape

■ Matning&snitt

Trykk på følgende taster for å mate og kutte tapen:

 $(\textcircled{}) + (\textcircled{}) \rightarrow \blacktriangle / \checkmark [Matning \& snitt] \rightarrow (\textcircled{}) eller (\textcircled{}).$

Kun matning

Hvis du vil mate tapen, trykker du på følgende taster:

((ふ)) + (<) → ▲/▼ [Kun matning] → (ок) eller (→).

MERK

Funksjonen Kun matning er anbefalt ved bruk av tekstiltape, som kan kuttes ved hjelp av saks.

Hvordan bruke P-touch

Lage en etikett med P-touch

[KOMME | GANG]

Klargjøre P-touch S. 6

[LAGE ETIKETTER]

- Skrive inn og redigere tekst S. 15
- Skrive inn symboler S. 22
- Skrive inn aksenttegn S. 17
- Bruke oppsett for auto-format S. 24

MERK

I tillegg til å skrive inn tekst har P-touch et stort utvalg av formateringsalternativer.

Eksempler på etiketter du kan lage ved hjelp av P-touch:





[SKRIVE UT ETIKETTER]

- Skrive ut en etikett S. 39
- Angi alternativer for tapekutting S. 40
- Skriv ut fra etikettsamlingen S. 42

MERK

Før du skriver ut, kan du sjekke oppsettet på etiketten ved hjelp av forhåndsvisningsfunksjonen.

Se "Forhåndsvise etiketter" på side 39.

Eksempel på forhåndsvisningsskjerm:



Lage en etikett ved å koble etikettskriveren til en PC

[KOMME | GANG]

Denne etikettskriveren kan brukes enten som en frittstående skrivebords-P-touch, eller den kan kobles til en PC eller Mac og brukes med den medfølgende P-touch Editor-programvaren for å lage mer detaljerte etiketter.

Hvis du vil bruke etikettskriveren koblet til en datamaskin, kobler du etikettskriveren til en datamaskin via den medfølgende USB-kabelen og installerer P-touch Editor-programvaren og -driverne.

P-touch Editor	Gjør det enkelt for hvem som helst å lage et bredt utvalg av egendefinerte etiketter med komplisert layout ved hjelp av skrifttyper, maler og clipart.
Skriverdriver	Lar deg skrive ut etiketter fra den tilkoblede P-touch når du bruker P-touch Editor på datamaskinen.
P-touch Update Software	Etikettsamlinger kan lastes ned, og nye etikettdesigner kan legges til i P-touch Editor. I tillegg kan programvaren oppgraderes til nyeste versjon.
P-touch Transfer Manager (kun Windows [®])	Lar deg overføre opptil 9 etikettmaler til P-touch og lagre sikkerhetskopier av dataene på datamaskinen.

Funksjoner

Hvis du vil laste ned og installere skriverdrivere og programvare som P-touch Editor 5.1 på datamaskinen, kan du besøke webområdet for nedlasting av installeringsprogram (<u>www.brother.com/inst</u>).

Skriverdriveren og programvare er også tilgjengelig for individuell nedlasting fra listen over tilgjengelige skriverdrivere og programvare på støttewebområdet nedenfor:

Webområde for Brother kundestøtte

Besøk vårt webområde for kundestøtte på <u>support.brother.com</u> Du finner følgende informasjon:

- Programvarenedlastinger
- Brukermanualer
- · Vanlige spørsmål (feilsøking, nyttige tips om bruk av skriveren)
- Informasjon om forbruksmateriell
- · Siste informasjon om OS-kompatibilitet

Innholdet på dette webområdet kan endres uten forvarsel.



[LAGE ETIKETTER]

- · Koble P-touch til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
- · Start P-touch Editor-programvaren.
- · Skriv inn etikettekst ved hjelp av P-touch Editor.
- · Skriv ut etiketten.

Eksempler på etiketter du kan lage ved hjelp av P-touch-editoren:



KOM I GANG

Angi inndatamodus

Standardinnstillingen er [Etikettvisning].

Etikettvisningsmodus

Tegnattributtene, rammene og enkelte andre innstillinger vises på LCDskjermen mens en etikett blir opprettet. Dette gjør at du enkelt kan sjekke hvordan etiketten vil se ut.

.....



MERK

Du kan trykke på ((((a,))) for å endre LCD-skjermens forstørrelsesgrad. Dette gjør at du kan bytte til en forstørrelsesgrad som er komfortabel for å lese etiketter.

Forhåndsvisningsmodus

Tegnattributtene, rammene og enkelte andre innstillinger vises ikke på LCD-skjermen mens en etikett blir opprettet. Du kan sjekke hvordan etiketten vil se ut ved hjelp av forhåndsvisningsfunksjonen. Se "Forhåndsvise etiketter" på side 39.



eller (\leftarrow) $\rightarrow \land$ / \checkmark [Forhåndsvisning] \rightarrow (\circ K) eller (\leftarrow).

Skrive inn og redigere tekst

Skrive inn tekst fra tastaturet

(ⓒ) → \checkmark / ► [Lag etikett] → (○ĸ) eller (→) → Skriv inn tegnet.

Legge til en ny linje

Flytt markøren til slutten av gjeldende linje og trykk på (---).

Linje 1	Linje 2		Etikettbilde	
		mm× 57mm	ABC DEF	

MERK

- Det er en grense for hvor mange tekstlinjer du kan skrive for hver tapebredde. Maksimalt 7 linjer for 24 mm tape, 5 linjer for 18 mm tape, 3 linjer for 12 mm tape, 2 linjer for 9 mm og 6 mm tape og 1 linje for 3,5 mm tape.
- Når [Inndatamodus] er satt til [Etikettvisning] og du trykker på (----)) for å legge til en ny linje mens det allerede finnes et maksimalt antall linjer med tekst som kan legges til for tapen du bruker, vises [For mange linjer!]. Når [Inndatamodus] er satt til [Forhåndsvisning] og du trykker på (----)) mens sju linjer finnes fra før, vises [For mange linjer!]. Trykk på (Ess)) eller en annen tast for å fjerne feilmeldingen.

Legge til en ny blokk

Hvis du vil legge til en ny blokk med tekst/linjer til høyre for din gjeldende tekst, trykker du på (()) og (). Markøren flyttes til begynnelsen av den nye blokken.

MERK

- Maksimalt 5 blokker kan skrives inn på en etikett.
- Hvis du trykker på (
) og (
) når det allerede finnes fem blokker, vises [For mange blokker!]. Trykk på (
) eller en annen tast for å fjerne feilmeldingen.

Slette tekst

Ved å trykke på (() vil bokstavene slettes en for en. Slik sletter du all tekst:

 $(\boxtimes) \twoheadrightarrow \blacktriangle / \blacktriangledown [Kun tekst] \twoheadrightarrow (OK) eller (\frown).$

Slik sletter du alle tekst- og formatinnstillinger:

 $(\boxtimes) \twoheadrightarrow \blacktriangle / \blacktriangledown \text{ [Tekst&form.]} \twoheadrightarrow (\bigcirc) \text{ eller } (\frown).$

Sette inn en fane

Trykk på følgende taster for å sette inn en fane.

I forhåndsvisningsmodus vises deretter symbolet (1) på skjermen.

() → ▲/▼ [Tab.] → (OK) eller (→).

MERK

Hvis du vil slette en fane fra en etikett, plasserer du markøren på høyre side av fanemerket på tekstinnskrivingsskjermen og trykker på (()).

Slik endrer du fanelengden:

((m)) → $\land/$ [Tab.lengde] → ((ok)) eller (→) → $\land/$ [0-100 mm] → ((ok)) eller (→) → ((Esc)) for å gå tilbake til tekstinnskrivingsskjermen.

MERK

Du kan også angi fanelengden ved å skrive inn ønsket fanelengde. Hvis du vil bruke innstillingen, skriver du inn fanelengden og trykker på (()) eller ()) og deretter på (()) eller ()) igjen.

Bruk av tekstpåminnelse

Når et tegn blir lagt inn, husker P-touch tegnsekvensene som starter med tegnet, fra en historikk over alle utskrevne tegnsekvenser siden første gangs bruk, og viser en liste over alternativer å velge mellom. Standardinnstillingen er [På].

Eksempel:



Skriv inn "B" \rightarrow (\overline{OK}) \rightarrow P-touch viser en liste over utskrevne ord med forbokstaven "B", for eksempel "Brother" $\rightarrow \blacktriangle / \bigtriangledown Velg ønsket ord <math>\rightarrow$ Trykk på \triangleright for å vise hele ordet som er for langt til å vises på listen over ord. Hvis du vil gå tilbake til listen over ord, trykker du på $\triangleleft \rightarrow$ Trykk på (\overline{OK}) eller ($\overline{\leftarrow}$), så vil det valgte tegnet med ord vises på tekstlinjen.

MERK

Når du skal lukke listen over ord og gå tilbake til tekstinnskrivingsskjermen, trykker du på ((Esc)).

Slette lagrede tekstpåminnelser



Endre tekstpåminnelsesinnstillingen

 $\begin{array}{c} (\textcircled{\baselineskip}{\baselineskip} \bullet & \textcircled{\baselineskip}{\baselineskip} \bullet & \textcircled{\baselineskip}{\bas$

Skrive inn aksenttegn

Skriv inn tegnet \rightarrow ($\overleftarrow{A}\overrightarrow{A}\overrightarrow{A}$) \rightarrow \checkmark / \checkmark Velg aksenttegn \rightarrow (\overrightarrow{OK}) eller ($\overrightarrow{-}$).

Liste over aksenttegn

Tegn	Aksenttegn	Tegn	Aksenttegn
а	áàâäæāąåāă	n	ñňńņ
А	ÁÀÂÄÆÃĄÅĀĂ	Ν	ÑŇŃŅ
с	çčć	0	óòôøöõœő
С	ÇČĆ	0	ÓÒÔØÖÕŒŐ
d	ďðđ	r	řŕŗ
D	ĎÐ	R	ŘŔŖ
е	éèêëęĕėē	s	šśşşβ
E	ÉĖĖËĘĔĖĒ	S	šśŞŞβ
g	ģğ	t	ťţþ
G	ĢĞ	Т	ŤŢÞ
i	íìîïįīı	u	ú ù û ü ų ů ū ű
I	Í Ì Î Ï Į Ī İ	U	ÚÙÛÜŲŮŪŰ
k	ķ	у	ýÿ

Tegn	Aksenttegn	Tegn	Aksenttegn
К	Ķ	Y	ÝŸ
I	łí] ['	Z	žźż
L	ŁĹĻĽ	Z	ŽŹŻ

Angi tegnattributter ([Font]/[Strl]/[Bredde]/[Stil]/ [Line]/[Juster])

Du kan angi tegnattributter etter etikett eller for hver linje, både før og etter inntasting av tekst.

Angi tegnattributter med etikett

((iii) → ▲/▼ Velg et attributt → ((ok)) eller ((----)) → ▲/▼ Angi en verdi for attributtet → ((ok)) eller ((----)) → (Esc)) for å gå tilbake til tekstinnskrivingsskjermen.

Innstilling av tegnattributter for hver linje

1. Bruk ▲/▼ til å flytte markøren til linjen der du vil endre tegnattributtet.

2. Trykk på () og () for å vise attributtene.

MERK

 (Ξ) vist på venstre side av tegnattributtet som vises når du trykker på ((⊕)), og ((□)) angir at du nå bruker attributtet bare for den bestemte linjen.

 Når forskjell^íge attributtverdier er angitt for hver linje, vil verdien vises som ***** når du trykker på ((m)), velger et attributt ved hjelp av

▲ eller ▼ og trykker på (⊙к) eller (→).

ABC Compa Sales Dept Sales Dept

..........

Når du endrer innstillingen på dette skjermbildet og deretter trykker på () for å gå tilbake til tekstinnskrivingsskjermen, vil samme endring brukes på samme linje i etiketten.

- Når [Strl] er satt til [Auto], avhenger den faktiske utskrevne skriftstørrelsen av tapebredden, antallet tegn og antallet linjer som er skrevet inn. Så snart tegnene når en minimumsstørrelse, blir den valgte skriften en standardskrift basert på Helsinki-stilen. Dette gjør at etiketter kan bruke den minste mulige teksten på smale etiketter eller etiketter med flere linjer.
- Den 6-punkters skriften skrives bare ut i Helsinki, ingen annen skrifttype.

 Når [Strl] er innstilt på [Auto] og all tekst skrives inn med store bokstaver, blir teksten automatisk tilpasset for utskrift i størst mulig skrift som er mulig for tapebredden. Denne skriften er større enn den største tilgjengelige skriftinnstillingen for hver tapebredde.

Attributt	Verdi	Resultat	Attributt	Verdi	Resultat
Font	Helsinki	A1	Font	Belgium	A1
	Brussels	A1		Atlanta	A1
	US	A1		Adams	A1
	Los Angels	A1		Brunei	A1
	San Diego	A1		Sofia	A1
	Florida	A 1		Germany	Al
	Calgary	A1		Letter Gothic	A1
Strl	Auto	Hvis Auto er valgt, vil teksten automatisk tilpasses slik at den skrives ut i maksimal størrelse for hver tapebredde.	Strl	24 pt	A
	6 pt A		36 pt	Α	
	9 pt	A		42 pt	Α
	12 pt	A		48 pt	Α
	18 pt	A			

Innstillingsalternativer

Attributt	Verdi	Resultat	Attributt	Verdi	R	esulta	at
Bredde	x 1	Α	Bredde	x 1/2		Α	
	x 3/2	Α		x 2/3		Α	
	x 2	A					
Stil	Normal	Α	Stil	Kursiv + halvfet		Α	
	Fet skrift	Α		Kursiv + kontur		A	
	Kontur	A		Kursiv + skygge		A	
	Skygge	A		Kursiv + massiv		Α	
	Hel	Α		Loddrett		A	
	Kursiv	A		Vertikal + fet		A	
Line	Av	Α	Line	Gjennom- streking		A	
	Understrek	Α					
Juster	Vnstr	ABC	Juster	Høyre		A	ЗC
	Senter	ABC		Blokkju- stering	А	В	С

Stille inn Autotilpass stil

Når [Strl] er stilt til [Auto] og [Lengde] er stilt til en bestemt lengde, kan du redusere tekststørrelsen slik at den passer til etikettlengden. Når [Tekst Strl] er valgt, endres tekststørrelsen til den passer på etiketten. Når [Tekst Bredde] er valgt, vil tekstbredden reduseres til størrelsen x 1/2.



Angi rammer



MERK

Du kan også velge en ramme ved å skrive inn rammenummeret.

Rammer								
Rammer								
1	2	3	4 🚛					
5 "	6	7	8					
9	10 F ,	11	12					
13 🖛	14 <u>k</u>	15 🚛	16					
17 }	18 <u>🔋 </u> ی	19 📂	20					
21	22 🤇	23 👘	24 🔩 👘					
25 []	26	27	28 ★*★					
29 v	30	31	32					
33 🕂 🔒	34 💽 📑	35 🌠 🏒	36 🛍 🖬					
37 💽	38	39 💦 💦 👘	40 🥠 😡					
41 🕵 🖉	42 🧯 🏄	43 🏨%	44 🔧 🕸					
45 💥 🐴	46 🚺 👔	47 👌 👔	48 🍋 🥂					
49 🌪 🍬	50 🎾 🔥	51 🥁 🔜 🕉	52 🕂 🕴					
53 💉 🏒	54 🔬 🔥	55 🎓 🎁	56 🏨 📑					
57 📹 🕎	58 <u>i</u> 🖸	59 🛇 🙀	60 🔬 🔬					
61 🔨	62 🔊	63 🙀 🚅	64					
65 🔔	66 r _	67 🛔 🔒	68 🏨 🚺					
69	70 🔬 🛔	71 🕵 🚬 🛪	72 🛄 👬					
73	74	75 🍒 👘	76 🚆 👖					
77 🗲 😿	78 🛓 📩 🛱	79 😹	80 📾 🍕					
81 📹 🔤 🕷	82 -	83 😭 🦳 🥅	84 💻 🖧					
85 🔊 🔲	86 🙇)	87 🚛 🍵	88 🛆 🔽 🖸					
89 🖂 🗗	90 🥖 🧶	91 🟒 📈	92 🕡 🗹					

Rammer							
93 🎸 📑	94 👘 🛞	95 🖉 🗐	96 🗐				
97 🖉 🕅	98 🗑	99 🗶 🕎					

......

Skrive inn symboler

Skrive inn symboler ved hjelp av symbolfunksjonen

(#B★) → ▲/V Velg kategori → (OK) eller (→) → ▲/V/4/V Velg et symbol → (OK) eller (→).

Angi symbolhistorikk

Opptil 30 nylig brukte symboler blir lagt til i [Historikk]. Standardinnstillingen er [På].

$(\textcircled{\bullet}) \twoheadrightarrow \textcircled{\bullet} [\text{Innst.}] \twoheadrightarrow (\textcircled{\bullet}) \text{ eller } (\textcircled{\bullet}) \twoheadrightarrow \textcircled{\bullet} / \blacktriangledown [\text{Oppdater}] \twoheadrightarrow (\textcircled{\bullet}) \text{ eller}$
(←) → ▲/▼ [På/Av] → (⊙ K) eller (←).

Symbolliste

Kategori								Syn	nbo	ler						
Punktering	/	, *	: @	; #	"	'	•	?	!	Ś	i	-	&	1	-	١
Klamme/Pil	() ≢] ₩] ≓	< ‡	> X	0 ×	» ş	I]	+	ŧ	1	1	•	4 0
Matematikk	+ + VI	Σ VII	× ª VIII	÷ ⁰ IX	± ² X	= з	2	VII 3	≠ 1⁄4	:. 1⁄2	а ¾	β I	Y II	δ III	μ IV	Ω V
Valuta/enhet	% °F	\$ ℃	¢	€	£	¥	も	0	ft.	in.	m²	m³	CC	l	OZ.	lb.
(Nummer)	1	- (99													
[Nummer]	1	- [99													
Skilt	0 :S	• ;/	* 11	<u>∧</u> ©	S	ii ©	₽ (j)	 &	®	0	Я	訲	Ť	ŧ	6	Î.
Elektrisk	Ļ	~ ₽		⊣⊢	ባ	▲	\otimes	0	Ψ		0	Ι	θ	0	\heartsuit	4

Kategori								Syn	nbo	ler							
Datakom	II ⊗ C	ן 27 19			I	+∎ ■ ≜	ත් දී ල			(? • ●	え祈▲	¥ 00 €	₽ ₽2	⊕ ₿₿	⊕ ∦	<u>■</u> 平	-
Næringsliv	X X	⊕ ₩	եր ¶	⊮ 9	•	●	₿ 🖗	П. Ө	□ ♪) U	₽ ₩	Ê	Q ®	c	≜ ™	1 2	
Profesjonelt	锠〓		.	₫ 1	м М	ц Ц	t A	Ц <i>с</i>	N	Ô Æ	ō Å	٥Ō	₽		۲	Ū	_
Hendelse	С Х	省 泰	í t	₩8	1 ©	** •	ø	*	Ä	((#	Q	ŝ,	*	8	Ø	_
Kjøretøy	() ()) E	ର୍କ୍ତ ୩ <u>୩</u>	\$8 十	۳. ا	₿ 4	Þ	Å	Ş	ų	A)	\$	\$	రాల	6 96		_
Personlig	10 ° 4	90 M R.	\$ \$	69 11 1	0 0 0	344555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555<l< td=""><td>© 2</td><td>2) Ö 8</td><td>@ #</td><td>9 7 9</td><td>ð Í</td><td>89 69 19</td><td>2</td><td>يم 8</td><td>99 2</td><td>9 9</td><td>_</td></l<>	© 2	2) Ö 8	@ #	9 7 9	ð Í	89 69 19	2	يم 8	99 2	9 9	_
Natur/verden	망석	國人	\$	® †	Ó Q	0 8	L. D	\$ 0	© ()	\$\$\$	# Ø	¥	*	Ø	≯	桳	
Piktografi	າ ເ⇒ 🐣 🔹	մի Յ	♪ (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)	<u>Γ</u> ⊡ ♥ Ω	\$ © ⊗ ∎	\$ \$ \$ \$ *	ĭ ⊗ Ø	÷≘ + ₩	₫☺♣₩	 ^A ▲ 	22Z ⊙ △ ?	& ● ● ▼ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	₽ ○ 1	€* ■ T	() □ ∀	+ ★ Ω	

...................................

Angi etikettalternativer ([Lengde]/[Snttvlg]/ [Tab.lengde])

Lengde : [Lengde] kan angis i området 30 til 300 mm. Når [Auto] er valgt, justeres etikettens lengde automatisk basert på mengden tekst som legges inn.

Snttvlg : Se "Angi alternativer for tapekutting" på side 40.

Tab.lengde: Se "Slik endrer du fanelengden:" på side 16.

((m)) → ▲/▼ Velg et attributt → ((\circ K)) eller ((\leftarrow)) → ▲/▼ Angi en verdi for attributtet → (\circ K)) eller ((\leftarrow)) → ((Esc)) for å gå tilbake til tekstinnskrivingsskjermen.

MERK

Du kan også angi etikett- og fanelengden ved å skrive inn ønsket lengde. Hvis du vil bruke innstillingen, skriver du inn lengden og trykker på (()) eller ()) og deretter på ()) eller ()) igjen.

Bruke oppsett for auto-format

Bruke maler

Velg ganske enkelt en layout blant malene, skriv inn teksten og bruk formatering etter behov.

Eksempel - aktivaetikett:

Property of:	
ABC Company, Inc.	
00001	

$(\textcircled{\bullet}) \Rightarrow \blacktriangleleft/\blacktriangleright [Auto-format] \Rightarrow (\textcircled{\bullet}) eller (\textcircled{\bullet}) \Rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown [Mal] \Rightarrow (\textcircled{\bullet}) eller$
$(\frown) \rightarrow \blacktriangle/ \forall [Aktivastyring] \rightarrow (\bigcirc) eller (\frown) \rightarrow \checkmark / \forall [Aktivaetikett 1]$
\rightarrow (OK) eller (\frown) \rightarrow Skriv inn tekst \rightarrow (OK) eller (\frown) \rightarrow Angi teksten
for det neste feltet → (oĸ) eller (→) → ▲ / ▼ Velg et attributt for strekkode
→ ◀/► Angi en verdi for attributtet → (○K) eller (→) → Skriv inn
strekkodedataene \rightarrow (\overline{o}) eller ($\overline{\leftarrow}$) $\rightarrow \land / \nabla$ [Skriv] \rightarrow (\overline{o}) eller ($\overline{\leftarrow}$)
→ ▲/▼ Velg antall etiketter som skal skrives → (□), (oĸ) eller (→).

MERK

- Hvis du vil ha detaljer om strekkodene, se "Lage en strekkodeetikett" på side 32.
- · På utskriftsmenyskjermbildet:
 - Velg [Rediger] for å endre tekstdata eller strekkodeoppsett.



- Velg [Lagre] for å lagre etiketten i filminnet.
 For filminnet, se "BRUKE FILMINNET" på side 44.
- · Velg [Meny] for å endre skrift- eller stilinnstillinger.
- Velg [Forh.visning] for å forhåndsvise etiketten før utskrift. Trykk på ((a,)) for å endre LCD-skjermens forstørrelsesgrad.
- Velg [Utskr.-alt.] for å angi utskriftsinnstillingene. Se "Nummerert utskrift" på side 40 eller "Speilvendt utskrift" på side 40 hvis du vil ha nærmere informasjon.

- Hvis bredden på gjeldende tapekassett ikke samsvarer med angitt bredde for den valgte layouten, vises en feilmelding når du prøver å skrive ut etiketten. Trykk på ((Esc)) eller en vilkårlig tast for å fjerne feilmeldingen, og sett inn en tapekassett av riktig bredde.
- Hvis antall tegn overskrider grensen, vises [Tekst for lang!] når du trykker på (()) eller (). Trykk på (()) eller en annen tast for å nullstille feilmeldingen, og rediger teksten ved hjelp av færre tegn.

	IVIA	1
Kategori	Verdi	Detaljer
Aktivastyring	Aktivaetikett 1	Property of: ABC Company, Inc.
	Aktivaetikett 2	Property of: ABC Company, Inc. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	Kassetteske 1	(24 x 76 mm)
	Kassetteske 2	(18 x 76 mm)
	Utstyrsetikett 1	ABC Company, Inc. Control Sales Equipment No 123496789 (24 x 58 mm)
	Utstyrsetikett 2	ABC Company, Inc. Criteria Equipment to 1123/MT89 (18 x 58 mm)

Kategori	Verdi	Detaljer						
Kabinett	Kabinettetikett 1	Office Supplies Sales Dept. (18 x 111 mm)						
	Kabinettetikett 2	Office Supplies All Community in Community (18 x 111 mm)						
	Kabinettetikett 3	Office Supplies Sales Dept. (24 x 126 mm)						
	Kabinettetikett 4	0ffice Supplies (24 x 160 mm)						
Skilting	Skilting 1	(24 x 126 mm)						
	Skilting 2	HOT! Don't Touch (24 x 66 mm)						
	Permrygg 1	のマコ山の マンCO⊃Z⊢の (24 x 219 mm)						
Fil	Permrygg 2	「の<→шの <ひひ○⊃Z⊢の」 (18 x 219 mm)						
	Arkivmappefane	(12 x 82 mm)						
	Delefane	AUGUST (12 x 42 mm)						

Kategori	Verdi	Detaljer					
	Adresseetikett 1	Robert Backer Net Control Honor Hall Man Draw Honore (2020 MAL-EXX (24 x 70 mm)					
Adresse/ID	Adresseetikett 2	ABC CORPORATION 1234 Man SL Anytown, USA 1235 Teleptone (XXX XXXX (18 x 70 mm)					
	Navneskilt 1	Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc. (24 x 72 mm)					
	Navneskilt 2	Robert Becker Sales Manager (18 x 72 mm)					
	Navneskilt 3	Robert Becker ABC Company, Inc. (18 x 72 mm)					
	SD-kortetikett	* Photos Ø September 14 Trip (12 x 25 mm)					
Medier	USB-flashminne	Sales Meeting 1/15 (9 x 25 mm)					
	CD-rygg 1	My Favorite Music (6 x 113 mm)					
	CD-rygg 2	(3,5 x 113 mm)					

......

Kategori	Verdi	Detaljer				
Kabeletik.	Flagg 1	ABC ABC (12 x 90 mm)				
	Flagg 2	ABC ABC DEF DEF (12 x 90 mm)				
	Kabelinnpakning 1	(24 x 39 mm)				
	Kabelinnpakning 2	(18 x 39 mm)				
	Frontplate (VRT)	🕄 र्डु (दा र्डु द्वा र्डु (12 x 70 mm)				

Bruke blokklayout

Velg ganske enkelt et oppsett blant blokkoppsettene, skriv inn teksten og bruk formatering etter behov.

(ⓒ) → \checkmark /▶ [Auto-format] → (\circ κ) eller (\rightarrow) → $▲$ /▼ [Layout for blokk]
→ (\overline{o}) eller ($\overline{-}$) → $▲/\nabla$ Velg en tapebredde → (\overline{o}) eller ($\overline{-}$) →
▲/▼ Velg et blokklayout \rightarrow ($\overline{\circ\kappa}$) eller ($\overline{\leftarrow}$) \rightarrow Skriv inn teksten \rightarrow ($\overline{\circ\kappa}$)
eller (→) → Gjenta for hvert tekstfelt → (○к) eller (→) for å vise
utskriftsmenyen → ▲/▼ [Skriv] → (⊙к)) eller (→) → ▲/▼ Velg antall
etiketter som skal skrives ut ➔ (ⓐ), (੦ĸ) eller (긎).

MERK

- · På utskriftsmenyskjermbildet:
 - Velg [Rediger] for å endre tekstdata eller strekkodeoppsett.

Skriv	
Rediger	Ø
Lagre	d ,

.

- Velg [Lagre] for å lagre etiketten i filminnet.
 For filminnet, se "BRUKE FILMINNET" på side 44.
- · Velg [Meny] for å endre skrift-, justerings- eller rammeinnstillinger.
- Velg [Forh.visning] for å forhåndsvise etiketten før utskrift. Trykk på ((a,)) for å endre LCD-skjermens forstørrelsesgrad.

- Velg [Utskr.-alt.] for å angi utskriftsinnstillingene. Se "Nummerert utskrift" på side 40 eller "Speilvendt utskrift" på side 40 hvis du vil ha nærmere informasjon.
- Hvis bredden på gjeldende tapekassett ikke samsvarer med angitt bredde for den valgte layouten, vises en feilmelding når du prøver å skrive ut etiketten. Trykk på ((Esc)) eller en vilkårlig tast for å fjerne feilmeldingen, og sett inn en tapekassett av riktig bredde.

Attributt	Verdi	Detaljer
24 mm	2LinjeA	12pt 36pt
	2LinjeB	
	3Linje	
	1+2LinjeA	48pt24pt 24pt
	1+2LinjeB	48pt
	1+3Linje	48pt
	1+4Linje	48pt
	1+5Linje	48pt

Layout for blokk

Attributt	Verdi	Detaljer
	2LinjeA	
	2LinjeB	
	3Linje	
18mm	1+2LinjeA	42pt
	1+2LinjeB	42pt
	1+3Linje	42pt
	1+4Linje	42pt] 9pt
	1+5Linje	42pt] 9pt
	2LinjeA	
12mm	2LinjeB	12pt 9pt
	3Linje	Ent Content of the second seco
	1+2Linje	24pt

Attributt	Verdi	Detaljer
9mm 2LinjeA	2LinjeA	
	1+2Linje	18pt
6mm	1+2Linje	12pt6pt 6pt

Bruke tabellformat

Du kan angi antall rader og kolonner for en etikett som enkelt skal skape en mal.

$(\textcircled{\bullet}) \Rightarrow \blacktriangleleft/\blacktriangleright [Auto-format] \Rightarrow (\textcircled{\bullet}) eller (\textcircled{\bullet}) \Rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown [Tabellformat] \Rightarrow$
(\bigcirc K) eller (\frown) → $▲/▼$ Velg en tapebredde → (\bigcirc K) eller (\frown) →
$ \land / \mathbf{\nabla} \ [Rader] \rightarrow \mathbf{A} / \mathbf{\triangleright} \ Angi en verdi \rightarrow \mathbf{A} / \mathbf{\nabla} \ [Kolonner] \rightarrow \mathbf{A} / \mathbf{\triangleright} \ Angi en verdi $
\rightarrow (\overline{o} K) eller ($\overline{\leftarrow}$) \rightarrow Skriv inn tekst \rightarrow (\overline{o} K) eller ($\overline{\leftarrow}$) \rightarrow Gjenta for
hvert tekstfelt \rightarrow (OK) eller (\frown) \rightarrow \land / \checkmark [Skriv] \rightarrow (OK) eller (\frown) \rightarrow
▲/▼ Velg antall etiketter som skal skrives ut ➔ (ⓐ), (ⓒ) eller (←).

MERK

- Det er en grense for hvor mange tekstlinjer du kan skrive for hver tapebredde. Et maksimum av 7 rader for 24 mm tape, 5 rader for 18 mm tape, 3 rader for 12 mm tape, 2 rader for 9 mm og 6 mm tape.
- 3,5 mm tape kan ikke brukes til tabellformat.
- · På utskriftsmenyskjermbildet:
 - Velg [Rediger] for å endre tekstdata eller strekkodeoppsett.
 - Velg [Lagre] for å lagre etiketten i filminnet.
 For filminnet, se "BRUKE FILMINNET" på side 44.
 - · Velg [Meny] for å endre skrift-, justerings- eller rammeinnstillinger.
 - Velg [Forh.visning] for å forhåndsvise etiketten før utskrift. Trykk på ((<<)) for å endre LCD-skjermens forstørrelsesgrad.
 - Velg [Utskr.-alt.] for å angi utskriftsinnstillingene. Se "Nummerert utskrift" på side 40 eller "Speilvendt utskrift" på side 40 hvis du vil ha nærmere informasjon.



 Hvis bredden på gjeldende tapekassett ikke samsvarer med angitt bredde for den valgte layouten, vises en feilmelding når du prøver å skrive ut etiketten. Trykk på ((Esc)) eller en vilkårlig tast for å fjerne feilmeldingen, og sett inn en tapekassett av riktig bredde.

■ Skrive ut overførte etiketter (for Windows[®])

Du kan overføre etiketter fra P-touch Editor til P-touch for utskrift. Hvis du vil skrive ut etiketter som er overført fra P-touch Editor, trykker du på følgende taster:



MERK

[Overført etiketter] kan velges når en etikett opprettet med P-touch Editor er overført til P-touch.

Hvis du vil ha detaljer om Transfer Manager, kan du besøke vårt webområde på support.brother.com

Lage en strekkodeetikett

MERK

- P-touch er ikke utformet spesifikt for å lage strekkodeetiketter. Du må alltid kontrollere at strekkodeetikettene kan leses av strekkodeleseren.
- Du får best resultat om du skriver ut strekkodeetiketter med svart blekk på hvit tape. Er ikke utformet spesifikt for å lage strekkodeetiketter som bruker farget tape eller blekk.
- Bruk innstillingen [Stor] for [Bredde] når det er mulig. Noen strekkodelesere vil kanskje ikke kunne lese strekkodeetiketter som er opprettet med innstillingen [Smal].
- Ved kontinuerlig utskrift av et stort antall etiketter med strekkoder kan skrivehodet bli overopphetet, noe som kan påvirke utskriftskvaliteten.

Angi strekkodeparametere og registrere strekkodedata

 $\begin{array}{c} (\textcircled{\textbf{c}}) \Rightarrow \& / \forall \ [Str.kode] \Rightarrow ((\circ\kappa)) eller ((--)) \Rightarrow \& / \forall \ Velg et attributt \Rightarrow$

MERK

Symboler er bare tilgjengelige for protokollene CODE39, CODE128, CODABAR eller GS1-128. Når du ikke bruker symbolene, trykker du på (OK) eller (-----) for å sette inn strekkoden i etiketten.

Strekkodeinnstillinger

Attributt	Verdi
Protokoll	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredde	Liten
	Stor
Udrstrk# (tegn skrevet ut under strekkoden)	På
	Av
Sjekksiffer (kontrollsiffer)	Av
	På (kun tilgjengelig for protokollene CODE39, I-2/5 og CODABAR)

CODE39

Liste over spesialtegn CODABAR

Spesialtegn	Spesialtegn
-	-
-	\$
(MLLMRM)	:
\$	/
/	-
+	+
%	

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Spesialtegn			
(MLLMRM)	!		#
\$	%	&	•
()	*	+
,	-	-	/
:	;	<	=
>	?	ิล	Ľ
١		~	_
NUL		SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	£	FS	I
GS	}	RS	2
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

■ Redigere og slette en strekkode

Hvis du vil redigere strekkodeparametere og strekkodedata, plasserer du markøren til venstre for strekkodemerket på

dataregistreringsskjermen ved å trykke på ((), velge [Str.kode] ved hjelp av ▲ eller ▼, og deretter trykke på (), eller (). Hvis du vil slette en strekkode fra en etikett, plasserer du markøren i posisjon til høyre for strekkodemerket på dataregistreringsskjermen og trykker på ().

Bruke Klokkeslett og dato-funksjonen

Du kan legge til klokkeslettet og datoen på etiketten.

Klokkeinnstilling

Angi klokkeslettet og datoen i klokkeinnstillingen. Etter at du har angitt klokkeslettet og datoen, kan du legge til denne informasjonen på etiketten ved hjelp av Klokkeslett og dato-funksjonen.

(ⓒ) → \checkmark / [Innst.] → (ⓒK) eller (\leftarrow)) → \land / \lor [Still klokke] → (ⓒK) eller (\leftarrow)) → \land / \lor / \checkmark / \checkmark / Angi alle klokkeslett- og datoinnstillinger som vises → (ⓒK) eller (\leftarrow)) for å bruke innstillingene.

MERK

- Du kan også angi klokkeslettet og datoen ved å skrive inn ønskede tallverdier.
- Klokken vil aktiveres fra tidspunktet for klokkeinnstilling.
- For sikkerhetskopiering av klokkeinnstillingen når nettadapteren er plugget ut, bruker du alkaliske AA-batterier (LR6) eller fulladede Ni-MH-batterier (HR6).

Innstilling for klokkeslett- og datoformat

Du kan velge mellom forskjellige formater for klokkeslett og dato og legge dem til på etiketten.

Indikasjonen av klokkeslett kan velges mellom analog og digital stil.

$(\textcircled{\bullet}) \Rightarrow \checkmark/\blacktriangleright [Innst.] \Rightarrow (\textcircled{\bullet}) eller (\textcircled{\bullet}) \Rightarrow \checkmark/\blacktriangledown [Format Tidspkt å Dato]$
\rightarrow (\overline{o}) eller ($$) \rightarrow \land / \checkmark [Dato/klokkeslett] \rightarrow \checkmark / \triangleright Angi formatet \rightarrow
(ок) eller (🖵) for å bruke innstillingene.

Alternativer for klokkeslett- og datoformat

Attributt	Verdi	Attributt	Verdi
Dato	31/12/2099		12.31.2099
	31.12.2099		12-31-2099
	31-12-2099	Data	Desember 31, 2099
	31. Desember 2099	Dalo	Des. 31, 2099
	31. Des. 2099		2099/12/31
	12/31/2099		2099-12-31
Klokkeslett	23:59	Klokkeslett	11:59 PM

MERK

Datoen og klokkeslettet som brukes til verdien, er en eksempelinnstilling. Når et format er valgt, vil klokkeslettet og datoen som er angitt i klokkeinnstillingen, vises i den valgte formatstilen.

Innstill stemplingstid [Timing]

Du kan velge om du vil skrive ut datoen/klokkeslettet når etiketten skrives ut, eller på en dato / et klokkeslett du har angitt tidligere.

(ⓒ) → \checkmark [Innst.] → (○K) eller (\leftarrow) → \land / ▼ [Innstill stemplingstid] → (○K) eller (\leftarrow) → \land / ▼ [Timing] → \checkmark / ▶ [Auto/Fast] → (○K) eller (\leftarrow) for à bruke innstillingene.

Attributt	Vordi	Boskrivalsa
Aunbuu	verui	Deskitvelse
Timing	Auto	Trykk på (()), velg [Tidsstempel] ved hjelp av ▲ eller ▼ og trykk på ()), leller (), Gjeldende dato/klokkeslett (fremtidig dato/klokkeslett eller tidligere dato/klokkeslett når [Forover] er angitt) og et klokkeikon vil settes inn der markøren er plassert på tekstinnskrivingsskjermbildet. Når du trykker på ()), ()), ()), ()) eller (),)) for å skrive ut, vil siste dato/klokkeslett skrives ut på etiketten der datoen/klokkeslett og klokkeikonet er plassert på etikettoppsettet.
	Fast	Trykk på (()), velg [Tidsstempel] ved hjelp av ▲ eller ▼ og trykk på ()), eller (), Gjeldende dato/klokkeslett vil settes inn der markøren er plassert på tekstinnskrivingsskjermbildet. Når du trykker på (), (), (), eller (), (), for å skrive ut, vil datoen/klokkeslettet skrives ut som vist på tekstinnskrivingsskjermen.

Tidsstempel: Timingalternativer

MERK

Når [Auto] er valgt for Timing-innstillingen og et klokkeikon blir lagt til i teksten ved å trykke på ((\overline{m})), velge [Tidsstempel] ved hjelp av \blacktriangle eller \lor og deretter trykke på ((\overline{m})), eller ($\overline{--}$)), kan du bekrefte gjeldende innstillinger for ikonet ved å plassere markøren til venstre for klokkeikonet og deretter trykke på ((\overline{m})), velge [Tidsstempel] ved hjelp av \blacktriangle eller \lor og deretter trykke på ((\overline{m})), eller ($\overline{--}$)).

[Format]

Du kan velge hva slags informasjon som skal brukes når du legger til dato og klokkeslett på etiketten.

((\bullet) → \triangleleft / ► [Innst.] → (\circ K)) eller (\frown) → \blacktriangle / ▼ [Innstill stemplingstid] →
$(\bigcirc K) \text{ eller } (\bigcirc) \Rightarrow \blacktriangle / \blacksquare \text{ [Format]} \Rightarrow \blacktriangleleft / \blacktriangleright \text{ Velg verdien for innstillingen} \Rightarrow$
(⊙ĸ) eller (→) for å bruke innstillingen.

Tidsstempel: Formatalternativer

Attributt	Verdi	Beskrivelse
Format	Dato	Datoen vil bare skrives ut på etiketten.
	DatTidspkt	Datoen og klokkeslettet vil skrives ut på etiketten.
	Tidspkt	Klokkeslettet vil bare skrives ut på etiketten.
	TidspktDat	Klokkeslettet og datoen vil skrives ut på etiketten.

[Forover]

Du kan velge om du vil bruke en dato og et klokkeslett i fremtiden eller gjeldende dato og klokkeslett når du bruker Klokkeslett og dato-funksjonen.

$(\textcircled{\bullet}) \Rightarrow \checkmark/\blacktriangleright [Innst.] \Rightarrow (\textcircled{\bullet}) eller (\textcircled{\bullet}) \Rightarrow \checkmark/\blacktriangledown [Innstill stemplingstid] \Rightarrow$
(\overline{OK}) eller ($\overline{\frown}$) $\Rightarrow \land / \lor$ [Viderebring] $\Rightarrow \checkmark / \triangleright$ [På] for å angi hvor mye
datoen og klokkeslettet skal økes eller reduseres → (OK) eller (→) →
▲/▼ [Tilføy/Redus.] → ◀/ ► Velg året, måneden, uken, datoen, timen eller
minuttet → ▲/▼ Angi hvor mye det skal økes eller reduseres fra gjeldende
innstilt klokke \rightarrow Etter at alle parametere er innstilt, (\overline{ok}) eller ($\overline{-}$) for å bruke innstillingene.

MERK

Du kan også angi datoen og klokkeslettet ved å skrive inn ønskede tallverdier.

naootompon naorooonangoattomativoi		
Attributt	Verdi	Beskrivelse
Forover	På	Klokkeslettet/datoen vil økes eller reduseres i henhold til verdien som er valgt i Videresend- innstillingen.
	Av	Gjeldende dato/klokkeslett til skrives ut.

Tidsstempel: Videresendingsalternativer

Endre og slette klokkeslett- og datoinnstillinger

Hvis du vil endre klokkeslett- og datoinnstillinger, plasserer du markøren til venstre for klokkeikonet på tekstinnskrivingsskjermbildet og åpner skjermen for tidsstempelinnstilling ved å trykke på ((), velge [Tdsstempel] ved hjelp av ▲ eller ▼ og deretter trykke på (), eller ().

.

Hvis du vil slette et tidsstempel fra en etikett, plasserer du markøren på høyre side av klokkeikonet på tekstinnskrivingsskjermbildet og trykker på (()).

SKRIVE UT ETIKETTER

Forhåndsvise etiketter

Du kan forhåndsvise teksten før utskrift.

(③).

Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å rulle forhåndsvisningen til venstre,

høyre, opp eller ned.

Trykk på (() for å endre forhåndsvisningens forstørrelse.

MERK

Hvis du vil rulle forhåndsvisningen til venstre, høyre, øvre eller nedre hjørne, trykker du på (() og \blacktriangleleft , \blacktriangleright , \blacktriangle eller \blacktriangledown .

Utskrift av etiketter

MERK

- Hvis du vil forhindre skade på tapen, må du ikke berøre tasten mens meldingen [Utskrift...Kopierer] eller [Tape mates inn...Vennligst vent] vises.
- Ikke trekk i etiketten som kommer ut av tapeutmatingsåpningen. Hvis du gjør det, vil det føre til at fargebåndet skilles fra tapen slik at den ikke kan brukes mer.
- Ikke blokker tapeutmatingsåpningen under utskrift eller tapemating. Hvis du gjør dette, vil tapen blokkeres.

Utskrift med én eller flere kopier

(\blacksquare) → ▲/▼ Endre antall kopier → (\blacksquare), ($\frown \kappa$) eller (\frown).

MERK

- Hvis du bare trenger 1 kopi av etiketten, trykker du på (
), (ok) eller (
) uten å velge antall kopier.
- Antall kopier kan også angis ved å trykke på en talltast.



Velg det høyeste nummeret som skal skrives ut når du angir nummeret.

Speilvendt utskrift

Bruk klar tape i [Speil] slik at etikettene kan leses riktig fra motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomsiktige overflater.



 $(\bigcirc) + (\blacksquare) \Rightarrow \blacktriangle / \blacktriangledown [Speil] \Rightarrow (\bigcirc K) eller (\frown) \Rightarrow (\boxdot), (\bigcirc K) eller (\frown).$

Angi alternativer for tapekutting

[Bred marg]/[Smal marg]/[Kjede]/[lkke snitt]/[Spesialtape]

((□) → $▲/ \nabla$ [Snttvlg] → (\bigcirc) eller (\frown) → $▲/ \nabla$ [Bred marg/Smal marg/
Kjede/lkke snitt/Spesialtape] → (OK) eller (→) for å bruke innstillingene.

Alternativer for tapekutting

Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Bred marg	Kutter tapen automatisk etter at hver etikett er skrevet ut, slik at det etterlates en marg på 24,5 mm på hver ende.	ABC ABC
Smal marg	Kutter automatisk et stykke blank tape før du skriver ut den første etiketten. Kutter deretter tapen etter at hver etikett er skrevet ut, og etterlater en marg på 2 mm på begge ender av etiketten.	ABC ABC

SKRIVE UT ETIKETTER

•				
	Innstilling	Beskrivelse	Eksempel	
	Kjede	 Kutter automatisk et stykke blank tape før du skriver ut den første etiketten. Kutter deretter tapen etter at hver etikett er skrevet ut, og etterlater en marg på 2 mm på begge ender av etiketten. Så snart den siste etiketten er skrevet ut, blir ikke tapen matet og kuttet. Trykk på () og ((_) for å mate og kutte tapen. 	ABC 2 mm 2 mm 24,5 mm	
	Ikke snitt	 Velg denne innstillingen når du skriver ut flere kopier av en etikett og ikke vil at etikettene skal kuttes etter at hver etikett er skrevet ut, eller når du bruker tekstiltape eller andre spesialtaper som ikke kan kuttes av tapekutteren til P-touch. Så snart etiketten er skrevet ut, blir ikke tapen matet og kuttet. Trykk på () og () for å mate og kutte tapen. Ved bruk av spesialtape som ikke kan kuttes av tapekutteren til P-touch, fjerner du tapekassetten fra P-touch og bruker saks til å kutte tapen. 	ABC AB 24.5 mm 4 mm	
	Spesialtape	 Velg denne innstillingen når du bruker spesialtape. Ved bruk av tekstiltape eller krympestrømpe velger du [Spesialtape] for kuttealternativer før utskrift. Etter utskrift fjerner du tapekassetten fra P-touch og bruker saks til å kutte tapen. 	 Når flere kopier skrives ut én gang: ABC ABC ABC ABC abc abc ABC abc Når en etikett skrives ut to ganger: 1 2 ABC ABC Abc ABC abc Abc Ab	

SKRIVE UT ETIKETTER

Justere etikettlengden

Når tapekassetten nærmer seg slutten, vil den utskrevne lengden være mindre nøyaktig.

.....

I dette tilfellet kan du justere etikettlengden.



MERK

Justering av etikettlengden med 1 nivå øker total etikettlengde med omtrent 1 %.

Skrive ut fra etikettsamlingen

Skrive ut en etikett fra etikettsamlingen som er lagret i P-touch



MERK

- Bare 12 mm, 18 mm eller 24 mm tape kan brukes til etikettsamlingen.
- Tapefargen vil ikke vises når du bruker etikettsamlingsfunksjonen.

Liste over etikettsamlingen

Kategori	Etiketten
Filer	Fullført Ø ØVenter Personlig , t <u>Prospekter</u> Asiere
Kontorskilter	Vær 🗰 🗟 Kun for intern bruk 🖍 Mobiltelefon forbudt Kun autorisen personell Bruk den øndre døren
Kommunikasjon	Svar straks! Vennligstsignercogreturner// Intern/Withdata Intern/Withdata Utgående
Att.	Farel A Forsiktig! A Haster Fortrolig Viktige dokumenter Vedlagt
Salg	Apen Lukket

* Etiketter kun for illustrerende bruk.

......

Laste ned en ny etikettsamlingskategori

Ved hjelp av P-touch Update Software kan du laste ned flere etikettsamlingskategorier til din etikettskriver. Hvis du vil laste ned de nye etikettsamlingskategoriene, kan du besøke

Brother Solutions Center på: support.brother.com

BRUKE FILMINNET

Lagre etikettfiler

Du kan lagre opptil 99 etiketter og hente dem frem for utskrift senere. Maksimalt 280 tegn kan lagres per fil. Du kan også redigere og overskrive lagrede etiketter.

Skriv inn tekst og formater etiketten \rightarrow (\square) $\rightarrow \land / \lor$ [Lagre] \rightarrow (\bigcirc) eller (\frown) $\rightarrow \land / \lor$ Velg en fil \rightarrow (\bigcirc K) eller (\frown).

Skriv ut, åpne, slette eller markere en lagret etikett

[Utskrift]



MERK

Hvis du vil skrive ut en lagret etikett fra filvalgskjermen, velger du en etikett ved hjelp av ▲ eller ▼ og trykker på ((᠍)).

■[Åpne]



MERK

Hvis meldingen [Forkaste endringer og åpne lagret etikett?] vises, har du skrevet inn tekst på tekstinnskrivingsskjermen. Trykk på (()) eller ((---------)) for å fjerne teksten du skrev inn, og åpne den lagrede etiketten. Trykk på ((Esc)) for å annullere åpning av en lagret etikett og gå tilbake til forrige skjermbilde.

[Slett]

$(\textcircled{\bullet}) \clubsuit \textcircled{\bullet} [Fil] \clubsuit (OK) \text{ eller } (\textcircled{\bullet}) \clubsuit \bigstar / \blacktriangledown \text{ Velg en fil} \clubsuit (OK) \text{ eller } (\textcircled{\bullet})$))
→ $▲/ ▼$ [Slett] → (\bigcirc K) eller (\frown) → Meldingen vises → (\bigcirc K) eller (\frown)).

MERK

Hvis du vil slette en lagret etikett fra filvalgskjermen, velger du en etikett ved hjelp av ▲ eller ▼ og trykker på ((□)).

[Merking]

Lagrede filer kan deles inn i åtte kategorier ved å bruke åtte farger til styringen.

Fårgesettet for en fil vises på venstre side av filnavnet på filvalgskjermbildet.

.....

 $\begin{array}{c} (\bullet) \rightarrow \blacktriangleleft / \blacktriangleright \ [Fii] \rightarrow (\circ\kappa) \ eller \ (\overbrace{\frown}) \rightarrow \blacktriangle / \blacktriangledown \ Velg \ en \ fil \rightarrow (\circ\kappa) \ eller \ (\overbrace{\frown}) \rightarrow \bigstar / \blacktriangledown \ Velg \ en \ markering \ \rightarrow (\circ\kappa) \ eller \ (\overbrace{\frown}) \rightarrow \bigstar / \blacktriangledown \ Velg \ en \ markering \ \rightarrow (\circ\kappa) \ eller \ (\overbrace{\frown}).$

NULLSTILLE OG VEDLIKEHOLDE P-TOUCH

Nullstille P-touch

Du kan nullstille internminnet i P-touch når du ønsker å fjerne alle lagrede etikettfiler eller hvis P-touch ikke virker som den skal.

Nullstille data med hjemmetasten



MERK

Når du velger [Nullstill alle innst.] eller [Fabrikkstandard] for nullstillingsmetoden, blir du bedt om å angi et standardspråk på slutten av tilbakestillingsprosedyren.

Verdi	Detaljer
Nullstill alle innst.	Nedlastede etiketter og overførte etiketter fjernes IKKE. Innholdet i filminnet nullstilles heller IKKE. Andre data nullstilles, og alle innstillingene nullstilles til fabrikkinnstillingene.
Slett alt innhold	Nedlastede etiketter og overførte etiketter fjernes. Innholdet i filminnet nullstilles også. Andre data slettes IKKE og innstillingene nullstilles IKKE.
Fabrikkstandard	Alle etiketter og tilpassede innstillinger nullstilles til fabrikkinnstillingene.

Nullstille data til fabrikkinnstillingene ved hjelp av P-touch-tastaturet

MERK

- Alle tekst- og formateringsinnstillinger, angitte alternativer og lagrede etikettfiler blir fjernet når du nullstiller P-touch. Språk- og enhetsinnstillingene vil også bli slettet.
- Du blir bedt om å angi standardspråket på slutten av nullstillingsprosedyren. Du finner mer informasjon på "Stille inn språk og enhet" på side 10.

Nullstille alle etiketter og tilpassede innstillinger

Slå av P-touch. Trykk på og hold nede () og ().

Mens du holder nede (() og (), trykker du på () en gang og slipper (() og ().

MERK

Slipp (()) før du slipper de andre tastene.

Nullstille tilpassede innstillinger

(Nedlastede etikettsamlinger, innholdet i filminnet og overførte etiketter nullstilles ikke.)

Slå av P-touch. Trykk på og hold nede () og (). Mens du holder nede

 (\bigcirc) og (\mathbb{R}) , trykker du på (\bigcirc) en gang og slipper (\bigcirc) og (\mathbb{R}) .

MERK

Slipp ((()) før du slipper de andre tastene.

Vedlikehold

MERK

Fjern alltid batteriene og koble fra nettadapteren før du renser P-touch.

Rengjøre hovedenheten

Tørk bort støv og merker fra hovedenheten med en myk, tørr klut. Bruk en lett fuktet klut på merker som er vanskelige å fjerne.

MERK

Ikke bruk tynner, benzen, alkohol eller organiske løsemidler. Disse kan deformere kabinettet eller skade utseendet på P-touch.

NULLSTILLE OG VEDLIKEHOLDE P-TOUCH

Rengjøre skrivehodet

Streker eller tegn med dårlig kvalitet på utskrevne etiketter indikerer vanligvis at skrivehodet er skittent. Rengjør skrivehodet med en bomullspinne eller kassett for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).

MERK

- Ikke ta direkte på skrivehodet med hendene dine.
- Se bruksinstruksjonene som fulgte med kassetten for skrivehoderengjøring.

Rengjøre tapekutteren

Klebemiddel fra tape kan samle seg opp på knivbladet etter gjentatt bruk, slik at eggen på bladet dekkes til og tapen kan sette seg fast i kutteren.

MERK

- Omtrent én gang i året bør du tørke av knivbladet med en bomullspinne lett fuktet med isopropylalkohol (rensesprit).
- Berør ikke knivbladet direkte med hendene dine.





FEILSØKING

Hva gjør du når...

Problem	Løsning
Skjermen "låses", eller P-touch reagerer ikke normalt.	 Se"Nullstille P-touch" på side 46 og nullstill internminnet til startinnstillingen. Hvis problemet ikke løses ved å nullstille P-touch, kobler du fra nettadapteren og tar ut batteriene i mer enn 10 minutter.
Skjermen forblir tom etter at maskinen er slått på.	 Kontroller at batteriene er riktig satt inn og at den spesielle, medfølgende nettadapteren for P-touch, er riktig tilkoblet. Kontroller at det oppladbare batteriet er fulladet.
LCD-meldinger vises på et fremmed språk.	 Se "Stille inn språk og enhet" på side 10 og velg ønsket språk for LCD-meldinger.
Etiketten skrives ikke ut etter at du har trykket på utskriftstasten.	 Kontroller at det er skrevet inn tekst, at tapekassetten er riktig satt inn og at den har nok tape igjen. Hvis tapen er krøllete, kutter du av den krøllete delen og trer tapen riktig gjennom tapeutløpsåpningen. Hvis tapen er blokkert, fjerner du tapekassetten og trekk forsiktig ut tapen som er blokkert / har krøllet seg, og kutt den av. Kontroller at enden mates gjennom tapebanen før du prøver å sette inn tapekassetten på nytt.
Etiketten skrives ikke riktig ut.	 Fjern tapekassetten og installer den på nytt. Trykk bestemt til den klikker på plass. Hvis skrivehodet er skittent, rens det med en bomullspinne eller ekstrautstyret kassett for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).
Etiketten blir ikke kuttet automatisk.	 Kontroller at innstillingen for kuttealternativ ikke er satt til Kjede eller Ikke kutt, ettersom tapen ikke vil mates etter utskrift av etiketten. Alternativt kan du trykke på () og () for å mate og kutte tapen.
Fargebåndet er skilt fra blekkrullen.	Hvis fargebåndet er ødelagt, setter du inn en ny tapekassett. Hvis ikke, lar du tapen forbli ukuttet mens du tar ut tapekassetten. Deretter vikler du det løse fargebåndet på spolen som vist i figuren.
P-touch stopper under utskrift av en etikett.	 Sett inn en ny tapekassett hvis den stripete tapen er synlig, fordi det indikerer at du har nådd slutten på tapen. Erstatt alle batteriene eller koble nettadapteren direkte til P-touch.

FEILSØKING

Problem	Løsning
Etikettfiler lagret tidligere mangler nå.	 Alle filer som er lagret i det interne minnet, blir slettet hvis batteriene er svake eller nettadapteren kobles fra i mer enn to minutter.
Det oppstår stadig fastkilt tape som ikke kan løsnes.	Kontakt Brothers kundeservice.
Jeg kjenner ikke versjonsnummeret til fastvaren for P-touch.	 Versjonsnummeret og annen informasjon for fastvaren kan bekreftes ved å trykke på følgende taster. 1. Trykk på (④). 2. Velg [Innst.] ved hjelp av ◀ eller ►, og trykk deretter på (○k) eller (). 3. Velg [Versjonsinformasjon] ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk deretter på (○k) eller ().

Når en feilmelding vises på skjermen

Når en feilmelding vises på skjermen, følger du retningslinjene nedenfor:

Melding	Årsak/botemiddel
Sjekk ant.sifre	Antallet sifre som er angitt i strekkodedataene, samsvarer ikke med antallet sifre som er angitt i strekkodeparametrene. Skriv inn riktig antall sifre.
Knivfeil!	Tapekutteren var lukket da du prøvde å skrive ut eller mate tape. Slå P-touch av og på igjen før du fortsetter. Når tape krøller seg i kutteren, fjerner du tapen.
For lang etikett!	Etiketten som skal skrives ut fra den angitte teksten, er lengre enn 1 meter. Rediger teksten slik at etikettlengden er mindre enn 1 meter.
Tekst for lang!	Lengden på etiketten som skal skrives ut fra den angitte teksten, er lengre enn lengdeinnstillingen. Rediger teksten så den passer innenfor angitt lengde, eller endre lengdeinnstillingene.
Kan ikke bruke XX!	Kontakt Brothers kundeservice.

VEDLEGG

Spesifikasjoner

Element	Spesifikasjon		
Mål	Ca. 201 (B) x 192 (D) x 86 (H) mm		
Vekt	Ca. 950 g (uten batterier og tapekassett)		
Strømforsyning	Seks alkaliske AA-batterier (LR6), seks AA Ni-MH- batterier (HR6) ^{*1} , nettadapter (AD-E001)		
Skjerm	320 x 120 punkter		
Utskriftshøyde	18,0 mm maks. (ved bruk av 24 mm tape) ^{*2}		
Utskriftshastighet	Maksimum: Ca. 30 mm/sek. Faktisk utskriftshastighet avhenger av forholdene.		
Tapekassett	Standard TZe tapekassett (3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm bredde)		
Antall linjer	24 mm tape: 1 til 7 linjer; 18 mm tape: 1 til 5 linjer; 12 mm tape: 1 til 3 linjer; 9 mm tape: 1 til 2 linjer; 6 mm tape: 1 til 2 linjer; 3,5 mm tape: 1 linje		
Minnebufferstørrelse	Maksimalt 2 800 tegn		
Fillagring	Maksimum 99 filer		
Automatisk avslåing	Batteri: 5 min.*3, nettadapter: 8 timer		
Driftstemperatur/ fuktighet	10 til 35 °C / 20 til 80 % luftfuktighet (uten kondensering) Maksimal våttemperatur for pære: 27 °C		

*1 Besøk oss på support.brother.com for å se den siste informasjonen om anbefalte batterier.

*2 Faktisk tegnstørrelse kan være mindre enn maksimal utskriftshøyde.

*3 Ved bruk av kun P-touch. Når du er koblet til en PC, 1 time.

VEDLEGG

Systemkrav

Operativsystem	Windows®	Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8/ Windows [®] 8.1
	Macintosh	OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x
Harddisk	Windows®	Diskplass: 70 MB eller mer
	Macintosh	Diskplass: 500 MB eller mer
Minne	Windows®	Windows Vista [®] : 512 MB eller mer Windows [®] 7: 1 GB eller mer (32-bits) eller 2 GB eller mer (64-bits) Windows [®] 8/Windows [®] 8.1: 1 GB eller mer (32-bits) eller 2 GB eller mer (64-bits)
	Macintosh	OS X v10.7.5: 2 GB eller mer OS X v10.8.x: 2 GB eller mer OS X v10.9.x: 2 GB eller mer
Skjerm	Windows®	SVGA-grafikkort, "høy farge" eller bedre
	Macintosh	256 farger eller mer

Kontakt Brother Solutions Center (<u>support.brother.com</u>) for a forhøre deg om siste kompatible OS.

Merknad om kompilering og publisering

Denne håndboken er kompilert og publisert under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og den dekker de nyeste produktbeskrivelsene og -spesifikasjonene. Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Hvis nye versjoner av D600-programvaren blir tilgjengelig, kan det hende at denne håndboken ikke gjenspeiler oppdaterte funksjoner. Det kan derfor hende at programvaren og innholdet i denne håndboken er forskjellig.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker for disse respektive selskapene.

BROTHER er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.



D0130T001

brother