## brother

## **Generell beskrivelse**

### PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

Brukermanual

Norsk

Takk for at du kjøpte Brother PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi/PJ-773 termisk mobilskriver.

Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for framtidig referanse. Hvis du vil laste ned de siste brukermanualene, kan du besøke Brother Solutions Center (<u>support.brother.com/</u>), hvor du også kan laste ned de siste driverne og verktøyene for skriveren, lese vanlige spørsmål og svar ("FAQ"), feilrettingstips eller lære om spesielle utskriftsløsninger.

## Tilgjengelige brukermanualer

Du kan laste ned de siste brukermanualene fra Brother Solutions Center på support.brother.com

Produktsikkerhetsguide <sup>1</sup>	Denne guiden inneholder sikkerhetsinformasjon. Les den før du bruker skriveren.
Brukermanual <sup>2</sup>	Denne brukermanualen inneholder grunnleggende informasjon om bruk av skriveren og detaljerte feilsøkingstips.
Online brukerveiledning <sup>3</sup>	Denne veiledningen omfatter innholdet i <i>brukermanualen</i> og tilleggsinformasjon om skriverinnstillinger og -operasjoner, nettverkstilkobling og innstillinger, feilsøkingstips og vedlikeholdsinstruksjoner.
AirPrint-guide <sup>3</sup>	Denne veiledningen inneholder informasjon om bruk av AirPrint til å skrive ut fra en Mac- eller iOS-enhet.
Google Cloud Print-guide <sup>3</sup>	Denne guiden inneholder detaljer om hvordan du bruker Google Cloud Print™-tjenester til å skrive ut over Internett.
Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan <sup>3</sup>	Denne veiledningen inneholder nyttig informasjon om utskrift fra en mobil enhet når skriveren er tilkoblet ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi <sup>®</sup> .
P-touch Template Manual (P-touch Template- brukermanual) <sup>3</sup>	Denne brukermanualen inneholder informasjon om P-touch Template.
Raster Command Reference <sup>3</sup> (Kommandoreferanse for raster)	Denne brukermanualen inneholder informasjon om kommandoer som styrer skriveren direkte.

<sup>1</sup> Trykt brukermanual i esken.

<sup>2</sup> PDF-brukermanual på medfølgende CD-ROM.

<sup>3</sup> PDF-brukermanual på webområdet for Brother Solutions Center.



- 1 () (Strøm)-knapp
- 2 I (Fremmating)-knapp
- 4 POWER (Strøm)-indikator
- 5 DATA-indikator
- 6 STATUS-indikator
- 7 🕲 (Bluetooth)-indikator (kun PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)  $\widehat{\phantom{aaaa}}$  (Wi-Fi)-indikator (kun PJ-773)
- 8 Frigjøringsdeksel
- 9 Papirutmatingsspor
- 10 Avrivingskant
- 11 Papirinnmatingsspor
- 12 USB-port
- 13 Likestrøm-kontakt (DC)
- 14 Batterilåser
- 15 Beskyttelseskabinett for ladeterminal (monteringsblokk for batterirom)

#### LED-indikatorer

PJ-722/PJ-723



#### PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi



PJ-773



Indikatorene lyser og blinker for å angi skriverens status. Hver indikator kan lyse eller blinke grønt, rødt, oransje eller blått.

#### Knappefunksjoner

( <sup>(</sup> ) (Strøm)- knappefunksjon	Drift
Slå på skriveren	Trykk på og hold knappen i omtrent ett sekund inntil POWER-indikatoren slås på.
Slå av skriveren	Avhengig av skriverinnstillingen, trykker du på og holder knappen i omtrent ett sekund, eller trykker den raskt to ganger (se <i>Online</i> <i>brukerveiledning</i> for mer informasjon).
,,∏ (Frammating)- knappefunksjon	Drift
Mat papir	Legg i papir og trykk på knappen for å mate papiret.
Skriv ut skriverinnstillingene	<ul> <li>Slik skriver du skriverinnstillingene uten å koble skriveren til en datamaskin eller en mobil enhet:</li> <li>Slå på skriveren og kontroller at papir ikke er lagt i.</li> <li>Trykk på og hold inne knappen inntil DATA-indikatoren lyser rødt.</li> <li>Legg i papir.</li> </ul>
	-
(Bluetooth)- knappefunksjon (kun PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)	Drift
Aktiver/deaktiver Bluetooth-funksjonen	Trykk på og hold knappen i ett sekund for å aktivere eller deaktivere skriverens Bluetooth-funksjon.
knappefunksion	Drift

knappefunksjon (kun PJ-773)	Drift
Aktiver/deaktiver Wi-Fi-funksjonen	Trykk på og hold knappen i ett sekund for å aktivere eller deaktivere skriverens Wi-Fi-funksjon.
Bruk WPS til enkel konfigurasjon av Wi-Fi-innstillinger	Trykk på og hold knappen i omtrent fem sekunder for å konfigurere Wi-Fi-innstillingene ved hjelp av WPS.

# Bruk det oppladbare li-ion-batteriet (valgfritt)

#### Slik installerer du det oppladbare li-ion-batteriet

- **1.** Flytt batterilås 1 til opplåst posisjon.
- 2. Mens du holder batterilås 2 i opplåst posisjon, flytter du ladeterminalens beskyttelseskabinett.



- 1 Batterilås 1 2 Batterilås 2
- 2 Batterilås 23 Beskyttelseskabinett for ladeterminal
- 3. Løsne batterilås 2.

Batterilås 2 flyttes tilbake til låst posisjon.

4. Sett inn det oppladbare li-ion-batteriet i batterirommet inntil det går i lås.



- 4 Batterirom
- 5 Oppladbart li-ion-batteri

5. Flytt batterilås 1 til låst posisjon.

### Slik fjerner du det oppladbare li-ion-batteriet

**1.** Flytt batterilåsene til opplåst posisjon, og fjern batteriet.



1 Batterilåser

- 2. Sett inn ladeterminalens beskyttelseskabinett i batterirommet inntil det går i lås.
- 3. Flytt batterilås 1 til låst posisjon.

#### Slik lader du det oppladbare li-ion-batteriet

#### MERK

- Lad li-ion-batteriet umiddelbart etter kjøp ved å følge denne fremgangsmåten.
- Det trengs opptil tre timer for å fullade et oppladbart li-ion-batteri. Når det er fulladet, har batteriet en kapasitet på omtrent 600 sider.
- 1. Slå av skriveren og installer det oppladbare batteriet.
- Bruk nettadapteren og nettstrømledningen til å koble skriveren til et nettstrømuttak, eller bruk biladapteren til å koble skriveren til et likestrømuttak.



1 POWER-indikator 2 STATUS-indikator

 Når det oppladbare li-ion-batteriet er fulladet, slås STATUS-indikatoren av. Koble nettadapteren eller biladapteren fra vekselstrømskontakten.

#### Slik stopper du lading av det oppladbare li-ion-batteriet

Hvis du vil stoppe batteriladingen, kobler du nettadapteren eller biladapteren fra batteriets DC-kontakt.

#### Merknader om bruk av det oppladbare li-ion-batteriet

- Lad batteriet helt opp før bruk. Ikke bruk det før det er fulladet.
- Mørke utskrifter utlader det oppladbare li-ion-batteriet raskere enn lyse utskrifter.

Juster utskriftstettheten i skriverdriverens dialogboks eller i Verktøy for skriverinnstillinger (se *Online brukerveiledning*).

- Batteriladingen må finne sted i temperaturer fra 0 til 40 °C, ellers vil ikke batteriet lades, og STATUS-indikatoren vil fortsatt lyse.
- Hvis skriveren brukes når både batteriet er installert og nettstrømadapteren eller biladapteren er tilkoblet, vil STATUS-indikatoren kanskje slås av. Ladingen kan til og med stoppe selv om batteriet ikke er fulladet.

#### Kjennetegn for oppladbart li-ion-batteri

- Slik sikrer du optimal ytelse og lang levetid for det oppladbare batteriet: Ikke bruk eller oppbevar batteriet på et sted som er utsatt for ekstremt
- høye eller lave temperaturer, ettersom det kan lades ut raskere. Dette kan skje ved bruk av et oppladbart li-ion-batteri med høyt ladenivå (90 % eller mer) i varme omgivelser.
- Fjern batteriet hvis skriveren ikke skal brukes på en god stund.
- Batterier bør lagres med mindre enn 50 % lading på et tørt og kjølig sted fritt for direkte sollys.
- Lad opp batteriet hver sjette måned hvis skriveren ikke skal brukes på en god stund.

## Koble skriveren til ekstern strøm

#### Koble til nettsrømsuttak (valgfritt)

Koble skriveren til et nettstrømuttak i nærheten for å gi strøm til skriveren eller lade det oppladbare batteriet ved hjelp av nettstrøm.

- 1. Koble nettstrømadapteren til skriveren.
- 2. Koble strømledningen til nettstrømadapteren.
- **3.** Koble nettstrømledningen til et nettstrømuttak i nærheten (100-240 V AC, 50-60 Hz).



2 Strømledning

#### MERK

Nettstrømadapteren og nettstrømledningen er valgfritt tilbehør. Kjøp adapter og strømledning som egner seg for regionen der skriveren skal brukes.

#### Koble til et likestrømsuttak (valgfritt)

Koble skriveren til bilens 12 V likestrømsuttak (sigarettenner osv.) for å drive skriveren eller lade det oppladbare batteriet ved hjelp av bilens likestrøm.

- 1. Koble biladapteren til kjøretøyets 12 V DC strømuttak.
- **2.** Koble biladapteren til skriveren.



1 Biladapter

#### MERK

- Biladapteren er valgfritt tilbehør.
- Biler leverer varierende spenning. Utskriftshastigheten kan avvike avhengig av spenningen som leveres.
- Maksimal spenning er 12 V DC.
- Biladapterpluggen er ikke kompatibel med andre uttak som ikke er av 12-volts sigarettennertype.
- Når biladapteren kobles til for å lade det oppladbare li-ion-batteriet, er det ikke sikkert at likestrømuttaket (DC) kan levere mengden spenning som kreves for å lade det oppladbare li-ion-batteriet fullstendig.

Hvis det har gått 9 timer siden ladingen startet, slås STATUS-indikatoren av og ladingen stopper selv om det oppladbare li-ion-batteriet ennå ikke er fulladet.

## Installer programvaren på datamaskinen eller den mobile enheten

Flere utskriftsmetoder kan brukes avhengig av skrivermodellen, datamaskinen eller den mobile enheten som du skriver ut fra. Se *Online brukerveiledning* hvis du vil ha mer informasjon og installere andre applikasjoner på datamaskinen eller den mobile enheten etter behov.

## Slik installerer du skriverdriveren og applikasjonen (ved bruk av en Windows<sup>®</sup>-datamaskin eller Mac)

Hvis du vil skrive ut fra en Windows<sup>®</sup>-datamaskin eller Mac, installerer du skriverdriveren, P-touch Editor og andre applikasjoner.

- Besøk webområdet (<u>www.brother.com/inst/</u>) og last ned installeringsprogrammet for programvare og dokumenter.
- Dobbeltklikk på den nedlastede .exe-filen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette med installeringen. Velg ønsket programvare i installeringsprogrammets vindu for valg av programvare.

#### Slik oppdaterer du skriverdriverne og applikasjonene

Du kan laste ned de siste versjonene fra Brother Solutions Center på support.brother.com. Vi anbefaler at du besøker webområdet for å sikre at du har siste versjon av driverne og applikasjonene.

Et SDK (Software Development Kit) er tilgjengelig. Besøk Brother Developer Center (www.brother.com/product/dev/index.htm).

### Koble skriveren til en datamaskin eller en mobil enhet

Skriveren kan kobles til datamaskinen eller den mobile enheten ved hjelp av en USB-kabel eller via en Bluetooth-tilkobling (kun PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) eller Wi-Fi-tilkobling (kun PJ-773). Du finner mer informasjon i *Online brukerveiledning*.

#### Koble til ved hjelp av USB

- 1. Kontroller at skriveren er slått av før du kobler til USB-kabelen.
- 2. Koble skriverenden av USB-kabelen til USB-porten på siden av skriveren.
- 3. Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

## Koble til ved hjelp av Bluetooth (kun PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)

#### MERK

- Følg anbefalingene til produsenten av den Bluetooth-utstyrte datamaskinen (datamaskiner og mobilenheter) eller Bluetoothoderater en installer superkingen er serere som en installer.
- adapteren, og installer eventuell ny maskinvare og programvare.
  Når du kobler til via Bluetooth, er tilkoblingsinnstillingene lagret selv etter at skriveren er slått av.

Bruk denne prosedyren til å pare skriveren med datamaskinen eller den mobile enheten ved hjelp av Bluetooths administrasjonsprogramvare.

- 2. Bruk programvaren for administrasjon av Bluetooth-enheter til å oppdage skriveren.

### Koble til ved hjelp av Wi-Fi<sup>®</sup> (kun PJ-773)

- Trykk på og hold (Wi-Fi)-knappen i mer enn ett sekund.
   (Wi-Fi)-indikatoren på skriveren begynner å blinke blått en gang hvert tredje sekund.
- Bruk datamaskinen eller den mobile enheten til å velge skriverens SSID ("DIRECT-\*\*\*\*\*\_PJ-773"). Skriv inn passordet ("773\*\*\*\*\*") ved behov.

#### MERK

Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling ved hjelp av Wi-Fi, kan du se *Online brukerveiledning.* 

## Utskrift

- 1. Åpne dokumentet som skal skrives ut på datamaskinen eller den mobile enheten.
- 2. Kontroller at skriveren har riktig strømtilkobling. Bruk et ladet batteri, eller koble skriveren til et veksel- eller likestrømuttak.
- 3. Slå på skriveren ved å trykke på og holde 🕛 (Strøm)-knappen i omtrent ett sekund.

POWER-indikatoren lyser grønt (hvis skriveren er koblet til et veksel- eller likestrømuttak) eller oransje (hvis det oppladbare li-ion-batteriet er i bruk).



- 1 (Strøm)-knappen 2 POWER-indikator
- **4.** Koble skriveren til en datamaskin eller en mobil enhet ved hjelp av enten USB, Bluetooth eller Wi-Fi. Du finner mer informasjon i *Online brukerveiledning*.
- Legg i papir. Bruk begge hender til å holde papiret rett, og sett forsiktig inn papiret i skriverens innmatingsspor inntil rullen trekker det til startposisjon. Originalt Brother-papir gir det beste resultatet.



1 Utskriftsoverflate

#### MERK

- Den nederste kanten på papiret må ligge parallelt med rullen.
  Bare én side av papiret kan skrives ut på. Sjekk papiret og legg det i slik at den myke, termiske siden vender ned.
- Når du legger i A4-papir, plasserer du papiret overfor A4-indikatorene på skriveren. Når du legger i papir i Letter-størrelse, plasserer du papiret overfor LTR-indikatorene på skriveren.



6. Skriv ut fra applikasjonen.

DATA-indikatoren blinker grønt for å angi at skriveren mottar data, og dokumentet skrives ut.

#### MERK

Ved behov justerer du skriverinnstillingene i skriverdriverens dialogboks eller Verktøy for skriverinnstillinger. Du finner mer informasjon i *Online* brukerveiledning.

## Merknader om bruk av papir

Du kan angi papirtypen som [Kutt ark], [Rull] eller [Perforert rull] i skriverdriveren.

#### MERK

Rullpapir kan klippes ved hjelp av skriverens avrivingskant. Trekk én kant av det utmatede papiret oppover og diagonalt, i retning den andre kanten. \* Avrivingskanten er skarp. For å unngå personskade, må du ikke berøre avrivingskanten.

#### Slik løser du en papirstopp

1. Løft frigjøringsdekselet forsiktig opp for å åpne det.



2. Trekk papiret forsiktig ut av skriveren i vilkårlig retning.



- 3. Lukk frigjøringsdekselet.
- 4. Sett inn papiret og skriv det ut på nytt.

## **LED-indikatorer**

Indikatorene lyser og blinker for å angi skriverens status. Følgende symboler brukes i dette avsnittet til å forklare betydningen av forskjellige indikatorfarger og -mønstre:

	=	Indikatoren lyser	
-jjj-	=	Indikatoren blinker	G = Grønn O = Oransje R = Rød
	=	Indikatoren lyser eller blinker i vilkårlig farge	B = Blå
(av)	=	Indikatoren er av	

#### = Indikatoren blinker i grønt Eksempel: G ·

POWER	DATA	STATUS	(Bluetooth) <sup>1</sup>	(Wi-Fi) <sup>2</sup>	Beskrivelse
G 🔳		(av)			Batterilading fullført med nettadapteren eller biladapteren tilkoblet
G 📕		0			Batteri lades
0		(av)			Oppladbart li-ion-batteri i bruk, batterilading fullført
0		o- (En gang hvert fjerde sekund)			Oppladbart li-ion-batteri i bruk, batteri halvladet
0		O- (To ganger hvert fjerde sekund)			Oppladbart li-ion-batteri i bruk, lavt batterinivå
R-),	(av)	O- (En gang per sekund)			Oppladbart li-ion-batteri i bruk, lad batteriet
(av)		0			Batteri lades mens skriveren er slått av
<b>G/O</b> 3	(av)				Skriver i inaktiv modus
<b>G/O</b> 3	G-				Mottar data
<b>G/O 3</b>	G				Skriver ut, eller buffer inneholder ikke utskrevne data
<b>G/O 3</b>	o- (Engang per sekund)	(av)			Overfører data
<b>G/O</b> 3	0	(av)			Oppdaterer en mal eller et program
<b>G/O</b> 3	R				Vedlikeholdsmodus/ egenutskrift/ rengjøring
<b>G/O 3</b>	R-),	R-)	(av)	(av)	Skriver i oppstartsmodus
G/O 🌑 <sup>3</sup>	<b>O-</b> (Engang an- nenhvert sekund)	O- (En gang an- nenhvert sekund)			Skriver kjøles ned
o- (En gang per sekund)	(av)	0			Kommunikasjonsfeil Feil pga. manglende mal Feil pga. fult minne Feil ved søking etter tilgangspunkt <sup>2</sup> Feil ved tilgangspunkttilkobling <sup>2</sup> Sikkerhetsfeil <sup>2</sup>
R-)	R-)	(av)	(av)	(av)	Masselagringsfeil
R-)	R	R-	(av)	(av)	Systemfeil

#### Bluetooth-indikator<sup>1</sup>

POWER	DATA	STATUS	(Bluetooth)	Beskrivelse
			в	Bluetooth på, tilkoblet
			в-	Paring med Bluetooth
R	R	R	в-	Bluetooth-modulfeil

#### Wi-Fi-indikator<sup>2</sup>

POWER	DATA	STATUS	्र (Wi-Fi)	Beskrivelse
			B- (En gang hvert tredje sekund)	Wi-Fi på, ikke tilkoblet
			в	Wi-Fi på, tilkoblet
			B- (En gang per sekund)	WPS-innstilling
		O- (En gang per sekund)	B- (En gang per sekund)	WPS-feil
R	R	R	B- (En gang per sekund)	Wi-Fi-modulfeil

1 Kun PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi.

2 Kun PJ-773.

3 Når nettadapteren eller biladapteren leverer strøm til skriveren, lyser indikatoren grønt. Når det oppladbare li-ion-batteriet er installert for å levere strøm til skriveren, lyser indikatoren oransje.

## Indikatoradvarsler

Problem	Løsning
POWER-indikatoren lyser ikke	Skriveren mottar ikke strøm. Hvis du bruker veksel- eller likestrøm, kobler du til nettadapteren eller biladapteren eller slår på veksel- eller likestrømuttaket. Hvis du bruker et oppladbart li-ion-batteri, må du sørge for at det oppladbare li-ion-batteriet er forsvarlig installert i skriveren og er fulladet.
Mottatte data i buffer	Utskriftsdata er lagret i bufferen. Hvis skriveren ikke har mottatt alle dataene (for eksempel på grunn av tapt Wi-Fi-tilkobling), vil utskriften ikke starte. Slå skriveren av og deretter på igjen.
Hodet eller motoren kjøles ned	Det termiske hodet eller motoren er for varm. <b>Hode:</b> Skriveren stopper, den fortsetter å skrive ut først etter at skrivehodet har blitt kaldere. Skrivehodet kan bli for varmt hvis du skriver ut et stort antall dokumenter med mye tekst. Hvis det termiske hodet blir for varmt, kan det føre til avbildninger på papirområder som ikke skulle motta utskrift. For å unngå eller forsinke overoppheting må du skrive ut med en lettere tetthetsinnstilling, redusere mengden svart som skrives ut (for eksempel fjerne bakgrunnsskygger og farger i grafer og presentasjonsdokumenter), og sørge for at skriveren har tilstrekkelig ventilasjon og ikke er plassert i et innestengt område. <b>Motor:</b> Ikke bruk skriveren kontinuerlig, ellers vil motoren bli for varm. I dette tilfellet vil skriveren stoppe og fortsette utskriften etter at motoren er nedkjølt.
	MERK Denne tilstanden kan forekomme oftere når skriveren brukes i stor høyde (mer enn 10 000 fot, dvs. 3 048 m) pga. lavere lufttetthet tilgjengelig for å kjøle skriveren.
Datamottaksfeil	Med ustabil kommunikasjon vil det kanskje ikke være mulig å motta data korrekt. Forbedre kommunikasjonstilstanden, og etabler tilkoblingen på nytt.
Skriveren er i oppstartsmodus	For å løse problemet må du kontakte Brother- forhandleren eller Brothers kundeservice.

## Feilsøking

#### Papirproblemer

Problem	Løsning
Papir sitter fast i skriveren.	Se Slik løser du en papirstopp.
Papiret beveger seg gjennom skriveren, men ingenting vises på papiret.	Sørg for å bruke termisk papir. Utskriftsoverflaten må vende mot baksiden når du ser på skriverens forside.
Papiret mates ikke jevnt selv om motoren kjører.	Frigjøringsdekselet må være helt lukket. Du må bruke originalt termisk papir fra Brother. Annet papir passerer kanskje ikke jevnt gjennom skriveren. Hvis du fortsatt har problemer, kan skriveren bli skadet. Kontakt forhandleren eller Brothers kundeservice for å få assistanse.

### Utskrevne bildeproblemer

Problem	Løsning
Bildet er komprimert og strukket på mange steder.	Kontroller at frigjøringsdekselet ikke står åpent under utskrift. Hvis det er åpent, lukker du det fullstendig. Du må bruke originalt termisk papir fra Brother. Før du legger i papir, må du sørge for at det ikke er krøllete.

### Sider skrives ikke ut

Problem	Løsning
DATA-indikatoren lyser grønt, men skriveren skriver ikke ut.	<ul> <li>Utskrift av alle mottatte data er ikke fullført. Vent til utskriften er ferdig.</li> <li>Legg i papir ved behov.</li> <li>Hvis skriveren ikke skriver ut selv om papir er lagt i, fjerner du papiret og legger det i igjen.</li> <li>Prøv å skrive ut på nytt etter at skriveren er slått av og på igjen.</li> </ul>
	MERK Hvis skriveren er tilkoblet via Wi-Fi (kun PJ-773), går tilkoblingen tapt når skriveren slås av. Når skriveren slås på igjen, vil det ta opptil 15 sekunder før Wi-Fi blir aktiv.
	<ul> <li>Det kan oppstå problemer med å sende enkle ASCII-tekstdata til skriveren. Hvis CR/LF-kommandoen ikke skjer på slutten av linjer eller fremmatingskommandoen ikke skjer på slutten av siste linje, venter skriveren kanskje på at disse dataene blir sendt. Skriv ut en ny side, eller trykk på ↓↓ (Frammating)-knappen for å mate papiret.</li> <li>Skriveren kan ha startet opp i masselagringsmodus (se <i>Online</i> <i>brukerveiledning</i> hvis du vil ha mer informasjon). Slå skriveren av og deretter på igjen.</li> </ul>
Applikasjonen bør sende data til skriveren, men DATA-indikatoren lyser ikke grønt.	<ul> <li>Med USB-tilkobling:</li> <li>Koble til USB-kabelen.</li> <li>Prøv å bruke en annen USB-kabel.</li> <li>Med en Bluetooth-tilkobling (kun PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi):</li> <li>Kontroller at Q (Bluetooth)-indikatoren lyser blått. Hvis Q (Bluetooth)-indikatoren blinker eller er slått av, er ikke Bluetooth-tilkoblingen etablert. Hvis du vil etablere en Bluetooth- tilkobling, se <i>Koble til ved hjelp av Bluetooth</i> (<i>kun PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi</i>).</li> <li>Angi Bluetooth-innstillingene korrekt i Verktøy for skriverinnstillinger (se <i>Online</i> <i>brukerveiledning</i> hvis du vil ha mer informasjon).</li> <li>Med en Wi-Fi-tilkobling (kun PJ-773):</li> <li>Kontroller at Ç (Wi-Fi)-indikatoren lyser blått. Hvis Q (Wi-Fi)-indikatoren blinker eller er slått av, er ikke Wi-Fi-tilkobling, se <i>Koble til ved hjelp av Wi-Fi</i><sup>®</sup> (<i>kun PJ-773</i>).</li> <li>Angi Wi-Fi-innstillingene korrekt i Verktøy for skriverinnstillinger (se <i>Online</i> <i>brukerveiledning</i> hvis du vil ha mer informasjon).</li> </ul>

#### Sidene skrives delvis ut

Problem	Løsning
DATA-indikatoren slås av mens en side fortsatt finnes i skriveren.	Datamaskinen eller den mobile enheten har kanskje ikke sendt en hel side med data. Prøv å skrive ut dokumentet igjen. Datamaskinen eller den mobile enheten kan ha sendt feil sidestørrelseinformasjon, eller papir av feil størrelse er lagt i.
Skriveren mater ut en delvis utskrevet side, og DATA-indikatoren lyser eller blinker grønt.	Bruk papir av riktig størrelse.

## Skrivervedlikehold

#### Rengjøre rullen

Smuss og forurensninger på rullen kan føre til at papiret mates feilaktig (skrått utskriftsbilde) og redusere utskriftskvaliteten (forvrenge utskriftsbildet). Følg fremgangsmåten nedenfor for å rengjøre rullen:

- 1. Slå på skriveren og kontroller at papir ikke er lagt i.
- 2. Sett inn rengjøringsarket i papirutmatingssporet. Teksten "CLEANING SHEET" (Rengjøringsark) bør stå rett og vende mot skriverens forside som vist. Rullen vil trekke rengjøringsarket inn i startposisjon.



**3.** Fjern baksidepapiret på øvre halvdel av rengjøringsarket som vist.



#### MERK

Ikke fjern baksidepapiret fra nedre halvdel av rengjøringsarket.

**4.** Trykk inn ↓ (Frammating)-knappen i mer enn to sekunder. Skriveren vil mate ut rengjøringsarket.

#### Slik rengjør du skriverens overflate

Når du skal rengjøre skriverens overflate, tørker du av den med en tørr klut. Ikke bruk en fuktig klut eller la vann trenge inn i skriveren. Ikke bruk benzen, alkohol, malingstynner eller rengjøringsmidler som er slipende, alkaliske eller syreholdige. Slike rengjøringsmidler kan skade skriverens overflate.

## Produktspesifikasjoner

Modellnavn	PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/ PJ-773
Mål	Ca. 255 (B) x 55 (D) x 30 (H) mm
Vekt	Ca. 480 g (ikke medregnet batteri og papir) Ca. 610 g (medregnet batteri og papir)
Utskrift	
Metode	Direkte termisk utskrift
Grensesnitt	
USB	USB ver. 2.0 (full hastighet) (mini-B, perifer) Skriverklasse: Masselagring (2,5 MB minne)
Bluetooth (kun PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi)	PJ-762/PJ-763 Ver 2.1 + EDR-klasse 1 Støttede profiler: SPP, OPP, BIP, HCRP
	<b>PJ-763MFi</b> Ver 2.1 + EDR-klasse 1 Støttede profiler: SPP, OPP, BIP, HCRP, iAP
Wi-Fi (kun PJ-773)	<ul> <li>Wireless Direct: IEEE 802.11g/n</li> <li>Ad-hoc-modus: IEEE 802.11b/g/n</li> <li>Infrastrukturmodus: IEEE 802.11b/g/n</li> <li>WPS 2.0</li> </ul>
Miljø	
Driftstemperatur	-10 til 50 °C
Driftsfuktighet	20 til 80 % (ikke-kondenserende)
Lagringstemperatur	-20 til 60 °C
Lagringsfuktighet	20 til 80 % (ikke-kondenserende)

## Bekreft skriverinnstillinger

Denne funksjonen brukes til å skrive ut en rapport i Letter-størrelse ut å koble skriveren til en datamaskin eller en mobil enhet. (Rapporten får plass på A4-papir.)

#### MERK

Skriverrapporten inneholder følgende informasjon: Programvareversjon, enhetsinnstillinger, serienummer, Bluetooth-innstillinger (for PJ-762, PJ-763 eller PJ-763MFi) og Wi-Fi-innstillinger (kun PJ-773).

Slik skriver du ut rapporten om skriverinnstillinger:

- 1. Slå på skriveren og kontroller at papir ikke er lagt i.
- 2. Trykk på og hold ↓ (Frammating)-knappen inntil DATA-indikatoren lyser rødt.
- Plasser et stykke originalt termisk papir fra Brother i skriverens papirinnmatingsspor. Rapporten vil skrives ut automatisk, så vil skriveren gå tilbake til inaktiv modus.

## Nyttige Internett-adresser

Globalt webområde for Brother: www.brother.com

Brother Developer Center: <u>www.brother.com/product/dev/</u> Hvis du vil se vanlige spørsmål og svar ("FAQ"), feilsøkingstips og driver- og applikasjonsoppdateringer, kan du besøke Brother Solutions Center: <u>support.brother.com/</u>