

D01HUH001



AirPrint allows you to easily print from an Apple device (iPad, iPhone, or iPod touch).

You do not need to install a printer driver.

NOTE: You may not be able to print an entire page on a single document.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Operating environment:

iOS 7.x or later (Refer to Brother's support website for the latest information on supported OSs.)

Your Apple device and printer must be connected to the same Wi-Fi network or via an adhoc connection.

To control this AirPrint-enabled product, the latest iOS and macOS versions are recommended.

AirPrint를 사용하면 Apple 장치(iPad, iPhone 또는 iPod 터치)에서 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

프린터 드라이버를 설치하지 않아도 됩니다.

참고: 단일 문서에서 전체 페이지를 인쇄하지 못할 수 있습니다.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod 터치, Macintosh 및 Safari는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

작동 환경:

iOS 7.x 이후(지원되는 OS의 최신 정보를 찾으려면 Brother 지원 웹 사이트를 참조합니다.)


Apple 장치와 프린터는 같은 Wi-Fi 네트워크 또는 애드혹 연결에 연결되어 있어야 합니다.

AirPrint를 지원하는 본 제품을 제어하려면 최신 버전의 iOS 및 macOS 사용을 권장합니다.

Supported file types:



How to print:

- ① Make sure your printer is turned on and connected via a Wi-Fi infrastructure or adhoc connection.
- ② Open the page that you want to print.
- ③ Tap the  action icon.
- ④ Tap **Print**.
- ⑤ Make sure your printer is selected.
- ⑥ Select any available options, such as the number of pages to print. (Options vary depending on the printer.)
- ⑦ Tap **Print**.


Product support:

support.brother.com

지원되는 파일 유형:



인쇄하는 방법:

- ① 프린터가 켜져 있고 Wi-Fi 인프라스트럭처 또는 애드혹 연결을 통해 연결되어 있는지 확인하십시오.
- ② 인쇄하려는 페이지를 엽니다.
- ③  작업 아이콘을 누릅니다.
- ④ **인쇄**를 누릅니다.
- ⑤ 프린터가 선택되었는지 확인하십시오.
- ⑥ 인쇄하려는 페이지 수와 같이 사용 가능한 옵션을 선택합니다. (옵션은 프린터에 따라 달라집니다.)
- ⑦ **인쇄**를 누릅니다.

제품 지원:

support.brother.com

D01HUH001

AirPrint ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ Apple (iPad, iPhone หรือ iPod touch)

คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถพิมพ์ได้หมดทั้งหน้าภายในจลลางขึ้นเดียวได้

Apple, AirPrint, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

สภาพแวดล้อมการทำงาน:

iOS 7 x หรือใหม่กว่า (อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Brother สำหรับข้อมูลล่าสุดที่รองรับ OS)

อุปกรณ์ Apple และเครื่องพิมพ์ของคุณต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันผ่านการเชื่อมต่อแบบ adhoc

เพื่อความคมผลัดภักท์ที่เปิดใช้งาน AirPrint นี้ แนะนำให้ใช้ iOS และ macOS เวอร์ชันล่าสุด

AirPrint cho phép bạn dễ dàng in từ một thiết bị Apple (iPhone, iPad hoặc iPod touch).

Bạn không cần cài đặt trình điều khiển máy in

LƯU Ý: Bạn có thể không in được toàn bộ một trang trên một tài liệu duy nhất.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh và Safari là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Môi trường hệ điều hành:

iOS 7.x hoặc mới hơn (Tham khảo trang web hỗ trợ của Brother để biết thông tin mới nhất về các HĐH được hỗ trợ.)

Thiết bị Apple và máy in phải được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi hoặc thông qua kết nối Adhoc.

Để vận hành sản phẩm hỗ trợ AirPrint này, khuyến nghị sử dụng các phiên bản iOS và macOS mới nhất.

ชนิดไฟล์ที่สนับสนุน:



วิธีในการพิมพ์:

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อแบบ adhoc
- ② เปิดหน้าที่คุณต้องการพิมพ์
- ③ แตะที่ไอคอนการทำงาน
- ④ แตะ พิมพ์
- ⑤ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ
- ⑥ เลือกตัวเลือกที่มีอยู่ เช่นจำนวนของหน้าที่ต้องการพิมพ์ (ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์)
- ⑦ แตะ พิมพ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม:

support.brother.com

Các loại tập tin được hỗ trợ:



Cách thức in:

- ① Đảm bảo máy in của bạn đang bật và được kết nối bằng cơ sở hạ tầng Wi-Fi hoặc kết nối adhoc.
- ② Mở trang mà bạn muốn in.
- ③ Nhấn biểu tượng hành động .
- ④ Nhấn In.
- ⑤ Đảm bảo rằng máy in của bạn đã được chọn.
- ⑥ Chọn bất cứ tùy chọn nào có sẵn, ví dụ như số lượng trang cần in. (Các tùy chọn sẽ thay đổi tùy theo máy in.)
- ⑦ Nhấn In.

Hỗ trợ sản phẩm:

support.brother.com