

Használati útmutató

QL-800



Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd a megfelelő telepítés érdekében olvassa el a *Gyors telepítési útmutatót*. Később még szüksége lehet rá, ezért az elolvasás után őrizze meg az útmutatót.

3 verzió

Bevezetés

Fontos megjegyzés

- A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsa a műszaki jellemzőket és az itt található anyagokat, és nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért vagy következményes károkért, beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől, a termék típusától és a szoftver verziójától függően eltérők lehetnek.
- A címkenyomtató használata előtt olvassa el a nyomtatóhoz mellékelt összes dokumentumot a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozóan.
- Előfordulhat, hogy az ábrákon szereplő nyomtató nem pontosan úgy néz ki, mint az Ön nyomtatója.
- Az elérhető kiegészítők és kellékanyagok országonként változhatnak.

Rendelkezésre álló kézikönyvek

A legújabb kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a Brother Support weboldalt a <u>support.brother.com</u> címen, és kattintson a Kézikönyvek elemre az adott modell oldalán.

Termékbiztonsági útmutató ¹	Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; feltétlenül olvassa el a nyomtató használata előtt.	
Gyors telepítési útmutató ¹	Ez az útmutató a nyomtató használatával kapcsolatos alapvető információkat, valamint hibaelhárítási tippeket tartalmaz.	
Használati útmutató ²	Ez az útmutató további információt nyújt a nyomtató beállításairól és funkcióiról, hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz.	

¹ Nyomtatott kézikönyv a dobozban

² PDF alapú útmutató a Brother Support weboldalon

Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutató a következő jelzéseket használja:

	FIGYELEM	Tájékoztatás az esetleges sérülések megelőzési módjáról.		
	VIGYÁZAT	Tájékoztatás a címkenyomtató károsodásának és az enyhébb személyi sérülések megelőzése érdekében követendő eljárásokról.		
0	Fontos	Olyan információkat vagy útmutatásokat jelöl, amelyeket fontos, hogy kövessen. A figyelmen kívül hagyásuk kárt vagy nem megfelelő működést okozhat.		
	Megjegyzés	Olyan megjegyzéseket jelöl, amelyek információkat és útmutatásokat tartalmaznak, amelyek segítségével jobban megismerheti és hatékonyabban használhatja a terméket.		

Altalános övintézkedések
DK tekercs (DK címke és DK szalag)
Csak eredeti (D, D) jelöléssel ellátott) Brother tartozékokat és kellékanyagokat használjon. NE HASZNÁLJON nem jóváhagyott tartozékokat vagy kellékanyagokat.
Ha a címkét nedves, koszos vagy olajos felületre ragasztja fel, az könnyen leválhat. A címke felragasztása előtt tisztítsa meg a felületet, ahova a címkét ragasztani kívánja.
A DK tekercsek hőpapírt vagy fóliát használnak, amely ultraibolya fénysugárzás, szél és eső hatására kifakulhat vagy leválhat.
NE TEGYE ki a DK tekercseket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak. A tekercseket tárolja hűvös, sötét helyen. A DK tekercseket a csomagolás felnyitását követően rövid időn belül használja fel.
A címke színe megváltozhat vagy kifakulhat, ha a címke nyomtatott felületét körömmel vagy fémtárggyal karcolja meg, illetve ha nedves, izzadt kézzel fogja meg.
NE RAGASSZA a címkét emberekre, állatokra vagy növényekre. Ezenkívül köz- és magánterületen se helyezzen el címkéket engedély nélkül.
Mivel a DK tekercs vége úgy van kialakítva, hogy ne ragadjon hozzá a címkeorsóhoz, lehet, hogy az utolsó címke vágása nem lesz megfelelő. Ebben az esetben vegye ki a fennmaradó címkéket, helyezzen be egy új DK tekercset, és nyomtassa ki újra az utolsó címkét.
Megjegyzés: A fenti jelenség miatt az egyes DK tekercseken található DK címkék száma több lehet, mint azt a csomagoláson jelölik.
Címke felragasztás utáni eltávolításakor a címke egy része a felületen maradhat.
CD/DVD címkék használata előtt olvassa el a CD/DVD lejátszó használati utasítását a CD/DVD címkék használatával kapcsolatban.
NE HASZNÁLJON CD/DVD címkéket lemezkiadó nyílással rendelkező CD/DVD lejátszón.
NE TÁVOLÍTSA EL a CD/DVD címkét a CD/DVD lemezre történő felragasztást követően, mert leválhat a felületen található vékony adathordozó réteg, ami használhatatlanná teheti a lemezt.
NE RAGASSZON CD/DVD címkéket tintasugaras nyomtatóban történő felhasználásra szánt CD/DVD lemezekre. A címkék könnyen leválhatnak az ilyen lemezekről, és a levált címkéjű lemezek használata adatvesztéshez vagy adatsérüléshez vezethet.
CD/DVD címkék felragasztásához használja a CD/DVD címkék tekercséhez adott felhelyező eszközt. Ellenkező esetben megrongálhatja a CD/DVD lejátszót.
A felhasználó minden felelősséget vállal a CD/DVD címkék felragasztásával kapcsolatban. A Brother nem vállal felelősséget a CD/DVD címkék nem megfelelő használatából eredő adatvesztésekkel és adatsérülésekkel kapcsolatban.
Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a DK tekercset.
A DK tekercsek hőpapírt és hőre érzékeny fóliát használnak. Mind a címke, mind a nyomtatás elhalványul napfény és hő hatására. NE HASZNÁLJA a DK tekercseket tartósságot igénylő kültéri célra.
A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, illetve a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakat is elszínezhet. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát. Először próbálja a címke kis darabját felragasztani, vagy a címkét a kívánt felület nem látható részére helyezze fel.
Ha a nyomtatás eredménye nem a vártnak megfelelően alakul, használja a nyomtató-illesztőprogram vagy a Nyomtatóbeállító eszköz beállításait.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban a Windows Vista a Windows Vista minden kiadására utal.
- A jelen dokumentumban a Windows 7 a Windows 7 minden kiadására utal.
- A jelen dokumentumban a Windows 8 a Windows 8 minden kiadására utal.
- A jelen dokumentumban a Windows 8.1 a Windows 8.1 minden kiadására utal.
- A jelen dokumentumban a Windows 10 a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise és Windows 10 Education kiadásokra utal.

A jelen dokumentumban a Windows 10 nem jelenti a Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise vagy Windows 10 IoT Core kiadásokat.

Nem minden modell kapható minden országban.

© 2019 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

I. bekezdés Alapvető műveletek

1	A címkenyomtató beállítása	2
	Alkatrészek leírása	2
	Elölnézet	2
	Hátulnézet	3
	A DK tekercs behelyezése	4
	A hálózati tápkábel csatlakoztatása	6
	Be- és kikapcsolás	6
2	Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)	7
	A szoftver és a nyomtató-illesztőprogramok telepítése számítógépre	7
	A címkenyomtató csatlakoztatása számítógéphez	7
	Nyomtatás számítógépről	8
	Rendelkezésre álló alkalmazások	8
	Címkék létrehozása a számítógépről	9
	Címkék felhelyezése	10
3	Nyomtatás mobileszköz használatával	11
	Alkalmazások telepítése mobileszközökkel történő használathoz	11
	Rendelkezésre álló alkalmazások	11
	Nyomtatás mobileszközről	12
	Címkék felhelyezése	12
4	A címkenyomtatási beállítások módosítása	13
	Nyomtatóbeállító eszköz a Windows rendszerhez	13
	A Nyomtatóbeállító eszköz használata előtt	13
	A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata	14
	Eszközbeállítások Windows esetén	16
	Beállítások párbeszédablak	16
	Menüsor	18
	Alap fül	18
	Speciális fül	19
	Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón	19
	Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool	20
	A Printer Setting Tool használata előtt	20
	A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata	20
	Beállítások párbeszédablak	21
	Basic (Alap) tül	
	Advanced (Speciális) fül	
	Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón	23

5 Egyéb funkciók

A címkenvomtató beállításainak ellenőrzése	24
2 színű nyomtatás konfigurálása más alkalmazásokkal	24
Elosztott nyomtatás (csak Windows)	26

II. bekezdés Alkalmazás

6	A P-touch Editor használata	30
	Windows rendszeren	
	A P-touch Editor elindítása	
	Nyomtatás a P-touch Editorral	
	Nyomtatás 62 mm-es fekete/vörös DK tekercs használatával	34
	A piros tartomány, világosság és kontraszt állítása	
	Mac-felhasználóknak	
	A P-touch Editor elindítása	
	Üzemmódok	
	2 színű nyomtatás konfigurálása	40
	A piros érték beállítása	41
7	A P-touch Library használata (csak Windows)	42
	P-touch Library	42
	A P-touch Library indítása	42
	Sablonok megnyitása és szerkesztése	43
	Sablonok nyomtatása	44
	Sablonok keresése	45
8	A P-touch Editor Lite használata (csak Windows)	47
9	A P-touch szoftver frissítése	51
	A P-touch Editor frissítése	51
	Windows rendszeren	51
	Mac-felhasználóknak	53
	A P-touch Editor Lite (csak Windows) és a firmware frissítése	54

III. bekezdés	Függelék
---------------	----------

10	A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása	59
	Az összes gyári beállítás visszaállítása alaphelyzetbe a címkenyomtató gombjaival Adatok visszaállítása a Nyomtatóbeállító eszközzel	59 59

24

11	Karbantartás
----	--------------

	Az egység külső burkolatának tisztítása	60
	A nyomtatófej tisztítása	60
	A görgő tisztítása	60
	A címkekiadó tisztítása	
12	Hibaelhárítás	63
	Áttekintés	63
	Nyomtatási problémák	64
	Verzióinformáció	67
	LED-jelzőfények	
	Hibaelhárítás	
13	A termék műszaki adatai	71
	A címkenyomtató műszaki adatai	71

I. bekezdés



Alapvető műveletek

A címkenyomtató beállítása	
Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)	7
Nyomtatás mobileszköz használatával	11
A címkenyomtatási beállítások módosítása	13
Egyéb funkciók	24

A címkenyomtató beállítása

Alkatrészek leírása

Elölnézet

1



- 1 Adagolás gomb
- 2 Vágás gomb
- 3 Editor Lite LED
- 4 Editor Lite gomb
- 5 Állapotjelző LED
- 6 Bekapcsoló gomb

- 7 Címkekiadó nyílás
- 8 DK tekercs rekeszének fedele
- 9 Tekercs orsókarja
- 10 Tekercs orsóvezetője

Hátulnézet



1 Tápkábel nyílása

2 USB-port

Fontos

A nyomtató használata előtt győződjön meg róla, hogy eltávolította a védőfóliát a következő eljárás szerint:

- 1 Győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva. Tartsa a nyomtatót az elejénél fogva, majd határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.
- 2 Távolítsa el a védőfóliát a címkekiadó nyílásból.



- Ne dobja el a védőfóliát.
- Ha nem használja a nyomtatót, emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét, és vegye ki a nyomtatóból a benne lévő összes DK tekercset. A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében tegye vissza a védőfóliát a címkekiadó nyílásba.

A DK tekercs behelyezése

Győződjön meg arról, hogy a címkenyomtató ki van kapcsolva. Tartsa a nyomtatót az elejénél fogva, majd határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.



2 Helyezze a DK tekercset a tekercs orsóvezetőjébe.

- Ügyeljen arra, hogy a tekercs orsókarja jól benne legyen a tekercs orsóvezetőjében.
- A stabilizátornak (1) bele kell csúsznia a nyomtató vájatába.
- Győződjön meg róla, hogy a P-touch Editorban a [Papírtípus] (Windows esetében) / [Print Media] (Nyomtatópapír) (Mac esetében) megfelel a behelyezett papírnak.



- Vezesse át a DK tekercset a nyomtatón.
 - Igazítsa össze a DK tekercs szélét a címkekiadó nyílás függőleges szélével.
 - Illessze az első címkét a nyílásba a rekesz belsejében.
 - Tolja át címkét a címkekiadó nyíláson addig, hogy a vége az alábbi képen látható módon elérje a jelölést:



4 Csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét.

Amikor a Bekapcsoló ((¹)) gombot megnyomva bekapcsolja a nyomtatót, a DK tekercs vége automatikusan beigazítja magát.





Ne hagyjon semmilyen nyomtatott címkét a nyomtatóban. Ez a címkék elakadásához vezethet.

A hálózati tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a nyomtatóhoz. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt egy földelt aljzatba.



Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg a Bekapcsoló (小) gombot a nyomtató bekapcsolásához. Az Állapotjelző LED zöld színnel világít.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva ismét a Bekapcsoló ((¹)) gombot a nyomtató kikapcsolásához.



A nyomtató kikapcsolásakor csak akkor húzza ki a hálózati tápkábelt, ha a narancssárga Állapotjelző LED már nem világít.

2

Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)

A szoftver és a nyomtató-illesztőprogramok telepítése számítógépre

Ha Windows rendszerű vagy Mac számítógépről szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat, a P-touch Editor programot és egyéb alkalmazásokat a számítógépre.

Windows rendszeren Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Nyomtatóbeállító eszköz.

Mac-felhasználóknak

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz).



A P-touch Editor programmal való nyomtatáskor tartsa nyomva a P-touch Editor Lite gombot, amíg a zöld Editor Lite LED ki nem alszik.

- Keresse fel weboldalunkat (<u>install.brother</u>), és töltse le a legújabb szoftver, valamint a kézikönyvek telepítőprogramját.
- 2 Kattintson kétszer a letöltött EXE-fájlra (Windows rendszeren) vagy DMG-fájlra (Mac rendszeren), majd a képernyőn megjelenő utasítások szerint hajtsa végre a telepítést.
- 3 A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

A címkenyomtató csatlakoztatása számítógéphez

- 1 Az USB-kábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtató hátoldalán lévő USB-porthoz.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépen lévő USB-porthoz.
- Kapcsolja be a nyomtatót.

Nyomtatás számítógépről

Rendelkezésre álló alkalmazások

A nyomtató hatékony használatához számos alkalmazás és funkció áll rendelkezésre.

Az alkalmazások használatához telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.

Keresse fel weboldalunkat (<u>install.brother</u>), és töltse le az alkalmazás és a nyomtató-illesztőprogram telepítőprogramját.

Alkalmazás	Windows	Мас	Funkciók
P-touch Editor	V	V	Egyéni címkéket tervezhet és nyomtathat a beépített rajzolóeszközökkel, különböző betűtípusú és stílusú szövegekkel, importált képekkel és vonalkódokkal.
	2		Kezelheti és kinyomtathatja a P-touch Editor sablonjait.
P-touch Library			A rendszer a P-touch Editorral együtt telepíti ezt az alkalmazást.
P-touch Update Software	~	~	A legújabb verzióra frissíti a szoftvert.
Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz)	~	~	Megadja a nyomtató eszközbeállításait egy számítógépről.

Funkció	Windows	Мас	Funkciók
			Ha nagy számú címkét nyomtat, a nyomtatást több nyomtató között is fel tudja osztani.
Elosztott nyomtatás	~		Mivel ekkor a nyomtatás több helyen egyszerre zajlik, a teljes nyomtatási idő csökkenthető.
			További információért lásd: <i>Elosztott nyomtatás (csak Windows)</i> , 26. oldal.

Címkék létrehozása a számítógépről

A nyomtatóval számos módon nyomtathat.

A következő rész leírja, hogyan nyomtathat számítógépről a P-touch Editor segítségével.

- 1 Indítsa el a P-touch Editor alkalmazást, és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
- 2 Hozza létre a címke elrendezését.
- 3 Ellenőrizze a vágási beállításokat.
- 4 Válassza a [**Fájl**], majd [**Nyomtatás**] lehetőséget a menüsorban, vagy kattintson a [**Nyomtatás**] ikonra.

Vágási beállítások

A vágási beállítások segítségével megadhatja, hogyan történjen az adagolás és vágás a nyomtatás során. Ha számítógépről nyomtat, a vágási beállítást a nyomtató-illesztőprogramban határozhatja meg.

Címkevágási beállítások táblázata

Automatikus vágás	Végén vág	Ке́р
Nem	lgen	ABC ABC
Nem	Nem	ABC ABC
lgen	lgen vagy Nem	ABC

Címkék felhelyezése

Fejtse le a papír hátlapot a címkéről.

2 Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.

Megjegyzés

A címkék felragasztása nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak. 3

Alkalmazások telepítése mobileszközökkel történő használathoz

A címkenyomtatót önálló nyomtatóként is használhatja, vagy csatlakoztathatja mobileszközhöz is. Ha közvetlenül mobileszközről szeretne címkéket létrehozni és nyomtatni, akkor telepítse a Brother mobilalkalmazásokat, majd csatlakoztassa a nyomtatót USB On-the-Go kábellel ¹ a mobileszközhöz.

¹ Külön kapható

Rendelkezésre álló alkalmazások

A Google Play[™] alkalmazásboltból a következő Brother alkalmazások tölthetők le ingyenesen:

Alkalmazás	Funkciók
Brother iPrint&Label	Sablonok segítségével közvetlenül okostelefonról, táblagépről vagy más mobileszközről hozhat létre címkéket, és kinyomtathatja őket a nyomtatón.

🖉 Megjegyzés

Egy USB-kábelt kell vásárolnia, ha androidos mobilkészülékét a nyomtatóhoz szeretné csatlakoztatni.

Nyomtatás mobileszközről

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakozik a mobileszközhöz. Indítsa el a mobilnyomtatási alkalmazást a mobilkészüléken.
- 2 Jelöljön ki egy címkesablont vagy elrendezést. Lehetősége van előzőleg már megtervezett címke vagy kép kiválasztására, majd kinyomtatására is.
- Ó Érintse meg a [Nyomtatás] lehetőséget az alkalmazás menüjében.

Vágási beállítások

Lásd: Vágási beállítások, 9. oldal.

Címkék felhelyezése

Fejtse le a papír hátlapot a címkéről.

2) Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.

🖉 Megjegyzés

A címkék felragasztása nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.

4

A címkenyomtatási beállítások módosítása

Nyomtatóbeállító eszköz a Windows rendszerhez

A Nyomtatóbeállító eszköz a nyomtató eszközbeállításainak Windows rendszerű számítógépről való meghatározására szolgál.

Fontos

- A Nyomtatóbeállító eszköz kizárólag kompatibilis Brother nyomtatókkal áll rendelkezésre.
- A Nyomtatóbeállító eszköz angol nyelven, "Printer Setting Tool" névvel jelenik meg a [Vezérlőpulton] és parancsikon formájában.

A Nyomtatóbeállító eszköz használata előtt

- A hálózati tápkábel legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz, valamint legyen bedugva a csatlakozóaljzatba is.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van és képes nyomtatni.
- Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel.

A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata

Csatlakoztassa a beállítani kívánt nyomtatót a számítógéphez.

2 Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszköz.

Windows Vista / Windows 7 rendszeren

Kattintson a Start > Minden program > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.

Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren

Az Alkalmazások képernyőn kattintson a Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) lehetőségre.

Windows 10 rendszeren

Kattintson a Start > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.

Megjelenik a fő ablak.

Specialis de	anicasok megadas	sa a kivaiasztott i	nyomcaconoz.			
Nyomtató:	Brother QL	-	•			
Kommuniká	tiós beállítások					
,	Ez a beállítás nei	m adható meg a	i kiválasztott nyi	omtatóra,		
_						
Eszköz beál	tások ———					
	Adia meg a nyo	mtató működés	ével kapcsolatos	s beállításokat.	mint pl.	
	energiaellátási b	eállítások, nyomt	tatási beállítások	c és nyomtató	karbantartás	
				East-No. book	(IIA_2 I.	
P-touch Te	molato haállítácol	v		<u>E</u> szköz bea	állítások	-
P-touch Tei	nplate beállításol	k —	livíbertott pu	Eszköz bea	illítások	_
P-touch Te	nplate beállításol Ez a beállítás nei	k m adható meg a	kiválasztott nye	Eszköz bea omtatóra.	illítások	_
P-touch Ter	nplate beállításol Ez a beállítás nei	k	kiválasztott nyi	Eszköz bea	illítások	_
P-touch Tei	nplate beállításol Ez a beállítás nei	k m adható meg a	ı kiválasztott nyı	<u>E</u> szköz beż omtatóra,	illítások	
P-touch Tei	nplate beállításol Ez a beállítás nei peállítások ——	k	ı kiválasztott nyı	Eszköz beá	illítások	
P-touch Tei Papírméret	nplate beállítások Ez a beállítás ner Deállítások —— Ez a beállítás ner	k adható meg a m adható meg a	ı kiválasztott nyı	Eszköz bez omtatóra. omtatóra.	illítások	-
P-touch Ter Papírméret	mplate beállítások Ez a beállítás ner Deállítások — Ez a beállítás ner	k adható meg a m adható meg a	kiválasztott nyi	Eszköz bez omtatóra, omtatóra,	illtások	_
P-touch Ter Papírméret	mplate beállításol Ez a beállítás ner Deállítások — Ez a beállítás ner	k m adható meg a m adható meg a	kiválasztott nyu	Eszköz bez omtatóra. omtatóra.	illtások	

1 Nyomtató

A csatlakoztatott nyomtatókat sorolja fel.

2 Eszköz beállítások

Itt lehet megadni a nyomtató eszközbeállításait, így például a tápellátási beállításokat és a nyomtató beállításait.

3 Kilépés

Bezárja az ablakot.

3 Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt nyomtató megjelenik-e a [Nyomtató] mellett. Ha egy másik nyomtató jelenik meg, válassza ki a kívánt nyomtatót a legördülő listából.

🖉 Megjegyzés

Ha csak egy nyomtató van csatlakoztatva, akkor nincs szükség a kiválasztásra, mert csak az a nyomtató érhető el.

- 4 Válassza ki a módosítani kívánt beállításokat, majd adja meg vagy módosítsa azokat a párbeszédablakban. További információ a beállítások párbeszédablakairól: Eszközbeállítások Windows esetén, 16. oldal.
- 5 Kattintson az [Alkalmaz] elemre, majd a [Kilépés...] lehetőségre a beállítások nyomtatóra való alkalmazásához.
- 6 Kattintson a Kilépés gombra.

Fontos

A Nyomtatóbeállító eszköz *csak akkor* használja a nyomtató konfigurálására, ha a nyomtató éppen a következő nyomtatási feladatra várakozik. A nyomtató hibás működéséhez vezethet, ha egy feladat végrehajtása közben próbálja megadni a beállításokat.

Eszközbeállítások Windows esetén

A Nyomtatóbeállító eszköz [**Eszköz beállítások**] lehetőségével módosíthatja a nyomtató beállításait, miután a nyomtatót és a számítógépet USB-kábellel csatlakoztatta egymáshoz. Nemcsak egy adott nyomtató eszközbeállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.

Amikor egy számítógépes alkalmazásból nyomtat, különböző beállításokat lehet megadni a nyomtatóillesztőprogramból; a Nyomtatóbeállító eszköz [**Eszköz beállítások**] funkciójával azonban speciális beállításokat lehet megadni.

Az [**Eszköz beállítások**] megnyitásakor a nyomtató aktuális beállításai jelennek meg. Ha az aktuális beállításokat nem lehet beolvasni, az előző beállítások jelennek meg. Ha az aktuális beállításokat nem lehet beolvasni, és korábbi beállítások nem voltak megadva, a készülék gyári beállításai jelennek meg.

Beállítások párbeszédablak



Fontos

Ezen fülek megjelenítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a számítógéphez vagy a nyomtatóhoz.

A nyomtatóhoz tartozó rendszergazdai jogosultságot a [**Nyomtató tulajdonságai**] - [**Biztonsági**] fülön tudja ellenőrizni.

1 Menüsor

Választhat a menülistákban található parancsok közül.

2 Nyomtató

A konfigurálni kívánt nyomtatót határozza meg.

Ha csak egy nyomtató van csatlakoztatva, akkor nincs szükség a kiválasztásra, mivel csak az a nyomtató jelenik meg.

3 Beállításfülek

Megadható vagy módosítható beállításokat tartalmaz.

🖉 Megjegyzés

Ha a fülön a **No** szimbólum látható, az adott lapon található beállításokat nem lehet megadni vagy módosítani. Ezenkívül, a fülön található beállítások nem lépnek érvénybe a nyomtatón még az **[Alkalmaz]** gomb megnyomásakor sem. A fül beállításai nem menthetők és nem exportálhatók a **[Mentés parancsfájlban]** vagy az **[Export]** parancs végrehajtásakor sem.

4 Aktuális beállítások

Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.

A program a 🌇 szimbólummal megjelölt füleken található paraméterek beállításait is beolvassa.

5 Beállítások tiltása

A jelölődoboz bejelölésekor a jos szimbólum jelenik meg a fülön, és a beállítások a továbbiakban nem módosíthatók.

A szimbólummal jelzett lapokon található beállításokat a rendszer akkor sem alkalmazza a nyomtatóra, ha az [Alkalmaz] gombra kattint. Ezenfelül a fülön található beállítások nem menthetők és nem exportálhatók a [Mentés parancsfájlban] vagy az [Export] parancs végrehajtásakor.

6 Paraméterek

Megjeleníti az aktuális beállításokat.

7 Kilépés

Kilép az [Eszköz beállítások] ablakból, és visszatér a Nyomtatóbeállító eszköz fő ablakába.

8 Alkalmaz

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.

A megadott beállítások parancsfájlban történő mentéséhez válassza a [Mentés parancsfájlban] elemet a legördülő listából.

Menüsor

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel menüelemeit ismerteti.

- Beállítás alkalmazása a nyomtatóra
 A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.
 Ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint amikor az [Alkalmaz] gombra kattint.
- Beállítás ellenőrzése Megjeleníti az aktuális beállításokat.
- Beállítások mentése parancsfájlban

A megadott beállításokat parancsfájlba menti.

Ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint amikor a [**Mentés parancsfájlban**] lehetőséget választja az [**Alkalmaz**] legördülő listában.

• Import

Importálja az exportált fájlt.

• Export

Az aktuális beállítások mentése fájlba.

- Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása Visszaállítja a nyomtató összes gyári beállítását.
- Beállítások...

Ha ki van választva a [**Ne jelenítsen meg hibaüzenetet, ha az aktuális beállításokat indításkor nem lehet lekérdezni**] jelölődoboz, nem fog legközelebb üzenet megjelenni.

Alap fül

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel Alap fülének elemeit ismerteti.

Automatikus bekapcsolás

Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsol-e, amikor hálózati tápkábelt bedugja a csatlakozóaljzatba.

Választható beállítások: [Be], [Ki]

Automatikus kikapcsolás (AC/DC)

Meghatározza, hogy a nyomtató mennyi idő után kapcsol ki automatikusan, ha be van dugva a csatlakozóaljzatba.

Választható beállítások: [Nincs], [10/20/30/40/50/60 perc]

Speciális fül

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel Advanced (Speciális) fülének elemeit ismerteti.

- Nyomtatási sűrűség (fekete) A fekete szín sűrűségét határozza meg. Választható beállítások: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- Nyomtatási sűrűség (vörös) A vörös szín sűrűségét határozza meg. Választható beállítások: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- Nyomtatási adatok a nyomtatás után Meghatározza, hogy a nyomtatást követően törölje-e a készülék a nyomtatási adatokat vagy sem. Választható beállítások: [Nyomtatási adatok megtartása], [Minden nyomtatási adat törlése]

Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón

- Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a nyomtató és a számítógép csatlakozását, és csatlakoztasson másik nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a [Nyomtató] legördülő listából.
- 3 Kattintson az [Alkalmaz] gombra. Az első nyomtatón alkalmazott beállítások a második nyomtatón is alkalmazva lesznek.
- 4 Ismételje meg az ①-③. lépést az összes beállítani kívánt nyomtató esetében.

🖉 Megjegyzés

Az aktuális beállítások fájlként való mentéséhez kattintson a [Fájl] - [Export] lehetőségre.

Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha a [**Fájl**] - [**Import**] lehetőségre kattint, és kiválasztja az exportált beállításfájlt. További információért lásd: *Eszközbeállítások Windows* esetén, 16. oldal.

Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) használatával megadhatja a nyomtató kommunikációs beállításait és az eszközbeállításokat egy Mac rendszerű számítógépről. Nemcsak egy adott nyomtató eszközbeállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.

🖉 Megjegyzés

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) automatikusan telepítésre kerül a nyomtatóillesztőprogram első telepítésekor. További információért lásd: A szoftver és a nyomtatóillesztőprogramok telepítése számítógépre, 7. oldal.

Fontos

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) kizárólag kompatibilis Brother nyomtatókkal áll rendelkezésre.

A Printer Setting Tool használata előtt

- A hálózati tápkábel legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz, valamint legyen bedugva a csatlakozóaljzatba is.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van és képes nyomtatni.
- Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel.

A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata

- 1 Csatlakoztassa a beállítani kívánt nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Kattintson a [Macintosh HD] [Alkalmazások] [Brother] [Printer Setting Tool] (Nyomtatóbeállító eszköz) [Printer Setting Tool.app] lehetőségre. Megjelenik a [Printer Setting Tool] (Nyomtatóbeállító eszköz) ablak.
- 3 Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt nyomtató megjelenik-e a [Printer] (Nyomtató) mellett. Ha egy másik nyomtató jelenik meg, válassza ki a kívánt nyomtatót a felugró listából.
- 4 Kattintson egy beállítási fülre, és adja meg vagy módosítsa a beállításokat.
- 5 Kattintson az [Apply Settings to the Printer] (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) lehetőségre a beállítás fülön, hogy érvényesítse a beállításokat a nyomtatón.
- 6 Kattintson az [Exit] (Kilépés) gombra, ha végzett a beállítások megadásával.

Fontos

A Printer Setting Toolt (Nyomtatóbeállító eszközt) csak akkor használja a nyomtató konfigurálására, ha a nyomtató éppen a következő nyomtatási feladatra várakozik. A nyomtató hibás működéséhez vezethet, ha egy feladat végrehajtása közben próbálja megadni a beállításokat.

Beállítások párbeszédablak



1 Printer (Nyomtató)

A csatlakoztatott nyomtatókat sorolja fel.

2 Import

Importálja a beállításokat egy fájlból.

3 Export

Az aktuális beállítások mentése fájlba.

- 4 Beállításfülek Megadható vagy módosítható beállításokat tartalmaz.
- 5 Apply Settings to the Printer (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.
- 6 Factory Reset (Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása) Visszaállítja a nyomtató gyári beállításait.
- 7 Current Settings (Aktuális beállítások) Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.
- 8 Exit (Kilépés)

Kilép a Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) programból.

Basic (Alap) fül

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel Alap fülének elemeit ismerteti.

 Auto Power On (Automatikus bekapcsolás) Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsol-e, amikor hálózati tápkábelt bedugja a csatlakozóaljzatba.
 Választhatá haállításak: [Disable] (Tiltás). [Enable] (Enable] (Enable] (Enable).

Választható beállítások: [Disable] (Tiltás), [Enable] (Engedélyezés)

 Auto Power Off (AC/DC) (Automatikus kikapcsolás (AC/DC)) Meghatározza, hogy a nyomtató mennyi idő után kapcsol ki automatikusan, ha be van dugva a csatlakozóaljzatba.
 Választható beállítások: [None] (Nincs) [10/20/30/40/50/60 Minutes] (10/20/30/40/50/60 perc)

Advanced (Speciális) fül

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel Advanced (Speciális) fülének elemeit ismerteti.

- Print Density (Black) (Nyomtatási sűrűség (fekete)) A fekete szín sűrűségét határozza meg. Választható beállítások: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- Print Density (Red) (Nyomtatási sűrűség (vörös))
 A vörös szín sűrűségét határozza meg.
 Választható beállítások: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- Print Data after Printing (Nyomtatási adatok a nyomtatás után) Meghatározza, hogy a nyomtatást követően törölje-e a készülék a nyomtatási adatokat vagy sem. Választható beállítások: [Keep Print Data] (Nyomtatási adatok megtartása), [Erase All Print Data] (Minden nyomtatási adat törlése)

Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón

Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a nyomtató és a számítógép csatlakozását, és csatlakoztasson másik nyomtatót a számítógéphez.
 Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a [Printer] (Nyomtató) legördülő listából.
 Kattintson az [Apply Settings to the Printer] (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) lehetőségre. Az első nyomtatón alkalmazott beállítások a második nyomtatón is alkalmazva lesznek.
 Ismételje meg az •. Iépést az összes beállítani kívánt nyomtató esetében.
 Megjegyzés
 Az aktuális beállítások fájlként való mentéséhez kattintson az [Export] lehetőségre.
 Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha az [Import] (Importálás) lehetőségre kattint, majd kiválasztja az exportált beállításfájlt. További információért lásd: *Beállítások párbeszédablak*, 21. oldal.

Egyéb funkciók

A címkenyomtató beállításainak ellenőrzése

Lehetősége van a beállításokat tartalmazó jelentés kinyomtatására, amely a következő adatokat tartalmazza: a firmware verziója, az eszköz beállításai és sorozatszáma.



- Kapcsolja be a nyomtatót.
 - A jelentés kinyomtatásához tartsa nyomva a Vágás (>>>) gombot.

Megjegyzés

5

A jelentés nyomtatásához legalább 29 mm címkeszélességű és 64 mm nyomtatási hosszúságú DK tekercset érdemes használni. A 2 színű nyomtatásra készült DK tekercsek nem használhatók.

2 színű nyomtatás konfigurálása más alkalmazásokkal

Az alábbi eljárást akkor kell követnie, ha nem a P-touch Editor alkalmazásból vezérli a 2 színű nyomtatást.

Windows rendszeren

Nyissa meg az Eszközök és nyomtatók párbeszédablakot, válassza ki a [QL-800] lehetőséget, ٢D és kattintson rá a jobb gombbal.

Kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] elemre.

- Válassza ki a [Általános] fület, majd kattintson a [Beállítások...] gombra.
- Válassza ki a [fekete-vörös] elemet a [Papírtípus] résznél.

🖶 Brother XX-XXX nyomtatási beállításai		×
brother xx-xxx		S Brother SolutionsCenter
ABC 29,0 mm	Alap Haladó E Papír <u>m</u> éret: Papírtipus: Szélesség: Hosszítsán:	998b 29mm x 90mm ▼ fickete vioros ▼ 29.0 mm as a = 20mm
Papirméret: 29mm x 90mm Példányszám: 1 Minőség: Hangaúlya nyomtatái sebességen 300 x 300 ópi Beállítás:	Adagolás: Tájolás: Példányszám: Minőség:	Als Cyclic Control Cyclic Control
AEC AEC *	Beálítás:	V Mindet yág
Fényesség: 0 Kontraszt: 0 Elosztott nyomtatás: Ki		Szelag vágása az adatok után
Iámogatás		OK Mégse <u>A</u> kalmaz

24

Egyéb funkciók

Mac-felhasználóknak

- Kattintson a [Fájl], majd a [Nyomtatás] lehetőségre. Megjelenik a nyomtatási képernyő.
- Kattintson a [Részletek megjelenítése] gombra. Megjelenik a másik nyomtatási képernyő.

Kattintson a [Jegyzetek] legördülő menüre, majd válassza a [Haladó] lehetőséget.

3 Válassza a [2-Color(Black/Red)] (2 színű (fekete-vörös)) lehetőséget a [Color] (Szín) résznél.



Fontos

Győződjön meg róla, hogy ezeket a beállításokat használja, amikor monokróm nyomtatást készít 62 mm-es fekete/vörös DK tekercs használatával.

Elosztott nyomtatás (csak Windows)

Ha nagy számú címkét nyomtat, a nyomtatást több nyomtató között is fel tudja osztani. Mivel ekkor a nyomtatás több helyen egyszerre zajlik, a teljes nyomtatási idő csökkenthető.



- A nyomtatást USB-csatlakozással összekapcsolt nyomtatók között lehet felosztani.
- Az oldalak számát az illesztőprogram automatikusan felosztja a kiválasztott nyomtatók között. Ha a megadott oldalszámot nem lehet egyenlően elosztani a nyomtatók között, azt a nyomtatók párbeszédablakban megjelenített sorrendjében osztja fel a program, a ④. lépésben megadott nyomtatóbeállítások szerint.



- Kattintson a P-touch Editor [Fájl] menüjének [Nyomtatás] menüpontjára.
- 2 Kattintson a [Tulajdonságok...] lehetőségre.



Nap Haladó E	gyéb				
Grafika:	Féltónus				
ABC See	Logókhoz és Bináris	s szöveghez			
	Szöveghez Simítás	és grafikához			
	Képet tartaln Diffúzió hiba	nazó általános a	s címkékhez		
		-20	0		+20
	Fényesség:	0	- Q	1	
3	Kontraszt:	0	, Q	1	
Szín:		(Monokróm		
Vörösszint:		-20	0 C		+20
Címkeszalag form	átum:		🛛 🌍 E	Beállítások.	
Elosztott nyom	tatás:		🛛 🔞 E	Beáll ítások.	
			Ala	apértelmeze	ŧtt
	ОК	Me	égse	Alkalı	maz

Az Elosztott nyomtatás beállításai párbeszédablakban válassza ki az elosztott nyomtatáshoz használni kívánt nyomtatókat.

		<u> </u>			
Nyomtató neve	Papir beállitása	Jelenlegi pa	Papirtipus	Port név	Megjegyzések
Brother QL	29mm x 90mm	<u> </u>		USB002	
	23min X 30min	<u> </u>		030002	

- a) Kattintson a [Jelenleg használt papír érzékelése...] lehetőségre (1).
- b) Az érzékelt aktuális nyomtatóinformációk megjelennek az [Jelenlegi papír] és [Papírtípus] adatok alatt (2).
- c) Jelölje be a kívánt [Nyomtató neve] érték mellett található négyzetet (3).



Megjegyzés

Ha a kiválasztott címkeszélesség nem azonos a [Jelenlegi papír] oszlopban szereplővel, a 🕕 ikon jelenik meg. Töltsön a nyomtatóba a [Szélesség beállítása] résznél megadott szélességű címkét.

5 Adja meg a címke méretét.

A. Ha csak egy nyomtató van kiválasztva.

A ④. lépésnél bemutatott **Elosztott nyomtatás beállításai** párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, majd kattintson rájuk duplán, vagy a jobb egérgombbal rájuk kattintva válassza ki a [**Beállítások**] lehetőséget. A [**Szélesség beállítása**] legördülő listából válassza ki a címkeméretet.

🖉 Megjegyzés

A (). lépés [Elosztott nyomtatás beállításai] párbeszédablakában megjelenítendő információkat a [Megjegyzések] szövegdobozban adhatja meg.

B. Ha több nyomtató van kiválasztva.

A (). lépésnél bemutatott Elosztott nyomtatás beállításai párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, kattintson rájuk jobb egérgombbal, majd válassza ki a [Beállítások] lehetőséget. A [Szélesség beállítása] legördülő listából válassza ki a címkeméretet. Minden kiválasztott nyomtató a megadott címkeméretet fogja használni.

🖉 Megjegyzés

A [Nyomtatási beállítások] és [Megjegyzések] mezők beállításai nem állnak rendelkezésre.

- 6 Kattintson az [**OK**] gombra a címkeméret beállítása ablak bezárásához.
- 7 Kattintson az [OK] gombra az [Elosztott nyomtatás beállításai] ablak bezárásához. A beállítás befejeződött.
- 8) Kattintson az [OK] gombra a megosztott nyomtatás elindításához.

🖉 Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy egy USB-elosztón vagy nyomtatókiszolgálón keresztül csatlakoztatott nyomtató információi nem észlelhetők. Nyomtatás előtt adja meg kézzel a beállításokat, és ellenőrizze, hogy a nyomtató használható-e a nyomtatáshoz.
- Célszerű a működési környezetben ellenőrizni, hogy össze tudja-e kapcsolni a készülékeket. Segítségért forduljon az informatikushoz vagy rendszergazdához.
II. bekezdés

Alkalmazás

A P-touch Editor használata	30
A P-touch Library használata (csak Windows)	42
A P-touch Editor Lite használata (csak Windows)	47
A P-touch szoftver frissítése	51

6

A P-touch Editor használata

Ha számítógéppel szeretné használni a nyomtatót, telepítse a P-touch Editort és a nyomtató-illesztőprogramot.

A legfrissebb illesztőprogramok és szoftverek letöltéséhez keresse fel a Brother Support weboldalát a support.brother.com címen.

[Ország/térség kiválasztása.] - [Letöltések] - [Válaszon terméket]

Windows rendszeren

A P-touch Editor elindítása

Indítsa el a P-touch Editort.

Windows Vista / Windows 7 rendszeren

A Start gombra kattintás után kattintson a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.x] lehetőségre, vagy kattintson duplán a [P-touch Editor 5.x] parancsikonra az asztalon.

Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren

Kattintson a [**P-touch Editor 5.x**] elemre az [**Alkalmazások**] képernyőn, vagy kattintson duplán a [**P-touch Editor 5.x**] ikonra az asztalon.

Windows 10 rendszeren

Miután a Start gombra kattintott, kattintson a [**P-touch Editor 5.x**] lehetőségre a [**Brother P-touch**] pont alatt, vagy kattintson kétszer a [**P-touch Editor 5.x**] parancsikonra az asztalon.



2 A P-touch Editor indításakor kiválaszthatja új elrendezés létrehozását vagy meglévő elrendezés megnyitását.

Megjegyzés

A P-touch Editor indításkori működésének meghatározásához kattintson a P-touch Editor menüsorában az [**Eszközök**] - [**Beállítások**] menüpontra a **Beállítások** párbeszédablak megjelenítéséhez. A bal oldalon jelölje ki az [**Általános**] fejlécet, majd a kívánt beállítást a [**Műveletek**] listában az [**Indítási beállítások**] alatt. A gyári beállítás az [**Új nézet megjelenítése**].

A P-touch Editor használata

3 Válassza ki a megjelenített beállítások egyikét:



- 1 Új elrendezés létrehozásához kattintson duplán az [**Új elrendezés**] lehetőségre, vagy kattintson az [**Új elrendezés**] lehetőségre, majd a [→] gombra.
- 2 Ha egy előre beállított elrendezés használatával szeretne létrehozni egy új elrendezést, kattintson duplán egy kategóriagombra, vagy válasszon egy kategóriagombot, majd kattintson a [→] gombra.
- 3 Az előre meghatározott elrendezés adatbázissal történő összekapcsolásához válassza ki az [Adatbázis kapcsolat] lehetőség melletti jelölődobozt.
- 4 Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson a [Megnyitás] gombra.

Nyomtatás a P-touch Editorral

Express mód

Ebben a módban gyorsan hozhat létre szöveget és képeket tartalmazó elrendezéseket.



A nyomtatáshoz válassza a [**Fájl**], majd [**Nyomtatás**] lehetőséget a menüsorban, vagy kattintson a [**Nyomtatás**] ikonra. Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

Professional mód

Ebben a módban az elrendezések létrehozásához speciális eszközök és beállítások széles választéka áll rendelkezésre.



A nyomtatáshoz kattintson a menüsor [**Fájl**] - [**Nyomtatás**] lehetőségére, vagy kattintson a [**Nyomtatás**] ikonra (A). Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

Ezenfelül rákattinthat a [Nyomtatás] ikonra (B) is, ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül szeretne nyomtatni.

Snap mód

Ebben a módban rögzíthető a képernyő tartalmának egésze vagy annak egy része, amit képként nyomtathat ki vagy elmenthet a jövőbeni felhasználás céljából.

 Kattintson a [Snap] módválasztó gombra. Megjelenik a Snap mód leírása párbeszédablak.



2 Kattintson az [OK] gombra. Megjelenik a Snap mód palettája.



Nyomtatás 62 mm-es fekete/vörös DK tekercs használatával

A címkenyomtatóhoz mellékelt próbatekercs (62 mm), vagy a kereskedelmi forgalomban elérhető DK-22251 folytonos hosszúságú papírszalag (fekete/vörös) használatakor a következő beállításokat használja.

Konfigurálás a P-touch Editor alkalmazással

Express mód

P-touch Editor - [Elrendezés2]	
Eájl Szerkesztés Nézet Beszúrás Formátum Eszközök Elgendezés A	lak Súgó 🖉 🛪
Image: Szöveg Keret Kép Kedvencek	Image: Second
	🖶 🗶 🗈 🏠 🕿 😭 📄
Lehetővé teszi a papír hosszának, szélességének és tájolásának megadását.	
Média mérete	
29mm x 90mm	
Hossz:	
90 mm	
Automatikus hossz	
Margók:	
3mm 🚖 50-	
Papitipus	
2 színes mód:	
fekete-vörös 🔹	
Tájolás 🛛	
Vizsintes	
Pruggoleges 312	
Normál formátum	
Szín =	
Lap 1	
	Brother XX-XXX 🔹 🕒 100 % 💌 🕀

- Válassza a [A] [Papír] lehetőséget; megjelenik a Kétszínű mód.
- Válassza a [fekete-vörös] lehetőséget a [2 színes mód:] elemnél.

- 3 A [Szöveg] lehetőséget választva módosíthatja a szöveg színét.
 - 4 A [Keret] lehetőséget választva a keret színét módosíthatja.

P-touch Editor - [Elrendezés2]	
🕼 Eájl Szgrkesztés Nézet Beszúrás Formátum Eszközök Elgendezés Ablak Súgó	_ 8 ×
Uj/Megnyit Papir Szoveg Keret Kep Kedvencek Elrendezes Nyomtatas Mentes	Express
Szöveg 💦 🔥 🖌 🐂 🖍 👘 🖍 🖄 🖾 📜 🔚	Cimkék vásárlása
Lehetővé teszi a szöveg tulajdonságainak megadását.	
Betűt ípus	
Arial • 24 • 0	
Silus 200	
Szöveg ehelyezkedése	
Rögshett keretméret (körulzár)	
kiny N	
A≓ © Vizzintes szöveg	
- Puggolegies szöveg	
THE REPORT OF A	
- Shap Express Protessional	



Professional mód



Eájl Szerkesztés Nézet Beszúrás Formátum Eszközök Elrendezés Ablak Súgó		_ & ×
Brother XX-XXX Image: Hormátum → □ A Arial → 24 → A Image: Hormátum → □ A Arial → 24 → A Image: Hormátum → □ Image: Hormátum → □ Image: Hormátum → □ A Arial → 24 → A Image: Hormátum → □ Image: Hormátum → □		Professional
🖹 🗛 🗸 👻 🗐 📲 📇 🖓 👗 😭 😭 😭 🗊 🗊	a 📕 Új beilesztés	• • •
	Image: State of the s	Képlesztés Naptár
Lap1 / Ø ()	H	
L ⁴ Snap Express Professional Brother XX-XXX	• 😑	100 % 👻 🕂

- A A [Beállítja a kijelölt szöveg színét] lehetőséggel módosíthatja a szöveg színét.
- A
 [Megváltoztatja a kitöltőszínt] lehetőséggel beállíthatja egy zárt terület színét.
- A I [Megváltoztatja a vonal színét] lehetőséggel a vonal színét határozhatja meg.
- Az S [Megváltoztatja az objektum háttérszínét] lehetőséggel az objektum háttérszínét határozhatja meg.

 Az ikonra kattintva megjelenik a részletes lehetőség.

Válassza a [**fekete-vörös**] lehetőséget a [**Papír**] fülön.

2

P-touch Editor - [Elrendezés2]		
i i jesti szerkesztes vezet jeszturas romatum eszkozok eljendezes Ablak Sugo		- 6' X
Deroter XX-XXX A Normal formatum		K
Normal 1 → 90 mm → 3 mm △ △ A		Professional
🖎 🗛 - 🔪 - 🔲 - 🖩 🦺 🔮 🔏 🆍 🏠 😭 💼 😭 🗊	📕 Új bellesztése	×
Particular de la construction	A	ABC Szüven
		elrendezése
	Vonalkód	Mintás keret
A market and the second s	Táblázat	Kép 🗊
	Képernyőrö	ClpArt
	Szimbólum	Képkészítés
	Dátum és pontos idő	3 Naptár
Lap1 / b <		
Let Snap Express Professional Brother XX-XXX	•	100 % 🔹 🕂

Kattintson a [Nézet] lehetőségre, majd válassza a [Tulajdonságpaletta] elemet, majd végül a [Szín] lehetőséget. A Szín szerkesztőpaletta jelenik meg.



- A A [Beállítja a kijelölt szöveg színét] lehetőséggel módosíthatja a szöveg színét.
- A [Megváltoztatja a kitöltőszínt] lehetőséggel beállíthatja egy zárt terület színét.
- A <a>[Megváltoztatja a vonal színét] lehetőséggel a vonal színét határozhatja meg.
- Az i [Megváltoztatja az objektum háttérszínét] lehetőséggel az objektum háttérszínét határozhatja meg.

Megjegyzés

- A fekete/vörös nyomtatási sűrűség a Nyomtatóbeállító eszközben határozható meg.
- 2 színű nyomtatásnál nem választhatja a nagy felbontású módot.

A piros tartomány, világosság és kontraszt állítása







 Állítsa be a [Vörösszint] értéket.
 (Lehetséges beállítási tartomány: -20 és +20 között.)

Mac-felhasználóknak

A P-touch Editor elindítása

Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Alkalmazások] lehetőségre, majd kattintson duplán a [P-touch Editor] ikonra.

Megjegyzés

Ha Mac típusú számítógépet használ, nem tudja átvinni a P-touch Editor segítségével létrehozott címkeadatokat a nyomtatóra.

Üzemmódok

Standard mód

Ebben a módban szöveget és képeket tartalmazó címkéket hozhat létre.

Az elrendezés ablak a következő részekből áll:



- 1 Eszköztár
- 2 Rajzol/Szerkeszt eszköztár
- 3 Felügyelő
- 4 Elrendezés ablak

2 színű nyomtatás konfigurálása

A nyomtató 2 színű nyomtatásra is alkalmas.

Konfigurálás a P-touch Editor alkalmazással

Standard mód

Printer	Válassza a [62mm Black/Red] (62 mm Fekete/Piros) lehetőséget.
XX-XXX	
Print Media	
1 62mm Black/Red	
Length ↔ 62mm	
Set Length	
Margin 3mm C	
Direction	
C Landscape	
Buy labels	
Text Layout	Válassza ki a szöveg és az objektumok színét.
Font Address C	
Regular 🖸 129 🗹 C	
Alignment White	
Text Direction	
A Horizontal A Vertical	
▶ Spacing	
Text Layout	
Shape Layout	
Pattern	
Color Color	
• Line	
Color Color	
Style 📃 💿	

🖉 Megjegyzés

A fekete/vörös nyomtatási sűrűség a Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) határozható meg.

A P-touch Editor használata

A piros érték beállítása



A P-touch Library használata (csak Windows)

P-touch Library

Az alkalmazás a P-touch Editor-sablonok kezelését és nyomtatását teszi lehetővé.

A P-touch Library indítása

Windows Vista / Windows 7 rendszeren

A Start gombra kattintás után válassza a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2] lehetőséget.

Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren

Kattintson a [P-touch Library 2.2] lehetőségre az [Alkalmazások] képernyőn.

Windows 10 rendszeren

A Start gombra kattintás után válassza a [P-touch Library 2.2] lehetőséget a [Brother P-touch] pontnál.

A P-touch Library indulásakor megjelenik a fő ablak.

Fő ablak



1 Menüsor

Innen érheti el az összes parancsot, amelyek funkcióik alapján menükbe vannak rendezve ([**Fájl**], [**Szerkesztés**], [**Nézet**], [**Eszköz**], és [**Súgó**]).

2 Eszköztár

Itt érhetők el a gyakran használt parancsok.

A P-touch Library használata (csak Windows)

3 Mappalista

Mappák listájának megjelenítése. Amikor kijelöl egy mappát, a kijelölt mappában levő sablonok jelennek meg a sablonlistában.

4 Sablonlista

Megjeleníti a kijelölt mappában található sablonok listáját.

5 Előnézet

Megjeleníti a sablonlistában kijelölt sablonok előnézetét.

Az eszköztárikonok leírása

lkon	Gomb neve	Funkció
	Megnyitás	A kiválasztott sablon megnyitása.
	Nyomtatás	Kinyomtatja a kijelölt sablont a nyomtatóval.
	Keresés	A P-touch Libraryben regisztrált sablonok keresése.
	Megjelenítési stílus	A fájl megjelenítési stílusának módosítása.

Sablonok megnyitása és szerkesztése

Válassza ki a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt sablont, majd kattintson a [Megnyitás] gombra.

🔏 Teljes tartalom - P-touch Library				
Fájl Szerkesztés Nézet Eszköz	Súgó			
6	Q 📰 •			
Megnyitás Nyomtatás	Keresés Megjelenítési s	stílus		
P-touch Library	Név	Méret	Dátum	Hely
Teljes tartalom	ABC Company.lbx	1 KB	2017.01.17.11:45:52	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\AB
	Brother.lbx	1 KB	2017.01.17.11:48:15	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\Brc
Kereses eredmenye	P-touch.lbx	1 KB	2017.01.17.11:48:35	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\P-1
	4		111	
	ABC Compar Phone: XXXX	ıy XXXX	K	
A Súgó megnyitásához nyomjon F1-	et			NUM

Elindul a sablonhoz társított program, és szerkeszteni tudja a sablont.

A P-touch Library használata (csak Windows)

Sablonok nyomtatása

Teljes tartalom - P-touch Library Fáil Szerkesztés Nézet Eszköz	Súgó			
Megnyitás Nyomtatás	Keresés Megjelenítési	stílus		
P-touch Library Seljes tartalom G Lomtár Keresés eredménye	Név ABC Company.lbx Brother.lbx P-touch.lbx	Méret 1 KB 1 KB 1 KB	Dátum 2017.01.17.11:45:52 2017.01.17.11:48:15 2017.01.17.11:48:35	Hely C\Users\VM138_WIN75P1\Documents\Saját címkék\Af C\Users\VM138_WIN75P1\Documents\Saját címkék\Br C\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\P-
	ABC Compa	ny		,
	Phone: XXX)	(XXX)	X	
A Súaó meanvitásához nyomion F1-	et			NUM

Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra.

A csatlakoztatott nyomtató kinyomtatja a sablont.

Sablonok keresése

Megkeresheti a P-touch Libraryben regisztrált sablonokat.

 Kattintson a [Keresés] gombra. Megjelenik a Keresés párbeszédablak.

Megnyitás Nyomtatás	Keresés Megjelení	▼ ési stílus	
P-touch Library (1) Teljes tartalom (1) Lomtár	Név ABC Company.lbx	Méret Dátum 1 KB 2017.01.17.11:45:52	Hely C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkél
keresés eredménye ↓	P-to Keresés	er @és Ov	AGY
	Név Tipus Méret	Elrendezés (bx;bi;bp;mbi) Től 0 * K8 Ia 0 6 yr	TARTALMAZ V TARTALMAZ
	AB Dátum Pho	Tol 2017.01.19	Perór

2 Adja meg a keresési feltételeket. A következő keresési feltételek közül választhat:

Beállítások	Részletek
Több paraméter	Meghatározza, hogy a program hogyan keressen több paraméter megadása esetén. Az [ÉS] kiválasztásakor a program az összes feltételnek megfelelő fájlokat keres. A [VAGY] kiválasztásakor a program a legalább egy feltételnek megfelelő fájlokat keres.
Név	Fájlnév megadásával kereshet sablont.
Típus	Fájltípus megadásával kereshet sablont.
Méret	Fájlméret megadásával kereshet sablont.
Dátum	A fájl dátumának megadásával kereshet sablont.

3 Kattintson a [Keresés indítása] lehetőségre. Elindul a keresés.

A keresés eredménye megjelenik a képernyőn.

A P-touch Library használata (csak Windows)

4 Zárja be a **Keresés** párbeszédablakot.

A keresés eredményének megerősítéséhez kattintson a [Keresés] gombra a mappanézetben.

🖉 Megjegyzés

A sablonokat úgy regisztrálhatja a P-touch Library modulban, hogy behúzza azokat a [**Teljes tartalom**] mappába vagy a mappalistába. A következő eljárás használatával a P-touch Editor alkalmazást is konfigurálhatja úgy, hogy az automatikusan regisztrálja a sablonokat a P-touch Library alkalmazásba:

- 1 A P-touch Editor menüjében válassza az [Eszközök] [Beállítások] menüpontot.
- 2 A Beállítások párbeszédablak [Általános] fülén kattintson a [Regisztrációs beállítások] elemre.
- 3 Válassza ki az időzítést, hogy a P-touch Editor szerkesztőben létrehozott sablonok regisztrációja mikor történjen meg, majd kattintson az [OK] gombra.

8

A P-touch Editor Lite használata (csak Windows)

A P-touch Editor Lite segítségével különféle egyszerű címkeelrendezéseket tud gyorsan és egyszerűen elkészíteni anélkül, hogy bármilyen illesztőprogramot vagy szoftvert telepítenie kellene.

A P-touch Editor Lite használata csak USB-kábelen keresztül csatlakoztatott nyomtatóval lehetséges.

Az USB-kábel csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép képernyőjén.

- Windows Vista rendszeren kattintson a 🕜 (P-touch Editor Lite) lehetőségre.
- Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10, rendszeren kattintson a "Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez" opcióra, majd kattintson kétszer a (PTLITE10) lehetőségre.

Elindul a P-touch Editor Lite.

* A nyomtatót P-touch Editor Lite üzemmódba kell állítani. Tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg az Editor Lite LED világítani nem kezd.

Elrendezés ablak



1 Parancs eszköztár

lkon	Funkció
*	Az új címkekészítő képernyő megjelenítése.
1	Mentett fájl megnyitása a P-touch Editor Lite segítségével.
	Adatok mentése a számítógépre, de nem a nyomtatóra.
A	Új szövegdoboz beszúrása (különösen akkor hasznos, ha egysoros és többsoros szöveget egyaránt tartalmazó címkét készít).
	Kép beszúrása a címkébe. Fájl: a számítógépen tárolt kép beszúrása. Képernyőrögzítés: a számítógép képernyő kiválasztott területének beszúrása grafikaként. Szimbólum: a számítógép beépített szimbólumainak beszúrása.
	Keret hozzáadása.
R	Kilép a P-touch Editor Lite programból, és elindítja a P-touch Editor alkalmazást.
•	Menü megjelenítése. A menü a P-touch Editor Lite minden funkcióját tartalmazza.

lkon	Funkció
-	A P-touch Editor Lite ablakának lekicsinyítése.
×	Kilépés a P-touch Editor Lite alkalmazásból.

2 Tulajdonságok eszköztár

lkon	Funkció
Arial	Kattintson a 🛃 gombra a betűtípus módosításához.
56.6 T A	Kattintson a 🚽 gombra a betűméret megadásához.
	A betűméretet a 🛋 vagy 🛋 gombra kattintással növelheti vagy csökkentheti.
BIU/	Betűtípus stílusának megadása:
AAA	B/A Félkövér I/A Dőlt U/A Aláhúzás
∎	A szövegdobozban található szöveg elrendezésének megadása.
	Címke szélességének megadása. Kattintson a 🗊 gombra a beillesztett címke szélességének
1.1*	
	Címke hosszának megadása. Kattintson a 🚍 gombra a címke hosszának a bevitt szöveg
1.06 " (Auto)	
	A címke függőleges irányú tájolásának be- és kikapcsolása.
	Kattintson a 🛃 gombra a címkenézet nagyítási mértékének megadásához.
	A nagyítás mértékét a ⊝ vagy 🕣 gombokra kattintva is módosíthatja.
	Kattintson a 🗔 gombra a normál, vagy a 🧧 gombra a speciális beállításokkal történő
	nyomtatáshoz. Automatikus vágás: minden címke automatikus vágása nyomtatás után
	Végén vág: az utolsó címke kinyomtatása után vágja le a címkéket.
	Példány: több példány nyomtatása az adott címkéből.



3 Címkenézet

Megjelenítés	Funkció
Auto	A címkenézet a szoftver indulásakor jelenik meg. Az aktuálisan beállított címkeszélesség a címke képe mellett balra jelenik meg. Ha a jobb oldalon az "Automatikus" felirat jelenik meg, a címke hossza automatikusan a szöveg hosszához van igazítva.
Auto	A címke hosszának és szélességének manuális módosításához vigye a kurzort a címke széléhez, és amikor a kék vonal megjelenik, húzza a kívánt helyzetbe.
	A P-touch Editor Lite ablakméretének módosításához vigye a kurzort az ablak széléhez, és amikor a kurzor nyílra vált, húzza a kívánt helyzetbe.
Auto	Objektumok mozgatásakor egyes esetekben segédvonalak jelennek meg a képernyőn. Ezek akkor jelennek meg, ha az objektum a nyomtatási terület bal, jobb, alsó, illetve felső szélén vagy középső részén található. A bal oldali ábrán látható segédvonalak azt jelzik, hogy az objektum a címke felső szélénél, központosítva helyezkedik el.
Addo	A beillesztett szövegdobozokat, képeket és kereteket a program objektumként kezeli. Az objektumokat fogantyúk határolják (nyolc darab kék ponttal jelölve).
Auto	Azt jelzi, hogy az objektum ki van választva.
	Az egérmutató nyíl alakúvá változik, ha fogantyú fölé mozgatják. Az objektum méretének módosításához fogja meg és húzza el a fogantyúkat.
	Az objektumokat akkor tudja elhúzással áthelyezni, ha a kurzor keresztté változik. Szöveges objektumok esetében az egérmutató csak az objektum szegélye felett lesz célkereszt alakú.

A következő menüpontok kiválasztásához és végrehajtásához kattintson a jobb gombbal az elrendezés megtekintő területén.

Egyéb funkciók (jobb kattintás a megjelenítéshez)

Menü	Elvégzett művelet
Visszavonás Helyrehozás	Kattintson a Visszavonás gombra az utolsó művelet visszavonásához. Kattintson a Helyrehozás gombra az utolsó művelet helyreállításához.
Kivágás Másolás Beillesztés	Válassza ki a kivágni vagy másolni kívánt szöveges részt (objektumot), majd válassza a Kivágás vagy Másolás lehetőséget. Kattintson a rendeltetési helyre, majd válassza a Beillesztés lehetőséget.
Margók	Ez a funkció QL-nyomtatókkal nem használható.
Beszúrás	Kattintson a Beszúrás gombra. Kattintson a Szövegdoboz lehetőségre szöveg beszúrásához. Kattintson a Fájl lehetőségre, ha a számítógépen tárolt képet szeretne beszúrni. Kattintson a Képernyőrögzítés lehetőségre a számítógép képernyőjén kiválasztott rész beszúrásához. Kattintson a Szimbólum lehetőségre a számítógép beépített szimbólumainak beszúrásához. Kattintson a Keret lehetőségre a P-touch Editor Lite beépített kereteinek beszúrásához.
Irány	Válassza ki az objektum szövegét, majd a Vízszintes szöveg vagy Függőleges szöveg gombra kattintva változtassa meg a címe irányát.
Számozás	Válasszon ki egy, a szövegen belüli számot vagy betűt, majd a Számozás lehetőségre kattintva a számot vagy betűt minden kinyomtatott címkén eggyel előrébb léptetheti. Kattintson a v gombra a Nyomtatás gomb mellett jobbra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások nyomtatási beállítások megjelenítéséhez. Jelölje be a Számozás négyzetet, majd a Számláló mezőben adja meg a nyomtatandó címkék számát. Kattintson a Nyomtatás gombra.
Kép Változása	Válassza ki a képet, majd a Kép Változása lehetőségre kattintva tudja a képet egy másikra cserélni.
Forgatás	Objektumok elforgatása 0°, 90°, 180° vagy 270° mértékben.
Rend	Válasszon ki egy objektumot, kattintson a Rend gombra, majd válasszon az Előtérbe hozás, Hátraküldés, Előrébb hozás vagy Hátrébb küldés lehetőségek valamelyikére az objektumok sorrendjének beállításához.
P-touch Editor	A P-touch Editor ideiglenes használatához kattintson a P-touch Editor lehetőségre. A P-touch Editor folyamatos használatához tartsa nyomva az Editor Lite gombot, amíg az Editor Lite LED ki nem alszik.
Opciók	Kattintson az Opciók gombra. Válassza a mm vagy a hüvelyk lehetőséget a mértékegység kiválasztásához. Válassza ki a P-touch Editor Lite nyelvét. Indítsa újra az alkalmazást az újonnan kiválasztott Nyelv beállítás alkalmazásához. A számozási beállításokhoz válassza az Új érték megjelenítése nyomtatás után vagy Új érték visszaállítása nyomtatás után lehetőséget.
Brother support weboldal	Kattintson a Brother support weboldal lehetőségre a terméktámogatást és tájékoztatást tartalmazó honlap megjelenítéséhez.
Leírás	Kattintson a Leírás lehetőségre a P-touch Editor Lite aktuális verziójához tartozó névjegy megtekintéséhez.
Kilépés	Kattintson a Kilépés lehetőségre a P-touch Editor Lite alkalmazásból történő kilépéshez.

A P-touch szoftver frissítése

A szoftvert a rendelkezésre álló legfrissebb verzióra lehet frissíteni a P-touch Update Software használatával.

Megjegyzés

- A tényleges szoftver és a jelen útmutató tartalma eltérhet egymástól.
- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.

A P-touch Editor frissítése

Fontos

(Csak Windows) A P-touch Editor frissítése előtt először telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

Windows rendszeren

Indítsa el a P-touch Update Software-t.

Windows Vista / Windows 7 rendszeren

Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.

🖉 Megjegyzés

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson a Start gombra, majd válassza a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] lehetőséget.

Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren

Kattintson a [P-touch Update Software] lehetőségre az [Alkalmazások] képernyőn, vagy kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra az asztalon.

Windows 10 rendszeren

A Start gombra kattintás után kattintson a [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**] lehetőségre, vagy kattintson duplán a [**P-touch Update Software**] parancsikonra az asztalon.



A P-touch szoftver frissítése

2 Kattintson a [Számítógép szoftverfrissítés] ikonra.



3 Válassza ki a [Nyomtató] és [Nyelv] beállítást, majd jelölje be a Cable Label Tool és P-touch Editor melletti négyzetet, majd kattintson a [Telepítés] gombra.

P-touch Update Sc	oftware		×
Fájl Eszközök Súgó			
A frissített számítógépes szoftver és további adatok telepítésre kerülnek. Válassza ki a kívánt elemeket, majd kattintson a "Telepítés" gombra.			
Nyomtató:	Brother QL		•
Nyelv:	Magyar		-
Fájlok listája:		[Lista frissítése
Cím		Verzió	Méret
E FAREN	ung) Elimina (nalilationa)	8.8	10040
	HARRY - 2 (Arriston - Shariff Salthar (Ar	8.8	101010
E gyastina	ellettes (Fillmeny) Climite	1.1	1.0944
C Carpenteres	allelles (Slimm) Sink	8.8	10004
T Involte (BD	Index (Fillman) Simila	8.8	10,0004 (#)
E Brooke (Bat	india (Senin) Timas	1.1	1.02846-14
C Kattintson ide a részletekért.			
Telepítés Bezár			

4 Megjelenik egy üzenet, mely a telepítés sikeres befejezését jelzi.

Mac-felhasználóknak

1 Kattintson duplán a [**P-touch Update Software**] ikonra az asztalon.

Megjegyzés

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Alkalmazások] - [P-touch Update Software] elemre, majd a [P-touch Update Software] alkalmazásikonra.



2 Kattintson a [Computer software update] (Számítógép szoftverfrissítés) ikonra.



- 3 Válassza ki a [Printer] (Nyomtató) és [Language] (Nyelv) beállításokat, majd válassza ki a P-touch Editor melletti jelölődobozt és végül kattintson a [Install] (Telepítés) gombra.
- 4 Megjelenik egy üzenet, mely a telepítés sikeres befejezését jelzi.

A P-touch Editor Lite (csak Windows) és a firmware frissítése

Fontos

- A firmware frissítése előtt előbb telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.
- · Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.
- Ha más alkalmazás is fut, lépjen ki az alkalmazásból.

Windows rendszeren

- Kapcsolja be a nyomtatót, majd csatlakoztassa az USB-kábelt.
- Indítsa el a P-touch Update Software-t.
 - Windows Vista / Windows 7 rendszeren

Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.



A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható: Kattintson a Start gombra, majd válassza a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] lehetőséget.

Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren

Kattintson a [P-touch Update Software] lehetőségre az [Alkalmazások] képernyőn, vagy kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra az asztalon.

Windows 10 rendszeren

A Start gombra kattintás után kattintson a [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**] lehetőségre, vagy kattintson duplán a [**P-touch Update Software**] parancsikonra az asztalon.



A P-touch szoftver frissítése

3 Kattintson a [**Készülék frissítése**] ikonra.



Válassza ki a [Nyomtató] elemet, ügyeljen rá, hogy [A készülék megfelelően van csatlakoztatva.] üzenet megjelenjen, majd kattintson az [OK] gombra.

🦁 P-touch Update Software	_ _ X
A készülék csatlakozási állapotát a rendszer fogja. Válassza ki a használt modellt.	ellenőrizni
Nyomtató: Brother QL	•)
A készülék megfelelően van csatlakoztatva. Kattintson az "OK" gombra. * Ha több, megegyező modell van csatlakoztatva, mind művelet minden egyes készüléken végre lesz hajtva.	en
ОК	Mégse

5 Válassza ki a [Nyelv] beállítását, jelölje be a frissítendő firmware melletti négyzetet, majd kattintson a [Átvitel] gombra.

Fontos

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

P-touch Update Software		
Fájl Eszközök Súgó		
A legfrissebb kompatibilis sz kerülnek átvítelre a készülék Válassza ki a kívánt elemeket, "Átvítel" gombra.	oftver és re. majd ka	adatok ttintson az
Nyomtató: Brother QL		~
Nyelv: Magyar		•
Fájlok listája:	[Lista frissítése
Cím	Verzió	Méret
Figh (F.Smoni) (Similar institution)	8.8	1394(8)
	8.8	1000
C construction and a state of the server of	9.9	出现种体
Toppedimentities (Chemina) Canas	8.8	11.00014
interesting (destinghing) (110minus)	1.1	11.003349 (#
Interview (Bellingham) (Celements) (Interview	8.8	1.03996 (#
Kattintson ide a részletekért		
Átvit	el	Bezár

6 Ellenőrizze a frissítendő tartalmat, majd kattintson a [Start] gombra a frissítés megkezdéséhez. Megkezdődik a firmware frissítése.

Fontos

A frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

Mac-felhasználóknak

Kapcsolja be a nyomtatót, majd csatlakoztassa az USB-kábelt.

2 Kattintson duplán a [**P-touch Update Software**] ikonra az asztalon.

🖉 Megjegyzés

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Alkalmazások] - [P-touch Update Software] elemre, majd a [P-touch Update Software] alkalmazásikonra.



3 Kattintson a [**Machine update**] (Készülék frissítése) ikonra.



- Válassza ki a [Printer] (Nyomtató) elemet, győződjön meg róla, hogy megjelent a [The machine is connected correctly.] (A készülék megfelelően van csatlakoztatva.) üzenet, majd ezt követően kattintson az [OK] gombra.
- 5 Válassza ki a [Language] (Nyelv) beállítását, jelölje be a frissítendő firmware melletti négyzetet, majd kattintson a [Transfer] (Átvitel) gombra.

Fontos

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

6 Jelölje be a frissíteni kívánt tartalmat, majd kattintson a [Start] gombra a frissítés megkezdéséhez. Megkezdődik a firmware frissítése.

Megjegyzés

A frissítési folyamat során ne kapcsolja ki a nyomtatót.

III. bekezdés



Függelék

A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása	
Karbantartás	60
Hibaelhárítás	63
A termék műszaki adatai	71

A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

Ha az összes mentett címkefájlt törölni kívánja, vagy a nyomtató nem működik megfelelően, állítsa vissza alaphelyzetbe a nyomtató belső memóriáját.

Az összes gyári beállítás visszaállítása alaphelyzetbe a címkenyomtató gombjaival

A nyomtató alaphelyzetbe állításához tegye a következőket.

- Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa nyomva a Bekapcsoló (⁽)) gombot, majd nyomja meg a Vágás (≫) gombot. Az Állapotjelző LED narancssárgán világít, az Editor Lite LED pedig zölden villog.
- Nyomja meg háromszor a Vágás (>%) gombot az összes beállítás, többek között az eszközbeállítások gyári értékre való visszaállításához. Az Állapotjelző LED narancssárgán világít, az Editor Lite LED pedig zölden világít.

Adatok visszaállítása a Nyomtatóbeállító eszközzel

A nyomtató összes beállítását a számítógép Nyomtatóbeállító eszközével is visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

További információért lásd: Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása, 18. oldal.



Javasoljuk, hogy a teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa a nyomtatót.

🖉 Megjegyzés

A nyomtató tisztítása előtt mindig húzza ki a konnektorból a hálózati tápkábelt.

Az egység külső burkolatának tisztítása

Törölje le a port és a foltokat a fő egységről egy puha, száraz ruhával.

Az ellenállóbb szennyeződések eltávolításához enyhén bevizezett rongyot használjon.



Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert.

Ezek elváltozásokat vagy sérüléseket okozhatnak a nyomtató külső házán.

A nyomtatófej tisztítása

A készülékhez használt DK tekercs (hőpapír) úgy lett kialakítva, hogy automatikusan megtisztítsa a nyomtatófejet. Amikor a DK tekercs áthalad a nyomtatófejen nyomtatás és címkeadagolás közben, megtisztítja a nyomtatófejet.

A görgő tisztítása

A görgő a külön kapható tisztítólappal tisztítható.

A nyomtatót gyárilag csak egy tisztítólappal szállítjuk.



A görgő tisztítása közben csak az ehhez a nyomtatóhoz mellékelt tisztítólapot használja. Ha másfajta tisztítólapot használ, a görgő felülete megsérülhet, ami helytelen működéshez vezethet.

Kapcsolja ki a nyomtató tápellátását.

2 Tartsa a nyomtatót az elülső részénél fogva, és határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.



Karbantartás





🖉 Megjegyzés

A görgő tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kivette-e a DK tekercset. A görgőtisztítási funkció nem működik megfelelően, ha a DK tekercset nem távolította el.

Távolítsa el a tisztítólap (B) részét. Illessze a tisztítólap (A) szélét a nyomtatóegységekbe.

🖉 Megjegyzés

A tisztítólap nyomtatott oldalának kell felfelé néznie.



5 Csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét, és kapcsolja be a nyomtatót.

6 Tartsa lenyomva több mint egy másodpercig az Adagolás (†<u>)</u> gombot. A nyomtató kiadja a tisztítólapot. A tisztítólap ragasztóval bevont része eltávolítja a görgőn található foltokat és port.

🦉 Megjegyzés

- Ha a nyomtató nem adja ki a tisztítólapot, addig tartsa nyomva az Adagolás (1) gombot, amíg a tisztítólap ki nem jön.
- Használat után dobja ki a tisztítólapot.

A címkekiadó tisztítása

Ha a címkekiadó nyílásra tapadt ragasztómaradék miatt a címke beragad a készülékbe, egy ruhával tisztítsa meg a címkekiadó nyílást.

Szükség esetén a nehezen eltávolítható ragasztó letörléséhez enyhén megnedvesített ruhát használjon.

12 Hibaelhárítás

Áttekintés

Ez a fejezet a nyomtató használata során előforduló tipikus problémák megoldását ismerteti. Ha problémát tapasztal a nyomtatóval, először végezze el az alábbi műveleteket:

- Csatlakoztassa a nyomtatót egy váltakozó áramú aljzatba. További információért lásd: A hálózati tápkábel csatlakoztatása, 6. oldal.
- Távolítsa el az összes védőcsomagolást a nyomtatóról.
- Telepítse és jelölje ki a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. További információért lásd: A szoftver és a nyomtató-illesztőprogramok telepítése számítógépre, 7. oldal.
- Csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez vagy mobileszközhöz. További információért lásd: A címkenyomtató csatlakoztatása számítógéphez, 7. oldal.
- Csukja be teljesen a DK tekercs rekeszének fedelét.
- Helyezzen be megfelelően egy DK tekercset. További információért lásd: A DK tekercs behelyezése, 4. oldal.

Ha a probléma még mindig fennáll, olvassa el a jelen fejezetben található hibaelhárítási ötleteket. Ha a fejezet elolvasása után sem tudja megoldani a problémát, látogassa meg a Brother Support weboldalt a következő címen: <u>support.brother.com</u>

Nyomtatási problémák

Probléma	Megoldás
A nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	 Laza a kábel? Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt.
	 Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs? Ha nem, vegye ki, és helyezze be újra a DK tekercset.
	 Elegendő címke van még a tekercsen? Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen.
	 Nyitva van a DK tekercs rekeszének fedele? Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszének fedelét.
	 Nyomtatási vagy átviteli hiba történt? Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Ha a probléma még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot Brother márkakereskedőjével.
	 Ha a nyomtató USB-elosztón keresztül kapcsolódik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben próbálja meg egy másik USB porthoz csatlakoztatni.
	 Győződjön meg róla, hogy a P-touch Editorban a [Papírtípus] (Windows esetében) / [Print Media] (Nyomtatópapír) (Mac esetében) megfelel a behelyezett papírnak.
Az Állapotjelző LED nem világít.	 Megfelelően csatlakoztatta a hálózati tápkábelt? Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a hálózati tápkábelt. Ha az megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg bedugni egy másik elektromos csatlakozóaljzatba.
A kinyomtatott címkén csíkok vagy hibásan nyomtatott karakterek vannak, vagy a címke adagolása nem megfelelő.	 Szennyeződött a nyomtatófej vagy a görgő? Normál használat során a nyomtatófej általában tiszta marad, de a görgőről származó szöszök vagy szennyeződések ráragadhatnak a nyomtatófejre. Ebben az esetben tisztítsa meg a görgőt. További információért lásd: A görgő tisztítása, 60. oldal.
Adatátviteli hiba a számítógépen.	 A nyomtató hűtési üzemmódban van (az Állapotjelző LED narancssárgán villog)? Várjon, amíg az Állapotjelző LED abbahagyja a villogást, majd próbálja ismét a nyomtatást.
A címkét nyomtatás után nem adja ki	Ellenőrizze, hogy semmi nem tömíti-e el a címkekiadó nyílást.
megfelelően a készülék.	 A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve.
	Ellenőrizze, hogy megfelelően becsukta-e a DK tekercs rekeszének fedelét.
Törölni szeretném az aktuális nyomtatási feladatot.	 Ellenőrizze, hogy a nyomató BE van-e kapcsolva, majd nyomja meg a Bekapcsoló (心) gombot.
Rossz nyomtatási minőség.	 Szöszök vagy szennyeződések találhatók a görgőn, amelyek akadályozzák a szabad mozgásban? Tisztítsa meg a görgőt a külön kapható tisztítólappal. További információért lásd: A görgő tisztítása, 60. oldal.
A tekercs cseréje után, ha aktiválta az Add-In bővítmény szolgáltatást, az elrendezés stílusa nem frissült.	 Zárja be a P-touch Editor programot az Add-In bővítményből való kilépéshez, majd aktiválja újra az Add-In bővítményt.
Probléma	Megoldás
---	---
A P-touch Add-In ikon nem jelenik meg a Microsoft Word alkalmazásban.	 A Microsoft Word indítása a Microsoft Outlook alkalmazásból történt?
	 A Microsoft Word a Microsoft Outlook alkalmazásban használt alapértelmezett szerkesztőprogram? A program korlátozásai miatt a Microsoft Word Add-In nem működik a fenti beállításokkal. Lépjen ki a Microsoft Outlook alkalmazásból, majd indítsa el ismét a Microsoft Word alkalmazást.
Vágóeszközhiba.	 A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének
	fedelét, és nyomja meg a Bekapcsoló (ᠿ) gombot. A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a nyomtató automatikusan kikapcsol. Miután kikapcsolta a nyomtatót, ellenőrizze a címkekiadó nyílást, és távolítsa el az esetleg beragadt címkéket. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.
Szeretném visszaállítani a nyomtató alapértelmezett beállításait.	A nyomtató kikapcsolt állapotában tartsa együtt lenyomva a Vágás (小) és a Bekapcsoló (冷) gombot. Amikor az Editor Lite LED villogni kezd, és az Állapotjelző LED narancssárgán világít, nyomja meg a Vágás (冷) gombot
	háromszor, de közben tartsa nyomva a Bekapcsoló ((^I)) gombot. A nyomtató visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

Probléma	Megoldás	
A kinyomtatott vonalkódok nem olvashatók.	Úgy nyomtassa a címkéket, hogy a vonalkódok egy vonalban legyenek a nyomtatófejjel az alább bemutatottak szerint:	
	1 Nyomtatófej	
	2 Vonalkódok	
	3 Nyomtatás tájolása	
	Próbáljon meg másik szkennert használni.	
	Vonalkód nyomtatásához a nyomtatási minőséget a [Hangsúly a nyomtatási minőségen] értékre javasolt állítani (kivéve 2-színű nyomtatásnál).	
	Windows Vista rendszer	
	A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Vezérlőpulton] - [Hardver és hang] - [Nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a [Nyomtatási beállítások] lehetőségre.	
	Windows 7 rendszeren	
	A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Eszközök és nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a [Nyomtatási beállítások] lehetőségre.	
	Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren	
	A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a [Vezérlőpulton] lehetőségre kattintva az [Alkalmazások] - [Hardver és hang] - [Eszközök és nyomtatók] lehetőségben, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a [Nyomtatási beállítások] lehetőségre.	
	Windows 10 rendszeren	
	A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Beállítások] - [Eszközök] - [Nyomtatók és szkennerek] - [Eszközök és nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a [Nyomtatási beállítások] lehetőségre.	
	Mac-felhasználóknak	
	A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot és válassza a nyomtatási beállítások felugró menüjében a [Egyszerű] ehetőségét.	

Probléma	Megoldás	
vörös színben való nyomtatáskor függőleges fehér vonal jelenik meg.	1 Vegye ki a DK tekercset a nyomtatóból.	
	2 Csukja be teljesen a DK tekercs rekeszének fedelét.	
	3 Tartsa lenyomva legalább öt másodpercig az Editor Lite gombot. Várjon, amíg a lemezgörgő forog.	
	4 Ha a lemezgörgő leállt, tegye be a DK tekercset.	
	A görgő kb. 40 másodpercig forog.	
Szeretném betölteni a címkét.	Tartsa lenyomva egy másodpercig az Adagolás († 🖳) gombot.	

Verzióinformáció

Probléma	Megoldás
Nem ismerem a nyomtató firmware- ének verziószámát.	A következő módszert is használhatja.
	1 Kapcsolja be a nyomtatót.
	 A jelentés kinyomtatásához tartsa lenyomva a Vágás (≫) gombot néhány másodpercig.
	A jelentés nyomtatásához legalább 29 mm címkeszélességű és 64 mm nyomtatási hosszúságú DK tekercset érdemes használni.
	2 színű nyomtatáshoz DK tekercsek nem használhatók.
Ellenőrizni szeretném, hogy valóban a szoftver legújabb verzióját	A P-touch Update Software segítségével ellenőrizheti, hogy valóban a legújabb verzióval rendelkezik-e.
használom-e.	Ha további információra van szüksége a P-touch Update Software programról, lásd: <i>A P-touch szoftver frissítése</i> , 51. oldal.

LED-jelzőfények

A jelzőfények világítással és villogással jelzik a nyomtató állapotát.



A jelzőfény nem világít

Állapotjelző LED	Editor Lite LED	Üzemállapot
		Kikapcsolva
		Bekapcsolva
		Adagoló mód
	÷Ż÷	Nyomtatási mód
		Görgő előre/hátra forgatási mód
		Vágó mód
		Tisztítási mód
		P-touch Editor Lite mód
		Nyomtatás-előkészítési mód
	`	Feladat törlése
	-,,,-	Adatok fogadása a számítógépről
		Adatátvitel
	-X-	Nyitva van a DK tekercs rekeszének fedele. Csukja be jól a DK tekercs rekeszének fedelét
		Alaphelyzetbe állító mód
-		További információért lásd: <i>Az összes gyári beállítás visszaállítása alaphelyzetbe a címkenyomtató gombjaival</i> , 59. oldal.
		Alaphelyzetbe állító módban a Vágás (>%) gombot háromszor kell megnyomni
		Rendszer KI mód
		Alaphelyzetbe állító módban a Vágás (>%) gombot egyszer vagy kétszer kell megnyomni
	×	Hűtés mód
		Adatfelülírási mód
		Rendszerindítási mód

Hibaelhárítás

Állapotjelző LED	Editor Lite LED	Üzemállapot
(2 másodpercenként 1-szer)	÷	DK tekercs vége
		Adagolási hiba
		A DK tekercs rekeszének fedelét a nyomtató használata közben kinyitották
		Nincs nyomathordozó
		Nem megfelelő nyomathordozó
		Kommunikációs parancs miatti hiba
		Kétszínű nyomathordozó nagy felbontású nyomtatási hibája
	- `	Vágóeszközhiba
(2 másodpercenként 2-szer)		Rendszerhiba

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Fogadott adatok a pufferben	A nyomtatási adatokat a puffer menti. Ha a nyomtató nem kapja meg az összes adatot, a nyomtatás nem indul el.
	Kapcsolja először ki, majd be a nyomtatót.
A fej hűl	A hőnyomtató fej túl meleg.
	A nyomtató leáll, és csak a hőnyomtató fej lehűlése után folytatja a nyomtatást. Sok címke nyomtatása esetén a fej túlmelegedhet.
	Ha a hőnyomtató fej túlságosan felmelegszik, előfordulhat, hogy a nyomtatási területen kívül is nyomatok jelennek meg. A túlmelegedés elkerülése vagy késleltetése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomtató megfelelően tudjon szellőzni, és ne legyen zárt helyen.
	Ha a nyomtatónak le kell hűlnie a felhasznált DK tekercs típusa vagy a címke tartalma miatt, a nyomtatás tovább tarthat a szokásosnál.
	Megiegyzés
	Ez gyakrabban fordulhat elő, amikor a nyomtatót nagy tengerszint feletti magasságon (3048 m felett) használják, mert kisebb a nyomtató hűtéséhez rendelkezésre álló légsűrűség.
A nyomtató rendszerindítási módban van	A probléma megoldása érdekében forduljon egy Brother kereskedőhöz vagy a Brother ügyfélszolgálatához.
A DK tekercs hibái	Ellenőrizze a következőket:
	 A megfelelő DK tekercset használja.
	 Elegendő címke van még.
	A DK tekercs megfelelően van behelyezve.
Szeretnék elhárítani egy hibát	Alaphelyzetbe állítás hiba esetén:
	1 Nyissa k a DK tekercs rekeszének fedelét, majd csukja vissza.
	2 Ha a hiba nem hárul el, nyomja meg a Vágás ()) gombot.
	3 Ha a hiba nem hárul el, kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
	4 Ha a hiba nem hárul el, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.

A címkenyomtató műszaki adatai

Méret			
Méretek	Körülbelül 125,3 (szé) × 213 (mé) × 142 (ma) mm		
Súly	Körülbelül 1,15 kg (DK tekercsek nélkül)		
LED-jelzőfények			
Editor Lite LED (zöld), Állapotje	elző LED (zöld, narancssá	rga, vörös)	
Gombok			
Bekapcsoló gomb, Adagolás g	omb, Vágás gomb, Editor	Lite gomb	
Nyomtatás			
Módszer	Közvetlen hőnyomtatás hőnyomtató fejjel		
Nyomtatófej	300 dpi / 720 pont		
Nyomtatási felbontás	Normál: 300 dpi × 300 dpi		
	Nagy felbontású mód: 30	00 dpi $ imes$ 600 dpi	
Nyomtatási sebesség	Csak fekete nyomtatás: Legfeljebb 148 mm/mp		
	2 színű (fekete és vörös, fehér DK-tekerccsel) nyomtatás: Legfeljebb 24 mm/mp		
	A tényleges nyomtatási sebesség a körülményektől függően változik.		
Maximális nyomtatási szélesség	58 mm		
Interfész			
USB-port	2.0-s verzió, teljes sebesség (periféria)		
Hálózati tápegység			
Hálózati tápegység	220-240 VAC 50/60 Hz 1,1 A		
Automatikus kikapcsolás	Ki/10/20/30/40/50/60 perc		
	(Az automatikus kikapcsolási beállítás módosításáról lásd: A címkenyomtatási beállítások módosítása, 13. oldal.)		
Egyéb			
Vágóeszköz	Nagy teherbírású automatikus vágóeszköz		
Környezet N p	Működési hőmérséklet/ páratartalom	Működés közben 10 és 35 °C között / 20 és 80% között	
		Maximális nedves hőmérséklet: 27 °C	
Támogatott operációs rendszerek			
A szoftverek teljes és naprakés	sz listája a support.brother	.com weboldalon található.	

brother