

# ユーザーズガイド

Label Printer QL-800



# はじめに

#### 重要なお知らせ

- ■本書の内容および本機の仕様は予告なく変更されることがあります。
- ブラザー工業株式会社は、本書に記載されている仕様および内容を予告なく変更する権利を保有し、出版物の誤植等の誤りを含む(ただし必ずしもこれに限定されない)記載内容によって生じた、いかなる損害(間接損害を含む)についても責任は負いません。
- ■本書に掲載されている画面イメージは、お使いのパソコンのオペレーティングシステム、製品モデルおよびソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。
- ■安全に正しくお使いいただけるよう、ご使用になる前に必ず本機に付属されているすべての文書をお読みください。
- ■本書に掲載されているラベルプリンターのイラストは、お使いのラベルプリンターのものとは異なる場合があります。
- ■ご利用できるオプションや付属品は国によって異なる場合があります。

#### 取扱説明書の種類について

本機をご利用するための取扱説明書、および本書の最新版は、サポートサイト: <u>http://www.brother.co.jp/support/</u>からダウンロードすることができます。

安全にお使いいただくために <sup>1</sup>	安全情報が記載されています。本機をご使用になる前にお読みくだ さい。
かんたん設置ガイド <sup>1</sup>	本機の使用についての基本的な情報と、困ったときの対処方法が記 載されています。
<b>ユーザーズガイド</b> (本書) <sup>2</sup>	ユーザーズガイドには本機の設定や操作、困ったときの対処方法、 お手入れの手順などが記載されています。

1 同梱されている紙面のマニュアル

<sup>2</sup> サポートサイトで、PDF 形式でマニュアルを公開しています。

## 本書で使用されている記号

本書では、以下の記号が使われています。

▲ 警告	警告や指示を無視して製品を取り扱うと、死亡または重傷につながる危険の可能 性を示します。
▲ 注意	回避しないと、軽度または中程度の負傷につながる危険の可能性を示します。
重要	従うべき情報または指示を示します。これを無視した場合、損傷したりまたは正 常な動作が妨げられたりするおそれがあります。
📝 メモ	本機をよりよく知っていただくための情報や手順、または機能的に使用していた だくための情報や手順を表しています。

その他のご注意
DK ロール(DK ラベルおよび DK テープ)
■ ブラザー純正品をご使用ください(この)、こので、マークが付いています)。指定品以外の付属品や消耗品を使用しないでください。
■ ラベルを貼る場所の表面が濡れていたり、汚れていたり、油がついていたりすると、ラベルがはがれ やすくなります。表面を拭いてから貼ってください。
■ DK ロールは感熱紙 / フィルムを使用しております。紫外線・風・雨などにさらすと色があせたり、はがれたりする可能性があります。
■ 直射日光・高温・湿気・ほこりを避けてください。冷暗所で保管してください。開封後はできるだけはやくご使用ください。
■印字面を爪や金属で傷つけたり、水・汗・ハンドクリームなどが付着した手で触れたりしないでください。変色や色あせの原因となります。
■人・動物・植物にラベルを貼らないでください。また、許可なく公共または私有のものにラベルを貼らないでください。
■ DK ロールの最後の部分は設計上ラベルスプールに貼り付いていないため、最後のラベルを正しく カットできない場合があります。この場合、残ったラベルを取り除き、新しい DK ロールを入れてか ら最後のラベルをやり直してください。
<ul> <li>メモ:そのためパッケージに記載されているラベル枚数よりも多く含まれています。</li> <li>■ ラベルをはがす際に、ラベルの一部が表面に残る場合があります。</li> </ul>
■ CD/DVD ラベルを使用する前に、ラベルの貼付けに関する CD/DVD プレーヤーの取扱説明書の指示に 必ず従ってください。
■ スロットローディング式の CD/DVD プレーヤーにはラベルを使用しないでください。
■ CD/DVD に貼りつけた後は、ラベルをはがさないでください。薄い表面層がはがれてディスクが破損 する可能性があります。
<ul> <li>インクジェットプリンター用に設計された CD/DVD に CD/DVD ラベルを貼り付けないでください。ラベルがディスクから簡単にはがれ、そのディスクを使用するとデータが失われたり破損したりする可能性があります。</li> </ul>
■ CD/DVD ラベルを貼るときは、CD/DVD ラベルロールに付属のアプリケーターをお使いください。そうしないと、CD/DVD プレーヤーが損傷する可能性があります。
<ul> <li>ユーザーは CD/DVD ラベルの貼付に責任を負うものとします。ブラザー工業株式会社は、CD/DVD ラベルの不適切な使用に起因するデータの紛失または損傷について一切責任を負いません。</li> <li>DK ロールを落下させないように注意してください。</li> </ul>
■ DK ロールは感熱紙 / フィルムを使用しています。ラベルおよび印字の両方が日光と熱で退色します。 耐久性が必要となる屋外での使用には、DK ロールを使用しないでください。
場所、材質、環境により、ラベルがはがれにくくなったり、変色や、他の物に色移りすることがあります。ラベルを貼る前に周囲の条件や材質を確かめてください。ラベルを貼り付ける前に、貼り付けたい面の目立たない部分にラベルの小片を貼り付けてテストしてください。
■ 印刷結果が期待通りにならない場合は、プリンタードライバーまたはプリンター設定ツールの調整オ

■印刷結果が期待通りにならない場合は、フリンダートライバーまにはフリンダー設定ツールの調整オ プションを使用してください。

# 重要なお知らせ

- 本書の Windows Vista<sup>®</sup> はすべてのバージョンの Windows Vista<sup>®</sup> を表します。
- 本書の Windows<sup>®</sup>7 はすべてのバージョンの Windows<sup>®</sup> 7 を表します。
- 本書の Windows<sup>®</sup>8 はすべてのバージョンの Windows<sup>®</sup> 8 を表します。
- 本書の Windows<sup>®</sup>8.1 はすべてのバージョンの Windows<sup>®</sup> 8.1 を表します。
- 本書の Windows<sup>®</sup>10 は、Windows<sup>®</sup> 10 Home、Windows<sup>®</sup> 10 Pro、Windows<sup>®</sup> 10 Enterprise、および Windows<sup>®</sup>10 Education を表します。

本書の Windows<sup>®</sup>10 は、Windows<sup>®</sup> 10 Mobile、Windows<sup>®</sup> 10 Mobile Enterprise、Windows<sup>®</sup> 10 IoT Core を含みません。

©2019 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

# 目次

# Section I 基本操作

1	本機を設定する	2
	各部の名称	2
	前面	2
	背面	
	電源コードを接続する	4
	DK ロールをセットする	4
	電源を入れる / 切る	5
2	パソコンから印刷する (P-touch Editor)	6
	ソフトウェアとプリンタードライバーをパソコンにインストールする	6
	本機とパソコンを接続する	6
	パソコンから印刷する	7
	使用できるアプリケーション	7
	パソコンからラベルを作成する	8
	ラベルを貼る	9
3	モバイル端末から印刷する	10
	モバイル端末で使用するアプリケーションをインストールする	10
	使用できるアプリケーション	
	モバイル端末から印刷する	
	ラベルを貼る	11
4	本体設定を変更する	12
	プリンター設定ツール(Windows <sup>®</sup> の場合)	

ブリンター設定ツール(Windows <sup>®</sup> の場合)	
プリンター設定ツールをご使用になる前に	
プリンター設定ツールを使用する(Windows <sup>®</sup> の場合)	
本体設定 (Windows <sup>®</sup> の場合)	15
設定ダイアログボックス	15
メニューバー	17
基本設定タブ	17
拡張設定タブ	
複数のラベルプリンターに設定の変更を適用する	
プリンター設定ツール(Mac の場合)	19
プリンター設定ツールをご使用になる前に	19
プリンター設定ツールを使用する(Mac の場合)	19
設定ダイアログボックス	20
基本設定タブ	21
拡張設定タブ	21
複数のラベルプリンターに設定の変更を適用する	22

#### 5 その他の機能

本体設定を確認する	
他のアプリケーションで2色印刷を設定する	23
分散印刷 (Windows <sup>®</sup> のみ)	25

23

# Section II アプリケーション

•	ラペル作成ソノトワェア「P-touch Editor」の使用方法	29
	Windows <sup>®</sup> の場合	29
	P-touch Editor を起動する	29
	P-touch Editor を使用して印刷する	31
	62 mmの黒赤 DK ロールを使って印刷する	33
	赤範囲、明るさ、コントラストを調整する	37
	Mac の場合	
	P-touch Editor を起動する	
		40
	2 巴印刷設定	41
	亦軋囲を調整9る	42
7	ラベル管理ソフトウェア「P-touch Library」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ)	43
	P-touch Library	43
	P-touch Library を起動する	43
	テンプレートを開いて編集する	44
	テンプレートを印刷する	45
	テンプレートを検索する	40
	テノテレートで快来する	46
	テラフレートを快来する	40
8	「P-touch Editor Lite」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ)	46 <b>48</b>
8	「P-touch Editor Lite」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ)	46 <b>48</b>
8	「P-touch Editor Lite 」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ) P-touch ソフトウェアの更新方法	46 48 52
8 9	「P-touch Editor Lite」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ) P-touch ソフトウェアの更新方法 P-touch Editor を更新する(Windows <sup>®</sup> のみ)	46 48 52 
8 9	「P-touch Editor Lite」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ) P-touch ソフトウェアの更新方法 P-touch Editor を更新する(Windows <sup>®</sup> のみ)	
8 9	「P-touch Editor Lite」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ) P-touch ソフトウェアの更新方法 P-touch Editor を更新する(Windows <sup>®</sup> のみ)	46 48 52 
8 9	「P-touch Editor Lite」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ) P-touch ソフトウェアの更新方法 P-touch Editor を更新する(Windows <sup>®</sup> のみ)	
8	「P-touch Editor Lite」の使用方法(Windows <sup>®</sup> のみ) P-touch ソフトウェアの更新方法 P-touch Editor を更新する(Windows <sup>®</sup> のみ) Windows <sup>®</sup> の場合 Mac の場合 ファームウェアを更新する。 Windows <sup>®</sup> の場合	

# Section III 付録

10	本機をリセットする	60
	本機のボタンを使用してすべての設定を工場出荷時の設定にリセットする	60
	ノリノター設定ワールでナータをリビットする	60
11	お手入れ	61
	本機外観のお手入れ	61
	印字ヘッドのお手入れ	61
	ローラーのお手入れ	61
	ラベル出力スロットのお手入れ	63
12	困ったときは	64
	概要	64
	印刷の問題	65
	バージョン情報	68
	表示ランプについて	69
	こんなときには	71
13	製品仕様	72

# **Section I**



# 基本操作

本機を設定する	2
パソコンから印刷する (P-touch Editor)	6
モバイル端末から印刷する	10
本体設定を変更する	12
その他の機能	23



# 各部の名称

前面



- 1 テープ送りボタン
- 2 カットボタン
- 3 Editor Lite 表示ランプ
- 4 Editor Lite ボタン
- 5 ステータス表示ランプ
- 6 電源ボタン

- 7 ラベル出力スロット
- 8 DK ロールカバー
- 9 スプールアーム
- 10 スプールガイド

背面



#### 1 電源コードスロット

2 USB ポート

#### 重要 -

本機をご使用になる前に、必ず次の手順でプラテン保護シートを取り除いてください。

- 1 必ず本機の電源が入っていないことを確認します。 本機の前面にある DK ロールカバーを持ち上げ、カバーを開きます。
- 2 プラテン保護シートをラベル出力スロットから外します。



- ・プラテン保護シートは捨てないでください。
- 本機を使わないときは DK ロールカバーを持ち上げて DK ロールを抜いてください。印刷品質を保 つためにラベル出カスロットにプラテン保護シートを挿入してください。

本機を設定する

## 電源コードを接続する

電源コードを本機に接続します。その後、電源コードを家庭用コンセントに差し込みます。



# DK ロールをセットする

必ず本機の電源が入っていないことを確認します。
 本機の前面にある DK ロールカバーを持ち上げ、カバーを開きます。



2 スプールガイドに沿って DK ロールを挿入します。
 DK ロールのスプールアームがスプールガイドにしっかりと挿入されていることを確認してください。



本機を設定する

3 DK ロールを差し込みます。

- ロールの先端をラベル出力スロットの内部へ差し込みます。
   図のたるに、この時には、この時に使きまで引き出します。
- •図のように、ラベル出力スロットにラベルの端が揃うまで引き出します。



4 DK ロールカバーを閉じます。



重要

•本機に印字したラベルを残さないでください。紙詰まりを引き起こす原因となります。

・本機を使用しないときは、DK ロールカバーを閉じてほこりやごみがたまらないようにしてください。

### 電源を入れる / 切る

オン:(()) 電源ボタンを押して、電源を入れます。表示ランプが緑色に点灯します。

オフ:(小) 電源ボタンを長押しして、電源を切ります。

**ノ**メモ

DK プレカットラベルを装着しているとき、(小) 電源ボタンを押して本体の電源を入れると、DK プレカットラベルの先端が自動的に揃います。

重要

本機の電源を切る場合は、オレンジ色の表示ランプが消えるまで電源コードを抜かないでください。

### 2 パソコンから印刷する (P-touch Editor)

# ソフトウェアとプリンタードライバーをパソコンにインストー ルする

Windows<sup>®</sup> パソコンまたは Mac から印刷するには、プリンタードライバー、P-touch Editor、その他のア プリケーションをパソコンにインストールする必要があります。

#### Windows<sup>®</sup>の場合:

プリンタードライバー、P-touch Editor、P-touch Update Software、プリンター設定ツール

#### Mac の場合:

プリンタードライバー、P-touch Editor、P-touch Update Software、プリンター設定ツール

#### 重要

P-touch Editor を使用して印刷する場合は、Editor Lite の緑色の表示ランプが消灯するまで P-touch Editor Lite ボタンを長押しします。

- 弊社のウェブサイト(<u>http://install.brother/</u>) にアクセスし、最新のソフトウェアのインストーラーと 製品マニュアルをダウンロードします。
- 2 ダウンロードした EXE ファイル(Windows<sup>®</sup>の場合)または DMG ファイル(Mac の場合)をダブル クリックし、画面の手順に従ってインストールを行います。

3 インストールが完了したら画面を閉じます。

#### Windows Vista<sup>®</sup> をご使用の場合:

プリンタードライバー、P-touch Editor、P-touch Update Software、プリンター設定ツールをそれぞれイン ストールしてください。

## 本機とパソコンを接続する

- 🚹 USB ケーブルを接続する前に、必ず本機の電源が入っていないことを確認します。
- 2 USB ケーブルを本機背面の USB ポートに接続します。
- 3 USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続します。
- 4 本機の電源を入れます。

# パソコンから印刷する

### 使用できるアプリケーション

本機を効果的に使用するために、多くのアプリケーションと機能が利用できます。 これらのアプリケーションを使用するには、プリンタードライバーをインストールする必要があります。 弊社のウェブサイト (<u>http://install.brother/</u>) にアクセスし、アプリケーションのインストーラーとプリン タードライバーをダウンロードします。

アプリケーション	Windows	Мас	機能
P-touch Editor	~	~	描画ツールが付属されており、さまざまな異なるフォント やスタイル、フレーム、インポートされた画像、バーコー ドなどを含む複雑なレイアウトを印刷します。
			P-touch Editor テンプレートを管理、印刷します。
P-touch Library	~		このアプリケーションは P-touch Editor にインストールさ れています。
P-touch Update Software	~	~	ソフトウェアを最新のバージョンにアップデートします。
プリンター設定ツール	~	~	本機のデバイス設定をパソコンから指定します。

機能	Windows	Мас	機能
			多数のラベルを印刷する場合、複数のラベルプリンターに 印刷を配分することができます。
分散印刷	~		同時に印刷を行うので、印刷時間を短縮することができま す。
			詳細については、 <b>25</b> ページの「分散印刷(Windows® の み)」を参照してください。

#### パソコンからラベルを作成する

本機にはさまざまな印刷方法があります。

ここでは、P-touch Editor を使用してパソコンから印刷する手順について説明します。

- 1 P-touch Editor を起動し、印刷する文書を開きます。
- 2 ラベルのデザインを作成します。
- 3 カットオプションを確認します。

#### カットオプション

カットオプションを使用すると、印刷時にアイテムの給紙方法とカット方法を指定できます。プリンター ドライバーを使用して、パソコンから印刷するときのカットオプションを選択します。

オートカット	カットアットエンド	仕上がりイメージ
×	0	ABC ABC
×	×	ABC ABC
0	0/X	ABC

#### ラベルカットオプション一覧表

#### ラベルを貼る

1 ラベルから裏紙をはがします。

2 ラベルの位置を決め、指で上から下にしっかりと押さえながらラベルを貼り付けます。

# **ノ**メモ

表面が濡れている、汚れているまたは平らではない場合、ラベルを貼り付けるのが難しい場合がありま す。そのような場所に貼ると簡単にはがれてしまうことがあります。 3

# モバイル端末から印刷する

# モバイル端末で使用するアプリケーションをインストールする

本機は、モバイル端末にインストールしたアプリケーションから印刷することができます。ご使用のモバ イル端末にブラザーが提供しているモバイルアプリケーションをインストールして、本機と USB ケーブ ルで接続することで、アプリケーション上で作成したラベルを直接印刷することができます。

#### 使用できるアプリケーション

以下のアプリケーションは、Google Play™ から無料でダウンロードできます。

アプリケーション	機能
Brother iPrint&Label	テンプレートを使用して、スマートフォン、タブレットなどのモバイル端 末でラベルを作成し、直接本機で印刷することができます。

### **ノ**メモ

- ・ モバイル端末の対応 OS は、App Store または Google Play™ で確認してください。
- USB での接続には、お使いのモバイル端末が USB ホスト機能に対応している必要があります。
- プリンターと Android™ モバイル端末を接続するには、OTG ケーブル(USB ホストケーブル)を購入 してください。

モバイル端末から印刷する

## モバイル端末から印刷する

- 本機がお使いのモバイル端末と接続されていることを確認してください。
   モバイル端末でモバイル印刷アプリケーションを起動します。
- 2 ラベルテンプレートを選択します。 作成しておいたラベルや画像を選択して印刷することもできます。
- 3 アプリケーションメニューの [印刷] をタップします。

#### カットオプション

8ページの「カットオプション」を参照してください。

#### ラベルを貼る

(1) ラベルから裏紙をはがします。

2 ラベルの位置を決め、指で上から下にしっかりと押さえながらラベルを貼り付けます。

## **ア**メモ

表面が濡れている、汚れているまたは平らではない場合、ラベルを貼り付けるのが難しい場合があります。そのような場所に貼ると簡単にはがれてしまうことがあります。

4

# 本体設定を変更する

# プリンター設定ツール(Windows<sup>®</sup>の場合)

Windows<sup>®</sup> パソコンのプリンター設定ツールを使用して、本機の本体設定を指定します。

重要

プリンター設定ツールは、対応した弊社のプリンターでのみ使用できます。

#### プリンター設定ツールをご使用になる前に

- 電源コードが本機と電源コンセントに接続されていることを確認してください。
- プリンタードライバーが正しくインストールされ、印刷できることを確認してください。
- USB ケーブルで本機とパソコンを接続します。

# プリンター設定ツールを使用する(Windows<sup>®</sup>の場合)

- 1 本機をパソコンに接続します。
- プリンター設定ツールを起動します。
  - Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7 の場合

[スタート] > [すべてのプログラム] > [Brother] > [Label & Mobile Printer] > [Printer Setting Tool] の順にクリックします。

■ Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 8.1 の場合

```
アプリ画面で、[Printer Setting Tool] をクリックします。
```

■ Windows<sup>®</sup> 10 の場合

#### [スタート] > [Brother] > [Printer Setting Tool] の順にクリックします。

メイン画面が表示されます。

	<
AdressAd 凝択中のグリンターは本項目を設定できません。	
本(本設定	
電源設定や印刷設定、本体メンテナンスなどプリンター本体の動作に関わる設定を行います。	
本(枠設定( <u>R</u> )	
P-touch Template 設定	
環境中のプリンターは本項目を設定で含ません。 「国家」	
用紙サイズ酸定	
通知 が行わのフリンターは本項目を設定できません。	

1 プリンター

接続されているプリンターを表示します。

2 本体設定

電源設定やプリンター設定など、本機の本体設定を指定します。

3 終了

画面を閉じてください。

3 [**プリンター**]の横に、設定するラベルプリンターが表示されていることを確認します。別のラベル プリンターが表示された場合は、ドロップダウンリストから目的のラベルプリンターを選択します。

🖉 メモ

ラベルプリンターが1台しか接続されていない場合は、そのラベルプリンターのみが使用可能であるため、選択する必要はありません。

- ④ 変更する設定を選択し、ダイアログボックスで設定を指定または変更します。 設定ダイアログボックスの詳細については、15ページの「本体設定(Windows®の場合)」を参照してください。
- (5) [設定]、次に [終了] をクリックして、本機に設定を適用します。
- 6 [終了] をクリックします。

#### 重要 -

本機が次の印刷ジョブを待っているときにのみ、プリンター設定ツールを使用して設定します。ジョブ を処理している間に設定しようとすると、本機が誤動作する可能性があります。

# 本体設定(Windows<sup>®</sup>の場合)

プリンター設定ツールの [本体設定] を使用して、本機とパソコンを USB ケーブルで接続するときのプ リンター設定を指定または変更します。1 台のラベルプリンターの本体設定を変更できるだけでなく、複 数のラベルプリンターに同じ設定を適用することもできます。

パソコンのアプリケーションから印刷する場合、プリンタードライバーからさまざまな印刷設定を指定で きます。ただし、プリンター設定ツールの[**本体設定**]を使用すると、より高度な設定を指定することが できます。

[本体設定] を開くと、本機の現在の設定内容が読み込まれ、表示されます。現在値を取得できなかった場合は、前の設定が表示されます。現在値を取得できず、以前の設定が指定されていなかった場合、本機の工場出荷時の設定が表示されます。

#### 設定ダイアログボックス



#### 重要

タブを表示するには、パソコンまたは本機の管理者権限が必要です。 本機の管理者権限は、[プリンターのプロパティ]の[セキュリティ]タブで確認できます。

1 メニューバー

リストから各メニューに含まれるコマンドを選択します。

2 プリンター

設定するラベルプリンターを指定します。

本機が1台しか接続されていない場合は、そのプリンターのみが表示されるため、選択する必要はあり ません。 本体設定を変更する

#### 3 設定タブ

指定または変更できる設定が含まれています。

## لًا الم

タブに 
が表示されている場合、そのタブの設定は指定または変更できません。さらに、 
[設定] を クリックしても、そのタブの設定は本機に適用されません。また、 
[コマンドファイルに保存] または [エクスポート] コマンドを使用すると、タブの設定が保存されず、エクスポートもされません。

#### 4 現在値を取得

現在接続されているラベルプリンターから設定を取得し、ダイアログボックスに表示します。 🌇 の付 いたタブのパラメーター設定も取得されます。

#### 5 このページの内容を設定しない

このチェックボックスを選択すると、タブに 🌇 が表示され、設定を指定または変更できなくなりま す。

[設定] をクリックしても、 か表示されているタブの設定は本機に適用されません。また、[コマン ドファイルに保存] または [エクスポート] コマンドを使用すると、タブの設定は保存されず、エクス ポートもされません。

6 パラメーター

現在の設定内容を表示します。

7 終了

[本体設定]を終了し、プリンター設定ツールのメイン画面に戻ります。

8 設定

本機に設定を適用します。

指定した設定をコマンドファイルに保存するには、ドロップダウンリストから[**コマンドファイルに保** 存]を選択します。

#### メニューバー

設定ダイアログボックスのメニュー項目について説明します。 「**ファイル**】メニュー

- プリンターへ設定する
   本機に設定を適用します。
   「設定」をクリックしたときと同じ操作を行います。
- 設定の確認
   現在の設定内容を表示します。
- ・設定内容をコマンドファイルに保存する 指定された設定内容をコマンドファイルに保存します。
   [設定] ドロップダウンリストから [コマンドファイルに保存] を選択した場合と同じ操作を行います。
- インポート
   エクスポートされたファイルをインポートします。
- エクスポート
   現在の設定をファイルに保存します。

[**メンテナンス**] メニュー

・工場出荷設定に戻す

すべてのラベルプリンターの設定を工場出荷時の設定に戻します。

- オプション設定
   [起動時に現在値を取得できなかった場合、エラーメッセージを表示しない] チェックボックスを選 択すると、次回からメッセージが表示されません。
- [バージョン情報] メニュー

バージョン情報を表示します。

#### 基本設定タブ

設定ダイアログボックスの基本設定タブについて説明します。

#### [電源設定]

・自動電源オン

電源コードが電源コンセントに接続されているときに本機の電源を自動的にオンにするかどうかを 指定します。

利用可能な設定:[オン]、[オフ]

オートパワーオフ (AC/DC)
 本機を電源コンセントに接続したときに自動的にオフになるまでの時間を指定します。
 利用可能な設定: [オフ]、[10/20/30/40/50/60 分]

#### 拡張設定タブ

設定ダイアログボックスの拡張設定タブについて説明します。

#### [印刷設定]

- 印刷の濃さ[黒]
   黒色の濃度を設定します。
   利用可能な設定: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- 印刷の濃さ[赤] 赤色の濃度を設定します。 利用可能な設定:[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- [セキュリティ]

# ・印刷後の印字データ 印刷後に印字データを削除するかどうかを指定します。 利用可能な設定: [消去しない]、[消去する]

### 複数のラベルプリンターに設定の変更を適用する

- 1 最初のラベルプリンターに設定を適用した後、パソコンから切断し、2 台目をパソコンに接続します。
- 「プリンター」ドロップダウンリストから新しく接続したラベルプリンターを選択します。
- 3 [設定] をクリックします。最初のラベルプリンターに適用された同じ設定が2台目のラベルプリンターに適用されます。
- 4 設定を変更したいすべてのラベルプリンターに対して手順 🕦 🕄 を繰り返します。

「*『*メモ

現在の設定をファイルに保存するには、[**ファイル**] - [エクスポート] をクリックします。

[**ファイル**] - [**インポート**] をクリックし、エクスポートした設定ファイルを選択することで、別のラ ベルプリンターに同じ設定を適用することができます。詳細については、15 ページの「本体設定 (Windows® の場合)」を参照してください。

# プリンター設定ツール(Mac の場合)

プリンター設定ツールを使用して、Mac から本機の本体設定を指定できます。1台のラベルプリンターの本体設定を変更できるだけでなく、複数のラベルプリンターに同じ設定を適用することもできます。

## **ノ**メモ

初期設定のインストーラーを使用してプリンタードライバーをインストールすると、プリンター設定 ツールが自動的にインストールされます。詳細については、6ページの「ソフトウェアとプリンタード ライバーをパソコンにインストールする」を参照してください。

#### 重要

プリンター設定ツールは、対応した弊社のプリンターでのみ使用できます。

#### プリンター設定ツールをご使用になる前に

- 電源コードが本機と電源コンセントに接続されていることを確認してください。
- プリンタードライバーが正しくインストールされ、印刷できることを確認してください。
- USB ケーブルで本機とパソコンを接続します。

### プリンター設定ツールを使用する(Mac の場合)

- 1 本機をパソコンに接続します。
- 2 [Macintosh HD] [アプリケーション] [Brother] [Printer Setting Tool] [Printer Setting Tool.app] をクリックします。
  「プリンター設定ツール] 画面が表示されます。
- ③ [プリンター]の横に、設定するラベルプリンターが表示されていることを確認します。別のラベル プリンターが表示された場合は、ポップアップリストから目的のラベルプリンターを選択してください。
- ④ 設定タブを選択し、設定を指定または変更します。
- 5 設定タブの [プリンターへ設定する] をクリックして、本機に設定を適用します。
- 6 [終了]をクリックして設定を終了します。

#### 重要

本機が次の印刷ジョブを待っているときにのみ、プリンター設定ツールを使用して設定します。ジョブ を処理している間に設定しようとすると、本機が誤動作する可能性があります。

### 設定ダイアログボックス



1 プリンター

接続されているラベルプリンターを表示します。

- 2 インポート ファイルから設定内容をインポートします。
- 3 エクスポート 現在の設定をファイルに保存します。
- **4 設定タブ** 指定または変更できる設定が含まれています。
- 5 プリンターへ設定する 本機に設定を適用します。
- 6 工場出荷設定に戻す

プリンターを工場出荷時の設定に戻します。

7 現在値を取得

現在接続されているラベルプリンターから設定を取得し、ダイアログボックスに表示します。

8 終了

プリンター設定ツールを終了します。

#### 基本設定タブ

設定ダイアログボックスの基本設定タブについて説明します。

• 自動電源オン 電源コードが電源コンセントに接続されているときに本機の電源を自動的にオンにするかどうかを指定 します。

利用可能な設定:[**無効**]、[**有効**]

自動電源オフ(AC/DC)
 本機を電源コンセントに接続したときに自動的にオフになるまでの時間を指定します。
 利用可能な設定:[オフ]、[10/20/30/40/50/60 分]

#### 拡張設定タブ

設定ダイアログボックスの拡張設定タブについて説明します。

・印刷の濃さ[黒]

黒色の濃度を設定します。 利用可能な設定:[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

- 印刷の濃さ[赤] 赤色の濃度を設定します。 利用可能な設定:[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
- ・印刷後の印字データ
   印刷後に印字データを削除するかどうかを指定します。
   利用可能な設定:「消去しない」、「消去する〕

本体設定を変更する

#### 複数のラベルプリンターに設定の変更を適用する

 最初のラベルプリンターに設定を適用した後、パソコンから切断し、2台目をパソコンに接続します。
 [プリンター] ドロップダウンリストから新しく接続したラベルプリンターを選択します。
 [プリンターへ設定する] をクリックします。 最初のラベルプリンターに適用された同じ設定が2台目のラベルプリンターに適用されます。
 設定を変更したいすべてのラベルプリンターに対して手順 ① - ③ を繰り返します。
 メモ 現在の設定をファイルに保存するには、[エクスボート] をクリックします。
 [インボート] をクリックし、エクスポートした設定ファイルを選択することで、別のラベルプリン ターに同じ設定を適用することができます。詳細については、20 ページの「設定ダイアログボックス」 を参照してください。

4

その他の機能

### 本体設定を確認する

ファームウェアバージョン、本体設定、シリアル番号などの情報を含む設定レポートを印刷することがで きます。

1)本機の電源を入れます。

2 (☆)カットボタンを数秒間押し続けてレポートを印刷します。

**ダメ**モ

5

幅 29 mm 以上、印刷長 64 mm 以上のラベルの DK ロールをお使いください。2 色印刷用の DK ロール は使用できません。

## 他のアプリケーションで2 色印刷を設定する

P-touch Editor 以外のアプリケーションから2 色印刷を行う場合は、以下の手順に従ってください。

#### Windows<sup>®</sup>の場合

- 「デバイスとプリンター] 画面を開き、[QL-800] を選択して右クリックします。
   「プリンターのプロパティ] をクリックします。
- 2 [全般] タブを選択し、[基本設定] ボタンをクリックします。
- <mark>3</mark> [**基本設定**]タブの[**用紙タイプ**]セクションで[**黒赤**]を選択します。



23

#### その他の機能

#### Mac の場合

[ファイル] をクリックし、[印刷] または [プリント] を選択します。
 印刷画面が表示されます。

2 [詳細を表示] ボタンをクリックします。
印刷画面が別に表示されます。
印刷オプションのプルダウンをクリックして「拡張設定]を選択します。

<mark>3 [カラー</mark>]セクションで[**2 色(黒赤)**]を選択します。



#### 重要

62mmの黒赤 DK ロールを使って1 色印刷する際も、以上のように設定してください。

# 分散印刷 (Windows<sup>®</sup>のみ)

多数のラベルを印刷する場合、複数のラベルプリンターに印刷を配分することができます。 同時に印刷を行うので、印刷時間を短縮することができます。



- 印刷は、USB 接続を経由して接続されたラベルプリンターに配分することができます。
- ページ数は、選択したラベルプリンター間で自動的に分割されます。指定されたページ数がラベルプリンター間で均等に分割できない場合、手順 ④ で印刷設定を指定した時にダイアログボックスに一覧表示される順に割り当てられます。



<mark>1</mark> P-touch Editor の[**ファイル**]メニューから[印刷]をクリックします。

2 [プロパティ] をクリックします。



3 [拡張設定] タブをクリックし、[分散印刷を適用する] チェックボックスを選択して、[設定] をク リックします。

基本設定 拡張設定	≧ その他の設定					
グラフィックス:	ハーフトーン					
ABC MAR	◎ ロゴ/テキスト向け( <u>0</u> ) 単純2値					
	◎ テキスト/グラフィックス向け( <u>T</u> ) ディザー					
	◎ 画像を含む- 誤差拡散	・般ラベル向け()	3)			
		-20	0	+20		
0 0	明るざ( <u>F</u> ):	0	jjjjjj	1 I		
	コントラスト( <u>C</u> ):	0	ļ	1 I		
カラー(し):		モノクロ		-		
未能田(の)・		-20	0	+20		
0.12450 <u>21</u> (17)-		1	Ŷ	1 I.		
長尺テープフォーマッ	+( <u>N</u> ):		( <del>)</del>	设定		
✓ 分散印刷を適用	● 設定(E)					
			標準(こ)	戻す( <u>D</u> )		
[	ОК	キャンセノ	<u>ا</u>	適用( <u>A</u> )		

④「分散印刷設定」ダイアログボックスで、分散印刷に使用するラベルプリンターを選択します。

ブリンター名	設定用紙	現在用紙	用紙種類		備考	
Brother QL=1200000	29mm × 90mm	0		USB002		
Bromer ac-	23mm x 30mm	<u> </u>				

- 1. 「最新のテープ情報を検出する」をクリックします。
- 2.「現在用紙]および「用紙種類]の下に検出された現在の本体情報が表示されます。
- 3. [プリンター名]の横にあるチェックボックスで使用するものを選択します。

רא <sup>א</sup>

選択したラベルの幅が [現在用紙] に表示されている幅と異なる場合、 (1) アイコンが表示されます。 [設定用紙] で指定したラベル幅でラベルプリンターをロードします。

5 ラベルサイズを指定します。

#### A. ラベルプリンターが1 つだけ選択されている場合

手順 ④ の [分散印刷設定] ダイアログボックスで、設定を指定するラベルプリンターを選択し、ダ ブルクリックするか、または右クリックして [設定] をクリックします。[設定用紙] ドロップダウ ンリストから、ラベルサイズを選択します。

الله الله الم

手順 ④ の [分散印刷設定] ダイアログボックスに表示される情報は、[備考] 欄で入力できます。

#### B. 複数のラベルプリンターが選択されている場合

手順 ④ の [分散印刷設定] ダイアログボックスで、設定を指定するラベルプリンター(複数)を選択し、右クリックして [設定] をクリックします。[設定用紙] ドロップダウンリストから、ラベルサイズを選択します。同じラベルサイズ設定が、選択したすべてのラベルプリンターに適用されます。

## ₩ × モ

複数台を設定する場合は、[印刷設定]と[備考]欄は使用できません。

- 6 [OK] をクリックして、ラベルサイズ設定画面を閉じます。
- ⑦ [OK] をクリックして、[分散印刷設定] 画面を閉じます。

8 [OK] をクリックして、[プロパティ]画面を閉じます。 分散印刷設定が終了しました。

🧐 P-touch Editor の [ 印刷 ] ボタンをクリックすると、分散印刷が開始されます。

#### الا

- USB ハブまたはプリントサーバーを使用して接続されているラベルプリンターの情報が検出できない 場合があります。印刷する前に、手動で設定を入力し、ラベルプリンターで印刷できるかどうかを確認 します。
- 実際にお使いの環境で接続テストを実行することをお勧めします。情報技術管理者または管理者に確認してください。

# **Section II**

# アプリケーション

ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」 の使用方法	29
ラベル管理ソフトウェア「P-touch Library」の使用方法	
(Windows® のみ)	43
「P-touch Editor Lite 」の使用方法(Windows® のみ)	48
P-touch ソフトウェアの更新方法	52
# 6

## ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」 の使用方法

パソコンでラベルプリンターを使用するには、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」とプリンタード ライバーをインストールする必要があります。

最新のドライバーとソフトウェアをダウンロードするには、サポートサイト <u>(http://www.brother.co.jp/support/)</u>にアクセスしてください。

製品を選択し、[**ソフトウェアダウンロード**]を選択します。

## Windows<sup>®</sup>の場合

#### P-touch Editor を起動する

<mark>1</mark> P-touch Editor を起動します。

■ Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7 の場合

```
[スタート] ボタンから、[すべてのプログラム] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.2]
(Windows Vista<sup>®</sup> の場合は [P-touch Editor 5.1]) をクリックするか、またはデスクトップの [P-touch Editor 5.2] (Windows Vista<sup>®</sup> の場合は [P-touch Editor 5.1]) アイコンをダブルクリック
します。
```

■ Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 8.1 の場合

[**アプリ**] 画面で [P-touch Editor 5.2] をクリックするか、またはデスクトップの [P-touch Editor 5.2] をダブルクリックします。

■ Windows<sup>®</sup> 10 の場合

[スタート] ボタンから、 [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.2] をクリックするか、または デスクトップの [P-touch Editor 5.2] をダブルクリックします。



2 P-touch Editor が起動したら、新しいレイアウトを作成するか既存のレイアウトを開くかを選択します。

**ノ**メモ

起動時の P-touch Editor の動作を変更するには、P-touch Editor のメニューバーで [ツール] - [オプ ション] をクリックして、[オプション] ダイアログボックスを表示します。左側で、[全般] 見出しを 選択してから、[起動時の設定] 下の [動作] リストボックスで希望の設定を選択します。デフォルト 設定は、[新規ビューを表示] です。 6

ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」の使用方法

3 表示されたオプションを1つ選択します。



- 新しいレイアウトを作成するには、[新しいレイアウト] をダブルクリックするか、[新しいレイア ウト] を選択して [→] をクリックします。
- 2 プリセットレイアウトを使用して新しいレイアウトを作成するには、希望のカテゴリーボタンをダ ブルクリックするか、希望のカテゴリーボタンを選択して [→] をクリックします。
- 3 プリセットレイアウトをデータベースに接続するには、[**データベースを接続する**]の隣のチェックボックスを選択します。
- 4 既存のレイアウトを開くには、[**開く**]をクリックします。

6

ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」の使用方法

#### P-touch Editor を使用して印刷する

#### ■ Express モード

このモードでは、テキストや画像を含んだレイアウトを素早く作成できます。



メニューバーの [**ファイル**] から [**印刷**] を選択するか、または [**印刷**] アイコンをクリックすること で印刷できます。印刷する前に [**印刷**] 画面で印刷設定を実施してください。

#### ■ Professional モード

このモードでは、幅広い高度なツールとオプションを使用して、レイアウトを作成できます。



メニューバーの [ファイル] から [印刷] を選択するか、または [印刷] アイコン(A) をクリックす ることで印刷できます。印刷する前に [印刷] 画面で印刷設定を実施してください。

さらに、[印刷] アイコン(B)をクリックすると、印刷設定を変更せずに印刷を開始できます。

テキストなどオブジェクトの属性を設定するには、プロパティパレット(C)を表示させます。

メニューバーの[**表示**]から[**プロパティパレット**]をクリックし、表示させたいプロパティパレット を選択します。

画面上に表示されたタブをクリックすると、プロパティパレットが表示されます。

#### ■ Snap モード

このモードでは、パソコンの画面表示の全部または一部を取り込み、画像として印刷し、今後使用する ために保存することができます。

[Snap] モード選択ボタンをクリックします。
 [Snap モードの説明] ダイアログボックスが表示されます。



[OK] をクリックします。
 Snap モードパレットが表示されます。



## 62 mmの黒赤 DK ロールを使って印刷する

本機に同梱のお試しロール (62mm)、市販の長尺紙テープ (黒赤) DK-2251 を使用する際は、以下のよう に設定してください。

#### P-touch Editor により設定する

#### Express モード

② P-touch Editor - [レイアウト1]		レクタ
☑ ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(Q) ツール(I) レイアウト(L) ウィンドウ(W) ヘルブ(出)	【用概」を迭折9る	こ2巴
Company	モードが表示されます。	
	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	┉┉┉┌────└2 [2 色モード」で [黒赤]	を選択
■ メディアサイズ メディア:	します。	
6 <u>62mm</u>		
→ <sup>#C</sup> 152.4 mm		
□ 長芯を自動開陸する 30		
<u> </u>		
■ 用紙タイプ		
2≜t-™ ■ ##		
■ Fatto(Aniz) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
00 v-h1 (D < "		
🕑 Snap Express Professional Brother QL-880 🗸 🤤		
∂ P-touch Editor - [レイアウト1]		マレニ
<ul> <li>④ P-touch Editor - [レイアウト1]</li> <li>③ ファイル(E) 構実(E) 表示(M) 挿入(E) 書式(Q) ツール(E) レイアウト(L) ウィンドウ(M) ヘルプ(出)</li> </ul>	3 ▲ [テキスト] を選択す	るとテ
<ul> <li>P-touch Editor - [レイアウト1]</li> <li>ファイル(E) 編集(E) 表示(M) 挿入(E) 書式(Q) ツール(E) レイアウト(L) ウィンドウ(M) ヘルプ(E)</li> <li>エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます	るとテ
	3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます	るとテ す。
P-touch Editor - [レイアウト1]      ファイル(E) 構築(E) 表示(L) 書気(Q) ツール(I) レイアウト(L) ウインドク(M) ヘルプ(H)      文 スティル      デキスト      デキスト      デキスト      デキスト      デキスト      デキスト      マー・      マ	3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます	るとテ す。
P-touch Editor - [レイアウト1]     ダ ファイル(E) 構築(E) 表示(L) 算式(Q) ツール(I) レイアウト(L) ウインドウ(M) ヘルプ(H)     ダ ファイル(E) 構築(E) 表示(L) 算式(D) ツール(I) レイアウト(L) ウインドウ(M) ヘルプ(H)     ダ ストレート     ボタ(常) 用紙     デキスト     デー     RuturiRatura Ratura R	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す</li> <li>キストの色を編集できます</li> <li>4 □ 「飾り枠] を選択する</li> </ul>	るとテ す。 るとフ
P-touch Editor - [レイアウト]     ファイル(E) 構成(E) 表示(L) 挿入(L) 豊式(L) ツール(L) レイアウト(L) ウインドウ(L) ヘルプ(L)     デキスト     デキスト     デキスト     デキスト     デキスト     デキスト     アオー      アオー	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する</li> <li>キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する</li> </ul>	るとテ す。 るとフ
P-touch Editor - [レイアウト]     ファイル(E) 構成(E) 表示(U) 挿入(I) 意式(U) ツール(I) レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルプ(H)     マーム     ボム    ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する</li> <li>キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する</li> <li>レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [レイアウト]     JフィイルE) 構成(E) 表示(M) 算入(L) 意式(M) ツール(L) レイアウト(L) ウインドウ(M) ヘルプ(H)     デキスト     デキスト     デキスト     デキスト     アキスト     アオンド     MS Pゴック ・ 24 ・     T     MS Pゴック ・ 24 ・     T	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する</li> <li>キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する</li> <li>レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [レイアウト]     ファイルビ 様気(E) 表示(Y) 挿入(I) 表式(G) ツールビ レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)     ア・レー レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)     ア・レー レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)     ア・レー レー エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [レイアウト]     ファイルビ 補気(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(Y) ツールビ レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)     ア・スト     ア・スト     ア・スト     ア・スト     ア・スト     ア・マー・      エー     ア・マー・      ア・マー・      ア・マー・      エー     ア・マー・      マー・      ア・マー・      ア・ア・マー・      ア・マー・	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます</li> <li>4 [節り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [レイアウト]         マイルビ 構成(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(Q) ツール(I) レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(II)         アイルビ 構成(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(Q) ツール(I) レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(II)         アイルビ 構成(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(Q) ツール(I) レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(II)         アキストのプロパライ結婚をします         アキスト         アキスト         アキスト         アクリカウ         イント         アキスト         アメト         アキスト         アメト         アメー	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [レイアウト]         マイルビ 構成(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(G) ツールビ レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)         アイルビ 構成(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(G) ツールビ レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)         アイルビ 構成(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(G) ツールビ レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)         アイルビ 横気(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(G) ツールビ レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)         アイルビ 挿気(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(G) ツールビ レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(E)         アキストのブロ/5+ 住谷をします         アキストのブロ/5+ 住谷をします         アキスト         アキ	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [レイアウト]         フィイル(E) 構成(E) 表示(Y) 挿入(I) 豊式(Y) ツール(I) レイアウト(L) ウインドウ(W) ヘルブ(II)         デキスト         アキスト         アメー         アメー <th><ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul></th> <th>るとテ す。 るとフ す。</th>	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [レイアウト]           マイルビ 構成() 表式() サノルビ レイアウト() ウインドウ(M) ヘルブ(E)           アイルビ 構成() 表式() 中国           アイルビ 構成() 表式() 中国           アイルビ (E)            アイルビ (E)           アイレ (E)           アクレ (E)	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [L-1770:51]         ② 72-7L/LC       HA(L)       BX(L)       BX(L)       D	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択す キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
P-touch Editor - [L-17701]         ② 72-7L/LC       HA(L)       BX(L)       BX(L)       D	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
Product Editor - [L-17701]         ② 77-7/L/E       #\$\$\$(2)         ③ 77-7/L/E       #\$\$\$(2)         ● Product Editor - [L-17707L)       0.1/707L)         ● Product Editor	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
Product Editor - [L-17701]         ② 77-7/L/E       #\$\$\$(1) \$\$7(0) 9-/L/E         > 1       > 1      >	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
Product Editor - [L-17701]         ② 77-7/L(E)         ③ 77-7/L(E)         ● ##ATTRK         ● ###ATTRK         ● ##ATTRK         ● ##ATTRK         ● ##ATTRK         ● ##ATTRK         ● ##ATTRK         ● ##ATTRK         ● ##ATTRK <td><ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する キストの色を編集できます</li> <li>4 Ⅲ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul></td> <td>るとテ す。 るとフ す。</td>	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する キストの色を編集できます</li> <li>4 Ⅲ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
Product Editor - [L-17701]         ② 77-7/L/E       #\$\$\$(1) \$\$7(0) 9-/L/E         ● Faculat Editor - [L-17701]	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する キストの色を編集できます</li> <li>4 Ⅲ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
Product Editor - [L-17701]         ② 77-7/L/E       #\$\$\$(1)       #\$\$(2)       >>-L/E       >>-L/E       >>	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。
Product Editor - [L-1770 h]           Image: State of the st	<ul> <li>3 ▲ [テキスト] を選択する キストの色を編集できます</li> <li>4 □ [飾り枠] を選択する レームの色を編集できます</li> </ul>	るとテ す。 るとフ す。

ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」の使用方法



#### Professional モード



- テキストの色を編集するには、
   ▲」[選択テキストの文字色を設定]
   を使用します。
- ・囲まれた領域を塗りつぶす色を編集するには、
   (塗りつぶしの色の変更)を使用します。
- ・線の色を編集するには、
   ●[線の色の変更]を使用します。
- オブジェクトの背景色を編集する
   には、③ [オブジェクトの背景色の 変更] を使用します。

背景色を変更するには、以下の手 順に従ってください:

- 対象エリアを右クリックし、「背 景の設定」をクリックします。
- 2 [描画] タブの [塗りつぶし]
   枠内で、種類:模様、パターン:
   任意のパターンを選択します。
- ③ [色] タブの [背景] で色を選 択します。
- 「用紙」タブをクリックすると、詳細な項目が表示されます。
   が表示されていない場合は、メニューバーの「表示」から 「プロパティバレット」をクリックして、「用紙」を選択します。





**2** [**用紙**] タブから [**黒赤**] を選択 します。



ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」の使用方法



- テキストの色を編集するには、
   ▲][選択テキストの文字色を設定]
   を使用します。
- ・囲まれた領域を塗りつぶす色を編 集するには、● [塗りつぶしの色の 変更] を使用します。
- ・線の色を編集するには、
   [線の色の変更] を使用します。
- オブジェクトの背景色を編集する
   には、 [オブジェクトの背景色の 変更] を使用します。

背景色を変更するには、以下の手 順に従ってください:

- 対象エリアを右クリックし、「背
   気の設定」をクリックします。
- [描画] タブの [塗りつぶし]
   枠内で、種類:模様、パターン:
   任意のパターンを選択します。
- ❸ [色] タブの [背景] で色を選 択します。

メモ

- ・黒/赤の印刷の濃度はプリンター設定ツールで調整できます。
- ・2 色印刷をするときは、速度優先モードのみ有効です。

## 赤範囲、明るさ、コントラストを調整する

<ul> <li>P-touch Editor - [レイアウト2]</li> <li>ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(Q) ツール(I) レイアウト(L) ウィンドウ(W) ヘルブ(H)</li> <li>新規/間K 用紙 テキスト 節内枠 図 お気に入り 配置 印刷 保存</li> <li>P-touch Editor - [レイアウト1]</li> <li>ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 挿入(I) 書式(Q) ツール(I) レイアウト(L) ウィンドウ(W) ヘルブ(H)</li> <li>ご 日 こ (L) ※ (D) ※ (D) ※</li> <li>Brother QL-9201NWB</li> <li>原本 1 ※ (D) ※ (D) ※</li> <li>第四冊 ※ (D) ※ (D) ※</li> </ul>	<ol> <li>P-touch Editor の [印刷] ダイア ログを開きます。</li> </ol>
印刷     ズ       ブリンター     ブリンター       ブリンター名:     Brother XX-XXX       出力先:     USB006       出力(0):     標準       オブション(1):     マオートカット       夏後をカット     ミラー印刷       ミラー印刷     マブリンタードライバー(こ直接出力)       コピー部数     部数(0):       1     ●       印刷     キャンセル	2 [プロパティ] をクリックしま す。
Brother XX-XXX のプロパティ     COCCheer XX-XXX     Contract SolutionsConter     1000.0 mm     for ABC     for AB	<ul> <li>3 [基本設定] タブを選択します。</li> <li>4 [用紙タイプ] を [黒赤] に設定します。</li> </ul>





可能範囲:-20~+20)

## Mac の場合

#### P-touch Editor を起動する

1 [Macintosh HD] - [アプリケーション] - [P-touch Editor] アプリケーションアイコンをダブルク リックして、起動してください。

**ア**メモ

Mac を使用している場合は、P-touch Editor で作成したラベルデータを本機に転送することはできません。

## 操作モード

#### ■ Standard モード

このモードでは、テキストや画像を含んだレイアウトを作成できます。 画面は、次のような項目で構成されています。

•••	名称末設定 — 編集済み	
- □ × 100% × Q Q 表示 比率 拡大/純小		
表示 止半 広大(数) プリンター QL-820NWB(USB) 月版 [ 62mm Black/Red 0	108 7425 808 88 2200 101	2時 ま アキスト レイアウト フォント 実形ゴシックM © Regular © 48 ♥ ○ B I U A ♥ 色 ○ 文字織え E 薬 酒 ■
用紙 注 62mm Black/Red 3 用紙使出 8	売り上げデータ	€        X7##2       E     X       T     *
田紙長		文字方向 <u>△</u> , 候書き △」 叙書き ▶ 問題
		<ul> <li>アキストレイアウト</li> <li>文字の高さを調整する</li> <li>文字の幅を調整する</li> <li>テキストを折り返す</li> </ul>
		-

- 1 ツールバー
- 2 ラベルインスペクタ
- 3 オブジェクトインスペクタ
- 4 ラベル編集エリア

#### 2 色印刷設定

本機では2色印刷が可能です。本機に同梱のお試しロール(62mm)、市販の長尺紙テープ(黒赤)DK-2251 を使用する際は、以下のように設定してください。

#### P-touch Editor を使用して設定する



黒/赤の印刷の濃度はプリンター設定ツールで調整できます。

## 赤範囲を調整する



## **P-touch Library**

このプログラムでは、P-touch Editor テンプレートを管理したり、印刷したりできます。

## P-touch Library を起動する

■ Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7 の場合

[スタート] ボタンから、[すべてのプログラム] - [Brother P-touch] - [P-touch ツール] - [P-touch Library 2.3] (Windows Vista<sup>®</sup>の場合は [P-touch Library 2.2]) をクリックします。

■ Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 8.1 の場合

[アプリ] 画面で [P-touch Library 2.3] をクリックします。

■ Windows<sup>®</sup> 10 の場合

[スタート] ボタンから、[Brother P-touch] 下の [P-touch Library 2.3] をクリックします。

P-touch Library が起動すると、メイン画面が表示されます。

#### メイン画面



1 メニューバー

機能に応じて各メニュータイトル([**ファイル**]、[**編集**]、[**表示**]、[**ツール**]、および [**ヘルプ**])下に グループ化された、利用可能なすべての機能にアクセスできます。

2 ツールバー

頻繁に使用されるコマンドへアクセスできます。

#### 3 フォルダー表示

フォルダーのリストを表示します。フォルダーを選択すると、選択したフォルダーのテンプレートがテ ンプレートリストに表示されます。

4 テンプレートデータリスト

選択されたフォルダー内のテンプレートリストを表示します。

5 プレビュー

テンプレートリストで選択されたテンプレートのプレビューを表示します。

ツールバーアイコンの説明

アイコン	ボタン名	機能
	開く	選択したテンプレートデータを開きます。
	印刷	ラベルプリンターで選択したテンプレートを印刷します。
	検索	P-touch Library に登録されているテンプレートを検索できます。
	表示形式	ファイル表示形式を変更します。

## テンプレートを開いて編集する

開く、または編集するテンプレートを選択して、[開く]をクリックします。

🔏 すべての⊐ン	テンツ - P-touch	Library					- • •
ファイル(E) 解	集(E) 表示(⊻)	ツール(I)	ヘルプ(圧)				
<i>2</i>		0		•			
開<	日小用月	横东	表示形式				
P-touch Lib	rary			名前	サイズ	日時	ファイルのパス
- 🔄 すべての	コンテンツ			ABC Company.lbx	1KB	2017/01/17 11:4	C:¥Users¥NA152WDE¥Documents¥My Labels¥ABC
- (図) こみ箱				Brother.lbx	1KB	2017/01/17 11:4	C:¥Users¥NA152WDE¥Documents¥My Labels¥Brot
				P-touch.lbx	1KB	2017/01/17 11:4	C:¥Users¥NA152WDE¥Documents¥My Labels¥P-to
				٠		m	
				ABC Compa	<b>n</b> \/		
				ABC Compa		,	
				Phone: XXX/	(XXX)	K	
ヘルプを表示する	5には [F1] を押し	てください。					NUM

テンプレートに関連したプログラムが起動して編集が可能になります。

7

## テンプレートを印刷する

印刷するテンプレートを選択して、[印刷]をクリックします。

<u>@</u> রুশ্বেতা	コンテンツ - P-touch	Library					
ファイル(E)	編集(E) 表示(⊻)	ツール(I)	ヘルプ(圧)				
		0	200				
		~	<u> </u>				
開く	FINBI	梗系	表示形式				
P-touch I	Library			名前	サイズ	日時	ファイルのパス
9~0	.のコンテンツ			ABC Company.lbx	1KB	2017/01/17 11:4	C:¥Users¥NA152WDE¥Documents¥My Labels¥ABC
□○ 拾索約	, (2)			Brother.lbx	1KB	2017/01/17 11:4	C:¥Users¥NA152WDE¥Documents¥My Labels¥Brot
- 18495				P-touch.lbx	1KB	2017/01/17 11:4	C:¥Users¥NA152WDE¥Documents¥My Labels¥P-to
				•		m	•
				ABC Compa	iy		
				Phone: XXX>	(XXX)	K	
		ティビナロ					- NUM
ヘレノを表示	9 るには [F1] を押し	くにください。					NUM

接続しているラベルプリンターから印刷されます。

## テンプレートを検索する

P-touch Library に登録されているテンプレートを検索できます。

[検索] をクリックします。
 [検索] ダイアログボックスが表示されます。

開く 印刷	検索表示形	式 					
B TATAT	名前	977 E	167	ファイルのパス			
図 ごみ箱	ABC Company.	bx 1KB 2	017/01/17 11:4	C:¥Users¥NA152WDE¥Docu	ments¥My La	ibels¥ABC Company.	bx
(2)、検索結果	P-touch lbx	IND 2 検察	517/01/17 11:4	C:#USErS#INA152WDE#D0cui	nents#My Ld	ich lby	
		複数の条件項目の	の扱い ④ かつ	(A) 🔘 または(R)			
		名前(N)			を含む	•	
		F ###B(Y)	Ld 70h (by-b)-b	a-mbi)	   本令わ		
			P 17 31 (expansio	112	680		
		一サイズ(S)	0 💼 кв	7№5 0 🚔 КВ			
		更新日付(D)	2017/02/17	から 2017/02/17 🗐 🕶			
			10-00	ah4m PRI:2			
	) < [		(32,75)	128 (J) <b>51 0 0</b>			
	Phone: X	XXXXXXX					

検索条件を指定します。
 次の検索条件が使用できます。

設定	詳細
複数のパラメーター	複数の基準が指定されたときにプログラムがどのように検索するかを決定します。 [AND] を選択すると、プログラムはすべての条件を満たすファイルを検索します。 [OR] を選択すると、条件のいずれかを満たすファイルが検索されます。
名前	ファイル名を指定してテンプレートを検索します。
タイプ	ファイルタイプを指定してテンプレートを検索します。
サイズ	ファイルサイズを指定してテンプレートを検索します。
日付	ファイル日付を指定してテンプレートを検索します。



7

(4) [検索] ダイアログボックスを閉じます。 検索結果を確認するには、フォルダー表示の「検索結果]をクリックします。

#### **ノ**メモ

テンプレートを [**すべてのコンテンツ**] フォルダーまたはフォルダーリストにドラッグアンドドロップ して、テンプレートを P-touch Library に登録することができます。また、次の手順を使用して、 P-touch Editor を設定して、テンプレートを P-touch Library に自動的に登録することもできます。

- 1 P-touch Editor メニューから、[ツール] [オプション] を選択します。
- 2 [オプション] ダイアログボックスで、[全般] タブの [登録条件の設定] をクリックします。
- 3 P-touch Editor で作成したテンプレートを登録するタイミングを選択し、[OK] をクリックします。

8

## 「P-touch Editor Lite 」の使用方法 (Windows<sup>®</sup> のみ)

ドライバやソフトウェアをインストールせずに、P-touch Editor Lite を使って、すばやくシンプルなラベル を作成することができます。

P-touch Editor Lite は、USB ケーブルで本機を接続した時にのみ使用可能です。

USB ケーブルを接続すると、パソコン画面にダイアログボックスが表示されます。

- ・ Windows Vista<sup>®</sup> では、 (ア) (P-touch Editor Lite) をクリックします。
- Windows<sup>®</sup>7 / Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows<sup>®</sup> 10 では、[フォルダーを開いてファイルを表示]
   をクリックして、 (ア) (PtLite10) をダブルクリックします。

P-touch Editor Lite が起動します。

\* 本機を P-touch Editor Lite モードに設定しておく必要があります。Editor Lite の表示ランプが点灯するまで、Editor Lite ボタンを押し続けます。

### レイアウト画面



1 コマンドツールバー

アイコン	機能
<b>1</b>	新規作成画面を表示します。
<u>1</u>	P-touch Editor Lite のファイル(.lbt)を開きます。
	データをパソコンに保存します。本機には保存できません。
A	新たにテキストボックスを挿入します。(1 行、複数行の両方のテキストを含むラベルを作成するときに 便利です。)
	作成するラベルに、イメージを挿入します。 [ <b>ファイルから</b> ]:パソコン内にあるイメージファイルを挿入します。 [ <b>画面キャプチャ</b> ]:パソコンの画面上で選択した範囲を、画像として挿入します。 [ <b>絵文字</b> ]:パソコンに組み込まれている絵文字を挿入します。
	飾り枠を挿入します。
R	ー時的に本機を P-touch Editor で使用できるモードに変更し、P-touch Editor Lite が終了して、P-touch Editor が起動します。 P-touch Editor とプリンタードライバーがインストールされていることが必要です。

8

アイコン	機能
•	メニューを表示します。 P-touch Editor Lite の全ての機能が集約されています。
-	P-touch Editor Lite を最小化します。
×	P-touch Editor Lite を終了します。

#### 2 プロパティツールバー

アイコン	機能
MSPゴシック 💌	▼をクリックして、書体を設定します。
24 <b>• A A</b>	<ul><li>✓をクリックして、文字サイズを設定します。</li><li>▲または▲をクリックしても、文字サイズを調節できます。</li></ul>
BIU/ AAA	文字のスタイルを設定します。 B/A 大字 I/A 斜体 U/A 下線
	テキストボックス内のテキストの字揃えを設定します。
29mm 💌	ラベルの幅を設定します。 🗊 をクリックすると、プリンターにセットされているラベル幅を 自動的に検知します。
➡ 12.7mm(自動) ÷	ラベルの長さを設定します。副をクリックすると、入力されたテキストに合わせてラベルの 長さを自動的に調節します。
	ラベルとテキストの向きを同時に変更することができます。
☐ 100 % ▼ +	■をクリックすると、ラベルの表示倍率が設定できます。 ●か●をクリックしても、表示倍率が設定できます。
	<ul> <li>         をクリックすると印刷を行います。をクリックし、[オプション印刷]を選択すると下記の印刷方法を設定することができます。         [オートカット]:印刷の後、ラベルは1枚ずつ自動的にカットされます。         [カットアットエンド]:最後のラベル印刷の後、ラベルがカットされます。         [コピー部数]:同じラベルを複数枚印刷します。         </li> </ul>

8



#### 3 ラベルビュー

表示	機能
S9mm	起動後に表示されるラベルビューです。ラベルイメージの左側にはラベル幅が表示されます。ラベルイメージの右側に「自動」と表示されているときは、ラベルの長さはテキストの長さに合わせて自動的に調節されます。
29nm	ラベルの長さや幅を手動で変更することができます。カーソルをラベルイメージ の境界線まで動かし、青い線が表示されたら、境界線をドラッグして長さ・幅を 変更します。
	P-touch Editor Lite の画面サイズを調整できます。画面の端にカーソルを持っていき、カーソルが矢印に変わったらドラッグしてサイズを調整します。
29m	オブジェクトを動かしたときにガイドラインが現れることがあります。ガイドラ インは、オブジェクトが印刷可能範囲の左か右、上か下、または中央で揃えられ たときに表示されます。左の図では、ガイドラインはオブジェクトがラベルの上 端で中央揃えされている状態を示しています。
	挿入されたテキスト、イメージ、飾り枠はオブジェクトとして扱われます。オブ ジェクトは、8つの青いポイントで囲まれます。
29mm	オブジェクトが選択されている状態を示します。
Jan	カーソルが 8 つの青いポイントのいずれかにかかると、矢印に変わります。この 状態で青いポイントをドラッグすると、オブジェクトのサイズを変更することが できます。
29mm	カーソルが十字矢印になっているときは、オブジェクトをドラッグして移動する ことができます。テキストオブジェクトの場合、カーソルはオブジェクトの境界 線の上にきたときのみ十字矢印に変わります。

## レイアウト表示エリアで右クリックすると、下記のメニュー項目が表示されます。

## その他の機能(右クリックで表示)

メニュー	機能 / 使用方法
元に戻す やり直し	[ <b>元に戻す</b> ]をクリックすると、ひとつ前の操作に戻ります。 [ <b>やり直し</b> ]をクリックすると、[元に戻す]で戻した操作を取り消します。
切り取り コピー 貼り付け	切り取りまたはコピーしたいテキスト(またはオブジェクト)を選んで、[切り取り]または [コピー]をクリックします。貼り付けを行いたい部分でクリックした後、[貼り付]をクリックします。
余白	この機能はラベルプリンターではご利用になれません。
挿入	[挿入] をクリックして、以下のメニューを表示します。 [テキストボックス] をクリックすると、ラベルに新しいテキストボックスを挿入します。 [ファイルから] をクリックすると、パソコン内にあるイメージファイルを選択して挿入 します。
	[画面キャプチャ]をクリックすると、パソコンの画面上で選択した範囲を画像として挿入します。 [絵文字]をクリックすると、パソコンに組み込まれている絵文字を選択して挿入します。 [飾り枠]をクリックすると、P-touch Editor Lite に組み込まれている飾り枠を選択して 挿入します。
向き	[ <b>縦書き</b> ]または[ <b>横書き</b> ]をクリックすると、テキストの向きが変わります。
ナンバリング(連番)	テキスト内の英数字を選択し、[ナンバリング(連番)]をクリックして設定します。 <ul> <li>[オプション印刷] - [ナンバリング(連番)]の設定が自動的に有効になり、設定した 英数字が連番で印刷されます。</li> </ul>
イメージの変更	イメージを選択し、[ <b>イメージの変更</b> ]をクリックすると、現在のイメージを別のイメージに置き換えて変更することができます。
回転	オブジェクトを [ <b>0°</b> ]、[ <b>90°</b> ]、[ <b>180°</b> ]、[ <b>270°</b> ] に回転することができます。
順序	重なっているオブジェクトをひとつ選択し、[順序] をクリックします。[最前面に移動]、[最背面に移動]、[前面に移動]、または [背面に移動]] のいずれかをクリックすると、各オブジェクトの順序を設定できます。
P-touch Editor	[P-touch Editor] をクリックすると、一時的に本機を P-touch Editor で使用できるモー ドに変更し、P-touch Editor Lite が終了して、P-touch Editor が起動します。 P-touch Editor とプリンタードライバーがインストールされていることが必要です。
オプション	[オプション] をクリックして、ダイアログを表示します。 [表示] では、P-touch Editor Lite で使用する単位(ミリメートル)と言語を設定できます。 P-touch Editor Lite で使用する言語を選択します。アプリケーションを再起動して、選択 した言語を適用します。 [ナンバリング] では、[オプション印刷] - [ナンバリング(連番)] で印刷した後、ナン バリング設定した英数字の値を更新するか、最初の値のままにするかを設定で きます。
ブラザーソリューション センター	[ <b>ブラザーソリューションセンター</b> ]をクリックすると、ウェブサイトにアクセスし、情報を確認することができます。
バージョン情報	[ <b>バージョン情報</b> ] をクリックすると、P-touch Editor Lite のバージョン情報を確認する ことができます。
終了	[ <b>終了</b> ]をクリックすると、P-touch Editor Lite が終了します。

# 9

## P-touch ソフトウェアの更新方法

P-touch Update Software を使用して、ソフトウェアを最新のバージョンにアップグレードできます。

## 🖉 メモ

- ・実際のソフトウェアと本書の内容は異なる場合があります。
- データの転送中またはファームウェアの更新中は、電源を切らないでください。

## P-touch Editor を更新する(Windows<sup>®</sup>のみ)

#### 重要

(Windows<sup>®</sup> のみ) P-touch Editor を更新する前に、プリンタードライバーをインストールしてください。

## Windows<sup>®</sup>の場合

<mark>1</mark> P-touch Update Software を起動します。

■ Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7 の場合

[P-touch Update Software] アイコンをダブルクリックします。

#### 9

## 🖉 メモ

次の方法で P-touch Update Software を起動することもできます。

[スタート] ボタンをクリックし、[**すべてのプログラム**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update** Software] を選択します。

#### ■ Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 8.1 の場合

[**アプリ**] 画面で [**P-touch Update Software**] をクリックするか、またはデスクトップの [**P-touch Update Software**] をダブルクリックします。

#### ■ Windows<sup>®</sup> 10 の場合

[スタート] ボタンから [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] をクリックするか、 またはデスクトップの [P-touch Update Software] をダブルクリックします。



P-touch ソフトウェアの更新方法

(2) [PC 系アップデート] アイコンをクリックします。



③ [プリンター] と [言語] を選択し、P-touch Editor の隣にあるチェックボックスを選択し、[インストール] をクリックします。

ø	P-touch Update So	ftware		X
77	アイル ツール へ. PCアブ 使用可 必要な	ルフ <b>「リケーションのパージョン</b> 【 <b>能なコンテンツをインス</b> 項目を選択して、【インス	<b>/アップやPCア</b> <b>トールします。</b> .トール]ポタンる	<b>ブリケーションで</b> を押してください。
	プリンター:	XX - XXXXXXXXX		•
	言語:	888		-
	ファイル一覧:			リスト更新
	タイトル		バージョン	サイズ
		10000101010	- 11	12010
		108051215		1000
		408081946	13	12010
				WHICSS
		(*)	<トール	閉じる

4 インストールが完了したことを示すメッセージが表示されます。

#### Mac の場合

1 デスクトップの [P-touch Update Software] アイコンをダブルクリックします。

**ア**メモ

次の方法で P-touch Update Software を起動することもできます。

[Macintosh HD] - [**アプリケーション**] - [P-touch Update Software] をダブルクリックし、 [P-touch Update Software] アプリケーションアイコンをダブルクリックします。



2 [Mac 系アップデート] アイコンをクリックします。



- ③ [プリンター] と [言語] を選択し、P-touch Editor の隣にあるチェックボックスを選択し、[インストール] をクリックします。
- 4 インストールが完了したことを示すメッセージが表示されます。

P-touch ソフトウェアの更新方法

## ファームウェアを更新する

#### 重要

- •ファームウェアを更新する前にプリンタードライバーをインストールしてください。
- データの転送中またはファームウェアの更新中は、電源を切らないでください。
- 他のアプリケーションが起動している場合は終了させてください。

## Windows<sup>®</sup>の場合

- 1)ラベルプリンターの電源を入れ、USB ケーブルに接続します。
- 2 P-touch Update Software を起動します。
  - Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7 の場合

[P-touch Update Software] アイコンをダブルクリックします。

🖉 メモ

次の方法で P-touch Update Software を起動することもできます。[スタート] ボタンをクリックし、 [**すべてのプログラム**] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] を選択します。

■ Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 8.1 の場合

[**アプリ**] 画面で [**P-touch Update Software**] をクリックするか、またはデスクトップの [**P-touch Update Software**] をダブルクリックします。

■ Windows<sup>®</sup> 10 の場合

[スタート] ボタンから [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] をクリックするか、 またはデスクトップの [P-touch Update Software] をダブルクリックします。



P-touch ソフトウェアの更新方法

3 [本体系アップデート] アイコンをクリックします。



④ [プリンター] を選択し、[本体は正しく接続されています] メッセージが表示されたことを確認して、[OK] をクリックします。

🤯 P-touch Update Software	- • •
本体の接続状況を確認します。 お使いの製品を選択してださい。	
プリンター(2):	•
本体は正しく接続されています。	
OKボタンをクリックしてください。	
※同じ製品が複数台接続されている場合は、全ての製品が対	象となります。
ОК	キャンセル

5 [言語] を選択し、更新するファームウェアの隣にあるチェックボックスを選択し、[転送] をクリックします。

#### 重要

データ転送中にラベルプリンターの電源を切ったり、ケーブルを抜かないでください。

P-touch Update Software						
ファイル ツール ヘルプ						
本体で使用可能なコンテンツや最新のソフトウェアを本体に 転送します。 必要な項目を選択して、[転送]ボタンを押してください。						
プリンター: XX - XXXXXXXX						
言語: 日本語	•					
ファイル一覧:	リスト更新					
タイトル	パージョン サイズ					
	NG 10 10000					
	C MARCES					
●転送 閉じる						

6 更新する内容を確認し、[転送] をクリックして更新を開始します。 ファームウェアのアップデートが開始されます。

#### 重要 -

更新中にラベルプリンターの電源を切ったり、ケーブルを抜かないでください。

#### Mac の場合

1 ラベルプリンターの電源を入れ、USB ケーブルに接続します。

```
2 デスクトップの [P-touch Update Software] アイコンをダブルクリックします。
```

## الله الله الم

次の方法で P-touch Update Software を起動することもできます。

[Macintosh HD] - [アプリケーション] - [P-touch Update Software] をダブルクリックし、 [P-touch Update Software] アプリケーションアイコンをダブルクリックします。



3 [本体系アップデート] アイコンをクリックします。



- (4) [プリンター]を選択し、[本体は正しく接続されています]が表示されたことを確認して、[OK]を クリックします。
- 5 [言語] を選択し、更新するファームウェアの隣にあるチェックボックスを選択し、[転送] をクリックします。

重要

データ転送中にラベルプリンターの電源を切ったり、ケーブルを抜かないでください。

⑤ 更新する内容を確認し、[転送] をクリックして更新を開始します。 ファームウェアのアップデートが開始されます。

## **ア**メモ

更新中にラベルプリンターの電源を切らないでください。

# Section III



# 付録

本機をリセットする	60
お手入れ	61
困ったときは	64
製品仕様	72

# 10 本機をリセットする

本機の動作がうまくいかない場合やすべての保存済みラベルファイルを削除したい場合は、初期設定に戻 すことができます。

## 本機のボタンを使用してすべての設定を工場出荷時の設定にリ セットする

本機をリセットするには、次の手順を実施します。

- (1) 本機の電源を切ります。
- 2 (小) 電源ボタンを長押ししながら、(☆) カットボタンを数秒間押し続けます。 ステータス表示ランプがオレンジ色に点灯し、Editor Lite の表示ランプが緑色で点滅します。
- 3 (○) 電源ボタンを押し続けたまま、(♀<) カットボタンを3回押して、本体設定を含むすべての設定を工場出荷時の設定にリセットします。</li>
   ステータス表示ランプがオレンジ色に点灯し、Editor Lite の表示ランプが緑色で点灯します。
   (○) 電源ボタンを離すと、ステータス表示ランプと Editor Lite の表示ランプが数回点滅した後、ステータス表示ランプが緑色で点灯します。

## プリンター設定ツールでデータをリセットする

パソコンのプリンター設定ツールを使用しても、本機のすべての設定を工場出荷時の設定にリセットする ことができます。

詳細については、17ページの「工場出荷設定に戻す」を参照してください。

# 11 お手入れ

性能を維持するために、定期的に本機のお手入れを行ってください。

## **ダ**メモ

本機をお手入れするときは、必ず電源コードを抜いてください。

## 本機外観のお手入れ

本機のほこりや汚れは乾いた柔らかい布でふき取ってください。 汚れがひどいときは、水でぬらして固く絞った布でふき取ってください。

**ダ**メモ

シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。 本機の表面が変形したり、損傷を受ける可能性があります。

## 印字ヘッドのお手入れ

本機で使用される DK ロール(感熱記録紙タイプ)は、印字ヘッドを自動的に清掃するように設計されて います。DK ロールが印刷およびラベルフィード中に印字ヘッドを通過すると、印字ヘッドがクリーニン グされます。

## ローラーのお手入れ

クリーニングシート(別売)を使用してローラーをお手入れしてください。 本機には、クリーニングシートが**1**枚付いています。



ローラーを清掃するときは、必ず本機専用のクリーニングシートを使用してください。 他のクリーニングシートを使用すると、ローラーの表面が損傷し、故障の原因となる場合があります。

1 本機の電源を切ります。

2 DK ロールカバーを本機の前面に近い両側で持ち、しっかりと持ち上げて DK ロールカバーを開きます。



61

お手入れ

3 DK ロールを取り外します。





ローラーを清掃する前に、必ず DK ロールを取り外してください。DK ロールが取り外されていないと、 ローラークリーニング機能が正しく動作しません。

4 クリーニングシートの(B)の部分を取り外します。クリーニングシートの端(A)を印刷部に挿入します。





5 DK ロールカバーを閉じて、本機の電源を入れます。

6 フィード(↑○)ボタンを1秒以上押します。 クリーニングシートが排出されます。 クリーニングシートの粘着面がローラーの汚れやほこりを取り除きます。

## メモ

クリーニングシートが排出されない場合は、クリーニングシートが排出されるまでフィード(t)ボタンを押し続けます。

使用後はクリーニングシートを廃棄してください。

## ラベル出力スロットのお手入れ

ラベル出力スロットに付着した粘着物が原因で本機にラベルが詰まる場合は、ラベル出力スロットを布で 拭いてください。

粘着物を除去するのが困難な場合は、少し湿らせた布を使用してください。

# 12 困ったときは

## 概要

本章では、ラベルプリンターの使用時によくある問題を解決する方法について説明します。ラベルプリン ターに問題が起きた場合は、初めに次の内容について、正しく対応しているかどうかを確認してくださ い。

- ラベルプリンターを、電源コンセントに接続する。詳細については、4 ページの「電源コードを接続する」を参照してください。
- すべての保護材をラベルプリンターから取り外す。
- 正しいプリンタードライバーをインストールし、選択する。詳細については、6ページの「ソフトウェアとプリンタードライバーをパソコンにインストールする」を参照してください。
- ラベルプリンターをパソコンまたはモバイル端末に接続する。詳細については、6ページの「本機とパ ソコンを接続する」を参照してください。
- DK ロールカバーを完全に閉じる。
- DK ロールを正しく挿入する。詳細については、4 ページの「DK ロールをセットする」を参照してください。

まだ問題が解決しない場合、本章の困ったときの対処方法をお読みください。本章を読んだ後でも問題が 解決しない場合は、サポートサイト<u>(http://www.brother.co.jp/support/)</u>をご覧ください。
## 印刷の問題

問題点	対処方法
表示ステータスが点灯しない。	<ul> <li>電源コードが正しく差し込まれていますか?</li> <li>電源コードが差し込まれていることを確認してください。正しく差し込まれている場合は、別のコンセントに差し込んでみてください。</li> </ul>
印刷できない。印刷エラーが表示される。	<ul> <li>USB ケーブルや電源コードが外れていませんか? しっかり接続されているか確認してください。</li> <li>DK ロールが正しくセットされていますか? 正しくセットされていない場合は、DK ロールを取り外して、セットしな おしてください。</li> <li>DK ロールを使い切っていませんか? ロールが残っているか確認してください。</li> <li>DK ロールカバーが開いていませんか? DK ロールカバーが閉じているか確認してください。</li> <li>印刷エラーや送信エラーが発生していませんか? 本機の電源を切り、再び電源を入れてください。それでもエラーが表示 される場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。</li> <li>本機が USB ハブを経由してパソコンに直接接続していてもエラーが表示 される場合は、別のUSP ポートに接続してください。</li> </ul>
印字ラベルにスジが残る、文字が汚 い、ラベルが正しく給紙されない。	<ul> <li>・印字ヘッドまたはローラーが汚れていませんか?</li> <li>・印字ヘッドは通常の使用では汚れませんが、ローラーからの糸くずまたは汚れが印字ヘッドに付着することがあります。</li> <li>このような場合は、ローラーを清掃してください。</li> <li>詳細については、61ページの「ローラーのお手入れ」を参照してください。</li> </ul>
データ送信エラーがパソコンに表示 される。	<ul> <li>・正しいポートが選択されていますか? プリンターのプロパティ画面で、ポートタブの"印刷するポート"リスト で正しいポートが選択されているか確認してください。</li> <li>・本機がクーリング中(表示ステータスがオレンジ色に点滅)になってい ませんか? 表示ステータスが点滅しなくなるまで待ってから、再び印刷してください。</li> </ul>
印刷後、ラベルが正しく排出されない。	<ul> <li>ラベルの排出経路がふさがっていないか確認してください。</li> <li>DK ロールを取り外して、セットしなおし、DK ロールが正しくセットされているか確認してください。</li> <li>DK ロールカバーがきちんと閉じているか確認してください。</li> </ul>
現在の印刷ジョブをキャンセルした い。	<ul> <li>本機の電源が入っていることを確認し、(心) 電源ボタンを押します。</li> </ul>
印刷品質が悪い。	<ul> <li>ローラーに汚れや糸くずなどが付着していませんか?</li> <li>クリーニングシート(別売)を使用してローラーをお手入れしてください。</li> <li>詳細については、61ページの「ローラーのお手入れ」を参照してください。</li> </ul>

12

困ったときは

問題点	对処方法
アドイン機能が有効になっていると きにロールを交換した後、レイアウ トスタイルが更新されない。	<ul> <li>P-touch Editor を閉じてアドインを終了し、アドインを再度有効にします。</li> </ul>
P-touch アドインアイコンが、	・Microsoft <sup>®</sup> Word を Microsoft <sup>®</sup> Outlook <sup>®</sup> から起動していますか?
Microsoft <sup>®</sup> Word で表示されない。	<ul> <li>Microsoft<sup>®</sup> Word が Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup> のデフォルトエディターとして 選択されていますか? プログラムの制限により、Microsoft<sup>®</sup> Word アドインは上記の設定では動 作しません。Microsoft<sup>®</sup>Outlook<sup>®</sup> を終了し、Microsoft<sup>®</sup> Word を再起動し ます。</li> </ul>
カッターエラー	<ul> <li>カッターエラーが発生した場合は、DK ロールカバーを閉じたまま、(小) 電源ボタンを押します。カッターが正常位置まで戻り、本機の電源が自 動的に切れます。</li> <li>本機の電源が切れてから、ラベル出力スロットを点検して、詰まってい るものを取り除きます。</li> </ul>
本機をリセットしたい。	本機の電源が入っていない状態で、(小) 電源ボタンを押したまま (み) カットボタンを押し続けます。Editor Lite の表示ランプが点滅し始め、表 示ステータスがオレンジ色に点灯したら、(小) 電源ボタンを押し続けなが ら (み) カットボタンを3回押します。本機が工場出荷時の設定にリセッ トされます。

問題点	対処方法	
印刷されたバーコードが読み取れな い。	■以下のように、バーコードが印字ヘッドに揃うようにラベルを印刷して ください。	
	13	
	1 印字ヘッド	
	2 バーコード	
	3 印刷方向	
	■ 別のバーコードリーダーを使用してみてください。	
	■ バーコード印刷の際は、[印刷品質] オプションで [品質優先] を選択して、印刷してください(黒赤 DK ロール使用時は除く)。	
	Windows Vista <sup>®</sup> の場合	
	[印刷品質] オプションを表示するには、[スタート] ボタンから [コント ロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [プリンター] をクリックし、 設定したいラベルプリンターを右クリックして [印刷設定] をクリックして [印刷設定] 画面を開きます。	
	Windows <sup>®</sup> 7 の場合	
	[印刷品質] オプションを表示するには、[スタート] ボタンから [デバイス とプリンター] をクリックし、設定したいラベルプリンターを右クリックし て [印刷設定] をクリックして [印刷設定] 画面を開きます。	
	Windows <sup>®</sup> 8 / Windows <sup>®</sup> 8.1 の場合	
	[印刷品質] オプションを表示するには、[アプリ] 画面の [コントロールパ ネル] - [ハードウェアとサウンド] - [デバイスとプリンター] をクリック し、設定したいラベルプリンターを右クリックして [印刷設定] をクリック して [印刷設定] 画面を開きます。	
	Windows <sup>®</sup> 10 の場合	
	[印刷品質] オプションを表示するには、[スタート] ボタンから [コント ロールパネル] - [デバイスとプリンター] をクリックし、設定したいラベル プリンターを右クリックして [印刷設定] をクリックして [印刷設定] 画面 を開きます。	
	Mac の場合	
	[ <b>品質</b> ] オプションを変更するには、プリント画面を開き、印刷オプション  のプルダウンをクリックして [ <b>基本設定</b> ] を選択します。	

問題点	対処方法
赤色印刷時に白色の縦線が表示され る。	1 本機から DK ロールを取り外します。
	2 DK ロールカバーを完全に閉じます。
	3 Editor Lite ボタンを 5 秒以上押し続けます。プラテンローラーの回転が終わるのを待ちます。
	4 プラテンローラーの回転が止まったら、DK ロールをセットしてくださ
	ίι <sub>ο</sub>
	ローラーが約 40 秒間回転します。
ラベルを給紙したい。	フィード(†) ボタンを1秒間押します。

## バージョン情報

問題点	対処方法	
本機のファームウェアのバージョン 番号を知らない。	次の手順を実施してください。	
	1 本機の電源を入れます。	
	2 (🛠)カットボタンを数秒間押し続けてレポートを印刷します。	
	このレポートを印刷する場合、幅 29 mm 以上、印刷長 64 mm 以上のラベ ルの DK ロールを推奨します。	
	2 色印刷用の DK ロールは使用できません。	
ソフトウェアの最新バージョンを使 用しているかどうかを確認したい。	<ul> <li>P-touch Update Software を使用して今のバージョンが最新かどうかを確認してください。</li> </ul>	
	P-touch Update Software の詳細については、52 ページの「P-touch ソフト ウェアの更新方法」を参照してください。	

困ったときは

# 表示ランプについて

表示ランプは本機の状態を示します。

● / ● 表示色でランプが点灯している。
 ● / ● 未示色でランプが点滅している。
 ● ジー / ● → 表示色でランプが消灯、点灯または点滅することがある。
 ● ランプが消灯している。

LED ランプ	Editor Lite 表示ランプ	内容
		電源 OFF
		電源 ON
	<del>\</del>	テープ送りモード
		印刷中モード
		正転/逆転ローラー回転モード
		カット中モード
		クリーニング中
		P-touch Editor Lite $\pm - 1$
		印刷準備中モード
	<u>.</u>	ジョブをキャンセル中
		パソコンから印刷データ受信中
		転送中
	- <b>`</b>	DK ロールカバーが開いています。すぐに閉めてください。
		リセット中モード
		詳細については、60 ページの「本機のボタンを使用してすべて の設定を工場出荷時の設定にリセットする」を参照してくださ い。
		リセット中モードに(🛠)カットボタンが3回押されました。
		システムオフモード
		リセット中モードに(🛠)カットボタンが1回または2回押 されました。
	-\ <del>\</del>	クーリング中
		データ上書きモード
		ブートモード

12

#### 困ったときは

LED ランプ	Editor Lite 表示ランプ	内容
	- <b>`</b>	DK ロール切れ
		フィードエラー
		本機を使用中に DK ロールカバーが開いた
		媒体なしエラー
		媒体不正エラー
		通信コマンドエラー
		2 色媒体高解像度印刷エラー
	- <del>``</del>	カッターエラー
(2 秒間に 2 回)		システムエラー

## こんなときには

問題点	対処方法
バッファーに受信済みデータあり	印刷データがバッファーに残っています。すべてのデータが本機 に送信されない場合、印刷が開始されません。
	本機の電源を切り、再び電源を入れてください。
ヘッドクーリング中	サーマルヘッドが熱すぎます。
	本機が停止して、サーマルヘッドのクーリングが完了した後に印 刷を再開します。多数のラベルを印刷すると、ヘッドが熱くなり すぎることがあります。
	サーマルヘッドが高温になり過ぎると、印刷エリアの外に余分な 印刷が発生することがあります。この現象を回避する、または発 生頻度を減らすには、本機を密閉された場所ではなく、十分な換 気を行える環境でご使用ください。
	使用する DK ロールの種類やラベルに印字する内容によっては、 クーリングが発生して通常より印刷時間がかかることがありま す。
	Ø ★₽
	高所(3,048 m 以上)など空気濃度の薄いところでは、本機を 冷やすために利用できる空気が薄いため、このような現象が 起きやすくなります。
ブートモード中	問題を解決するために、販売店またはブラザーコールセンターま でお問い合わせください。
DKロールエラー	以下の項目を確認してください。
	• 正しい DK ロールを使用している。
	• 充分なラベル残量がある。
	• DK ロールが正しく装着されている。
エラーの解除	エラーの解除手順
	1 DK ロールカバーを開け、再び閉めます。
	2 エラーが解除されない場合、(❤) カットボタンを押します。
	3 それでもエラーが解除されない場合は、本機の電源を切り、 電源を入れ直してください。
	<ul><li>4 それでもエラーが解除されない場合は、ブラザーコールセン ターまでお問い合わせください。</li></ul>



# 本機の仕様

サイズ			
寸法	約 125 (W) x 213 (D) x 142 (H) mm		
重量	約 1.15 kg(DK ロールを	E除く)	
表示ランプ			
Editor Lite ランプ(緑色)、スラ	テータスランプ(緑色、オ	- レンジ色、赤色)	
ボタン			
フィードボタン、カットボタン	ν、Editor Lite ボタン、電流	原ボタン	
印刷			
印刷方式	感熱方式		
印字ヘッド	300 dpi / 720 ドット		
印刷解像度	標準:300 dpi × 300 dpi		
	高解像度モード 300 dpi × 600 dpi		
印刷速度	最高 148 mm/ 秒		
	2 色(白色 DK ロールに黒と赤)印刷時:最高 24 mm/ 秒		
	実際の印刷速度は条件により異なります。		
最大印刷幅	58.9 mm		
最小印字長	12.7 mm		
インターフェース			
USB ポート	Version 2.0 Full Speed B タイプ ペリフェラル		
電源			
電源	AC 100V 50/60Hz 2.0 A		
オートパワーオフ	オフ /10/20/30/40/50/60 分		
	(オートパワーオフ設定を変更するには、12ページの「本体設定を変更する」を参照してください。)		
その他			
カッター	高耐久性オートカッター		
環境	動作温度 / 湿度	動作時:10 ℃~35 ℃ /20% ~80%	
		最大湿球温度:27°C	
対応オペレーティングシステム	A		

すべてのソフトウェアの最新のリストについては、<u>http://www.brother.co.jp/support/</u>を参照してください。

# brother