

# Használati útmutató

QL-600



Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd a helyes beállítás érdekében olvassa el a *Gyors telepítési útmutatót*. Az elolvasás után őrizze meg az útmutatót. Hasznos lehet, ha gyorsan utána szeretne nézni valaminek.

01. verzió

## Bevezetés

### Fontos megjegyzés

- A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsa a műszaki jellemzőket és az itt található anyagokat, és nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért vagy következményes károkért, beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől, a termék típusától és a szoftver verziójától függően eltérők lehetnek.
- A címkenyomtató használata előtt olvassa el a nyomtatóhoz tartozó összes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentumot.
- Az illusztrációkon látható nyomtató eltérhet az Ön által használt nyomtatótól.
- Az elérhető kellékanyagok országonként változhatnak.

#### Rendelkezésre álló kézikönyvek

A legújabb kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a Brother support weboldalt a <u>support.brother.com</u> címen, és kattintson a **Kézikönyvek** elemre az Ön modelljének az oldalán.

Termékbiztonsági útmutató <sup>1</sup>	Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; olvassa el a nyomtató használata előtt.
Gyors telepítési útmutató <sup>1</sup>	Ez az útmutató a nyomtató használatának alapvető információit tartalmazza.
Használati útmutató <sup>2</sup>	Ez az útmutató további információt nyújt a nyomtató beállításairól és funkcióiról, valamint hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz.

<sup>1</sup> Nyomtatott kézikönyv a dobozban.

<sup>2</sup> PDF alapú útmutató a Brother Support weboldalon érhető el.

### Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutató a következő jelzéseket használja:

	Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet, ha a terméket nem az alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.
<b>VIGYÁZAT</b>	Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet, ha nem kerülik el.
FONTOS	Olyan információkat vagy útmutatásokat jelöl, amelyek követése fontos. A figyelmen kívül hagyásuk kárt vagy nem megfelelő működést okozhat.
🕜 Megjegyzés	Olyan megjegyzéseket jelöl, amelyek információkat és útmutatásokat tartalmaznak, amelyek segítségével jobban megismerheti és hatékonyabban használhatja a terméket.

Általános óvintézkedések
DK tekercs (DK címke és DK szalag)
Csak eredeti (D, jelöléssel ellátott) Brother tartozékokat és kellékanyagokat használjon. NE használjon nem jóváhagyott tartozékokat vagy kellékanyagokat.
Ha a címkét nedves, koszos vagy olajos felületre ragasztja fel, az könnyen leválhat. A címke felragasztása előtt tisztítsa meg a felületet, ahova a címkét ragasztani kívánja.
A DK tekercsek hőpapírt vagy fóliát használnak, amely ultraibolya fénysugárzás, szél és eső hatására kifakulhat vagy leválhat.
NE tegye ki a DK tekercseket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak. Tárolja őket hűvös, sötét helyen. A DK tekercseket a csomagolás felnyitását követően rövid időn belül használja fel.
A címke színe megváltozhat vagy kifakulhat, ha a nyomtatott felületét körömmel vagy fémtárggyal megkarcolja, illetve ha nedves vagy vizes kézzel megfogja.
NE ragassza a címkét emberekre, állatokra vagy növényekre. Ezenkívül köz- és magánterületen se helyezzen el címkéket engedély nélkül.
Mivel a DK tekercs vége úgy van kialakítva, hogy ne ragadjon hozzá a címkeorsóhoz, lehet, hogy az utolsó címke vágása nem lesz megfelelő. Ebben az esetben vegye ki a fennmaradó címkéket, helyezzen be egy új DK tekercset, és nyomtassa ki újra az utolsó címkét.
Megjegyzés: A fenti jelenség miatt az egyes DK tekercseken található DK címkék száma több lehet, mint azt a csomagoláson jelölik.
Egy címke felragasztása utáni eltávolításakor a címke egy része a felületre ragasztva maradhat.
CD-/DVD-címkék használata előtt olvassa el a CD-/DVD-lejátszó használati utasításának a CD-/DVD-címkékre vonatkozó részét.
NE használjon CD-/DVD-címkéket lemezkiadó nyílással rendelkező CD-/DVD-lejátszón.
NE távolítsa el a CD-/DVD-címkét a CD-/DVD-lemezre történő felragasztást követően, mert leválhat a felületen található vékony adathordozó réteg, ami használhatatlanná teheti a lemezt.
NE ragasszon CD-/DVD-címkét tintasugaras nyomtatóban történő felhasználásra szánt CD-/DVD-lemezekre. A címkék könnyen leválhatnak az ilyen lemezekről, és a leváló címkéjű lemezek használata adatvesztéshez vagy adatsérüléshez vezethet.
CD-/DVD-címkék felragasztásához használja a CD-/DVD-címkék tekercséhez adott felhelyező eszközt. Ellenkező esetben megrongálhatja a CD-/DVD-lejátszót.
A felhasználó minden felelősséget vállal a CD-/DVD-címkék felragasztásával kapcsolatban. A Brother nem vállal felelősséget a CD-/DVD-címkék nem megfelelő használatából eredő adatvesztéssel és adatsérüléssel kapcsolatban.
Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a DK tekercset.
A DK tekercsek hőpapírt és hőre érzékeny fóliát használnak. Mind a címke, mind a nyomtatás elhalványul napfény és hő hatására. NE használja a DK tekercseket tartósságot igénylő szabadtéri alkalmazáshoz.
A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, illetve a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakat is elszínezhet. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát. Először próbálja a címke kis darabját felragasztani, vagy a címkét a kívánt felület nem látható részére helyezze fel.
Ha a nyomtatási eredmény nem felel meg az elvárásainak, használja a nyomtató-illesztőprogram vagy a Nyomtatóbeállító eszköz igazítási beállításait.

## Tartalomjegyzék

## I. rész Alapműveletek

1	A címkenyomtató beállítása	2
	Alkatrészek leírása	2
	Elölnézet	2
	Hátulnézet	3
	A tápkábel csatlakoztatása	4
	A DK tekercs behelyezése	5
	Be- és kikapcsolás	7
2	Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)	8
	Telepítse a nyomtató illesztőprogramját és szoftverét a számítógépre	8
	A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása	8
	Nyomtatás számítógépről	9
	Rendelkezésre álló alkalmazások	9
	Címkék létrehozása a számítógépen	10
	Címkék felhelyezése	11
	A nyomtató illesztőprogramjának és szoftverének telepítése internetre nem kapcsolódó	
	számítógépre	11
3	A címkenyomtató beállításainak módosítása	12
	Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz	12
	A Nyomtatóbeállító eszköz használata előtt	12
	A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata	13
	Eszköz beállítások Windows esetén	15

## II. rész Alkalmazás

4	A P-touch Editor használata
---	-----------------------------

Windows esetén	
A P-touch Editor elindítása	23
Nyomtatás a P-touch Editorral	25

 Beállítások párbeszédablak.
 15

 Menüsor.
 17

 Alap fül.
 18

 Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón
 18

 Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool
 19

 A Printer Setting Tool használata előtt
 19

 A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata
 19

 Beállítások párbeszédablak.
 20

 Basic (Alap) fül
 21

 Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón
 21

23

	61	
	A P-touch Editor elindítása	27
	Üzemmódok	
5	A P-touch Library használata (csak Windows)	29
	A P-touch Library indítása	
	Sablonok megnyitása és szerkesztése	
	Sablonok nyomtatása	
	Sablonok keresése	
6	A P-touch szoftver frissítése	35
	A P-touch Editor frissítése (csak Windows esetén)	35
	A firmware frissítése	
	Windows esetén	
	Mac gépeknél	39
III. r	rész Függelék	
7	A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása	42
	Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival	42
	A beállítások gyári alaphelyzetbe állítása a Nyomtatóbeállító eszköz segítségével	42
8	Karbantartás	43
	Az egység külső burkolatának tisztítása	43
	A címkekiadó nyílás tisztítása	43
	Ontisztító nyomtatófej	43
9	Hibaelhárítás	44
9	Hibaelhárítás Áttekintés	<b>44</b>
9	Hibaelhárítás Áttekintés Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)	<b>44</b> 44 44
9	Hibaelhárítás Áttekintés Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén) LED jelzések	<b>44</b> 44 44 45
9	Hibaelhárítás Áttekintés Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén) LED jelzések Nyomtatási problémák	<b>44</b> 44 45 46
9	Hibaelhárítás Áttekintés Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén) LED jelzések Nyomtatási problémák Verzióinformáció	<b>44</b> 44 45 46 49
9 10	Hibaelhárítás Áttekintés Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén) LED jelzések Nyomtatási problémák Verzióinformáció	<b>44</b> 
9 10	Hibaelhárítás         Áttekintés         Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)         LED jelzések         Nyomtatási problémák         Verzióinformáció         A termék műszaki adatai         A címkenyomtató műszaki adatai	<b>44</b> 
9	Hibaelhárítás         Áttekintés         Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)         LED jelzések         Nyomtatási problémák         Verzióinformáció         A termék műszaki adatai         Működési környezet	<b>44</b> 
9 10 11	Hibaelhárítás         Áttekintés         Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)         LED jelzések         Nyomtatási problémák         Verzióinformáció         A termék műszaki adatai         Működési környezet         Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből	44 
9 10 11	Hibaelhárítás         Áttekintés         Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)         LED jelzések         Nyomtatási problémák         Verzióinformáció         A termék műszaki adatai         A címkenyomtató műszaki adatai         Működési környezet         Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből         A nyomtató-illesztőprogram beállítása	<b>44</b> 
9 10 11	Hibaelhárítás         Áttekintés         Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)         LED jelzések         Nyomtatási problémák         Verzióinformáció         A termék műszaki adatai         A címkenyomtató műszaki adatai         Működési környezet         Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből         A nyomtató-illesztőprogram beállítása.         Alap fül	44 
9 10 11	Hibaelhárítás         Áttekintés         Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)         LED jelzések         Nyomtatási problémák         Verzióinformáció         A termék műszaki adatai         A címkenyomtató műszaki adatai         Működési környezet         Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből         A nyomtató-illesztőprogram beállítása         Alap fül         Haladó fül	44 
9 10 11	Hibaelhárítás         Áttekintés         Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)         LED jelzések         Nyomtatási problémák         Verzióinformáció         A termék műszaki adatai         A címkenyomtató műszaki adatai         Működési környezet         Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből         A nyomtató-illesztőprogram beállítása.         Alap fül.         Haladó fül         Egyéb fül.	44 



# 

# Alapműveletek

A címkenyomtató beállítása	2
Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)	8
A címkenyomtató beállításainak módosítása	12

## A címkenyomtató beállítása

## Alkatrészek leírása

#### Elölnézet

1



- 1 Adagolás gomb
- 2 Vágás gomb
- 3 Bekapcsoló gomb

- 4 Állapotjelző LED
- 5 DK tekercs rekeszének fedele
- 6 Címkekiadó nyílás

A címkenyomtató beállítása

### Hátulnézet



- 1 USB-port
- 2 Tápcsatlakozó

## A tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a nyomtatóhoz. Ezután dugja be a hálózati tápkábelt egy elektromos csatlakozóaljzatba.



#### FONTOS

Ne használja a nyomtatót olyan helyeken, ahol a tápfeszültség eltér a nyomtató előírt feszültségétől. A megfelelő feszültséggel kapcsolatos részletekért lásd: *A termék műszaki adatai*, 50. oldal.

## A DK tekercs behelyezése

Tartsa a nyomtatót az elülső részénél fogva, és határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.



- 2 Helyezze be a DK tekercset a tekercsorsó-vezetőbe (1).
  - Ellenőrizze, hogy a tekercsorsó karja (2) stabilan illeszkedik-e az orsóvezetőbe.
  - Ügyeljen arra, hogy a rögzítőelem (3) becsússzon a nyomtató bevágásába.



- 3 Fűzze át a DK tekercset a nyomtatón.
  - Illessze a DK tekercs szélét a címkekiadó nyílás függőleges éléhez.
  - Ellenőrizze, hogy a DK tekercs egyenesen van-e befűzve, hogy a címkék ne gyűrődjenek meg.



- Tolja át az első címkéket a címkekiadó nyíláson úgy, hogy a vége kijöjjön a nyíláson (lásd az ábrát).
- 4) Csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét.



#### FONTOS

- Ne hagyjon nyomtatott címkét a nyomtatóban. Ez a címkék elakadásához vezethet.
- Ha nem használja a készüléket, távolítsa el a DK tekercseket a nyomtatóból, és csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét, hogy ne kerüljön por és más szennyeződések a nyomtatóba.

A címkenyomtató beállítása

## Be- és kikapcsolás

**Bekapcsolás**: Nyomja meg a Bekapcsoló (()) gombot a nyomtató bekapcsolásához. Az állapotjelző LED zölden világít.

#### FONTOS

- Ha a DK vágott címke telepítve van, a címke vége automatikusan igazítva lesz a bekapcsológomb megnyomását követően.
- Ha más címkét állított be, nyomja meg az Adagolás (ID) gombot a címke végének igazításához.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva újra a Bekapcsoló (小) gombot a nyomtató kikapcsolásához.

## Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)

## Telepítse a nyomtató illesztőprogramját és szoftverét a számítógépre

Ha Windows vagy Mac számítógépről szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot, a P-touch Editort és egyéb alkalmazásokat a számítógépre.

#### Windows rendszerhez való szoftver:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Nyomtatóbeállító eszköz

#### Mac géphez való szoftver:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz)



### 🕅 Megjegyzés

Ha a számítógép nem kapcsolódik az internethez, itt tájékozódjon: A nyomtató illesztőprogramjának és szoftverének telepítése internetre nem kapcsolódó számítógépre, 11. oldal.

- Látogasson el az install.brother weboldalra és töltse le a szoftverek legújabb telepítőprogramjait és kézikönyveit.
- 2) Kattintson duplán a letöltött EXE fájlra (Windows rendszeren) vagy DMG fájlra (Mac gépen), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
- A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

## A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása

A nyomtatót USB-kábellel csatlakoztathatja Windows rendszerű számítógéphez vagy Mac géphez.

Az USB-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.

Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtató hátoldalán található USB-porthoz, majd a számítógéphez.



Kapcsolja be a nyomtatót.

## Nyomtatás számítógépről

#### Rendelkezésre álló alkalmazások

A nyomtató hatékony használatához számos alkalmazás és funkció áll rendelkezésre.

Az alkalmazások használatához telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.

Látogasson el az <u>install.brother</u> weboldalra és töltse le az alkalmazások és nyomtató-illesztőprogramok telepítőprogramjait.

Alkalmazás	Windows	Мас	Funkciók
P-touch Editor	V	7	Egyéni címkéket tervezhet és nyomtathat a beépített rajzoló eszközökkel, különböző betűtípusú és stílusú szövegekkel, importált képekkel és vonalkódokkal.
			A P-touch Editor sablonjainak kezelésére és nyomtatására alkalmas.
P-touch Library	~		A P-touch Library használatával sablonokat nyomtathat.
			A rendszer a P-touch Editorral együtt telepíti ezt az alkalmazást.
P-touch Update Software	~	~	A legújabb verzióra frissíti a szoftvert.
Nyomtatóbeállító eszköz (Printer Setting Tool)	V	V	Megadhatja a nyomtató beállításait a számítógépről.

#### Címkék létrehozása a számítógépen

A nyomtatóval számos módon nyomtathat.

A következő rész bemutatja, hogyan nyomtathat számítógépről a P-touch Editor használatával.

- 1 Indítsa el a P-touch Editor alkalmazást, és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
- 2 Hozza létre a címke elrendezését.
- 3 Ellenőrizze a vágási beállításokat.
- 4 Válassza a Fájl > Nyomtatás lehetőséget, vagy kattintson a Nyomtatás ikonra.

#### Vágási beállítások

A vágási beállítások segítségével megadhatja, hogyan történjen az adagolás és vágás a nyomtatás során. A nyomtató-illesztőprogrammal kiválaszthatja a vágási beállítást, amikor a számítógépről nyomtat.

Automatikus vágás	Vágás a végén	Ке́р
Nem	lgen	ABC ABC
Nem	Nem	ABC ABC
lgen	lgen vagy Nem	ABC

#### Címkék felhelyezése

- Fejtse le a hátlap papírt a címkéről.
  - Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd az ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.

#### 🖉 Megjegyzés

A címkék nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre való felragasztása nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.

## A nyomtató illesztőprogramjának és szoftverének telepítése internetre nem kapcsolódó számítógépre

- Egy internetre kapcsolódó számítógépen látogasson el a <u>support.brother.com</u> weboldalra, válassza ki a modelljét és nyissa meg a Letöltések oldalt.
- Válassza ki az internetre nem kapcsolódó számítógép operációs rendszerét.
- 3 Töltse le a szükséges fájlokat.

#### FONTOS

Legalább a nyomtató illesztőprogramját és a P-touch Editort le kell tölteni a számítógépre a nyomtató használatához.

#### Windows

- Ne használja a Szoftver/Dokumentum telepítő, mivel annak internetkapcsolatra van szüksége.
- Töltse le az egyes szoftvereket külön, például a Nyomtató-illesztőprogram vagy a P-touch Editor.

#### Мас

Töltse le a Teljes szoftvercsomagot.

- 4 A letöltött EXE fájlt (Windows esetén) vagy DMG fájlt (Mac esetén) másolja a Downloads (Letöltések) mappából egy adathordozóra (például USB flash meghajtóra vagy CD-ROM-ra).
- 5 Az adathordozóról másolja át a fájlokat arra a számítógépre, amely nem csatlakozik az internetre.
- 6 Kattintson duplán a letöltött fájlokra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
- 7 A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

# 3

## A címkenyomtató beállításainak módosítása

## Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz

A Nyomtatóbeállító eszköz használatával megadhatja a nyomtató eszközbeállításait és a P-touch Template beállításait egy Windows rendszerű számítógépről.

### 🖉 Megjegyzés

A Nyomtatóbeállító eszközt a Szoftver/Dokumentumtelepítő használatával lehet telepíteni. További információkért lásd: *Telepítse a nyomtató illesztőprogramját és szoftverét a számítógépre*, 8. oldal.

#### A Nyomtatóbeállító eszköz használata előtt

- A hálózati tápkábel legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz, valamint legyen bedugva az elektromos csatlakozóaljzatba is.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató-illesztőprogram megfelelően telepítve van, és a nyomtatás lehetséges.
- USB-kábellel csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.

## A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata

- Csatlakoztassa a beállítani kívánt nyomtatót a számítógéphez.
  - Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt.
    - Windows 7 esetén:

Kattintson a Start > Minden program > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.

Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Kattintson z Alkalmazások képernyőn a Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) elemre.

■ Windows 10 esetén:

Kattintson a **Start > Brother > Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra. Megjelenik a fő ablak.



#### 1 Nyomtató

Megjeleníti a csatlakoztatott nyomtatók listáját.

#### 2 Eszköz beállítások

Megadja az eszköz beállításait. Például az energiaellátási beállításokat.

#### 3 Kilépés

Bezárja az ablakot.

3 Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt nyomtató megjelenik-e a Nyomtató elem mellett. Ha másik nyomtató jelenik meg, válassza ki a kívánt nyomtatót a legördülő listából.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállításokat, majd adja meg vagy módosítsa őket a párbeszédablakban. A beállítások párbeszédablakaival kapcsolatos további információért lásd: Eszköz beállítások Windows esetén, 15. oldal. 5 Kattintson az **Alkalmaz** lehetőségre a beállítások nyomtatón történő alkalmazásához.

6 Ha végzett a beállítások megadásával, kattintson a Kilépés gombra a fő ablakban.

#### FONTOS

A Nyomtatóbeállító eszköz használatával *csak* a nyomtató tétlen állapotában lehet konfigurálni a készüléket. A nyomtató hibás működéséhez vezethet, ha nyomtatási feladat feldolgozása vagy nyomtatása közben próbálja megadni a beállításokat.

## Eszköz beállítások Windows esetén

A Nyomtatóbeállító eszköz **Eszköz beállítások** lehetőségével megadhatja vagy módosíthatja a beállításokat, miután a nyomtatót és a számítógépet USB-kábellel csatlakoztatta egymáshoz. Nemcsak egy adott nyomtató eszközbeállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.

Amikor egy számítógépes alkalmazásból nyomtat, különböző nyomtatási beállításokokat adhat meg a nyomtató-illesztőprogramból; a Nyomtatóbeállító eszköz **Eszköz beállítások** funkciójával azonban speciális beállításokat lehet megadni.

Az **Eszköz beállítások** megnyitásakor a nyomtató aktuális beállításai jelennek meg. Ha az aktuális beállításokat nem lehet beolvasni, a korábbi beállítások jelennek meg. Ha az aktuális beállításokat nem lehet beolvasni, és korábban nem voltak megadva beállítások, a készülék gyári beállításai jelennek meg.

#### Beállítások párbeszédablak



#### 1 Menüsor

A parancsok az egyes menükben funkciónként vannak rendezve (Fájl, Karbantartás és Névjegy...).

#### 2 Nyomtató

A beállítani kívánt nyomtatót határozza meg.

#### 3 Beállításfülek

Megadható vagy módosítható beállításokat tartalmaz.

#### 🖉 Megjegyzés 🗉

Ha valamelyik fülön a szimbólum látható, akkor az adott fülön található beállításokat nem lehet módosítani. Ezenkívül a fülön található beállítások még akkor sem lépnek érvénybe a nyomtatón, ha az **Alkalmaz** gombra kattint. A fülön található beállítások nem menthetők és nem exportálhatók a **Mentés parancsfájlban** vagy az **Export** parancs használatakor.

#### 4 Aktuális beállítások

Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.

A program a 🌇 szimbólummal megjelölt füleken található paraméterek beállításait is beolvassa.

#### 5 Beállítások tiltása

A jelölődoboz bejelölésekor a 🌇 szimbólum jelenik meg a fülön, és a beállítások a továbbiakban nem adhatók meg és nem módosíthatók.

A **b** szimbólummal jelölt füleken található beállításokat a rendszer akkor sem alkalmazza a nyomtatóra, ha az **Alkalmaz** gombra kattint. Ezenfelül a fülön található beállítások nem lesznek elmentve vagy exportálva az **Export** parancs használatakor.

#### 6 Paraméterek

Megjeleníti az aktuális beállításokat.

#### 7 Kilépés

Kilép az Eszköz beállítások ablakból, és visszatér a Nyomtatóbeállító eszköz fő ablakába.

#### 8 Alkalmaz

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.

A jelenlegi beállítások megjelenítéséhez válassza a **Beállítás ellenőrzése** lehetőséget a legördülő listából.

#### Menüsor

A Fájl menü opciói

Beállítás alkalmazása a nyomtatóra

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.

Beállítás ellenőrzése

Megjeleníti az aktuális beállításokat.

• Import

Importál egy exportált fájlt.

• Export

Az aktuális beállítások mentése fájlba.

#### A Karbantartás menü opciói



Néhány elem megjelenítése érdekében rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie a számítógéphez vagy a nyomtatóhoz. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e rendszergazdai jogosultsággal a nyomtatóhoz, ehhez kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** menüre, majd a **Biztonság** fülre.

#### Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Az Alap fülön található eszközbeállításokat visszaállítja a gyári alaphelyzetbe.

Beállítások

Ha be van jelölve a **Ne jelenítsen meg hibaüzenetet, ha az aktuális beállításokat indításkor nem lehet lekérdezni** jelölődoboz, legközelebb nem jelenik meg üzenet.

#### Alap fül

#### Automatikus bekapcsolás

Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsol-e, amikor a hálózati tápkábelt bedugja egy elektromos csatlakozóaljzatba.

Automatikus kikapcsolás

Meghatározza a nyomtató automatikus kikapcsolása előtt eltelt időtartamot.

Nyomtatási adatok a nyomtatás után

Itt adhatja meg, hogy törlődjenek-e a nyomtatási adatok a nyomtatás után.

#### Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón

 Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a számítógéppel való csatlakozását. majd csatlakoztassa a második nyomtatót.

- 2) Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a Nyomtató legördülő listából.
- 3 Kattintson az Alkalmaz gombra. Az első nyomtatón alkalmazott beállításokat a rendszer a második nyomtatón is alkalmazza.
- 4 Ismételje meg az 11-33. lépést az összes olyan nyomtató esetében, melynek beállításait módosítani szeretné.



#### 🖉 Megjegyzés

Az aktuális beállítások fájlba való mentéséhez kattintson a Fájl > Export elemre.

Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha a Fájl > Import lehetőségre kattint, majd kiválasztja az exportált beállításfájlt. További információkért lásd: Eszköz beállítások Windows esetén, 15. oldal.

## Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) használatával megadhatja a nyomtató kommunikációs beállításait és az eszközbeállításokat egy Mac gépről. Nemcsak egy adott nyomtató eszközbeállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.



A Nyomtatóbeállító eszközt a Szoftver/Dokumentumtelepítő használatával lehet telepíteni. További információkért lásd: *Telepítse a nyomtató illesztőprogramját és szoftverét a számítógépre*, 8. oldal.

#### A Printer Setting Tool használata előtt

- A hálózati tápkábel legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz, valamint legyen bedugva az elektromos csatlakozóaljzatba is.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató-illesztőprogram megfelelően telepítve van, és a nyomtatás lehetséges.
- USB-kábellel csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.

## A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata

- Csatlakoztassa a beállítani kívánt nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Kattintson a Macintosh HD > Alkalmazások > Brother > Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) > Printer Setting Tool.app elemre. Megjelenik a Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) ablak.
- 3 Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt nyomtató megjelenik-e a Printer (Nyomtató) elem mellett. Ha másik nyomtató jelenik meg, válassza ki a kívánt nyomtatót a felugró listából.
- 4 Válassza ki valamelyik Beállítások fület, és adja meg vagy módosítsa a kívánt beállításokat.
- 5 Kattintson az Apply Settings to the Printer (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) lehetőségre, hogy érvényesítse a beállításokat a nyomtatón.
- 6 Kattintson az **Exit** (Kilépés) gombra.

#### FONTOS

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) használatával *csak* a nyomtató tétlen állapotában lehet konfigurálni a készüléket. A nyomtató hibás működéséhez vezethet, ha nyomtatási feladat feldolgozása vagy nyomtatása közben próbálja megadni a beállításokat.

A címkenyomtató beállításainak módosítása

### Beállítások párbeszédablak



1 Printer (Nyomtató)

Megjeleníti a csatlakoztatott nyomtatók listáját.

- 2 Import (Importálás) Importálja a beállításokat egy fájlból.
- 3 Export (Exportálás) Az aktuális beállítások mentése fájlba.
- 4 Beállításfülek

Megadható vagy módosítható beállításokat tartalmaz.

- 5 Apply Settings to the Printer (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.
- 6 Factory Reset (Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása) A Basic (Alap) fülön található eszközbeállításokat visszaállítja a gyári alaphelyzetbe.
- 7 Current Settings (Aktuális beállítások)
   Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.
- 8 Exit (Kilépés)

Kilép a Printer Setting Toolból (Nyomtatóbeállító eszköz).

### Basic (Alap) fül

#### Auto Power On (Automatikus bekapcsolás)

Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsol-e, amikor a hálózati tápkábelt bedugja egy elektromos csatlakozóaljzatba.

Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

Itt lehet meghatározni, hogy a nyomtató mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan, ha elektromos csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.

#### Print Data after Printing (Nyomtatási adatok a nyomtatás után)

Itt adhatja meg, hogy törlődjenek-e a nyomtatási adatok a nyomtatás után.

#### Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón

- Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a nyomtató és a számítógép csatlakozását, majd csatlakoztassa a második nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a **Printer** (Nyomtató) legördülő listából.
- 3 Kattintson az **Apply Settings to the Printer** (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) lehetőségre. Az első nyomtatón alkalmazott beállításokat a rendszer a második nyomtatón is alkalmazza.
- 4 Ismételje meg az ①-③. lépést az összes olyan nyomtató esetében, melynek beállításait módosítani szeretné.

#### 🖉 Megjegyzés

Az aktuális beállítások fájlba való mentéséhez kattintson az Export (Exportálás) lehetőségre.

Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha az **Import** (Importálás) lehetőségre kattint, majd kiválasztja az exportált beállításfájlt. További információkért lásd: *Beállítások párbeszédablak*, 20. oldal.

## II. rész

# Alkalmazás

A P-touch Editor használata	23
A P-touch Library használata (csak Windows)	29
A P-touch szoftver frissítése	35

## A P-touch Editor használata

Ha számítógéppel szeretné használni a címkenyomtatót, telepítse a P-touch Editor alkalmazást és a nyomtató-illesztőprogramot.

A legújabb illesztőprogramokat és szoftvert megtalálja a support.brother.com webhelyen, az adott típus Letöltések oldalán.

## Windows esetén

Λ

#### A P-touch Editor elindítása

1 Indítsa el a P-touch Editort 👔

Windows 7 esetén:

Kattintson a Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2 lehetőségre, vagy kattintson duplán a P-touch Editor 5.2 parancsikonra az asztalon.

#### Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Kattintson a P-touch Editor 5.2 elemre az Alkalmazások képernyőn, vagy kattintson duplán a P-touch Editor 5.2 ikonra az asztalon.

#### Windows 10 esetén:

Kattintson a Start gombra, majd a P-touch Editor 5.2 elemre a Brother P-touch részben, vagy kattintson duplán a P-touch Editor 5.2 ikonra az asztalon.

2) A P-touch Editor elindítása után kiválaszthatja új elrendezés létrehozását vagy meglévő elrendezés megnyitását.



#### Megjegyzés

A P-touch Editor indításkori működésének megváltoztatásához kattintson a P-touch Editor menüsorában az Eszközök > Beállítások menüpontra a Beállítások párbeszédablak megjelenítéséhez. A bal oldalon jelölje ki az Általános fejlécet, majd a kívánt beállítást a Műveletek listában az Indítási beállítások alatt. A gyári beállítás az Új nézet megjelenítése.

3 Válassza ki a megjelenített beállítások egyikét:



- Új elrendezés létrehozásához kattintson duplán az Új elrendezés lehetőségre, vagy kattintson az Új elrendezés lehetőségre, majd a [→] gombra.
- 2 Ha egy előre beállított elrendezés használatával szeretne létrehozni egy új elrendezést, kattintson duplán egy kategóriagombra, vagy válasszon egy kategóriagombot, majd kattintson a [→] gombra.
- 3 Az előre meghatározott elrendezés adatbázissal történő összekapcsolásához jelölje be az **Adatbázis kapcsolat** lehetőség melletti jelölődobozt.
- 4 Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson a Megnyitás gombra.

### Nyomtatás a P-touch Editorral

#### Express mód

Ebben a módban gyorsan hozhat létre szöveget és képeket tartalmazó elrendezéseket.



Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn. A nyomtatáshoz kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre a menüsorban, vagy kattintson a Nyomtatás ikonra.

#### Professional mód

Ebben a módban az elrendezések létrehozásához speciális eszközök és beállítások széles választéka áll rendelkezésre.



Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

A nyomtatáshoz kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre a menüsorban, vagy kattintson a Nyomtatás ikonra (A).

Ezenfelül rákattinthat a **Nyomtatás** ikonra (B) is, ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül szeretne nyomtatni.

#### Snap mód

Ebben a módban rögzíthető a számítógép képernyő tartalmának egésze vagy annak egy része, amit képként nyomtathat ki vagy elmenthet a jövőbeni felhasználás céljából.

 Kattintson a Snap módválasztó gombra. Megjelenik a Snap mód leírása párbeszédablak.



2 Kattintson az OK gombra. Megjelenik a Snap mód palettája.



## Mac gépeknél

#### A P-touch Editor elindítása

Kattintson duplán a Macintosh HD > Alkalmazások lehetőségre, majd kattintson duplán a P-touch Editor

alkalmazásikonra

## P

### Megjegyzés

Ha Mac gépet használ, a P-touch Editor programmal létrehozott címkeadatok nem vihetők át a nyomtatóra.

A P-touch Editor elindítása után kiválaszthatja új elrendezés létrehozását vagy meglévő elrendezés megnyitását.



### Üzemmódok

#### Standard mód

Ebben a módban szöveget és képeket tartalmazó címkéket hozhat létre.

A Standard mód a következő részekből áll:



- 1 Eszköztár
- 2 Címkefelügyelő
- 3 Adatbázis kapcsolat területe
- 4 Objektumfelügyelő
- 5 Elrendezés ablak

```
5
```

## A P-touch Library használata (csak Windows)

Ezzel a programmal kezelheti és kinyomtathatja a P-touch Editor sablonjait.

## A P-touch Library indítása

#### Windows 7 esetén:

Kattintson a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3** menüpontra.

■ Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Az Alkalmazások képernyőn kattintson a P-touch Library 2.3 elemre.

#### Windows 10 esetén:

Kattintson a Start > P-touch Library 2.3 elemre a Brother P-touch részben.

A P-touch Library indulásakor megjelenik a fő ablak.

#### Fő ablak



#### 1 Menüsor

Innen érheti el az összes parancsot, amelyek funkcióik alapján menükbe vannak rendezve (Fájl, Szerkesztés, Nézet, Eszköz és Súgó).

#### 2 Eszköztár

Itt érhetők el a gyakran használt parancsok.

#### 3 Mappalista

Mappák listájának megjelenítése. Amikor kijelöl egy mappát, a kijelölt mappában levő sablonok jelennek meg a sablonlistában.

#### 4 Sablonlista

Megjeleníti a kijelölt mappában található sablonok listáját.

#### 5 Előnézet

Megjeleníti a sablonlistában kijelölt sablonok előnézetét.

#### Az eszköztár ikonok leírása

lkon	Gomb neve	Funkció
1	Megnyitás	A kiválasztott sablon megnyitása.
	Nyomtatás	A kijelölt sablon kinyomtatása a nyomtatóval.
	Keresés	A P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonok keresése.
	Megjelenítési stílus	A fájl megjelenítési stílusának módosítása.

## Sablonok megnyitása és szerkesztése

Teljes tartalom - P-touch Library Fájl Szerkesztés Nézet Eszköz Súgó 0 1 • 6 Megnyitás Nyomtatás Keresés Megjelenítési stílus P-touch Library

Teljes tartalom

G Lomtár

Q Keresés eredménye Név ABC C Méret Dátum Hely Brother.lbx
 P-touch.lbx 
 1 KB
 2017.01.17.11:48:15
 C:\Users\VM138\_WIN75P1\Documents\Sajåt cimkék\Br.

 1 KB
 2017.01.17.11:48:35
 C:\Users\VM138\_WIN75P1\Documents\Sajåt cimkék\P-1
 ABC Company Phone: XXXXXXXX A Súgó megnyitásához nyomjon F1-el NUM

Válassza ki a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt sablont, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Elindul a sablonhoz társított program, és szerkeszteni tudja a sablont.

A P-touch Library használata (csak Windows)

## Sablonok nyomtatása

Teljes tartalom - P-touch Library Fáil Szerkesztés Nézet Eszköz	Súgó			
Megnyitás Nyomtatás	Keresés Megjelenítési :	tílus		
P-touch Library	Név	Méret	Dátum	Hely
- 🛅 Teljes tartalom	ABC Company.lbx	1 KB	2017.01.17. 11:45:52	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\AB
Vererér eredménue	Brother.lbx	1 KB	2017.01.17. 11:48:15	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\Bro
Kereses eredmenye	P-touch.lbx	1 KB	2017.01.17. 11:48:35	C:\Users\VM138_WIN7SP1\Documents\Saját címkék\P-1
	ABC Compar Phone: XXXX	ıy XXXX	x	
A Súgó megnyitásához nyomjon F1-e	t			NUM

Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd kattintson a Nyomtatás gombra.

A csatlakoztatott nyomtató kinyomtatja a sablont.

## Sablonok keresése

Megkeresheti a P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonokat.

1 Kattintson a **Keresés** gombra. Megjelenik a Keresés párbeszédablak.

Megnyitás Nyomtatás	Keresés Megjelenítési stílus
P-touch Library     P-touch Library     G Teljes tartalom     G Lomtár     Q Keresés eredménye	Nev         Méret         Dátum         Hely           Ø BCC Company.libx         1 KB         2017.01.17.114552         C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi           Ø Brotheriba         1 KB         2017.01.17.114515         C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi           Ø Portheriba         1 KB         2017.01.17.114515         C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi           Ø Portheriba         1 KB         2017.01.17.114515         C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi           Ø Portheriba         1 KB         2017.01.17.114515         C.\Users\VM138, WIN75P1\Documents\Saját cimi
	Több paraméter          é Ś           Név         TARTALMAZ •           Név         TARTALMAZ •           Névet         Tartalmaz •           Méret         Tél           Ig         0           Ig         0           Ig         0           Ig         0           Ig         2017/01.19.           Ig         2017/01.19.           Ig         2017/01.19.           Keresés Indítióa         Bezár

2 Adja meg a keresési feltételeket. A következő keresési feltételek közül választhat:

Beállítások	Részletek
Több paraméter	Meghatározza, hogy a program hogyan keressen több paraméter megadása esetén. Az <b>ÉS</b> kiválasztásakor a program az összes feltételnek megfelelő fájlokat keres. A <b>VAGY</b> kiválasztásakor a program legalább egy feltételnek megfelelő fájlokat keres.
Név	Fájlnév megadásával kereshet sablont.
Típus	Fájltípus megadásával kereshet sablont.
Méret	Fájlméret megadásával kereshet sablont.
Dátum	A fájl dátumának megadásával kereshet sablont.

3 Kattintson a Keresés indítása lehetőségre.

Elindul a keresés, és megjelennek a keresési eredmények.

#### 4 Zárja be a **Keresés** párbeszédablakot.

A keresés eredményének megerősítéséhez kattintson a Keresés gombra a mappanézetben.

### 🖉 Megjegyzés

A sablonokat úgy regisztrálhatja a P-touch Library alkalmazásban, hogy behúzza azokat a **Teljes tartalom** mappába vagy a mappalistába. A következő eljárással a P-touch Editor alkalmazást úgy is konfigurálhatja, hogy az automatikusan regisztrálja a sablonokat a P-touch Library alkalmazásban:

- 1 A P-touch Editor menüjében válassza ki az Eszközök > Beállítások menüpontot.
- 2 A Beállítások párbeszédablakban kattintson az Általános > Regisztrációs beállítások menüpontra.
- 3 Válassza ki a P-touch Editor alkalmazásban létrehozott sablonok regisztrációjának időzítését, majd kattintson az OK gombra.

## A P-touch szoftver frissítése

A szoftvert a rendelkezésre álló legfrissebb verzióra lehet frissíteni a P-touch Update Software használatával.

#### Megjegyzés

- A tényleges szoftver és a jelen útmutató tartalma eltérhet egymástól.
- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.

## A P-touch Editor frissítése (csak Windows esetén)

#### FONTOS

A P-touch Editor frissítése előtt telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

Indítsa el a P-touch Update Software szoftvert.

#### Windows 7 esetén:

Kattintson duplán a P-touch Update Software ikonra.



A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson a Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Update Software menüpontra.

#### Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Kattintson a P-touch Update Software lehetőségre az Alkalmazások képernyőn, vagy kattintson duplán a P-touch Update Software ikonra az asztalon.

Windows 10 esetén:

Kattintson a Start > Brother P-touch > P-touch Update Software lehetőségre, vagy kattintson duplán a P-touch Update Software ikonra az asztalon.



2 Kattintson a Számítógép szoftverfrissítés ikonra.



3 Válassza ki a Nyomtató és Nyelv beállításokat, jelölje be a P-touch Editor melletti jelölőnégyzeteket, majd kattintson a Telepítés gombra.

🍘 P-touch Update S	oftware		X
Fájl Eszközök S	úgó		
A frissített számítógépes szoftver és további adatok telepítésre kerülnek. Válassza ki a kívánt elemeket, majd kattintson a "Telepítés" gombra.			
Nyomtató:	Brother QL		-
Nyelv:	Magyar		
Fájlok listája:			
Cím		Verzió	Méret
E E FARES	noný) Elénika (kolikalické)	8.8	10040
	FLORE - 2 (drifting desiribution)	8.8	1.0104.00
C caracteria	willdes (Fitmen) Denk	1.1	代理時律
C Carriero	sellebbe (Silmon) Simil	8.8	11.003.049 (#)
🗖 🧰 (Arcolda (Baltinablas (El Britony) (Clanasa)		8.8	11.00000 (#)
Electronic International Procession	minakai (Sening Tilning	1.1	1.52189.02
Kattintson ide a részletekért			
	💽 Telep	iítés	Bezár

4 Megjelenik egy üzenet, mely a telepítés sikeres befejezését jelzi.

A P-touch szoftver frissítése

## A firmware frissítése

#### FONTOS

- A firmware frissítése előtt telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.
- · Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.
- Ha más alkalmazás is fut, lépjen ki az alkalmazásból.

#### Windows esetén

- Kapcsolja be a nyomtatót, és csatlakoztassa az USB-kábelt.
- Indítsa el a P-touch Update Software szoftvert.
  - Windows 7 esetén:

Kattintson duplán a P-touch Update Software ikonra.

🖉 Megjegyzés

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható: Kattintson a Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Update Software menüpontra.

#### Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Kattintson a **P-touch Update Software** lehetőségre az **Alkalmazások** képernyőn, vagy kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.

#### Windows 10 esetén:

Kattintson a **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** lehetőségre, vagy kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.



#### 3 Kattintson a Készülék frissítése ikonra.



Válassza ki a Nyomtató elemet, győződjön meg arról, hogy megjelent A készülék megfelelően van csatlakoztatva. üzenet, majd kattintson az OK gombra.

💞 P-touch Update Software				
A készülék csatlakozási állapotát a rendszer ellenőrizni fogja. Válassza ki a használt modellt.				
Nyomtató:				
A készülék megfelelően van csatlakoztatva. Kattintson az . 0K‴ nombra				
* Ha több, megegyező modell van csatlakoztatva, minden művelet minden egyes készüléken végre lesz hajtva.				
OK Mégse				

5 Válassza ki a Nyelv beállítást, jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson az Átvitel gombra.

#### FONTOS

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

P-touch Update Software			
Fájl Eszközök Súgó			
A legfrissebb kompatibilis szoftver és adatok kerülnek átvítelre a készülékre. Válassza ki a kívánt elemeket, majd kattintson az "Átvitel" gombra.			
Nyomtató:			
Nyelv:			
Fájlok listája:	[	Lista frissítése	
Cím	Verzió	Méret	
🗖 💼 Edd (P. Dreen), Eilening institutional)	8.8	10000	
	8.8	1.0000	
C appalinasibalise (1900) (1900)	1.1	1.039 (#)	
Tapatinastatics (Seneral Seneral	8.8	F1.578346 (#)	
🗖 🧰 Minister (Balanebla) (Fridmana) (Tidmake	8.8	11,01934 (#)	
📄 🧰 Modae (Britiselae) (Servers) (Servers)	8.8	1(300408	
Construction ide a részletekért.			
Ó Átvi	iel	Bezár	

6 Ellenőrizze a frissítendő tartalmat, majd kattintson a Start gombra a frissítés elindításához. Megkezdődik a firmware frissítése.

#### FONTOS

A frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

#### Mac gépeknél

1) Kapcsolja be a nyomtatót, és csatlakoztassa az USB-kábelt.

2 Kattintson duplán a Macintosh HD > Alkalmazások > P-touch Update Software elemre, majd kattintson duplán a P-touch Update Software alkalmazásikonra.



3 Kattintson a **Machine update** (Készülék frissítése) ikonra.

	Machine update
-L@-	Firmware updates and other data can be downloaded
	from the website, and transferred to the machine.

- Válassza ki a Printer (Nyomtató) elemet, győződjön meg arról, hogy megjelent a The machine is connected correctly. (A készülék megfelelően van csatlakoztatva.) üzenet, majd kattintson az OK gombra.
- 5 Válassza ki a Language (Nyelv) beállítást, jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson a Transfer (Átvitel) gombra.

#### FONTOS

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

6 Ellenőrizze a frissíteni kívánt tartalmat, majd kattintson a Start gombra a frissítés elindításához. Megkezdődik a firmware frissítése.

### 🖉 Megjegyzés

A frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót.



# Függelék

A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása	42
Karbantartás	43
Hibaelhárítás	44
A termék műszaki adatai	50
Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből	51

## A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

Állítsa alaphelyzetbe a nyomtató eszközbeállításait, ha a nyomtató nem működik megfelelően.

# Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival

A nyomtató alaphelyzetbe állításához tegye a következőt:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa nyomva körülbelül kettő másodpercig a Bekapcsoló (小) és a Vágás (头) gombokat. Az állapotjelző LED narancssárgán világít.
- 3 Tartsa folyamatosan lenyomva a Bekapcsoló (心) gombot, és nyomja le hatszor a vágás (≫) gombot.
- 4) Engedje fel a Bekapcsoló (小) gombot. Az állapotjelző LED narancssárgán villog. Ezt követően az állapotjelző LED zöldre vált.

## A beállítások gyári alaphelyzetbe állítása a Nyomtatóbeállító eszköz segítségével

A számítógép Nyomtatóbeállító eszközével is visszaállíthatja az eszköz összes beállítását a gyári alaphelyzetbe.

További információkért lásd: Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása, 17. oldal.

## Karbantartás

Javasoljuk, hogy a megfelelő teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a nyomtatót.

### 🖉 Megjegyzés

A nyomtató tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábelt.

## Az egység külső burkolatának tisztítása

Törölje le a port és a foltokat a fő egységről egy puha, száraz ruhával.

Az ellenállóbb szennyeződésekkel szemben vízzel enyhén megnedvesített rongyot használhat.



Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert.

Ezek elváltozást okozhatnak a nyomtató burkolatán, vagy kárt tehetnek benne.

## A címkekiadó nyílás tisztítása

Ha a címkekiadó nyílásnál a lerakódott ragasztó miatt elakad a címke, akkor húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből, és tisztítsa meg izopropil alkohollal vagy etanollal megnedvesített ronggyal vagy vattapamaccsal.



Az izopropil alkoholt és etanolt a gyártó biztonsági előírásainak megfelelően használja, szükség szerint.





## Öntisztító nyomtatófej

A készülékhez használt DK tekercs (hőpapír) úgy lett kialakítva, hogy automatikusan megtisztítsa a nyomtatófejet. Amikor a DK tekercs áthalad a nyomtatófejen nyomtatás és címkeadagolás közben, megtisztítja a nyomtatófejet.

9

## Hibaelhárítás

## **Áttekintés**

Ez a fejezet mutatja be a címkenyomtató használata során jellemzően előforduló problémák megoldását. Ha problémát tapasztal a nyomtatóval, először végezze el az alábbi műveleteket:

- Csatlakoztassa a nyomtatót egy elektromos csatlakozóaljzatba. További információkért lásd: A tápkábel csatlakoztatása, 4. oldal.
- Távolítsa el a védőcsomagolást a nyomtatóról.
- Telepítse és jelölje ki a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. További információkért lásd: Telepítse a nyomtató illesztőprogramját és szoftverét a számítógépre, 8. oldal.
- Csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. További információkért lásd: A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása, 8. oldal.
- Teljesen zárja be a DK tekercs rekeszének fedelét.
- Megfelelően helyezze be a DK tekercset. További információkért lásd: A DK tekercs behelyezése, 5. oldal.

Ha a probléma fennáll, olvassa el a jelen fejezetben található hibakeresési tippeket. Ha a fejezet elolvasása után sem tudja megoldani a problémát, látogassa meg a Brother Support weboldalt a következő címen: <u>support.brother.com</u>

## Illesztőprogram telepítési problémák (Windows esetén)

Probléma	Megoldás
A számítógépen az "Eszköz illesztőprogram szoftver telepítése sikertelen" üzenet jelenik meg.	<ul> <li>Habár ilyen Windows hibaüzenetek megjelenhetnek a telepítés során, az illesztőprogramot ezektől függetlenül megfelelően telepítheti a telepítőprogrammal.</li> </ul>
	<ul> <li>A telepítőprogram futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva és USB kábellel csatlakozik a számítógéphez.</li> </ul>
	<ul> <li>Ha a nyomtató telepítése sikertelen, lépjen ide: Nem tudom telepíteni a nyomtató illesztőprogramját annak ellenére, hogy betartom a megfelelő lépéseket., 44. oldal.</li> </ul>
<ul> <li>Nem tudom telepíteni a nyomtató illesztőprogramját annak</li> </ul>	Ha annak ellenére se tudja használni a nyomtatót, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját:
ellenére, hogy betartom a megfelelő lépéseket.	<ol> <li>Töltse le a nyomtató illesztőprogramjának eltávolítóját a support.brother.com weboldalról</li> </ol>
<ul> <li>Nem látom a nyomtatómat a P-touch Editor listájában, annak ellenére, hogy telepítettem</li> </ul>	<ol> <li>A nyomtató illesztőprogramjának eltávolítójával törölje a nyomtatóinformációkat.</li> </ol>
a nyomtató illesztőprogramját.	3 Futtassa újra a telepítőt és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.

Hibaelhárítás

## LED jelzések

A jelzőfények világítással és villogással jelzik a nyomtató állapotát.



Állapotjelző LED	Üzemállapot
	A készülék ki van kapcsolva.
	Tétlen mód.
	Adagolási mód.
	Nyomtatási mód.
	Vágási mód.
<u></u>	Adatok fogadása.
	Nyomtatási feladat törlése.
	Nyitva van a DK tekercs rekesze. Zárja be jól a DK tekercs rekeszének fedelét.
	A nyomtató alaphelyzetbe állított (reset) módban van.
	További információkért lásd: Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival, 42. oldal.
	Ha az állapotjelző LED narancssárgán világít 0,5 mp-n keresztül a nyomtatás után, akkor a nyomtató minden nyomtatási adatot töröl.
	További információért lásd: A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata, 13. oldal vagy A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata, 19. oldal.
<u></u>	A nyomtató hűtési módban van.
	A nyomtatási beállítások alaphelyzetbe állítása zajlik.
(Egyszer 0,5 másodpercig)	További információkért lásd: Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival, 42. oldal.
	A nyomtató Rendszerindítási módban van.
	Próbálja frissíteni a firmware-t.
	További információkért lásd: A firmware frissítése, 37. oldal.
	Ha a nyomtató továbbra is rendszerindítási (boot) módban marad, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.
	Tekercs vége hiba.
<u> </u>	Nincs nyomathordozó.
- <b>-</b>	Hibás média.
(Egyszer	Adagolási hiba.
2 másodpercig)	Fedélnyitási hiba.
	Adatátviteli hiba.

#### Hibaelhárítás

Állapotjelző LED	Üzemállapot
(Kétszer 2 másodpercig)	Vágóeszközhiba.
 (Gyorsan villog)	Rendszerhiba. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.

## Nyomtatási problémák

Probléma	Megoldás	
Az állapotjelző LED nem világít.	Megfelelően csatlakoztatta a hálózati tápkábelt? Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a hálózati tápkábelt. Ha megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg másik elektromos csatlakozóaljzatba dugni.	
A nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	<ul> <li>Laza a kábel?</li> <li>Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt.</li> <li>Megfelelően lett behelvezve a DK tekercs?</li> </ul>	
	Ha nem, vegye ki és helyezze be újra a DK tekercset.	
	<ul> <li>Elegendő címke van még a tekercsen?</li> <li>Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen.</li> </ul>	
	<ul> <li>Nincs nyitva a DK tekercs rekesze?</li> <li>Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszét.</li> </ul>	
	<ul> <li>Nyomtatási vagy átviteli hiba történt?</li> <li>Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.</li> </ul>	
	<ul> <li>Ha a nyomtató USB-elosztón keresztül kapcsolódik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben próbálja meg másik USB-porthoz csatlakoztatni.</li> </ul>	
A kinyomtatott címkén csíkok vagy hibásan nyomtatott karakterek vannak, vagy a címke adagolása nem megfelelő.	Szennyeződött a nyomtatófej vagy a görgő? Normál használat során a nyomtatófej általában tiszta marad, de a görgőről származó szöszök vagy szennyeződések ráragadhatnak a nyomtatófejre. Ebben az esetben tisztítsa meg a görgőt. További információkért lásd: <i>Öntisztító nyomtatófej</i> , 43. oldal.	
Adatátviteli hiba a számítógépen.	A nyomtató hűtési módban van (az állapotjelző LED narancssárgán villog)? Várjon, amíg az állapotjelző LED abbahagyja a villogást, majd próbálkozzon ismét a nyomtatással.	
Címkeelakadás a vágóeszközben.	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.	
A címkét nyomtatás után nem adja ki	<ul> <li>Ellenőrizze, hogy nincs-e elzáródva a címkekiadó nyílás.</li> </ul>	
megfelelően a készülék.	<ul> <li>A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve.</li> </ul>	
	<ul> <li>Ellenőrizze, hogy jól becsukta-e a DK tekercs rekeszét.</li> </ul>	

Probléma	Megoldás	
Törölni szeretném az aktuális	Ellenőrizze, hogy a nyomató be van-e kapcsolva, majd nyomja meg	
nyomtatási feladatot.	a Bekapcsoló (ᠿ) gombot.	
Rossz nyomtatási minőség.	Szöszök vagy szennyeződések találhatók a görgőn, amelyek akadályozzák a szabad mozgásban? További információkért lásd: <i>Öntisztító nyomtatófej</i> , 43. oldal.	
A tekercs cseréje után, ha aktiválta az Add-In bővítmény szolgáltatást, az elrendezés stílusa nem frissült.	Zárja be a P-touch Editor programot az Add-In bővítményből való kilépéshez, majd aktiválja újra az Add-In bővítményt.	
A P-touch Add-In ikon nem jelenik	<ul> <li>A Microsoft Wordöt a Microsoft Outlook alkalmazásból indították?</li> </ul>	
meg a Microsoft Word alkalmazásban.	<ul> <li>A Microsoft Word a Microsoft Outlook alkalmazásban használt alapértelmezett szerkesztőprogram?</li> </ul>	
	A program korlátai miatt a Microsoft Word Add-In nem működik a fenti beállításokkal. Lépjen ki a Microsoft Outlook alkalmazásból, és indítsa újra a Microsoft Wordöt.	
A nyomtató hűtési módban van.	A hőnyomtató fej túl meleg.	
	A nyomtató leáll, és csak a hőnyomtató fej lehűlése után folytatja a nyomtatást. Sok címke nyomtatása esetén a fej túlmelegedhet.	
	Amikor a hőnyomtató fej túlmelegszik, előfordulhat, hogy a nyomtatási területen kívülre is nyomtat. A túlmelegedés elkerülése vagy késleltetése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomtató megfelelően tudjon szellőzni, és ne legyen zárt térben.	
	Ha a nyomtatónak le kell hűlnie, mert a felhasznált DK tekercs típusa vagy a címke tartalma miatt túlmelegedett, akkor a nyomtatás tovább tarthat a szokásosnál.	
	Ez gyakrabban fordulhat elő, amikor a nyomtatót nagy tengerszint feletti magasságon (3048 m felett) használják, mert kisebb a nyomtató hűtésére rendelkezésre álló légsűrűség.	
Vágóeszközhiba.	A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének fedelét, és nyomja meg a Bekapcsoló (()) gombot. A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a nyomtató automatikusan kikapcsol. A nyomtató kikapcsolt állapotában vizsgálja meg a címkekiadó nyílást, és távolítsa el az elakadt címkéket. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.	
Nem lehet megszüntetni egy hibajelzést.	A hibajelzés megszüntetéséhez:	
	1 Nyissa ki a DK tekercs rekeszének fedelét, aztán zárja vissza.	
	2 Ha a hibajelzés nem szűnik meg, nyomja meg a vágás (℅) gombot.	
	3 Ha a hibajelzés nem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.	
	4 Ha a hibajelzés nem szűnik meg, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.	

Probléma	Megoldás	
Alaphelyzetbe szeretném állítani	A nyomtató számítógépről, a Nyomtatóbeállító eszközzel alaphelyzetbe állítható.	
a nyomtatot.	További információkért lásd: A címkenyomtató beállításainak módosítása, 12. oldal.	
	A nyomtató a készülék saját gombjaival alaphelyzetbe állítható.	
	További információkért lásd: Az eszközbeállítások gyári alaphelyzetbe állítása a címkenyomtató gombjaival, 42. oldal.	
A kinyomtatott vonalkódok nem olvashatók.	Úgy nyomtassa a címkéket, hogy a vonalkódok egy vonalban legyenek a nyomtatófejjel az alább bemutatottak szerint:	
	1 Nyomtatófej	
	2 Vonalkódok	
	3 Nyomtatási tájolás	
	Előfordulhat, hogy a kicsinyített vagy nagyított vonalkódok nem olvashatók.	
	Próbáljon meg másik szkennert használni.	
	Vonalkódok nyomtatásához a nyomtatási minőséget a Hangsúly a nyomtatási minőségen értékre javasolt állítani.	
	Windows 7 esetén:	
	A <b>Minőség</b> beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a <b>Start &gt; Eszközök és nyomtatók</b> pontra, kattintson jobb egérgombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a <b>Nyomtatási beállítások</b> elemre.	
	Windows 8 / Windows 8.1 esetén:	
	A <b>Minőség</b> beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a <b>Vezérlőpult</b> lehetőségre az <b>Alkalmazások</b> képernyőn, majd a <b>Hardver és hang &gt; Eszközök és nyomtatók</b> lehetőségre, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a <b>Nyomtatási beállítások</b> elemre.	
	Windows 10 esetén:	
	A <b>Minőség</b> beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a <b>Start &gt; Beállítások &gt; Eszközök &gt;</b> <b>Nyomtatók és szkennerek &gt; Eszközök és nyomtatók</b> menüpontra, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a <b>Nyomtatási beállítások</b> elemre.	
	Mac gépeknél:	
	A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a <b>Nyomtatás</b> párbeszédablakot, és válassza ki a nyomtatási beállítások helyi menüjének <b>Egyszerű</b> menüpontját.	

#### Verzióinformáció

Probléma	Megoldás
Nem ismerem a nyomtató firmware- ének verziószámát.	Ellenőrizze, hogy a legfrissebb verziójú firmware-rel rendelkezik-e:
	1 Kapcsolja be a nyomtatót.
	<ul> <li>2 A jelentés kinyomtatásához tartsa lenyomva több másodpercig a vágás</li> <li>(⅔) gombot.</li> </ul>
	Javasoljuk, hogy 62 mm-es DK tekercset használjon.
Ellenőrizni szeretném, hogy valóban a szoftver legújabb verzióját használom-e.	A P-touch Update Software segítségével ellenőrizheti, hogy valóban a legújabb verzióval rendelkezik-e.
	Ha további információra van szüksége a P-touch Update Software programról, lásd: <i>A P-touch szoftver frissítése</i> , 35. oldal.

**10** A termék műszaki adatai

## A címkenyomtató műszaki adatai

Eszközök	Műszaki adatok		
Kijelző	Állapotjelző LED (zöld, narancssárga, piros)		
Nyomtatás	Nyomtatási módszer	Közvetlen hőnyomtatás hőnyomtató fejjel	
	Nyomtatási sebesség	Max. 71 mm/sec, max. 44 címke/perc. (szabványos levélcímkék) (a számítógépen futó P-touch Editor használatával)	
	Nyomtatófej	300 dpi/720 pont	
	Max. nyomtatási szélesség	59 mm	
	Max. nyomtatási hossz	1 m	
	Min. nyomtatási hossz	12,7 mm	
Vágóeszköz	Nagy teherbírású automatikus vágóeszköz		
Gombok	Bekapcsoló (ᠿ) gomb, Adagolás (↓刀) gomb, Vágás (尜) gomb		
Interfész	USB		
Áramellátás	220 V-240 V vá., 50/60 Hz, 1,1 A		
Méret (Sz × Mé × Ma)	128 × 221 × 153 mm		
Súly	Körülbelül 1,1 kg (DK tekercs nélkül)		

## Működési környezet

Eszközök	Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet	10-35 °C
Működési páratartalom	20-80% (kondenzáció nélkül)

# Közvetlen nyomtatás más Windows szoftverből

Az eszközzel a készülék illesztőprogram telepítése után számtalan Windows szoftverből közvetlenül nyomtathat.

#### FONTOS

Mivel a készülék papírmérete eltér a szabványos nyomtatóktól, elképzelhető hogy az illesztőprogram és az alkalmazás telepítése után sem tud nyomtatni, kivéve, ha a szoftver lehetővé teszi a megfelelő címkeméret beállítását.

## A nyomtató-illesztőprogram beállítása

A következő képernyőkön látható nyomtatónevek eltérhetnek az Ön nyomtatójának nevétől.

A számítógépén megjelenő képernyők a használt operációs rendszertől vagy nyomtatómodelltől függően eltérhetnek az itt szereplőktől.



Windows 7 esetén:

Kattintson a Start menü > Eszközök és nyomtatók elemére.

- Windows 8 / Windows 8.1 esetén:
- 1 Az Asztal képernyőn mozgassa a kurzort a jobb alsó vagy jobb felső sarokba. Megjelenik a menüsor az Asztal képernyő jobb szélén.



Ha a monitoron a Kezdőképernyő látható, akkor előbb kattintson az Asztal csempéjére a kezdőképernyőn.

2 Kattintson a Beállítások -> Vezérlőpult -> Hardver és Hang -> Eszközök és Nyomtatók lehetőségre.

#### Windows 10 esetén:

- 1 Kattintson / jobb egérgombbal kattintson (érintéses vezérlés esetén tartsa nyomva) a **Start** gombot az asztalon.
- 2 (Windows rendszer >) Vezérlőpult > Hardver és Hang > Eszközök és Nyomtatók.

#### 🖉 Megjegyzés

Részletekért lásd a Windows Súgót.

- 2 Válassza a "Brother QL-XXX" (ahol az "XXX" az Ön nyomtatójának a neve), kattintson jobb egérgombbal és válassza a Nyomtatási beállítások megadása lehetőséget. Megjelenik a Brother QL-XXX nyomtatási beállítások párbeszédablak.
- 3 Válassza ki a kívánt beállításokat és kattintson az OK lehetőségre. Itt állíthatja be a papírméretet, példányszámot, minőséget és vágási beállításokat.

11

#### Alap fül

Itt állíthatja be a papírméretet, példányszámot, minőséget és vágási beállításokat.

Alap Haladó Eg	gyéb
Papírméret:	29mm x 90mm ~
Szélesség: Hosszúság: Adagolás:	29,0 mm 89,8 ★ mm 3,0 ★ mm 0.416
Példányszám:	1     I       I     I       I     I
Minőség:	Hangsúly a nyomtatási sebességen $$
Beállítás: Mindet vág 1 címkék Végén vág Tükörnyomtatás Szalag vágása az adatok után	
	Alapértelmezett
	OK Mégse Alkalmaz

#### Haladó fül

Itt állíthatja be a grafikai beállításokat ("Féltónus", "Fényesség" és "Kontraszt"), valamint a "Címkeszalag formátum" beállítást.

Módosíthatja a címkeformátumot vagy új címkeformátumot hozhat létre a **Beállítások...** lehetőségre kattintva megjelenő **Címkeszalag formátum** párbeszédablakban.

Alap Haladó Egyéb			
Grafika: Féltónus Clogókhoz ér Bináris Szöveghez e Simítás © Képet tartal Díftúzió híse	s szöveghez és grafikához mazó általános cír	nkékhez	
Fényesség: Kontraszt:	-20 0 0	0	+20
Címkeszalag formátum:		💎 Beállíta	ások
		Alapérte	lmezett
ОК	Mégse		Alkalmaz

Adja meg a formátum nevét ("Név") és méretét ("Szélesség", "Hosszúság" és "Adagolás"), majd kattintson az **Alapértelmezett** gombra.

ɪ黃 Folytonos szalagformátum beállítások X		
Elérhető formátumok:		
10.00 AND	Szélesség:	29,0 mm
Cont - The same like	Hosszúság:	209,1 mm
Charles Printer printer (Without	Adagolás:	3,0 mm
	Új	
	Szerkes	szt
	Törlé	s
	Formátumlista	
	Importála	ása
	Eventáli	
	Exportate	150
Alapértelmezett	Kilépé	és

### Egyéb fül

Itt módosíthatja a mértékegységet ("mm" vagy "hüvelyk").

Alap Haladó Egyéb	
Mértékegység:	● mm
	⊖ hüvelyk
Betűkészlet vonalána	k elrendezése
	Alapértelmezett
	OK Mégse Alkalmaz

11

#### Nyomtatás más Windows szoftverből

Más Windows szoftverből történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi utasításokat.

Az eljárási módok a szoftvertől függően változhatnak.

#### FONTOS

Mivel ennek a készüléknek a papírmérete különbözik a hagyományos nyomtatóktól, elképzelhető, hogy a nyomtatás eredménye nem lesz optimális.

Válassza a "Brother QL-XXX" lehetőséget (ahol az "XXX" az Ön nyomtatójának a neve) az alkalmazás nyomtatóbeállításai között.

2) A papírméretet állítsa be a nyomtatójának DK tekercse alapján.

## brother