

# Belangrijke mededeling voor netwerkbeveiliging: Alleen model PT-E550W

01

Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.

## Het standaardwachtwoord controleren

1. Zorg dat het printer is **UITGESCHAKELD**.
2. Houd op het bedieningspaneel van de printer de knoppen **D** en **W** ingedrukt en schakel de printer vervolgens **IN**.
3. Daarop wordt het standaardwachtwoord van de printer op het LCD-scherm weergegeven.

*Voorbeeld:*

Default Password 12345678
------------------------------

Noteer het wachtwoord indien nodig en bewaar het op een veilige plek.

4. Schakel de printer **UIT**.

## Om het standaardwachtwoord te wijzigen

1. Typ `http://printer_IP_address` in de adresbalk van de webbrowser (`printer_IP_address` staat voor het IP-adres van de printer of de naam van de afdrukserver).

Als het IP-adres van de printer bijvoorbeeld 192.168.1.2 is, typt u  
`http://192.168.1.2`

2. Als het apparaat om een wachtwoord vraagt, voert u het standaardwachtwoord in.
3. Klik op het tabblad **Beheerder**.
4. Voer het gewenste wachtwoord in.
5. In het veld **Bevestigen: nieuw wachtwoord** voert u het nieuwe wachtwoord nogmaals in.  
Noteer het wachtwoord indien nodig en bewaar het op een veilige plek.
6. Klik op **Indienen**.