



EN

- 1** Remove clear vinyl backing from one side of the stamp sheet. Place the stamp sheet with the remaining backing face up on the standard mat. At that time, stretch the sheet so that no bubbles remain.

NOTE

- For best results, place the stamp sheet on the mat with the clear vinyl backing face up. Backing is not needed between the cutting mat and stamp sheet.
- Bubbles between the stamp sheet and the backing do not affect cutting.

- 2** Select a test pattern, and then perform trial cutting.

- ①Deep cut blade holder (purple)
- Begin with the blade extension set to "6-6.5" and the cutting pressure set to "0".
- If the stamp sheet is not cut properly, adjust the blade extension setting.

- 3** Peel the stamp sheet off the mat, and then check that the test pattern has been cut out.

- 4** Recall the stamp pattern in the cutting machine, and then cut the stamp sheet.

- Download stamp patterns from CanvasWorkspace (URL: <http://CanvasWorkspace.Brother.com>).

NOTE

- Cut patterns to a size that fits within the acrylic block (3" x 4"(75 mm x 100 mm)).
- Cut patterns at least 5 mm from the edge of the stamp sheet.
- When arranging multiple patterns, set the number of "Pattern Interval" to "3" or higher from setting. If their spacing is too small, the patterns may not be cleanly cut.

- 5** Peel the backing from the cut-out stamp sheet.

- 6** After flipping over the cut-out stamp sheet, place it on the acrylic block, arranging the pattern with the grid on the block as a guide.

NOTE

- When placing characters or non-symmetrical patterns on the acrylic block, be sure to flip them over before placing them on the block.

- 7** Using the ink, color the stamp pattern.

- 8** Apply the stamp at the desired location.

NOTE

- After use, wipe off the ink on the cut-out stamp sheet and acrylic block with a damp cloth or tissue, and then store them after they have dried.
- When the leftover stamp sheet is used, it may curl up in the machine. After cutting out the pattern, use scissors to cut around the pattern to clean it up.

FR

- 1** Retirez la protection en vinyle transparent d'un côté du support pour tampons. Placez le support pour tampons avec la protection restante orientée vers le haut sur le support standard. Étirez le support de façon à éliminer toute bulle.

REMARQUE

- Pour des résultats optimaux, placez le support pour tampons sur le support en orientant la protection en vinyle transparent vers le haut. Aucune protection n'est nécessaire entre le support de découpe et le support pour tampons.
- La présence de bulles entre le support pour tampons et la protection n'affecte en aucun cas la découpe.

- 2** Sélectionnez un motif de test, puis effectuez un test de découpe.

- ①Support à lame de découpe profonde (violet)
- Commencez par régler le dépassement de la lame sur « 6-6,5 » et la pression de découpe sur « 0 ».
- Si le support pour tampons n'est pas correctement découpé, ajustez le réglage de dépassement de la lame.

- 3** Enlevez le support pour tampons du support de découpe, puis assurez-vous que le motif de test a été découpé.

- 4** Réselectionnez le motif de tampon sur la machine de découpe, puis découpez le support pour tampons.

- Téléchargez des motifs de tampon depuis CanvasWorkspace (URL : <http://CanvasWorkspace.Brother.com>).

REMARQUE

- Découpez les motifs à une taille adaptée au bloc acrylique [3" x 4"(75 mm x 100 mm)].
- Découpez les motifs à une distance de 5 mm minimum par rapport au bord du support pour tampons.
- Lorsque vous arrangez des motifs multiples, réglez le paramètre « Intervalle de motif » sur « 3 » ou une valeur supérieure. Un espace insuffisant peut résulter en une découpe incorrecte des motifs.

- 5** Retirez la protection du support pour tampons découpé.

- 6** Après avoir retourné le support pour tampons découpé, placez-le sur le bloc acrylique en utilisant la grille du bloc comme guide pour le positionnement du motif.

- 7** À l'aide de l'encre, colorez le motif de tampon.

- 8** Appliquez le tampon à l'emplacement souhaité.

REMARQUE

- Lors du positionnement de caractères ou de motifs non symétriques sur le bloc acrylique, assurez-vous de les retourner avant de les placer sur le bloc.
- À l'aide de l'encre, colorez le motif de tampon.
- Après utilisation, essuyez l'encre du support pour tampons découpé et du bloc acrylique à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon humidifié, puis laissez-les sécher avant de les ranger.
- Lorsque le reste du support pour tampons est utilisé, il est possible qu'il s'enroule dans la machine. Après la découpe du motif, nettoyez les bords du trou résultant à l'aide de ciseaux.

ES

- 1** Retire el estabilizador de respaldo de vinilo transparente de una cara de la hoja de sellos. Coloque la hoja de sellos con el estabilizador de respaldo restante situado cara arriba encima del tapete estándar. A continuación, estire la hoja para eliminar todas las burbujas.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados, coloque la hoja de sellos sobre el tapete con el estabilizador de respaldo de vinilo transparente situado cara arriba. No es necesario colocar un estabilizador de respaldo entre el tapete de corte y la hoja de sellos.
- Las burbujas presentes entre la hoja de sellos y el estabilizador de respaldo no afectan al proceso de corte.

- 2** Seleccione un patrón de prueba y realice el corte de prueba.

- ①Soporte de la cuchilla para corte profundo (púrpura)
- Empiece con una extensión de la cuchilla ajustada a "6-6,5" y una presión de corte ajustada a "0".
- Si la hoja de sellos no se corta correctamente, ajuste la configuración de extensión de la cuchilla.

- 3** Despegue la hoja de sellos del tapete, y compruebe si se ha cortado el patrón de prueba.

- 4** Vuelva a cargar el patrón de sellos en la máquina de corte, y luego corte la hoja de sellos.

- Descargue los patrones de sellos desde CanvasWorkspace (URL:

<http://CanvasWorkspace.Brother.com>).

NOTA

- Corte los patrones a un tamaño que se adapte al bloque de material acrílico (3" x 4" (75 mm x 100 mm)).
- Corte los patrones como mínimo a 5 mm del borde de la hoja de sellos.
- Cuando distribuya varios patrones, seleccione un número de "Intervalo de patrones" de "3" o superior desde el ajuste. Si el espacio es demasiado pequeño, los patrones no podrán cortarse limpiamente.

- 5** Despegue el estabilizador de respaldo de la hoja de sellos cortada.

- 6** Dele la vuelta a la hoja de sellos cortada y colóquela sobre el bloque de material acrílico, situando el patrón sobre el bloque utilizando la cuadrícula como guía.

NOTA

- Si coloca caracteres o patrones no simétricos sobre el bloque de material acrílico, dele siempre la vuelta antes de colocarlos sobre el bloque.

- 7** Coloree el patrón de sellos utilizando la tinta.

- 8** Aplique el sello en la posición deseada.

NOTA

- Después de su uso, limpie la tinta de la hoja de sellos cortada y del bloque de material acrílico con un paño o tejido húmedo, y guárdelos cuando estén secos.
- Cuando se utiliza la hoja de sellos sobrante, es posible que quede doblada en el interior de la máquina. Una vez cortado el patrón, recorte sus bordes con unas tijeras para pulirlo.

PT

- 1** Retire o suporte de vinil claro de um lado da folha de carimbo. Coloque a folha de carimbo com o suporte restante para cima na folha adesiva para trabalhos artesanais em tecidos. Nesse momento, estique a folha de modo que não existam bolhas.

NOTA

- Para melhores resultados, coloque a folha de carimbo sobre a folha adesiva com o suporte de vinil claro virado para cima. O suporte não é necessário entre a folha adesiva e a folha de carimbo.
- Bolhas entre a folha de carimbo e o suporte não afetam o corte.

- 2** Selecione um padrão de teste e execute o corte de teste.

- ①Suporte para lâmina de corte profundo (violeta)

- Comece com a extensão da lâmina configurada para "6-6,5" e a pressão de corte, para "0".

- Se a folha de carimbo não for cortada corretamente, ajuste a configuração de extensão da lâmina.

- 3** Retire a folha de carimbo da folha adesiva e verifique se o padrão de teste foi cortado.

- 4** Recoloque o padrão de carimbo na máquina de corte e corte a folha de carimbo.

- Faça o download de padrões de carimbo no CanvasWorkspace (URL:

<http://CanvasWorkspace.Brother.com>).

NOTA

- Corte os padrões a um tamanho que se encaixa dentro do bloco de acrílico (3" x 4" (75 mm x 100 mm)).
- Corte os padrões a uma distância mínima de 5 mm da borda da folha de carimbo.
- Quando estiver colocando vários padrões, defina o número de "Intervalo do Padrão" para "3" ou mais na configuração. Se o espaçoamento for muito pequeno, os padrões podem não ser cortados de forma limpa.

- 5** Remova a proteção da folha de carimbo cortada.

- 6** Depois de virar a folha de carimbo cortada, coloque-a sobre o bloco de acrílico utilizando a grade do bloco como um guia.

NOTA

- Ao colocar caracteres ou padrões não-simétricos sobre o bloco de acrílico, certifique-se de virá-los antes de os colocar no bloco.

- 7** Usando uma tinta, aplique cor no padrão de carimbo.

- 8** Aplique o carimbo no local desejado.

NOTA

- Depois do uso, limpe a tinta da folha de carimbo cortada e do bloco de acrílico com um pano ou tecido úmido, e armazene-os depois de terem secado.
- Quando a folha de carimbo que sobra é usada, ela pode se enrolar na máquina. Depois de cortar o padrão, use uma tesoura para cortar em torno do padrão para limpá-lo.

