

## Bluetooth の PIN コード入力を止める手順

Windows PC 上でお使いください。

デスクトップ上に解凍してできた「MW 設定変更」フォルダを開くと2つのフォルダがあります。


### 各フォルダの説明

- ① dtoolu =Bluetooth の設定変更に使用します
- ② dtoolu\_戻し=Bluetooth の設定変更を元に戻す際に使用します  
(この設定が不要になった時にのみご利用ください)

まず、下記で SSP (Secure Simple Paring) を有効にします。この設定変更により、ペアリング時に PIN コードの入力を求められなくします。


- 1、フォルダ名「dtoolu」を開き、同様にファイル名「dtoolu」を実行してください。  
同じファイル名があるので、ファイル名に左記のアイコンがついているファイルを実行して下さい。

実行すると①のウィンドウが表示されますので、「設定」を押してください。  
正常に設定できた場合はウィンドウ②が表示します。



2、設定が反映しているかの確認を行うため、設定変更後に①のウィンドウの「確認」ボタンを押して下さい。

②のウィンドウ画面が表示されれば正常に Bluetooth の変更ができています。




次のページの「プリンター設定変更手順」へすすんでください。

## プリンター設定変更手順


続いて、プリンターの接続設定を変更します。

- 1、同様にコントロールパネル内の「プリンターとデバイス」の一覧を表示させます。  
「Brother MW-260」を右クリックし、プリンターのプロパティを選択します。  
開いたウィンドウの上部「デバイスの設定」タブを選択します。  
その中の下記項目の「ユーティリティのプロパティ」を選択します



2、開いたウィンドウ上部の「Bluetooth (1)」のタブをクリックします。  
一番下にある、省電力の項目欄にあるモードのプルダウンメニューを選択し  
「標準」→「接続時間優先」にします。  
その右側にある「設定する」を押して、完了画面ができれば終了です。

設定が反映していることを確認するため、プリンタの電源を OFF/ON したあと、再度  
下記設定を開き、プルダウンメニュー横の「現在値」ボタンを押し、  
「接続時間優先」に変更されているかを確認してください。



**※注意**

本体がスリープモード（LED が点滅状態）に入ると認識できなくなります。  
その際は、一度電源を OFF/ON し再度試してください。