

РЪКОВОДСТВО за печат през Google Cloud



Определения на забележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме следния стил забележки:

ЗАБЕЛЕЖКА	Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как операцията взаимодейства с други функции.
------------------	--

Търговски марки

Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android и Gmail са търговски марки на Google Inc. Използването на тези търговски марки е обект на Google Permissions.

Всяка компания, чийто софтуер е цитиран в това ръководство с наименованието му, притежава лицензионно споразумение за софтуер за своите собствени програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Бележки за лицензиране на отворен код

Устройствата Brother използват софтуер с отворен код за Google Cloud Print. За да видите бележките за лицензиране на отворен код, моля, посетете избраното място за изтегляне на ръководството за вашия модел на началната страница в Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.


©2011 Brother Industries, Ltd.

Съдържание

1	Въведение	1
	Общ преглед	1
	Изисквания към хардуера	1
	Съвместими операционни системи и приложения	1
	Мрежови настройки	1
	Конфигуриране на Google Cloud Print	2
	Преглед стъпка по стъпка	2
	Създаване на профил в Google	2
	Регистриране на данните от Google профила в устройството	3
2	Отпечатване	5
	Отпечатване чрез Google Cloud Print	5
	Как да отпечатвате от браузъра Google Chrome™ или от Chrome OS™	5
	Отпечатване от Google Drive™ за мобилни устройства	5
	Отпечатване от Gmail™ за мобилни устройства	6
A	Отстраняване на неизправности	7
	Ако изпитвате затруднения при работа с устройството	7

Общ преглед

Google Cloud Print™ е услуга, предоставяна от Google, която позволява да отпечатвате към принтер, регистриран във вашия профил в Google, чрез мрежово съвместимо устройство, например мобилен телефон или компютър, без да инсталирате драйвер за принтер в устройството.



1 Интернет

Изисквания към хардуера

Съвместими операционни системи и приложения

Услугата Google Cloud Print е съвместима със следните операционни системи и приложения (към юли 2012 г.):

Операционни системи

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 или по-нова версия
- iOS 3.0 или по-нова версия

Приложения, които могат да се използват за отпечатване

- Приложения за Chrome OS™
- Браузър Google Chrome™
- Google Drive™ за мобилни устройства
- Gmail™ за мобилни устройства

Посетете уебсайта на Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) за повече информация относно съвместимите операционни системи и приложения.

Мрежови настройки

За да използвате Google Cloud Print, вашето устройство Brother трябва да е свързано към мрежа, която има достъп до интернет чрез кабелна или безжична връзка. Вижте Ръководството за бързо инсталиране за правилно свързване и конфигуриране на устройството.


Конфигуриране на Google Cloud Print

Преглед стъпка по стъпка

Конфигурирайте настройките, като използвате процедурата по-долу.

Стъпка 1: Създайте профил в Google. (>> стр. 2)

Посетете уебсайта на Google (<https://accounts.google.com/signup>) от компютър или мобилно устройство и създайте акаунт. Трябва да влезете в профила си в Google посредством Gmail™ адрес, за да използвате Google Cloud Print. (Ако вече имате акаунт, не е необходимо да създавате друг.)



Стъпка 2: Регистрирайте в устройството данните за профила си в Google. (>> стр. 3)

Регистрирайте в устройството данните за профила си в Google, като използвате уеб браузъра на компютъра или на мобилното си устройство.



Устройството вече може да използва услугата.

Създаване на профил в Google

За да използвате Google Cloud Print, трябва да имате профил в Google и да влезете в него с Gmail™ адрес. Ако нямате Gmail™ адрес, използвайте компютър или мобилно устройство за достъп до уебсайта на Google (<https://accounts.google.com/signup>) и създайте свой Gmail™ адрес.

Ако вече имате Google акаунт, не е необходимо да създавате друг.

Преминете към следващата стъпка.

Регистриране на данните от Google профила в устройството

Трябва да регистрирате данните на Google профила си в устройството с помощта на уеб базираното управление (уеб браузър). Можете да използвате стандартен уеб браузър, за да управлявате своето устройство чрез HTTPS (защитен протокол за трансфер на хипертекст).

ЗАБЕЛЕЖКА


- Екраните в този раздел са примери от мастиленоструйно устройство.
- Няма ограничение за броя принтери, които можете да регистрирате за Google Cloud Print.

- 1 Преди да започнете регистрирането на данните на Google профила си, моля, уверете се, че на контролния панел на устройството са зададени точният час и датата. Моля, вижте Ръководството за бързо инсталиране от комплекта на устройството за инструкции как да зададете точния час и дата.
- 2 Уверете се, че устройството е свързано към същата мрежа, към която е свързан и компютърът или мобилното устройство.
- 3 Отворете уеб браузъра от компютъра или мобилното устройство.
- 4 Въведете „`https://machine's IP address/`“ в адресната лента на браузъра (където „`machine's IP address`“ е IP адресът на устройството).

■ Например:

```
https://192.168.1.2/
```

ЗАБЕЛЕЖКА


- Можете да видите IP адреса на устройството в мрежовото меню на контролния панел. За повече подробности, моля, вижте Ръководството за мрежовия потребител на устройството.
- Ако сте задали парола за вход в уеб базираното управление, въведете паролата в полето **Login** (Влизане), след това щракнете върху .
- Ако се покаже съобщение, свързано със сигурността, продължете с процеса на регистрация.

- 5 В зависимост от вашето устройство се показва един от следните екрани. Направете едно от следните неща:


■ Ако се покаже екран (A)

- 1 Щракнете върху **Network** (Мрежа).
- 2 Щракнете върху **Protocol** (Протокол).
- 3 Уверете се, че **Google Cloud Print** е с поставена отметка, и щракнете върху **Advanced Setting** (Разширени настройки). Преминете към стъпка 6.

- Ако се покаже екран (Б), щракнете върху **Google Cloud Print** и след това преминете към стъпка 6.



- 6 Уверете се, че **Status** (Статус) е с настройка **Enabled** (Разрешен). Въведете данните на Google профила си в полето **E-mail** (Електронна поща) и **Password** (Парола).



- 7 Поставете отметка за **Sign in** (Вход).
- 8 Щракнете върху **Submit** (Приеми).
Устройството ще се регистрира в Google Cloud Print с вашия Google профил.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако устройството поддържа функцията „Secure Function Lock“ (заклучваща функция за безопасност), отпечатването чрез Google Cloud Print е възможно дори ако функцията за отпечатване от компютър за всеки потребител е ограничена. Ако искате да ограничите отпечатването чрез Google Cloud Print, деактивирайте Google Cloud Print чрез уеб базираното управление или задайте за функцията „Secure Function Lock“ (заклучваща функция за безопасност) настройка „Public Mode“ (Публичен режим) и след това ограничете публичното отпечатване от компютър. За повече подробности вижте Ръководството за мрежовия потребител и Ръководството за допълнителни функции.

Отпечатване чрез Google Cloud Print

Процедурата за отпечатване се различава в зависимост от приложението или устройството, което използвате. В примера по-долу са използвани браузър Google Chrome™, Chrome OS™, Google Drive™ за мобилни устройства и Gmail™ за мобилни устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Няма ограничение за броя принтери, които можете да регистрирате за Google Cloud Print.
- Някои кодирани PDF файлове не могат да бъдат отпечатани.
- Когато отпечатвате PDF файл, който използва шрифтове, които не са вградени във файла, знаците може да се заменят със знаци с различен шрифт или да се разбъркат.
- При печат на PDF, който включва прозрачни обекти, настройката за прозрачност ще бъде игнорирана и файлът ще бъде отпечатан при изключена настройка.

Как да отпечатвате от браузъра Google Chrome™ или от Chrome OS™


- 1 Уверете се, че вашето устройство е включено.
- 2 На уеб страницата, която желаете да отпечатате, щракнете върху иконата на менюто на Chrome™ и след това върху **Print** (Отпечатване) (можете също да използвате клавишната комбинация: Ctrl+P).
- 3 Изберете своето устройство от списъка с принтери.
- 4 Променете опциите за печат, като например тип носител и размер на хартията, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Извеждат се само настройки, които могат да бъдат променени.

- 5 Щракнете върху **Print** (Отпечатване).

Отпечатване от Google Drive™ за мобилни устройства

- 1 Уверете се, че вашето устройство е включено.
- 2 Влезте в Google Drive™ от своето Android™ или iOS устройство.
- 3 Отворете документа, който желаете да отпечатате.
- 4 Натиснете  .
- 5 Натиснете **Print** (Отпечатване).

- 6 Изберете своето устройство от списъка с принтери.
- 7 Променете опциите за печат, като например тип носител и размер на хартията, ако е необходимо.


ЗАБЕЛЕЖКА

Извеждат се само настройки, които могат да бъдат променени.

2

- 8 Натиснете **Print** (Отпечатване).

Отпечатване от Gmail™ за мобилни устройства

- 1 Уверете се, че вашето устройство е включено.
- 2 Влезте в Gmail™ от своето Android™ или iOS устройство.
- 3 Отворете имейла, който желаете да отпечатате.
- 4 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако **Print** (Отпечатване) се показва до името на прикачения файл, можете да го отпечатате. Натиснете **Print** (Отпечатване) и след това преминете към стъпка 6.

- 5 Натиснете **Print** (Отпечатване).
- 6 Изберете своето устройство от списъка с принтери.
- 7 Променете опциите за печат, като например тип носител и размер на хартията, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Извеждат се само настройки, които могат да бъдат променени.

- 8 Натиснете **Print** (Отпечатване).

Тази глава описва как да отстранявате типичните неизправности, които може да възникнат, когато използвате Google Cloud Print с устройството Brother. Ако след прочитането на тази глава не успеете да разрешите проблема си, посетете Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.

Ако изпитвате затруднения при работа с устройството

Затруднение	Предложения
Устройството не се показва в списъка с принтери.	<p>Уверете се, че вашето устройство е включено.</p> <p>Използвайте уеб базираното управление, за да се уверите, че Google Cloud Print е активиран, и след това се уверете, че сте влезли в Google Cloud Print. (<i>Регистриране на данните от Google профила в устройството</i> >> стр. 3)</p>
Не може да се отпечатва.	<p>Уверете се, че вашето устройство е включено.</p> <p>Проверете мрежовите настройки. (<i>Мрежови настройки</i> >> стр. 1)</p> <p>Някои файлове може да не могат да бъдат отпечатани или може да не изглеждат така, както ги виждате на екрана.</p>
Профилът в Google е блокиран.	Ако е възникнала грешка при влизане в Google Cloud Print, когато сте използвали уеб базираното управление, профилът може да е бил блокиран. Щракнете върху връзката на екрана на уеб базираното управление, за да деблокирате профила.

brother[®]

**Посетете ни в световната мрежа
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com