

# Příručka Google Cloud Print



## Definice poznámek

V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek:

<b>POZNÁMKA</b>	Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí.
-----------------	---

## Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android a Gmail jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Používání těchto ochranných známek podléhá svolení společnosti Google Inc.

Jednotlivé společnosti, jejichž programové aplikace jsou uvedeny v této příručce, mají specifické licenční smlouvy na daný program podle vlastních programů ochrany autorských práv.

**Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.**

## Poznámky k licencování volně použitelného softwaru

Zařízení Brother používají software typu open source pro Google Cloud Print. Chcete-li zobrazit licenční poznámky na software typu open source, přejděte na výběr stažení příručky na domovské stránce vašeho modelu střediska Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>.


©2011 Brother Industries, Ltd.

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>1</b>
	Přehled .....	1
	Požadavky na hardware .....	1
	Kompatibilní operační systémy a aplikace .....	1
	Nastavení sítě .....	1
	Nastavení služby Google Cloud Print .....	2
	Popis jednotlivých kroků .....	2
	Vytvoření účtu Google .....	2
	Registrace údajů o účtu Google v zařízení .....	3
<b>2</b>	<b>Tisk</b>	<b>5</b>
	Tisk pomocí služby Google Cloud Print .....	5
	Pokyny pro tisk z prohlížeče Google Chrome™ nebo z operačního systému Chrome OS™ .....	5
	Tisk z aplikace Google Drive™ pro mobilní přístroje .....	5
	Tisk z aplikace Gmail™ pro mobilní přístroje .....	6
<b>A</b>	<b>Odstraňování problémů</b>	<b>7</b>
	Řešení obtíží se zařízením .....	7

## Přehled

Google Cloud Print™ je služba poskytovaná prohlížečem Google, která umožňuje tisk na tiskárně registrované k vašemu účtu Google prostřednictvím zařízení kompatibilního se sítí, například mobilního telefonu nebo počítače, bez instalace ovladače tiskárny na tomto zařízení.



### 1 Internet

## Požadavky na hardware

### Kompatibilní operační systémy a aplikace

---

Služba Google Cloud Print je kompatibilní s těmito operačními systémy a aplikacemi (od července 2012):

#### Operační systémy

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 nebo vyšší
- iOS 3.0 nebo vyšší

#### Aplikace, které lze využít pro tisk

- Aplikace pro Chrome OS™
- Prohlížeč Google Chrome™
- Google Drive™ pro mobilní zařízení
- Gmail™ pro mobilní přístroje

Další informace o kompatibilních operačních systémech a aplikacích naleznete na webových stránkách Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>).

### Nastavení sítě

---

Aby bylo možné použít službu Google Cloud Print, zařízení Brother musí být připojeno k síti s přístupem na Internet prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení. Pokyny pro správné připojení a nakonfigurování zařízení viz Stručný návod k obsluze.


# Nastavení služby Google Cloud Print

## Popis jednotlivých kroků

Nastavení proveďte podle následujících pokynů.


### 1. krok: vytvořte účet Google. (➤➤ str. 2)

Pomocí počítače nebo mobilního zařízení si otevřete stránky Google (<https://accounts.google.com/signup>) a vytvořte účet. Aby bylo možné používat službu Google Cloud Print, je třeba se přihlásit k vašemu účtu u služby Google prostřednictvím adresy Gmail™. (Pokud účet již máte, nemusíte zakládat další.)



### 2. krok: zaregistrujte údaje o vašem účtu Google v zařízení. (➤➤ str. 3)

Zaregistrujte údaje o vašem účtu Google v zařízení prostřednictvím webového prohlížeče ve vašem počítači nebo mobilním přístroji.



**Zařízení bude nyní moci tuto službu používat.**

## Vytvoření účtu Google

Aby bylo možné používat službu Google Cloud Print, je třeba, abyste měli účet Google a byli k němu přihlášení prostřednictvím adresy Gmail™. Pokud nemáte adresu Gmail™, prostřednictvím počítače nebo mobilního přístroje přejděte na webové stránky Google (<https://accounts.google.com/signup>) a vytvořte si adresu Gmail™.

Pokud účet již máte, nemusíte zakládat další. Přejděte na další krok.

## Registrace údajů o účtu Google v zařízení

Je třeba zaregistrovat údaje o vašem účtu Google do zařízení pomocí aplikace Web Based Management (webový prohlížeč). Ke správě zařízení lze použít standardní webový prohlížeč a protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Security).

### POZNÁMKA


- V této části jsou jako příklad použity obrazovky inkoustového zařízení.
- Počet tiskáren, které zaregistrovat u služby Google Cloud Print, není omezen.

- 1 Než začnete registrovat údaje o vašem účtu Google, ověřte, zda je na ovládacím panelu zařízení nastaven správný čas a datum. Pokyny pro nastavení správného času a data viz Stručný návod k obsluze dodaný se zařízením.
- 2 Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti jako počítač nebo mobilní zařízení.
- 3 Spustěte na svém počítači nebo mobilním zařízení webový prohlížeč.
- 4 Zadejte „`https://machine's IP address/`“ do adresního řádku prohlížeče (kde „`machine's IP address`“ je adresa IP vašeho zařízení).

■ Například:

`https://192.168.1.2/`

### POZNÁMKA


- Adresa IP zařízení je uvedena v síťové nabídce na ovládacím panelu. Další podrobnosti viz Příručka síťových aplikací zařízení.
- Pokud jste zadali přihlašovací heslo pro aplikaci Web Based Management, zadejte toto heslo do pole **Login** (Přihlášení) a klepněte na volbu .
- Pokud se zobrazí bezpečnostní upozornění, pokračujte v registraci.

- 5 V závislosti na typu vašeho zařízení se otevře jedna z následujících obrazovek. Proveďte jeden z následujících úkonů:

■ Pokud se otevře okno (A)

- 1 Klepněte na volbu **Network** (Síť).
- 2 Pak klepněte na volbu **Protocol** (Protokol).
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta služba **Google Cloud Print**, a pak klepněte na volbu **Advanced Setting** (Upřesnit nastavení). Přejděte ke kroku 6.

- Pokud se otevře okno (B), klepněte na službu **Google Cloud Print** a přejděte ke kroku 6.



- 6 Zkontrolujte, zda je položka **Status** (Stav) nastavena na **Enabled** (Aktivní). Zadejte údaje o vašem účtu Google do pole **E-mail** a **Password** (Heslo).

- 7 Zaškrtněte políčko **Sign in** (Přihlásit se).
- 8 Klepněte na **Submit** (Potvrdit).  
Zařízení se přihlásí ke službě Google Cloud Print prostřednictvím vašeho účtu Google.

## POZNÁMKA

Jestliže zařízení podporuje funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce), tisk prostřednictvím služby Google Cloud Print bude možný i v případě, že tisk z počítače bude zakázán. Chcete-li omezit tisk pomocí služby Google Cloud Print, službu Google Cloud Print deaktivujte pomocí aplikace Web Based Management nebo nastavte zámek Secure Function Lock (Blokovací funkce) na Veřejný režim a poté zakažte tisk z počítače. Další podrobnosti viz Příručka síťových aplikací a Podrobná příručka uživatele.

## Tisk pomocí služby Google Cloud Print

Proces tisku se liší v závislosti na aplikaci nebo zařízení, které používáte. V příkladu níže je použit prohlížeč Google Chrome™, operační systém Chrome OS™, aplikace Google Drive™ pro mobilní přístroje a aplikace Gmail™ pro mobilní přístroje.

### POZNÁMKA

- Počet tiskáren, které zaregistrovat u služby Google Cloud Print, není omezen.
- Některé šifrované soubory ve formátu PDF nelze vytisknout.
- Při tisku souboru ve formátu PDF, ve kterém jsou použity druhy písem, jež nejsou vloženy do souboru, mohou být některé znaky nahrazeny znaky v jiném druhu písma nebo mohou být zkomoleny.
- Pokud budete tisknout soubor PDF s transparentními objekty, bude nastavení transparentnosti ignorováno a soubor bude vytištěn s tímto nastavením vypnutým.

## Pokyny pro tisk z prohlížeče Google Chrome™ nebo z operačního systému Chrome OS™


- 1 Zkontrolujte, že zařízení je zapnuto.
- 2 Na webové stránce, kterou chcete tisknout, klepněte na ikonu nabídky Chrome™ a pak na volbu **Print** (Tisk) (můžete také použít klávesovou zkratku Ctrl+P).
- 3 V seznamu tiskáren vyberte vaše zařízení.
- 4 Podle potřeby změňte volby tisku, například typ média a velikost papíru.

### POZNÁMKA

Zobrazí se jen položky nastavení, které lze změnit.

- 5 Klepněte na volbu **Print** (Tisk).

## Tisk z aplikace Google Drive™ pro mobilní přístroje

- 1 Zkontrolujte, že zařízení je zapnuto.
- 2 V přístroji se systémem Android™ nebo iOS otevřete aplikaci Google Drive™.
- 3 Otevřete dokumentaci, kterou chcete vytisknout.
- 4 Poklepejte na volbu .
- 5 Klepněte na volbu **Print** (Tisk).

- 6 V seznamu tiskáren vyberte vaše zařízení.
- 7 Podle potřeby změňte volby tisku, například typ média a velikost papíru.

### POZNÁMKA

---

Zobrazí se jen položky nastavení, které lze změnit.


---

2

- 8 Klepněte na volbu **Print** (Tisk).

### Tisk z aplikace Gmail™ pro mobilní přístroje

---

- 1 Zkontrolujte, že zařízení je zapnuto.
- 2 V přístroji se systémem Android™ nebo iOS otevřete aplikaci Gmail™.
- 3 Otevřete e-mail, který chcete vytisknout.
- 4 Poklepejte na volbu .

### POZNÁMKA

---

Jakmile se za názvem souboru přílohy objeví **Print** (Tisk), můžete přílohu vytisknout. Poklepejte na volbu **Print** (Tisk) a přejděte ke kroku 6.

---

- 5 Klepněte na volbu **Print** (Tisk).
- 6 V seznamu tiskáren vyberte vaše zařízení.
- 7 Podle potřeby změňte volby tisku, například typ média a velikost papíru.

### POZNÁMKA

---

Zobrazí se jen položky nastavení, které lze změnit.

---

- 8 Klepněte na volbu **Print** (Tisk).

V této kapitole je popsáno, jak řešit běžné problémy se službou Google Cloud Print, se kterými se můžete setkat při používání vašeho zařízení Brother. Pokud nebude možné problém vyřešit ani po přečtení této kapitoly, navštivte stránky Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com/>.

## Řešení obtíží se zařízením

Obtíže	Doporučení
Zařízení není uvedeno v seznamu tiskáren.	Zkontrolujte, že zařízení je zapnuto. Pomocí aplikace Web Based Management potvrďte, zda je služba Google Cloud Print povolena, a potom potvrďte, zda jste přihlášení ke službě Google Cloud Print. ( <i>Registrace údajů o účtu Google v zařízení</i> >> strana 3)
Nelze tisknout.	Zkontrolujte, že zařízení je zapnuto. Ověřte vaše síťová nastavení. ( <i>Nastavení sítě</i> >> strana 1) Některé soubory nemusí být možné vytisknout nebo se nevytisknou přesně tak, jak jsou zobrazeny.
Účet Google je zamknutý.	Pokud došlo k chybě při přihlašování ke službě Google Cloud Print při používání aplikace Web Based Management, účet může být zamknutý. Klepnutím na odkaz na obrazovce aplikace Web Based Management odemkněte účet.

**brother**<sup>®</sup>

**Navštivte naše internetové stránky  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)