

Guia de Instalação do "Google Cloud Print"



Definições de notas

Ao longo deste manual do utilizador, é utilizado o estilo de nota seguinte:

NOTA	As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.
-------------	---

Marcas comerciais

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android e Gmail são marcas comerciais da Google Inc. A utilização destas marcas comerciais está sujeita às permissões da Google.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Observações das Licenças de Fonte Aberta

Os equipamentos Brother utilizam software de fonte aberta para o Google Cloud Print. Para ver as observações das licenças de fonte aberta, consulte a secção de transferência de manuais na página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.


©2011 Brother Industries, Ltd.

Índice

1	Introdução	1
	Descrição geral	1
	Requisitos de hardware	1
	Sistemas operativos e aplicações compatíveis	1
	Definições de rede	1
	Preparativos para o Google Cloud Print	2
	Descrição geral passo a passo	2
	Criar uma conta Google	2
	Registar dados da conta Google no equipamento	3
2	Impressão	5
	Imprimir utilizando o Google Cloud Print	5
	Como imprimir através do browser Google Chrome™ ou do Chrome OS™	5
	Imprimir a partir do Google Drive™ para telemóvel	5
	Imprimir a partir do Gmail™ para telemóvel	6
A	Resolução de problemas	7
	Em caso de dificuldades com o seu equipamento	7

Descrição geral

O Google Cloud Print™ é um serviço fornecido pela Google, que lhe permite imprimir para uma impressora registada na sua conta Google utilizando um equipamento de rede compatível, como um telemóvel ou computador, sem instalar o controlador da impressora no equipamento.



1 Internet

Requisitos de hardware

Sistemas operativos e aplicações compatíveis

O Google Cloud Print é compatível com os seguintes sistemas operativos e aplicações (a partir de Julho de 2012):

Sistemas operativos

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 ou superior
- iOS 3.0 ou superior

Aplicações que podem ser usadas para imprimir

- Aplicações para Chrome OS™
- Navegador Google Chrome™
- Google Drive™ para telemóvel
- Gmail™ para telemóvel

Consulte o sítio web da Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) para obter mais informações sobre aplicações e sistemas operativos compatíveis.

Definições de rede

Para usar o Google Cloud Print, o seu equipamento Brother tem de estar ligado a uma rede com acesso à Internet, por meio de uma ligação com ou sem fios. Consulte o Guia de Instalação Rápida para ligar e configurar o equipamento correctamente.


Preparativos para o Google Cloud Print

Descrição geral passo a passo

Configure as definições utilizando o procedimento que se segue.


Passo 1: Crie uma conta Google. (»» página 2)

Aceda ao sítio web da Google (<https://accounts.google.com/signup>) através de um computador ou dispositivo móvel e crie uma conta. Tem de iniciar sessão na sua conta Google utilizando um endereço do Gmail™ para poder utilizar o Google Cloud Print. (Se já tiver uma conta, não é necessário criar outra.)



Passo 2: Registe os dados da conta Google no equipamento. (»» página 3)

Registe os dados da conta Google no equipamento utilizando o web browser do seu computador ou dispositivo móvel.



OK! O serviço já pode ser usado pelo equipamento.

Criar uma conta Google

Para utilizar o Google Cloud Print, é necessário ter uma conta Google e iniciar sessão na conta com um endereço do Gmail™. Se não tiver um endereço do Gmail™, utilize um computador ou dispositivo móvel para aceder ao sítio web da Google (<https://accounts.google.com/signup>) e crie um endereço do Gmail™.

Se já tiver uma conta Google, não é necessário criar outra. Prossiga para o passo seguinte.

Registar dados da conta Google no equipamento

Tem de registar os dados da conta Google no equipamento utilizando a Gestão baseada na web (web browser). Pode utilizar um web browser padrão para gerir o equipamento utilizando HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Security).

NOTA


- Os ecrãs desta secção exemplificam um equipamento de jacto de tinta.
- Não há limite para o número de impressoras que pode registar no Google Cloud Print.

- 1 Antes de começar a registar os dados da conta Google, confirme se a hora e a data correctas estão definidas no painel de controlo do equipamento. Consulte as instruções do Guia de Instalação Rápida fornecido com o equipamento para definir a hora e a data correctas.
- 2 Verifique se o equipamento está ligado à mesma rede do computador ou dispositivo móvel.
- 3 Abra o web browser no seu computador ou dispositivo móvel.
- 4 Escreva “https://machine’s IP address/” na barra de endereços do browser (“machine’s IP address” corresponde ao endereço IP do equipamento).

- Por exemplo:


```
https://192.168.1.2/
```

NOTA

- Pode ver o endereço IP do seu equipamento no menu de rede do painel de controlo. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede do equipamento.
- Se tiver definido a palavra-passe de início de sessão para a Gestão baseada na web, insira a palavra-passe na caixa **Login** (Iniciar sessão) e clique em .
- Se aparecer uma mensagem relacionada com segurança, prossiga com o processo de registo.

- 5 Dependendo do seu equipamento, é apresentado um dos ecrãs que se seguem. Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se for apresentado o ecrã (A)
 - 1 Clique em **Network** (Rede).
 - 2 Clique em **Protocol** (Protocolo).
 - 3 Certifique-se de que **Google Cloud Print** está seleccionado e clique em **Advanced Setting** (Definições avançadas). Prossiga para o passo 6.

- Se for apresentado o ecrã (B), clique em **Google Cloud Print** e prossiga para o passo 6.



- 6 Certifique-se de que **Status** (Estado) está definido como **Enabled** (Activado). Introduza os dados da conta Google na caixa **E-mail** e **Password** (Palavra-passe).

- 7 Seleccione a caixa de verificação **Sign in** (Início de sessão).
- 8 Clique em **Submit** (Submeter).
O equipamento inicia sessão no Google Cloud Print com a sua conta Google.

NOTA

Se o equipamento suportar a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança), é possível imprimir através do Google Cloud Print mesmo estando restringida a impressão através do PC para cada utilizador. Se pretender restringir a impressão através do Google Cloud Print, desactive o Google Cloud Print utilizando a Gestão baseada na web ou defina a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) para o Modo Público e, em seguida, restrinja a impressão através do PC para o público. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede e o Manual Avançado do Utilizador.

Imprimir utilizando o Google Cloud Print

O procedimento de impressão varia consoante a aplicação ou o dispositivo que estiver a ser utilizado. No exemplo seguinte, são utilizados o browser Google Chrome™, o Chrome OS™, o Google Drive™ para telemóvel e o Gmail™ para telemóvel.

NOTA

- Não há limite para o número de impressoras que pode registar no Google Cloud Print.
- Não é possível imprimir alguns ficheiros PDF encriptados.
- Quando imprimir um ficheiro PDF que utilize tipos de letra que não estão incorporados no ficheiro, poderá ocorrer a substituição de caracteres por outros de um tipo de letra diferente ou os caracteres poderão ficar danificados.
- Quando imprimir um PDF que inclua objectos transparentes, a definição de transparência será ignorada e o ficheiro será impresso com essa definição desligada.

Como imprimir através do browser Google Chrome™ ou do Chrome OS™


- 1 Verifique se o equipamento está ligado.
- 2 Na página web que pretende imprimir, clique no ícone do menu Chrome™ e, em seguida, clique em **Print** (Imprimir) (também pode utilizar o atalho do teclado Ctrl+P).
- 3 Seleccione o seu equipamento na lista de impressoras.
- 4 Altere opções de impressão, como o tipo e o tamanho do papel, se necessário.

NOTA

Só aparecem as definições que podem ser alteradas.

- 5 Clique em **Print** (Imprimir).

Imprimir a partir do Google Drive™ para telemóvel

- 1 Verifique se o equipamento está ligado.
- 2 Aceda ao Google Drive™ através do seu dispositivo Android™ ou iOS.
- 3 Abra o documento que pretende imprimir.
- 4 Prima .
- 5 Prima **Print** (Imprimir).


- 6 Seleccione o seu equipamento na lista de impressoras.
- 7 Altere opções de impressão, como o tipo e o tamanho do papel, se necessário.

NOTA

Só aparecem as definições que podem ser alteradas.

- 8 Prima **Print** (Imprimir).

Imprimir a partir do Gmail™ para telemóvel

- 1 Verifique se o equipamento está ligado.
- 2 Aceda ao Gmail™ através do seu dispositivo Android™ ou iOS.
- 3 Abra o e-mail que pretende imprimir.
- 4 Prima .

NOTA

Se **Print** (Imprimir) for apresentado junto do nome do anexo, este pode ser impresso. Prima **Print** (Imprimir) e, depois, prossiga para o passo 6.

- 5 Prima **Print** (Imprimir).
- 6 Seleccione o seu equipamento na lista de impressoras.
- 7 Altere opções de impressão, como o tipo e o tamanho do papel, se necessário.

NOTA

Só aparecem as definições que podem ser alteradas.

- 8 Prima **Print** (Imprimir).

Este capítulo explica como resolver problemas típicos com que poderá deparar-se ao utilizar o Google Cloud Print com o seu equipamento Brother. Se, após a leitura deste capítulo, não conseguir resolver o seu problema, visite o Brother Solutions Center em: <http://solutions.brother.com/>.

Em caso de dificuldades com o seu equipamento

Dificuldade	Sugestões
O equipamento não aparece na lista de impressoras.	<p>Verifique se o equipamento está ligado.</p> <p>Utilize a Gestão baseada na web para confirmar se o Google Cloud Print está activado e, em seguida, confirme que iniciou sessão no Google Cloud Print. (<i>Registar dados da conta Google no equipamento</i> >> página 3)</p>
Não consegue imprimir.	<p>Verifique se o equipamento está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede. (<i>Definições de rede</i> >> página 1)</p> <p>Determinados ficheiros poderão não ser impressos ou poderão não aparecer exactamente como são visualizados.</p>
A conta Google está bloqueada.	<p>Se ocorreu um erro quando iniciou sessão no Google Cloud Print utilizando a Gestão baseada na web, a conta poderá ter sido bloqueada. Clique na hiperligação situada no ecrã da Gestão baseada na web para desbloquear a conta.</p>

brother[®]

**Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com