


Google Cloud Print 가이드



참고의 정의

본 사용자 설명서에서는 다음과 같은 참고 스타일을 사용합니다.

참고	참고는 발생 가능한 상황에 대처하는 방법을 알려주거나 다른 기능과 함께 작동하는 방법에 대한 요령을 제공합니다.
-----------	--

상표

Brother 로고는 Brother Industries, Ltd.의 등록 상표입니다.

Brother 는 Brother Industries, Ltd.의 상표입니다.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android 및 Gmail 은 Google Inc.의 상표입니다. 이러한 상표를 사용하려면 Google 의 승인을 받아야 합니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 나타나는 회사의 모든 브랜드와 제품 이름은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

오픈 소스 라이선스 설명

Brother 제품은 Google Cloud Print 용 오픈 소스 소프트웨어를 사용합니다. 오픈 소스 라이선스 설명을 보려면 Brother 솔루션 센터(<http://solutions.brother.com/>)의 해당 모델 홈 페이지에 있는 설명서 다운로드 섹션으로 이동하십시오.


©2011 Brother Industries, Ltd.

목차

1	소개	1
	개요	1
	하드웨어 요구 사항	1
	호환되는 운영 체제 및 응용 프로그램	1
	네트워크 설정	2
	Google Cloud Print 설정	2
	단계별 개요	2
	Google 계정 만들기	3
	제품에 Google 계정 정보 등록	3
2	인쇄	6
	Google Cloud Print 를 사용한 인쇄	6
	Google Chrome™ 브라우저 또는 Chrome OS™에서 인쇄하는 방법	6
	모바일용 Google Drive™에서 인쇄	6
	모바일용 Gmail™에서 인쇄	7
A	문제 해결	8
	제품에 문제가 있는 경우	8

개요

Google Cloud Print™는 휴대폰이나 컴퓨터와 같은 네트워크 호환 장치를 사용하여 프린터 드라이버를 장치에 설치하지 않고 Google 계정에 등록된 프린터로 인쇄할 수 있도록 Google에서 제공하는 서비스입니다.



1 인터넷

하드웨어 요구 사항

호환되는 운영 체제 및 응용 프로그램

Google Cloud Print는 다음 운영 체제 및 응용 프로그램과 호환됩니다(2012년 7월 기준).

운영 체제

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 이상
- iOS 3.0 이상

인쇄에 사용할 수 있는 응용 프로그램

- Chrome OS™용 응용 프로그램
- Google Chrome™ 브라우저
- 모바일용 Google Drive™
- 모바일용 Gmail™

호환되는 운영 체제 및 응용 프로그램에 대한 자세한 내용은 Google 웹사이트 (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>)를 참조하십시오.

네트워크 설정

Google Cloud Print 를 사용하려면 Brother 제품을 유선 또는 무선 연결을 통해 인터넷에 액세스할 수 있는 네트워크에 연결해야 합니다. 제품을 제대로 연결하고 구성하려면 빠른 설정 가이드를 참조하십시오.


Google Cloud Print 설정

단계별 개요

다음 절차를 사용하여 설정을 구성하십시오.


단계 1: Google 계정을 만듭니다. (>> 3 페이지)

컴퓨터 또는 모바일 장치를 사용하여 Google 웹사이트 (<https://accounts.google.com/signup>) 에 액세스하고 계정을 만듭니다. Google Cloud Print 를 사용하려면 Gmail™ 주소를 사용하여 Google 계정에 로그인해야 합니다. (이미 계정이 있는 경우 추가 계정을 만들 필요가 없습니다.)



단계 2: 제품에 Google 계정 정보를 등록합니다. (>> 3 페이지)

컴퓨터 또는 모바일 장치의 웹 브라우저를 사용하여 제품에 Google 계정 정보를 등록합니다.



이제 제품에서 서비스를 사용할 수 있습니다.

Google 계정 만들기

Google Cloud Print 를 사용하려면 Gmail™ 주소를 사용하여 자신의 Google 계정에 로그인해야 합니다. Gmail™ 주소가 없는 경우 컴퓨터 또는 모바일 장치를 사용하여 Google 웹사이트(<https://accounts.google.com/signup>)에 액세스하고 Gmail™ 주소를 만듭니다.

이미 Google 계정이 있는 경우 추가 계정을 만들 필요가 없습니다. 다음 단계로 이동합니다.

제품에 Google 계정 정보 등록

웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 제품에 Google 계정 정보를 등록해야 합니다. 표준 웹 브라우저에서 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Security)를 사용하여 구입하신 제품을 관리할 수 있습니다.

참고


- 이 섹션의 화면은 잉크젯 제품의 예입니다.
- Google Cloud Print 에 등록할 수 있는 프린터 수는 제한이 없습니다.

- 1 Google 계정 정보 등록을 시작하기 전에 제품 제어판에 올바른 시간 및 날짜가 설정되었는지 확인합니다. 올바른 시간 및 날짜 설정에 대한 지침은 구입하신 제품과 함께 제공된 빠른 설정 가이드를 참조하십시오.
- 2 제품이 컴퓨터 또는 모바일 장치와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 3 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 웹 브라우저를 엽니다.
- 4 브라우저의 주소 표시줄에 "https://machine's IP address/"("machine's IP address"는 구입하신 제품의 IP 주소)를 입력합니다.

■ 예:


`https://192.168.1.2/`

참고


- 제어판의 네트워크 메뉴에서 구입하신 제품의 IP 주소를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 구입하신 제품의 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 웹 기반 관리에 대한 로그인 비밀번호를 설정한 경우 **Login** (로그인) 상자에 비밀번호를 입력하고 을 클릭합니다.
- 보안 관련 메시지가 표시되면 등록 프로세스를 계속합니다.

- 5 구입하신 제품에 따라 다음 화면 중 하나가 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 화면 (A)가 표시된 경우
 - 1 **Network** (네트워크)를 클릭합니다.
 - 2 **Protocol** (프로토콜)을 클릭합니다.
 - 3 **Google Cloud Print** 가 선택되었는지 확인하고 **Advanced Setting** (고급 설정)을 클릭합니다. ⑥ 단계로 이동합니다.
- 화면 (B)가 표시되면 **Google Cloud Print** 를 클릭하고 ⑥ 단계로 이동합니다.



⑥ **Status** (상태)가 **Enabled** (활성화)로 설정되었는지 확인합니다. **E-mail** (전자우편) 및 **Password** (비밀번호) 상자에 **Google** 계정 정보를 입력합니다.



- ⑦ **Sign in** (로그인) 확인란을 선택합니다.
- ⑧ **Submit** (제출)을 클릭합니다.
제품이 **Google** 계정을 사용하여 **Google Cloud Print** 에 로그인합니다.

참고

제품이 보안 기능 잠금 기능을 지원하면 각 사용자에게 대한 PC 인쇄가 제한된 경우에도 **Google Cloud Print** 를 통해 인쇄할 수 있습니다. **Google Cloud Print** 를 통한 인쇄를 제한하려면 웹 기반 관리를 사용하여 **Google Cloud Print** 를 비활성화하거나 보안 기능 잠금 기능을 공용 모드로 설정한 다음 공용 PC 인쇄를 제한합니다. 자세한 내용은 네트워크 사용자 설명서와 상급 사용자 설명서를 참조하십시오.

Google Cloud Print 를 사용한 인쇄

인쇄 절차는 사용 중인 응용 프로그램 또는 장치에 따라 다릅니다. Google Chrome™ 브라우저, Chrome OS™, 모바일용 Google Drive™ 및 모바일용 Gmail™이 아래 예에서 사용됩니다.

참고

- Google Cloud Print 에 등록할 수 있는 프린터 수는 제한이 없습니다.
- 일부 암호화된 PDF 파일은 인쇄할 수 없습니다.
- 파일에 포함되지 않은 글꼴을 사용하는 PDF 파일을 인쇄하는 경우 문자가 다른 글꼴의 문자로 대체되거나 깨질 수 있습니다.
- 투명한 물체가 포함된 PDF 를 인쇄하는 경우 투명도 설정이 무시되고 투명도 설정이 꺼진 상태에서 파일이 인쇄됩니다.

Google Chrome™ 브라우저 또는 Chrome OS™에서 인쇄하는 방법


- 1 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 인쇄할 웹 페이지에서 Chrome™ 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 **Print** (인쇄)를 클릭합니다 (또는 키보드 단축키 **Ctrl+P** 를 사용할 수 있습니다).
- 3 프린터 목록에서 구입하신 제품을 선택합니다.
- 4 필요한 경우 용지 종류 및 용지 크기와 같은 인쇄 옵션을 변경합니다.

참고

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

- 5 **Print** (인쇄)를 클릭합니다.

모바일용 Google Drive™에서 인쇄

- 1 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 Android™ 또는 iOS 장치에서 Google Drive™에 액세스합니다.
- 3 인쇄할 문서를 엽니다.
- 4  를 누릅니다.


- 5 **Print** (인쇄)를 누릅니다.
- 6 프린터 목록에서 구입하신 제품을 선택합니다.
- 7 필요한 경우 용지 종류 및 용지 크기와 같은 인쇄 옵션을 변경합니다.

참고

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

- 8 **Print** (인쇄)를 누릅니다.

모바일용 Gmail™에서 인쇄

- 1 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 Android™ 또는 iOS 장치에서 Gmail™에 액세스합니다.
- 3 인쇄할 전자 메일을 엽니다.
- 4  를 누릅니다.

참고

Print (인쇄)가 첨부 파일 이름 옆에 표시되면 첨부 파일을 인쇄할 수 있습니다. **Print** (인쇄)를 누른 다음 6 단계로 이동합니다.

- 5 **Print** (인쇄)를 누릅니다.
- 6 프린터 목록에서 구입하신 제품을 선택합니다.
- 7 필요한 경우 용지 종류 및 용지 크기와 같은 인쇄 옵션을 변경합니다.

참고

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

- 8 **Print** (인쇄)를 누릅니다.

A

문제 해결

이 장에서는 Brother 제품에서 Google Cloud Print 사용 시 발생할 수 있는 일반 네트워크 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장을 읽었는데도 문제를 해결할 수 없으면 Brother 솔루션 센터(<http://solutions.brother.com/>)를 방문하십시오.

제품에 문제가 있는 경우

문제	제안
제품이 프린터 목록에 표시되지 않습니다.	<p>제품이 켜져 있는지 확인합니다.</p> <p>웹 기반 관리를 사용하여 Google Cloud Print 가 활성화되었는지 확인한 다음 Google Cloud Print 에 로그인했는지 확인합니다. (▶▶ 3 페이지 <i>제품에 Google 계정 정보 등록</i>)</p>
인쇄할 수 없습니다.	<p>제품이 켜져 있는지 확인합니다.</p> <p>네트워크 설정을 확인합니다. (▶▶ 2 페이지 <i>네트워크 설정</i>)</p> <p>특정 파일을 인쇄할 수 없거나 표시된 것과 동일하게 나타나지 않을 수 있습니다.</p>
Google 계정이 잠겨 있습니다.	<p>웹 기반 관리를 사용하는 경우 Google Cloud Print 에 로그인할 때 오류가 발생했으면 계정이 잠겼을 수 있습니다. 웹 기반 관리 화면의 링크를 클릭하여 계정의 잠금을 해제합니다.</p>

brother[®]

글로벌 홈페이지를 방문하십시오
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com