


brother®


# Príručka AirPrint

---



## Definície poznámok

V príručke používateľa používame nasledujúce ikony:

 <b>Poznámka</b>	Poznámky vás informujú o tom, ako by ste mali reagovať v situácii, ktorá sa môže vyskytnúť, alebo poskytujú informácie o fungovaní činnosti s ďalšími funkciami.
---	--

## Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tejto príručke, má k príslušným programom softvérovú licenčnú zmluvu.

**Všetky obchodné značky a názvy produktov spoločností, ktoré sú uvedené na produktoch od spoločnosti Brother, súvisiace dokumenty a všetky ostatné materiály sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.**


©2011 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>1</b>
	Prehľad .....	1
	Hardvérové požiadavky .....	2
	Podporované operačné systémy .....	2
	Sieťové nastavenia .....	2
<b>2</b>	<b>Tlač</b>	<b>4</b>
	Tlač pomocou funkcie AirPrint .....	4
<b>A</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>5</b>
	Ak máte problém so zariadením .....	5
	Povolenie/zakázanie funkcie AirPrint pomocou aplikácie Web Based Management (webového prehľadávača) .....	6

## Prehľad

AirPrint je bezdrôtová technológia umožňujúca tlač zo zariadenia iPhone, iPod touch, iPad alebo iného zariadenia s operačným systémom iOS bez inštalácie ovládača tlačiarne.



# Hardvérové požiadavky

## Podporované operačné systémy

Technológia AirPrint je kompatibilná so zariadeniami Apple s operačným systémom iOS 4.2 alebo novšou verziou. Ďalšie informácie o kompatibilných operačných systémoch nájdete na webovej lokalite spoločnosti Apple (napríklad pre telefón iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>).

## Sieťové nastavenia


Ak chcete používať funkciu AirPrint, mobilné zariadenie sa musí pomocou technológie Wi-Fi pripojiť k sieti, ku ktorej je pripojené zariadenie Brother. Funkcia AirPrint podporuje bezdrôtové pripojenia v režime infraštruktúry alebo v režime ad-hoc.

Ak chcete nakonfigurovať mobilné zariadenie na pripojenie Wi-Fi, pozrite si príručku používateľa mobilného zariadenia. Pripojenie na príručku používateľa mobilného zariadenia, ktorú si môžete pozrieť na webovej lokalite spoločnosti Apple, sa predvolene nachádza v priečinku Bookmarks (Záložky) prehľadávača Safari.

Ak chcete nakonfigurovať zariadenie Brother na pripojenie Wi-Fi, pozrite si Stručný návod na obsluhu a Príručku sieťových aplikácií pre zariadenie.

## Režim ad-hoc

Pripojenie mobilného zariadenia k zariadeniu bez bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača.




### 1 Mobilné zariadenie

### 2 Zariadenie v bezdrôtovej sieti (vaše zariadenie)

## Režim Infraštruktúra

Pripojenie mobilného zariadenia k zariadeniu prostredníctvom bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača.

- Keď je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo smerovaču pomocou technológie Wi-Fi:




### 1 Mobilné zariadenie

### 2 Bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač

### 3 Zariadenie v bezdrôtovej sieti (vaše zariadenie)

- Keď je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo smerovaču pomocou sieťového kábla:



### 1 Mobilné zariadenie


### 2 Bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač

### 3 Sieťový kábel

### 4 Zariadenie v bezdrôtovej sieti (vaše zariadenie)

## Tlač pomocou funkcie AirPrint

Postup pri tlači sa môže líšiť v závislosti od aplikácie. V nasledujúcom príklade je použitý prehľadávač Safari.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- 2 Pomocou prehľadávača Safari otvorte stránku, ktorú chcete vytlačiť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Tlačiť**.
- 5 Skontrolujte, či je zariadenie vybraté.  
Ak je vybraté iné zariadenie alebo nie je vybratá žiadna tlačiareň, klepnite na zobrazený názov tlačiarne alebo na položku **Vybrať tlačiareň**.  
Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení. Ťuknite na svoje zariadenie.
- 6 Vyberte ľubovoľné dostupné možnosti, napríklad počet strán, ktoré chcete vytlačiť, alebo obojstrannú tlač (ak ju zariadenie podporuje).
- 7 Ťuknite na položku **Tlačiť**.



### Poznámka

- Veľkosť a typ papiera sa určia v závislosti od aplikácie iOS.
- (Laserové modely)

Ak zariadenie podporuje funkciu Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií), tlač pomocou funkcie AirPrint je možná aj v prípade, že tlač z počítača je obmedzená pre všetkých používateľov. Ak chcete obmedziť tlač pomocou funkcie AirPrint, pomocou aplikácie Web Based Management vypnite funkciu AirPrint alebo nastavte funkciu Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) do verejného režimu a potom obmedzte tlač z počítača pre verejnosť. Podrobné informácie nájdete v Príručke sieťových aplikácií a Podrobnej príručke používateľa.

(Modely Inkjet)

Ak zariadenie podporuje funkciu Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií), tlač pomocou funkcie AirPrint nie je k dispozícii, ak je tlač z počítača obmedzená. Podrobné informácie o funkcii Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) nájdete v Príručke sieťových aplikácií a Podrobnej príručke používateľa.

# A

## Riešenie problémov

Táto kapitola vysvetľuje, ako je možné riešiť bežné problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní technológie AirPrint so zariadením Brother. Ak nebudete môcť vyriešiť problém ani po prečítaní tejto kapitoly, navštívte stránky strediska Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com/>.

### Ak máte problém so zariadením

Problém	Odporúčania
Zariadenie nie je zobrazené v zozname tlačiarní.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Skontrolujte sieťové nastavenia. ( <i>Sieťové nastavenia</i> >> strana 2)
	Premiestnite mobilné zariadenie bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo smerovaču, prípadne k zariadeniu.
Nedá sa tlačiť.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Skontrolujte sieťové nastavenia. ( <i>Sieťové nastavenia</i> >> strana 2)

## Povolenie/zakázanie funkcie AirPrint pomocou aplikácie Web Based Management (webového prehľadávača)

Funkciu AirPrint zariadenia možno povoliť alebo zakázať pomocou štandardného webového prehľadávača (predvolene je povolená).



### Poznámka

Obrazovky v tejto časti znázorňujú zariadenie Inkjet.


- 1 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k rovnakej sieti ako počítač.
- 2 V počítači otvorte webový prehľadávač.
- 3 Do panela s adresou v prehľadávači zadajte adresu „`http://machine's IP address/`“ (kde „`machine's IP address`“ je adresa IP zariadenia).

■ Napríklad:

```
http://192.168.1.2/
```




### Poznámka

- V ponuke siete ovládacieho panelu sa zobrazí adresa IP vášho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v Príručke sieťových aplikácií vášho zariadenia.
- Ak ste nastavili prihlasovacie heslo pre aplikáciu Web Based Management, zadajte heslo do poľa **Login** (Prihlásenie) a potom kliknite na položku .


4 V závislosti od zariadenia sa zobrazí jedna z nasledujúcich obrazoviek. Vykonaňte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak sa zobrazí obrazovka (A)
  - 1 Kliknite na položku **Network** (Sieť).
  - 2 Kliknite na položku **Protocol** (Protokol).
  - 3 Ak chcete funkciu AirPrint zakázať, zrušte začiarknutie políčka **AirPrint**. Ak chcete funkciu AirPrint povoliť, začiarknite políčko **AirPrint**.
  - 4 Kliknite na položku **Submit** (Potvrdiť).
- Ak sa zobrazí obrazovka (B)
  - 1 Kliknite na položku **AirPrint**.
  - 2 Ak chcete funkciu AirPrint zakázať, vyberte možnosť **Disabled** (Zakázané). Ak chcete funkciu AirPrint povoliť, vyberte možnosť **Enabled** (Povolené).
  - 3 Kliknite na položku **Submit** (Potvrdiť).

(A)



(B)



5 Reštartujte zariadenie.

**brother**<sup>®</sup>

**Navštívte nás na našej webovej stránke  
<http://www.brother.com/>**