


Google 雲端列印指引



註釋說明

本指引使用以下註釋樣式：

註釋	註釋圖示告訴您如何應對可能出現的狀況或提供此操作如何與其他功能工作的有關提示。
-----------	---

商標

brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

brother 是兄弟工業株式會社的商標。

Google、Google Drive、Google Cloud Print、Google Chrome、Chrome OS、Android 和 Gmail 是 Google 公司的商標。要使用這些商標，需要獲取 Google 公司的許可。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

開放源碼授權備註

Brother 機器使用 Google 雲端列印的開放源碼軟體。

若要查看開放源碼授權備註，請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 上您的機器型號首頁，按一下 **Manuals**，並選擇所需語言。


©2013 兄弟工業株式會社。版權所有。

目錄

1	簡介	1
	概述	1
	硬體要求	2
	相容作業系統和應用程式	2
	網路設定	2
	設定 Google 雲端列印	3
	逐步概述	3
	如何建立 Google 帳戶	4
	如何向 Google 雲端列印註冊您的機器	4
2	列印	7
	使用 Google 雲端列印進行列印	7
	如何從 Google Chrome™ 瀏覽器或 Chrome OS™ 列印	7
	如何從 Google Drive™ 行動版列印	7
	如何從 Gmail™ 網路郵件服務行動版列印	8
A	故障排除	9
	機器問題	9

概述

Google Cloud Print™ (Google 雲端列印) 是 Google 提供的一項服務，允許您使用行動電話或電腦等網路相容裝置列印至已註冊到您 Google 帳戶的印表機，而無需在該網路相容裝置上安裝印表機驅動程式。



1 網際網路

硬體要求

相容作業系統和應用程式

Google 雲端列印與以下作業系統和應用程式相容 (截至 2012 年 7 月) :

作業系統

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 或更高版本
- iOS 3.0 或更高版本

可用於列印的應用程式

- Chrome OS™ 的應用程式
- Google Chrome™ 瀏覽器
- Google Drive™ 行動版
- Gmail™ 網路郵件服務行動版

有關相容作業系統和應用程式的更多資訊，請造訪 Google 網站 (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>)。

網路設定

若要使用 Google 雲端列印，必須透過有線或無線方式將您的 Brother 機器接入可存取網際網路的網路。請參閱 Brother 機器的快速安裝指南，正確地連接和配置本機器。


設定 Google 雲端列印

逐步概述

請遵循以下步驟配置設定：


步驟 1：建立 Google 帳戶 (請參閱第 4 頁)。

使用電腦或行動裝置登入 Google 網站 (<https://accounts.google.com/signup>)，建立一個帳戶。為了使用 Google 雲端列印，您必須登入 Google 帳戶。(如果您已經擁有一個帳戶，則無需再建立其他帳戶。)



步驟 2：向 Google 雲端列印註冊您的機器 (請參閱第 4 頁)。

使用您電腦或行動裝置上的網頁瀏覽器，向 Google 雲端列印註冊您的機器。



至此，機器可使用「Google 雲端列印」服務。

如何建立 Google 帳戶

若要使用 Google 雲端列印，您必須擁有 Google 帳戶並登入您的帳戶。如果您沒有 Google 帳戶，請使用電腦或行動裝置登入 Google 網站 (<https://accounts.google.com/signup>)，建立一個帳戶。

如果您已經擁有一個 Google 帳戶，則無需再建立其他帳戶。
繼續下一步：*如何向 Google 雲端列印註冊您的機器。*

如何向 Google 雲端列印註冊您的機器

您必須使用網路管理 (網頁瀏覽器) 向 Google 雲端列印註冊您的機器。可使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 管理您的機器。

註釋


- 本部分中的所有螢幕均以噴墨機器為例。
- 可向 Google 雲端列印註冊的印表機數量不受限制。

- 1 開始註冊前，請確認已在您機器的控制面板上設定正確的日期和時間。有關設定正確日期和時間的說明，請參閱機器附帶的快速安裝指南。
- 2 確認本機器已連接到電腦或行動裝置所接入的網路。
- 3 打開您電腦或行動裝置上的網頁瀏覽器。
- 4 在瀏覽器位址列中輸入「<http://machine's IP address/>」 (「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。



■ 例如：

`http://192.168.1.2/`

註釋


- 您可以在機器控制面板的網路選單中查看機器的 IP 位址。更多資訊，請參閱 Brother 機器的軟體與網路使用說明書 (或網路使用說明書，視乎型號而定)。
- 如果設有網路管理的登入密碼，請在 **Login** (登入) 方塊中輸入您的密碼，然後按一下 。

5 視乎機器，將顯示以下其中一個畫面：



執行下列其中一項操作：

■ 如果顯示螢幕 (A)




- 1 按一下 **Network** (網路)。
- 2 按一下 **Protocol** (通訊協定)。
- 3 確保已勾選 **Google Cloud Print** (Google 雲端列印)，然後按一下 **Advanced Setting** (進階設定)。轉到步驟 6。

■ 如果顯示螢幕 (B)，則按一下 **Google Cloud Print** (Google 雲端列印)，然後轉到步驟 6。



- 6 確保 **Status** (狀態) 設定為 **Enabled** (已啟用)。按一下 **Register** (註冊)。



Google Cloud Print

Status	Enabled
Registration Status	Unregistered

Device Name: Brother MFC-XXXX

Please read and agree to the following Terms of Use before clicking "Register".
[Terms of Use>>](#)

- 7 按一下 **Google**。
- 8 將會顯示 Google 雲端列印的登入螢幕。使用您的 Google 帳戶登入，然後遵循螢幕上的說明註冊本機器。
- 9 完成機器註冊程序後，返回到網路管理螢幕，確保 **Registration Status** (註冊狀態) 設定為 **Registered** (已註冊)。



Google Cloud Print

Submit OK

Status	Enabled
Registration Status	Registered

Unregister this device

Google Account

E-mail: xxxxxx@gmail.com

Device Name: Brother MFC-XXXX

註釋

如果本機器支援安全功能鎖功能，即使各使用者的電腦列印受到限制，也可透過 Google 雲端列印進行列印。若要限制透過 Google 雲端列印進行列印，請使用網路管理停用 Google 雲端列印，或將安全功能鎖功能設定為公用模式，然後限制公用使用者進行電腦列印。更多資訊，請參閱 Brother 機器的進階使用說明書或軟體與網路使用說明書 (或網路使用說明書，視乎型號而定)。

使用 Google 雲端列印進行列印

視乎您正在使用的應用程式或裝置，列印步驟會有所不同。下文以 Google Chrome™ 瀏覽器、Chrome OS™、Google Drive™ 行動版和 Gmail™ 網路郵件服務行動版為例進行說明。

註釋

- 可向 Google 雲端列印註冊的印表機數量不受限制。
- 無法列印某些加密的 PDF 檔案。
- 列印使用非檔案內建字型的 PDF 檔案時，字元可能會被替換為其他字型，或變成亂碼。
- 列印含有透明對象的 PDF 檔案時，將忽略透明度設定，並在此設定關閉的情況下列印檔案。

如何從 Google Chrome™ 瀏覽器或 Chrome OS™ 列印


- 1 確保您的機器已開啟。
- 2 在您想列印的網頁上，按一下 Chrome™ 選單圖示，然後按一下 **Print** (列印) (您也可以使用鍵盤快速鍵 Ctrl+P)。
- 3 從印表機清單中選擇您的機器。
- 4 變更媒體類型和紙張尺寸等列印選項 (如有需要)。

註釋

僅顯示可以變更的設定。

- 5 按一下 **Print** (列印)。

如何從 Google Drive™ 行動版列印

- 1 確保您的機器已開啟。
- 2 從 Android™ 或 iOS 裝置的網頁瀏覽器進入 Google Drive™。
- 3 打開您想列印的文件。
- 4 點選 。
- 5 點選 **Print** (列印)。
- 6 從印表機清單中選擇您的機器。


- 7 變更媒體類型和紙張尺寸等列印選項 (如有需要)。

註釋

僅顯示可以變更的設定。

- 8 點選 **Print** (列印)。

如何從 Gmail™ 網路郵件服務行動版列印

- 1 確保您的機器已開啟。
- 2 從 Android™ 或 iOS 裝置的網頁瀏覽器進入 Gmail™ 網路郵件服務。
- 3 打開您想列印的電子郵件。
- 4 點選 。

註釋

如果附件的檔案名稱旁顯示有 **Print** (列印)，則可以列印此附件。點選 **Print** (列印)，然後轉到步驟 6。

- 5 點選 **Print** (列印)。
- 6 從印表機清單中選擇您的機器。
- 7 變更媒體類型和紙張尺寸等列印選項 (如有需要)。

註釋

僅顯示可以變更的設定。

- 8 點選 **Print** (列印)。

A

故障排除

本章闡述如何解決您在本 Brother 機器上使用 Google 雲端列印的過程中可能會遇到的常見問題。如果您閱讀本章後仍無法排除故障，請瀏覽 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>)。

機器問題

問題	建議
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	<p>確保您的機器已開啟。</p> <p>使用網路管理確認已啟用 Google 雲端列印，然後確認已向 Google 雲端列印註冊您的機器 (請參閱 ►► 第 4 頁 <i>如何向 Google 雲端列印註冊您的機器</i>)。</p>
我無法列印。	<p>確保您的機器已開啟。</p> <p>確認您的網路設定 (請參閱 ►► 第 2 頁 <i>網路設定</i>)。</p> <p>某些檔案可能無法列印，或列印輸出與螢幕顯示不完全相同。</p>
我收到了錯誤訊息： Unable to connect to Google. Please check your network settings. (無法連接到 Google。請檢查網路設定。)	確保您的機器已連接到可存取網際網路的網路。
我收到了錯誤訊息： Please set the date and time. (請設定日期和時間。)	確認已在本機器上正確設定日期和時間。(更多資訊，請參閱本機器的快速安裝指南)。

brother®

請造訪我們的全球網站
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com