



Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (iOS)



Avant d'utiliser votre appareil Brother

Définitions des remarques

Le symbole et la convention qui suivent sont utilisés dans ce guide de l'utilisateur :



Les icônes de conseils offrent des trucs pratiques et des informations supplémentaires.

Marques de commerce

BROTHER est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.

Google Cloud Print est une marque de commerce de Google Inc. L'utilisation de ces marques de commerce doit être autorisée par Google.

OS X, iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini et AirDrop sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iCloud et App Store sont des marques de service d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Table des matières

Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (iOS)

1	Introduction	1
	Présentation	1
	Télécharger Brother iPrint&Scan depuis App Store	1
	Connexion des périphériques	1
	Icônes	2
2	Imprimer	3
	Configurer un appareil pour l'impression	3
	Imprimer des photos enregistrées sur votre appareil mobile	4
	Imprimer des documents	5
	Imprimer à l'aide des services de nuage	6
	Imprimer des pages Web	7
	Ajouter un signet à une page Web	8
	Modifier des signets	8
	Effacer l'intégralité de votre historique de navigation	8
	Imprimer des données à partir du Presse-papiers	9
	Imprimer des photos prises avec Brother iPrint&Scan	10
	Imprimer des photos ou des documents à partir d'autres applications	11
3	Numériser	12
	Configurer un appareil pour la numérisation	12
	Recadrer l'image numérisée	12
	Numériser des documents	13
	Envoyer par courriel	14
	Numériser des documents et les enregistrer sur iCloud	15
	Ouvrir, télécharger et partager des images numérisées	16

Présentation

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre iPhone, iPod touch, iPad et iPad mini.

Brother iPrint&Scan prend en charge les fonctions suivantes :

- Imprimer
- Numériser



Si votre appareil n'est pas équipé d'une imprimante ou d'un scanner, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'impression ou de numérisation correspondantes de Brother iPrint&Scan.

Télécharger Brother iPrint&Scan depuis App Store

Vous pouvez installer Brother iPrint&Scan depuis App Store. Pour bénéficier de toutes les fonctions prises en charge par Brother iPrint&Scan, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente.

Connexion des périphériques

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide d'une des méthodes de connexion suivantes :

Wi-Fi®

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, reportez-vous au Guide d'installation rapide de l'appareil.

Wi-Fi Direct®

Pour configurer votre appareil Brother sur un réseau Wi-Fi Direct®, téléchargez l'un des guides suivants depuis la page

Manuels de votre modèle sur le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://support.brother.com>.

- Wi-Fi Direct Guide
- Guide utilisateur - Logiciel et réseau
- Guide de l'utilisateur en ligne

Votre appareil Brother doit être compatible avec Wi-Fi Direct®.

Impression à distance (Google Cloud Print™)

Pour configurer votre appareil Brother de manière à ce qu'il imprime à l'aide de Google Cloud Print, téléchargez le Guide Google Cloud Print depuis la page

Manuels de votre modèle sur le Centre de solutions Brother à l'adresse

<http://support.brother.com>.

Votre appareil Brother doit être compatible avec Google Cloud Print.



Selon votre appareil Brother et votre appareil mobile, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.

Icônes

- Pour iPhone et iPod touch



Touchez cette icône pour sélectionner toutes les pages.



Touchez cette icône pour désélectionner toutes les pages.



Touchez cette icône pour agrandir les vignettes.



Touchez cette icône pour réduire les vignettes.

- Pour iPad et iPad mini



Touchez cette icône, puis touchez **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** pour sélectionner ou désélectionner toutes les pages.



Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.


Configurer un appareil pour l'impression

Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, procédez comme suit :

- 1 Touchez  ou **Paramètres**.



- 2 Sélectionnez un appareil.




- 3 Configurez **Options d'impression** selon vos besoins.

- 4
 - Pour iPhone et iPod touch
Touchez **OK** pour quitter l'écran des paramètres d'impression.
 - Pour iPad et iPad mini
Touchez un point hors de l'écran Paramètres d'impression pour fermer l'écran.


Imprimer des photos enregistrées sur votre appareil mobile

1 Touchez **Albums photo** ou **Photo**.

- Pour iPhone et iPod touch




- Pour iPad et iPad mini




2 Touchez le fichier que vous voulez imprimer.

3 Touchez **Imprimer**.



Imprimer des documents

1 Touchez **Documents**.




2 Touchez le fichier que vous voulez imprimer.

3 Touchez **Imprimer**.



Imprimer à l'aide des services de nuage

1 Touchez **Services cloud** ou **Cloud**.



2 Sélectionnez le service que vous voulez utiliser.

3 Authentifiez-vous.

4 Touchez le fichier que vous voulez imprimer.


5 Touchez **Imprimer**.



Imprimer des pages Web

Vous pouvez imprimer des pages Web avec le navigateur Web inclus dans Brother iPrint&Scan.

1 Touchez **Page Web** ou **Web**.



2 Accédez à la page Web que vous voulez imprimer.

3 Touchez **Aperçu avant impr.**



4 Touchez **Imprimer**.





Ajouter un signet à une page Web

- 1 Accédez à la page Web à laquelle vous voulez ajouter un signet.
- 2 Touchez **+**.




- 3 Touchez **Enregistrer**.

Modifier des signets

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Modifier**.
 - Pour supprimer un signet, touchez , puis **Supprimer**.
 - Pour modifier le titre, touchez-le, puis modifiez-le. Touchez **Enregistrer**.
- 3 Touchez **OK**.

Effacer l'intégralité de votre historique de navigation


- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Historique**.
- 3 Touchez **Effacer**.
- 4 Touchez **Effacer l'historique**.

Imprimer des données à partir du Presse-papiers

Vous pouvez imprimer des données (telles que des photos, du texte ou des parties de pages Web) qui ont été copiées dans le Presse-papiers.

1 Copiez les données dans le Presse-papiers.

2 Touchez **Presse-papiers**.



3 Touchez **Imprimer**.




2
Imprimer

Imprimer des photos prises avec Brother iPrint&Scan

 Cette fonction est disponible pour iPhone et iPod touch.


1 Touchez **App. photo**.



2 Prenez une photo.

3 Sélectionnez **Valider** ou **Refaire**.

4 Touchez **Imprimer**.



Imprimer des photos ou des documents à partir d'autres applications

- 1 Accédez au fichier à imprimer, puis ouvrez-le avec Brother iPrint&Scan.

Par exemple, si vous affichez un fichier PDF à l'aide de Safari, touchez **Ouvrir dans...**, puis sélectionnez **Brother iPrint&Scan**.




- 2 Touchez **Imprimer**.



Configurer un appareil pour la numérisation

Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, procédez comme suit :

1 Sélectionnez un appareil.



 Si l'écran **Imprimer** s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numérisation**.

2 Configurez **Options de numérisation** selon vos besoins.

Recadrer l'image numérisée

1 Touchez .

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
- Touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser pour déplacer la position de la boîte.
- Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

2 Touchez **OK**.

Icônes




Touchez cette icône pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Numériser des documents

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer dans les albums photo de votre appareil mobile.

1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.

2 Touchez **Numériser**.



3 Touchez .




4 Touchez **Enr. dans les alb. photo**.



- Chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé.

Envoyer par courriel

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Touchez **Numériser**.



- 3 Touchez .



- 4 Touchez **Envoyer p. e-mail en JPEG** ou **Envoyer p. e-mail en PDF**.

- 5 Envoyez un message.

Numériser des documents et les enregistrer sur iCloud

1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.

2 Touchez **Numériser**.



3 Touchez .



4 Touchez **Enregistrer dans iCloud comme JPEG** ou **Enregistrer dans iCloud comme PDF**.




- Si vous sélectionnez **Enregistrer dans iCloud comme JPEG**, chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé.
- Si vous sélectionnez **Enregistrer dans iCloud comme PDF**, toutes les pages du document sont enregistrées dans un seul fichier.
- L'application Brother ScanViewer facilite la recherche de fichiers enregistrés sur iCloud par Mac. Vous pouvez télécharger cette application depuis les sites suivants :
 - ScanViewer pour iOS : App Store
 - ScanViewer pour Mac : Mac App Store

Ouvrir, télécharger et partager des images numérisées

1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.

2 Touchez **Numériser**.



3 Touchez .



4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez **Ouv. avec une autre appl.**
- Touchez **Télécharger vers les services en ligne.** (Pour iOS 6 uniquement)
- Touchez **AirDrop.**



Pour que vous puissiez envoyer des images vers un service en ligne, un compte de service en ligne doit être configuré pour votre appareil mobile.

brother

Visitez notre site Web
<http://www.brother.com>



CAN-FRE
Version 0