



Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan (iOS)



Antes de utilizar su equipo Brother

Definiciones de las notas

A lo largo de esta Guía del usuario se utilizan los símbolos y convenciones siguientes:



Los iconos de consejos proporcionan consejos útiles e información complementaria.

Marcas comerciales

BROTHER es una marca comercial o una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Google Cloud Print es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a Permisos de Google.

OS X, iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini y AirDrop son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. iCloud y App Store son marcas de servicio de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en los productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca comercial registrada de la empresa pertinente.

Tabla de contenido

Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan (iOS)

1	Introducción.....	1
	Descripción general.....	1
	Descarga de Brother iPrint&Scan desde App Store.....	1
	Conexiones del dispositivo.....	1
	Iconos.....	2
2	Impresión.....	3
	Configuración de un dispositivo para imprimir.....	3
	Impresión de fotografías almacenadas en el dispositivo móvil.....	4
	Impresión de documentos.....	5
	Impresión a través de servicios en la nube.....	6
	Impresión de páginas web.....	7
	Adición de un marcador para una página web.....	8
	Edición de marcadores.....	8
	Borrado del historial de navegación completo.....	8
	Impresión de datos desde el portapapeles.....	9
	Impresión de fotografías tomadas con Brother iPrint&Scan.....	10
	Impresión de fotografías o documentos desde otras aplicaciones.....	11
3	Escaneado.....	12
	Configuración de un dispositivo para escanear.....	12
	Recorte de la imagen escaneada.....	12
	Escaneado de documentos.....	13
	Envío por correo electrónico.....	14
	Escaneado y almacenamiento de documentos en iCloud.....	15
	Imágenes escaneadas: abrir, cargar y compartir.....	16

Descripción general

Brother iPrint&Scan le permite utilizar las funciones del equipo Brother directamente desde un iPhone, iPod touch, iPad o iPad mini.

Brother iPrint&Scan admite las siguientes funciones:

- Impresión
- Escaneado



Si el equipo no tiene una impresora o un escáner, no podrá utilizar las respectivas funciones de impresión o escaneado de Brother iPrint&Scan.

Descarga de Brother iPrint&Scan desde App Store

Puede instalar Brother iPrint&Scan desde App Store. Para aprovecharse de todas las funciones de Brother iPrint&Scan, asegúrese de que está utilizando la última versión.

Conexiones del dispositivo

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother mediante uno de los métodos de conexión siguientes:

Wi-Fi®

Para configurar el equipo Brother para el uso de una conexión Wi-Fi, consulte la Guía de configuración rápida del equipo.

Wi-Fi Direct®

Para configurar el equipo Brother para usar una red Wi-Fi Direct®, descargue cualquiera de las siguientes guías desde la página **Manuales** de su modelo en Brother

Solutions Center: <http://support.brother.com>.

- Guía de Wi-Fi Direct
- Guía del usuario de software y en red
- Guía del usuario online

El equipo Brother debe ser compatible con Wi-Fi Direct®.

Impresión remota (Google Cloud Print™)

Para configurar el equipo Brother para imprimir mediante Google Cloud Print, descargue la Guía de Google Cloud Print desde la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center:

<http://support.brother.com>.

El equipo Brother debe ser compatible con Google Cloud Print.



Los métodos de conexión compatibles pueden variar en función del equipo Brother y del dispositivo móvil.

Iconos

- Para iPhone e iPod touch



Toque este icono para seleccionar todas las páginas.



Toque este icono para anular la selección de todas las páginas.



Toque este icono para aumentar el tamaño de las miniaturas.



Toque este icono para reducir el tamaño de las miniaturas.

- Para iPad e iPad mini



Toque este icono y, a continuación, toque **Seleccionar todo** o **Anular la selección** para seleccionar o anular la selección de todas las páginas.



Toque la pantalla para ocultar o mostrar los botones de operación.

Configuración de un dispositivo para imprimir

Si se selecciona un equipo diferente o si se muestra **Dispositivo no seleccionado**, siga estos pasos:

- 1 Toque  o **Ajustes**.



- 2 Seleccione un dispositivo.




- 3 Configure **Opciones de la impresión...** como desee.

- 4
 - Para iPhone e iPod touch
Toque **OK** para salir de la pantalla Configuración de impresión.
 - Para iPad e iPad mini
Toque fuera de la pantalla Configuración de impresión para cerrar la pantalla.


Impresión de fotografías almacenadas en el dispositivo móvil

1 Toque **Álbumes** o **Foto**.

- Para iPhone e iPod touch



- Para iPad e iPad mini



2 Toque el archivo que desea imprimir.

3 Toque **Imprimir**.



Impresión de documentos

1 Toque **Documentos**.




2 Toque el archivo que desea imprimir.

3 Toque **Imprimir**.



Impresión a través de servicios en la nube

1 Toque **Servicios en la nube** o **Nube**.



2 Seleccione el servicio que desea usar.

3 Inicie sesión.

4 Toque el archivo que desea imprimir.

5 Toque **Imprimir**.



Impresión de páginas web

Puede imprimir páginas web con el navegador web incluido en Brother iPrint&Scan.

1 Toque **Página web** o **Web**.



2 Acceda a la página web que desea imprimir.

3 Toque **Vista prev impresión**.



4 Toque **Imprimir**.



Adición de un marcador para una página web

- 1 Acceda a la página web para la que desea añadir un marcador.
- 2 Toque + .



- 3 Toque **Guardar**.

Edición de marcadores

- 1 Toque .
- 2 Toque **Editar**.
 - Para eliminar un marcador, toque , y, a continuación, **Eliminar**.
 - Para editar el título, tóquelo y, a continuación, edite el título. Toque **Guardar**.
- 3 Toque **OK**.

Borrado del historial de navegación completo


- 1 Toque .
- 2 Toque **Historial**.
- 3 Toque **Borrar**.
- 4 Toque **Borrar historial**.

Impresión de datos desde el portapapeles

Puede imprimir datos, como fotografías, texto y partes seleccionadas de páginas web, que se han copiado al portapapeles.

1 Copie los datos en el portapapeles.

2 Toque **Portapapeles**.




3 Toque **Imprimir**.



Impresión de fotografías tomadas con Brother iPrint&Scan

 Esta función está disponible en los dispositivos iPhone y iPod touch.

1 Toque **Cámara**.



2 Tome una foto.

3 Seleccione **Usar foto** o **Repetir**.

4 Toque **Imprimir**.



Impresión de fotografías o documentos desde otras aplicaciones

- 1 Acceda al archivo que quiere imprimir y, a continuación, ábralo en Brother iPrint&Scan.

Por ejemplo, si está visualizando un PDF con Safari, toque **Abrir en...** y, a continuación, seleccione **Brother iPrint&Scan**.



- 2 Toque **Imprimir**.



Configuración de un dispositivo para escanear

Si se selecciona un equipo diferente o si se muestra **Dispositivo no seleccionado**, siga estos pasos:

1 Seleccione un dispositivo.



 Si se muestra la pantalla **Imprimir**, cambie a la función de escaneado tocando **Escanear**.

2 Configure **Opciones de escaneado** como desee.

Recorte de la imagen escaneada

1 Toque .

- Para cambiar el tamaño del recuadro, arrastre las flechas del borde del mismo.
- Toque dentro del recuadro y arrástrelo para desplazar la posición del mismo.
- Para comenzar de nuevo y volver a seleccionar el tamaño del recuadro, toque fuera del recuadro para borrarlo y, a continuación, toque y arrastre para seleccionar el área de la imagen que desee recortar.

2 Toque **OK**.

Iconos




Toque este icono para girar la imagen escaneada 90° hacia la izquierda.

Escaneado de documentos

Puede escanear documentos y guardarlos en el álbum de fotos del dispositivo móvil.

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Toque **Escanear**.



3 Toque .



4 Toque **Guardar en álbumes**.



- Cada página se guarda como un archivo independiente.

Envío por correo electrónico

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Toque **Escanear**.



3 Toque .



4 Toque **Enviar por email en JPEG** o **Enviar por email como PDF**.

5 Envíe un mensaje.

Escaneado y almacenamiento de documentos en iCloud

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Toque **Escanear**.



3 Toque .



4 Toque **Guardar en iCloud como JPEG** o **Guardar en iCloud como PDF**.



- Si selecciona **Guardar en iCloud como JPEG**, cada página se guardará como un archivo independiente.
- Si selecciona **Guardar en iCloud como PDF**, todas las páginas del documento se guardan en un archivo.
- La aplicación Brother ScanViewer facilita la búsqueda de archivos guardados en iCloud por Mac. La aplicación se puede descargar desde los sitios siguientes:
 - ScanViewer para iOS: App Store
 - ScanViewer para Mac: Mac App Store

Imágenes escaneadas: abrir, cargar y compartir

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Toque **Escanear**.



3 Toque .



4 Realice una de las siguientes acciones:

- Toque **Abrir con otra aplicación**.
- Toque **Cargar a servicios en línea**. (Solo para iOS 6)
- Toque **AirDrop**.



Para cargar la imagen escaneada a servicios en línea, debe configurar la cuenta de un servicio en línea en el dispositivo móvil.

brother

Visite nuestra página web
<http://www.brother.com>



SPA
Versión 0