

## メモ리카ード側にプログラムが表示されない


プログラム詳細(外部入出力)画面においてメモ리카ード側の内容に問題がある場合は、下記を確認してください

### 1. 画面のメモ리카ード側の表示内容を確認してください。



#### 症状1

ファイルが数字4桁表示になっていない




※このモードでも入力することは可能ですが、番号のみで入力する方法について記載します

#### 対策

表示方法を変更します

#### 症状2

ファイルが表示されない



#### 対策

ファイル名を変更してください



押してください

O?????.NC

拡張子は「NC」

アルファベットの「O」(オー)

0001~8999の4桁の数字  
(例) 123→0123



NC専用ファイルを表示

補足 プログラム詳細(外部入出力)画面までの操作手順

