

USBからプログラムをコピーしたい

プログラム編集モードで実施します。

モードで「プログラム編集」を選択し、「3. 外部入出力」→「1. プログラム」を選択します。

「F7:カーソル左右切替」でNC側/メモリーカード側の選択が切り替わります。

コピーしたいプログラムのフォルダにそれぞれカーソルキーで移動させます。

NC側/メモリーカード側共にフォルダ移動が完了したら、カーソルをメモリーカード側に合わせて「F3:プログラム選択」を押します。

プログラム詳細(外部入出力) 2022/02/01 14:05:09

NC側				メモリーカード側		
No.	サイズ	コメント	日付	No.	サイズ	日付
../(親フォルダ)				BK0125/		22/01/26
0001	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	CAPTURE/		22/01/31
0005	57	G54	21/10/25 09:59:40	D_USB/		22/01/18
0100	88	#[11000.+#20]=0	21/09/24 15:26:08	KOYASU/		22/01/24
0200	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	...FORMATION/		21/12/23
0201	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0004	742K	22/01/07
0202	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0100	458	02/01/02
0203	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0101	647	22/01/14
0210	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0102	1.16K	22/01/14
				0103	23	22/01/14
				0300	23	22/01/14
				0340	101	22/01/24
				0341	46	22/01/24

プログラム番号 残容量 86.4Mbyte 残容量 >2Gbyte
 選択数 0 選択数 0

A-B:番号Aを番号Bに変更して入出力 【ヘルプ】
 A/B:番号A - 番号Bまでを一括入出力
 データ保護無効:入力 データ保護有効:チェック 接続先:メモリーカード
 運転中 編集不可 選択確定

外部入出力 メニュー 一覧 ソート **プログラム選択** 入力 出力 フォルダ操作 **カーソル左右切り換え**

F0 F1 F2 **F3** F4 F5 F6 **F7**

プログラム選択を押すとメニューが切り替わるので、入力したプログラムにカーソルを合わせて入力したいプログラムを選択します。選択されたプログラム番号は太字になります。

0202	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0100	458	02/01/02
0203	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0101	647	22/01/14
0210	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0102	1.16K	22/01/14
				0103	23	22/01/14
				0300	23	22/01/14
				0340	101	22/01/24
				0341	46	22/01/24

残容量 86.4Mbyte 残容量 >2Gbyte
 選択数 0 選択数 3

No. 0341 46 byte 22/01/24 13:24:02
 入出力するプログラムにカーソルを合わせて、【F1】キーを押してください。 【ヘルプ】
 接続先:メモリーカード

戻る 選択/解除 範囲選択開始 全選択 全解除 接続先:メモリーカード

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

プログラム選択が完了したら、「F0:戻る」を押してメニュー画面に戻します。
プログラムが選択された状態であることを確認して「F4:入力」を押します。

0210	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0102	1.16K	22/01/14
				0103	23	22/01/14
				0300	23	22/01/14
				0340	101	22/01/24
				0341	46	22/01/24

プログラム番号 残容量 89.4Mbyte 残容量 >2Gbyte
 選択数 0 選択数 3

No. 0341 46 byte 22/01/24 13:24:02
 A/B: 番号Aを番号Bに変更して入出力 【ヘルプ】
 A/B: 番号A - 番号Bまでを一括入出力
 データ保護無効: 入力 データ保護有効: チェック 接続先: メモリカード
 運転中 編集不可 選択確定

外部入出力 メニュー 一覧 ソート プログラム 選択 **入力** 出力 フォルダ操作 カーソル左右 切り換え

F0 **F1** **F2** **F3** **F4** **F5** **F6** **F7**

入力が完了すると、下記のようにNC側にプログラムが追加されます。

0203	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0101	647	22/01/14
0210	52	G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0	21/09/30 14:16:10	0102	1.16K	22/01/14
0300	20	M98P101	22/02/01 14:05:48	0103	23	22/01/14
0340	93	M159	22/02/01 14:05:48	0300	23	22/01/14
0341	40	M340	22/02/01 14:05:48	0340	101	22/01/24
				0341	46	22/01/24

プログラム番号 残容量 86.4Mbyte 残容量 >2Gbyte
 選択数 0 選択数 0

No. 0341 46 byte 22/01/24 13:24:02
 A/B: 番号Aを番号Bに変更して入出力 【ヘルプ】
 A/B: 番号A - 番号Bまでを一括入出力
 データ保護無効: 入力 データ保護有効: チェック 接続先: メモリカード
 運転中 編集不可 選択確定

外部入出力 メニュー 一覧 ソート プログラム 選択 入力 出力 フォルダ操作 カーソル左右 切り換え