

PLCを編集モードにすると「SL7503:データ保護が有効にされている」が表示される

以下の2項目を確認します。

### 1, ユーザパラメータの設定を確認します。

「データバンク」

↓

「ユーザパラメータ」

↓

「スイッチ1」

↓

0306:PLCラダープログラム保護[0:無効 1:有効]  
を無効にします。

### 2, データ保護スイッチ(オプション)

データ保護スイッチがある機械では、データ保護「無効」を選択します。