

SM4006: 指令不可数値データエラーが発生する

指令値が数値として正しく入力されていないため発生します。  
指令値が数値として正しく入力されているか確認して下さい。

例) 入力値を修正したとき小数点を余分に入れている。

G01 X100.0. F1000;

例のような入力は数値として正しくないためアラームが発生します。