

**MANGE TAK!**

... FORDI DU KØBTE EN BROTHER MASKINE.  
VI ER SIKRE PÅ, AT DU VIL BLIVE IMPONERET OVER DEN BEKVEMME MÅDE  
DIN NYE MASKINE UDFØRER SÅ MANGE OPGAVER PÅ OG OVER DE  
VIRKELIGT GODE RESULTATER!


Følg disse enkle anvisninger i nummerorden.

For yderligere oplysninger læs brugervejledningen og cd-rommen.

Hvis du ikke kan løse et problem, du har kan du i stedet:  
Konsultere **Ofte stillede spørgsmål (også kaldet FAQ's)** på Brother Solutions  
website:

URL: <http://solutions.brother.com>

Ringe til Brother kundeservice på: 43 31 31 31

**1 Pakkeliste**

! Gem emballagen til evt. transport senere. Hvis du ikke pakker maskinen ordentligt igen, kan det gøre din garanti ugyldig.

**2 Isætning af tromleenheden**

A. Pak tromleenheden ud, og ryst den forsigtigt fra side til side fem eller seks gange for at fordele toneren ligeligt inde i patronen.


! Hvis du vil undgå at beskadige tromlen, må du ikke udsætte den for lys i mere end nogle få minutter.

B. Fjern beskyttelsesdelen.

C. Åbn maskinens frontlåg.

D. Sæt tromleenheden ind i maskinen.

E. Luk frontlåget.


**3 Tilslut en evt. ekstra papirbakke**

A. Løft forsigtigt telefaxmaskinen, og sæt den oven på den ekstra papirbakke (nedre bakke).

B. Forbind tilslutningskablet fra den nedre bakke med stikket på telefaxmaskinen.

Afsnittet om den nedre bakke (med ekstra papirbakke alene) indeholder oplysninger om, hvordan du vælger, hvilken bakke der skal bruges til faxer, og hvilken der skal bruges til kopier. Oplysninger om printerindstilling findes i afsnittet om papirkilde i brugervejledningen.

Hvis du flytter telefaxmaskinen efter at have tilsluttet den nedre papirbakke, skal du sørge for at løfte den nedre bakke forsigtigt sammen med telefaxmaskinen, da de ikke hænger sammen.



**4 Sådan isættes bakkerne****5 Isætning af papir**

A. Træk papirkassetten helt ud af maskinen.


B. Justér papirstyrene til højre og bag i kassetten for den papirstørrelse du ønsker.

C. Læg papiret i papirkassetten. Tryk papiret godt ned i alle fire hjørner, så det er helt fladt og sørg for at papirniveaulet er under papirførerens.

D. Før papirkassetten ind i maskinen indtil den klikker på plads.

**6 Isætning af elledning og telefonkabel**

! Du må ikke tilslutte parallelkablet eller USB-kablet.

**7 Når telefaxen skal dele en enkelt linje med en telefonsvarer (TAD) eller en ekstern telefon****8 Sådan vælger du modtagetilstand**

Vælg den ønskede funktionstilstand ved at trykke gentagne gange på **Mode**, indtil du har ændret Fax- og F/T-lysene, så de viser den ønskede funktionsmåde.

(○ betyder lampen er slukket. ● betyder lampen lyser.)

● Fax Bruges når linjen kun anvendes til telefaxen.

○ TAD Hvert eneste opkald besvares som en fax.

○ F/T

○ Fax Bruges til modtagelse af fax og samtaler på én og samme linje.

● Fax Bruges sammen med en ekstern telefonsvarer.

● TAD TAD'en svarer alle opkald og gemmer talemædelser.

● F/T Faxmeddelelser udskrives. Sørg for, at telefonsvareren er tilsluttet det eksterne stik.

○ Fax Du har kontrol med telefonlinjen og skal selv svare alle opkald.

○ F/T

For nærmere oplysninger se *Indstillinger for modtagetilstand* i brugervejledningen.

**9 Indstilling af dato og klokkeslæt**

A. Tryk på **Menu**, (1), (1).

1. DATO/TID

ÅRSTAL: XX  
INDTAST & SET

B. Indtast de sidste to cifre i årstallet, og tryk på **Set**.

MÅNED: XX  
INDTAST & SET

C. Indtast to cifre for måneden, og tryk på **Set**.

DAG: XX  
INDTAST & SET

D. Indtast to cifre for dagen, og tryk på **Set**.

KLOKkeslæt: XX:XX  
INDTAST & SET

E. Indtast klokkeslættet i 24-timers format, og tryk på **Set**.

F. Tryk på **Stop/Exit**.

Bemærk: Hvis du ikke kan gå til næste trin, skal du trykke på **Stop/Exit** og gentage fra trin A.

**10 Indstilling af stations-id**

A. Tryk på **Menu**, (1), (2).

2. AFSENDER ID

FAX:  
INDTAST & SET

B. Indtast dit telefaxnummer, og tryk på **Set**.

TLF:  
INDTAST & SET

C. Indtast dit telefonnummer, og tryk på **Set**.

NAVN:  
INDTAST & SET

D. Indtast dit navn ved at bruge opringningstastaturet sammen med listen nedenfor, og tryk på **Set**. Tryk på **→** to gange for at indsætte et mellemrum.

E. Tryk på **Stop/Exit**.

For nærmere oplysninger, se *Indtastning af tekst* i brugervejledningen.

Tryk på tast	én gang	to gange	tre gange	fire gange	fem gange
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

Bemærk: Hvis du ikke kan gå til næste trin, skal du trykke på **Stop/Exit** og gentage fra trin A.

# Sådan indstiller du MFC'en og pc'en til at arbejde sammen

## Før du begynder

- Hardwaren skal konfigureres, og Brother-driverne skal installeres, før din MFC kan bruges som printer og scanner fra Windows®-programmer.
- Husk at købe den type grænsefladekabel, du ønsker at bruge (parallel eller USB).

**!** Brug kun et afskærmet parallelt grænsefladekabel, der er IEEE 1284-overensstemmende og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Følg anvisningerne i denne vejledning for dit styresystem og grænsefladen.


## For Windows® 95/98/98SE/Me/2000 brugere

**Trin 1.** Tag MFC'ens stik ud af AC-netstikket, og afbryd MFC'en fra din computer, hvis du allerede har tilsluttet et grænsefladekabel.

**Trin 2.** Tænd for din computer.

Med Windows® 2000 Professional, skal du logge på som Administrator.

**Trin 3.** Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet.



1. Sæt MFC Software Suite cd-rommen i dit cd-rom-drev. Hvis skærbilledet med modelnavnet vises, skal du klikke på maskinens modelnavn.




2. Klik på dit sprog. Cd-rom-menuen vises.


3. Klik på **Installér Software**.



4. Klik på **MFC Software Suite** i **Hovedprogram**, og så klikke på **Installér**. Se note 1.



5. Installeringsvinduet, InstallShield Wizard Setup, vises kort fulgt af installeringsvinduet, PaperPort® Installation. Klik på **Ja**.




6. Når installeringsvinduet, PaperPort® Installation, viser dit navn og firma, skal du enten ændre eller acceptere dem, og så klikke på **Næste**.




7. Når destinationsvinduet, Vælg installationssted, viser den sti, hvor PaperPort® filerne vil blive installeret, skal du ændre eller acceptere dem, og så klikke på **Næste**.



8. Når registrerings-skærbilledet, Registrer i Dag, vises, skal du klikke på **Næste**. Dette er registrering for Paper Port®. Følg anvisningerne.



9. Når installeringsvinduet, MFC Software Suite Installation, vises, skal du klikke på **Næste** for at installere MFC Software Suite. Se note 2.



10. Når indstillingstypevinduet, Opsætningstype, vises, skal du vælge **Standard**, og så klikke på **Næste**. Programfilerne kopieres så til din computer.



11. Kabeltilslutningsvinduet, Forbind kabel, vises.

Til parallel



Til USB



**Se NÆSTE SIDE**


\*1 MFC Software Suite omfatter printerdriver, scannerdriver, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX programmel, Remote Setup og True Type skrifttyper. PaperPort® er et dokumentstyringsprogram til visning af scannede dokumenter. ScanSoft™ TextBridge®, som er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, der konverterer et billede til tekst, og indsætter det i din standard tekstbehandler.

\*2 Hvis der vises en fejlmeddelelse i løbet af installationen, eller du tidligere har installeret MFC Software Suite eller MFL Pro, bliver du nødt til først at afinstallere den. Fra **Start** menuen vælges **Programmer, Brother, Brother MFL Pro, Uninstall**, hvorpå du blot skal følge anvisningerne på skærmen.

\*3 Selv hvis du vælger **NEJ**, vil du senere kunne starte Brother Kontrol Center, så du kan bruge scannetasterne. Se *AutoLoad Brother Kontrol Center*, kapitel 13 i brugervejledningen på cd-rommen.

## Trin 4. Tilslut MFC'en til din pc med et parallelkabel.


- Tilslut det parallelle grænsefladekabel til porten for parallelt grænsefladekabel på MFC'en, og skub ståltrådklemmerne på plads.
- Tilslut grænsefladekablet til printerporten på computeren, og skru de to skruer i. SE brugsvejledningen til din computer, hvis du er i tvivl om, hvor computerens parallelle printerport sidder.



## Trin 5. Tænd for MFC'en ved at sætte elledningen i netstikket.

## Trin 6. Installation af Brother-driveren begynder automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.

( For Windows® 95/98/98SE/Me brugere )



- I vinduet, Forbind kabel, skal du klikke på **Næste**.




- Når skærmbilledet ovenfor vises, skal du klikke på **Udfør**, og *vente* mens pc'en genstarter Windows® og fortsætter installationen.




- Klik på **Ja** hvis du ønsker at Kontrol Center skal indlæses, hver gang Windows® starter. Kontrol Center vises som en ikon i opgavebakken. Hvis du klikker på **Nej** deaktiveres scannetasterne på MFC'en. Se note 3.

Brother PC fax-, printer- og scanner-drivere blev installeret, og installationen er nu fuldført.

( For Windows® 2000 Professional brugere )




- I vinduet, Forbind kabel, skal du klikke på **Næste**.



- Når skærmbilledet ovenfor vises, skal du klikke på **Udfør** og *vente* mens pc'en genstarter Windows® og fortsætter installationen.



- Når dialogboksen, **Digital signatur blev ikke fundet**, vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.




- Klik på **Ja**, hvis du ønsker at Kontrol Center skal indlæses hver gang Windows® starter. Kontrol Center vises som en ikon i opgavebakken. Hvis du klikker på **Nej** deaktiveres scannetasterne på MFC'en. Se note 3.

Brother PC fax-, printer- og scanner-drivere blev installeret, og installationen er nu fuldført.


## Trin 4. Tænd for MFC'en ved at sætte elledningen i netstikket.

## Trin 5. Tilslut MFC'en til din pc med USB-kablet (det varer nogle sekunder før installationsskærmen vises).


## Trin 6. Installationen af Brother driveren begynder automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.




( For Windows® 98/98SE/Me brugere )




- I vinduet, Guiden Printerinstallation, skal du vælge **BRUSB: USB Printer Port**, og så klikke på **Næste**.



- Acceptér standard Printer-navn ved at vælge **Ja**, og så klikke på **Næste**.




- Vælg **Ja (anbefales)**, og klik så på **Udfør**. Der vil blive udskrevet en testside, så du kan kontrollere udskriftens kvalitet.



- Hvis testsiden er udskrevet korrekt, klik på **Ja**. Hvis du klikker på **Nej**, skal du følge anvisningerne på skærmen for at rette problemet.




- Vælg **Ja** for at genstarte din computer, og klik så på **Udfør**.



- Klik på **Ja** hvis du ønsker at Kontrol Center skal indlæses hver gang Windows® starter. Kontrol Center vises som en ikon i opgavebakken. Hvis du klikker på **Nej** deaktiveres scannetasterne på MFC'en. Se note 3.

Brother PC fax-, printer- og scanner-drivere blev installeret, og installationen er nu fuldført.


( For Windows® 2000 brugere )



- Når dialogboksen, **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.



- Vælg **Udfør** for at genstart din computer.



- Klik på **Ja** hvis du ønsker at Kontrol Center skal indlæses hver gang Windows® starter. Kontrol Center vises som en ikon i opgavebakken. Hvis du klikker på **Nej** deaktiveres scannetasterne på MFC'en. Se note 3.

Brother PC fax-, printer- og scanner-drivere blev installeret, og installationen er nu fuldført.


# For Windows NT® Workstation Version 4.0 brugere

## Trin 1. Check, at der er tændt for din computer.

Du skal være logget på som Administrator.

## Trin 2. Tilslut MFC'en til din pc med parallelkablet.


- Tilslut det parallelle grænsefladekabel til porten for parallelt grænsefladekabel på MFC'en, og skub ståltrådklemmerne på plads.
- Tilslut grænsefladekablet til printerporten på computeren, og skru de to skruer i. Se brugsvejledningen til din computer, hvis du er i tvivl om, hvor computerens parallelle printerport sidder.



## Trin 3. Tænd for MFC'en ved at sætte elledningen i netstikket.

## Trin 4. Følg anvisningerne på skærmen.

(Samme trin som for Windows® 95/98/98SE/Me/2000 brugere  
Trin 3., 1-10)



- Vælg **Ja** for at genstarte din computer, og klik så på **Udfør**.



- Klik på **Ja** hvis du ønsker at Kontrol Center skal indlæses hver gang Windows® starter. Kontrol Center vises som en ikon i opgavebakken. Hvis du klikker på **Nej** deaktiveres scannetasterne på MFC'en. Se note 3.

Brother PC fax-, printer- og scanner-drivere blev installeret, og installationen er nu fuldført.

# For Apple® Macintosh® QuickDraw® Driver for OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1 brugere

## Trin 1. Sørg for, at elledningen til MFC'en er taget ud af stikket, og at der er tændt for din Macintosh.

- ⚠ Sørg for, at du IKKE tilslutter MFC'en til din Macintosh

## Trin 2. Sæt cd-rommen i dit cd-rom-drev.

Installation af MFC Software Suite



- Når vinduet vises, skal du dobbeltklikke på **MFC Software Suite Installer**.


Vælg dit sprog




- Klik på dit sprog for at installere printer- og scannerdrivere. Efter at installationen er fuldført, anmodes du om at genstarte din Macintosh.

## Trin 3. Start din Macintosh igen, så den kan genkende den nye driver.

## Trin 4. Tilslut MFC'en til din Macintosh med USB-kablet, og tænd så for MFC'en ved at sætte elledningen i stikket.



## Trin 5. Vælg printer.



- Fra Apple-menuen, åbn **Vælger**.
- Klik for at fremhæve den printer-driverikon, du installerede. På højre side af **Vælger** skal du vælge den printer, du ønsker at udskrive på. Luk **Vælger**.

Brother PC fax-, printer- og scanner-drivere blev installeret, og installationen er nu fuldført.

## Hvad findes der på cd-rommen

### Windows®

Du kan få et udvalg af information fra denne cd-rom.



(For Windows®)

#### Installér Software

Du kan installere printer- og scannerdrivere og de forskellige hjælpeværktøjer.

#### Brugsanvisninger

Viser brugsvejledningen og anden dokumentation.

#### Brother Solutions Centre

Opret forbindelse til Brother Solutions Centre, service og support web-stedet for Brother produkter.

#### Yderligere information

Mere information.

### Macintosh®

Du kan få et udvalg af information fra denne CD-ROM



(For Macintosh®)

#### MFC Software Suite Installer

Du kan installere printer- og scannerdrivere og de forskellige hjælpeværktøjer.

#### ReadMe!

Du kan få vigtig information og tip til problemløsning.

#### Documents

Se brugsvejledningen og anden dokumentation.