


DCP-330C
DCP-540CN



Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се съдържат в това Ръководство за бързо инсталиране.

Стъпка 1

Инсталация на устройството



Стъпка 2

Инсталиране на драйверите и
софтуера

Инсталацията завърши!


Съхранявайте Ръководството за бързо инсталиране, Ръководството на потребителя и приложения компакт диск на подходящо място за бърза и лесна справка по всяко време.

1 Отстраняване на предпазните елементи

- 1 Отстранете защитната лента и филма покриващ стъклото на скенера.
- 2 Отстранете защитната опаковка на касетите с мастило, намираща се в горната част на тавата с хартия.



⊘ Неправилна инсталация

НЕ свързвайте интерфейсия кабел.
Свързването на интерфейсия кабел става по време на инсталацията на софтуера.




2 Зареждане на хартия


- 1 Издърпайте напълно тавата за хартия от устройството и отстранете капака на изходящата тава (1).



2




3




4

Проверете дали хартията е легнала равномерно в тавата.



5


Внимателно с две ръце регулирайте водачите на широчината и дължината на хартията.



Забележка


Внимавайте да не поставите хартията прекалено навътре; тя може да се повдигне в задната част на тавата и да причини проблеми при подаването.

6




7

Бавно избутайте тавата за хартия така, че напълно да влезе в устройството.



8

Държайки тавата за хартия, издърпайте подложката (1) докато не щракне и след това разгънете удължителя на подложката за документи (2).



3 Свързване на захранващия кабел

- 1 Свържете захранващия кабел.

⚠ Неправилна инсталация

НЕ свързвайте интерфейсия кабел.
Свързването на интерфейсия кабел става по време на инсталацията на софтуера.

⚠ ВНИМАНИЕ

Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт.

📝 Забележка

Предупреждаващият индикатор на контролния панел ще продължи да свети докато не поставите касетите с мастило.

4 Избиране на език

- 1 След свързване на захранващия кабел дисплеят показва:

Select Language
English
Cesky
Magyar
POLSKI

Натиснете ▲ или ▼ за да изберете езика си и натиснете **OK**.

- 2 Изберете Yes (Да) или No (Не) и натиснете **OK**.

English
Yes
No

- 3 Ако езикът е избран, натиснете **OK**.

5 Поставяне на касетите с мастило

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако в очите ви попадне мастило, веднага ги измийте с вода, а ако се появи дразнене, консултирайте се с лекар.


- 1 Дисплеят показва:

No Cartridge
Black
Yellow
Cyan
Magenta


📝 Забележка


Уверете се, че устройството е включено.

2



3








Забележка

Не изхвърляйте жълтия предпазен елемент. Ще ви бъде необходим при транспортиране на устройството.



4




5



6



7




Cleaning



Preparing System
Approx 4 Minutes

6 Проверка на качеството на печат

1




2


Уверете се, че тавата за хартия е заредена. Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.

3

Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата. (черно/жълто/циан/магента)



4



5

Направете следното:

- Ако всички редове са ясни и видими, натиснете **+** (Да) за да приключите проверката на качеството.
- Ако видите, че някои от късите линии липсват, натиснете **-** (Не) и отидете на стъпка **6**.

ОК





Лошо




6

Дисплеят пита дали качеството на разпечатване е ОК за черното и цветното. Натиснете **+** (Да) или **-** (Не).



След натискане на **+** (Да) **-** (Не) и за черното и зацветното дисплеят показва:



7

Натиснете **+** (Да), устройството ще започне да изчиства цветовете.

8

След като почистването приключи, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството разпечатва Страница за проверка на качеството и се връща към стъпка **3**.

7 Настройка на контраста на дисплея

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **General Setup** (Общи настройки). Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **LCD Settings** (LCD настройки). Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **LCD Contrast** (LCD Контраст). Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Light** (Светло), **Med** (Средно) или **Dark** (Тъмно). Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Също така можете да регулирате ъгъла на дисплея като го повдигнете.

8 Настройка на датата и часа

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Initial Setup** (Инициал. Настр), и след това натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Date/Time** (Дата/час) и след това натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** за да въведете последните две цифри за годината, и след това натиснете **OK**.

Date/Time
Year:20
07

(например въведете **0 7** за 2007 г.)

- 5 Натиснете **▲** за да въведете последните две цифри на месеца, и след това натиснете **OK**.

Date/Time
Month:
01

(например въведете **0 1** за януари.)

- 6 Натиснете **▲** за да въведете последните две цифри на деня, и след това натиснете **OK**.

Date/Time
Day:
01

(например въведете **0 1** за първия ден на месеца.)

- 7 Натиснете **▲** за да въведете последните две цифри за часа в 24-часов формат и след това натиснете **►** за следващите.

Date/Time
Time:
15:XX

(например въведете **1 5** за 3:00 следобед.)

- 8 Натиснете **▲** за да въведете последните две цифри на минутите, и след това натиснете **OK**.

Date/Time
Time:
15:25

(например въведете **1 5, 2 5** за 3:25 следобед.)

- 9 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Сега отидете

Следвайте инструкциите на тази страница за вашата операционна система и интерфейс.

За най-новите драйвери и за най-доброто решение на вашия проблем или въпрос посетете Brother Solutions Center директно от драйвера или на адрес <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Потребители с USB интерфейс кабел
(За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 8



За потребители в мрежа (DCP-540CN само)
(За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 10

Macintosh®



За потребители на USB
(За Mac OS® X 10.2.4 или по-висока) 12







За потребители в мрежа (DCP-540CN само)
(За Mac OS® X 10.2.4 или по-висока) 14

Екраните за Windows® в това ръководство за бързо инсталиране са базирани на ОС Windows® XP.

Екраните за Mac OS® X в това ръководство за бързо инсталиране са базирани на ОС Mac OS® X 10.4.

Потребители с USB интерфейсен кабел (За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


- 1** Ако вече сте свързали интерфейсен кабел, изключете устройството от ел. гнездо и от компютъра ви.
- 2** Включете компютъра си.
(Под Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.)
- 3** Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с имена на моделите, изберете вашия. Като се появи екранът с езици, изберете вашия.
- 
- 4** Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете **Инсталиране MFL-Pro Suite**.
- 5** След като прочетете и приемете лицензното споразумение на ScanSoft® PaperPort® SE, натиснете **Да**.
- 6** Инсталацията на PaperPort® SE ще започне автоматично, последвана от инсталация на MFL-Pro Suite.
- 7** Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, натиснете **Да** ако сте съгласни с него.
- 8** Изберете **Стандартен** (DCP-330C) или **Локална връзка** (DCP-540CN) и след това щракнете **Напред**. Инсталирането продължава.
- 9** Когато се появи този екран отидете на следващата стъпка.

**10****11****12**

⊘ Неправилна инсталация

Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка.

13



- 14** Включете устройството, като свържете захранващия кабел.
Инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг.
Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се появят всички екрани.

- 15** Когато се появи екранът за онлайн регистрация, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.

- 16** Натиснете **Край** за да рестартирате компютъра.
(След рестартиране на компютъра, под Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.)




MFL-ProSuite е инсталиран и инсталацията приключи.


За потребители в мрежа (DCP-540CN само) (За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

- 1** Извадете кабела за ел. захранване от ел. гнездо.


2




3



4



5



6

Включете устройството, като свържете захранващия кабел.

7

Включете компютъра си.
(Под Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.)
Преди да инсталирате MFL-Pro Suite, затворете всички отворени програми.



Забележка

Ако ползвате софтуера *Personal Firewall*, деактивирайте го преди инсталацията. След като се уверите, че може да разпечатвате, активирайте отново софтуера *Personal Firewall*.

8

Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с имена на моделите, изберете вашия. Като се появи екранът с езици, изберете вашия.



9

Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете **Инсталиране MFL-Pro Suite**.

10

След като прочетете и приемете лицензното споразумение на ScanSoft® PaperPort® SE, натиснете **Да**.

11

Инсталацията на PaperPort® SE ще започне автоматично, последвана от инсталация на MFL-Pro Suite.



Неправилна инсталация

Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка.

12 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, натиснете **Да** ако сте съгласни с него.

13 Изберете **Мрежа** и след това щракнете **Напред**.

14 Инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. **Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се появят всички екрани.**

15 Ако устройството е настроено за вашата мрежа, изберете устройството от списъка и натиснете **Напред**.



Забележка

Този прозорец няма да се появи, ако само едно устройство е свързано към мрежата - то ще бъде избрано автоматично.

16 Ако устройството още не конфигурирано да се използва в мрежа, то екранът ще ви помоли да натиснете **ОК** и тогава ще се появи прозорец **Конфигуриране на IP адрес**. Въведете IP адрес за устройството, съгласно мрежовите ви настройки следвайки инструкциите на екрана.

17 Когато се появят екраните за онлайн регистрация на Brother и ScanSoft, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.

18 Натиснете **Край** за да рестартирате компютъра.
(Под Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.)



MFL-ProSuite е инсталиран и инсталацията приключи.


За потребители на USB (За Mac OS® X 10.2.4 или по-висока)




Забележка

За потребители на Mac OS® X 10.2.0 до 10.2.3, осъвременете към Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия. (За най-новата информация за Mac OS® X, посетете <http://solutions.brother.com>)


1



2




3



Неправилна инсталация

Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка.

4



Забележка

Уверете се дали устройството е включено в ел. гнездо.

5

Включете своя Macintosh®.

6

Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.



7

За да инсталирате щракнете два пъти върху иконата **Start Here OSX (Начало OSX)**. Следвайте инструкциите на екрана.



Забележка

Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се инсталира софтуера. След инсталацията, щракнете **Restart (Рестартирай)** за да приключите инсталацията на софтуера.

8

Софтуерът на Brother ще потърси управляващото устройство на Brother.

9

Когато се появи екрана, щракнете **OK**.




За потребители на Mac OS® X 10.3.x или по-висока версия:

MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера на Brother и на **ControlCenter2** са инсталирани и инсталацията приключи.

Отидете на стъпка 13.


- 10** За потребители на Mac OS® X 10.2.4 to 10.2.8:
Натиснете **Add (Добавяне)**.



- 11** Изберете **USB**.

- 12** Изберете **DCP-XXXX** (където XXXX е името на модела) и натиснете **Add (Добавяне)**.


- 13** Щракнете **Print Center (Център за печат)** и след това **Quit Print Center (Изход от център за печат)**.




- OK!** MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера на Brother и на ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията приключи.

За потребители в мрежа (DCP-540CN само) (За Mac OS® X 10.2.4 или по-висока)


1



2




3



⚠ Неправилна инсталация

Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка.

4



Забележка

Уверете се дали устройството е включено в ел. гнездо.

5

Включете своя Macintosh®.

6

Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.



7

За да инсталирате щракнете два пъти върху иконата **Start Here OSX (Начало OSX)**. Следвайте инструкциите на екрана. Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се инсталира софтуера. След инсталацията, щракнете **Restart (Рестартирай)** за да приключите инсталацията на софтуера.

8

Софтуерът на Brother ще потърси управляващото устройство на Brother.




Забележка

- Ако устройството е настроено за вашата мрежа, изберете устройството от списъка и натиснете **OK**. Този прозорец няма да се появи, ако само едно устройство е свързано към мрежата - то ще бъде избрано автоматично. Отидете на стъпка 9.
- Когато се появи този екран, щракнете **OK**.



- Въведете име на своя Macintosh® в **Display Name (Показване на име)** до 15 символа и натиснете **OK**. Отидете на стъпка 9.




- Ако искате да използвате клавиша за сканиране за да сканирате в мрежа то трябва да маркирате кутийката **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine (Регистрирайте в устройството компютъра си с функции "Сканирай към")**.
- Името, което ще въведете ще се появява на дисплея на устройството когато натиснете бутона **Scan (Сканиране)** и изберете опция сканиране. (За повече информация вижте Сканиране в мрежа в Ръководството за употреба на програма на компактдиска.)

9 Натиснете **Add (Добавяне)**.

Забележка

За потребители на Mac OS® X 10.4 отидете на стъпка 12.

10 За потребители на Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8: Изберете, както е показано по-долу.



11 Изберете **DCP-XXXX** (където XXXX е името на модела) и натиснете **Add (Добавяне)**.

12 За потребители на Mac OS® X 10.4: Изберете **DCP-XXXX** (където XXXX е името на модела) и натиснете **Add (Добавяне)**.

13 Щракнете **Printer Setup Utility (Помощна програма за инсталация на принтер)** и след това **Quit Printer Setup Utility (Изход от помощната програма за инсталация на принтер)**.

Забележка

За потребители на Mac OS® X 10.2.x щракнете **Print Center (Център за печат)** и след това **Quit Print Center (Изход от център за печат)**.



MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера на Brother и на ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията приключи.

Търговски марки

Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link е регистрирана търговска марка на Brother International Corporation.

Windows и Microsoft са регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и в други страни.

Macintosh и True Type са регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc.

PaperPort е регистрирана търговска марка на ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager е регистрирана търговска марка на NewSoft Technology Corporation.

PictBridge търговска марка.

Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това Ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

Всички марки и имена на продукти, споменати в това Ръководство, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване

Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт може да бъдат променяни без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително последващи), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията.

Този продукт е предназначен за професионална употреба.

Авторски права и Лиценз

©2006 Brother Industries, Ltd.

Този продукт съдържа софтуер разработен от следните доставчици.

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES, INC.

brother®

BUL