


Leest u deze "Installatiehandleiding" voordat u de printer in gebruik neemt. U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken.

Stap 1




De printer installeren

De printer installeren

Stap 2



De driver installeren



De driver installeren

Windows® USB

Windows® Parallel

Windows® Netwerk

Macintosh® USB

Macintosh® Netwerk



Setup is voltooid!

Voor beheerders






Vanaf de cd-rom of de printer driver kunt u rechtstreeks naar het Brother Solutions Center gaan, waar u de meest recente driver kunt ophalen en de beste oplossingen voor problemen of vragen kunt opzoeken. U vindt deze informatie ook op <http://solutions.brother.com>. Bewaart u deze "Installatiehandleiding" en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u ze wanneer nodig snel even kunt raadplegen.

Veiligheidsmaatregelen


Veilig gebruik van de printer

 Waarschuwing Duidt op een waarschuwing waarmee rekening moet worden gehouden teneinde eventuele persoonlijke ongelukken te voorkomen.	 Opmerking Duidt op een waarschuwing waarmee rekening moet worden gehouden teneinde zeker te stellen dat de printer op juiste wijze wordt gebruikt of om te voorkomen dat de printer wordt beschadigd.	 Hint Dit zijn opmerkingen of nuttige wenken die u van pas kunnen komen bij het gebruik van de printer.	 Gebruikershandleiding Netwerkhandleiding Een verwijzing naar de gebruikershandleiding of de netwerkhandleiding op de meegeleverde cd-rom.
---	---	---	---

Waarschuwing

 Binnen in deze printer bevinden zich elektroden waar hoge spanning op staat. Zorg dat u de printer hebt uitgezet en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald alvorens inwendige onderdelen te vervangen, de printer te reinigen of vastgelopen papier te verwijderen.	
 Hanteer de stekker nooit met natte handen. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.	
 Nadat de printer gebruikt is, zijn sommige onderdelen in het inwendige van de printer zeer heet. Wanneer u het voorpaneel of de achterklep van de printer opent, mag u de onderdelen die in onderstaande afbeelding gearceerd zijn nooit aanraken.	 Binnen in de printer De face-up uitvoerlade openmaken
 Om persoonlijk letsel te voorkomen dient de printer door ten minste twee personen te worden opgetild, waarbij hij zoals in de afbeelding met beide handen aan de linker- en rechterhandgrepen en aan de voorkant moet worden vastgehouden.	
 Pas op dat u niet over de pootjes van de los verkrijgbare stabilisator struikelt.	

Opmerking

 Nooit op de printer of de stabilisator staan.	
--	---

Inhoudsopgave

Reguleringen	2
--------------------	---

■ Aan de slag

Onderdelen in de doos	4
Het bedieningspaneel	4
Meegeleverde cd-rom	5

Stap 1 De printer installeren

1. De transportbescherming verwijderen	6
2. De drumkit installeren	6
3. Papier in de papierlade plaatsen	7
4. Een testpagina afdrukken	8
5. De taal van de meldingen op het bedieningspaneel instellen	8

Stap 2 De driver installeren

Windows®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel	10
1. De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten	
2. Uw printer als de standaardprinter instellen (alleen bij gebruik van Windows® 2000/XP)	
Bij gebruik van de parallelle interfacekabel	12
De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten	
Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel	14
■ Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (LPR)	14
De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten	
■ Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (NetBIOS)	16
De driver installeren, de kabel aansluiten en de NetBIOS-poort configureren	
■ Bij gebruik van een printer die op een netwerk wordt gedeeld	18
De driver installeren, de kabel aansluiten en de juiste printerwachtrij of 'Sharename' selecteren	

Macintosh®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel	20
■ Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2	20
1. De printer op uw Macintosh aansluiten en de driver installeren	
2. Uw printer als de standaardprinter instellen	
■ Bij gebruik van Mac® OS X 10.1	23
De printer op uw Macintosh aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren	
Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel	25
■ Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2	25
De printer op uw Macintosh aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren	
■ Bij gebruik van Mac® OS X 10.1	26
De printer op uw Macintosh aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren	

■ Voor beheerders

Overzicht van hoofdstukken in de netwerkhandleiding	28
IP-adres, subnetmasker en gateway instellen	
(via het bedieningspaneel)	29
Het hulpprogramma voor de configuratie van BRAdmin Professional installeren	
(alleen bij gebruik van Windows®)	30
De configuratiepagina afdrukken	30
Fabrieksinstellingen terugstellen	30

■ Andere informatie

Vervoer van de printer	31
Toebehoren	32

■ Problemen oplossen



Gebruikershandleiding Hoofdstuk 6

Reguleringen

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (alleen voor de VS)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer
Model number: HL-7050 and HL-7050N
Product options: Lower Tray Unit LT-7000, Duplex Unit DX-7000,
Network Card NC-4100h, Mailbox Unit MX-7000, MX-7010

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (alleen voor Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiostoring (alleen voor modellen van 220-240 volt)

Deze printer voldoet aan EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B.

Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met een dubbel afgeschermd twisted-pair kabel met de IEEE 1284 certificatie. De kabel mag niet langer zijn dan 1,80 meter.

brother

"EC" Conformiteitsverklaring

Producent

Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Fabriek

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, China

Fabriek

Brother Industries, Ltd.,
Kariya Plant,
1-5, Kitajizoyama, Noda-cho,
Kariya-shi, Aichi-ken 448-0803 Japan

Verklaren hierbij dat:

Productomschrijving: Laserprinter
Productnaam: HL-7050, HL-7050N

voldoet aan de bepalingen in de van toepassing zijnde directieven: het directief inzake Lage Spanning 73/23/EEC (zoals geamendeerd door 93/68/EEC) en het directief inzake Elektromagnetische Compatibiliteit 89/336/EEC (zoals geamendeerd door 91/263/EEC en 92/31/EEC en 93/68/EEC).

Toegepaste normen:

Geharmoniseerd:
Veiligheid: EN60950: 2000

EMC: EN55022: 1998 klasse B
EN55024: 1998
EN61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998
EN61000-3-3: 1995

Jaar waarin CE-certificatie voor het eerst was toegekend: 2002

Uitgegeven door: Brother Industries, Ltd.

Datum: 28 maart 2002

Plaats: Nagoya, Japan

Handtekening:

Kazuhiro Dejima
Manager
Quality Audit Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Laser Safety (alleen voor modellen van 110-120 volt)

This printer is certified as a Class I laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation.

Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation.

FDA Regulations (alleen voor modellen van 110-120 volt)

U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. One of the following labels on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

MANUFACTURED:
Brother Industries Ltd.
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR subchapter J.

MANUFACTURED:
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buij, Longgang, Shenzhen, CHINA
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J

- ☛ Let op: Het uitvoeren van handelingen en/of aanpassingen of het volgen van procedures anders dan die welke in deze handleiding worden beschreven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

IEC 60825 specificatie (alleen voor modellen van 220-240 volt)

Deze printer is een laserproduct van klasse 1, zoals uiteengezet in de specificaties van IEC 60825. Onderstaand label is aangebracht in landen waar dit vereist is.



Deze printer is uitgerust met een laserdioden van klasse 3B, die in de scanner onzichtbare laserstraling afgeeft. De scanner mag onder geen beding worden geopend.

- ☛ Let op: Het uitvoeren van handelingen en/of aanpassingen of het volgen van procedures anders dan die welke in deze handleiding worden beschreven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

Voor Finland en Zweden

LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

- ☛ Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
- ☛ Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Interne laserstraling

Maximale stralingsvermogen: 15 mW
Golflengte: 760 - 810 nm
Laserklasse: Klasse IIb
(in overeenstemming met 21 CFR Part 1040.10)
Klasse 3B
(in overeenstemming met IEC 60825)

BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid

Voor een veilige werking moet de meegeleverde geaarde stekker in een normaal geaard stopcontact worden gestoken dat via het huishoudelijk net geaard is.

Gebruik alleen een daarvoor geschikt verlengsnoer met de juiste bedrading, zodat een goede aarding verzekerd is. Verlengsnoeren met de verkeerde bedrading kunnen persoonlijke ongelukken veroorzaken en de apparatuur beschadigen.

Het feit dat dit apparaat naar tevredenheid werkt, betekent niet per se dat de voeding is geaard en dat de installatie volkomen veilig is. Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om in twijfelgevallen altijd een bevoegd elektricien te raadplegen.

De voeding van het apparaat afsluiten

Deze printer moet in de buurt van een makkelijk toegankelijk stopcontact worden geïnstalleerd. In noodgevallen moet het netsnoer uit het stopcontact worden getrokken, zodat de netvoeding van de printer volledig is afgesloten.

Waarschuwing m.b.t. batterijen

De batterij mag niet worden vervangen. Als de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen, kan dit explosiegevaar opleveren. De batterij niet uit elkaar halen, opnieuw opladen of in vuur werpen. Verbruikte batterijen moeten in overeenstemming met plaatselijk geldende reguleringen worden weggeworpen.

Waarschuwing bij aansluiting op een LAN

Dit product moet worden aangesloten op een LAN-aansluiting die niet aan overspanning onderhevig is.

IT power system (alleen voor Noorwegen)

Dit product is tevens ontworpen voor IT-voedingssystemen met fase naar fase spanning van 230 volt.

Opmerking / Oplaadbare Batterij Recycle Informatie (alleen voor Nederland)

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als Klein Chemisch Afval.



Geräuschemission / Acoustic Noise Emission (alleen voor Duitsland)

Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2

Wiring information (alleen voor het VK)

Important

If the mains plug that is supplied with this printer is not suitable for your plug socket, remove the plug from the mains lead and fit an appropriate three-pin plug. If the replacement plug needs a fuse, fit the same fuse as the original.

If a moulded plug comes off the mains lead, you should destroy it because a plug with cut wires is dangerous if it is put in a live plug socket. Do not leave it where a child might find it!

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

Green and Yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live

The colours of the wires in the mains lead of this printer may not match the coloured markings identifying the terminals in your plug.

If you need to fit a different plug, you should do the following.

Remove a bit of the outer cover of the lead, taking care not to damage the coloured insulation of the wires inside.

Cut each of the three wires to the appropriate length. If you can, leave the green and yellow wire longer than the others so that, if the lead is pulled out of the plug, the green and yellow wire will be the last to disconnect.

Remove a short section of the coloured insulation to expose the wires.





The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or the safety earth symbol $\frac{\text{—}}{\text{—}}$, or coloured green or green and yellow.

The wire, which is coloured blue, must be connected to the terminal, which is marked with the letter "N" or coloured black or blue.

The wire, which is coloured brown, must be connected to the terminal, which is marked with the letter "L" or coloured red or brown.

The outer cover of the lead must be secured inside the plug. The coloured wires should not hang out of the plug.

Onderdelen in de doos


Printer  1 Het bedieningspaneel 2 Extra steun 3 Bovenklep 4 Multifunctionele lade 5 Papierlade	 CD-ROM (inclusief Gebruikershandleiding)	 Installatie-handleiding
	 Drumkit (inclusief tonercartridge)	 Netsnoer

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.
Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos.



- De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface die gaat gebruiken (parallel, USB of netwerk).
- Bij gebruik van de parallelle interface dient een afgeschermd kabel te worden gebruikt die voldoet aan IEEE 1284.

Het bedieningspaneel



Het bedieningspaneel is uitgerust met een zoemer voor slechtzienden. Raadpleeg hoofdstuk 3 in de gebruikershandleiding voor nadere informatie.



Gebruikershandleiding Hoofdstuk 3.

1 Data-lampje: Oranje

Aan	Er zitten nog gegevens in de printer-buffer.
Knippt	De printer ontvangt of verwerkt gegevens.
Uit	Geen gegevens meer.

2 De toets Reprint

Het menu voor het herhalen van afdrukken selecteren.



Als u functies voor het opnieuw afdrukken wilt gebruiken zonder een los verkrijgbare HDD of CompactFlash, dan moet u via RAMDISK SIZE meer geheugen beschikbaar maken.



Gebruikershandleiding Hoofdstuk 4.

3 De toets Job Cancel

De huidige printerbewerking stoppen en annuleren.

4 De toets Go

Het bedieningspaneelmenu afsluiten.

De instellingen voor het herhalen van een afdruk afsluiten, of foutmeldingen wissen.
Afdrukken pauzeren/hervatten.


5 De toets Menu

+	Loopt vooruit door de menu's.
-	Loopt achteruit door de menu's.
Set	Selecteert het bedieningspaneel. De geselecteerde menu's en instellingen accepteren.
Back	Eén niveau omhoog in de menustructuur.


Meegeleverde cd-rom

Op deze cd-rom staat een schat aan informatie.

Windows®



Macintosh®



1 Software-installatieprogramma

De printer driver en hulpprogramma's installeren.
(Mac® OS X wordt niet ondersteund door het software-installatieprogramma)

2 Documentatie

De gebruikershandleiding en netwerkhandleiding in PDF-formaat bekijken. (Viewer bijgevoegd)

3 Brother Solutions Center

Brother Solutions Center
Op het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) vindt u alle benodigde informatie over deze printer. Download de meest recente drivers en hulpprogramma's voor uw printers, lees de veelgestelde vragen en de tips voor het oplossen van problemen, of zoek speciale informatie op over het afdrucken met deze printers.

4 Uitleg over het onderhoud

Filmpje met instructies voor het onderhoud van de printer.




Voor slechtzienden staan er twee HTML-bestanden op de meegeleverde cd-rom: *index_win.html* en *index_mac.html*. Deze bestanden kunnen door de software Screen Reader 'text-to-speech' worden gelezen.

Stap 1 De printer installeren


1 De transportbescherming verwijderen




Sluit de interfacekabel nog NIET aan. De interfacekabel wordt aangesloten wanneer de driver wordt geïnstalleerd.




- 1 Verwijder het beschermende gedeelte uit de papieruitvoer van de printer.




- 2 Maak de multifunctionele lade open en trek deze voorzichtig omlaag.



- 3 Verwijder het beschermende gedeelte uit de multifunctionele lade.




- 4 Sluit de multifunctionele lade.




2 De drumkit installeren


- 1 Maak de bovenklep van de printer open.




- 2 Pak de drumkit uit. Verwijder de transportbescherming.




- 3 Schud de drum voorzichtig enkele malen heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.



- 4 Plaats de drumkit in de printer.




- 5 Sluit de bovenklep van de printer.






3 Papier in de papierlade plaatsen

- 1 Trek de papierlade helemaal uit de printer.




- 2 Verwijder het beschermende gedeelte uit de papercassette.


Transportbescherming




- 3 Houd de vrijgavehendel van de papiergeleider ingedrukt en stel de geleiders af op het gebruikte papierformaat. Controleer dat deze goed in de geselecteerde sleuven passen.




Bij gebruik van Legal-papier moet u de universele vrijgaveknop voor de papiergeleiders indrukken en de achterkant van de papercassette uitschuiven.




- 4 Blader de stapel papier goed door; dit om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.



- 5 Plaats papier in de papierlade. Controleer dat het papier plat in de lade ligt en niet boven de markering uitsteekt.



- 6 Plaats de papierlade weer in de printer.



Ga door naar de volgende pagina

De printer
installeren

Windows®
USB

Windows®
Parallel

De driver installeren

Windows®
Netwerk

Macintosh®
USB


Macintosh®
Netwerk

Voor
beheerders




4 Een testpagina afdrukken

- 1 Controleer dat de printer uitstaat. Sluit het netsnoer aan op de printer.




- 2 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de printer aan.




- 3 Nadat de printer is opgewarmd, wordt de melding **READY** weergegeven.

Vouw de papiersteun van de uitvoerlade uit.





- 4 Druk op **Go**. De printer zal een testpagina afdrukken. Controleer of de testpagina fouten bevat.




5 De taal van de meldingen op het bedieningspaneel instellen




- 1 Druk op de toets **+** totdat **SETUP** wordt weergegeven. Druk op toets **Set**.



- 2 Druk nogmaals op **Set**.



- 3 Druk op de toets **+** of **-** om uw taal te selecteren. Druk op de toets **Set** om de instelling te accepteren.



Ga naar de volgende pagina om de driver te installeren.



Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en op uw interfacekabel.
De schermen voor Windows® in deze installatiehandleiding zijn afkomstig uit Windows® XP.

De printer
installeren

Windows®



Bij gebruik van de USB-interfacekabelGa naar pagina 10

Windows®
USB



Bij gebruik van de parallelle interfacekabelGa naar pagina 12

Windows®
Parallel



Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel

- Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (LPR) Ga naar pagina 14
- Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (NetBIOS) Ga naar pagina 16
- Bij gebruik van een op een netwerk gedeelde printer..... Ga naar pagina 18

Windows®
Netwerk

Macintosh®



Bij gebruik van de USB-interfacekabel

- Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2 Ga naar pagina 20
- Bij gebruik van Mac® OS X 10.1 Ga naar pagina 23

Macintosh®
USB



Bij gebruik van een netwerk

- Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2 Ga naar pagina 25
- Bij gebruik van Mac® OS X 10.1 Ga naar pagina 26

Macintosh®
Netwerk

Voor beheerdersGa naar pagina 28

Voor
beheerders

Stap 2 De driver installeren



Bij gebruik van de USB-interfacekabel


1. De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten



Als de "Wizard Nieuwe hardware gevonden" op uw scherm verschijnt, klikt u op Annuleren.



- 1 Controleer eerst dat de USB-interfacekabel **NIET** op de printer is aangesloten, pas dan mag u de driver gaan installeren. Als u deze kabel reeds had aangesloten, dient u hem nu los te koppelen.




- 2 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Volg de instructies op uw scherm.



- 3 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het "Software-installatieprogramma".



- 4 Klik op "Printer driver".



- 5 Klik op Volgende.
Volg de instructies op uw scherm.





- 6 Selecteer "Standaardinstallatie" en klik vervolgens op de knop Volgende.



- 7 Selecteer "Lokale printer met USB-kabel" en klik vervolgens op de knop Volgende.



- 8 Als dit scherm wordt geopend, moet u controleren dat de printer aanstaat. Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op uw printer. Klik op Volgende.



- 9 Klik op Voltooien.




OK! Bij gebruik van Windows® 98 / Me: De installatie is nu voltooid.


>> Bij gebruik van Windows® 2000/XP: Ga naar "2. Uw printer als de standaardprinter instellen".

2. Uw printer als de standaardprinter instellen (alleen bij gebruik van Windows® 2000/XP)


- 1 Klik op **Start** en **Printers en faxapparaten**.



- 2 Selecteer het pictogram van de Brother HL-7050 serie.



- 3 Klik op het menu **Bestand** en selecteer **Als standaardprinter instellen**.




OK! De installatie is nu voltooid.

Stap 2 De driver installeren


Bij gebruik van de parallelle interfacekabel

De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten


- 1 Zet de printer uit.



- 2 Sluit de parallelle interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op uw printer.



- 3 Zet de printer aan.




Als de "Wizard Nieuwe hardware gevonden" op uw scherm verschijnt, klikt u op Annuleren.




- 4 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Volg de instructies op uw scherm.



- 5 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het "Software-installatieprogramma".




- 6 Klik op "Printer driver".




- 7 Klik op Volgende.
Volg de instructies op uw scherm.




- 8 Selecteer "Standaardinstallatie" en klik vervolgens op de knop Volgende.




- 9 Selecteer "Lokale printer" en klik vervolgens op de knop Volgende.



- 10 Selecteer de printerpoort waarop uw printer is aangesloten en klik op de knop Volgende.



- 11 Klik op Voltoeien en start uw pc opnieuw op.



- OK! De installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (LPR)




Als u de printer op een netwerk wilt aansluiten, raden wij u aan om eerst contact met uw systeembeheerder op te nemen.

De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten


- 1 Zet de printer uit.



- 2 Sluit de netwerkkinterfacekabel aan op uw printer en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.



- 3 Zet de printer aan.




- 4 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Volg de instructies op uw scherm.



- 5 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het "Software-installatieprogramma".



- 6 Klik op "Printer driver".



- 7 Klik op Volgende.
Volg de instructies op uw scherm.



- 8 Selecteer "Standaardinstallatie" en klik vervolgens op de knop Volgende.



- 9 Selecteer "Brother peer-to-peer netwerkprinter" en klik vervolgens op de knop Volgende.




- 10 Selecteer "Zoeken in een lijst van beschikbare printers" of voer het IP-adres van uw printer in. Klik op Volgende.



Vraag uw beheerder om het IP-adres van de printer.

- 11 Selecteer het IP-adres van uw printer en LPR, en klik op Volgende.



- 12 Klik op Voltooiën.



- OK!** Bij gebruik van Windows NT® 4.0 en Windows® 2000/XP:
De installatie is nu voltooid.

- OK!** Bij gebruik van Windows® 95 / 98 / Me:
De installatie is voltooid nadat uw pc opnieuw is opgestart.



Bij gebruik van de netwerkkinterfacekabel


Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (NetBIOS)




Als u de printer op een netwerk wilt aansluiten, raden wij u aan om eerst contact met uw systeembeheerder op te nemen.

De driver installeren, de kabel aansluiten en de NetBIOS-poort configureren


- 1 Zet de printer uit.



- 2 Sluit de netwerkkinterfacekabel aan op uw printer en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.




- 3 Zet de printer aan.




- 4 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Volg de instructies op uw scherm.



- 5 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het "Software-installatieprogramma".



- 6 Klik op "Printer driver".




- 7 Klik op Volgende. Volg de instructies op uw scherm.



- 8 Selecteer "Standaardinstallatie" en klik vervolgens op de knop Volgende.



- 9 Selecteer "Brother peer-to-peer netwerkprinter" en klik vervolgens op de knop Volgende.




- 10 Selecteer "Zoeken in een lijst van beschikbare printers" of voer het IP-adres van uw printer in. Klik op Volgende.



Vraag uw beheerder om het IP-adres van de printer.

- 11 Selecteer het IP-adres van uw printer en NetBIOS, en klik op Volgende.



- 12 Klik op Voltooiën.



OK! Bij gebruik van Windows NT® 4.0 en Windows® 2000/XP:
De installatie is nu voltooid.

OK! Bij gebruik van Windows® 95 / 98 / Me:
De installatie is voltooid nadat uw pc opnieuw is opgestart.




Bij gebruik van een printer die op een netwerk wordt gedeeld




Als u de printer op een netwerk wilt aansluiten, raden wij u aan om eerst contact met uw systeembeheerder op te nemen.

De driver installeren, de kabel aansluiten en de juiste printerwachtrij of 'Sharename' selecteren


- 1 Zet de printer uit.



- 2 Sluit de netwerkkinterfacekabel aan op uw printer en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.




- 3 Zet de printer aan.




- 4 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Volg de instructies op uw scherm.



- 5 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het "Software-installatieprogramma".



- 6 Klik op "Printer driver".



- 7 Klik op Volgende.
Volg de instructies op uw scherm.



- 8 Selecteer "Standaardinstallatie" en klik vervolgens op de knop Volgende.



- 9 Selecteer "Op netwerk gedeelde printer" en klik vervolgens op de knop Volgende.




- 10 Selecteer de wachtrij voor uw printer en klik op de knop OK.



Vraag uw beheerder om de wachtrij van de printer.

- 11 Klik op Voltooien.



- OK! De installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van de USB-interfacekabel

Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2


1. De printer op uw Macintosh aansluiten en de driver installeren

- 1 Controleer dat de printer aanstaat.



- 2 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh aan en vervolgens op uw printer.


Sluit de USB-kabel niet aan op de USB-connector van het toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.




- 3 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station.




- 4 Dubbelklik op het pictogram Start Here!
Volg de instructies op uw scherm.



- 5 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het "Software-installatieprogramma". Volg de instructies op uw scherm.



- 6 Open het pictogram van de Macintosh HD.




- 7 Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.04:

Open de map Apple extra's.
Open de map Apple LaserWriter programmatuur.


Bij gebruik van Mac® OS 9.1 t/m 9.2:

Open de map Applications (Mac® OS 9).
Open de map met hulpprogramma's.




* De schermen zijn afkomstig uit Mac® OS 9.04.


- 8 Open het pictogram van het hulpprogramma Bureaubladprinterbeheer.




- 9 Selecteer Printer (USB), en klik op OK.




- 10 Klik bij PostScript™ printerbeschrijvingsbestand (PPD) op de knop Wijzig...
Selecteer de HL-7050 serie, en klik op de knop Selecteer.




- 11 Klik bij de Selectie USB-printer op de knop Wijzig...
Selecteer de HL-7050 serie en klik op OK.




- 12 Klik op Maak aan...



- 13 Voer de naam van de printer in (HL-7050 serie) en klik op de knop Bewaar.



- 14 Selecteer in het menu Archief van de Macintosh de optie Stop.



Ga door naar de volgende pagina




Bij gebruik van de USB-interfacekabel


Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2

2. Uw printer als de standaardprinter instellen

- 1 Klik op uw bureaublad op het pictogram van de HL-7050 serie.



- 2 Selecteer in het menu Print de optie **Standaardprinter**.



- OK!** De installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van de USB-interfacekabel

Bij gebruik van Mac® OS X 10.1

De printer op uw Macintosh aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren


- 1 Controleer dat de printer aanstaat.




- 2 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh aan en vervolgens op uw printer.




Sluit de USB-kabel niet aan op de USB-connector van het toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.




- 3 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Open de map Mac OS X.




- 4 Dubbelklik op het pictogram PPD_Installer.pkg. Volg de instructies op uw scherm.




- 5 Open het pictogram van de Macintosh HD.



- 6 Open de map Applications. Open de map Utilities (met hulpprogramma's).



- 7 Open het pictogram met het Print Center.




Ga door naar de volgende pagina

Stap 2 De driver installeren




Bij gebruik van de USB-interfacekabel


- 8 Klik op de knop Voeg printer toe...



- 9 Selecteer USB.



- 10 Selecteer de HL-7050 serie en klik op Voeg toe.



- 11 Selecteer in het menu Afdrukbeheer de optie Stop 'Afdrukbeheer'.



- OK! De installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van de netwerkkinterfacekabel


Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2

De printer op uw Macintosh aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren


- 1 Zet de printer uit.




- 2 Sluit de netwerkkinterfacekabel aan op uw printer en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.




- 3 Zet de printer aan.




- 4 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station.



- 5 Dubbelklik op het pictogram Start Here! Volg de instructies op uw scherm.




- 6 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het "Software-installatieprogramma". Volg de instructies op uw scherm.



- 7 Open de Kiezer via het Apple Menu.



- 8 Klik op het pictogram LaserWriter8^{*1} en selecteer BRN_XXXXXX_P1_AT.^{*2}
Klik op Maak aan.
Sluit de Kiezer.



^{*1} Als de driver voor de Apple LaserWriter8 nog niet op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u deze downloaden van <http://www.apple.com>.

^{*2} XXXXXX zijn de laatste zes cijfers van het Ethernetadres.



Netwerkhandleiding Hoofdstuk 7.

OK! De installatie is nu voltooid.

Stap 2 De driver installeren




Bij gebruik van de netwerkkinterfacekabel


Bij gebruik van Mac® OS X 10.1

De printer op uw Macintosh aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren


- 1 Zet de printer uit.




- 2 Sluit de netwerkkinterfacekabel aan op uw printer en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.




- 3 Zet de printer aan.




- 4 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station. Open de map Mac OS X.




- 5 Dubbelklik op het pictogram PPD_Installer.pkg. Volg de instructies op uw scherm.




- 6 Open het pictogram van de Macintosh HD.




- 7 Open de map Applications. Open de map Utilities (met hulpprogramma's).




- 8 Open het pictogram met het Print Center.




- 9 Klik op de knop Voeg printer toe...



- 10 Selecteer AppleTalk.



- 11 Selecteer BRN_XXXXX_P1_AT^{*1}, en klik op de knop Voeg toe.




^{*1} xxxxxx zijn de laatste zes cijfers van het Ethernetadres.



Netwerkhandleiding Hoofdstuk 7.

- 12 Selecteer in het menu Afdrukbeheer de optie Stop 'Afdrukbeheer'.



- OK! De installatie is nu voltooid.

Voor beheerders


Lees dit gedeelte als de printer op een netwerk wordt gebruikt. Beheerders dienen voor de installatie van de printer de volgende stappen te volgen.




Bij gebruik van de HL-7050: Als u de printer op uw netwerk gaat aansluiten, dient u de los verkrijgbare netwerkkaart (NC-4100h) aan te schaffen.

Overzicht van hoofdstukken in de netwerkhandleiding

Windows®



Macintosh®




Windows® 95/98/ME	Peer-to-peer	TCP/IP	Hoofdstuk 3	Peer-to-peer afdrukken
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	Peer-to-peer (NetBIOS) afdrukken
	Brother Internet Print	TCP/IP	Hoofdstuk 5	Afdrukken via Internet configureren
	Netware	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Afdrukken via Novell NetWare
Windows NT®	Peer-to-peer	TCP/IP	Hoofdstuk 2	Afdrukken via TCP/IP
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	Peer-to-peer (NetBIOS) afdrukken
		DLC/LLC	Hoofdstuk 8	Afdrukken via DLC
	Brother Internet Print (alleen bij gebruik van NT® 4.0)	TCP/IP	Hoofdstuk 5	Afdrukken via Internet configureren
Windows® 2000/XP	Peer-to-peer (alleen bij gebruik van Windows® 2000)	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Afdrukken via Novell NetWare
		TCP/IP	Hoofdstuk 2	Afdrukken via TCP/IP
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	Peer-to-peer (NetBIOS) afdrukken
		DLC/LLC	Hoofdstuk 8	Afdrukken via DLC
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Hoofdstuk 2	Afdrukken via TCP/IP
	Brother Internet Print	TCP/IP	Hoofdstuk 5	Afdrukken via Internet configureren
UNIX/Linux	Peer-to-peer	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Afdrukken via Novell NetWare
		TCP/IP	Hoofdstuk 1	Afdrukken via UNIX
Macintosh®	Peer-to-peer	AppleTalk	Hoofdstuk 7	Afdrukken via Macintosh
		TCP/IP	Hoofdstuk 7	Afdrukken via Macintosh
OS2 Warp Server LAN Server	Peer-to-peer	TCP/IP	Hoofdstuk 2	Afdrukken via TCP/IP
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	Peer-to-peer (NetBIOS) afdrukken

IP-adres, subnetmasker en gateway instellen (via het bedieningspaneel)




- 1 Druk op de toets **+** totdat **NETWERK** wordt weergegeven. Druk op toets **Set**.

-- MENU --
NETWERK




- 2 Druk nogmaals op **Set**.

NETWERK
TCP/IP




- 3 Druk op de toets **+** totdat **IP-ADRES=** wordt weergegeven. Druk op toets **Set**.

TCP/IP
IP-ADRES=




- 4 Gebruik de toets **+** en **-** om het IP-adres in te voeren. Druk op de toets **Set** om naar het volgende cijfer te gaan. Druk op de toets **Set** om het IP-adres vast te leggen. Er wordt een sterretje (*) op het LCD weergegeven.

IP-ADRES=
192. 0. 0.192*



- 5 Druk op de toets **+** totdat **SUBNETMASKER=** wordt weergegeven. Druk op de toets **Set**.

TCP/IP
SUBNETMASKER=




- 6 Voer de instellingen voor het subnetmasker in op dezelfde wijze als u het IP-adres hebt ingevoerd.

Er wordt een sterretje (*) op het LCD weergegeven.

SUBNETMASKER=
0. 0. 0. 0*

- 7 Druk op de toets **+** totdat **GATEWAY=** wordt weergegeven. Druk op de toets **Set**.

TCP/IP
GATEWAY=




- 8 Voer de instellingen voor de gateway in op dezelfde wijze als u het IP-adres hebt ingevoerd. Er wordt een sterretje (*) op het LCD weergegeven.

GATEWAY=
0. 0. 0. 0*

- 9 Druk op **Go** om de printer weer in de status **KLAAR** te zetten.

KLAAR



De printer
installeren

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows®
Netwerk

De driver installeren

Macintosh®
USB

Macintosh®
Netwerk

Voor
beheerders

Het hulpprogramma voor de configuratie van BRAdmin Professional installeren (alleen bij gebruik van Windows®)

De software BRAdmin Professional is ontworpen voor het beheren van uw Brother-apparatuur die op het netwerk is aangesloten. Met BRAdmin Professional kunt u bijvoorbeeld Brother's netwerkprinters en MFC's voor netwerken beheren. BRAdmin Professional kan tevens worden gebruikt voor het beheren van apparaten van andere merken, mits deze producten SNMP (Simple Network Management Protocol) ondersteunen. Nadere informatie over BRAdmin Professional vindt u op <http://solutions.brother.com>


- 1 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Volg de instructies op uw scherm.



- 2 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het "Software-installatieprogramma".




- 3 Volg de instructies op uw scherm. Klik op "BRAdmin Professional".



Het standaardwachtwoord voor de afdrukserver is 'access'. U kunt BRAdmin Professional of een webbrowser gebruiken om dit wachtwoord te veranderen.

De configuratiepagina afdrukken


Als u de configuratiepagina wilt afdrukken, moet u de toets Network Test met een fijne balpen **minder** dan 5 seconden ingedrukt houden.



Test-toets
(minder dan 5 seconden)

Fabrieksinstellingen terugstellen

Als u de afdrukserver op de standaardinstellingen wilt terugstellen (alle informatie terugstellen, zoals wachtwoord en IP-adres), moet u de toets Network Test met een fijne balpen **ten minste** 5 seconden ingedrukt houden.



Test-toets
(ten minste 5 seconden)


Vervoer van de printer

Als u de printer moet vervoeren, is het raadzaam om hem zorgvuldig te verpakken; dit om eventuele beschadiging van het apparaat te voorkomen. Wij adviseren u om het originele verpakkingsmateriaal te bewaren. Zorg er bovendien voor dat de printer tijdens vervoer voldoende verzekerd is.




Neem de DRUMKIT, compleet met de TONERCARTRIDGE, uit de printer voordat u hem gaat vervoeren. Wanneer u nalaat de drumkit uit het apparaat te halen en in de plastic zak te bewaren, kan de printer ernstig worden beschadigd en VERVALT DE GARANTIE.


- 1 Zet de printer uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.



- 2 Neem de drumkit uit de printer. Plaats de drum in de plastic zak en sluit de zak goed af.



- 3 Pak de printer weer in.



Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Windows® en Windows NT® zijn handelsmerken van Microsoft Corporation die in de VS en andere landen geregistreerd zijn.

Apple Macintosh, iMac, LaserWriter en AppleTalk zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

HP, HP/UX, JetDirect en JetAdmin zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Company.

UNIX is een handelsmerk van UNIX Systems Laboratories.

Adobe PostScript en PostScript3 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Netware is een handelsmerk van Novell, Inc.

Alle andere merk- en productnamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaars.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zelffouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.

De printer
installeren

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows®
Netwerk

De driver installeren

Macintosh®
USB





Macintosh®
Netwerk





Voor
beheerders


Voor deze printer zijn de volgende toebehoren verkrijgbaar. Met deze artikelen kunt u de capaciteit van de printer verhogen.



Gebruikershandleiding Hoofdstuk 4.

Onderste papierbak (Drie papercassettes)	Stabilisator	Duplexbak	Mailbox
LT-7000	SB-4000	DX-7000	MX-7000 serie
			
U kunt maximaal drie onderste papierbakken met een capaciteit van 500 vel installeren.	Als u 3 onderste laden en de mailbox hebt geïnstalleerd, dient u de los verkrijgbare stabilisator te installeren.	De duplexbak is los een verkrijgbare papierbak die u nodig hebt als u papier aan twee zijden wilt bedrukken.	De mailbox stelt u in staat uw afdrucken te sorteren of naar bepaalde bakken te sturen.

Netwerkaart (alleen voor de HL-7050)	CompactFlash-kaart	DIMM-geheugen	HDD
NC-4100h			HD-EX
			
Als u de printer op uw netwerk gaat aansluiten, dient u de los verkrijgbare netwerkaart aan te schaffen.	In de printer kan een CompactFlash-kaart worden geplaatst, waarop u macro's, afdruktaken, lettertypen en printlogs kunt opslaan.	U kunt het geheugen uitbreiden tot 288 MB door (100-pins DIMM) geheugenmodules te installeren.	Als de HDD is geïnstalleerd, kunt u daar macro's, afdruktaken, lettertypen en printlogs op opslaan.

Ir-DA-interface	Kit met lettertypen	Barcodes
IR-1000	BS-3000	BT-1000
		
De IR-1000 wordt aangesloten op de parallelle interface, zodat draadloos via infrarood kan worden afgedrukt.	De kit met optionele lettertypen (BS-3000) staat op de cd-rom en installeert 136 PS3 Agfa- en TrueType-lettertypen.	De kit met de optionele barcodes (BT-1000) staat op de cd-rom en installeert de barcodes.



LJ1617001®
Gedrukt in China