

# Manual de instalación del controlador

## Macintosh® Para usuarios que no dispongan de red

- Siga las instrucciones de este manual para el sistema operativo del que disponga.
- Algunas ilustraciones y pantallas están tomadas del modelo HL-1870N.

### Paso 1 a 4 Siga los pasos del Manual de instalación rápida primero.

LJ7046001 Impreso en China

### Sólo para usuarios de Mac® OS 8.6 a 9.2

#### Paso 5 Conexión de la impresora al Macintosh® e instalación del archivo PPD de BR-Script

**1** Haga clic en "Conecte el cable de interfaz e instale el controlador/utilidad".

**Nota:** Si aparece esta pantalla, seleccione el cable USB.

**2** Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está encendido.

**3** Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh®, y a continuación, conéctelo a la impresora.

**4** Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Las ilustraciones están basadas en Mac® OS 9.04.

**5** Abra el icono Macintosh HD.

**6** Para usuarios de Mac® OS 8.6 a 9.04: Abra la carpeta Extras Apple. Abra la carpeta Software LaserWriter Apple. Para usuarios de Mac® OS 8.6 a 9.2: Abra la carpeta Aplicaciones (Mac® OS 9). Abra la carpeta Utilidades.

**7** Haga doble clic en el icono de la Utilidad Impresora Escritorio.

**8** Seleccione Impresora (USB) y haga clic en el botón OK.

**9** Haga clic en el botón Cambiar... en Archivo PPD (PostScript™ Printer Description). Seleccione Brother HL-1850\_1870N series y, a continuación, haga clic en el botón Seleccionar.

**10** Haga clic en el botón Cambiar... en Selección de impresora USB. Seleccione HL-1850\_1870N series y haga clic en el botón OK.

**11** Haga clic en el botón Crear...

**12** Introduzca su nombre de impresora (HL-1850\_1870N series) y haga clic en el botón Guardar.

**13** Seleccione Salir en el menú Archivo.

#### Paso 6 Cómo establecer la impresora como predeterminada

**1** Haga clic en el icono HL-1850\_1870N series en el Escritorio.

**2** Seleccione **Impresora por omisión** en el menú Impresión.

La configuración habrá finalizado.

### Sólo para usuarios de Mac® OS X 10.1

#### Paso 5 Conexión de la impresora al Macintosh® e instalación del archivo PPD de BR-Script

**1** Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está encendido.

**2** Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh®, y a continuación, conéctelo a la impresora.

**3** Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Abra la carpeta Mac OS X.

**4** Abra la carpeta de su idioma.

**5** Haga doble clic en el icono de PPD Installer. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

**6** Abra el icono Macintosh HD.

**7** Abra la carpeta Applications. Abra la carpeta Utilities.

**8** Abra el icono Print Center.

**9** Haga clic en el botón Añadir impresora...

**10** Seleccione USB.

**11** Seleccione HL-1850\_1870N series y haga clic en el botón Añadir.

**12** Seleccione **Salir Centro de impresión** en el menú Centro de impresión.

La configuración habrá finalizado.

# Manual de instalación del controlador
















## Macintosh® Para usuarios de red

- Para usuarios de la HL-1850: Si va a conectar la impresora a una red, adquiera la tarjeta de red opcional (NC-4100h).
- Antes de continuar, asegúrese de que el administrador ha configurado los parámetros de la impresora de red correctamente consultando el **Manual de instalación rápida de red**.
- Siga las instrucciones de este manual para el sistema operativo del que disponga.
- Algunas ilustraciones y pantallas están tomadas del modelo HL-1870N.

**Paso 1 a 4** Siga los pasos del **Manual de instalación rápida** primero.

## Sólo para usuarios de Mac® OS 8.6 a 9.2

### Paso 5 Conexión de la impresora al Macintosh® e instalación del archivo PPD de BR-Script






























- Haga clic en "Conecte el cable de interfaz e instale el controlador/utilidad".
- Seleccione el cable de red.
- Apague el interruptor de alimentación de la impresora.
- Conecte un extremo del cable de red a la impresora y conecte el otro extremo a un puerto libre del concentrador.
- Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.
- Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- Abra el Selector en el menú Apple.
- Haga clic en el icono LaserWriter<sup>\*1</sup> y, a continuación, en BRN\_XXXXXX\_P1\_AT.<sup>\*2</sup> Haga clic en el botón Crear... Cierre el Selector.

La configuración habrá finalizado.

\*1 Si el controlador Apple LaserWriter8 todavía no está instalado en el sistema, puede descargarlo desde <http://www.apple.com>  
 \*2 XXXXXX representan los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet. Para obtener más información, consulte el Capítulo 7 en el Manual del usuario de red.

## Sólo para usuarios de Mac® OS X 10.1


### Paso 5 Conexión de la impresora al Macintosh® e instalación del archivo PPD de BR-Script

- Apague el interruptor de alimentación de la impresora.
- Conecte un extremo del cable de red a la impresora y conecte el otro extremo a un puerto libre del concentrador.
- Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.
- Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Abra la carpeta Mac OS X.
- Abra la carpeta de su idioma.
- Haga doble clic en el icono de PPD Installer. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- Abra el icono Macintosh HD.
- Abra la carpeta Applications. Abra la carpeta Utilities.
- Abra el icono Printer Center.
- Haga clic en el botón Añadir impresora...
- Seleccione AppleTalk.
- Seleccione BRN\_XXXXXX\_P1\_AT<sup>\*3</sup> y, a continuación, haga clic en el botón Añadir.
- Seleccione **Salir Centro de impresión** en el menú Centro de impresión. **La configuración habrá finalizado.**

\*3 XXXXXX representan los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet. Para obtener más información, consulte el Capítulo 7 en el Manual del usuario de red.

## Panel de control



### Testigo Data: Naranja

Encendido	Los datos de impresión permanecen en la memoria intermedia de la impresora.
Parpadea	Recibiendo o procesando datos.
Apagado	No quedan datos.

### Botones

Go	Sale del menú del panel de control, vuelve a imprimir configuraciones y borra mensajes de error. Realiza una pausa / sigue imprimiendo.
Job Cancel	Detiene y cancela la operación en curso de la impresora.
Reprint	Selecciona el menú Reimprimir.
Menu	+ Se desplaza hacia adelante por los menús.
	- Se desplaza hacia atrás por los menús.
Set	Selecciona el menú del panel de control. Establece los menús y configuraciones seleccionadas.
Back	Vuelve atrás un nivel en la estructura de menús.

### Configuración de idioma (la configuración predeterminada es Inglés)

1. Seleccione el modo **SETUP** pulsando el botón **+** y, a continuación, pulse el botón **Set**.
2. Compruebe que aparece el mensaje **LANGUAGE** y pulse el botón **Set**.
3. Seleccione su idioma pulsando los botones **+** o **-** y pulse el botón **Set**. Aparece brevemente un asterisco (\*) al final del visor. (Puede volver al estado **LISTA** pulsando el botón **Go**.)

**Nota** Aumente el tamaño de DISCO RAM cuando desee utilizar las funciones de reimpresión sin la unidad de disco o la tarjeta CompactFlash opcionales. Consulte Ampliación de RAM en el Capítulo 4 del Manual del usuario de la HL-1800 en el CD-ROM.

Para obtener más información, consulte el Capítulo 3 "PANEL DE CONTROL" en el Manual del usuario que podrá encontrar en el CD-ROM suministrado.