

Voor u de machine gebruikt, dient u deze installatiehandleiding door te nemen voor een correcte configuratie en installatie.

Bezoek onze website <http://solutions.brother.com/> om de installatiehandleiding in andere talen te bekijken.







## ! BELANGRIJK

Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan.



1

**Pak de machine uit en controleer alle onderdelen**

	 Drumeenheid (inclusief standaard tonercartridge)	 Cd-rom's (Windows®) (Macintosh®)
 Bedieningspaneel	 Netsnoer	 Installatiehandleiding

## ! WAARSCHUWING

De verpakkingsmaterialen van de machine omvatten plastic zakken. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om te vermijden dat ze er in stikken.



### Opmerking

- De onderdelen in de verpakking kunnen variëren afhankelijk van het land waar u woont.
- Bewaar alle verpakkingsmaterialen en de doos voor het geval u de machine moet vervoeren.
- De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U moet zelf een geschikte interfacekabel aanschaffen voor de interface die u wilt gebruiken (USB, parallel of netwerk).

#### USB-kabel

- Gebruik een USB 2.0-kabel (type A/B) die niet langer is dan 2 meter.
- Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens het installeren van MFL-Pro.
- Wanneer u een USB kabel gebruikt, zorg er dan voor dat u hem aansluit op de USB poort van de computer en niet op een USB poort van een toetsenbord of voedingloze USB hub.








#### Parallele kabel

Gebruik **GEEN** parallelle interfacekabel die langer is dan 2 meter. Gebruik een geïsoleerde interfacekabel die compatibel is met IEEE 1284.

#### Netwerkkabel


Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pairkabel voor een 10BASE-T- of 100BASE-TX Fast Ethernet-netwerk.

## Gebruikte symbolen in deze handleiding

 <b>WAARSCHUWING</b>	WAARSCHUWINGEN informeren u over de maatregelen die u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen.
 <b>VOORZICHTIG</b>	VOORZICHTIG wijst u op procedures die u moet volgen of vermijden om mogelijke lichte verwondingen te voorkomen.
 <b>BELANGRIJK</b>	BELANGRIJK wijst u op procedures die u moet volgen of vermijden om problemen met de machine of schade aan de machine of andere voorwerpen te voorkomen.
	Pictogrammen die gevaar voor elektrische spanning aanduiden wijzen u op de mogelijkheid voor elektrische schokken.
	Pictogrammen die wijzen op hete oppervlakken waarschuwen u dat bepaalde onderdelen van de machine erg heet kunnen worden.
 <b>Opmerking</b>	Opmerkingen leggen uit hoe u in een bepaalde situatie moet reageren, of hoe de huidige bewerking met andere functies werkt.
 Gebruikershandleiding Softwarehandleiding Netwerkhandleiding	Geeft verwijzingen aan naar de gebruikershandleiding, softwarehandleiding of netwerkhandleiding.


## **VOORZICHTIG**

Wanneer u de machine verplaatst, houd hem dan vast bij de handgrepen onder de scanner. Neem de machine bij het optillen NIET bij de bodem vast.



### **Opmerking**

Houd voldoende ruimte vrij rond de machine, zoals hieronder weergegeven.



# 2

## De drumeenheid en de tonercartridge-module plaatsen



### ! BELANGRIJK

Sluit de interfacekabel nog NIET aan.




**a** Verwijder de beschermende kleefband en folie van de glasplaat.


**b** Druk op de ontgrendelknop voor het frontdeksel en open het frontdeksel ①.




**c** Pak de drumeenheid en de tonercartridge-module uit.




**d** Schud hem soepel van de ene naar de andere kant om de toner gelijkmatig binnen de module te verdelen.



**e** Plaats de drumeenheid in de machine zodat deze vastklikt.




**f** Sluit de voorklep van de machine.




# 3

## Plaats papier in de papierlade


- a** Trek de papierlade volledig uit de machine.




- b** Houd de blauwe ontgrendeling van de papiergeleiders ① ingedrukt en verschuif de papiergeleiders voor het papierformaat dat u wilt gebruiken. Controleer of de geleiders stevig in de sleuven zitten.



- c** Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.



- d** Plaats papier in de papierlade en controleer of het papier niet boven de maximummarkering ① uitsteekt. De te bedrukken zijde moet naar onder gericht zijn.




### ! BELANGRIJK

**Controleer of de papiergeleiders de zijkanten van het papier raken, zodat het papier goed wordt toegevoerd.**


- e** Plaats de papierlade weer in de machine. Zorg ervoor dat hij geheel in de machine zit.

- f** Klap de steunklep uit ① om te voorkomen dat papier wegglijdt van de documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden.



## 4 Het bedieningspaneel/deksel bevestigen

- a Open het documentdeksel.
- b Kies uw taal en bevestig het bedieningspaneel op de machine.




### Opmerking

Als het bedieningspaneel niet op de juiste wijze wordt bevestigd, werken de toetsen op het bedieningspaneel niet.

## 5 Ontgrendel de scannervergrendeling

Schuif de scannervergrendeling ① in de aangeduide richting om de scanner te ontgrendelen. (De grijze scannervergrendeling bevindt zich links aan de achterkant van de machine, onder het documentdeksel ②.)




## 6 Sluit het netsnoer aan


### ! BELANGRIJK

Sluit de interfacekabel nog NIET aan.



- a Controleer of de machine is uitgeschakeld. Sluit het netsnoer aan op de machine.



- b Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.



## 7 Stel uw land in

- a** Controleer of de machine aanstaat door de stekker in het stopcontact te steken en de machine aan te zetten.
- b** Druk op  of  om het land te selecteren (France, België/Belgique of Nederland).

```

Set Country
▲ France
  Belgique/Belgique
▼ Nederland
Select ▲▼ or OK
  
```

Druk op **OK** wanneer op het lcd-scherm uw land wordt weergegeven.

- c** U wordt gevraagd het land opnieuw te bevestigen.  
(voor Nederland)

```

Land instellen:
  Nederland
    1.Ja
    2.Nee
Nummer invoeren:
  
```

(voor België)

```

Land/Pays:
  Belgique/Belgique
    1.Ja /Oui
    2.Nee/Non
Select. Num.:
  
```

- d** Als op het lcd-scherm het juiste land wordt weergegeven, drukt u op **1** om naar stap **e** te gaan.  
—OF—  
Druk op **2** om terug te gaan naar stap **b** en het land opnieuw te selecteren.
- e** Nadat op het lcd-scherm twee seconden lang Geaccepteerd wordt weergegeven, wordt de machine opnieuw opgestart. Na het opnieuw opstarten, verschijnt op het lcd-scherm Please Wait (Wachten a.u.b.).

## 8 Kies uw taal

- a** Nadat u de machine hebt ingeschakeld, geeft het LCD-scherm het volgende weer:  
(voor Nederland)

```

Select Language
▲ English
  Français
▼ Deutsch
Select ▲▼ or OK
  
```

(voor België)

```

Selecteer Taal
▲ Nederlands
  Norsk
▼ Svenska
Select. ▲▼ of OK
  
```

Druk op  of  om uw taal te selecteren en druk op **OK**.

- b** Het LCD-scherm vraagt u om uw selectie te bevestigen.

```

Selecteer Taal
  Nederlands
    1.Ja
    2.Nee
Nummer invoeren:
  
```

Indien het LCD-scherm de juiste taal weergeeft, drukt u op **1**.

—OF—

Druk op **2** om terug te gaan naar stap **a** om de taal opnieuw te kiezen.




### Opmerking

- Als Scanner vergrendeld wordt weergegeven op het LCD-scherm, dient u onmiddellijk de scannervergrendeling te ontgrendelen en op **Stop/Eindigen** te drukken. (Zie Ontgrendel de scannervergrendeling op pagina 5.)
- Als u de verkeerde taal hebt ingesteld, kunt u de taal wijzigen vanuit het menu van het bedieningspaneel van de machine. (**Menu, 1, 0**)

## 9 Stel het contrast in van het LCD-scherm (indien nodig)

Als het LCD-scherm moeilijk leesbaar is, kunt u dit verhelpen door het contrast aan te passen.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op **1**.
- c** Druk op **5**.
- d** Druk op  om het contrast te verhogen.  
—OF—  
Druk op  om het contrast te verlagen.  
Druk op **OK**.
- e** Druk op **Stop/Eindigen**.

## 10 Stel de datum en tijd in

Met deze instelling kan de machine bestanden benoemen die zijn gecreëerd tijdens gebruik van de functie Scannen naar USB

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op **6**.
- c** Druk op **1**.
- d** Toets de laatste twee cijfers van het jaar in met behulp van de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.

61.Datum&Tijd
Jaar:2009
Enter & OK-toets

(Voer bijvoorbeeld **0, 9** in voor 2009.)

- e** Voer met behulp van de kiestoetsen de twee cijfers voor de maand in en druk vervolgens op **OK**.

61.Datum&Tijd
XX/XX/2009
Maand:03
Enter & OK-toets

(Voer bijvoorbeeld **0, 3** in voor maart.)

- f** Voer met behulp van de kiestoetsen de twee cijfers voor de dag in en druk vervolgens op **OK**.

61.Datum&Tijd
XX/03/2009
Dag:25
Enter & OK-toets

(Voer bijvoorbeeld **2, 5** in.)

- g** Voer met behulp van de kiestoetsen de tijd in 24-uursnotatie in en druk vervolgens op **OK**.

61.Datum&Tijd
25/03/2009
Tijd:15:25
Enter & OK-toets



(Voer bijvoorbeeld **1 5, 2 5** in voor 15:25.)

- h** Druk op **Stop/Eindigen**.

# 11

## Automatische zomertijd



U kunt instellen dat de machine automatisch overschakelt naar de zomertijd. De machine zal een uur bijtellen in de lente en een uur aftrekken in de herfst.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op **6**.
- c** Druk op **2**.
- d** Druk op  of  om Aan (of Uit) te selecteren.  
Druk op **OK**.
- e** Druk op **Stop/Eindigen**.



# 12


## Selecteer de verbindingmethode



### Bij gebruik van de USB-interface



Windows<sup>®</sup>, ga naar pagina 10

Macintosh<sup>®</sup>, ga naar pagina 14



### Voor parallelle interfacekabel

Windows<sup>®</sup>, ga naar pagina 16



### Voor bedraad netwerk

Windows<sup>®</sup>, ga naar pagina 20

Macintosh<sup>®</sup>, ga naar pagina 24

Raadpleeg de *netwerkhandleiding* op de cd-rom voor meer informatie over Windows Server<sup>®</sup> 2003/ 2008.

USB	Windows <sup>®</sup>
	Macintosh <sup>®</sup>
Parallel	Windows <sup>®</sup>
Bedraad netwerk	Windows <sup>®</sup>
	Macintosh <sup>®</sup>



## Bij gebruik van de USB-interface (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


### 13 Voor u de machine installeert

- a** Zorg ervoor dat de computer is INGESCHAKELD en u bent aangemeld als beheerder.

#### ! BELANGRIJK


- Sluit de USB-kabel nog NIET aan.
- Sluit eventuele actieve programma's.
- Zorg ervoor dat er geen USB-flashgeheugen is geplaatst in de machine.
- De schermweergave kan verschillen naargelang het besturingssysteem.
- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt Windows® 2000 (SP4 of recenter), XP (SP2 of recenter), XP Professional x64 Edition en Windows Vista®. Update uw systeem met het recentste Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

- b** Zet de machine uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en koppel de machine los van de computer als u al een interfacekabel hebt aangesloten.



### 14 Installeer MFL-Pro Suite

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.



#### Opmerking

Als het Brother-scherm niet automatisch wordt weergegeven, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en dubbelklikt u op **Start.exe**.

- b** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Vorbereidende installatie**.




- c** Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.




**Opmerking**

- Als de installatie niet automatisch verdergaat, opent u nogmaals het hoofdmenu door de cd-rom te verwijderen en opnieuw te plaatsen of door te dubbelklikken op **Start.exe** in de hoofdmap. Ga verder vanaf stap **c** om MFL-Pro Suite te installeren.
- Voor Windows Vista®: als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan**.




- d** Wanneer het scherm met de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licentieovereenkomst** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de **Licentieovereenkomst** van de software.



- e** De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE start automatisch en vervolgens begint de installatie van MFL-Pro Suite.

- f** Wanneer het scherm met de Brother MFL-Pro Suite **Licentieovereenkomst** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de **Licentieovereenkomst** van de software.

**g**


Selecteer **Lokale verbinding** en klik daarna op **Volgende**. De installatie gaat verder.

**Opmerking**

Als u het PS-stuurprogramma (BR-Script-stuurprogramma van Brother) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Funcities selecteren** verschijnt, schakelt u het selectievakje **PS Printer Driver** in en volgt u de instructies op het scherm.

**h**

Als u de status van de machine en de foutwaarschuwingen niet wilt controleren via uw computer, vinkt u **Activeer Status Monitor** uit en klikt u daarna op **Volgende**.

**i**

Ga verder naar de volgende stap wanneer dit scherm wordt weergegeven.






## 15


## Sluit de USB-kabel aan


**! BELANGRIJK**

- Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.
- Sluit de machine rechtstreeks aan op de computer.

- a** Verwijder de bescherming van de USB-poort.




- b** Steek de USB-kabel in de USB-poort van de machine die gemarkeerd is met . Sluit daarna de kabel aan op de computer.



## 16

## Sluit het netsnoer aan

- a** Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.




De installatie wordt automatisch voortgezet.  
De installatievensters verschijnen een voor een.

**! BELANGRIJK**

**ANNULEER** de vensters **NIET** tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voor alle vensters worden weergegeven.

- b** Wanneer het venster **On line registratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer u het registratieproces hebt voltooid, sluit u de webbrowser om terug te keren naar dit scherm. Klik daarna op **Volgende**.






## 17

## Sluit af en start de computer opnieuw op


- a** Klik op **Voltoeien** om de computer opnieuw op te starten.  
Nadat de computer opnieuw is opgestart, dient u zich als beheerder aan te melden.



### Opmerking

Als een foutboodschap wordt weergegeven tijdens de installatie van de software, voert u de **Installatie Diagnose** uit die u kunt terugvinden in **Start/Programma's/Brother /DCP-XXXX** (DCP-XXXX staat voor de modelnaam).

- b** Als dit scherm wordt weergegeven, kiest u de instelling voor de firmware-updates en klikt u op **OK**.



### Opmerking

Internettoegang is vereist voor de firmware-upgrades.



### Opmerking

#### Printer-stuurprogramma voor XML paperspecificatie

Het XML paperspecificatie printer-stuurprogramma is het meest geschikte stuurprogramma wanneer u afdrukt vanaf de toepassingen die de XML paperspecificatie-documenten gebruiken. Download het recentste stuurprogramma bij het Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com/>.

# Voltoeien

De installatie is voltooid.



## Bij gebruik van de USB-interface (Mac OS® X 10.3.9 of recenter)

**13**

### Voor u de machine installeert

- a** Zorg ervoor dat de machine is verbonden met een stopcontact en dat uw Macintosh® is INGESCHAKELD. U dient als beheerder te zijn aangemeld.

#### ! BELANGRIJK

Zorg ervoor dat er geen USB-flashgeheugen is geplaatst in de machine.


**14**

### Sluit de USB-kabel aan


#### ! BELANGRIJK

- Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.
- Sluit de machine rechtstreeks aan op uw Macintosh®.

- a** Verwijder de bescherming van de USB-poort.


**b**

Steek de USB-kabel in de USB-poort van de machine die gemarkeerd is met . Sluit daarna de kabel aan op de computer.


**15**

### Installeer MFL-Pro Suite

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

**b**

Dubbelklik op **Start Here OSX** om de installatie te starten.



Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.



#### Opmerking


Raadpleeg de softwarehandleiding op de cd-rom om de PS-driver te installeren. (BR-Script-stuurprogramma van Brother)




# USB

# Macintosh®

- c** De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.



- d** Kies de machine uit de lijst en klik op **OK**.



- e** Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



- OK!** De installatie van MFL-Pro Suite is voltooid.  
Ga naar step 16 op pagina 15.

## 16 Installeer Presto! PageManager

Door Presto! PageManager te installeren voegt u OCR-functionaliteit aan Brother ControlCenter2 toe. Met Presto! PageManager kunt u eenvoudig foto's en documenten scannen, ordenen en gezamenlijk gebruiken.

- a** Dubbelklik op **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



### Voltoeien

De installatie is voltooid.

Windows®  
USB  
Macintosh®





## Bij gebruik van de parallelle interface (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

# 13


### Voor u de machine installeert

- a** Zorg ervoor dat de computer is INGESCHAKELD en u bent aangemeld als beheerder.

#### ! BELANGRIJK

- Sluit de parallelle kabel nog **NIET** aan.
- Sluit eventuele actieve programma's.
- Zorg ervoor dat er geen USB-flashgeheugen is geplaatst in de machine.
- De schermweergave kan verschillen naargelang het besturingssysteem.
- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt Windows® 2000 (SP4 of recenter), XP (SP2 of recenter) en XP Professional x64 Edition. Update uw systeem met het recentste Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.


- b** Zet de machine uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en koppel de machine los van de computer als u al een interfacekabel hebt aangesloten.



# 14

### Installeer MFL-Pro Suite


- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.



#### Opmerking

Als het Brother-scherm niet automatisch wordt weergegeven, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en dubbelklikt u op **Start.exe**.

- b** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Vorbereidende installatie**.



- c** Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.








## **Opmerking**


Als de installatie niet automatisch verdergaat, opent u nogmaals het hoofdmenu door de cd-rom te verwijderen en opnieuw te plaatsen of door te dubbelklikken op **Start.exe** in de hoofdmap. Ga verder vanaf **c** om MFL-Pro Suite te installeren.

- d** Wanneer het scherm met de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licentieovereenkomst** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de **Licentieovereenkomst** van de software.



- e** De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE start automatisch en vervolgens begint de installatie van MFL-Pro Suite.

- f** Wanneer het scherm met de Brother MFL-Pro Suite **Licentieovereenkomst** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de **Licentieovereenkomst** van de software.




- g** Selecteer **Lokale verbinding** en klik daarna op **Volgende**. De installatie gaat verder.



## **Opmerking**

Als u het PS-stuurprogramma (BR-Script-stuurprogramma van Brother) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Funcities selecteren** verschijnt, schakelt u het selectievakje **PS Printer Driver** in en volgt u de instructies op het scherm.

- h** Als u de status van de machine en de foutwaarschuwingen niet wilt controleren via uw computer, vinkt u **Activeer Status Monitor** uit en klikt u daarna op **Volgende**.



- i** Ga verder naar de volgende stap wanneer dit scherm wordt weergegeven.






## 15

### Sluit de parallelle kabel aan

#### ! BELANGRIJK

Sluit de machine rechtstreeks aan op de computer.


- a** Sluit de parallelle interfacekabel aan op de computer en vervolgens op de machine.



## 16

### Sluit het netsnoer aan


- a** Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.



De installatie wordt automatisch voortgezet.  
De installatievensters verschijnen een voor een.

**b**

- Voer een van de volgende handelingen uit:  
■ Klik op **Volgende** bij gebruik van Windows® 2000 Professional



#### Opmerking

Klik op **OK** als dit scherm verschijnt.




- Gebruikers van Windows® XP/XP Professional x64 Edition hoeven enkel een ogenblik te wachten; de installatie van de Brother-drivers start namelijk automatisch. De vensters verschijnen een voor een.

#### ! BELANGRIJK

**ANNULEER** de vensters **NIET** tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voor alle vensters worden weergegeven.

**c**

- Wanneer het venster **On line registratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer u het registratieproces hebt voltooid, sluit u de webbrowser om terug te keren naar dit scherm. Klik daarna op **Volgende**.





## 17

### Sluit af en start de computer opnieuw op


- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten.  
Nadat de computer opnieuw is opgestart, dient u zich als beheerder aan te melden.



#### Opmerking

Als een foutboodschap wordt weergegeven tijdens de installatie van de software, voert u de **Installatie Diagnose** uit die u kunt terugvinden in **Start/Programma's/Brother /DCP-XXXX LPT** (DCP-XXXX staat voor de modelnaam).

- b** Als dit scherm wordt weergegeven, kiest u de instelling voor de firmware-updates en klikt u op **OK**.



#### Opmerking

Internettoegang is vereist voor de firmware-upgrades.

**Voltooien**


De installatie is voltooid.



#### Opmerking

##### **Printer-stuurprogramma voor XML papierspecificatie**

Het XML papierspecificatie printer-stuurprogramma is het meest geschikte stuurprogramma wanneer u afdrukt vanaf de toepassingen die de XML papierspecificatie-documenten gebruiken. Download het recentste stuurprogramma bij het Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com/>.



## Bij gebruik van een bedrade netwerkinterface (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

### 13

#### Voor u de machine installeert

- a** Zorg ervoor dat de computer is INGESCHAKELD en u bent aangemeld als beheerder.


#### ! BELANGRIJK

- Sluit eventuele actieve programma's.
- Zorg ervoor dat er geen USB-flashgeheugen is geplaatst in de machine.
- De schermweergave kan verschillen naargelang het besturingssysteem.
- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt Windows® 2000 (SP4 of recenter), XP (SP2 of recenter), XP Professional x64 Edition en Windows Vista®. Update uw systeem met het recentste Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

#### ! BELANGRIJK


**Schakel alle firewallsoftware (behalve Windows® Firewall), antispyware- of antivirusprogramma's uit voor de duur van de installatie.**


- b** Verwijder de stekker van de machine uit het stopcontact.



### 14

#### Sluit de netwerkkabel aan


- a** Steek de netwerkinterfacekabel in de LAN-poort gemarkeerd met  en steek het andere uiteinde in een vrije poort op uw hub.




### 15

#### Sluit het netsnoer aan

- a** Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.






## 16

### Installeer MFL-Pro Suite

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.



#### Opmerking

Als het Brother-scherm niet automatisch wordt weergegeven, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en dubbelklikt u op **Start.exe**.

- b** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Vorbereidende installatie**.




- c** Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.




#### Opmerking

- Als de installatie niet automatisch verdergaat, opent u nogmaals het hoofdmenu door de cd-rom te verwijderen en opnieuw te plaatsen of door te dubbelklikken op **Start.exe** in de hoofdmap. Ga verder vanaf **c** om MFL-Pro Suite te installeren.
- Voor Windows Vista®: als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan**.





- d** Wanneer het scherm met de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licentieovereenkomst** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de **Licentieovereenkomst** van de software.




- e** De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE start automatisch en vervolgens begint de installatie van MFL-Pro Suite.

- f** Wanneer het scherm met de Brother MFL-Pro Suite **Licentieovereenkomst** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de **Licentieovereenkomst** van de software.






- g** Selecteer **Netwerk verbinding** en klik daarna op **Volgende**.



## Opmerking

Als u het PS-stuurprogramma (BR-Script-stuurprogramma van Brother) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Funcies selecteren** verschijnt, schakelt u het selectievakje **PS Printer Driver** in en volgt u de instructies op het scherm.


- h** Wanneer dit scherm wordt weergegeven en u Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® gebruikt, selecteert u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken** en ga door met de installatie. (Aanbevolen) en klikt u op **Volgende**.



Wanneer u de Windows® Firewall niet gebruikt, raadpleegt u de *gebruikershandleiding* van uw software voor informatie over het toevoegen van de volgende netwerkpoorten.

- Voor het scannen van het netwerk voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen hebt met de netwerkverbinding, voegt u UDP-poort 137 toe.

- i** Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **Volgende**.



## Opmerking

- U kunt het IP-adres en de knooppuntnaam van uw machine vinden door de *netwerkconfiguratielijst* af te drukken. Zie Druk de netwerk- configuratielijst af. op pagina 28.
- Als uw machine niet op het netwerk wordt gevonden, verschijnt het volgende scherm.



Bevestig uw netwerkinstellingen door de instructies op het scherm te volgen.

- Als de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK** en vervolgens op **Configureer het IP Adres**. Voer een IP-adres in voor uw apparaat dat geschikt is voor het netwerk door de scherm instructies te volgen.

- j** Als u de status van de machine en de foutwaarschuwingen niet wilt controleren via uw computer, vinkt u **Activeer Status Monitor** uit en klikt u daarna op **Volgende**.




- k** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatievensters verschijnen een voor een.

## ! BELANGRIJK


**ANNULEER** de vensters **NIET** tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voor alle vensters worden weergegeven.






## Opmerking

Voor Windows Vista®: wanneer dit scherm verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.




Wanneer het venster **On line registratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer u het registratieproces hebt voltooid, sluit u de webbrowser om terug te keren naar dit scherm. Klik daarna op **Volgende**.



## 17 Sluit af en start de computer opnieuw op

- a Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten. Nadat de computer opnieuw is opgestart, dient u zich als beheerder aan te melden.




## Opmerking

Als een foutboodschap wordt weergegeven tijdens de installatie van de software, voert u de **Installatie Diagnose** uit die u kunt terugvinden in **Start/Programma's/Brother/DCP-XXXX LAN** (DCP-XXXX staat voor de modelnaam).

## b

Als dit scherm wordt weergegeven, kiest u de instelling voor de firmware-updates en klikt u op **OK**.



## Opmerking

Internettoegang is vereist voor de firmware-upgrades.

## 18 Installeer MFL-Pro Suite op andere computers (indien nodig)

Als u de machine wilt gebruiken voor meerdere computers op een netwerk, dient u MFL-Pro Suite te installeren op elke computer. Ga naar step **16** op pagina 21.

## Opmerking


De softwarelicentie voor MFL-Pro Suite laat installatie tot op 5 netwerkcomputers toe. Als u MFL-Pro Suite op nog meer computers wilt installeren, kunt u bijkomende NL-5-licentieovereenkomsten (vijf gebruikers) kopen bij een erkende Brother-verdeler of via de klantendienst van Brother.

## Voltooien De installatie is voltooid.

## Opmerking

### Printer-stuurprogramma voor XML papierspecificatie

Het XML papierspecificatie printer-stuurprogramma is het meest geschikte stuurprogramma wanneer u afdrukt vanaf de toepassingen die de XML papierspecificatie-documenten gebruiken. Download het recentste stuurprogramma bij het Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com/>.



## Bij gebruik van een bedrade netwerkinterface (Mac OS® X 10.3.9 of recenter)


### 13 Voor u de machine installeert


- a** Zorg ervoor dat de machine is verbonden met een stopcontact en dat uw Macintosh® is INGESCHAKELD. U dient als beheerder te zijn aangemeld.

#### ! BELANGRIJK

Zorg ervoor dat er geen USB-flashgeheugen is geplaatst in de machine.


### 14 Sluit de netwerkkabel aan

- a** Steek de netwerkinterfacekabel in de LAN-poort gemarkeerd met  en steek het andere uiteinde in een vrije poort op uw hub.




### 15 Installeer MFL-Pro Suite

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.



- b** Dubbelklik op **Start Here OSX** om de installatie te starten.




Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.




#### Opmerking

*Raadpleeg de netwerkhandleiding op de cd-rom om de PS-driver te installeren. (BR-Script-stuurprogramma van Brother)*


- c** De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.







- d** Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **OK**.




## Opmerking

- U kunt het IP-adres en de knooppuntnaam van uw machine vinden door de netwerkconfiguratielijst af te drukken. Zie Druk de netwerk- configuratielijst af. op pagina 28.
- Als uw machine niet op het netwerk wordt gevonden, bevestig dan uw netwerkinstellingen.
- Klik op **OK** als dit scherm verschijnt.



- Voer in het veld **Display Naam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh® en klik op **OK**. Ga naar **e**.



- Indien u de toets **Scan** van de machine wilt gebruiken om via het netwerk te scannen, moet u **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine.** aanvinken.
- De naam die u hier invoert, verschijnt op het LCD-scherm van de machine wanneer u op  drukt en een scanoptie kiest. (Zie Netwerkscannen in de softwarehandleiding op de cd-rom voor meer informatie.)

- e** Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.




**De installatie van MFL-Pro Suite is voltooid.**  
Ga naar step 16 op pagina 25.

## 16 Installeer Presto! PageManager

Door Presto! PageManager te installeren voegt u OCR-functionaliteit aan Brother ControlCenter2 toe. Met Presto! PageManager kunt u eenvoudig foto's en documenten scannen, ordenen en gezamenlijk gebruiken.

- a** Dubbelklik op **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



## 17 Installeer MFL-Pro Suite op andere computers (indien nodig)

Als u de machine wilt gebruiken voor meerdere computers op een netwerk, dient u MFL-Pro Suite te installeren op elke computer. Ga naar step 15 op pagina 24.

**Voltooien** De installatie is voltooid.

## Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Windows®)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de standaard configuratie van Brother apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u met BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergegeven en deze configureren. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com/>.



### Opmerking

Voor een geavanceerd printerbeheer gebruikt u de meest recente versie van het hulpprogramma Brother BRAdmin Professional dat u kunt downloaden op <http://solutions.brother.com/>.

## Installeer het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light

- a** Klik op **Netwerkhulpprogramma's** in het menuvenster.



- b** Klik op **BRAdmin Light** en volg de instructies op het scherm.




## Stel uw IP-adres, subnetmasker en gateway in met BRAdmin Light




### Opmerking

Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, hoeft u de volgende handeling niet te verrichten. Het IP-adres wordt automatisch door de machine opgehaald.

- a** Start BRAdmin Light. BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.




- b** Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.



### Opmerking

Het standaardwachtwoord voor de machine is "access". U kunt dit wachtwoord in BRAdmin Light wijzigen.

- c** Kies **STATIC** als **Boot-methode**. Voer het **IP-adres**, het **Subnetmasker** en de **Gateway** in en klik daarna op **OK**.



- d** De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

## Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Mac OS® X)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de standaard configuratie van Brother apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u vanaf een computer met Mac OS® X 10.3.9 of recenter via BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergeven en deze configureren.

BRAdmin Light wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de printerdriver installeert. Als u het de printerdriver al hebt geïnstalleerd, hoeft u BRAdmin Light niet opnieuw te installeren. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com/>.


### Stel uw IP-adres, subnetmasker en gateway in met BRAdmin Light




#### Opmerking

- Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, hoeft u de volgende handeling niet te verrichten. Het IP-adres wordt automatisch door de machine opgehaald.
- Zorg ervoor dat versie 1.4.2 of recenter van de Java-clientsoftware op uw computer is geïnstalleerd.
- Het standaardwachtwoord voor de machine is "access". U kunt dit wachtwoord in BRAdmin Light wijzigen.


- a** Dubbelklik op **Macintosh HD** op uw bureaublad.




- b** Selecteer **Bibliotheek**, **Printers**, **Brother** en daarna **Utilities**.




- c** Dubbelklik op het bestand **BRAdmin Light.jar** en start de software. BRAdmin Light zoekt vervolgens automatisch naar nieuwe apparaten.



- d** Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.



- e** Kies **STATIC** voor **Boot-methode**. Voer het **IP-adres**, het **Subnetmasker** en de **Gateway** in en klik daarna op **OK**.



- f** De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

## Beheer via een webbrowser

De Brother-afdrukserver is uitgerust met een webserver waarmee u de status van de afdrukserver kunt controleren of bepaalde configuratie-instellingen kunt wijzigen via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



### Opmerking


- De gebruikersnaam is "**admin**" en het standaardwachtwoord is "**access**". U kunt dit wachtwoord via een webbrowser wijzigen.
- We raden Microsoft® Internet Explorer 6.0® (of recenter) of Firefox 1.0 (of recenter) aan voor Windows®, en Safari 1.3 voor Macintosh®. Zorg er bovendien voor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld in de browser die u gebruikt. Om een webbrowser te gebruiken, hebt u het IP-adres van de afdrukserver nodig. Het IP-adres van de afdrukserver wordt weergegeven op de netwerkconfiguratielijst.

**a** Open de browser.

**b** Typ `http:// ip_adres_printer/` in de adresbalk van uw browser (waarbij "ip\_adres\_printer" het IP-adres of de naam van de afdrukserver is).

U kunt het IP-adres van de machine terugvinden op de netwerkconfiguratielijst. Zie *Druk de netwerk- configuratielijst af.* op pagina 28.

■ Bijvoorbeeld `http://192.168.1.2/`



Zie hoofdstuk 11 van de netwerkhandleiding.

## Druk de netwerk-configuratielijst af.

U kunt de netwerkconfiguratielijst afdrukken om de huidige netwerkinstellingen te bevestigen. U drukt de netwerkconfiguratielijst op de volgende manier af:

**a** Zorg ervoor dat het voordeksel is gesloten en dat de stekker in het stopcontact zit.

**b** Zet de machine aan en wacht tot de machine gereed is.

**c** Druk op **Menu, 6, 6**.

**d** Druk op **Start**.

De machine drukt de huidige netwerkinstellingen af.

## Zet de netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen

Om alle netwerkinstellingen van de interne afdruk/scanserver terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, gaat u als volgt te werk.

**a** Controleer of de machine niet in gebruik is en koppel vervolgens alle kabels los van de machine (met uitzondering van het netsnoer).

**b** Druk op **Menu, 5, 0**.

**c** Druk op **1** om **Herstel** te selecteren.

**d** Druk op **1** om **Ja** te selecteren.

**e** De machine start opnieuw op. Sluit de kabels hierna opnieuw aan.


## De machine veilig gebruiken

Bewaar deze instructies voor later gebruik en lees ze voordat u onderhoud uitvoert.


### **WAARSCHUWING**



Er zijn hoge spanningselektroden in de machine. Controleer voordat u de binnenkant van de machine reinigt, of u het netsnoer uit het stopcontact hebt getrokken. Zo voorkomt u een elektrische schok.



Raak de stekker NIET aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Zorg er altijd voor dat de stekker volledig is geplaatst.



Dit product moet in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is, worden geplaatst. In geval van nood, moet u het netsnoer uit het stopcontact trekken om de stroom volledig uit te schakelen.

GEBRUIK GEEN lichtontvlambare stoffen, spays of organische solvents of vloeistoffen met alcohol of ammoniak om de binnenzijde of de buitenzijde van de machine schoon te maken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg *Gebruikelijk onderhoud* in de *Gebruikershandleiding* voor informatie over hoe u de machine moet reinigen.




Gebruik GEEN stofzuiger om verstrooide toner op te ruimen. Dit kan ervoor zorgen dat tonerstof in de stofzuiger ontbrandt, waardoor mogelijk brand veroorzaakt kan worden. Reinig tonerstof zorgvuldig met een droge, pluisvrije zachte doek en werp het weg in overeenstemming met lokale voorschriften.


## ⚠ VOORZICHTIG




Net nadat u de machine hebt gebruikt, zijn sommige interne onderdelen van de machine zeer heet. Wanneer u het voor- of achterdeksel van de machine opent, raak dan de gedeeltes die in de afbeeldingen donker worden weergegeven, NIET aan.



Let op dat u uw handen niet op de rand van de machine onder het documentdeksel plaatst, zoals in de afbeelding wordt weergegeven, om letsel te voorkomen.




Let op dat u uw vingers niet plaatst in de gebieden die in de afbeeldingen worden weergegeven, om letsel te voorkomen.



## ! BELANGRIJK

De fuser unit is gemarkeerd met een waarschuwingsetiket. Verwijder of beschadig het etiket NIET.



## Voorschriften

### EC-verklaring van overeenstemming

**brother**

#### EC Declaration of Conformity

##### Manufacturer

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

##### Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer  
Product Name : DCP-8085DN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Class B  
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  
EN61000-3-2:2006  
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005


Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 30th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.

### EC-verklaring van overeenstemming

#### Fabrikant

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

#### Fabriek

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Verklaren hierbij dat:

Productgegevens : Laserprinter  
Productnaam : DCP-8085DN

in overeenstemming is met de voorschriften van de toegepaste Richtlijnen:  
de richtlijn Laagspanning 2006/95/ED en de richtlijn Elektromagnetische  
compatibiliteit 2004/108/EC.

Toegepaste standaarden:


Geharmoniseerd: Veiligheid EN60950-1:2006  
EMC EN55022:2006 Klasse B  
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  
EN61000-3-2:2006  
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Jaar waarin CE-markering voor het eerst is toegevoegd: 2008

Uitgegeven door : Brother Industries, Ltd.  
Datum : 30 september 2008  
Plaats : Nagoya, Japan

### IEC60825-1+A2:2001 Specificatie

Deze machine is een laserproduct uit Klasse 1 zoals bepaald in de IEC60825-1+A2:2001-specificaties. Het hieronder weergegeven label is aangehecht in landen waarin dit vereist is.



Deze machine heeft een laserdiode uit Klasse 3B die onzichtbare laserstraling in de Scannereenheid uitstraalt. De Scannereenheid moet onder geen enkele omstandigheden worden geopend.

### Interne laserstraling

Golflengte: 770 - 810 nm

Uitgangsspanning: 5 mW max.

Laserklasse: Klasse 3B

## ⚠ WAARSCHUWING

**Gebruik van andere bedieningspanelen, en andere aanpassingen of prestaties van procedures dan die in deze handleiding zijn gespecificeerd, kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.**

### Het toestel afsluiten

Dit product moet in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is, worden geplaatst. In geval van nood, moet u het netsnoer uit het stopcontact trekken om de stroom volledig uit te schakelen.

### LAN-verbinding

## ⚠ VOORZICHTIG

Verbind dit product NIET met een LAN-verbinding die vatbaar is voor overspanningen.

### Radio-interferentie

Dit product is in overeenstemming met EN55022 (CISPR Publicatie 22)/Klasse B.



## EU-richtlijn 2002/96/EC en EN50419



Alleen voor de

Europese Gemeenschap

Deze apparatuur is gemarkeerd met het bovenstaande recyclagesymbool. Dit betekent dat u de apparatuur aan het einde van de levensduur afzonderlijk moet wegwerpen bij een geschikt verzamelpunt en het niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijk afval mag plaatsen. Dit komt ten goede aan het milieu voor iedereen. (alleen Europese Unie)

## EU-richtlijn 2006/66/EG - de batterij verwijderen of vervangen

Dit product bevat een batterij die gedurende de hele levensduur van het product blijft werken. U mag deze batterij niet vervangen. Aan het einde van de levensduur van de machine moet deze batterij worden verwijderd en gerecycleerd volgens de juiste voorschriften.

## Naleving van de International ENERGY STAR® normen



Het doel van het internationale ENERGY STAR®-programma is om de ontwikkeling en algemene verbreiding van energie-efficiënte kantoorapparatuur te bevorderen.

Als een partner van ENERGY STAR®, heeft Brothers Industries, Ltd. bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energie-efficiëntie.







## Opties

Onderste lade	SO-DIMM-geheugen
LT-5300	
	
De tweede onderste papierlade kan tot 250 vellen papier bevatten. Wanneer de lade is geplaatst, verhoogt de totale invoercapaciteit van de machine naar 550 pagina's.	U kunt het geheugen uitbreiden door een geheugenmodule (144-pins SO-DIMM) te installeren.

Zie voor meer informatie over de optionele onderste lade en het compatibele SO-DIMM-geheugen de *Gebruikershandleiding* of ga naar <http://solutions.brother.com/>.

## Verbruiksartikelen

Wanneer het tijd is om verbruiksartikelen te vervangen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen van de machine naar <http://www.brother.com/original/> of neem contact op met uw plaatselijke Brother-verdeler.

Tonercartridge	Drumeenheid
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

## **Handelsmerken**

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Windows Vista is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft, Windows, Windows Server en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Safari en TrueType zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

**Alle andere merknamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.**

## **Samenstelling en publicatie**

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder toezicht van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zelffouten en andere fouten in deze publicatie.

## **Auteursrechten en licentie**

©2009 Brother Industries, Ltd.

Dit product bevat software ontwikkeld door de volgende fabrikanten:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dit product bevat de software "KASAGO TCP/IP" ontwikkeld door ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.