

Lézeres nyomtató sorozat

Windows Vista®/Windows® 7 Telepítési útmutató

A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért olvassa el ezt a 'Gyors telepítési útmutatót', valamint a 'Windows Vista®/Windows® 7 telepítési útmutatót'.

1. lépés

A készülék telepítése

Kérjük, először kövesse a Gyors telepítési útmutató dokumentumban A készülék telepítése című 1. lépés utasításait. Ezt követően folytassa ebben az útmutatóban a 2. lépés A nyomtató illesztőprogram telepítése.



2. lépés

A nyomtató illesztőprogram telepítése

Kérjük, kövesse a jelen Windows Vista®/Windows® 7 Gyorstelepítési útmutató lépéseit, a megfelelő illesztőprogram és szoftvertelepítési utasításokért.










A telepítés ezzel befejeződött!



A nyomtató használatához nézze meg a használati útmutatót a CD-ROM-on.

Kérjük, tartsa a 'Gyors telepítési útmutatót', a 'Windows Vista®/Windows® 7 telepítési útmutatót' és a mellékelt CD lemezt könnyen hozzáférhető helyen, hogy szükség esetén a későbbiekben is belenézhesen.

A kézikönyvben használt jelölések

 Figyelem	 Áramütés veszélye	 Forró felület	 Figyelem
<p>A figyelmeztetések a személyi sérülés megelőzésének módjára hívják fel a figyelmet.</p>	<p>Az áramütés ikon az áramütés veszélyére figyelmeztet.</p>	<p>A forró felület ikon a készülék forró részeire figyelmeztet, hogy kerülje el ezek érintését.</p>	<p>A figyelmeztetések a nyomtató vagy más tárgy esetleges károsodásának megelőzésére szolgáló eljárásokat határozzák meg, melyeket követnie kell illetve el kell kerülnie.</p>
 Nem megfelelő beállítás	 Megjegyzés	 Gyors telepítési útmutató	
<p>A nem megfelelő beállítás ikonok nem illeszkedő eszközökre vagy műveletekre hívják fel a figyelmet.</p>	<p>A megjegyzések segítséget nyújtanak abban, mit tegyen egy adott helyzetben, vagy arra hívják fel a figyelmet, hogy az adott művelet más jellemzők mellett hogyan működik.</p>	<p>A Gyorstelepítési útmutatóra való hivatkozást jelöli.</p>	

Mielőtt elkezdene

Mielőtt ezt az útmutatót használni kezdené	2
Mellékelt CD-ROM Windows Vista®/Windows® 7 operációs rendszerhez	2

A nyomtató illesztőprogram telepítése

Windows®

USB interfész kábel használata esetén	4
Párhuzamos interfész kábel használata esetén.....	6
Hálózati interfész kábel használata esetén.....	7
Egyenrangú hálózati nyomtató felhasználók esetében.....	7
Hálózaton megosztott nyomtató használata esetén	9

Egyéb információk

Rendszerkövetelmények.....	11
Az Állapotjelző bemutatása a Windows® 7 felhasználói számára	11

Mielőtt ezt az útmutatót használni kezdené


Ez az útmutató kizárólag Windows Vista®/Windows® 7 felhasználóknak szól. Ez a telepítési útmutató az MFC-Pro Suite szoftver és többfunkciós illesztőprogramjai telepítési lépéseit mutatja be Windows Vista®/Windows® 7 operációs rendszerre illetve fontos információkat tartalmaz a Windows Vista®/Windows® 7 rendszerrel kapcsolatban. A nyomtató illesztőprogram telepítése előtt kövesse a **Üzembe helyezés** részben leírtakat illetve **A készülék telepítése 1. lépés** a Gyors telepítési útmutatóban. Az előzetes beállítások befejezése után kövesse az ebben az útmutatóban leírt lépéseket a nyomtató illesztőprogramja telepítéséhez. A készülékről további hasznos információt találhat Gyors telepítési útmutatóban.



Először olvassa el a Gyors telepítési útmutatót.

Mellékelt CD-ROM Windows Vista®/Windows® 7 operációs rendszerhez

Az alább listázott információkat megtalálja a Windows Vista®/Windows® 7 CD-ROM-ján.



Meghajtószoftver telepítése

Telepítse a nyomtató illesztőprogramját Windows Vista®/Windows® 7 operációs rendszerhez.



Telep. meghajtókat vagy progr.kat.

Telepítse az opcionális meghajtókat, segédprogramokat és hálózati menedzsment eszközöket.



Dokumentáció

Lásd a Nyomtató használati útmutatóját és a Hálózati használati útmutatót. A használati útmutatók a Brother Solutions Center-ben is megtekintheti.



On-line regisztráció

Regisztrálja a terméket on-line.



Brother Solutions Center

A Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) valamennyi nyomtatással kapcsolatos kérdésére és problémájára választ, illetve megoldást kínál. Innen letöltheti nyomtatójához a legújabb meghajtó- és segédprogramokat, elolvashatja a "Gyakran feltett kérdések"-re (FAQ) adott válaszokat és a hibaelhárítási javaslatokat, valamint megismerkedhet nyomtatási megoldásokkal.



Fogyőeszköz információ

Eredeti Brother fogyóeszközökért látogassa meg a <http://www.brother.com/original/> webcímet

Kövesse az utasításokat ezen az oldalon, a megfelelő interfészhez.

A legújabb illesztőprogramok, dokumentációk letöltésére, valamint problémájára a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása érdekében látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát <http://solutions.brother.com/>, amely akár közvetlenül is elérhető CD-ROM-ról / illesztőprogramból.

Windows®

USB interfész kábel használata esetén 4



Párhuzamos interfész kábel használata esetén 6




Hálózati interfész kábel használata esetén 7

- Egyenrangú hálózati nyomtató felhasználók esetében 7
- Hálózaton megosztott nyomtató használata esetén 9

USB interfész kábel használata esetén


⊘ Helytelen Beállítás

NE csatlakoztassa az interfész kábelt. Az interfész kábelt az illesztőprogram telepítése után csatlakoztassa.




Az illesztő program telepítése és a nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez


- 1 Ellenőrizze, hogy az USB interfész kábel **NINCS** a nyomtatóhoz csatlakoztatva, majd kezdje meg az illesztőprogram telepítését. Ha már csatlakoztatta a kábelt, húzza ki a nyomtatóból.



- 2 Kapcsolja be a számítógépet. (Jelentkezzen be Adminisztrátori jogokkal.)
- 3 Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik. Válassza ki a nyomtatómodellt és a kívánt nyelvet.



- 4 Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** elemre a menüképernyőn.




- 5 Kattintson a **USB kábelt használók** elemre.

📝 Megjegyzés


Amennyiben a **PS illesztőprogramot** kívánja telepíteni ¹ (a **Brother BR-Script illesztőprogramot**), válassza a **Egyéni telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A **Komponensek kiválasztása** képernyő megjelenésekor jelölje be a **PS (PostScript emuláció) meghajtó** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

¹ A HL-2030, HL-2040 és HL-2070N készülékekhez a PS illesztőprogram nem elérhető.

- 6 A Windows Vista® felhasználói számára: A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson a **Folytatás** elemre.




Windows® 7 felhasználók esetén: A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson a **Igen** elemre.



- 7 A **Licenzszerződés** ablakban, ha elfogadja a licenzszerződést, kattintson az **Igen** pontra.

- 8** Ha ez a képernyő megjelenik, ellenőrizze, hogy a nyomtató áramkapcsolója be van-e kapcsolva. Csatlakoztassa az USB interfész kábelt számítógépéhez, majd a nyomtatóhoz. Kattintson a **Tovább** elemre.



- 9** Kattintson a **Befejezés** elemre.

Megjegyzés

- Windows® 7 felhasználók esetén: Ha a nyomtatóját nem alapértelmezett nyomtatóként állítja be, törölje a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** jelölőnégyzet jelölését.
- A termék on-line regisztrálásához jelölje be a **On-line regisztráció** pontot.




A beállítás ezzel végetért.

Párhuzamos interfész kábel használata esetén


⊘ Helytelen Beállítás

NE csatlakoztassa az interfész kábelt. Az interfész kábelt az illesztőprogram telepítése után csatlakoztassa.




Az illesztő program telepítése és a nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez

- 1** Kapcsolja be a számítógépet. (Jelentkezzen be Adminisztrátori jogokkal.)
- 2** Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik. Válassza ki a nyomtatómodellt és a kívánt nyelvet.



- 3** Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** elemre a menüképernyőn.




- 4** Kattintson a **Párhuzamos kábelt használók** elemre.


📝 Megjegyzés

Amennyiben a PS illesztőprogramot kívánja telepíteni (a Brother BR-Script illesztőprogramot), válassza a **Egyéni telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A **Komponensek kiválasztása** képernyő megjelenésekor jelölje be a **PS (PostScript emuláció) meghajtó** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 5** A Windows Vista® felhasználói számára: A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson a **Folytatás** elemre.



Windows® 7 felhasználók esetén: A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson a **Igen** elemre.



- 6** A **Licencszerződés** ablakban, ha elfogadja a licencszerződést, kattintson az **Igen** pontra.
- 7** Kattintson a **Befejezés** elemre.


📝 Megjegyzés

- Windows® 7 felhasználók esetén: Ha a nyomtatóját nem alapértelmezett nyomtatóként állítja be, törölje a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként jelölőnégyzet** jelölését.
- A termék on-line regisztrálásához jelölje be a **On-line regisztráció** pontot.

- 8** Kapcsolja ki a nyomtatót.



- 9** Csatlakoztassa a párhuzamos kábelt számítógépéhez, majd a nyomtatóhoz.




- 10** Kapcsolja be a nyomtatót.



OK! A beállítás ezzel végetért.

Hálózati interfész kábel használata esetén

Egyenrangú hálózati nyomtató felhasználók esetében




- 1 Router
- 2 Hálózati nyomtató

Megjegyzés

- Ha hálózatra kívánja csatlakoztatni nyomtatóját, javasoljuk, hogy a telepítés előtt lépjen kapcsolatba rendszergazdájával vagy tanulmányozza a CD-ROM-on található Hálózati használati útmutatót.
- Kapcsolja ki a tűzfalat (pl. a Windows® tűzfalat), ha használ ilyet. Ha a nyomtatás működik, indítsa újra a személyes tűzfal szoftvert.

⊘ Helytelen Beállítás


NE csatlakoztassa az interfész kábelt. Az interfész kábelt az illesztőprogram telepítése után csatlakoztassa.




A nyomtató csatlakoztatása a hálózatra és az illesztő program telepítése

- 1 Kapcsolja be a számítógépet. (Jelentkezzen be Adminisztrátori jogokkal.)

- 2 Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik. Válassza ki a nyomtatómodellt és a kívánt nyelvet.



- 3 Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** elemre a menüképernyőn.




- 4 Kattintson a **Hálózati kábelt használóknak** elemre.

Megjegyzés


Amennyiben a PS illesztőprogramot kívánja telepíteni ¹ (a Brother BR-Script illesztőprogramot), válassza a **Egyéni telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A **Komponensek kiválasztása** képernyő megjelenésekor jelölje be a **PS (PostScript emuláció) meghajtó** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

¹ A HL-2070 készülékhez a PS illesztőprogram nem elérhető.

- 5** A Windows Vista® felhasználói számára:
A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson a **Folytatás** elemre.




Windows® 7 felhasználók esetén:
A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson a **Igen** elemre.



- 6** Kapcsolja ki a nyomtatót.



- 7** Csatlakoztassa a hálózati interfész kábelt a nyomtatóhoz, majd a hub egy szabad portjához.




- 8** Kapcsolja be a nyomtatót.




- 9** A **Licenzszerződés** ablakban, ha elfogadja a licenzszerződést, kattintson az **Igen** pontra.

- 10** Válassza a **Brother pont-pont közötti hálózati nyomtató** lehetőséget, majd kattintson a **Következő** elemre.




- 11** Válassza a **Keressen a hálózati eszközök között és válasszon a talált eszközök közül (Ajánlott)** elemet. Vagy írja be a nyomtató IP címét vagy csomópont nevét. Kattintson a **Következő** elemre.



Megjegyzés

Ha nem tudja nyomtatója IP címét vagy csomópontnevét, lépjen kapcsolatba rendszergazdájával.

- 12** Válassza a **Következő** lehetőséget.



- 13** Kattintson a **Befejezés** elemre.


Megjegyzés

- Windows® 7 felhasználók esetén: Ha a nyomtatóját nem alapértelmezett nyomtatóként állítja be, törölje a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** jelölőnégyzet jelölését.
- A termék on-line regisztrálásához jelölje be a **On-line regisztráció** pontot.



A beállítás ezzel végetért.

Hálózaton megosztott nyomtató használata esetén




- 1 Hálózaton megosztott nyomtatás
- 2 "Kiszolgáló" vagy "Nyomtatókiszolgáló" néven is ismert
- 3 Nyomtató
- 4 TCP/IP, USB vagy párhuzamos

Megjegyzés

Ha hálózaton megosztott nyomtatóhoz kíván csatlakozni, javasoljuk, hogy a telepítés előtt lépjen kapcsolatba rendszergazdjával és tudja meg tőle a nyomtatási sor vagy a nyomtató megosztási nevét.

⊘ Helytelen Beállítás


NE csatlakoztassa az interfész kábelt. Az interfész kábelt az illesztőprogram telepítése után csatlakoztassa.




Az illesztőprogram telepítése és a megfelelő nyomtatási sor vagy nyomtató megosztási név kiválasztása.

- 1 Kapcsolja be a számítógépet. (Jelentkezzen be Adminisztrátori jogokkal.)

- 2 Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik. Válassza ki a nyomtatómodellt és a kívánt nyelvet.



- 3 Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** elemre a menüképernyőn.




- 4 Kattintson a **Hálózati kábelt használóknak** elemre.

Megjegyzés


Amennyiben a PS illesztőprogramot kívánja telepíteni ¹ (a Brother BR-Script illesztőprogramot), válassza a **Egyéni telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A **Komponensek kiválasztása** képernyő megjelenésekor jelölje be a **PS (PostScript emuláció) meghajtó** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

¹ A HL-2070 készülékhez a PS illesztőprogram nem elérhető.


- 5** A Windows Vista® felhasználói számára:
A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson a **Folytatás** elemre.




- Windows® 7 felhasználók esetén:
A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson a **Igen** elemre.



- 6** A **Licenzszerződés** ablakban, ha elfogadja a licenzszerződést, kattintson az **Igen** pontra.
- 7** Válassza a **Hálózati megosztott nyomtató** lehetőséget, majd kattintson a **Következő** elemre.



- 8** Válassza ki a nyomtatási sort, majd kattintson az **Igen**.



Megjegyzés

Ha nem ismeri a nyomtató helyét és nevét a hálózatban, lépjen kapcsolatba rendszergazdjával.

- 9** Kattintson a **Befejezés** elemre.

Megjegyzés

- Windows® 7 felhasználók esetén: Ha a nyomtatóját nem alapértelmezett nyomtatóként állítja be, törölje a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként jelölőnégyzet** jelölését.
- A termék on-line regisztrálásához jelölje be a **On-line regisztráció** pontot.



A beállítás ezzel végetért.

Rendszerkövetelmények



Számítógépplatform és az operációs rendszer verziója ¹	Processzor minimális sebessége	Minimális RAM	Ajánlott RAM	Szabad hely a merevlemezén
Windows Vista®	Intel® Pentium® 4 vagy egyenértékű 64 bites (Intel® 64 vagy AMD64) támogatott CPU	512 MB	1 GB	50 MB
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 vagy egyenértékű 64 bites (Intel® 64 vagy AMD64) támogatott CPU	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	50 MB


¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 vagy újabb.

Az Állapotjelző bemutatása a Windows® 7 felhasználói számára

Az Állapotjelző megjelenése

Ha az **Képernyő állapot** beállítása **Jelzőikon a tálcán**, a  gomb a tálcán jelenik meg.

Ha az **Képernyő állapot** ikont meg kívánja jeleníteni a tálcán, kattintson az  gombra. Az **Képernyő állapot** ikon megjelenik a kis ablakban. Ezután húzza az  ikont a tálcára.



Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az A.E.Á.-ban és/vagy egyéb országokban.

Minden egyes olyan társaság, amely valamely szoftvere címével szerepel a jelen kézikönyvben, a tulajdonában lévő programokra vonatkozóan szoftverlicencmegállapodással rendelkezik.

Minden egyéb védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.

Szerkesztés és kiadás

A kézikönyv szerkesztése és kiadása a Brother Industries Ltd. felügyeletével, a készülék legfrissebb leírása és műszaki paraméterei alapján készült.

A kézikönyv és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül módosíthatóak.

A Brother fenntartja a jogot a műszaki jellemzők és az alkalmazott anyagok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, és nem vállal felelősséget olyan hibákért (beleértve a következmény jellegű károkat), melyek a változtatás előtt leírtakból származnak, beleértve a felhasználói kézikönyv sajtó- és egyéb hibáit, de nem korlátozva azokra.

Ezt a terméket professzionális környezetben történő használatra tervezték.

Szerzői jog és licenz

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. Az ELMIC WESCOM, INC. által kifejlesztett "KASAGO TCP/IP" szoftver a jelen termék részét képezi. © 2007 Devicescape Software, Inc. Minden jog fenntartva.

brother®

HUN