

# Windows® 7 -käyttöjärjestelmän käyttäjille


## Ennen laitteen käyttämistä

Aseta laitteen mukana toimitettu Windows® 7 - CD-levy asemaan. Määritä laitteen asetukset ja asenna tulostinohjain toimimalla Pika-asennusoppaan sekä tämän arkin ohjeiden mukaisesti.


## Asennusohjeet

Jos **Käyttäjätilien valvonta** -valintaikkuna tulee näkyviin tulostinohjaimen ja ohjelmiston tai BRAdmin Light (Windows®) -ohjelman asennuksen aikana, valitse **Kyllä**. Siirry sitten Pika-asennusoppaan seuraavaan vaiheeseen.

## Ohjaimen ja ohjelmiston asentaminen




## BRAdmin Light (Windows®) -asennus



## Vinkki


*Jos jompikumpi seuraavista valintaikkunoista tulee näyttöön, napsauta valintaruutua ja suorita sitten asennus loppuun oikein valitsemalla **Asenna**.*




## Tietoja Tilan valvonta -ohjelmasta



### Tilan valvonta -näyttö

#### ■ Laser/LED-mallit:

Jos olet valinnut asennuksen aikana **Ota Tilan valvonta käyttöön** -vaihtoehdon, tehtäväpalkissa on -painike tai **Tilan valvonta** -kuvake.

#### ■ Mustesuihkumallit:

**Tilan valvonnan** alkuasetus on **KÄYTÖSSÄ** ja tehtäväpalkissa näkyy -painike tai **Tilan valvonta** -kuvake.

Saat **Tilan valvonta** -kuvakkeen näkyviin tehtäväpalkkiin napsauttamalla -painiketta. **Tilan valvonta** -kuvake tulee näkyviin pieneen ikkunaan. Vedä sitten -kuvake tehtäväpalkkiin.



## Tietokoneen tekniset ominaisuudet

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset ja tietokoneen tuetut ohjelmistotoiminnot						
Käyttöjärjestelmä <sup>1</sup>	Tuettu toiminnot	Proessorin vähimmäisvaatimukset	Käyttömuistia (RAM) vähintään	Käyttömuistin (RAM) suositus	Vapaa kiintolevytila vähintään	
					Ohjaimia varten	Sovelluksia varten
Windows® 7 <sup>2</sup>	Tulostaminen, Skannaaminen, PC-FAX <sup>3</sup> , Siirrettävä levy <sup>4</sup>	Intel® Pentium® 4 tai vastaava 64 bittiä (Intel® 64 tai AMD64) tukeva suoritin	1 Gt (32 bittiä) 2 Gt (64 bittiä)	1 Gt (32 bittiä) 2 Gt (64 bittiä)	650 Mt	530 Mt
<p><sup>1</sup> Microsoft® Internet Explorer® 5.5 tai uudempi.</p> <p><sup>2</sup> WIA: ta varten resoluutio 1200 x 1200 dpi. Brother Skannerin apuohjelma - ohjelman avulla resoluutio voidaan nostaa 19200 x 19200 dpi -tasolle.</p> <p><sup>3</sup> PC FAX tukee ainoastaan mustavalkoista faksaamista.</p> <p><sup>4</sup> Siirrettävä levy on PhotoCapture Center® -ohjelman toiminto.</p> <p>Saat uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja tuotteiden nimet ovat vastaavien yritysten omaisuutta.</p>						