

Für Benutzer von Windows® 7


Vor der Verwendung des Gerätes

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® 7 ein. Zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation des Druckertreibers folgen Sie den Schritten in der Installationsanleitung zusammen mit den Informationen auf diesem Blatt.


Installationsanweisungen

Wenn das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung** während der Installation des Treibers und der Software oder von BRAdmin Light für Windows® auf Ihrem Computer angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja**. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt in der Installationsanleitung fort.

Installation von Treiber und Software




Installation von BRAdmin Light für Windows®



Hinweis


Wenn einer der folgenden Bildschirme erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation vollständig abzuschließen.




Hinweise zum Status Monitor



Anzeige des Status Monitors

■ Für Laser/LED-Modelle:

Wenn Sie während der Installation **Status Monitor aktivieren** eingestellt haben, sehen Sie die Schaltfläche  oder das **Status-Monitor**-Symbol in der Taskleiste.

■ Für Tintenstrahl-Modelle:

Die Grundeinstellung für den **Status Monitor** ist EIN und die Schaltfläche  oder das **Status-Monitor**-Symbol befindet sich in der Taskleiste.

Wenn das **Status-Monitor**-Symbol in der Taskleiste nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche . Das **Status-Monitor**-Symbol erscheint in einem kleinen Fenster. Ziehen Sie dann das Symbol  in die Taskleiste.



Systemvoraussetzungen

Mindestsystemvoraussetzungen und unterstützte Software-Funktionen

Betriebssystem ¹	Unterstützte Funktionen	Prozessor (Minimum)	RAM (Minimum)	RAM (empfohlen)	Freier Festplattenspeicher	
					Für Treiber	Für Anwendungen
Windows® 7 ²	Drucken, Scannen, PC-Fax ³ , Wechseldatenträger ⁴	Intel® Pentium® 4 oder gleichwertig 64-Bit (Intel® 64 oder AMD64) unterstützte CPU	1 GB (32-Bit) 2 GB (64-Bit)	1 GB (32-Bit) 2 GB (64-Bit)	650 MB	530 MB
¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 oder höher. ² Auflösung für WIA 1200 x 1200 dpi. Das Brother Scanner-Dienstprogramm ermöglicht die Verwendung einer Auflösung von bis zu 19200 x 19200 dpi. ³ Die PC-Fax-Anwendung kann nur für schwarzweiße Faxe verwendet werden. ⁴ Mit den Laufwerken des Gerätes.					Die neuesten Treiber-Updates finden Sie unter http://solutions.brother.com/ . Alle Warenzeichen, Marken und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.	