

Läs broschyren Säkerhet och juridisk information innan du installerar maskinen. Information om hur du installerar maskinen finns i denna Snabbguide.

Snabbguide finns även på andra språk på <http://solutions.brother.com/>.






Obs

Alla modeller finns inte tillgängliga i alla länder.

 VARNING	VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvariga skador eller dödsfall.
 VAR FÖRSIKTIG	VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador.


1

Packa upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

	 Trumma och tonerkassett (förinstallerat)	
 Cd-skiva för installation, Cd-skiva med dokumentation	 Nätkabel	 Snabbguide
 Säkerhet och juridisk information		


För användare i Danmark

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.


För användare i Sverige, Norge och Finland

Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck.


- Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.
- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.

VARNING

Plastpåsar används när maskinen förpackas. Plastpåsar är inga leksaker. Håll påsarna borta från spädbarn och små barn för att undvika kvävning och kassera dem på lämpligt sätt.

VAR FÖRSIKTIG


Bär maskinen i sidohandtagen under skannern när du ska flytta maskinen. Bär INTE maskinen genom att hålla undertill.




Obs

- Kontrollera att utrymmet runt maskinen är minst så som visas på bilden.

DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D



DCP-7065DN



- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på land.
- Spara originalförpackningen. Den behövs om maskinen senare skulle behöva transporteras.
- Om du av någon anledning måste transportera maskinen ska den förpackas omsorgsfullt i dess originalförpackning så att inga skador uppstår under transporten. Maskinen bör också vara lämpligt försäkrad hos transportfirman. Information om hur maskinen ska förpackas finns i *Förpacka och transportera maskinen* i *Avancerad bruksanvisning*.
- En gränssnittskabel medföljer inte som standard. Köp en lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas (USB eller nätverk).

USB-kabel

- Du bör använda en USB 2.0-kabel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu. Anslutning av gränssnittskabeln sker under installationen av MFL-Pro.

Nätverkskabel

Använd en rak partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) till 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

2


Ta bort förpackningsmaterialet från maskinen

! VIKTIGT


Anslut INTE nätkabeln ännu.

- a** Ta bort förpackningstejpen på maskinens utsida och filmen som skyddar kopieringsglaset.

- b** Öppna den främre luckan.




- c** Ta ut silikonförpackningen ur maskinen.




⚠ VAR FÖRSIKTIG

Silikonförpackningen får INTE förtäras. Släng den. Kontakta sjukvårdsupplysningen om den ändå skulle råka sväljas.


- d** Ta bort gummibandet från trumman.




- e** Dra i pappersremsan för att ta bort skyddsmaterialet så som visas på bilden.




- f** Ta ur trumman och tonerkassetten.



- g** Skaka enheten försiktigt från sida till sida flera gånger för att fördela tonern jämnt inuti enheten.




- h** Sätt tillbaka trumman och tonerkassetten i maskinen.




- i** Stäng maskinens främre lucka.

3 Fyll på papper i papperskassetten


- a** Dra ut papperskassetten helt och hållet från maskinen.




- b** Tryck på pappersguidernas gröna frigöringsarm ① och anpassa pappersguiderna efter storleken på det papper du fyller på. Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i spåren.



- c** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.



- d** Lägga papper i facket och se till att:
- Papperet ligger under linjen som anger högsta tillåtna arkhöjd (▼▼▼) ①.
 - Fylls för mycket papper på i pappersfacket orsakas papperstrassel.
 - Utskriftssidan måste vara nedåt.
 - Pappersguiderna är kant i kant med pappren så att matningen blir riktig.



- e** Skjut in papperskassetten ordentlig i maskinen. Kontrollera att den är insatt helt och hållet i maskinen.

 Mer information om rekommenderat papper finns i *Rekommenderade papper och utskriftsmedia* i *Grundläggande bruksanvisning*.

4

Anslut nätkabeln

! VIKTIGT

Vänta med att koppla in gränssnittskabeln.



- a** Anslut nätkabeln till maskinen och anslut den sedan till ett vägguttag.
- b** Slå på maskinens strömbrytare.

5 Välj språk

- a** När du har slagit på strömmen visar LCD-skärmen:

Select Language
Press OK Key

Tryck på **OK**.

- b** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja språk och tryck sedan på **OK**.

Select Language
Svenska

- c** Tryck på ▲ när rätt språk visas på LCD-skärmen.

—ELLER—

Tryck på ▼ för att gå tillbaka till steg **b** och välja språk igen.

Svenska?
▲ Ja ▼ Nej



Obs

Om du har angett fel språk kan du ändra språk på kontrollpanelens meny på maskinen. Mer information finns i *Byta språk på LCD-skärmen* i Grundläggande bruksanvisning.

6 Justera LCD-skärmens kontrast (om det behövs)

Om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen kan du ändra kontrastinställningen.

- a** Tryck på **Menu**.

- b** Tryck på ▲ eller ▼ och välj 1.Allmän inställ.

Tryck på **OK**.

- c** Tryck på ▲ eller ▼ och välj 3.LCD kontrast.
Tryck på **OK**.

- d** Tryck på ▲ för att öka kontrasten.
—ELLER—

Tryck på ▼ för att minska kontrasten.

Tryck på **OK**.



- e** Tryck på **Stop/Exit**.

7 Välja anslutningstyp

Dessa installationsinstruktioner är avsedda för Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 och Mac OS X (versionerna 10.4.11, 10.5.x och 10.6.x).

Obs



För Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2, gå till sidan för din modell på <http://solutions.brother.com/>.



För användare med USB-gränssnitt

Windows®, gå till sidan 8

Macintosh, gå till sidan 10



För trådbundet nätverk

Windows®, gå till sidan 12

Macintosh, gå till sidan 15

Obs

Du kan ladda hem de senaste drivrutinerna och verktygsprogrammen för din maskin från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Trådbundet nätverk	Windows®
	Macintosh



För användare av USB-gränssnitt

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Innan du installerar

- a** Kontrollera att datorn är PÅ och att du har loggat in med administratörsrättigheter.

! VIKTIGT

- Stäng eventuella program som körs.
- Skärmarna kan variera beroende på ditt operativsystem.




Obs

Cd-skivan för installation inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denna programvara stödjer Windows® XP (SP3 eller senare), XP Professional x64 Edition (SP2 eller senare), Windows Vista® (SP2 eller senare) och Windows® 7. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar MFL-Pro Suite. Användare av Windows® 2000 (SP4 eller senare) ska följa instruktionerna på skärmen när nedladdningsskärmen för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE visas under installationen av MFL-Pro Suite.

b

Stäng av maskinen och kontrollera att USB-kabeln **INTE** är ansluten till maskinen. Dra ut kabeln igen om du redan har satt i den.



9

Installera MFL-Pro Suite

- a** Sätt in installationsskivan i din cd-läsare. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för CD-läsaren samt **start.exe**.

b

Klicka på **Inledande installation** och sedan på **Installera MFL-Pro Suite**.



c

Klicka på **Ja** om du godkänner licensavtalen.



Obs

- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen och sedan fortsätta från steg **b** för att installera MFL-Pro Suite.
- För användare av Windows Vista® och Windows® 7, när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Tillåt** eller **Ja**.


d

Följ anvisningarna på skärmen tills denna skärm visas.





- e** Anslut först USB-kabeln till USB-porten som är markerad med symbolen  och sedan till datorn.



- f** Slå på maskinen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

! VIKTIGT

Stäng INTE några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.



Obs

- I Windows Vista® och Windows® 7, när skärmen **Windows-säkerhet** visas ska du slutföra installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera**.
- Om ett felmeddelande visas under installationen av programmet, kör **Installationsdiagnostik** som finns i **Start/Alla program/Brother/DCP-XXXX** (där DCP-XXXX är ditt modellnamn).

Slutförd

Installationen är klar.



Obs

- Beroende på dina säkerhetsinställningar kan det hända att ett fönster från Windows-säkerhet eller antivirusprogrammet visas när maskinen eller dess program används. Tillåt detta och gå vidare.
- **Skrivardrivrutinen XML Paper Specification**
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den lämpligaste drivrutinen för Windows Vista® och Windows® 7 när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan ladda hem den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



För användare av USB-gränssnitt (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

8


Innan du installerar

- a** Kontrollera att maskinen och att Macintosh-datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

! VIKTIGT

För användare av Mac OS X 10.4.10, uppgradera till Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Senaste drivrutiner till och information om det Mac OS X du använder finns på <http://solutions.brother.com/>.)

- b** Anslut först USB-kabeln till USB-porten som är markerad med symbolen  och sedan till Macintoshdatorn.



- c** Kontrollera att strömmen är påslagen till maskinen.

9

Installera MFL-Pro Suite


- a** Sätt in installationsskivan i din cd-läsare.
- b** Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Följ anvisningarna på skärmen.




Obs

Det kan ta några minuter innan installationen slutförts.

- c** Följ anvisningarna på skärmen tills denna skärm visas. Välj din maskin i listan och klicka sedan på **OK**.



- d** Klicka på **Nästa** när den här skärmen visas.



Installationen av MFL-Pro Suite är klar. Gå till steg 10 på sidan 11.



10 Ladda hem och installera Presto! PageManager


När Presto! PageManager är installerat läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto! PageManager.

På **Brother support**-skärmen, klicka på **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Slutförd

Installationen är klar.



För användare av trådbundna nätverk (endast DCP-7065DN)

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Innan du installerar

- a** Kontrollera att datorn är PÅ och att du har loggat in med administratörsrättigheter.

! VIKTIGT


- Stäng eventuella program som körs.
- Skärmarna kan variera beroende på ditt operativsystem.



Obs


- Cd-skivan för installation inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denna programvara stödjer Windows® XP (SP3 eller senare), XP Professional x64 Edition (SP2 eller senare), Windows Vista® (SP2 eller senare) och Windows® 7. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar MFL-Pro Suite. Användare av Windows® 2000 (SP4 eller senare) ska följa instruktionerna på skärmen när nedladdningsskärmen för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE visas under installationen av MFL-Pro Suite.
- Se till att alla brandväggsprogram (förutom Windows®-brandväggen), antispyware- och antivirusprogram är inaktiverade under installationen.

- b** Ta bort skyddskåpan från nätverksporten som är märkt med symbolen .



c

Anslut nätverksgränssnittskabeln till nätverksuttaget och anslut den sedan till en ledig port i din hubb eller switch.



d

Kontrollera att strömmen är påslagen till maskinen.

9

Installera MFL-Pro Suite

a

Sätt in installationsskivan i din cd-läsare. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för CD-läsaren samt **start.exe**.


b

Klicka på **Inledande installation** och sedan på **Installera MFL-Pro Suite**.



c


Klicka på **Ja** om du godkänner licensavtalen.



Obs

- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen och sedan fortsätta från steg **b** för att installera MFL-Pro Suite.
- För användare av Windows Vista® och Windows® 7, när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Tillåt** eller **Ja**.

d När skärmen **Brandvägg/antivirusprogram har identifierats** visas, välj **Ändra brandväggens portinställning för att aktivera nätverksanslutningen och fortsatt med installeringen. (rekommenderas)** och klicka på **Nästa**.
(Inte för användare av Windows® 2000)



Om du inte använder Windows®-brandväggen, se bruksanvisningen för din brandväggs- eller antivirusprogramvara för information om hur du lägger till följande nätverksportar.

- Lägg till UDP-port 54925 för nätverksskanning.
- Lägg till UDP-port 137 om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen.


e Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

! VIKTIGT

Stäng INTE några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.

Obs

- Om din maskin inte hittas i nätverket, kontrollera inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen.
- Du kan hitta din maskins IP-adress och nodnamnet genom att skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten. Se *Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten* på sidan 17.
- I Windows Vista® och Windows® 7, när skärmen **Windows-säkerhet** visas ska du slutföra installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera**.
- Om ett felmeddelande visas under installationen av programmet, kör **Installationsdiagnostik** som finns i **Start/Alla program/Brother/DCP-XXXX LAN** (där DCP-XXXX är ditt modellnamn).



10 Installera MFL-Pro Suite på flera datorer (om så behövs)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera MFL-Pro Suite på alla datorer. Gå till steg **9** på sidan 12.



Obs

Nätverkslicens (Windows®)

Med den här produkten ingår en licens för upp till 5 användare. Den här licensen stödjer installationen av MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 12SE eller ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på upp till 5 datorer i ett nätverk. Om du vill installera ScanSoft™ PaperPort™ 12SE eller ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på mer än 5 datorer, köp Brother NL-5 som är en fleranvändarlicens för upp till ytterligare 5 användare. Kontakta en auktoriserad Brother-återförsäljare eller vår kundtjänst om du vill köpa NL-5.


Slutförd

Installationen är klar.



Obs

- Om du använder en specifik IP-adress till maskinen måste du ställa Boot-metoden till Statisk via kontrollpanelen. Mer information finns i *Nätverksmeny* i *Bruksanvisning för nätverksanvändare*.
- Beroende på dina säkerhetsinställningar kan det hända att ett fönster från Windows-säkerhet eller antivirusprogrammet visas när maskinen eller dess program används. Tillåt detta och gå vidare.
- **Skrivardrivrutinen XML Paper Specification**
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den lämpligaste drivrutinen för Windows Vista® och Windows® 7 när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan ladda hem den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



För användare av trådbundna nätverk (endast DCP-7065DN)

(Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

8


Innan du installerar

- a** Kontrollera att maskinen och att Macintosh-datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.


! VIKTIGT

För användare av Mac OS X 10.4.10, uppgradera till Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Senaste drivrutiner till och information om det Mac OS X du använder finns på [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- b** Ta bort skyddskåpan från nätverksporten som är märkt med symbolen



- c** Anslut nätverksgränssnittskabeln till nätverksuttaget och anslut den sedan till en ledig port i din hubb eller switch.



- d** Kontrollera att strömmen är påslagen till maskinen.

9

Installera MFL-Pro Suite


- a** Sätt in installationsskivan i din cd-läsare.
- b** Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Följ anvisningarna på skärmen.



Obs


Det kan ta några minuter innan installationen slutförts.

- c** Följ anvisningarna på skärmen tills denna skärm visas. Välj din maskin i listan och klicka sedan på **OK**.



Obs

Kontrollera nätverksinställningarna om maskinen inte hittas på nätverket.




Obs

- Du kan ta reda på maskinens MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress genom att skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten. Se *Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten* på sidan 17.
- Klicka på **OK** om den här skärmen visas.




Skriv ett namn för din Macintosh i **Displaynamn** med högst 15 tecken och klicka på **OK**. Gå till **d**.



- Om du vill använda maskinens **SCAN**-knapp för att skanna i nätverket måste du markera rutan **Registrera din dator med funktionen "Skanna till" på maskinen..**
- Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **(SCAN)** och väljer ett skanningsalternativ. (Mer information finns i *Nätverksskanning i Bruksanvisning för programanvändare*.)

d

Klicka på **Nästa** när den här skärmen visas.



Installationen av MFL-Pro Suite är klar. Gå till steg 10 på sidan 16.

10

Ladda hem och installera Presto! PageManager

När Presto! PageManager är installerat läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto! PageManager.

På **Brother support**-skärmen, klicka på **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



11

Installera MFL-Pro Suite på flera datorer (om så behövs)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera MFL-Pro Suite på alla datorer. Gå till steg 9 på sidan 15.

Slutförd

Installationen är klar.



Obs

Om du använder en specifik IP-adress till maskinen måste du ställa Boot-metoden till Statisk via kontrollpanelen. Mer information finns i *Nätverksmeny i Bruksanvisning för nätverksanvändare*.

Webbaserad hantering (webbläsare)


Brother skrivarserver är utrustad med en webbserver som ger dig möjlighet att övervaka dess status eller ändra vissa av dess konfigurationsinställningar, med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Obs

- Standardanvändarnamnet är **'admin'** och standardlösenordet är **'access'**. Du kan använda en webbläsare för att ändra detta lösenord.
- Vi rekommenderar Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller senare) eller Firefox 3.0 (eller senare) för Windows® och Safari 3.0 (eller senare) för Macintosh. Kontrollera även att JavaScript och cookies alltid är aktiverade oavsett vilken webbläsare du använder. För att använda en webbläsare måste du känna till skrivarservrens IP-adress. Skrivarservrens IP-adress finns i nätverkskonfigurationsrapporten.

a Öppna webbläsaren.

b Skriv "http://maskinens IP-adress/" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är skrivarens IP-adress eller skrivarservrens namn).
■ Till exempel http://192.168.1.2/



 Se *Webbaserad hantering* i *Bruksanvisning för nätverksanvändare*.

Skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten

Du kan skriva ut nätverkskonfigurationsrapporten för att bekräfta de aktuella nätverksinställningarna.

- a** Slå på maskinen och vänta tills maskinen är i beredskapsläge.
- b** Tryck på **Menu**.
- c** Tryck på **▲** eller **▼** och välj 4.Maskininform. Tryck på **OK**.
- d** Tryck på **▲** eller **▼** och välj 4.Nätverksinst. Tryck på **OK**.
- e** Tryck på **Start**.
Maskinen skriver ut de aktuella nätverksinställningarna.
- f** Tryck på **Stop/Exit**.

Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Följ stegen nedan om du vill återställa alla nätverksinställningar för den interna skriver&nbhy;/skannerservern till fabriksinställningarna.

- a** Kontrollera att maskinen inte är i drift, dra sedan ut alla kablar från maskinen (utom nätkabeln).
- b** Tryck på **Menu**.
- c** Tryck på **▲** eller **▼** och välj 3.Nätverk. Tryck på **OK**.
- d** Tryck på **▲** eller **▼** och välj 0.Återst nätverk. Tryck på **OK**.
- e** Tryck på **▲** och välj **Reset**.
- f** Tryck på **▲** och välj **Ja**.
Maskinen startas om, anslut alla kablar igen när omstarten är slutförd.

Brother CreativeCenter



Bli inspirerad. Dubbelklicka på ikonen Brother CreativeCenter på skrivbordet för att komma till en KOSTNADSFRI webbplats med många uppslag och resurser för personligt bruk och yrkesbruk för dig som använder Windows.





Om du använder Mac får du tillgång till Brother CreativeCenter på följande adress:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta förbrukningsartiklar, indikeras ett fel på LCD-skärmen på kontrollpanelen. Besök <http://solutions.brother.com/> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsartiklar till maskinen.

Tonerkassetter	Trumma
Standardtoner: TN-2010 (för DCP-7055 och DCP-7057), TN-2210 (för DCP-7060D och DCP-7065DN) Högapacitetstoner: TN-2220 (för DCP-7060D och DCP-7065DN)	DR-2200
	



Se *Byta ut förbrukningsartiklar* i *Grundläggande bruksanvisning* för information om att byta förbrukningsmaterial.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Safari och True Type är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Mac och logotypen Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Upphovsrätt och licens

©2010 Brother Industries, Ltd.

I denna produkt ingår programvara som utvecklats av följande leverantörer:

©1983 - 1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

I produkten ingår programmet "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ZUKEN ELMIC, Inc.