

Turvallisuus ja rajoitukset

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität käyttää laitetta tai ennen kuin yrität mitään kunnossapitotoimia. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä.

Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet

Ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Lihavoitu teksti	Lihavoitu fontti viittaa tiettyihin näppäimiin laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.
<i>Kursivoitu teksti</i>	Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.
Courier New	Laitteen nestekidenäytön viestit voi tunnistaa Courier New -fontista.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai tuotteen toiminnan estymisen.



Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.



Sähköiskuvaaran kuvake varoittaa mahdollisesta vaarallisesta jännitteestä.



Väärän asennuksen kuvakkeet varoittavat sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.



Vinkki

Tämän oppaan kuvissa on MFC-J615W-malli.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin tietoihin ja aineistoon ilman erillistä ilmoitusta. Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat esitetyn aineiston käytöstä, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Laitteen turvallinen käyttö

! VAROITUS



ÄLÄ aseta laitetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, veden, kemikaalien tai magneetteja sisältävien tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyyteen.



Laitteen pakkauksessa on käytetty muovipusseja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi nämä pussit on pidettävä vauvojen ja lasten ulottumattomissa.



ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita, minkäänlaista suihketta tai alkoholia tai ammoniakkia sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä laitteen ulko- tai sisäpuolen puhdistukseen. Katso lisätietoja Käyttöoppaasta.




Älä koskaan työnnä mitään esineitä tämän tuotteen sisään kotelon aukoista, sillä ne saattavat osua vaarallisiin jännitteellisiin kohtiin tai aiheuttaa osien oikosulun, mistä on seurauksena tulipalon tai sähköiskun vaara. Jos metalliesineitä, vettä tai muita nesteitä pääsee laitteen sisälle, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.



Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu pistorasiasta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen seinäpistorasiaa ei saa koskaan asentaa kosteaan paikkaan. (Vain MFC)


Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun vaihtovirtalähteeseen, joka on tyyppikilvessä mainitulla alueella.

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Tästä voi seurata sähköisku.



Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.

Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke on tarkoitettu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. ÄLÄ mitätöi maadoitetun pistokkeen tarkoitusta.



ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Jos epäröit, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

ÄLÄ yritä huoltaa tätä laitetta itse, koska kansien avaaminen tai irrottaminen saattaa altistaa vaarallisille jännitteellisille kohdille ja muille vaaroille. Lisäksi takuu saattaa mitätöityä. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.






HUOMAUTUS

Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka ei tärise ja johon ei kohdistu iskuja, kuten kirjoituspöytä.


Aseta laite puhelinpistokkeen ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle.

Valitse kuiva paikka, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa lämpötila on 10–35 °C.
Laitteen kotelossa ja takana tai alla olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Jotta laite toimisi asianmukaisesti eikä kuumenisi liikaa, näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää.

Jotkin laitteen alueet saattavat aiheuttaa tapaturmia, jos kannet (tummennettu) suljetaan voimallisesti. Ole varovainen, kun asetat kätesi kuvissa näkyville alueille.



ÄLÄ kanna laitetta skannerin kannesta tai paperitukosten selvittämiseen tarkoitettusta kannesta.



Jos laite kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat sen päälle vahingossa jotain nestettä, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.

Jos laite on pudonnut tai jos kotelo on vaurioitunut, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.

! TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ aseta esineitä tämän laitteen päälle.
- Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu, älä tee muita kuin käyttöohjeissa mainittuja säätöjä. Väärin tehdyt säädöt saattavat aiheuttaa vaurioita, jotka vaativat usein pätevän teknikon suoritettavia korjauksia, jotta laite saadaan palautettua normaaliin käyttökuntoon.
- Muut kuin laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa ilmoitetut säädöt tai toimenpiteet saattavat altistaa vaaralliselle säteilylle.

Vinkki

- ÄLÄ aseta laitteen eteen esineitä, jotka voivat estää fakseja saapumasta. ÄLÄ aseta mitään saapuvien faksien eteen. (Vain MFC)
- Odota, kunnes paperi on tullut ulos laitteesta, ennen kuin kosketat sitä.

Tuotetakuu ja -vastuu

Hyväksyntätiedot (vain MFC)

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI TAVALLISEEN ANALOGISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN.

Brother ilmoittaa, että tämä laite ei välttämättä toimi oikein muualla kuin siinä maassa, josta se on alunperin ostettu. Valmistajan antama takuu ei ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) (vain DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W ja MFC-J615W)

Me, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani,

vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY ja 2005/32/EY keskeisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä sivustollamme.

Mene osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>

-> valitse alue (esim. Eurooppa)

-> valitse maa

-> valitse laitteen malli

-> valitse ”Käyttöohjeet”

-> valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) (vain DCP-J125)

Me, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani,

vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2005/32/EY keskeisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä sivustollamme.

Mene osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>

-> valitse alue (esim. Eurooppa)

-> valitse maa

-> valitse laitteen malli

-> valitse "Käyttöohjeet"

-> valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

Radiohäiriöt

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen. Kun laite kytketään tietokoneeseen, on varmistettava, että käytetään USB-kaapelia, jonka pituus on korkeintaan 2 metriä.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittämistä ja yleistymistä.

ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -määrittämiä.



EU-direktiivi 2002/96/EY ja EN50419



Vain Euroopan Unioni

Tämä laite on varustettu yllä olevalla kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että laite on käyttöikänsä lopussa hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on ympäristömme hyödyksi. (Vain Euroopan Unioni)

Määräyksiä



VAROITUS

Laitetta EI SAA käyttää veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.

Vältä tämän laitteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.

Tätä laitetta EI SAA käyttää kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon läheisyydessä. (Vain MFC)

Käytä ainoastaan tämän laitteen mukana toimitettua sähköjohtoa.

ÄLÄ käytä laitetta, jos sähköjohto on kulunut tai vaurioitunut, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalon.

ÄLÄ aseta mitään sähköjohdon päälle.

ÄLÄ aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa ohikulkijat saattavat astua johdon päälle.

ÄLÄ vedä sähköjohdosta. Tästä voi seurata sähköisku.

HUOMAUTUS

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan. (IEC)

TÄRKEÄÄ

Lähiverkkoliitäntä (vain MFC-J615W ja DCP-J715W)

ÄLÄ kytke tätä laitetta lähiverkkoliitintään, johon kohdistuu ylijännitteitä. (IEC)



Vinkki

Brother ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän asiakirjan tietojen käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki suorat, erityiset tai seuraamukselliset vahingot). Mikään tämän asiakirjan osa ei vaikuta olemassa olevaan tuotetakuuseen eikä anna ylimääräistä tuotetakuuta.

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple ja Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

PowerPC on International Business Machines Corporationin tavaramerkki.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro ja M2 ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.

FaceFilter Studio on Reallusion, Inc:n tavaramerkki.

BRAdmin Professional on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro ja Corel WordPerfect ovat Corel Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttösovimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin lisensointia koskevia huomautuksia

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia.

Katso avoimen lähdekoodin lisensointia koskevat huomautukset ja tekijänoikeustiedot mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä kohdasta "X:\\License.txt" (jossa X on käyttämäsi levyaseman kirjain).

Kopiointilaitteiden laitton käyttö

Joidenkin kohteiden tai asiakirjojen kopiointi petostarkoituksessa on laitonta. Suosittelemme, että tarkistat viranomaisilta, jos olet epävarma jonkin kohteen tai asiakirjan suhteen.

Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi ei ole laillista:

- valuutta
- obligaatiot ja muut velkakirjat
- talletustodistukset
- puolustusvoimien palveluun tai kutsuntaan liittyvät asiakirjat
- passit
- postimerkit (käytössä olevat tai vanhat)
- maahanmuuttoasiakirjat
- sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetteet
- henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei ole luvallista kopioida lukuun ottamatta tekijän oikeuden rajoituksia, jotka koskevat tekijänoikeudella suojatun teoksen osia. Useiden kopioiden ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi.

Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

Moottoriajoneuvojen rekisteriotteiden tai omistusta osoittavien asiakirjojen kopiointi on kiellettyä joidenkin kansallisten lakien mukaan.

brother®