

Guia para o Google Cloud Print



Definições das observações

Utilizamos o estilo de observação a seguir ao longo deste manual do usuário:

OBSERVAÇÃO	As observações ensinam como agir em determinada situação ou dão dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.
-------------------	---

Marcas comerciais

O logotipo Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android e Gmail são marcas comerciais da Google Inc. O uso destas marcas comerciais está sujeito às permissões do Google.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico aos programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Comentários sobre o licenciamento de código-fonte aberto

Os equipamentos Brother usam software de código-fonte aberto para o Google Cloud Print. Para ver os comentários sobre o licenciamento de código-fonte aberto, entre na seleção de download de manuais na página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

©2011 Brother Industries, Ltd.

Índice

1	Introdução	1
	Resumo	1
	Requisitos de hardware	1
	Sistemas operacionais e aplicativos compatíveis	1
	Configurações de rede	1
	Configurar o Google Cloud Print	2
	Descrição geral passo a passo	2
	Criar uma conta do Google	2
	Registrar as informações de sua conta do Google no aparelho	3
2	Impressão	5
	Imprimir usando o Google Cloud Print	5
	Como imprimir a partir do navegador Google Chrome™ ou do Chrome OS™	5
	Imprimir a partir do Google Drive™ para dispositivos móveis	5
	Imprimir a partir do Gmail™ para dispositivos móveis	6
A	Resolução de problemas	7
	Caso tenha dificuldades com seu aparelho	7

Resumo

O Google Cloud Print™ é um serviço oferecido pelo Google que permite que você imprima em uma impressora registrada em sua conta do Google usando um dispositivo compatível com rede, como um telefone móvel ou um computador, sem instalar o driver da impressora no dispositivo.



1 Internet

Requisitos de hardware

Sistemas operacionais e aplicativos compatíveis

O Google Cloud Print é compatível com os sistemas operacionais e com os aplicativos a seguir (a partir de julho de 2012):

Sistemas operacionais

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 ou superior
- iOS 3.0 ou superior

Aplicativos que podem ser usados para impressão

- Aplicativos para o Chrome OS™
- Navegador Google Chrome™
- Google Drive™ para dispositivos móveis
- Gmail™ para dispositivos móveis

Consulte o site do Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) para obter mais informações sobre sistemas operacionais e aplicativos compatíveis.

Configurações de rede

Para utilizar o Google Cloud Print, o seu aparelho Brother deve estar conectado a uma rede que possua acesso à Internet, seja através de uma conexão cabeada ou sem fio. Consulte o Guia de Configuração Rápida para conectar e configurar corretamente o aparelho.


Configurar o Google Cloud Print

Descrição geral passo a passo

Defina as configurações usando o procedimento a seguir.


Passo 1: crie uma conta do Google. (➤➤ página 2)

Acesse o site do Google (<https://accounts.google.com/signup>) usando um computador ou dispositivo móvel e crie uma conta. Para utilizar o Google Cloud Print você precisa iniciar sessão em sua conta do Google usando um endereço do Gmail™. (Se você já possui uma conta, não há necessidade de criar uma conta adicional).



Passo 2: registre as informações da sua conta do Google no aparelho. (➤➤ página 3)

Registre as informações da sua conta do Google no aparelho usando o navegador da web do seu computador ou dispositivo móvel.



O aparelho pode usar o serviço agora.

Criar uma conta do Google

Para utilizar o Google Cloud Print você precisará ter uma conta do Google e iniciar sessão em sua conta usando um endereço do Gmail™. Se você não possuir um endereço do Gmail™, use um computador ou dispositivo móvel para acessar o site do Google (<https://accounts.google.com/signup>) e crie um endereço do Gmail™.

Caso você já possua uma conta no Google, não há necessidade de criar uma conta adicional. Vá para o próximo passo.

Registrar as informações de sua conta do Google no aparelho

Você precisa registrar as informações de sua conta do Google no aparelho usando o Gerenciamento via Web (navegador da web). Você pode usar um navegador da web padrão para gerenciar seu aparelho usando HTTPS (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto).

OBSERVAÇÃO

- As telas nesta seção são exemplos de um aparelho a jato de tinta.
- Não há limite no número de impressoras que você pode registrar no Google Cloud Print.

- 1 Antes de registrar as informações da sua conta do Google, verifique se a data e a hora corretas estão definidas no painel de controle do aparelho. Consulte o Guia de Configuração Rápida fornecido com o seu aparelho para obter instruções sobre como configurar a data e hora corretas.
- 2 Confirme que o aparelho esteja conectado à mesma rede que o computador ou dispositivo móvel.
- 3 Abra o navegador da Web em seu computador ou dispositivo móvel.
- 4 Digite "https://machine's IP address/" na barra de endereços do seu navegador (onde "machine's IP address" é o endereço IP do aparelho).

■ Por exemplo:

`https://192.168.1.2/`

OBSERVAÇÃO


- Você pode ver o endereço IP do seu aparelho no menu rede do painel de controle. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede do seu aparelho.
- Se você tiver definido a senha para login no Gerenciamento via Web, informe a senha na caixa **Login** e depois clique em ➡.
- Se for exibida uma mensagem sobre segurança, prossiga com o processo de registro.

- 5 Dependendo do seu aparelho, uma das telas a seguir será exibida. Execute uma das alternativas:

■ Se a tela (A) for exibida

- 1 Clique em **Network** (Rede).
- 2 Clique em **Protocol** (Protocolo).
- 3 Certifique-se de que **Google Cloud Print** esteja marcado e depois clique em **Advanced Setting** (Definições avançadas). Vá para o passo 6.

- Se for exibida a tela (B), clique em **Google Cloud Print** e depois vá para o passo 6.



- 6 Certifique-se de que **Status** esteja ajustado como **Enabled** (Habilitado). Digite as informações da sua conta do Google nas caixas **E-mail** e **Password** (Senha).

Google Cloud Print

Status ☒ Enabled ☐ Disabled

Authentication Status Signed out

Google Account

E-mail

Password

☐ Sign in
Please read and agree to the following Terms of Use before clicking "Submit".
[Terms of Use](#)

Printer Name Brother MFC-XXXX

- 7 Marque a caixa de seleção **Sign in** (Iniciar sessão).
- 8 Clique em **Submit** (Enviar).
O aparelho iniciará sessão no Google Cloud Print com sua conta do Google.

OBSERVAÇÃO

Se o seu aparelho for compatível com o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), será possível imprimir através do Google Cloud Print mesmo se a impressão no PC estiver restrita para todos os usuários. Se você quiser restringir a impressão através do Google Cloud Print, desative-o usando o Gerenciamento via Web ou ajuste o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) para Public Mode (modo Comum) e depois restrinja a impressão no PC para o público. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

Imprimir usando o Google Cloud Print

O procedimento de impressão varia de acordo com o aplicativo ou dispositivo que você está utilizando. No exemplo abaixo são usados o navegador Google Chrome™, o Chrome OS™, o Google Drive™ para dispositivos móveis e o Gmail™ para dispositivos móveis.

OBSERVAÇÃO

- Não há limite no número de impressoras que você pode registrar no Google Cloud Print.
- Alguns arquivos PDF criptografados não podem ser impressos.
- Ao imprimir um arquivo PDF que utilize fontes que não estão incorporadas ao arquivo os caracteres podem ser substituídos por outros de uma fonte diferente ou podem ficar ilegíveis.
- Ao se imprimir um arquivo PDF que inclua objetos transparentes, a configuração de transparência será ignorada e o arquivo será impresso com esta configuração desligada.

Como imprimir a partir do navegador Google Chrome™ ou do Chrome OS™

- 1 Certifique-se de que seu aparelho esteja ligado.
- 2 Na página web que você deseja imprimir, clique no ícone do menu do Chrome™ e depois clique em **Print** (Imprimir) (você também pode usar o atalho de teclado Ctrl+P).
- 3 Selecione seu aparelho na lista de impressoras.
- 4 Se necessário, altere as opções de impressão, como o tipo de mídia e o tamanho do papel.

OBSERVAÇÃO

Somente são exibidas as configurações que podem ser alteradas.

- 5 Clique em **Print** (Imprimir).

Imprimir a partir do Google Drive™ para dispositivos móveis

- 1 Certifique-se de que seu aparelho esteja ligado.
- 2 Acesse o Google Drive™ em seu dispositivo Android™ ou iOS.
- 3 Abra o documento que você deseja imprimir.
- 4 Toque em .
- 5 Toque em **Print** (Imprimir).
- 6 Selecione seu aparelho na lista de impressoras.

- 7 Se necessário, altere as opções de impressão, como o tipo de mídia e o tamanho do papel.

OBSERVAÇÃO

Somente são exibidas as configurações que podem ser alteradas.

- 8 Toque em **Print** (Imprimir).

Imprimir a partir do Gmail™ para dispositivos móveis

- 1 Certifique-se de que seu aparelho esteja ligado.
- 2 Acesse o Gmail™ em seu dispositivo Android™ ou iOS.
- 3 Abra o e-mail que você deseja imprimir.
- 4 Toque em .

OBSERVAÇÃO

Se **Print** (Imprimir) for exibido ao lado do nome do arquivo anexo, você pode imprimir o anexo. Toque em **Print** (Imprimir) e depois vá para o passo 6.

- 5 Toque em **Print** (Imprimir).
- 6 Selecione seu aparelho na lista de impressoras.
- 7 Se necessário, altere as opções de impressão, como o tipo de mídia e o tamanho do papel.

OBSERVAÇÃO

Somente são exibidas as configurações que podem ser alteradas.

- 8 Toque em **Print** (Imprimir).

Este capítulo explica como resolver problemas comuns que você pode encontrar ao utilizar o Google Cloud Print com seu aparelho Brother. Se, depois de ler este capítulo, você ainda não conseguir resolver o problema, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Caso tenha dificuldades com seu aparelho

Dificuldade	Sugestões
O aparelho não aparece na lista de impressoras.	Certifique-se de que seu aparelho esteja ligado.
	Use o Gerenciamento via Web para confirmar que o Google Cloud Print está habilitado e depois confirme que você iniciou sessão no Google Cloud Print. (<i>Registrar as informações de sua conta do Google no aparelho</i> >> página 3)
Não é possível imprimir.	Certifique-se de que seu aparelho esteja ligado.
	Confirme suas configurações de rede. (<i>Configurações de rede</i> >> página 1)
A conta do Google está bloqueada.	Certos arquivos não podem ser impressos ou podem não ser impressos exatamente como são exibidos.
	Caso tenha ocorrido um erro ao iniciar sessão no Google Cloud Print usando o Gerenciamento via Web, a conta pode ter sido bloqueada. Clique no link da tela do Gerenciamento via Web para desbloquear a conta.

brother®

Visite-nos na Internet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com